

Izlasiet instrukciju, noglabājiet drošā vietā. Ja atdodat ierīci citai personai, iedodiet līdzi arī instrukciju. Pirms lietošanas novāciet visu iepakojumu.

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
- Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
- Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
- Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

Ierīces virsmas uzkaršs

Nemērciet ierīci šķidrums

2. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaīņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.
3. Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
4. Nelieciet karafi mikroviļņu krāsnī.
5. Kad ierīce netiek lietota, pirms apkopes un pārvietošanas to ir nepieciešams atvienot no strāvas padeves.
6. Turiet ierīci un vadu atstatu no darba virsmu malām
7. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces
8. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
9. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

attēli	5. rokturis	10. sildvirsmas
1. papīra filtrs Nr.4	6. vāks	11. vāks
2. cilne	7. ūdens	12. prese
3. satvere	8. slots	13. rokturis
4. filtra turētājs	9. pārplūde	14. karafe

tikai lietošanai sadzīves apstākļos

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Piepildiet tvertni līdz tasītes atzīmei un ļaujiet ierīcei darboties vienu tukšu ciklu.
- Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un lietojiet normālā režīmā.

UZPILDĪŠANA

1. Noņemiet karafi no sildvirsmas.
2. Atveriet tvertnes vāciņu.
3. Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet nepārpildiet to.
4. Piespiediet sviru karafes vāka aizmugurē, virs roktura, lai atvērtu karafes vāku.
5. Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet ne pāri tasītes atzīmei.
6. Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
7. Ieberiet filtrā maltu kafiju, apmēram 2 tējkarotes uz 1 tasi.
8. Aizveriet vāciņu.
9. Uzlieciet karafi uz sildvirsmas.

IESLĒGŠANA

10. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.

KAFIJA TAGAD

11. Ignorējiet pulksteni.
12. Ja gatavojat mazāk kā 5 tases kafijas, nospiediet taustiņu AROMA, lai ieslēgtu kafijas stipruma funkciju. Uz ekrāna parādīsies uzraksts AROMA.
13. Tas palēnina gatavošanas procesu, lai kafija būtu tikpat stipra, kā no pilnas karafes.
14. Jūs dzirdēsiet, kā tas darbojas.
15. Nospiediet ieslēgšanas taustiņu. Ekrānā parādīsies uzraksts ON.
16. Jau drīz karafē sāks pilēt kafija.
17. Kad kafija būs gatava, sildvirsmas uzturēs to siltu.

Kafijas pupiņas uzsūks ūdeni, tāpēc šķidruma daudzums karafē būs nedaudz mazāks, nekā tvertnē.

KAFIJA VĒLĀK

18. Pulkstenis saglabās iestatījumus arī tad, ja aparāts ir atvienots no rozetes.
19. AM ekrānā nozīmē priekšpusdienu, bet PM – pēcpusdienu.
20. Pārlicinieties, vai ieslēgšanas lampiņa ir izslēgta. Ja nav, nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu.
21. Ja gatavojat mazāk kā 5 tases kafijas, nospiediet taustiņu AROMA, lai ieslēgtu kafijas stipruma funkciju. Uz ekrāna parādīsies uzraksts AROMA.
22. Iestatiet pareizu laiku.
23. Laiku var iestatīt ar **h** un **min** taustiņiem.
Ja jūs 5 sekunžu laikā nenospiedīsiet **h** vai **min** taustiņu, kafijas aparāts atgriezīsies „normālajā” režīmā. Lai atsāktu, jums būs jānospiež taustiņu PROG.
24. Nospiediet taustiņu AUTO.
25. Kad būs sasniegts noteiktais laiks, AUTO lampiņa izdzīsīs un iedegsies darba režīma lampiņa. Sāksies kafijas gatavošana.
26. Lai atceltu gatavošanu, pirms tā ir uzsākta, vēlreiz nospiediet AUTO
27. Lai apturētu aparātu kafijas gatavošanas laikā, nospiediet ieslēgšanas slēdzi.

Kad kafija ir gatava, atvienojiet kafijas aparātu no strāvas padeves un ļaujiet tam atdzist.

AUTOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS

28. Apmēram 2 stundas pēc kafijas pagatavošanas aparāts izslēgsies.

ĀTRĀ TASE

29. Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi.
30. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā.

APKOPE

31. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
32. Piespiediet un atveriet vāciņu.
33. Izberiet filtra saturu miskastē.
34. Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
35. Noslaukiet virsmas ar mitru drēbi.
36. Ielieciet flirtu atpakaļ..
37. Aizveriet vāku.

Detajas nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā..

Trauku mašīnas asā vide var likt izbalot krāsām, bet tas būs tikai kosmētisks defekts.

Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).

Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.

Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.