

attēli	10 mikseris	18 raupjā rīve
3 ātruma kontrole	11 putotājs	19 smalkā rīve
4 motora elements	12 fiksators	20 apakša
pulsēšanas taustiņš	13 vāks	21 asmeņu elements
5 vārpsta	14 caurule	22 blīve
6 krūze	15 iestūmējs	23 cepurīte
7 rokturis	16 disks	trauku mašīna
8 pamatne	17 šķēlētājs	
9 smalcinātājs		

Izlasiet šo instrukciju un noglabājiēt drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jābūdot arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

Svarīgi drošības noteikumi

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

1. Šo ierīci drīkst izmantot tikai rīcībbspējīga pieauguša cilvēka klātbūtnē. Lietojiet ierīci un uzglabājiēt to bērniem nepieejamā vietā. Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst.
2. Neievietojiet ierīci šķidrumā, nelietojiet to vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.
3. Pirms izjaukšanas vai tīrīšanas, atvienojiet to no strāvas padeves.
4. Pirms pievienot vai noņemt papildelementus, izslēdziet to.
5. Pirms noņemt no krūzes vāciņu vai pirms noņemt krūzi no motora elementa, izslēdziet to un pagaidiet, kamēr asmeņi pārstāj griezties.
6. Mikserī nedrīkst izmantot karstas vielas (temperatūrai ir jābūt zem +40°C)
7. Nelieciet rokas krūzē, pat ja tā ir noņemta no motora elementa, jo asmeņi ir asi.
8. Esiet īpaši piesardzīgs saskarsmē ar asmeņiem.
9. Kamēr blenderis ir pievienots strāvas padevei, neievietojiet tajā nekādus svešķermeņus (karotes, lāpstīgas u.c.).
10. Neatstājiēt ierīci bez uzraudzības, ja tā pievienota strāvas padevei.
11. Ierīces vadam ir jābūt novietotam tā, lai tas nekur nekarātos un lai aiz tā nevarētu aizķerties un paklupt.
12. Neļaujiēt ierīcē esošajai vielai plūst pāri malām. Ja motora elementā iekļūš šķidrums, tas var sabojāties.
13. Nelietojiet ierīci, ja tā ir tukša. Tā var pārkarst.
14. Turiet ierīci un tās vadu atstatu no karstām virsmām un degļiem.
15. Izmantojiēt tikai mūsu piegādātās palīgierīces.
16. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
17. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
18. Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.
19. Nelietojiet ierīci bez pārtraukuma ilgāk par 1 ½ minūti. Tā var pārkarst. Ļaujiēt tai vismaz 2 minūtes atdzist.

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

Pirms pirmās lietošanas

Notīriet ierīci, lai likvidētu visus ražošanas putekļus.

Kā ierīce darbojas - īsumā

1. Novietojiet motora elementu vertikāli uz sausas, stabilas un līdzenas virsmas.
2. Uzlieciet krūzi virsū motora elementam, pagriežiet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai nofiksētu.
3. Noņemiet vāciņu.
4. Ievietojiet krūzē sastāvdaļas.
5. Nepiepildiet to virs 100ml atzīmes.
6. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Ieslēgšana

7. Pārliecinieties, ka ātrums ir iestatīts uz 0.
8. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.

Ātruma kontrole

9. Izvēlieties nepieciešamo ātrumu (1 = zems, 2 = augsts)
10. Lai apturētu ierīci iestatiet ātrumu uz 0.
11. Jo lielāks vielas daudzums un biezums, jo ilgāks laiks un zemāks ātrums būs nepieciešams.
12. Mazākam daudzumam un šķidrākām masām būs nepieciešams mazāk laika un augstāks ātrums.
13. Pagriežot ātruma kontroles taustiņu pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam uz pulsēšanas taustiņu, tiks aktivizēts maksimālais ierīces ātrums. To atlaižot motors izslēgsies

Blendera lietošana

14. Uzlieciet krūzi virsū motora elementam, pagriežiet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai tas noklikšķētu vietā.
15. Noņemiet vāciņu.
16. Ievietojiet krūzē sastāvdaļas.
17. Uzlieciet vāciņu.
18. Nocentrējiet cepures malā esošos fiksatorus pret caurumiņiem vāciņa gropēs, ielieciet cepuri atverē un pagriežiet pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai nofiksētu.
19. Nelietojiet ierīci, ja nav uzlikta cepurīte.
20. Lai pievienotu sastāvdaļas blenderim strādājot, noņemiet cepurīti, ielejiet/ieberiet jaunās sastāvdaļas, un uzlieciet atpakaļ cepurīti.

Gatavs?

21. Izslēdziet ierīci (0) un atvienojiet no strāvas padeves.
22. Pagriežiet krūzi pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam, lai noņemtu.

Smalcināts ledus

23. Ievietojiet krūzē no 150 – 500ml ledus kubiņus.
24. Uzlieciet blenderim vāciņu.
25. Uz 1 – 2 sekundēm nospiediet pulsēšanas taustiņu, atlaidiet to.
26. Apskatiet rezultātu un, ja nepieciešams, nomainiet režīmu.

Virtuves kombaina izmantošana

27. Smalcināšanai/rīvēšanai Jūs 2 minūtes varat izmantot kombainu un disku. Visa pārējā lietošana nedrīkst pārsniegt 1,5 minūti. Pēc tam ļaujiet motoram 2 minūtes atdzist.
28. Izslēdziet ierīci (0) un atvienojiet no strāvas padeves.
29. Ielieciet motora elementā vārpstu.
30. Uzlieciet motora elementam virsū krūzi un pagriežiet krūzi pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai tā noklikšķētu vietā.
31. Izvēlieties vēlamo papildierīci.

Ar pamatni

32. Izmantojiet smalcinātāju, lai pārvērstu sastāvdaļas pulverī.
33. Izmantojiet mikseri, lai samaisītu sastāvdaļas.
34. Izmantojiet putotāju, lai saputotu putukrējumu, sakultu olas un olas ar cukuru.
35. Uzlieciet papildierīci uz pamatnes un uzlidiniet līdz galam.
36. Ielieciet pamatni krūzes centrā, virs vārpstas.
37. Ielieciet krūzē sastāvdaļas.
38. Turiet vāku ar caurulīti mazliet aiz krūzes roktura, uzlieciet to uz krūzes, pagrieziet pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai tas noklikšķētu vietā.
39. Lai pievienotu sastāvdaļas, kad ierīce tiek darbināta:
 - a) Izņemiet iestūmēju
 - b) pievienojiet sastāvdaļas pa atveri
 - c) ielieciet atpakaļ iestūmēju.
40. Lai noņemtu vāku, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam un noņemiet.

Ar disku

41. Ielieciet diskā smalcinātāju vai kādu no rīvēm.
42. Uzlieciet disku uz vārpsta.
43. Turiet vāku ar caurulīti mazliet aiz krūzes roktura, uzlieciet to uz krūzes, pagrieziet pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai tas noklikšķētu vietā.
44. Izņemiet iestūmēju un pa atveri pievienojiet nepieciešamās sastāvdaļas.
45. Ielieciet atpakaļ iestūmēju un stumiet sastāvdaļas ar to dziļāk.
46. Nemēģiniet stumt pārtiku pa atveri ar rokām vai citiem virtuves piederumiem.
47. Asmeņi diska virspusē sasmalcinās vai sarīvēs pārtiku krūzē.
48. Neļaujiet krūzei piepildīties vairāk par pusi – apstājieties un iztukšojiet to.
49. Lai noņemtu vāku, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam un noņemiet.
50. Pagrieziet disku un piespiediet vienu no metāliskajiem galiem uz iekšu un lejup, lai izņemtu smalcinātāju/rīvi.

Gatavs?

51. Izslēdziet ierīci (0) un atvienojiet no strāvas padeves.
52. Pagrieziet krūzi pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam, lai noņemtu.

Apkope

53. Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas atvienojiet to no elektrības padeves.
54. Pēc lietošanas notīriet ierīci pēc iespējas ātri, lai neļautu atlikumam krūzes iekšpusē sakalst.
55. Nomazgājiet visas noņemamās detaļas ar siltu ziepjūdeni, noskalojiet un ļaujiet nožūt.
Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mašīnā.
56. Ja lietojat trauku mašīnu, virsmas var nedaudz izbalot.
57. Tas būs tikai kosmētisks defekts un neietekmēs ierīces darbu.

Uzmanību nepieskarieties asmeņiem – tie ir asi.

Asmeņu elements

58. Jūs varat noņemt asmeņus, lai tos nomazgātu.
59. Visērtāk to ir izdarīt, apgriežot krūzi otrādi.
60. Ar vienu roku turiet krūzes rokturi.
61. Ar otru roku satveriet asmeņu plastmasas pamatni.
62. Pagrieziet asmeņu elementu pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, līdz tas atdalās no krūzes pamatnes.

63. Uzmanīgi pavelciet to augšup un izņemiet no krūzes.
64. Tas ir cieši pievienots, tāpēc jums var nākties to pagriezt vairākas reizes, lai izņemtu no krūzes.
65. Nomazgājiet blīvi un asmeņus ar siltu ziepjūdeni, noskalojiet un ļaujiet nožūt.
66. Esiet ļoti uzmanīgs ar asmeņiem, to mazgāšanai izmantojiet neilona birsti.
67. Aplieciet blīvi atpakaļ ap asmeņiem.
68. Ielieciet asmeņus atpakaļ krūzes pamatnē.
69. Pagriezt asmeņu elementu pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam, lai pievilktu ciešāk.

Vides aizsardzība

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs esošas bīstamas vielas, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

Receptes

Koriandra pesto

2 saujas koriandra lapu

2 ķiploka daiviņas

60 g ciedru riekstu

125 ml olīveļļas

60 g rīvēta Parmesan siera

Samaliet koriandra lapas, ķiplokus, riekstus un pusi eļļas, līdz iegūstat viendabīgu masu. Ielieciet šo masu lielā bļodā. Iemaisiet tajā Parmesan sieru. Pievienojiet eļļu, lai iegūtu vēlamu konsistenci: ja vēlaties čipsu mērci – biezu, ja garnējumu – vidēju, ja makaronu mērci – šķidrāku.

Vairāk recepšu – <http://www.russelhobbs.com/ifu/550931>