

attēli

Rokturis

Vāciņš

Ūdens

Sprauga

Filtra turētājs

Papīra filtrs Nr. 4

(nav iekļauts)

Prese

Karafe

Slēdzis/lampiņa

Karstā plāksne

Kausiņš

Trauku mazgājamajā mašīnā – augšējā plauktā

Izlasiet instrukciju, glabājiet to drošā vietā. Ja dodat ierīci kādam citam, līdzi ir jādod arī lietošanas instrukcija.

Pirms lietošanas noņemiet visu iepakojumu.

SVARĪGI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.

Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts

Bērni nedrīkst veikt ierīces mazgāšanu un apkopi, ja nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti.

Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tos nevar aizsniegt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.

Ierīces virsmas uzkarstīs.

Nemērciet ierīci šķidrumā.

Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.

Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.

Ierīcei un tās vadam ir jāatrodas atstatu no darba virsmu malām.

Lietojiet tikai mūsu piegādātas papildierīces vai aksesuārus.

Lietojiet ierīci tikai tās šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Piepildiet tvertni līdz max. atzīmei un lieciet ierīcei nostrādāt vienu ciklu bez kafijas.

UZPILDĪŠANA

Noņemiet karafi no karstās plāksnes.

Izmantojiet rokturi, lai atvērtu vāciņu un piekļūtu tvertnei.

Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet ne virs max. atzīmes.

Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.

Ieberiet filtrā kafiju, 1 kausiņš uz vienu tasi.

Aizveriet vāciņu.

Uzlieciet karafi atpakaļ uz karstās plāksnes.

IESLĒGŠANA

Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.

Pagrieziet slēdzi pozīcijā I. Izgaismosies lampiņa. Atskanēs pīkstoša skaņa.

Drīz pēc tam karafē sāks tecēt kafija.

Kad kafija ir gatava, karstā plāksne saglabās karafi siltu.

3 reizes atskanēs pīkstoša skaņa.

Automātiskā izslēgšanās

Pēc 1 stundas karsta plāksne izslēgsies.

5 reizes atskanēs pīkstoša skaņa.

Ja kafija netiek izdzerta krietni vairāk kā vienu stundu, ķīmiskās izmaiņas kafijas sastāvā sāks ietekmēt tās garšu. Vislabāk būs to izliet un pagatavot svaigu.

ĀTRĀ TASE

Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā.

GATAVS?

Pagrieziet slēdzi pozīcijā O. Gaisma izslēgsies.

Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet karafei un ierīcei pilnībā atdzist. Tikai tad nomazgājiet tās. Ar pagatavotu kafiju vēlreiz, ļaujiet aparātam 10 minūtes atdzist.

APKOPE

Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.

Izberiet filtra turētāja saturu miskastē.

Noslaukiet visas virsmas ar mitru drēbi.

Nospiediet sviru karafes vāka aizmugurē, virs roktura, lai atvērtu karafes vāku.

Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.

Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, tās augšējā plauktā.

Pagrieziet filtra turētāju, lai tā sānu spraugas atrastos pretim vākam, un ielieciet to atpakaļ kafijas aparātā.

Aizveriet vāku un piespiediet uz leju, lai nofiksētu.

Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).

Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.

Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.