



Russell Hobbs 20160



Izlasiet instrukciju un uzglabāiet to drošā vietā. Ja nododat ierīci kādam citam, neaizmirstiet iedot līdzī arī instrukciju. Pirms lietošanas noņemiet visas iepakojuma detaļas.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

- Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
 - Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
 - Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
 - Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
- Ierīces virsmas uzkarsīs
- Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.
- Lietojiet tējkannu tikai ar komplektā esošo paliktņi (un otrādi).
- Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Nemērciet ierīci, paliktņi, vadu vai kontaktdakšu šķidrumā.
- Turiet tējkannu, paliktņi un vadu atstatu no dara virsmu malām.
- Ierīci drīkst izmantot tikai ūdens vārīšanai.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

attēli	3.vāciņš	6.statusa lampiņa
1.āķis	4.vāka bloķētājs	7.paliktņis
2.filtrs	5.rokturis	8.vadības taustiņi

GAIDĪŠANAS REŽĪMS

- Pēc 5 minūšu bezdarbības ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
- Lai „atmodinātu” ierīci, nospiediet jebkuru taustiņu. Izgaismosies visi taustiņi.
- Lai taupītu elektrību, atvienojiet paliktņi no strāvas padeves.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Piepildiet tējkannu līdz max atzīmei, izskalojiet. Izdariet to trīs reizes, lai likvidētu visus ražošanas putekļus utt..

UZPILDĪŠANA

- Noņemiet tējkannu no paliktņa.

2. Nospiediet vāka bloķētāju, lai atvērtu vāciņu.
3. Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet ne virs max atzīmes.
4. Aizveriet vāciņu un piespiediet, lai nobloķētu.

IESLĒGŠANA

5. Uzlieciet paliktņi uz stabilas, līdzenas virsmas.
6. Pievienojiet paliktņi elektrības rozetei. Izgaismosies visi taustiņi.
7. Uzlieciet uz paliktņa tējkannu.

MAINĀMA TEMPERATŪRA

8. Pieejamās temperatūras ir: 100 (vārās), 90 (kafijai), 80 un 70 (pēc Celsija).
9. Nospiediet taustiņu, uz kura norādīta vēlamā temperatūra.
10. Statusa lampiņas krāsa norādīs ūdens temperatūru.

Zila	Zaļa	Violeta	Sarkana
70	80	90	100

- * Ja ūdens temperatūra ir zemāka par 70C, statusa lampiņas neizgaismosies.
- * Ja ūdens temperatūra jau ir sasniegusi vai pārsniedz iestatīto, nenotiks nekas – ūdens ir gatavs lietošanai.
- 11. Statusa lampiņa mirgos, līdz ūdens sasniegs iestatīto temperatūru. Tad tā izgaismosies vienmērīgi.
- 12. Statusa lampiņas krāsa mainīsies līdz ar tējkannā esošā ūdens temperatūru.
- 13. Kad tiks sasniegta iestatītā temperatūra, taustiņa gaisma izdzīsīs.
- 14. Lai izslēgtu manuāli, nospiediet taustiņu vēlreiz.
- Temperatūras samazināšana var aizņemt vairāk laika – ātrāk būs izliet karsto ūdeni un ieliet aukstu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Lai izvairītos no izšļakstīšanās, leļiet ūdeni lēnām un neturiet tējkannu pārāk slīpi.
Nelieciet tējkannu slīpi atpakaļ, jo ūdens var nokļūt uz vadības zonām. Ja tā notiek, ļaujiet tai kādā siltā vietā 12 stundas žūt
Jūs varat pamanīt, ka tējkannas apakšā izbalso krāsa. Nav pamata raizēm – tas notiek sakarā ar elementa saķeri ar tējkannas apakšu.

NEPIETIEKAMS ŪDENS DAUDZUMS

Tas saīsinās elementa darba mūža ilgumu. Īpašs drošinātājs izslēgs ierīci, ja tā būs izvārijusies tukša.
Lai atiestatītu šo drošinātāju, noņemiet tējkannu no paliktņa. Novietojiet ierīci uz darba virsmas, līdz tā atdziest

APKOPE

Atvienojiet paliktņi no strāvas padeves un pirms tīrīšanas ļaujiet atdzist.
Noslaukiet visas virsmas ar tīru, mitru drēbi.
Atveriet vāciņu.
Satveriet filtra augšējo malu un pastumiet lejup tējkannā, lai atbrīvotu.
Izņemiet to no tējkannas.
Noskalojiet filtru tekošā ūdenī un notīriet ar mīkstu birsti.
Ielieciet filtru tējkannā un sasaistiet apakšējo āķi ar snīpja apakšu.
Pastumiet filtra priekšpusi uz snīpi, lai augšējie āķi atrastos zem snīpja priekšpusēs.
Aizveriet vāku
REGULĀRI VEICIET ATKAĻĶOŠANU (VISMĀZ REIZI MĒNESĪ).
Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.
Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.

SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv

lv.russellhobbs.com

