



Russell Hobbs 21500



Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
 - Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
 - Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
 - Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.Šīs ierīces nepareizas lietošanas rezultātā var gūt traumas. Esiet īpaši piesardzīgs ar asmeņiem, iztukšojot krūzi un mazgājot to. Nepievienojiet karstu šķidrumu (virs 40C).
2. Pirms salikšanas, izjaukšanas vai mazgāšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves
3. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota strāvas padevei.
4. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Nemērciet blendera kātu šķidrumā.
5. Nelietojot blenderi karstā eļļā – par vidēji karstā eļļā var izraisīt nepatīkamus apdegumus.
6. Necentieties smalcināt ledu un jēlu gaļu. Esiet ļoti piesardzīgs ar asmeņiem.
7. Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā esošās papildierīces.
8. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā paredzētajiem mērķiem.
9. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
10. Turiet ierīci un tās vadu atstatu no darba virsmu malām

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

PAPILDIERĪČU PIEVIEŅOŠANA/NOŅEMŠANA

1. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
2. Stingri vienā rokā turiet papildierīci.
3. Uzstumiet roktura galu uz papildierīces un pagrieziet rokturi pa labi.
4. Lai noņemtu papildierīci, pagrieziet to pa kreisi un noņemiet no roktura.

IESLĒGŠANA

5. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.
6. Nospiediet darba režīma taustiņu, lai iedarbinātu. Atlaidiet, lai apturētu.

ĀTRUMA KONTROLE

7. Pagrieziet ātruma kontroles taustiņu pret vēlamo ātrumu (min – max).
8. Ar zizli lietojiet augstu ātrumu.
9. Ar kulšanas uzgali vispirms lietojiet zemāku ātrumu, tad to pakāpeniski palieliniet.
10. Ar smalcinātāju lietojiet zemu ātrumu raupjam rezultātam, bet augstu – smalkākam rezultātam.
11. Ar putošanas uzgali lietojiet zemu – vidēju ātrumu.
12. Ar disku lietojiet zemu – vidēju ātrumu.

13. Nedarbiniet zizli motoram bez apstājas darboties ilgāk par 10 sekundēm, kulšanas uzgali – 3 minūtēm, smalcinātāju – 30 sek., putotāju – 90 sek., disku – 15 sek. Tad ļaujiet motoram 3 minūtes atdzist.
 14. Ierīcei darbojoties, esiet īpaši piesardzīgs ar asmeņiem.
- ZIZLIS**
15. Ar šo blenderi var veikt visas blenderiem paredzētās funkcijas, tikai ātrāk un ar mazāku nepieciešamību to mazgāt. Jūs varat sasmalcināt, samaisīt vai samalt biezeni nepieciešamās sastāvdaļas bļodā vai citā traukā, kurā tās grasāties pagatavot.
 16. Neatkarīgi no izmantotā trauka, tam ir jābūt novietotam uz stabilas, līdzenas virsmas. Pieturiet to ar brīvo roku, lai tas nekustētos un nevi-brētu pa galda virsmu.
 17. Darbojoties ar karstām masām, neļaujiet asmenim leņķī lauzt masas virsmu, jo tā var izšļakstīt karsto masu.
 18. Neieslēdziet blenderi, ja tas nav pilnībā ievietots masā.
 19. Pirms izņemt asmeni no pārtikas, izslēdziet blenderi.
- KULŠANAS UZGALIS**
20. Ar šo uzgali ēdiens tiks apstrādāts maigāk un lēnāk.
 21. Tas ir labi piemērots majonēzei un olām.
 22. Iestumiet šo uzgali tā turētāja apakšā.
 23. Lai to noņemtu, izvelciet to no turētāja.
- Nemērciet to dziļāk par turētāja apakšu.
- KRŪZE**
24. Lietojiet krūzi un tas aksesuārus kā mini virtuves kombainu.
 25. Neuzpildiet krūzi vairāk par 1250ml.
 26. Neslidošo pamatni var izmantot kā vāciņu
- PUTOTĀJS/SMALCINĀTĀJS**
27. Šīs papildierīces var ievietot pamatnē.
 28. Iestumiet pamatni putotāja vai smacinātāja virspusē, līdz tā noklikšķ vietā.
 29. Uzlieciet pamatni uz vārpstas.
 30. Uzlieciet krūzei vāku un pagrieziet pa kreisi, lai nofiksētu.
 31. Ielieciet vākā rokturi un pagrieziet pa labi.
 32. Pievienojiet caurulīti un caur to – apstrādājamās sastāvdaļas.
- DISKS**
33. Uzlieciet pamatni uz vārpstas.
 34. Uzlieciet uz pamatnes disku.
 35. Šķēlēšanas nolūkiem augšpusē ir jāatrodas šķēlēšanas asmenim.
 36. Rīvēšanas nolūkiem augšpusē ir jāatrodas rīvēšanas asmenim.
 37. Uzlieciet krūzei vāku un pagrieziet pa kreisi, lai nofiksētu.
 38. Ielieciet vākā rokturi un pagrieziet pa labi.
 39. Pievienojiet caurulīti un caur to – apstrādājamās sastāvdaļas
- APKOPE**
40. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
 41. Noslaukiet roktura virsmas ar mitru, mīkstu drēbi.
 42. Kulšanas turētāju un krūzes vāku noslaukiet ar mitru drēbi.
 43. Centieties turēt tos sausus, jo slapjums var sabojāt elektriskās sastāvdaļas.
 44. Pārējās detaļas nomazgājiet manuāli.
- Šīs detaļas ir atļauts mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Tās vidē krūzes virsmas var zaudēt krāsu. Tas ir rikai kosmētisks defekts.
45. Nelietojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus

ATKRITUMU KONTEINERA SIMBOLS

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs izmantotas bīstamas vielas, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.

SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv

Mūsu mājas lapā atradīsiet
receptes gardu maltīšu pagatavošanai:

lv.russellhobbs.com

RECETES

KORIANDRA PESTO
2 saujas koriandra lapu
2 ķiploka daiviņas
60 g ciedru riekstu
125 ml olīveļļas
60 g rīvēta Parmesan siera

Samaliet koriandra lapas, ķiplokus, riekstus un pusi eļļas, līdz iegūstat viendabīgu masu. Ielieciet šo masu lielā bļodā. Iemaisiet tajā Parmesan sieru. Pievienojiet eļļu, lai iegūtu vēlamo konsistenci: ja vēlaties čipsu mērci – biezu, ja garnējumu – vidēju, ja makaronu mērci – šķīdrāku.

