

attēli	4 fiksators	8 vārpsta
1 taustiņš	5 asmeņu elements	trauku mašīna
2 motora elements	6 vāks	
3 aizsargs (pret izšļakstīšanos)	7 bļoda	

Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

Svarīgi drošības noteikumi

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

1. Šo ierīci drīkst izmantot tikai rīcībspējīga pieauguša cilvēka klātbūtnē.
Lietojiet ierīci un uzglabāiet to bērniem nepieejamā vietā.
Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst.
Lai izvairītos no traumām, esiet īpaši piesardzīgs ar asmeņiem, iztukšojot un mazgājot ierīci.
2. Ierīcē nedrīkst izmantot karstas vielas (temperatūrai ir jābūt zem +40°C)
3. Neievietojiet ierīci šķidrumā, nelietojiet to vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.
4. Pirms izjaukšanas vai tīrīšanas, atvienojiet to no strāvas padeves.
5. Pirms pievienot vai noņemt papildelementus, izslēdziet ierīci.
6. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā pievienota strāvas padevei.
7. Ierīces vadam ir jābūt novietotam tā, lai tas nekur nekarātos un lai aiz tā nevarētu aizķerties un paklupt.
8. Turiet ierīci un tās vadu atstatu no karstām virsmām un degļiem.
9. Izmantojiet tikai mūsu piegādātās palīgierīces.
10. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
11. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
12. Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

Pirms pirmās lietošanas

1. Notīriet ierīci, lai likvidētu visus ražošanas putekļus.

Aizsargs jau atrodas savā vietā. To ir nepieciešams noņemt un noslaucīt.

Piepildīšana

2. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
3. Noņemiet no bļodas motora elementu.
4. Uzlieciet aizsargu uz motora elementa apakšējās malas, lai tur neiekļūtu šķidrums.
5. Vāku var izmantot kā neslīdošu pamatni.
6. Apgrīziet to otrādi un uzlieciet bļodas apakšai.
7. Turiet asmeņu elementu aiz plastmasas detaļām.
8. Uzlieciet asmeņu elementu uz vārpstas bļodas dibenā.
9. Pagrieziet to nedaudz, lai tas kārtīgi „iesēstos vietā”.
10. Tas darbojas uz atsperes principa – jūs sajutīsiet nelielu pretestību.
11. Ielieciet bļodā ēdienu.
12. Nepiepildiet to virs max atzīmes.
13. Nepiepildiet to virs simbola ar pilieniem ar šķidrumu vai mīkstu ēdienu, piem., sieru, jo asmens tiem var netrāpīt.

14. Nesmalcini cietu ēdienu – neko, ko nevarētu sagriezt ar virtuves nazi bez lielas piepūles.
15. Nesmalcini lielus gabalus – maksimums 18m kubiņus.
16. Ielieciet motora elementu bļodā.
17. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.

Ātruma taustiņi

18. Nospiediet taustiņu *, lai iegūtu zemu ātrumu. Atlaidiet, lai izslēgtu
19. Nospiediet taustiņu **, lai iegūtu zemu ātrumu. Atlaidiet, lai izslēgtu.
20. Sāciet ar 2-3 sekunžu ilgām darba ciklām, pirms aktivizēt ierīci uz ilgāku brīdi (max 15 sekundes).
21. Jo lielāks vielas daudzums un biezums, jo ilgāks laiks un zemāks ātrums būs nepieciešams.
22. Mazākam daudzumam un šķidrākām masām būs nepieciešams mazāk laika un augstāks ātrums.

Gatavs?

23. Noņemiet no bļodas motora elementu.
24. Uzlieciet uz asmeņu elementa pirkstu, lai tas neizkristu.
25. Izberiet saturu no bļodas.
26. Jūs varat arī izņemt asmeņu elementu un atstāt saturu bļodā.
27. Uzlieciet bļodai vāku.

Apkope

28. Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas atvienojiet to no elektrības padeves.
29. Noņemiet motora elementu.
30. Noņemiet aizsargu no motora elementa.
31. Pieturiet asmeņu elementu aiz plastmasas detaļas, noņemiet no vārpstas un izņemiet no bļodas.
32. Noslaukiet visas ārējās virsmas ar mitru, tīru drēbi.
33. Nomazgājiet visas noņemamās detaļas ar siltu ziepjūdeni, noskalojiet un ļaujiet nožūt.
Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mašīnā.
34. Ja lietojat trauku mašīnu, virsmas var nedaudz izbalot.
35. Tas būs tikai kosmētisks defekts un neietekmēs ierīces darbu.

Uzmanību nepieskarieties asmeņiem – tie ir asi.

Vides aizsardzība

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs esošās bīstamas vielas, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.