

REMINGTON®



Color Protect

D6092DS

DESSANGE

PARIS

REMINGTON®



Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- A. Grille avec soin micro-moléculaire
- B. 3 niveaux de température
- C. 2 niveaux de vitesse
- D. Air frais
- E. Concentrateur
- F. Diffuseur
- G. Filtre arrière amovible
- H. Anneau de suspension
- I. Cordon



FONCTIONS DU PRODUIT

- 1850 – 2200 Watts.
- Technologie ionique - pour des cheveux brillants sans frisottis.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lavez et traitez vos cheveux comme à votre habitude.
- Retirez l'excédent d'humidité avec une serviette et peignez.
- Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas les utiliser lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Branchez l'appareil.
- Pour un séchage rapide, utilisez la température et la vitesse les plus élevées.
- Sélectionnez la température et la vitesse souhaitées à l'aide de l'interrupteur situé sur la poignée.
- Pour des cheveux lisses, utilisez le concentrateur et une brosse ronde (non-incluse) lors du séchage.
- Pour fixer votre coiffure, appuyez sur le bouton air frais pendant le coiffage, puis relâchez-le pour réactiver la chaleur.
- Après utilisation, éteignez.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Pour conserver la meilleure performance de l'appareil possible et prolonger la durée de vie du moteur, il est important de nettoyer régulièrement la poussière et la saleté du filtre avec une brosse douce.
- Pour retirer la grille arrière afin de la nettoyer – Saisir la poignée du sèche-cheveux dans une main, puis saisir dans l'autre main le disque de la grille arrière et faire tourner vers la gauche.
- Pour remettre la grille arrière en place, positionner le disque de la grille arrière face à la partie arrière du sèche-cheveux et faire tourner vers la droite pour fixer.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE, L'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL À COURANT RÉSIDUEL (RCD), AVEC UN COURANT OPÉRATIONNEL RÉSIDUEL NOMINAL NON SUPÉRIEUR À 30MA, EST RECOMMANDÉ DANS LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE ALIMENTANT LA SALLE DE BAIN. DEMANDEZ CONSEIL À UN ÉLECTRICIEN.



Ce produit ne convient pas à une utilisation dans le bain ou la douche.

- L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance de l'appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans supervision. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- Ne pas plonger l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre équipement contenant de l'eau ni à l'extérieur.
- Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs Remington pour réparation ou échange afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal ou est endommagé.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
- Évitez tout contact de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- Gardez le flux d'air hors de portée des yeux ou d'autres zones sensibles.
- En cours d'utilisation, prenez garde à ce que les grilles internes et externes ne soient jamais bloquées, ce qui entraînerait un arrêt automatique de l'appareil.
- Si cela se produit, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Assurez-vous que la grille interne ne soit pas obstruée par de la poussière, des cheveux, etc.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne déposez pas l'appareil sur une surface quand il est encore en fonctionnement.
- Ne pas placer l'appareil sur des tissus d'ameublement.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.



PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Pour davantage d'informations sur le recyclage de nos produits, consultez www.remington-europe.com



SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut. Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, à compter de la date d'achat initiale. Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous nous engagerions à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d'une preuve d'achat. Cela n'implique aucune prolongation de la période de garantie. Si l'appareil est sous garantie, contactez simplement le service consommateurs Remington®. La garantie de 3 ans est valable uniquement pour un usage privé.

Cette garantie est offerte en plus de vos droits statutaires normaux.

La garantie s'applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un revendeur agréé.

Cette garantie n'inclut pas les dégâts causés à l'appareil suite à un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.

REMINGTON® SERVICE HOTLINE

☎ 00800 821 700 821

Du lundi au vendredi

9h - 17h

Appel gratuit

à partir d'une ligne fixe france telecom

Email : service@remington-europe.com

www.remington-europe.com

Model No. D6092DS

17/FR/D6092DS Version 10/17 Part No. T22-0005473

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA® Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9

73479 Ellwangen

Germany

www.remington-europe.com

© 2017 SBI

