

# REMINGTON®

## QuickCut Clipper



**HC4250**



[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Thank you for buying your new Remington® product. Please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

The device is suitable for cleaning under an open water tap.

- **WARNING:** Detach the device from the charging adapter before cleaning it in water.
- Do not use the product with a damaged cord. A replacement can be obtained via our International Service Centres.
- This product should only be used with the charging adaptor supplied.
- Do not use attachments other than those we supply.
- The charging adaptor contains a transformer. Do not cut off the adaptor to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
- Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
- This appliance is not intended for commercial or salon use.

## PARTS

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. On/off switch            | 6. Charging indicator         |
| 2. Blade set                | 7. Cleaning brush (not shown) |
| 3. 9 attachment guide combs | 8. Oil bottle (not shown)     |
| 4. Washout port             | 9. Adaptor (not shown)        |
| 5. Travel pouch             |                               |

## GETTING STARTED

### CHARGING YOUR APPLIANCE

Note: It is recommended to fully charge your appliance before using for the first time. Please refer to the charge times shown in this book.

- Connect the product to the adaptor and then to the mains.
- When charging the charge indicator will slowly flash.

### CHARGE LEVEL INDICATORS

Charge Level	Indicator
Charging	LED blinks
Fully charged	LED solid

- Run time from fully charged is up to 40 minutes.
- Charge time from empty is 4 hours.

Note: To preserve the life of your batteries, let them run out every 6 months then fully charge.

### QUICK CHARGE FUNCTION

- 10 minutes charging will give an emergency burst of run time.

## INSTRUCTIONS FOR USE

- For corded use connect the product to the adaptor, then to the mains.

**CAUTION** Extended mains only use will result in the reduction of the battery life.

### CORDLESS USE

- When the unit is switched on and fully charged, the product can be used in cordless mode for up to 40 minutes.
- Switch the product on by pressing the on/off switch.

### BEFORE STARTING THE CUT

- Inspect the clipper making sure that it is free from hair and dirt.
- Before cutting, always comb the hair so it is tangle free and dry.

Guide Comb	Cutting length
1 (Grade 0)	1.5mm
2	2mm
3	2.5mm
4 (Grade 1)	3mm
5	4.5mm
6 (Grade 2)	6mm
7 (Grade 3)	9mm
8 (Grade 4)	12mm
9 (Grade 5)	15mm

- Use the clipper without any fixed combs for trimming hair close to the skin.
- This will trim hair to 1mm, holding the clipper so the blades are perpendicular to the skin will trim hair to 0.5mm.

#### TO ATTACH A COMB

- Hook the front edge of the comb to the front teeth of the wide trimmer blade. Then push the back of the comb down until it snaps in place.

#### TO REMOVE THE COMB

- Push up the back of the comb until it clicks off the clipper blade.

#### INSTRUCTIONS FOR CUTTING HAIR

- The QuickCut Clipper's ergonomic design provides many different ways of holding the clipper in use.
- For clipping the top of the head (see fig. 1).
- For clipping the back of the head (see fig. 2).
- For clipping the sides of the head (see fig. 3).
- For detailing (see fig. 4).
- For even cutting, allow the comb attachment/blade to cut its way through the hair. Do not force it through quickly. If you are cutting for the first time, start with the maximum comb attachment.
- For one all over cut length, attach the desired guide comb and slowly guide the clipper through the hair against the direction the hair normally grows.
- Remove the guide comb. To produce a clean straight line at the sideburns and the base of the neck, reverse the hair clipper. Place the reversed clipper at right angles to the head, tips of the blades lightly touching the skin and then work downwards.

The following instructions are for those users who want different trimming lengths on the sides, back and top of the head

#### STEP 1 – NAPE OF THE NECK

- Set the comb to 3mm or 6mm.
- Hold the clipper with the blade teeth pointing upwards. Begin starting at the centre of the head at the base of the neck.
- Slowly lift the clipper, working upwards and outwards through the hair, trimming just a little at a time.

#### STEP 2 – BACK OF THE HEAD

- With the comb set at 9mm or 12mm, cut the hair at the back of the head.

#### STEP 3 – SIDE OF THE HEAD

- With the comb set at 3mm or 6mm, trim sideburns. Then change to the longer 9mm guide comb and continue to cut the top of the head.

#### STEP 4 – TOP OF THE HEAD

- Use the longer length comb attachment and set it to 12mm or 15mm then cut hair on top of the head against the direction in which the hair normally grows.

#### STEP 5 – THE FINISHING TOUCHES

- Use the clipper without an attachment comb for close trimming around the base and sides of the neck and around the ears.
- To produce a clean straight line at the sideburns, reverse the hair clipper. Place the reversed clipper at right angles to the head, tips of the blades lightly touching the skin and then work downwards.

---

## CARE FOR YOUR HAIRCLIPPER

---

- To ensure long lasting performance of your clipper, clean the blades and unit regularly.
- Always keep the clipper in the provided travel pouch.
- Ensure the appliance is switched off and unplugged from the mains before cleaning.
- Do not use harsh or corrosive cleaners on the unit or blades.
- Cleaning should be done with a soft brush.
- After each use - brush the accumulated hair from the blades.

### WASHABLE CLEANING

- The QuickCut Clipper is fully washable for easy cleaning.
- Ensure the appliance is switched off and unplugged from the mains.

### WASHOUT PORT INSTRUCTIONS

Note: Never rinse, wash or otherwise subject this product to liquid whilst the power cord is connected.

- For best results, keep trimmer running while running it under the tap. Allow water to run through the washout port and over the blades. Recommended to rinse after each use.
- Ensure the clipper is dry after cleaning.
- For more thorough cleaning the blade set can be easily removed to wash any hair trimmings from the blades. To release the blade set, push the blade set release button found on the base of the clipper.
- Ensure the blades are dry after rinsing under the tap. To reattach, align the blade set onto the clipper and push the blade set towards the clipper body until it clicks into place.
- Place a small drop of cutter or sewing machine oil onto the blades at each end and at the middle point of the blades. Turn the unit on for a few seconds to distribute the oil then turn off and wipe off excess oil.

---

## BATTERY REMOVAL

---

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- Ensure the clipper is discharged of all power.
- Starting at the seam on either side of the charge indicator lens, pry open seam working back and forth from one side to the other, little by little following the seam as it stretches from the indicator lens to the blade set until the top shell has been pried apart all the way from the rest of the clipper.
- Remove the two screws from the inner housing.
- Gently pull the inner housing straight up and away to remove the inner housing shell.
- Remove the two screws from the inner structure located on each side of the circuit board.
- Gently pull the inner structure containing the battery and circuit board up out of the lower housing structure of the clipper.
- From the under side of this inner structure, cut the red and black wires which lead to the battery.
- With the inner housing structure right side up, pull upward firmly on the circuit board to allow room to remove the battery.
- Pry the battery out of its holder.
- Dispose of the batteries safely.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Remington® Produkts entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf. Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch vollständig.



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Dieses Gerät ist für eine Reinigung unter dem Wasserhahn geeignet.

- ACHTUNG: Lösen Sie das Geräteteil, das Sie in der Hand halten, vom Netzkabel, bevor Sie es unter Wasser reinigen.
- Um eine mögliche Gefährdung auszuschließen, sollte das Gerät nicht genutzt werden wenn das Kabel Beschädigungen aufweist. Ersatz kann durch das Service Center / Kundendienst zur Verfügung gestellt werden.
- Dieses Gerät sollte nur mit dem mitgelieferten Netzteil aufgeladen werden.
- Das Netzteil enthält einen Transformator. Bitte schneiden Sie den Netzstecker nicht ab, um ihn durch einen anderen Netzstecker zu ersetzen, da dies gefährlich sein kann.
- Setzen Sie dieses Gerät ausschließlich zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Verwendungswegen ein. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht von Remington empfohlen wurden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, zu Boden gefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist.
- Lassen Sie das an das Stromnetz angeschlossene Gerät auf keinen Fall unbeaufsichtigt, ausgenommen, wenn es gerade aufgeladen wird.
- Bringen Sie den Netzstecker und das Netzkabel nicht mit beheizten Oberflächen in Berührung.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an das Stromnetz an bzw. trennen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen vom Stromnetz.

- Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht knicken oder verdrehen. Wickeln Sie es auch nicht um das Gerät.
- Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

## BESTANDTEILE

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. 1Ein- / Ausschalter  | 6Ladestandsanzeige für schwache Batterie |
| 2. 2Klingenblock        | 7Reinigungsbürste (Nicht abgebildet)     |
| 3. 39 Kammaufsätze      | 8Ölflasche (Nicht abgebildet)            |
| 4. 4Spülöffnung         | 9Adapter (Nicht abgebildet)              |
| 5. 5Aufbewahrungstasche |  |

## VORBEREITUNGEN

### LADEN DES GERÄTS

Hinweis: Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Bitte beachten Sie die in diesem Benutzerhandbuch angeführten Aufladezeiten.

- Schließen Sie den Ladeadapter an das Produkt und anschließend an das Stromnetz an.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Ladekontrollanzeige langsam auf.

### LADESTANDANZEIGEN

Ladestand	Anzeige
Ladevorgang	LED-Licht blinkt auf
Vollständig aufgeladen	LED-Licht leuchtet beständig

- Die Laufzeit bei voller Ladung beträgt bis zu 40 Minuten.
- Die Aufladezeit bei vollständiger Entladung beträgt 4 Stunden.

Hinweis: Um die Laufzeit Ihres Akkus zu erhalten, verwenden Sie das Gerät alle 6 Monate solange, bis der Akku komplett entladen ist, und laden Sie es anschließend vollständig auf.

### SCHNELLLADEFUNKTION

- Ihr Gerät ist mit einer Schnellladefunktion ausgestattet, die nach 10 Minuten Aufladung für 10 Minuten ausreicht.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

- Um das Gerät im Netzbetrieb zu benutzen, schließen Sie es zuerst an das Ladegerät und anschließend an das Stromnetz an.

### ACHTUNG

- Ein häufiger Einsatz des Geräts im Netzbetrieb führt zu einer Verkürzung der Akkulaufzeit.

### AKKUBETRIEB

- Ist das Gerät eingeschaltet und vollständig geladen, liegt die Betriebszeit bei Akkubetrieb bei bis zu 40 Minuten.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Ein-/Ausschalters ein.



## VOR DEM SCHNEIDEN

- Überprüfen Sie den Haarschneider, achten Sie darauf, dass er frei von Haaren und Schmutz ist.
- Kämmen Sie das Haar vor dem Schneiden immer durch und beseitigen Sie Knoten und verhedderte Stellen.

Kammaufsatz	Schnittlänge
1 (Stufe 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Stufe 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Stufe 2)	6 mm
7 (Stufe 3)	9 mm
8 (Stufe 4)	12 mm
9 (Stufe 5)	15 mm

- Für eine Schnittlänge von 1 mm verwenden Sie den Haarschneider ohne Kammaufsatz. Für eine Schnittlänge von 0,5 mm setzen Sie die Klinge senkrecht zur Haut auf.

## EINEN KAMMAUFSATZ BEFESTIGEN

- Stecken Sie das vordere Ende des Aufsatzes auf die vorderen Zähne der breiten Trimmerklinge. Drücken Sie anschließend die Rückseite des Aufsatzes nach unten, bis er einrastet.

## ENTFERNEN DES KAMMAUFSATZES

- Ziehen Sie die Rückseite des Aufsatzes nach oben, bis er sich hörbar von der Trimmerklinge löst.

## HINWEISE ZUM HAARESCHNEIDEN

- Der QuickCut Haarschneider ist ergonomisch geformt und kann auf verschiedene Arten gehalten werden. Wir empfehlen Ihnen, den Haarschneider so zu halten, wie unten aufgeführt.
- Um Haare der oberen Kopfpartie zu schneiden (siehe Abb. 1).
- Um Haare am Hinterkopf zu schneiden (siehe Abb. 2).
- Um Haare an den Seiten zu schneiden (siehe Abb. 3).
- Zum Konturieren (siehe Abb. 4).
- Um einen einheitlichen Schnitt zu erzielen, lassen Sie den Kammaufsatz/die Klinge gleichmäßig durchs Haar gleiten. Die Bewegungen sollten nicht zu schnell sein. Wenn Sie das erste Mal schneiden, beginnen Sie mit dem größten Kammaufsatz.
- Um alle Haare auf dieselbe Länge zu schneiden, setzen Sie den gewünschten Führungskamm auf und führen Sie den Haarschneider entgegen der Wuchsrichtung durchs Haar.
- Nehmen Sie den Führungskamm ab. Für saubere und gerade Konturen der Koteletten und Nackenlinie drehen Sie den Haarschneider um. Halten Sie den umgedrehten Haarschneider im rechten Winkel zu Ihrem Kopf, sodass die Enden der Klingen die Haut leicht berühren, und gehen Sie beim Konturieren von oben nach unten vor.

Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf das Schneiden verschiedener Schnittlängen an der oberen Kopfpartie, dem Hinterkopf und den Seiten.

## 1. SCHRITT - NACKENBEREICH

- Stellen Sie den Aufsteckkamm auf 3 mm oder 6 mm ein.
- Halten Sie den Haarschneider mit den Zinken nach oben gerichtet. Beginnen Sie in der Mitte des Kopfs am Nackenansatz.
- Lassen Sie den Haarschneider langsam durch das Haar gleiten, arbeiten Sie sich nach oben und zu den Seiten vor und schneiden Sie langsam kleine Haarpartenien.

## 2. SCHRITT - HINTERKOPF

- Mit der Einstellung von 9 mm oder 12 mm Länge schneiden Sie die Haare am Hinterkopf.

## 3. SCHRITT - SEITEN/KOTELETEN

- Stellen Sie den Aufsteckkamm auf eine Länge von 3 mm oder 6 mm ein und trimmen Sie die Koteletten. Verwenden Sie anschließend den 9 mm Aufsteckkamm für längeres Haar und schneiden Sie die Haare der oberen Kopfpartie.

## 4. SCHRITT - OBERKOPF

- Verwenden Sie den Kammaufsatzt für längere Haarlängen und stellen Sie ihn auf 12 mm oder 15 mm ein. Schneiden Sie dann das Haar am Oberkopf entgegen der Haarwuchsrichtung.
- Beginnen Sie immer am Hinterkopf zu schneiden.

## 5. SCHRITT - DER LETZTE SCHLIFF

- Verwenden Sie den Haarschneider für ein präzises Trimmen der Nackenlinie ohne Aufsteckkamm.
- Um die Koteletten gerade abzuschneiden, drehen Sie den Haarschneider um. Setzen Sie den umgedrehten Haarschneider im rechten Winkel vorsichtig auf die Haut und führen Sie ihn dann nach unten.

---

## PFLEGE IHRES HAARSCHNEIDERS

---

- Eine regelmäßige Reinigung der Klingen und des Haarschneiders ermöglicht eine lang anhaltende Leistungsfähigkeit.
- Bewahren Sie den Haarschneider stets in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche auf.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet und nicht am Strom angeschlossen ist.
- Verwenden Sie niemals aggressive oder korrosive Reinigungsmittel auf dem Gerät oder den Klingen.
- Die Reinigung sollte nur mit einer weichen Reinigungsbürste erfolgen.
- Nach jedem Gebrauch - Tauchen Sie den Haarschneider nicht in Wasser.
- Zum Reinigen das Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen und sofort abtrocknen.

## NASSREINIGUNG

- Der QuickCut Haarschneider ist einfach zu reinigen und vollständig abwaschbar.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht am Strom angeschlossen ist.

## HINWEISE ZUR SPÜLÖFFNUNG

Hinweis: Spülen oder waschen Sie das Gerät nicht ab und bringen Sie es nicht mit Flüssigkeiten in Berührung, solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.

- Für eine optimale Reinigung lassen Sie den Trimmer eingeschaltet, während Sie ihn unter fließendem Wasser absprühen, so dass das Wasser durch die Spülöffnung und über die Klingen fließen kann. Wir empfehlen, den Trimmer nach jedem Gebrauch abzuspülen.

- Trocknen Sie den Haarschneider nach der Reinigung gut ab.
- Für eine noch gründlichere Reinigung kann die Klingeneinheit ganz einfach abgenommen werden, um Haarreste von den Klingen zu entfernen. Um die Klingeneinheit zu lösen, drücken Sie die Klingen-Freigabetaste und schieben Sie die Klingen vom Trimmer weg.
- Trocknen Sie die Klingen nach dem Abspülen unter fließendem Wasser gut ab. Um sie wieder zu benutzen, setzen Sie die Klingeneinheit richtig auf den Haarschneider auf und drücken Sie sie dagegen, bis sie hörbar einrastet.
- Tragen Sie einen kleinen Tropfen Haarschneider- oder Nähmaschinenöl auf jedes Ende und der Mitte der Klingen auf. Schalten Sie das Gerät ein paar Sekunden lang ein, um das Öl gleichmäßig zu verteilen, schalten Sie es danach wieder aus und wischen Sie überschüssiges Öl ab.

## AKKU ENTFERNEN

- Der Akku muss vor der Entsorgung des Geräts aus dem Gerät entfernt werden.
- Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein, wenn der Akku entfernt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Haarschneider vollständig entladen ist.
- Beginnen Sie an beiden Seiten der Ladestandanzeige, den Spalt auseinander zu drücken und arbeiten Sie sich Schritt für Schritt von vorne nach hinten und von einer Seite zur anderen entlang der Spalte bis zur Klingeneinheit vor, bis das obere Gehäuse komplett vom Rest des Geräts gelöst ist.
- Lösen Sie die zwei Schrauben aus dem inneren Gehäuse.
- Ziehen Sie das innere Gehäuse vorsichtig gerade nach oben ab, um die innere Gehäuseschale abzunehmen.
- Lösen Sie die zwei Schrauben aus der inneren Einheit des Geräts, die sich an beiden Seiten der Leiterplatte befinden.
- Ziehen Sie die innere Einheit, die den Akku und die Leiterplatte enthält, vorsichtig nach oben aus dem unteren Gehäuse des Haarschneiders.
- Durchtrennen Sie an der Unterseite dieser inneren Einheit die roten und schwarzen Drähte, die zum Akku führen.
- Halten Sie die innere Einheit aufrecht und ziehen Sie die Leiterplatte fest nach oben, um den Akku freizulegen und zu entfernen.
- Drücken Sie den Akku aus seiner Halterung.
- Der Akku muss vorschriftsmäßig entsorgt werden.

## RECYCLING



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.

Hartelijk dank voor het kopen van uw nieuwe Remington® product. Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u deze later nog eens door kunt lezen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met mindere fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan/ instructies hebben ontvangen en de gevaren begrijpen die van toepassing zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.

 Dit apparaat is geschikt voor reiniging onder stromend water.

- **WAARSCHUWING:** Maak het handbediende onderdeel van de kabel los alvorens het met water te reinigen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer beschadigd is. Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar via ons internationale Service Center.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde oplaadadapter.
- De adapter bevat een transformator. Verwijder de adapter niet om hem te vervangen door een andere stekker, dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door Remington.
- Gebruik het apparaat niet indien het niet naar behoren werkt, of indien het gevallen, beschadigd of in het water gevallen is.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het stopcontact is aangesloten, behalve wanneer het apparaat aan het opladen is.
- Houd het snoer en de stekker uit de buurt van warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of deze eruit haalt.
- Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid of beschadigd is. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik of gebruik in een salon.

## ONDERDELEN

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Aan/uit schakelaar | 6. Indicatie lage batterijcapaciteit - LED |
| 2. Meseenheid         | 7. Reinigingsborstel (Geen afbeelding)     |
| 3. 9 opzetkammen      | 8. Flesje olie (Geen afbeelding)           |
| 4. Reinigingspoort    | 9. Adapter (Geen afbeelding)               |
| 5. Opbergetui         |  |

## OM TE BEGINNEN

### UW APPARAAT OPLADEN

Opmerking: U wordt aanbevolen vóór het eerste gebruik het apparaat volledig op te laden. Raadpleeg de oplaadduur in deze handleiding.

- Sluit de oplaadadapter op het apparaat aan en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
- Tijdens het laden knippert de laadindicator langzaam.

### BATTERIJ-INDICATOREN

Batterijniveau	Indicator
Opladen	Led knippert langzaam
Volledig opgeladen	Led brandt vast

- Als de batterij volledig is opgeladen, kunt u het apparaat tot wel 40 min. gebruiken.
- Als de batterij volledig is ontladen, duurt het opladen 4 uur.

Opmerking: Om de levensduur van de batterijen te behouden, ontladt u de batterijen elke 6 maanden volledig en laadt u die vervolgens volledig op.

### SNELLE OPLAADFUNCTIE

- Het apparaat is uitgerust met een snelle oplaadfunctie van 10 minuten die voldoende batterij biedt voor 10 minuten.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Als u het apparaat met het snoer wilt gebruiken, sluit u het op de adapter aan en steekt u deze vervolgens in het stopcontact.

### WAARSCHUWING

- Langdurig gebruik op netvoeding zal de levensduur van de batterij verkorten.

### SNOERLOOS GEBRUIK

- Wanneer het apparaat aan staat en volledig is opgeladen, kan het tot 40 minuten snoerloos worden gebruikt.
- Schakel het apparaat in door op de aan/uit-schakelaar te drukken.

### VOORDAT U BEGINT MET TRIMMEN

- Inspecteer het apparaat en zorg ervoor dat er geen haar of vuil in het apparaat zit.
- Kam het haar altijd, voordat u gaat trimmen, zodat het droog en zonder haarklitten is.

Opzetkam	Snijlengte
1 (Niveau 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Niveau 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Niveau 2)	6 mm
7 (Niveau 3)	9 mm
8 (Niveau 4)	12 mm
9 (Niveau 5)	15 mm

- Gebruik de tondeuse zonder kam om het haar kort op de huid te trimmen. Het haar wordt op 1 mm getrimd, als u de tondeuse zo houdt dat de messen haaks op de huid staan, wordt het haar op 0,5 mm getrimd.

## HET BEVESTIGEN VAN EEN OPZETKAM

- Haak de voorrand van de kam aan de voorste tanden van het brede snijblad. Druk de achterkant van de kam naar beneden tot deze op zijn plaats klikt.

## HET VERWIJDEREN VAN DE OPZETKAM

- Druk de achterkant van de kam omhoog tot deze van het snijblad klikt.

## INSTRUCTIES OM HAAR TE SNIJDEN

- Het ergonomische model van de QuickCut Clipper biedt vele verschillende manieren om de tondeuse vast te houden tijdens het gebruik. Hieronder ziet u aanbevolen manieren om de tondeuse vast te houden.
- Om de bovenkant van het hoofd te knippen (Afb. 1).
- Om de achterkant van het hoofd te knippen (Afb. 2).
- Om de zijkanten van het hoofd te knippen (Afb. 3).
- Voor details (Afb. 4).
- Voor gelijkmataig knippen moet de kam/het mes door het haar slijden. Beweeg niet te snel door het haar. Als u voor het eerst knipt, begint u met de kam voor de maximale lengte.
- Voor dezelfde lengte over het hele hoofd, bevestigt u de gewenste kam en leidt de tondeuse langzaam door het haar, tegen de groeirichting in.
- Verwijder de kam. Voor een mooie, rechte lijn aan de bakkebaarden en onder in de nek, draait u de tondeuse om. Plaats de tondeuse omgekeerd in een rechte hoek op het hoofd, de mespunten raken de huid licht, en werk naar onderen toe.

De volgende instructies zijn bedoeld voor gebruikers die verschillende lengtes willen trimmen aan de zijkant, de achterkant en boven op het hoofd.

### STAP 1 – DE NEK

- Stel de opzetkam in op 3 mm of 6 mm.
- Houd het apparaat vast met de snijbladen naar boven gericht. Begin in het midden van het hoofd aan de onderzijde van de haargrens in de nek.

- Beweeg het apparaat langzaam omhoog en zijwaarts door het haar, waarbij u telkens slechts een kleine hoeveelheid haar verwijderd.

#### **STAP 2 – ACHTERKANT VAN HET HOOFD**

- Met de kam ingesteld op 9 mm of 12 mm trimt u de achterkant van het hoofd.

#### **STAP 3 – ZIJKANT VAN HET HOOFD**

- Wanneer de opzetkam is ingesteld op 3 mm of 6 mm, kunt u de bakkebaarden trimmen. Kies vervolgens de 9 mm opzetkam en trim vervolgens het haar bovenop het hoofd.

#### **STAP 4 – BOVENKANT VAN HET HOOFD**

- Gebruik de opzetkam met een langere lengte, stel hem in op 12 mm of 15 mm en trim vervolgens het haar op de bovenkant tegen de richting van de haargroei in.
- Werk altijd vanaf de achterkant van het hoofd.

#### **STAP 5 – DE ‘FINISHING TOUCHES’**

- Gebruik het apparaat zonder opzetkam voor nauwkeurig trimmen langs de onderzijde en zijkanten van de nek.
- Voor een strakke lijn bij de bakkebaarden, draait u het apparaat om. Plaats het omgedraaide apparaat met de uiteinden van de snijbladen lichtjes in een rechte hoek tegen de huid en trim naar beneden.

### **UW APPARAAT VERZORGEN**

- Om een langere levensduur van het apparaat te garanderen, dient u de snijbladen en de behuizing regelmatig te reinigen.
- Berg de tondeuse altijd op in de meegeleverde opbergetui.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitstaat en niet op een stopcontact is aangesloten tijdens de reiniging.
- Gebruik geen sterk of schurend reinigingsmiddel of oplosmiddel op de apparaten of de messen.
- Reinig alleen met een zachte borstel.
- Na ieder gebruik - Dompel het apparaat niet volledig onder water.
- Om het apparaat te reinigen, veegt u hem af met een vochtige doek en droogt hem onmiddellijk.

#### **REINIGING MET WATER**

- De QuickCut Clipper kan geheel afgespoeld worden, voor eenvoudig reinigen.
- Controleer of het scheerapparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.

#### **REINIGINGSINSTRUCTIES**

Let op: Spoel dit product niet en laat het niet in aanraking komen met vloeistof terwijl het netsnoer aangesloten is.

- Voor het beste resultaat schakelt u de tondeuse in terwijl u hem onder de kraan houdt. Laat water door de opening en over de messen lopen. Spoelen wordt aanbevolen na elk gebruik.
- Zorg ervoor dat de tondeuse na het reinigen droogt.
- Voor beter reinigen kunnen de messen eenvoudig verwijderd worden om haartjes van de messen te verwijderen. Om het snijsysteem te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop van het snijsysteem en schuift u de snijbladen uit de tondeuse.
- Zorg ervoor dat de snijbladen droog zijn nadat u ze onder de kraan hebt afgespoeld. Om het snijsysteem weer te bevestigen, lijnt u het uit op de tondeuse en drukt het naar de tondeuse toe tot het op zijn plaats klikt.
- Plaats een klein druppeltje tondeuse- of naaimachineolie op de uiteinden en het midden van de snijbladen. Schakel de tondeuse een paar seconden in om de olie te verspreiden, schakel hem vervolgens uit en verwijder de overtollige olie.

## DE BATTERIJ VERWIJDEREN

- De batterij moet verwijderd worden voor u het apparaat weggooit.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van de netvoeding bij het verwijderen van de batterij.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig ontladen is.
- Begin bij de naad aan beide zijden van de laadindicator, werk de naad van de ene tot de andere kant stukje bij beetje open langs de laadindicator tot het snijsysteem tot de bovenkant van de tondeuse loskomt.
- Verwijder de twee schroeven van de binnenste behuizing.
- Trek de binnenste behuizing voorzichtig recht omhoog om de binnenste behuizing te verwijderen.
- Verwijder de twee schroeven van de binnenstructuur aan elke kant van de printplaat.
- Trek de binnenstructuur met de batterij en de printplaat voorzichtig uit de onderste behuizing van de tondeuse.
- Aan de onderkant van de binnenstructuur, knipt u de rode en zwarte draad door die naar de batterij leiden.
- Met de rechterkant van de binnenstructuur naar boven, trekt u stevig recht aan de printplaat om ruimte te maken voor het verwijderen van de batterij.
- Trek de batterij uit de houder.
- De batterij moet veilig worden verwijderd en op de juiste manier worden weggegooid.

## RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.

 Peut être nettoyé sous un robinet d'eau courante.

- AVERTISSEMENT : Séparez la composante portable du câble d'alimentation avant de nettoyer l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Vous pouvez obtenir un cordon de recharge en contactant notre Service Consommateurs.
- Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec l'adaptateur de chargement fourni.
- L'adaptateur contient un transformateur. Ne coupez pas l'adaptateur pour le remplacer par une autre prise étant donné que cela provoquerait une situation dangereuse.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins d'usage décrites dans ce manuel. N'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par Remington.
- N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
- Veillez à maintenir le cordon d'alimentation et la prise électrique à distance des surfaces chauffées.
- Veillez à ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.

FR

## PIÈCES

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bouton marche/arrêt | 6. Témoin de batterie                 |
| 2. Ensemble de lames   | 7. Brosse de nettoyage (Non illustré) |
| 3. 9 guides de coupe   | 8. Bouteille d'huile (Non illustré)   |
| 4. Orifice de rinçage  | 9. Adaptateur (Non illustré)          |
| 5. Trousse de voyage   |                                       |

## POUR COMMENCER

### CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

Remarque : Il est recommandé de charger complètement votre appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Veuillez vous reporter aux durées de charge indiquées dans le présent manuel.

- Connectez l'adaptateur à l'appareil et ensuite au secteur.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, le témoin de charge clignote lentement.

### INDICATEURS DE NIVEAU DE CHARGE

Niveau de charge	Indicateur
En cours de chargement	Témoin LED clignote lentement
Entièrement chargé	Témoin LED reste allumé

- La durée d'autonomie avec une charge complète peut aller jusqu'à 40 minutes.
- La durée de recharge complète est de 4 heures.

Remarque : Pour préserver la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger complètement tous les 6 mois, puis effectuez une charge complète.

### FONCTION DE CHARGE RAPIDE

- Une recharge de 10 minutes vous donnera suffisamment d'énergie en cas d'urgence.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Pour une utilisation avec fil, connectez l'appareil à l'adaptateur, puis au secteur.

PRÉCAUTION : Une utilisation prolongée sur secteur entraîne la réduction de la durée de vie de la batterie.

### UTILISATION SANS FIL

- Lorsque l'appareil est allumé et complètement chargé, il possède jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil.
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

### AVANT DE COMMENCER

- Vérifiez la tondeuse pour être sûr qu'elle soit bien propre.
- Avant de couper, peignez toujours les cheveux pour les démêler et les sécher.

Guide de coupe	Longueur de coupe
1 (Niveau 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Niveau 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Niveau 2)	6 mm
7 (Niveau 3)	9 mm
8 (Niveau 4)	12 mm
9 (Niveau 5)	15 mm

- Utilisez la tondeuse sans guide de coupe pour couper les cheveux à ras de la peau. Cela vous permettra de couper les cheveux à 1 mm. En tenant la tondeuse de manière à ce que les lames soient perpendiculaires à la peau, vous pouvez couper les cheveux à 0,5 mm.

#### POUR FIXER UN GUIDE DE COUPE

- Accrochez le bord avant du guide de coupe aux dents frontales de la lame de tondeuse large. Poussez ensuite la partie arrière du guide vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

#### POUR RETIRER LE GUIDE DE COUPE

- Soulevez la partie arrière du guide de coupe jusqu'à ce qu'elle se sépare de la lame de la tondeuse.

#### INSTRUCTIONS POUR COUPER LES CHEVEUX

- Le design ergonomique de la tondeuse QuickCut offre de nombreuses façons différentes de tenir la tondeuse en cours d'utilisation. Différents modes d'utilisation recommandés pour la tondeuse sont présentés ci-dessous.
- Pour tondre le dessus de la tête (voir figure 1).
- Pour tondre l'arrière de la tête (voir figure 2).
- Pour tondre les côtés de la tête (voir figure 3).
- Pour la finition (voir figure 4).
- Pour une coupe uniforme, faites passer la lame/le guide de coupe dans les cheveux pour les couper. Ne forcez pas l'appareil à se déplacer rapidement. Si vous utilisez la tondeuse pour la première fois, commencez avec le guide de coupe au réglage maximum.
- Pour la même longueur de coupe partout, fixez le guide de coupe souhaité et guidez lentement la tondeuse à travers les cheveux dans le sens opposé au sens habituel de croissance des cheveux.
- Retirez le guide de coupe. Pour obtenir un contour net au niveau des pattes et à la base de la nuque, retournez la tondeuse à cheveux. Placez la tondeuse retournée perpendiculairement par rapport à la tête, les extrémités des lames touchant légèrement la peau et déplacez ensuite la tondeuse vers le bas.

Les instructions ci-après sont destinées aux utilisateurs qui souhaitent différentes longueurs de coupe sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus de la tête.

#### ETAPE 1 - NUQUE

- Réglez le guide sur 3 mm ou 6 mm.
- Tenez la tondeuse avec les dents des lames pointées vers le haut.

- Commencez par le milieu de la tête à la base de la nuque.
- Levez doucement la tondeuse, allant de bas en haut puis vers l'extérieur à travers les cheveux, tondez par petits bouts.

## ÉTAPE 2 – ARRIÈRE DE LA TÊTE

- Avec le guide de coupe réglé sur 9 mm ou 12 mm, coupez les cheveux situés à l'arrière de la tête.

## ÉTAPE 3 – COTÉ DE LA TÊTE

- Avec le guide de coupe réglé sur 3 mm ou 6 mm, tondez les pattes. Passez ensuite la longueur du guide de coupe sur 9 mm et continuez à tondre sur le haut de la tête.

## ÉTAPE 4 – SOMMET DE LA TÊTE

- Utilisez le guide de coupe le plus long et réglez-le sur la longueur de 12 mm ou 15 mm, puis coupez les cheveux sur le dessus de la tête dans le sens inverse à celui de la croissance des cheveux.

## ÉTAPE 5 – LES TOUCHES FINALES

- Utilisez la tondeuse sans guide de coupe pour tondre avec précision la base et les côtés de la nuque et autour des oreilles.
- Positionnez la tondeuse renversée en angle droit par rapport à la tête, avec les extrémités des lames légèrement en contact avec la peau, puis tondez vers le bas.

---

## ENTRETIEN DE VOTRE RASOIR

---

- Pour assurer un niveau de performance optimal à long terme de votre tondeuse, veuillez nettoyer les lames et l'appareil régulièrement.
- Rangez toujours la tondeuse dans la trousse de voyage fournie.
- Assurez-vous que l'appareil soit éteint et débranché du secteur avant le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou agressifs sur l'unité ou ses lames.
- Le nettoyage doit uniquement être effectué avec une brosse douce.
- Après chaque utilisation - brossez les cheveux accumulés sur les lames.

## NETTOYAGE À L'EAU

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint et débranché du secteur.
- La tondeuse QuickCut est entièrement lavable pour un nettoyage facile.

## INSTRUCTIONS POUR L'ORIFICE DE RINÇAGE

Remarque : Veillez à ne rincer, laver ou exposer en aucun cas cet appareil à tout liquide lorsque le cordon d'alimentation est connecté.

- Pour des résultats optimaux, faites fonctionner la tondeuse lorsque vous la passez sous le robinet. Laissez couler l'eau au travers de l'orifice de rinçage et sur les lames. Il est recommandé de rincer l'appareil après chaque utilisation.
- Assurez-vous que la tondeuse est sèche après le nettoyage.
- Pour un nettoyage plus en profondeur, l'ensemble de lames peut être facilement retiré pour éliminer tous résidus de cheveux des lames. Pour extraire l'ensemble de lames, appuyez sur le bouton de déverrouillage des lames et séparez les lames de la tondeuse.
- Veillez à ce que les lames soient sèches après le rinçage sous le robinet. Pour fixer à nouveau les lames à la tondeuse, alignez le jeu de lames sur la tondeuse et poussez-le vers le corps de la tondeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Appliquez une gouttelette d'huile pour machine à coudre ou lames sur chaque extrémité et sur la partie centrale des lames. Allumez l'appareil pendant quelques secondes pour répartir l'huile, puis éteignez-le et éliminez l'excédent d'huile.

---

## RETRAIT DE LA BATTERIE

---

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut de ce dernier.
- L'appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
- Assurez-vous que la tondeuse soit totalement déchargée.
- À partir du point de jonction sur chaque côté de la lentille de l'indicateur de charge, ouvrez le raccord en le faisant glisser d'avant en arrière, d'un côté à l'autre, graduellement en suivant le raccord à mesure qu'il s'étend de la lentille de l'indicateur jusqu'à l'ensemble de lames, jusqu'à ce que la coque supérieure ait été séparée complètement du reste de la tondeuse.
- Retirez les deux vis du boîtier intérieur.
- Tirez doucement sur le boîtier intérieur vers le haut pour l'extraire de la coque.
- Retirez les deux vis de la structure intérieure situées de chaque côté de la carte des circuits imprimés.
- Tirez doucement sur la structure intérieure contenant la batterie et la carte de circuits pour la soulever et l'extraire de la structure inférieure du boîtier de la tondeuse.
- Depuis la face inférieure de cette structure interne, coupez les fils rouges et noirs qui sont reliés à la batterie.
- Avec le côté droit de la structure interne du boîtier orienté vers le haut, tirez fermement vers le haut sur la carte de circuits imprimés de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour retirer la batterie.
- Extrayez la batterie de son support.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

---

## RECYCLAGE

---



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Gracias por comprar nuestro nuevo producto Remington®. Lea detenidamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro. Retire todo el embalaje antes de usar el producto.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Los niños de 8 años o más y personas sin el conocimiento o la experiencia necesarios o con discapacidades físicas, mentales o sensoriales pueden utilizar este aparato son supervisados, reciben las instrucciones apropiadas y comprenden los peligros que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deberán ser realizados por niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

 Apto para lavarse bajo el grifo.

- ADVERTENCIA:** Desenchufe el adaptador de la afeitadora antes de limpiarla con agua.
- No use el producto con un cable dañado. Puede obtenerse un recambio a través de nuestro servicio de asistencia técnica internacional.
- Se recomienda utilizar este producto solo con el adaptador proporcionado.
- El adaptador contiene un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otro conector, dado que sería peligroso.
- Utilice este aparato solo para el uso descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Remington.
- No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha caído, ha resultado dañado o se ha caído al agua.
- No es conveniente dejar desatendido el aparato cuando esté enchufado a una toma de corriente, excepto si se está cargando.
- Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.
- No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos húmedas.
- No retuerza ni enrolle el cable, tampoco alrededor del aparato.
- Este aparato no es para uso comercial ni para peluquerías.

## PIEZAS

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Interruptor de encendido/apagado | 6. Indicador de carga                               |
| 2. Conjunto de cuchillas            | 7. Cepillo de limpieza (no se muestra en la imagen) |
| 3. 9 peines guía                    | 8. Botella de aceite (no se muestra en la imagen)   |
| 4. Puerto de limpieza               | 9. Adaptador (no se muestra en la imagen)           |
| 5. Neceser de viaje                 |   |

## CÓMO EMPEZAR

### CARGA DEL APARATO

Nota: se recomienda cargar completamente el aparato antes de utilizarlo por primera vez. Consulte los tiempos de carga indicados en este manual.

- Conecte el adaptador de carga al aparato y después a la corriente.
- Al cargar el aparato el indicador de carga parpadeará lentamente.

### INDICADORES DE NIVEL DE CARGA

Nivel de carga	Indicador
Cargando	El piloto LED parpadea
Carga completa	El piloto LED permanece encendido

- El tiempo de funcionamiento del aparato completamente cargado es de hasta 40 min.
- El tiempo de carga con el aparato descargado es de 4 horas.

Nota: para preservar la vida útil de la batería, deje que se agote del todo cada 6 meses y luego recárguela completamente.

### FUNCIÓN DE CARGA RÁPIDA

- Su aparato dispone de una función de carga rápida en 10 minutos, que proporciona un refuerzo extra de energía.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Para usar el aparato con cable, conéctelo al adaptador y después a la toma de corriente.

ATENCIÓN: El uso prolongado con cable reduce la vida útil de la batería.

### USO SIN CABLE

- Cuando la unidad esté encendida y totalmente cargada, el producto se puede utilizar sin cable hasta 40 minutos.
- Encienda el aparato presionando el interruptor de encendido/apagado.

### ANTES DE INICIAR EL CORTE

- Compruebe que el aparato no tenga pelos ni suciedad.
- Antes de cortar, peine siempre el cabello para eliminar enredos y asegúrese de que esté seco.

Peines guía	Longitud de corte
1 (Nivel 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Nivel 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Nivel 2)	6 mm
7 (Nivel 3)	9 mm
8 (Nivel 4)	12 mm
9 (Nivel 5)	15 mm

- Utilice el cortapelo sin acoplar ningún peine guía fijo para recortar el pelo próximo a la piel.
- El pelo quedará recortado a una longitud de 1 mm. Sujetando el cortapelo de modo que las cuchillas queden perpendiculares a la piel el pelo quedará recortado a 0,5 mm.

## PARA COLOCAR UN PEINE GUÍA

- Enganche el extremo delantero del peine guía a los dientes de la parte delantera de la cuchilla de corte ancho. A continuación, empuje hacia abajo la parte trasera del peine guía hasta que encaje en su sitio.

## PARA RETIRAR EL PEINE GUÍA

- Empuje hacia arriba la parte trasera de la guía hasta desengancharla de la cuchilla del cortapelo.

## INSTRUCCIONES PARA CORTAR EL PELO

- El diseño ergonómico del cortapelo QuickCut permite utilizar el aparato sujetándolo de diferentes modos. A continuación se muestran los modos recomendados de sujetar el aparato.
- Para recortar el pelo de la parte superior de la cabeza (ver fig. 1).
- Para recortar el pelo de la parte posterior de la cabeza (ver fig. 2).
- Para recortar el pelo de los lados de la cabeza (ver fig. 3).
- Para corte de precisión (ver fig. 4).
- Para obtener un corte uniforme, deje que el peine guía o la cuchilla avance por sí solo por el pelo. No lo fuerce para que corte más rápido. Si es la primera vez que utiliza el aparato, elija el peine guía de longitud máxima.
- Para lograr la misma longitud de pelo en toda la cabeza, acople el peine guía que deseé y guíe lentamente el cortapelo a través del pelo en la dirección contraria a la de su crecimiento.
- Extraiga el peine guía. Para obtener un contorno recto y nítido en las patillas y en la base del cuello, ponga boca abajo el cortapelo colocándolo de modo que quede en ángulo recto con la cabeza y que las puntas de las cuchillas toquen ligeramente la piel y, a continuación, trabaje el pelo hacia abajo.

Las siguientes instrucciones están destinadas a aquellos usuarios que deseen obtener diferentes longitudes de corte en los laterales y en la parte superior y posterior de la cabeza.

## PASO 1: NUCA

- Fije el peine guía a 3 mm o 6 mm.
- Sujete el aparato con los dientes de la cuchilla apuntando hacia arriba. Empiece cortando por el centro de la cabeza a la altura de la base del cuello.

- Suba lentamente el aparato por el pelo moviéndolo hacia arriba y hacia fuera y cortando poco a poco.

#### **PASO 2: PARTE POSTERIOR DE LA CABEZA**

- Con el peine guía fijado a 9 mm o 12 mm, corte el pelo de la parte posterior de la cabeza.

#### **PASO 3: LADOS DE LA CABEZA**

- Fije el peine guía a 3 mm o a 6 mm para recortar las patillas. A continuación cambie al peine guía de 9 mm y continúe cortando en dirección a la coronilla.

#### **PASO 4: PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA**

- Utilice el peine guía más largo y fíjelo a 12 mm o 15 mm; corte el cabello de la coronilla en sentido contrario al crecimiento normal del pelo.

#### **PASO 5: EL TOQUE FINAL**

- Utilice el cortapelo sin peine guía para obtener un corte más al ras en la base y los lados del cuello y alrededor de las orejas.
- Para obtener un contorno recto y nítido en las patillas, invierta el aparato. Apóyelo invertido en ángulo recto contra la cabeza, con las puntas de las cuchillas tocando suavemente la piel, y corte hacia abajo.

### **CUIDADO DEL APARATO**

- Para asegurar un rendimiento duradero del aparato, limpie las cuchillas y el aparato de forma periódica.
- Guarde el cortapelo en el neceser de viaje que se suministra con el producto.
- Asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado de la red eléctrica.
- No utilice productos de limpieza agresivos o corrosivos para limpiar el aparato o las cuchillas.
- Para la limpieza, utilice un cepillo suave.
- Después de cada uso limpie con un cepillo el pelo acumulado en las cuchillas.

#### **LIMPIEZA CON LAVADO**

- El cortapelo QuickCut es totalmente lavable y fácil de limpiar.
- Asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado de la corriente.

#### **INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PUERTO DE LIMPIEZA**

Nota: No lave, aclare ni ponga de cualquier otro modo el aparato en contacto con agua u otros líquidos mientras el cable de corriente esté conectado.

- Para obtener mejores resultados, mantenga el aparato en funcionamiento mientras lo pasa bajo el agua del grifo. Deje que el agua penetre por el puerto de lavado y entre las cuchillas. Se recomienda aclarar el aparato después de cada uso.
- Asegúrese de secar el cortapelo después de limpiarlo.
- Para limpiar más a fondo el conjunto de cuchillas, puede extraerlo fácilmente y así lavar los restos de pelo de las cuchillas. Para extraer el conjunto de cuchillas, pulse el botón de extracción/situado en la base del cortapelo.
- Asegúrese de secar las cuchillas después de lavarlas bajo el grifo. Para volver a colocarlas, alinee el conjunto de cuchillas con el cortapelo y métalo en la unidad central del cortapelo hasta que encaje en su sitio con un clic.
- Ponga una pequeña gota de aceite para cuchillas o para máquinas de coser en el centro y en cada extremo de las cuchillas. Encienda la unidad durante unos segundos para que el aceite se distribuya, apáguela y limpie el aceite sobrante.

## CAMBIO DE LA BATERÍA

- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharse.
- El aparato debe estar desconectado de la corriente al retirar la batería.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente descargado.
- Partiendo de la juntura a cada lado de la lente indicadora del nivel de carga, vaya abriendo poco a poco la juntura manipulando de delante hacia atrás y de un lado a otro, siguiendo la dirección de la juntura desde la lente indicadora hasta el conjunto de cuchillas, hasta que la cubierta superior quede totalmente separada del resto del aparato.
- Quite los dos tornillos de la carcasa interior.
- Tire suavemente de la carcasa interior hacia arriba y hacia afuera para extraer la cubierta de la carcasa interior.
- Quite de la estructura interna los dos tornillos situados a cada lado de la placa de circuito.
- Tire suavemente hacia arriba de la estructura interna que contiene la batería y la placa de circuito, separándola de la estructura de la carcasa inferior del cortapelo.
- En la parte de abajo de esta estructura interna, corte los cables rojo y negro que conectan con la batería.
- Con la estructura de la carcasa interna en la misma posición, tire firmemente hacia arriba de la placa de circuito para hacer sitio y poder extraer la batería.
- Levante la batería y extráigala de su alojamiento.
- La batería debe desecharse de forma segura.

## RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.

Grazie per aver acquistato il vostro nuovo prodotto Remington®. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- L'apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età uguale o superiore agli otto anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali che abbiano ricevuto istruzioni appropriate e che abbiano compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. L'uso, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio può essere effettuata solo da bambini di età superiore agli otto anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli otto anni.

 Adatto alla pulizia sotto l'acqua corrente.

- AVVERTIMENTO: Staccare la parte dell'impugnatura dal cavo di alimentazione prima della pulizia in acqua.
- Non usare il prodotto se il cavo è danneggiato. Sarà possibile sostituirlo tramite i nostri centri di assistenza autorizzati.
- Il presente prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore di ricarica in dotazione.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliare l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina, in quanto ciò porterebbe ad una situazione pericolosa.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati da Remington.
- Non usare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o si è danneggiato o se è caduto in acqua.
- L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito quando collegato ad una presa elettrica, tranne quando è in carica.
- Tenere la spina e il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non attorcigliare o arrotolare il cavo e non avvolgerlo attorno all'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale o professionale.

## COMPONENTI

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Interruttore on/off   | 6. Indicatore di carica                         |
| 2. Gruppo lame           | 7. Spazzolina per la pulizia (Non visualizzato) |
| 3. 9 pettini accessorio  | 8. Olio lubrificante (Non visualizzato)         |
| 4. Sistema di risciacquo | 9. Adattatore (Non visualizzato)                |
| 5. Custodia da viaggio   |   |

## COME INIZIARE

### CARICAMENTO DELL'APPARECCHIO

Nota: Si raccomanda di caricare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta. Fare riferimento ai tempi di carica indicati nel presente documento.

- Collegare il caricabatterie al prodotto e quindi alla presa di corrente.
- Durante la carica l'indicatore di carica lampeggerà lentamente.

### INDICATORI DI LIVELLO DELLA CARICA

Livello della carica	Indicatore
In carica	Il LED lampeggià lentamente
Carica completata	Il LED è acceso in modo stabile

- La durata della batteria completamente carica è di 40 min.
- Quando l'apparecchio è scarico, il tempo di carica è di 4 ore.

Nota: Per preservare la vita delle batterie, lasciarle scaricare completamente ogni 6 mesi poi ricarcarle completamente.

### FUNZIONE DI CARICA RAPIDA

- L'apparecchio è dotato di una funzione di carica rapida di 10 minuti che fornirà un'autonomia sufficiente in casi di emergenza.

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Per l'uso con cavo, collegare l'apparecchio all'adattatore, poi alla rete di alimentazione.

**AVVERTENZA** Un uso prolungato dell'apparecchio collegato alla presa di corrente potrebbe comportare una riduzione della durata delle batterie.

### UTILIZZO IN MODALITÀ' RICARICABILE (SENZA CAVO)

- Se l'unità è accesa e completamente carica, il prodotto può essere usato in modalità senza cavo fino a 40 minuti.
- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

### PRIMA DI INIZIARE A TAGLIARE

- Controllare il tagliacapelli per assicurarsi che sia privo di capelli e di sporco.
- Prima di tagliare, pettinare sempre i capelli in modo che siano privi di nodi e asciutti.

Pettine guida	Taglio
1 (Livello 0)	1.5mm
2	2mm
3	2.5mm
4 (Livello 1)	3mm
5	4.5mm
6 (Livello 2)	6mm
7 (Livello 3)	9mm
8 (Livello 4)	12mm
9 (Livello 5)	15mm

- Utilizzare il tagliacapelli senza plettini fissi per rifinire i capelli vicino alla pelle. In questo modo, si taglieranno i capelli a 1mm, tenendo il tagliacapelli in modo che le lame siano perpendicolari alla pelle il taglio avverrà a 0.5mm.

#### PER MONTARE UN PETTINE

- Agganciare il bordo anteriore del plettine ai denti anteriori della lama grande. Poi spingere la parte posteriore del plettine verso il basso fino allo scatto nel suo alloggiamento.

#### PER RIMUOVERE UN PETTINE

- Spingere verso l'alto la parte posteriore del plettine fino a quando si sgancerà dalla lama del tagliacapelli.

#### ISTRUZIONI PER TAGLIARE I CAPELLI

- Il design ergonomico di QuickCut offre diversi modi di utilizzo del tagliacapelli. Di seguito sono indicati i vari modi consigliati per l'utilizzo del tagliacapelli.
  - Per tagliare nella parte superiore della testa (vedi fig.1).
  - Per tagliare nella parte posteriore della testa (vedi fig. 2).
  - Per tagliare ai lati della testa (vedi fig.3).
  - Per i dettagli (vedi fig. 4).
  - Per un taglio uniforme, lasciare che l'accessorio plettine/la lama scorra tra i capelli. Non forzare rapidamente. Se si taglia per la prima volta, iniziare con l'accessorio plettine per lunghezze maggiori.
  - Per una lunghezza di taglio adatta a tutte le parti, montare il plettine guida desiderato e guidare lentamente il tagliacapelli tra i capelli in direzione contraria a quella della crescita dei capelli.
  - Rimuovere il plettine guida. Per realizzare una linea retta pulita sulle basette e alla base del collo, utilizzare il tagliacapelli capovolgendolo. Posizionare il tagliacapelli capovolto ad angolo retto rispetto alla testa, con le punte delle lame che toccano leggermente la pelle e poi procedere verso il basso.

Le seguenti istruzioni sono per chi desidera differenti lunghezze di taglio ai lati, nella parte posteriore e superiore della testa.

#### PASSAGGIO 1 – NUCA

- Regolare il plettine a 3mm o a 6mm.
- Tenere l'apparecchio con i denti della lama rivolti verso l'alto. Iniziare dalla parte centrale della testa, all'altezza della nuca.

- Sollevare lentamente l'apparecchio, facendolo scorrere tra i capelli verso l'alto e verso l'esterno, tagliando poco alla volta.

## PASSAGGIO 2 - PARTE POSTERIORE DELLA TESTA

- Con il pettine da 9mm o 12mm, tagliare i capelli sulla parte posteriore del capo.

## PASSAGGIO 3 - LATI DELLA TESTA

- Con il pettine impostato a 3mm o 6mm, rifinire le basette. Poi cambiare passando al pettine guida più lungo di 9mm e continuare a tagliare sulla parte superiore del capo.

## PASSAGGIO 4 - PARTE SUPERIORE DELLA TESTA

- Usare il pettine per la lunghezza maggiore e impostarlo a 12mm o 15mm quindi tagliare i capelli sulla parte superiore della testa, nella direzione contraria rispetto alla normale crescita dei capelli.

## PASSAGGIO 5 - TOCCHI FINALI

- Utilizzare il tagliacapelli senza pettine accessorio per una rifinitura accurata attorno alla base, ai lati del collo e alle orecchie.
- Per ottenere una linea retta precisa nelle basette, capovolgere il tagliacapelli. Posizionare il tagliacapelli capovolto ad angolo retto rispetto alla testa, con la punta delle lame che tocca leggermente la pelle e poi procedere andando verso il basso.

---

## MANUTENZIONE DEL TAGLIACAPELLI

---

- Affinchè le prestazioni del tagliacapelli si mantengano integre nel tempo, è necessario pulire regolarmente le lame e l'apparecchio.
- Conservare sempre il tagliacapelli nella custodia da viaggio in dotazione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi sulle unità o sulle loro lame.
- La pulizia deve essere effettuata solo con una spazzolina morbida.
- Dopo ogni uso - Eliminare i peli accumulatisi sulle lame con una spazzolina.

## LAVABILE

- Il tagliacapelli QuickCut è completamente lavabile per una facile pulizia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente.

## ISTRUZIONI CANALETTO DI RISCIACQUO

Nota: Non sciacquare, non lavare e non utilizzare liquidi mentre il cavo di alimentazione è collegato.

- Per ottenere risultati migliori, lasciare funzionare l'apparecchio mentre lo si passa sotto il rubinetto. Lasciare scorrere l'acqua lungo il canaletto di risciacquo e sulle lame. Si raccomanda di sciacquare dopo ogni utilizzo.
- Assicurarsi che il tagliacapelli sia asciutto dopo la pulizia.
- Per una pulizia più completa, il gruppo lame può essere rimosso facilmente per lavare via tutti i rimasugli di peli dalle lame. Per sbloccare il gruppo lame, premere il relativo pulsante di rilascio posto alla base del tagliacapelli.
- Assicurarsi che le lame siano asciutte dopo averle sciacquate sotto il rubinetto. Per rimontarle, allineare il gruppo lame sul tagliacapelli e spingere il gruppo lame verso il corpo del tagliacapelli fino a bloccarlo in posizione con un click.
- Mettere una piccola goccia di olio per lame o per macchine da cucire sulle lame ad ogni estremità e nella parte centrale delle lame. Accendere l'apparecchio per alcuni secondi per fare in modo che l'olio si distribuisca poi spegnere e eliminare l'eccesso di olio con un panno.

---

## RIMOZIONE DELLA BATTERIA

---

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dello smaltimento.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa di corrente quando si rimuove la batteria.
- Accertarsi che il tagliacapelli sia completamente scarico.
- Partendo dalla giuntura su entrambi i lati della lente dell'indicatore di carica, staccare aprendo la giuntura andando avanti e indietro da un lato all'altro, poco a poco seguendo la giuntura man mano che ci si sposta dalla lente dell'indicatore al gruppo lame fino a sollevare l'involucro superiore dal resto del tagliacapelli.
- Rimuovere le due viti dall'alloggiamento interno.
- Tirare delicatamente l'alloggiamento interno verso l'alto e rimuovere l'involucro interno dell'alloggiamento.
- Rimuovere le due viti dalla struttura interna situate su ogni lato della scheda del circuito.
- Estrarre delicatamente la struttura interna che contiene la batteria e la scheda del circuito dalla struttura inferiore dell'alloggiamento del tagliacapelli.
- Dal lato inferiore di questa struttura interna, tagliare i fili di colore rosso e nero che portano alla batteria.
- Con la struttura interna dell'alloggiamento rivolta verso l'alto, tirare con fermezza verso l'alto sulla scheda del circuito per fare spazio per rimuovere la batteria.
- Staccare la batteria dal suo supporto.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.



---

## RICICLO

---



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Tak for at have købt dit nye produkt fra Remington®. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug og bevar den godt. Fjern al emballage før brug.

## VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.  
 Kan rengøres under en rindende vandhane.
- ADVARSEL: Adskil den håndholdte del fra elledningen inden rengøring i vand.
- Anvend ikke produktet med en beskadiget ledning. Ledningen kan skiftes ud via vores internationale servicecenter.
- Dette produkt må kun anvendes med den medfølgende opladningsadapter.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke afskærbes og erstattes af et andet stik, da dette vil medføre alvorlig fare.
- Produktet må kun anvendes til dets tilsvarende formål som beskrevet i denne vejledning. Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af Remington.
- Brug ikke dette produkt, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller beskadiget, eller tabt i vand.
- Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når dets stik sidder i stikkontakten, undtagen under opladning.
- Hold strømstik og ledning væk fra varme overflader.
- Stikket må ikke tages ud eller sættes i med våde hænder.
- Undgå at vride eller böje ledningen og vikl det ikke om produktet.
- Dette apparat er ikke til kommersiel brug eller brug i salon.

## DELE

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tænd/Sluk kontakt               | 6. Lavt batteriindikator        |
| 2. Klingesæt                       | 7. Rengøringsbørste (ikke vist) |
| 3. 9 afstandskamme til påmontering | 8. Olieflaske (ikke vist)       |
| 4. Udskyldningsåbning              | 9. Adapter (ikke vist)          |
| 5. Rejssepose                      |                                 |

## KOM IGANG

### OPLAD DIT APPARAT

Bemærk: Det anbefales, at apparatet oplades helt, før det tages i brug første gang. Anvend de opladningstider, som er anført i denne bog.

- Sæt opladningsadapteren i produktet og derefter i stikkontakten.
- Under opladning blinker opladningsindikatoren langsomt.

### OPLADNINGSINDIKATORER

Opladningsniveau	Indikator
Oplader	LED blinker langsomt
Helt opladet	LED lyser konstant



- Driftstid ved hel opladning er op til 40 min.
- Opladningstid fra tom er 4 timer.

Bemærk: Lad batterierne holde længst muligt ved helt at aflade dem hver 6. måned, hvorefter de genoplades helt.

### FUNKTION TIL HURTIG OPLADNING

- Din produktet er udstyret med en funktion til 10 minutters hurtig opladning, som rækker til 10 minutter.

## INSTRUKTIONER FOR BRUG

- Anvendt med ledning kobles produktet til adapteren og dernæst til elnettet.

**FORSIGTIG** Anvendes enheden i længere tid kun med ledningen i stikkontakten, afkortes batteriets levetid.

### LEDNINGSFRI BRUG

- Når enheden er tændt og fuldt opladet, kan den anvendes uden ledning i op til 40 minutter.
- Aktivér apparatet ved trykke på on/off-kontakten.

### FORUD FOR KLIPNINGEN

- Eftersøg at der ikke sidder noget efterladt hår eller skidt i klipperen.
- Forud for klipning skal håret altid redes ud så det er tørt og filterfrit.

Guidekam	Klippelængde
1 (Grad 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Grad 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Grad 2)	6 mm
7 (Grad 3)	9 mm
8 (Grad 4)	12 mm
9 (Grad 5)	15 mm

- Brug klipperen uden nogen kamme påsat, når du skal trimme hår tæt ved huden. Herved trimmes hårene ned til 1 mm, og hvis du holder klipperen, så bladene er vinkelrette mod huden trimmes hårene ned til 0,5 mm.

## MONTERING AF KAMMEN

- Sæt kammens forkant på fortænderne af det brede trimmerblad. Skub derefter bagerst på kammen, indtil den klikker på plads.

## AFMONTERING AF KAMMEN

- Skub forsigtigt opad bagerst på kammen, indtil den klikker af klipperbladet.

## VEJLEDNING I HÅRKLIPLING

- QuickCut Klipperens ergonomiske design gør, at du kan holde ved klipperen på flere forskellige måder under brug. Herunder kan du se de anbefalede måder at holde klipperen på.
- Klippe toppen af hovedet (se fig. 1).
- Klippe bagsiden af hovedet (se fig. 2).
- Klippe siderne af hovedet (se fig. 3).
- Detaljettrimning (se fig. 4).
- For at få en jævn klipning skal du lade kammen/bladet arbejde sig igennem håret. Tving den/det ikke hurtigt igennem. Start med den største kam, hvis det er første gang, du bruger klipperen.
- For at opnå samme klippetængde overalt, skal du påsætte den ønskede kam og bevæge klipperen langsomt gennem håret imod hårets normale vokseretning.
- Tag afstandskammen af. For at lave en ret lige linje ved bakkenbarterne og nederst i nakken vendes klipperen om. Sæt den omvendte klipper i en lige vinkel på hovedet, så skæret rører let ved huden og arbejd dig dernæst nedad.

Følg kun nedenstående vejledning, hvis du ønsker forskellige hårlængder i siderne, bag på og over på hovedet.

### TRIN 1 – BAGERST I NAKKEN

- Indstil kammen til 3 mm eller 6 mm.
- Hold klipperen med klingens tænder vendt opad. Start ved midten af hovedet, nederst i nakken.
- Før langsomt klipperen opad og udaf gennem håret, så der klippes en lille portion af gangen.

### TRIN 2 – BAGHOVEDET

- Med kammen indstillet til 9 mm eller 12 mm klippes håret på baghovedet.

### TRIN 3 – SIDEN AF HOVEDET

- Indstil kammen til 3 mm eller 6 mm og trim bakkenbarter. Skift derefter til den længere 9 mm afstandskam og gå videre med at klippe på toppen af hovedet.

### TRIN 4 – TOPPEN AF HOVEDET

- Brug den lange kam og indstil den til 12 mm eller 15 mm. Klip nu håret på toppen af hovedet imod hårets normale vokseretning.
- Begynd altid bagerst på hovedet og arbejd dig fremad.

### TRIN 5 – SIDSTE HÅND PÅ VÆRKET

- Brug klipperen uden kam for tæt trimning langs den nederste del og siderne af nakken.
- For at lave en ret lige linje ved bakkenbarterne vendes klipperen om. Sæt den omvendte klipper i en lige vinkel på hovedet så skæret rører let ved huden og arbejd dig dernæst nedad.

## PAS GODT PÅ DIN HÅRKLIPPER

- Rens blade og hårklipper regelmæssigt for at sikre lang levetid.
- Opbevar altid klipperen i den medfølgende rejsepose.
- Sørg for, at produktet er slukket og stikket taget ud af stikkontakten.
- Undgå at bruge kraftige eller ætsende rengøringsmidler på enhederne eller disses skær.
- Rengøring bør kun foretages med en blød børste.
- Efter hver brug - Læg ikke klipperen i vand.
- For at rengøre apparatet tørres det af med en fugtig klud og tørres umiddelbart efterfølgende.

### RENGØRING MED VAND

- QuickCut Klipperen kan skyldes overalt, hvilket letter rengøringen.
- Sørg for, at produktet er slukket og stikket taget ud af stikkontakten.



### VEJLEDNING TIL SKYLLEANORDNING

Bemærk: Produktet må aldrig skyldes, vaskes eller på anden vis nedsænkes i væske, mens strømledningen er tilsluttet.

- De bedste resultater opnås ved at lade trimmeren være tændt, mens den skyldes under rindende vand. Lad vandet løbe gennem skylleanordningen ned over bladene. Vi anbefaler, at du skyller produktet efter hver brug.
- Sørg for at tørre klipperen efter rengøring.
- For en mere grundig rengøring kan knivbladesættet nemt tages af, så hårrester kan skyldes af bladene. For at frigøre knivbladesættet, skal du trykke på udløserknappen til knivbladesættet og lade bladene glide af trimmeren.
- Sørg for, at bladene er tørre efter skyldning under vandhanen. Knivbladesættet sættes på igen ved at holde det ud for klipperen og trykke knivbladesættet imod klipperens hoveddel, indtil det klikker på plads.
- Hæld en lille dråbe klipper- eller symaskineolie på bladene i hver ende og midt på bladene. Tænd enheden i et par sekunder for at fordele olien, sluk for derefter enheden og tør overskydende olie af.

## UDTAGNING AF BATTERI

- Batterierne skal tages ud af apparatet inden det kasseres.
- Apparatet skal tages ud af stikkontakten, før batteriet tages ud.
- Sørg for at klipperen er fuldstændig afladet for al strøm.
- Start ved samlingen på begge sider af opladningsindikatorens linse, lirk nu samlingen op ved at bevæge dig frem og tilbage fra den ene side til den anden - lidt efter lidt - idet du følger samlingen, som går fra indikatorlampens linse til knivbladesættet - forsæt indtil den øverste skal er lirket af resten af klipperen.
- Fjern de to skruer på det indvendige kabinet.
- Træk forsigtigt det indvendige kabinet op og væk for at fjerne det indvendige kabinets skal.
- Fjern det to skruer på den indvendige struktur på begge sider af printkortet.
- Træk forsigtigt den indvendige struktur, som indeholder batteriet og printkortet opad og ud af det nedre kabinets struktur.
- Fra undersiden af den indvendige struktur overklippes den røde og den sorte ledning, som er forbundet med batteriet.

- Med det indre kabinets struktur vendt på hovedet, skal du nu trække printkortet resolut opad for at gøre plads til at fjerne batteriet.
- Lirk batteriet ud af dets holder.
- Batteriet skal bortslettes på sikker vis.

## GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Tack för att du köpt en ny Remington®-produkt. Läs följande bruksanvisningar noggrant före användning och förvara dem på säker plats. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna apparat kan användas av barn över åtta år, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och med bristande erfarenhet och kunskaper får bara använda denna apparat under övervakning och handledning och om de förstår vilka risker det kan innebära. Barn ska inte använda apparaten som leksak. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte överlätas till barn såvida de inte är över åtta år och det sker under övervakning. Håll apparat och nätkabel borta från barn under åtta år.

 Kan rengöras med rinnande vatten under kranen.

- VARNING:** Ta loss handenheten från nätsladden innan apparaten rengörs med vatten.
- Använd inte apparaten om nätsladden är skadad. Ta kontakt med företagets internationella servicecenter för utbyte.
- Denna enhet ska endast användas med den medföljande laddningsadaptersn.
- Adaptersn innehåller en transformator. Klipp inte av adaptersn för att ersätta den med en annan kontakt, eftersom det kan skapa farliga situationer.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Remington.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller fallit i vatten.
- En apparat som är kopplad till vägguttaget bör hållas under uppsikt med undantag för när den laddas.
- Låt inte stickkontakt och nätsladd komma i kontakt med varma ytor.
- Koppla inte i apparaten och dra inte ur nätsladden med våta händer.
- Undvik att vrida och snurra på sladden.
- Denna apparat är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för frisörsalonger.



## DELAR

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. På/av-knapp                   | 6. Indikator vid låg batterikraft |
| 2. Bladuppsättning               | 7. Rengöringsborste (Visas inte)  |
| 3. 9 distanskammar som tillbehör | 8. Oljeflaska (Visas inte)        |
| 4. Avrinningsöppning             | 9. Adapter (Visas inte)           |
| 5. Förvaringsväska               |                                   |

## KOMMA IGÅNG

### LADDA APPARATEN

Obs! Vi rekommenderar att du laddar din apparat helt innan du använder den för första gången. Se laddningstiderna i denna bruksanvisning.

- Anslut först laddningsadaptern till apparaten och därefter till eluttaget.
- När produkten laddas blinkar laddningsindikatorn långsamt.

### INDIKATORER FÖR LADDNINGSNIVÅ

Laddningsnivå	Indikator
Laddning	LED-lampan blinkar långsamt
Helt laddad	LED-lampan lyser med ett fast sken

- När apparaten är helt laddad är användningstiden upp till 40 minuter.
- När batteriet är helt urladdat är laddningstiden 4 timmar.

OBS! Batterierna varar längre om man laddar ur dem helt en gång varje halvår och sedan laddar dem helt igen.

### SNABBLADDNINGSFUNKTION

- Apparaten har en snabbladdningsfunktion på 10 minuter som ger tillräcklig laddning för en 10 minuter.

## BRUKSANVISNING

- Användning med sladd – anslut produkten till adaptern och sedan till elnätet.

**VAR FÖRSIKTIG** Om apparaten används med sladd mer än behövligt kommer batteriets livslängd att förkortas.

### ANVÄNDNING UTAN SLADD

- När apparaten är i gång och fullt laddad kan den användas sladdlös upp till 40 minuter.
- Sätt på apparaten genom att trycka på strömbrytaren.

### INNAN DU BÖRJAR KLIPPA

- Undersök klippmaskinen och se till att den är fri från hår och smuts.
- Innan du klipper ska du alltid kamma håret så att det är trasselfritt och torrt.

Tillbehörskam	Trimningslängd
1 (Grad 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Grad 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Grad 2)	6 mm
7 (Grad 3)	9 mm
8 (Grad 4)	12 mm
9 (Grad 5)	15 mm

- Använd hårklipparen utan fastsatta kammar för att klippa håret med längden 1 mm. Om man håller hårklipparen så att bladen är vinkelräta mot huden klipps håret till 0,5 mm.

### SÄTTA FAST EN KAM

- Fäst kammens framkant vid de framre tänderna på det breda trimmerbladet. Tryck sedan ned baksidan av kammen tills den klickar på plats.

### TA BORT EN KAM

- Tryck upp baksidan av kammen tills den klickar loss från trimmerbladet.

### INSTRUKTIONER FÖR HÅRTRIMMING

- Tack vare QuickCuts ergonomiska design kan man hålla den på många olika sätt när man använder den. Nedan visas rekommenderade sätt att hålla hårklipparen.
- För att klippa håret ovanpå huvudet (se fig. 1).
- För att klippa håret på baksidan av huvudet (se fig. 2).
- För att klippa håret på sidorna (se fig. 3).
- För detaljklippning (se fig. 4).
- För en jämn klippning, låt kamtillbehöret/ bladet klippa sig genom håret och tvinga inte fram hårklipparen för snabbt. Om du klipper för första gången, börja med det maximala kamtillbehöret.
- För en jämn längd över hela håret, fäst den önskade guidekammen och för hårklipparen långsamt genom håret, i motsatt riktning mot hårets växtriktning.
- Avlägsna guidekammen. För att skapa en ren, rak linje vid polisongerna och vid härfästet i nacken, vänd på hårklipparen. Placer den uppochnedvänta hårklipparen i rak vinkel mot huvudet så att bladen lätt nuddar huden och arbeta nedåt.

Följande instruktioner är för användare som vill ha olika längder på sidorna, baksidan och ovanpå huvudet.

#### STEG 1 – NACKLINJEN

- Ställ in kammen på 3 mm eller 6 mm.
- Håll klippmaskinen med bladtänderna pekande uppåt. Börja på mitten av huvudet vid nackens bas.
- Lyft klippmaskinen långsamt, arbeta dig uppåt och utåt genom håret och trimma endast lite i taget.

#### STEG 2 – BAKSIDAN AV HUVUDET

- Klipp baksidan av huvudet med kammen inställd på 9 mm eller 12 mm.

#### STEG 3 – SIDAN AV HUVUDET

- Trimma polisongerna med kaminställningarna 3 mm eller 6 mm. Byt sedan till den längre distanskammen på 9 mm och fortsätt att klippa håret på hjässan.

#### STEG 4 – ÖVERDELEN AV HUVUDET

- Använd den längre kaminsatsen och ställ in den på 12 mm eller 15 mm och klipp sedan håret uppe på hjässan i motsatt riktning av hårets normala växtriktning.
- Börja alltid klippa från bakhuvudet.

#### STEG 5 – SLUTFÖRANDET

- Använd hårklipparen utan någon tillbehörsbam för en nära klippning vid partierna runt halsen.
- Vänd på hårklippningsapparaten för att få en ren och rak linje på polisongerna. Sätt den vända hårklippningsapparaten i rät vinkel mot huvudet och låt bladets spets lätt vidröra huden och arbeta sedan nedåt.



## TA HAND OM DIN HÅRKLIPPARE

---

- För att hårklipparen ska fungera väl och ha lång hållbarhet bör man rengöra bladen och enheten med jämma mellanrum.
- Förvara alltid hårklipparen i den medföljande förvaringspåsen.
- Kontrollera att apparaten är avstånd och urkopplad från elnätet.
- Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel på enheterna eller deras skär.
- Rengöring får endast göras med en mjuk borste.
- Efter varje användning - Sänk inte ned hårklipparen i vatten.
- Rengör enheten genom att torka av med en fuktig trasa, låt torkaomedelbart.

### RENGÖRING MED VATTEN

- QuickCut är helt tvättbar, för enkel rengöring.
- Se till att apparaten är avstånd och urkopplad från elnätet.

### RENGÖRINGSANVISNINGAR

Obs: skölj, tvätta eller utsätt inte denna produkt för vätska när elsladden är ikopplad.

- För bästa resultat, låt hårklipparen vara på när du sköljer den under rinnande vatten. Låt vattnet rinna genom spolporten och över bladen. Det rekommenderas att man sköljer trimmern efter varje användning.
- Kontrollera att hårklipparen är torr efter rengöringen.
- För mer grundlig rengöring kan bladsetet enkelt avlägsnas för att skölja bort hår från bladen. För att lossa bladsetet, tryck på lossningsknappen för bladsetet och avlägsna bladen från trimmern.
- Kontrollera att bladen är torra efter att du sköljt dem under rinnande vatten. För att fästa dem på nytt, håll bladen i linje med hårklipparen och tryck bladsetet mot hårklipparen tills det klickar på plats.
- Placer en liten droppe kniv- eller symaskinsolja på bladen vid varje ände och på bladens mittpunkt. Sätt på apparaten i några sekunder för att sprida ut oljan, stäng sedan av och torka av överflödig olja.

## BORTTAGNING AV BATTERI

---

- Batteriet måste tas bort från apparaten innan den kasseras.
- Apparaten måste vara urkopplad från elnätet när batteriet tas bort.
- Kontrollera att hårklipparen är helt urladdad.
- Starta vid fogen på var sida om laddningsindikatorlinsen och bänd upp den genom att arbeta fram och tillbaka från ena till andra sidan, lite i taget, genom att följa fogen när den sträcker ut sig från indikatorlinsen till bladsetet tills det översta skalet har bändts upp hela vägen från resten av hårklipparen.
- Avlägsna de två skruvarna från det inre höljet.
- Dra försiktigt det inre höljet rakt uppåt och bort för att avlägsna skalet.
- Avlägsna de två skruvarna från den inre strukturen som finns på var sida av kretskortet.
- Dra försiktigt ut den inre strukturen som innehåller batteriet och kretskortet ur hårklipparens nedre hölje.
- Från undersidan av detta inre hölje, klipp de röda och svarta sladdarna som leder till batteriet.
- Med den inre höljestrukturen med rätt sida upp, dra uppåt på kretskortet så att batteriet kan avlägsnas.
- Ta ut batteriet ur hållaren.
- Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.

## ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.



Takk for at du kjøper et nytt Remington®-produkt. Vennligst les denne bruksanvisningen godt og legg den på et trygt sted. Fjern all emballasje før bruk.

## VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

 Egnet for rengjøring under en åpen vannkran.

- ADVARSEL: Trekk barbermaskinen ut av laderen før den rengjøres i vann.
- Ikke bruk produktet dersom ledingen er skadet. Ny ledning kan bestilles via våre internasjonale servicesentraler.
- Dette produktet må bare brukes med ladeadapteren som følger med.
- Ikke bruk apparatet, laderen eller noen av delene hvis de er skadet, da dette kan føre til skade.
- Man må alltid erstatte en skadet adapter med en original.
- Adapteren inneholder en transformator. Ikke skjær av adapteren for å erstatte den med en annen plugg, siden dette innebærer risiko.
- Dette apparatet må aldri ligge ubevoktet når stopselet er satt inn i stikkontakten, unntatt når det lader.
- Hold stopselet og ledningen borte fra varme overflater.
- Ikke sett inn eller trekk ut stopselet hvis du er våt på hendene.
- Ikke vri eller lag knute på kabelen, eller vikle den rundt apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet for forretningsmessig bruk eller i salonger.

---

## RESIRKULERING

---



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnet retursted for offentlig resirkulering/innsamling.



Kiitos, että valitsit tämän uuden Remington®-tuotteen. Lue ohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.  
 Soveltuu puhdistettavaksi juoksevan veden alla.
- **VAROITUS:** Irrota kädessä pidettävä osa verkkovirrasta ennen puhdistamista vedellä.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut. Uuden virtajohdon saa kansainvälisen palvelukeskustemme kautta.
- Tätä laitetta saa käyttää vain mukana tulevan lataussovittimen kanssa.
- Verkkolaite sisältää muuntajan. Älä katkaise verkkolaitetta toisen pistokkeen vaihtamiseksi. Se aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Remingtonin suosittelemia.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, jos se on kytketty virtalähteeseen, lukuun ottamatta lataamista.
- Pidä pistoke ja virtajohto etäällä kuumista pinnoista.
- Älä kytke laitetta verkkovirtaan tai irrota sitä siitä märin käsin.
- Älä väänä tai taivuta johtoa, äläkä kierrä sitä laitteen ympärille.
- Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

## OSAT

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Virtakytkin       | 6. Alhaisen lataustason merkkivalo |
| 2. Teräsarja         | 7. Puhdistusharja (Ei kuvassa)     |
| 3. 9 ohjauskampaosaa | 8. Öljpullo (Ei kuvassa)           |
| 4. Huuhdonta-aukko   | 9. Verkkolaite (Ei kuvassa)        |
| 5. Säilytyspussi     |                                    |

## ALOITUSOPAS

### LAITTEEN LATAAMINEN

Huomautus: Suosittelemme lataamaan laitteen täyneen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katso latausajat tältä oppasta.

- Yhdistä lataussovitin tuotteeseen ja sitten verkkovirtaan.
- Latauksen merkkivalo vilkkuu hitaasti latauksen aikana.

### LATAUSTASON MERKKIVALOT

Lataustaso	Merkkivalo
Lataa	LED vilkkuu hitaasti
Täyneen ladattu	LED palaa jatkuvasti

- Käyttöaika täysin ladattuna on jopa 40 min.
- Tyhjentyneen akun latausaika 4 tuntia.

Huomautus: Akkujen kunnossa pitämiseksi anna niiden purkautua 6 kuukauden välein ja lataa ne sen jälkeen aivan täyneen.



### PIKALATAUSTOIMINTO

- Laitteessa on 10 minuutin pikalataustoiminto, joka antaa 10 minuuttia ajoikaa.

## KÄYTÖÖHJEET

- Johdon kanssa käytettäessä yhdistä laite ensin verkkolaitteeseen ja sitten verkkovirtaan.
- HUOMAUTUS Jatkojohdot saattavat lyhentää akun kestoikää.

### JOHDOTON KÄYTÖ

- Kun laite on kytketty pääle ja täyneen ladattu, sitä voidaan käyttää jopa 40 minuuttia.
- Kytke laite pääle painamalla virtakytkintää.

### ENNEN LEIKKAAMISEN ALOTTAMISTA

- Tarkista, että leikkurissa ei ole hiukseja tai likaa.
- Kampaa hiukset ennen leikkaamista siten, että niissä ei ole takkuja ja kuivata hiukset.

Ohjainkampa	Leikkuupituus
1 (aste 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (aste 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (aste 2)	6 mm
7 (aste 3)	9 mm
8 (aste 4)	12 mm
9 (aste 5)	15 mm

- Käytä leikkuria ilman kiinnitettyjä kampoja, jos leikkaat ihmisen lähetä. Hiuksen pituudeksi tulee silloin 1 mm. Pidä leikkuria siten, että terät ovat kohtisuoraan ihmisen vasten, jolloin pituudeksi tulee 0,5 mm.

## KAMMAN KIINNITTÄMINEN

- Ripusta kamman etureuna leveän trimmerin terän etuhampaisiin. Paina kamman takaosaa alas päin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

## KAMMAN POISTAMINEN

- Paina kamman takaosaa ylös päin, kunnes se napsahtaa irti leikkurin terästä.

## HIUSTENLEIKKUUOHJEET

- QuickCut-leikkurin ergonominen malli mahdollistaa monia erilaisia tapoja pitää leikkuria käytön aikana. Alla on suositeltuja tapoja pitää leikkuria.
  - Päälaen hiusten leikkaaminen (ks. kuva 1).
  - Takahiusten leikkaaminen (ks. kuva 2).
  - Sivuhiusten leikkaaminen (ks. kuva 3).
  - Rajaaminen (ks. kuva 4)
- Tasaisen leikkaustuloksen saat, kun annat kampaosa-/teräyhdistelmän liikkua rauhallisesti hiusten läpi. Älä pakota terää liikkumaan liian nopeasti. Jos leikkaat ensimmäistä kertaa, aloita suurimalla kampaosalta.
- Jos haluat tasapituisen leikkuupitudoon, kiinnitä haluamasi kampaosa ja ohja leikkuria hitaasti hiusten läpi hiusten normaalilla kasvusuuntaa vastaan.
- Irrota ohjauskampa. Suorat pulisongit ja suoran niskalinja saa käänämällä leikkurin toisinpäin. Pidä väärinpäin olevaa leikkuria kohtisuorassa kulmassa päähän nähdyn, ja työskentele alas päin siten, että terien kärjet koskettavat kevyesti ihmisen ihoa.

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu niille käyttäjille, jotka haluavat erilaisen pituuden sivulle, taakse ja päälaelle.

## VAIHE 1 – NISKAN SEUTU

- Aseta kampaosa 3 tai 6 millimetriin.
- Pidä leikkuria siten, että sen terän piikit osoittavat ylös päin. Aloita hiusten leikkaaminen keskeltä päättä niskan alaosasta.
- Nosta leikkuria hitaasti ja työskentele hiusten lomassa ylös- ja ulospäin, leikaten vain vähän kerrallaan.

## VAIHE 2 – TAKARAIVO

- Aseta kampa 9 tai 12 millimetriin ja leikkaa takahiukset.

## VAIHE 3 – OHIMOT

- Aseta kampaosa 3 tai 6 millimetriin ja leikkaa pulisongit. Vaihda sen jälkeen pidempään 9 millimetrin ohjauskampaan ja jatka leikkaamista päälaen suuntaan.

## VAIHE 4 – PÄÄLAKI

- Käytä pidempää kampaosaa ja aseta se 12 tai 15 millimetriin, leikkaa hiukset päälaelta hiusten normaalilla kasvusuuntaa vastaan.

## VAIHE 5 - VIIMEISTELY

- Käytä leikkuria ilman kampaosaa takaniskan ja sivujen tarkkaan rajaukseen.
- Suorat pulisongit saa käänämällä leikkurin toisinpäin. Pidä väärinpäin olevaa leikkuria kohtisuorassa päähän nähdyn, ja työskentele alas päin siten, että terien kärjet koskettavat kevyesti ihmisen ihoa.

## HIUSTENLEIKKURIN HOITAMINEN

- Puhdista terät ja laite säännöllisesti, jotta varmistat leikkurin pitkän käyttölän.
- Säilytä leikkuri aina mukana tulevassa säilytyspussissa.
- Varmista, että laite on kytetty pois päältä ja irrotettu pistorasiasta.
- Älä puhdista laitteeseen osia tai leikkuuteriä voimakkailta tai syövyttävillä puhdistusaineilla.
- Puhdistukseen saa käyttää ainoastaan pehmeää harjaa.
- Jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla ja kuivaa se välittömästi.

### VEDELLÄ PUHDISTUS

- QuickCut-leikkuri on täysin pestävä ja helppo puhdistaa.
- Varmista, että laite on kytetty pois päältä ja irrotettu pistorasiasta.

### HUUHTELUPORTIN OHJEET

**Huomautus:** Älä koskaan huuhtele, pese tai altista täitä tuotetta nesteille silloin, kun virtajohto on yhdistettyynä.

- Saat parhaimman tuloksen pitämällä trimmerin käynnissä juoksevan veden alla. Anna veden juosta huuhteluportin läpi ja terien päältä. Suosittelemme huuhtelemaan jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Varmista, että leikkuri on kuiva puhdistuksen jälkeen.
- Teräsarjan voi puhdistaa parhaiteen irrottamalla sen ja pesemällä kaikki irtokarvat teristä. Saat teräsarjan vapautettua painamalla teräsarjan vapautuspainiketta ja liu'uttamalla terät irti leikkurista.
- Varmista, että terät ovat kuivia juoksevalla vedellä huuhtelun jälkeen. Kiinnitä terät uudelleen asettamalla teräsarja leikkurin päälle ja työntämällä sitä kohti leikkurin runkoa, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Voittele terät kummastakin päistä ja keskikohdalta muutamalla tipalla leikkuri- tai ompelukoneöljyä. Kytke laite päälle muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä, sammuta laite sitten ja pyhi ylimääräinen öljy pois.



## AKUN POISTAMINEN

- Akku tulee poistaa laitteesta ennen sen hävittämistä.
- Laite tulee akku poistettaessa kytkeä irti verkkovirrasta.
- Varmista, että leikkurin virta on tyhjennetty.
- Aloita latauksen merkkivalon linssin jommastakummasta reunasaumasta. Väännä reuna auki työskentelymällä edestakaisin puolelta toiselle, seuraa reunasaumaa, kun se ulottuu teräsarjaan ja väännä yläkuori koko matkalta irti muusta leikkurista.
- Irrota sisäkotelosta kaksi ruuvia.
- Vedä sisäkoteloa varovasti suoraan ylöspäin ja poista sisäkotelon kuori.
- Irrota sisäkantesteesta kaksi ruuvia, jotka sijaitsevat piirilevyn kummallakin puolella.
- Vedä akun ja piirilevyn sisältävä sisärankenne ylöspäin varovasti ja irrota se leikkurin alakotelon rakenteesta.
- Katkaise tämän sisärankenteen alapuolelta punainen ja musta johto, jotka menevät akkuun.
- Pidä sisäkotelon rakenne oikea puoli ylöspäin, vedä piirilevyä ylöspäin, jotta saat tilaa akun poistoon.
- Väännä akku irti pidikkeestään.
- Hävitä akku turvallisesti.

## KIERRÄTYS



Jotta välttäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symbolilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajitelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätyks-/keräilypisteeseen.

Obrigado por adquirir este novo produto Remington®. Leia o manual de instruções e conserve-o em lugar seguro. Retire todo o material de embalagem antes do uso.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos inclusive e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou pessoas com falta de experiência e conhecimento desde que instruídas/supervisionadas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não deverão ser levadas a cabo por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sob supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo afastados de crianças menores de 8 anos de idade.

 Adequado a lavagem debaixo de água corrente.

(PT)

- ADVERTÊNCIA:** Desligue o adaptador de carga da máquina de barbear antes de lavar com água.
- Não utilize o produto com o cabo danificado. Pode obter uma substituição através dos nossos Centros de Assistência Internacionais.
- Este produto só deve ser usado com o adaptador de carga fornecido.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outra ficha, pois poderá criar uma situação perigosa.
- Use este aparelho apenas para o seu uso devido, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pela Remington.
- Não utilize este produto caso não funcione corretamente, tenha caído ou esteja danificado, ou largado em água.
- Um aparelho não deve ser deixado sem vigilância enquanto ligado à corrente elétrica, exceto durante o carregamento.
- Mantenha a ficha e o cabo de alimentação afastados de superfícies aquecidas.
- Não ligue nem desligue o aparelho da corrente elétrica com as mãos molhadas.
- Não torça, dobre ou enrole o cabo à volta do aparelho.
- Este aparelho não é para utilização comercial ou em cabeleireiros.

## COMPONENTES

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Botão on/off        | 6. Indicador de carga               |
| 2. Conjunto de lâminas | 7. Escova de limpeza (não mostrado) |
| 3. 9 pentes guia       | 8. Garrafa de óleo (não mostrado)   |
| 4. Porta de lavagem    | 9. Adaptador (não mostrado)         |
| 5. Bolsa de viagem     |                                     |

## COMO COMEÇAR

### CARREGAR O APARELHO

Nota: é recomendado carregar o aparelho totalmente antes de o utilizar pela primeira vez. Consulte os tempos de carregamento presentes neste manual.

- Ligue o adaptador de carga ao produto e depois à tomada elétrica.
- Durante o carregamento, o indicar de carga piscará lentamente.

### INDICADORES DO NÍVEL DE CARGA

Nível de carga	Indicador
A carregar	LED intermitente
Totalmente carregado	LED sólido

- Uma carga total fornece até 40 minutos de tempo de funcionamento.
- Quando sem carga, o tempo de carregamento é de 4 horas.

Nota: para preservar a vida útil da bateria, deixe-a descarregar a cada 6 meses e depois recarregue-a na totalidade.

### FUNÇÃO DE CARGA RÁPIDA

- Um carregamento de 10 minutos fornece um tempo de funcionamento extra para emergências.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Para uso com fio, ligue o produto ao adaptador e, em seguida, à tomada elétrica.

**CUIDADO** A utilização do aparelho exclusivamente através do modo com fio resultará na redução da vida útil da bateria.

### USO SEM FIO

- Quando a unidade está ligada e completamente carregada, o produto pode ser usado no modo sem fio durante até 40 minutos.
- Ligue o produto premindo o botão on/off.

### ANTES DE CORTAR

- Inspecione o aparador garantindo que está livre de cabelos e sujidade.
- Antes de cortar, penteie primeiro o cabelo para que fique seco e desembaraçado.

Pente guia	Comprimento de corte
1 (grau 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (grau 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (grau 2)	6 mm
7 (grau 3)	9 mm
8 (grau 4)	12 mm
9 (grau 5)	15 mm

- Use o aparador sem qualquer pente fixo para cortar cabelo rente à pele. Esta opção corta o cabelo até 1 mm. Se segurar o aparador com as lâminas perpendiculares à pele, cortará o cabelo até 0,5 mm.

#### ENCAIXAR UM PENTE GUIA

- Enganche a extremidade frontal do pente nos dentes frontais da lâmina do aparador largo. Em seguida, empurre suavemente a parte posterior do pente para baixo até encaixar no sítio.



#### PARA RETIRAR O PENTE GUIA

- Empurre a parte posterior do pente para cima até sair da lâmina do aparador com um «clique».

#### INSTRUÇÕES PARA CORTAR O CABELO

- O design ergonómico do aparador QuickCut permite que seja posicionado de várias formas durante a utilização. Podem ser consultadas abaixo as formas recomendadas de posicionamento do aparador.
- Para aparar o topo da cabeça (ver fig. 1).
- Para aparar a parte posterior da cabeça (ver fig. 2).
- Para aparar as laterais da cabeça (ver fig. 3).
- Para retoques (ver fig. 4).
- Para um corte uniforme, permita que o pente guia/lâmina efetue o corte ao longo do cabelo. Não force o movimento com demasiada rapidez. Se está a aparar pela primeira vez, comece com o pente guia de comprimento máximo.
- Para um corte com o mesmo comprimento em toda a cabeça, encaixe o pente guia desejado e oriente o aparador lentamente ao longo do cabelo contra a direção do seu crescimento.
- Remova o pente guia. Para criar uma linha direita e limpa na zona das patilhas e na base do pescoço, inverta o aparador. Coloque o aparador invertido em ângulos retos em relação à cabeça, com as pontas das lâminas a tocar levemente na pele e apare num sentido descendente.

As seguintes instruções destinam-se aos utilizadores que pretendem comprimentos de corte diferentes nas laterais, parte posterior e topo da cabeça.

#### PASSO 1: NUCA

- Defina o pente para 3 mm ou 6 mm.
- Segure no aparador com os dentes da lâmina para cima. Comece do centro da cabeça na base do pescoço.
- Erga lentamente o aparador, trabalhando em sentido ascendente e para fora ao longo do cabelo, aparando apenas um pouco de cada vez.

## PASSO 2: PARTE DE TRÁS DA CABEÇA

- Com o pente guia na posição de 9 mm ou de 12 mm, corte o cabelo na parte de trás da cabeça.

## PASSO 3: LADOS DA CABEÇA

- Com o pente definido para 3 mm ou 6 mm, apare as patilhas. Em seguida, mude para o pente mais comprido de 9 mm e continue a cortar o topo da cabeça.

## PASSO 4: PARTE SUPERIOR DA CABEÇA

- Utilize o pente guia de maior comprimento, selecionando a posição de 12 mm ou 15 mm e, seguidamente, corte o cabelo na parte superior da cabeça na direção contrária à do seu crescimento.

## PASSO 5: ÚLTIMOS RETOQUES

- Use o aparador sem um pente guia para um corte rente ao redor da base e laterais do pescoço.
- Para produzir uma linha reta e polida nas patilhas, inverta o aparador. Coloque o aparador invertido em ângulos retos em relação à cabeça, com as pontas das lâminas a tocarem levemente na pele, e trabalhe no sentido descendente.

---

## CUIDADOS A TER COM O APARADOR

---

- Para assegurar o desempenho duradouro do aparador, limpe as lâminas e a unidade com regularidade.
- Mantenha o aparador na bolsa de viagem fornecida em todos os momentos.
- Certifique-se de que o aparador se encontra desligado e com a ficha retirada da tomada antes de o limpar.
- Não use agentes de limpeza agressivos ou corrosivos nas unidades ou nas lâminas.
- A limpeza deve ser efetuada apenas com uma escova macia.
- Após cada utilização - escove os cabos acumulados para fora das lâminas.

## LAVAGEM

- O aparador QuickCut é totalmente lavável para uma limpeza fácil.
- Certifique-se de que o aparador se encontra desligado e com a ficha retirada da tomada antes de o limpar.

## INSTRUÇÕES DA PORTA DE LAVAGEM

Nota: em nenhuma circunstância, enxague, lave ou sujeite este produto a líquidos enquanto o cabo de alimentação estiver ligado.

- Para os melhores resultados, mantenha o aparador em funcionamento enquanto o lava sob água corrente. Permita que a água viaje através da porta de lavagem e sobre as lâminas. É recomendado enxaguar após cada utilização.
- Certifique-se de que o aparador está seco após a limpeza.
- Para uma limpeza mais profunda, o conjunto de lâminas pode ser removido com facilidade para lavar e remover quaisquer resíduos de cabelo das lâminas. Para libertar o conjunto de lâminas, prima o botão de libertação do conjunto de lâminas situado na base do aparador.
- Certifique-se de que as lâminas estão secas após enxaguar sob água corrente. Para voltar a encaixar, alinhe o conjunto de lâminas com o aparador e empurre o conjunto na direção do corpo do aparador até encaixar com um estalido.
- Coloque uma gota de óleo para lâminas ou máquina de costura em ambas as extremidades das lâminas, bem como no seu ponto central. Ligue a unidade durante alguns segundos para distribuir o óleo e, em seguida, desligue e limpe o óleo em excesso.

## REMOÇÃO DA BATERIA

- A bateria deve ser retirada do aparelho antes de o mesmo ser inutilizado.
- O aparelho deve ser desligado da corrente antes de remover a bateria.
- Certifique-se de que o aparador se encontra completamente descarregado.
- Comece na linha de encaixe em qualquer dos lados da lente indicadora de carga, abra a linha de encaixe trabalhando para a frente e para trás, devagar, seguindo a linha que vai da lente indicadora até ao conjunto de lâminas, até que a cobertura superior tenha sido completamente removida do resto do aparador.
- Retire os dois parafusos da sede interior.
- Puxe suavemente a sede interior para cima e para fora de forma a retirar a cobertura da sede interior.
- Retire os dois parafusos da estrutura interior, situados em ambos os lados da placa de circuito.
- Puxe para cima suavemente a estrutura interior, que contém a bateria e a placa de circuito, retirando-a da estrutura inferior do aparador.
- A partir da parte de baixo desta estrutura interior, corte os fios vermelho e preto que ligam à bateria.
- Com o lado direito da estrutura interior para cima, puxe para cima firmemente a placa de circuito para permitir espaço para remover a bateria.
- Retire a bateria do seu suporte.
- A bateria deve ser eliminada de forma segura.

## RECICLAGEM

PT



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Ďakujeme, že ste si kúpili nový výrobok značky Remington®. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod a odložili ho na bezpečné miesto. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Používanie, čistenie alebo údržba prístroja deťmi staršími ako 8 rokov alebo kýmkoľvek s nedostatočnými vedomosťami, skúsenosťami alebo zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by malo prebiehať iba po získaní primeraného poučenia a pod primeraným dozorom zodpovednej dospelej osoby, aby bola zaistená bezpečnosť a boli brané na vedomie s tým spojené riziká, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič, vrátane kábla, nesmú používať, hrať sa s ním, čistiť alebo udržiavať osoby mladšie ako 8 rokov a mal by byť vždy uložený mimo ich dosah.

 Vhodný na čistenie pod tečúcou vodou.

- UPOZORNENIE:** Pred čistením vo vode odpojte časť držanú v ruke od napájacieho kábla.
- Nepoužívajte výrobok s poškodeným elektrickým káblom. Náhradný kábel je možné získať prostredníctvom našich medzinárodných servisných stredísk.
- Tento výrobok by sa mal používať iba s dodaným nabíjacím adaptérom.
- Adaptér obsahuje transformátor. Adaptér neodstraňujte a nenahrádzajte inou zástrčkou, lebo to spôsobi nebezpečnú situáciu.
- Používajte tento prístroj len na účel, na ktorý je určený a tak, ako je uvedené v tomto návode. Nepoužívajte nadstavce, ktoré neodporúča spoločnosť Remington.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak nefunguje správne, ak predtým spadol alebo sa poškodil, alebo spadol do vody.
- Prístroj by nikdy nemal zostať bez dozoru, keďže je zapojený do elektrickej siete, okrem nabíjania.
- Elektrickú zástrčku a kábel nenechávajte v blízkosti horúcich povrchov.
- Nezapájajte a neodpájajte prístroj z a do elektrickej siete mokrými rukami.
- Kábel nestáčajte ani nekrčte, a neobtáčajte ho okolo prístroja.
- Tento prístroj nie je určený na komerčné používanie alebo používanie v kaderníctvach.

---

## DIELY

---

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Tlačidlo ON/OFF                   | 6. Ukazovateľ úrovne nabitia           |
| 2. Zostava čepeli                    | 7. Čistiaca kefka (bez vyobrazenia)    |
| 3. 9 nadstavcov s vodiacimi hrebeňmi | 8. Fláštička na olej (bez vyobrazenia) |
| 4. Otvor na oplachovanie             | 9. Adaptér (bez vyobrazenia)           |
| 5. Cestovné puzdro                   |  |
- 

## ZAČÍNAME

---

### NABITIE PRÍSTROJA

Pozn.: Pred prvým použitím sa odporúča prístroj úplne nabiť. Časy nabíjania si môžete pozrieť v tejto knižke.

- Nabíjací adaptér pripojte k výrobku a potom do elektrickej siete.
- Pri nabíjaní bude indikátor nabíjania pomaly blikat.

### UKAZOVATEĽ ÚROVNE NABITIA

Úroveň nabitia	Ukazovateľ
Nabíjanie	LED bliká
Úplne nabitý	LED nebliká

- Čas prevádzky pri plne nabitom prístroji je až 40 minút.
- Čas potrebný pre nabítie prázdnego prístroja je 4 hodiny.

Pozn.: Aby ste zachovali dlhú životnosť batériei, nechajte ich každých 6 mesiacov úplne vybiť, a potom ich úplne nabite.

### FUNKCIA RÝCHLEHO NABITIA

- Tento prístroj je vybavený funkciou rýchleho nabitia do 10 minút.

---

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

---

- Pre použitie s káblom pripojte výrobok k adaptéru, potom do siete.

UPOZORNENIE Dlhšie používanie iba pri zapojení do siete bude mať za následok zníženie životnosti batériei.

### POUŽITIE BEZ KÁBLA

- Keď je prístroj úplne nabitý, je možné ho v bezkáblom režime používať až 40 minút.
- Výrobok zapnite stlačením tlačidla ON/OFF.

### PRED ZAČATÍM

- Zastrihávač skontrolujte, aby v ňom neboli vlasy a špina.
- Pred strihaním vlasy vždy prečešte, aby boli bez chuchvalcov a suché.



Vodiaci hrebeň	Dĺžka strihu
1 (Stupeň 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Stupeň 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Stupeň 2)	6 mm
7 (Stupeň 3)	9 mm
8 (Stupeň 4)	12 mm
9 (Stupeň 5)	15 mm

- Používajte zastrihávač bez akýchkoľvek pevných hrebeňov na zastrihnutie vlasov tesne pri pokožke. Taktôž zastríhnnete vlasy na 1 mm, pri držaní zastrihávača čepeľami kolmo k pokožke zastríhnnete vlasy na dĺžku 0,5 mm.

## NASADENIE / ZALOŽENIE HREBEŇOVÉHO NADSTAVCA

- Zakvačte predný okraj hrebeňa na predné zuby širokej čepele zastrihávača. Potom zatlačte zadnú stranu hrebeňa nadol, až kým nezavckne na miesto.

## DEMONТАŽ / ODSTRÁNENIE HREBEŇOVÉHO NADSTAVCA

- Tlačte zadnú stranu hrebeňa nahor, až kým sa cvaknutím neodpojí z čepele zastrihávača.

## NÁVOD NA STRIHANIE VLASOV

- Ergonomický dizajn zastrihávača QuickCut poskytuje mnoho rôznych možností, ako zastrihávač držať pri používaní. Odporúčané spôsoby držania zastrihávača môžete vidieť nižšie.
- Na zastrihávanie vrchnej časti hlavy (pozri obr. 1).
- Na zastrihávanie zadnej časti hlavy (pozri obr. 2).
- Na zastrihávanie na bokoch hlavy (pozri obr. 3).
- Pri detailnom zastrihávaní (pozri obr. 4).
- Pre rovnometerné zastrihnutie nechajte hrebeňový nadstavec/čepel', voľne prechádzať vlasmi. Nesnažte sa ním pohybovať rýchlo. Ak striháte po prvý krát, začnite s najväčším hrebeňovým nadstavcom.
- Pre jednu dĺžku strihu na celej hlave pripojte požadovaný vodiaci hrebeň a pomaly veďte zastrihávač cez vlasy proti smeru normálneho rastu vlasov.
- Odstráňte vodiaci hrebeň. Na vytvorenie čistej rovnej línie na bokombradách a krku zastrihávač otočte. Priložte opačne otočený zastrihávač v pravom uhle k hlave, tak, aby sa špičky čepeli dotýkali kože iba zláhka a potom so strojčekom postupujte nadol.

Nasledujúce pokyny sú pre tých používateľov, ktorí chcú docieliť rôzne dĺžky strihu po stranach, na zadnej a vrchnej časti hlavy.

## KROK 1 – ŠIJA

- Nastavte hrebeň na 3 alebo 6 mm.
- Zastrihávač držte zubami čepele nahor. Začnite uprostred hlavy na šiji.
- Zastrihávač pomaly dvíhajte, postupujte cez vlasy smerom nahor a do strán a zakaždým zastríhnite po troche.

## KROK 2 – ZADNÁ ČASŤ HLAVY

- Hrebeň s nastavením na 9 mm alebo 12 mm slúži na strihanie vlasov v zadnej časti hlavy.

## KROK 3 – PO STRANÁCH HLAVY

- S hrebeňom nastaveným na 3 mm alebo 6 mm zastrihávajte bokombrady. Potom zmeňte nastavenie vodiaceho hrebeňa na 9 mm a pokračujte v strihaní vrchnej časti hlavy.

## KROK 4 – VRCHNÁ ČASŤ HLAVY

- Použite nadstavec s dlhším hrebeňom a nastavte ho na dĺžku 12 mm alebo 15 mm a strihajte vlasys na vrchnej časti hlavy proti smeru ich normálneho rastu.

## KROK 5 – KONEČNÉ ÚPRAVY

- Použite zastrihávač bez hrebeňového nadstavca na presné zastrihnutie oblastí na spodnej časti hlavy, na stranách kruhu a okolo uší.
- Na dosiahnutiu čistej rovnnej línie na bokombradách zastrihávač otočte.
- Priložte otočený zastrihávač ku hlave v pravom uhle, končeky čepelí sa zlážka dotýkajú pokožky a pohybujte ním smerom nadol.

---

## STAROSTLIVOSŤ O ZASTRIHÁVAČ

---

- Aby ste dosiahli dlhotrvajúci výkon zastrihávača, čepele a prístroj pravidelne čistite.
- Vždy skladujte zastrihávač v priloženom cestovnom puzdre.
- Pred čistením skontrolujte, či je prístroj vypnutý a odpojený z elektrickej siete.
- Na čistenie jednotlivých časťí prístroja alebo čepeli nepoužívajte drsné alebo leptavé čistiace prostriedky.
- Čistenie by sa malo vykonávať iba za pomoci mäkkej kefky.
- Po každom použití - Kefkou odstráňte nahromadené vlasys z čepeli.



## ČISTENIE UMÝVANÍM

- Zastrihávač QuickCut je plne umývateľný, aby sa dal ľahko čistiť.
- Uistite sa, že je prístroj vypnutý a odpojený zo siete.

## POKYNY K VYMÝVACIEMU PORTU

Pozn.: Nikdy neoplachujte, neumývajte alebo inak nevystavujte tento výrobok tekutine, pokiaľ je pripojený elektrický kábel.

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nechajte zastrihávač bežať, keď ho plachujete pod tečúcou vodou. Nechajte vodu pretieť cez vymývací otvor a ponad čepele. Odporúča sa opláchnuť po každom použití.
- Dbajte o to, aby bol po každom čistení zastrihávač suchý.
- Pre dôkladnejšie čistenie sa dá sada čepeli ľahko vybrať, aby sa opláchl akékoľvek zvyšky vlasov z čepeli. Na uvoľnenie sady čepelí stlačte tlačidlo na uvoľnenie sady čepelí a vysuňte čepele zo zastrihávača.
- Dbajte o to, aby boli čepele po opláchnutí pod tečúcou vodou suché. Na opäťovné pripojenie priložte sadu čepelí na zastrihávač a zatlačte sadu čepelí smerom k telu zastrihávača, až kým nezavakne na miesto.
- Na čeple, každý hrot a prostrednú časť čepele kvapnite malú kvapku oleja na zastrihávač alebo šijacie stroje. Zapnite jednotku na niekoľko sekúnd, aby sa olej rovnomerne rozložil, potom vypnite a nadbytočný olej utrite.

## ODSTRÁNENIE BATÉRIE

- Pred znehodnením musí byť z prístroja odstránená batéria.
- Pri odstraňovaní batérie musí byť prístroj odpojený z elektrickej siete.
- Zabezpečte, aby bol prístroj úplne vybitý.
- Začinajúc na spoji na každej strane šošovky ukazovateľa nabíjania, otvárajte spoj postupujúc tam a späť z jednej strany na druhú, pomaly sledujúc spoj, ktorý sa tiahne od šošovky ukazovateľa ku sade čepeli, až kým sa vrchný plášť neoddelí po celom obvode od zvyšku zastrihávača.
- Z vnútorného puzdra odstráňte dve skrutky.
- Jemne vytiahnite vnútorné puzdro rovno hore a von, aby ste odstránili plášť vnútorného puzdra.
- Odstráňte dve skrutky z vnútornej zostavy umiestnejenej na každej strane obvodovej dosky.
- Jemne vytiahnite vnútornú zostavu s batériou a obvodovou doskou von zo spodnej zostavy puzdra zastrihávača.
- Zo spodnej strany tejto vnútornej zostavy prestrihnite červené a čierne kontakty, ktoré vedú k batérii.
- Prístroj otočte tak, aby vnútorná otvorená časť smerovala nahor a silou zatiahnite za obvodovú dosku, aby ste vytvorili miesto na vybratie batérie.
- Batériu vypáčte von z jej držiaka.
- Batériu je potrebné zlikvidovať bezpečným spôsobom.

## RECYKLÁCIA



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálnom mieste pre recykláciu / zber.

Děkujeme, že jste si zakoupili nový výrobek značky Remington®. Přečtěte si prosím pozorně návod a uložte ho na bezpečné místo. Před použitím odstraňte veškeré obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

 Vhodný pro čištění pod tekoucím vodovodním kohoutkem.

- UPOZORNĚNÍ:** Před čištěním ve vodě odpojte část drženou v ruce od přívodního kabelu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je šňůra poškozená. Výměnu lze zajistit prostřednictvím našich mezinárodních servisních center.
- Tento přístroj by měl být používán pouze s dodaným nabíjecím adaptérem.
- Součástí adaptéra je transformátor. Tento adaptér nenahrazujte jinou zástrčkou, mohla by vzniknout nebezpečná situace.
- Tento přístroj používejte jen k účelu, k jakému je určen, jak je popsáno v tomto manuálu. Nepoužívejte nástavce, které Remington nedoporučuje.
- Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně či pokud vám upadl a je poškozený nebo pokud spadl do vody.
- Zádný přístroj se nesmí nechávat bez dozoru pokud je zapojen do sítě, s výjimkou nabíjení.
- Napájecí šňůru a zástrčku chráňte před stykem s horkými povrchy.
- Přístroj nezapojujte ani nevypoujíte mokrýma rukama.
- Dávějte pozor, aby se kabel nezkroutil či nezauzloval, a neomotávejte ho kolem strojku.
- Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.



## SOUČÁSTI

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. 1Tlačítko On/Off                   | 6. 6Kontrolka nabítí                   |
| 2. 2Sada čepelí                       | 7. 7Čisticí kartáček (není zobrazeno)  |
| 3. 39 vodicích hřebenů                | 8. 8Lahvička s olejem (není zobrazeno) |
| 4. 4Proplachovací otvor               | 9. 9Adaptér (není zobrazeno)           |
| 5. 5Cestovní pouzdro (není zobrazeno) |  |

## ZAČÍNÁME

### NABÍJENÍ PŘÍSTROJE

Poznámka: Před prvním použitím doporučujeme produkt plně nabít. Doby nabití jsou uvedeny v této příručce.

- Připojte nabíjecí adaptér k přístroji a potom do sítě.
- Při nabíjení bude ukazatel nabití pomalu blikat.

### UKAZATEL ÚROVNĚ NABITÍ

Úroveň nabití	Ukazatel
Nabijí se	LED bliká
Plně nabité	LED nebliká

- Doba provozu při plném nabití je až 40 minut.
- Doba nabíjení při úplném vybití je 4 hodin.

Poznámka: Aby byla životnost baterií co nejdélší, nechte je každých 6 měsíců zcela vybit a pak je plně nabijte.

### FUNKCE RYCHLÉHO NABITÍ

- Tento přístroj je vybaven funkcí rychlého nabití do 10 minut.

## INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

- Chcete-li používat přístroj s napájecí šňůrou, připojte produkt k adaptéru a poté do napájecí sítě.
- UPOZORNĚNÍ: Časté používání s připojením do el. sítě bude mít za následek snížení životnosti baterií.

### POUŽITÍ BEZ PŘIPOJENÍ DO EL. SÍTĚ

- Když je strojek zapnutý a zcela nabity, lze jej v režimu bez původního kabelu používat až 40 minut.
- Produkt zapněte stisknutím vypínače Zap/Vyp (On/Off).

### NEŽ ZAČNETE STŘÍHAT

- Strojek prohlédněte a ujistěte se, že v něm nejsou vlasy a nečistoty.
- Před stříháním vlasy vždy rozčešte, aby nebyly zacuchané. Musí být suché.

Vodicí hřeben	Délka střihu
1 (Stupeň 0)	1.5 mm
2	2 mm
3	2.5 mm
4 (Stupeň 1)	3 mm
5	4.5 mm
6 (Stupeň 2)	6 mm
7 (Stupeň 3)	9 mm
8 (Stupeň 4)	12 mm
9 (Stupeň 5)	15 mm

- Při zastřihování vlasů blízko pokožky používejte strojek bez fixních hřebenů. Tak vlasy zastřihnete na 1 mm, a když budete strojek držet s břity kolmo k pokožce, délka střihu bude 0,5 mm.

## NASAZOVÁNÍ HŘEBENE

- Hřeben zahákněte předním okrajem za přední zoubky širokého zastřihovacího břitu. Pak na zadní stranu hřebene zatlačte, až zacvakne na místo.

## SNÍMÁNÍ HŘEBENE

- Zatáhněte za zadní stranu hřebene, až se z břitu strojku vycvakne.

## POKYNY PRO STŘÍHÁNÍ VLASŮ

- Ergonomický design strojku QuickCut Clipper umožnuje držet strojek při jeho používání mnoha různými způsoby. Doporučené způsoby držení strojku jsou znázorněny níže.
- Při zastřihování na horní části hlavy (viz Obr. 1).
- Při zastřihování na zadní části hlavy (viz Obr. 2).
- Při zastřihování na bocích hlavy (viz Obr. 3).
- Při detailním záštihu (viz Obr. 4).
- Rovnoměrného střihu docílít tak, že necháte hřebenový nástavec/břit volně procházet vlasy. Nesnažte se jím pohybovat rychle. Pokud stříháte poprvé, začněte s největším hřebenovým nástavcem.
- Celou hlavu na stejnou délku ostříháte tak, že nasadíte požadovaný vodící hřeben a pomalu budete strojkem vlasy procházet proti směru, kterým vlasy normálně rostou.
- Sejměte vodící hřeben. Čistých rovných linek při záštihu kotlet a u krku docílít tak, že strojek povede v opačném směru. Otočený strojek přiložte k hlavě pod pravým úhlem tak, aby se špičky břitů kůže dotýkaly jen zlehka, a potom strojekem postupujte dolů.

Následující pokyny jsou určeny těm uživatelům, kteří chtějí docílit různých délek střihu na bocích, vzadu a horní části hlavy.

### KROK 1 – ZÁTYLEK

- Nastavte hřeben na 3 mm nebo 6 mm.
- Držte strojek tak, aby zuby čepele směrovaly nahoru. Začněte uprostřed hlavy na spodní části krku.
- Pomalu strojek zvedejte, postupujte vlasy směrem nahoru a ven, vždy zastřihnete jen kousek.

### KROK 2 – ZADNÍ ČÁST HLAVY

- Hřeben s nastavením na 9 mm nebo 12 mm slouží ke stříhání vlasů na zadní část hlavy.

### KROK 3 – BOČNÍ STRANA HLAVY

- Hřeben s nastavením na 3 mm nebo 6 mm, slouží k úpravě kotlet. Potom změňte nastavení vodícího hřebenu na 9 mm a pokračujte ve stříhání na horní části hlavy.

### KROK 4 – VRŠEK HLAVY

- Použijte delší vodící hřeben a nastavte ho na 12 mm nebo 15 mm, potom stříhejte vlasy na temeni hlavy proti směru běžného růstu vlasů.

### KROK 5 – KONEČNÁ ÚPRAVA

- Použijte strojek bez hřebenového nástavce a přesně zastřihnete vlasy na zadní straně, po stranách krku a kolem uší.
- Pro rovné ohrazení kotlet stříhací strojek otočte druhou stranou. Otočený strojek umístěte pod pravým úhlem k hlavě tak, že špičky břitů se budou jemně dotýkat kůže, a potom postupujte směrem dolů.



## PÉČE O VÁŠ STROJEK NA VLASY

- Aby vám přístroj dlouho a dobré sloužil, je třeba čepelky a strojek pravidelně čistit.
- Strojek vždy uchovávejte v přiloženém cestovním pouzdře.
- Ujistěte se, že je přístroj před čištěním vypnutý a vypojený ze sítě.
- Pro čištění jednotlivých částí přístroje nebo břitů nepoužívejte silná a korozivní čistidla.
- Při čištění používejte pouze jemný kartáček.
- Po každém použití - očistěte čepele od vlasů.

### UMÝVÁNÍ VODOU

- Strojek QuickCut Clipper je z důvodu jednoduchého čištění zcela omyvatelný.
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený ze sítě.

### POKYNY K PROPLACHOVACÍMU OTVORU

Poznámka: Nikdy neoplachujte, neumývejte či jinak nevystavujte tento přístroj kapalinám, když je připojena přívodní šňůra.

- Pro dosažení nejlepších výsledků nechte strojek běžet, když jej oplachujete pod kohoutkem. Nechte vodu protékat přes proplachovací otvor a přes břity. Doporučuje se oplachovat po každém použití.
- Ujistěte se, že je strojek po umytí suchý.
- Při důkladnějším čištění lze stříhací jednotku snadno sejmout a z břitů jakékoliv kousky vlasů vymýt. Stříhací jednotku sejměte stisknutím tlačítka pro uvolnění stříhací jednotky a jejím vysunutím ze strojku.
- Ujistěte se, že jsou břity po opláchnutí pod kohoutkem suché. Stříhací jednotku nasadíte zpět tak, že ji přiložíte ke strojku a zatlačíte ji k tělu strojku, až zavakne na místo.
- Na břity, každý hrot a prostřední část břitu, kápněte malou kapku oleje do zastřívovačů nebo šicích strojů. Strojek zapněte a nechte několik vteřin běžet, aby se olej rovnoměrně rozlil. Potom strojek vypněte a přebytečný olej setřete.

## VYJÍMÁNÍ BATERIÍ

- Před vyřazením musí být z přístroje odstraněna baterie.
- Při odstraňování baterie musí být přístroj odpojený z elektrické sítě.
- Přístroj musí být plně vybitý.
- U čočky ukazatele nabíti z jedné strany páčením rozevřete šev a postupujte dozadu a dopředu z jedné strany na druhou. Je třeba páčit tak, aby se šev od čočky ukazatele postupně rozvíral směrem ke stříhací jednotce, až se horní plášt od zbytku strojku úplně oddělí.
- Odšroubujte dva šrouby z vnitřní příhrádky.
- Jemně za vnitřní příhrádku zatáhněte rovně nahoru a ven, čímž schránku vnitřní příhrádky vyjměte.
- Odšroubujte dva šrouby z vnitřní části umístěné na obou stranách obvodové desky.
- Vnitřní část obsahující baterii a obvodovou desku z nižší části strojku jemně vytáhněte.
- Na spodní straně této vnitřní části odcvakněte červený a černý drát vedoucí k baterii.
- Strojek otočte tak, aby vnitřní otevřená část směrovala nahoru, a silou zatáhněte za obvodovou desku, aby se vytvořili místo pro vyjmutí baterie.
- Baterii z držáku vyloupněte.
- Baterii zlikvidujte bezpečným způsobem.

---

## RECYKLACE

---



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.



Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

## WAŻNE WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.  
 Nadaje się do czyszczenia pod kranem.
- OSTRZEŻENIE: Przed myciem w wodzie odłącz część trzymaną w ręku od przewodu zasilającego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Wymiany można dokonać w naszych centrach usług międzynarodowych.
- Urządzenie może być używane tylko z dostarczonym zasilaczem sieciowym.
- W zasilaczu sieciowym znajduje się transformator. Nie odłączaj zasilacza sieciowego by wymieniać na inną wtyczkę, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne.
- Wykorzystuj urządzenie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisany w niniejszej instrukcji. Nie używaj innych nasadek poza tymi zaleconymi przez Remington.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone na podłogę i jest uszkodzone lub wpadło do wody.
- Urządzenia podłączonego do gniazda zasilania nie można pozostawiać bez opieki, z wyjątkiem sytuacji ładowania.
- Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie obracaj, nie zginal przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.

## CZĘŚCI

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Włącznik On/Off         | 6. Wskaźnik słabej baterii               |
| 2. Zestaw ostrzy           | 7. Szczoteczka czyszcząca (Nie pokazano) |
| 3. 9 nakładki grzebieniowe | 8. Buteleczka z olejem (Nie pokazano)    |
| 4. Otwór do przemywania    | 9. Ładowarka (Nie pokazano)              |
| 5. Etui podrózne           |  |

## PIERWSZE KROKI

### ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Uwaga: Zaleca się, przed pierwszym użyciem, naładować urządzenie do pełna. Potrzebne czasy ładowania znajdują się w niniejszej broszurze.

- Podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie do gniazdko sieciowego.
- Podczas ładowania wskaźnik ładowania będzie powoli migać.

### WSKAŹNIKI POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Poziom naładowania	Wskaźnik
Ładowanie	Dioda LED powoli migła
W pełni naładowany	Dioda LED świeci stałym światłem

- Czas pracy urządzenia całkowicie naładowanego wynosi do 40 minut.
- Czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi 4 godzin.

Uwaga: Dla zachowania żywotności akumulatorów, raz na sześć miesięcy należy je całkowicie rozładować i następnie załadować do pełna.

### FUNKCJA SZYBKIEGO ŁADOWANIA

- Urządzenie posiada funkcję szybkiego ładowania przez 10 minut, co wystarczy na 10 minuty.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przy zasilaniu sieciowym, podłącz urządzenie do ładowarki i następnie do sieci.

**OSTRZEŻENIE** Częste używanie urządzenia z przewodem sieciowym spowoduje zmniejszenie żywotności baterii.

### UŻYWANIE BEZPRZEWODOWE

- Gdy całkowicie naładowane urządzenie jest włączone, w trybie bezprzewodowym może pracować do 40 minut.
- Włącz urządzenie naciskając przełącznik włącz/wyłącz.

### PRZED STRZYŻENIEM

- Sprawdź maszynkę, czy nie ma na niej włosów albo brudu.
- Przed strzyżeniem włosy powinny być uczesane i suche.

Grzebień prowadzący	Długość cięcia
1 (Stopień 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Stopień 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Stopień 2	6 mm
7 (Stopień 3)	9 mm
8 (Stopień 4)	12 mm
9 (Stopień 5)	15 mm



- Do przycinania włosów blisko skóry używaj maszynki do strzyżenia bez nakładki grzebieniowej. Pozwoli to przeciąć włosy na 1 mm, natomiast prowadząc ostrza prostopadle do skóry można przeciąć włosy na 0,5 mm.

## MOCOWANIE GRZEBIENIA

- Zaczep przednią krawędź grzebienia na przednich zębach ostrzy szerokiego trymerra. Następnie naciśnij tył grzebienia, aż się zablokuje na swoim miejscu.

## ZDEJMOWANIE GRZEBIENIA

- Popchnij grzebień od tyłu, aż z kliknięciem wysunie się z ostrza maszynki.

## INSTRUKCJA STRZYŻENIA WŁOSÓW

- Ergonomiczna konstrukcja maszynki do strzyżenia QuickCut pozwala na zastosowanie różnych sposobów trzymania maszynki. Poniżej można zobaczyć zalecone sposoby trzymania maszynki.
  - Przy strzyżeniu włosów na czubku głowy (patrz rys.1).
  - Przy strzyżeniu włosów na tyle głowy (patrz rys.2).
  - Przy strzyżeniu włosów po obu stronach głowy (patrz rys.3).
  - Przy dokładnym przycinaniu (patrz rys.4).
- Aby uzyskać efekt równego strzyżenia, nasadka grzebieniowa/ostrza muszą przechodzić przez włosy. Nie wykonuj tego zbyt szybko. Jeśli używasz maszynki do strzyżenia po raz pierwszy, zacznij od najdłuższego grzebienia.
- Do przycinania włosów na całej głowie na jednakową długość, założ odpowiednią nakładkę grzebieniową i powoli prowadź maszynkę w kierunku przeciwnym porostowi włosów.
- Zdejmij nakładkę grzebieniową. Aby uzyskać prostą linię boków i włosów u podstawy szyi, trzymaj maszynkę odwrotnie. Umieść odwróconą maszynkę pod kątem prostym, lekko przyłoż ostry do skóry i prowadź do dołu.

Poniższa instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą przycinać włosy na różne długości na obu stronach głowy, na tyle i na czubku głowy.

### KROK 1 - KARK

- Ustaw grzebień na 3 mm albo 6 mm.
- Trzymaj maszynkę ostrzami skierowanymi do góry. Rozpocznij od środka głowy u podstawy szyi.
- Powoli przesuwaj maszynkę do góry i na zewnątrz przez włosy, każdorazowo przycinając je tylko trochę.

### KROK 2 - TYŁ GŁOWY

- Użyj 9 mm lub 12 mm grzebienia prowadzącego do ścinania włosów na tyle głowy.

### KROK 3 - BOK GŁOWY

- Ustaw nasadkę grzebieniową 3 mm lub 6 mm, aby przeciąć baczki. Użyj dłuższej nasadki grzebienia prowadzącego 9 mm i zacznij strzyżenie włosów na czubku głowy.

### KROK 4 - CZUBEK GŁOWY

- Zastosuj nasadkę grzebieniową większej długości, ustaw na 12 mm albo 15 mm, zetnij włosy na czubku głowy prowadząc maszynkę w kierunku przeciwnym porostowi włosów.
- Zawsze strzyż głowę od tyłu.

### KROK 5 - WYKOŃCZENIE

- Aby krótko przestrzyc okolice karku, używaj maszynki bez nakładki grzebieniowej.
- Aby uzyskać prostą linię boków, odwróć maszynkę. Ułoż odwróconą maszynkę pod kątem prostym, lekko przyłoż ostry do skóry i strzyż do dołu.

## DBAJ O MASZYNKĘ DO STRZYŻENIA WŁOSÓW

- Aby zapewnić długotrwałe działanie maszynki, należy regularnie czyścić ostrza i korpus.
- Zawsze przechowuj maszynkę w podróżnym etui.
- Przed czyszczeniem, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka zasilania.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać ostrych lub żrących środków czyszczących.
- Czyszczenie powinno być wykonane za pomocą miękkiej szczoteczki.
- Po każdorazowym użyciu - Nie zanurzaj maszynki do strzyżenia całkowicie w wodzie.
- Aby wyczyścić urządzenie, wytrzyj je za pomocą wilgotnej ściereczki i od razu wysusz.

### CZYSZCZENIE NA MOKRO

- Maszynka QuickCut jest przystosowana do łatwego mycia pod wodą.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka zasilania.

### INSTRUKCJA WYPŁUKIWANIA

Uwaga: Gdy przewód zasilania jest podłączony, nie wolno spluwiąć, myć, ani zanurzać urządzenia w żadnej cieczy.

- Najskuteczniej będzie, przy pracującym silniku, przytrzymać trymer pod bieżącą wodą. Woda powinna przepływać przez port wypłukiwania i na ostrza. Po każdym użyciu zaleca się trymer wypłukać.
- Po każdym umyciu, upewnij się, że maszynka jest sucha.
- Dla dokładniejszego czyszczenia, po zdjęciu zestawu ostrzy, można z niego splukać pozostałe włoski. Aby zdjąć zestaw ostrzy, naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij go z trymera.
- Po przepłukaniu pod bieżącą wodą, ostrza muszą wyschnąć. Aby założyć ponownie, przyłożyć odpowiednio zastaw ostrzy do maszynki i wepchnij go w maszynkę tak, aby zatrasnął się na swoim miejscu.
- Kapnij po kropli oleju do maszyn do szycia na oba końce ostrzy oraz na środek ostrzy. Włącz urządzenie na kilka sekund, aby rozprowadzić olej, a następnie wyłącz i wytrzyj nadmiar oleju.



## WYJMOWANIE AKUMULATORÓW

- Przed złomowaniem urządzenia trzeba z niego wyjąć akumulatorki.
- Podczas wyjmowania akumulatorów urządzenie musi być odłączone od sieci.
- Upewnij się, że maszynka jest rozładowana.
- Rozpoczynając od połączenia z jednej lub drugiej strony wskaźnika ładowania, stopniowo podważaj osłonę po jednej i po drugiej stronie wskaźnika, powoli wysuwając osłonę ponad wskaźnik tak, aby górną osloną została oddzielona od pozostałej części maszynki.
- Wykręć dwie śruby z obudowy wewnętrznej.
- Delikatnie podnieś obudowę wewnętrzną prosto ku górze i wyjmij osłonę wewnętrzną.
- Wykręć dwie śruby ze struktury wewnętrznej umieszczone na obu stronach płytka drukowana.
- Delikatnie wyjmij wewnętrzną strukturę z akumulatorem i płytka drukowaną z dolnej części obudowy maszynki.
- Utnij czerwony i czarny przewód prowadzące od spodu do akumulatora.
- Trzymając strukturę wewnętrzną obudowy prawą stroną ku górze, wyciągnij płytka drukowaną, aby umożliwić wyjęcie akumulatora.
- Podważ i wyjmij akumulator z uchwytu.
- Akumulatorki należy bezpiecznie złomować.

## RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Köszönjük, hogy ezt az új Remington® terméket választotta. Kérjük, olvassa el és örizze meg a jelen utasítást. Használat előtt távolítsa el a csomagolányagokat.

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű vagy elegendő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felnőtt személy felügyeli/utasításokkal látja el őket, illetve megértették a lehetséges veszélyeket. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 éven aluli, felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el. 8 éven aluli gyerekektől tartsa távol a készüléket és a kábelét.  
 Folyó víz alatt tisztítható.
- FIGYELMEZTETÉS:** Vízzel való tisztítás előtt válassza le a kézi egységről a tápkábelt.
- Ne használja a készüléket, ha tápkábele sérült. A cserét a Nemzetközi szervizközpontjainkon keresztül tudja elvégezni.
- Ezt a terméket kizárolag a csomagban foglalt töltőadapterrel szabad használni.
- Az adapter egy transzformátor tartalmaz. Ne szakítsa meg az adaptort, hogy a helyére másik csatlakozót helyezzen, mivel ezzel veszélyes helyzetet teremt.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja a kézikönyvben leírtak alapján. Csak a Remington által ajánlott tartozékokat használja.
- Ne használja a terméket, ha nem működik megfelelően, leejtette vagy vízbe ejtette, esetleg máshogymegsérült.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramkörre, kivéve töltés esetén.
- Tartsa távol a tápkábelt és a csatlakozó dugót a fűtött felületektől.
- Ne húzza ki és ne dugja be a készüléket nedves kézzel.
- Ne csavarja vagy tekerje fel a kábelt, illetve ne tekerje a készülék köré.
- A készülék nem kereskedelmi vagy fodorászati célú használatra készült.



## ALKATRÉSZEK

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Ki-/bekapcsoló            | 6. Alacsony töltöttségi szint jelző    |
| 2. Pengékészlet              | 7. Tisztítókefe (Az ábrán nem látható) |
| 3. 9 vezetőfésű tartozékkent | 8. Olajpalack (Az ábrán nem látható)   |
| 4. Kimosónyílás              | 9. Adapter (Az ábrán nem látható)      |
| 5. Hordtáska                 |  |

## A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT

### A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE

Megjegyzés: Az első használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a készüléket. Tekintse meg a kézikönyv ajánlott feltöltési időről szóló részét.

- Az adapter 100 V és 240 V között automatikusan alkalmazkodik a hálózati feszültséghez.
- Csatlakoztassa a töltő adaptort a készülékhez, majd a hálózati aljzathoz.
- A töltés folyamán a töltés kijelző lassú ütemben villog.

### TÖLTÖTTSÉGI SZINTET JELZŐ LÁMPÁK

Töltöttségi szint	Lámpa
Tölt	Lassú ütemben villogó LED
Teljesen feltöltve	Visszafogottan világító LED

- Teljesen feltöltött állapotban a készülék kb. 40 perc működésre képes
- Lemérült állapotból a feltöltés 4 órát vesz igénybe.

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében 6 havonta merítse le és töltse fel teljesen.

### GYORS TÖLTÉS

- A készülék egy 10 perces gyors töltővel van felszerelve, amely során egy készüléket elegendő (10 perc) energiával töltödik fel.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Ha hálózatról szeretné használni a készüléket, először csatlakoztassa az adapterhez, majd a hálózathoz.

**VIGYÁZAT** Ha csak a hálózati aljzathoz csatlakoztatva használja a készüléket, az akkumulátor élettartama csökken.

### VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLAT

- Amikor a termék teljesen fel van töltve és be van kapcsolva, vezeték nélküli üzemmódban akár 40 percig is használható.
- A készülék a ki-/bekapcsoló gomb benyomásával kapcsolható be.

## A HAJVÁGÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT

- Ellenőrizze, hogy a hajvágó mentes a hajtól és szennyeződéstől.
- Hajvágás előtt mindenkor fésülje a hajat szárazra és gubancmentesre.

Es vezetőfésű	Vágás hossza
1 (0 fokozat)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (1 fokozat)	3 mm
5	4,5 mm
6 (2 fokozat)	6 mm
7 (3 fokozat)	9 mm
8 (4 fokozat)	12 mm
9 (5 fokozat)	15 mm

- Fix fésük nélkül a hajvágót a bőrfelszínhez közel eső haj trimmelésére használhatja. Az eszköz 1 mm-esre trimmeli a hajat, illetve ha a hajvágót a bőrfelszíre merőlegesen állítva mozgatja, 0,5 mm-es hajhosszúságot kap.

#### A VEZETŐFÉSŐ FELILLESZTÉSE

- Csatlakoztassa a fésű elülső végét a széles trimmelő penge elülső fogazatához. Ezt követően nyomja a fésű hátsó felét lefelé, míg az a helyére nem pattan.

#### A VEZETŐFÉSŐ ELTÁVOLÍTÁSA

- Tolja felfelé a fésű hátsó felét addig, míg az el nem válik a hajvágó pengéjétől.

#### VÁGÁSI ÚTMUTATÓ

- A QuickCut Clippert ergonomikus kialakítása miatt számtalan módon tarthatja a kezében a használat során. Lent láthatja a hajvágó fogására vonatkozó javaslatokat.
- A fejtetőn levő haj vágása közben (lásd 1-es ábra).
- A fej hátsó részén levő haj vágása közben (lásd 2-es ábra).
- A fej oldalról részén levő haj vágása közben (lásd 3-as ábra).
- A finomítás során (lásd 4-es ábra).
- A vágás során is hagyjon időt a fésű-toldaléknak/pengének végighaladni a hajon. Ne gyorsan tolja át rajta! Amennyiben első alaklommal vágja a haját, használja a leghosszabb hajhosszt eredményező rálleszthető fésűt.
- Ha az egész hajat ugyanolyan hosszúságra szeretné levágni, illessz a gépre a kívánt vezetőfésűt, majd lassan húzza végig a hajvágót a hajon a haj normális növekedési irányával ellentétesen.
- Távolítsa el a vezetőfésűt. A pajesz és a nyak vonalánál az egyértelmű és egyenletes körvonalak eléréséhez forditsa meg a hajvágót. Helyezze a megfordított hajvágót megfelelő szögben a fejhez, hogy a pengék éle éppen csak érintse a bőrfelszínt, majd mozgassa a hajvágót lefelé.

A következő utasítások azoknak a felhasználóknak szólnak, akik különböző hosszúságra kívánják vágni hajukat oldal, hátul és a fejetőn.

#### 1. LÉPÉS – A TARKÓ

- Állítsa be a vezetőfésűt 3 – 6 mm-re.
- Tartsa a hajvágót úgy, hogy a vágófej fogai felfelé nézzenek. Kezdje a hajnyírást a tarkó alján, a fej középvonalában.
- Lassan emelje fel a hajvágót, felfele és a hajtól elfele. Egyszerre csak keveset nyírjon le a hajból.



## 2. LÉPÉS – A FEJ HÁTSÓ RÉSZE

- 9 vagy 12 mm-re állított fésüoldattal vágja le a hajat a fej hátsó részén.

## 3. LÉPÉS – A FEJ OLDALOS RÉSZE

- A 3 vagy 6 mm-es vezetőfésű segítségével végezze el a pajesz nyírását. Ezután a hosszabb, 9 mm-es vezetőfésű csatlakoztatva folytassa a hajvágást a fejtetőn.

## 4. LÉPÉS – A FEJTETŐ

- Használja a nagyobb hosszat biztosító fésű feltétét, állítsa 12 mm-es vagy 15 mm-es beállításra, és vágja le haját a fej tetejéről indulva a haj normál növekedési irányával ellentétes irányban.
- Mindig a haj hátsó részén kezdje el a vágást.

## 5. LÉPÉS - VÉGSŐ FINOMÍTÁSOK

- A nyak oldalát és a nyakszirtet fésüoldattal nélkül nyírja meg.
- A fülkönyék hajzatának határozott, egyenes vonalú formájához fordítsa meg a szörzetnyírót. A megfordított szörzetnyírót a megfelelő szögben illessze a fejhez, a kések eleje kissé érjen hozzá a fejbőrhöz és mozgassa lefelé.

## VÉDJE HAJVÁGÓJÁT

- A hajvágó hosszan tartó teljesítményének megőrzéséhez rendszeresen tisztítsa meg a pengéket és a készüléket.
- A készüléket a hozzá adott hordtáskában tárolja.
- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta a készüléket, és a csatlakozó dugót kihúzta a hálózati aljzatból.
- Ne használjon durva vagy korrozió tisztítószert az alkatrészek vagy a kések tisztításához.
- A tisztításhoz csak a készülékhez tartozó, vagy ahhoz hasonlóan puha kefét használjon.
- minden használat után - Ne merítse víz alá a hajvágót.
- Egy nedves rongy segítségével törölje át a készüléket, és szárítsa meg azonnal.

## MOSHATÓ KÉSZÜLÉK

- A QuickCut Clipper teljes egészében leöblíthető a könnyed tisztántartás miatt.
- Ellenőrizze, hogy kikapcsolta a készüléket, és kihúzta a csatlakozó dugót az áramkörből.

## ÚTMUTATÓ A MOSÓNÝÍLÁS HASZNÁLATÁHOZ

Megjegyzés: Ne öblítse le, mossa vagy tegye ki bármilyen formában folyadéknak a terméket, amíg a tápkábel csatlakoztatva van.

- Az optimális eredmény eléréséhez mozgó pengékkel helyezze a folyóvíz alá a készüléket. Várjon, míg a víz végigfolyik a készülék mosónýílásán és a pengéken. A készüléket ajánlott minden használat után leöblíteni.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megszáradt a tisztítást követően.
- Az alaposabb tisztításhoz a pengék könnyedén levehetőek, hogy a bennük ragadt hajdarabokat is eltávolíthassa. A pengék leoldásához nyomja le a pengék eltávolítására szolgáló gombot, és csúsztassa ki a pengéket a készülékből.
- Győződjön meg róla, hogy a pengék megszáradtak az átöblítést követően. A pengék visszahelyezéséhez illessze azokat a készülékhez, és addig tolja a készülékbe a pengéket, amíg azok a helyükre nem kattannak.
- Tegyen pár csepp vágó- vagy varrógép olajat a pengék végére és közepére a pengék teljes szélességében. Kapcsolja be pár másodpercre a készüléket az olaj egyenletes elosztásához, majd kapcsolja ki és távolítsa el róla a felesleges olajat.

---

## AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

---

- A készülék leselejtézése előtt távolítsa el az akkumulátort.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt szakítsa meg a készülék tápellátását.
- Ellenőrizze, hogy áramtalanította a készüléket.
- A töltésjelző két oldalán az illesztésnél kezdje el szétválasztani a borítást, a két végpont között finoman előre-hátra mozgatva az illesztés mentén, hogy a borítás a jelzőfénytől indulva a pengéig szétváljon, egészen addig, míg a külső borítás teljes egészében le nem válik a berendezésről.
- Vegye ki a két csavart a belső burkolatból.
- Finoman húzza felfelé a belső borítást és távolítsa el azt.
- Vegye ki az áramköri lap két oldalán található két csavart a belső részből.
- Óvatosan vegye ki az akkumulátort és az áramköri lapot tartalmazó belső részt a hajvágó alsó burkolatából.
- A belső rész alsó felén vágja el az akkumulátorhoz kötött vörös és a fekete színű huzalt.
- Fektesse le a belső burkolati részt úgy, hogy a jobb oldala nézzen felfelé, és húzza erősen felfelé az áramköri lapot, hogy elegendő hely legyen az elem eltávolításához.
- Vegye ki az elemet a helyéről.
- Biztonságos módon selejtesse le az akkumulátort.

---

## ÚJRAHASZNOSÍTÁS

---



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkor megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.



## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.

 Допускается чистка под проточной водопроводной водой.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прежде чем промывать рукоятку водой, отсоедините ее от шнура питания.
- Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.
- Это изделие необходимо использовать только с зарядным переходником из комплекта поставки.
- В переходнике установлен трансформатор. Не обрезайте переходник, чтобы заменить его другой вилкой, поскольку это приведет к возникновению опасной ситуации.
- Устройство допускается использовать только по назначению, указанному в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные Remington.
- Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.
- Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- Изделие предназначено для бытовых нужд

## КОМПОНЕНТЫ

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Выключатель            | 6. Индикатор разряда батареи                 |
| 2. Набор лезвий           | 7. Щетка для чистки (На рисунке не показано) |
| 3. 9 направляющих насадки | 8. Масло для лезвий (На рисунке не показано) |
| 4. Канал для промывки     | 9. Переходник (На рисунке не показано)       |
| 5. Дорожный чехол         |  |

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Примечание. Перед первым использованием прибора рекомендуется полностью зарядить его. См. значения времени зарядки, приведенные в настоящем руководстве.

- Подключите зарядный переходник к изделию, а затем – к розетке.
- Во время зарядки индикатор зарядки будет медленно мигать.

### ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЗАРЯДКИ

Уровень зарядки	Индикатор
Зарядка	Светодиодный индикатор медленно мигает
Полностью заряжен	Светодиодный индикатор горит непрерывно

- Время работы прибора при полной зарядке — до 40 минут.
- Время зарядки при полностью разряженной батарее — 4 часа.
- Примечание. Для продления срока службы батарей полностью разряжайте и полностью заряжайте их каждые 6 месяцев.

### ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ПОДЗАРЯДКИ

- Данный прибор имеет функцию быстрой подзарядки (10 минут), которая обеспечит заряд, достаточный для работы в беспроводном режиме в течение 10 минут.



## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для эксплуатации прибора с питанием от сети подключите его вначале к переходнику, а потом включите прибор в сеть электропитания.

### ВНИМАНИЕ

- Длительное использование с подключенным шнуром питания сокращает срок службы батареек.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЕСПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ

- Если устройство включено и полностью заряжено, его можно использовать в беспроводном режиме до 40 минут.
- Включите устройство, нажав переключатель вкл./выкл.

### ПЕРЕД СТРИЖКОЙ

- Осмотрите машинку, убедитесь в отсутствии на ней волос и грязи.
- Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, чтобы они были неспутавшимися и сухими.

Направляющие насадки	Длина стрижки
1 (деление 0)	1.5 мм
2	2 мм
3	2.5 мм
4 (деление 1)	3 мм
5	4.5 мм
6 (деление 2)	6 мм
7 (деление 3)	9 мм
8 (деление 4)	12 мм
9 (деление 5)	15 мм

- Для стрижки волос близко к коже используйте машинку без каких-либо насадок-гребней. Таким образом, длина стрижки составит 1 мм, а если держать машинку лезвиями перпендикулярно к коже, длина стрижки составит 0,5 мм.

### ПРИКРЕПЛЕНИЕ НАСАДКИ

- Зацепите передний край насадки-гребня за передние зубчики лезвия широкого триммера. Затем нажимайте на заднюю сторону насадки-гребня, пока она не станет на место.

### СНИЯТИЕ НАСАДКИ

- Приподнимите заднюю часть насадки-гребня, пока она не отделятся от лезвия машинки.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРИЖКЕ ВОЛОС

- Эргономическая конструкция машинки QuickCut предоставляет множество методик удерживания машинки во время использования. Ниже показаны рекомендованные способы удерживания машинки.
  - Для стрижки волос на верхней части головы (см. рис. 1).
  - Для стрижки волос с задней части головы (см. рис. 2).
  - Для стрижки волос по бокам головы (см. рис. 3).
  - Для оформления деталей (см. рис. 4).
- Для равномерного подравнивания насадка-гребень или лезвие должны прорезать путь сквозь волосы. Не применяйте силу, чтобы ускорить процесс. При первой стрижке начните с максимальной насадки-гребня.
- Для сохранения единой длины стрижки на всем пути машинки прикрепите необходимую направляющую насадку и начинайте медленно вести машинку по волосам против направления их роста.
- Снимите насадку-гребень. Для получения четкой прямой линии на бакенбардах и у основания шеи переверните машинку для стрижки волос. Направьте перевернутую машинку под прямым углом к голове так, чтобы кромки лезвий слегка касались кожи, и начинайте движение вниз.

Нижеприведенные инструкции предназначены для пользователей, желающих получить различные длины стрижки для верхней и задней части головы, а также по бокам.

**ШАГ 1 – ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШЕИ**

- Установите насадку на 3 или 6 мм.
- Держите машинку для стрижки волос зубцами лезвия вверх. Начинайте стрижку по центру головы у основания шеи.
- Медленно поднимайте машинку, обрабатывая волосы вверх и наружу, состригая немного за один раз.

**ШАГ 2 – ЗАТЫЛОК**

- Волосы на затылке подрезайте, установив насадку на 9 мм или 12 мм.

**ШАГ 3 – БОКОВАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ**

- Виски подровняйте насадкой с длиной 3 или 6 мм. Затем смените ее на более длинную насадку-гребень 9 мм и продолжите стрижку волос на макушке.

**ШАГ 4 – ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ**

- Воспользуйтесь длинной насадкой-гребнем, установив ее в положение 12 мм или 15 мм, для стрижки волос на верхней части головы.
- Стрижку всегда начинайте с задней части головы.

**ШАГ 5 — ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ**

- Для создания контура у основания и по бокам шеи воспользуйтесь прибором без насадки-гребня.
- Для получения четкой ровной линии на висках, переверните машинку для стрижки. Приложите повернутую машинку для стрижки под прямым углом к голове, при этом концы лезвий должны лишь слегка прикасаться к коже. Подстригите волосы сверху вниз.

**УХОД ЗА МАШИНКОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС**

- Для обеспечения длительной службы машинки следует регулярно чистить лезвия и само устройство.
- Каждый раз после использования машинки ее следует помещать в дорожный чехол (входит в комплект).
- Перед чисткой проверьте, чтобы устройство было выключено и отсоединено от сети.
- Не применяйте для очистки инструментов и их режущих поверхностей агрессивные или едкие чистящие средства.
- Чистить можно только при помощи мягкой щетки.
- После каждого применения - Не погружайте машинку в воду.
- Для чистки самой машинки вытрите ее влажной тряпкой и сразу же высушите.

**ОЧИСТКА ПРОМЫВАНИЕМ**

- Машинку QuicKCut можно мыть полностью, что упрощает ее очистку.
- Убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.

**ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ КАНАЛА ДЛЯ ПРОМЫВКИ**

Примечание. Ни в коем случае не промывайте, не чистите и не подвергайте данное изделие действию какой-либо жидкости при подключенном шнуре питания.

- Для получения оптимального результата лучше промывать триммер под краном во включенном состоянии. Подставьте прибор под воду так, чтобы она протекала через канал для промывки и поверх лезвий. Рекомендуется промывать прибор после каждого использования.
- Дайте триммеру окончательно высохнуть после очистки.



- Для более тщательной очистки блок лезвий можно легко снять, чтобы смыть все остатки волос с лезвий. Чтобы разблокировать блок лезвий, нажмите кнопку фиксатора блока и сдвиньте лезвия по направлению от триммера.
- Дайте лезвиям достаточно просохнуть после промывки под краном. Чтобы заново прикрепить блок лезвий, установите его на машинку и потяните за блок по направлению к основной части машинки, пока блок не защелкнется на месте.
- Нанесите небольшое количество масла для режущих или швейных машин с каждого конца лезвий, а также посередине лезвий. Включите прибор на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по блоку. После этого выключите изделие и протрите остатки масла.

---

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

---

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
- Убедитесь, что машинка полностью разряжена.
- Начиная со швов с каждой стороны окошка индикатора зарядки подденьте шов, перемещаясь вперед-назад с одной стороны к другой и постепенно двигаясь по шву по направлению от окошка индикатора к блоку лезвий. Верхняя часть корпуса должна оказаться приподнятой над всеми оставшимися деталями машинки.
- Выкрутите два винта из внутренней части корпуса.
- Осторожно приподнимите внутреннюю часть корпуса прямо вверх и от себя, чтобы снять ее.
- Выкрутите два винта, расположенные с обеих сторон печатной платы, из внутренней конструкции прибора.
- Осторожно приподнимите внутреннюю конструкцию, содержащую батарею и печатную плату.
- Обрежьте красный и черный повода, находящиеся в нижней части внутренней конструкции прибора и ведущие к батарее.
- Расположив внутреннюю конструкцию корпуса лицевой стороной вверх, поднимите печатную плату с небольшим усилием, чтобы обеспечить свободное место для извлечения батареи.
- Достаньте батарею из ее держателя.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.

---

## ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

---



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Yeni Remington® ürününüüz satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde saklayın. Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajlarını çıkarın.

## ÖNEMLİ TEDBİRLER

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yeterli fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitelere veya bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, sadece gözetim altında olmaları/talimatlandırılmasının ve ilgili tehlikeleri kavramaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş veya üzerinde ve gözetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
-  Akan musluk suyu altında temizlenebilir.
- UYARI: Suda temizlemeden önce, avuç içinde tutulan kısmı elektrik kablosundan ayırın.
- Kablosu hasarlı bir ürünü kullanmayın. Ürünü yenilemek için Uluslararası Servis Merkezlerimize başvurun.
- Bu ürün yalnızca ürünle birlikte verilen şarj adaptörüyle kullanılmalıdır.
- Adaptör bir transformator içerir. Tehlikeli bir durumda yol açabilecekten, adaptörü başka bir fışla yenilemek için kesmeyin.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklanan şekilde ve amaçlanan kullanımı doğrultusunda kullanın. Remington tarafından önerilmeyen aparatları kullanmayın.
- Doğru şekilde çalışmayan, düşürülmüş, hasarlanmış veya suya daldırılmış ürünler kullanmayın.
- Şarj işlemi haric olmak kaydıyla, bir cihazı, fış elektrik prizine takılı durumdayken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın fışını ve elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazın fışını ıslak ellerle prize takmaya veya prizden çıkarmaya çalışmayın.
- Cihazın kablosunu bükmeyin veya dolaştırmayın ya da cihazın etrafına sarmayın.
- Bu cihaz, ticari kullanım için veya kuaför salonlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



## BİLEŞENLERİ

1. Açı/Kapat (On/Off) düğmesi
2. Bıçak seti
3. 9 adet kılavuz tarak ataşmanı
4. Yıkama portu
5. Seyahat çantası
6. Düşük pil göstergesi
7. Temizleme fırçası (Gösterilmemiş)
8. Yağ şışesi (Gösterilmemiş)
9. Adaptör (Gösterilmemiş)

## BAŞLARKEN

### CİHAZI ŞARJ ETME

- İlk kez kullanmaya başladan önce cihazınızı tam dolu şarj etmeniz önerilir. Lütfen bu kitapta belirtilen şarj sürelerine başvurun.
- Şarj adaptörünü önce ürüne ve ardından elektrik prizine bağlayın.
- Şarj sırasında, şarj göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.

### ŞARJ SEVİYESİ GÖSTERGELERİ

Şarj Seviyesi	Göstergé
Şarj ediliyor	LED yavaşça yanıp sönyor
Tam Dolu	LED sabit

- Tam dolu şarjdan itibaren çalışma süresi, en fazla 40 dakikadır.
- Boş durumdan itibaren şarj süresi 4 saatdir.

Not: Pillerinizin ömrünü korumak için, her 6 ayda bir tamamen boşalmalarını sağlayın ve ardından tam dolu şarj edin.

### HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ

- Üründü makineniz, 1 kullanımda (10 dakika) için gerekli şarji sağlayacak, 10 dakikalık bir hızlı şarj özelliği ile donatılmıştır.

## KULLANIM TALİMATLARI

- Kablolu kullanımda ürünü önce adaptöre, sonra şebeke elektriğine bağlayın.  
DİKKAT Uzun süre sadece şebeke elektriğinin kullanımı, pil ömrünün azalmasına neden olacaktır.

### KABLOSUZ KULLANIM

- Ünite açıldığında ve tam olarak şarj edildiğinde, ürün kablosuz modda 40 dakikaya kadar kullanılabilir.
- Ürünü On/Off (Açık/Kapalı) düğmesine basarak açın.

### KESMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE

- Saç kesme makinesinin içinde saç ve kir olmaması için kontrol edin.
- Kesmeden önce saçı mutlaka tarayın ve karışıklıkları açılmış ve kuru olmasını sağlayın.

Kılavuz taraç	Kesim uzunluğu
1 (Derece 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Derece 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Derece 2)	6 mm
7 (Derece 3)	9 mm
8 (Derece 4)	12 mm
9 (Derece 5)	15 mm

- Saçları kısa şekillendirmek için, saç kesme aletini herhangi bir taraç takılı olmadan kullanın. Bu işlem saçları 1 mm'ye, saç kesme makinesini bıçaklar cilde dik olacak şekilde tutmak saçları 0,5 mm'ye şekillendirecektir.

### TARAĞI EKLEMEK İÇİN

- Tarağın ön kenarını, geniş düzeltme bıçağının ön dişine takın. Sonra tarağın arka kısmını, bir tıklama sesi ile yerine oturana dek aşağı doğru itin.

### TARAĞI ÇIKARTMAK İÇİN

- Tarağın arka kısmını, saç kesme makinesinin bıçağını bir tıklama sesi ile bırakana dek yukarı itin.

### TÜY KESME TALİMATLARI

- QuickCut Clipper'in (Hızlı Kesim Saç Kesme Makinesi) ergonomik tasarımları, saç kesme makinesini birçok farklı şekilde tutarak kullanabilmenizi sağlar. Saç kesme makinesi için önerilen tutma şekilleri aşağıda görüntülenmektedir.
- Başın tepe kısmını şekillendirmek için (bkz. şekil 1).
- Başın arka kısmını şekillendirmek için (bkz. şekil 2).
- Başın yan kısımlarını şekillendirmek için (bkz. şekil 3).
- Ayrıntılı şekillendirme için (bkz. şekil 4).
- Eşit uzunlukta kesim için, taraç aparatının/bıçağının saç boyunca kesim yapmasına izin verin. Hızlı gitmesi için zorlamayın. İlk kez kesimi yapıyorsanız, kesime maksimum taraç aparatı ile başlayın.
- Tüm saçın aynı boyda kesilmesi için, istediğiniz kılavuz tarağı takın ve saç kesme makinesini saçların normal uzama yönünün aksi yönde saç boyunca ilerletin.
- Kılavuz tarağı çıkarın. Favorilerde ve ense kısmında net bir düz hat oluşturmak için, saç kesme makinesini ters çevirin. Ters çevrilmiş saç kesme makinesini, başa doğru açılarda, bıçakların uçları cilde hafifçe degecek şekilde yerleştirin ve sonra aşağı yönde çalışmaya başlayın.

Aşağıda verilen talimatlar basın yan, arka ve üst kısımlarında farklı şekillendirme uzunlukları isteyen kullanıcılara yönelikdir

### ADIM 1 – ENSE

- Tarağı 3 mm veya 6 mm'ye ayarlayın.
- Saç kesme makinesini bıçağın dişleri yukarı bakacak şekilde elinizde tutun.
- Kesime ense kökünde basın ortasından başlayın.

- Saç kesme makinesini yavaşça kaldırın, saç boyunca yukarı ve dışarı doğru çalışarak her defasında az bir miktar kesin.

## ADIM 2 – BAŞIN ARKASI

- 9 mm veya 12 mm'ye ayarlanmış tarakla, başın arkasındaki saçı kesin.

## ADIM 3 – BAŞIN YAN KISIMLARI

- 3 mm veya 6 mm'lik tarak setiyle favorileri düzeltin. Sonra onu daha uzun olan 9 mm'lik kılavuz tarakla değiştirin ve başın tepe kısmında kesime devam edin.

## ADIM 4 – BAŞIN TEPE KISMI

- Uzun boy tarak ataşmanını kullanın ve onu 12 mm veya 15 mm'ye ayarladıkten sonra, başın tepe kısmındaki saçları, saçların normal büyümeye yönünün aksi yönde kesin.
- Her zaman başın arka kısmından başlayarak çalışın.

## ADIM 5 – SON RÖTUŞLAR

- Ensede ve kulakların arkasında sınırlı bir bölgeyi düzeltmek için, saç kesme aletini herhangi bir aparat tarak olmadan kullanın.
- Favorilerde net, düz bir hat oluşturmak için, saç makasını ters yönde çalıştırın.
- Ters saç makasını, bıçakların uçları cilde hafifçe temas edecek şekilde başa uygun, doğru açılarda tutun ve aşağı doğru ilerleyin.

---

## SAÇ KESME ALETİNİZİN BAKIMI

- Saç kesme aletinizin performansının uzun süreli olmasını sağlamak için, bıçakları ve üniteyi düzenli aralıklarla temizleyin.
- Saç kesme makinesini her zaman, ürünle birlikte verilen seyahat çantasında muhafaza edin.
- Temizleme başlamadan önce, cihazın kapalı ve fışının elektrik prizinden çekilmiş durumda olmasına dikkat edin.
- Cihazlar veya bıçakları üzerinde sert veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Temizlik, sadece yumuşak bir fırçayla yapılmalıdır.
- Her kullanımdan sonra - Saç kesme aletini suya daldırmayın.
- Cihazı temizlemek için, nemli bir bezle silin ve derhal kurulayın.

## YIKAYARAK TEMİZLİK

- QuickCut Clipper (Hızlı Kesim Saç Kesme Makinesi), kolay temizleme için tamamen yıkabilir.
- Cihazın kapalı ve prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.

## YIKAMA AÇIKLIĞI TALIMATLARI

Not: Bu ürünü elektrik kablosu bağlı olduğu zaman kesinlikle durulamayın, yıkamayı ya da başka bir şekilde suya maruz bırakmayın.

- En iyi sonucu almak için, saç kesme makinesini musluk suyunun altında çalışır durumda tutun. Suyun, yıkama açığının içinden ve bıçakların üzerinden geçmesine izin verin. Her kullanımdan sonra durulanması önerilir.
- Temizleme işleminden sonra saç kesme makinesinin kurumasını sağlayın.
- Daha kapsamlı bir temizlik için, bıçak seti kolayca çıkarılarak bıçaklılardaki tüm tük kalıntıları yıkabilir. Bıçak setini serbest bırakmak için, bıçak seti bırakma düğmesini itin ve bıçakları saç kesme makinesinden kaydırarak uzaklaştırın.
- Musluk suyunun altında duruladıktan sonra, bıçakların kuru olmasını sağlayın. Tekrar takmak için, bıçak setini saç kesme makinesinin üzerine hizalayın ve bıçak setini, bir tıklama sesi ile yerine oturana dek saç kesme makinesinin gövdesine doğru itin.

- Bıçakların her bir ucuna ve bıçakların orta noktalarına küçük birer damla makas veya dikiş makinesi yağı damlatın. Yağı dağıtmak için cihazı birkaç dakika çalıştırın, sonra kapatın ve fazla yağı silerek temizleyin.

## PİLİ ÇIKARMA

- Pil, atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Pil çıkarılırken, cihazın şebeke elektriğiyle olan bağlantısı kesilmelidir.
- Saç kesme aletinin tüm şarjını tükenmesini.
- Şarj göstergesi lenslerinin her iki yanındaki bağlantı yerlerinden başlayın; bağlantı yerini, bir taraftan diğer tarafa ileri geri çalışarak ve göstergesi lensinden birçok setine doğru esnerken bağlantı yerini izleyerek üst kabuk, saç kesme makinesinin geri kalan kısmından tamamen ayrırlana dek küçük ilerleyişler açmaya çalışın.
- İç yuvadaki iki vidayı söküن.
- İç yuvayı iç yuva kabuğundan çıkarmak için nazikçe düz bir şekilde yukarı ve dışarı doğru çekin.
- İç yapıda, devre kartının her iki tarafında yer alan iki vidayı sökün.
- Pili ve devre kartını içeren iç yapıyı nazikçe yukarı çekerek saç kesme makinesinin alt yuva yapısından çıkarın.
- Bu iç yapının alt kısmından, pile giden kırmızı ve siyah telleri kesin.
- Pili çıkarabilecek alana sahip olmak için, iç yuva yapısını sağ tarafı yukarı bakacak şekilde yukarı, devre kartının üzerine doğru sıkıca çekin.
- Pili manivela gücüyle yuvasından çıkarın.
- Piller emniyetli bir şekilde imha edilmelidir.

## GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünler ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.



Vă mulțumim că ați achiziționat noul dvs. produs Remington®. Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

- Acest aparat poate fi folosit de copii în vîrstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințele necesare doar dacă sunt supravegheata/au fost instruite în prealabil și au înțeles pericolele la care se expun. Este interzisă joaca copiilor cu acest aparat. Operațiunile de curățare și de întreținere nu trebuie efectuate de către copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.  
Aparatul și cablul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor sub 8 ani.
-  Poate fi curățat la robinet, sub jet de apă.
- ATENȚIE: Demontați componenta portabilă de pe cablul de alimentare înainte de a curăța aparatul în apă.
- Nu utilizați produsul în cazul în care cablul este deteriorat. Puteți obține un cablu nou prin intermediul Centrelor noastre internationale de service.
- Acest produs trebuie utilizat numai cu adaptorul de încărcare furnizat.
- Adaptorul este prevăzut cu un transformator. Nu tăiați adaptorul pentru a-l înlocui un alt ștecări, riscați să produceți accidente.
- Folosiți acest aparat doar în scopurile destinate, descrise în acest manual. Nu folosiți accesorii nerecomandate de Remington.
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat sau este deteriorat, sau dacă a fost scăpat în apă.
- Un aparat nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este conectat la o sursă de curent, cu excepția cazului în care se află la încărcat.
- Ștecherul și cablul nu trebuie lăsate aproape de suprafețe încălzite.
- Nu conectați sau deconectați aparatul de la priză dacă aveți mâinile ude.
- Nu întoarceți sau nu înnoadați cablul, și nu îl înfășurați în jurul aparatului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale sau în saloane de coafură.

## COMPONENTE

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Buton On/Off (Pornire/Oprire) | 6. Indicator încărcare                   |
| 2. Set lame                      | 7. Perie de curățare (nu este prezentat) |
| 3. 9 piepteni de tundere         | 8. Sticlă de ulei (nu este prezentat)    |
| 4. Port de spălare               | 9. Adaptor (nu este prezentat)           |
| 5. Husa pentru călătorie         |  |

## INTRODUCERE

### ÎNCĂRCAREA APARATULUI

Notă: Vă recomandăm să încărcați aparatul complet înainte de a-l folosi pentru prima oară. Verificați timpii de încărcare în această broșură.

- Conectați adaptorul de încărcare la produs, apoi la sursa de curent.
- În timpul încărcării, indicatorul de încărcare va pâlpâie lent.

### INDICATORI NIVEL DE ÎNCĂRCARE

Nivel de încărcare	Indicator
Încărcare	LED-ul pâlpâie
Încărcat complet	LED-ul rămâne aprins continuu

- Timpul de funcționare după încărcarea completă este de până la 40 minute.

- Timpul de încărcare după golire este de 4 ore.

Notă: Pentru o durată de viață mai lungă a bateriilor, lăsați-le să se consume complet o dată la 6 luni, apoi reîncărcați-le complet.

### FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE RAPIDĂ

- Unitatea este prevăzută cu o funcție de încărcare rapidă în 10 minute, care vă va conferi o încărcare suficientă pentru o singură utilizare (10 minute).

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Pentru utilizarea cu cablu, conectați produsul la adaptor, apoi la priză.

ATENȚIONARE Folosirea îndelungată a aparatului doar conectat la curent va duce la scurtarea duratei de viață a bateriei.

### UTILIZAREA FĂRĂ CABLU

- Când unitatea este pornită și complet încărcată, produsul poate fi folosit în modul fără cablu timp de 40 de minute.
- Porniți produsul apăsând butonul On/Off.

### ÎNAINTE DE ÎNCEPE SĂ TUNDEȚI

- Verificați aparatul, asigurându-vă că nu prezintă fire de păr și murdărie.
- Înainte de tundere, descălcăți întotdeauna părul cu un pieptene și uscați-l.



Pieptene de contur	Lungime de tăiere
1 (Gradul 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Gradul 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Gradul 2)	6 mm
7 (Gradul 3)	9 mm
8 (Gradul 4)	12 mm
9 (Gradul 5)	15 mm

- Folosiți mașina de tuns fără niciun pieptene fix pentru a tunde părul aproape de piele. Acesta va tunde părul la 1 mm, iar înănd lamele perpendicular pe piele va tunde părul la 0,5 mm.

## PENTRU A ATAŞA UN PIEPTENE

- Fixați capătul frontal al pieptenului pe dintele frontal al lamei late a mașinii de tuns. Apoi împingeți ușor pieptenele în jos, până se fixează printr-un clic.

## PENTRU A ÎNDEPĂRTA PIEPTENELE

- Împingeți în sus partea din spate a pieptenelui până când se deblochează printr-un clic de lama mașinii de tuns.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU TUNDEREA PĂRULUI

- Designul ergonomic al mașinii de tuns QuickCut vă permite să țineți în mai multe moduri aparatul în timpul utilizării. Puteti găsi mai jos modurile în care vă recomandăm să țineți mașina de tuns.
- Pentru tunderea părții superioare a capului (vezi fig. 1).
- Pentru tunderea părții posterioare a capului (vezi fig. 2).
- Pentru tunderea părților laterale ale capului (vezi fig. 3).
- Pentru tunderea în detaliu (vezi fig. 4).
- Pentru o tundere uniformă, permiteți pieptenului accesoriu/lamei să se miște prin păr. Nu le forțați să se miște rapid. Dacă folosiți mașina de tuns pentru prima oară, începeți cu pieptenele accesoriu pentru lungime maximă.
- Pentru o lungime egală a tunsorii, ataşați pieptenele de ghidare dorit și mișcați ușor mașina de tuns prin păr, în direcția opusă celei în care crește părul în mod normal.
- Scoateți pieptenele de ghidare. Pentru a crea o linie dreaptă perfectă la perciuni și baza gâtului, întoarceți aparatul. Plasați aparatul intors la unghiuurile dorite pe cap, cu vârfurile lamelor atingând ușor pielea, apoi tundeți în jos.

Instrucțiunile următoare se aplică utilizatorilor care doresc lungimi diferite pe laturi, spatele și partea superioară a capului.

### PASUL 1 - CEAFA

- Reglați pieptenele la 3 mm sau 6 mm.
- Țineți mașina de tuns cu dinții lamei îndreptați în sus. Începeți de la centrul capului înspre baza gâtului.
- Ridicați ușor aparatul, mișcând în sus și în jos prin păr, tunzând doar porțiuni mici o dată.

### PASUL 2 - PARTEA DIN SPATE A CAPULUI

- Cu pieptenele reglat la 9 mm sau 12 mm, tundeți părul de pe partea din spate a capului.

### PASUL 3 - PARTEA LATERALĂ A CAPULUI

- Cu pieptenele reglat la 3 mm sau 6 mm, tundeți perciunii. Apoi schimbați cu pieptenele de contur mai lung de 9 mm și continuați să tundeți partea superioară a capului.

### PASUL 4 - PARTEA SUPERIOARĂ A CAPULUI

- Folosiți pieptenele pentru lungime mai lungă și reglați-l la 12 mm sau 15 mm, apoi tundeți părul din partea superioară a capului, în direcția opusă creșterii firului de păr.
- Începeți întotdeauna din spatele capului.

### PASUL 5 - FINISARE

- Folosiți mașina de tuns fără niciun pieptene accesoriu pentru o tundere mai scurtă în jurul bazei și laturilor gâtului.
- Pentru a crea o linie dreaptă perfectă la perciuni, întoarceți aparatul. Plasați aparatul intors la unghiuurile dorite pe cap, cu vârfurile lamelor atingând pielea, apoi tundeți în jos.

## ÎNTREȚINEREA MAȘINII DE TUNS

- Pentru a asigura performanța de lungă durată a mașinii de tuns, curățați lamele și unitatea în mod regulat.
- Păstrați mașina de tuns în husă pentru călătorie furnizată.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de curenț.
- Nu folosiți agenți de curățare duri sau corozivi pe unități sau pe lame.
- Curățarea trebuie făcută doar cu o perie moale.
- După fiecare utilizare - Nu introduceți mașina de tuns în apă.
- Pentru a curăta unitatea, ștergeți cu o cârpă umedă și uscați imediat.
- Poate fi curățat la robinet, sub jet de apă.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de curenț.

### CURĂȚAREA PRIN SPĂLARE

- Mașina de tuns QuickCut poate fi spălată integral, fiind astfel ușor de curățat.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de curenț.

### INSTRUCȚIUNI PENTRU PORTUL DE SPĂLARE

Notă: Nu clătiți, nu spălați sau nu expuneți în niciun alt mod acest produs la vreun lichid în timp ce cablul de alimentare este conectat.

- Pentru rezultate optime, lăsați mașina de tuns pornită în timp ce-l curățați sub robinet. Permiteți apei să pătrundă în portul de spălare și prin lame. Vă recomandăm să o spălați după fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că mașina de tuns s-a uscat după ce ați curățat-o.
- Pentru o curățare mai profundă, setul de lame poate fi scos cu ușurință, permitând spălarea resturilor de păr de pe lame. Pentru a scoate setul de lame, apăsați butonul de eliberare al setului de lame și scoateți lamele de pe mașina de tuns, prin glisare.
- Asigurați-vă că lamele sunt uscate după ce le-ați clătit sub robinet. Pentru a-l reatașa, aliniați setul de lame la mașina pe tuns și împingeți setul de lame înspre corpul mașinii de tuns, până se fixează printr-un clic.
- Turnați o picătură mică de ulei pentru mașina de tuns sau mașina de cusut pe lame, la fiecare capăt și la mijlocul lamelor. Porniți unitatea timp de câteva secunde, pentru a distribui uleiul, apoi opriti-o și ștergeți uleiul în exces.

## ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

- Bateria trebuie scoasă din aparat înainte de a fi scoasă din uz.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de curenț atunci când îndepărtați bateria.
- Asigurați-vă că din mașina tuns a fost eliminat tot curențul.
- Pornind de la îmbinarea de pe fiecare latură a lentilelor indicatorului de încărcare, desfaceți îmbinarea care se mișcă înainte și înapoi de pe o latură pe alta, treptat, urmând îmbinarea până când se desface de la lentilele indicatorului până la setul de lame, iar suportul superior se desface complet de restul mașinii de tuns.
- Scoateți cele două șuruburi de pe carcasa interioară.
- Trageți ușor carcasa interioară în sus și scoateți-o pentru a o îndepărta.
- Scoateți cele două șuruburi de pe structura interioară localizată pe fiecare latură a plăcii de circuite.
- Trageți ușor în sus structura interioară care conține bateria și placă de circuite pentru a scoate de pe structura carcasei inferioare și de pe mașină.



- De pe partea de sus a acestei structuri interioare, tăiați firul roșu și firul negru care sunt conectate la baterie.
- Înțâlnind structura carcasei interioare în sus, trageți ferm în sus placă de circuite pentru a face loc pentru îndepărțarea bateriei.
- Scoateți bateria din suportul său.
- Bateria trebuie eliminată în siguranță.

## RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatelor și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος Remington®. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εφόσον υπάρχει κάποιος να τα επιτηρεί/καθοδηγεί και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει κάποιος να τα επιβλέπει. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

 Κατάλληλη για καθαρισμό σε βρύση με τρεχούμενο νερό.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το τμήμα χειρός από το καλώδιο τροφοδοσίας πριν καθαρίσετε με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη.
- Ανταλλακτικό διατίθεται στα Διεθνή Κέντρα Σέρβις της εταιρείας μας.
- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης.
- Ο προσαρμογέας περιέχει ένα μετασχηματιστή. Μην κόβετε τον προσαρμογέα για να τον αντικαταστήσετε με άλλο βύσμα, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση της, η οποία περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τη Remington.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εφόσον δε λειτουργεί σωστά, έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί βλάβη, ή έχει πέσει μέσα στο νερό.
- Οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται ανεπιτήρητες όταν είναι στην πρίζα, εκτός από όταν φορτίζουν.
- Φροντίστε το βύσμα και το καλώδιο του ρεύματος να παραμένουν μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Όταν βάζετε ή βγάζετε το βύσμα μην το πιάνετε με βρεγμένα χέρια.
- Να μην επιτρέπετε τη συστροφή ή την τσάκιση του καλωδίου, και να μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή χρήση σε κομμωτήριο.



## Μ'ΕΡΗ

- |  |   |
|--|---|
| 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | 6. Λυχνία χαμηλής μπαταρίας               |
| 2. Σετ λεπίδων                             | 7. Βούρτσα καθαρισμού (Δεν απεικονίζεται) |
| 3. 9 αποσπώμενα χτενάκια οδηγοί            | 8. Φιάλη λαδιού (Δεν απεικονίζεται)       |
| 4. Θύρα για δυνατότητα πλυσίματος          | 9. Ψηφιακή οθόνη (Δεν απεικονίζεται)      |
| 5. Θήκη ταξιδιού                           |   |

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

### ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημείωση: Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να έχει φορτιστεί πλήρως. Συμβουλευτείτε τους χρόνους φόρτισης που αναγράφονται σε αυτό το βιβλίο.

- Συνδέστε τον μετασχηματιστή φόρτισης στο προϊόν και έπειτα στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει αργά.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Επίπεδο φόρτισης	Ένδειξη
Φορτίζει	To LED αναβοσβήνει αργά
Πλήρως φορτισμένη	To LED είναι αναμμένο

- Ο χρόνος λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση είναι έως 40 λεπτά.
- Ο χρόνος φόρτισης αφού αδειάσει εντελώς η μπαταρία είναι 4 ώρες.

Σημείωση: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας, να τις αφήνετε να αδειάζουν εντελώς κάθε 6 μήνες και έπειτα να τις φορτίζετε πλήρως.

### ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία ταχείας φόρτισης 10 λεπτών που παρέχει επαρκή ενέργεια για 10 λεπτά.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για χρήση με καλώδιο, συνδέστε το προϊόν στον προσαρμογέα και μετά στο ηλεκτρικό δίκτυο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η παρατεταμένη χρήση μόνο του ηλεκτρικού δικτύου θα επιφέρει μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

### ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και έχει φορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία χωρίς καλώδιο έως και 40 λεπτά.
- Ενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας τον διακόπτη on/off.

### ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

- Ελέγχετε την κουρευτική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τρίχες και ακαθαρσίες.
- Πριν αρχίσετε το κούρεμα, να χτενίζετε πάντα τα μαλλιά για να μην είναι μπερδεμένα και για να φύγει το περιττό νερό.

Χτενα-οδηγος	Κοπή
1 (Βαθμίδα 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Βαθμίδα 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Βαθμίδα 2)	6 mm
7 (Βαθμίδα 3)	9 mm
8 (Βαθμίδα 4)	12 mm
9 (Βαθμίδα 5)	15 mm

- Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή χωρίς χτένες σταθερής κοπής για να κόψετε τρίχες που είναι κοντά στο δέρμα. Εστι οι τρίχες κόβονται στο 1 mm, ενώ, αν κρατάτε την κουρευτική μηχανή έστι ώστε οι λεπίδες να είναι κάθετες προς το δέρμα, οι τρίχες κόβονται στο 0,5 mm.

#### ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΧΤΕΝΑΚΙ

- Πιάστε το μπροστινό άκρο της χτένας στα μπροστινά δόντια της λεπίδας της κοπτικής μηχανής. Μετά, σπρώξτε την πίσω πλευρά της χτένας προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει.

#### ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΧΤΕΝΑΚΙ

- Σπρώξτε προς τα πάνω την πίσω πλευρά της χτένας μέχρι να ξεκουμπώσει από τη λεπίδα της κουρευτικής μηχανής.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της Κουρευτικής Μηχανής QuickCut υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι να κρατάτε την κουρευτική μηχανή όσο την χρησιμοποιείτε. Οι συνιστώμενοι τρόποι κρατήματος της κουρευτικής μηχανής εμφανίζονται παρακάτω.
  - Για το κούρεμα του πάνω μέρους του κεφαλιού (βλ. εικ. 1).
  - Για το κούρεμα του πίσω μέρους του κεφαλιού (βλ. εικ. 2).
  - Για το κούρεμα στα πλάγια του κεφαλιού (βλ. εικ. 3).
  - Για κοπή λεπτομερειών (βλ. εικ. 4).
  - Για ομοιόμορφο κόψιμο, η αποσπώμενη χτένα/λεπίδα πρέπει να κόβει τα μαλλιά όσο παίρνει κάθε φορά. Μη τη ζορίζετε για να πάει γρήγορα. Αν κόβετε για πρώτη φορά, ξεκινήστε με τη μεγαλύτερη αποσπώμενη χτένα.
  - Για ενιαίο μήκος κοπής παντού, τοποθετήστε την επιθυμητή χτένα οδηγό και κατευθύνετε την κουρευτική μηχανή αργά μέσα από τα μαλλιά, κόντρα στη φορά που φυτρώνουν.
  - Αφαιρέστε την χτένα οδηγό. Για να επιτύχετε καθαρή ίσια γραμμή στις φαβορίτες και στη βάση του αυχένα, γυρίστε την κουρευτική μηχανή μαλλιών ανάποδα. Ακουμπήστε την κουρευτική μηχανή που έχετε γυρίσει ανάποδα κάθετα πάνω στο κεφάλι, με τις άκρες των λεπίδων να αγγίζουν απαλά το δέρμα και μετά κουρέψτε προς τα κάτω.

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν όσους χρήστες επιθυμούν διαφορετικά μήκη κοπής στα πλάγια, στο πίσω και στο πάνω μέρος του κεφαλιού.



## ΒΗΜΑ 1 - ΑΥΧΕΝΑΣ

- Θέστε τη χτένα στη ρύθμιση 3 mm ή 6 mm.
- Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τα δόντια της λεπίδας στραμμένα
- προς τα πάνω. Ξεκινήστε από το κέντρο του κεφαλιού στη βάση του αυχένα.
- Ανασηκώστε αργά την κουρευτική μηχανή, ενώ κουρεύετε προς τα πάνω και προς τα έξω, κόβοντας μικρές τούφες με κάθε κίνηση.

## ΒΗΜΑ 2 - ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

- Με τη χτένα ρυθμισμένη στα 9 mm ή 12 mm, κόψτε τα μαλλιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

## ΒΗΜΑ 3 - ΠΛΑΪΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

- Με τη χτένα σε ρύθμιση 3 mm ή 6 mm, ψαλιδίστε τις φαβορίτες. Μετά αντικαταστήστε με την μεγαλύτερη μήκους χτένα οδηγό των 9 mm και συνεχίστε την κοπή στο επάνω τμήμα του κεφαλιού.

## ΒΗΜΑ 4 - ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

- Χρησιμοποιήστε το μακρύτερο αποσπώμενο χτενάκι και ρυθμίστε το στα 12 mm ή τα 15 mm, ύστερα κουρέψτε τα μαλλιά στο πάνω μέρος του κεφαλιού κόντρα στη φορά της τριχοφυΐας.
- Πάντα να δουλεύετε από την πίσω πλευρά του κεφαλιού.

## ΒΗΜΑ 5 - ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ

- Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή χωρίς αποσπώμενη χτένα για εφαρμοστό ψαλιδισμα γύρω από τη βάση και τα πλευρά του αυχένα.
- Για ίσιες φαβορίτες, κρατήστε την κουρευτική μηχανή ανάποδα. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή ανάποδα στις σωστές γωνίες ως προς το κεφάλι, έτσι ώστε οι άκρες των λεπίδων να ακουμπούν ελαφρώς το δέρμα και κουρέψτε με κατεύθυνση προς τα κάτω.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

- Για να διασφαλίσετε τη μακροχρόνια απόδοση της κουρευτικής μηχανής, καθαρίζετε τακτικά τις λεπίδες και τη μονάδα.
- Πάντα να φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή στη συνοδευτική θήκη ταξιδιού.
- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, φροντίστε να την απενεργοποιήσετε και να βγάλετε το βύσμα της από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά στις μονάδες ή τα ξυραφάκια τους.
- Για τον καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μια μαλακή βούρτσα.
- Μετά από καθε χρηση - Καθαρίστε τα συσσωρευμένα μαλλιά από τις λεπίδες.
- Για τον καθαρισμό της μονάδας, χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί και κατόπιν στεγνώστε την αμέσως.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ NEPO

- Η Κουρευτική Μηχανή QuickCut πλένεται εξολοκλήρου για εύκολο καθάρισμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και βγάλτε το βύσμα της από την πρίζα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΥΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

Σημείωση: Ποτέ μην ξεπλένετε, πλένετε ή φέρνετε σε επαφή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το προϊόν με υγρά όσο το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδέμενό.

- Για άριστα αποτελέσματα, φροντίστε η κοπτική μηχανή να λειτουργεί όσο την κρατάτε κάτω από τη βρύση. Αφήστε το νερό να περάσει μέσα από τη θύρα έκπλυσης και πάνω από τις λεπίδες. Συνιστάται το ξέπλυμα μετά από κάθε χρήση.
- Μετά το καθάρισμα φροντίστε να στεγνώσει η κουρευτική μηχανή.

- Για πio σχολαστικό καθάρισμα, τo σet λεπίδων μπoρεί νa αφαιρεθεί eύkοla γia νa απoμaκrυnθoύν tuχón kouménēs tříxēs apó tis lepídēs. Γia νa apodēsmēsute tis set lepídōn, patήst e tis koumptí apodēsmēsute tis set lepídōn kai traþhjēt e tis lepídēs γia νa tis apostásete apó tñn koptikή muþhanj̄.
- Φroнтtistе νa stegnώsute tis lepídēs apó tis xeplúnvete kátw apó tis brús̄. Γia νa tis topothetj̄sute xaná, euþygrampm̄sute tis set lepídōn sten koureutikή muþhanj̄ kai sp̄w̄x̄t e tis set lepídōn p̄os tis s̄w̄ma tis koureutikήs muþhanj̄ m̄ehri νa koumptw̄sei sth̄ th̄s̄ tou.
- Topothetj̄sute m̄ia mikr̄ stagóna laðiðu γia x̄artjm̄ata kopol̄s h̄ raptom̄chanj̄s tis lepídēs, se káthē ákro kai sti kéntro twn lepídōn. Eneþygotiþtse tis monáda γia lígia deuterolépta p̄okreiménou νa aploþh̄tē tis láði kai metá apenvergopoih̄tse tis tñn kai skoupit̄sute tis láði p̄o éx̄eiilis̄.

## ΑΦAIRESH MPATARIAS

- H μpatariá p̄p̄e νa αfaiρeθeί apó tis s̄uskeuή p̄rotou p̄etax̄tei.
- H s̄uskeuή p̄p̄e νa apousundh̄tē apó tñn p̄riža tñs reum̄atoſ ot̄n p̄rok̄eitai νa αfaiρeθeί m̄patariá.
- Beþbaþh̄tē ot̄i tis koureutikή muþhanj̄ ēx̄ei apoforptiþtē pl̄h̄r̄as̄.
- Zekinw̄ntas apó tis rafph̄ s̄ m̄i apó tis dñu pl̄ew̄r̄eſ tis fakou tñs evdeiktiķiſ luþhniā ſoph̄tis̄, anoiþtē tis rafph̄ p̄ieþonat̄s m̄pros-p̄is̄ apó tis m̄ia pl̄ew̄r̄ p̄ros tis állh̄, siyḡ-siyḡ kai akolouþh̄ntas tis rafph̄ kathw̄s aploþn̄tai apó tis fakou tñs evdeiktiķiſ luþhniā ſpros tis set tñw lepídōn éw̄s̄ ótou tis páñw kélufos νa apousp̄astei eþolokkl̄h̄rou apó tñn upol̄oip̄ koureutikή muþhanj̄.
- Aphaírēste tis dñu bñdes apó tis esawterikō p̄eribl̄h̄ma.
- Trafh̄tēt̄ apalá tis esawterikō p̄eribl̄h̄ma p̄ros tis páñw γia νa apostásete tis kélufos tñs esawterikou p̄eribl̄h̄matos̄.
- Aphaírēste tis dñu bñdes apó tis esawterikή dom̄i p̄o br̄is̄k̄tai se káthē pl̄ew̄r̄ tñs plakétaſ tñpawménou kukl̄h̄matos̄.
- Trafh̄tēt̄ apalá tis esawterikή dom̄i p̄o periéχei tñs m̄patariá kai tñs plakétaſ tñpawménou kukl̄h̄matos̄ p̄ros tis páñw γia νa tñv bgállete éx̄a apó tis dom̄i tñs kátw p̄eribl̄h̄matos̄ tñs koureutikήs muþhanj̄.
- Apó tñs kátw pl̄ew̄r̄ aut̄s̄ tñs esawterikήs dom̄i, kóþtēt̄ kókkivo kai tis maúro kálwðio p̄o páñw p̄ros tñs m̄patariá.
- Me tñ dom̄i tñs esawterikou p̄eribl̄h̄matos̄ ór̄h̄ia, trafh̄tēt̄ ḡerá p̄ros tis páñw tñs plakétaſ tñpawménou kukl̄h̄matos̄ γia νa anoiþtēt̄ x̄w̄o kai νa aphaírēste tis m̄patariá.
- Apousp̄astei tis m̄patariá apó tis báþs̄t̄ tñs.
- H m̄patariá m̄porei νa aporr̄iþh̄tē me asfálēia.

## ANAKYKLOSWH



Γia tñn apofuyḡ p̄rob̄l̄hm̄atow̄ s̄to p̄eribl̄álloñ kai tñn uȝeia lógyw epiblaþbaw̄ ouſiaw̄, oſi ſuskeuēs kai oſi epaňaforptiþm̄eneſ kai m̄i epaňaforptiþm̄eneſ m̄patariéſ p̄o epis̄m̄anontai me káptoio apó aut̄a ta s̄umþbola, dñen p̄p̄e νa aporr̄iþtai me ta konáa oſiaká aporr̄iþm̄ata. Na aporr̄iþtēt̄ páñta tis ñlekttriķiſ kai ñlektroñiķiſ ſuskeuēs kai, op̄ou x̄reiáz̄tai, tis epaňaforptiþm̄eneſ kai m̄i epaňaforptiþm̄eneſ m̄patariéſ, se katálloj̄, epis̄m̄o ſhmeio ſuþloj̄s/anaþukl̄h̄oſs̄.



Zahvaljujemo se vam za nakup novega izdelka Remington®. Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in jih varno shranite. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom oz. dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

 Primerno za čiščenje pod tekočo vodo iz pipe.

- OPOZORILO:** Preden čiščenjem v vodi odstranite ročni del od napajalnega kabla.
- Izdelka ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel. Nadomestnega lahko dobite pri naših mednarodnih servisnih centrih.
- Ta izdelek uporabljajte samo s priloženim polnilnim vmesnikom.
- Napajalnik je opremljen s pretvornikom. Napajalnika ne odrežite, da bi zamenjali vtič, saj boste izpostavljeni nevarnosti.
- To napravo uporabljajte izključno za namen, ki je opisan v tem priročniku. Ne uporabljajte nastavkov, ki jih ni priporočilo podjetje Remington.
- Tega izdelka ne uporabljajte, če je padel na tla ali v vodo ali če je poškodovan.
- Naprave nikoli ne pustite brez nadzora, ko je priključena v električno vtičnico, razen kadar jo polnite.
- Napajalni vtič in kabel varujte pred vročimi površinami.
- Naprave ne priključite ali odklopite z mokrimi dlamci.
- Kabla ne uvijajte in ga ne ovijajte okrog naprave.
- Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo ali salone.

## DELI

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Stikal za vklop/izklop | 6. Lučka za prazno baterijo         |
| 2. Komplet rezil          | 7. Ščetka za čiščenje (ni prikazan) |
| 3. 9 nastavka             | 8. Steklenička olja (ni prikazan)   |
| 4. Odprtina za izpiranje  | 9. Napajalnik (ni prikazan)         |
| 5. Potovalna torbica      |                                     |

## PRVI KORAKI

### POLNjenje naprave

Opomba: priporočamo, da svojo napravo povsem napolnite, preden jo boste prvič uporabili. Prosimo, upoštevajte čase polnjenja, ki so navedeni v tej knjižici.

- Napajalnik priključite na izdelek in nato na električno omrežje.
- Med polnjenjem bo kazalnik polnjenja počasi utripal.

### KAZALNIKI STOPNJE NAPOLNjenosti

Stopnja napolnjenosti	Kazalnik
Polnjenje	LED-lučka bo počasi utripala
Povsem napolnjeno	LED-lučka sveti

- Čas delovanja pri povsem napolnjeni bateriji je do 40 min.
- Čas polnjenja pri prazni bateriji je 4 ure.
- Opomba: če želite podaljšati življenjsko dobo baterij, jih vsakih 6 mesecov povsem izpraznite in nato povsem polnite.

### FUNKCIJA HITREGA POLNjenja

- Vaš izdelek je opremljen s funkcijo 10-minutnega hitrega polnjenja, ki zadostuje za 10 minute.

## NAVODILA ZA UPORABO

- Za uporabo s kablom izdelek povežite z napajalnim priključkom, ki ga nato priključite v električno vtičnico.

**POZOR** Daljša uporaba z omrežnim napajanjem skrajša življenjsko dobo baterije.

### UPORABA BREZ KABLA

- Ko je naprava vklopljena in polna, jo lahko uporabljate v načinu brez kabla do 40 minut.
- Vklopite izdelek s pritiskom stikala za vklop/izklop.

### PRED ZAČETKOM STRIŽENJA

- Preglejte stržnik, ali je brez las in umazanje.
- Pred striženjem lase vedno prečešite, da so brez vozlov in suhi.

Vodilni glavnik	Dolžina strženja
1 (stopnja 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (stopnja 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (stopnja 2	6 mm
7 (stopnja 3)	9 mm
8 (stopnja 4)	12 mm
9 (stopnja 5)	15 mm



- Uporabite strižnik las brez fiksnih nastavkov, če želite pristriči lase blizu kože. Na ta način boste pristigli lase na dolžino 1 mm, če držite strižnik las navpično na kožo, pa na dolžino 0,5 mm.

## PRIJRDITEV NASTAVKA

- Zataknite sprednji rob nastavka na sprednje zobe širokega rezila strižnika. Nato pritisnite zadnji del nastavka navzdol, da se zaskoči na mesto.

## ODSTRANJEVANJE NASTAVKA

- Potiskajte zadnji del nastavka navzgor, dokler ne skoči z rezila strižnika las.

## NAVODILA ZA STRIŽENJE LAS

- Ergonomična zasnova strižnika las QuickCut omogoča več različnih načinov držanja strižnika med uporabo. Priporočene načine držanja strižnika las si lahko ogledate spodaj.
- Za striženje po vrhu glave (glejte slik. 1).
- Za striženje zadnjega dela glave (glejte slik. 2).
- Za striženje ob straneh glave (glejte slik. 3).
- Za podrobno striženje (glejte slik. 4).
- Za enakomerno striženje pustite, da nastavek/rezilo drsi skozi lase. Ne premikajte ga prehitro. Če strižete prvič, začnite z največjim nastavkom.
- Za enakomerno dolžino striženja po celotni glavi pritrdite želeni vodilni nastavek in s strižnikom las počasi drsite skozi lase v nasprotni smeri običajne rasti las.
- Odstranite vodilni nastavek. Za čisto linijo pri zalizcih in na tilniku obrnite strižnik las. Položite obrnjen strižnik las pod pravim kotom na glavo, tako da se konice rezil nežno dotikajo kože, nato pričnete striči s potegom navzdol.

Spodnja navodila so za tiste uporabnike, ki želijo imeti različne dolžine striženja ob straneh, na zadnjem delu in po vrhu glave.

### KORAK 1 – TILNIK

- Nastavek nastavite na 3 mm ali 6 mm.
- Strižnik držite z zobmi navzgor. Začnite na sredini glave na dnu vratu.
- Počasi dvignite strižnik in se premikajte navzgor ter navzven skozi lase, vsakič odrežite le nekaj las.

### KORAK 2 – ZADNJA STRAN GLAVE

- S pritrjenim nastavkom dolžine 9 ali 12 mm postrizite lase na zadnji strani glave.

### KORAK 3 – BOČNA STRAN GLAVE

- S 3- ali 6-milimetrskim nastavkom skrajšajte zalizce. Nato vstavite 9-milimetrski vodilni nastavek in nadaljujte s striženjem po vrhu glave.

### KORAK 4 – VRH GLAVE

- Uporabite daljši nastavek in ga nastavite na 12 ali 15 mm, nato pa postrizite lase na vrhu glave v nasprotni smeri rasti.
- Vedno delajte z zadnje strani glave.

### KORAK 5 – ZADNJE PODROBNOSTI

- Uporabite strižnik brez nastavka, da boste lahko ostrigli lase na tilniku in straneh vratu.
- Da dosežete čisto in ravno črto na zalizcih, obrnite strižnik. Obrnjeni strižnik postavite pravokotno na glavo, tako da se konice rezil rahlo dotikajo kože, nato pa strizite navzdol.

## NEGA STRIŽNIKA

- Dolgotrajno zmogljivost svojega strižnika zagotovite tako, da redno čistite rezila in enoto.
- Ko strižnika ne uporabljate, ga shranite v priloženi potovalni torbici.
- Poskrbite, da je naprava pred čiščenjem izključena in izklopljena iz vtičnice.
- Na enotah ali rezalnikih ne uporabljajte ostrih ali jedkih čistil.
- Čiščenje je treba opraviti z mehkim čopicem.
- Po vsaki uporabi - Strižnika ne potapljajte v vodo.
- Enoto očistite tako, da jo obrišite z vlažno krpo in takoj posušite.

### PRALNO ČIŠČENJE

- Zaradi preprostega čiščenja je strižnik las QuickCut povsem pralen.
- Poskrbite, da je naprava izključena in izklopljena iz vtičnice.

### NAVODILA ZA IZPIRANJE

Opomba: tega izdelka nikoli ne spirajte, umivajte ali ga kakor koli drugače izpostavljajte vodi, medtem ko je priključen napajalni kabel.

- Za najboljše rezultate pustite strižnik delovati, medtem ko ga držite pod tekočo vodo, tako da voda teče skozi odprtino za izpiranje in čez rezila. Izpiranje priporočamo po vsaki uporabi.
- Po čiščenju se prepričajte, da je strižnik las suh.
- Za temeljitejše čiščenje lahko komplet rezil preprosto odstranite in z rezil sperete kakršne koli ostanke las. Za sprostitev kompleta rezil pritisnite gumb za sprostitev kompleta rezil in rezila pomaknite stran od strižnika.
- Ko rezila sperete pod vodo, se prepričajte, da so rezila suha. Za ponovno pritrdiritev poravnajte komplet rezil na strižniku las in ga potisnite v ohišje strižnika, da se zaskoči na mesto.
- Na vsakem koncu in na sredini rezil kanite kapljico olja za strižnike las ali olja za šivalne stroje. Za nekaj sekund vklopite napravo, da se olje porazdeli, nato jo izklopite in obrišite odvečno olje.

## ODSTRANJEVANJE BATERIJE

- Preden napravo zavrzete, morate iz nje odstraniti baterijo.
- Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izključena iz električnega omrežja.
- Prepričajte se, da je strižnik izpraznjen.
- Pričnite pri spoju na obeh straneh lučke kazalnika polnjenja in ga začnite počasi razpirati naprej in nazaj in z ene strani na drugo, tako da korak za korakom sledite spoju, ki se razteza od lučke kazalnika polnjenja do kompleta rezil, dokler zgornjega ohišja povsem ne odstranite od preostalega dela strižnika las.
- Odstranite dva vijaka iz notranjega dela ohišja.
- Nežno izvlecite notranji del ohišja navzgor in stran, da odstranite notranje ogrodje ohišja.
- Odstranite dva vijaka iz notranje konstrukcije, na obeh straneh tiskanega vezja.
- Nežno izvlecite notranjo konstrukcijo, ki vsebuje baterijo in tiskano vezje, iz spodnje konstrukcije ohišja strižnika las.
- S spodnje strani te notranje konstrukcije prerežite rdečo in črno žico, ki vodita do baterije.
- Ko je notranja konstrukcija ohišja obrnjena s pravo stranjo navzgor, čvrsto potegnite tiskano vezje navzgor, tako da napravite prostor, da boste lahko odstranili baterijo.
- Baterijo vzemite iz njenega nosilca.
- Baterijo morate zavreči varno.



## RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustremnem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

Hvala vam na kupnji Vašeg novog Remington® proizvoda. Molimo pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih na sigurnom. Uklonite svu ambalažu prije uporabe.

## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom / upućene i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje mogu vršiti djeca starija od osam godina i pod nadzorom. Držite aparat i kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

 Prikladan za čišćenje pod tekućom vodom.

- UPOZORENJE:** Odvojite dio koji se drži u ruci od kabela za napajanje prije čišćenja vodom.
- Nemojte koristiti proizvod s oštećenim kabelom. Zamjenu možete dobiti putem naših međunarodnih servisnih centara.
- Ovaj proizvod treba koristiti samo s isporučenim adapterom za punjenje.
- Utikač punjača opremljen je prilagodnikom. Ne režite utikač punjač kako biste ga zamijenili drugim utikačom jer se izlaže opasnoj situaciji.
- Ovaj uređaj smijete upotrebljavati samo u namijenjenu svrhu kako je opisano u ovom priručniku. Ne upotrebljavajte pribor koji nije preporučila tvrtka Remington.
- Nemojte koristiti proizvod ako ne radi ispravno, ako je pao, ako je oštećen, ili ako je pao u vodu.
- Uredaj se ne smije ostaviti bez nadzora kad je priključen u električnu utičnicu, osim tokom punjenja.
- Držite utikač i kabel daleko od zagrijanih površina.
- Nemojte priključivati ili izvlačiti utikač iz utičnice mokrim rukama.
- Nemojte uvrstati ili savijati kabel i nemojte ga namatati oko uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalnu ili profesionalnu uporabu.

## DIJELOVI

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Gumb za isključivanje/uključivanje | 6. Indikator pražnjenja                 |
| 2. Komplet oštice                     | 7. Četkica za čišćenje (nije prikazana) |
| 3. 9 nastavka češlja                  | 8. Boca s uljem (nije prikazana)        |
| 4. Otvor za ispiranje                 | 9. Adapter (nije prikazana)             |
| 5. Kozmetička torbica                 |   |



## PRIJE POČETKA

### PUNJENJE UREĐAJA

- Napomena: prije prve uporabe uređaja preporučujemo da ga potpuno napunite. Pogledajte vremena punjenja prikazana u ovoj knjižici.
- Priklučite adapter za punjenje na proizvod i potom na električnu mrežu.
- Tokom punjenja indikator punjenja će polako treptati.

### INDIKATORI RAZINE NAPUNJENOSTI

Indikatori razine napunjenošti	Indikator
Razina napunjenošti	LED treptće polako
Potpuno napunjeno	LED neprekidno svijetli

- Kad je potpuno napunjen, uređaj radi do 40 minuta.
- Kad je prazan, potrebna su 4 sata za punjenje.

Napomena: kako biste očuvali vijek trajanja Vaših baterija, svakih 6 mjeseci pustite ih da se potpuno isprazne, potom ih potpuno napunite.

### POGODNOST BRZOG PUNJENJA

- Vaš šišać odlikuje se 5-minutnim punjenjem koje je dovoljno za 10 minuta.

## UPUTE ZA UPORABU

- Za uporabu s kabelom, priključite proizvod na adapter i potom na električnu mrežu.

**OPREZ** Producena uporaba isključivog napajanja putem električne mreže dovest će do reduciranja vijeka trajanja baterije.

### BEŽIČNA UPORABA

- Kada je uređaj upaljen i u potpunosti napunjen, može se koristiti do 40 minuta do ponovnog napajanja.
- Uključite proizvod pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.

### PRIJE ŠIŠANJA

- Provjerite šišać da u njemu nema kose i nečistoća.
- Prije šišanja uvijek iščekujte kosu tako da ne bude zamršena te pazite da bude suha.

Češalj	Dužina
1 (Stupanj 0)	1,5 mm
2	2 mm
3	2,5 mm
4 (Stupanj 1)	3 mm
5	4,5 mm
6 (Stupanj 2)	6 mm
7 (Stupanj 3)	9 mm
8 (Stupanj 4)	12 mm
9 (Stupanj 5)	15 mm

- Upotrijebite šišać bez fiksnih češljeva za šišanje kose tik do kože. Tako ćete ošišati dlačice na 1 mm; držeći šišać tako da su oštice postavljene okomito u odnosu na kožu, dlačice se šišaju na 0,5 mm.

## **POSTAVLJANJE ČEŠLJA**

- Zakačite prednju ivicu češlja na prednji zubac široke trimer oštice. Potom potisnite stražnji dio češlja prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

## **UKLANJANJE ČEŠLJA**

- Gurnite prema gore stražnji dio češlja dok se ne skine s oštice šišića uz klik.

## **UPUTE ZA PODREZIVANJE KOSE**

- Ergonomični dizajn QuickCut šišića omogućuje različite načine držanja šišića tijekom uporabe. Nižu su prikazani preporučljivi načini držanja šišića.
- Za šišanje tjemena (vidi sl. 1).
- Za šišanje potiljka (vidi sl. 2).
- Za šišanje bočnih strana glave (vidi sl. 3).
- Za precizno šišanje (vidi sl. 4).
- Za ravnomjerno podrezivanje pustite da češalj/oštrica sami prolaze kroz dlake. Nemojte forsirati brzi prolaz. Ukoliko podrezujete prvi put, započnite s uporabom najdužeg nastavka češlja.
- Za istu dužinu šišanja po cijelog glavi, postavite željeni češalj i polako vodite šišać kroz kosu u smjeru suprotnom od normalnog rasta dlake.
- Skinite češalj. Za postizanje jasne ravne crte zalisaka i baze vrata, okrenite šišać naopako. Preokrenuti šišać postavite pod pravim kutom u odnosu na glavu, tako da vršci šišića lagano dodiruju kožu, a zatim pokrećite šišać prema dolje.

Slijede upute za korisnike koji žele različite dužine šišanja na stranama, potiljku i tjemenu glave.

### **KORAK 1 – ZATILJAK**

- Postavite češalj na 3 mm ili 6 mm.
- Držite šišać tako da zupci pokazuju prema gore. Počnite šišati na sredini na donjem dijelu vrata.
- Polagano podižite šišać, radeći uvijek prema gore i prema vani, šišajući malo-pomalo.

### **KORAK 2 – POTILJAK**

- S češljem postavljenim na 9 mm ili 12 mm, skinite dlačice s potiljka.

### **KORAK 3 – BOĆNA STRANA GLAVE**

- S češljem postavljenim na 3 mm ili 6 mm, oblikujte zaliske. Potom promijenite i postavite češalj na 9 mm i nastavite šišati tjeme.

### **KORAK 4 – TJEME**

- Upotrijebite duži nastavak češlja i postavite ga na 12 mm ili 15 mm i ošišajte kosu na tjemenu u smjeru suprotnom od normalnog smjera rasta kose.
- Uvijek počnite od zatiljka.

### **KORAK 5 – ZAVRŠNA DOTJERIVANJA**

- Upotrijebite šišać bez nastavka češlja za finu uklanjanje kose po vratu. Za finu crtu oko uha koristite vodilice za šišanje oko ušiju.
- Za postizanje jasne ravne crte zalisaka, okrenite šišać naopako. Preokrenuti šišać postavite pod pravim kutom u odnosu na glavu, tako da vršci šišića lagano dodiruju kožu, a zatim pomičite šišać prema dolje.



## BRIGA O VAŠEM ŠIŠAČU ZA KOSU

- Kako biste osigurali dugotrajnu učinkovitost Vašeg šišača, redovito čistite oštice i jedinicu.
- Čuvajte šišač u predviđenoj kozmetičkoj torbici.
- Prije čišćenja osigurajte da je uređaj isključen i iskopčan iz utičnice električne mreže.
- Nemojte koristiti grube ili korozivne tekovine za čišćenje po uređaju i oštricama.
- Čišćenje treba vršiti samo mekanom četkicom.
- Nakon svake uporabe - Nemojte uranjati šišač u vodu.
- Kako biste očistili jedinicu, vlažnom krpom obrišite uređaj i odmah ga osušite.

### MOKRO ČIŠĆENJE

- QuickCut šišač je potpuno periv čime se omogućuje njegovo jednostavno čišćenje.
- Osigurajte da je uređaj isključen i iskopčan iz utičnice električne mreže.

### UPUTE ZA UPORABU OTVORA ZA ISPIRANJE

Napomena: nemojte ispirati, prati ili na drugi način stavljati ovaj proizvod u dodir s nekom tekućinom dok je priključen električni kabel.

- Za najbolje rezultate, ostavite šišač da radi dok ga ispirate pod slavinom. Ostavite da voda prolazi kroz otvor za ispiranje i preko oštrica. Preporuča se ispiranje nakon svake uporabe.
- Uvjerite se da je šišač suh prije nego što počnete s čišćenjem.
- Za temeljitije čišćenje, komplet oštrica može se lako ukloniti kako bi se isprale sve dlačice iz oštrica. Za otpuštanje kompleta oštrica, gurnite tipku za otpuštanje kompleta oštrica i kliznim pokretom skinite oštrice sa šišača.
- Nakon što ste isprali oštice pod slavinom, uvjerite se da su suhe. Za ponovno postavljanje, poravnajte komplet oštrica na šišaču i gurnite ga prema tijelu šišača dok ne sjedne na mjesto uz klik.
- Stavite jednu kap strojnog ulja ili ulja za šivaće strojeve sa svake strane i u središnjoj točki oštrica. Uključite jedinicu nekoliko sekundi kako biste rasporedili ulje, te je isključite i obrišite višak ulja.

## UKLANJANJE BATERIJE

- Prije odlaganja uređaja baterija se mora ukloniti.
- Uredaj mora biti iskopčan iz električne mreže kad se uklanja baterija.
- Osigurajte da je iz šišača izbačena sva električna snaga.
- Počevši sa svake strane leća indikatora punjenja, otvorite spoj malo pomalo, pomjerajući naprijed-nazad s jedne na drugu stranu od leća indikatora do kompleta oštrica dok se gornja obloga potpuno ne odvoji od preostalog dijela šišača.
- Izvadite dva vijka iz unutrašnjeg kućišta.
- Nježno povucite unutrašnje kućište prema gore i izvadite ga kako biste uklonili oblogu unutrašnjeg kućišta.
- Izvadite dva vijka iz unutrašnje strukture koja se nalazi sa svake strane tiskane pločice.
- Nježno povucite unutrašnju strukturu koja sadrži bateriju i tiskanu pločicu van strukture donjeg kućišta šišača.
- S donjeg dijela ove unutrašnje strukture isijecite crvene i crne žice koje vode ka bateriji.
- S desnom stranom strukture unutrašnjeg kućišta okrenutom prema gore, odlučno povucite prema gore tiskanu ploču kako biste dobili prostor za izvlačenje baterije.
- Izvucite bateriju iz svog nosača.
- Baterija se mora zbrinuti na siguran način.

## RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i , gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Дякуємо, що придбали продукцію компанії Remington®. Уважно прочитайте наведені інструкції та зберігайте їх у безпечному місці. Перед використанням виробу зніміть всі елементи пакування.

## ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям грatisя з пристроя. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку батьків. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.

 Допускається очищенння під краном із водопровідною водою.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед чищенням у воді від'єднайте шнур живлення.
- Не використовуйте пристрій, якщо його шнур пошкоджено. Заміну пристрою можна здійснити в міжнародних центрах обслуговування компанії.
- Цей виріб можна використовувати лише з зарядним адаптером, що постачається в комплекті.
- Адаптер містить трансформатор. Не обрізайте адаптер, щоб замінити штепсель на інший, це може спричинити небезпеку.
- Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як наведено в цій інструкції. Не використовуйте насадки, які не було рекомендовано Remington.
- Не експлуатуйте вказаний виріб, якщо він не працює належним чином, а також якщо він падав, його було пошкоджено або він потрапляв до води.
- Не залишайте пристрій без уваги, якщо його підключено до розетки мережі живлення (не стосується процесу заряджання).
- Тримайте штекер та шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Не підключайте та не відключайте пристрій від мережі живлення вологими руками.
- Не перекручуйте, не переламуйте та не намотуйте кабель навколо пристроя.
- Цей пристрій не призначено для комерційного використання або роботи в перукарнях.

## ЧАСТИНИ

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Вимикач                       | 6. Індикатор низького рівня заряду батареї |
| 2. Набір лез                     | 7. Щітка для чищення (не показано)         |
| 3. 9 напрямні гребінцеві насадки | 8. Маслянка (не показано)                  |
| 4. Канал для промивання          | 9. Олія (не показано)                      |
| 5. Дорожній чохол                |  |

## ПОЧАТОК РОБОТИ

### ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

Примітка. Перед першим використанням приладу рекомендується повністю зарядити його. Див. значення часу заряджання, зазначені в цьому посібнику.

- Під'єднайте зарядний адаптер до пристрою, після чого увімкніть адаптер у мережу живлення.
- Під час процесу зарядки індикатор буде блимати

### ІНДИКАТОРИ РІВНЯ ЗАРЯДУ

Рівень заряду	Індикатор
Заряджання	Світлодіодний індикатор повільно блимає
Повністю заряджений	Світлодіодний індикатор світиться безперервно

- Час роботи повністю зарядженого пристрою — до 40 хвилин.
- Час заряджання повністю розрядженої батареї — 4 години.
- Примітка. Для подовження терміну служби батарей необхідно давати їм повністю розрядитися та зарядитися кожні 6 місяців.

### ФУНКЦІЯ ШВІДКОГО ЗАРЯДЖАННЯ

- Приладу має функцію швидкого заряджання (10 хвилин), яка забезпечить заряд 10 хвилини.

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Для експлуатації приладу із живленням від мережі спочатку з'єднайте його з адаптером, а потім із мережою електроживлення.

ОБЕРЕЖНО Надмірне використання пристрою в режимі живлення від мережі призводить до зменшення терміну служби батареї.

### ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ШНУРА

- Увімкнений із повним зарядом пристрій може використовуватися без підключення шнура живлення протягом 40 хвилин.
- Увімкніть пристрій, натиснувши перемикач увімкнення/вимкнення.

### ПЕРЕД ПОЧАТОКОМ СТРИЖКИ

- Перевірте машинку на відсутність залишків волосся та бруду.
- Перед початком стрижки слід розчесати волосся таким чином, щоб воно було розплутаним та сухим.



Напрямна насадка	довжина стрижки
1 (позначка 0)	1.5 мм
2	2 мм
3	2.5 мм
4 (позначка 1)	3 мм
5	4.5 мм
6 (позначка 2)	6 мм
7 (позначка 3)	9 мм
8 (позначка 4)	12 мм
9 (позначка 5)	15 мм

- Для стрижки волосся близько до шкіри використовуйте машинку без будь-яких фіксованих гребінцевих насадок. Таким чином довжина стрижки становитиме 1 мм, а якщо тримати машинку лезами перпендикулярно до шкіри, довжина стрижки становитиме 0,5 мм.

#### ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ НАСАДКИ

- Зачепіть передній край гребінцевої насадки за передні зубці леза широкого тримера. Потім натискайте на задню частину гребінцевої насадки, доки вона не стане на місце.

#### ЩОБ ЗНЯТИ НАСАДКУ

- Підіймайте задню частину гребінцевої насадки, доки вона не від'єднається від леза машинки.

#### ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

- Ергономічна конструкція машинки QuickCut надає безліч методик тримання машинки під час використання. Нижче показані рекомендовані способи тримання машинки.
- Для підрізання волосся на верхній частині голови (див. рис. 1).
- Для підрізання волосся із задньої частини голови (див. рис. 2).
- Для підрізання волосся з боків голови (див. рис. 3).
- Для оформлення деталей (див. рис. 4).
- Для досягнення рівномірної довжини волосся слід вести гребінцеву насадку або лезо крізь волосся по всій довжні лінії стрижки. Не застосовуйте силу, щоб прискорити процес. Якщо ви вперше здійснююте стрижку, починайте з гребінцевої насадки з максимальною довжиною.
- Для збереження єдиної довжини підрізування на всьому шляху машинки прикріпіть необхідну напрямну насадку та починайте повільно вести машинку крізь волосся проти напрямку його зростання.
- Зніміть напрямну насадку. Для досягнення чіткої рівної лінії скронь і шиї слід змінити напрямок машинки для стрижки волосся на протилежний.
- Спрямуйте обернену машинку під прямим кутом до голови так, щоб кінчики лез злегка торкалися шкіри, та починайте рух донизу.

Наведені нижче інструкції призначенні для користувачів, які бажають отримати різні довжини вирівнювання для верхньої та задньої частин голови, а також з боків.

**ЕТАП 1 — ЗАДНЯ ЧАСТИНА ШІЙ**

- Встановіть насадку на 3 або 6 мм.
- Тримайте машинку зубцями леза догори. Починайте стрижку по центру голови від основи ший.
- Повільно підіймайте машинку, проходячи вгору від себе по голові, та підрівнюючи невелику ділянку волосся за раз.

**ЕТАП 2 — ПОТИЛИЦЯ**

- Користуючись насадкою із довжиною від 9 мм до 12 мм, підстригайте волосся на потилиці.

**ЕТАП 3 — БОКИ ГОЛОВИ**

- Скоріні підрівняйте насадкою на 3 або 6 мм. Після цього перейдіть на довшу напрямну насадку 9 мм та продовжуйте стригти верхівку голови.

**ЕТАП 4 — ВЕРХІВКА ГОЛОВИ**

- Застосуйте насадку із більшою довжиною, встановивши її на значення 12 мм або 15 мм. Стрижіть волосся на верхівці голови проти напрямку нормальног росту волосся.
- Кожного разу слід здійснювати стрижку, стоячи ззаду голови.

**ЕТАП 5 — ЗАВЕРШАЛЬНІ ШТРИХИ**

- Використовуйте машинку без гребінцевої насадки для завершення підрівнювання волосся навколо основи та боків ший.
- Для досягнення чіткої рівної лінії скронь слід змінити напрямок машинки для стрижки волосся на протилежний. Розташуйте обернену машинку під прямим кутом до голови (так, щоб кінчики лез злегка торкалися шкіри) та починайте рух донизу.

---

**ДОГЛЯД ЗА МАШИНКОЮ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ**

---

- Для гарантування високої продуктивності та тривалого терміну служби машинки слід регулярно чистити леза та інші компоненти пристрою.
- Кожного разу після використання машинки її слід вкладати у дорожній чохол ( входить до комплекту).
- Перед проведенням чищення переконайтесь, що живлення пристрою вимкнено, а сам пристрій відключено від мережі живлення.
- Не слід використовувати жорсткі засоби очищення або засоби із корозійними властивостями при проведенні чищення пристрію та інших різців.
- Чищення має здійснюватися лише м'якою щіткою.
- Після кожного використання - Не зануруйте машинку повністю у воду.
- Для очищення пристрою його слід протирати вологовою тканиною, одразу ж видаляючи залишки вологи.

**ВОЛОГЕ ОЧИЩЕННЯ**

- Машинку QuicKCut можна мити повністю, що спрощує її очищування.
- Переконайтесь, що живлення пристрою вимкнено, а сам пристрій відключено від мережі живлення.

**ІНСТРУКЦІЇ СТОСОВНО КАНАЛУ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ**

Примітка. Ні в якому разі не промивайте, не чистьте і не піддавайте цей виріб впливу будь-якої рідини, якщо шнур живлення підключений до мережі.

- Для отримання оптимального результату краще промивати тример під краном у ввімкненому положенні. Підставте прилад під воду так, щоб вона протікала через канал для промивання та зверху лез. Рекомендується промивати прилад після кожного використання.



- Дайте тримеру повністю висохнути після очищення.
- Для більш ретельного очищення блок лез можна легко зняти, щоб змити з нього всі залишки волосся. Щоб розблокувати блок лез, натисніть кнопку фіксатора блока та зсуньте леза у напрямку від тримера.
- Дайте лезам достатньо просохнути після промивання під краном. Щоб знову прикріпити блок лез, установіть його на машинку та тягніть за блок у напрямку до основної частини машинки, доки блок не зафіксується на місці з характерним клацанням.
- Нанесіть невелику кількість мастила для ріжучих або швейних машин із кожного кінця лез, а також посередині лез. Увімкніть прилад на кілька секунд, щоб мастило рівномірно розподілилося на блоци. Після цього увімкніть виріб і витріть залишки мастила.

## ВИЛУЧЕННЯ БАТАРЕЙ

- Перед утилізацією пристрою із нього слід дістати батарею.
- Перед тим як діставати батарею із пристрою, його треба від'єднати від мережі живлення.
- Переконайтесь, що батарея машинки повністю розряджена.
- Починаючи зі швів із кожного боку віконця індикатора зарядження, піддіньте шов, переміщуючись вперед-назад з однієї сторони до іншої та помалу рухаючись уздовж шва у напрямку від віконця індикатора до блока лез. Верхня частина корпусу має опинитися трохи піднятою над усіма іншими деталями машинки.
- Викрутіть два гвинта з внутрішньої частини корпусу.
- Обережно підніміть внутрішню частину корпусу прямо вгору та від себе, щоб зняти її.
- Викрутіть два гвинта, розташовані з обох боків електронної плати, з внутрішньої конструкції приладу.
- Обережно підніміть внутрішню конструкцію, яка містить батарею й електронну плату, над конструкцією нижньої частини корпусу машинки.
- Обріжте червоний і чорний проводи, що знаходяться у нижній частині внутрішньої конструкції приладу та ведуть до батареї.
- Розташувавши внутрішню конструкцію корпусу лицевою стороною догори, з невеликим зусиллям підніміть електронну плату, щоб забезпечити вільне місце для вилучення батареї.
- Витягніть батарею з її тримача.
- Після цього слід утилізувати батарею в безпечний спосіб.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрой батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із ненівдсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

شكرا لقيامك بشراء منتج Remington® الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن. قم بإزالة جميع مواد التعبئة قبل الاستخدام.

### اجراءات وقائية هامة

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر المعنية. ويجب ألا يبعث الأطفال بالجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف. احفظ الجهاز والكلابات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

 مناسب للتنظيف تحت حنفيه ماء مفتوحة.

- الأصلالجزء المحمول من سلك المصدر قبل التنظيف في الماء.

لا تستخدم المنتج مع سلك تالف. ويمكنك الحصول على البديل عن طريق مراكز الخدمة الدولية التابعة لن

يحتوي المحوول على محول. لا تقطع المحوول لاستبداله بمقبس آخر لأن ذلك يسبب وضعا خطراً. يجب استخدام هذا الجهاز لاستخدام المقصود فقط كما هو مبين في هذا الدليل. لا تستخدم ملحقات غير موصى بها من Remington.

لا تستخدم هذا المنتج إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، في حالة ما إذا تم إسقاطه أو إتلافه، أو إسقاطه في الماء.

لا ينبغي أبدا أن تترك الجهاز بعيدا عن انتباحك أثناء توصيله بمصدر تيار كهربائي، إلا عند الشحن. حافظ على قابس الطاقة والسلك الكهربائي بعيدا عن الأسطح الساخنة.

لا تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بأيدي مبتلة.

لا تقم بثني أو جعل الكبل أولفه حول الجهاز.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري أو الصالونات.

### الأجزاء

لمبة مؤشر الشحن	.6	مقاتل التشغيل/الإيقاف (On/off)	.1
فرشة تنظيف (غير مبنية)	.7	طقم شفرات	.2
زجاجة زيت (غير مبنية)	.8	9 مقطط دليل ملحق	.3
المحوول (غير مبني)	.9	منفذ الفسل	.4
		جراب للحفظ	.5

### بعد العمل شحن الجهاز

ملاحظة: ينصح بشحن جهازك بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. يرجى الرجوع إلى مدد الشحن المبينة في هذا الكتاب.

يتم ضبط المحوول تلقائياً على جهد كهربائي بين 100 فولت و 240 فولت. قم بتوصيل محوول الشحن بالمنتج ثم بالكهرباء.



سيومض مؤشر الشحن ببطء عند الشحن.

مؤشر الشحن	مستوى الشحن
يومض المؤشر ببطء	شحن
المؤشر ثابت	شحنه بالكامل

- تصل مدة التشغيل من الشحن الكامل إلى 40 دقيقة.
- مدة الشحن من الفارغ 4 ساعات.
- للحفاظ على عمر البطاريات، دعها تنفد كل 6 شهور ثم قم بإعادة شحنها
- **الشحن السريع**
- الشحن السريع لمدة 10 دقائق يتيح 10 دقائق من الاستخدام اللاسلكي.

### تعليمات الاستخدام

- للاستخدام السلكي، قم بوصيل المنتج بالمحول ثم بالكهرباء.
- تنبئه سوف يؤدي استخدام الكهرباء فقط لمدة طويلة إلى تقليل عمر البطارية.
- **الاستخدام اللاسلكي**
- عندما يتم تشغيل المنتج وشحنه بالكامل، يمكن استخدامه في الوضع اللاسلكي لمدة تصل إلى 40 دقيقة.
- قم بتشغيل المنتج بتمريرك مفتاح التشغيل/الإيقاف لأعلى.
- **أفচن المقص وتأكد من أنه خال من الشعر والتراب.**
- قم دائمًا قبل المقص بتمشيط الشعر بحيث يكون خاليًا من التشابك وجافًا.

صقل/أرجوحة لوط	لويلدلا طشم
1.5 ملم	0 (صقل)
2 ملم	1
2.5 ملم	2
3 ملم	3 (صقل)
4.5 ملم	4
6 ملم	5 (صقل)
9 ملم	6 (صقل)
12 ملم	7 (صقل)
15 ملم	8 (صقل)

- استخدم مقص الشعر بدون أي أمشاط مثبتة لتنشذيب الشعر بالقرب من الجلد. سوف يقوم بذلك بتتشذيب الشعر بمقدار 1 ملم وسوف تقوم الشفرات العمودية على الجلد بتنشذيب الشعر بمقدار 0.5 ملم.
- **اللحاق مشط**
- اربط الحافة الأمامية للمشط بالأسنان الأمامية لشفرة جهاز التنشذيب العريضة. ثم ادفع الجزء الخلفي للمشط لأسفل إلى أن يستقر في مكانه.

**إخراج المشط**

- ادفع الجزء الخلفي للمشط لأعلى إلى أن تخرج شفرة المقص من مكانها.
- تعليمات قص الشعر**

- يتوفر تصميم مقص QuickCut المريح العديد من الطرق المختلفة لمسك المقص أثناء استخدامه. يمكن رؤية الطرق الموصى بها لمسك المقص أدناه.
  - لقص أعلى الرأس (انظر الشكل 1).
  - لقص خلف الرأس (انظر الشكل 2).
  - لقص جانب الرأس (انظر الشكل 3).
  - للقص التنصيلي (انظر الشكل 4)
- للقص المنتظم، دع ملحق/شفرة المشط يشق طريقه خلال الشعر. لا تجبره على الحركة خلال الشعر بسرعة. إذا كنت تقصر لأول مرة، ابدأ بأكبر ملحق مشط.
- لعمل طول قص واحد في جميع الاتجاهات، اربط دليل المشط المطلوب ووجه المقص ببطء خلال الشعر عكس اتجاه نمو الشعر الطبيعي.
- قم بفك مشط الدليل. لعمل خط مستقيم نظيف في السوالف وقاعدة العنق، عكس مقص الشعر.
- بوضع المقص المعكوس على زوايا قائمة على الرأس، تلمس الشفرات الجلد برفق ثم تعمل لأسفل.

التعليمات التالية مخصصة للمستخدمين الذين يريدون أطوال تشدیب مختلفة على جانبي وخلف وأعلى الرأس

**الخطوة 1 - خلف الرقبة (القفأة)**

- استخدم مشط دليل 6 ملم أو 3 ملم.
- امسك المقص مع جعل أسنان الشفرة تشير لأعلى. ابدأ من وسط الرأس عند قاعدة الرقبة.
- ارفع المقص ببطء ودعه يعمل خلال الشعر لأعلى وللخارج ويقوم بالتشذيب قليلاً في كل مرة.

**الخطوة 2 - خلف الرأس**

- قم بقص الشعر الموجود خلف الرأس باستخدام مشط الدليل الملحق 9 ملم أو 12 ملم.

**الخطوة 3 - جانب الرأس**

- قم بتشذيب السوالف باستخدام مشط الدليل الملحق 3 ملم أو 6 ملم. ثم تحول إلى مشط الدليل الأطول 9 ملم واستمر في قص أعلى الرأس.

**الخطوة 4 - أعلى الرأس**

- استخدم ملحق المشط الأطول واضبطه على 12 ملم أو 15 ملم ثم قص شعر أعلى الرأس ضد اتجاه نمو الشعر بشكل طبيعي.
- اعمل دائماً من خلف الرأس.

**الخطوة 5 - اللمسات الأخيرة**

- استخدم المقص بدون مشط ملحق للتشذيب حول قاعدة وجوانب الرقبة.
- لعمل خط مستقيم نظيف عند السوالف، عكس مقص الشعر. وضع المقص المعكوس على الرأس بزوايا قائمة مع جعل الشفرات تلمس الجلد برفق ثم اعمل لأسفل.



## صيانة مقص الشعر

- نظف الشفرات والوحدة بانتظام لضمان استمرار أداء المقص لمدة طويلة.
- احفظ المقص دائمًا في جراب الحفظ المرفق.
- تأكد من تشغيل الجهاز وفصله من الكهرباء قبل التنظيف.
- لا تستخدم منظفات خشنة أو أكاليل على الوحدات أو شفراتها.
- بعد كل استخدام - قم بتنظيف الشعر المتراكم من الشفرات بفرشاة.
- لتنظيف الوحدة، امسحها بقطعة قماش مبللة وجففها على الفور.
- التنظيف القابل للغسل

- مقص QuickCut قابل للغسل بالكامل لسهولة التنظيف.
- تأكد من إيقاف الجهاز وفصله من مأخذ الكهرباء قبل التنظيف
- تعليمات منفذ الغسل

- ملاحظة: لا تقم مطلقاً بشطف أو غسل هذا المنتج في سائل أثناء توصيل سلك الكهرباء.
- للحصول على أفضل النتائج، قم بإيقاف جهاز التسخين يعمل أثناء تشغيله تحت الصنبور. دع المياه تجري خلال منفذ الغسل وعلى الشفرات. يوصى بالشطف بعد كل استخدام.
- تأكد أن المقص جاف بعد التنظيف.
- لمزيد من التنظيف الشامل، يمكن إخراج مجموعة الشفرات بسهولة لغسل أي قصاصات شعر من الشفرات. لإخراج مجموعة الشفرات، ادفع زر إخراج الشفرات وحرك الشفرات بعيداً عن جهاز التسخين.

- تأكد أن الشفرات جافة بعد الشطف تحت الصنبور. لإعادة الربط، قم بمحاذة مجموعة الشفرات على المقص وادفع مجموعة الشفرات نحو جسم المقص إلى أن تستقر في مكانها.
- ضع قطرة صغيرة من زيت قاطع أو ماكينة خياطة على الشفرات الموجودة على كل طرف وعند النقطة الوسطى للشفرات. قم بتشغيل الوحدة لبعض ثوان لتوزيع الزيت ثم إيقافها ومسح الزيت الزائد.

## إخراج البطاريات

- يجب إخراج البطارية من الجهاز قبل التخلص منها.
- يجب فصل الجهاز من الكهرباء عند إخراج البطارية.
- تأكد من تفريغ المقص من الطاقة وفصله من الكهرباء.
- ابتداءً من الوصلة التي على جانبى عدسة مؤشر الشحن، افتح وصلة العمل ذهاباً وإياباً من جانب آخر شيئاً فشيئاً تبع الوصلة وهي متمددة من عدسة المؤشر إلى مجموعة الشفرات إلى أن يتم نزع القشرة العلوية من بقية المقص.
- قم بفك المسمارين من المبيت الداخلي.
- اسحب المبيت الداخلي برفق لأعلى لإخراج قشرة المبيت الداخلي.
- قم بفك المسمارين من البنية الداخلية الموجودة على كل جانب في لوحة الدائرة.
- اسحب برفق البنية الداخلية التي تحتوي على البطارية ولوحة الدائرة من هيكل المبيت السفلي للمقص.
- من الجانب السفلي لهذا الهيكل الداخلي، اقطع الأسلاك الحمراء والسوداء التي تؤدي إلى البطارية.
- مع جعل هيكل المبيت الداخلي لأعلى، اسحب لوحة الدائرة لأعلى بقوة للسماح بمساحة لإخراج البطارية.

- أخرج البطاريات من حاملها.
- يجب التخلص من البطاريات بأمان.

### إعادة التدوير

لتتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفايات البلدية غير المصنفة. يجب دائمًا التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجميع المخلفات.







# **Model No. HC4250**

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

100-240B~50/60Гц 200mA 

18/INT/ HC4250 T22-7000426 Version 08 /18

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,  
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany  
[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2018 Spectrum Brands, Inc.