

REMINGTON

D5219

Pateicamies par šī Remington produkta izvēli. Šis dubultās aizsardzības matu žāvētājs ir daļa no Remington ražoto augstas kvalitātes un plaša funkciju apjoma ierīču klāsta. Pirms jaunās ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo pamācību un saglabājiet to turpmākām uzziņām.

Brīdinājumi par drošību

1. Brīdinājums – papildu aizsardzībai ieteicama paliekošā strāva (rcd) ar nominālo paliekošo darbības strāvu, kas nepārsniedz 30ma. Padomu lūdziet elektriķim.
2. Bērni, kas ir sasnieguši 8 gadu vecumu vai nepieredzējušas, neinformētas personas vai cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām ierīci drīkst izmantot, tīrīt vai apkopt tikai pēc attiecīgu norāžu saņemšanas un atbildīga pieauguša cilvēka klātbūtnē, lai garantētu drošību un visu apdraudējumu novēršanu. Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts. Ierīci apkopt un tīrīt bērni var tikai tad, ja ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu un tiek uzraudzīti. Glabājiet ierīci un tās vadu vietās, kur tam nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
3. Lietotajai voltāžai vienmēr ir jāatbilst tai, kas norādīta uz ierīces.
4. Brīdinājums – šo ierīci nedrīkst ienest vannasistabā, to nedrīkst izmantot pie baseiniem vai citiem ar ūdeni pildītiem priekšmetiem.
5. Kad matu žāvētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no maiņstrāvas tīkla.
6. Netiniet vadu ap ierīci. Regulāri pārbaudiet vadu pēc jebkādam bojājumu pazīmēm. Bojāti vadi var būt bīstami.
7. Ja šīs ierīces strāvas vads ir bojāts, nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošanu un nododiet to tuvākajam autorizētajam Remington servisa dīlerim remontēšanai vai apmaiņai, lai izvairītos no negadījumiem.
8. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
9. Neļaujiet ierīcei pieskarties sejai, kaklam vai skalpam.
10. Nevērsiet gaisa plūsmu pret acīm vai citām jutīgām vietām.
11. Lietošanas laikā nepieļaujiet ieejas un izejas režģu bloķēšanu, jo tas izraisīs ierīces darbības automātisku pārtraukšanu. Ja tā notiek, izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.
12. Pārļecinieties, ka ieejas režģis nav bloķēts ar šķēršļiem, piemēram, pūkām, matiem u.c.
13. Neatstājiet žāvētāju bez uzraudzības, kad tas ir ieslēgts vai pievienots strāvas padevei.
14. Neatstājiet žāvētāju ieslēgtu, kad to noliekat uz kādas virsmas.
15. Nenovietojiet matu žāvētāju uz mīkstiem materiāliem, piemēram, paklāja, gultas, dvieļiem, paklājiem u.c.
16. Neizmantojiet nekādus aksesuārus kopā ar šo žāvētāju, izņemot tos, kurus Remington iekļāvis komplektācijā.
17. Nelietojiet difūzēri ar augstāko karstuma režīmu.
18. Šī ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai vai izmantošanai salonos.
19. Pirms ierīces noglabāšanas ļaujiet tai atdzist.

Produkta īpašības

1. Karstuma režīmu slēdzis
2. Ātruma režīmu slēdzis
3. Aukstais gaiss
4. Koncentrators
5. Difūzeris
6. Sakņu pacēlājs
7. Noņemams, viegli tīrāms režģis
8. Cilpiņa piekarināšanai
9. Vads
10. 1900-2300 vati
11. Jonu ģenerators vienmērīgam karstumam un antistatikai

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Izmazgājiet ka parasti.

Pēc izmazgāšanas ar šampūnu izslaukiet matus ar dvieli un izsukājiet.

Matu lakas satur uzliesmojošas vielas – nelietojiet tas.

Pievienojiet ierīci strāvas padevei.

Iestatiet temperatūru un ātrumu.

Ātrai žāvēšanai izvēlieties /.

Lietojiet koncentratoru, lai radītu luksusa klases rezultātu, izmantojot lielo un mazo apaļo suku (nav komplektā).

Lai iegūtu skaistas cirtas, pievienojiet difūzēri. Nolieciet galvu uz leju un ievietojiet matus difūzēri, ievieidošanas laikā to nedaudz rotējiet.

Ievieidošana ar apjomu, izmantojot sakņu pacēlāju

Ievieidošanas laikā maigi stumiet sakņu pacēlāju matu saknēs, pretim galvas vidum.

Atstājiet to pie saknēm uz 10 sek.

Turpiniet tā ar visiem matiem, līdz tie ir izžuviši un ieguvuši apjomu.

Ja turēsiet sakņu pacēlāju pie galvas izliekta leņķī, saknes pacelsies augstāk un apjoms būs lielāks.

Lai nostiprinātu rezultātu, nospiediet auksta gaisa taustiņu ievieidošanas beigās.

Pirms noņemt papildierīces, ļaujiet tām atdzist.

Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.

Pirms tīrīšanas un noglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.

APKOPE

- Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
- Lai saglabātu maksimālu sniegumu un pagarinātu ierīces darba mūžu, regulāri iztīriet putekļus un netīrumus no gaisa filtra režģa ar mīkstu birsti.
- Noslaukiet visas virsmas ar mitru drēbi.

VIDES AIZSARDZĪBA

- Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.