

REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados



AC-3300

- A.** Potente secador de 1875W (110V) o 1850-2200W (220V) con motor silencioso.
- B.** Rejilla de cerámica con turmalina proporciona calor uniforme, secado rápido y un brillo libre de frizz.
- C.** Rejilla trasera extraíble y fácil de limpiar.
- D.** Aire frío
- E.** 3 posiciones de temperatura/ 2 de velocidad
- F.** Gancho para colgar
- G.** Concentrador
- H.** Difusor

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA. PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- La supervisión de cerca será necesaria cuando este esté siendo usado por niños o minusválidos.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por

personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- No dirija el aire caliente a los ojos u otras áreas sensitivas al calor.
- Solo para uso doméstico.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas o otros recipientes con agua.

Cómo usar

Técnicas básicas de secado rápido

- Suavemente remueva con una toalla el exceso de agua. Evite frotar el cabello con la toalla - esto causa daño al cabello y da frizz. Desenrede el cabello con un peine de pines anchos.
- Asegúrese que el secador este apagado. Enchufe el secador al toma corriente.
- Coloque el secador en temperatura alta. Remueva el resto de la humedad del cabello secando el cabello rápidamente utilizando los dedos como peines.
- Cuando el cabello esta casi seco, rebaje la temperatura y la velocidad y empiece a peinarse.

- Accesorios pueden calentarse mientras se usan. Se deben enfriar antes de usar.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

Chorro de aire frío:
El chorro de aire frío fija el estilo deseado mediante una corriente de aire frío. Mantenga presionado el botón de chorro frío para fijar el estilo. Libere el botón para regresar al flujo de aire caliente.

Para cabello suave y liso

Con un cepillo grande y redondo o con un cepillo plano cepille el cabello desde abajo hasta que este completamente extendido y recto. Secar lentamente el cabello con el concentrador a lo largo de todo el cabello. Repita varias veces hasta que el cabello este completamente seco.

Para cabello rizados
Use el secador a temperatura y velocidad baja y mueva rápidamente sobre su cabeza. A medida que seque su cabello, aplique su producto favorito para darle el estilo que usted quiera o enrosque su cabello con sus dedos para darle mas definición.

Almacenamiento

Cuando el artefacto no esta en uso desconecte la unidad, espere hasta que el artefacto se enfrie antes de almacenarlo. Mantenga el artefacto fuera del alcance de niños, y en un lugar seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, el cable se puede gastar y romper prematuramente. Maneje el cable con cuidado sin jalarlo ni doblarlo ni torcerlo, especialmente cerca al enchufe.

Cuidado del cabello

- Mantenga el secador a 8 pulgadas de distancia de su cabeza para evitar que su cuero cabelludo o su cabello se dañe.
- Siempre mantenga el flujo de aire del secador hacia abajo para cerrar la cutícula y dejar el cabello más brillante y sedoso.
- Para prevenir daño del calor y adicionar brillo al cabello, utilice un spray de protección antes de secarse el cabello.
- Para crear estilos de piando con mucho volumen utilizar mousse en el cabello húmedo, distribuir el mousse por toda la cabeza desde el cuero cabelludo a las puntas y después secar el cabello normalmente.

Características eléctricas

Sobrecalentamiento

Este artefacto posee un limitador automático, y no funcionara cuando el secador se sobrecalienta. Se volverá a prender cuando el secador se enfríe. Si el secador esta se apago por que se sobrecalentó, desenchufe el artefacto y espere varios minutos antes de encender.

Limpieza y mantenimiento

Instrucciones de mantenimiento

- Mantenga todas las entradas de aire libre de acumulación de polvo. Ver "instrucciones de limpieza" abajo. No hay necesidad de otras mantenciones ni de lubricación.
- Si el cable se tuerce o enreda debido al uso, periódicamente estréchelo. No enrolle el cable alrededor del artefacto.
- No repare el artefacto adquiera ayuda técnica.

Instrucciones de Limpieza

- Este secador necesita de mantenimiento mínimo para asegurar su vida útil.

Garantía

Este producto por un periodo de 3 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 3 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
km 14.5 Carretera Puente de Vigas
C.P. 54940, Col. Lechería, Tultitlán
Estado de México, México
Tel. (52-55) 5831-7070
RFC ROV730726UYO
2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se calienta en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

Atención al Cliente:

0800-444-7296

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hrs y de 14:30 a 17:00 hrs

Sábado de 9:00 a 12:00 hrs

Domingo de 10:00 a 12:00 hrs

Ciudad de México

Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

Tultitlán, Estado de México

México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC ROV730726UYO

Rayovac de México, S.A. de C.V.

Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería

La Garantía no cubre los siguientes daños

- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
Rayovac Republica Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638
Quito-Ecuador

PANAMA
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panamá

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU
Spectrum Brands del Peru S.A.C
Manuel Olguin No. 335 Oficina 504,
Edificio Link Tower.
Santiago de Surco, Lima Perú
Telef. 511-716-8600 RUC: 20550512590

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 3 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite www.ProductosRemington.com

© Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. (SBI).

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

© 2013 SBI
12/13 Job#2013-10-29_80_RevA **T22-0002039**

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

AC-3300
Características eléctricas
110V: 125V~ 60Hz 1875W
220V: 220-240V~ 50/60Hz 1850-2200W

NOM

Importado por:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
CUIT No: 30-70706168-1
Importador # 76983
Hecho en CHINA.



REMINGTON®

Use and Care Guide



AC-3300

- A.** Powerful AC 1875 W (110V) or 1850-2200W (220V) hairdryer with quiet motor.
B. Ceramic-tourmaline grille for even heat, fast drying and frizz free shine.
C. Removable easy-clean rear grille.
D. Cool shot
E. 3 heat/2 speed switch settings

- F.** Hang loop
G. Concentrator
H. Diffuser

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities or special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.

NOTE: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

- Keep the cord away from the heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**

- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.

- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 60°C (140°F).
- This appliance is for household use only.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).

How to Use

Basic Drying Techniques

- Gently towel dry hair to remove excess water. Avoid rubbing hair with towel – this creates split ends and frizziness. Detangle hair with a wide-toothed comb.
- Be sure dryer is turned off. Plug dryer into an electrical outlet.
- Set dryer to the high setting. Remove some of the additional moisture from your hair by briskly blow drying it all over, using your fingers to “comb” through hair.
- When hair is almost dry, lower the heat and speed setting and begin to style.
- Divide hair into manageable sections. Begin at the nape of your neck and brush hair, following the movement of the brush with the dryer. Continue working your way up your scalp, then to the sides and the front, drying small sections at a time.
- When finished unplug the unit.

Settings

Low– Low Heat, Low Speed
Med– Med Heat, Low Speed
High– High Heat, High Speed

Cool Shot:

The Cool Shot sets the style by blowing a cool stream of air. Press and hold cool shot button to set style. Release button to return to warm air flow.

For straight, smooth hair

Use a large, round brush or paddle brush to brush hair from underneath. Pull hair down until the hair is fully extended and taut. Run the dryer with concentrator slowly down the length of the hair several times until dry. Repeat with all sections of hair until it is completely dried.

For curly hair

Use dryer on a low heat and speed setting and move it quickly about your head. As you dry your hair, scrunch it with your favorite styling product or twirl strands of hair around your fingers to add definition.

Hair Care Tips

- Keep the dryer about 8 inches away from your head to avoid burning scalp or damaging hair.
- Always keep the dryer pointed down the hair shaft to smooth the cuticle and create a silky, shiny style.
- To help prevent heat damage and add shine, spritz damp hair with heat protection spray before blow drying.
- To create a style with lots of body, apply volumizing mousse to towel-dried hair. Distribute it evenly from roots to ends, then blow dry as usual. Hair will be soft, shiny and full of volume.

Cleaning and Maintenance

Maintenance instructions

- Keep all intake openings clear of dust accumulation. See “Cleaning Instructions” below. No other maintenance or lubrication is required.
- If the cord becomes twisted due to use, periodically straighten it. Store appliance and cord where they will not be damaged. Do not wrap cord around dryer.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.

Cleaning instructions

- The dryer needs minimum maintenance to ensure the best performance and long life.
- The air intake grille should be cleaned regularly, since a dirty or clogged grille will impair the efficiency of the dryer.

1. To clean air intake grille, make sure dryer is turned off and plug is pulled out of outlet.
2. Place your thumb on top of the filter at the back of the dryer and pull off.
3. Use soft bristle brush or damp cloth to remove any particles that are lodged in the grille top and bottom.
4. Replace the air filter after cleaning, snap grill back into place.

Storage

When not in use, unplug the unit. Allow it to cool, and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance, as this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully, and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Electrical Features

Overheating

This appliance is equipped with an automatic thermal limiter, which will cycle off when overheated and come back on when cooled down. If the unit cycles off, unplug the cord for several minutes before restarting.

Performance Guarantee

Limited Three-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a three-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:
Visit www.productosremington.com

© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. (SBI).

© 2013 SBI
12/13 Job# 2013-10-29_80_RevA

T22-0002039

Dist. by:
Spectrum Brands, Inc.,
Middleton, WI 53562

**Designed in USA
MADE IN CHINA**

AC-3300:
Electrical Characteristics:
110V: 125V~ 60Hz 1875W
220V: 220-240V~ 50/60Hz 1850-2200W



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

SAVE THESE INSTRUCTIONS