



### Listado de piezas y partes:

- (A) Placas con Cerámica, Aguacate y Macadamia
- (B) Cable giratorio
- (C) Encendido/apagado
- (D) Bloqueo de cierre
- (E) Cable giratorio
- (F) Display digital de temperatura

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

### MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

## PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

## ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído
  - Le ha ingresado agua
  - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.
- Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usen aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.

- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.



**CUIDADO:** No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

### Cómo usar

#### Control de temperatura

Tenga sumo cuidado cuando use este alisador profesional. Este alisador alcanza una temperatura profesional de 230°C. Para prevenir daños en el cabello, asegúrese que la temperatura sea la adecuada para su tipo de cabello.

#### Características del botón On/Off

- Encendido. Durante el calentamiento, el indicador de temperatura LCD azul variará de 0 a 3 barras hasta que se alcance la temperatura deseada (Diagrama A).

#### Características Botón "+/-" Modo Normal

- Presione el botón "+" para aumentar la temperatura
- Presione el botón "-" para disminuir la temperatura

#### Regulador Turbo: (presionar botón de tiempo durante 2 segundos aproximadamente)

- Activar: Mantener presionado el botón "+" durante aproximadamente 2 segundos para aumentar la temperatura a un máximo de 230°C, sin importar cuál sea la configuración.
- Desactivar: Presionar el botón "-" para disminuir la temperatura como modo normal.

#### Modo de temperatura fija

– Activación: Mantenga presione el "+" por 2 segundos. Todos los botones se trabarán y el indicador LCD mostrará el símbolo "botón" (Día B).  
– Desactivación: Mantenga presione el "-" por 2 segundos. Todos los botones se liberarán y el indicador LCD no mostrará más el símbolo "botón".

#### Apagado automático

Después de aproximadamente una hora la unidad se apagará automáticamente. Para reiniciarla, presione el botón de encendido.

#### Bisagra sujetadora

Esta plancha profesional cuenta con una bisagra sujetadora que permite un fácil almacenaje. Para activar la bisagra junte los platos y gírela hacia la posición de cierre. Para destrabar, gírela hacia el otro lado.

**NOTA:** No encienda la unidad con la traba activada.



Nivel de temperatura	Número de barras	Símbolo	Tipo de Cabello
150°-170°C	1 barra	▬	Cabello muy fino, frágil, dañado
180°-200°C	2 barras	▬▬	Cabello normal, fácil de alisar
210°-230°C	3 barras	▬▬▬	Cabello grueso, difícil de alisar

### Consejos para el Uso

#### Estilizando su cabello

1. El Cabello deberá encontrarse libre de nudos antes de usar la plancha.
2. Enchufe el estilizador al toma corriente. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que la unidad se encienda y se ilumine el indicador respectivo.
3. Ajuste la temperatura usando los controles digitales de temperatura. El indicador luminoso titilará durante el precalentamiento para que luego una vez alcanzada la temperatura seleccionada se ilumine continuamente.
4. Divida su cabello en secciones y abrahe las secciones superiores en lo alto de la cabeza. Trabaje primero sobre las secciones en la parte inferior de su cabeza.
5. Pruebe el estilizador sobre una sección pequeña de cabello, luego ajuste la temperatura en más o en menos si fuese necesario antes de continuar con todo el cabello.

#### NOTA:

- Si Ud. considera adecuado elevar la temperatura de la plancha al momento del estilizado, simplemente ajústela en la posición más alta.
- Si Ud. Al contrario considera conveniente bajar la temperatura mientras se está alisando el cabello, ajústela en la posición más baja. Ya que la unidad se encuentra caliente, enfriarse podría demorar unos minutos.
- 6. Tome una sección pequeña de cabello y tire hacia abajo manteniéndola tensa y alejada del cuero cabelludo.
- 7. Empezando desde las raíces, sujete el cabello con ambos platos de la plancha firmemente y córrala por todo el largo del cabello hasta la punta del mismo en un solo movimiento. No mantenga la plancha en una región determinada por un período de tiempo largo ya que podría dañar el cabello.
- 8. Para crear ondas, rote la muñeca apuntando la plancha hacia la cabeza o hacia el otro lado al momento en que corre la plancha por todo el largo del cabello.

9. Repita con todas las secciones de su cabello, trabajando sobre las partes inferiores primero para luego alcanzar las superiores.
10. Cuando termine de estilizar, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar la unidad, desenchúfela y permítala que se enfríe antes de almacenar.

### Limpieza y Mantenimiento

#### Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el alisador, exteme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el pelo.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del del revestimiento.

#### Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

#### Almacenado

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa. De este modo se podría perder la garantía del producto. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

### Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

#### MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

#### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en: Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnequanta Estado de México, C.P. 54040 México. Teléfono: (55) 5831 – 7070 Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503
2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transporte del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: \_\_\_\_\_  
Modelo: \_\_\_\_\_  
Nombre y/o razón social del distribuidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
Sello y Firma: \_\_\_\_\_

#### COLOMBIA POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.

COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)  
Rayovac – Varta S.A. Colombia  
Carrera 17 No 89-40  
Bogotá D.C, Colombia  
(57-1) 644-4848  
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:  
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la nota o factura de su compra.  
- Deberá ser acompañada por el cliente al momento de la compra del producto.  
- Si el producto después de leer todas las condiciones de garantía no funciona correctamente, contacte a nuestro número de atención al cliente.

Para hacer uso de su GARANTIA:  
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la nota o factura de su compra.  
- Deberá ser acompañada por el cliente al momento de la compra del producto.  
- Si el producto después de leer todas las condiciones de garantía no funciona correctamente, contacte a nuestro número de atención al cliente.

Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.  
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

**Ficha de Garantía**  
Período de Garantía: \_\_\_\_\_  
Producto: \_\_\_\_\_  
Modelo: \_\_\_\_\_  
Número de Serie: \_\_\_\_\_  
Lugar de Compra: \_\_\_\_\_  
Ciudad: \_\_\_\_\_  
Fecha de Compra: \_\_\_\_\_  
No. Factura: \_\_\_\_\_  
Datos del Consumidor \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
Ciudad: \_\_\_\_\_  
Depto: \_\_\_\_\_

#### VENEZUELA GARANTIA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

#### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en: Rayovac Venezuela S.A. Rif. No. J- 07506682-0 Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D; Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela 58 424 452 6797 o 58 241 417 9407
2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

- Esta garantía será nula en los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
  3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: \_\_\_\_\_  
Modelo: \_\_\_\_\_  
Nombre y/o razón social del distribuidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
Sello y Firma: \_\_\_\_\_

#### ARGENTINA GARANTIA

Importado en Argentina Por: Rayovac Argentina S.R.L. Humboldt 2495 Piso #3 (C1425FUG) C.A.B.A. Argentina. C.U.I.T. No. 30-70706168-1



