

REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados

CI-6219



Listado de piezas y partes:

- (A) Guías para obtener el rizo perfecto siempre
- (B) Cilindro de cerámica
- (C) Traba para fijar el cabello
- (D) Indicador de encendido
- (E) Interruptor on/off
- (F) Cable giratorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchúfe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- La supervisión de cerca será necesaria cuando este está siendo usado por niños o minusválidos.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está

dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.

- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua

Características del producto

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Modo de Uso

El cabello deberá estar limpio, seco, o casi seco y desenredado antes de usar el rizador.

1. Apoye el rizador en su soporte en una superficie plana y lisa. Conéctelas a una fuente de alimentació.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que la unidad se encienda y se prenda la luz.

Cómo usar

Cómo Utilizar el Rizador para Obtener Resultados Profesionales

Este rizador ha sido diseñado con una guía rizadora única, que sin esfuerzo alguno guía tu cabello alrededor del cilindro del rizador.

Peinado

1. Comience dividiendo el cabello en secciones de no más de 1 pulgada de profundidad y 2 pulgadas de ancho.
2. Mantenga la sección desenredada peinándola mientras sostiene los extremos con la otra mano, manteniéndolos tensos.
3. Tomando una sección de cabello a la vez, abra la traba del rizador tirándola hacia abajo y luego introduzca la punta de su cabello. Suelte la traba para que el cabello quede presionado entre la traba y el rizador.

NOTA: Cerciórese que el cabello este introducido en la traba del rizador en la misma dirección que la guía del cilindro, de esta manera permitirá que el cabello se enrolle alrededor del cilindro, mientras usted mueve el rizador hacia arriba en dirección hacia las raíces del cabello.

Cómo usar

Cómo Utilizar el Rizador para Obtener Resultados Profesionales

Este rizador ha sido diseñado con una guía rizadora única, que sin esfuerzo alguno guía tu cabello alrededor del cilindro del rizador.

Peinado

1. Comience dividiendo el cabello en secciones de no más de 1 pulgada de profundidad y 2 pulgadas de ancho.
2. Mantenga la sección desenredada peinándola mientras sostiene los extremos con la otra mano, manteniéndolos tensos.
3. Tomando una sección de cabello a la vez, abra la traba del rizador tirándola hacia abajo y luego introduzca la punta de su cabello. Suelte la traba para que el cabello quede presionado entre la traba y el rizador.

NOTA: Cerciórese que el cabello este introducido en la traba del rizador en la misma dirección que la guía del cilindro, de esta manera permitirá que el cabello se enrolle alrededor del cilindro, mientras usted mueve el rizador hacia arriba en dirección hacia las raíces del cabello.

NOTA: Si su cabello no se está enrollando alrededor de la guía del cilindro del rizador, pero en cambio se desvía, intente darle la vuelta al rizador en dirección opuesta, cerciórese de que su cabello este puesto dentro de la traba del rizador correctamente.

4. Tome la zona de seguridad con la otra mano y será más fácil enrollar el cabello.
5. Enrollando hacia la derecha gire el rizador en dirección hacia la raíz de su cabello. La guía del rizador ayudara a guiar su cabello alrededor del cilindro sin esfuerzo.

NOTA: Si su cabello no se está enrollando alrededor de la guía del cilindro del rizador, pero en cambio se desvía, intente darle la vuelta al rizador en dirección opuesta, cerciórese de que su cabello este puesto dentro de la traba del rizador correctamente.

6. Mantenga la posición por 20 segundos si desea un rizo bien definido o si el cabello es difícil de rizar. Para rizos suaves y mas sueltos mantenga el cabello en el rizador por menos tiempo.
7. Cuando el rizo esté listo, simplemente hale la traba hacia abajo y suavemente hale el rizador hacia abajo en dirección opuesta a la cabeza.
8. Cuando termine y todos los rizos se hayan enfriado, cepille y peine el cabello suavemente dándole el estilo deseado.

NOTA: Cerciórese que el cabello este introducido en la traba del rizador en la misma dirección que la guía del cilindro, de esta manera permitirá que el cabello se enrolle alrededor del cilindro, mientras usted mueve el rizador hacia arriba en dirección hacia las raíces del cabello.

Voltaje

Aparato de doble voltaje (Solo disponible en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Brazil)

- Verifique el voltaje disponible en cada país antes de utilizar el aparato.
- Este aparato contiene un circuito eléctrico especial que permite que este aparato sea utilizado en cualquier parte del mundo que tenga corrientes

Limpieza y Mantenimiento

Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el ondulator, extreme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el pelo.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No añadir la superficie: puede reducirse la eficacia del del revestimiento.

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpiolo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

GARANTIA
Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac de México S.A de C.V
km 14.5 Carretera Puente de Vigas
Col. Lechería, Tultitlán
Estado de México,
C.P. 54940,
México
Tel. (55) 5831-7070
Del interior marque sin costo: 01 800 714 2503
RFC ROV730726UYO

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.
Aparato: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Depto: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto: _____

VENEZUELA GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0.
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D; Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegria, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela 58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía
Periodo de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto: _____

VENEZUELA GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0.
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D; Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegria, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela 58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la

presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Esta garantía será nula en los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.
Aparato: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Depto: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto: _____

VENEZUELA GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0.
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D; Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegria, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela 58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la

REMINGTON®	
<small>FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y garantiza a su usuario control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.</small>	
<small>Para hacer uso de su GARANTIA: - Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. - Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. - Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.</small>	
Ficha de Garantía	
Producto: _____	Nº de Serie: _____
Modelo: _____	
Lugar de Compra: _____	Boleta: _____
Fecha de Compra: _____	
Datos Consumidor	
Nombre: _____	
Dirección: _____	Ciudad: _____
Carretera: _____	
Teléfono: _____	
Atención al Cliente:	
0800-444-7296	
<small>Numero 2000 paso 3 Dep. Fed. Ec. Ac. Agencia CECORSA CUIT 30-70706166-1 Tel. (04-1) 5205-9000 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00 hrs</small>	

