



Guía de Utilización y Cuidados

CI5219, CI5232



- (A) Cilindro de cerámica
(B) Control de temperatura
(C) Indicador de encendido
(D) Interruptor on/off
(E) Cable giratorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA. PELIGRO

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:**
- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
 - No usar durante el baño o dentro de la ducha.
 - No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
 - No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
 - No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
 - Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- ADVERTENCIA**
- Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:**
- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
 - Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
 - Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
 - La supervisión de cerca será necesaria cuando este está siendo usado por niños o minusválidos.
 - Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
 - Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

- Nota:** Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
 - No enrolle el cable alrededor del aparato.
 - Nunca lo use cuando duerma.
 - Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
 - No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
 - No conectar a una extensión eléctrica.
 - La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.
 - Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
 - No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
 - Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Modo de Uso

El cabello deberá estar limpio, seco, o casi seco y desenredado antes de usar el rizador. (Las tenazas se pueden utilizar en cualquier momento para efectuar pequeños retoques).

1. Apoye el rizador en su soporte en una superficie plana y lisa. Conéctelo a una fuente de alimentación.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que la unidad se encienda y se prenda la luz.
3. Ajuste la temperatura usando el dial para llegar a la temperatura deseada.

Cómo usar

Cómo Utilizar el Rizador para Obtener Resultados Profesionales

Este ondulador ha sido diseñado para ser usado bajo distintas condiciones, permitiendo alcanzar altas temperaturas para el ondulado de cabello muy grueso, difícil de rizar y bajas temperaturas para cabellos extra finos, dañados o secos y una amplia gama de temperaturas intermedias para todas las texturas y espesores normales.

7. Cuando esté lista para soltar el rizo, desenrolle media vuelta (para cabellos más largos desenrolle un poco más) y presione la palanca para abrir la pinza. Ahora, retire el cilindro del centro del rizo con suavidad. Deje que el rizo se enfríe y trate de no tocar los otros rizos mientras procede de igual forma en el resto del cabello.
8. Cuando termine y todos los rizos se hayan enfriado, cepille y peine el cabello suavemente dándole el estilo deseado.

Peinado

1. Comience dividiendo el cabello en secciones de no más de 1 pulgada de profundidad y 2 pulgadas de ancho.
2. Mantenga la sección desenredada peinándola mientras sostiene los extremos con la otra mano, manteniéndolos tensos.
3. Tomando una sección a la vez, coloque la punta de los cabellos en el cilindro con la pinza abierta. Luego cierre la pinza, procurando que los extremos se extiendan más allá de ésta, ligeramente.
4. Tome la zona de seguridad con la otra mano y será más fácil enrollar el cabello.
5. Mantenga la sección del cabello tensa mientras la enrolla alrededor del cilindro. Enrolle el cabello en dirección al cuero cabelludo tan cerca como desee sin tocarlo con el cilindro caliente.
6. Mantenga la posición por 20 segundos si desea un rizo bien definido o si el cabello es difícil de rizar. Manténgalo por menos tiempo si el cabello es fácil de rizar o si desea rizos sueltos o sólo ondas.

Para Crear Onda, la pinza deberá ubicarse debajo y el cilindro sobre la sección de cabello al comienzo del rizo.

Para Crear Rizos, la pinza deberá ubicarse encima y el cilindro bajo la sección de cabello al comienzo del rizo.

Para Dar Cuerpo y Volumen, enrolle el cabello sin tensar alrededor del cilindro. Permita que el cabello se enfríe un poco antes de cepillar.

Voltage

Aparato de doble voltaje (Solo disponible en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Brazil)

- Verifique el voltaje disponible en cada país antes de utilizar el aparato.
- Este aparato contiene un circuito eléctrico especial que permite que este aparato sea utilizado en cualquier parte del mundo que tenga corrientes entre 120 a 240 voltios AC, de 50 a 60 Hz. Enchúfelo al toma corriente local y utilícelo de forma normal; el alisador se ajustará automáticamente a la corriente local. (Es posible que necesite un adaptador especial para poder conectar al aparato al toma corriente).

Limpieza y Mantenimiento

- Información Importante**
- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el ondulador, exteme las precauciones al usarlo.
 - Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
 - Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el pelo.
 - Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
 - No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del del revestimiento.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040 México.
Teléfono: (55) 5831 – 7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503
2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.
- Esta garantía será nula en los siguientes casos:
 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
 3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

COLOMBIA POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.

COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogotá D.C. Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no sea fechada y sellada al momento de la compra, deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.
- Antes que nada firme que el artículo al cual concierne el producto está en buenas condiciones. Si se advierte en cualquier momento que puede estar dañado o dañado.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegria, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Ficha de Garantía

Producto: _____ Modelo: _____ N° de Serie: _____

Lugar de Compra: _____ Fecha de Compra: _____ Boleto: _____

Datos Consumidor

Nombre: _____ Dirección: _____ Ciudad: _____ Teléfono: _____

Atención al Cliente:

0800-444-7296

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00 hrs

Ficha de Garantía

Período de Garantía: _____

Producto: _____

Modelo: _____

Número de Serie: _____

Lugar de Compra: _____

Ciudad: _____

Fecha de Compra: _____

No. Factura: _____

Datos del Consumidor _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Depto. _____

VENEZUELA GARANTIA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Aparato: _____

Modelo: _____

Nombre y/o razón social del distribuidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de Entrega: _____

Sello y Firma: _____

ARGENTINA GARANTIA

Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T. No. 30-70706168-1

REMINGTON

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no sea fechada y sellada al momento de la compra, deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.
- Antes que nada firme que el artículo al cual concierne el producto está en buenas condiciones. Si se advierte en cualquier momento que puede estar dañado o dañado.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

Ficha de Garantía

Producto: _____ Modelo: _____ N° de Serie: _____

Lugar de Compra: _____ Fecha de Compra: _____ Boleto: _____

Datos Consumidor

Nombre: _____ Dirección: _____ Ciudad: _____ Teléfono: _____

Atención al Cliente:

0800-444-7296

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00 hrs

