




# Russell Hobbs



**23820-56**

[www.russellhobbs.com](http://www.russellhobbs.com)

- GB
- DE
- FR
- NL
- IT
- ES
- PT
- DK
- SE
- NO
- FI
- RU
- CZ
- SK
- PL
- HR
- SI
- GR
- HU
- TR
- RO
- BG
- AE



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



## IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children must not use or play with the appliance. Keep the appliance and cable out of reach of children.

⚠ To avoid injury, take care when handling the blades, emptying the jug, and cleaning.

⚠ Don't add hot liquid (over 40°C) as it may be ejected due to sudden steaming.

Misuse of the appliance may cause injury.

Unplug the appliance before assembly, disassembly, or cleaning.

Don't leave the appliance unattended while plugged in.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified to avoid a hazard.

🚫 Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- Switch off (O) before fitting the jug to the motor unit.
- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.
- Don't run the motor continuously for more than 2 minutes, it may overheat. After 2 minutes switch off for at least 2 minutes, to recover.

## HOUSEHOLD USE ONLY

### PARTS

- |                  |        |
|------------------|--------|
| 1. Speed control | 5. Jug |
| 2. Motor unit    | 6. Lid |
| 3. Collar        | 7. Cap |
| 4. Blade unit    |        |

### BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Turn to "CARE AND MAINTENANCE" and clean the appliance, to remove manufacturing dust, etc.

### PREPARATION

In use, treat the jug, blade unit, and collar as a single unit.

1. Sit the motor unit on a stable, level surface.
2. Lower the jug on to the motor unit.
3. Remove the lid.
4. Put the ingredients into the jug. Don't fill past the 1.50 L mark. If you do, the contents may force the lid off when you start the motor.
5. Replace the lid.

6. Align the pips on the cap with the slots in the hole in the lid, fit the cap, and turn it clockwise to lock it. Don't run the appliance without fitting the cap.
  7. Check that the speed control is set to **O**.
  8. Put the plug into the power socket.
  9. Turn the speed control to the speed you want (**1** = low, **2** = high).
  10. Turn the speed control back to **O** to turn the motor off.
- Generally, large quantities, thick mixes, and a high ratio of solids to liquids require longer timings and slower speeds.
  - Smaller quantities, thinner mixes, and more liquids than solids require shorter timings and higher speeds.
  - Turning the speed control anti-clockwise to  will give you a short burst at high speed. In this direction, the knob is spring-loaded. When you let go, it'll return to **O**.
  - To add ingredients while the blender is working, remove the cap, pour the new ingredients through the hole then replace the cap.

When you have finished:

- Switch the appliance off (**O**) and unplug it.

## CRUSHED ICE

For best results, fill the jug with between 150ml and 500ml of ice cubes.

Put the lid on the blender, then:

1. Turn the speed control to  for a second or two, then release it.
2. Check the results and repeat as required.

## CARE AND MAINTENANCE

1. Switch the appliance off (**O**) and unplug it.
2. Wipe the outside of the motor unit with a clean damp cloth.
3. Hand wash the removable parts.

 You may wash these parts in the top rack of a dishwasher.

 You may wash these parts in the dishwasher.

If you use a dishwasher, the harsh environment inside the dishwasher will affect the surface finishes. The damage should be cosmetic only, and should not affect the operation of the appliance.

## OVERLOAD PROTECTION

If your blender becomes overloaded it will automatically stop operating to protect the motor from damage. Overloading may be caused by operating your blender for too long or processing ingredients that are thick and difficult to blend.

1	If the overload protection system operates:	
2	Set the speed control to <b>O</b> .	

3	Unplug your blender from the supply socket.	
4	Allow your blender to cool down for 30 minutes.	

After it has cooled, you can plug your blender back in and operate it normally again. To prevent this happening again, we recommend reducing the quantity of thicker ingredients or add a little liquid to make them easier to blend.

## RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

---

## WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen das Gerät weder verwenden noch damit spielen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf.

⚠ Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Umgang mit den Messern, beim Leeren des Mixbehälters sowie bei der Reinigung vorsichtig.

⚠ Füllen Sie keine heiße Flüssigkeit (höher als 40°C) ein, da diese durch plötzlichen Dampfausstoß austreten kann.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen. Ziehen Sie vor dem Auf- oder Abbau oder der Reinigung des Geräts den Netzstecker vom Strom.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

- 🚫 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Schalten Sie das Gerät aus (O) bevor Sie den Mixbehälter auf die Motoreinheit setzen.
  - Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
  - Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
  - Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.
  - Den Motor nicht länger als 2 Minuten lang ununterbrochen eingeschaltet lassen – er könnte sich sonst heißlaufen. Nach 2 Minuten Betrieb den Motor mindestens 2 Minuten lang ausgeschaltet lassen, damit er wieder abkühlen kann.

## NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

---

## ZEICHNUNGEN

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Geschwindigkeitsregler | 5. Mixbehälter |
| 2. Motoreinheit           | 6. Deckel      |
| 3. Schraubring            | 7. Kappe       |
| 4. Messereinheit          |                |

---

## VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Lesen Sie den Abschnitt "PFLEGE UND INSTANDHALTUNG" und reinigen Sie das Gerät, um Staub, der bei der Herstellung entstanden ist, u.Ä. zu entfernen.



---

## VORBEREITUNG

Behandeln Sie den Mixbehälter, die Messereinheit und den Schraubring während des Gebrauchs wie eine Einheit.

1. Den Motorblock auf eine feste, ebene Fläche stellen.
  2. Setzen Sie den Mixbehälter auf die Motoreinheit.
  3. Nehmen Sie den Deckel ab.
  4. Geben Sie die Zutaten in den Mixbehälter.
  5. Füllen Sie nicht über die 1.50 L Markierung hinaus. Falls doch, könnten die Zutaten den Deckel hoch drücken, wenn Sie die Motoreinheit starten.
  6. Deckel wieder aufsetzen.
  7. Setzen Sie die Kappe so auf, dass die Noppen in der Kappe in die Auskerbungen der Deckelöffnung passen, und drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne dass die Kappe aufgesetzt und eingerastet ist.
  8. Achten Sie darauf, dass der Geschwindigkeitsregler auf Stufe **O** gestellt ist.
  9. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
  10. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen (1 = niedrig, 2 = hoch).
  11. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf **O** um den Motor auszuschalten.
- Im Allgemeinen benötigen größere Mengen oder dickflüssigere Mischungen mit einem größeren Anteil an festen Bestandteilen längere Zubereitungszeiten und eine geringere Rührgeschwindigkeit.
  - Für kleinere Mengen oder dünnflüssigere Mischungen mit einem geringeren Anteil an festen Bestandteilen werden kürzere Zubereitungszeiten und eine höhere Rührgeschwindigkeit empfohlen.
  - Wenn Sie den Geschwindigkeitsregler gegen den Uhrzeigersinn auf **@** drehen, wird dies einen kurzen Schub bei hoher Geschwindigkeit veranlassen. Wenn Sie den Drehknopf in diese Richtung drehen wird er von alleine auf **O** zurückfedern.
  - Um Zutaten beizugeben, während der Mixer in Betrieb ist, entfernen Sie die Kappe, geben Sie die neuen Zutaten durch die Öffnung in den Behälter und setzen Sie anschließend die Kappe wieder ein. Sobald Sie fertig sind:
  - Schalten Sie das Gerät aus (**O**) und ziehen Sie den Netzstecker.

---

## EISWÜRFEL ZERKLEINERN

Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, füllen Sie den Mixbehälter mit 150ml bis 500 ml Eiswürfeln.

Setzen Sie den Deckel auf den Mixer und:

1. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler ein oder zwei Sekunden lang auf **@** und lassen Sie ihn dann wieder los.
2. Prüfen Sie das Ergebnis und passen Sie die Anzahl der Impulsschaltungen an.

---

## PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus (**O**) und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Die Außenseite der Motoreinheit mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen.
3. Reinigen Sie die abnehmbaren Teile nur mit der Hand.

Sie können diese Teile im oberen Fach des Geschirrspülers reinigen.

Sie können diese Teile im Geschirrspüler reinigen.

Bei Verwendung eines Geschirrspülers kann das rauhe Umfeld im Geschirrspüler die Oberflächenlackierung beschädigen.

Die Beschädigung ist nur kosmetisch und beeinträchtigt nicht die Funktion des Gerätes.

## ÜBERLASTSCHUTZ

Im Falle einer Überlastung des Mixers wird dieser automatisch abgeschaltet, um Motorschäden zu vermeiden. Zu einer Überlastung kann es kommen, wenn der Mixer zu lange in Betrieb war oder wenn grobe Zutaten verarbeitet werden, die sich nur schwer zerkleinern lassen.

1	Ist der Überlastschutz aktiviert:	
2	Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf <b>O</b> .	
3	Ziehen Sie den Netzstecker des Mixers aus der Steckdose.	
4	Lassen Sie den Mixer 30 Minuten lang abkühlen.	

Nachdem der Mixer abgekühlt ist, können Sie ihn wieder an das Stromnetz anschließen und wie gewohnt in Betrieb nehmen. Um diesem Problem in Zukunft vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, die Menge an groben Zutaten zu verringern oder ein wenig Wasser hinzuzugeben, damit diese leichter zerkleinert werden können.

## RECYCLING



Um durch giftige Substanzen hervorgerufene Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien bei entsprechenden amtlichen Recycling- / Rücknahmestellen.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.

⚠ Pour éviter toute blessure, faites preuve de prudence lors de la manipulation des lames, de la vidange du bol et du nettoyage de l'appareil.

⚠ Veillez à ne pas ajouter de liquide chaud (à une température supérieure à 40°C), car il pourrait être expulsé par un coup de vapeur brusque.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

Débranchez l'appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

- 🚫 Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
  - Eteignez (O) avant de mettre le bol en place sur le bloc moteur.
  - N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
  - N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
  - N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
  - Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu au-delà de 2 minutes afin d'éviter une surchauffe. Si nécessaire, laisser reposer l'appareil pendant au moins 2 minutes pour laisser refroidir le moteur.

## POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

### SCHÉMAS

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Contrôle de vitesse | 5. Bol       |
| 2. Bloc moteur         | 6. Couvercle |
| 3. Collier             | 7. Bouchon   |
| 4. Bloc de lames       |              |

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Veuillez consulter la section «SOINS ET ENTRETIEN» et nettoyer l'appareil pour éliminer la poussière de fabrication, etc.

FR

---

## PRÉPARATION

En cours d'utilisation, veuillez traiter le bol, le bloc de lames et le collier comme un bloc unique.

1. Placez l'appareil sur une surface horizontale stable.
  2. Placez le bol sur le bloc-moteur.
  3. Retirez le couvercle.
  4. Mettez les ingrédients dans le bol.
  5. Ne remplissez pas le bol au-delà du marquage de 1.50 L – un contenu excessif pourrait faire enlever de force le couvercle au démarrage du moteur.
  6. Replacez le couvercle.
  7. Alignez les ergots sur le couvercle avec les fentes dans le trou situé dans le couvercle, insérez le bouchon et faites-le tourner dans le sens horaire pour le verrouiller. Ne mettez pas en marche l'appareil sans placer le bouchon dans le trou.
  8. Assurez-vous que le contrôle de vitesse est réglé sur **O**.
  9. Mettez la fiche dans la prise de courant.
  10. Réglez le contrôle de vitesse sur la vitesse souhaitée (1 = faible, 2 = élevée).
  11. Retournez la commande de vitesse vers la position **O** pour arrêter le moteur.
- En général, de grandes quantités, des mélanges épais et un plus grand nombre d'aliments solides que de liquides sous-entendent des temps de mixage plus longs et des vitesses plus réduites.
  - De petites quantités, des mélanges plus fins et plus d'aliments liquides que de solides sous-entendent des temps de mixage plus courts et des vitesses plus élevées.
  - En tournant le régulateur de vitesse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers la position **◎**, vous obtiendrez une courte puissance accrue. Le régulateur sera mis en charge par ressort dans cette direction, il retournera à la position **O** une fois que vous l'aurez lâché.
  - Pour ajouter des ingrédients lorsque le mixeur est en fonctionnement, retirez le bouchon, versez les nouveaux ingrédients par le trou et replacez ensuite le bouchon.

Lorsque vous avez terminé :

- Éteignez l'appareil (**O**) et débranchez-le.

---

## GLACE PILÉE

Pour des résultats optimaux, remplir le bol de 150 ml à 500 ml de glaçons.

Placez le couvercle sur le mixeur, puis:

1. Faites pivoter le contrôle de vitesse sur **◎** pendant une ou deux secondes, puis relâchez-le.
2. Vérifiez les résultats et ajustez au besoin.

---

## SOINS ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil (**O**) et débranchez-le.
2. Essuyez l'extérieur du bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide propre.
3. Lavez à la main les pièces amovibles.
  -  Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.
  -  Vous pouvez laver ces pièces dans un lave-vaisselle.

Toutefois, les conditions de lavage du lave-vaisselle affecteront la finition de la surface de l'appareil. Cela affecte l'apparence de l'appareil, non pas son fonctionnement.

---

## PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

Si votre mixeur est surchargé, il s'arrête automatiquement de fonctionner pour protéger le moteur contre les dommages. La surcharge peut être causée par une utilisation prolongée du mixeur ou par le traitement d'ingrédients épais et difficiles à mélanger.

1	Si le système de protection contre les surcharges fonctionne :	
2	Réglez le bouton de réglage de la vitesse sur <b>0</b> .	
3	Débranchez votre mixeur de la prise murale.	
4	Laissez votre mixeur refroidir pendant 30 minutes.	

Une fois que le mixeur a refroidi, vous pouvez le rebrancher et l'utiliser à nouveau normalement. Pour éviter que cela ne se reproduise, nous recommandons de réduire la quantité d'ingrédients plus épais ou d'ajouter un peu de liquide pour faciliter le mélange.

## RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

---

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben als iemand hen heeft uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt en ze de gevaren verstaan. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen. Bewaar het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.

⚠ Ga voorzichtig om met de mesjes, het ledigen van de kan en het schoonmaken van het apparaat om letsels te vermijden.

⚠ Giet geen hete vloeistoffen (warmer dan 40 C) in het apparaat aangezien deze stoom kunnen veroorzaken.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsels.

Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert, demonteert of schoonmaakt.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter, terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

🚫 Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten.

- Zet de blender uit (O), voordat u de kan op de motoreenhed plaatst.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
- Om oververhitting te voorkomen, dient u de motor niet langer dan 2 minuten onafgebroken te laten draaien. Zet het apparaat na 2 minuten minstens 2 minuten uit om de motor te laten afkoelen.

## UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

---

### AFBEELDINGEN

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. Snelheidsegregelaar | 5. Kan    |
| 2. Motoreenhed         | 6. Deksel |
| 3. Ring                | 7. Dop    |
| 4. Messeneenhed        |           |

---

### VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Om onder andere stof dat zich tijdens de fabricage heeft verzameld te verwijderen, draait u naar "ZORG EN ONDERHOUD" en maakt u het apparaat schoon.

---

## VOORBEREIDING

Wanneer u het apparaat gebruikt, beschouwt u de kan, de messeneenheid en de ring als een enkel onderdeel.

1. Zet de motorenheid op een stabiele, vlakke ondergrond.
2. Laat de kan op de motorenheid zakken.
3. Verwijder het deksel.
4. Doe de ingrediënten in de kan.
5. Vul de kan tot maximaal 1.50 L; als hij voller is, kan de inhoud het deksel van het apparaat afdruwen als u de motor aanzet.
6. Plaats het deksel terug.
7. Plaats de uitsteeksels van de dop in de sleuven van het gat in het deksel en draai met de klok mee om het te vergrendelen. Schakel het apparaat niet in zonder de dop aan te brengen.
8. Controleer dat de snelheidsregelaar op **O** staat.
9. Steek de stekker in het stopcontact.
10. Zet de snelheidsregelaar op de gewenste snelheid (1 = laag, 2 = hoog).
11. Draai de snelheidsregelaar terug naar **O** om de motor uit te schakelen.
- Gewoonlijk stemmen grote hoeveelheden, dikke mengsels en een hoge verhouding van vaste stoffen tot vloeistoffen overeen met een langere timing en langzamere snelheden.
- Kleinere hoeveelheden, dunne mengsels en meer vloeistoffen dan vaste stoffen stemmen overeen met een korte timing en hogere snelheid.
- Als u de snelheidsregelaar tegen de wijzers van de klok in draait naar **@@** biedt dit u een korte stoot aan hoge snelheid. In deze richting is de knop voorzien van een veer. Wanneer u hem loslaat, keert hij terug naar **O**.
- Om ingrediënten toe te voegen tijdens de werking van de blender, verwijdert u de dop, giet u de nieuwe ingrediënten door de opening en plaatst u de dop terug.

Als u klaar bent:

- Schakel het apparaat uit (**O**) en trek de stekker uit.



---

## IJS MALEN

Voor de beste resultaten vult u de kan tussen 150 ml en 500 ml met ijsblokjes.

Zet het deksel op de blender en:

1. Draai de snelheidsregelaar naar **@@** gedurende twee seconden en laat deze vervolgens los.
2. Controleer het resultaat en maal zo nodig nog wat langer door.

---

## ZORG EN ONDERHOUD

1. Schakel het apparaat uit (**O**) en trek de stekker uit.
2. Neem de buitenkant van de motorenheid af met een schone, vochtige doek.
3. Was de afneembare onderdelen met de hand.
  - Deze onderdelen mogen in de bovenste korf van een vaatwasmachine worden gewassen.
  - U kunt deze onderdelen in een vaatwasmachine wassen.

Wanneer u de vaatwasmachine gebruikt, zal dit de afwerking van de oppervlakten beïnvloeden. De schade is normaal uitsluitend esthetisch en heeft geen invloed op de werking van het apparaat.

---

## BESCHERMING TEGEN OVERBELASTING

Als uw blender overbelast raakt, stopt deze automatisch om de motor tegen schade te beschermen. Overbelasting kan worden veroorzaakt door uw blender te lang te gebruiken of door ingrediënten te verwerken die dik en moeilijk te mengen zijn.

1	Als het overbelastingsbeveiligingssysteem wordt geactiveerd:	
2	Stel de snelheidsregeling in op <b>0</b> .	
3	Haal de stekker van uw blender uit het stopcontact.	
4	Laat uw blender 30 minuten afkoelen.	

Nadat uw blender is afgekoeld, kunt u deze opnieuw aansluiten en weer normaal gebruiken. Om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, raden we aan om de hoeveelheid dikkere ingrediënten te verminderen of een beetje vloeistof toe te voegen om ze gemakkelijker te kunnen mengen.

## RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevvaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite da un adulto e che siano in grado di capirne i rischi. I bambini non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini.

⚠ Per evitare lesioni, prestare la massima attenzione quando si maneggiano le lame, quando si svuota la caraffa e durante le operazioni di pulizia.

⚠ Non aggiungere liquido caldo (oltre 40°C), in quanto può essere espulso a causa di una improvvisa fuoriuscita di vapore.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

Scollegare l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

- 🚫 Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Spegnere l'apparecchio (O) prima di montare la caraffa sul gruppo del motore.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.
- Non tenere in funzione il motore per più di 2 minuti, altrimenti si potrebbe surriscaldare. Dopo 2 minuti di funzionamento, spegnerlo per almeno 2 minuti per farlo recuperare.

## SOLO PER USO DOMESTICO

### IMMAGINI

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Selettore di velocità | 5. Caraffa   |
| 2. Gruppo del motore     | 6. Coperchio |
| 3. Anello                | 7. Tappo     |
| 4. Gruppo delle lame     |              |



---

## **PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA**

Passare a "CURA E MANUTENZIONE" e pulire l'apparecchio, per rimuovere i residui accumulatisi durante la produzione, etc.

---

## **PREPARAZIONE**

Durante l'utilizzo, trattare la caraffa, il gruppo delle lame e l'anello come un'unità singola.

1. Porre il gruppo del motore su una superficie stabile e in piano.
  2. Abbassare la caraffa sul gruppo motore.
  3. Rimuovere il coperchio.
  4. Mettere gli ingredienti nella caraffa.
  5. Non riempirla oltre il segno di 1.50 L, altrimenti al momento di avviare il motore il contenuto potrebbe spingere via il coperchio.
  6. Riposizionare il coperchio.
  7. Allineare le linguette con le scanalature nel foro del coperchio, inserire il tappo e ruotarlo in senso orario per bloccarlo. Non azionare l'apparecchio senza il tappo.
  8. Controllare che il selettore della velocità sia impostato su **O**.
  9. Inserire la spina nella presa di corrente.
  10. Posizionare il selettore di velocità sulla velocità desiderata (1 = più bassa, 2 = più alta).
  11. Riportare il selettore di velocità su **O** per spegnere il motore.
- Generalmente, grandi quantità, miscele spesse e ingredienti solidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti liquidi richiedono un tempo di preparazione più lungo e una velocità ridotta.
  - Quantità ridotte, miscele meno dense e ingredienti liquidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti solidi richiedono un minore tempo di preparazione e una velocità elevata.
  - Ruotando il selettore di velocità in senso antiorario su **◎**, si azionerà un breve ciclo ad alta velocità. In questa posizione, il pulsante è a molla. Lasciandolo, tornerà su **O**.
  - Per aggiungere ingredienti mentre l'apparecchio è in funzione, togliere il tappo, versare i nuovi ingredienti attraverso il foro, poi rimettere a posto il tappo.
- Quando avete terminato:
- Spegnere l'apparecchio (**O**) e scollarlo dalla presa di corrente.

---

## **FRANTUMAZIONE DEL GHIACCIO**

Per ottenere risultati migliori, riempire la caraffa con 150 - 500 ml di cubetti di ghiaccio.

Collocare il coperchio sul frullatore, poi:

1. Ruotare il selettore di velocità su **◎** per un secondo o due, poi rilasciarlo.
2. Controllare i risultati e regolare come necessario.

---

## **CURA E MANUTENZIONE**

1. Spegnere l'apparecchio (**O**) e scollarlo dalla presa di corrente.
2. Passare un panno pulito inumidito sull'esterno del gruppo del motore.
3. Lavare a mano le parti rimovibili.

 È possibile lavare queste parti nel cestello superiore della lavastoviglie.

 Queste parti sono lavabili in lavastoviglie.

Se si usa la lavastoviglie, l'ambiente estremo al suo interno altera le finiture superficiali. Il danno dovrebbe essere solo estetico e non dovrebbe modificare l'operatività dell'apparecchio.

---

## **PROTEZIONE DA SOVRACCARICO**

Se il frullatore si sovraccarica, smette automaticamente di funzionare per proteggere il motore da danni. Il sovraccarico può essere causato facendo funzionare il frullatore troppo a lungo, o lavorando ingredienti consistenti e difficili da mescolare.

1	Se il sistema di protezione da sovraccarico funziona:	
2	Impostare il selettore di velocità su <b>O</b> .	
3	Disconnettere il frullatore dalla presa di corrente.	
4	Lasciare raffreddare il frullatore per 30 minuti.	

A raffreddamento avvenuto, è possibile ricollegare il frullatore alla presa di corrente e farlo funzionare di nuovo normalmente. Per impedire che ciò si ripeta, consigliamo di ridurre la quantità degli ingredienti più consistenti o aggiungere un po' di liquido per renderli più facili da mescolare.

## RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

IT

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

---

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por personas inexpertas o con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso y comprendan los riesgos que conlleva. No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

⚠ Para evitar cortes y quemaduras, tenga cuidado al manipular las cuchillas, al vaciar la jarra y al limpiar el aparato.

⚠ No añada líquidos calientes (a más de 40°C): pueden salpicar por un golpe brusco de vapor.

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No deje el aparato desatendido mientras está enchufado.

Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

- 🚫 No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Apague el aparato (O) antes de poner la jarra en la unidad motora.
  - No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
  - No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
  - No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.
  - No haga funcionar el motor constantemente por más de 2 minutos, se puede sobrecalentar. Después de 2 minutos, apáguelo como mínimo 2 minutos para que se recupere.

## SOLO PARA USO DOMÉSTICO

---

## ILUSTRACIONES

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Control de velocidad    | 5. Jarra        |
| 2. Unidad motora           | 6. Tapa         |
| 3. Anillo                  | 7. Tapa pequeña |
| 4. Unidad de las cuchillas |                 |

---

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Consulte el apartado "CUIDADO Y MANTENIMIENTO" para limpiar el aparato, retirar el polvo acumulado, etc.

---

## PREPARACIÓN

Durante el uso del aparato trate la jarra, la unidad de las cuchillas y el anillo como si fueran una sola unidad.

1. Ponga la unidad motorA sobre una superficie nivelada y estable.

2. Coloque la jarra sobre la unidad motor.
3. Saque la tapa.
4. Ponga los ingredientes en la jarra.
5. No la llene a más de la marca de 1.50 L. Si la llena más, el contenido puede hacer que la tapa salte al encender el motor.
6. Vuelva a colocar la tapa.
7. Para cerrar, alinee las marcas de la tapa pequeña con las ranuras situadas en el orificio de la tapa y gírelas hacia la derecha. No ponga en marcha el aparato sin haber colocado el tapón.
8. Compruebe que el control de velocidad está fijado en **O**.
9. Enchufe el aparato a la corriente.
10. Gire el control de velocidad para seleccionar la velocidad deseada (1 = baja, 2 = alta).
11. Gire el control de velocidad de nuevo a **O** para apagar el motor.
- En general, las grandes cantidades, las mezclas espesas y las proporciones elevadas de sólidos frente a líquidos necesitan programaciones más largas y velocidades más lentas.
- Las cantidades más pequeñas, las mezclas más finas y una mayor proporción de líquidos que de sólidos admiten programaciones más cortas y velocidades superiores.
- Si gira el control de velocidad en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta  se producirá una breve subida de velocidad. En esta dirección, el botón funciona con un muelle. Cuando lo suelte, volverá a **O**.
- Para añadir ingredientes mientras la batidora está funcionando, extraiga la tapa pequeña, vierta los nuevos ingredientes a través del agujero y vuelva a colocar la tapa pequeña.

Cuando haya terminado:

- Apague el aparato (**O**) y desenchúfelo.

## TRITURAR HIELO

Para obtener mejores resultados, llene la jarra con entre 150ml y 500ml de cubitos de hielo.

Coloque la tapa sobre la batidora y luego:

1. Gire el control de velocidad a la posición  durante uno o dos segundos y, a continuación, suéltelo.
2. Compruebe los resultados, y ajuste.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato (**O**) y desenchúfelo.
  2. Limpie la parte exterior de la unidad motora con un paño húmedo limpio.
  3. Lave a mano las piezas que puedan separarse.
-  Lave estas piezas en la bandeja superior del lavavajillas.
-  Puede lavar estas piezas en el lavavajillas.

Si usa el lavavajillas, las condiciones adversas durante el lavado pueden afectar a los acabados de las superficies del aparato. El daño será solo estético y no debería afectar al funcionamiento del aparato.

## PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Si la batidora se calienta en exceso, dejará de funcionar automáticamente para evitar que el motor se estropee. La batidora puede recalentarse si está funcionando demasiado tiempo o si ha añadido ingredientes compactos y difíciles de triturar.

1	Si se activa el sistema de protección contra sobrecalentamiento:	
---	--	--

2	Gire el control de velocidad a 0.	
3	Desenchufe la batidora.	
4	Espere 30 minutos a que la batidora se enfríe.	

Cuando la batidora se haya enfriado, puede volver a enchufarla y utilizarla normalmente. Para evitar que vuelva a detenerse, recomendamos que reduzca la cantidad de ingredientes sólidos o que añada un poco de líquido para que sea más fácil triturarlos.

## RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/ reciclado adecuados.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem usar nem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

⚠ Para evitar ferimentos, tenha cuidado ao manusear as lâminas, ao esvaziar o jarro e ao limpar.

⚠ Não acrescente líquidos quentes (com mais de 40 °C), pois podem ser expelidos devido a vaporização repentina.

Utilizar o aparelho incorrectamente poderá resultar em ferimentos.

Desligue o aparelho da corrente elétrica antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.

- 🚫 Não utilize o aparelho perto de casas de banho, duches, bacias ou outros recipientes que contêm água.
- Antes de instalar o jarro na unidade motora desligue o aparelho (O).
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.
- Não ponha o motor a funcionar continuamente por um período superior a 2 minutos, pois pode causar o seu sobreaquecimento. Após 2 minutos, desligue-o pelo menos durante 2 minutos para ele recuperar.

## APENAS PARA USO DOMÉSTICO

### ESQUEMAS

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Controlo de velocidade | 5. Jarro         |
| 2. Unidade motora         | 6. Tampa         |
| 3. Aro                    | 7. Tampa pequena |
| 4. Conjunto de lâminas    |                  |

### ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Consulte a secção "CUIDADO E MANUTENÇÃO" para limpar o aparelho, para remover poeiras de fábrica, etc.



---

## **PREPARAÇÃO**

Quando utilizar o produto, use o jarro, o conjunto de lâminas e o aro como uma única unidade.

1. Coloque a unidade motora numa superfície estável e plana.
  2. Baixe o copo até à unidade motora.
  3. Retire a tampa.
  4. Coloque os ingredientes no jarro.
  5. Não encha o jarro acima da marca 1.50 L. Se o fizer, o conteúdo pode fazer saltar a tampa quando o motor arrancar.
  6. Volte a colocar a tampa.
  7. Alinhe as pontas na tampa pequena com as ranhuras do orifício na tampa, encaixe a tampa pequena e gire-a para a direita para a bloquear. Não coloque o aparelho em funcionamento sem encaixar a tampinha.
  8. Verifique se o controlo da velocidade está regulado para o **O**.
  9. Ligue a ficha à tomada eléctrica.
  10. Gire o controlo de velocidade para a velocidade que pretende (1 = baixa, 2 = alta).
  11. Rode novamente o controlo de velocidade para **O** para desligar o motor.
- Geralmente as grandes quantidades, misturas espessas e uma grande percentagem de sólidos em relação aos líquidos sugerem tempos mais prolongados e velocidades mais lentas.
  - As quantidades menores, as misturas menos espessas e a maior quantidade de líquidos sugerem tempos mais curtos e velocidades superiores.
  - Ao rodar o controlo de velocidade no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para **◎**, poderá obter um breve impulso a alta velocidade. Nesta direcção, o botão fica accionado por retorno de mola. Ao soltar, este volta para **O**.
  - Para adicionar ingredientes com o liquidificador em movimento, remova a tampa pequena, deite os novos ingredientes através do orifício, depois recoloque a tampa pequena.

Quando terminar:

- Desligue o aparelho (**O**) e desligue-o da corrente.

---

## **TRITURAÇÃO DE GELO**

Para melhores resultados, encha o copo com entre 150 ml e 500 ml de cubos de gelo.

Coloque a tampa no liquidificador e seguidamente:

1. Rode o controlo de velocidade para **◎** durante um ou dois segundos e depois liberte-o.
2. Verifique o resultado e ajuste.

---

## **CUIDADO E MANUTENÇÃO**

1. Desligue o aparelho (**O**) e desligue-o da corrente.
2. Limpe a superfície externa da unidade motora com um pano limpo e seco.
3. Lave à mão as peças removíveis.



Poderá lavar estas peças na prateleira superior de uma máquina de lavar loiça.



Poderá lavar estas peças na máquina de lavar loiça.

Se utilizar uma máquina de lavar loiça, o ambiente agressivo no seu interior afectará o acabamento da superfície. Os danos deveriam ser apenas cosméticos e não deveriam afectar o funcionamento do aparelho.

---

## **PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA**

Se ocorrer uma sobrecarga na liquidificadora, esta deixará automaticamente de funcionar para proteger o motor contra danos. A sobrecarga pode ter sido causada por um funcionamento prolongado ou processamento de alimentos demasiado espessos e difíceis de misturar.

1	Se o sistema de proteção contra sobrecarga for ativado:	
2	Coloque o controlo de velocidade na posição <b>0</b> .	
3	Desligue a ficha da liquidificadora da tomada elétrica.	
4	Deixe-a arrefecer durante 30 minutos.	

PT

Depois de ter arrefecido, pode ligá-la novamente e colocá-la a funcionar normalmente. Para evitar outra situação como esta, recomendamos que reduza a quantidade de ingredientes mais espessos ou adicione um pouco de líquido para fazer com que sejam mais fáceis de misturar.

## RECICLAGEM



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

---

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Apparatet kan anvendes af personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må hverken benytte eller lege med apparatet.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.

⚠ For at undgå tilskadekomst skal man udvise forsigtighed ved håndtering af klingerne, samt når blenderglasset tømmes og rengøres.

⚠ Tilsæt ikke varme væsker (over 40°C), da de kan sprøjte ud grundet pludselig dampdannelse.

Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

Tag apparatets stik ud, inden du samler, adskiller eller rengør det.

Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

- 🚫 Brug ikke dette apparat i nærheden af et badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere med vand.
- Sluk for blenderen (O), før du monterer blenderglasset på motorenhenen.
  - Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
  - Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
  - Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
  - Lad ikke motoren køre i mere end 2 minutter ad gangen, da det kan medføre overophedning. Når der er gået 2 minutter, skal du slukke for blenderen og lade motoren køle af i mindst 2 minutter.

## KUN TIL PRIVAT BRUG

---

## TEGNINGER

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Hastighedsregulator | 5. Blenderglas |
| 2. Motorenhed          | 6. Låg         |
| 3. Krave               | 7. Prop        |
| 4. Klingeenhed         |                |

---

## FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Gå til "PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE" og rengør apparatet for at fjerne støv osv. fra fremstillingen.

---

## FORBEREDELSÉ

Under brug skal blenderglasset, klingeenheden og kraven behandles som én samlet enhed.

1. Stil motorenheden på en stabil, plan overflade.
2. Sæt blenderglasset ned over motorenhenen.
3. Tag låget af.

4. Kom ingredienserne i blænderglasset.
5. Fyld ikke blænderglasset til op over 1.50 L-mærket. I modsat fald kan ingredienserne skubbe låget af blænderglasset, når du starter motoren.
6. Udskift låget.
7. Stil tapperne ud for sliderne i hullet i låget, sæt proppen i, og drej den i urets retning for at låse den. Tænd ikke apparatet før proppen er på plads.
8. Kontroller at hastighedskontrollen er indstillet til **O**.
9. Sæt stikket i stikkontakten.
10. Drej knappen for hastighedsindstilling til du har den ønskede hastighed (1 = lav, 2 = høj).
11. Indstil hastigheden til **O** for at slukke motoren.
- Generelt er lave hastigheder over længere tid godt for store mængder, tyk konsistens, store mængder faste dele i forhold til væske.
- Højere hastigheder i kortere tid er ofte godt til små mængder, et tyndere mix og mere væske end faste dele.
- Ved at dreje knappen for hastighedsindstilling mod uret til **@** får du en kort periode med høj hastighed. I denne retning er knappen fjedret, og når du slipper springer den tilbage til **O**.
- For at tilslætte ingredienser mens blænderen er i gang, tag proppen af, hæld den nye ingrediens ned gennem hullet og sæt derefter proppen tilbage.

Når du er færdig:

- Sluk for apparatet (**O**) og tag stikket ud.



## KNUSNING AF IS

For at opnå de bedste resultat bør du fyld blænderglasset til mellem 150ml og 500ml, eller bearbejde i mindre portioner.

Sæt låget på blænderen, dernæst:

1. Sæt hastighedsregulatoren på **@** i et eller to sekunder, slip den derefter.
2. Kontrollér resultatet, og fortsæt efter behov.

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk for apparatet (**O**) og tag stikket ud.
2. Tør ydersiden af blænderglasset over med en fugtig klud.
3. Vask de aftagelige dele af i hånden.

Disse dele kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv.  
 Du kan vaske disse dele i opvaskemaskinen.

De ekstreme forhold i opvaskemaskinen kan beskadige overfladebelægningen. Der beskadiges kun udseendemæssigt og dette bør ikke påvirke apparatets drift.

## BESKYTTELSE MOD OVERBELASTNING

Hvis blænderen bliver overbelastet, vil den stoppe automatisk for at beskytte motoren mod beskadigelse. Overbelastning kan skyldes, at du kører den for lang tid eller bearbejder ingredienser, som er for tykke eller svære at blende.

1	Hvis beskyttelsen mod overbelastning aktiveres:	
---	---	--

2	Stil hastighedsknappen på <b>0</b> .	
3	Tag blenderens stik ud af stikkontakten.	
4	Lad blenderen køle af i 30 minutter.	

Når den er kølet af, kan du sætte stikket i igen og bruge blenderen som normalt. For at undgå at dette sker igen, anbefaler vi, at du reducerer mængden af tykke ingredienser eller tilsætter lidt væske, så de er nemmere at blende.

## GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om det sker under tillsyn eller efter instruktioner och om de förstår de faror som användningen kan innebära. Barn får inte använda eller leka med apparaten. Håll apparat och sladd utom räckhåll för barn.

⚠ Undvik risk för skada genom att vara försiktig när du hanterar knivbladen, tömmer kannan och rengör apparaten.

⚠ Tillsätt inte varm vätska (över 40 °C) eftersom ånga från vätskan snabbt kan strömma uppåt.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

Dra ur sladden till apparaten före montering, demontering och rengöring. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

🚫 Använd inte denna apparat nära badkar, dusch, handfat eller andra behållare för vatten.

- Slå av strömmen (O) innan kannan monteras på motorenheten.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- Låt inte motorn gå mer än 2 minuter i taget, den kan bli överhettad. Slå sedan av och vänta minst 2 minuter innan den används igen.

## ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### BILDER

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 1. Hastighetsreglage | 5. Kanna |
| 2. Motorenhet        | 6. Lock  |
| 3. Krage             | 7. Kork  |
| 4. Knivbladsenhet    |          |

### FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Gå till "SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL" för information om rengöring av apparaten, t.ex.borttagning av fabriksdamm.

### FÖRBEREDELSE

Hantera kanna, knivbladsenhet och krage som en sammanhållen enhet vid användningen.

1. Ställ ned motordelen på ett stabilt och jämnt underlag.
2. Sätt ned kannan på motorenheten.
3. Ta av locket.
4. Lägg ingredienserna i kannan.
5. Fyll inte kannan över markeringen 1.50 L, då kan innehållet pressa upp locket när du startar motorn.
6. Sätt tillbaka locket.



7. Passa in tapparna på korken i skårorna inne i lockets hålrum, sätt på korken och lås fast den genom att vrida den medurs. Använd inte apparaten utan att korken sitter på.
  8. Kontrollera att hastighetskontrollen står på **O**.
  9. Sätt stickpropen i vägguttaget.
  10. Vrid hastighetsreglaget till önskad hastighet (1 = låg hastighet, 2 = hög hastighet).
  11. Vrid tillbaka hastighetsreglaget till **O** för att stänga motorn.
  - Stora kvantiter och mer kompakt, fast material behöver i regel längre tid och långsammare hastigheter.
  - Mindre kvantiteter och mer lättflytande material behöver däremot kortare tid och högre hastigheter.
  - Om man vrider hastighetsreglaget moturs till **@** får man ett kort hastighetstillskott på hög hastighet. I denna riktning fjädrar vredet. När du släpper det återgår det till stopp (**O**).
  - Om man vill tillsätta ingredienser medan apparaten är i gång tar man av korken, tillsätter de nya ingredienserna genom hålet och sätter sedan tillbaka korken.
- Efter användning:
- Stäng av apparaten(**O**) och dra ur sladden.

## ISKROSS

Resultatet blir bäst om man fyller kannan med iskuber till 150 ml - 500 ml.

Sätt först locket på apparaten och

1. Vrid hastighetsreglaget till **@** under 1-2 sekunder och släpp sedan upp det.
2. Kontrollera resultatet och justera det.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Stäng av apparaten(**O**) och dra ur sladden.
2. Torka utsidan av motorenheten med en ren och fuktig trasa.
3. Diska avtagbara delar för hand.  
 Dessa delar kan diskas i diskmaskinens överkorg.  
 Dessa delar kan diskas i diskmaskin.

Apparaten ytbehandling kan skadas om man använder diskmaskin. Detta kan endast eventuellt medföra ytlig påverkan som inte inverkar på apparatens funktion.

## ÖVERBELASTNINGSSKYDD

Om din mixer blir överbelastad slutar den automatiskt att fungera för att förhindra skada på motorn. Överbelastning kan orsakas av att man använder mixern under för lång tid eller mixar ingredienser som är grova och svåra att mixa.

1	Om överbelastningsskyddet aktiveras:	
2	Vrid hastighetsreglaget till <b>O</b> .	

3	Dra ur mixerns kontakt ur eluttaget.	
4	Låt mixern svalna i 30 min.	

När den har svalnat kan du koppla in din mixer igen och använda den som vanligt. För att förhindra att detta händer igen rekommenderar vi att man minskar mängden kraftiga ingredienser eller tillsätter lite vätska för att underlätta mixningen.

## ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.



Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

---

## VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert. Barn må ikke bruke eller leke med apparatet. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

⚠️ For å unngå skade må du være forsiktig når du håndterer knivbladene, tømmer kannen og ved rengjøring.

⚠️ Ikke legg til varm væske (over 40°C), da den kan bli kastet ut igjen på grunn av plutselig damp.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

Koble fra apparatet før du monterer, demonterer eller rengjør det.

Ikke la apparatet være ubevoktet når det er tilkoblet.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

- 🚫 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
- Slå av (O) før kannen settes på motorenheten.
  - Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
  - Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
  - Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
  - Ikke la motoren gå uavbrutt for mer enn 2 minutter, den kan overbelastes. Etter 2 minutter slå av i minst 2 minutter avslått i minst 2 minutter for å starte på nytt igjen.

## KUN FOR BRUK I HJEMMET

---

## FIGURER

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. Hastighetskontroll | 5. Kanne |
| 2. Motorenhet         | 6. Lokk  |
| 3. Flens              | 7. Kork  |
| 4. Knivbladenhet      |          |

---

## FØR FØRSTEGANGSBRUK

Bla om til "BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD" og rengjør apparatet for å fjerne produksjonsstøv og lignende.

---

## FORBEREDELSE

I bruk skal kannen, knivbladenheten og flensen behandles som en enkel enhet.

1. Sett motorenheten på et stabilt, jevnt underlag.
2. Senk kannen ned på motorenhetet.
3. Fjern dekselet.

4. Ha ingrediensene i kannen.
5. Ikke overskrid 1.50 L merket. Hvis du gjør det så kan innholdet presse kannen når du starter motoren.
6. Sett dekselet tilbake.
7. Jevnstill merkene på korker med sporene i hullet på lokket, sett på korken, og vri den med klokken for å låse den. Ikke ha apparatet i gang uten å ha satt på korken.
8. Kontroller at hastighetskontrollen er satt til **O**.
9. Stikk kontakten i støpselet.
10. Drei hastighetskontrollen for å få ønsket hastighet (1 = lav, 2 = høy).
11. Drei hastighetskontrollen tilbake til **O** for å slå maskinen av.
- Generelt så vil stor mengde, tykk blanding og en stor andel av tørrvarer i væske trenge lengre tid og lavere hastighet.
- Mindre mengde, tynnere blandinger og mer væske enn tørrvarer bruker kortere tid og høyere hastighet.
- Drei hastighetskontrollen i mot klokken til **◎** vil gi deg et kort utbrudd med høy hastighet. I denne retningen er knotten fjærbelastet. Når du slipper den så vil den gå tilbake til **O**.
- For å tilsette ingredienser mens blenderen er i gang, fjern lokket og hell de nye ingrediensene gjennom hullet. Sett deretter lokket på plass igjen.

Når du er ferdig:

- Slå apparatet av (**O**) og frakople det.



## ISKNUSING

For best resultat, fyll kannen med mellom 150 ml og 500 ml med isbiter.

Sett kannen på blenderen, deretter:

1. Vri hastighetskontrollen til **◎** i et sekund eller to, og slipp den.
2. Sjekk resultat og juster.

## BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

1. Slå apparatet av (**O**) og frakople det.
2. Tørk utsiden av motorenheten med en ren dampet klut.
3. Vask avtakbare deler for hånd.

Du kan vaske disse delene i den øverste hyllen i oppvaskmaskinen.

Du kan vaske disse delene i oppvaskmaskinen.

Hvis du bruker oppvaskmaskinen, kan maskinen harde omgivelser innvendig skade overflatebehandling. Skaden bør kun være kosmetisk, og bør ikke påvirke apparatets drift.

## OVERSTRØMSVERN

Hvis blenderen blir overbelastet, vil den automatisk stoppe å virke for å beskytte motoren fra å bli skadet. Overbelastning kan forårsakes av å kjøre blenderen for lenge eller ved å bearbeide ingredienser som er store og vanskelige å blande.

1	Hvis overstrømsvernsystemet er i drift:	
2	Sett hastighetskontrollen på <b>O</b> .	

3	Trekk ut kontakten på blenderen fra strømuttaket.	
4	La blenderen kjøle seg ned i 30 minutter.	

Etter at den har blitt avkjølt kan du sette i kontakten på blenderen og la den kjøre normalt igjen. For å unngå at dette skjer igjen, anbefaler vi at du reduserer mengden store ingredienser og tilsetter litt væske for å gjøre dem lettere å blande.

## RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnert retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikkiä sillä. Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

⚠️ Tapaturmien välttämiseksi ole varovainen, kun käsittelet teriä, tyhjennät kannua tai puhdistat laitetta.

⚠️ Älä lisää kuumaa nestettä (yli 40 °C), sillä se voi poistua äkillisen höyryyntymisen takia.

Laitteen väärinkäytöö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Irrota laite verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

Älä jätä laitetta vaille silmälläpitöä, kun se on kytketty sähköverkkoon.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön

vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

🚫 Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän säiliön lähellä.

• Sammuta laite (O) ennen kulhon kiinnittämistä moottoriyksikölle.

• Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.

• Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.

• Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

• Älä anna moottorin käydä yhtäjaksoisesti yli 2 minuuttia, se voi kuumeta liikaa. Laite on sammuttava 2 minuutin kuluttua ainakin 2 minuutiksi, jotta se palaa käyttökuntaan.

## VAIN KOTIKÄYTÖÖN

### PIIRROKSET

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. Nopeuskontrolli | 5. Kannu  |
| 2. Moottoriyksikkö | 6. Kansi  |
| 3. Kaulus          | 7. Korkki |
| 4. Teräyksikkö     |           |

### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖKERTAA

Käännä kohtaan "HOITO JA HUOLTO" ja puhdista laite, poista valmistuksesta tullut pöly jne.

### VALMISTELU

Käsittele kannua, teräyksikköä ja kaulusta käytön aikana yhtenä yksikkönä.

1. Aseta moottoriyksikkö vakaalle, tasaiselle alustalle.
2. Laske kannu moottoriyksikölle.
3. Poista kansi.



4. Laita ainekset kannuun.
5. Älä täytä kannua yli 1.50 L:n merkin – jos teet niin, sisältö voi irrottaa kannen, kun käynnistät moottorin.
6. Laita kansi takaisin paikoilleen.
7. Kohdista korkin ulokkeet kannen aukon loviin, aseta korkki paikoilleen ja lukeutse kääntämällä myötäpäivään. Älä käytä laitetta ilman korkkia.
8. Tarkasta, että nopeusvalitsin on asennossa **O**.
9. Kytkie se sähköpistokkeeseen.
10. Käännä nopeusvalitsin haluamasi nopeuteen (1 = hidat, 2 = nopea).
11. Käännä nopeuskontrolli takaisin asentoon **O** sammuttaaksesi moottorin.
- Yleensä suuri määrä, paksu seos ja korkea kiinteän aineksen määrä suhteessa nesteesseen vaativat pidempää aikaa ja pitempää nopeutta.
- Pienempi määrä, ohuempi seos ja suurempi nestemäärä suhteessa kiinteään ainekseen vaativat lyhyempää aikaa ja suurempaa nopeutta.
- Käännä nopeuskontrolli vastapäivään asentoon **@** saadaksesi nopeita pyrähdyskiä. Tässä suunnassa valitsin on varustettu jousella. Kun päästät sen irti, se palaa asentoon **O**.
- Lisätäksi aineksia sekottimen ollessa käynnissä korkki on oettava pois, kaada sitten uusia aineksia aukon kauta, laita korkki sitten takaisin.

Kun olet valmis:

- Sammuta laite (**O**) ja irrota se verkosta.

## JÄÄMURSKA

Parhaan tuloksen saat, jos laitat kannuun 150 ml – 500 ml jäätä.

Laita kansi sekoittimelle, sitten:

1. Käännä nopeuskontrolli asentoon **@** sekunniksi tai kahdeksi, vapauta se sitten.
2. Tarkasta tulos ja säädä.

## HOITO JA HUOLTO

1. Sammuta laite (**O**) ja irrota se verkosta.
2. Pyyhi moottoriyksikön ulkopuoli puhtaalla kostealla kankaalla.
3. Pese käsin irrotettavat osat.

 Voit pestää osat astianpesukoneen ylätasolla.

 Voit pestää nämä osat myös pesukoneessa.

Astianpesukoneen ankara ympäristö voi vaikuttaa pintojen viimeistelyyn. Vahinko on vain kosmeettinen eikä sen pitäisi vaikuta laitteen toimintaan.

## YLIKUORMITUSSUOJA

Jos tehosekoitin ylikuormittuu, se pysähtyy automaattisesti moottorin suojaamiseksi vaurioilta.

Ylikuormittumisen voi aiheuttaa tehosekoittimen käyttäminen liian pitkään tai paksujen ja vaikeasti sekotettavien aineksien käsitteily.

1	Jos ylikuormitussuoja järjestelmä aktivoituu:	
2	Aseta nopeuskontrolli asentoon <b>O</b> .	

3	Irrota tehosekoitin pistorasiasta.	
4	Anna tehosekoittimen jäähtyä 30 minuuttia.	

Kun tehosekoitin on jäähtynyt, yhdistä se takaisin pistorasiaan ja käytä uudelleen normaalista. Tämän toistumisen estämiseksi suosittelemme vähentämään paksujen aineiden määrää tai lisäämään vähän nestettä, jotta sekoittaminen olisi helpompaa.

## KIERRÄTYS



Jotta välttettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symbolilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajitelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätyks-/keräilypisteeseen.



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛЕНДЕР

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено использовать устройство или играть с ним. Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.

⚠ Чтобы избежать травм, будьте осторожны при обращении с ножами, опустошении кружки и очистке.

⚠ Не добавляйте горячую жидкость (выше 40°C), так как она может внезапно вырваться обратно с паром.

Неправильное использование прибора может привести к травме. Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

- 🚫 Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Выключайте прибор (О), перед тем как присоединить кружку к блоку двигателя.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Во избежание перегревания прибора запрещается непрерывно использовать двигатель более 2 минут. По истечении указанного времени отключите прибор минимум на 2 минуты для восстановления его работоспособности.

### ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ИЛЛЮСТРАЦИИ

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Регулятор скорости | 5. Кружка   |
| 2. Блок двигателя     | 6. Крышка   |
| 3. Втулка             | 7. Колпачок |
| 4. Блок ножа          |             |

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Обратитесь к разделу «УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ» и очистите прибор, чтобы удалить заводскую пыль и т. п.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

При использовании относитесь к кружке, блоку ножа и втулке как к единому блоку.

1. Разместите блок двигателя на устойчивой и ровной поверхности.
2. Установите кувшин на блок двигателя.
3. Снимите крышку.
4. Ингредиенты поместите в кружку.
5. Не допускается заполнять кружку выше отметки 1 500 мл. В противном случае при запуске двигателя может произойти сброс крышки.
6. Установите крышку на место.
7. Выровняйте выступы на крышке-заглушке с прорезями в отверстии, установите крышку-заглушку и проверните ее по часовой стрелке для фиксации. Запрещается включать прибор, не закрутив колпачок.
8. Убедитесь, что регулятор скоростей установлен на **O**.
9. Вставьте вилку в розетку.
10. Установите регулятор скорости в требуемое положение (1 = низкая, 2 = высокая).
11. Чтобы выключить двигатель, установите регулятор скоростей обратно на **O**.
  - Как правило, большие объемы продуктов, плотные смеси и более высокое содержание твердых продуктов относительно жидкостей предполагают более длительное время приготовления при низкой скорости.
  - Небольшие объемы продуктов, менее плотные смеси и более высокое содержание жидкостей относительно твердых продуктов предполагают более короткое время приготовления при высокой скорости.
  - При повороте регулятора скоростей против часовой стрелки к отметке  возникает кратковременное вращение с высокой скоростью. При движении в эту сторону происходит нагружение пружины кнопки. Как только вы отпустите ее, она вернется на **O**.
  - Для добавления ингредиентов во время работы блендера снимите колпачок, влейте необходимые ингредиенты через отверстие и установите колпачок на место.

По завершении:

- Выключите прибор (**O**) и отсоедините его от сети.



## ДРОБЛЕНЫЙ ЛЕД

Для получения наилучших результатов заполните кружку кубиками льда на 150 - 500 мл.

Закройте кружку блендера крышкой, после чего:

1. Поверните регулятор скорости в положение  на секунду или две, затем отпустите его.
2. Проверьте результат и при необходимости отрегулируйте настройки.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите прибор (**O**) и отсоедините его от сети.
2. Вытрите внешнюю часть блока двигателя влажной тряпкой.
3. Съемные детали следует мыть вручную.

 Эти детали можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

 Эти детали можно мыть в посудомоечной машине.

Экстремальная среда внутри прибора может влиять на покрытие. Повреждения могут быть только внешними, не влияющими на работу прибора.

## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

В случае перегрузки блендер автоматически останавливает работу, чтобы защитить двигатель от перегрузки. Причиной перегрузки может стать слишком длительная работа блендера или приготовление слишком плотных и трудных для измельчения ингредиентов.

1	Если сработала система защиты от перегрузки:	
2	Переведите регулятор скорости в положение <b>0</b> .	
3	Отсоедините блендер от сетевой розетки.	
4	Дайте блендеру остыть в течение 30 минут.	

Когда блендер остынет, можно снова вставить его вилку в розетку и продолжить нормальную работу. Чтобы предотвратить повторное возникновение такой ситуации, мы рекомендуем уменьшить количество плотных ингредиентов или добавить немного жидкости, чтобы облегчить измельчение.

## ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát. Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.

⚠️ Při manipulaci s noži a vyprazdňování a čištění džbánu budete opatrní, abyste předešli případnému zranění.

⚠️ Nepřidávejte horkou tekutinu (nad 40°C), může vystříknout z důvodu prudkého odpaření.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.

Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

- ⊗ Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.
- Přístroj před upevněním džbánu na jednotku motoru vypněte (O).
  - Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
  - Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v tétočto pokynech.
  - Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
  - Motor nesmí soustavně běžet déle než 2 minuty, mohl by se přehřát. Po 2 minutách provozu přístroj alespoň na 2 minuty vypněte, aby si odpočinul.

## JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



## NÁKRESY

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ovládání rychlosti | 5. Džbán     |
| 2. Jednotka motoru    | 6. Víčko     |
| 3. Límeč              | 7. Klobouček |
| 4. Jednotka s noži    |              |

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nahlédněte do oddílu „PÉČE A ÚDRŽBA“ a přístroj vyčistěte, odstraňte výrobní nečistoty atd.

## PŘÍPRAVA

Při použití vnímejte džbán, jednotku s noži a límeč jako jeden celek.

1. Jednotku motoru umístěte na stabilní a rovný povrch.
2. Nasadte džbán na jednotku motoru.
3. Sejměte poklici.
4. Dejte do džbánu ingredience.

5. Neplňte džbán nad rysku 1.50 L – pokud tak učiníte, obsah může po spuštění motoru víčko vytlačit pryč.
6. Vraťte zpět víko.
7. Klobouček natočte tak, aby výstupky na něm směřovaly k výrezům v otvoru víčka. Klobouček usaďte a otočte jím ve směru hodinových ručiček, čímž ho uzamknete. Bez nasazení kloboučku přístroj nezapínejte.
8. Přesvědčte se, že rychlosť je nastavena na **O**.
9. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
10. Ovládání rychlosti nastavte na vámi požadovanou rychlosť (1 = nízká, 2 = vysoká).
11. Pro vypnutí motoru nastavte rychlosť zpět na **O**.
  - Obecně lze říci, že velké množství, husté směsi a vysoký podíl tuhých látek vůči tekutinám vyžaduje delší časy a pomalejší rychlosť.
  - Menší množství, řidší směsi a více tekutého podílu vůči tuhým látkám vyžaduje kratší časy a vyšší rychlosť.
  - Když ovládáním rychlosti otočíte proti směru hodinových ručiček na **◎**, rychlosť se na chvíli prudce zvýší. V tomto směru je knoflík zajistěn pružinou, čili když jej povolíte, vrátí se do polohy **O**.
  - Pokud chcete ingredience přidat během provozu mixéru, sejměte klobouček a nalijte nové ingredience přes otvor. Pak klobouček opět nasadte.

Až budete hotovi:

- Přístroj vypněte (**O**) a vytáhněte jej ze zásuvky.

## DRCENÍ LEDU

Nejlepších výsledků dosáhnete, když do džbánu vložíte 150ml až 500ml kostek ledu.

Nasadte víčko na mixér a pak:

1. Ovládání rychlosti otočte na vteřinu či dvě na **◎**, pak ho uvolněte.
2. Zkontrolujte výsledek a rozhodněte se, zda pokračovat.

## PÉČE A ÚDRŽBA

1. Přístroj vypněte (**O**) a vytáhněte jej ze zásuvky.
2. Vnějšek jednotky motoru otřete čistým vlhkým hadříkem.
3. Ručně umyjte snímatelné díly.

 Tyto díly můžete umýt v horním koši myčky na nádobí.

 Tyto díly můžete umýt v myčce na nádobí.

Extrémní prostředí uvnitř myčky může ovlivnit povrchovou úpravu zařízení. Poškození je pak pouze kosmetického rázu, čili nemělo by dojít k ovlivnění provozu přístroje.

## OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ

Pokud je mixér přetížen (dojde k přehřátí), automaticky se vypne, aby byl motor ochráněn před poškozením. Přetížení může být způsobeno příliš dlouhým provozem mixéru nebo zpracováváním tlustých ingrediencí, které se obtížně mixují.

1	Pokud se systém ochrany proti přetížení aktivuje:	
---	---	--

2	Nastavte ovladač rychlosti na <b>0</b> .	
3	Vypojte mixér ze sítě.	
4	Nechte mixér vychladnout po dobu 30 minut.	

Po vychladnutí můžete mixér zapojit zpět do sítě a znova jej normálně používat. Aby se to příště znova nestalo, doporučujeme snížit množství tlustých ingrediencí, anebo přidat trochu tekutiny, aby se snáze mixovaly.

## RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobijecí i nedobijecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobijecí i nedobijecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.



Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dozorom/vedením a uvedomujú si s tým spojené riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať, ani ho používať. Uchovávajte prístroj a kábel mimo dosahu detí.

⚠ Pri manipulácii s nožmi, vyprázdňovaní nádoby a čistení dávajte pozor, aby ste sa neporanili.

⚠ Nepridávajte horúce tekutiny (vyše 40°C), pretože môžu začať chrlíť vplyvom náhleho nahromadenia pary.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.

Spotrebič vytiahnite zo zásuvky pred zložením, rozložením alebo čistením. Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý v elektrickej sieti.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

- 🚫 Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Pred založením nádoby na pohonnú jednotku vypnite tlačidlom (O).
- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako tie, ktoré sú popísané v týchto pokynoch.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.
- Nenechajte motor bežať viac ako 2 minúty bez prestávky, môže sa prehriať. Po 2 minútach ho vypnite aspoň na 2 minúty, aby si oddýchol.

## LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

### NÁKRESY

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ovládač rýchlosťi | 5. Nádoba         |
| 2. Pohonná jednotka  | 6. Viečko         |
| 3. Objímka           | 7. Kruhový uzáver |
| 4. Nástavec s nožmi  |                   |

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

Otočte na „STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA“ a vyčistite prístroj, aby ste odstránili prach z výroby a pod.

### PRÍPRAVA

Pri používaní považujte nádobu, nástavec s nožmi a objímkou za jednu jednotku.

1. Pohonnú jednotku položte na pevný a rovný povrch.
2. Nádobu položte na pohonnú jednotku.
3. Zložte vrchnák.

4. Vložte do nádoby potraviny.
5. Napľňajte najviac po značku 1.50 L. Ak ju prekročíte, obsah môže po zapnutí motora vytlačiť viečko.
6. Veko vráťte na svoje miesto.
7. Výstupky na kruhovom uzávere priložte k otvoru vo viečku, nasadte kruhový uzáver a otočením v smere hodinových ručičiek ho uzamknite. Bez nasadenia kruhového uzáveru prístroj nezapínajte.
8. Skontrolujte, či je ovládač rýchlosť nastavený na **O**.
9. Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
10. Otočte ovládač rýchlosť na vami požadovanú rýchlosť (1 = nízka, 2 = vysoká).
11. Motor vypnete otočením ovládača rýchlosť späť na **O**.
- Vo všeobecnosti veľké množstvá, husté zmesi a vysoký podiel pevných častí v pomere k tekutinám vyžadujú dlhší čas a nižšie rýchlosť.
- Nižšie množstvá, redšie zmesi, a viac tekutín ako pevných častí vyžadujú kratšie časy a vyššie rýchlosť.
- Otočením ovládača rýchlosť proti smeru hodinových ručičiek na **◎** získate krátke impulzy vysokej rýchlosťi. V tomto smere je ovládač na pružinu. Keď ho pustíte, vráti sa na **O**.
- Ak chcete pridať potraviny počas mixovania, vyberte kruhový uzáver, vlejte nové prísady cez otvor, potom kruhový uzáver znova založte.

Po skončení:

- Vypnite prístroj (**O**) a vytiahnite ho zo zásuvky.

## DRVENIE ĽADU

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov naplňte nádobu 150 až 500 ml kociek ľadu.

Založte viečko na mixér a potom:

1. Otočte ovládačom rýchlosť **◎** na sekundu až dve, potom ho uvoľnite.
2. Skontrolujte výsledok, a pokračujte podľa neho.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Vypnite prístroj (**O**) a vytiahnite ho zo zásuvky.
2. Povrch pohonnej jednotky vytrrite čistou navlhčenou utierkou.
3. Odnímateľné časti umývajte ručne.

Tieto súčasti môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.

Tieto časti môžete umývať v umývačke riadu.

Extrémne prostredie v umývačke riadu môže zmeniť povrchovú úpravu príslušenstva. Prípadné poškodenie by malo byť iba kozmetické, a nemalo by ovplyvniť fungovanie prístroja.



## OCHRANA PRED PREŠAŽENÍM

Ak mixér prešažíte, automaticky sa zastaví, aby zabránil poškodeniu motoru. Prešaženie môže byť spôsobené príliš dlhým mixovaním alebo surovinami, ktoré sú príliš hrubé a tăžké na spracovanie.

1	Ak sa spustí systém ochrany pred prešažením:	
2	Nastavte ovládač rýchlosť na <b>O</b> .	

3	Vytiahnite mixér z elektrickej zásuvky.	
4	Nechajte mixér 30 minút vychladnúť.	

Po vychladnutí môžete mixér znova zapojiť do elektrickej zásuvky a pustiť ako obyčajne. Aby sa vám to nestalo znova, odporúčame znížiť množstvo hrubších surovín alebo pridať trochu tekutiny na uľahčenie mixovania.

## RECYKLÁCIA



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálnom mieste pre recykláciu / zber.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeżeli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń. Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.

Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci.

⚠ Aby uniknąć obrażeń, przy opróżnianiu dzbanka i czyszczeniu, ostrożnie obchodź się z nożami.

⚠ Nie wlewaj gorącego płynu (powyżej 40°C), gwałtownie wytworzona para wodna może go wyrzucić.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała. Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

🚫 Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wannы, prysznica, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.

- Wyłączyć (O) przed połączeniem dzbanka z podstawą silnika.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
- W celu uniknięcia przegrzania urządzenia, nie należy użytkować urządzenia w sposób ciągły dłużej jak przez 2 minuty. Po 2 minutach przerwać pracę na co najmniej 2 minuty.



## TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

### RYSUNKI

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Regulacja prędkości  | 5. Dzbanek |
| 2. Podstawa z silnikiem | 6. Pokrywa |
| 3. Kołnierz             | 7. Korek   |
| 4. Zespół ostrzy        |            |

---

## **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Przejdź do "KONSERWACJA I OBSŁUGA" i oczyść urządzenie w celu usunięcia zanieczyszczeń produkcyjnych, itd.

---

## **PRZYGOTOWANIE**

Używając urządzenie traktuj dzbanek, podstawę z silnikiem oraz kołnierz jako całość.

1. Ustaw podstawę z silnikiem na stabilnej, poziomej powierzchni.
2. Ustaw dzbanek na podstawie z silnikiem.
3. Zdejmij pokrywę.
4. Włożyć składniki do dzbanka.
5. Nie napełniać ponad oznaczenie 1.50 L. Nadmiar zawartości po uruchomieniu silnika może wypchnąć pokrywę.
6. Ponownie załącz pokrywę.
7. Ustaw występy na korku w taki sposób, aby weszły w wycięcia otworu pokrywy, wpasuj korek i obróć w prawo, aby zamknąć. Nie używać urządzenia bez zamocowanego korka.
8. Sprawdź, czy regulacja prędkości jest ustawiona na **O**.
9. Włożyć wtyczkę w gniazdko sieciowe.
10. Obrócić urządzenie regulacji prędkości na żądaną prędkość (1 = mała, 2 = duża).
11. Obróć regulator prędkości na 0, aby wyłączyć silnik.
- Na ogół, większa ilość składników, gęściejsze składniki i wyższy stosunek składników stałych do płynnych, wymagają dłuższego czasu przyrządania i mniejszej prędkości.
- Mniejsza ilość, rzadsze składniki, więcej płynów niż składników stałych, sugerują krótszy czas i większe prędkości.
- Przekręcenie regulatora prędkości w lewo do  spowoduje pulsowe zwiększenie prędkości. W tym kierunku, pokrętło jest napięte. Kiedy je puścisz, powróci do **O**.
- Aby dodać składnik w trakcie pracy blendera, wyjąć korek, włacić przez otwór nowy składnik, założyć korek na nowo.

Po skończeniu:

- Wyłączyć urządzenie (**O**) i wyciągnąć przewód z gniazdka sieciowego.
- 

## **POKRUSZONY LÓD**

Aby uzyskać najlepsze wyniki, napełnij dzbanek kostkami lodu pomiędzy 150ml a 500ml.

Założyć pokrywę na blender i następnie:

1. Przekrąć regulację prędkości na  przez sekundę lub dwie, a następnie zwolnij ją.
  2. Zobaczyć, jak wyszło - wyregulować.
- 

## **KONSERWACJA I OBSŁUGA**

1. Wyłączyć urządzenie (**O**) i wyciągnąć przewód z gniazdka sieciowego.
2. Użyć wilgotnej ściereczki do oczyszczenia obudowy silnika.
3. Inne części należy myć ręcznie.

 Te części możesz myć na górnej półce zmywarki.

 Te części można myć w zmywarce.

Środki używane w zmywarkach mogą źle wpłynąć na wykończenie powierzchni urządzenia. Szkody po wyjątku ze zmywarki mogą być tylko kosmetyczne i nie powinny wpływać na działanie urządzenia.

---

## **OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM**

Jeśli blender zostanie przeciążony, automatycznie przestanie działać, aby chronić silnik przed uszkodzeniem. Przeciążenie może być spowodowane zbyt długim działaniem blendera lub przetwarzaniem gęstych i trudnych do zmieszania składników.

1	Jeśli działa system zabezpieczenia przed przeciążeniem:	
2	Ustaw regulację prędkości na 0.	
3	Odłącz blender od gniazdka zasilania.	
4	Pozostaw blender do ostygnięcia przez 30 minut.	

Po ostygnięciu możesz podłączyć blender i ponownie uruchomić go w zwykły sposób. Aby zapobiec przeciążeniu, zalecamy zmniejszenie ilości grubszych składników lub dodanie odrobinę płynu, aby ułatwić ich mieszanie.

## RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/ recyklingu.



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca ne smiju koristiti niti se igrati s uređajem. Držite uređaj i kabel van dosegova djece.

⚠️ Da bi se izbjegla ozljeda, pazite kod rukovanja oštricama, pražnjenja vrča i čišćenja.

⚠️ Nemojte dodavati vruću tečnost (preko 40°C); uslijed iznenadnog isparavanja može doći do njenog izbacivanja.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

Izvucite utikač iz utičnice prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.

Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

- 🚫 Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.
- Prije postavljanja vrča na motornu jedinicu, isključite uređaj (O).
  - Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
  - Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
  - Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
  - Nemojte dozvoliti da motor radi bez prekida više od 2 minuta, jer se može pregrijati. Poslije 2 minuta, isključite ga najmanje 2 minuta da bi se ponovo doveo u radno stanje.

## ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

### CRTEŽI

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. Regulator kontrole brzine | 5. Vrč      |
| 2. Motorna jedinica          | 6. Poklopac |
| 3. Spojnica                  | 7. Čep      |
| 4. Jedinica s oštricama      |             |

### PRIJE PRVE UPORABE

Pređite na „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“ i očistite uređaj, kako biste uklonili prašinu nastalu tokom proizvodnje, itd.

### PRIPREMA:

Kod uporabe, koristite vrč, jedinicu s oštricama i spojnicu kao jednu jedinicu.

1. Postavite motornu jedinicu na stabilnu, ravnu površinu.
2. Spustite vrč na motornu jedinicu.
3. Skinite poklopac.

4. Stavite sastojke u vrč.
5. Nemojte napuniti preko oznake 1.50 L. U protivnom, sadržaj bi mogao silom otvoriti poklopac kad pokrenete motor.
6. Zatvorite poklopac.
7. Poravnajte znakove na čepu s preozima na otvoru poklopca, postavite čep i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga blokirali. Nemojte dozvoliti da uređaj radi ako niste postavili čep.
8. Provjerite da je kontrola brzine postavljena na **O**.
9. Stavite utičač u utičnicu.
10. Okrenite regulator kontrole brzine na željenu brzinu (1 = niska, 2 = visoka).
11. Okrenite regulator kontrole brzine natrag na 0, kako biste isključili motor.
- Općenito, za velike količine, gусте smjese i veliki omjer krutina prema tekućini znače dulje vrijeme i manje brzine.
- Manje količine, rjeđe mješavine i visok omjer krutina prema tekućinama znači kraće vrijeme i veće brzine.
- Okrenite regulator kontrole brzine u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prema simbolu  kako biste dobili kratki intenzivni rad pri visokoj brzini. U tom smjeru regulator je pod oprugom. Kad ga otpustite, vraća se na **O**.
- Ako želite dodati sastojke dok blender radi, skinite čep, sipajte nove sastojke kroz otvor, potom ponovo postavite čep na mjesto.

Kad završite:

- Isključite aparat (**O**) i izvucite kabel iz utičnice.

## **MLJEVENI LED**

Za najbolje rezultate, napunite vrč kockama leda u količini od 150 ml do 500 ml.

Stavite poklopac na blender, potom:

1. Okrenite regulator kontrole brzine na  jednu ili dvije sekunde, potom ga otpustite.
2. Proverite rezultate mljevenja i prilagodite ih.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

1. Isključite aparat (**O**) i izvucite kabel iz utičnice.
2. Obrišite vanjski dio motorne jedinice čistom vlažnom krpom.
3. Operite ručno odvojive dijelove.

 Te dijelove možete prati u perilici na gornjoj rešetki.  
 Te dijelove možete prati u perilici.

Ako perete u perilici, grubo okruženje u perilici može utjecati na premaze površine. Oštećenje treba biti samo kozmetičko i ne treba utjecati na rad uređaja.



## **ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA**

Ako blender postane preopterećen, on će automatski zaustaviti rad kako bi zaštitio motor od oštećenja. Preopterećenje može biti uzrokovan predugim radom bladera ili sastojcima koji su debeli i teški za obradu.

1	Ako dođe do aktiviranja sustava za zaštitu od opterećenja:	
---	--	--

2	Postavite regulator brzine na 0.	
3	Iskopčajte utikač blendera iz strujne utičnice.	
4	Ostavite blender da se ohladi u trajanju od 30 minuta.	

Nakon što se ohladio, možete ga ponovo ukopčati u utičnicu i ponovno normalno početi s radom. Kako bi se izbjeglo da se to ponovo dogodi, preporučujemo da smanjite količinu debljih sastojaka ili da dodate malo tečnosti kako bi se olakšao rad blendera.

## RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i, gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok.

⚠ Telesnim poškodbam se izognite tako, da pazite pri delu z noži, praznjenju vrča in čiščenju.

⚠ Ne dodajajte vroče tekočine (nad 40 °C), saj lahko brizgne zaradi nenadnega nastajanja pare.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem napravo odklopite.

Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

- ⊗ Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, lavorjev in drugih posod z vodo. Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- Pred namestitvijo vrča na enoto motorja napravo izključite (0).
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljaljte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
- Motorja ne pustite delovati neprekiniteno več kot 2 minuti, saj se lahko pregreje. Po 2 minutah ga ugasnite za najmanj 2 minuti, da se ohladi.

## SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO



### RISBE

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Nastavitev hitrosti | 5. Vrč       |
| 2. Enota motorja       | 6. Pokrov    |
| 3. Prirobnica          | 7. Pokrovček |
| 4. Enota z noži        |              |

## PRED PRVO UPORABO

Zavrtite na »NEGA IN VZDRŽEVANJE« in očistite napravo, da odstranite prah, ki nastane pri obratovanju itd.

## PRIPRAVA

Med uporabo ravnajte z vrčem, enoto z noži in prirobnico kot z eno enoto.

1. Motor postavite na stabilno vodoravno površino.
2. Vrč spustite na enoto motorja.
3. Odstranite pokrov.

4. V vrč dodajte sestavine.
  5. Vrča ne napolnite preko oznake za 1.50 L. V nasprotnem primeru lahko ob zagonu motorja vsebina dvigne pokrov.
  6. Znova namestite pokrov.
  7. Nastavke na pokrovu poravnajte z režami v luknji pokrova, namestite pokrov in ga zavrtite v desno, da ga zaklenete. Naprave ne pustite delovati brez pokrovček.
  8. Preverite, ali je nadzor hitrosti nastavljen na **O**.
  9. Vtič vstavite v električno vtičnico.
  10. Nastavitev hitrosti zavrtite na želeno hitrost (1 = nizka, 2 = velika).
  11. Motor izklopite tako, da nadzor hitrosti zavrtite nazaj na **O**.
  - Splošno pravilo pravi, da velike količine, goste zmesi in veliki deleži trdnih snovi zahtevajo daljše trajanje ter nižje hitrosti.
  - Manjše količine, redke zmesi in veliki deleži tekočin zahtevajo krajše trajanje ter večje hitrosti.
  - Če nadzor hitrosti zavrtite v levo do znaka , se vključi kratek sunek z največjo hitrostjo. V tej smeri deluje na gumb povratna vzmet. Ko ga spustite, se vrne v položaj **O**.
  - Če želite dodati sestavine, ko mešalnik deluje, odstranite pokrovček, dodajte nove sestavine v luknjo in znova namestite pokrovček.
- Ko končate:
- Napravo izklopite (**O**) in odklopite.

## ZDROBLJEN LED

Za najboljše rezultate napolnite vrč s 150–500 ml ledenih kock.

Na mešalnik položite pokrov in:

1. Za sekundo ali dve obrnite nastavitev hitrosti proti  in jo sprostite.
2. Preverite rezultate in prilagodite postopek.

## NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Napravo izklopite (**O**) in odklopite.
  2. Zunanost enote motorja obrišite s čisto vlažno krpo.
  3. Odstranljive dele pomijte ročno.
-  Te dele lahko pomivate v zgornjem predalu pomivalnega stroja.
-  Te dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Izredno zahtevni pogoji v pomivalnem stroju lahko vplivajo na videz površin. Morebitne poškodbe bodo vplivale samo na videz in ne na delovanje naprave.

## PRENAPETOSTNA ZAŠČITA

Če bo vaš stoječi mešalnik preobremenjen, se bo samodejno zaustavil in tako preprečil poškodbe motorja. Preobremenitev lahko povzroči predolgo delovanje stoječega mešalnika ali uporaba sestavin, ki so debele in jih je teže zmleti.

1	Ko se vključi sistem s prednapetostno zaščito:	
2	Nastavitev hitrosti nastavite na <b>O</b> .	

3	Stoječi mešalnik odklopite iz električne vtičnice.	
4	Pustite stoječi mešalnik pri miru 30 minut, da se ohladi.	

Ko se ohladi, lahko ponovno priklopite stoječi mešalnik nazaj v vtičnico in ga uporabljajte kot običajno. Da preprečite ponovni izklop, vam priporočamo, da zmanjšate količino debelejših sestavin ali pa dodate malo tekočine, da bo mešalnik lažje deloval.

## RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.



Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή πείρα και γνώσεις εφόσον επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ούτε να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή και το καλώδιο να φυλάσσονται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

⚠ Προς αποφυγή τραυματισμού, προσέξτε όταν πιάνετε τις λεπίδες, όταν αδειάζετε την κανάτα και όταν καθαρίζετε.

⚠ Μην προσθέτετε θερμά υγρά (άνω των 40°C), καθώς μπορεί να πεταχτούν έξω λόγω απότομης δημιουργίας ατμού.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

- ☒ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (Ο) προτού τοποθετήσετε την κανάτα πάνω στην κεντρική μονάδα.
  - Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
  - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
  - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
  - Μην αφήνετε το μοτέρ να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερα από 2 λεπτά, μπορεί να υπερθερμανθεί. Μετά από λειτουργία 2 λεπτών, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη για τουλάχιστον 2 λεπτά.

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΣΧΕΔΙΑ

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Χειριστήριο ταχύτητας | 5. Κανάτα |
| 2. Κεντρική μονάδα       | 6. Καπάκι |
| 3. Στεφάνη               | 7. Πώμα   |
| 4. Σύστημα λεπίδων       |           |

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γυρίστε στην ενότητα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» και καθαρίστε τη συσκευή, για να αφαιρέσετε την εργοστασιακή σκόνη, κλπ.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κατά τη χρήση, η κανάτα, το σύστημα λεπίδων, και η στεφάνη να αντιμετωπίζονται ως ενιαία μονάδα.

1. Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα πάνω σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στην κεντρική μονάδα.
3. Αφαιρέστε το καπάκι.
4. Προσθέστε τα συστατικά μέσα στην κανάτα.
5. Μην υπερβείτε την ένδειξη των 1.50 L. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τα περιεχόμενα ενδέχεται να σπρώξουν το καπάκι και αυτό να ανοίξει όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι.
7. Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στο πώμα με τις υποδοχές στην οπή του καπακιού, τοποθετήστε το καπάκι, και στρέψτε το δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε. Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει το πώμα.
8. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο ταχύτητας είναι στο **O**.
9. Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
10. Γυρίστε το χειριστήριο ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα (1 = χαμηλή, 2 = υψηλή).
11. Γυρίστε το χειριστήριο ταχύτητας στο **O** για να απενεργοποιηθεί το μοτέρ.
- Σε γενικές γραμμές, οι μεγάλες ποσότητες, τα παχύρρευστα μείγματα και η μεγάλη αναλογία στερεών προς υγρών τροφίμων υποδεικνύουν μεγαλύτερους χρόνους και χαμηλότερες ταχύτητες.
- Οι μικρότερες ποσότητες, τα λεπτόρρευστα μείγματα και η ύπαρξη περισσότερων υγρών υποδεικνύουν μικρότερους χρόνους και υψηλότερες ταχύτητες.
- Εάν γυρίστε το χειριστήριο ταχύτητας αριστερόστροφα στο **@**, θα προκληθεί μια ριπή υψηλής ταχύτητας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το κομβίδιο διαθέτει ελατήριο. Εάν το αφήσετε, θα επιστρέψει στο **O**.
- Για την προσθήκη συστατικών κατά τη λειτουργία του μπλέντερ, αφαιρέστε το πώμα, προσθέστε τα νέα συστατικά μέσω της οπής και κατόπιν τοποθετήστε εκ νέου το πώμα.

Όταν τελειώσετε:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (**O**) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

## ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΓΟΣ

Για βέλτιστα αποτελέσματα, γεμίστε την κανάτα με 150 ml έως 500 ml παγάκια.

Τοποθετήστε το καπάκι στο μπλέντερ και κατόπιν:

1. Στρέψτε το χειριστήριο ταχύτητας στο **@** για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, μετά αφήστε το.
2. Ελέγχτε τα αποτελέσματα και προσαρμόστε εάν χρειαστεί.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (**O**) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό της κεντρικής μονάδας με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
3. Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα στο χέρι.

Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

Το ακραίο περιβάλλον μέσα στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να επηρεάσει τα επιφανειακά φινιρίσματα. Εάν προκληθεί φθορά στα εξαρτήματα από το πλυντήριο πιάτων, θα είναι στην εξωτερική τους εμφάνιση μόνο, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ

Εάν το μπλέντερ υπερφορτωθεί, η λειτουργία του θα σταματήσει αυτόματα προκειμένου να προστατευτεί το μοτέρ από ζημιά. Υπερφόρτωση μπορεί να προκληθεί εάν το μπλέντερ λειτουργεί παρατεταμένα ή επεξεργάζεται τρόφιμα που είναι παχιά και δύσκολο να αναμειχθούν.

1	Εάν το σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση ενεργοποιηθεί:	
2	Θέστε το χειριστήριο ταχύτητας στη θέση 0.	
3	Αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα.	
4	Αφήστε το μπλέντερ να κρυώσει για 30 λεπτά.	

Αφού κρυώσει, μπορείτε να συνδέσετε το μπλέντερ ξανά στην πρίζα και να το χρησιμοποιήσετε κανονικά. Προκειμένου αυτό να μη συμβεί ξανά, συστήνεται η μείωση της ποσότητας των παχύτερων συστατικών ή η προσθήκη λίγου υγρού προκειμένου τα συστατικά να αναμειγνύονται πιο εύκολα.

## ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

## FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő útmutatást kapnak vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket. A készüléket gyerekek nem használhatják, és nem játszhatnak azzal. A készüléket és a vezetéket gyermeket számára nem elérhető helyen kell tartani.

⚠ A sérülések elkerülése érdekében óvatosan járjon el a kések kezelése, a tartály kiürítése és a tisztítás során.

⚠ Ne töltön be forró (40°C-nál melegebb) folyadékot, mert az a hirtelen párolgástól kicsaphat.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg be van dugva.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

- 🚫 Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy egyéb vizet tartalmazó edény mellett.
- A tartály motoros egységre helyezése előtt kapcsolja ki (O) a készüléket.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
- Ne működtesse a motort 2 percnél hosszabb ideig, a motor túlmelegedhet. 2 perc elteltével kapcsolja ki a készüléket legalább 2 percre, hogy a készülék lehűljön.

## CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA



## RAJZOK

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Sebességszabályozó | 5. Tartály |
| 2. Motoros egység     | 6. Sapka   |
| 3. Karima             | 7. Fedél   |
| 4. Vágó egység        |            |

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Olvassa el az „ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS” részét, és tisztítsa meg a készüléket, távolítsa el a gyártás közben keletkezett port stb.

## ELŐKÉSZÍTÉS

Használat közben kezelje a tartályt, a vágó egységet és a karimát egy egységként.

1. Helyezze a motoregységet egy stabil, sík felületre.
2. Engedje le a tartályt a motor egységre.
3. Vegye le a fedelel.
4. Tegye a hozzávalókat a tartályba.
5. Ne töltse fel a tartályt az 1.50 L szint jelen túl – amennyiben ezt teszi, a motor beindításakor a tartály tartalma lelökheti a fedőt.
6. Tegye vissza a fedelel.
7. Igazítsa a fedélen lévő csapokat a sapkán lévő nyílásokhoz, illessze fel a fedelel, és a lezáráshoz fordítsa az óramutató járásának megfelelően. Ne működtesse a készüléket a mérőpohár behelyezése nélkül.
8. Ellenőrizze, hogy a sebesség szabályozó 0-ra van állítva.
9. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
10. Állítsa a sebességszabályozót a kívánt sebességre (1 = alacsony, 2 = magas).
11. A motor leállításához fordítsa vissza a sebességszabályozót 0-ra.
  - Általánosában a nagy mennyiségekhez, sűrű keverékekhez és a nagy mennyiségű szilárd anyagból történő folyadékképzéshez hosszabb idő és alacsonyabb sebesség javasolt.
  - Kisebb mennyiségekhez, lazább keverékekhez és a kevesebb szilárdanyag tartalmú folyadékokhoz rövidebb idő és magasabb sebesség javasolt.
  - A sebességszabályozó elfordítása az óramutató járásával ellentétes irányba a ⓧ jelre egy rövid, nagy sebesség lötket ad. Ebben az irányban a gomb rugóval ellátott. Amikor elengedi, visszaáll a 0-ra.
  - A turmixgép működése közben történő hozzávaló adagoláshoz távolítsa el a mérőpoharat, a lyukon keresztül öntse be a hozzávalókat, majd helyezze vissza a mérőpoharat.

Miután végzett:

- Kapcsolja ki a készüléket (**O**) és húzza ki a konnektorból.

## TÖRT JÉG

A legjobb eredmények biztosítása érdekében töltse meg a tartályt 150 ml - 500 ml jégkockával.

Helyezze a fedőt a turmixgépre, majd:

1. Állítsa a sebességszabályzót 1-2 másodpercre a ⓧ jelzésre, majd engedje el.
2. Ellenőrizze az eredményt, és igény esetén folytassa.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Kapcsolja ki a készüléket (**O**) és húzza ki a konnektorból.
2. Tisza, nedves ruhával törölje át a motoros egység külsejét.
3. Kézzel mosogassa el a levehető részeket.

Ezeket az alkatrészeket a mosogatógép felső tálcájában moshatja.

Ezek az elemek mosogatógépben is moshatók.

A mosogatógépben uralkodó szélsőséges körülmények kárt tehetnek a felületi bevonatoknak. A kopás csak a külső részt érinti, és nem befolyásolja a készülék működését.

## TÚLTERHELÉSVÉDELEM

Ha a turmixgép túlterhelt, akkor automatikusan leáll a működése, hogy megvédje a motort a sérülések től. A túlterhelés oka az lehet, hogy a turmixgép túl hosszú ideig működik, vagy vastag és nehezen turmixolható összetevők kerülnek feldolgozásra.

1	Ha a túlterhelésvédelem működésbe lép:	
2	Állítsa a sebességet <b>0</b> -ra.	
3	Húzza ki a turmixgépet a csatlakozóaljzatból.	
4	Hagyja hűlni a turmixgépet 30 percig.	

Miután lehült, újra bedughatja a turmixgépet a csatlakozóaljzatba, és újra működtetheti. A túlterhelés megismétlődésének elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy csökkentse a vastagabb összetevők mennyiségét, vagy adjon hozzá egy kevés folyadékot, hogy könnyebben összekeveredjenek.

## ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkorábban a megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

---

## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun kişiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve içerdeği tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler. Çocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır. Cihazı ve kablosunu, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

⚠ Yaralanmaları önlemek için, bıçakları tutarken, sürahiyi boşaltırken ve temizlik yaparken dikkatli olun.

⚠ Ani buhar çıkıştı nedeniyle sıçrayabileceğinden, sıcak sıvı ( $40^{\circ}\text{C}$  üzeri) eklemeyin.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

Montaj, demontaj veya temizlik çalışmalarından önce, cihazın fişini prizden çekin.

Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- 🚫 Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Sürahiyi motor ünitesine yerleştirmeden önce, cihazı kapatın (O).
  - Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
  - Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
  - Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.
  - Moturu 2 dakikadan uzun süre kesintisiz çalıştmayın, aşırı ısınabilir. 2 dakika sonra cihazı, dinlenmesi için en az 2 dakika kapalı tutun.

## SADECE EV İÇİ KULLANIM

---

### ÇİZİMLER

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Hız kontrolü  | 5. Sürahi |
| 2. Motor ünitesi | 6. Kapak  |
| 3. Bilezik       | 7. Başlık |
| 4. Bıçak ünitesi |           |

---

### İLK KULLANIMDAN ÖNCE

"TEMİZLİK VE BAKIM" bölümüne başvurun ve cihazı, üretim tozları, vb. maddelerden arındırmak için temizleyin.

## HAZIRLAMA

Kullanım sırasında sürahi, bıçak ünitesi ve bileziğe tek bir ünite gibi davranışın.

1. Motor ünitesini sabit, düz bir zemine yerleştirin.
2. Sürahiyi motor ünitesinin üzerine yerleştirin.
3. Kapağı çıkarın.
4. Malzemeleri sürahiye yerleştirin.
5. Sürahiyi 1.50 L işaretinin üzerinde doldurmayın; aksi takdirde içindekiler, motoru çalıştırılmaya başladığınızda kapağı açılmaya zorlayabilir.
6. Kapağı tekrar yerleştirin.
7. Başılık üzerindeki işaretleri, kapakta yer alan boşluktaki yuvalarla aynı hızaya getirin, başlığı takın ve yerine kilitlemek için saat yönünde döndürün. Cihazı, başlığı takmadan çalıştmayın.
8. Hız kontrolünün 0'a ayarlı olduğunu kontrol edin.
9. Fisi prize takın.
10. Hız kumandasını istediğiniz hızı çevirin (1 = düşük, 2 = yüksek).
11. Hız kontrolünün **O** konumunda ayarlı olduğunu kontrol edin.
  - Genellikle fazla miktarlar, koyu karışımalar ve katı madde oranı sıvı oranından daha fazla olan malzemeler, daha uzun süre ve daha düşük hız gerektirir.
  - Küçük miktarlar, yoğunluğu az karışımalar ve sıvı oranı katı madde oranından daha fazla olan malzemeler daha kısa süre ve daha yüksek hız gerektirir.
  - Hız kontrolü saat yönünün aksine,  simgesine çevrildiğinde ani ve kısa süreli yüksek hız elde edilir. Düğme bu yönde yaylı olduğundan serbest bırakıldığında **O** konumuna geri döner.
  - Blender çalışırken malzeme eklemek için, başlığı çıkarın, yeni malzemeleri delikten içeri dökün ve başlığı yeniden yerine yerleştirin.

İşlemimi tamamladığınızda:

- Cihazı kapatın (**O**) ve fışını prizden çekin.

## BUZ KIRMA

En iyi sonucu elde etmek için, buz küplerini sürahiye 150 ml - 500 ml işaretleri arasında olacak şekilde doldurun.

Kapağı blendere takın ve:

1. Hız kontrolünü bir veya iki saniyeliğine  konumuna getirin ve bırakın.
2. Sonucu kontrol edin ve buna göre davranışın.

## TEMİZLİK VE BAKIM

1. Cihazı kapatın (**O**) ve fışını prizden çekin.
2. Motor ünitesinin dış kısmını temiz, nemli bir bezle silin.
3. Çıkarılabilen parçaları elde yıkayın.

 Bu parçaları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

 Bu parçaları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Bulaşık makinesinin içindeki sert koşullar, yüzey cilalarına zarar verebilir. Dış görünüşlerinde hasar olabilir, ancak cihazın işletimi bundan etkilenmez.

## AŞIRI YÜK KORUMASI

Blender'iniz aşırı yüklenirse, motoru hasarlanmaya karşı korumak için, çalışmayı otomatik olarak durduracaktır. Aşırı yüklenme, blender'inizi çok uzun süre çalıştmaktan veya kalın ve harmanlanması güç malzemeleri işlemekten kaynaklanabilir.



1	Aşırı yük koruması sistemi devreye girdiyse:	
2	Hız kumandasını <b>O</b> konumuna ayarlayın.	
3	Blender'inizin fişini, elektrik prizinden çekin.	
4	Blender'inizin soğuması için 30 dakika bekleyin.	

Soğuduktan sonra, blender'inizin fişini elektrik prizine tekrar takabilir ve onu yeniden normal şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu durumun tekrar meydana gelmesini önlemek için, kalın malzemelerin miktarını azaltmanızı veya daha kolay harmanlanması için biraz sıvı eklemenizi tavsiye ederiz.

## GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünler ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelerle maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## **PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.

⚠ Pentru a evita rănirea, fiți precauți atunci când manevrați lamele, goliiți vasul și curătați aparatul.

⚠ Nu adăugați lichide fierbinti (peste 40°C), acestea s-ar putea să stropească din cauza aburilor.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

Scoateți aparatul din priză înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune. În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

- 🚫 Nu folosiți acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente ce conțin apă.
- Înainte de a monta vasul pe unitatea motorului, opriți (O) aparatul.
  - Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
  - Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
  - Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
  - Nu lăsați motorul să funcționeze continuu mai mult de 2 minute, se poate supraîncălzii. Dupa 2 minute, opriți aparatul pentru cel puțin 2 minute, pentru a-și reveni.

## **EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC**

### **SCHIȚE**

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Comandă de control al vitezei | 5. Vas   |
| 2. Unitate motor                 | 6. Capac |
| 3. Colier                        | 7. Dop   |
| 4. Unitate lame                  |          |

### **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

Consultați „ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE“ pentru a curăta aparatul, a îndepărta praful provenit din fabrică etc.



## **PREPARARE**

Atunci când utilizați aparatul, tratați vasul, unitatea lamelor și colierul ca pe o singură unitate.

1. Așezați unitatea motorului pe o suprafață stabilă, nivelată.
2. Coborâți vasul pe =ai puțin dense și mai multe lichide decât produse solide sugerează timp de preparare mai scurt și viteze mai mari.
  - Dacă rotiți comanda de control al vitezei în sensul opus acelor de ceasornic la aparatul va funcționa puțin la viteză mare. În acest sens, butonul este prevăzut cu arc. Dacă îl eliberați, va reveni la **O**.
  - Pentru a adăuga ingrediente în timp ce blenderul este în funcțiune, îndepărtați capacul, turnați noile ingrediente prin gaură, apoi puneți capacul la loc.

După ce ați terminat:

- Opreți aparatul (**O**) și scoateți-l din priză.

## **GHEAȚĂ**

Pentru rezultate optimale, umpleți vasul cu 150 - 500 ml cuburi de gheăță.

Puneți capacul pe blender, apoi:

1. Comutați comanda de control al vitezei pe timp de o secundă-două, apoi eliberați.
2. Verificați rezultatele și ajustați.

## **ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

1. Opreți aparatul (**O**) și scoateți-l din priză.
2. Ștergeți exteriorul unității motorului cu o cărpă umedă curată.
3. Çıkarılabilen parçaları elde yıkayın.

Puteti spala aceste componente in raftul de sus al masinii de spalat vase.

Puteti spala aceste componente in masina de spalat vase.

Mediul extrem din interiorul mașinii de spălat vase poate afecta suprafetele. Va fi afectat doar aspectul acestora, nu va fi afectată funcționarea aparatului.

## **PROTECȚIE LA SUPRASARCINĂ**

Dacă blenderul este supraîncărcat, acesta se va opri automat pentru a proteja motorul de deteriorare. Supraîncărcarea poate fi cauzată de funcționarea blenderului timp îndelungat sau de prelucrarea ingredientelor groase și dificil de amestecat.

1	În cazul în care funcționează sistemul de protecție la suprasarcină:	
2	Setați controlul vitezei la <b>O</b> .	
3	Scoateți blenderul din priza de alimentare.	

4	Lăsați blenderul să se răcească timp de 30 minute.	
---	--	---

După ce s-a răcit, puteți conecta blenderul din nou și îl puteți folosi din nou, normal. Pentru a preveni ca această situație să se întâmple din nou, vă recomandăm să reduceți cantitatea de ingrediente mai groase sau să adăugați puțin lichid pentru a le face mai ușor de amestecat.

## RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се ползва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, ако са под надзора/инструктирани и осъзнават опасностите. Децата не трябва да използват или да играят с уреда. Дръжте уреда и кабела далеч от достъпа на деца.

⚠ За да избегнете нараняване, внимавайте при работа с остриетата, изпразване на каната и почистване.

⚠ Не добавяйте гореща течност (над 40°C), тъй като това може да доведе до внезапно изпускане на пара.

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване. Изключете уреда от контакта преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в контакта. Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго

квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв рисков.

🚫 Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів із водою.

- Изключете (O), преди да поставите каната върху задвижващия блок.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
- Не оставяйте двигателето да работи непрекъснато повече от две минути, може да прегрее. След 2 минути го изключвайте за най-малко 2 минути, да се възстанови.

## **ЗА УПОТРЕБА САМО В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ**

### **ИЛЮСТРАЦИИ**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Контрол на скоростта | 5. Кана      |
| 2. Задвижващ блок       | 6. Капак     |
| 3. Шайба                | 7. Запушалка |
| 4. Режещ блок           |              |

### **ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ**

Обърнете се към „ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА“ и почистете уреда, с цел премахване на производствен прах и др.

## ПОДГОТОВКА

По време на употреба разглеждайте каната, режещия блок и шайбата като един елемент.

1. Поставете моторното тяло на стабилна, равна повърхност.
2. Поставете каната върху задвижващия блок.
3. Махнете капака.
4. Поставете съставките в каната.
5. Не пълнете каната над маркировката за 1500 мл. Ако го направите, съдържанието може да избълска капака, когато стартирате двигателя.
6. Отстраниете капака.
7. Подравнете издатините на запушалката с отворите в дупката на капака, поставете запушалката и завъртете по часовниковата стрелка, за да я заключите. Не задействайте уреда, без да сте поставили запушалката.
8. Проверете дали контролът на скоростта е установен на **O**.
9. Включете щепсела в захранващия контакт.
10. Завъртете контрола на скоростта до желаната скорост (1 = ниска, 2 = висока).
11. Завъртете пак контрола на скоростта до 0, за да изключите мотора.
- По принцип, големите количества, гъстите смеси и голямото съотношение на твърди частици предполагат по-дълга настройка на времето и по-ниски скорости.
- По-малките количества, по-редките смеси и повечето течности, отколкото твърди частици, предполагат по-кратки настройки на времето и по-високи скорости.
- Ако завъртите контрола на скоростта обратно на часовниковата стрелка до  , ще получите внезапна висока мощност за кратко време при висока скорост. В тази посока копчето е с пружина. Когато го освободите, то ще се върне на **O**.
- За да добавите съставки, докато блендерът работи, свалете запушалката, изсипете новите съставки през отвора, и поставете отново запушалката.

Когато приключите:

- Изключете уреда (**O**) и го изключете от контакта.

## НАТРОШЕН ЛЕД

За постигане на най-добри резултати напълнете каната с кубчета лед между 150 мл и 500 мл.

Поставете капака върху блендера, и след това:

1. Задайте бутона за контрол на скоростта на позиция  в продължение на една-две секунди, след което го отпуснете.
2. Проверете резултатите, и регулирайте.

## ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда (**O**) и го изключете от контакта.
2. Избръшете външната част на задвижващия блок с чиста влажна кърпа.
3. Измийте сменяемите части.

 Може да измиете тези части в горната приставка на миялната машина.

 Можете да измиете тези части в съдомиялни машина.

Екстремната среда в миялната машина може да повреди повърхностните покрития на повърхностите. Могат да се получат само козметични наранявания, които няма да повлият върху работата на уреда.

## ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОVARВАНЕ

Ако блендерът ви се претовари, той автоматично спира да работи, за да предпази мотора от повреда. Претоварването може да се дължи на твърде продължителна работа на блендера или обработка на гъсти съставки, които са трудни за смилане.



1	Ако защитата против претоварване сработи:	
2	Задайте контрола на скоростта на <b>0</b> .	
3	Изключете блендера от захранващия контакт.	
4	Оставете блендера да изстине за 30 минути.	

След като изстине, можете отново да включите блендера в контакта и да го използвате нормално. За да не се случи това отново, препоръчваме да намалите количеството на по-гъстите съставки или да добавите малко течност, за да се смелят по-лесно.

## RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

## اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز أو يعبثوا به.

اجعل الجهاز والكليل بعيداً عن متناول الأطفال.

⚠ لتجنب الإصابة، تعامل بحرص مع الشفرات وأثناء تفريغ الإبريق والتنظيف.

⚠ لا تقم بإضافة سائل ساخن (أكثر من 40 درجة مئوية) فقد يتم طرده بسبب التبخير المفاجئ.

يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

افصل الجهاز قبل تجميده أو تفكيكه أو تنظيفه.

لا تترك الجهاز مهماً خالل اتصاله بالتيار.

إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

🚫 لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الحمامات أو أي أحواض أخرى تحتوي على ماء

فم بابيفاف التشغيل (O) قبل تركيب الإبريق في وحدة المотор.

• لا تستخدم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.

• لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

• لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

• لا تستخدم الجهاز بشكل مستمر لأكثر من 2 دقائق. وبعد استخدامه لمدة 2 دقائق، اتركه يستريح لمدة 2 دقائق قبل مواصلة استخدامه.

## للاستعمال المنزلي فقط

### الرسومات

1.	أداة التحكم في السرعة
2.	وحدة المotor
3.	طوق
4.	وحدة الشفرات

## قبل الاستعمال للمرة الأولى

انتقل إلى "الرعاية والصيانة" ونظف الجهاز لإزالة غبار التصنيع، الخ.

### التحضير

1. ضع وحدة المotor على سطح جاف وثابت ومستوى.

2. قم بتنزيريل الإبريق في وحدة المotor.

3. أخرج الغطاء.

4. ضع المكونات في الوعاء.

5. استبدل الغطاء.

6. لا تملأ بعد علامة 1.50 (1500ml). وإذا قمت بذلك، قد تفتح المحتويات الغطاء عند بدء تشغيل المotor.

7. أدر الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة (ـ) إلى أن يستقر المزلاج في تعشيق الأمان.

8. لا تقم بتشغيل الجهاز بدون تركيب الغطاء.



- ٩. تأكيد من ضبط أدوات التحكم في السرعة على ٥.
- ١٠. اربط الجهاز بالتيار الكهربائي.
- ١١. أدر أداة التحكم في السرعة للسرعة التي تريدها (١ = منخفض، ٢ = عالي).
- ١٢. أدر أداة التحكم في السرعة إلى ٥ لإيقاف المотор.
- يشكل عام والكميات الكبيرة والخلط المكثف والمستوى العالي من المواد الصلبة مقارنة مع المواد السائلة، ينصح استخدام أوقات طويلة وسرعة بطيئة.
- للكميات القليلة والخلطات الخفيفة التي تحتوي على سوائل أكثر من المواد الصلبة، ينصح باستخدام أوقات قصيرة وسرعة عالية.
- سوف يعطيك تدوير أداة التحكم في السرعة عكس اتجاه عقارب الساعة إلى ⑥ دفعه قصيرة على سرعة عالية. وفي هذا الاتجاه، يتم تحمل المقبض بزنيرك. وسوف يعود إلى ٥ عندما تتركه.
- بالإضافة لكونات أثناء عمل الخلط، قم بإخراج الغطاء وصب المكونات الجديدة من خلال الثقب ثم استبدل الغطاء.
- عند الانتهاء: قم بالإيقاف (٥)، وانتظر إلى أن تتوقف الشفرات قبل إخراج الغطاء من الإبريق أو إخراج الإبريق من وحدة المотор.

### الثج المجروش

- ابداً بنصف إلى ثلاثة أرباع كوب ثلج أو ٤ إلى ٦ مكعبات وأصف ١٥ ملي لتر (ملعقة طعام) ماء بارد نقي.
١. ضع الغطاء على الخلط، ثم أدر أداة التحكم في السرعة إلى ⑥ لمدة ثانية أو ثانيةين ثم اتركها.
  ٢. تحقق من النتائج واضبطها.

### العنالية والصيانة

١. قم بإيقاف الجهاز ثم افصله.
  ٢. امسح السطح الخارجي لوحدة المотор بقطعة قماش مبللة نظيفة.
  ٣. اغسل الأجزاء القابلة للفك.
-  تستطيع غسل هذه الأجزاء في الرف العلوي لغسالة صحنون.  
 ويمكن غسل هذه الأجزاء في غسالة صحنون.
- وإذا كنت تستخدم غسالة صحنون، فسوف تؤثر البيئة القاسية داخل غسالة الصحنون على التسطيبات السطحية. يجب أن يكون التلف ظاهري فقط ولا يؤثر على عمل الجهاز.

### الحماية من الحمل الزائد

في حالة زيادة الحمولة في الخلط سوف يتوقف تلقائياً عن العمل وذلك لحماية المотор من التلف. زيادة الحمولة قد تنتج عن تشغيل الخلط لمدة طويلة للغاية أو التعامل مع مكونات سميكه وصعبة الخلط.

	في حالة عمل نظام الحماية الخاص بالحمولة الزائدة:	١
	يتم ضبط أداة التحكم في السرعة على ٥.	٢

	يُفصل الخلط عن مقياس الطاقة.	3
	يُترك الخلط ليبرد لمدة 30 دقيقة.	4

بعد أن يبرد، يوضع الخلط في المقياس من جديد ويتم تشغيله بالطريقة العادمة. ولمنع حدوث ذلك من جديد، يوصى بتقليل كمية المكونات السمية أو إضافة القليل من السائل لتسهيل الخلط.

#### عادة التدوير

لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفایات البلدية غير المصنفة. يجب دائمًا التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجميع المخلفات.



23820-56 220-240V~50/60Hz 500-600Watts

23820-56 220-240B~50/60Гц 500-600 Вт

T22-9001917