

Attēli  
Āķis  
Filtrs  
Vāks  
Rokturis  
Slēdzis  
Lampīņa  
Paliktnis  
Snīpis (iekšpuse)

Izlasiet instrukciju, glabājiet to drošā vietā. Ja dodat ierīci kādam citam, līdz ir jādod arī lietošanas instrukciju.  
Pirms lietošanas noņemiet visu iepakojumu.

### **SVARĪGI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI**

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.

Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts

Bērni nedrīkst veikt ierīces mazgāšanu un apkopi, ja nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti.

Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tos nevar aizsniegt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.

Ja iepildīsiet pārāk daudz ūdens, no tējkannas var izšļakstīties verdošs ūdens.

Lietojiet tējkannu tikai ar tās komplektā esošo paliktni (un otrādi).

Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.

Ierīces virsmas uzsiks.

Nemērciet tējkannu, paliktni, vadu vai kontaktdakšu nekāda veida šķidrumā.

Turiet tējkannu, paliktni un vadu atstatu no darba virsmu malām.

Tējkannu drīkst izmantot tikai un vienīgi ūdens karsēšanai.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

### **Tikai lietošanai sadzīves apstākļos**

#### **UZPILDĪŠANA**

Atveriet vāciņu.

Ielejiet vismaz 1 tasi ūdens, bet ne virs max. atzīmes.

Ja jūs vēlaties uzvārtīt tikai 1, 2 vai 3 tases ūdens, piepildiet tējkannu attiecīgi līdz atzīmei 1, 2 vai 3.

Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

#### **IESLĒGŠANA**

Uzlieciet paliktni uz stabilas, līdzenas virsmas.

Pievienojiet paliktni elektrības rozetei.

Uzlieciet uz paliktņa tējkannu.

Aizvirziet slēdzi pozīcijā 1. Izgaismosies lampīņa.

#### **IZSLĒGŠANA**

Kad ūdens būs uzvārījies, tējkanna izslēgsies.

Lai izslēgtu manuāli, iestatiet slēdzi pozīcijā 0.

Tējkanna izslēgsies arī tad, ja tiks nocelta no paliktņa

#### **VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**

Paceļot tējkannu, jūs varat uz paliktņa pamanīt mitrumu. Neuztraucieties, tas ir tvaiks, kas tiek izmantots automātiskai izslēgšanai. Pēc tam tas kondensējas un iztvaiko pa tējkannas apakšā esošajām atverēm.

Jūs varat pamanīt, ka tējkannas apakšā izbalo krāsa. Jau atkal – nav pamata raizēm – tas notiek sakarā ar elementa saķeri ar tējkannas apakšu.

#### **NEPIETIEKAMS ŪDENS DAUDZUMS**

Tas saīsinās elementa darba mūža ilgumu. Īpašs drošinātājs izslēgs ierīci, ja tā būs izvārījies tukša.

Lai atiestatītu šo drošinātāju, noņemiet tējkannu no paliktņa.

Novietojiet ierīci uz darba virsmas, līdz tā atdziest.

#### **APKOPE**

Atvienojiet paliktni no strāvas padeves un pirms tīrīšanas ļaujiet atdzist.

Noslaukiet visas virsmas ar tīru, mitru drēbi.

Visiem savienotājiem ir jābūt sausiem.

#### **FILTRA TĪRĪŠANA**

Izslēdziet tējkannu un ļaujiet tai atdzist.

Atveriet vāciņu.

Satveriet filtra augšējo malu un pastumiet lejup tējkannā, lai atbrīvotu.

Izņemiet to no tējkannas.

Noskalojiet filtru tekošā ūdenī un notīriet ar mīkstu birsti.

#### **FILTRA IELIKŠANA**

Ielieciet filtru tējkannā un sasaistiet apakšējo āķi ar snīpja apakšu.

Pastumiet filtra priekšpusi uz snīpi, lai augšējie āķi atrastos zem snīpja priekšpusēs.

Aizveriet vāku

#### **Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).**

Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.

Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ, sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.

#### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.