



Russell Hobbs

20131 | 20132 | 20133_56



Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdz jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecināties, ka ierīce darbojas.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.

- Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
- Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
- Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

Ierīces virsmas uzkarstīs

Nemērciet ierīci šķidrumā

2. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.

3. Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzsvaras un karstumturīgas virsmas.

4. Turiet ierīci un vadu atstatu no dara virsmu malām

5. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces

6. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.

7. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

attēli	5. filtra turētājs	9. slēdzis/lampiņa
1. rokturis	6. papīra filtrs Nr.4 (nav iekļauts)	10. sildvirsmas
2. vāks	7. prese	11. kausiņš
3. ūdens	8. karafe	trauku mašīnā, uz augšējā plaukta
4. slots	10. karafe	

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Piepildiet tvertni līdz max atzīmei un ļaujiet ierīcei darboties vienu tukšu ciklu.
- Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un lietojat normālā režīmā.

UZPILDĪŠANA

1. Noņemiet karafi no sildvirsmas.
2. Atveriet no tvertnes vāciņu.
3. Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet ne virs max atzīmes..
4. Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
5. Ieberiet filtrā maltu kafiju, 1 kausiņš uz vienu tasi.
6. Aizveriet vāciņu un piespiediet, lai nobloķētu.
7. Uzlieciet karafi uz sildvirsmas.

IESLĒGŠANA

8. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
9. Pagrieziet slēdzi pozīcijā I. Izgaismosies lampiņa un atskanēs pīkstoša skaņa.
10. Jau drīz karafē sāks pilēt kafija.
11. Kad tā būs gatava, sildvirsmu uzturēs kafiju karstu. 3 reizes atskanēs pīkstoša skaņa.

Automātiska izslēgšanās

12. Pēc 1 stundas sildvirsmas izslēgsies, 5 reizes atskanēs pīkstoša skaņa un ierīce izslēgsies.
13. Ja kafija netiek izdzerta krietni vairāk kā vienu stundu, ķīmiskās izmaiņas kafijas sastāvā sāks ietekmēt tās garšu. Vislabāk būs to izliet un pagatavot svaigu.

ĀTRĀ TASE

14. Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā. Gatavs?

15. Pagrieziet slēdzi pozīcijā O. Lampiņa izdzīsīs.
16. Atvienojiet ierīci no strāvas un ļaujiet atdzist, pirms to tīrīt. Vai atdzesējiet 10 minūtes, pirms sākt gatavošanu vēlreiz.

APKOPE

17. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
18. Piespiediet un atveriet vāciņu.
19. Izberiet filtra saturu miskastē.
20. Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
21. Noslaukiet virsmas ar mitru drēbi.
22. Pagrieziet filtra turētāju, lai tā sānu spraugas atrastos pretim vākam, un ielieciet to atpakaļ kafijas aparātā.
23. Aizveriet vāku un piespiediet uz leju, lai nofiksētu.

* Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, tās augšējā plauktā.

Trauku mašīnas asā vide var likt izbalot krāsām, bet tas būs tikai kosmētisks defekts.

REGULĀRI VEICIET ATKAĻĶOŠANU (VISMAZ REIZI MĒNESĪ).

Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas. Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktus un jāpārstrādā.

SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv

Mūsu mājas lapā atradīsiet
receptes gardu maltīšu pagatavošanai:

lv.russellhobbs.com