



Russell Hobbs 20181



Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.

- Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
- Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
- Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

Ierīces virsmas uzkarstīs

Nemērciet ierīci šķidrumā

2. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.

3. Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.

4. Turiet ierīci un vadu atstatu no dara virsmu malām

5. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces

6. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.

7. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

attēli	6.slots	11.statusa lampiņa
1.tvertnes vāks	7.filtra turētājs	12.karafe
2.papīra filtrs Nr.4 (nav iekļauts)	vāka fiksators	13. snīpis
3.rokturis	8.vāks	14. ierobojums
4.tvertne	9.balsts	15. vāks
5. aizdares	10.jaudas lampiņa	trauku mašīnā, uz augšējā plaukta
	ieslēgšanas taustiņš	

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Piepildiet tvertni līdz max atzīmei un ļaujiet ierīcei darboties vienu tukšu ciklu.
- Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un lietojat normālā režīmā.

KARAFE IR IZOLĒTA

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Piepildiet tvertni līdz max atzīmei un ļaujiet ierīcei darboties vienu tukšu ciklu.
- Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un lietojat normālā režīmā.

KARAFE IR IZOLĒTA

1. Tas nozīmē, ka jūs varat izbaudīt svaigu, karstu kafiju it visur – mājās vai dārzā.
 2. Lai aizvērtu karafes vāku, pilnībā pagrieziet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā.
 3. Ierobojums atradīs pretim bultiņai.
 4. Tam ir jāatrodas šajā pozīcijā visu laiku, kamēr karafe atrodas uz balsta vai tiek nestā.
 5. Lai izlietu, noņemiet karafi un pagrieziet vāku par 90 grādiem, lai ierobojums atrastos pretim snīpim.
 6. Pēc izliešanas aizveriet vāku.
 7. Lai noņemtu vāku, pagrieziet to no aizvērtas pozīcijas 1 pilnu ciklu.
 8. Robojums atradīsies pretim bultiņai.
 9. Lai uzliktu vāku, pagrieziet robojumu pretim bultai, uzlieciet karafei vāku un pilnībā pagrieziet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā.
 10. Robojums atradīsies pretim bultiņai.
- * Izskalojiet karafi ar karstu ūdeni, lai uzsildītu to. Tad tā neuzsūks karstumu no kafijas.

UZPILDĪŠANA

11. Noņemiet karafi no balsta.
12. Noņemiet no tvertnes vāciņu.
13. Ielejiet nepieciešamo ūdens daudzumu.
14. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.
15. Uz vāka esošajai bultiņai ^ ir jābūt pavērstai pret ierīci.
16. Jūs varat arī noņemt no ierīces tvertni, piepildīt to virtuvē, un aiznest atpakaļ uz ierīci.
17. Ja jūs izvēlaties otro variantu, pārļiecinieties, vai tvertne kārtīgi „iesēžas” savā vietā un ir nostiprināta kā nākas.
18. Nospiediet vāka fiksatoru, lai atvērtu vāku.
19. Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
20. Ieberiet filtrā maltu kafiju, 6g (1 tējkarote) uz vienu tasi.
21. Aizveriet vāciņu un piespiediet, lai nobloķētu.
22. Uzlieciet karafi uz balsta.

IESLĒGŠANA

23. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
 24. Atskanēs pīkstoša skaņa.
 25. Visu laiku, kamēr ierīce ir pieslēgta elektrībai, jaudas lampiņa būs izgaismota.
 26. Nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas taustiņu.
 27. Jau drīz karafē sāks pilēt kafija.
- Kafijas pupiņas uzsūks ūdeni, tāpēc šķidruma daudzums karafē būs nedaudz mazāks, nekā tvertnē.

STATUSA LAMPIŅA

28. Statusa lampiņa mainīs krāsu, lai norādītu, cik svaiga ir kafija.
- ! Zila (mirgo) – gatavojas
! Zaļa – 0-15 minūtes kopš pagatavošanas
! Violeta – 15-30 minūtes kopš pagatavošanas
! Sarkana – 30-60 minūtes kopš pagatavošanas
29. Ja kafija netiek izdzerta krietni vairāk kā vienu stundu, ķīmiskās izmaiņas kafijas sastāvā sāks ietekmēt tās garšu. Vislabāk būs to izliet un pagatavot svaigu
 30. Pēc 1 stundas sildvirsmā izslēgsies.
 31. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist, ja vēlaties to tīrīt, vai 10 minūtes, pirms gatavot nākamo porciju.

ĀTRĀ TASE

32. Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā.

APKOPE

33. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
 34. Piespiediet un atveriet vāciņu.
 35. Izberiet filtra saturu miskastē.
 36. Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
 37. Noslaukiet virsmas ar mitru drēbi.
 38. Pagrieziet filtra turētāju, lai tā sānu spraugas atrastos pretim vākam, un ielieciet to atpakaļ kafijas aparātā.
 39. Aizveriet vāku un piespiediet uz leju, lai nofiksētu.
- * Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, tās augšējā plauktā.
Trauku mašīnas asā vide var likt izbalot krāsām, bet tas būs tikai kosmētisks defekts.

REGULĀRI VEICIET ATKAĻĶOŠANU (VISMAZ REIZI MĒNESĪ).

Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas. Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.

SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv

Mūsu mājas lapā atradīsiet receptes gardu maltīšu pagatavošanai:
lv.russellhobbs.com