



# Russell Hobbs 20365

|                    |                    |                           |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Attēli             | 4. motora elements | 9. vāciņš                 |
| 0. izslēgts        | 5. skava           | 10. aizturis              |
| 1. zems            | 6. snīpis          | 11. caurule               |
| 2. augsts          | 7. atdalītājs      | 12. stūmējs               |
| 3. ātruma kontrole | 8. rīves siets     | Trauku mazgājamajā mašīnā |



Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

## SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

1. Šo ierīci drīkst izmantot tikai pieaugušas personas. Glabāt ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
2. Nelieciet motora elementu šķidrumā, nelietojiet ierīci vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.
3. Pirms lietot ierīci, pārliecinieties, vai skava atrodas savā vietā.
4. Lai virzītu ēdienu lejup pa caurulīti, izmantojiet tikai speciālo stūmēju; nekādā gadījumā ne pirkstus.
5. Nenoņemiet skavu, ja siets nav pilnībā apstājies.
6. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts rīves siets.
7. Esiet piesardzīgs ar rīves sietu, tas ir ļoti ass.
8. Pirms ierīces pārvietošanas, izjaukšanas vai apkopes izslēdziet to un atvienojiet no strāvas padeves.
9. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā pievienota elektrībai.
10. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces.
11. Šo ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā norādītajiem mērķiem.
12. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
13. Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

BRĪDINĀJUMS!!! Rabarberu lapas ir indīgas, tāpēc no tām nedrīkst spiest sulu vai ēst.

## SAGATAVOŠANĀS

- Kad vien iespējams, pērciet organiski audzētus augļus un dārzeņus, lai uzņemtu mazāk insekticīdu un ķīmikāliju atliekas.
- Izmantojiet augstas kvalitātes, svaigus, nogatavojušos augļus un dārzeņus. Mīksti vai pārāk nogatavojušies augļi sulu var padarīt biezu, duļķainu un tā jociģi garšos.
- Nomazgājiet augļus un dārzeņus. Ja tie ir cieti – noberziet ar birstīti. Izgrieziet un izmetiet bojātas vietas, jo tās ietekmēs sulas garšu.

### KĀTI UN LAPAS

- Noņemiet visus kātus un lapas.

### AKMEŅI

- Izņemiet un izmetiet akmeņus, persiku/plūmju u.c. kauliņus un lielās sēklas.

### BANĀNI

- Nespiediet sulu no banāniem, jo to biežumi saķeps rīves sietā.
- Apelsīni, greipfrūti un mandarīni
- Nomizojiet tos. Miziņā esošā eļļa ir rūgta un grūti sagremojama.

### ANANĀSI

- Nomizojiet, nogrieziet augšu, apakšu un izgrieziet serdi.

### GRANĀTĀBOLI

- Nomizojiet un izņemiet serdi.

### ARBŪZI

- Arbūzu mizu var atstāt, bet ir cilvēki, kam to garšā šķiet „zaļa”. Pamēģiniet, vai jums garšo! Ja jūs nogriezīsiet mizu, jūs izmetīsiet daudz barības vielu, bet tās nav zāles!
- Dārzeņi ar izteiktu aromātu
- Nespiediet sulu no sīpoliem, ķiplokiem u.tml. Lai cik rūpīgi jūs izmazgātu sulu spiedi, jūs netiksiet vaļā no šīs smakas.

### SAGRIEŠANA

- Sagrieziet augļus un dārzeņus gabalos, lai tie ietilpstu caurulē. Ar stūmēju pastumiet visu, kas ieķeras, kā arī burkānus, selerijas un citus garus augļus un dārzeņus.

- Savēliet zaļumus, pākšu pupiņas u.c. smalkākas lietas „bumbiņā” un nostumiet lejup pa cauruli ar stūmēju.

#### MĪKSTĀ MASA

- Pēc sulas izspiešanas nemetiet mīkstumu miskastē! Tajā var būt ļoti daudz labu vielu. Izmantojiet tos zupās, pankūkās, kā pildījumu, vai vismaz kā kompostu.
- 

#### IESLĒGŠANA

1. Novietojiet motora elementu uz stingras, līdzenas virsmas netālu no rozetes.
2. Ātruma kontrolei ir jābūt iestatītai uz 0.
3. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.
4. Palieciet zem snīpja krūzi, kur tecēt sulai.
5. Atdalītāja kreisajā malā zem atveres palieciet mīkstuma tvertni.
6. Izvēlaties nepieciešamo ātrumu (1 = zems, 2 = augsts).
7. Zemais ātrums ir paredzēts mīkstām lietām (zemenes, citrusaugļi), bet augstais – cietākām lietām (burkāni, āboli).
8. Izņemiet stūmēju un metiet sastāvdaļas caurulē.
9. Ielieciet atpakaļ stūmēju un maigi pastumiet uz leju sastāvdaļas.
10. Izslēdziet ātrumu (0), lai izslēgtu motoru.
11. Nedarbiniet motoru bez apstājas ilgāk kā 2 min. Tas var pārkarst. Ļaujiet tam vismaz 2 minūtes atdzist.
12. Kad krūze ir pilna, apturiet ierīci un izlejiet krūzes saturu.

#### APKOPE

13. Pirms apkopes izslēdziet ierīci (0) un atvienojiet to no strāvas padeves.
14. Sagatavojiet paplāti vai spaini, kur uzlikt noņemtās sastāvdaļas.
15. Turiet vāku stingri vienā rokā un noņemiet skavas virsu no caurules malām.
16. Noņemiet vāku.
17. Izņemiet atdalītāju un rīves sietu.
18. Apgrieziet atdalītāju otrādi un izkratiet ārā rīves sietu.
19. Noslaukiet ierīces ārējās virsmas ar tīru, mitru drēbi.
20. Nomazgājiet noņemamās daļas siltā ziepjūdenī, kārtīgi noskalojiet un ļaujiet nožūt.  
Ja rīves siets ir nosprostoies, turiet to tekošā ūdenī un berziet ar neilona birstīti. Nemēģiniet izdurt caurumus – jūs to sabojāsi.
21. Ja jūs lietojat trauku mazgājamo mašīnu, tajā esošā asā vide sabojās virsmu apdāri.
22. Tas visticamāk būs tikai kosmētisks bojājums un neietekmēs ierīces darbu.

#### SALIKŠANA

23. Novietojiet mīkstās masas tvertni pie motora elementa kreisās malas.
24. Uzlieciet atdalītāju uz motora un mīkstās masas tvertnes.
25. Ielieciet rīves sietu atdalītājā un grieziet, līdz tas nofiksējas.
26. Uzlieciet vāku uz atdalītāja un mīkstās masas tvertnes.
27. Stingri vienā rokā turiet vāku, un paceliet uz augšu skavas augšu uz caurules malām.
28. Gropei stūmēja sānā ir jābūt pretim izvirkumam caurulē, atlaidiet stūmēju caurulē.
29. Ierīci neglabājiet vietā, kur to apspīd saule. Un, iespējams, fluorescējoša gaisma.

#### ATKRITUMU KONTEINERA SIMBOLS

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs izmantotas bīstamas vielas, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

#### VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.

**SIA BTU**  
**Dārzaugļu iela 1-201**  
**Rīga, Latvija**  
**[www.btu.lv](http://www.btu.lv)**

**Mūsu mājas lapā atradīsiet**  
**receptes gardu maltīšu pagatavošanai:**

**[lv.russellhobbs.com](http://lv.russellhobbs.com)**

