

RUSSELL HOBBS 20366

Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzī jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.



SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

1. Šo ierīci drīkst izmantot tikai pieaugušas personas.
Glabāt ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
2. Nelieciet motora elementu šķidrumā, nelietojiet ierīci vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.
3. Pirms lietot ierīci, pārliecinieties, vai skava atrodas savā vietā.
4. Lai virzītu ēdienu lejup pa caurulīti, izmantojiet tikai speciālo stūmēju; nekādā gadījumā ne pirkstus.
5. Nenoņemiet skavu, ja siets nav pilnībā apstājies.
6. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts rīves siets.
7. Esiet piesardzīgs ar rīves sietu, tas ir ļoti ass.
8. Pirms ierīces pārvietošanas, izjaukšanas vai apkopes izslēdziet to un atvienojiet no strāvas padeves.
9. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā pievienota elektrībai.
10. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces.
11. Šo ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā norādītajiem mērķiem.
12. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
13. Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

BRĪDINĀJUMS! Rabarberu lapas ir indīgas, tāpēc no tām nedrīkst spiest sulu vai ēst.

SAGATAVOŠANĀS

Kad vien iespējams, pērciet organiski audzētus augļus un dārzeņus, lai uzņemtu mazāk insekticīdu un ķīmikāliju atliekas.

Izmantojiet augstas kvalitātes, svaigus, nogatavojušos augļus un dārzeņus. Mīksti vai pārāk nogatavojušies augļi sulu var padarīt biezu, duļķainu un tā jo īpaši garšos.

Nomazgājiet augļus un dārzeņus. Ja tie ir cieti – nobierziet ar birstīti. Izgrieziet un izmetiet bojātas vietas, jo tās ietekmēs sulas garšu.

KĀTI UN LAPAS

Noņemiet visus kātus un lapas.

AKMEŅI

Izņemiet un izmetiet akmeņus, persiku/plūmju u.c. kauliņus un lielās sēklas.

BANĀNI

Nespiediet sulu no banāniem, jo to biežumi saķeps rīves sietā.

APELSĪNI, GREIPFRŪTI UN MANDARĪNI

Nomizojiet tos. Miziņā esošā eļļa ir rūgta un grūti sagremojama.

ANANĀSI

Nomizojiet, nogrieziet augšu, apakšu un izgrieziet serdi.

GRANĀTĀBOLI

Nomizojiet un izņemiet serdi.

ARBŪZI

Arbūzu mizu var atstāt, bet ir cilvēki, kam to garšā šķiet „zaļa”. Pamēģiniet, vai jums garšo! Ja jūs nogriezīsiet mizu, jūs izmetīsiet daudz barības vielu, bet tās nav zāles!

DĀRZEŅI AR IZTEIKTU AROMĀTU

Nespiediet sulu no sīpoliem, ķiplokiem u.tml. Lai cik rūpīgi jūs izmazgātu sulu spiedi, jūs netiksiet vaļā no šīs smakas.

	4. motora elements	9. vāciņš
0. izslēgts	5. skava	10. aizturis
1. zems	6. snīpis	11. caurule
2. augsts	7. atdalītājs	12. stūmējs
3. ātruma kontrole	8. rīves siets	Trauku mazgājamajā mašīnā

SAGRIEŠANA

Sagrieziet augļus un dārzeņus gabalos, lai tie ietilpstu caurulē. Ar stūmēju pastumiet visu, kas ieķeras, kā arī burkānus, selerijas un citus garus augļus un dārzeņus.

Saveliet zaļumus, pākšu pupiņas u.c. smalkākas lietas „bumbiņā” un nostumiet lejup pa cauruli ar stūmēju.

MĪKSTĀ MASA

Pēc sulas izspiešanas nemetiet mīkstumam miskastē! Tajā var būt ļoti daudz labu vielu. Izmantojiet tos zupās, pankūkās, kā pildījumu, vai vismaz kā kompostu.

IESLĒGŠANA

- 1. Novietojiet motora elementu uz stingras, līdzenas virsmas netālu no rozetes.
- 2. Ātruma kontrolei ir jābūt iestatītai uz 0.
- 3. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.
- 4. Palieciet zem snīpja krūzi, kur tecēt sulai.
- 5. Atdalītāja kreisajā malā zem atveres palieciet mīkstuma tvertni.
- 6. Izvēlaties nepieciešamo ātrumu (1 = zems, 2 = augsts).

- 7. Zemais ātrums ir paredzēts mīkstām lietām (zemenes, citrusaugļi), bet augstais – cietākām lietām (burkāni, āboli).
- 8. Izņemiet stūmēju un metiet sastāvdaļas caurulē.
- 9. Ielieciet atpakaļ stūmēju un maigi pastumiet uz leju sastāvdaļas.
- 10. Izslēdziet ātrumu (0), lai izslēgtu motoru.
- 11. Nedarbiniet motoru bez apstājas ilgāk kā 2 min. Tas var pārkarst. Ļaujiet tam vismaz 2 minūtes atdzist.

- 12. Kad krūze ir pilna, apturiet ierīci un izlejiet krūzes saturu.

APKOPE

- 13. Pirms apkopes izslēdziet ierīci (0) un atvienojiet to no strāvas padeves.
- 14. Sagatavojiet paplāti vai spaini, kur uzlikt noņemtās sastāvdaļas.
- 15. Turiet vāku stingri vienā rokā un noņemiet skavas virsu no caurules malām.
- 16. Noņemiet vāku.
- 17. Izņemiet atdalītāju un rīves sietu.
- 18. Apgrieziet atdalītāju otrādi un izkratiet ārā rīves sietu.
- 19. Noslaukiet ierīces ārējās virsmas ar tīru, mitru drēbi.
- 20. Nomazgājiet noņemamās daļas siltā ziepjūdenī, kārtīgi noskalojiet un ļaujiet nožūt. Ja rīves siets ir nosprostojies, turiet to tekošā ūdenī un berziet ar neilona birstīti. Nemēģiniet izdurt caurumus – jūs to sabojāsi.
- 21. Ja jūs lietojat trauku mazgājamo mašīnu, tajā esošā asā vide sabojās virsmu apdari.
- 22. Tas visticamāk būs tikai kosmētisks bojājums un neietekmēs ierīces darbu.

SALIKŠANA

- 23. Novietojiet mīkstās masas tvertni pie motora elementa kreisās malas.
- 24. Uzlieciet atdalītāju uz motora un mīkstās masas tvertnes.
- 25. Ielieciet rīves sietu atdalītājā un grieziet, līdz tas nofiksējas.
- 26. Uzlieciet vāku uz atdalītāja un mīkstās masas tvertnes.
- 27. Stingri vienā rokā turiet vāku, un paceliet uz augšu skavas augšu uz caurules malām.
- 28. Gropei stūmēja sānā ir jābūt pretim izvirkumam caurulē, atlaidiet stūmēju caurulē.
- 29. Ierīci neglabājiet vietā, kur to apspīd saule. Un, iespējams, fluorescējoša gaisma.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

Mūsu mājas lapā atradīsiet receptes gardu maltīšu pagatavošanai:

<http://lv.russellhobbs.com>