



Russell Hobbs



20690-56

attēli	5. filtra turētājs	10. karafe
1. rokturis	6. papīra filtrs Nr.4 (nav iekļauts)	11. balsts
2. vāks	7. vāks	12. statusa lampiņa
3. ūdens	8. robojums	13. kausiņš
4. slots	9. snīpis	trauku mašīnā, uz augšējā plaukta

Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

- Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
- Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
- Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
- Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

Ierīces virsmas uzkarstīs

Nemērciet ierīci šķidrumā

- Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
- Turiet ierīci un vadu atstatu no dara virsmu malām
- Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces
- Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Piepildiet tvertni līdz max atzīmei un ļaujiet ierīcei darboties vienu tukšu ciklu.
- Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un lietojat normālā režīmā.

KARAFE IR IZOLĒTA

- Tas nozīmē, ka jūs varat izbaudīt svaigu, karstu kafiju it visur – mājās vai dārzā.
- Lai aizvērtu karafes vāku, pilnībā pagrieziet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā.
- Ierobojums atradīs pretim bultiņai.
- Tam ir jāatrodas šajā pozīcijā visu laiku, kamēr karafe atrodas uz balsta vai tiek nesta.
- Lai izlietu, noņemiet karafi un pagrieziet vāku par 90 grādiem, lai ierobojums atrastos pretim snīpim.
- Pēc izliešanas aizveriet vāku.
- Lai noņemtu vāku, pagrieziet to no aizvērtas pozīcijas 1 pilnu ciklu.
- Robojums atradīsies pretim bultiņai.
- Lai uzliktu vāku, pagrieziet robojumu pretim bultai, uzlieciet karafei vāku un pilnībā pagrieziet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā.
- Robojums atradīsies pretim bultiņai.
- Izskalojiet karafi ar karstu ūdeni, lai uzsildītu to. Tad tā neuzsūks karstumu no kafijas.

UZPILDĪŠANA

- Noņemiet karafi no balsta.
- Atveriet no tvertnes vāciņu.
- Ielejiet nepieciešamo ūdens daudzumu.

14. Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
15. Ieberiet filtrā maltu kafiju, 1 kausiņš uz vienu tasi.
16. Aizveriet vāciņu un piespiediet, lai nobloķētu.
17. Uzlieciet karafi uz balsta.

IESLĒGŠANA

18. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
- Atskanēs pīkstoša skaņa un uz ekrāna mirgos 12:00.

KAFIJA TAGAD

19. Ignorējiet pulksteni.
20. Ja gatavojat mazāk kā 5 tases kafijas, nospiediet taustiņu 1-4 ▼.
21. Uz ekrāna parādīsies 1-4 ▼
22. Tas palēnina gatavošanas procesu, lai kafija būtu tikpat stipra, kā no pilnas karafes.
23. Nospiediet ieslēgšanas slēdzi, tas iemirdzēsies.
24. Jau drīz karafē sāks pilēt kafija.
25. Ja vēlaties apturēt aparātu, nospiediet ieslēgšanas slēdzi.

Kafijas pupiņas uzsūks ūdeni, tāpēc šķidruma daudzums karafē būs nedaudz mazāks, nekā tvertnē.

STATUSA LAMPIŅA

26. Statusa lampiņa mainīs krāsu, lai norādītu, cik svaiga ir kafija.
- ! Zila – gatavojas/0-30 minūtes kopš pagatavošanas
- ! Zila (mirgo) – 30-60 minūtes kopš pagatavošanas
27. Ja kafija netiek izdzerta krietni vairāk kā vienu stundu, ķīmiskās izmaiņas kafijas sastāvā sāks ietekmēt tās garšu. Vislabāk būs to izliet un pagatavot svaigu.
28. Pēc 1 stundas sildvirsmas izslēgsies.

KAFIJA VĒLĀK

29. Pulkstenis saglabās iestatījumus arī tad, ja aparāts ir atvienots no rozetes.
30. Tas ir 24 stundu pulkstenis.
31. Iestatiet pareizo laiku.
32. Iestatiet taimeri uz vēlamo laiku.
- Nospiediet taustiņu ar pulksteņa simbolu.
- Ar h un min taustiņiem iestatiet laiku.
- Ja 5 sekunžu laikā taustiņus nospiežat, jums atkal būs jānospiež taustiņu ar pulksteņa simbolu.
33. Ja gatavojat mazāk kā 5 tases kafijas, nospiediet taustiņu 1-4 ▼.
34. Uz ekrāna parādīsies 1-4 ▼

AKTIVIZĒŠANA

35. Nospiediet taustiņu AUTO.
36. Ekrānā parādīsies AUTO.
37. Jūsu iestatītajā laikā iedegsies lampiņa un kafijas aparāts sāks darbu.
38. Lai atceltu gatavošanu, pirms tā ir uzsākta, vēlreiz nospiediet šo taustiņu.
39. Ja esat aizmirsis, uz cikiem ieprogrammējāt aparātu, nospiediet un paturiet taustiņu ar pulksteņa simbolu, tad atlaidiet to.

ĀTRĀ TASE

40. Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā.

STIPRĀKA KAFIJA

41. Ja jūs gatavojat 5 vai vairāk tases, jūs varat izmantot funkciju, lai padarītu kafiju mazliet stiprāku. Vienkārši 1x nospiediet taustiņu 1-4 ▼.
42. Uz ekrāna parādīsies 1-4 ▼

APKOPE.

43. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
44. Piespiediet un atveriet vāciņu.
45. Izberiet filtra saturu miskastē.
46. Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
47. Noslaukiet virsmas ar mitru drēbi.
48. Pagrieziet filtra turētāju, lai tā sānu spraugas atrastos pretim vākam, un ielieciet to atpakaļ kafijas aparātā.
49. Aizveriet vāku un piespiediet uz leju, lai nofiksētu.
- * Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, tās augšējā plauktā. Trauku mašīnas asā vide var likt izbalot krāsām, bet tas būs tikai kosmētisks defekts.

PAŠATTĪRĪŠANĀS

50. Lai neļautu uzkrāties katlakmenim, vismaz 1x mēnesī izmantojiet pašattīrīšanās funkciju.
51. Izvēdiniet virtuvi, jo etiķis rada nepatīkamu smaku.
52. Tas aizņem 45-60 minūtes.
53. Samaisiet 6 tases baltā etiķa ar 4 tasēm ūdens karafē.
54. Ielejiet masu tvertnē.
55. Aizveriet vāku.
56. Uzlieciet karafi uz sildvirsmas.
57. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
58. Nospiediet taustiņu .
59. Uz ekrāna parādīsies .
60. Daļa šķidruma iztecēs. Atlikums 30 minūtes mērcēs vārīšanas elementu, un tad iztecēs.
61. Cikla beigās atskanēs pīkstoša skaņa un ierīce izslēgsies.
62. Piepildiet tvertni līdz max atzīmei un palaidiet vienu ciklu bez kafijas.
63. Izdaries to 2-3 reizes, līdz izzūd etiķa smaka.
- Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktus un jāpārstrādā.