



Russell Hobbs

21200-56



attēli	plastmasas poga	bloda
galviņas	āķi	piedurkne
lielais caurums	gaismiņas	piedurknes atbrīvošana
fiksatori	ātruma kontrole	paliktnis
atloks	rokturis	mazgājams trauku
putotāji	atveres	mašīnā

Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

- Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
 - Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
 - Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
 - Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu. Šīs ierīces nepareizas lietošanas rezultāta var būt traumas.
- Pirms salikšanas, izjaukšanas vai mazgāšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota strāvas padevei.
- Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Nemērciet ierīci šķidrumā.
- Sargiet pirkstus, matus, drēbes un virtuves priekšmetus no putošanas/āķu uzgaļiem.
- Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā esošās papildierīces.
- Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā paredzētajiem mērķiem.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
- Turiet ierīci un tās vadu atstatu no darba virsmu malām.

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

UZGAĻU PIEVIEŅOŠANA/NOŅEMŠANA

1. Izslēdziet ierīci.
2. Ievietojiet uzgaļus tiem paredzētajā vietā un nofiksējiet.
3. Lietojiet vai nu tikai āķus, vai tikai putotājus.
4. Lai uzgaļus izņemtu, izslēdziet ierīci.
5. Pieturiet uzgaļus (lai tie nekristu, kur pagadās), un nospiediet atbrīvošanas taustiņu.

ĀTRUMA KONTROLE

6. Pagrieziet ātruma kontroles taustiņu aktīvajā režīmā.
7. Pievienojiet kontaktdakšu rozetei.
8. Visu laiku, ko darbosies ierīce, būs izgaismota jaudas lampiņa.
9. Izvēlieties ātrumu (no 1 līdz 5)
10. Jo lielāks vielas daudzums un biežums, jo ilgāks laiks un zemāks ātrums būs nepieciešams.
11. Mazākam daudzumam un šķidrākām masām būs nepieciešams mazāk laika un augstāks ātrums.

TURBO TAUSTIŅŠ

12. Nospiežot turbo taustiņu, tiks aktivizēts maksimālais ātrums.
13. Tas darbojas tikai tad, ja motors jau ir aktīvs.

MIKSERA LIETOŠANA

14. Ar putošanas āķiem var pagatavot vieglu mīklu, sakult olas un krēmus,
15. Ar āķiem maisiet stingrāku/smagāku mīklu (maizei, kūkai).
16. Gatavojot mīklu, mikseri lietojiet tikai sastāvdaļu samaisīšanai, nevis mīcīšanai, lai nepārslogotu motoru.
17. Nelietojiet mikseri ilgāk kā 3 minūtes bez apstājas. Pēc tam izslēdziet to vismaz uz 3 minūtēm un ļaujiet tam atdzist.
18. Ja motors strādā ar piepūli, pievienojiet masai nelielu šķidruma, ja iespējams, izslēdziet to un maisiet masu ar roku.

PALIKTŅA UN BĻŌDAS LIETOŠANA

19. Uzlieciet bļodu uz paliktņa.
20. Ielieciet mikseri uzgaļus.
21. Ievietojiet mikseri tam paredzētajā vietā.
22. Tas noklikšķinās vietā.
23. Lai paceltu/nolaistu piedurkni, nospiediet un turiet atbrīvošanas taustiņu, paceliet/nolaidiet uzmašu, un atlaidiet taustiņu.
24. Lai izņemtu mikseri, paspiediet uz priekšu slēdzenes taustiņu un noņemiet mikseri.
25. Motoram darbojoties, bļoda griezties, lai aizsniegtu visas sastāvdaļas.
26. Lai vēl vairāk veicinātu maisīšanas procesu, uzmanīgi virziet bļodu pretējā virzienā.

APKOPE

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrības padeves.
2. Noslaukiet ierīces virsmas ar mitru, mīkstu drēbi.
3. Visus uzgaļus nomazgājiet ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli, vai trauku mašīnā..

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktus un jāpārstrādā.

SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv

Mūsu mājas lapā atradīsiet
receptes gardu maltīšu pagatavošanai:

lv.russellhobbs.com

RECETES

Koriandra pesto

2 saujas koriandra lapu
2 ķiploka daiviņas
60 g ciedru riekstu
125 ml olīveļļas
60 g rīveta Parmesan siera

Samaliet koriandra lapas, ķiplokus, riekstus un pusi eļļas, līdz iegūstat viendabīgu masu. Ielieciet šo masu lielā bļodā. Iemaisiet tajā Parmesan sieru. Pievienojiet eļļu, lai iegūtu vēlamo konsistenci: ja vēlaties čipsu mērci – biezu, ja garnējumu – vidēju, ja makaronu mērci – šķidrāku.