

MIKROŠĶIEDRAS LUPATIŅAS

Izlasiet šo instrukciju un noglabājiēt drošā vietā. Ja precī iedodat kādam citam, līdzī jādod ir arī preces instrukcija. Izņemiet precī no iepakojuma.



Svarīgi drošības noteikumi

Uzmanību – pēc lietošanas pastāv applaucēšanās risks – no ierīces izdalās tvaiks un karsts ūdens. Lupatiņa būs ļoti karsta. Pagaidiet, lai tā atdziest.

1. Izmantojiet lupatiņu tikai ar Russell Hobbs tvaika slotām (der visiem modeļiem).
2. Lupatiņas drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
3. Ja neesat drošs, konsultējieties ar grīdas ražotāju, vai var izmantot šo tvaika slotu.

LIETOŠANA

1. Atsieniet striķīšus.
2. Uzlieciet drēbi uz pamatnes.
3. Pavelciet drēbes stūrus uz augšu un pāri atlokam visapkārt pamatnei.
4. Savelciet striķīšus, lai piestiprinātu drēbi pamatnei.

MAZGĀŠANA

1. Atsieniet striķīšus un noņemiet no pamatnes drēbi.
 2. Šo drēbi var mazgāt ar rokām, kā arī veļas mazgājamajā mašīnā 40 grādu temperatūrā (pēc Celsija).
- * Nelietojiet balinātāju.
 - * Nelietojiet auduma mīkstinātāju.
 - * Nežāvējiet šo drēbi centrifūgā. Tai ir jāizžūst pašai.