



Russell Hobbs 21501

**ĀTRUMA KONTROLE
MIN-MAX
SLĒDZIS
KĀTS
MAX->
ZIZLIS
ASMENS
KRŪZE
VAR MAZGĀT TRAUKU MAŠINĀ**



Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
 - Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
 - Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
 - Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.Šīs ierīces nepareizas lietošanas rezultāta var gūt traumas.
2. Pirms salikšanas, izjaukšanas vai mazgāšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves
3. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota strāvas padevei.
4. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Nemērciet blendera kātu šķidrumā.
5. Nelietojot blenderi karstā eļļā – par vidēji karsta eļļa var izraisīt nepatīkamus apdegumus.
6. Necentieties smalcināt ledu un jēlu gaļu. Esiet ļoti piesardzīgs ar asmeņiem.
7. Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā esošās papildierīces.
8. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā paredzētajiem mērķiem.
9. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
10. Turiet ierīci un tās vadu atstatu no darba virsmu malām.

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

KĀTA PIEVIEŅOŠANA/NOŅĒMŠANA

- 1. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- 2. Stingri vienā rokā turiet kātu.
- 3. Uzstūmi roktura galu uz kāta un pagrieziet rokturi pa labi.
- 4. Lai noņemtu kātu, pagrieziet to pa kreisi un noņemiet no roktura.
- Ieslēgšana
- 5. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.
- 6. Nospiediet darba režīma taustiņu, lai iedarbinātu. Atlaidiet, lai apturētu.
- Ātruma kontrole
- 7. Pagrieziet ātruma kontroles taustiņu pret vēlamo ātrumu (min – max).

- 8. Jo lielāks vielas daudzums un biežums, jo ilgāks laiks un zemāks ātrums būs nepieciešams.
- 9. Mazākam daudzumam un šķidrākām masām būs nepieciešams mazāk laika un augstāks ātrums.
- 10. Nelieciet motoram bez apstājas darboties ilgāk par 10 sekundēm ar augstu ātrumu, vai ilgāk par 30 sekundēm ar zemu ātrumu.
- Zizlis
- 11. Ar šo blenderi var veikt visas blenderiem paredzētās funkcijas, tikai ātrāk un ar mazāku nepieciešamību to mazgāt. Jūs varat sasmalcināt, samaisīt vai samalt biezenī nepieciešamās sastāvdaļas blodā vai citā traukā, kurā tās grasāties pagatavot.
- 12. Neatkarīgi no izmantotā trauka, tam ir jābūt novietotam uz stabilas, līdzenas virsmas. Pieturiet to ar brīvo roku, lai tas nekustētos un nevibrētu pa galda virsmu.
- 13. Darbojoties ar karstām masām, neļaujiet asmeņim leņķī lauzt masas virsmu, jo tā var izšļakstīt karsto masu.
- 14. Neieslēdziet blenderi, ja tas nav pilnībā ievietots masā.
- 15. Pirms izņemt asmeni no pārtikas, izslēdziet blenderi
- Krūze
- 16. Neuzpildiet krūzi vairāk par pusi.
- 17. Novietojiet to uz stabilas, līdzenas virsmas un pieturiet ar brīvo roku.
- 18. Neceliet to nost no darba virsmas un pieturiet ar vienu roku. Ja tā paslīdēs, jūs savainosieties.
- Apkope
- 19. Pēc katras lietošanas reizes nomazgājiet ierīci.
- 20. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrības padeves.
- 21. Esiet īpaši piesardzīgs ar asmeņiem – mazgājiet tos tikai ar neilona birsti, izvairoties no tieša kontakta.
- 22. Noslaukiet roktura virsmas ar mitru, mīkstu drēbi.
- 23. Krūzi ir atļauts mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Tās vidē krūzes virsmas var zaudēt krāsu. Tas ir rīkai kosmētisks defekts.
- 24. Nelietojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
-

ATKRITUMU KONTEINERA SIMBOLS

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs izmantotas bīstamas vielas, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.

SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv

Mūsu mājas lapā atradīsiet
receptes gardu maltīšu pagatavošanai:

lv.russellhobbs.com

RECETES

KORIANDRA PESTO

2 saujas koriandra lapu

2 ķiploka daiviņas

60 g ciedru riekstu

125 ml olīveļļas

60 g rīvēta Parmesan siera

Samaliet koriandra lapas, ķiplokus, riekstus un pusi eļļas, līdz iegūstat viendabīgu masu. Ielieciet šo masu lielā blodā. Iemaisiet tajā Parmesan sieru. Pievienojiet eļļu, lai iegūtu vēlamu konsistenci: ja vēlaties čipsu mērci – biezu, ja garnējumu – vidēju, ja makaronu mērci – šķidrāku.

