

Izlasiet instrukciju, noglabājiet drošā vietā. Ja atdodat ierīci citai personai, iedodiet līdzi arī instrukciju. Pirms lietošanas novāciet visu iepakojumu.

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.

- Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
- Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
- Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

Ierīces virsmas uzkaršs

Nemērciet ierīci šķidrumā

2. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaīņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem. Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.

3. Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
4. Turiet ierīci un vadu atstatu no dara virsmu malām
5. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces
6. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
7. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

attēli	4. filtra turētājs	9. sildvirsmas
1. papīra filtrs Nr.4 (nav iekļauts)	5. rokturis	10. prese
2. cilne	6. vāks	11. rokturis
3. satvere	7. ūdens	12. karafe
	8. slots	

tikai lietošanai sadzīves apstākļos

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Piepildiet tvertni līdz **max** atzīmei un ļaujiet ierīcei darboties vienu tukšu ciklu.
- Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un lietojat normālā režīmā.

UZPILDĪŠANA

1. Noņemiet karafi no sildvirsmas.
2. Atveriet no tvertnes vāciņu.
3. Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet ne virs max atzīmes.
4. Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
5. Ieberiet filtrā maltu kafiju, apmēram 2 tējkarotes uz 1 tasi.
6. Aizveriet vāciņu.
7. Uzlieciet karafi uz balsta.

IESLĒGŠANA

8. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
9. Izgaismosies ekrāns.

KAFIJA TAGAD

10. Ignorējiet pulksteni.
11. Ja gatavojat mazāk kā 5 tases kafijas, nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu kafijas stipruma funkciju. Uz ekrāna parādīsies .
12. Tas palēnina gatavošanas procesu, lai kafija būtu tikpat stipra, kā no pilnas karafes.
13. Nospiediet  taustiņu, izgaismosies tā lampiņa.
14. Jau drīz karafē sāks pilēt kafija.

Kafijas pupiņas uzsūks ūdeni, tāpēc šķidruma daudzums karafē būs nedaudz mazāks, nekā tvertnē.

KAFIJA VĒLĀK

15. Pulkstenis saglabās iestatījumus arī tad, ja aparāts ir atvienots no rozetes.
16. AM ekrānā nozīmē priekšpusdienu, bet PM – pēcpusdienu.
17. Pārliecinieties, vai  lampiņa ir izslēgta. Ja nav, nospiediet  taustiņu, lai izslēgtu.
18. Iestatiet pareizo laiku.
19. Iestatiet taimeri uz vēlamā laiku.
 - Nospiediet taustiņu ar pulksteņa simbolu.
 - Ar h un min taustiņiem iestatiet laiku.
 - Ja 5 sekunžu laikā taustiņus nospiežat, jums atkal būs jānospiež taustiņu ar pulksteņa simbolu.

AKTIVIZĒŠANA

20. Ja gatavojat mazāk kā 5 tases kafijas, nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu kafijas stipruma funkciju. Uz ekrāna parādīsies .
21. Nospiediet un atlaidiet taustiņu .
22. Ekrānā parādīsies .
23. Kad būs sasniegts noteiktais laiks,  lampiņa izdzīsīs un iedegsies . Sāksies kafijas gatavošana.
24. Lai atceltu gatavošanu, pirms tā ir uzsākta, vēlreiz nospiediet .
25. Lai apturētu aparātu kafijas gatavošanas laikā, nospiediet .

SILDEVIRSMAS

26. Sildvirsmas uzturēs kafiju karstu 2 stundas.
27. Šajā laikā ekrāna mirgos .
28. Pēc tam sildvirsmas izslēgsies.
29. Ja kafiju neizdzersiet daudz ilgāk kā stundas laikā, ķīmiskās izmaiņas šķidrumā ietekmēs tās garšu. Vislabāk to būtu izliet un pagatavot jaunu kafiju.

ĀTRĀ TASE

30. Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi.
31. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā.

APKOPE

32. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
33. Piespiediet un atveriet vāciņu.
34. Izberiet filtra saturu miskastē.
35. Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
36. Noslaukiet virsmas ar mitru drēbi.
37. Pagrieziet filtra turētāju, lai tā sānu spraugas atrastos pretim vākam, un ielieciet to atpakaļ kafijas aparātā.
38. Aizveriet vāku un piespiediet uz leju, lai nofiksētu.

* Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, tās augšējā plauktā.

Trauku mašīnas asā vide var likt izbalot krāsām, bet tas būs tikai kosmētisks defekts.

Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).

Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.

Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.