REMINGTON

Guía de Utilización y Cuidados

PG-6250

Listado de piezas y partes:

1. Cortador para detalles
2. Botón para soltar el accessorio
3. Afeitadora
4. Botón Encendido/apagado
5. Afeitadora de vello corporal
6. 5 Peines de corte
7. Clip de carga
8. Botón para soltar el clip
9. Adaptador

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluidas incluyendo las siguientes. **Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.**

PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- No tome el electrodoméstico que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No usar cuando se esté bañando o bajo la ducha.
- No salpique o coloque agua u otro líquido en el aparato.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando se encuentre enchufado.
- A menos que se encuentre cargando, siempre desenchufe el aparato del toma corriente inmediatamente después de usar.
- Desenchufe la recortadora antes de limpiar.

CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- Nunca se deberá descuidar cuando se encuentre enchufado, excepto cuando esté recargando.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito para el cual se describe en este manual.
- No use la mini afeitadora sobre su cuero cabelludo.
- No use accesorios no recomendados por Spectrum Brands, Inc.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe no trabaja apropiadamente o se ha caído, estropeado o caído al agua. Si algo de esto curriese, devuela el electrodomestico a un centro de reparaciones para examinación y arreglo.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se suministra oxígeno.
- Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la máquina mientras almacena a ésta y al cable en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140° F (60° C).
- Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la base cuando la almacene.
- No use esta máquina cuando las cuchillas se encuentren rotas o dañadas, ya que se pueden producir heridas. Siempre asegúrese que las cuchillas se encuentran alineadas de manera correcta.
- Siempre enchufe primero el cable a la recortadora y luego el adaptador al toma corriente. Para desconectar lleve todos los controles a la posición de apagado, luego remueva el adaptador del toma corriente para finalmente desenchufar el cable de la recortadora y almacenar.
- No use ningún tipo de conversor de voltaje con esta unidad.
- No enrosque el cable alrededor de la unidad.
- El adaptador esta diseñado para ser orientado en forma vertical o para ser montado sobre una base.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de Usar la Recortadora

- La cortadora y los accesorios se puede usar húmedo o seco.
- Después de ser usados en el agua, se recomienda secar la cortadora y los accesorios.

Carga

- Antes de usar la cortadora por primera vez necesita cargar las pilas por un lapso de entre 4 a 6 horas para disfrutar la capacidad total de uso inalámbrico. La recarga tipo será normalmente entre 3 a 4 horas después de la primera carga.
- Usando el clip de carga, deslice la unidad hasta que el clip hace un “clic” a la posición.
- La luz azul se enciende cuando la unidad esta en carga.
- La luz azul se apaga cuando la carga está completa.
- Para soltar el adaptor, agarra el botón de clip y deslice la afeitadora hacia arriba.
- Cuidado: No cargue la cortadora en la ducha o cerca del agua.
- Cuidado: Elimine el agua y la humedad antes de la carga.

Qué Accesorio Usar

	Cortador para detalles	Apego afeitadora vello corporal
Barba	x - con pienes	
Bigote	x - con pienes	
Nuca	x	
Cuerpo	x	x
Cabellos	x - con pienes	

Cómo Usar

1. Elija el accesorio que mejor se ajuste a sus necesidades de corte.
2. Alinear el accesorio y la cortadora y con cuidado insertar el accesorio hasta que encaje en su lugar.
3. Para quitar el accesorio presione el buton para soltar el accesorio y jalar el accesorio lejos de la cortadora.
4. Presione el botón de encendido/apagado para encender la cortadora.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

NOTA: Siempre limpie los accesorios por separado y de manera regular para asegurar el máximo rendimiento y la mayor vida útil.

- Puede guardar la cortadora en la ducha. Es recomendable secar cualquier exceso de agua o humedad después de cada uso.
- La cortadora no debe estar sumergida en el agua.
- El cortador para detalles no se tienen que lubricar, pero también puede ser con el uso de 1 a 2 gotas de aceite de máquina de coser ligera.
- No poner aceite en el accesorio de vello corporal, este se encuentra lubricado permanentemente.

Remoción de Batería

Cuando su cortadora llega al fin de su vida útil, las baterías LiFePO4 deberán ser removidas de la cortadora y recicladas o desechadas en la manera adecuada en concordancia con los requerimientos legales estatales o locales. Si esto no fuese requerido por ley, podrá optar por desechar la cortadora sin remover la batería.

¡CUIDADO! No queme o mutile las baterías porque podrían explotar o liberar materiales tóxicos. No provoque cortocircuitos con ellas ya que podrían producir quemadoras. Deséchelas de la manera adecuada según las leyes estatales o locales.

Para remover la batería recargable:

1. Desenchufe la unidad del toma corriente para evitar una posible electrocución.
2. Remueva el cabezal apego de la cortadora (presione el botón liberador y tire del cabezal hasta desprenderlo).
3. Utilizando un destornillador pequeño levante la cubierta frontal del cuerpo de la cortadora. (Haga palanca con la parte blanca interna y retirela del cuerpo principal del cortador.)
4. El interior de la carrocería que contiene el motor, la placa de circuito y la batería se deslizará hacia afuera del cuerpo principal.
5. Corte los cables que sujetan la batería.
6. Deseche las baterías.

Garantía

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
km 14,5 Carretera Puente de Vigas
C.P. 54940, Col. Lechería, Tultitlán
Estado de México, México
Tel. (52-55) 5831-7070
RFC ROV730726UY0

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________
Modelo: ______________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ______________________
Sello y Frima: ______________________

Colombia
POLIZA DE GARANTIA
FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.
COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogota D.C, Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310.

Ficha de Garantía
Período de Garantía: ______________________
Producto: ______________________
Modelo: ______________________
Número de Serie: ______________________
Lugar de Compra: ______________________
Ciudad: ______________________
Fecha de Compra: ______________________
No. Factura: ______________________
Datos del Consumidor ______________________
Nombre: ______________________
____
Dirección: ______________________
____
Teléfono: ______________________
Ciudad: ______________________
Depto. ______________________

VENEZUELA
GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154
(Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________
Modelo: ______________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ______________________
Sello y Firma: ______________________

ARGENTINA
GARANTIA
importado por RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso 3 Buenos Aires
CUIT. Nº 30-70706168-1

REMINGTON
Póliza de Garantía

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir, ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. **Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía** antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTIA:
• Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la boleta o factura de su compra.
• Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
• Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro **numero de atención al cliente.**

Ficha de Garantía
Producto ______________________
Modelo ____________ Nº de Serie ____________
Lugar de Compra ______________________
Fecha de Compra ____________ Boleta ____________

Datos Consumidor
Nombre ______________________
Dirección ______________________
Comuna ____________ Ciudad ____________
Teléfono ______________________

Atención al Cliente:
☎ **0800-444-7296**
Humboldt 2495 piso 3
Cap. Fed. Bs. As.
Argentina C1425FSA CUIT 30-70706168-1
Tel. (54-11) 5353-9500
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs y de 14.30 a 17.00 hs

Chile
GARANTÍA

REMINGTON

Póliza de Garantía

FELICITACIONES! Ud. ha adquirido un producto REMINGTON que le ofrece una excelente tecnología! Remington y comprende y se asegura usted de adquirir un producto de alta calidad y confiabilidad. Por lo tanto, Remington ofrece 2 años de garantía de repuesto más garantía contra fallas de cinco meses adicionales.

Para hacer uso de la **GARANTÍA**:
1. Llenar completamente la presente póliza de venta (boleta) y detalle el comprobante de compra, el cual debe ser el original que usted le entregó al momento de la compra. Sin este documento no se puede hacer ningún tipo de reclamo.
2. Es absolutamente indispensable que haya una prueba que indique dificultades, ya sea en el producto o en sus partes, que haya ocurrido dentro de los 2 meses de la adquisición. Sin embargo, también es indispensable que el producto

Fecha de Compra
Día ____ Mes ____ Año ____
Lugar de Compra _____
Fecha de Entrega _____ Boleta _____

Datos Comprador
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Ciudad: _____
Mail: _____

Atención a Clientes
(56-2) 5713701
Alameda Pedro Aguirre Cerda 1444
Lo Espejo
Santiago
Horario de atención:
Lunes a viernes entre 9 hrs. y 18 hrs.
www.remington.cl

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMERICA

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala
17 avenida 24-75 zona 11
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot,
Santa Tecla
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de Emisoras Unidas frente a Sears
Apartado Postal 499
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica
Rayovac Costa Rica ,S.A.
San Francisco de Dos Ríos de la Bomba La Pacifica, 400 Este carretera a Curridabat,
San Jose Costa Rica
Apartado Postal 52-2010 Zapote
Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua
Importadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindirí, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA, se comprometé sustituir el producto por uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se comprometé a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravió de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor. _____
_____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Firma: _____

La Garantía no cubre los siguientes daños
- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y se rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
Rayovac Republica Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

PUERTO RICO
Applica Americas, Inc. PR Branch
Royal Industrial Park
Edificio 5
Carretera 869 Km. 1.5
Cataño, PR 00962
Tel. 787-788-3061

ECUADOR
Línea de servicio al cliente 593 2 326 1638
Quito-Ecuador

PANAMA
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Telefono: (507) 2715000
Ciudad de Panama-Panama

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrique A Jimenez.
Apartado Postal 0203-00535
Telefono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU
Mapalsa S.A.C
Los Negocios 428
Surquillo - Lima - Perú
Telef. 511- 4216847 RUC: 20102127073

LA CORPORACIÓN RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite **www.productosremington.com**

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. o de alguna de sus subsidiarias.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

© 2013 SBI
7/13 CS#2013-6-12_6T **T22-0001290**

HECHO EN CHINA

PG-6250 Características Eléctricas:
220-240V~ 60/50Hz

Importado por:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
CUIT No: 30-70706168-1
Importador # 76983
Hecho en CHINA.

REMINGTON®

Use and Care Guide

PG-6250

Key Features:

1. Full size trimmer attachment
2. Head Release Buttons
3. Groomer Body
4. On/Off Switch
5. Body Groomer Attachment
6. 5 Combs
7. Charge Clip
8. Clip release
9. Adaptor

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following-

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

THIS APPLIANCE.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use the mini shaver on your scalp.
- Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Make sure the cord is disconnected from the groomer stand when storing.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit, as injury may occur. Always make sure blades are aligned properly.
- Always attach plug to appliance, then adapter to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove adapter from outlet, then detach power cord from the clipper for storage.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before Using

- The groomer and attachments are wet/dry and can be used in the shower.
- After being used in water, it is recommended to dry off the groomer and attachments.

Charging

- Before using your Personal Groomer for the first time, charge the unit for 4-6 hours for optimal performance. Typical charge time will be 3 to 4 hours thereafter.
- Using the charge clip provided, slide unit until clip "clicks" onto position.
- The blue LED will turn on when charging.
- The blue LED will turn off when charge is complete.
- To release the charger from the unit, hold the clip release tab on the charging clip and slide the unit up.
- WARNING: Do not charge the groomer in the shower or near water.
- WARNING: Dry off any water and moisture before charging.

What Attachments to Use

	Full Size Trimmer	Body Groom Attachment
Beard	x - with combs	
Mustache	x - with combs	
Nape of neck	x	
Body	x	x
Head hair	x - with combs	

How To Use

1. Select attachment that best fits your personal grooming needs.
2. Place attachment a it top Groomer Body. Secure by carefully inserting until it clicks into place.
3. To remove attachment press the head release buttons on side and pull the attachment away from body of groomer.
4. Push On/Off Switch to power the Personal Groomer.

Cleaning, Care & Maintenance

NOTE: Always clean trimmer attachments regularly to ensure maximum performance and a proper operating life.

- The groomer can be stored in the shower. It is recommended to dry off excess water and moisture after use.
- The groomer should not be submerged in water, bath or sink.
- The main trimmer does not need to be lubricated, but can be with 1 to 2 drops of lightweight sewing machine oil for extended life.
- Do not oil the body groom attachment as this is permanently lubricated.

Battery Removal

When your rechargeable trimmer reaches the end of its useful life, the LiFePO4 batteries must be removed from the groomer and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the groomer with the batteries.

CAUTION! Do not put in fire or mutilate your batteries when disposing as they may burst and release toxic materials. Do not short circuit as it may cause burns. Dispose of properly in accordance with your local and state requirements.

To Remove the Rechargeable Battery:

1. Make sure the appliance is unplugged.
2. Remove attachment head from trimmer (Press release button and pull head straight away from trimmer body).
3. Using a small screwdriver pry the inner body (white) out from the main body.
4. The inner body containing the motor, circuit and battery will slide out from main body.
5. Cut the wires holding the battery.
6. Remove the battery of the device.
7. Dispose of batteries.

Warranty

Limited Two-Year Warranty
Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:
Visit **www.productosremington.com**

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. or one of its subsidiaries.

© 2013 SBI
07/13 Job# CS2013-6-12_6T
T22-0001290

Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

MADE IN CHINA

PG-6250 Electrical Characteristics
220-240V ~ 60/50Hz

Importado por:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
CUIT No: 30-70706168-1
Importador # 76983
Hecho en CHINA.