REMINGTON®

HC-5950

PARTES DE LA AFEITADORA

1. Cuchillas Revestidas de Titanio
2. Guías de Peine Humectadas
3. Switch de selección de peines
4. Pantalla LCD
5. Longitud Control Táctil
6. Tri-Velocidad Control Táctil
7. Indicador de Ejecución Control Táctil
8. Puerto de Carga USB
9. Botón Encendido/ Apagado
10. Bloqueo y Corte Cambio Táctil
11. Peine para cortar la barba de 1.5mm
12. Peine de Corte de 3-23mm
13. Peine de Corte de 22-42mm
14. Adaptador de USB para la pared
15. Aceite lubricante de cuchillas

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.
PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No sumergir en agua.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe desculpar con usted enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere un aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído
  - Le ha ingresado agua.
  - Se ha mojado, roto o no funciona correctamente
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

  Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Solo para uso doméstico.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- Remueva el cable del aparato para almacenarlo.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría herirse la cara.

CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

- Las afeitadoras, incluidas las recortadoras, son para uso exclusivo en la zona facial. No intente cortar cabello o el vello en alguna otra parte de su cuerpo.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Chile/Argentina).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Sobre su Afeitadora

Pantalla LCD

Cuando la batería este totalmente cargada, se puede utilizar hasta por 40 minutos sin cable.

Revise la Guía Rápida para comenzar.

Conversion Chart

Barbaria #	mm	Peine
0	1.5	Peine corto
1 - 7	3 - 23	Peine B y C
6.5 - 13	22 - 42	Peine A

CARACTERÍSTICA		HC-5950	
Sistema Eléctrico		carga USB	
Tiempo para carga completa	90 min	Tiempo de funcionamiento sin cable	40 min
Indicadores		carga y indicador de batería baja	
Tipo de voltaje		mundial	

Carga

Nota

- Es recomendable no utilizar el cordador conectado cuando la carga esta completa, sin embargo si la potencia de la cortadora baja mientras se utiliza sin contío, se puede conectar a la electricidad.
- Si el cortador no se ha utilizado en un mes o mas, es recomendable cargarlo por 90 minutos.
- Para preservar la vida de las baterías, deje funcionando el cortador sin cable hasta que deje de funcionar. Apáguelo y cárguelo completamente. Es recomendable hacer esto cada 6 meses.
- Cargue la batería en temperatura de 40° a 90° F.
- Baterías de hidruro metálico de niquel están incluidas. Revise la sección para remover la batería.
- Si la batería del cortador esta totalmente descargada y se requiere usar el cortador conectado a la electricidad, puede haber un retraso de 10 segundos para que se active la pantalla LCD. Al igual puede haber un retraso en la pantalla touch.

Cargar batería de Cortador

- El cortador debe de estar apagado.
- Inserte el adaptador en la parte de debajo del cortador y conecte a la energía eléctrica el adaptador.
- El tiempo de carga del cortador es de 90 minutos. La pantalla va a oscurecerse, entonces apague cuando termine la carga.
- Las baterias no pueden sobrecargarse, pero es recomendable dejarlo cargando mas tiempo cuando no ha sido utilizado en mucho tiempo.
- La pantalla se va a oscurecer cuando la carga este completa.

Cargador USB

- El cortador debe de estar apagado.
- Inserte el cable USB debajo del cortador.
- El tiempo de carga con el USB es de 16 horas.
- No encienda el cortador mientras este cargándose via USB.

Sistema de encendido

- El sistema despierta al presiona el botón de encendido.
- Si el bloqueo esta apagado cuando el botón de encendido esta presionado, la pantalla LCD se encenderá.
- Si el bloqueo esta encendido cuando el botón de encendido esta presionado, la pantalla LCD se encenderá mientras que el motor del cortador también.

NOTA: para facilidad de uso, el usuario puede encender el cortador deslizando para bloquear cuando esta apagado.

Sistema de apagado

- El botón de apagado no apaga inmediatamente el cortador, se requiere que mantenga por que se apague la pantalla completamente.

Unidades de medidas (mm) o medidas de peluquero (#)

- Para cambiar de mm a números de peluquero presione el botón de encendido por 3 segundos hasta que la pantalla empiece a parpadear. Después suéltelo (Figura A).

NOTA: si lo mantiene por 8 segundos el sistema se va a reiniciar.

- Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para cambiar de mm y números de peluquero (#).

Interior batería

- El control de medida y el Tri-velocidad (Figura B) solo son operacionales con el motor de cortar apagado.
- La vida de la batería restante será indicada cada vez que el sistema esta encendido.

Cómo usar

Motor encendido/Switch de bloqueo

- Para encender el motor de cortar, deslice el switch para bloquear (Figura C).

- El motor puede operar cuando el producto se encuentre bloqueado para prevenir algún accidente.
- El botón de encendido, puede encenderse y apagarse cuando el switch de bloqueo de encuentre encendido.

Restablecimiento del sistema del producto

El usuario jamás deberá de forzar el sistema a restablecerse en condiciones normales.
Si el cortador presenta conductas poco usuales, como sensibilidad baja y alta en la pantalla táctil, entonces se deberá de restablecer el sistema.

- Deje presionado el botón de encendido por 8 segundos.
- El sistema mostrará 88.8mm, batería, bloqueo y el nivel mas alto.
- Asegurarse de que no haya objetos cerca de los botones del cortador.
- Presione el botón de apagar una vez.
- El peine de viaje se bajara.
- Espere mientras el producto deja de funcionar y la pantalla baja de intensidad de luz.
- El producto entonces estará listo, encendiéndole de nuevo y confirme la función.

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza y mantenimiento del cortador

Después de cada uso:

- Quite el pelo acumulado en las cuchillas. **NUNCA** sumerja la cortadora en agua. El producto no es lavable.

Limpieza:

- No exponga el producto a agua, ya que no es lavable.
- Limpie con aceitar las navajas con el aceite incluido. 1 o 2 gotas cada 2 ciclos.
- La navaja es removible, presionando el botón de liberación. Cepille el pelo acumulado. Reemplace la navaja alineando la hoja a la ranura del mango y presione hasta que haga click.

Almacenado

- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.

Solución de problemas

El cortador no funciona cuando se enciende:

- El cortador debe de cargarse mínimo por 90 minutos, o utilicelo mientras este cargado a la electricidad.

Clipper cutters do not move:

- Las cuchillas del cortador no se mueven: El cortador debe de estar sucio. Revise el manual en la parte de limpieza.

El cortador no mantiene la carga de la batería:

- Descargue la batería totalmente y vuelva a cargarlo completamente.

El cortador no funciona de forma adecuada, los botones táctiles no funcionan:

- Restablezca el sistema (en la sección de como usar).

Remoción de las baterías

Cuando su afeitadora llega al fin de su vida útil, las baterías deberán ser removidas de la afeitadora y desechadas o desechadas en la manera adecuada en concordancia con los requerimientos legales estatales o locales. Si esto no fuese requerido por ley, podrá optar por desechar la afeitadora sin remover la batería.

¡CUIDADO! No quemo o mutile las baterías porque podrían explotar o liberar materiales tóxicos. No provoque cortocircuitos con ellas ya que podrían producir quemaduras. Deséchelas de la manera adecuada según las leyes estatales o locales.

Para remover la batería recargable:

1. RDescargue la batería del cargador.
2. Remueva el peine.
3. Despegue la cabeza con navaja.
4. Remueva la cabeza utilizando un destornillador.
5. Utilizando un desatornillador cuidadosamente jale la tapa superior.
6. Desatornille los 6 tornillos en el soporte del motor y levante la tapa.
7. Remueva el tablero del circuito superior.
8. Desconecte los cables del motor y remueva la parte frontal de tapa del motor.
9. Desconecte las baterías del panel de circuito y retírelas.
10. Las baterías deben ser desechadas de forma segura.

Garantía

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor: _____

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____

Sello y Firma:

Colombia
POLIZA DE GARANTIA
FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso anula la garantía del producto.
COLOMBIA (REGION ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogota D.C. Colombia
(57-1) 644-4848
Linea Servicio al Cliente: 01800051001/2

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Debera presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto despuede de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía
Período de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor
Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto. _____

VENEZUELA
GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154
(Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 432 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor: _____

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Firma: _____

ARGENTINA
GARANTIA
Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUD) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T No. 30-70706168-1

REMINGTON

PLEASE RETAIN THIS Thank you for your purchase of a Remington product. We are confident that you will be satisfied with the performance of your new product. Please read the instructions carefully before using your product. Remington warrants this product against defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. Please keep this receipt as proof of purchase. Please fill out the GARANTIA:
Remington warrants this product against defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. Please keep this receipt as proof of purchase. Please fill out the GARANTIA:
Remington warrants this product against defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. Please keep this receipt as proof of purchase. Please fill out the GARANTIA:

Proof of Purchase
Product: _____
Model: _____ Serial No. _____
Date of Purchase: _____
Place of Purchase: _____
Receipt No. _____ Amount: _____
Name: _____
Address: _____
City: _____
Country: _____
Telephone: _____
Email: _____
Signature: _____

Remington Consumer Relations
0800-444-7296
Remington Consumer Relations
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso 3
(C1425FUD) C.A.B.A. Argentina
C.U.I.T. No. 30-70706168-1

Chile
GANARTIA
Household Products Chile Comercial Ltda.
Avda del Parque 4161, Oficina 503
Edificio Poniente, Ciudad Empresarial
Huechuraba,
Santiago, Chile

REMINGTON

Póliza de Garantía

FELICIDADES por haber adquirido un producto de la más destacada y amplia línea de productos de cuidado personal. Su producto REMINGTON ha sido diseñado y fabricado bajo estrictos estándares de calidad y seguridad para ofrecerle un producto de alta calidad y duradero. Para hacer uso de la garantía, por favor conserve la presente póliza y el comprobante de compra (boleta o factura) en un lugar seguro. Si el producto falla en condiciones de uso normal, por favor, llame al Centro de Servicio Remington al teléfono indicado en la parte inferior de esta póliza. Si el producto debe ser enviado a nuestro Centro de Servicio, por favor, llame antes para obtener el número de autorización de devolución.

Datos del Cliente

Nombre _____
Rut _____ N° de Serie _____
Lugar de Compra _____
Fecha de Compra _____ Boleta _____
Sello

Datos del Producto

Nombre _____
Modelo _____
Cantidad _____
Consignar

Distribuidor Autorizado

TZ (56-2) 5713701

Sello

www.remington.cl

GARANTÍA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMÉRICA

INFOVAC CENTRO AMÉRICA Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala
17 avenida 24-75 zona 11
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local 437
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot,
Santa Tecla
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de Emisoras Unidas frente a Sears
Apartado Postal 489
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-0542

d. Costa Rica
Rayovac Costa Rica .S.A.
San Francisco de Dos Ríos de la Bomba La Pacífica, 400 Este carretera a Cartáblanca,
San Jose Costa Rica
Apartado Postal 52-2010 Zapote
Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua
Importadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindirí, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9440

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA, se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace valida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese sometido a condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INFOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato:
Modelo:
Nombre y/o razón social del distribuidor.

Dirección y teléfono:
Fecha de Entrega:
Sello y Firma:

La Garantía no cubre los siguientes daños:
- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es servicíado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
Rayovac República Dominicana S.A.
Prolongación Av. Romulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638
Quito-Ecuador

PANAMA
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Telefono: (507) 2715500
Cuidad de Panama-Panama

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU
Spectrum Brands del Peru S.A.C
Manuel Olguin No. 335 Oficina 504,
Edificio Link Tower.
Santiago de Surco, Lima Perú
Telef. 511-716-8600 RUC: 20550512590

LA CORPORACION INFOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite **www.ProductosRemington.com**

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. (SB) o de alguna de sus subsidiarias.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

© 2013 SB
09/13 JobX2013-5-17_122_Rev0 **T22-0001310**

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

HC-5950:
Características eléctricas:
100-240V~ 50-60Hz

Importado por:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso 8
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
CUIT No: 30-70708108-1
Importador # 76983
Hecho en CHINA.

100% CRUELTY FREE

Use and Care Guide

HC-5950

SHAVER PARTS

1. Titanium Coated Blade
2. Motorized Comb
3. Comb Selection Switch
4. LCD Display
5. Touch Control Area
6. Tri Boost System
7. Battery Indication
8. Micro USB Port
9. On/Off Button
10. Cutting Motor On/Lock Switch
11. Stubble Comb
12. Short Length Comb
13. Long Length Comb
14. Micro USB Wall Adaptor
15. Oil Bottle

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. **Read all instructions before using this shaver.**

DANGER

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:

- For connection of the power supply unit to a power source not in the U.S.A. and Canada, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Detach the appliance from the power supply cord before cleaning.
- Do not submerge in water.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, or individuals with certain disabilities or special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been submerged into water.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Household use only.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always attach the plug to the appliance, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
- Always pull on cord plug to unplug from wall socket. Never pull on electric cord.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Detach removable power cords from appliance for storage.
- Do not use this appliance with a damaged or broken head or cutters, as facial injury may occur.
- The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

- Shavers, including the trimmer, are for use on facial hair only. They should not be used for shaving the hair on your head or any other part of your body.
- For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

About Your Trimmer

LCD Screen

When fully charged, the unit can be used for up to 40 minutes of cordless trimming.

See Quick Start Guide to get started.

Conversion Chart

Barber Shop #	mm	Comb
0	1.5	Stubble Comb
1 - 7	3 - 23	Comb B & C
6.5 - 13	22 - 42	Comb A

Feature		HC-5950	
Power System		USB rechargeable	
Full Charge Time	90 min	Cordless Run Time	40 min
Indicators		charging & low battery	
Voltage Type		100V-240V	

Charging

Notes

- It is advisable not to use this clipper directly from the power outlet when it has been fully charged, but if while using the trimmer in cordless mode there is a noticeable drop in power, you can use directly from the power outlet.
- If the clipper has not been used for a month or longer, it is advisable to recharge it for 90 minutes.
- To preserve the life of the batteries, discharge them by running the clipper until the clippers stop moving. Switch off and fully recharge. The LCD screen will illuminate for several seconds before dimming, when fully charged, and the LCD screen will turn off.

USB Charging

- Clipper must be turned off.
- Insert the USB cable into the bottom of your trimmer and the plug into the USB port on your PC. The battery life indicator will show that the unit is charging. The LCD screen will illuminate for several seconds before dimming, when full charged, the battery life indicator will show a full battery level.
- The clipper will a typical charging time of 16 hours from USB.
- Do not run clipper when charging via USB port on your PC.

Charging Your Hair Clipper

- Clipper must be turned off.
- Insert the adapter plug into the bottom of the trimmer and plug the adapter unit into a power outlet.
- The clipper has a typical charging time of 90 minutes. The screen will dim, then turn off when done charging.
- The batteries cannot be overcharged, but it is recommend that charging be discontinued if the clipper will not be used for a long time or longer. The battery life indicator will show that the unit is charging. The LCD screen will illuminate for several seconds before dimming, when fully charged, and the LCD screen will turn off.

How to Use

Turning System On

- The system can be woken up by pressing the power button.
- If lock is off when power button is pressed the LCD will turn on.
- If lock is on when power button is pressed the LCD will turn on and the cutting motor will turn on.

NOTE: For ease of use, the user can turn on the clipper by sliding to locked when system is off.

Turning System Off

- The power button does not turn the screen off. The system goes through a time out to shut system off.
- When the motor is off let the product sit for 10 seconds and screen will dim. Let sit for an additional 10 seconds for system to power off.

Unit of Measurement (mm) or (Barber Shop #)

- To switch between mm and barber shop numbers, press and hold power button for 3 seconds until screen blinks. Then let go (Figure A). NOTE: If you hold for 8 seconds the system will reset.
- Press and hold for 3 seconds to switch between mm and Barber Shop #.

Touch Interface

- The length control and Tri-speed (Figure B) are only operational with the lock off and cutting motor off.

Motor On/Lock Switch

- To turn on cutting motor slide switch to lock (Figure C).
- Motor can only be operated when product is locked to prevent accidental comb movement.
- The power button can turn on/off motor when lock switch is on.

Product System Reset

The user will never have to force a system reset under normal conditions.
If the clipper experiences abnormal behavior, such as low or high touch sensitivity, the system can be reset.

- Hold power button for 8 consecutive seconds.
- System will show 88.8mm, battery, lock and full boost level.
- Ensure no objects, hands or fingers are near the touch buttons.
- Push the power button once.
- Comb will travel down to the bottom.
- Hold the product sit until the screen dims.
- Product is now ready, turn it on and confirm function.

Cleaning & Maintenance

Cleaning & Maintaining Your Clipper

After each use:

- Brush the accumulated hair from the cutters. Do not submerge the clipper in water. This product is not washable.

Cleaning:

- Do not expose this product to water, unit is not washable.
- It is best to oil the blades with the oil provided or a lightweight sewing machine oil with 1 to 2 drops every 1 to 2 cuts.
- The blade is removable by pressing the release button. Brush out any accumulated hair. Replace blade by aligning blade to the slot on the handle and press and until it clicks into place.

Storage

- Always store this appliance and cord in a moisture-free area.
- Do not wrap the cord of the charging adaptor around the appliance.
- Do not store in temperatures above 140°F.

Troubleshooting

The clipper does not work when turned on:

- Clipper must be charged a minimum of 90 minutes, or use trimmer while plugged into wall.

Clipper cutters do not move:

- The cutting unit may be dirty and clogged. Clean the unit as directed in Cleaning & Maintaining section.

Clipper does not hold charge:

- Fully discharge battery by running clipper until it stops; then follow recharging instructions (see section on Charging Your Clipper).

Clipper does not function properly, touch buttons not working:

- Reset the product following instructions in How to Use section.

Battery Removal

When your rechargeable shaver reaches the end of its useful life, the batteries must be removed from the shaver and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the shaver with the batteries.

CAUTION! Do not put in fire or mutilate your batteries when disposing as they may burst and release toxic materials. Do not short circuit as it may cause burns. Dispose of properly in accordance with your local and state requirements.

To Remove the Rechargeable Battery:

1. Run down the clipper battery;
2. Remove the "comb" attachment;
3. Detach the "blade head";
4. Remove the "head clip" using a screw driver;
5. Using a screwdriver carefully pull out the "top housing"
6. Unscrew the six screws on the "motor bracket" then lift out the "bottom housing;
7. Remove the "upper circuit board";
8. Cut the motor connecting wires and remove the "motor bracket", "front portion of the motor bracket", "comb rail", "middle motor", and gear chains";
9. Disconnect the batteries from the lower circuit board by solder-iron then remove;
10. The batteries are to be disposed of safely.

Performance Guarantee

Limited Two-Year Warranty
Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:
Visit **www.productosremington.com**

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. (SB) or one of its subsidiaries.

© 2013 SB
09/13 JobX2012-5-17_122_RevA

T22-0001310

Dist. by:
Spectrum Brands, Inc.,
Madison, WI 53711

Designed in USA
MADE IN CHINA

HC-5950:
Electrical Characteristics:
100-240V~ 50-60Hz

100% CRUELTY FREE