

RUSSELL HOBBS DESCALER 250ml. Vízkőmentesítő folyadék. Gyors vízkőmentesítés – akár 10 perc alatt. Meghosszabbítja a készülék élettartamát, javítja a teljesítményt. Szagtalan folyadék. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. *Használati utasítás:* Vízforraló esetében: 1 liter vízhez adjon hozzá 50 ml vízkőmentesítő folyadékot, majd öntse a vízforralóba. Forralja fel és hagyja benne állni pár percig. Ezután öntse ki és forraljon fel, a készülékben tiszta vizet majd öntse ki. Ismételje meg legalább kétszer. Kávéfőző esetében: 500 ml vízhez adjon hozzá 50 ml vízkőmentesítő folyadékot. Öntse bele a kávéfőző víztartályába. Indítsa el a készüléket, mintha kávé főzne. Ismételje meg legalább kétszer, de már csak tiszta vízzel. Gőzölős vasaló esetében: kapcsolja be a készüléket, majd amikor felmelegedett húzza ki a konnektorból. 250 ml vízhez adjon hozzá, 25 ml vízkőmentesítő folyadékot majd öntse a víztartályba max. jelzésig. A vasalót tartsa tál vagy mosogató fölé. Állítsa gőzölés funkcióra és nyomja addig, amíg ki nem ürül a tartály. Ismételje meg, most már tiszta vízzel. Tisztítsa meg a vasaló talpát, törölje szárazra.

FIGYELEM Súlyos szemirritációt okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Forgalmazó: Spectrum Brands Hungaria Kft., 1191 Budapest, Ady Endre út 42-44., Tel: (+36) 1 347 9000