



# Russell Hobb

## Kasutusjuhend

Lugege kasutusjuhend läbi, hoidke see alles ja kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend. Enne seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.

### OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

- 1 Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole seadet varem kasutanud ega tea, kuidas seda kasutada, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel ja juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- 2 Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult.
- 3 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- 4 Enne puhastamist ja pärast kasutamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.

**Põletusoht!** Seadmest eraldub auru ja kuuma vett.

- 5 Ärge kasutage seadet elektriseadmete puhastamiseks, näiteks ahju sisemuses.
- 6 Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või kahjustada saanud või kui seadme töös esineb tõrkeid või seade lekib.
- 7 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.

- Seadet ei tohi asetada vedelikku.
- 8 Ärge kasutage seadet välistingimustes.
- 9 Ärge kasutage seadet elusolenditel.
- 10 Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid.
- 11 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud.
- 12 Katlakivi vastase kasseti toodetud vesi ei ole joogivesi.

### Kasutamiseks ainult kodumajapidamises

### KASUTAMINE

- 1 Seade sobib enamiku plaaditud, vaipkattega ja laminaatpõrandate puhastamiseks.




- 2 Põrandas ei tohi olla pragusid ega vahesid, kuhu niiskus tungida saab.
- 3 Seade ei sobi kasutamiseks katteta puitpõrandal, klaasil, pehmel plastil ega nahal.
- 4 Ärge kasutage seadet vahetatud põrandal – vaha võib sulada ning seadet ja põrandat kahjustada.
- 5 Katsetage seadet enne kasutamist väikesel varjatud alal ja jälgige, kas niiskus imendub põrandasse ja kahjustab seda kuidagi.
- \* Kahtluse korral küsige nõu põrandavalmistajalt.

### KOKKUPANEK

- 6 Enne seadme kokkupanekut, koost lahti võtmist või puhastamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- 7 Lükake varre allosas olev nupp seadme korpuse ülaossa.
- 8 Keerake vart, kuni sälk läheb seadme korpusele avasse.
- 9 Kerige toitejuhe ümber juhtme hoiukonksude.

### RIIDELAPP

- 10 Lõdvendage sidemeid.
- 11 Pange riidelapp üle seadme aluse.
- 12 Tooge lapi otsad ülepoole ja pange need aluse ümber oleva ääriku ümber.
- 13 Tõmmake sidemed pingule, et riidelapp aluse külge kinnitada.



|                    |                 |                              |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Joonised</b>    | 6 Kann          | 12 Vaibapuhastusotsak        |
| 1 Käepide          | 7 Toru          | 13 Katlakivi vastane kassett |
| 2 Juhtme hoiukonks | 8 Seadme korpus | 14 Märjutuli                 |
| 3 Vars             | 9 Alus          | 15 Lüliiti                   |
| 4 Naga             | 10 Lapp         |                              |
| 5 Kork             | 11 Sidemed      |                              |

### TÄITMINE

- 14 Tõmmake kork torust välja.
- 15 Kasutage seadmega kaasas olevat kannu ja katlakivi vastast kassetti.

- 16 Kui kassett on oma kohal, täitke kann puhta külma veega.  
17 Valage vesi torusse.  
18 Oluline on, et kogu seadmesse minev vesi läbiks katlakivi vastase kasseti.  
19 Pange kork torusse tagasi.  
\* Ärge pange vette mingeid lisaineid – nii võite seadet kahjustada ja katlakivivastase kasseti rikkuda.

## KALLUTADA VÕI LUKUSTADA?

- 20 Seadme korpuse ja aluse ühenduskoha saab reguleerida kahte asendisse.  
21 Asendite vahetamisel hoidke jalga õrnalt aluse esikülje vastas.  
22 Lükake käepidet ettepoole, et käepide / korpus ülespoole asendisse lukustada.  
23 Selles asendis on seade stabiilne.  
24 Tõmmake käepidet tahapoole, et käepide / korpus lahti lukustada, nii et alus saab vabalt liikuda (nagu püstiasendis tolmuimejal).

## VAIBAPUHAUSTUSOTSAKU KASUTAMINE

- 25 Vaiba puhastamisel toetage alus ja riidelapp vaibapuhastusotsakule.  
26 Nii on neid lihtsam liigutada.

## SISSELÜLITAMINE

- 27 Pöörake ülemist juhtme hoiukonksu ja võtke juhe konksudelt ära.  
28 Sisestage pistik seinapistikupessa.  
29 Lükake lüliti asendisse I.  
30 Kui seadmes on piisavalt vett, süttib märgutuli rohelisena.  
31 Kui märgutuli süttib punasena, on vett liiga vähe. Lülitage seade välja, tõmmake pistik seinapistikupesast välja ja täitke seade veega.

## KASUTAMINE

- 32 Lukustage käepide / seadme korpus lahti, et alus saaks vabalt liikuda.  
33 Hoidke seadet käepidemest.  
34 Liigutage seadet üle põranda, puhastades korraga väikese piirkonna.  
35 Teise piirkonda liikudes katke eelmine piirkond üle. Nii saab kindlasti kogu piirkond puhastatud.

## HOOLDAMINE JA KORRASHOID

- 36 Lükake lüliti asendisse O .  
37 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.  
38 Pühkige seadme välispinda niiske lapiga.  
39 Sõlmige sidemed lahti ja võtke riidelapp aluse küljest ära.  
40 Lappi võib pesta käsi või pesumasinas temperatuuril 40° .  
41 Võite kasutada oma tavalist pesuvahendit, kuid...  
\* ärge kasutage pesuvalgendajat  
\* ärge kasutage kangapehmedajat  
\* ärge kasutage trummelkuivatust. Riidelappi tuleb kuivatada õhu käes.  
42 Pange seade hoiule püstiasendis, jahedasse ja kuiva kohta, mis on eemal otsesest päikesevalgusest.

## 43 KATLAKIVI VASTANE KASSETT

- 44 Katlakivi vastase kasseti eluiga sõltub seadme kasutussagedusest ja veekaredusest.  
45 Pehme veega piirkondades peaks seadme kasutussagedus olema ligikaudu 100 kasutuskorda.

## KULU- JA VARUOSAD

- 46 Võtke ühendust müügi järgse teeninduse osakonnaga.

## KESKKONNAKAITSE

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.

