

REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados

AS-8090



Principais características:

- A. Cepillo térmico de cerdas mixtas de 50 mm para dar volumen
- B. Barra revestida en cerámica avanzada fundida con acondicionadores de micro-queratina
- C. Función de cierre para accesorio
- D. Interruptor de rotación en 2 formas
- E. Cepillo térmico de cerdas mixtas de 40 mm para dar volumen
- F. Interruptor de velocidad/temperatura
- G. Gancho para colgar
- H. Cable giratorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomesticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe esta dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- No dirija el aire caliente a los ojos u otras áreas sensitivas al calor.
- Solo para uso doméstico.
- Accesorios pueden calentarse mientras se usan. Se deben enfriar antes de usar.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cómo usar

- Antes de enchufar el cable a un tomacorriente, conecte el accesorio al mango del secador, alineando la flecha con el botón de liberación. Asegúrese de que esté asegurado firmemente en su lugar.
- Para retirar el accesorio, espere a que se enfríe, luego presione el botón de liberación y gire el accesorio hacia arriba hasta que se separe.
- Para fijar más el estilo, después de lavarse el cabello con champú, seque el cabello con una toalla y aplique una espuma para dar volumen o un spray según sea necesario. Distribuyalo

uniformemente a través del cabello con un peine de dientes anchos, asegurandose de que cubra el cabello desde las raíces hasta las puntas.

Para retirar el accesorio, espere a que se enfríe, luego presione el botón de liberación y gire el accesorio hacia arriba hasta que se separe.

Instrucciones de uso

1. Lave y acondicione su cabello como hace habitualmente.
2. Seque el exceso de humedad de su cabello con una toalla y proceda a peinarse.
- Los sprays para el cabello contienen material inflamable: no los use mientras utiliza el aparato.
3. Seleccione el accesorio antes de encender el aparato.

Instrucciones de uso

4. Los accesorios pueden acoplarse al mango simplemente alineando la flecha que hay en la función de bloqueo de accesorios con el mango y, a continuación, girándolos hacia la izquierda hasta hacerlos encajar.
5. Enchufe el aparato.
6. Seque las raíces y a lo largo del cabello parcialmente antes de estilizar.
7. Divida el pelo en secciones antes de moldearlo. Moldee siempre primero las capas inferiores.
8. Con el cepillo térmico de volumen de 50 mm se consigue dar cuerpo y volumen a la raíz. También puede utilizarse para fijar las puntas del cabello largo y para suavizar los rizos naturales.
9. El cepillo de cerdas de 40 mm aporta volumen a la raíz y crea rizos sueltos. Ideal para un cabello corto y fino.
10. Encienda el producto, gire el interruptor de velocidad/calor hacia la derecha y seleccione la posición 1 o 2.
11. Para utilizar la función de rotación, gire el interruptor hacia la derecha para que el cepillo gire en dirección a las manecillas del reloj. Gire el interruptor hacia la izquierda para que el cepillo gire en dirección contraria a las manecillas del reloj.
12. Enrolle la parte de abajo del cabello alrededor del estilizador de aire caliente y presione la función de rotación. Esta función ayudará a enrollar y soltar el cabello para crear volumen y rizos.
13. Seleccione la configuración de temperatura y velocidad deseada con los interruptores del mando.
14. Al terminar, apague y desenchufe el aparato.
15. Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.
16. Para quitar el cepillo, presione el botón que suelta los accesorios, gire el cepillo ligeramente a la izquierda y tire hacia fuera del cuerpo principal.

Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento Asegúrese de que el artefacto esté desconectado y frío. Utilice un paño húmedo para limpiar las placas y el exterior del mango. No se necesita mantenimiento de otro tipo.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en: Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040 México. Teléfono: (55) 5831 – 7070 Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503
2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____
Nombre: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor. _____

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

COLOMBIA POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía

Periodo de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____
Nombre: _____
Dirección: _____

Atención al Cliente: **0800-444-7296**

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

VENEZUELA GARANTIA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Número y/o razón social del distribuidor. _____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

ARGENTINA GARANTIA

Importado en Argentina Por: Rayovac Argentina S.R.L. Humboldt 2495 Piso #3 (C1425FUG) C.A.B.A. Argentina. C.U.I.T. No. 30-70706168-1

Ficha de Garantía

Producto: _____
Modelo: _____
Lugar de Compra: _____
Fecha de Compra: _____
Boleta: _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Ciudad: _____
Teléfono: _____

Atención al Cliente: **0800-444-7296**

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

CHILE GARANTIA

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

RAYOVAC COSTA RICA, S.A. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Para hacer uso de su GARANTIA: Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra. Antes que nada fíjese que el enchufe de su producto sea el correcto. Si se daña en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

d. Costa Rica Rayovac Costa Rica, S.A. San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica, 400 Este carretera a Curridabat, San Jose Costa Rica Apartado Postal 52-2010 Zapote Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua Fimportadora y Distribuidora Ocal, S.A. Km 17 Carretera a Masaya Tip Top Industrial, 300 metros al este Nindirí, Masaya, Nicaragua Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA. se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a reembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por

RAYOVAC CENTRO AMERICA NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor. _____

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

La Garantía no cubre los siguientes daños

- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto a un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
 Rayovac Republica Dominicana S.A.
 Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
 Santo Domingo, Republica Dominicana
 Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
 Línea de servicio al cliente
 593 2 326 1638
 Quito-Ecuador

PANAMA
 DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
 Parque Industrial Costa del Este
 Teléfono: (507) 2715000
 Ciudad de Panama-Panamá

VIDA PANAMA
 Calle 16 Av Enrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
 Teléfono: (507) 4339000
 Zona libre Colon-Panamá

PERU
 Spectrum Brands del Peru S.A.C
 Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo,
 San Borja, Perú
 Telef. 511-225-1388

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
 Visite www.ProductosRemington.com

© Marca registrada de Spectrum Brands, Inc. (SBI).

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
 Middleton, WI 53562

© 2014 SBI
 07/14 Job#2013-9-16_70_RevB T22-0002043

**Diseñado en USA
 HECHO EN CHINA**

AS-8090
 Características eléctricas:
 110V: 125V~ 60Hz 700W



REMINGTON®

Use and Care Guide

AS-8090



Characteristics:

- A. 50mm thermal mixed bristle brush
- B. Advanced ceramic coated barrel infused with Keratin micro conditioners
- C. Attachment locking function
- D. 2-way rotation switch
- E. 40mm thermal mixed bristle brush
- F. Speed/heat setting switch
- G. Hang Up Loop
- H. Swivel Cord

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:


- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 60°C (140°F).
- This appliance is for household use only.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

How to Use

- Before plugging into a power outlet, connect the attachment to the handle by lining up the arrow with the release button. Make sure it is locked firmly in place.
- To remove the attachment, wait for it to cool, then press the release button and twist the attachment up and off.
- For a stronger style, after shampooing, towel dry hair and apply volumizing mousse or spray as required. Distribute it evenly through the hair with a wide toothed comb, ensuring all of the hair is coated from the roots to the ends.

Instructions for Use

1. Wash and condition your hair as normal.
2. Squeeze out excess moisture with a towel and comb through.
- Hairsprays contain flammable material – do not use while using this product.
3. Select your attachment before turning on the appliance.
4. Attachments can be connected to the power handle by simply aligning the arrow on the attachment locking function with the power handle and clicking to the left to lock.
5. Plug the product into the outlet.
6. Dry roots and length partially prior to styling.
7. Section the hair prior to styling. Style the lower layers first.
8. The 50mm bristle brush adds volume and fullness and is ideal for medium to longer hair.
9. Use 40mm bristle brush to add root volume and create loose curls. Ideal for shorter, finer hair.
10. To turn the product on, turn the speed/heat setting switch to the right and select either 1 or 2.
11. To use the rotating function, turn the switch to the right for the brush to rotate clockwise. Turn the switch to the left for the brush to rotate counterclockwise.
12. Wrap the bottom of the hair partly around the airstyler and press the rotating function. This function will help wrap and release hair to gain volume and curls.
13. Select the desired temperature and speed setting using the switches on the handle.
14. After use, turn the appliance off and unplug.
15. Let the attachment cool before removing.
16. To remove attachment, click the attachment locking function to the right and pull attachment away from main housing.

Cleaning and Maintenance

Cleaning

Make sure the unit is unplugged and cool. Use a damp cloth to clean the plates and the outside of the power handle. No other maintenance of the unit is required. ***This appliance has no user serviceable parts.***

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Performance Guarantee

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

Questions or comments:
 Visit www.productosremington.com

© Registered Trademark of Spectrum Brands, (SBI).
 Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

© 2014 SBI
 07/14 Job# 2013-9-16_70_RevB T22-0002043

Designed in USA

Made in China

AS-8090
 Electrical characteristics:
 110V: 125V~ 60Hz 700W

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.