REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados

Series CI-63



Listado de piezas y partes:

(A) Punta fría giratoria para cambiar medida de 19mm a 31mm
(B) Guías para obtener el rizo perfecto siempre
(C) Cilindro de cerámica
(D) Indicador de encendido/ (CI-63E1-temperatura)
(E) Traba para fijar el cabello
(F) Interruptor on/off
(G) Cable giratorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan eléctrodomesticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente despuès de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro liquido.
- No tomar un artefacto que haya caido dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodomèstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si:
  – El cable o el enchufe esta dañado.
  – Se ha caido
  – Le ha ingresado agua
  – Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
  – En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxigeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.
- Siempre almacene este electro-doméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Características del producto

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Modo de Uso

El cabello deberá estar limpio, seco, o casi seco y desenredado antes de usar el rizador.

1. Apoye el rizador en su soporte en una superficie plana y lisa. Conéctelas a una fuente de alimentació.
2. Seleccione el tamano del rizo girando la guia superior de la perilla para rizos anchos (31mm) o delgados (19mm). NOTA: Para cambiarde anchos a delgados, primero debe de empujar la guia y mover la perilla para que quede bloqueada la medida elegida.
3. Mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que la unidad se encienda y se prenda la luz.

Cómo usar

Cómo Utilizar el Rizador para Obtener Resultados Profesionales

Este rizador ha sido diseñado con una guía rizadora única, que sin esfuerzo alguno guía tu cabello alrededor del cilindro del rizador.

Peinado

1. Comience dividiendo el cabello en secciones de no más de 1 pulgada de profundidad y 2 pulgadas de ancho.
2. Mantenga la sección desenredada peinándola mientras sostiene los extremos con la otra mano, manteniéndolos tensos.
3. Tomando una sección de cabello a la vez, abra la traba del rizador tirándola hacia abajo y luego introduzca la punta de su cabello. Suelte la traba para que el cabello quede presionado entre la traba y el rizador.

NOTA: Cerciórese que el cabello este introducido en la traba del rizador en la misma dirección que la guía del cilindro, de esta manera permitirá que el cabello se enrolle alrededor del cilindro, mientras usted mueve el rizador hacia arriba en dirección hacia las raíces del cabello.

4. Tome la zona de seguridad con la otra mano y será más fácil enrollar el cabello.
5. Enrollando hacia la derecha gire el rizador en dirección hacia la raíz de su cabello. La guía del rizador ayudara a guiar su cabello alrededor del cilindro sin esfuerzo.

NOTA: Si su cabello no se está enrollando alrededor de la guía del cilindro del rizador, pero en cambio se desvía, intente darle la vuelta al rizador en dirección opuesta, cerciórese de que su cabello este puesto dentro de la traba del rizador correctamente.

6. Mantenga la posición por 20 segundos si desea un rizo bien definido o si el cabello es difícil de rizar. Para rizos suaves y mas sueltos mantenga el cabello en el rizador por menos tiempo.
7. Cuando el rizo esté listo, simplemente hale la traba hacia abajo y suavemente hale el rizador hacia abajo en dirección opuesta a la cabeza.
8. Cuando termine y todos los rizos se hayan enfriado, cepille y peine el cabello suavemente dándole el estilo deseado.

Voltaje

Aparato de doble voltaje

- Verifique el voltaje disponible en cada pais antes de utilizar el aparato.
- Este aparato contiene un circuito eléctrico especial que permite que este aparato sea utilizado en cualquier parte del mundo que tenga corrientes entre 120 a 240 voltios AC, de 50 a 60 Hz. Enchúfelo al torna corriente local y utilícelo de forma normal; el alisador se ajustara automáticamente a la corriente local. (Es posible que necesite un adaptador especial para poder conectar al aparato al toma corriente).

Limpieza y Mantenimiento

Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el ondulador, extreme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el pelo.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del del revestimiento.

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, limpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía

Este producto por un período de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO
GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un período de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004
Colonia San Andrés Atenco. Tlalnepantla
Estado de México, C.P. 54040
Mexico.
Teléfono: (55) 5831 – 7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se comprometa a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se comprometa a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor: _____
_____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Firma: _____

COLOMBIA
POLIZA DE GARANTIA
FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.
COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogota D.C. Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto despues de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía
Periodo de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____
Nombre: _____
_____
Dirección: _____
_____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto. _____

VENEZUELA
GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un período de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
Rif. No. J- 07506852-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154
(Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se comprometa a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se comprometa a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

ARGENTINA
GARANTIA
Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T No. 30-70706168-1

REMINGTON

¡FELICITACIONES! Al elegir este producto usted ha adquirido un artículo diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTÍA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía
Producto: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Fecha de Compra: _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto. _____

Atención al cliente
0800-444-7296
Rayovac de México, S.A. de C.V.
Autopista México-Querétaro No. 3069-C Oficina 004
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla
Estado de México, C.P. 54040
Mexico
Teléfono: (55) 5831 – 7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503
Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T No. 30-70706168-1

CHILE
GARANTIA

REMINGTON

Póliza de Garantía

Inspeccionar el producto antes de usarlo y en caso de cualquier duda o falla consulte inmediatamente a quien le vendió el producto. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el correcto funcionamiento, cuidados y precauciones del producto.

Para hacer uso de la GARANTIA:
- Es indispensable que el producto sea de uso no rudo y forma de consumo de la compra adjunto en ortografía de la boleta o factura de la compra.
- Es indispensable que el producto sea de uso doméstico y no industrial.
- Es indispensable que el producto no presente signos de abuso, golpes, quemaduras, rayaduras, oxidamiento o cuando manifiesta el intento de reparación por personas no autorizadas.

Ficha de Garantía

Producto: _____

Fecha de Compra: _____ N° de Serie: _____

Lugar de Compra: _____

Fecha de Compra: _____ Boleta: _____

Datos Comprador

Nombre: _____

Rut: _____

Comuna: _____ Ciudad: _____

Teléfono: _____

Atención al Cliente

(56-2) 5713701

Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.
Sucursal Antonio Varas
Antonio Varas 666, piso 2
Santiago Centro

www.remington.cl

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMERICA

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala
17 avenida 24-75 zona 11
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot, Santa Tecla
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de Emisoras Unidas frente a Sears
Apartado Postal 499
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica
Rayovac Costa Rica .S.A.
San Francisco de Dos Ríos de la Bomba La Pacífica, 400 Este carretera a Curridabat,
San Jose Costa Rica
Apartado Postal 52-2010 Zapote
Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua
Fimportadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindiri, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA, se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por

RAYOVAC CENTRO AMERICA
NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor. _____
_____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Firma: _____

La Garantía no cubre los siguientes daños
- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es servicíado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

PERÚ
Importador: **RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.**
Importadora de Productos Rayovac S.A.
Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo, San Borja, Perú
Telef. 511-225-1388

LA CORPORACIÓN RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite **www.ProductosRemington.com**

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. (SBI).

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

© 2014 SBI
07/14 Job# 2013-10-29_94_RevA

T22-0002055

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Series CI-63
Características eléctricas
110V: 120V~ 60Hz 42W
220V: 120-240V~ 50/60Hz or 50-60Hz

NOM

Importado por:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FLB) C.A.B.A. Argentina.
CUIT No: 30-70706168-1
Importador # 76983
Hecho en CHINA.

REMINGTON®

Use and Care Guide

CI-63 Series



Large Curls

Small Curls

Key Features:

(A) Guide Select Knob (19mm to 31mm)
(B) Guidelines always get the perfect curl
(C) Ceramic Barrel
(D) Indicator Light
(E) Curl Clip
(F) ON/OFF Button
(G) Swivel Cord

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities or special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.

NOTE: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

- Keep the cord away from the heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.

CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Remington® Curling Iron. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.

How to Use

How to Use

Hair should be clean, dry or nearly dry, and free of tangles before using. (This iron can also be used for quick touch-ups any time.)

1. Rest the iron on its stand on a smooth, flat surface, and plug it in.
2. Select curl size by turning guide select knob to large (31mm) or small (19mm) curl setting. NOTE: To change from large setting to small the guide must first be pushed into the handle then the guide knob can be twisted to lock the guide in the small position.
3. Push in the on/off button until the on/ light is red.

How to get professional results with your curling iron

This unique curling iron has been designed with unique curl guides that effortlessly guide your hair onto the curling barrel.

Styling

1. Start by dividing hair into sections, not more than 1 inch deep and 2 inches wide.
2. Keep the section smooth by brushing or combing through while holding the ends taut with the other hand.
3. Taking one section at a time, open the curling iron's clip by pulling the lever down and place the end of your hair inside. Release the lever for the hair to remain clipped to the iron.

NOTE: make sure that you are placing your hair into the clamp in the same direction as the curling guide, allowing the hair to move into the curl guide as you turn the iron up to your roots.

4. Grasp the safety tip with the other hand, and it will be easy to roll the hair.
5. In a clockwise rotation, turn the styler up toward your roots. The curling guides should effortlessly guide your hair into the barrel.

NOTE: If your hair is not being guided onto the barrel, but instead going over the curling guides, try turning the barrel in the opposite direction. And/or make sure that your hair is properly placed into the curling iron's clip.

6. Hold the curl in place for up to 20 seconds for tighter curls. For softer, looser curls hold the iron for less time.
7. When ready to release the curl, simply pull the curling clip down and gently pull the iron down and away from your head.
8. When completely finished, and all curls have cooled thoroughly, gently brush and comb the hair into a style desired.

Voltage

Dual Voltage Appliance

- Check the voltage available in each country before using the appliance.

Dual Voltage Use
This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage-from 120 to 240 volts AC, 50 to 60 Hz. Plug it into the local outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. (You may need an adapter to allow the plug to fit into the local outlets.)

Maintenance

Cleaning

- To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and barrel with a damp cloth. No other maintenance is necessary.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.

Note: This appliance has no user servicable parts.

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Warranty

Limited Two-Year Warranty
Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:
Visit **www.productosremington.com**

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. (SBI).

© 2014 SBI
07/14 Job# 2013-10-29_94_RevA
T22-0002055

Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

Designed in USA

MADE IN CHINA

CI-63 Series:
Electrical Characteristics:
110V: 120V~ 60Hz 42W
220V: 120-240V~ 50/60Hz or 50-60Hz