




Russell Hobbs



26090-56

www.russellhobbs.com



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and cable out of reach of children under 8.

Don't connect the appliance via a timer or remote control system.

Food can burn. Don't use the appliance near or below curtains or other combustible materials and watch it while in use.

Do not leave the appliance unattended while it is in use.

The surfaces of the appliance will get hot. Residual heat will keep the surfaces hot after use.

Remove, empty and clean the crumb tray regularly. Do not use without the crumb tray fitted.

If the cable is damaged, return the appliance, to avoid hazard.

Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.

In the event of food flare up, keep the door closed and unplug the appliance.

HOUSEHOLD USE ONLY

- 🚫 Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use outdoors.
- Always use the appliance's handles or use oven gloves as some parts will be hot.
- Route the cable so it doesn't overhang, and can't be tripped over or caught.
- Unplug the appliance when not in use and always allow it to completely cool before cleaning and storing.
- Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
- Do not place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic, or anything similar.
- NEVER use the open glass door as a shelf to rest food on as this can cause the oven to tip over.

PARTS

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Light | 6. Shelf supports |
| 2. Temperature/Cooking function control | 7. Glass door |
| 3. Timer 1 - Warm/Bake/Grill | 8. Wire shelf |
| 4. Timer 2 - toast | 9. Bake pan/drip tray |
| 5. Crumb tray | |

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Wash the removable parts in warm soapy water, rinse well, drain, and air dry. Leave enough space (150 mm) around the unit to allow heat to flow without damage to adjacent cabinets and walls. Your oven may smoke a little the first time you use it. This is normal and will soon disappear.

GENERAL OPERATION

TO TURN ON

1. For cooking functions, use the Temperature/Cooking function control to select a temperature, or cooking mode (**toast**, **grill**). Next, select a cooking time using Timer 1, or select the '**stay on**' setting.
2. For toasting, set the Temperature/Cooking function control to the '**toast**' setting. Next, select the toast shade using Timer 2.

TO TURN OFF

- Rotate the timers to the '**O**' position and the Temperature/Cooking function control to the '**min**' position.

IMPORTANT INFORMATION

- This appliance gets hot. When in use, always use oven gloves or pot holders when touching any outer or inner surface of the appliance.
- You must set the timer or use the 'stay on' setting for the toaster oven to function.
- Be sure food or the baking dish does not come within 40 mm of the top heating elements.
- Fit the bake pan/drip tray as required below greasy or fatty foods. Food should not extend beyond the edges of the tray to avoid drippings from falling onto the heating elements where it may cause smoke and be difficult to clean.

TOASTING

1. Set the Temperature/Cooking function control to the **toast** position.
2. Open the door and insert the wire shelf in the bottom slot.
3. Place items to be toasted directly onto the wire shelf and close the door.
4. Turn Timer 2 clockwise to the middle (▨) and then clockwise or counterclockwise to set the desired toast shade (▨▨▨).
5. The light will come on and remain on until the toasting cycle is complete.
- NOTE: Watch the toast to ensure the desired level of browning is obtained. The Timer 2 control can be adjusted to extend or reduce the toasting time, or moved to the off (**O**) position at any time.
6. When the toast cycle is complete, there will be an audible signal. The light will turn off.
7. Using oven gloves, open the door and slide the shelf outward, just far enough to remove the food.
8. Unplug appliance when not in use.
- NOTE: The Timer 2 control must be set for the toaster oven to operate.

GRILLING

- When grilling, preheat for 5 minutes. For optimal results use top shelf position. Be sure food or baking dish does not come within 40 mm of the top heating element.
1. Set temperature selector knob to **grill**.
2. Set the Timer 1 control to 20 then turn it clockwise or counterclockwise to the desired cooking time. Select **stay on** to cook longer than 60 minutes or to control cooking time manually. The light will come on and remain on until the cooking is complete.
- NOTE: You must set the Timer 1 to a time or to the **stay on** setting for the oven to function.
3. Once the oven is preheated, open the door and insert the food. Close the door.



4. If you have set a time, there will be an audible signal once cooking is complete. The oven will turn off and the light will go out. If you are not using the timer (**stay on**) you must manually turn the appliance off once cooking is finished to your satisfaction.
5. Using oven gloves, open the door and slide the wire shelf outward, just far enough to remove the food.
6. Unplug appliance when not in use.

BAKING

For best results, when baking or cooking, always preheat the oven for at least 10 minutes at the desired temperature setting. For optimal results use the middle or lower shelf position.

This oven has been designed to cook quickly and efficiently. Please inspect your items earlier than the prescribed cook time for a conventional oven to ensure that are not overcooked.

1. Set the Temperature/Cooking function control to the temperature required.
2. Set the Timer 1 control to 20 then turn it clockwise or counterclockwise to the desired cooking time. Select **stay on** to cook longer than 60 minutes or to control cooking time manually. The light will come on and remain on until the cooking is complete.
- NOTE: You must set the Timer 1 to a time or to the **stay on** setting for the oven to function.
3. Once the oven has preheated, open the door and insert the food. Close the door.
4. If you have set a time, there will be an audible signal once cooking is complete. The oven will turn off and the light will go out. If you are not using the timer (**stay on**) you must manually turn the appliance off once cooking is finished to your satisfaction.
5. Using oven gloves, open the door and slide the rack outward, just far enough to remove the food.
6. Unplug appliance when not in use.

CARE AND MAINTENANCE

1. Clean the glass door with a damp cloth or sponge dipped in warm to hot soapy water. Do not use a spray glass cleaner. Wipe clean with a soap free damp cloth to remove residual suds and streaks from the glass.
2. Wash the wire rack in warm to hot soapy water. Rinse and dry thoroughly.
3. Wash the bake pan/drip tray in warm to hot soapy water. Rinse and dry thoroughly.
4. If any food is baked onto the wire rack or bake pan/drip tray/air fry mesh rack, soak in warm to hot soapy water for 1 hour before cleaning. Use a sponge or soft cleaning brush to remove stains. Rinse and dry thoroughly.
5. Clean the exterior with a damp cloth.

CRUMB TRAY

To install:

- With the oven door closed, slide the tray into the base of the oven from the front.

To clean:

1. When the device is cool enough to touch safely, slide out the crumb tray.
2. Dispose of crumbs and wipe tray with a damp cloth. Dry thoroughly before refitting.

RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Schließen Sie das Gerät nicht über einen Timer oder über Fernsteuerung an.

Lebensmittel können Feuer fangen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von Vorhängen oder anderen entflammbaren Materialien und achten Sie auf den sich in Verwendung befindlichen Grill. Behalten Sie den Toaster im Auge, solange er noch heiß ist.

Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

 Die Oberfläche des Geräts erwärmt sich. Die Restwärme hält die Oberfläche nach dem Gebrauch warm.

Das Krümelblech sollte regelmäßig entfernt, geleert und gereinigt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne das Krümelblech vorher eingesetzt zu haben.

Falls das Kabel beschädigt ist, tauschen Sie das Gerät um, um Gefahren zu vermeiden.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.

Im Falle, dass Lebensmittel Feuer fangen, halten Sie die Tür geschlossen und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

- 🚫 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Nutzen Sie stets die Griffe des Geräts oder Ofenhandschuhe während des Gebrauchs, da einige Geräteteile heiß werden.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht übersteht und niemand darüber stolpern kann oder hängen bleibt.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird, und lassen Sie es vor der Reinigung und Aufbewahrung stets vollständig abkühlen.
- Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
- Legen Sie keine der folgenden Materialien in den Backofen: Papier, Pappe, Plastik oder Ähnliches.
- Nutzen Sie die offene Glastür NIEMALS als Ablage für Speisen, da dies zum Umkippen des Backofens führen kann.

BESTANDTEILE

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Lampe | 6. Einschubebenen |
| 2. Regler für Temperatur/Zubereitungsart | 7. verglaste Tür |
| 3. Zeitschaltuhr 1 - Aufwärmen/Backen/Grillen | 8. Backblech/Fettpfanne |
| 4. Zeitschaltuhr 2 - Toasten | 9. Gitterrost |
| 5. Krümelblech | |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie die herausnehmbaren Teile mit warmem Seifenwasser, spülen Sie sie gut ab, lassen Sie das Wasser abtropfen und die Teile an der Luft trocknen.

Lassen Sie um das Gerät herum ausreichend Platz (150 mm), damit die Hitze zirkulieren kann, ohne angrenzende Schränke und Wände zu beschädigen.

Beim erstmaligen Gebrauch des Ofens kann es zu leichter Qualmbildung kommen. Das ist ganz normal und wird in Kürze nicht mehr der Fall sein.

ALLGEMEINER BETRIEB

GERÄT EINSCHALTEN

- Für die verschiedenen Zubereitungsarten können Sie mithilfe des Reglers für die Temperatur/Zubereitungsart die Temperatur oder die Zubereitungsmethode (**toast** (Toasten), **grill** (Grillen)) einstellen. Stellen Sie anschließend die Zubereitungszeit mithilfe der Zeitschaltuhr 1 ein oder wählen Sie die Einstellung „stay on“ (Dauerbetrieb).
- Stellen Sie zum Toasten den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf „toast“. Stellen Sie anschließend den Bräunungsgrad mithilfe der Zeitschaltuhr 2 ein.

GERÄT AUSSCHALTEN

- Drehen Sie die Zeitschaltuhr auf die „0“ Position und den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf die „min“ Position.

WICHTIGE INFORMATION

- Dieses Gerät erwärmt sich stark. Verwenden Sie bei laufendem Betrieb stets Ofenhandschuhe oder Topflappen, wenn Sie äußere oder innere Flächen des Geräts berühren.
- Sie müssen die Zeitschaltuhr einstellen oder die „stay on“-Funktion (Dauerbetrieb) verwenden, damit die Toasteinstellung des Backofens funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass zwischen Speisen oder Backformen und den oberen Heizelementen ein Abstand von mindestens 40 mm besteht.
- Schieben Sie bei Bedarf das Backblech/die Fettpfanne unter fettige Speisen. Die Lebensmittel sollten nicht über den Rand der Pfanne hinausragen, damit kein Fett auf die Heizelemente tropft, was zu Qualmbildung führt und die Reinigung erschwert.

TOASTEN

- Stellen Sie den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf die **Toast**-Position.
- Öffnen Sie die Tür und schieben Sie den Gitterrost in den untersten Einschub.
- Legen Sie die zu toastenden Speisen direkt auf den Gitterrost und schließen Sie die Tür.
- Drehen Sie die Zeitschaltuhr 2 im Uhrzeigersinn bis zur Mitte (↖) und anschließend im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um den gewünschten Bräunungsgrad einzustellen (↖↗↖).
- Die Lampe leuchtet auf und bleibt solange an, bis der Röstvorgang abgeschlossen ist.
- HINWEIS:** Überprüfen Sie den Röstvorgang regelmäßig, um sich zu vergewissern, dass der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist. Der Regler für die Zeitschaltuhr 2 kann verstellt werden, um die Röstzeit zu verlängern oder zu verkürzen, oder jederzeit auf die Aus-Position (0) gestellt werden.

6. Sobald der Röstvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein hörbares Signal. Die Lampe erlischt.
 7. Benutzen Sie Ofenhandschuhe, um die Tür zu öffnen und den Rost herauszuziehen, gerade weit genug, dass Sie die Speisen herausnehmen können.
 8. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist.
- HINWEIS: Der Regler für die Zeitschaltuhr 2 muss eingestellt sein, damit der Toaster funktioniert.
-

GRILLEN

- Lassen Sie das Gerät für die Grillfunktion 5 Minuten vorheizen. Nutzen Sie für eine optimale Zubereitung den obersten Einschub. Achten Sie darauf, dass zwischen Speisen oder Backformen und den oberen Heizelementen ein Abstand von mindestens 40 mm besteht.
 - 1. Stellen Sie den Regler für die Temperaturauswahl auf **Grill**.
 - 2. Stellen Sie die Zeitschaltuhr 1 auf 20 und drehen Sie sie anschließend im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zubereitungszeit einzustellen. Für eine Zubereitungszeit von mehr als 60 Minuten oder zur manuellen Regelung der Zubereitungszeit, wählen Sie **Stay on**. Die Lampe leuchtet auf und bleibt solange an, bis die Zubereitung abgeschlossen ist.
 - HINWEIS: Sie müssen die Zeitschaltuhr 1 auf eine Zeit einstellen oder die **Stay on**-Funktion verwenden, damit der Backofen funktioniert.
 - 3. Sobald der Backofen vorgeheizt ist, öffnen Sie die Tür und legen Sie die Speisen hinein. Schließen Sie die Tür.
 - 4. Sobald die Zubereitung nach der von Ihnen eingestellten Zeit abgeschlossen ist, ertönt ein hörbares Signal. Der Backofen wird ausgeschaltet und die Lampe erlischt. Haben Sie die Zeitschaltuhr nicht verwendet (**stay on**), müssen Sie das Gerät manuell ausschalten, sobald Sie die Zubereitung für abgeschlossen halten.
 - 5. Benutzen Sie Ofenhandschuhe, um die Tür zu öffnen und den Rost herauszuziehen, gerade weit genug, dass Sie die Speisen herausnehmen können.
 - 6. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist.
-

BACKEN

Für eine ideale Zubereitung lassen Sie beim Backen oder Kochen den Backofen stets mindestens 10 Minuten auf der gewünschten Temperaturstufe vorheizen. Nutzen Sie für eine optimale Zubereitung den mittleren oder unteren Einschub.

Dieser Backofen ist für eine schnelle und effiziente Zubereitung konzipiert. Bitte überprüfen Sie die Speisen, noch bevor die vorgegebene Garzeit für einen herkömmlichen Backofen abgelaufen ist, und vergewissern Sie sich, dass sie nicht zerkochen.

1. Stellen Sie den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf die vorgegebene Temperatur.
2. Stellen Sie die Zeitschaltuhr 1 auf 20 und drehen Sie sie anschließend im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zubereitungszeit einzustellen. Für eine Zubereitungszeit von mehr als 60 Minuten oder zur manuellen Regelung der Zubereitungszeit, wählen Sie **Stay on**. Die Lampe leuchtet auf und bleibt solange an, bis die Zubereitung abgeschlossen ist.
- HINWEIS: Sie müssen die Zeitschaltuhr 1 auf eine Zeit einstellen oder die **Stay on**-Funktion verwenden, damit der Backofen funktioniert.
3. Sobald der Backofen vorgeheizt ist, öffnen Sie die Tür und legen Sie die Speisen hinein. Schließen Sie die Tür.
4. Sobald die Zubereitung nach der von Ihnen eingestellten Zeit abgeschlossen ist, ertönt ein hörbares Signal. Der Backofen wird ausgeschaltet und die Lampe erlischt. Haben Sie die Zeitschaltuhr nicht verwendet (**stay on**), müssen Sie das Gerät manuell ausschalten, sobald Sie die Zubereitung für abgeschlossen halten.

5. Benutzen Sie Ofenhandschuhe, um die Tür zu öffnen und den Rost herauszuziehen, gerade weit genug, dass Sie die Speisen herausnehmen können.
6. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist.



PFLEGE UND WARTUNG

1. Reinigen Sie die verglaste Tür mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm, den Sie in warmes bis heißes Seifenwasser getaucht haben. Verwenden Sie keinen Glasreiniger in der Sprühflasche. Wischen Sie die Tür mit einem seifenfreien feuchten Tuch ab, um Seifenreste und Streifen vom Glas zu entfernen.
2. Reinigen Sie den Gitterrost mit warmem bis heißem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie ihn gründlich ab.
3. Reinigen Sie das Backblech/die Fettpfanne mit warmem bis heißem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie alles gründlich ab.
4. Sind Speisen auf dem Gitterrost oder dem Backblech/der Fettpfanne/dem Heißluft-Frittierkorb festgebacken, weichen Sie das Ganze vor der Reinigung in warmem bis heißem Seifenwasser eine Stunde lang ein. Entfernen Sie die Verschmutzungen mithilfe eines Schwamms oder einer weichen Reinigungsborste. Spülen und trocknen Sie alles gründlich ab.
5. Reinigen Sie die äußeren Flächen mit einem feuchten Tuch.

KRÜMELBLECH

Montage:

- Schieben Sie das Blech bei geschlossener Backofentür in den Einschub unten an der Vorderseite des Geräts.

Reinigung:

1. Sobald das Gerät lange genug abgekühlt ist, dass Sie es gefahrlos berühren können, ziehen Sie das Krümelblech heraus.
2. Entsorgen Sie die Krümel und wischen Sie das Blech mit einem feuchten Tuch ab. Trocknen Sie es vor der erneuten Montage gründlich ab.

RECYCLING



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Veillez à ne pas connecter l'appareil via une minuterie ou un système de télécommande.

Les aliments peuvent brûler. N'utilisez pas l'appareil à côté ou au-dessous de rideaux ou d'autres matériaux combustibles et surveillez-le pendant son utilisation.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation.

 Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer. La chaleur résiduelle permet de maintenir les surfaces chaudes après utilisation.

Retirez, videz et nettoyez régulièrement le bac à miettes. N'utilisez pas l'appareil sans le bac à miettes.

Si le câble est endommagé, retournez l'appareil afin d'éviter tout risque.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.

En cas de flambée des aliments, maintenez la porte fermée et débranchez l'appareil.

USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

- ⊗ Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Utilisez toujours les poignées de l'appareil ou utilisez des gants de cuisine car certaines pièces peuvent être très chaudes.
- Cheminez le câble de sorte qu'il ne dépasse pas et qu'il ne soit pas possible d'être pris dans le câble ou de trébucher.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et laissez-le toujours refroidir complètement avant de le nettoyer et de le ranger.
- Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
- Veillez à ne pas placer les matériaux suivants dans le four : papier, carton, plastique ou tout autre matériau similaire.
- N'utilisez EN AUCUN CAS la porte vitrée ouverte comme étagère pour y déposer les aliments, car cela pourrait faire basculer le four.

PIÈCES

- | | |
|--|--|
| 1. Lampe | 6. Supports pour grille |
| 2. Contrôle de température/fonction de cuisson | 7. Porte vitrée |
| 3. Minuterie 1 - Chaud/Cuisson/Gril | 8. Plaque de cuisson/Plateau d'égouttage |
| 4. Minuterie 2 - toast | 9. Clayette |
| 5. Bac à miettes | |

FR

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Lavez les parties amovibles à l'eau chaude savonneuse, rincez-les bien, égouttez-les et séchez-les à l'air. Laissez suffisamment d'espace (150 mm) autour de l'appareil pour permettre à la chaleur de circuler sans endommager les armoires et les murs adjacents.

Votre four peut dégager un peu de fumée lors de la première utilisation. C'est un phénomène normal qui disparaîtra rapidement.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

MISE SOUS TENSION

1. Pour les fonctions de cuisson, utilisez la commande de la fonction Température/Cuisson pour sélectionner une température, ou un mode de cuisson (**toast**, **grill** (gril)). Sélectionnez ensuite un temps de cuisson à l'aide de la Minuterie 1, ou sélectionnez l'option « stay on » (maintien de la température).
2. Pour le grillage, réglez le contrôle de la fonction Température/Cuisson sur le réglage « **toast** ». Sélectionnez ensuite le degré de grillage en utilisant la Minuterie 2.

MISE HORS TENSION

- Faites pivoter les minuteries sur la position « **O** » et le contrôle de la fonction Température/Cuisson sur la position « **min** ».

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Cet appareil peut devenir très chaud. Lors de l'utilisation de l'appareil, utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques lorsque vous touchez une surface extérieure ou intérieure de l'appareil.
- Vous devez régler la minuterie ou utiliser le réglage « **stay on** » (maintien de la température) pour activer la fonction de grille-pain du four.
- Assurez-vous que les aliments ou le plat de cuisson ne se trouvent pas à moins de 40 mm des éléments chauffants supérieurs.
- Veillez à placer la plaque de cuisson/le plateau d'égouttage sous les aliments gras ou les aliments à forte teneur en matières grasses. Les aliments ne doivent pas dépasser les bords du plateau pour éviter que des gouttes ne tombent sur les éléments chauffants où elles pourraient provoquer de la fumée et être difficiles à nettoyer.

GRILLAGE

1. Pour le grillage, réglez le contrôle de la fonction Température/Cuisson sur le réglage **toast**.
2. Ouvrez la porte et insérez la clayette dans la rainure inférieure.
3. Placez les aliments à griller directement sur la clayette et fermez la porte.
4. Faites pivoter la Minuterie 2 dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage du milieu (↖), puis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour régler le degré de grillage souhaité (↖↗).
5. Le voyant s'allumera et restera allumé jusqu'à ce que le cycle de grillage soit terminé.

- REMARQUE : Observez le toast pour vous assurer d'obtenir le niveau de grillage souhaité. La commande de la Minuterie 2 peut être réglée pour prolonger ou réduire le temps de grillage, ou être déplacée vers la position d'arrêt (**O**) à tout moment.
- 6. Lorsque le cycle de grillage est terminé, un signal sonore retentit. Le voyant s'éteint.
- 7. Ouvrez la porte en utilisant des gants de cuisine et faites glisser la clayette vers l'extérieur, juste assez pour retirer les aliments.
- 8. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- REMARQUE : La commande la Minuterie 2 doit être réglée de façon à ce que la fonction de grillage du four puisse fonctionner.

GRIL

- Pour utiliser la fonction de gril, préchauffez le four pendant 5 minutes. Pour un résultat optimal, utilisez la position supérieure de la clayette. Assurez-vous que les aliments ou le plat de cuisson ne se trouvent pas à moins de 40mm de l'élément chauffant supérieur.
- 1. Réglez le bouton de sélection de la température sur **grill** (gril).
- 2. Réglez la commande de la Minuterie 1 sur 20, puis faites-la pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour obtenir le temps de cuisson souhaité. Sélectionnez le réglage **stay on** (maintien de la température) pour un temps de cuisson supérieur à 60 minutes ou pour contrôler manuellement le temps de cuisson. Le voyant s'allumera et restera allumé jusqu'à ce que la cuisson soit terminée.
- REMARQUE : Vous devez régler la Minuterie 1 sur une durée ou utiliser le réglage **stay on** (maintien de la température) pour activer le fonctionnement du four.
- 3. Lorsque le four est préchauffé, ouvrez la porte et introduisez les aliments. Fermez la porte.
- 4. Si vous avez réglé une durée, un signal sonore retentira une fois la cuisson terminée. Le four s'éteindra et le voyant s'éteindra également. Si vous n'utilisez pas la fonction (**stay on** - maintien de la température) de la minuterie, vous devez éteindre manuellement l'appareil une fois la cuisson terminée à votre satisfaction.
- 5. Ouvrez la porte en utilisant des gants de cuisine et faites glisser la clayette vers l'extérieur, juste assez pour retirer les aliments.
- 6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

FRITURE À AIR CHAUD (AIR FRY)

La technologie Air Fry ou de friture à air chaud utilise de l'air chaud à haute intensité qui fait brunir les aliments et les rend croustillants avec très peu ou pas d'huile. Utilisez les temps de cuisson indiqués dans le tableau ci-dessous ou suivez les directives de cuisson recommandées pour le produit. N'oubliez pas que la friture à air chaud est différente de la cuisson au four classique et que vous devrez peut-être ajuster le temps de cuisson pour obtenir les meilleurs résultats.

REMARQUE : il n'est pas nécessaire de préchauffer le four pour utiliser la fonction de friture à air chaud.

REMARQUE : Disposez les aliments en une seule couche sur le grillage pour obtenir les meilleurs résultats.

1. Placez les aliments sur la grille pour friture à air chaud.
2. Ouvrez la porte et faites glisser la grille pour friture à air chaud dans la position centrale ou inférieure.
3. Réglez le contrôle de la fonction Température/Cuisson sur la position de friture à air chaud (**air fry**).
4. Réglez la commande de la Minuterie 1 sur 20, puis faites-la pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour obtenir le temps de cuisson souhaité. Sélectionnez le réglage **stay on** (maintien de la température) pour un temps de cuisson supérieur à 60 minutes ou pour contrôler manuellement le temps de cuisson. Le voyant s'allumera et restera allumé jusqu'à ce que la cuisson soit terminée.

- REMARQUE : Vous devez régler la Minuterie 1 sur une durée ou utiliser le réglage **stay on** (maintien de la température) pour activer le fonctionnement du four.
- 5. Si vous avez réglé une durée, un signal sonore retentira une fois la cuisson terminée. Le four s'éteindra et le voyant s'éteindra également. Si vous n'utilisez pas la fonction (**stay on** - maintien de la température) de la minuterie, vous devez éteindre manuellement l'appareil une fois la cuisson terminée à votre satisfaction.
- 6. Ouvrez la porte en utilisant des gants de cuisine et faites glisser la clayette vers l'extérieur, juste assez pour retirer les aliments.
- REMARQUE : Nettoyez fréquemment le bac à miettes lorsque vous utilisez la fonction de friture à air chaud.
- 7. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

CUISSON

Pour des résultats optimaux de cuisson, préchauffez toujours le four pendant au moins 10 minutes à la température souhaitée. Pour des résultats optimaux, utilisez la position centrale ou inférieure pour la clayette. Ce four a été conçu pour une cuisson rapide et efficace. Veuillez vérifier les aliments avant le temps de cuisson prescrit pour un four conventionnel afin de vous assurer qu'ils ne sont pas trop cuits.

1. Réglez le contrôle de la fonction Température/Cuisson sur la température souhaitée.
2. Réglez la commande de la Minuterie 1 sur 20, puis faites-la pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour obtenir le temps de cuisson souhaité. Sélectionnez le réglage **stay on** (maintien de la température) pour un temps de cuisson supérieur à 60 minutes ou pour contrôler manuellement le temps de cuisson. Le voyant s'allumera et restera allumé jusqu'à ce que la cuisson soit terminée.
- REMARQUE : Vous devez régler la Minuterie 1 sur une durée ou utiliser le réglage **stay on** (maintien de la température) pour activer le fonctionnement du four.
3. Lorsque le four est préchauffé, ouvrez la porte et introduisez les aliments. Fermez la porte.
4. Si vous avez réglé une durée, un signal sonore retentira une fois la cuisson terminée. Le four s'éteindra et le voyant s'éteindra également. Si vous n'utilisez pas la fonction (**stay on** - maintien de la température) de la minuterie, vous devez éteindre manuellement l'appareil une fois la cuisson terminée à votre satisfaction.
5. Ouvrez la porte en utilisant des gants de cuisine et faites glisser la clayette vers l'extérieur, juste assez pour retirer les aliments.
6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Nettoyez la porte vitrée avec un chiffon ou une éponge humide trempé dans de l'eau savonneuse tiède à chaude. N'utilisez pas de spray nettoyant pour vitres. Essuyez avec un chiffon humide sans savon pour éliminer les traces et les traînées résiduelles sur le verre.
2. Lavez la clayette dans de l'eau savonneuse tiède à chaude. Rincez-la et séchez-la consciencieusement.
3. Lavez la plaque de cuisson/le bac d'égouttage dans de l'eau savonneuse tiède à chaude. Rincez-la et séchez-la consciencieusement.
4. Si des aliments sont cuits sur la clayette ou sur la plaque de cuisson/le bac d'égouttage/la grille pour friture à air chaud, faites tremper ces éléments dans de l'eau savonneuse tiède à chaude pendant 1 heure avant de les nettoyer. Utilisez une éponge ou une brosse de nettoyage douce pour enlever les taches. Rincez et séchez consciencieusement.
5. Nettoyez l'extérieur du four avec un chiffon humide.

BAC À MIETTES

Installation:

- La porte du four étant fermée, faites glisser le plateau dans la partie inférieure du four par l'avant.

Nettoyage :

1. Lorsque l'appareil est suffisamment froid pour être touché sans danger, extrayez le plateau à miettes.
2. Jetez les miettes et essuyez le plateau avec un chiffon humide. Séchez consciencieusement avant de le remettre en place.

RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.



Sluit het apparaat niet via een timer- of een afstandsbedieningssysteem aan.

Voedsel kan verbranden. Gebruik het apparaat niet bij of onder gordijnen of andere brandbare materialen en gebruik hem alleen onder toezicht.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze in gebruik is.

De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden. De restwarmte houdt na gebruik de oppervlakken warm.

Verwijder, leeg en reinig de kruimellade regelmatig. Niet gebruiken zonder de kruimellade.

Als de kabel beschadigd is, moet u het apparaat terugsturen om gevaar te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

Houd de deur dicht als het voedsel in brand vliegt en haal de stekker uit het stopcontact.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten.
- Niet buiten gebruiken.
- Gebruik altijd de handgrepen van het apparaat of gebruik ovenwanten, aangezien sommige delen heet kunnen zijn.
- Leg het snoer zo dat het niet hangt en er niet over gestruikeld kan worden.
- Koppel het apparaat los wanneer het niet in gebruik is en laat het altijd volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.
- Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.
- Plaats de volgende materialen niet in de oven: papier, karton, plastic of iets dergelijks.
- Plaats op de open glazen deur NOOIT voedsel, omdat hierdoor de oven kan kantelen.

ONDERDELEN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lampje | 6. Inschuifrails |
| 2. Temperatuur-/Bakfunctieregeling | 7. Glazen deur |
| 3. Timer 1 - Opwarmen / Bakken / Grill | 8. Bakpan/Drupbakje |
| 4. Timer 2 - Roosteren | 9. Bakrooster |
| 5. Kruimellade | |

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Was de verwijderbare delen in een warm sopje, spoel goed af, laat uitdruipen en laat aan de lucht drogen. Laat voldoende ruimte (150 mm) vrij rond de oven om warmte af te voeren zodat de aangrenzende kasten en muren niet worden beschadigd.

Het is mogelijk dat uw oven een beetje rook wanneer u deze voor het eerst gebruikt. Dit is normaal en houdt snel op.

ALGEMEEN GEBRUIK

INSCHAKELEN

1. Gebruik voor de bakfuncties de Temperatuur-/Bakfunctieregeling om een temperatuur of bakfunctie te selecteren (**toast** (roosteren), **grill** (grill)). Selecteer vervolgens een baktijd met Timer 1, of selecteer de instelling '**stay on**' (ingeschakeld houden).
2. Om te roosteren, zet u de Temperatuur-/Bakfunctieregeling op de instelling '**toast**'. Selecteer vervolgens de gewenste bruiningsgraad met behulp van Timer 2.

UITSCHAKELEN

- Draai de timers naar de stand '**0**' en de Temperatuur-/Bakfunctieregeling naar de stand '**min**'.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Dit apparaat wordt heet. Gebruik tijdens het gebruik van het apparaat altijd ovenwanten of pannenlap wanneer u een buiten- of binnenoppervlak van het apparaat aanraakt.
- U moet de timer instellen of de instelling **stay on** gebruiken om de oven te laten werken.
- Zorg ervoor dat het voedsel of de ovenschaal verder dan 40 mm van de bovenste verwarmingselementen is verwijderd.
- Plaats de bakvorm/drupbak zoals vereist onder vet voedsel. Voedsel mag niet verder reiken dan de randen van de bak om te voorkomen dat er druppels op de verwarmingselementen terecht komen, wat kan leiden tot rookontwikkeling en moeilijk te reinigen oppervlakken.

ROOSTEREN

1. Stel de Temperatuur-/Bakfunctieregeling op de stand '**toast**'.
2. Open de deur en plaats het rooster in de onderste giefuif.
3. Leg het voedsel dat u wilt roosteren op het rooster en sluit de deur.
4. Draai timer 2 rechtsom naar het midden (☒) en vervolgens rechts- of linksom om de gewenste bruiningsgraad (☒☒☒) in te stellen.
5. Het lampje gaat aan en blijft branden totdat de roostercyclus voltooid is.
- OPMERKING: Controleer de toast om ervoor te zorgen dat de gewenste bruiningsgraad wordt bereikt. Timer 2 kan worden aangepast om de roostertijd te verlengen of verkorten, of op elk gewenst moment in de stand Uit (**0**) worden geplaatst.
6. Als de roostercyclus is voltooid, klinkt er een geluidssignaal. Het lampje wordt uitgeschakeld.
7. Met ovenwanten, open de deur en schuif de plank naar buiten, net ver genoeg om het voedsel uit de oven te halen.
8. Ontkoppel het apparaat wanneer u het niet gebruikt.
- OPMERKING: De Timer 2-regeling moet zijn ingesteld om de oven te laten werken.

GRILLEN

- Verwarm 5 minuten voor om te grillen. Gebruik voor optimale resultaten het bovenste rooster. Zorg ervoor dat het voedsel of de ovenschaal verder dan 40 mm van het bovenste verwarmingselement is verwijderd.
1. Zet de temperatuurkeuzeknop op **grill**.

2. Zet de timer 1 op 20 en draai deze vervolgens linksom of rechtsom tot de gewenste kooktijd. Selecteer **stay on** om langer dan 60 minuten te bakken of om de baktijd handmatig te regelen. Het lampje gaat aan en blijft branden totdat het bakken voltooid is.
- OPMERKING: U moet Timer 1 instellen of de instelling **stay on** gebruiken om de oven te laten werken.
3. Zodra de oven is voorverwarmd, open de deur en plaatst u het voedsel erin. Sluit de deur.
4. Als u een tijd hebt ingesteld, hoort u een geluidssignaal zodra het bakken is voltooid. De oven en het lampje gaan uit. Als u de timer (**stay on**) niet gebruikt, moet u het apparaat handmatig uitschakelen zodra het bakken is voltooid.
5. Met ovenwanten, open de deur en schuif het rooster naar buiten, net ver genoeg om het voedsel uit de oven te halen.
6. Ontkoppel het apparaat wanneer u het niet gebruikt.

BAKKEN

Voor de beste resultaten, verwarm de oven gedurende minstens 10 minuten voor op de gewenste temperatuurstelling. Voor de beste resultaten, gebruik de middelste of onderste stand voor het rooster. Deze oven is ontworpen om snel en efficiënt te bakken. Controleer het bereide product eerder dan de voorgeschreven bereidingstijd om ervoor te zorgen dat het niet te gaar is.

1. Stel de Temperatuur-/Bakfunctieregeling op de gewenste temperatuur.
2. Zet de timer 1 op 20 en draai deze vervolgens linksom of rechtsom tot de gewenste kooktijd. Selecteer **stay on** om langer dan 60 minuten te bakken of om de baktijd handmatig te regelen. Het lampje gaat aan en blijft branden totdat het bakken voltooid is.
- OPMERKING: U moet Timer 1 instellen of de instelling **stay on** gebruiken om de oven te laten werken.
3. Zodra de oven is voorverwarmd, open de deur en plaatst u het voedsel erin. Sluit de deur.
4. Als u een tijd hebt ingesteld, hoort u een geluidssignaal zodra het bakken is voltooid. De oven en het lampje gaan uit. Als u de timer (**stay on**) niet gebruikt, moet u het apparaat handmatig uitschakelen zodra het bakken is voltooid.
5. Met ovenwanten, open de deur en schuif het rooster naar buiten, net ver genoeg om het voedsel uit de oven te halen.
6. Ontkoppel het apparaat wanneer u het niet gebruikt.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Reinig de glazen deur met een vochtige doek of spons gedrenkt in warm tot heet zeepwater. Gebruik geen reinigingsmiddel speciaal voor glas. Veeg schoon met een zeepvrije, vochtige doek om het achtergebleven schuim en strepen van het glas te verwijderen.
2. Was het rooster in warm tot heet zeepwater. Spoel het af en laat het grondig drogen.
3. Maak de bakpan/lekbak in warm tot heet zeepwater schoon. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Als er voedsel op het rooster of de bakpan / lekbak / rooster voor luchtfracturen wordt gebakken, laat u het 1 uur in warm tot heet zeepwater weken voordat u het schoonmaakt. Gebruik een spons of zachte reinigingsborstel om vlekken te verwijderen. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
5. Maak de buitenkant van de oven met een vochtige, zachte doek schoon.

KRUIMELLADE

Installeren:

- Met de ovendeur dicht, schuif de lade in de bodem van de oven.

Schoonmaken:

1. Wanneer de oven voldoende is afgekoeld om veilig aan te raken, schuift u de kruimellaade eruit.
2. Verwijder de kruimels en veeg de lade af met een vochtige doek. Grondig laten drogen alvorens opnieuw te plaatsen.

RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

Non collegare l'apparecchio mediante un sistema a timer o a controllo a distanza.

Il cibo può bruciarsi. Non utilizzare l'apparecchio vicino o sotto tende o altri materiali combustibili e controllarlo durante l'uso.

Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.

 Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde. Il calore residuo mantiene le superfici calde dopo l'uso.

Rimuovere, svuotare e pulire il vassoio delle briciole regolarmente. Non utilizzare senza aver montato il vassoio delle briciole.

Se il cavo è danneggiato, restituire l'apparecchio, per evitare pericoli.

Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.

Se il cibo si infiamma, tenere lo sportello chiuso e disconnettere l'apparecchio.

SOLO PER USO DOMESTICO

- ☒ Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non utilizzare all'aperto.
- Utilizzare i manici dell'apparecchio o utilizzare guanti da forno perché alcune parti saranno calde.
- Posizionare il cavo in modo che non sporga e non si possa inciampare o impigliare.
- Disconnettere l'apparecchio quando non in uso e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo e di conservarlo.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
- Non collocare nessuno dei seguenti materiali nel forno: carta, cartone, plastica o materiali simili.
- Non utilizzare MAI lo sportello in vetro aperto come mensola per lasciare a riposo il cibo in quanto il forno può capovolgersi.

PARTI

- | | |
|---|---|
| 1. Spia | 6. Supporti della mensola |
| 2. Controllo funzione temperatura/cottura | 7. Sportello in vetro |
| 3. Timer 1 - Caldo/Forno/Grill | 8. Teglia da forno/vassoio raccogli gocce |
| 4. Timer 2 - tostatura | 9. Ripiano grigliato |
| 5. Vassoio delle briciole | |



PRIMA DI UTILIZZARE PER LA PRIMA VOLTA

Lavare le parti rimovibili in acqua calda e detersivo, sciacquare bene, lasciare scolare e asciugare. Lasciare abbastanza spazio (150mm) intorno all'unità per permettere al calore di fluire senza danneggiare gli armadietti e le pareti adiacenti. Il forno può emettere un po' di fumo la prima volta che viene utilizzato. Questo è normale e presto non succederà più.

FUNZIONAMENTO GENERALE

PER ACCENDERE (ON)

1. Per le funzioni di cottura, utilizzare il controllo funzione Temperatura/Cottura per selezionare una temperatura, o una modalità di cottura (**toast** (tostatura), **grill**). Poi, selezionare un tempo di cottura utilizzando il Timer 1, oppure selezionare l'impostazione '**stay on**' (acceso).
2. Per tostare, impostare il controllo funzione Temperatura/Cottura sulla posizione '**toast**'. Poi, selezionare il grado di tostatura utilizzando il Timer 2.

PER SPEGNERE (OFF)

- Ruotare i timer fino alla posizione '**O**' e il controllo della funzione Temperatura/Cottura fino alla posizione '**min**'.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- L'apparecchio diventa caldo. Durante l'uso, utilizzare guanti da forno o presine quando si tocca qualsiasi superficie interna o esterna dell'apparecchio.
- Bisogna impostare il timer o utilizzare l'impostazione '**stay on**' per mettere in funzione il forno in modalità tostapane.
- Assicurarsi che il cibo o la teglia da forno non rientrino nei 40 millimetri degli elementi di riscaldamento superiori.
- Montare la teglia da forno/il vassoio raccogli gocce come indicato sotto cibi untuosi o grassi. Il cibo non deve oltrepassare i bordi del vassoio per evitare che cadano gocce sugli elementi di riscaldamento e ciò potrebbe causare la formazione di fumo e difficoltà nella pulizia.

TOSTATURA

1. Impostare il controllo funzione Temperatura/Cottura nella posizione **toast**.
2. Aprire lo sportello e inserire il ripiano grigliato nella scanalatura inferiore.
3. Posizionare i cibi da tostare direttamente sul ripiano grigliato e chiudere lo sportello.
4. Ruotare il Timer 2 in senso orario nella posizione media (▣) e poi in senso orario o antiorario per impostare il grado di tostatura desiderato (▣▣▣).
5. La spia si accende e rimane accesa fino a ciclo di tostatura completato.
- NOTA: Controllare la tostatura per assicurarsi di ottenere il livello di doratura desiderato. Il controllo del Timer 2 può essere regolato per estendere o ridurre il tempo di tostatura, o portato in posizione di spegnimento (**O**) in qualsiasi momento.
6. Quando il ciclo di tostatura è completato, si attiva un segnale acustico. La spia si spegne.
7. Utilizzando i guanti da forno, aprire lo sportello e fare scorrere il ripiano verso l'esterno, quanto basta per rimuovere il cibo.
8. Disconnettere l'apparecchio quando non in uso.
- NOTA: Deve essere impostato il controllo Timer 2 per mettere in funzione il forno in modalità tostapane.

COTTURA ALLA GRIGLIA

- Per la cottura alla griglia, preriscaldare per 5 minuti. Per risultati ottimali utilizzare la posizione del ripiano superiore. Assicurarsi che il cibo o la teglia da forno non rientrino nei 40 mm dell'elemento di riscaldamento superiore.
- 1. Impostare la manopola del selettori della temperatura su **grill**.
- 2. Impostare il controllo Timer 1 a 20, poi ruotarlo in senso orario o antiorario fino a raggiungere il tempo di cottura desiderato. Selezionare **stay on** per cuocere per più di 60 minuti o per controllare il tempo di cottura manualmente. La spia si accende e rimane accesa fino a cottura completata.
- NOTA: Bisogna impostare il Timer 1 su un orario o su **stay on** per mettere in funzione il forno.
- 3. Quando il forno si è preriscaldato, aprire lo sportello e inserire il cibo. Chiudere lo sportello.
- 4. Se è stato impostato un orario, si attiva un segnale acustico quando la cottura è completata. Il forno e la spia si spengono. Se non si utilizza il timer (**stay on**) si deve spegnere l'apparecchio manualmente quando si raggiunge la cottura desiderata.
- 5. Utilizzando i guanti da forno, aprire lo sportello e fare scorrere il ripiano grigliato verso l'esterno, quanto basta per rimuovere il cibo.
- 6. Disconnettere l'apparecchio quando non in uso.

COTTURA AL FORNO

Per ottenere risultati migliori, durante la cottura normale o al forno, preriscaldare il forno per almeno 10 minuti alla temperatura desiderata. Per ottenere risultati ottimali utilizzare la posizione media o bassa del ripiano.

- Il forno è stato ideato per cuocere in modo rapido ed efficiente. Controllare il cibo prima dello scadere del tempo di cottura indicato per un forno convenzionale per assicurarsi che non cuocia troppo.
- 1. Regolare il controllo della funzione Temperatura/Cottura alla temperatura richiesta.
 - 2. Impostare il controllo Timer 1 a 20, poi ruotarlo in senso orario o antiorario fino a raggiungere il tempo di cottura desiderato. Selezionare **stay on** per cuocere per più di 60 minuti o per controllare il tempo di cottura manualmente. La spia si accende e rimane accesa fino a cottura completata.
 - NOTA: Bisogna impostare il Timer 1 su un orario o su **stay on** per mettere in funzione il forno.
 - 3. Quando il forno si è preriscaldato, aprire lo sportello e inserire il cibo. Chiudere lo sportello.
 - 4. Se è stato impostato un orario, si attiva un segnale acustico quando la cottura è completata. Il forno e la spia si spengono. Se non si utilizza il timer (**stay on**) si deve spegnere l'apparecchio manualmente quando si raggiunge la cottura desiderata.
 - 5. Utilizzando i guanti da forno, aprire lo sportello e fare scorrere il ripiano grigliato verso l'esterno, quanto basta per rimuovere il cibo.
 - 6. Disconnettere l'apparecchio quando non in uso.

CURA E MANUTENZIONE

- 1. Pulire lo sportello in vetro con un panno umido o con una spugna imbevuta di acqua tiepida o calda e sapone. Non utilizzare un pulitore spray per vetro. Asciugare con un panno umido senza sapone per rimuovere schiuma e aloni residui dal vetro.
- 2. Lavare la griglia in acqua tiepida o calda e detergente. Sciacquare e asciugare con cura.
- 3. Lavare la teglia da forno/il vassoio raccogli gocce in acqua tiepida o calda e sapone. Sciacquare e asciugare con cura.
- 4. Se si cuoce del cibo sulla griglia o nella teglia da forno/sul vassoio raccogli gocce/sulla griglia a rete per la frittura ad aria, immergere in acqua tiepida o calda e sapone per 1 ora prima di pulire. Utilizzare una spugna o una spazzola morbida per la pulizia per rimuovere le macchie. Sciacquare e asciugare con cura.
- 5. Pulire la parte esterna con un panno umido.

VASSOIO DELLE BRICIOLE

Per installare:

- Con lo sportello del forno chiuso, fare scorrere il vassoio nella base del forno dalla parte frontale.

Per pulire:

1. Quando l'apparecchio si è raffreddato tanto da poter essere toccato in modo sicuro, staccare il vassoio delle briciole.
2. Eliminare le briciole e pulire il vassoio con un panno umido. Asciugare completamente prima di rimontare.

RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.



No conecte el aparato por medio de temporizador o de un sistema de control remoto.

Los alimentos se pueden quemar. No use el aparato cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles y vigílelo cuando esté en uso.

No deje el aparato sin supervisión mientras esté funcionando.

Las superficies del aparato estarán calientes. El calor residual mantendrá las superficies calientes después de usar el aparato.

Retire, vacíe y limpie la bandeja recogemigas con frecuencia. No use el horno sin la bandeja recogemigas.

Si el cable está dañado, devuelva el aparato para evitar peligro.

No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.

Si los alimentos empiezan a arder, mantenga la puerta cerrada y desenchufe el aparato.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

- No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice el aparato en el exterior.
 - Sujete el aparato por las asas o utilice guantes de horno, ya que algunas partes estarán calientes.
 - Coloque el cable de forma que no sobresalga y no tropiece ni se pille.
 - Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y espere a que se enfrie por completo antes de limpiarlo y guardarlo.
 - Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
 - No meta en el horno ninguno de los materiales siguientes: papel, cartón, plástico o similares.
 - NUNCA apoye comida en la puerta de cristal cuando esté abierta, porque podría volcar el horno.

PARTES

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Piloto | 6. Guías para bandejas |
| 2. Control de temperatura/modo de cocción | 7. Puerta de cristal |
| 3. Temporizador 1 - Calentar/Hornear/Grill | 8. Bandeja de horneado/goteo |
| 4. Temporizador 2 - Tostar | 9. Rejilla metálica |
| 5. Bandeja recogemigas | |

ANTES DEL PRIMER USO

Lave las piezas extraíbles con agua y jabón, enjuáguelas, escúrralas y déjelas secar.

Deje espacio suficiente (150 mm) alrededor del aparato para que el calor pueda circular sin estropear las paredes y alacenas cercanas.

Es posible que el horno emita algo de humo durante la primera utilización. Esto es normal y pronto dejará de ocurrir.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

ENCENDIDO

1. Para cocinar, gire el control de temperatura/modo de cocción para elegir una temperatura o un tipo de cocción (**toast** (tostar), **grill**). A continuación, gire el temporizador 1 para elegir un tiempo de cocción o seleccione el ajuste “**stay on**” (permanecer encendido).
2. Para tostar, gire el control de temperatura/modo de cocción hasta seleccionar el ajuste “**toast**”. A continuación, gire el temporizador 2 para elegir la intensidad de tostado.

APAGADO

- Gire los temporizadores a la posición “**O**” y gire el control de temperatura/modo de cocción a la posición “**min**”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- El aparato se calienta. Cuando el aparato esté encendido, utilice manoplas o guantes de horno siempre que vaya a tocar cualquier superficie interna o externa.
- Para poder tostar, deberá configurar el temporizador o seleccionar el ajuste “**stay on**”.
- Asegúrese de que los alimentos o la bandeja de horneado están a más de 40 mm de las resistencias.
- Coloque la bandeja de horneado/goteo bajo los alimentos que puedan desprender grasa. Los alimentos no deben sobrepasar los bordes de la bandeja; de lo contrario, podrían gotear sobre las resistencias, provocando humo y creando suciedad difícil de limpiar.

TOSTADO

1. Gire el control de temperatura/modo de cocción a la posición **toast**.
2. Abra la puerta del horno y coloque la rejilla metálica en la posición inferior.
3. Coloque los alimentos que desea tostar sobre la rejilla metálica y cierre la puerta.
4. Gire el temporizador 2 en sentido horario hasta el medio (▣) y luego en sentido horario o antihorario para seleccionar la intensidad de tostado (▣▣).
5. El piloto se encenderá y se mantendrá encendido hasta que el ciclo de tostado termine.
- NOTA: Observe la tostada para cerciorarse de que se tuesta a su gusto. Puede ajustar el temporizador 2 para aumentar o reducir el tiempo de tostado o girarlo a la posición de apagado (**O**) en cualquier momento.
6. Cuando el ciclo de tostado haya terminado, el horno emitirá un sonido y el piloto se apagará.
7. Utilizando guantes de horno, abra la puerta y extraiga parcialmente la rejilla, lo suficiente para poder retirar los alimentos.
8. Desenchufe el aparato cuando no lo esté usando.
- NOTA: Para tostar debe ajustar el temporizador 2.

GRILL

- Precaliente el grill durante 5 minutos. En esta función se recomienda usar la posición superior del horno. Compruebe que los alimentos o la bandeja de horneado están a más de 40 mm de las resistencias de la parte superior.
- 1. Gire el control de temperatura hasta la posición **grill**.
- 2. Gire el temporizador 1 hasta 20 y luego gírelo en sentido horario o antihorario para seleccionar el tiempo de cocción. Elija **stay on** para cocinar durante más de 60 minutos o para controlar el tiempo de cocción manualmente. El piloto se encenderá y permanecerá encendido hasta el final de la cocción.
- NOTA: Para que el horno funcione, debe ajustar un tiempo de cocción con el temporizador 1 o elegir el ajuste **stay on**.
- 3. Cuando el horno esté precalentado, abra la puerta e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
- 4. Si ha ajustado un tiempo de cocción, el horno emitirá un sonido al transcurrir ese tiempo. El horno y el piloto se apagarán. Si no usa el temporizador (**stay on**), deberá apagar el horno manualmente cuando los alimentos estén cocinados a su gusto.
- 5. Utilizando guantes de horno, abra la puerta y extraiga parcialmente la rejilla, lo suficiente para poder retirar los alimentos.
- 6. Desenchufe el aparato cuando no lo esté usando.

HORNEADO

Para obtener resultados óptimos, antes de hornear o cocinar precaliente el horno a la temperatura deseada durante al menos 10 minutos. Se recomienda utilizar la posición intermedia o inferior.

El horno está pensado para cocinar de forma rápida y eficiente. Inspeccione los alimentos antes del tiempo de cocción recomendado para un horno convencional para comprobar que no se cocinan más de lo debido.

- 1. Gire el control de temperatura/modo de cocción a la temperatura deseada.
- 2. Gire el temporizador 1 hasta 20 y luego gírelo en sentido horario o antihorario para seleccionar el tiempo de cocción. Elija **stay on** para cocinar durante más de 60 minutos o para controlar el tiempo de cocción manualmente. El piloto se encenderá y permanecerá encendido hasta el final de la cocción.
- NOTA: Para que el horno funcione, debe ajustar un tiempo de cocción con el temporizador 1 o elegir el ajuste **stay on**.
- 3. Cuando el horno esté precalentado, abra la puerta e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
- 4. Si ha ajustado un tiempo de cocción, el horno emitirá un sonido al transcurrir ese tiempo. El horno y el piloto se apagarán. Si no usa el temporizador (**stay on**), deberá apagar el horno manualmente cuando los alimentos estén cocinados a su gusto.
- 5. Utilizando guantes de horno, abra la puerta y extraiga parcialmente la rejilla, lo suficiente para poder retirar los alimentos.
- 6. Desenchufe el aparato cuando no lo esté usando.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1. Limpie la puerta de cristal con un paño húmedo o una esponja sumergida en agua tibia o caliente con jabón. No utilice limpiacristales. Retire la espuma o las manchas del cristal con un paño húmedo sin jabón.

2. Lave la bandeja de horneado/goteo en agua tibia o caliente con jabón. Enjuáguela y séquela por completo.
3. Lave la bandeja de horneado/goteo/rejilla de malla para freír con aire en agua tibia o caliente con jabón. Enjuáguela y séquela por completo.
4. Si ha cocinado alimentos en la rejilla metálica o la bandeja de horneado/goteo/rejilla de malla para freír con aire, déjela a remojo en agua tibia o caliente con jabón durante 1 hora antes de lavarla. Utilice una esponja o un cepillo suave para eliminar las manchas. Enjuáguela y séquela por completo.
5. Limpie el exterior con un paño húmedo.

BANDEJA RECOGEMIGAS

Colocación:

- Con la puerta del horno cerrada, introduzca la bandeja en la base deslizándola desde la parte delantera.

Limpieza:

1. Cuando el horno esté frío y pueda tocarlo de forma segura, saque la bandeja recogemigas.
2. Deseche las migas y límpie la bandeja con un paño húmedo. Séquela por completo antes de volver a meterla en el horno.

RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Não conecte o aparelho através de um temporizador ou sistema de controlo remoto.

Os alimentos podem queimar-se. Não utilize este aparelho próximo ou por baixo de cortinas ou outros materiais combustíveis e vigie enquanto estiver a ser utilizado.

Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver em utilização.

 As superfícies do aparelho aquecerão. O calor residual manterá as superfícies quentes após a utilização.

Remova, esvazie e limpe o tabuleiro de recolha de migalhas regularmente. Não utilize sem o tabuleiro de recolha de migalhas colocado.

Caso o cabo esteja danificado, devolva o aparelho para evitar acidentes.

Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.

Na eventualidade de a comida explodir, mantenha a porta fechada e desligue o aparelho da tomada.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

- ☒ Não utilize o aparelho perto de casas de banho, duches, bacias ou outros recipientes que contêm água.
- Não utilize no exterior.
- Utilize sempre as pegas do aparelho ou luvas de forno, uma vez que alguns componentes estarão quentes.
- Estenda o cabo de forma a não ficar suspenso, trilhado ou onde se possa tropeçar.
- Desligue a ficha do aparelho da tomada elétrica quando não estiver a utilizá-lo e deixe que arrefeça completamente antes de o limpar e guardar.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.
- Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papel, cartão, plástico ou qualquer material semelhante.
- NUNCA utilize a porta de vidro aberta como prateleira para pousar alimentos, caso contrário o forno pode tombar para a frente.

PEÇAS

- | | |
|--|---|
| 1. Luz | 6. Suportes para tabuleiro/grelha |
| 2. Controlo da temperatura/funções de cozedura | 7. Porta de vidro |
| 3. Temporizador 1 — Aquecer/Cozer/Grelhar | 8. Tabuleiro de forno/tabuleiro recetor |
| 4. Temporizador 2 — Torrar | 9. Grelha |
| 5. Tabuleiro de recolha de migalhas | |



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave a partes removíveis com água morna e detergente, enxague bem, escorra e deixe secar ao ar livre. Deixe espaço suficiente (150 mm) em volta da unidade para permitir a circulação do calor sem danificar armários e paredes adjacentes.

O seu forno pode libertar algum fumo durante a primeira utilização. Esta ocorrência é normal e desaparecerá com brevidade.

FUNCIONAMENTO GERAL

PARA LIGAR

1. Para funções de cozedura, utilize o controlo da temperatura/funções de cozedura para selecionar uma temperatura ou modo de cozedura (**toast** (torrar), **grill** (grelhar)). Em seguida, selecione um tempo de cozedura com o Temporizador 1 ou selecione a posição «**stay on**» (manter aceso).
2. Para torrar, coloque o controlo da temperatura/funções de cozedura na posição «**toast**». Em seguida, selecione intensidade de torragem utilizando o Temporizador 2.

PARA DESLIGAR

- Rode os temporizadores para a posição «**0**» e o controlo da temperatura/funções de cozedura para a posição «**min**».

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- Este aparelho fica quente. Quanto estiver a funcionar, utilize luvas de forno ou pegas de cozinha ao tocar em qualquer superfície exterior ou interior do aparelho.
- Deve definir o temporizador ou utilizar a posição «**stay on**» para colocar a função de torradeira a funcionar.
- Certifique-se de que os alimentos ou o tabuleiro de forno ficam a uma distância de 40 mm das resistências superiores.
- Coloque o tabuleiro de forno/tabuleiro recetor conforme requerido por baixo de alimentos gordurosos. Os alimentos não devem sobressair das extremidades do tabuleiro para evitar derramar para as resistências, uma vez que podem provocar fumo e são difíceis de limpar.

TORRAGEM

1. Coloque o controlo da temperatura/funções de cozedura na posição «**toast**».
2. Abra a porta e introduza a grelha na ranhura inferior.
3. Coloque os alimentos a torrar diretamente na grelha e feche a porta.
4. Rode o Temporizador 2 para a direita e coloque-o ao centro (■) e depois para a direita e para a esquerda para definir a intensidade de torragem pretendida (■■■■).
5. A luz vai acender-se e permanecer acesa até o ciclo de torragem estar concluído.
 - NOTA: observe a torrada para garantir que obtém o nível de torragem pretendido. O controlo do Temporizador 2 pode ser ajustado para aumentar ou reduzir o tempo de torragem, ou colocado na posição desligada (0) em qualquer momento.
6. Quando o ciclo de torragem estiver concluído, será emitido um sinal sonoro. A luz irá apagar-se.
7. Utilizando luvas de forno, abra a porta e deslize a grelha para fora o suficiente para retirar os alimentos.
8. Deslique o aparelho quando não estiver a utilizá-lo.
 - NOTA: o controlo do Temporizador 2 deve estar definido para que a função de torradeira do forno funcione.

GRELHAR

- Quando pretender grelhar alimentos, preaqueça o forno durante 5 minutos. Para obter os melhores resultados, utilize a posição superior do suporte. Certifique-se de que os alimentos ou o tabuleiro de forno ficam a uma distância de 40 mm das resistências superiores.
- 1. Rode o botão de seleção da temperatura para «**grill**».
- 2. Coloque o controlo do Temporizador 1 em 20 e, em seguida, rode-o para a direita para definir o tempo de cozedura pretendido. Selecione «**stay on**» para cozinhar durante mais do que 60 minutos ou para controlar manualmente o tempo de cozedura. A luz vai acender-se e permanecer acesa até a cozedura estar concluída.
- NOTA: deve programar um tempo no Temporizador 1 ou utilizar a posição «**stay on**» para o forno funcionar.
- 3. Quando o forno estiver preaquecido, abra a porta e introduza os alimentos. Feche a porta.
- 4. Se tiver definido um tempo, será emitido um sinal sonoro quando a cozedura estiver concluída. O forno irá desligar-se a luz irá apagar-se. Se não estiver a utilizar o temporizador «**stay on**», deve desligar manualmente o aparelho quando a cozedura estiver ao seu gosto.
- 5. Utilizando luvas de forno, abra a porta e deslize a grelha para fora o suficiente para retirar os alimentos.
- 6. Desligue o aparelho quando não estiver a utilizá-lo.

COZER

Para obter os melhores resultados ao cozer ou assar alimentos, preaqueça sempre o forno durante pelo menos 10 minutos na posição de temperatura pretendida. Para obter os melhores resultados, utilize a posição central ou inferior do suporte.

Este forno foi concebido para cozinhar de forma rápida e eficiente. Inspecione os seus alimentos antes do tempo de cozedura indicado para um forno convencional para garantir que não ficam excessivamente cozinhados.

- 1. Coloque o controlo da temperatura/funções de cozedura na temperatura pretendida.
- 2. Coloque o controlo do Temporizador 1 em 20 e, em seguida, rode-o para a direita para definir o tempo de cozedura pretendido. Selecione «**stay on**» para cozinhar durante mais do que 60 minutos ou para controlar manualmente o tempo de cozedura. A luz vai acender-se e permanecer acesa até a cozedura estar concluída.
- NOTA: deve programar um tempo no Temporizador 1 ou utilizar a posição «**stay on**» para o forno funcionar.
- 3. Quando o forno estiver preaquecido, abra a porta e introduza os alimentos. Feche a porta.
- 4. Se tiver definido um tempo, será emitido um sinal sonoro quando a cozedura estiver concluída. O forno irá desligar-se a luz irá apagar-se. Se não estiver a utilizar o temporizador «**stay on**», deve desligar manualmente o aparelho quando a cozedura estiver ao seu gosto.
- 5. Utilizando luvas de forno, abra a porta e deslize a grelha para fora o suficiente para retirar os alimentos.
- 6. Desligue o aparelho quando não estiver a utilizá-lo.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 1. Limpe a porta de vidro com um pano húmido ou esponja embebida em água morna a quente com detergente. Não utilize um produto de limpeza de vidros em spray. Limpe com um pano húmido sem detergente para remover resíduos de espuma e riscos do vidro.
- 2. Lave o tabuleiro de forno/tabuleiro recetor em água morna a quente com detergente. Enxague e seque na totalidade.

3. Lave o tabuleiro de forno/tabuleiro recetor/rede de fritura através de ar em água morna a quente com detergente. Enxague e seque na totalidade.
4. Se cozinhar alimentos sobre a grelha ou tabuleiro de forno/tabuleiro recetor/rede de fritura através de ar, deixe de molho em água morna a quente com detergente durante 1 hora antes de lavar. Utilize uma esponja ou escova de limpeza suave para remover manchas. Enxague e seque na totalidade.
5. Limpe o exterior com um pano húmido.

TABULEIRO DE RECOLHA DE MIGALHAS

Para instalar:

- Com a porta do forno fechada, deslide o tabuleiro para dentro da base do forno pela parte frontal.

Para limpar:

1. Quando o aparelho estiver suficientemente frio que lhe permita tocar-lhe, deslide o tabuleiro de recolha de migalhas para fora.
2. Deite as migalhas fora e limpe o tabuleiro com um pano húmido. Seque totalmente antes de voltar a instalar.

RECICLAGEM



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

Apparatet må ikke tilsluttes via en timer eller et fjernstyret system.

Der kan gå ild i maden. Enheden må ikke anvendes i nærheden af eller under gardiner eller andre antændelige materialer – hold altid øje med grillen under brug.

Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er i brug.

 Apparatets overflader kan blive meget varme. Eftervarme holder overfladerne varme efter brug.

Krummebakken skal tages ud, tømmes og rengøres regelmæssigt. Brug ikke ovnen uden krummebakken.

Hvis ledningen er beskadiget, skal du returnere apparatet for at undgå fare.

Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

I tilfælde af, at fastgroede madrester i ovnen skulle antænde, skal du lade ovnlågen være lukket og tage ovnens stik ud af stikkontakten.

KUN TIL PRIVAT BRUG

- ☒ Brug ikke dette apparat i nærheden af et badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere med vand.
- Må ikke bruges udendørs.
- Da nogle dele bliver meget varme, skal du altid bruge enhedens håndtag og/eller grillhandsker.
- Læg kablet, så det ikke hænger ud over køkkenbordet, hvor man kan snuble eller hænge fast i det.
- Tag enhedens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug og lad den altid køle helt af, før du rengør eller opbevarer den.
- Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.
- Følgende materialer må ikke placeres i ovnen: papir, karton, plastik og andre lignende materialer.
- Stil ALDRIG mad, fade osv. på ovnens glaslåge, da ovnen kan tippe forover.

DELE

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Lampe | 6. Pladeholdere |
| 2. Temperatur-/tilberedningsfunktionsvælger | 7. Glaslåge |
| 3. Timer 1 - opvarmning/bagning/grill | 8. Brædepande/drypbakke |
| 4. Timer 2 - ristning | 9. Rist |
| 5. Krummebakke | |



FØR FØRSTE IBRUGTAGNING

Vask de aftagelige dele af i lunkent sæbevand, skyl dem godt og lad dem lufttørre.

Der skal være (150 mm) fri plads omkring ovnen, så varmen kan slippe væk uden at beskadige tilstødende skabe eller vægge.

Der kan komme lidt røg fra ovnen første gang, du bruger den. Dette er helt normalt og holder snart op.

GENEREL BETJENING

TÆND OVNEN

1. Tilberedningsfunktionerne indstilles ved at vælge enten en temperatur eller en tilberedningsmåde (**toast** (ristning), **grill**) med temperatur-/tilberedningsfunktionsvælgeren. Vælg dernæst tilberedningstiden på Timer 1, eller vælg indstillingen '**stay on**' (sluk ikke).
2. Ristning: Indstil temperatur-/tilberedningsfunktionsvælgeren på indstillingen '**toast**'. Vælg nu ristningsgraden på Timer 2.

SLUK OVNEN

- Drej begge timere om på '**O**' og temperatur-/tilberedningsfunktionsvælgeren på '**min**'.

VIGTIGT!

- Enheden bliver meget varm. Når ovnen er tændt, skal du altid bruge grillhandsker eller grydelapper, når du berører ovnens indvendige eller udvendige flader.
- For at kunne bruge ovnens ristefunktion skal du indstille timeren på '**stay on**'.
- Mad, forme, fade og lignende må ikke komme tættere end 4 cm på varmeelementet foroven.
- Stil bradepanden/drypbakken under mad med et højt fedtindhold. Maden skal være indenfor pladens kanter, så den ikke drypper ned på varmeelementerne, hvor det kan generere røg og være vanskeligt at fjerne.

RISTNING

1. Indstil temperatur-/tilberedningsfunktionsvælgeren på indstillingen **toast**.
2. Åbn ovnlågen, og sæt risten ind på den nederste pladeholder.
3. Læg maden, som skal ristes, direkte på risten, og luk ovnlågen.
4. Drej Timer 2 med uret til den midterste indstilling (☒), og dernæst med eller mod uret for at indstille den ønskede ristningsgrad (☒☒).
5. Lampen tænder og vil lyse, indtil ristningscyklussen er færdig.
- BEMÆRK: Hold øje med brødet, så du opnår den ønskede ristningsgrad. Med Timer 2 vælgerknappen kan du forlænge eller afkorte ristningstiden, eller dreje den om på (**O**) når som helst.
6. Når ristningscyklussen er færdig høres et lydsignal. Lampen slukker.
7. Brug grillhandsker, åbn ovnlågen og træk risten udad, akkurat nok til at du kan tage maden ud.
8. Tag enhedens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
- BEMÆRK: For at bruge ristningsfunktionen skal Timer 2 vælgerknappen indstilles.

GRILNING

1. Før grilning skal ovnen forvarme 5 minutter. Det bedste resultat opnås ved at buge den øverste pladehylde. Mad, forme, fade og lignende må ikke komme tættere end 4 cm på varmeelementet foroven.
1. Indstil temperaturvælgerknappen på **grill**.

- Indstil Timer 1 vælgerknappen på 20, og drej den dernæst med eller mod uret til den ønskede tilberedningstid. Vælg **stay on**, hvis tilberedningstiden er over 60 minutter eller for at kontrollere tiden manuelt. Lampen tænder og vil lyse, indtil tilberedningen er færdig.
- BEMÆRK: For at ovnen tænder, skal du indstille Timer 1 på **stay on**.
- Når ovnen har forvarmet, kan du åbne ovnlågen og stille maden ind. Luk ovnlågen.
- Hvis du har indstillet tiden høres et lydsignal, når tilberedningen er færdig. Ovnen slukker, og lampen slukker. Hvis du ikke bruger timeren (**stay on**), skal du slukke ovnen manuelt, når maden er færdigt tilberedt.
- Brug grillhandsker, åbn ovnlågen og træk risten udad, akkurat nok til at du kan tage maden ud.
- Tag enhedens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

BAGNING

Til bagning og anden tilberedning er det altid bedst at forvarme ovnen i mindst 10 minutter på den ønskede temperaturindstilling. Det bedste resultat opnås ved at buge den midterste eller nederste pladeholder.

Denne ovn er beregnet til hurtig og effektiv tilberedning. Se til maden, før den anbefalede tilberedningstid til konventionel ovne er gået, så du undgår, at den bliver overtildberedt.



- Indstil temperatur-/tilberedningsfunktionsvælgeren på den anbefalede temperatur.
- Indstil Timer 1 vælgerknappen på 20, og drej den dernæst med eller mod uret til den ønskede tilberedningstid. Vælg **stay on**, hvis tilberedningstiden er over 60 minutter eller for at kontrollere tiden manuelt. Lampen tænder og vil lyse, indtil tilberedningen er færdig.
- BEMÆRK: For at ovnen tænder, skal du indstille Timer 1 på **stay on**.
- Når ovnen har forvarmet, kan du åbne ovnlågen og stille maden ind. Luk ovnlågen.
- Hvis du har indstillet tiden høres et lydsignal, når tilberedningen er færdig. Ovnen slukker, og lampen slukker. Hvis du ikke bruger timeren (**stay on**), skal du slukke ovnen manuelt, når maden er færdigt tilberedt.
- Brug grillhandsker, åbn ovnlågen og træk risten udad, akkurat nok til at du kan tage maden ud.
- Tag enhedens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Ovnlågen rengøres med en fugtig klud eller svamp dyppe i lunkent sæbevand. Brug ikke glasrens i sprayform. Tør efter med en klud uden sæbe for at fjerne sæberester og stænk på glasset.
- Vask risten af i lunkent/varmt sæbevand. Skyl og tør omhyggeligt.
- Vask bradepanden/drypbakken af i lunkent/varmt sæbevand. Skyl og tør omhyggeligt.
- Hvis bradepanden/drypbakken/airfry-kurven har fastgroede madrester, kan du stille den i blød i lunkent sæbevand i 1 time, før du vasker den af. Skrub den forsigtigt med en svamp eller en blød opvaskebørste. Skyl og tør omhyggeligt.
- Tør ovnens udvendige flader af med en fugtig klud.

KRUMMEBAKKE

Isætning:

- Med ovnlågen lukket skubber du krummebakken ind i bunden af ovnens front.

Rengøring:

- Når ovnen er kølet af, så man ikke brænder sig på den, kan krummebakken tages ud.
- Tøm krummerne ud af krummebakken og tør den af med en fugtig klud. Tør den omhyggeligt af, før du sætter den i ovnen igen.

GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

Anslut inte apparaten genom en extern timer eller fjärrkontroll.

Mat kan brännas. Använd inte apparaten i närheten av eller under gardiner eller andra brännbara material. Håll alltid grillen under uppsikt när den används.

Lämna inte apparaten utan uppsikt när den används

⚠️ Apparatens utsida blir varm. Eftervärmnen gör att utsidorna fortfarande är varma efter avslutad användning.

Ta ut, töm och rengör smulbrickan regelbundet. Använd inte utan att smulbrickan är isatt.

Om sladden är skadad ska man lämna tillbaka apparaten för att undvika fara.

Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.

I händelse av eldsvåda ska man hålla luckan stängd och dra ur stickproppen ur vägguttaget.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

- 🚫 Använd inte denna apparat nära badkar, dusch, handfat eller andra behållare för vatten.
- Använd inte utomhus.
- Använd alltid apparatens handtag eller använd ugnshandskar, vissa delar blir heta.
- Placera sladden så att den inte hänger övre apparaten och för att undvika att man snubblar över den eller att den fastnar.
- Dra ur apparatens sladd ur eluttaget när den inte används och låt den svalna helt innan du rengör eller förvarar den.
- Ställ apparaten på en fast, jämn och värmetylig yta.
- Lägg inte in några av följande material i ugnen: papper, kartong, plast eller liknande.
- Använd ALDRIG den öppna glasluckan som hylla för att placera mat på, det kan orsaka att ugnen välter.

DELAR

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Lampa | 6. Hyllstöd |
| 2. Reglage för temperatur/matlagningsfunktion | 7. Glaslucka |
| 3. Timer 1 - uppvärming/bakning/grillning | 8. Bakplåt/droppbricka |
| 4. Timer 2 - rostning | 9. Galler |
| 5. Smulbricka | |



FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Diska de avtagbara delarna i varmt vatten med diskmedel, skölj ordentligt och lufttorka. Lämna tillräckligt fritt utrymme (150 mm) runt om apparaten så att luften kan cirkulera utan att skada närliggande skåp och väggar. Ugnen kan ryka lite första gången man använder den. Det är normalt och kommer snart att försvinna.

ALLMÄN DRIFT

FÖR ATT SÄTTA PÅ

1. För matlagning ska man använda temperatur-/matlagingsreglaget för att välja temperatur eller matlagningsläge (**toast** (rosta), **grill** (grilla)). Sedan ska man välja tillagningstid med hjälp av Timer 1, eller välja inställningen '**stay on**' (förbli på).
2. För rostning ställer man in temperatur-/matlagingsreglaget på inställningen '**toast**'. Sedan väljer man rostningsgrad med hjälp av Timer 2.

FÖR ATT STÄNGA AV

- Vrid båda timers till läget '**0**' och temperatur-/matlagingsreglaget till läget '**min**'.

VIKTIG INFORMATION

- Denna apparat blir varm. När den används ska man alltid använda ugnshandskar eller liknande för att vidröra apparatens yttre eller inre ytor.
- Du måste ställa in timern eller använda inställningen '**stay on**' för att ugnen ska fungera.
- Se till att maten eller bakplåten inte befinner sig inom 40 mm avstånd från de övre värmeelementen.
- Placera bakplåten/droppbrickan under oljiga eller feta livsmedel enligt behov. Undvik att maten spiller över kanterna på brickan för att undvika dropp på värmeelementen, där det kan orsaka rök och vara svårt att rengöra.

ROSTNING

1. Ställ in reglaget för temperatur-/matlagning till läget **toast**.
2. Öppna luckan och skjut in gallerhyllan i den nedersta skåran.
3. Lägg det livsmedel som ska rostas direkt på gallerhyllan och stäng luckan.
4. Vrid Timer 2 medurs till mitten (↖) och sedan medurs eller moturs för att ställa in önskad rostningsgrad (↖↖↖↖).
5. Lampan tänds och förblir tänd tills rostningscykeln är klar.
- OBS: Kontrollera rostningen för att se till att önskad färg uppnås. Reglaget för Timer 2 kan justeras för att förlänga eller minska rostningstiden, eller flyttas till av-läget (O) när som helst.
6. När rostcykeln är klar hörs en ljudsignal. Lampan släcks.
7. Öppna luckan med ugnshandskar och dra bara ut plåten så långt som behövs för att ta maten.
8. Dra ur apparatens stickpropp ur väggkontakten när den inte används.
- OBS: Reglaget för Timer 2 måste ställas in för att ugnen ska fungera.

GRILLNING

1. Vrid temperaturknappen till **grill**.
2. Ställ in reglaget för Timer 1 till 20 och vrid det sedan medurs eller moturs till önskad tillagningstid. Välj **stay on** för att tillaga längre än 60 minuter eller för att kontrollera tillagningstiden manuellt. Lampan tänds och förblir tänd tills tillagningen är klar.
- OBS: Du måste ställa in tid på timer 1 eller välja inställningen **stay on** för att ugnen ska fungera.

3. När ugnen är varm ska man öppna luckan och sätta in maten. Stäng luckan.
4. Om du har ställt in en tid hörs en ljudsignal när matlagningen är klar. Ugnen stängs av och lampan släcks. Om du inte använder timern (**stay on**) måste du stänga av apparaten manuellt när du bedömer att matlagningen är färdig.
5. Öppna luckan med ugnshandskar och dra bara ut plåten så långt som behövs för att ta maten.
6. Dra ur apparatens stickprop ur väggkontakten när den inte används.

BAKNING

För bästa resultat ska man alltid värma upp ugnen i minst 10 minuter i förväg vid önskad temperatur när man bakar eller lagar mat. För optimala resultat ska man använda det mellersta eller nedersta plåtläget. Ugnen har designats för att tillaga mat snabbt och effektivt. Kontrollera livsmedlen före den utsatta tillagningstiden för en konventionell ugn för att undvika att de tillagas för länge.

1. Ställ in temperatur-/tillagningsreglaget till önskad temperatur.
2. Ställ in reglaget för Timer 1 till 20 och vrid det sedan medurs eller moturs till önskad tillagningstid. Välj **stay on** för att tillaga längre än 60 minuter eller för att kontrollera tillagningstiden manuellt. Lampan tänds och förblir tänd tills tillagningen är klar.
- OBS: Du måste ställa in tid på timer 1 eller välja inställningen **stay on** för att ugnen ska fungera.
3. När ugnen är varm ska man öppna luckan och sätta in maten. Stäng luckan.
4. Om du har ställt in en tid hörs en ljudsignal när matlagningen är klar. Ugnen stängs av och lampan släcks. Om du inte använder timern (**stay on**) måste du stänga av apparaten manuellt när du bedömer att matlagningen är färdig.
5. Öppna luckan med ugnshandskar och dra bara ut plåten så långt som behövs för att ta maten.
6. Dra ur apparatens stickprop ur väggkontakten när den inte används.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Rengör glasluckan med en fuktig trasa eller svamp fuktad i varmt vatten med diskmedel. Använd inte fönsterputsmedel i sprayform. Torka rent med en ren trasa för att avlägsna diskmedelsrester och strimmar från glaset.
2. Diska gallret i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka ordentligt.
3. Diska bakplåten/droppbrickan/nätgallret för luftfritering i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka ordentligt.
4. Om mat bränts fast på bakplåten/droppbrickan/nätgallret för luftfritering ska man lägga i blöti varmt/hett vatten med diskmedel i en timme före rengöring. Använd en disksvamp eller mjuk borste för att avlägsna fläckar. Skölj och torka ordentligt.
5. Rengör utsidan med en fuktig trasa.

SMULBRICKA

För att installera:

- Med ugnsluckan stängd ska man skjuta in brickan i ugnens nederdel från framsidan.

För att rengöra:

1. När apparaten är tillräckligt sval för att vidröra ska man dra ut smulbrickan.
2. Släng smulorna och torka av brickan med en fuktig trasa. Torka ordentligt innan den sätts tillbaka.

ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

Ikke koble til apparatet via tidsbryter- eller fjernstyringssystem.

Mat kan brenne. Ikke bruk apparatet i nærheten eller under gardiner eller andre brennbare materialer og hold øye med den mens den brukes.

Ikke la apparatet stå ubevoktet når det er i bruk.

 Apparatets overflater vil bli varme. Restvarmen vil holde overflatene varme etter bruk..

Fjern, tøm og rengjør smulebrettet regelmessig. Må ikke brukes uten at smulebrettet er på plass.

Hvis ledningen skades, må du returnere apparatet for å unngå farer.

Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.

Hvis maten begynner å brenne, holdes døren lukket og man trekker ut kontakten på apparatet.

KUN FOR BRUK I HJEMMET

- ⊗ Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
- Ikke til utendørs bruk.
- Bruk alltid apparatets håndtak eller bruk stekevotter siden noen deler blir varme.
- Legg kabelen så den ikke henger over apparatet eller at det er risiko for å snuble eller henge seg fast i den.
- Trekk ut kontakten på apparatet når det ikke er i bruk og la det alltid avkjøles helt før det rengjøres og settes vekk.
- Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.
- De følgende materialene må ikke plasseres i ovnen: papir, kartong, plast eller liknende.
- Bruk ALDRI den åpne glassdøren som hylle til å sette mat på, siden dette kan føre til at ovnen velter.

DELER

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Lys | 6. Riller |
| 2. Temperatur-/stekefunksjonskontroll | 7. Glassdør |
| 3. Timer 1 - Varme opp/Bake/Grille | 8. Bakeplate/dryppskål |
| 4. Timer 2 - toast | 9. Ovnrist |
| 5. Smulebrett | |

FØR DU BRUKER MASKINEN

Vask avtagbare deler i varmt såpevann, skyll grundig, la vannet renne av og tørke i luften.

La det være nok plass (150 mm) rundt enheten for å la varmen sirkulere uten at det skader nærliggende skap og vegger.

Det kan komme litt røyk fra ovnen den første gangen du bruker den. Dette er normalt, og den vil snart forsvinne.

GENERELL DRIFT

FOR Å SKRU PÅ

1. For stekefunksjoner bruker du temperatur-/stekefunksjonskontrollen til å velge temperatur, eller stekemodus (**toast** (brune), **airfry** (luftsteke), **grill** (grille)). Deretter velger du steketid med Timer 1, eller velger 'stay on' ('forbli på') -innstillingen.
2. For brunng setter du temperatur-/stekefunksjonskontrollen til 'toast'-innstillingen. Så velger du bruningsnivå med Timer 2.

FOR Å SKRU AV

- Vri timerne til 'O'-posisjonen og temperatur-/stekefunksjonskontrollen til 'min'-posisjon.

VIKTIG INFORMASJON

- Apparatet blir varmt. Når det er i bruk, må du alltid bruke stekevotter eller gryteklyper når du tar på apparatets ytre eller indre overflater.
- Du må stille inn timeren eller bruke 'stay on'-innstillingen for at brunngovnen skal virke.
- Pass på at maten eller retten du skal steke ikke kommer nærmere enn 40 mm fra de øvre varmeelementene.
- Ved behov setter man bakeplaten/dryppskålen under fetholdig eller fet mat. Maten bør ikke gå utenfor kantene på platen for å unngå at det drøpper på varmeelementene, der det kan forårsake røyk og bli vanskelig å rengjøre.



BRUNING

1. Still temperatur-/stekefunksjonskontrollen til **toast**-posisjonen.
2. Åpne døren og sett inn ovristen i det nederste sporet.
3. Plasser maten som skal brunnes direkte på ovristen og lukk døren.
4. Vri Timer 2 med klokken til midten (↖), og deretter med klokken eller mot klokken for å stille inn ønsket bruningsnivå (↖↖↖↖).
5. Lyset vil slå seg på og forbli på til brunngssyklusen er fullført.
- MERK: Følg med på toasten for å sjekke at bruningsnivået blir som ønsket. Timer 2-kontrollen kan justeres til å forlenge eller redusere brunngstiden, eller beveges til av (O)-posisjon når som helst.
6. Når brunngssyklusen er fullført, vil man høre en alarm. Lyset vil slå seg av.
7. Bruk stekevotter, åpne døren og la risten gli ut, akkurat langt nok til å ta ut maten.
8. Trekk ut kontakten på apparatet når det ikke er i bruk.
- MERK: Timer 2-kontrollen må innstilles for at brunngovnen skal virke.

GRILLING

- Ved grilling må apparatet forvarmes i 5 minutter. For optimale resultater brukes den øverste posisjonen. Sørg for at mat eller retter som skal stekes ikke kommer nærmere enn 40 mm fra de øvre varmeelementene.
1. Sett temperaturvelgerknappen på **grill**.
 2. Sett Timer 1-kontrollen til 20, og vri den deretter med klokken eller mot klokken til ønsket steketid. Velg **stay on** for å steke lenger enn 60 minutter eller for å kontrollere steketiden manuelt. Lyset vil slå seg på og forbli på til stekingen er fullført.
 - MERK: Du må innstille Timer 1 på en tid eller på **stay on**-innstillingen for at ovnen skal fungere.
 3. Når ovnen er forvarmet, åpnes døren og maten settes inn. Lukk døren.
 4. Hvis du har stilt tiden, vil man kunne høre en alarm når stekingen er fullført. Ovnen vil slå seg av og lyset vil slukke. Hvis du ikke bruker timeren (**stay on**), må du slå av apparatet manuelt når stekingen er blitt som du ønsker.

5. Bruk stekevotter, åpne døren og la ovnristen gli ut, akkurat langt nok til å ta ut maten.
6. Trekk ut kontakten på apparatet når det ikke er i bruk.

BAKING

For best resultat, når man baker eller steker, må man alltid forvarme ovnen i minst 10 minutter på ønsket temperaturinnstilling. For optimalt resultat brukes mellomste eller nederste hylleposisjon.

Denne ovnen er designet for å steke raskt og effektivt. Vennligst kontroller maten tidligere enn de anbefalte steketidene for konvensjonell ovn for å være sikker på at maten ikke blir for mye stekt.

1. Sett temperatur-/stekfunksjonskontrollen på nødvendig temperatur.
2. Sett Timer 1-kontrollen til 20, og vri den deretter med klokken eller mot klokken til ønsket steketid.
Veg **stay on** for å stekte lenger enn 60 minutter eller for å kontrollere steketiden manuelt. Lyset vil slå seg på og forblí på til stekingens er fullført.
- MERK: Du må innstille Timer 1 på en tid eller på **stay on**-innstillingen for at ovnen skal fungere.
3. Når ovnen er forvarmet, åpnes døren og maten settes inn. Lukk døren.
4. Hvis du har stilt tiden, vil man kunne høre en alarm når stekingens er fullført. Ovnen vil slå seg av og lyset vil slukke. Hvis du ikke bruker timeren (**stay on**), må du slå av apparatet manuelt når stekingens er blitt som du ønsker.
5. Bruk stekevotter, åpne døren og la ovnristen gli ut, akkurat langt nok til å ta ut maten.
6. Trekk ut kontakten på apparatet når det ikke er i bruk.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

1. Rengjør glassdøren med en fuktig klut eller svamp dyppet i varmt såpevann. Ikke bruk glassrengjøringsmiddel i sprayboks. Tørk med en såpefri fuktig klut for å fjerne overflødige rester og spor fra glasset.
2. Vask ovnristen i varmt såpevann. Skyll og tørk godt.
3. Vask bakeplaten/dryppskålen i varmt såpevann. Skyll og tørk godt.
4. Hvis maten setter seg fast på ovnristen eller bakeplaten/dryppskålen/nettingristen til luftsteking, bløttlegges den i varmt såpevann i 1 time før rengjøring. Bruk en svamp eller myk rengjøringskost for å fjerne flekker. Skyll og tørk godt.
5. Rengjør utsiden med en fuktig klut.

SMULEBRETT

Slik monteres det:

1. La ovnsdøren være lukket og la brettet gli inn i basen på ovnen fra forsiden.

Slik rengjøres det:

1. Når enheten er så avkjølt at man trygt kan ta på den, lar man smulebrettet gli ut.
2. Kast smulene og tørk brettet med en fuktig klut. Tørk grundig før det settes på plass igjen.

RESIKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnert retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käytöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvontan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

Älä yhdistä laitetta ajastimen tai kauko-ohjausjärjestelmän kautta.

Ruoka-aineet voivat palaa. Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai muita syttyviä materiaaleja tai niiden alla ja valvo laitetta käytön aikana.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa käynnissä.

 Laitteen pinnat tulevat kuumiksi. Jälkilämpö pitää pinnat kuumina käytön jälkeen.

Irrota, tyhjennä ja puhdista muralusta säännöllisesti. Älä käytä ilman paikoillaan olevaa muralustaa.

Jos johto on vaurioitunut, palauta laite vaarojen välttämiseksi.

Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Jos ruoka leimahtaa liekkeihin, pidä luukku suljettuna ja irrota laite pistorasiasta.

VAIN KOTIKÄYTTÖÖN

- ☒ Älä käytä tästä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän säiliön lähellä.
- Älä käytä ulkona.
- Käytä aina laitteen kahvoja tai käytä uunikintaita, sillä jotkin osat tulevat kuumiksi.
- Reititä sähköjohto siten, että se ei roiku, eikä siihen voi kompastua tai takertua kiinni.
- Irrota laite sähkövirrasta, kun se ei ole käytössä ja anna sen jäädtyä kokonaan ennen puhdistamista ja säilytykseen laittamista.
- Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumutta kestävälle alustalle.
- Älä lataa mitään seuraavista materiaaleista uuniin: paperi, pahvi, muovi tai mikään vastaava.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä avointa lasiluukkua ruokien hyllynä, sillä se voi aiheuttaa uunin kaatumisen.



OSAT

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Valo | 6. Hyllytuet |
| 2. Lämpötilan/paistotoiminnon säädin | 7. Lasiluukku |
| 3. Ajastin 1 – lämmitys/paisto/grillaus | 8. Uunipeitti/rasva-astia |
| 4. Ajastin 2 – paahto | 9. Ritiiläalusta |
| 5. Murualusta | |

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Pese irrotettavat osat lämpimässä saippuavedessä, huuhtele hyvin, tyhjennä vesi ja anna kuivua vapaasti. Jätä tarpeeksi tilaa (150 mm) laitteen ympärille, jotta lämpö pääsee virtaamaan vaurioittamatta viereisiä kaappeja ja seiniä.

Unisi voi savuta hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on normaalista ja häviää pian.

YLEINEN KÄYTTÖ

KYTKEMINEN PÄÄLLE

1. Paistotoiminnossa voit valita lämpötilan tai paistotilan käytämällä Lämpötilan/paistotoiminnon säädintä (**toast** (paahto), **grill** (grillaus)). Valitse seuraavaksi aika käytämällä Ajastinta 1 tai valitse asetus **stay on** (pysyy päällä).
2. Paahtamisessa aseta Lämpötilan/paistotoiminnon säädin **toast**-asetukseen. Valitse sitten paahtoaste käytämällä Ajastinta 2

KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

- Käännä ajastimet asentoon **O** ja Lämpötilan/paistotoiminnon säädin asentoon **min.**

TÄRKEÄÄ TIETOA

- Tämä laite tulee kuumaksi. Käytä käytön aikana aina uunikintaita tai patalappuja, kun kosketat laitteen ulko- tai sisäpintoja.
- Sinun on asetettava ajastin tai käytettävä asetusta **stay on** paahtouunin toimimiseksi.
- Varmista, ettei ruoka tai paistoasia ole 40 mm lähempänä ylälämpöelementtejä.
- Aseta uunipelti/rasva-astia tarvittaessa öljyisten tai rasvaisten ruokien alle. Ruot eivät saa mennä astian reunojen yli, jotta vältetään tippojen putoaminen lämpöelementteihin, joissa ne voivat aiheuttaa savua ja olla vaikeita puhdistaa.

PAAHTEMINEN

1. Aseta Lämpötilan/paistotoiminnon säädin asentoon **toast**.
2. Avaa luukku ja työnnä ritiläläusta alatasoon.
3. Aseta pahdettavat tuotteet suoraan ritiläläustalle ja sulje luukku.
4. Käännä ajastinta 2 myötäpäivään keskelle kohtaan (🕒) ja aseta sitten haluamasi paahtoaste (🕒🕒🕒) käänämällä myötäpäivään tai vastapäivään.
5. Valo syttyy ja palaa siihen saakka, kunnes paahtojakso on valmis.
- HUOMAA: seuraa paahtumista, jotta varmistat haluamasi paahtotason saavuttamisen. Ajastimella 2 voidaan pidentää tai lyhentää paahtoaikaa tai siirtää ajastin asentoon pois päältä (**O**) milloin tahansa.
6. Kuulet merkkiäisen, kun paahtojakso on valmis. Valo sammuu.
7. Käytä uunikintaita, avaa luukku ja liu'uta alustaa ulos sen verran, että saat poistettua ruoat.
8. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
- HUOMAA: ajastin 2 on asetettava paahtouunin kohdalle.

GRILLAUS

1. Grillattaaessa uunia on esilämmittää 5 minuutti. Käytä ylätasoaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Varmista, ettei ruoka tai paistoasia ole 40 mm lähempänä ylälämpöelementtiä.
2. Aseta lämpötilan valintanuppi asentoon **grill**.
3. Aseta Ajastin 1 kohtaan 20 ja valitse sitten haluamasi valmistusaika käänämällä sitä myötäpäivään tai vastapäivään. Valitse **stay on**, jos haluat valmistuksen kestävän yli 60 minuuttiä tai haluat säätää valmistusaikaa manuaalisesti. Valo syttyy ja palaa siihen saakka, kunnes valmistus päättyy.
4. HUOMAA: sinun on asetettava aika Ajastimeen 1 tai käytettävä asetusta **stay on** uunin toimimiseksi.
5. Kun uuni on esilämmitetty, avaa luukku ja aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.

4. Jos olet asettanut ajan, kuulet merkkiäisen ruoanvalmistuksen päätyessä. Uuni kytkeytyn pois päältä ja valo sammuu. Jos et käytä ajastinta (**stay on**), sinun täytyy kytkeä laite pois päältä manuaalisesti, kun olet tyytyväinen tulokseen.
5. Käytä uunikintaita, avaa luukku ja liu'uta ritoläälustaa ulos sen verran, että saat poistettua ruoat.
6. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

PAISTAMINEN

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi paistettaessa tai ruoanvalmistuksessa esilämmittää uunia aina vähintään 10 minuutin ajan vauditussa lämpötila-asetuksessa. Käytä keski- tai alatasoa optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

Tämä uuni on suunniteltu nopeaan ja tehokkaaseen valmistukseen. Tarkista ruoka jo ennen kuin valmistusaika päätyisi valmistettaessa tavanomaisessa uunissa, jotta ruoka ei kypsyy liikaa.

1. Aseta Lämpötilan/paistotoiminnon säädin haluttuun lämpötilaan.
2. Aseta Ajastin 1 kohtaan 20 ja valitse sitten haluamasi valmistusaika käänämällä sitä myötäpäivään tai vastapäivään. Valitse **stay on**, jos haluat valmistuksen kestävän yli 60 minuuttia tai haluat säättää valmistusaikaa manuaalisesti. Valo syttyy ja palaa siihen saakka, kunnes valmistus päättyy.
- HUOMAA: sinun on asetettava aika Ajastimeen 1 tai käytettävä asetusta **stay on** uunin toimimiseksi.
3. Kun uuni on esilämmitetty, avaa luukku ja aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.
4. Jos olet asettanut ajan, kuulet merkkiäisen ruoanvalmistuksen päätyessä. Uuni kytkeytyn pois päältä ja valo sammuu. Jos et käytä ajastinta (**stay on**), sinun täytyy kytkeä laite pois päältä manuaalisesti, kun olet tyytyväinen tulokseen.
5. Käytä uunikintaita, avaa luukku ja liu'uta ritoläälustaa ulos sen verran, että saat poistettua ruoat.
6. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

FI

HOITO JA KUNNOSSAPITO

1. Puhdista lasiluukku kostealla liinalla tai sienellä, joka on kastettu lämpimään tai kuumaan saippuaveteen. Älä käytä lasinpesusuihkeita. Poista jäljellä olevat vaahdot ja raidat lasista pyyhykimällä saippuattomalla kostealla liinalla.
2. Pese ritoläälusta lämpimällä tai kuumalla saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
3. Pese uunipelti/rasva-astia lämpimällä tai kuumalla saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos jokin ruoka on palanut kiinni ritoläälustaan tai uunipeltiin / rasva-astiaan / friteeraukseen verkkokoriin, liota niitä lämpimässä tai kuumassa saippuavedessä 1 tunti ennen puhdistamista. Käytä sientä tai pehmeää puhdistusharjaa tahrojen poistamiseen. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
5. Puhdista ulkopinnat kostealla liinalla.

MURUALUSTA

Asentaminen:

- Pidä uunin luukku kiinni, liu'uta alusta uunin pohjaan edestäpäin.

Puhdistaminen:

1. Liu'uta muralusta ulos, kun laite on jäähtynyt riittävästi, jotta sitä voi koskettaa turvallisesti.
2. Hävitä murut ja pyyhi alusta kostealla liinalla. Kuivaa huolellisesti ennen asettamista takaisin.

KIERRÄTYS



Jotta vältettäisiin vaarallisia aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symbolilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajittelottomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ПЕЧЬ

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Не подсоединяйте прибор через таймер или систему дистанционного управления.

Пища может загореться. Не используйте прибор рядом со шторами или другими горючими материалами, непрерывно следите за ним во время использования.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

 Поверхности прибора нагреваются. За счет остаточного тепла поверхности будут оставаться горячими после использования.

Регулярно снимайте, опорожняйте и очищайте поддон для крошек. Не используйте без установленного поддона для крошек.

Если шнур поврежден, верните прибор во избежание опасности.

Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.

Если приготовляемое блюдо загорится, отключите прибор от электропитания, не открывая дверцу.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

-  Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Не используйте на улице.
- Обязательно используйте ручки прибора или надевайте специальные рукавицы для работы с печью, поскольку некоторые компоненты могут быть горячими.
- Расположите кабель так, чтобы он не свисал и чтобы исключить возможность спотыкания или задевания.
- Если прибор не используется, отключайте его от сетевой розетки. Обязательно дожидайтесь, пока устройство полностью остывает, прежде чем чистить его или переносить в место хранения.
- Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
- Не помещайте в печь никакие из перечисленных ниже материалов: бумага, картон, пластик и т. п.
- НИ В КОЕМ случае не используйте открытую стеклянную дверцу в качестве полки для складывания продуктов, поскольку в этом случае печь может опрокинуться.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Индикатор | 5. Поддон для крошек |
| 2. Регулятор температуры / выбор функции приготовления | 6. Опоры для полок |
| 3. Таймер 1: подогрев/выпекание/гриль | 7. Стеклянная дверца |
| 4. Таймер 2: обжарка тостов | 8. Противень/поддон |
| | 9. Проволочная решетка |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Промойте все съемные детали теплой мыльной водой, как следует ополосните, слейте воду и высушите детали на воздухе.

Предусмотрите вокруг прибора достаточное свободное пространство (150 мм), чтобы обеспечить отвод тепла без угрозы для соседних шкафов и стен.

При первом использовании от печи может идти небольшой дым. Это нормально и вскоре прекратится.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

1. Чтобы воспользоваться функциями приготовления, воспользуйтесь ручкой регулятора температуры / выбора функции приготовления и выставьте нужную температуру либо выберите режим приготовления (**toast** (обжарка тостов), **grill** (гриль)). Затем выберите время приготовления с помощью таймера 1 или выберите параметр **«stay on»** (Постоянное включение).
2. Чтобы приготовить обжаренный хлеб, выберите с помощью ручки регулятора температуры / выбора функции приготовления настройку **«toast»** (Обжарка тостов). Затем выберите степень обжаривания с помощью таймера 2.



ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Поверните таймеры в положение **«0»**, а ручку регулятора температуры / выбора функции приготовления — в положение **«min»** (Минимум).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Прибор сильно нагревается. Во время работы обязательно надевайте специальные рукавицы для печи или используйте прихватки, чтобы прикоснуться к какой-либо наружной или внутренней поверхности прибора.
- Чтобы задействовать функцию тостера печи, нужно задать время с помощью таймера или выбрать настройку **«stay on»** (Постоянное включение).
- Убедитесь, что приготавляемое блюдо или форма для выпечки не попадают в зону шириной 40 мм рядом с верхними нагревательными элементами.
- При приготовлении блюд с высоким содержанием масла или жира установите при необходимости противень/поддон. Приготавляемые продукты не должны выступать за края противня/поддона, поскольку в этом случае стекающая субстанция может упасть на нагревательные элементы и задымиться или пригореть, образовав трудноудаляемое загрязнение.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ

1. Выберите с помощью ручки регулятора температуры / выбора функции приготовления положение **«toast»** (Обжарка тостов).
2. Откройте дверцу и вставьте проволочную решетку в нижнюю пару пазов печи.

- Уложите продукты, которые необходимо обжарить, непосредственно на проволочную решетку и закройте дверцу.
- Поверните таймер 2 по часовой стрелке до среднего положения (↖), а затем по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы выбрать желаемую степень обжаривания (↗↖↖).
- Индикатор загорится и будет продолжать гореть, пока цикл обжаривания не завершится.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тостами, чтобы получить нужный уровень зарумянивания. С помощью регулятора таймера 2 можно увеличивать или уменьшать время обжарки тостов, также можно в любой момент установить регулятор в положение выключения (ⓧ).
- Когда цикл обжаривания завершится, раздастся звуковой сигнал. Индикатор потухнет.
- Наденьте рукавицы для работы с печью, откройте дверцу и выдвиньте полку на достаточное расстояние, чтобы было удобно извлечь блюдо.
- Если прибор не используется, отключайте его от сетевой розетки.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Для начала работы регулятор таймера 2 необходимо установить в положение режима тостера.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

- Перед началом готовки на гриле предварительно прогрейте печь в течение 5 минут. Для получения оптимальных результатов используйте верхнее положение полки. Убедитесь, что приготавляемое блюдо или форма для выпечки не попадают в зону шириной 40 мм рядом с верхним нагревательным элементом.
- Поверните ручку регулятора температуры в положение «**grill**» (Гриль).
- Установите регулятор таймера 1 в положение 20, а затем поверните его по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы задать желаемое время приготовления. Если время приготовления составляет более 60 минут или если вы хотите контролировать время приготовления вручную, выберите «**stay on**» (Постоянное включение). Индикатор загорится и будет продолжать гореть, пока приготовление не завершится.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы задействовать функцию печи, нужно задать время с помощью таймера 1 или выбрать настройку «**stay on**» (Постоянное включение).
- Когда печь прогреется, откройте дверцу и поместите внутрь приготавляемое блюдо. Закройте дверцу.
- Если вы задали время приготовления, то по его завершении раздастся звуковой сигнал. Печь выключится, и индикатор погаснет. Если вы не использовали таймер («**stay on**» (Постоянное включение)), вам нужно будет вручную выключить прибор, когда вы сочтете блюдо готовым.
- Наденьте рукавицы для работы с духовкой, откройте дверцу и выдвиньте проволочную полку на достаточное расстояние, чтобы было удобно вытащить блюдо.
- Если прибор не используется, отключайте его от сетевой розетки.

ВЫПЕКАНИЕ

Для получения оптимальных результатов во время выпекания или готовки обязательно предварительно подогревайте печь при выставленной желаемой температуре в течение не менее 10 минут. Для получения оптимальных результатов всегда используйте среднее или нижнее положение полки.

Данная печь предназначена для быстрого и эффективного приготовления пищи. Обязательно проверяйте готовность приготавляемого блюда до истечения времени, указанного для готовки в обычной печи, чтобы не допустить передерживания и пригорания.

- Выберите необходимую температуру с помощью ручки регулятора температуры / выбора функции.

2. Установите регулятор таймера 1 в положение 20, а затем поверните его по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы задать желаемое время приготовления. Если время приготовления составляет более 60 минут или если вы хотите контролировать время приготовления вручную, выберите «**stay on**» (Постоянное включение). Индикатор загорится и будет продолжать гореть, пока приготовление не завершится.
 - ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы задействовать функцию печи, нужно задать время с помощью таймера 1 или выбрать настройку «**stay on**» (Постоянное включение).
3. Когда печь прогреется, откройте дверцу и поместите внутрь приготовляемое блюдо. Закройте дверцу.
4. Если вы задали время приготовления, то по его завершении раздастся звуковой сигнал. Печь выключится, и индикатор погаснет. Если вы не использовали таймер («**stay on**» (Постоянное включение)), вам нужно будет вручную выключить прибор, когда вы сочтете блюдо готовым.
5. Наденьте рукавицы для работы с духовкой, откройте дверцу и выдвиньте проволочную полку на достаточное расстояние, чтобы было удобно вытащить блюдо.
6. Если прибор не используется, отключайте его от сетевой розетки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очищайте стеклянную дверцу с помощью влажной ткани или губки, смоченной в теплой или горячей мыльной воде. Не используйте средство-спрей для чистки стеклянных поверхностей. Чтобы убрать остатки мыльной пены и потеки, протрите стекло начисто влажной тканью без мыла.
2. Вымойте проволочную решетку в теплой или горячей мыльной воде. Тщательно ополосните и высушите.
3. Вымойте противень/поддон в теплой или горячей мыльной воде. Тщательно ополосните и высушите.
4. Если вы готовили какое-либо блюдо непосредственно на проволочной решетке или на противне/поддоне / в проволочной корзине аэрофритюрицы, предварительно замочите ее/его в теплой или горячей мыльной воде на 1 час. Воспользуйтесь губкой или мягкой щеткой для чистки, чтобы убрать пятна. Тщательно ополосните и высушите.
5. Для очистки наружных поверхностей воспользуйтесь влажной тканью.



ПОДДОН ДЛЯ КРОШЕК

Для установки:

- Закройте дверцу печи и вдвиньте поддон спереди в основание печи.

Для очистки:

1. Когда прибор остывает до безопасной для прикосновения температуры, выдвиньте поддон для крошек.
2. Уберите крошки и протрите поддон влажной тканью. Тщательно высушите перед повторной установкой.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Přečtěte si pokyny a uschovějte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Přístroj nepřipojujte přes časovač nebo systém dálkového ovládání.

Potraviny se mohou vznítit. Přístroj nepoužívejte v blízkosti či pod záclonami či jinými hořlavými materiály, a gril sledujte, když je používán.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je používán.

 Povrchy přístroje budou pálit. Zbytkové teplo zajistí, že povrchy po použití zůstanou horké.

Přihrádku na drobky pravidelně vyjmějte, vyprazdňujte a čistěte. Bez vsunuté přihrádky na drobky přístroj nepoužívejte.

Pokud je kabel poškozený, přístroj vrátěte, vyvarujete se tak možnému nebezpečí.

Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.

Pokud dojde ke vznícení potravin, nechte dvířka zavřená a vypojte přístroj ze sítě.

JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

-  Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.
- Nepoužívejte venku.
- Některé části budou horké, tzn. vždy používejte chňapky na hrnce nebo používejte rukavice na vaření.
- Kabel veděte tak, aby nepřečníval a aby o něj nebylo možno zakopnout či se o něj zachytit
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej z elektrické sítě, a před čištěním a skladováním jej vždy nechte zcela vychladnout.
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
- Do trouby nevkládejte žádný z následujících materiálů: papír, karton, plast a nic podobného.
- NIKDY na otevřená skleněná dvířka nevkládejte potraviny, mohlo by dojít k překlopení trouby.

ČÁSTI

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Kontrolka | 6. Vodicí lišty |
| 2. Ovladač teploty/funkcí trouby | 7. Skleněná dvířka |
| 3. Časovač 1 - ohřev/pečení/grilování | 8. Pečící/odkapávací plech |
| 4. Časovač 2 - opékání toastů | 9. Drátěný rošt |
| 5. Přihrádka na drobky | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjímatelné části umyjte v teplé mýdlové vodě, dobře opláchněte a nechte okapat a oschnout. Okolo přístroje ponechte dostatek místa (150 mm), aby vlivem tepla proudícího kolem nedošlo k poškození okolních skříněk a stěn. Při prvním použití může trouba trochu kouřit. To je běžné a brzy to pomine.

BĚŽNÝ PROVOZ

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

- Napřed se přístroj musí pomocí ovladače teploty/funkcí trouby nastavit, tzn. je třeba zvolit teplotu nebo režim, ve kterém má trouba fungovat: **toast**, **grill** (opékání a grilování). Následně zvolte dobu délky cyklu pomocí časovače 1, anebo zvolte nastavení **stay on** (stále zapnuto).
- Pokud chcete zvolit funkci opékání toastů, nastavte ovladač teploty/funkcí trouby do polohy **toast**. Následně zvolte požadovaný stupeň opékání pomocí časovače 2.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

- Otočte oba časovače do polohy **O** a ovladač teploty/funkcí do polohy **min**.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Tento přístroj se zahřívá. Pokud s přístrojem pracujete a má dojít ke kontaktu s vnější či vnitřní plochou přístroje, vždy používejte rukavice na vaření nebo chňapky na hrnce.
- Abyste spustili funkci opékání toastů, musíte nastavit časovač nebo zvolit **stay on**.
- Ujistěte se, že jídlo se zapékací mísou jsou od horního topného tělesa ve vzdálenosti alespoň 40 mm.
- Pečící /odkапávací plech podle potřeby umístěte pod tučná nebo mastná jídla. Jídlo by nemělo přesahovat okraje plechu, aby nedošlo k úkapům na topná tělesa – zamezíte tak vzniku kouře a vyvarujete se obtížného čištění.

OPĚKÁNÍ TOASTŮ

- Ovladač teploty/funkcí trouby nastavte do polohy **toast**.
- Otevřete dvířka a vložte drátěný rošt do spodní vodicí lišty.
- Položte toasty k opečení přímo na drátěný rošt a zavřete dvířka.
- Otočte časovačem 2 ve směru hodinových ručiček do střední polohy (↗) a poté ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení požadovaného stupně opékání (↗↖↖).
- Rozsvítí se kontrolka a zůstane svítit, dokud cyklus opékání neskončí.
- POZNÁMKA:** Toasty sledujte, abyste dosáhli požadované úrovně zhnědnutí. Údaj na časovači 2 lze později změnit, aby se doba opékání prodloužila nebo zkrátila, anebo je možné jím kdykoli otočit do polohy vypnuto (**O**).
- Po dokončení cyklu opékání zazní zvukový signál a kontrolka zhasne.
- Pomocí rukavic na vaření otevřete dvířka a vysuňte rošt, a to natolik, aby bylo možné toasty vyjmout.
- Pokud se přístroj nepoužívá, vypojeté jej ze sítě.
- POZNÁMKA:** Časovačem 2 je nutné otočit, aby trouba v režimu opékání toastů začala fungovat.



GRILOVÁNÍ

- Při grilování troubu předehřívejte 5 minut. Pro dosažení optimálních výsledků použijte horní vodicí lištu. Ujistěte se, že jídlo se zapékací mísou jsou od horního topného tělesa ve vzdálenosti alespoň 40 mm.
- Ovladačem teploty otočte na funkci **grill**.
- Nastavte časovač 1 na 20 a poté jím otočte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček na požadovanou dobu vaření. Pokud si přejete grilovat déle než 60 minut, anebo si chcete čas grilování řídit osobně, zvolte funkci **stay on**. Kontrolka se rozsvítí a zůstane svítit, dokud cyklus grilování neskončí.

- POZNÁMKA: Aby trouba mohla fungovat, musíte časovač 1 nastavit na konkrétní dobu nebo do polohy **stay on**.
- 3. Po předehrátí trouby otevřete dvířka a vložte jídlo, pak dvířka zavřete.
- 4. Pokud jste nastavili konkrétní čas, po dokončení cyklu zazní zvukový signál. Trouba se vypne a kontrolka zhasne. Pokud se rozhodnete časovač nepoužít a zvolíte funkci **stay on**, troubu pak musíte vypnout ručně, až budete s výsledkem grilování spokojeni.
- 5. Pomocí rukavic na vaření otevřete dvířka a vysuňte drátěný rošt, a to jen natolik, aby bylo možné jídlo vyjmout.
- 6. Pokud se přístroj nepoužívá, vypoje jej ze sítě.

PEČENÍ

Nejlepších výsledků dosáhnete, když při pečení/vaření troubu v požadované teplotě vždy předehrejete po dobu alespoň 10 minut. Pro dosažení optimálních výsledků použijte střední nebo dolní vodicí lištu.

Tato trouba byla navržena pro rychlé a efektivní vaření. Jídlo v této troubě je potřeba zkontovalovat dříve, než jste byli zvyklí u běžné trouby, tzn. buděte opatrní, aby se jídlo zbytečně nevysušilo.

- 1. Troubu nastavte pomocí ovladače teploty/funkcí trouby na požadovanou teplotu.
- 2. Nastavte časovač 1 na 20 a poté jím otočte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček na požadovanou dobu vaření. Pokud si přejete grilovat déle než 60 minut, anebo si chcete čas grilování řídit osobně, zvolte funkci **stay on**. Kontrolka se rozsvítí a zůstane svítit, dokud cyklus grilování neskončí.
- POZNÁMKA: Aby trouba mohla fungovat, musíte časovač 1 nastavit na konkrétní dobu nebo do polohy **stay on**.
- 3. Po předehrátí trouby otevřete dvířka a vložte jídlo, pak dvířka zavřete.
- 4. Pokud jste nastavili konkrétní čas, po dokončení cyklu zazní zvukový signál. Trouba se vypne a kontrolka zhasne. Pokud se rozhodnete časovač nepoužít a zvolíte funkci **stay on**, troubu pak musíte vypnout ručně, až budete s výsledkem grilování spokojeni.
- 5. Pomocí rukavic na vaření otevřete dvířka a vysuňte drátěný rošt, a to jen natolik, aby bylo možné jídlo vyjmout.
- 6. Pokud se přístroj nepoužívá, vypoje jej ze sítě.

PĚČE A ÚDRŽBA

1. Skleněná dvířka očistěte navlhčeným hadříkem nebo houbičkou namočenou v teplé až horké mýdlové vodě. Nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji. Pak sklo otřete vlhkým hadříkem bez mýdla, abyste ze skla odstranili zbytky pěny a šmouhy.
2. Drátěný rošt umyjte v teplé až horké mýdlové vodě. Opláchněte a důkladně osušte.
3. Pečící/odkapávací plech umyjte v teplé až horké mýdlové vodě. Opláchněte a důkladně osušte.
4. Pokud se na drátěný rošt, pečící/odkapávací plech nebo rošt na horkovzdušné smažení připeče nějaké jídlo, před čištěním nechte jednu hodinu odmočit v teplé až horké mýdlové vodě. K odstranění skvrn použijte houbičku nebo měkký kartáč. Opláchněte a důkladně osušte.
5. Vnější povrch očistěte navlhčeným hadříkem.

PŘIHRÁDKA NA DROBKY

Instalace:

- Zavřete dvířka trouby a zepředu zasuňte příhrádku na drobky dospodu trouby.

Čištění:

1. Až bude přístroj dostatečně vychladlý a budete se jej moct bezpečně dotknout, příhrádku na drobky vysuňte.
2. Odstraňte drobky a vytřete příhrádku navlhčeným hadříkem. Před opětovným nasazením důkladně osušte.

RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.



Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomi s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Nepripájajte prístroj pomocou časovača alebo systému diaľkového ovládania.

Jedlo môže začať horieť. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti záclon alebo pod záclonami alebo inými horľavými materiálmi a počas používania ho majte pod dozorom.

Nenechávajte prístroj počas používania bez dozoru.

 Povrchy spotrebiča budú horúce. Zvyškové teplo bude po použití udržiavať povrchy teplé.

Tácku na omrvinky pravidelne vyberte, vysypte a očistite. Nepoužívajte bez založenej tácky na omrvinky.

Ak je kábel poškodený, prístroj vráťte, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.

Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako tie, ktoré sú popísané v týchto pokynoch.

V prípade, že sa jedlo v rúre vzneti, nechajte dvierka zatvorené a prístroj vytiahnite z elektrickej zásuvky.

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

- ☒ Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Nepoužívajte vonku.
- Vždy používajte rukoväte spotrebiča alebo kuchynské chňapky, lebo niektoré časti budú horúce.
- Kábel vedzte tak, aby neprevísal, a nebolo možné oň zakopnúť alebo sa zachytíť.
- Pred vyčistením a uložením prístroj odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
- Nevkladajte do rúry žiadne z nasledujúcich materiálov: papier, kartón, plast alebo podobné.
- NIKDY nepoužívajte otvorené sklenené dvierka na odloženie jedla, lebo tým môžete spôsobiť prevrátenie rúry.

ČASTI

- | | |
|---|---|
| 1. Svetelná kontrolka | 6. Lišty na plechy |
| 2. Teplota/Ovládač funkcie pečenia | 7. Sklenené dverka |
| 3. Časovač 1 - Udržiavať teplé/Piect/Grilovať | 8. Plech na pečenie/Odkvapkávacia tácka |
| 4. Časovač 2 - hriankovať | 9. Kovová mriežka |
| 5. Tácka na omrvinky | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Odnímateľné časti umyte v teplej vode so saponátom, dobre opláchnite, nechajte odkvapkať a vysušiť na vzduchu.

Nechajte okolo spotrebiča dostatok miesta (150 mm), aby mohlo teplo prúdiť okolo bez toho, aby poškodilo susedné skrinky a steny.

Pri prvom použití môže rúra trochu dymiť. Je to normálne a rýchlo sa to stratí.

VŠEOBECNÁ PREVÁDZKA

ZAPNÚŤ (ON)

1. Na funkcie pečenia použite ovládač funkcie Teplota/Pečenie na výber teploty alebo režimu pečenia (**toast** (hriankovanie), **grill** (grilovanie)). Ďalej zvoľte čas pečenia pomocou Časovača 1, alebo zvoľte nastavenie '**stay on**' zostať zapnuté.
2. Na hriankovanie nastavte ovládač funkcie Teplota/Pečenie na nastavenie '**toast**'. Potom zvoľte odtieň hrianky pomocou Časovača 2.

VYPNÚŤ

- Otočte časovače do polohy '**0**' a ovládač funkcie Teplota/Pečenie do polohy '**min**'.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Tento spotrebič sa zahrieva. Počas používania používajte vždy pri dotýkaní sa vonkajších alebo vnútorných povrchov chňapky alebo držiaky na panvice.
- Na fungovanie rúry ako hriankovača musíte nastaviť časovač alebo použiť nastavenie '**stay on**'.
- Dbajte o to, aby sa jedlo alebo nádoba na pečenie nepriblížili ku vrchným ohreviacim telesám na menej ako 40 mm .
- Plech na pečenie/odkvapkávaciu tácku umiestnite podľa potreby pod mastné alebo tučné jedlá. Jedlo by nemalo presahovať ponad okraje plechu, aby nedošlo ku kvapkaniu na ohrevacie telesá, kde to môže spôsobiť zadymenie a ťažkosti s čistením.

HRIANKOVANIE

1. Nastavte ovládač funkcie Teplota/Pečenie do pozície toast.
2. Otvorte dvierka a vložte kovovú mriežku do spodného otvoru.
3. Jedlo na hriankovanie položte priamo na kovovú mriežku a zatvorte dvierka.
4. Otočte Časovačom 2 do strednej polohy (■) a potom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste nastavili požadovaný odtieň hrianky (■■■).
5. Svetelná kontrolka sa rozsvieti a zostane svietiť, kým sa cyklus hriankovania neukončí.
- POZN.: Hrianku sledujte, aby ste sa uistili, že dosiahnete správnu úroveň zhnednutia. Ovládačom Časovača 2 je možné kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť čas hriankovania, alebo ho posunúť do vypnutej pozície (**0**).
6. Po ukončení cyklu hriankovania zaznie zvukový signál. Svetelná kontrolka zhasne.
7. Pomocou kuchynskej chňapky otvorte dvierka a vytiahnite plech smerom von, práve toľko, aby ste mohli vybrať jedlo.
8. Nepoužívaný spotrebič vytiahnite zo zásuvky.
- POZN.: Ovládač Časovača 2 musí byť nastavený na hriankovanie, aby rúra fungovala.



GRILOVANIE

- Pred grilovaním rúru 5 minút predhrievajte. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov použite horné lišty. Dbajte o to, aby bolo jedlo alebo nádoba na pečenie najmenej 40 mm od vrchného ohrevacieho telesa.

1. Nastavte ovládač teploty na **grill**.
2. Nastavte ovládač Časovača 1 na 20, a potom ním otáčajte v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek na požadovaný čas pečenia. Zvoľte **stay on** na pečenie dlhšie ako 60 minút alebo na manuálne ovládanie času pečenia. Svetelná kontrolka sa rozsvieti a zostane svietiť kým sa pečenie neukončí.
- POZN.: Aby rúra fungovala, musíte nastaviť Časovač 1 na nejaký čas alebo na nastavenie **stay on**.
3. Keďže rúra predhríata, otvorte dvierka a vložte jedlo dnu. Dvierka zavrite.
4. Ak ste nastavili čas, po ukončení pečenia zaznie zvukový signál. Rúra sa vypne a svetelná kontrolka zhasne. Ak nepoužívate časovač (**stay on**), musíte spotrebič manuálne vypnúť po ukončení pečenia podľa vašich predstáv.
5. Pomocou kuchynskej chňapky otvorte dvierka a vysuňte kovovú mriežu von tak, aby bolo možné vybrať jedlo.
6. Nepoužívaný spotrebič vytiahnite zo zásuvky.

PEČENIE

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri pečení rúru vždy predharejte aspoň na 10 minút na nastavení požadovanej teploty. Pre optimálne výsledky používajte strednú alebo nižšiu polohu. Táto rúra bola navrhnutá na rýchle a efektívne pečenie. Skontrolujte si preto pripravované jedlo skôr, ako je predpísaný čas prípravy pre konvenčnú rúru, aby ste predišli prepečeniu.

1. Ovládač funkcie Teplota/Pečenie nastavte na požadovanú teplotu.
2. Nastavte ovládač Časovača 1 na 20, a potom ním otáčajte v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek na požadovaný čas pečenia. Zvoľte **stay on** na pečenie dlhšie ako 60 minút alebo na manuálne ovládanie času pečenia. Svetelná kontrolka sa rozsvieti a zostane svietiť kým sa pečenie neukončí.
- POZN.: Aby rúra fungovala, musíte nastaviť Časovač 1 na nejaký čas alebo na nastavenie **stay on**.
3. Keďže rúra predhríata, otvorte dvierka a vložte jedlo dnu. Dvierka zavrite.
4. Ak ste nastavili čas, po ukončení pečenia zaznie zvukový signál. Rúra sa vypne a svetelná kontrolka zhasne. Ak nepoužívate časovač (**stay on**), musíte spotrebič manuálne vypnúť po ukončení pečenia podľa vašich predstáv.
5. Pomocou kuchynskej chňapky otvorte dvierka a vysuňte kovovú mriežu von tak, aby bolo možné vybrať jedlo.
6. Nepoužívaný spotrebič vytiahnite zo zásuvky.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Sklenené dvierka očistite vlhkou utierkou alebo špongiou namočenou v teplej až horúcej vode so saponátom. Nepoužívajte čistič na sklo v spreji. Utrite dočista vlhkou utierkou bez saponátu, aby ste zo skla odstránili zvyšky mydla a šmuhy.
2. Kovovú mriežku umývajte v teplej až horúcej vode so saponátom. Opláchnite a riadne vysušte.
3. Plech na pečenie/odkvapkávaciu tácku umývajte v teplej až horúcej vode so saponátom. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Ak sa na kovovej mriežke alebo plechu na pečenie/odkvapkávacej tåcke/ sietovej mriežke na fritovanie pieklo nejaké jedlo, namáčajte ich pred čistením v teplej až horúcej vode 1 hodinu. Na odstránenie škvŕn použite špongiu alebo mäkkú kefkú na čistenie. Opláchnite a riadne osušte.
5. Vonkajšie časti čistite vlhkou utierkou.

TÁCKA NA OMRVINKY

Umiestnenie:

- Dvierka rúry zatvorte a tácku zasuňte odpredu do podstavca rúry.

Čistenie:

1. Keď je prístroj už dostatočne vychladnutý a je možné sa ho bezpečne dotýkať, vysuňte tácku na omrvinky von.
2. Omrvinky vyhodťte a tácku utrite vlhkou utierkou. Pred opäťovným umiestnením dôkladne vysušte.

RECYKLÁCIA



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálnom mieste pre recykláciu / zber.



Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Nie podłączaj urządzenia za pomocą regulatora czasowego lub zdalnego sterowania.

Gorące jedzenie może parzyć. Nie należy używać urządzenia w pobliżu zasłon lub pod zasłonami i przy innych materiałach palnych. W trakcie użytkowania grill musi być nadzorowany.

Nie zostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.

 Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się. Resztkowe ciepło powoduje, że powierzchnie jeszcze pozostają gorące po użyciu.

Regularnie wyjmuj, opróżniaj i czyść tacę na okruchy. Nie używaj bez zamontowanej tacy na okruchy. Jeśli kabel jest uszkodzony, oddaj urządzenie, aby uniknąć zagrożenia.

Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.

W przypadku zapalenia się jedzenia, nie otwieraj drzwiczek i odłącz urządzenie od zasilania.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

- ☒ Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Zawsze chwyтай urządzenie za uchwyty lub zakładaj rękawice kuchenne, ponieważ niektóre części będą gorące.
- Przewód zasilający poprowadź w taki sposób, aby nie można było o niego zahaczyć lub zrzucić.
- Odłączaj urządzenie, gdy nie jest w użyciu i pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć zanim je oczyścisz i odstawiś.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.
- Nie wkładaj do piekarnika żadnego z następujących materiałów: papieru, kartonu, plastiku lub czegoś podobnego.
- NIGDY nie używaj szklanych drzwiczek jako półki do kładzenia jedzenia, ponieważ piekarnik może się przewrócić..

CZĘŚCI

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Lampka | 5. Taca na okruchy |
| 2. Pokrętło sterowania Temperatura/Gotowanie | 6. Podpórki półek |
| 3. Regulator czasowy 1 - Podgrzanie/Pieczenie/
Grill | 7. Szklane drzwiczki |
| 4. Regulator czasowy 2 - Tosty | 8. Blacha do pieczenia/tacka ociekowa |
| | 9. Ruszt |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Myj części w cieplej wodzie z mydłem, dobrze wypłucz, niech obciekną i osusz na powietrzu. Wokół urządzenia pozostaw wystarczająco dużo miejsca (150mm), aby umożliwić odpływ ciepła bez uszkodzenia sąsiadujących szafek i ścianek. Przy pierwszym użyciu piekarnik może trochę dymić. Jest to normalne i szybko mija.

FUNKCJONOWANIE

ABY WŁĄCZYĆ

1. W funkcji Gotowanie, przy pomocy pokrętła sterowania Temperatura/Gotowanie wybierz tryb temperatury lub gotowania (**toast** [tosty], **grill** [grill]). Następnie nastaw czas gotowania na Regulatorze czasowym 1 lub wybierz ustawienie 'stay on' [pozostań włączony].
2. Do opiekania, ustaw pokrętło sterowania Temperatura/Gotowanie na '**toast**' [tosty]. Następnie na Regulatorze czasowym 2 wybierz stopień zrumienienia.

ABY WYŁĄCZYĆ

- Przekrć Regulator czasowy w pozycję '**O**', a pokrętło sterowania Temperatura/Gotowanie w pozycję '**min**'.

WAŻNA INFORMACJA

- Urządzenie jest gorące. Podczas pracy zawsze dotykaj zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni urządzenia rękawicami kuchennymi lub przy pomocy uchwytów do garnków.
- Aby piekarnik działał, musisz ustawić Regulator czasowy lub użyć ustawienia '**stay on**' [pozostań włączony].
- Upewnij się, że jedzenie lub naczynie do pieczenia nie znajdują się bliżej jak 40 mm od górnych elementów grzejnych.
- Pod tłustymi potrawami zakładaj blachę do pieczenia/tackę ociekową. Produkty nie powinny wystawać poza krawędzie blachy, aby krople tłuszcza nie skąpywały na elementy grzejne i powodowały dym oraz utrudniały czyszczenie.

TOSTY

1. Ustaw pokrętło Temperatura/Gotowanie w pozycję toast .
2. Otwórz drzwiczki i wsuń ruszt w dolne gniazdo.
3. Umieść produkty do opiekania bezpośrednio na ruszcie i zamknij drzwiczki.
4. Obróć Regulator czasowy 2 zgodnie z ruchem wskazówek zegara do środka (↖), a następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić żądany stopień zrumienienia (↖↖↖↖).
5. Lampka zaświeci się i pozostanie włączona do zakończenia cyklu opiekania.
- UWAGA: Obserwuj tosty, aby upewnić się, że uzyskano pożądany poziom zrumienienia. Regulator czasowy 2 można regulować, aby wydłużyć lub skrócić czas opiekania, lub w dowolnym momencie ustawić go w pozycji wyłączonej (O).
6. Po zakończeniu cyklu opiekania rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Lampka zgaśnie.
7. Za pomocą rękawic kuchennych otwórz drzwiczki i wysuń półkę na zewnątrz, na tyle daleko, aby wyjąć tosty.
8. Odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
- UWAGA: Aby można było uruchomić toster, należy ustawić Regulator czasowy 2.



GRILLOWANIE

- Przed grillowaniem rozgrzej piekarnik przez 5 minut. Aby uzyskać najlepszy rezultat, użyj górnej półki. Upewnij się, że jedzenie lub naczynie do pieczenia nie znajduje się bliżej jak 40 mm od górnego elementu grzejnego.
- 1. Ustaw pokrętło wyboru temperatury na **grill**.
- 2. Ustaw Regulator czasowy 1 na 20, a następnie obróć go w prawo lub w lewo do żądanego czasu grillowania. Wybierz ustawienie **stay on**, aby grillować dłużej niż 60 minut, lub ręcznie kontrolować czas grillowania. Lampka zaświeci się i pozostanie włączona, aż do zakończenia grillowania.
- UWAGA: Aby móc uruchomić piekarnik na funkcję pieczenia, trzeba ustawić czas na Regulatorze czasowym 1 lub ustawić na **stay on**.
- 3. Po nagrzaniu piekarnika otwórz drzwiczki i włóż produkt. Zamknij drzwiczki.
- 4. Po ustawieniu czasu, po zakończeniu grillowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłączy się i zgaśnie lampka. Jeśli nie używasz regulatora czasowego (**stay on**), musisz ręcznie wyłączyć urządzenie po zakończeniu cyklu, kiedy zechcesz.
- 5. Za pomocą rękawic kuchennych otwórz drzwiczki i wysuń ruszt na zewnątrz, na tyle daleko, aby wyjąć jedzenie.
- 6. Odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.

PIECZENIE

Aby uzyskać najlepszy rezultat, podczas pieczenia lub gotowania zawsze rozgrzewaj piekarnik przez co najmniej 10 minut w żądanej temperaturze. Aby uzyskać optymalne wyniki, ustaw półkę w środkowej lub dolnej pozycji.

Ten piekarnik został zaprojektowany do szybkiego i wydajnego pieczenia. Należy w trakcie pieczenia sprawdzić produkt, przed zalecanym czasem pieczenia w tradycyjnym piekarniku, aby upewnić się, że nie jest za bardzo spieczonej.

- 1. Ustaw pokrętło sterowania Temperatura/Gotowanie na wymaganą temperaturę.
- 2. Ustaw Regulator czasowy 1 na 20, a następnie obróć go w prawo lub w lewo do żądanego czasu grillowania. Wybierz ustawienie **stay on**, aby grillować dłużej niż 60 minut, lub ręcznie kontrolować czas grillowania. Lampka zaświeci się i pozostanie włączona, aż do zakończenia grillowania.
- UWAGA: Aby móc uruchomić piekarnik na funkcję pieczenia, trzeba ustawić czas na Regulatorze czasowym 1 lub ustawić na **stay on**.
- 3. Po nagrzaniu piekarnika otwórz drzwiczki i włóż produkt. Zamknij drzwiczki.
- 4. Po ustawieniu czasu, po zakończeniu grillowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłączy się i zgaśnie lampka. Jeśli nie używasz regulatora czasowego (**stay on**), musisz ręcznie wyłączyć urządzenie po zakończeniu cyklu, kiedy zechcesz.
- 5. Za pomocą rękawic kuchennych otwórz drzwiczki i wysuń ruszt na zewnątrz, na tyle daleko, aby wyjąć jedzenie.
- 6. Odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

- 1. Szklane drzwiczki czyść wilgotną szmatką lub gąbką zamoczoną w cieplej lub gorącej wodzie z mydłem. Nie używaj środka do czyszczenia szyb w aerozolu. Przetrzymuj czystą wilgotną szmatką bez mydła, aby usunąć ze szkła resztki piany i smug.
- 2. Myj drucianą półkę w cieplej lub gorącej wodzie z mydłem. Dokładnie spłucz i osuszą.
- 3. Myj blachę do pieczenia/tackę ociekową w cieplej lub gorącej wodzie z mydłem. Dokładnie spłucz i osuszą.

- Jeśli potrawy są pieczone na ruszcie lub blasze do pieczenia/tacce ociekowej/, ruszcie z siatką do smażenia powietrzem, przed czyszczeniem zanurz je w ciepłej lub gorącej wodzie z mydłem przez 1 godzinę. Do usunięcia plam użyj gąbki lub miękkiej szczotki czyszczącej. Dokładnie spłucz i osusz.
- Oczyść obudowę wilgotną szmatką

TACKA NA OKRUCHY

Aby zainstalować:

- Przy zamkniętych drzwiczках piekarnika wsuń tacę do podstawy piekarnika od przodu.

Aby oczyścić:

- Gdy urządzenie jest wystarczająco chłodne, aby go bezpiecznie dorykać, wysuń tacę na okruchy
- Usuń okruchy i wytrzyj tacę wilgotną szmatką. Dokładnie osusz przed ponownym zainstalowaniem.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/ recyklingu.



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.

Nemojte priključivati uređaj putem tajmera ili sustava za daljinsko upravljanje.

Hrana može izgorjeti. Nemojte koristiti uređaj blizu ili ispod zavjesa ili drugih zapaljivih materijala i nadgledajte ga dok je u uporabi.

Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je u uporabi.

 Površine uređaja će postati vruće. Preostala toplina održavat će površine toplim nakon uporabe. Redovito praznите i čistite ladicu za mrvice. Nemojte koristiti uređaj bez namještene ladice za mrvice. Ako je kabel oštećen, vratite uređaj kako biste izbjegli opasnosti.

Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.

U slučaju da hrana plane, držite vrata zatvorenim i izvucite utikač iz utičnice.

ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

-  Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.
- Nemojte koristiti na otvorenom prostoru.
 - Uvijek koristite drške uređaja ili rukavice za pećnicu, jer će neki dijelovi biti vrući.
 - Savijte kabel da ne visi, kako bi se izbjeglo spoticanje ili zaplitanje.
 - Iskopčajte uređaj iz utičnice kad nije u uporabi i uvijek ga ostavite da se potpuno ohladi prije čišćenja i čuvanja.
 - Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
 - Nemojte stavljati sljedeće materijale u pećnicu: papir, karton, plastiku ili bilo što slično.
 - NIKAD nemojte koristiti otvorena staklena vrata pećnice kao policu za držanje hrane, jer to može uzrokovati prevrtanje pećnice.

DIJELOVI

- | | |
|---|---|
| 1. Svjetlo | 6. Nosači policu |
| 2. Regulator temperature/funkcije pečenja | 7. Staklena vrata |
| 3. Tajmer 1 - Podgrijavanje/Pečenje/Roštilj | 8. Pladanj za pečenje/posuda za kapanje |
| 4. Tajmer 2 - tost | 9. Žične police |
| 5. Ladica za mrvice | |

PRIJE PRVE UPORABE

Operite odvojive dijelove u toploj sapunici, dobro isperite, ostavite da se iskapljaju i osušte na zraku.

Ostavite dovoljno prostora (150 mm) oko jedinice kako biste dopustili toplini da struji bez oštećenja susjednih ormarića i zidova.

Prilikom prvog korištenja može se pojaviti malo dima iz vaše pećnice. To je normalno i brzo će nestati.

PRINCIP RADA

UKLJUČENJE

1. Za funkcije pečenja, koristite regulator temperature/funkcije pečenja kako biste odabrali temperaturu ili način pečenja (**toast** (tost), **grill** (roštilj)). Potom odaberite vrijeme koristeći Tajmer 1 ili odaberite postavku „**stay on**“ (ostani upaljena).
2. Za tostiranje, postavite regulator temperature/funkcije pečenja na postavku „**toast**“. Potom odaberite razinu pečenja tosta koristeći Tajmer 2.

ISKLJUČENJE

- Okrenite tajmere u položaj „**O**“, a regulator temperature/funkcije pečenja u položaj „**min**“.

VAŽNE INFORMACIJE

- Ovaj uređaj postaje vruć. Kad je u uporabi, uvijek koristite rukavice za pećnicu ili držače za lonce kad dodirujete bilo koju vanjsku ili unutarnju površinu uređaja.
- Kako bi funkcija tostera pećnice počela s radom trebate postaviti tajmer ili koristiti postavku „**stay on**“.
- Uvjerite se da hrana ili posuda za pečenje ne dođu na udaljenost manju od 40 mm od gornjih grijačih elemenata.
- Po potrebi namjestite pladanj za pečenje/posudu za kapanje ispod masne hrane. Hrana ne treba prelaziti rubove posude kako bi se izbjeglo da kapljice padnu na grijaće elemente gdje bi mogle uzrokovati stvaranje dima i teže čišćenje.

TOSTIRANJE

1. Postavite regulator temperature/funkcije pečenja na postavku „**toast**“.
2. Otvorite vrata i umetnite žičane police u donji utor.
3. Postavite namirnice koje treba tostirati izravno na žičanu policu i zatvorite vrata.
4. Okrenite Tajmer 2 u smjeru kazaljke na satu do sredine (↖), a potom u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste postavili željenu razinu pečenja (↖↗↖).
5. Svjetlo će se upaliti i ostat će upaljeno dok se ciklus tostiranja ne završi.
- NAPOMENA: Gledajte tost kako biste se uvjerili da je postignuta željena razina ispečenosti. Moguće je podesiti regulator Tajmera 2 kako bi se produžilo ili skratilo vrijeme tostiranja, ili ga možete pomjeriti na položaj (**O**) u bilo koje vrijeme.
6. Po završetku ciklusa tostiranja, oglasit će se zvučni signal. Svjetlo će se ugасiti.
7. Koristeći rukavice za pećnicu, otvorite vrata i kliznim pokretom izvucite policu van, samo toliko koliko je potrebno za uklanjanje hrane.
8. Iskopčajte uređaj iz utičnice kad nije u uporabi.
- NAPOMENA: Za rad tostera pećnice potrebno je postaviti regulator Tajmera 2.



PEČENJE NA ROŠTILJU

1. Kod pečenja na roštilju, pustite da se prethodno zagrije 5 minuta. Za postizanje optimalnih rezultata koristite gornji položaj police. Uvjerite se da hrana ili posuda za pečenje ne dođu na udaljenost manju od 40 mm od gornjeg grijačeg elementa.
2. Postavite gumb za odabir temperature na **grill**.
3. Postavite regulator Tajmera 1 na 20, te ga okrenite u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na željeno vrijeme pečenja. Odaberite **stay on** kako biste pekli duže od 60 minuta ili kako biste ručno regulirali vrijeme pečenja. Svjetlo će se upaliti i ostat će upaljeno dok se pečenje ne završi.
- NAPOMENA: Za rad pećnice trebate postaviti Tajmer 1 na vrijeme ili na postavku „**stay on**“.
3. Kad se pećnica zagrije, otvorite vrata i unesite hrana. Zatvorite vrata.

4. Ako ste postavili vrijeme, kad se pečenje završi, oglasit će se zvučni signal. Pećnica će se isključiti i svjetlo će se ugasiti. Ako ne koristite tajmer (**stay on**) trebate ručno isključiti uređaj kad je pečenje završeno po vašem nahođenju.
5. Koristeći rukavice za pećnicu, otvorite vrata i kliznim pokretom izvucite žičanu policu van, samo toliko koliko je potrebno za uklanjanje hrane.
6. Iskopčajte uređaj iz utičnice kad nije u uporabi.

PEĆENJE

Za postizanje najboljih rezultata, kod pečenja ili kuhanja, uvijek prethodno zagrijte pećnicu najmanje 10 minuta na postavku željene temperature. Za postizanje optimalnih rezultata koristite srednji ili niži položaj police.

Ova pećnica projektirana je za brzo i učinkovito pečenje. Pregledajte namirnice prije isteka predviđenog vremena za pečenje u konvencionalnoj pećnici kako biste se uvjernili da nisu prepećene.

1. Postavite regulator temperature/funkcije pečenja na željenu temperaturu.
2. Postavite regulator Tajmera 1 na 20, te ga okrenite u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na željeno vrijeme pečenja. Odaberite **stay on** kako biste pekli duže od 60 minuta ili kako biste ručno regulirali vrijeme pečenja. Svjetlo će se upaliti i ostat će upaljeno dok se pečenje ne završi.
- NAPOMENA: Za rad pećnice trebate postaviti Tajmer 1 na vrijeme ili na postavku „**stay on**“.
3. Kad se pećnica zagrije, otvorite vrata i unesite hranu. Zatvorite vrata.
4. Ako ste postavili vrijeme, kad se pečenje završi, oglasit će se zvučni signal. Pećnica će se isključiti i svjetlo će se ugasiti. Ako ne koristite tajmer (**stay on**) trebate ručno isključiti uređaj kad je pečenje završeno po vašem nahođenju.
5. Koristeći rukavice za pećnicu, otvorite vrata i kliznim pokretom izvucite žičanu policu van, samo toliko koliko je potrebno za uklanjanje hrane.
6. Iskopčajte uređaj iz utičnice kad nije u uporabi.

NJEGA I ODRŽAVANJE

1. Staklena vrata čistite vlažnom krpom ili spužvom umočenom u toplu ili vruću sapunicu. Nemojte koristiti raspršivač za pranja stakla. Kako biste uklonili ostatke sapunice i pruge sa stakla, prebrišite ga vlažnom krpom bez sapuna.
2. Operite rešetku u toploj ili vrućoj sapunici. Dobro isperite i osušite.
3. Operite pladanju za pečenje/posudu za kapanje u toploj ili vrućoj sapunici. Dobro isperite i osušite.
4. Ako ste pekli bilo kakvu hranu na rešetki ili pladnju za pečenje/posudi za kapanje/rešetkastoj polici za prženje zrakom, prije čišćenja potopite ih u toploj ili vrućoj sapunici 1 sat. Za uklanjanje mrlja, koristite spužvu ili meku četku za čišćenje. Dobro isperite i osušite.
5. Vanjske dijelove čistite vlažnom krpom.

LADICA ZA MRVICE

Postavljanje:

- Sa zatvorenim vratima pećnice, kliznim pokretom umetnite ladicu u bazu pećnice s prednje strane.

Čišćenje:

1. Kad je uređaj dovoljno hladan da se može dodirnuti, kliznim pokretom izvucite ladicu za mrvice.
2. Odložite mrvice i prebrišite ladicu vlažnom krpom. Prije vraćanja na mjesto, temeljito osušite.

RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i, gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.



Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati otroci, starci najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/ dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

Te naprave ne smete priključiti na časovnik ali sistem za daljinsko upravljanje.

Hrana se lahko vžge. Naprave ne pustite v bližini zaves ali pod njimi ali v bližini drugih gorljivih materialov, prav tako je ne pustite brez nadzora.

Naprave med uporabo nikoli ne pustite brez nadzora.

 Površine naprave se segrejejo. Zaradi preostale topote bodo površine vroče tudi po uporabi.

Redno odstranite in izpraznite ter čistite pladenj za drobtine. Ne uporabljajte, če pladenj za drobtine ni pritrjen.

Če je kabel poškodovan, vrnite napravo, da se izognete nevarnosti.

Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.

Če se hrana v pečici vžge, pustite vrata zaprta in napravo odklopite iz električnega omrežja.

SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

- ☒ Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, lavorjev in drugih posod z vodo.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Vedno uporabljajte ročaje naprave ali rokavice za pečico, saj so nekateri deli naprave vroči.
- Kabel napeljite, tako da ne visi in da preko njega ne morete pasti ali se spotakniti.
- Napravo odklopite iz omrežja, ko je ne uporabljate, in vedno pustite, da se povsem ohladi, preden jo očistite in pospravite.
- Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- V pečico ne dajajte nobenega od teh materialov: papirja, kartona, plastike ali česa podobnega.
- NIKOLI ne uporabljajte odprtih steklenih vrat kot poličke za odlaganje hrane, saj se lahko pečica zaradi tega prevrne.

DELI

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Lučka | 5. Pladenj za drobtine |
| 2. Upravljalni element za temperaturo/funkcijo pečenja | 6. Vodila |
| 3. Časovnik 1 - Ohranjanje toplotne/peka/žar | 7. Steklena vrata |
| 4. Časovnik 2 - Popekanje | 8. Pekač za peko/pladenj za odtekanje |
| | 9. Rešetka |

PRED PRVO UPORABO

Odstranljive dele umijte v topli milnici, temeljito sperite, odcedite in osušite na zraku.

Okoli naprave pustite dovolj prostora (150 mm), da bo lahko vročina krožila, ne da bi poškodovala pohištvo in stene.

Ko boste pečico prvič uporabili, lahko oddaja malce dima. To je povsem običajno in bo kmalu izginilo.

SPLOŠNO DELOVANJE

ZA VKLOP NAPRAVE

1. Za funkcije peke uporabite upravljalni element za temperaturo/funkcijo pečenja, da izberete temperaturo ali način peke (**toast** (popekanje), **grill** (žar)). Nato izberite čas pečenja s časovnikom 1 ali pa izberite nastavitev **stay on** (ostani vklopljen).
2. Za popekanje nastavite upravljalni element za temperaturo/funkcijo pečenja na nastavitev **toast** (popekanje). Nato izberite stopnjo popečenosti s časovnikom 2.

ZA IZKLOP NAPRAVE

- Časovnika zavrtite v položaj '0' in upravljalni element za temperaturo/funkcijo pečenja v položaj 'min'.

POMEMBNI PODATKI

- Ta naprava postane vroča med delovanjem. Ko je naprava vklopljena, vedno nosite rokavice za pečico ali oprijemalke za lonce, ko se dotikate notranjosti ali zunanjosti naprave.
- Za delovanje funkcije popekanja morate nastaviti časovnik ali uporabite nastavitev '**stay on**'.
- Prepričajte se, da je hrana v pečici vsaj 40 mm oddaljena od zgornjih grelnih elementov.
- Pod mastno hrano po potrebi namestite pekač za peko/pladenj za odtekanje. Hrana naj ne sega čez robe pekača, da preprečite kapljanje maščobe na grelne elemente, saj se lahko prične smoditi, in jo boste težko očistili.

POPEKANJE

1. Nastavite upravljalni element za temperaturo/funkcijo pečenja na nastavitev **toast**.
2. Odprite vrata in vstavite rešetko v spodnjo režo.
3. Hrano, ki jo želite popeči, položite neposredno na rešetko in zaprite vrata.
4. Časovnik 2 zavrtite v smeri urinega kazalca do sredine (↖) in nato v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da izberete želeno stopnjo popekanja (↗↖↖).
5. Lučka se bo pričgala in ostala pričgana, dokler cikel popekanja ni zaključen.
- OPOMBA: Opečen kruhek spremljajte, da bo ustrezno porjavel. Časovnik 2 lahko prilagodite, da podaljšate ali skrajšate čas popekanja, ali pa ga kadar koli premaknete v položaj (0).
6. Ko je cikel popekanja končan, se bo zaslišal zvočni signal. Lučka se bo izklopila.
7. Uporabite rokavice za pečico in odprite vrata ter pomaknite rešetko navzven, ravno toliko, da boste lahko odstranili hrano.
8. Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite iz električnega omrežja.
- OPOMBA: Časovnik 2 morate nastaviti, če želite, da pečica deluje.



PEČENJE NA ŽARU

- Ko boste uporabljali funkcijo žara, pečico predhodno segregajte 5 minut. Za najboljše rezultate uporabljajte povsem zgornje vodilo. Prepričajte se, da je hrana v pečici vsaj 40 mm oddaljena od zgornjih grelnih elementov.
- 1. Gumb za izbiro temperature nastavite na **grill**.

2. Časovnik 1 nastavite na 20, nato ga zavrtite v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da izberete želeni čas peke. Izberite **stay on**, da hrano pečete dlje od 60 minut ali da ročno upravljate čas pečenja. Lučka se bo prižgala in ostala prižgana, dokler pečenje ni zaključeno.
 - OPOMBA: Če želite, da pečica deluje, morate časovnik 1 nastaviti na izbrani čas ali na nastavitev **stay on**. Ko je pečica predogreta, odprite vrata in vstavite vanjo hrano. Zaprite vrata.
 3. Ko je pečica predogreta, odprite vrata in vstavite vanjo hrano. Zaprite vrata.
 4. Če ste nastavili čas, se bo zaslíšal zvočni signal, ko je peka končana. Pečica se bo izklopila in lučka se bo ugasnila. Če ne uporabljate časovnika (**stay on**), morate napravo ročno izklopiti, ko se je peka zaključila skladno z vašimi željami.
 5. Uporabite rokavice za pečico in odprite vrata ter pomaknite rešetko navzven, ravno toliko, da boste lahko odstranili hrano.
 6. Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite iz električnega omrežja.
-

PEČENJE

Za najboljše rezultate pri peki pečico vedno predhodno grejte vsaj 10 minut pri izbrani nastaviti temperature. Za najboljše rezultate uporabljajte srednje ali spodnje vodilo.

Ta pečica je bila zasnovana za hitro in učinkovito peko. Hrano preverite, še preden se izteče priporočen čas pečenja za običajno pečico, da se prepričate, da ni preveč pečena.

1. Nastavite upravljalni element za temperaturo/funkcijo pečenja na želeno temperaturo.
 2. Časovnik 1 nastavite na 20, nato ga zavrtite v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da izberete želeni čas peke. Izberite **stay on**, da hrano pečete dlje od 60 minut ali da ročno upravljate čas pečenja. Lučka se bo prižgala in ostala prižgana, dokler pečenje ni zaključeno.
 - OPOMBA: Če želite, da pečica deluje, morate časovnik 1 nastaviti na izbrani čas ali na nastavitev **stay on**.
 3. Ko je pečica predogreta, odprite vrata in vstavite vanjo hrano. Zaprite vrata.
 4. Če ste nastavili čas, se bo zaslíšal zvočni signal, ko je peka končana. Pečica se bo izklopila in lučka se bo ugasnila. Če ne uporabljate časovnika (**stay on**), morate napravo ročno izklopiti, ko se je peka zaključila skladno z vašimi željami.
 5. Uporabite rokavice za pečico in odprite vrata ter pomaknite rešetko navzven, ravno toliko, da boste lahko odstranili hrano.
 6. Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite iz električnega omrežja.
-

SKRB IN VZDRŽEVANJE

1. Steklena vrata očistite z vlažno krpou ali gobico, namočeno v toplo do vročo milnico. Ne uporabljajte čistila za steklo in spreju. Do čistega obrišite s čisto in vlažno krpou, brez mila, da odstranite ostanke milnice in proge s stekla.
2. Mrežico operite v topli do vroči milnici. Sperite in temeljito osušite.
3. Pekač za peko/pladenj za odtekanje operite v topli do vroči milnici. Sperite in temeljito osušite.
4. Če se na rešetko ali na pekač za peko/pladenj za odtekanje/mrežico za cvrtje z vročim zrakom zapeče hrana, jo namakajte 1 uro v topli do vroči milnico, preden jo očistite. Uporabite gobico ali mehko krtačko za čiščenje za odstranitev kakršnih koli madežev. Sperite in temeljito osušite.
5. Zunanost obrišite z vlažno krpou.

PLADENJ ZA DROBTINE

Za pritrditev:

- Zaprite vrata pečice in pekač pomaknite s sprednje strani na dno pečice.

Čiščenje:

1. Ko se naprava dovolj ohladi, da se je lahko varno dotaknete, odstranite pladenj za drobtine.
2. Odstranite drobtine in pladenj obrišite z vlažno krpo. Povsem osušite, preden ga ponovno namestite.

RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustremnem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.



Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Μη συνδέετε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.

Οι τροφές μπορεί να καούν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά και να την επιβλέπετε ενώ χρησιμοποιείται.

Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη ενώ χρησιμοποιείται.

 Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά. Οι επιφάνειες θα συνεχίσουν να καίνε και μετά από τη χρήση λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας.

Να αφαιρείτε, να αδειάζετε και να καθαρίζετε τακτικά τον δίσκο με τα ψίχουλα. Μη χρησιμοποιείτε χωρίς τον δίσκο με τα ψίχουλα τοποθετημένο στη θέση του.

Εάν το καλώδιο φέρει ζημιές, επιστρέψτε τη συσκευή για την αποφυγή κινδύνου.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

εάν το τρόφιμο πιάσει φωτιά, διατηρήστε την πόρτα κλειστή και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

- ⊗ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τις λαβές της συσκευής ή να φοράτε γάντια φούρνου, καθώς κάποια μέρα θα καίνε.
- Δρομολογήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην προεξέχει, να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε ή να πιαστεί κάπου.
- Να αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και να την αφήνετε πάντα να κρυώσει τελείως πριν από το καθάρισμα και τη φύλαξη.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε μέσα στον φούρνο κανένα από τα ακόλουθα υλικά: χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό ή άλλο παρόμοιο.
- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε την ανοικτή γυάλινη πόρτα ως ράφι για να ακουμπήσετε τρόφιμα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ανατροπή του φούρνου.

ΜΕΡΗ

1. Λυχνία
2. Έλεγχος θερμοκρασίας/λειτουργίας μαγειρέματος
3. Χρονοδιακόπτης 1 - Ζέσταμα/Ψήσιμο/Γκριλ
4. Χρονοδιακόπτης 2 - Φρυγάνισμα
5. Δίσκος για ψίχουλα
6. Στηρίγματα ραφιών
7. Γυάλινη πόρτα
8. Ταψί ψησίματος/δίσκος συλλογής
9. Σχάρα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πλύνετε τα αφαιρούμενα μέρη με χλιαρό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.

Αφήστε επαρκή χώρο (150 mm) γύρω από τη μονάδα ώστε να επιτρέπεται η ροή θερμότητας, χωρίς να προκληθεί ζημιά στα γειτονικά ντουλάπια ή στον τοίχο.

Από τον φούρνο σας μπορεί να βγαίνει λίγος καπνός την πρώτη φορά που θα τον χρησιμοποιήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαλειφθεί σύντομα.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΨΕΤΕ

1. Για τις λειτουργίες μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ελέγχου θερμοκρασίας/λειτουργίας μαγειρέματος για να επιλέξετε μια θερμοκρασία ή μια λειτουργία μαγειρέματος (**toast** (φρυγάνισμα), **grill** (γκριλ)). Στη συνέχεια, επιλέξτε χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τον χρονοδιακόπτη 1 ή επιλέξτε τη ρύθμιση **stay on** (διατήρηση σε λειτουργία).
2. Για φρυγάνισμα, θέστε το χειριστήριο ελέγχου θερμοκρασίας/λειτουργίας μαγειρέματος στη ρύθμιση **toast**. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον βαθμό φρυγανίσματος χρησιμοποιώντας τον χρονοδιακόπτη 2.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΒΗΣΤΕ

- Στρέψτε τους χρονοδιακόπτες στη θέση «**O**» και το χειριστήριο ελέγχου θερμοκρασίας/λειτουργίας μαγειρέματος στη θέση «**min**».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Αυτή η συσκευή καίει. Όταν λειτουργεί, να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου ή πιάστρες εάν χρειάζεται να ακουμπήσετε κάποια εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια της συσκευής.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ή να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση «**stay on**» για τη λειτουργία φρυγανίσματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το τρόφιμο ή το σκεύος έχει μια απόσταση τουλάχιστον 40 mm από τα επάνω θερμοστοιχεία.
- Τοποθετήστε το ταψί ψησίματος/δίσκο συλλογής, εάν χρειάζεται, κάτω από λιπαρά τρόφιμα. Το τρόφιμο δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από τις ακμές του δίσκου, ώστε να μην στάζουν υγρά πάνω στα θερμοστοιχεία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καπνό και δυσκολία στο καθάρισμα.



ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑ

1. Θέστε το χειριστήριο ελέγχου θερμοκρασίας/λειτουργίας μαγειρέματος στη θέση **toast**.
2. Ανοίξτε την πόρτα και εισάγετε τη σχάρα στην κάτω υποδοχή.
3. Τοποθετήστε τα είδη που θέλετε να φρυγανίσετε απευθείας πάνω στη σχάρα και κλείστε την πόρτα.
4. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη 2 προς τα δεξιά στο κέντρο (↗) και έπειτα δεξιά ή αριστερά για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό βαθμό φρυγανίσματος (↖↗↖).
5. Η λυχνία θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος φρυγανίσματος.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να παρακολουθείτε το φρυγάνισμα ώστε να βεβαιωθείτε για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ροδίσματος. Το χειριστήριο του χρονοδιακόπτη 2 μπορεί να ρυθμιστεί για παράταση ή μείωση του χρόνου φρυγανίσματος ή να τεθεί στη θέση απενεργοποίησης (**O**) οποιαδήποτε στιγμή.
- 6. Όταν ο κύκλος φρυγανίσματος ολοκληρωθεί, θα ακουστεί ένα σήμα. Η λυχνία θα σβήσει.
- 7. Χρησιμοποιώντας γάντια φούρνου, ανοίξτε την πόρτα και σύρετε το τρόφιμο προς τα έξω, όσο χρειάζεται για να αφαιρέσετε το τρόφιμο.
- 8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χειριστήριο χρονοδιακόπτη 2 πρέπει να έχει ρυθμιστεί, προκειμένου να λειτουργήσει το φρυγάνισμα.

ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΓΚΡΙΛ

- Για ψήσιμο στο γκριλ, προθερμάνετε για 5 λεπτά. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την επάνω θέση ραφιού. Βεβαιωθείτε ότι το τρόφιμο ή το σκεύος έχει μια απόσταση τουλάχιστον 40 mm από το επάνω θερμοστοιχείο.
- 1. Θέστε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας στη θέση **grill**.
- 2. Θέστε το χειριστήριο χρονοδιακόπτη 1 στο 20, έπειτα γυρίστε το προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Επιλέξτε **stay on** για μαγείρεμα πάνω από 60 λεπτά ή για χειροκίνητο έλεγχο του χρόνου μαγειρέματος. Η λυχνία θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη έως ότου ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να θέσετε τον χρονοδιακόπτη 1 σε μια τιμή χρόνου ή να στη ρύθμιση **stay on** για τη λειτουργία του φούρνου.
- 3. Αφού ο φούρνος προθερμανθεί, ανοίξτε την πόρτα και εισάγετε το τρόφιμο. Κλείστε την πόρτα.
- 4. Εάν έχετε ρυθμίσει χρόνο, θα ακουστεί ένα σήμα όταν το μαγείρεμα ολοκληρωθεί. Ο φούρνος θα απενεργοποιηθεί και η λυχνία θα σβήσει. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη (**stay on**), πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας, όταν θέλετε να σταματήσετε το μαγείρεμα.
- 5. Χρησιμοποιώντας γάντια φούρνου, ανοίξτε την πόρτα και σύρετε τη σχάρα προς τα έξω, όσο χρειάζεται για να αφαιρέσετε το τρόφιμο.
- 6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΨΗΣΙΜΟ

Για καλύτερα αποτελέσματα στο ψήσιμο ή στο μαγείρεμα, να προθερμαίνετε πάντα τον φούρνο για τουλάχιστον 10 λεπτά στην επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη μεσαία ή την κάτω θέση ραφιού.

Αυτός ο φούρνος έχει σχεδιαστεί για να μαγειρεύει γρήγορα και αποδοτικά. Να ελέγχετε πάντα τα είδη πριν από τον χρόνο μαγειρέματος που προκαθορίζεται για έναν συμβατικό φούρνο, ώστε να βεβαιώνεστε ότι δεν θα μαγειρευτούν υπερβολικά.

- 1. Θέστε το χειριστήριο ελέγχου θερμοκρασίας/λειτουργίας μαγειρέματος στην απαιτούμενη θερμοκρασία.
- 2. Θέστε το χειριστήριο χρονοδιακόπτη 1 στο 20, έπειτα γυρίστε το προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Επιλέξτε **stay on** για μαγείρεμα πάνω από 60 λεπτά ή για χειροκίνητο έλεγχο του χρόνου μαγειρέματος. Η λυχνία θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη έως ότου ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να θέσετε τον χρονοδιακόπτη 1 σε μια τιμή χρόνου ή να στη ρύθμιση **stay on** για τη λειτουργία του φούρνου.
- 3. Αφού ο φούρνος προθερμανθεί, ανοίξτε την πόρτα και εισάγετε το τρόφιμο. Κλείστε την πόρτα.

- Εάν έχετε ρυθμίσει χρόνο, θα ακουστεί ένα σήμα όταν το μαγείρεμα ολοκληρωθεί. Ο φούρνος θα απενεργοποιηθεί και η λυχνία θα σβήσει. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη (**stay on**), πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας, όταν θέλετε να σταματήσετε το μαγείρεμα.
- Χρησιμοποιώντας γάντια φούρνου, ανοίξτε την πόρτα και σύρετε τη σχάρα προς τα έξω, όσο χρειάζεται για να αφαιρέσετε το τρόφιμο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε τη γυάλινη πόρτα με ένα βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι βουτηγμένο σε χλιαρό ή ζεστό σαπουνόνερο. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά στην πόρτα της συσκευής.
- Πλύνετε τη σχάρα σε χλιαρό ή ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Πλύνετε το ταψί ψησίματος/δίσκο συλλογής σε χλιαρό ή ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Εάν έχει θηρεύει τρόφιμο πάνω στη σχάρα ή στο ταψί ψησίματος/δίσκο συλλογής/πλέγμα για τηγάνισμα με αέρα, μουλιάστε σε χλιαρό ή ζεστό σαπουνόνερο για 1 ώρα προτού το καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μια μαλακιά βούρτσα για να αφαιρέσετε λεκέδες. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί.

ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΨΙΧΟΥΛΑ

Για τοποθέτηση:

- Με την πόρτα του φούρνου κλειστή, σύρετε τον δίσκο μέσα στη βάση του φούρνου, από την μπροστινή πλευρά.

Για καθάρισμα:

- Όταν η συσκευή έχει κρυώσει αρκετά ώστε να μπορείτε να την ακουμπήσετε με ασφάλεια, σύρετε έξω τον δίσκο για ψίχουλα.
- Αδειάστε τα ψίχουλα και σκουπίστε τον δίσκο με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε τον καλά προτού τον τοποθετήσετε ξανά.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.



A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermeket nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárvva.

Ne csatlakoztassa a készüléket időzítő kapcsolóhoz vagy távvezérlésű rendszerhez.

Az élelmiszer kigyulladhat. Ne használja a készüléket függönyök vagy egyéb gyúlékony anyagok közelében, illetve használat során mindenkor mindenkor tartsa szem előtt a készüléket.

Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

 A készülék felületei felforrósodnak. A maradék hő miatt használat után forróak maradnak a felületek.

Rendszeresen távolítsa el, ürítse ki és tisztítsa ki a morzsátálcát. Ne használja a morzsatálca felszerelése nélkül.

Ha a tápkábel rongált, vigye vissza a készüléket, mert veszélyes a használata.

A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.

Ha az étel lángra lobban, tartsa zárvan a sütőajtót, és húzza ki a csatlakozóaljzatból a készüléket.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

- ☒ Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy egyéb vizet tartalmazó edény mellett.
- Ne használja a szabadban.
- Mindig használja a készülék fogantyúit vagy használjon sütőkesztyűt, mivel egyes részek felforrósodnak.
- Vezesse el a kábelt, hogy az ne lógjon be, így nem fog elesni vagy elakadni benne.
- Ha a készülék nincs használatban, akkor húzza ki, valamint tisztítás és tárolás előtt mindenkor mindenkor tartsa szem előtt a készüléket.
- Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.
- Ne tegyen a sütőbe papírt, kartont, műanyagot vagy ezekhez hasonló anyagokat.
- SOHA ne használja a nyitott üvegajtót polcként, ételt ne helyezzen rá, mert ez a sütő felborulását okozhatja.

ALKATRÉSZEK

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Világítás | 6. Polctámaszok |
| 2. Hőméréklet/Sütési funkció vezérlő | 7. Üvegajtó |
| 3. 1. Időzítő - Melegítés/Sütés/Grill | 8. Sütőedény/csepptálca |
| 4. 2. Időzítő - pirítás | 9. Rács |
| 5. Morzsatálca | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Mossa ki a kivehető alkatrészeket meleg, szappanos vízben, jól öblítse le, majd száritsa levegőn. Hagyjon elegendő helyet (150 mm) az egység körül, hogy a hő áramolhasson a szomszédos szekrények és falak károsodása nélkül. Előfordulhat, hogy a sütő első használatkor kissé füstöl. Ez normális és hamar el fog műlni.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDTETÉS

BEKAPCSOLÁS

1. A sütéshez használja a Hőmérséklet/Sütési funkció gombot, hogy kiválassza a hőmérsékletet vagy a sütési módot (**toast** (pirítás), **grill**). Ezután válassza ki a sütési időt az 1. időzítővel, vagy válassza a '**stay on**' (bekapcsolva marad) beállítást.
2. A pirításhoz állítsa a Hőmérséklet/Sütési funkció vezérlőjét '**toast**' állásba. Ezután válassza ki a pirítás árnyalatát a 2. időzítővel.

KIKAPCSOLÁS

- Forgassa az időzítőket az '**O**' helyzetbe, a Hőmérséklet/Sütési funkció vezérlőjét pedig a '**min**' helyzetbe.

FONTOS INFORMÁCIÓ

- Ez a készülék felforrósodik. Használat közben mindenkorban használjon sütőkesztyűt vagy fazéktartót, amikor megéríti a készülék bármely külső vagy belső felületét.
- Be kell állítania az időzítőt, vagy használnia kell a '**stay on**' beállítást, hogy a sütő működjön.
- Ügyeljen arra, hogy az étel vagy a sütőedény ne kerüljön 40 mm-nél közelebb a felső fűtőelemekhez.
- Helyezze be a sütőedényt/csepptálcát szükség szerint zsíros ételek alá. Az ételek nem nyúlhatnak túl a tálca szélein, nehogy a cseppek essenek a fűtőelemekre, ahol füstöt okozhat és később nehezen tisztíthatók.

PIRITÁS

1. Állítsa a Hőmérséklet/Sütési funkció vezérlőt a toast pozícióra.
2. Nyissa ki az ajtót, és helyezze a rácsot az alsó nyílásba.
3. Helyezze a pirítandó ételeket közvetlenül a rácsra és csukja be az ajtót.
4. Forgassa a 2. időzítőt az óramutató járásával megegyező irányban a középső (▣) állásba, majd az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy beállítsa a kívánt piritási szintet (▢▢▢).
5. A fény kigyullad és addig égve marad, amíg a pirítás be nem fejeződött.
- MEGJEGYZÉS: Figyelje a pirítóst, hogy megbizonyosodjon a kívánt barnulási szint eléréséről. A 2. időzítő beállítható a pirítás idejének meghosszabbítására vagy csökkentésére, vagy bármikor kikapcsolható a (**O**) helyzetbe állítva.
6. Amikor a pirítási ciklus befejeződött, hangjelzés hallható. A fény kialszik.
7. Sütőkesztyű segítségével nyissa ki az ajtót, és csúsztassa kifelé a rácsot annyira, hogy kiszedhesse az ételt.
8. Húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból, amikor nem használja.
- MEGJEGYZÉS: A 2. időzítő vezérlőt be kell állítani a sütő működéséhez.



GRILLEZÉS

- Grillezéskor melegítse elő 5 percig. Az optimális eredmény érdekében használja a felső pozíciót. Ügyeljen arra, hogy az étel vagy a sütőedény ne legyen 40 mm-nél közelebb a felső fűtőelemhez.
- 1. Állítsa a hőmérsékletválasztó gombot a **grill** pozícióba.

2. Állítsa az 1. időzítő vezérlőt 20-ra, majd forgassa az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a kívánt sütési időhöz. Válassza a **stay on** lehetőséget, ha 60 percenél hosszabb ideig kíván sütni, vagy ha sütési időt kézzel szeretné vezérelni. A fény kigyullad és addig világít, amíg a sütés be nem fejeződik.
- MEGJEGYZÉS: Az 1. időzítőt egy adott időtartamra vagy **stay on** állásra kell állítani a sütő működéséhez.
3. Miután a sütő előmelegítése megtörtént, nyissa ki az ajtót és helyezze be az ételt. Csukja be az ajtót.
4. Ha beállított egy időt, akkor a sütés befejezése után egy hangjelzés hallható. A sütő kikapcsol, és a fény kialszik. Ha nem az időzítőt használja (**stay on**), akkor a készüléket manuálisan kell kikapcsolnia, miután a sütés befejeződött.
5. Sütőkesztyűvel nyissa ki az ajtót, és csúsztassa kifelé a rácsot, annyira, hogy kiszedhesse az ételt.
6. Húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból, amikor nem használja.

SÜTÉS

A legjobb eredmény elérése érdekében sütés előtt minden melegítse a sütőt legalább 10 percig a kívánt hőmérsékleti beállításon. Az optimális eredmény érdekében használja a középső vagy alsó polchelyzetet. Ezt a sütőt gyors és hatékony sütésre terveztek. Kérjük, ellenőrizze az ételt a hagyományos sütőhöz előírt sütési időnél korábban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsen túlsütve.

1. Állítsa a Hőmérséklet/Sütési funkció vezérlőjét a megfelelő hőmérsékletre.
2. Állítsa az 1. időzítő vezérlőt 20-ra, majd forgassa az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a kívánt sütési időhöz. Válassza a **stay on** lehetőséget, ha 60 percenél hosszabb ideig kíván sütni, vagy ha sütési időt kézzel szeretné vezérelni. A fény kigyullad és addig világít, amíg a sütés be nem fejeződik.
- MEGJEGYZÉS: Az 1. időzítőt egy adott időtartamra vagy **stay on** állásra kell állítani a sütő működéséhez.
3. Miután a sütő előmelegítése megtörtént, nyissa ki az ajtót és helyezze be az ételt. Csukja be az ajtót.
4. Ha beállított egy időt, akkor a sütés befejezése után egy hangjelzés hallható. A sütő kikapcsol, és a fény kialszik. Ha nem az időzítőt használja (**stay on**), akkor a készüléket manuálisan kell kikapcsolnia, miután a sütés befejeződött.
5. Sütőkesztyűvel nyissa ki az ajtót, és csúsztassa kifelé a rácsot, annyira, hogy kiszedhesse az ételt.
6. Húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból, amikor nem használja.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítsa meg az üvegajtót egy meleg vagy forró szappanos vízbé mártott nedves ruhával vagy szivaccsal. Ne használjon permetező üvegetstítót. Szappanmentes, nedves ronggyal törölje le a maradék habot és csíkokat az üvegről.
2. Mossa le a rácsot meleg vagy forró szappanos vízzel. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.
3. Mossa le a sütőedényt/cseppfelfogó tálcát meleg vagy forró szappanos vízzel. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.
4. Ha étel rásülne a rácsra/sütőedényre/cseppfelfogó tálcára/forrólevegős sütéshez való sütőkosárra, akkor tisztítás előtt 1 órán át áztassa meleg vagy forró szappanos vízben. A foltok eltávolításához használjon szivacsot vagy puha tisztítókefét. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.
5. Tisztítsa meg a készülék külsejét nedves ruhával.

MORZSATÁLCA

Beszerelés:

- Csukott sütőajtónál csúsztassa előlről a tálcát a sütő aljába.

Tisztítás:

1. Amikor az eszköz eléggyé lehűlt ahhoz, hogy biztonságosan megérintse, csúsztassa ki a morzsatálcát.
2. A morzsát öntse ki, és nedves ruhával törölje le a tálcát. Alaposan szárítsa meg, mielőtt újra behelyezné.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkor megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocukların ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşındaki çocuklardan uzak tutun. Cihazın bağlantılarını, bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi üzerinden kurmayın. Yağ alev alabilir. Cihazı perdelerin veya diğer tutuşabilir malzemelerin yakınında veya altında kullanmayın ve kullanım sırasında dikkatli olun.

Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.

 Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir. Kalan ısı, yüzeyleri kullanımından sonra sıcak tutmaya devam edecektir.

Kırıntı tepsisini düzenli aralıklarla çıkarın, boşaltın ve temizleyin. Cihazı, kırıntı tepsisi takılı olmadan kullanmayın.

Kablo hasarlısa, tehlikeyi önlemek için cihazı iade edin.

Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.

Yiyeceğin alev olması durumunda, kapağı kapalı tutun ve cihazın fişini elektrik prizinden çıkarın.

SADECE EV İÇİ KULLANIM

- ☒ Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Dış mekanlarda kullanmayın.
- Bazı kısımlar ısınabileceğinden, cihazı her zaman kulplarından tutun veya fırın eldiveni kullanın.
- Kabloyu sarkmayacak ve takılmaya veya dolaşmaya neden olmayacak şekilde yönlendirin.
- Kullanılmadığı zamanlarda cihazın fişini elektrik prizinden çekin ve temizleme ve depolama öncesinde mutlaka tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazı sabit, düz, isya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- Şu malzemelerden herhangi birini fırına koymayın: kağıt, mukavva, plastik veya benzer herhangi bir madde.
- Fırının devrilmesine neden olabileceğinden, açık cam kapağı, yiyecekleri dirlendirmek için bir raf olarak ASLA kullanmayın.

PARÇALAR

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Lamba | 6. Raf destekleri |
| 2. Sıcaklık/Pişirme işlevi kumandası | 7. Cam kapak |
| 3. Zamanlayıcı 1 - Isıtma/Fırın/Izgara | 8. Fırın tepsisi/damlama tepsisi |
| 4. Zamanlayıcı 2 - Kızartma | 9. Tel raf |
| 5. Kırıntı tepsisi | |

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCЕ

Çıkarılabilen parçaları ilk sabunlu suda yıkayın, iyice durulayın, suyunu süzdürün ve doğal şekilde kurumaya bırakın.

İşinin bitişik dolap ve duvarlara hasar vermeden rahatça dolaşabilmesi için, cihazın etrafında yeterli boşluk (150 mm) bırakın.

Fırınız, ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir ve kısa bir süre sonra ortadan kaybolacaktır.

GENEL İŞLETİM

AÇMAK İÇİN

1. Pişirme işlevlerinde bir sıcaklık veya pişirme modu (**toast** (kızartma), **grill** (ızgara)) seçmek için Sicaklık/Pişirme işlevi kumandasını kullanın. Ardından, Zamanlayıcı 1'i kullanarak bir pişirme süresi veya '**stay on**' (devam et) ayarını seçin.
2. Kızartmalarda, Sicaklık/Pişirme işlevi kumandasını '**toast**' (kızartma) ayarına getirin. Ardından, Zamanlayıcı 2'yi kullanarak kızartma rengini seçin.

KAPATMAK İÇİN

- Zamanlayıcıları döndürerek '**O**' pozisyonuna ve Sicaklık/Pişirme işlevi kumandasını '**min**' pozisyonuna getirin.
- Bu cihaz çalışırken ısınmaktadır. Kullanım sırasında, cihazın herhangi bir dış veya iç yüzeyine dokunurken mutlaka fırın eldivenleri veya tencere tutacıkları kullanın.
- Kızartma fırının çalışma için zamanlayıcıyı ayarlamalı veya '**stay on**' (devam et) ayarını kullanmalısınız.
- Yiyeceğin veya fırınlanan yemeğin, üst ısıtma devrelerine 40 mm'den yakın olmamasına dikkat edin.
- Fırın tepsisini/damlama tepsisini, yağlı yiyeceklerin altına gereken şekilde takın. Damlaların ısıtma devrelerinin üzerine düşerek duman oluşturmasını ve temizleme güçlüğüne yol açmasını önlemek için, yiyeceğin tepsisinin kenarlarından taşmamasına dikkat edin.

KIZARTMA

3. Sicaklık/Pişirme işlevi kumandasını **toast** (kızartma) pozisyonuna getirin.
4. Kapağı açın ve tel rafı alt yuvaya yerleştirin.
5. Kızartılacak ürünleri doğrudan tel rafin üzerine yerleştirin ve kapağı kapatın.
6. İstenilen kızartma rengini () ayarlamak için, Zamanlayıcı 2'yi saat yönünde orta () konuma getirin ve ardından, saat yönünde veya saatin aksi yönde döndürün.
7. Lamba yanacak ve kızartma programı tamamlanıncaya dek yanmaya devam edecektir.
- NOT: İstenilen kızarıklık derecesinin elde edilmesini garantilemek için, kızartma sürecini izleyin. Zamanlayıcı 2 kumandası, kızartma süresini uzatmak veya kısaltmak için ayarlanabilir veya herhangi bir anda Kapalı (**O**) pozisyonuna getirilebilir.
8. Kızartma programı tamamlandığında, sesli bir sinyal yayınlanacak ve lamba sönecektir.
9. Fırın eldivenlerini kullanarak, kapağı açın ve rafı yalnızca yiyeceği çıkarmak için yeterli olacak mesafede, dışarı doğru kaydırın.
10. Kullanılmadığı zamanlarda cihazın fışını elektrik prizinden çıkarın.
- NOT: Zamanlayıcı 2 kumandası, kızartma fırının çalışma için ayarlanmalıdır.



IZGARA

- Izgara yapmak için 5 dakika ön-isıtma gerçekleştirin. En iyi sonucu almak için en üst raf pozisyonunu kullanın. Yiyeceğin veya fırınlanan yemeğin, üst ısıtma devrelerine 40 mm'den yakın olmamasına dikkat edin.
- 1. Sıcaklık seçme kadranını **grill** (izgara) olarak ayarlayın.
- 2. Zamanlayıcı 1 kumandasını 20'ye ayarlayın ve sonra, saat yönünde veya saatin aksi yönde döndürerek istenilen pişirme süresine getirin. 60 dakikadan uzun süre pişirmek veya pişirme süresini manuel olarak kontrol etmek için **stay on** (devam et) seçimi yapın. Lamba yanacak ve pişirme programı tamamlanıncaya dek yanmaya devam edecektir.
- NOT: Fırının çalışmaya başlaması için Zamanlayıcı 1'i belirli bir zamana veya **stay on** (devam et) ayarına getirmelisiniz.
- 3. Fırının ön-isıtma süreci tamamlandığında, kapağı açın ve yiyeceği yerleştirin. Kapağı kapatın.
- 4. Bir süre ayarlandıysa, pişirme süresi tamamlandığında sesli bir sinyal duyulacaktır. Fırın kendiliğinden kapanacak ve lamba sönecektir. Zamanlayıcıyı kullanmıyorsanız (**stay on**), pişirme işlemi dilediğiniz şekilde tamamlandığında cihazı manuel olarak kapatmanız gerekecektir.
- 5. Fırın eldivenlerini kullanarak, kapağı açın ve rafı yalnızca yiyeceği çıkarmak için yeterli olacak mesafede, dışarı doğru kaydırın.
- 6. Kullanılmadığı zamanlarda cihazın fişini elektrik prizinden çıkarın.

FIRINDA PIŞİRME

En iyi sonucu almak için, fırınlama veya pişirme sırasında fırını istenilen sıcaklık ayarında en az 10 dakika önceden mutlaka ısıtin. İdeal sonuç için orta veya alt raf pozisyonunu kullanın.

Bu fırın hızlı ve verimli şekilde pişirme için tasarlanmıştır. Aşırı pişmelerini önlemek için, lütfen ürünlerinizi konvansiyonel bir firinda önerilen pişirme süresinden önce denetleyin.

- 1. Sıcaklık/Pişirme İşlevi kumandasını, gerekli sıcaklığı ayarlayın.
- 2. Zamanlayıcı 1 kumandasını 20'ye ayarlayın ve sonra, saat yönünde veya saatin aksi yönde döndürerek istenilen pişirme süresine getirin. 60 dakikadan uzun süre pişirmek veya pişirme süresini manuel olarak kontrol etmek için **stay on** (devam et) seçimi yapın. Lamba yanacak ve pişirme programı tamamlanıncaya dek yanmaya devam edecektir.
- NOT: Fırının çalışmaya başlaması için Zamanlayıcı 1'i belirli bir zamana veya **stay on** (devam et) ayarına getirmelisiniz.
- 3. Fırının ön-isıtma süreci tamamlandığında, kapağı açın ve yiyeceği yerleştirin. Kapağı kapatın.
- 4. Bir süre ayarlandıysa, pişirme süresi tamamlandığında sesli bir sinyal duyulacaktır. Fırın kendiliğinden kapanacak ve lamba sönecektir. Zamanlayıcıyı kullanmıyorsanız (**stay on**), pişirme işlemi dilediğiniz şekilde tamamlandığında cihazı manuel olarak kapatmanız gerekecektir.
- 5. Fırın eldivenlerini kullanarak, kapağı açın ve rafı yalnızca yiyeceği çıkarmak için yeterli olacak mesafede, dışarı doğru kaydırın.
- 6. Kullanılmadığı zamanlarda cihazın fişini elektrik prizinden çıkarın.

BAKIM VE ÖZEN

1. Cam kapaklı ılık - sıcak arası sabunlu suya daldırılmış nemli bir bez veya sünger ile temizleyin. Spreyli cam temizleyicileri kullanmayın. Camdaki sabun köpüğü kalıntılarını ve çizgileri, sabunsuz nemli bir bezle silerek temizleyin.
2. Tel rafı ılık - sıcak arası sabunlu suda yıkayın. Durulayın ve tamamen kurumasını sağlayın.
3. Fırın teşpisini/damlama teşpisini, ılık - sıcak arası sabunlu suda yıkayın. Durulayın ve tamamen kurumasını sağlayın.

4. Fırında tel raf veya fırın tepsisi/damlama tepsisi/hava ile kızartma file rafi üzerinde herhangi bir yiyecek pişirildiyse, temizlemeden önce ılık - sıcak arası sabunlu suda 1 saat bekletin. Lekeleri gidermek için bir sünger veya yumuşak bir temizleme fırçası kullanın. Durulayın ve tamamen kurumasını sağlayın.

5. Dış yüzeyleri nemli bir bezle temizleyin.

KIRINTI TEPSİSİ

Takmak için:

- Fırın kapağı kapalı durumdayken, tepsiyi önden fırının tabanına doğru kaydırın.

Temizlemek için:

1. Cihaz, güvenli şekilde dokunulabilecek kadar soğuduğunda, kirinti tepsisini dışarı doğru kaydırın.
2. Kirıntıları atın ve tepsiyi nemli bir bezle silin. Yerine tekrar takmadan önce iyice kurumasına dikkat edin.

GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünler ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelerle maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.



Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheatați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheatați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

Nu conectați aparatul prin intermediul unui sistem cu temporizator sau cu comandă de la distanță. Alimentele se pot arde. Nu folosiți aparatul lângă sau sub perdele sau alte materiale inflamabile și aveți grijă cât timp funcționează aparatul.

Nu plecați de lângă aparat atunci când funcționează.

 Suprafețele aparatului se vor încinge. Căldura reziduală va păstra suprafețele fierbinți după utilizare.

Îndepărtați, goliți și curățați tava de firmituri în mod regulat. Nu îl folosiți fără tava pentru firmituri să fie montată.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, aparatul trebuie returnat pentru a evita orice risc.

Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.

În caz de aprindere a alimentelor, țineți ușa închisă și deconectați aparatul.

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC

-  Nu folosiți acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente ce conțin apă.
- Nu îl folosiți în aer liber.
- Utilizați întotdeauna mânerele aparatului sau folosiți mânuși de cupor deoarece unele componente vor fi fierbinți.
- Așezați cablul în aşa fel încât să nu atârne și să nu vă împiedicați de el.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare atunci când nu îl utilizați și lăsați-l să se răcească complet înainte de curățare și depozitare.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
- Nu introduceți niciunul dintre materialele următoare în cupor: hârtie, carton, plastic sau ceva similar.
- NICIODATĂ nu folosiți ușa de sticlă deschisă ca raft pentru a suștiene mâncarea, deoarece acest lucru poate determina răsturnarea cupotorului.

PĂRȚI COMONENTE

- | | |
|--|--|
| 1. Lumina | 6. Suporturi pentru raft |
| 2. Comanda funcției de temperatură / Gătit | 7. Ușă de sticlă |
| 3. Cronometru 1 - Încălzire/Gătire/Grătar | 8. Tavă pentru copt/tavă pentru scurgere |
| 4. Cronometru 2 - prăjire pâine | 9. Raft din sârmă |
| 5. Tavă pentru firmituri | |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Spălați componentele detașabile cu apă călduță și săpun, clătiți bine, surgeți și lăsați la uscat. Lăsați suficient spațiu (150 mm) în jurul aparatului pentru a permite căldurii să circule fără a deteriora dulapurile și pereții adiacenți. Cuptorul dvs. poate scoate puțin fum la prima utilizare. Acest lucru este normal și va dispărea în scurt timp.

FUNCȚIONARE GENERALĂ

PENTRU A PORNI - ON

1. Pentru funcțiile de gătit, utilizați comanda funcției Temperatură/Gătire pentru a selecta o temperatură sau modul de gătit (**toast** (prăjire), **grill** (grătar)). Apoi, selectați un timp de gătire folosind Cronometrul 1 sau selectați setarea „**stay on**” („rămâneți pe”).
2. Pentru prăjire, setați comanda funcției Temperatură/Gătit la setarea „**toast**”. Apoi, selectați nuanța de prăjire folosind Cronometru 2.

PENTRU A OPRI

- Rotiți cronometrele în poziția „**O**” și comanda funcției Temperatură/Gătire în poziția „**min**”.

INFORMAȚII IMPORTANTE

- Acest aparat se încălzește. Când îl folosiți, utilizați întotdeauna mănuși de cuptor sau suporturi pentru oală când atingeți orice suprafață exterioară sau interioară a aparatului.
- Trebuie să setați cronometrul sau să utilizați setarea „**stay on**” pentru ca prăjitorul să funcționeze.
- Asigurați-vă că mâncarea sau vasul pentru copt nu se află la mai puțin de 40 de mm de elementele de încălzire superioare.
- Puneti tava de copt/tava de scurgere după cum este necesar sub alimentele uleioase sau grase. Mâncarea nu trebuie să se extindă dincolo de marginile tăvii pentru a evita căderea picăturilor de grăsimi pe elementele de încălzire, unde poate cauza fum și poate fi dificil de curătat.

PRĂJIREA

1. Setați comanda funcției Temperatură/Gătire pe poziția **toast**.
2. Deschideți ușa și introduceți raftul din sârmă în partea de jos.
3. Puneti produsele care trebuie prăjite direct pe raftul din sârmă și închideți ușa.
4. Rotiți Cronometrul 2 în sens orar spre mijloc (🕒) și apoi spre dreapta sau spre stânga pentru a seta nuanța de prăjire dorită (🕒🕒🕒).
5. Lumina se va aprinde și va rămâne aprinsă până la finalizarea ciclului de prăjire.
- NOTĂ: Urmăriți prăjirea pentru a vă asigura că obțineți nivelul dorit de rumenire. Cronometrul 2 poate fi reglat pentru a prelungi sau reduce timpul de prăjire sau poate fi mutat în poziția oprit (O) în orice moment.
6. Când ciclul de prăjire este complet, se va auzi un semnal sonor. Lumina se va stinge.
7. Folosind mănuși de cuptor, deschideți ușa și glisați raftul spre exterior, suficient de mult pentru a scoate mâncarea.
8. Scoateți aparatul din priză când nu este utilizat.
- NOTĂ: Comanda Cronometrului 2 trebuie setată pentru ca prăjitorul să funcționeze.

GRĂTAR

- Când faceți grătar, preîncălziți 5 minute. Pentru rezultate optime, utilizați poziția superioară a raftului. Asigurați-vă că mâncarea sau vasul pentru copt nu se află la mai puțin de 40 de mm de elementele de încălzire superioare.
1. Setați butonul selectorului de temperatură la **grill**.



2. Setați comanda Cronometrului 1 la 20 apoi rotiți-l spre dreapta sau spre stânga pentru a obține timpul de gătire dorit. Selectați **stay on** pentru a găti mai mult de 60 minute sau pentru a controla manual timpul de preparare. Lumina se va aprinde și va rămâne aprinsă până când gătitul este complet.
- NOTĂ: Trebuie să setați Cronometrul 1 la o anumită perioadă de timp sau să păstrați setarea **stay on** pentru ca cuptorul să funcționeze.
3. După ce cuptorul a fost preîncălzit, deschideți ușa și introduceți mâncarea. Închideți ușa.
4. Dacă ați setat o anumită perioadă, se va auzi un semnal sonor după terminarea gătitului. Cuptorul se va opri și lumina se va stinge. Dacă nu utilizați cronometrul (**stay on**), trebuie să opriți manual aparatul după ce ați terminat de gătit aşa cum vă place.
5. Folosind mănuși de cuptor, deschideți ușa și glisați raftul din sârmă spre exterior, suficient de mult pentru a scoate mâncarea.
6. Scoateți aparatul din priză când nu este utilizat.

COACERE

Pentru cele mai bune rezultate, când coaceți sau gătiți, preîncălziți întotdeauna cuptorul timp de cel puțin 10 minute la temperatura dorită. Pentru rezultate optime, utilizați poziția mediană sau inferioară a raftului. Acest cuptor a fost conceput pentru a găti rapid și eficient. Vă rugăm să inspectați elementele mai devreme decât timpul de gătit prescris pentru un cuptor convențional pentru a vă asigura că nu sunt supraîncălzite.

1. Setați comanda funcției Temperatură/Gătire la temperatura necesară.
2. Setați comanda Cronometrului 1 la 20 apoi rotiți-l spre dreapta sau spre stânga pentru a obține timpul de gătire dorit. Selectați **stay on** pentru a găti mai mult de 60 minute sau pentru a controla manual timpul de preparare. Lumina se va aprinde și va rămâne aprinsă până când gătitul este complet.
- NOTĂ: Trebuie să setați Cronometrul 1 la o anumită perioadă de timp sau să păstrați setarea **stay on** pentru ca cuptorul să funcționeze.
3. După ce cuptorul a fost preîncălzit, deschideți ușa și introduceți mâncarea. Închideți ușa.
4. Dacă ați setat o anumită perioadă, se va auzi un semnal sonor după terminarea gătitului. Cuptorul se va opri și lumina se va stinge. Dacă nu utilizați cronometrul (**stay on**), trebuie să opriți manual aparatul după ce ați terminat de gătit aşa cum vă place.
5. Folosind mănuși de cuptor, deschideți ușa și glisați raftul din sârmă spre exterior, suficient de mult pentru a scoate mâncarea.
6. Scoateți aparatul din priză când nu este utilizat.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Curățați ușa de sticlă cu o cârpă umedă sau un burete înmuiat în apă fierbinte cu săpun. Nu folosiți un produs pulverizator de curățat sticla. Ștergeți cu o cârpă umedă fără săpun pentru a îndepărta reziduurile și urmele de pe sticlă.
2. Spălați cu apă fierbinte cu săpun raftul din sârmă. Clătiți și uscați bine.
3. Spălați cu apă fierbinte cu săpun tava pentru copt/tava pentru scurgere. Clătiți și uscați bine.
4. Dacă vreun aliment s-a lipit pe raftul de sârmă sau pe tava pentru copt/tava pentru scurgere/grătarul din plasă, înmuiăți în apă fierbinte cu săpun timp de 1 oră înainte de curățare. Folosiți un burete sau o perie moale de curățare pentru a îndepărta petele. Clătiți și uscați bine.
5. Curățați exteriorul cu o cârpă umedă.

TAVA PENTRU FIRIMITURI

Pentru instalare:

- Cu uşa cuptorului închisă, glisați tava la baza cuptorului, din față.

Pentru curățare:

1. Când cuptorul este suficient de rece pentru a-l atinge în siguranță, scoateți tava pentru firimituri.
2. Aruncați firimiturile și ștergeți tava cu o cărpă umedă. Uscați bine înainte de remontare.

RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбираят опасностите. С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст. Не свързвайте уреда чрез таймер или система за дистанционно управление.

Храната може да изгори. Не използвайте уреда в близост до или под завеси или други запалими материали, като го наглеждате по време на употреба.

Не оставяйте уреда без наблюдение, докато се използва.

 Повърхността на уреда ще се нагорещи. Остатъчната топлина ще поддържа повърхностите нагорещени след употреба.

Редовно сваляйте, изпразвайте и почиствайте тавичката за трохи. Не използвайте без поставена тавичка за трохи.

Ако кабелът е повреден, върнете уреда, за да избегнете опасности.

Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.

В случай на запалване на продуктите дръжте вратичката затворена и изключете уреда от контакта.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

-  Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів із водою.
- Не използвайте на открито.
- Винаги използвайте дръжките на уреда или ръкавици за фурна, тъй като някои части се нагорещяват.
- Прекарайте кабела, така че да не е надвиснал и да предотвратите спъване или захващане.
- Изключете уреда от захранването, когато не го използвате, и винаги го оставяйте да се охлади преди почистване или прибиране.
- Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
- Не поставяйте следните материали във фурната: хартия, картон, пластмаса или подобни.
- НИКОГА не използвайте отворената стъклена вратичка като полица за поставяне на продукти, тъй като това може да доведе до преобръщане на фурната.

ЧАСТИ

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Осветление | 5. Тавичка за трохи |
| 2. Контрол на температурата/функцията за готовене | 6. Основи на полиците |
| 3. Таймер 1 - затопляне/пече/грил | 7. Стъклена вратичка |
| 4. Таймер 2 - препичане | 8. Тава за пече/тавичка за стичане |
| | 9. Телена полица |

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Измийте сменяемите части в топла сапунена вода, изплакнете добре, подсушете и изсушете на въздух.

Оставете достатъчно място (150 mm) около уреда, за да може топлината да се извежда без повреди по шкафовете и стените наоколо.

При първото включване на фурната е възможно да се отдели малко дим. Това е нормално и скоро ще изчезне.

ОБЩО УПРАВЛЕНИЕ

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

- За функциите за готвене използвайте контрол на температурата/функцията за готвене, за да изберете температура или режим на готвене (**toast** (препичане), **grill** (грил)). След това изберете време за готвене с Таймер 1 или изберете настройката **stay on** (оставяне включено).
- За препичане задайте контрола на температурата/функцията за готвене на настройка **toast**. След това изберете степента на препичане с Таймер 2.

ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Завъртете таймерите до позиция **O** и контрола за температура/функция за готвене до позицията **min**.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Този уред се нагорещява. Докато работи, винаги използвайте ръкавици за фурна или ръкохватки, когато докосвате външна или вътрешна повърхност на уреда.
- Трябва да настроите таймера или да използвате настройката **stay on**, за да работи функцията за тостер.
- Уверете се, че храната или съдът за готвене е на разстояние от най-малко 40 mm от горните нагревателни елементи.
- Поставете тавата за печене/тавичката за стичане според необходимостта под мазните продукти. Храната не трябва да се подава извън краищата на тавичката, за да се избегне изтичане върху нагревателните елементи, което може да доведе до отделяне на дим и да е трудно за почистване.

ПРЕПИЧАНЕ

- Задайте контрола на температурата/функцията за готвене в положение **toast**.
- Отворете вратата и поставете телената полица на долната позиция.
- Поставете изделияята за препичане директно върху полицата и затворете вратата.
- Завъртете Таймер 2 по часовниковата стрелка до средата (↗) и след това по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да настроите желаната степен на препичане (↗↘).
- Светлината се включва и остава включена, докато цикълът на препичане завърши.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Наблюдавайте препичането, за да сте сигурни, че е достигнато желаното ниво. Таймер 2 може да се регулира за удължаване или скъсяване на времето за препичане, или да се настройва в изкл. положение (**O**) по всяко време.
- Когато цикълът на препичане завърши, се чува звуков сигнал. Светлината изгасва.
- С помощта на ръкавици за фурна отворете вратата и издърпайте полицата навън колкото е необходимо, за да извадите продуктите.
- Изключвайте уреда от контакта, когато не се използва.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** За да работи функцията за препичане, трябва да се настрои контролът на Таймер 2.



ГРИЛОВАНЕ

- При грилование подгрейте за 5 минути. За да постигнете оптимални резултати, използвайте най-горната позиция на полицата. Уверете се, че продуктите или съдът за готвене са на най-малко от 40 mm от горния нагревателен елемент.
- 1. Задайте регулатора на температурата на **grill**.
- 2. Задайте регулатора на Таймер 1 на 20, след което го завъртете по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка до желаното време за готвене. Изберете **stay on**, за да готвите за повече от 60 минути или да управлявате времето за готвене ръчно. Осветлението се включва и остава включено, докато готвенето завърши.
- ЗАБЕЛЕЖКА: За да работи фурната, трябва да се зададе време за Таймер 1 или да използвате настройката **stay on**.
- 3. След като фурната се подгрее, отворете вратичката и поставете продуктите. Затворете вратичката.
- 4. Ако сте задали време, ще прозвучи звуков сигнал, когато готвенето приключи. Фурната се изключва и светлината изгасва. Ако не използвате таймера (**stay on**), трябва ръчно да изключите уреда, когато готвенето приключи и сте постигнали желания резултат.
- 5. С помощта на ръкавици за фурна отворете вратичката и издърпайте телената полица навън колкото е необходимо, за да извадите продуктите.
- 6. Изключвайте уреда от контакта, когато не се използва.

ПЕЧЕНЕ

За най-добри резултати, когато печете или готвите, винаги подгрявайте фурната за най-малко 10 минути при желаната настройка за температура. За оптимални резултати използвайте средната или долната позиция на полицата.

- Тази фурна е създадена за бързо и ефикасно готвене. Моля, проверявайте изделията преди предписаното време за готвене за традиционна кухня, за да сте сигурни, че няма да ги препечете.
- 1. Задайте контрола на температурата/функцията за готвене на необходимата температура.
 - 2. Задайте регулатора на Таймер 1 на 20, след което го завъртете по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка до желаното време за готвене. Изберете **stay on**, за да готвите за повече от 60 минути или да управлявате времето за готвене ръчно. Осветлението се включва и остава включено, докато готвенето завърши.
 - ЗАБЕЛЕЖКА: За да работи фурната, трябва да се зададе време за Таймер 1 или да използвате настройката **stay on**.
 - 3. След като фурната се подгрее, отворете вратичката и поставете продуктите. Затворете вратичката.
 - 4. Ако сте задали време, ще прозвучи звуков сигнал, когато готвенето приключи. Фурната се изключва и светлината изгасва. Ако не използвате таймера (**stay on**), трябва ръчно да изключите уреда, когато готвенето приключи и сте постигнали желания резултат.
 - 5. С помощта на ръкавици за фурна отворете вратичката и издърпайте телената полица навън колкото е необходимо, за да извадите продуктите.
 - 6. Изключвайте уреда от контакта, когато не се използва.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1. Почистете стъклена вратичка с влажна кърпа или гъба, потопена в топла до гореща сапунена вода. Не използвайте спрей за почистване на стъкло. Забършете с влажна кърпа без сапун, за да премахнете остатъчната пяна и следите от стъклото.
2. Измийте телената полица с топла до гореща сапунена вода. Изплакнете и подсушете старательно.

3. Измийте тавата за печене/тавичката за стичане с топла до гореща сапунена вода. Изплакнете и подсушете старателно.
4. Ако по телената полица или по тавата за печене/тавичката за стичане/решетката за пържене с въздух има загоряла храна, накиснете в топла до гореща сапунена вода за 1 час преди почистване. Отстранете петната с гъба или мека четка за почистване. Изплакнете и подсушете старателно.
5. Почистете външната страна с влажна кърпа.

ТАВИЧКАТА ЗА ТРОХИ

За да поставите:

- При отворена вратичка на фурната плъзнете тавичката в основата на фурната от предната страна.
- За да почистите:**
1. Когато уредът е изстинал достатъчно, за да може да се докосва безопасно, извадете тавичката за трохи.
 2. Изхвърлете трохите и забършете тавичката с влажна кърпа. Подсушете старателно, преди да поставите отново.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.



اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ إجراءات الأمان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية. يجب إلا يبعث الأطفال بالجهاز.

يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم. أجعل الجهاز والكلبات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

لا تقم بتوصيل الجهاز عبر جهاز توقيت أو نظام تحكم عن بعد. قد يحترق الطعام. لا تستخدم الجهاز بالقرب أو تحت الستائر أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال وعليك مرقبته أثناء الاستخدام.

لا تتركى الجهاز بدون رقاية أثناء الاستخدام.

سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة. سوف تبقى الحرارة المتبقية الأسطح ساخنة بعد الاستخدام.

يجب إخراج صينية الفنات وتفرغيها وتنظيفها بانتظام. لا يجوز الاستخدام من دون تركيب صينية الفنات.

إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

في حالة تطوير الطعام، لا يجوز فتح الباب وينبغي فصل الجهاز عن الكهرباء.

للاستعمال المنزلي فقط

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الحمامات أو أي أحواض أخرى تحتوي على ماء لا يُنصح بالاستخدام في الأماكن الخارجية.

يجب استخدام مقابض الجهاز دوماً أو استخدام قفازات الفرن حيث أن بعض الأجزاء قد تكون ساخنة.

ضع السلك بصورة لا يكون فيها ملعاً لمنع التعرّف به أو تشبيكه.

افصلي الجهاز عن مصدر الكهرباء في حالة عدم الاستخدام، ودعه يبرد تماماً قبل التنظيف والتزيين.

ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى ومقاوم للحرارة.

لا يجب وضع أي من المواد التالية في الفرن: الورق أو الكرتون أو أي من الأجسام البلاستيكية، أو ما شابه ذلك.

لا يجوز أبداً استخدام الباب الزجاجي المقتوح باعتباره رفأ لوضع الطعام عليه، حيث أن ذلك قد يتسبب في سقوط الفرن.

الأجزاء

1. لمبة	6. دعائم الرف	2. التحكم في درجة الحرارة/خاصية الطهي
2. التحكم في درجة الحرارة/خاصية الطهي	7. الباب الزجاجي	3. المؤقت 1 - التسخين/الخبز/الشواء
3. المؤقت 1 - التسخين/الخبز/الشواء	8. صينية الخبز/صينية التقشير	4. المؤقت 2 - التحميص
4. المؤقت 2 - التحميص	9. الرف السلكي	5. صينية الفنات

قبل الاستعمال للمرة الأولى

اغسل الأجزاء القابلة للفك في ماء بالصابون دافئ واسطفيها جيداً وصففيها وجففيها في الهواء، يجب ترك مساحة كافية (150 مم) حول الوحدة للسمام بتدفق الحرارة من دون إتلاف الخزان القريبة والجدران. قد ينبع قليلاً من الدخان من الفرن في أول مرة استخدام. هذا أمر طبيعي وسوف يختفي قريباً.

التشغيل العام

التشغيل

1. لخاصية الطهي، يتم استخدام خاصية التحكم في الحرارة/الطهي لاختيار درجة الحرارة أو نظام الطهي "toast" ("التحميص")، "grill" ("الشواء"). بعدها، يتم اختيار زمن الطهي باستخدام الموقت 1، أو يتم اختيار إعداد 'stay on' "استمرار التشغيل".

2. للتحميص، تُضبط أداة التحكم في درجة الحرارة/الطهي على إعداد 'toast' "التحميص". بعدها، يتم اختيار درجة التحميص باستخدام الموقت 2.

إيقاف التشغيل

- يرجى لف المؤقتات الزمنية على وضعية '0'، وضبط زر التحكم في درجة الحرارة/الطهي على وضعية الد الأدنى 'min'.

معلومات هامة

- يصبح الجهاز ساخناً. وثناء الاستخدام، يُنصح باستخدام قفازات الفرن أو حوامل الألواني عند لمس السطح الخارجي أو الداخلي للجهاز.
- يجب ضبط الموقت أو استخدام إعداد استمرار التشغيل 'stay on' في فرن التحميص لكي يعمل.
- يجب التحقق من ترك مسافة لا تقل عن 40 مم ما بين الطعام أو صحن الخبز وسطح عناصر التسخين.
- يوضع وعاء الخبز/صينية التقطر حسب ما يلزم تحت الأطعمة الدهنية. لا يجوز للطعام أن يتخطى حواف الصينية لتجنب سقوط القطرات على عناصر التسخين حيث أن ذلك قد يتسبب في انبساط الدخان وقد يكون صعب التنظيف.

التحميص

1. يرجى ضبط أداة التحكم في درجة الحرارة/الطهي على وضعية التحميص .toast.
2. يجب فتح الباب وإدخال الرف السلكي في الفتحة السفلية.
3. يجب وضع الأطباء المطلوب تحميصها مباشرة على الرف السلكي وإغلاق الباب.
4. يرجى لف الموقت 2 في اتجاه عقارب الساعة إلى المنتصف (↖) ثم في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة ضبط درجة التحميص المطلوبة (↖↖↖↖).
5. تضيء اللمية ويستمر الضوء حتى يتم الانتهاء من دورة التحميص.
- ملاحظة: يجب مراقبة التوست للتحقق من الوصول إلى درجة التحميص المطلوبة. يمكن ضبط التحكم في الموقت 2 لمد أو تقليل زمن التحميص، أو يمكن تحريره إلى وضعية '(0)' في أي وقت.
6. عند الانتهاء من دورة التحميص، تصدر إشارة سماعية، وتتوقف إضاءة اللمية.
7. باستخدام قفازات الفرن، يمكن فتح الباب وإخراج الرف إلى الخارج بما يكفي لإخراج الطعام.
8. يجب فصل الجهاز عن الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- ملاحظة: يجب ضبط الموقت 2 لفرن المحمصة لكي يعمل.

الشواء

- عند القيام بالشواء، يرجى التسخين المسبق لمدة 5 دقائق، للحصول على النتائج المثالية، يتم استخدام الرف العلوي. يجب التتحقق من عدم اقتراب الطعام أو وعاء الطهي أكثر من 40 مم من عنصر التسخين العلوي.
- 1. يجب ضبط مفتاح اختيار درجة الحرارة على الشواء grill.
- 2. يجب ضبط الموقت 1 على 20 ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة للوصول إلى زمن الطهي المطلوب. اختر وضعية استمرار التشغيل stay on للطهي لمدة أطول من 60 دقيقة أو للتحكم في زمن الطهي بدؤياً.
- تضيء اللمية وتستمر مضاءة حتى يتم الانتهاء من الطهي.
- ملاحظة: يجب ضبط الموقت 1 على الوقت أو على وضعية استمرار التشغيل stay on لكي يعمل الفرن.
- 3. ما أن يتم التسخين المسبق ل الفرن، يمكن فتح الفرن وإدخال الطعام. يرجى غلق الباب.
- 4. في حالة ضبط الوقت، تصدر إشارة مسموعة عندما ينتهي الطهي. يتوقف عمل الفرن وتطفىء اللمية. في حالة عدم استخدام الموقت لوضعية (stay on) يجب إيقاف تشغيل الجهاز بدؤياً ما أن ينتهي الطهي على نحو مرض.



5. باستخدام قفازات الفرن، يمكن فتح الباب وإخراج الرف السلكي إلى الخارج بما يكفي لإخراج الطعام.
6. يجب فصل الجهاز عن الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام.

الخبز

الحصول على أفضل النتائج، عند الخبز أو الطهي، يرجى التسخين المسبق دوماً الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق على إعدادات درجة الحرارة المطلوبة. للحصول على النتائج المثالية، يجب استخدام الرف في الوضعية المتوسطة أو السفلية. تم تصميم هذا الفرن للطهي بسرعة وكفاءة. يرجى معاينة الأشياء قبل وقت الطهي المحدد عند استخدام الفرن التقليدي للتحقق من عدم الطهي أكثر من اللازم.

1. يجب ضبط أداة التحكم في درجة الحرارة/الطهي على درجة الحرارة المطلوبة.
2. يجب ضبط المؤقت 1 على 20 ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة للوصول إلى زمن الطهي المطلوب. اختر وضعية استمرار التشغيل stay on للطهي لمدة أطول من 60 دقيقة أو للتحكم في زمن الطهي يدوياً.
3. ملاحظة: يجب ضبط المؤقت 1 على الوقت أو على وضعية استمرار التشغيل stay on لكي يعمل الفرن.
4. ما أن يتم تسخين المسبق للفرن، يمكن فتح الفرن وادخال الطعام. يرجى غلق الباب.
5. في حالة ضبط الوقت، تصدر إشارة مسموعة عندما ينتهي الطهي. يتوقف عمل الفرن وتتنطفىء اللامبة. في حالة عدم استخدام المؤقت لوضعية (stay on) يجب إيقاف تشغيل الجهاز يدوياً ما أن ينتهي الطهي على نحو مرض.
6. باستخدام قفازات الفرن، يمكن فتح الباب وإخراج الرف السلكي إلى الخارج بما يكفي لإخراج الطعام.
7. يجب فصل الجهاز عن الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام.

العناية والصيانة

1. يجب تنظيف الباب الزجاجي بقطعة قماش مبللة أو إسفنجية مغمورة في الماء الدافي والصابون. لا يجوز استخدام منظف الزجاج البخار. يُمسح بقطعة قماش مبللة خالية من الصابون للتخلص من القيايا والبقع من على الزجاج.

2. يُغسل الرف السلكي بالماء الدافي أو الساخن والصابون. يُشطف المنتج ويُجفف بعناية.

3. يجب غسل صينية الخبز/صينية التقطير في الماء الدافي أو الساخن والصابون. يُشطف المنتج ويُجفف بعناية.

4. في حالة خبز أي طعام على الرف السلكي أو صينية الخبز/صينية التقطير/رف الفاني الهواني الشبكي، يجب غمره في الماء الدافي أو الساخن والصابون لمدة ساعة قبل التنظيف. يجب استخدام إسفنج أو فرشاة التنظيف الناعمة للتخلص من البقع. يُشطف المنتج ويُجفف بعناية.

5. يجب تنظيف الجزء الخارجي بقطعة قماش مبللة.

صينية الففات

التركيب:

- يمكن وضع الصينية في قاعدة الفرن من الأمام، والباب مغلقاً.

التنظيف:

1. عندما يبرد الجهاز بما يكفي بحيث يمكن لمسه بأمان، يمكن إخراج صينية الففات.
2. يجب التخلص من الففات ومسح الصينية باستخدام قطعة قماش مبللة. يجب تجفيف الصينية جيداً قبل إعادة تركيبها.

إعادة التدوير



لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفایات البلاستيك غير المصنفة. يجب دائمًا التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجميع المخلفات.

T22-9001845

20690-56 220-240V~50/60Hz 1260-1500Watts

20690-56 220-240В~50/60Гц 1260-1500 Вт