




# Russell Hobbs



instructions	2	инструкции (Русский)	24
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Čeština)	26
mode d'emploi	6	pokyny (Slovenčina)	28
instructies	8	instrukcja	30
istruzioni per l'uso	10	upute	32
instrucciones	12	navodila	34
instruções	14	οδηγίες	36
brugsanvisning	16	utasítások	38
bruksanvisning	18	talimatlar	40
instruksjoner	20	instrucțiuni	42
käyttöohjeet	22	инструкции (Български)	44



Read the instructions and keep them safe. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and store the appliance out of reach of children.
- 2 Don't put the appliance in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
- 3 Don't touch hot surfaces (e.g. carafe, hotplate).
- 4 Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
- 5 Keep the appliance and cable away from the edges of worktops and out of reach of children.
- 6 Unplug the appliance when not in use.
- 7 Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- 8 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 9 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
- 10 Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.
- 11 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.



## **household use only**

### **TOUCH CONTROLS**

- You don't need to press the button hard – a light touch is enough.

### **BEFORE USING FOR THE FIRST TIME**

- Fill the reservoir to the **max** mark, and run the appliance without coffee.
- Let it cool, discard the water, then use it normally.

### **FILLING**

- 1 Remove the carafe from the hotplate.
- 2 Lift the lid off the reservoir.
- 3 Fill with at least 2 cups of water, but not above the **max** mark.
- 4 Alternatively, you may lift the reservoir off the appliance, fill it in the kitchen, and carry it back to the appliance.
- 5 Replace the reservoir in the appliance.

**diagrams**

1 reservoir lid  
2 reservoir  
3 lid

lid lock

4 paper filter #4  
5 filter holder  
6 press

7 carafe  
8 hotplate  
9 light  
button

- 6 Replace the reservoir lid.
- 7 Press the lid lock to open the lid (↗).
- 8 Open up a #4 paper filter, and put it into the filter holder.
- 9 Put filter-ground coffee into the filter. The amount will vary with the type of coffee and individual taste, but we suggest two rounded teaspoons per cup of water.
- 10 Close the lid, and press down to lock it (↖).
- 11 Replace the carafe on the hotplate.

**⊕ SWITCHING ON**

- 12 Put the plug into the power socket.
- 13 Press the ⊕ button. Shortly afterwards, coffee will start to drip into the carafe.
- 14 When it's done, the hotplate will keep the carafe warm.

**⌚ FINISHED?**

- 15 Press the ⊖ button. The light will go out.
- 16 Unplug, and let the appliance and carafe cool down fully before cleaning, or for about 10 minutes before refilling.

**⌚ AUTO SHUT-OFF**

- 17 About 2 hours after brewing, the coffee maker will shut down
- 18 If left for much more than an hour, chemical changes in the coffee liquor start to affect the flavour. It's best to pour it away and make a fresh pot.

**⌚ A QUICK CUP**

- 19 You can remove the carafe at any time.
- 20 To prevent the filter holder overflowing, replace the carafe on the hotplate within about 20 seconds.

**⌚ CARE AND MAINTENANCE**

- 21 Unplug the appliance and let it cool before cleaning or storing away.
- 22 Press the lid lock to open the lid (↗).
- 23 Tip the contents of the filter holder into the bin.
- 24 Wash the carafe and filter holder in warm soapy water, then rinse.
- 25 Press the lever at the rear of the carafe lid, above the handle, to open the carafe lid.
- 26 Wipe the appliance, inside and out, with a damp cloth.
- 27 Close the lid, and press down to lock it (↖).
- 28 Don't put any part of the appliance in a dishwasher.

**⌚ DESCALING**

- 29 Descale regularly. Use a proprietary brand of descaler suitable for use in plastic-bodied products. Follow the instructions on the package of descaler.
- \* Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

**♻ ENVIRONMENTAL PROTECTION**

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.



**instructions** – more detailed instructions are available on our website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese gut auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.
- 2 Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, in einem Badezimmer, nahe Wasser oder im Freien benutzen.
- 3 Keine heißen Flächen anfassen, wie z.B. die Kanne oder die Warmhalteplatte.
- 4 Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
- 5 Gerät und Kabel sollten sich daher nicht zu nah am Rand der Arbeitsfläche und außerdem außer Reichweite von Kindern befinden.
- 6 Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 7 Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- 8 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- 9 Dieses Gerät darf nicht von einem externen Timer oder einer Fernsteuerung gesteuert werden.
- 10 Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.
- 11 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.



## Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

### TOUCH BEDIENELEMENTE

- Die Taste bitte nicht zu fest hineindrücken - eine leichte Berührung genügt.

### VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

- Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.
- Lassen Sie es abkühlen, gießen Sie das Wasser aus, und benutzen Sie das Gerät jetzt normal.

### AUFFÜLLEN

- 1 Nehmen Sie die Kanne von der Warmhalteplatte.
- 2 Nehmen Sie den Deckel vom Wassertank ab
- 3 Mit mindestens 2 Tassen Wasser füllen, jedoch nicht höher als bis zur **max** Markierung füllen.
- 4 Alternativ können Sie den Behälter des Gerätes herausheben, ihn in der Küche befüllen und ihn zurück zum Gerät bringen.
- 5 Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein.
- 6 Wassertankdeckel wieder aufsetzen.
- 7 Zum Öffnen des Deckels drücken Sie die Öffnungstaste nach unten ().
- 8 Öffnen Sie einen Papierfilter Größe 4 und legen Sie ihn in den Filterhalter.
- 9 Geben Sie gemahlenen Kaffee in den Filter. Die Menge hängt vom Kaffee und dem individuellen Geschmack ab, aber wir empfehlen zwei gehäufte Teelöffel pro Tasse.
- 10 Deckel zum Verriegeln nach unten drücken ().
- 11 Stellen Sie die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte.

### EINSCHALTEN

- 12 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 13 Die -Taste betätigen. Kurz danach tropft der Kaffee in die Kanne.
- 14 Wenn der Kaffee fertig ist, wird die Warmhalteplatte den Kaffee heiß halten.

<b>Zeichnungen</b>	↗ Öffnungstaste 4 Papierfilter Größe 4 5 Filterhalter 6 drücken	7 Kanne 8 Warmhalteplatte 9 Kontrolllampe ⊕ Taste
--------------------	--	--

## ⌚ FERTIG?

- 15 Die ⊕-Taste betätigen. Die Kontrolllampe erlischt.  
 16 Ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie das Gerät und Kanne vollständig abkühlen bevor Sie das Gerät säubern, oder 10 Minuten abkühlen bevor Sie das Gerät wieder auffüllen.

## ⌚ ABSCHALTAUTOMATIK

- 17 2 Stunden nach dem Brühvorgang schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch ab.  
 18 Bleibt der Kaffee länger als eine Stunde stehen, beeinträchtigen chemische Veränderungen im Kaffeesud allmählich den Geschmack. Sie sollten ihn dann am besten weggießen und eine Kanne frischen Kaffee zubereiten.

## ⌚ EINE SCHNELLE TASSE

- 19 Sie können die Kanne jederzeit herausnehmen.  
 20 Stellen Sie die Kanne innerhalb von ca. 20 Sekunden wieder auf die Warmhalteplatte, damit der Filterhalter nicht überläuft.

## ⌚ PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 21 Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es säubern oder wegstellen.  
 22 Zum Öffnen des Deckels drücken Sie die Öffnungstaste nach unten (↖).  
 23 Schütten Sie den Inhalt in den Abfalleimer.  
 24 Reinigen Sie Kanne und Filterhalter in warmem Seifenwasser, anschließend gründlich spülen.  
 25 Drücken Sie den hinten am Kannendeckel (über dem Griff) befindlichen Hebel herunter, um den Kannendeckel zu öffnen.  
 26 Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem feuchten Tuch ab.  
 27 Deckel zum Verriegeln nach unten drücken (↖).  
 28 Das Grundgerät und seine Einzelteile dürfen nicht in einer Spülmaschine gereinigt werden.

## ⌚ ENTKALKEN

- 29 Entkalken Sie die Maschine regelmäßig. Verwenden Sie einen Markenentkalker, der für Produkte mit Gehäuse aus Kunststoff geeignet ist. Folgen Sie der Anleitung auf der Verpackung des Entkalkers.  
 ☀ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

## ♻ UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.



**Bedienungsanleitung** – Eine ausführlichere Anleitung finden Sie auf unserer Website:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lisez les instructions et gardez-les. Si vous redistribuez l'appareil, n'oubliez pas la notice. Retirez l'emballage.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Prenez des précautions essentielles comme:

- 1 Cet appareil doit être utilisé uniquement par ou sous la supervision d'un adulte responsable. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- 2 N'immergez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez pas dans une salle de bains, à proximité d'une source d'eau ou à l'extérieur.
- 3 Ne touchez pas les surfaces chaudes (la verseuse, la plaque chauffante).
- 4 Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
- 5 Tenez l'appareil et le câble loin des bords des surfaces de travail et hors de portée des enfants.
- 6 Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
- 7 N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- 8 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- 9 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle à distance.
- 10 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- 11 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.



**pour un usage domestique uniquement**

## COMMANDES TACTILES

- Vous n'avez pas besoin de presser fortement le bouton, une légère touche est suffisante.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café.
- Laissez l'appareil refroidir, videz l'eau, puis utilisez la cafetière normalement.

## REMPLISSAGE

- 1 Retirez la verseuse de la plaque chauffante.
- 2 Retirez le couvercle du réservoir.
- 3 Remplissez le réservoir avec 2 tasses au minimum, mais sans dépasser la marque **max**.
- 4 Au choix, vous pouvez retirer le réservoir d'eau de l'appareil, le remplir dans la cuisine et le fixer à nouveau sur l'appareil.
- 5 Remettez le réservoir.
- 6 Replacez le couvercle du réservoir.
- 7 Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle (↗).
- 8 Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.
- 9 Placez du café moulu pour filtre dans le filtre. La quantité de café varie en fonction du type de café et de vos goûts, nous vous suggérons de mettre au minimum 2 cuillères à café de café par tasse.
- 10 Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller (↖).
- 11 Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.

## ALLUMAGE

- 12 Branchez la prise sur le secteur.
- 13 Appuyez sur le bouton (↓). Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.
- 14 Une fois le café terminé, la plaque chauffante le garde chaud.

<b>schémas</b>		
1 couvercle du réservoir	▲ verrou du couvercle	7 verseuse
2 réservoir	4 filtre en papier #4	8 plaque chauffante
3 couvercle	5 porte-filtre	9 lumière
	6 appuyez	⊕ bouton

## ⌚ TERMINÉ?

- 15 Appuyez sur le bouton ⊕. La lumière va s'éteindre.  
 16 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir 10 minutes ainsi que la verseuse avant de les nettoyer ou de les remplir à nouveau.

## ⌚ ARRÊT AUTOMATIQUE

- 17 Environ 2 heures après la préparation du café, la cafetière s'éteint.  
 18 Au bout d'une heure, des réactions chimiques au sein du café commencent à en altérer le goût. Il vaut mieux le jeter et en faire du frais.

## ⌚ UNE TASSE VITE FAIT

- 19 Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment.  
 20 Pour éviter que le porte-filtre ne déborde, remettez la verseuse en place dans les 20 secondes.

## ⌚ SOINS ET ENTRETIEN

- 21 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.  
 22 Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle (▲).  
 23 Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.  
 24 Rincez la verseuse et le porte-filtre à l'eau savonneuse chaude puis rincez.  
 25 Appuyez sur le levier à l'arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour soulever le couvercle.  
 26 Essuyez l'appareil à l'intérieur et à l'extérieur avec un linge humide.  
 27 Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller (▲).  
 28 Aucun élément de la cafetière ne doit être lavé au lave-vaisselle.

## ⌚ DÉTARTRAGE

- 29 Détarrez régulièrement. Préférez un détartrant de marque spécialement adapté aux produits plastiques. Suivez bien le mode d'emploi sur l'emballage de celui-ci  
 ★ La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

## ♻ PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.   
**mode d'emploi** – des instructions plus détaillées sont disponibles sur notre site Web:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lees de instructies en bewaar ze op een veilige plaats. Wanneer u het apparaat aan iemand doorgeeft, geeft u dan ook de instructies mee. Verwijder alle verpakkingsonderdelen.



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van een volwassene.  

- 2 Dompel het apparaat niet in vloeistoffen; gebruik het apparaat niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.
- 3 Raak de warme oppervlakken niet aan (bijv. koffiekan, warmhoudplaat).
- 4 Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.
- 5 Houd het apparaat en het snoer weg van de rand van werkbladen en buiten bereik van kinderen.
- 6 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als hij niet wordt gebruikt.
- 7 Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- 8 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- 9 Dit apparaat mag niet bediend worden met een externe timer of een bedieningssysteem op afstand.
- 10 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
- 11 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

### uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

## AANRAAKBEDIENING

- U hoeft niet hard op de knop te drukken – licht aanraken is genoeg.

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.
- Laat het afkoelen, gooi het water weg, en gebruik het dan normaal.

## VULLEN

- 1 Verwijder de koffiekan van de warmhoudplaat.
- 2 Neem het deksel van het reservoir.
- 3 Vul het met minimaal 2 kopjes water, maar overschrijd het **max** teken niet.
- 4 U kunt ook het reservoir uit de machine halen, het in de keuken vullen en dan terug in de machine zetten.
- 5 Vervang het reservoir in het apparaat.
- 6 Plaats het reservoir deksel terug.
- 7 Druk op de dekselvergrendeling om het deksel te openen ().
- 8 Open een papierfilter (nr.4) en plaats deze in de filterhouder.
- 9 Schep gemalen koffie (snelfiltermalen) in het filter. De hoeveelheid zal variëren afhankelijk van het type koffie en de individuele smaak, maar we adviseren twee bolle theelepels per kopje water.
- 10 Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen ().
- 11 Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat.

## AANZETTEN

- 12 Steek de stekker in het stopcontact.
- 13 Druk op de toets. Kort daarna begint de koffie in de kan te druppen.
- 14 Aan het einde houdt de warmhoudplaat de koffie warm.

<b>afbeeldingen</b>	 dekselvergrendeling	7 koffiekan
1 reservoirdeksel	4 papierfilter (nr.4)	8 warmhoudplaat
2 reservoir	5 filterhouder	9 lampje
3 deksel	6 druk	 knopje

## KLAAR?

- 15 Druk op de  toets. Het lampje gaat uit.  
 16 Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat en de koffiekan afkoelen voor u het schoonmaakt, of ongeveer 10 minuten voor u het apparaat opnieuw opvult.

## AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

- 17 Ongeveer 2 uur na het koffiezetten, schakelt het koffiezettapparaat automatisch uit.  
 18 Als u de koffie langer dan een uur laat staan, zullen chemische veranderingen in de koffielikeur de smaak beïnvloeden. In dat geval is het best de koffie weg te gieten en een verse pot te zetten.

## VLUG EEN KOPJE

- 19 U kunt de koffiekan op ieder moment verwijderen.  
 20 Om te voorkomen dat het filter overloopt, plaatst u de koffiekan ongeveer binnen 20 seconden terug op de warmhoudplaat.

## ZORG EN ONDERHOUD

- 21 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen, voordat u hem reinigt en opbergt.  
 22 Druk op de dekselvergrendeling om het deksel te openen ().  
 23 Gooi de inhoud van de filterhouder in de vuilnisbak.  
 24 Was de koffiekan en filterhouder met warm zeepwater, spoel af.  
 25 Druk de hendel in achterop het deksel van de kan, boven het handvat, om het deksel te openen.  
 26 Droog het apparaat van binnen en buiten af met een vochtige doek.  
 27 Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen ().  
 28 Plaats geen enkel onderdeel van het apparaat in de vaatwasmachine.

## ONTKALKEN

- 29 Ontkalk het apparaat regelmatig. Gebruik een ontkalker van een gedeponeerd merk dat geschikt is voor gebruik in plastic producten. Volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.  
 \* Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

## MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.



**instructies** – u vindt gedetailleerde instructies op onze website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, passare anche le istruzioni. Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

- 1 Questo apparecchio deve essere usato solo da un adulto responsabile o sotto il suo controllo.  
  
Utilizzare e riporre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- 2 Non immergere l'apparecchio in acqua, non utilizzarlo in bagno, vicino all'acqua o all'aperto.
- 3 Non toccare le superfici calde (es. caraffa e piastra).
- 4 Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
- 5 Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dai bordi del piano d'appoggio e lontano dalla portata dei bambini.
- 6 Togliere il filo della spina dalla presa della corrente quando non state usando l'apparecchio.
- 7 Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi di corredo forniti.
- 8 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- 9 Questo apparecchio non deve essere azionato da un timer esterno o da un sistema telecomandato.
- 10 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.
- 11 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, dall' agente di servizio o da qualcun altro similmente qualificato, per evitare pericoli.

### solamente per uso domestico

## COMANDI A SFIORAMENTO

- Non occorre premere con forza il pulsante: è sufficiente un tocco leggero.

## PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

- Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio, gettare l'acqua e poi utilizzarlo normalmente.

## RIEMPIMENTO

- 1 Rimuovere la caraffa dalla piastra
- 2 Sollevare il coperchio dal serbatoio.
- 3 Riempire con almeno 2 tazze d'acqua, ma non andare oltre il segno **max**.
- 4 In alternativa, staccare il serbatoio dall'apparecchio, riempirlo e riposizionarlo sull'apparecchio.
- 5 Riposizionare il serbatoio nell'apparecchio.
- 6 Rimettere il coperchio di serbatoio.
- 7 Premere la chiusura del coperchio per aprirlo ().
- 8 Aprire un filtro in carta formato 4 e metterlo nel porta filtro .
- 9 Mettere il caffè macinato nel filtro. La quantità varia a seconda del tipo di caffè e del gusto personale, ma si consiglia di versarne 2 cucchiaini da the per tazza.
- 10 Chiudere il coperchio, esercitando una leggera pressione sullo stesso ().
- 11 Rimettere la caraffa sulla piastra.

## ACCENSIONE DEL BOLLITORE

- 12 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 13 Premere il pulsante . Subito dopo, il caffè comincerà a scendere nella caraffa.
- 14 Quando il caffè è pronto, la piastra lo manterrà in caldo.

**immagini**

1 coperchio del serbatoio  
2 serbatoio  
3 coperchio

▲ chiusura del coperchio  
4 filtro in carta n. 4  
5 porta filtro  
6 premere

7 caraffa  
8 piastra  
9 spia  
○ pulsante

**⌚ FINITO?**

- 15 Premere il pulsante . La spia si spegne.  
16 Togliere la spina dalla presa di corrente, lasciare raffreddare l'apparecchio e la caraffa prima di pulirli o aspettare circa dieci minuti prima di riempire di nuovo la caraffa.

**⌚ AUTOSPEGNIMENTO**

- 17 2 ore dopo aver preparato il caffè, la macchina del caffè si spegne.  
18 Se non si consuma il caffè entro un'ora dalla preparazione, si potranno notare dei cambiamenti nell'aroma. Si consiglia di gettarlo via e prepararne dell'altro.

**⌚ UNA TAZZA VELOCE**

- 19 Si può rimuovere la caraffa in qualsiasi momento.  
20 Per evitare che il porta filtro trabocchi, rimettere la caraffa sulla piastra entro 20 secondi.

**⌚ CURA E MANUTENZIONE**

- 21 Staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo o di metterlo via.  
22 Premere la chiusura del coperchio per aprirlo (23 Buttare il contenuto del porta filtro nel cestino.  
24 Lavare la caraffa e il porta filtro con acqua calda e sapone e quindi risciacquare.  
25 Per aprire il coperchio della caraffa premere la leva sul retro del coperchio posto sopra il manico della caraffa.  
26 Asciugare il dispositivo, all'interno e all'esterno, con un panno morbido.  
27 Chiudere il coperchio, esercitando una leggera pressione sullo stesso (28 Non mettere alcuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie.

**⌚ DECALCIFICAZIONE**

- 29 Decalcificare regolarmente. Utilizzare una marca di decalcificante adatta a prodotti in plastica. Seguire le istruzioni sulla confezione del decalcificante.

\* I prodotti rimandati indietro in garanzia con guasti dovuti alle incrostazioni incorreranno in un addebito per la riparazione.

**♻ PROTEZIONE AMBIENTALE**

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati.



**istruzioni per l'uso** – istruzioni più dettagliate sono disponibili sul nostro sito:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lea las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro. Si da el aparato a otro, pase también las instrucciones. Quite todo el embalaje.



## SEGURIDAD IMPORTANTE

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato deberá ser usado por, o bajo la supervisión de, un adulto responsable. Use y guarde el aparato fuera del alcance de los niños.
- 2 No ponga el aparato en líquido, no lo use en un cuarto de baño, cercano al agua, o al aire libre.
- 3 No toque las superficies calientes (por ejemplo, la jarra o la placa).
- 4 Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
- 5 Mantenga el aparato y el cable fuera de los bordes de las superficies de trabajo y fuera del alcance de los niños.
- 6 Cuando no lo use, desenchufe el aparato.
- 7 No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- 8 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- 9 Este aparato no debe usarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- 10 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.
- 11 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar – para evitar peligro.

**sólo para uso doméstico**

## ☞ CONTROLES TÁCTILES

- No es necesario apretar el botón con fuerza, basta con hacer una ligera presión.

## ↑ ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.
- Déjelo enfriar, saque el agua y ya puede usarlo con normalidad.

## 🕒 LLENADO

- 1 Retire la jarra de la placa.
- 2 Eleve la tapa del depósito.
- 3 Llene al menos 2 tazas de agua, sin sobrepasar la marca de **max**.
- 4 Alternativamente, puede levantar el depósito fuera del aparato, llenarlo en la cocina y volverlo a llevar hacia al aparato.
- 5 Ponga otra vez el depósito en el aparato.
- 6 Vuelva a poner la tapa del depósito.
- 7 Empuje el cierre de la tapa para abrir esta (↗).
- 8 Abra un filtro de papel del nº 4 y colóquelo en el soporte del filtro.
- 9 Ponga café molido en el filtro. La cantidad variará en función del tipo de café y los gustos individuales, pero recomendamos 2 cucharadas pequeñas por cada vaso de agua.
- 10 Cierre la tapa y presione hacia abajo para cerrarla (↘).
- 11 Vuelva a colocar la jarra en la placa.

## ⌚ ENCENDER

- 12 Enchufe el aparato a la corriente.
- 13 Pulse el botón ⏪. Poco después empezará a gotear el café en la jarra.
- 14 Cuando termine de colar, la placa mantendrá el café caliente.

<b>ilustraciones</b>	 cierre de la tapa	7 jarra
1 tapa del depósito	4 filtro de papel nº4	8 placa
2 depósito	5 soporte del filtro	9 luz
3 tapa	6 pulse	 botón

## ⌚ ¿ACABÓ?

- 15 Pulse el botón . Se apagará la luz.  
 16 Desenchúfelo y deje enfriar completamente el aparato y la jarra antes de limpiar o durante 10 minutos antes de volver a llenarla.

## ⌚ DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

- 17 Unas 2 horas después de preparar café, la cafetera se apagará.  
 18 Si lo deja más de una hora, los cambios químicos que se producen en el café afectarán al sabor. Es mejor desecharlo y preparar otra jarra.

## ⌚ UNA TAZA RÁPIDA

- 19 Puede retirar la jarra en cualquier momento.  
 20 Para evitar que el soporte del filtro rebose, vuelva a colocar la jarra en la placa antes de que transcurran 20 segundos.

## ⌚ CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 21 Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo y guardarlo.  
 22 Empuje el cierre de la tapa para abrir esta .  
 23 Vierta el contenido del soporte del filtro en la basura.  
 24 Lave la jarra y el soporte del filtro con agua caliente con jabón y a continuación escúrrala.  
 25 Pulse la palanca de la parte trasera de la tapa de la jarra (encima del asa) para abrir la tapa.  
 26 Pase un trapo húmedo por el interior y el exterior del aparato.  
 27 Cierre la tapa y presione hacia abajo para cerrarla   
 28 No ponga ninguna parte del aparato en el lavavajillas

## ⌚ SACAR EL SARRO

- 29 Saque el sarro regularmente. Use una marca registrada de destructor de sarro adecuado al uso en productos de plástico. Siga las instrucciones del destructor de sarro.  
 ★ Los productos devueltos bajo la garantía con fallos causados por el sarro estarán sujetos a pagos de reparación.

## ♻ PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud debido a las substancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.



instrucciones – en nuestra página web encontrará instrucciones más detalladas:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as num local seguro. Se entregar o aparelho a outra pessoa, forneça também as instruções. Retire todo o material de embalagem.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

- 1 Este aparelho só deve ser utilizado por um adulto ou sob a vigilância de um adulto responsável. Utilize e guarde o aparelho fora do alcance das crianças.
- 2 Não mergulhe o aparelho em líquidos, nem utilize em casas de banho, próximo de zonas de água ou ao ar livre.
- 3 Evite o contacto com superfícies quentes, tais como o jarro ou a placa de aquecimento.
- 4 Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.
- 5 Mantenha o aparelho e o cabo eléctrico afastado das bordas das bancadas e fora do alcance das crianças.
- 6 Desligue o aparelho da tomada quando não o estiver a utilizar.
- 7 Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- 8 Não utilize a máquina para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- 9 Não deve pôr este aparelho a funcionar através de um temporizador ou de um sistema de controlo remoto externos.
- 10 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.
- 11 Se o cabo de corrente estiver danificado, o fabricante, o seu agente de serviço técnico ou alguém igualmente qualificado deverá substitui-lo a fim de evitar acidentes.



### apenas para uso doméstico

## COMANDOS TÁCTEIS

- Não é necessário premir o botão com muita força, uma leve pressão é suficiente.

## ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Encha o depósito até a marca “max”, e ponha o aparelho a funcionar sem café.
- Deixe arrefecer, deite a água fora e use a máquina normalmente.

## ENCHER O DEPÓSITO

- 1 Retire o jarro da placa de aquecimento.
- 2 Levante a tampa do depósito.
- 3 Encha com pelo menos 2 chávenas de água, mas não ultrapasse a marca “max”.
- 4 Também pode retirar o depósito da máquina, enché-lo numa torneira e voltar a colocá-lo na máquina.
- 5 Volte a colocar o depósito no aparelho.
- 6 Volte a colocar a tampa do depósito.
- 7 Pressione o fecho da tampa para abrir a tampa (↗).
- 8 Abra um filtro de papel nº4 e coloque-o no porta filtro.
- 9 Coloque café moído para filtro no filtro. A quantidade varia consoante o tipo de café e os gostos pessoais. Contudo, aconselhamos que comece com duas colheres de chá cheias por cada chávena de água.
- 10 Feche a tampa e pressione para baixo para a fechar (↖).
- 11 Volte a colocar o jarro sobre a placa de aquecimento.

## LIGAR

- 12 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 13 Prima o botão “⊕”. Logo a seguir, o café começa a gotejar para dentro do jarro.
- 14 Depois de terminada a infusão, a placa de aquecimento mantém o café quente.

<b>esquemas</b>	▲ fecho da tampa	7 jarro
1 tampa do reservatório	4 filtro de papel #4	8 placa de aquecimento
2 reservatório	5 porta filtro	9 luz
3 tampa	6 pressão	⊕ botão

## ⌚ TERMINOU?

- 15 Prima o botão “⊕”. A luz apaga.  
 16 Desligue da tomada e deixe o aparelho e o jarro arrefecerem completamente antes de proceder à limpeza, ou durante cerca de 10 minutos antes de voltar a encher.

## ⌚ BLOQUEIO AUTOMÁTICO

- 17 Cerca de 2 horas depois da infusão, a máquina de café desliga-se.  
 18 Se o café for mantido durante mais de uma hora, o café sofre alterações químicas e o seu sabor degrada-se. A melhor solução é deitar o café fora e fazer outro.

## ⌚ UM CAFEZINHO RÁPIDO

- 19 Pode retirar o jarro a qualquer altura.  
 20 Para evitar que o porta-filtro transborde, volte a colocar a jarro na placa de aquecimento num prazo de 20 segundos.

## ⌚ CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 21 Desligue a máquina da tomada antes de proceder à sua limpeza ou de a arrumar.  
 22 Pressione o fecho da tampa para abrir a tampa (▲).  
 23 Despeje o conteúdo do porta-filtro no lixo.  
 24 Lave o jarro e o suporte do filtro em água morna com sabão e enxagúe.  
 25 Faça pressão sobre a alavanca, na parte posterior da tampa do jarro, por cima da asa, para abrir a tampa do balão.  
 26 Limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano húmido.  
 27 Feche a tampa e pressione para baixo para a fechar (▼).  
 28 Não coloque nenhuma parte do aparelho na máquina de lavar loiça.

## ⌚ DESINCRUSTAR

- 29 Retire regularmente o calcário da resistência. Use uma marca de anti-calcário apta para ser utilizada em aparelhos plásticos. Siga as instruções da embalagem de anti-calcário.  
 ★ Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

## ♻ PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverá ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.



instruções – instruções mais detalhadas no nosso website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Læs brugsanvisningen, og gem den til eventuel senere brug. Hvis du sælger eller forører apparatet til en anden, skal brugsanvisningen følge med. Tag apparatet ud af emballagen.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Apparatet må kun anvendes af eller i under opsyn af en ansvarlig voksen. Apparatet skal placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.
- 2 Nedsænk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
- 3 Undlad at røre ved de varme flader (f.eks. elkande, varmeplade).
- 4 Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.
- 5 Anbring både apparat og ledning uden for børns rækkevidde og i sikker afstand fra bordkanter.
- 6 Tag apparatets stik ud når det ikke er i brug.
- 7 Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- 8 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 9 Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller en fjernbetjening.
- 10 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- 11 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.



### kun til privat brug

## BERØRINGSKNAPPER

- Det er ikke nødvendigt at trykke hårdt på knappen – et let tryk er nok.

## FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

- Fyld vandbeholderen op til "max", og kør maskinen igennem uden kaffe.
- Lad apparatet afkøle, kasser vandet, og anvend herefter apparatet som normalt.

## OPFYLDNING

- 1 Fjern kanden fra varmepladen.
- 2 Tag låget af vandbeholderen.
- 3 Påfyld mindst 2 kopper vand og aldrig højere end til "max" afmærkningen.
- 4 Alternativt kan vandbeholderen tages af apparatet, fyldes i køkkenet og sættes tilbage på apparatet.
- 5 Sæt vandbeholderen tilbage på apparatet.
- 6 Sæt låget på vandbeholderen.
- 7 Tryk på lågets lås for at åbne det ().
- 8 Åbn et papirfilter på #4 og sæt det ind i filtetrægen.
- 9 Hæld malet filterkaffe i kaffefilteret. Mængden af kaffe afhænger af smag og behag og kaffetype. Vi anbefaler to teskefulde kaffe pr. kop vand.
- 10 Luk for låget og tryk ned for at låse det ().
- 11 Sæt kanden tilbage på varmepladen.

## TÆND MASKINEN

- 12 Sæt kaffemaskinens stik til strøm.
- 13 Tryk på -knappen. Hurtigt efter vil kaffen begynde at løbe ned i kanden.
- 14 Derefter holder varmepladen kanden opvarmet.

<b>tegninger</b>	lågets lås	7 kande
1 reservoirlåg	4 kaffefilter nr. 4	8 varmeplade
2 reservoir	5 filtertragt	9 indikator
3 låg	6 tryk	knap

## FÆRDIG?

- 15 Tryk på -knappen Lampen slukkes.  
 16 Tag apparatet ud af stik og lad det køle helt ned før rengøring, eller i ca. 10 minutter, før der fyldes vand på igen.

## AUTO-SLUK

- 17 Cirka 2 timer efter brygning slukker kaffemaskinen.  
 18 Når kaffe står i mere end en time, vil kemiske ændringer i selve kaffen påvirke smagen. Kasser gammel kaffe og bryg en ny kande i stedet.

## EN HURTIG KOP

- 19 Det er muligt at fjerne kanden på et hvilket som helst tidspunkt.  
 20 For at undgå at filtertragten flyder over, sæt kanden tilbage på varmepladen i ca. 20 sekunder.

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 21 Afbryd strømmen til kaffemaskinen, tag den ud af stik og lad den køle ned, før den rengøres og stilles væk.  
 22 Tryk på lågets lås for at åbne det ().  
 23 Hæld filtertragtens indhold i affaldsspanden.  
 24 Vask kanden og filtertragten i varmt sæbevand,rens efterfølgende.  
 25 Tryk på grebet, der sidder bag på kandens låg , oven på håndtaget, for at åbne for kandens låg.  
 26 Tør apparatet af med en fugtig klud på både inderside og yderside.  
 27 Luk for låget og tryk ned for at låse det ().  
 28 Ingen af delene tåler opvaskemaskine.

## AFKALKNING

- 29 Afkalk maskinen jævnligt. Der anvendes et afkalkningsmiddel beregnet til plastikprodukter.  
 Følg instruktionen på pakken med afkalkningsmiddel.

\* Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.

## MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.



brugsanvisning – du finder en mere detaljeret vejledning på vores website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Läs bruksanvisningen och spara den. Om du lämnar vidare apparaten, låt bruksanvisningen följa med. Ta bort allt förpackningsmaterial.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat får bara användas av ansvarig vuxen person eller under överinseende av ansvarig vuxen person. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- 2 Lägg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller utomhus.
- 3 Vidrör inte heta ytor (t.ex. kaffekanna, värmeplatta).
- 4 Ställ apparaten på en fast, jämn och värmetålig yta.
- 5 Placerat inte apparat och sladd nära bordskant och håll apparaten utom räckhåll för barn.
- 6 Dra ur sladden när apparaten inte används.
- 7 Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- 8 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- 9 Apparaten får inte användas med hjälp av en extern timer eller något fjärrkontrollsysteem.
- 10 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- 11 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.



### endast för hushållsbruk

## TOUCHKONTROLLER

- Du behöver inte trycka hårt på knappen – en lätt tryckning räcker.

## FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (**max**) och kör apparaten utan kaffe.
- Låt den svalna, håll ut vattnet och använd den sedan på vanligt sätt.

## FYLLA PÅ VATTEN OCH KAFFE

- 1 Ta bort kaffekannan från värmeplattan.
- 2 Lyft av vattenbehållarens lock.
- 3 Fyll vattenbehållaren med minst 2 koppar vatten, men fyll inte över markeringen för maximal nivå (**max**).
- 4 Man kan också lyfta bort behållaren från apparaten, fylla på den i köket och sedan sätta tillbaka den på kaffebryggaren.
- 5 Ställ tillbaka behållaren i apparaten.
- 6 Sätt tillbaka vattenbehållarens lock.
- 7 Öppna locket genom att trycka på locklåset ().
- 8 Veckla upp ett pappersfilter i storlek 4 och sätt det i filterhållaren.
- 9 Lägg bryggmalet kaffe i filtret. Doseringen beror på kaffesort och personlig smak. Börja gärna med två rågade teskedar kaffe för varje vattenkopf.
- 10 Stäng locket och lås det genom att trycka ned det ().
- 11 Ställ tillbaka kaffekannan på värmeplattan.

## SLÅ PÅ STRÖMMEN

- 12 Sätt stickproppen i väggkontakten.
- 13 Tryck på -knappen. Efter en liten stund börjar kaffet droppa ned i kaffekannan.
- 14 Därefter kommer värmeplattan att hålla kaffekannan varm.

<b>symboler</b>	 locklås	7 kaffekanna
1 lock till vattenbehållare	4 pappersfilter storlek 4	8 värmeplatta
2 vattenbehållare	5 filterhållare	9 signallampa
3 lock	6 tryck	 knapp

## FÄRDIG?

- 15 Tryck på -knappen Signallampen släcks.  
 16 Dra ur sladden och låt apparaten kallna helt före rengöring eller vänta cirka tio minuter innan du använder den igen.

## AUTOMATISK AVSTÄNGNING

- 17 Cirka 2 timmar efter bryggningen stängs apparaten av.  
 18 Om man har kaffe kvar mycket längre än en timme börjar en kemisk förändring påverka kaffearomen. Då är det bättre att göra nytt färskt kaffe.

## EN KOPP – SNABBT

- 19 Man kan närsomhelst ta bort kaffekannan.  
 20 För att innehållet i filterhållaren inte ska rinna över, bör du ställa tillbaka kaffekannan på värmeplattan inom ungefär 20 sekunder.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- 21 Dra ur sladden på apparaten och låt den kallna innan den görs ren eller ställs undan.  
 22 Öppna locket genom att trycka på locklåset ().  
 23 Håll filterinnehållet i soporna och inte i avloppet.  
 24 Diska kaffekanna och filterhållare i varmt vatten med diskmedel, skölj sedan.  
 25 Tryck på spaken som finns på baksidan av kaffekannans lock ovanför handtaget och locket öppnas.  
 26 Torka av enheten, insidan och utsidan med en fuktig trasa.  
 27 Stäng locket och läs det genom att trycka ned det ().  
 28 Lägg inte någon del av apparaten i en diskmaskin.

## AVKALKNING

- 29 Avkalka regelbundet. Använd ett lämplig avkalkningsmedel som passar för apparater med plasthölje. Följ bruksanvisningen för avkalkningsmedlet.  
 ★ Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

## MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.



**bruksanvisning** – mer detaljerade instruktioner finns på vår webbsida:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Les instruksjonene og oppbevar de på et sikkert sted. Hvis du har apparatet på, gå også til instruksjonene. Fjern all emballasje.

## **VIKTIG SIKKERHETSPUNKT**

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet må kun bli brukt av en eller under kontroll av en responsabel person. Bruk og lagre apparatet utenfor barns rekkevidde.
- 2 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
- 3 Ikke berør varme overflater (f.eks. kaffen, platen)
- 4 Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.
- 5 Hold apparatet og kabelen unna arbeidsbenkkanter og utenfor barns rekkevidde.
- 6 Dra ut kontakten til apparatet når det ikke er i bruk.
- 7 Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- 8 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- 9 Dette apparatet må ikke brukes med en ekstern timer eller fjernkontrollsysten.
- 10 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
- 11 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.



## **kun for bruk i hjemmet**

### **TASTEKONTROLLER**

- Du trenger ikke trykke hardt på knappen. Et lett trykk er nok.

### **FØR FØRSTEGANGSBRUK**

- Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.
- La den kjøle ned, tøm ut vannet og bruk den normal.

### **FYLING**

- 1 Ta vekk kannen fra varmeplaten.
- 2 Løft dekselet fra beholderen.
- 3 Fyll vannbeholderen med minst 2 vannkopper, men ikke over **max** merket.
- 4 Du kan også løfte vannbeholderen fra apparatet, fylle den på i kjøkkenet og løfte den tilbake på apparatet.
- 5 Sett vannbeholderen tilbake i apparatet.
- 6 Skift beholderens deksel.
- 7 Trykk på deksellåsen for å åpne lokket (↖).
- 8 Åpne opp et #4 papirfilter og ha det inn i filterholderen.
- 9 Ha filtermalt kaffe i filteret. Menden vil variere alt etter kaffetype og individuell smak, men vi anbefaler to skjeer per vannkopp.
- 10 Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det (↖).
- 11 Sett kannen tilbake på varmeplaten.

### **SLÅ PÅ**

- 12 Ha kontakten i stopselet.
- 13 Trykk på . Litt etter så vil kaffen begynne å dryppa i kannen.
- 14 Når dette er gjort, så vil varmeplaten holde kannen varm.

### **FERDIG?**

- 15 Trykk på . Lyset vil slås av.
- 16 Trekk ut kontakten og la apparatet kjøles fullstendig ned før rengjøring, eller i omrent 10 minutter før fylling.

<b>tegn</b>	 deksellås	7 kanne
1 beholderdeksel	4 papirfilter #4	8 varmeplate
2 beholder	5 filterholder	9 lys
3 deksel	6 skyv	 knapp

## AUTOMATISK UTKOPLING

- 17 Omrent 2 timer etter trakting så vil kaffetrakteren slås av seg selv.  
 18 Hvis det går mer enn en time så vil kjemiske stoffer endre seg i kaffevæsken og en bismak vil komme. Da er det best å tømme den ut og lage en ny ladning.

## EN RASK KOPP

- 19 Du kan fjerne kannen når som helst.  
 20 For å forhindre at kaffen skal gå over filteret, sett kannen tilbake på varmeplaten innen 20 sekunder.

## BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- 21 Dra ut kontakten fra apparatet og la det kjøle fullstendig ned før rensing og nedlagring.  
 22 Trykk på deksellåsen for å åpne lokket ().  
 23 Kast filterinnholdet i søppla – ikke skyll gruten ned i vasken.  
 24 Vask kannen og filterholderen i varmt såpevann og skyll.  
 25 Flytt hendelen på baksiden av kannens deksel, over håndtaket for å åpne kannens deksel.  
 26 Tørk av apparatet med en varm klut på inn- og utsiden.  
 27 Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det ().  
 28 Ikke ha noen av apparatets deler i oppvaskmaskinen.

## AVKALKING

- 29 Avkalk regelmessig. Bruk et velegnet merke for avkalking av plastprodukt. Følg instruksjonene på avkalkningspakken.  
 ★ Produkter som returneres under garanti med feil forårsaket av kalk vil få reparasjonskostnader.

## MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.



instruksjoner – flere instruksjoner er tilgjengelige på vårt nettsted:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lue käyttöohjeet ja säilytä niitä varmassa paikassa. Jos annat laitteen toiselle henkilölle, anna käyttöohjeet laitteen mukana. Poista kaikki pakkausmateriaalit.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraavat perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Tätä laitetta saa käyttää vain vastuullinen aikuisen tai käytön on tapahduttava tällaisen henkilön valvonnassa. Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
- 2 Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
- 3 Älä koske kuumiin pintoihin (esim. kannuun, lämpölevyn).
- 4 Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
- 5 Säilytä laitetta ja sen johtoa poissa työtason laidalta ja poissa lasten ulottuvilta.
- 6 Irrota laite sähkönsyöttöstä, kun se ei ole käytössä.
- 7 Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- 8 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 9 Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen avulla.
- 10 Älä käytä laiteta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
- 11 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanottavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.



## vain kotikäyttöön

### HIPAISUNÄPPÄIMET

- Sinun ei tarvitse painaa painiketta kovaa - kevyt kosketus riittää.

### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTTAA

- Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.
- Anna laitteen jäähytyä, heitä vesi pois ja käytä laitetta siten normaaliltaan.

### TÄYTTÖ

- 1 Ota kannu pois lämpölevyltä.
- 2 Nosta kansi pois säiliöltä.
- 3 Täytä säiliö ainakin 2 kupilla vettä, mutta älä ylitä **max**-merkkiä.
- 4 Voit myös nostaa säiliön pois laitteesta, täyttää sen keittiössä ja kantaa sen takaisin laitteeseen.
- 5 Laita säiliö takaisin laitteeseen.
- 6 Laita säilön kansi paikoilleen.
- 7 Avaa kansi painamalla kannen lukkoa (↗).
- 8 Avaa paperisuodatin, koko 4, laita se suodatinlalustaan.
- 9 Laita suodatinjauhettua kahvia suodattimeen. Määrä vaihtelee kahvin tyypin ja yksilöllisen maun mukaan, mutta me ehdotamme, että laitat kaksi täytä teelusikallista kuppia kohti.
- 10 Sulje kansi ja lukitse se painamalla alas (↖).
- 11 Laita kannu takaisin lämpölevylle.

### KYTKE LAITE PÄÄLLE

- 12 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
- 13 Paina -painiketta. Pian sen jälkeen kahvi alkaa tippua kannuun.
- 14 Kun valuminen on loppunut, lämpölevy pitää kannun kuumana.

### VALMISTA?

- 15 Paina -painiketta. Valo sammuu.
- 16 Irrota laite sähköverkosta ja anna sen jäähytyä ennen puhdistusta tai noin 10 minuuttia ennen laitteen täyttämistä uudestaan.

<b>piirrokset</b>	 kannen lukitus	7 kannu
1 vesisäiliön kanssi	4 suodatinpaperi, numero 4	8 lämpölevy
2 vesisäiliö	5 suodatinteline	9 valo
3 kansi	6 paina	 nappi

**⌚ AUTOMAATTINEN SAMMUTUS**

- 17 Kun valmistus on jatkunut noin 2 tuntia, keitin sammuu.  
 18 Jos kahvi seisoo yli tunnin, sen maku alkaa muuttua. On parasta kaataa se pois ja valmistaa uusi pannullinen kahvia.

**⌚ NOPEA KUPPONEN**

- 19 Voit ottaa kannun pois koska vain haluat.  
 20 Jotta suodatinteline ei vuoda yli, kannu on laitetettava alustalle 20 sekunnin kuluessa.

**⌚ HOITO JA HUOLTO**

- 21 Irrota laite sähköverkosta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai säilytykseen laittamista.  
 22 Avaa kansi painamalla kannen lukkoja ().  
 23 Heitä suodatintelineen sisältö roskien – älä huuhdo kahvinporoja pesualtaaseen.  
 24 Pese kannu ja suodatinteline lämpimässä saippuavedessä, huuhtele sen jälkeen.  
 25 Paina vipua kannun kannen takaosassa kädensijan päällä avataksesi kannun kannen.  
 26 Pyyhi laite sisä- ja ulkopuolelta kostealla liinalla.  
 27 Sulje kansi ja lukitse se painamalla alas ().  
 28 Älä laita laitteen mitään osaa astianpesukoneeseen.

**⌚ KALKINPOISTO**

- 29 Tee kalkinpoisto säännöllisesti. Käytä valmistajan kalkinpoistoaineita, joka sopii muovirunkoisille tuotteille. Kun kalkinpoisto on päättynyt, tyhjennä kannu ja käytä kahvinkeitintä kaksi kertaa puhtaalla vedellä.  
 ★ Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

**♻ YMPÄRISTÖN SUOJELU**

Jotta välttettiisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittellemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

ohjeet – Lisää yksityiskohtaisia ohjeita on saatavissa kotisivuillamme:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



Прочтите и сохраните данные инструкции. Если Вы передаете кому-то устройство, необходимо также прилагать к устройству инструкции. Удалите упаковочный материал.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Детям разрешено пользоваться устройством только под присмотром взрослых.  
Используйте и храните прибор в местах недоступных для детей.
- 2 Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в ванной комнате, около воды или вне помещений.
- 3 Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора (например, кувшин, основание).
- 4 Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
- 5 Держите прибор вдали от краев рабочей поверхности и в недоступных для детей местах.
- 6 Если прибор не используется, отключайте его от сетевой розетки.
- 7 Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- 8 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- 9 Используйте прибор только по назначению.
- 10 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 11 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.



## только для бытового использования

### СЕНСОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Не следует сильно давить на кнопки – достаточно легкого нажатия.

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

- Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.
- Дайте прибору остыть, слейте воду, затем используйте.

### НАПОЛНЕНИЕ

- 1 Снимите резервуар с подставки.
- 2 Снимите крышку с резервуара.
- 3 Наполните водой, не менее 2 чашками, но не превышайте максимальной отметки (**max**).
- 4 Вы также можете снять резервуар с прибора, заполнить его на кухне и установить его обратно на прибор.
- 5 Вставьте резервуар обратно в прибор.
- 6 Накройте резервуар крышкой.
- 7 Нажмите на фиксатор крышки, чтобы ее открыть (↗).
- 8 Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.
- 9 Положите молотый кофе в фильтр. Количество будет зависеть от типа кофе и Вашего индивидуального предпочтения. Мы рекомендуем кладь 2 чайные ложки кофе на чашку.
- 10 Закройте крышку и прижмите ее до защелкивания (↖).
- 11 Установите графин на подставку.

### ВКЛЮЧЕНИЕ

- 12 Вставьте вилку в розетку.
- 13 Нажмите кнопку . Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.
- 14 Когда это произойдет, подставка будет поддерживать резервуар теплым.

**иллюстрации**

1 крышка емкости  
2 емкость  
3 крышка

△ фиксатор крышки  
4 бумажный фильтр #4  
5 держатель фильтра  
6 нажим

7 графин  
8 подставка  
9 подсветка  
○ кнопка

**⌚ ЗАКОНЧИЛИ?**

- 15 Нажмите кнопку ○. Подсветка погаснет.  
16 Отключите прибор от сетевой розетки, дайте ему полностью остыть перед чисткой либо оставьте на 10 минут до следующего наполнения.

**⌚ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

- 17 Примерно через 2 часа работы кофеварка выключится.  
18 Если пройдет более часа, химические изменения кофейной пасты начнут влиять на аромат. Лучше всего будет вылить содержимое и заварить новое.

**⌚ БЫСТРАЯ ЧАШКА**

- 19 Вы можете снять графин в любое время.  
20 Для предотвращения разливания кофе на держатель фильтра, установите резервуар на подставку в течение 20 секунд.

**⌚ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 21 Отключите прибор и дайте ему остыть перед чисткой или хранением.  
22 Нажмите на фиксатор крышки, чтобы ее открыть (△).  
23 Выбросьте содержимое держателя фильтра в мусорное ведро.  
24 Вымойте графин и держатель фильтра теплой мыльной водой и ополосните.  
25 Нажмите на рычаг на задней стороне крышки графина, над ручкой для того, чтобы открыть крышку графина.  
26 Вытряните наружную и внутреннюю поверхность устройства влажной тряпкой.  
27 Закройте крышку и прижмите ее до защелкивания (△).  
28 Не опускайте прибор в посудомоечную машину.

**⌚ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ**

- 29 Регулярно удаляйте накипь. Используйте устройство для удаления накипи, подходящее для пластиковых товаров. Следуйте инструкциям на устройстве.  
★ Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.

**♻️ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.



**инструкции (Русский)** – Более подробные указания можно найти на нашем веб-сайте:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Precete si pokyny a bezpecne je uskladnete. Pokud spotřebič předáte dále, předejte jej i s pokyny. Sejměte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento spotřebič smí používat jen odpovědná dospělá osoba nebo musí být používán pod jejím dozorem. Spotřebič používejte a uskladňte mimo dosah dětí.
- 2 Neumisťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.
- 3 Nedotýkejte se horkých ploch. (např. karafy, plotny).
- 4 Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
- 5 Umístěte spotřebič i kabel mimo okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
- 6 Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektřiny.
- 7 Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- 8 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- 9 Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
- 10 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
- 11 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.



### jen pro domácí použití

## TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ

- Nemusíte tlačítko mačkat silně – stačí lehký dotek.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.
- Nechte vychladnout, vodu vylijte, pak jej používejte normálně.

## PLNĚNÍ

- 1 Zvedněte karafu z plotny.
- 2 Zvedněte víko nádržky.
- 3 Naplňte nejméně 2 šálky vody, ale ne přes rysku **max**.
- 4 Můžete také nádobku vytáhnout ze spotřebiče, naplnit ji v kuchyni a umístit ji zpět do spotřebiče.
- 5 Nádobku umístěte zpět do spotřebiče.
- 6 Zaklapněte víko nádobky
- 7 Pro otevření víčka stiskněte zámek víčka ().
- 8 Otevřete #4 papírový filtr a umístěte jej do držáku na filtr.
- 9 Vložte mletou kávu do filtru. Množství se liší podle typu kávy a individuální chutě, ale doporučujeme dvě zarovnané čajové lžičky na šálek vody.
- 10 Víko zavřete a zamáčkněte, aby se uzamklo ().
- 11 Znovu položte karafu na plotnu.

## ZAPÍNÁNÍ

- 12 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 13 Stiskněte  tlačítko. Krátce poté začne do karafy kapat káva.
- 14 Až bude hotovo, plotna udrží karafu teplou.

## HOTOVO?

- 15 Stiskněte  tlačítko. Kontrolka zhasne.
- 16 Vytáhněte spotřebič ze zásuvky a nechte jej před čištěním zcela vychladnout, nebo asi 10 minut před dalším plněním.

<b>nákresy</b>	 zámek víčka	7 karafa
1 víčko nádrže	4 papírový filtr #4	8 plotna
2 nádrž	5 držák filtru	9 kontrolka
3 víčko	6 stiskněte	 tlačítko

## ⌚ AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ

- 17 Přibližně 2 hodiny po vaření se kávovar vypne.  
 18 Pokud ji tam necháte déle než hodinu, chemické změny v kávě začnou ovlivňovat chuť.  
 Nejlepší je kávu odlít a uvařit čerstvou konvici.

## ⌚ RYCHLÝ ŠÁLEK

- 19 Karafu můžete kdykoli vyjmout.  
 20 Aby nedošlo k přeplnění držáku filtru, vraťte karafu na plotnu asi do 20 sekund.

## ⌚ PĚČE A ÚDRŽBA

- 21 Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout, než jej vyčistíte nebo uložíte.  
 22 Pro otevření víčka stiskněte zámek víčka ().  
 23 Obsah držáku filtru vysypejte do koše.  
 24 Umyjte konvici a držák filtru v teplé mýdlové vodě, poté opláchněte.  
 25 Stiskněte páčku na zadní straně u víka karafy nad držadlem a víko karafy se otevře.  
 26 Utřete zařízení zevnitř a zvenčí vlhkým hadříkem.  
 27 Víko zavřete a zamáčkněte, aby se uzamklo ().  
 28 Nevkládejte žádnou část spotřebiče do myčky.

## ⌚ ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- 29 Pravidelně odstraňujte vodní kámen. Používejte vlastní značku přípravku na odstraňování vodního kamene pro použití v plastových produktech. Dodržujte pokyny na balení přípravku.  
 ★ Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.

## ♻️ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.



pokyny – Další podrobné informace najeznete na našich internetových stránkách:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Prečítajte si pokyny a uschovajte ich na bezpečné miesto. Ak spotrebič odovzdáte ďalej, odovzdajte ho aj s pokynmi. Odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento spotrebič musí byť používaný len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Tento spotrebič používajte a skladujte mimo dosah detí.
- 2 Spotrebič nevkladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo vonku.
- 3 Nedotýkajte sa horúcich povrchov (napr. kanvica, ohrevacia platňa).
- 4 Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
- 5 Spotrebič a prívodný kábel umiestnite mimo okraja pracovných plôch a dosahu detí.
- 6 Ak prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
- 7 Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- 8 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- 9 Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na ten, ktorý je popísaný v týchto inštrukciách.
- 10 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.
- 11 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.



## len na domáce použitie

### DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

- Tlačidlo nemusíte stláčať silno – postačí jemný dotyk.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Naplňte zásobník po značku maxima (**max**) a uvedte spotrebič do prevádzky bez kávy.
- Nechajte ho vychladnúť, vodu vylejte a potom bežne používajte.

### PLNENIE

- 1 Vezmite kanvicu z ohrevacej platne.
- 2 Zdvihnite viečko zásobníka na vodu.
- 3 Naplňte najmenej 2 šálkami vody, ale nie cez maximum (**max**).
- 4 Alebo môžete vybrať zásobník zo spotrebiča, naplniť ho v kuchyni a založiť ho späť.
- 5 Vložte zásobník späť do spotrebiča.
- 6 Dajte na miesto viečko zásobníka.
- 7 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie viečka a otvorte veko (↗).
- 8 Otvorte papierový filter č. 4 a vložte ho do držiaka na filter.
- 9 Vložte okrúhly podklad na kávu do filtra. Množstvo závisí od typu kávy a od individuálnej chuti, ale navrhujeme 2 zarovnané čajové lyžičky na šálku vody.
- 10 Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadlo na miesto (↖).
- 11 Kanvicu položte na ohrevaciu platňu.

### ZAPNUTIE

- 12 Zástrčku pripojte do zásuvky.
- 13 Stlačte tlačidlo . Krátko potom začne káva prekvapkávať do kanvice.
- 14 Po ukončení prípravy kávy bude ohrevacia platňa udržiavať kanvicu teplú.

### HOTOVO?

- 15 Stlačte tlačidlo . Svetelná kontrolka zhasne.
- 16 Kábel odpojte zo siete a spotrebič nechajte pred vyčistením úplne vychladnúť alebo ho použíte najskôr o 10 minút.

<b>nákresy</b>		
1 veko zásobníka	▲ tlačidlo na uvoľnenie veka	7 varná kanvica
2 zásobník	4 papierový filter č. 4	8 ohrievacia plátna
3 veko	5 držiak filtra	9 svetelná kontrolka
	6 stlačiť	⊕ tlačidlo

## ⌚ AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- 17 Asi po 2 hodinách od prípravy sa kávovar vypne.  
 18 Ak ju tak necháte dlhšie než hodinu, chemické zmeny v kávovej tekutine začnú ovplyvňovať jej chuť. Najlepšie je kávu vyliat a pripraviť čerstvú kanvicu.

## ⌚ RÝCHLA ŠÁLKA

- 19 Kanvicu môžete kedykoľvek odobrať.  
 20 Aby sme zabránili pretečeniu držiaka filtra vrátim kanvicu na podstavec na dobu asi 20 sekúnd.

## ⌚ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 21 Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť pred čistením alebo pred uskladnením.  
 22 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie viečka a otvorte veko (↖↑).  
 23 Vyklopte obsah držiaka na filter do koša.  
 24 Kanvicu a držiak na filter umyte v teplej vode so saponátom a opláchnite.  
 25 Veko kanvice otvoríte stlačením páčky vzadu na viečku, nad rukoväťou.  
 26 Prístroj vyutierajte vlhkou utierkou zvnútra aj zvonku.  
 27 Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadlo na miesto (↖↓).  
 28 Nevkladajte žiadne časti spotrebiča do umývačky riadu.

## ⌚ ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

- 29 Pravidelne odstraňujte vodný kameň. Na odstraňovanie vodného kameňa používajte prostriedok vhodný na plastové výrobky. Postupujte podľa inštrukcií na obale prostriedku.  
 ★ Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom, budú opravené za poplatok.

## ♻️ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.



pokyny – podrobnejšie návody nájdete na našej webstránke:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Zapoznaj się z instrukcją i odłóż w znane Ci miejsce. Jeśli komuś przekażesz urządzenie, załącz także instrukcję. Rozpakuj urządzenie.

## WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Urządzenie może być używane tylko przez osoby dorosłe, lub pod nadzorem osoby dorosłej. Używaj i przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- 2 Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz budynku.
- 3 Nie dotykaj gorących części (np. dzbanek, grzałka płytowej).
- 4 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.
- 5 Urządzenie oraz przewód zasilający powinny być oddalone od krawędzi blatu i poza zasięgiem dzieci.
- 6 Odłącz urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.
- 7 Nie używaj innych akcesoriów od dostarczonych z urządzeniem.
- 8 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- 9 Urządzeniem nie można sterować przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego, ani też zdalnie.
- 10 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
- 11 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.



## tylko do użytku domowego

### STEROWANIE DOTYKOWE

- Nie naciskaj mocno na przyciski – lekkie dotknięcie wystarczy.

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIMIEM

- Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.
- Po ostygnięciu, wylać wodę i normalnie eksploatować.

### NAPEŁNIANIE

- 1 Zdjąć dzbanek z grzałki płytowej.
- 2 Wyjąć dzbanek ze zbiornika.
- 3 Napełnić co najmniej 2 szklankami wody, lecz nie powyżej oznaczenie **max**.
- 4 Można również, wyjąć zbiornik z urządzenia, napełnić go w kuchni i ponownie wstawić w urządzenie.
- 5 Ponownie wstaw zbiornik w urządzenie.
- 6 Załącz pokrywę zbiornika.
- 7 Naciśnij przycisk blokady pokrywy, aby otworzyć pokrywę (↗).
- 8 Otworzyć papierowy filtr nr 4 i włożyć go w gniazdo filtra.
- 9 Wsyp zmietoną kawę do filtra. Ilość kawy zależy od rodzaju kawy i indywidualnego smaku, ogólnie zalecamy dwie pełne łyżeczki do herbaty na filiżankę wody.
- 10 Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aby się zatrzasnęła (↖).
- 11 Ustawić ponownie dzbanek na płytce grzejnej.

### WŁĄCZENIE

- 12 Włożyć wtyczkę w gniazdko sieciowe.
- 13 Naciśnij przycisk . Zaraz po tym kawa zacznie skupywać do dzbanka.
- 14 Po zakończeniu parzenia, płyta grzejna będzie podtrzymywać ciepło w dzbanku.

<b>rysunki</b>	 blokada pokrywy	7 dzbanek
1 pokrywa zbiornika	4 papierowy filtr nr 4	8 płyta grzejna
2 zbiornik	5 gniazdo filtra	9 lampka
3 pokrywa	6 naciśnij i otwórz	 przycisk

## ⌚ SKOŃZONE?

- 15 Naciśnij przycisk . Świećko zgaśnie.  
 16 Wyłącz wtyczkę zasilania z gniazda i przestudź urządzenie i dzbanek w pełni przed czyszczeniem lub przez około 10 minut przed ponownym napełnieniem.

## ⌚ SAMOWYŁĄCZENIE

- 17 Po około 2 godzinach po zaparzaniu, ekspres do kawy wyłączy się.  
 18 Po godzinie w kawie następują zmiany chemiczne mające wpływ na jej aromat. Najlepiej będzie wylać taką kawę i zrobić nową.

## ⌚ SZYBKA FILIŻANKA

- 19 Dzbanek można wyjąć w każdym momencie.  
 20 Po około 20 sekundach trzeba dzbanek ponownie ustawić na podstawie, w przeciwnym razie kawa może się przelać z gniazda filtra.

## ⌚ KONSERWACJA I OBSŁUGA

- 21 Przed czyszczeniem lub odstawieniem urządzenia wyłącz wtyczkę zasilania z gniazdka.  
 22 Naciśnij przycisk blokady pokrywy, aby otworzyć pokrywę ().  
 23 Wyrzuć zawartość gniazda filtra do kubła na śmieci.  
 24 Umyj karafkę i gniazdo filtra w ciepłej wodzie z mydłem, następnie spłucz.  
 25 Nacisnąć dźwigienkę w tyle dzbanka, nad rączką, aby otworzyć pokrywę dzbanka.  
 26 Przetrzyj urządzenie, wewnętrz i na zewnątrz wilgotną szmatką.  
 27 Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aby się zatrzasnęła ().  
 28 Żadna część urządzenia nie może być myta w zmywarce do naczyń.

## ⌚ USUWANIE KAMIENIA

- 29 Regularnie usuwaj kamień z urządzenia. Stosuj markowe środki do usuwania kamienia do wyrobów z tworzyw sztucznych. Przestrzegaj instrukcji producenta środka.  
 ★ Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

## ♻ OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.



instrukcja – szczegółowe instrukcje dostępne są na naszej stronie internetowej:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Procitajte ove upute i držite ih na sigurnom mjestu. U slučaju ustupanja uređaja drugim osobama, priložite i ove upute. Skinite svu ambalažu.

## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj je namijenjen uporabi od strane odraslih odgovornih osoba ili pod njihovim nadzorom. Koristite i držite ovaj uređaj van dosega djece.
- 2 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu; nemojte ga rabiti u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- 3 Nemojte dodirivati vruće površine (npr. bokal, grijaču ploču).
- 4 Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
- 5 Držite uređaj i kabel daleko od ivica radnih površina i van dosega djece.
- 6 Iskopčajte uređaj iz utičnice kad nije u uporabi.
- 7 Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- 8 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- 9 Ovaj uređaj ne smije biti kontroliran vanjskim tajmerom ili sustavom daljinskog upravljanja.
- 10 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- 11 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

## isključivo za kućnu uporabu

### KONTROLE NA DODIR

- Gumb ne morate jako pritisnuti – dovoljan je lagan dodir.

### PRIJE PRVE UPORABE

- Napunite spremnik do oznake **max** i pustite uređaj u rad bez kave.
- Ostavite da se ohladi, prospite vodu i počnite ga normalno koristiti.

### PUNJENJE

- 1 Skinite bokal s grijače ploče.
- 2 Podignite poklopac spremnika.
- 3 Napunite ga sa najmanje 2 šalice vode, ali ne preko oznake **max**.
- 4 Alternativno, možete podići spremnik iz uređaja, napuniti ga u kuhinji, i odnijeti ga natrag u uređaj.
- 5 Zamijenite spremnik u uređaju.
- 6 Zamijenite poklopac spremnika.
- 7 Da biste otvorili poklopac, pritisnite zapor poklopca ().
- 8 Otvorite papirnat filter br. 4 i postavite ga u držać filtera.
- 9 Stavite mljevenu filter kavu u filter. Količina zavisi do vrste kave i osobnog ukusa, ali preporučujemo dvije pune žličice za šalicu vode.
- 10 Zatvorite poklopac i pritisnite ga prema dolje dok se ne blokira ().
- 11 Stavite bokal na grijaču ploču.

### UKLJUČENJE

- 12 Stavite utikač u utičnicu.
- 13 Pritisnite  gumb. Ubrzo nakon toga, kava će početi kapati u bokalu.
- 14 Po završetku kuhanja kave, grijača ploča održavat će bokal toplim.

### JESTE LI ZAVRŠILI?

- 15 Pritisnite  gumb. Svjetlo će se ugasiti.
- 16 Iskopčajte uređaj iz utičnice i ostavite da se ohlade i uređaj i bokal, ako ga trebate čistiti ili sačekajte desetak minuta ako ga trebate ponovo napuniti.

<b>crteži</b>	 zapor poklopca	7 bokal
1 poklopac spremnika	4 papirnati filter br. 4	8 grijača ploča
2 spremnik	5 držač filtera	9 indikatorsko svjetlo
3 poklopac	6 pritisnite	 gumb

## AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

- 17 Otpriike 2 sata poslije kuhanja kave, aparat za kavu će se isključiti  
 18 Ako ostavite kavu u bokalu duže od jednog sata, kemijske promjene u kavi počet će utjecati na njenu aromu. Preporučujemo da tu kavu prospete i da skuhate svježu kavu.

## AKO NEMATE VREMENA

- 19 Možete ukloniti bokal u svakom trenutku.  
 20 Da bi se spriječilo prelijevanje iz nosača filtera, vratite bokal na grijaču ploču u roku od 20 sekundi.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- 21 Prije čišćenja i čuvanja iskopčajte uređaj iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.  
 22 Da biste otvorili poklopac, pritisnite zapor poklopca ().  
 23 Bacite sadržaj nosača filtera u kantu za smeće.  
 24 Operite bokal i držač filtera u toploj sapunici, a zatim isperite.  
 25 Da biste otvorili poklopac bokala, pritisnite polugu iza njegovog poklopca, iznad ručke.  
 26 Obrišite uređaj, iznutra i vani, sa vlažnom krpom.  
 27 Zatvorite poklopac i pritisnite ga prema dolje dok se ne blokira ().  
 28 Nemojte prati bilo koji dio uređaja u perilici posuđa.

## UKLANJANJE KAMENCA

- 29 Redovito uklanjajte kamenca, najmanje jednom mjesečno. Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca poznate marke, prikladno za proizvode s plastičnim glavnim dijelom. Slijedite upute na ambalaži sredstva za uklanjanje kamenca.  
 ★ Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

## ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



upute – detaljnije upute su dostupne na našoj web stranici:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Preberite navodila in jih hranite na varnem mestu. Če napravo posredujete drugim, jim dajte tudi navodila. Odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati izključno odrasli ali pa morajo odrasli uporabo nadzorovati.  
Napravo uporabite in hranite zunaj dosega otrok.
- 2 Naprave ne dajajte v katerokoli tekočino, ne uporablajte je v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.
- 3 Ne dotikajte se vročih površin (npr. vrča, vroče plošče).
- 4 Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- 5 Napravo in kabel imejte postavljene stran od robov delovne mize in zunaj dosega otrok.
- 6 Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite.
- 7 Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- 8 Naprave ne uporabljajte za ničesar drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- 9 Te naprave ne smete upravljati z zunanjim časovnikom ali sistemom za daljinsko upravljanje.
- 10 Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
- 11 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.



## samo za gospodinjsko uporabo

### UPRAVLJANJE NA DOTIK

- Gumba ni treba pritisniti močno – zadošča že rahel dotik.

### PRED PRVO UPORABO

- Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.
- Pustite, da se ohladi, zavrzite vodo in uporabljajte napravo na običajen način.

### DOLIVANJE

- 1 Posodo odstranite z vroče plošče.
- 2 Dvignite pokrov z rezervoarja.
- 3 Dodajte najmanj 2 skodelici vode, vendar ne čez oznako **max**.
- 4 Druga možnost je, da rezervoar dvignete z naprave, ga napolnite v kuhinji in ga odnesete nazaj k napravi.
- 5 Posodo znova namestite v napravo.
- 6 Znova namestite pokrov rezervoarja.
- 7 Pritisnite gumb za sprostitev pokrova, da odprete pokrov (↗).
- 8 Odprite papirnat filter #4 in ga položite v držalo filtra.
- 9 V filter vstavite mleto kavo za pripravo s filtrom. Količina se razlikuje glede na vrsto kave in vaš okus, vendar priporočamo dve zvrhani žlički na skodelico.
- 10 Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, da ga blokirate (↖).
- 11 Posodo postavite na vročo ploščo.

### VKLOP

- 12 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 13 Pritisnite gumb . Kmalu po tem začne kava kapljati v posodo.
- 14 Ko je priprava končana, ohranja vroča plošča posodo toplo.

### KONČANO?

- 15 Pritisnite gumb . Lučka se izključi.

**risbe**

1 pokrov posode za vodo  
2 posoda za vodo  
3 pokrov

▲ zaklepanje pokrova  
4 papirnati filter #4  
5 držalo filtra  
6 pritisnite

7 posoda  
8 vroča plošča  
9 lučka  
○ gumb

16 Odklopite napravo in pustite, da se pred čiščenjem v celoti ohladi, pred ponovnim polnjenjem pa počakajte približno 10 minut.

**⌚ SAMODEJNI IZKLOP**

17 Kavni avtomat se izključi približno 2 uri po pripravi kave.

18 Če posodo pustite stati bistveno dlje kot eno uro, začnejo kemične spremembe v kavi vplivati na okus. Takrat bo najbolje, da jo izlijete in pripravite svežo.

**⌚ HITRA SKODELICA**

19 Posodo lahko kadarkoli odstranite.ploščo.

20 Če želite preprečiti preveliko količino vode v držalu filtra, namestite posodo na stojalo najpozneje po 20 sekundah.

**⌚ NEGA IN VZDRŽEVANJE**

21 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi, preden jo očistite ali shranite.

22 Pritisnite gumb za sprostitev pokrova, da odprete pokrov (▲).

23 Vsebino držala filtra stresite v smetnjak.

24 Posodo in držalo filtra operite v topli milnici ter ju sperite.

25 Pritisnite ročico na zadnji strani pokrova posode (nad ročajem), da odprete pokrov posode.

26 Napravo zunaj in znotraj obrišite z vlažno krpo.

27 Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, da ga blokirate (▲).

28 Nobenega od delov naprave ne dajajte v pomivalni stroj.

**⌚ ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA**

29 Redno odstranjujte vodni kamen. Uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, primerno za uporabo s plastičnimi izdelki. Sledite navodilom za sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.

\* Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

**⊗ ZAŠČITA OKOLJA**

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke.



Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

**navodila** – podrobnejša navodila so na voljo na našem spletnem mestu:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Διαβάστε τις οδηγίες και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλο χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενηλίκου. Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- 2 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.  

- 3 Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες (π.χ. κανάτα, εστία).
- 4 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
- 5 Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τις άκρες των επιφανειών εργασίας και μακριά από παιδιά.
- 6 Να αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- 7 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- 8 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- 9 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- 10 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
- 11 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

### αποκλειστικά για οικιακή χρήση

#### ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΦΗΣ

- Δεν χρειάζεται να πατήσετε δυνατά το κουμπί – αρκεί ένα απαλό άγγιγμα.

#### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη στάθμης **max** και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να προσθέστε καφέ.
- Αφήστε τη να κρυώσει, πετάξτε το νερό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την κανονικά.

#### ΠΛΗΡΩΣΗ

- 1 Απομακρύνετε την κανάτα από την εστία.
- 2 Σηκώστε το καπάκι του δοχείου νερού.
- 3 Γεμίστε με τουλάχιστον 2 φλιτζάνια νερό, αλλά όχι πάνω από την ένδειξη στάθμης **max**.
- 4 Εναλλακτικά μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο από τη συσκευή, να το γεμίσετε στην κουζίνα και να το τοποθετήσετε και πάλι στη συσκευή.
- 5 Τοποθετήστε πάλι το δοχείο νερού μέσα στη συσκευή.
- 6 Τοποθετήστε πάλι το καπάκι του δοχείου.
- 7 Πατήστε την ασφάλεια καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι ().
- 8 Ανοίξτε ενα χάρτινο φίλτρο αρ. 4 και τοποθετήστε το μέσα στην θήκη φίλτρου.
- 9 Τοποθετήστε αλεσμένο καφέ φίλτρου στο φίλτρο. Η ποσότητα ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του καφέ και τις προσωπικές προτιμήσεις σας, αλλά εμείς συνιστούμε δύο γεμάτες κουταλιές του γλυκού μέτρια αλεσμένου καφέ ανά φλιτζάνι.
- 10 Κλείστε το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει ().
- 11 Τοποθετήστε πάλι την κανάτα στην εστία.

#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 12 Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
- 13 Πατήστε το κουμπί . Αμέσως μετά αρχίζει να ρέει ο καφές στην κανάτα.
- 14 Μόλις τελειώσει η εστία διατηρεί την κανάτα ζεστή.

<b>σχέδια</b>	 ασφάλεια καπακιού	7 κανάτα
1 καπάκι δοχείου νερού	4 χάρτινο φίλτρο αρ. 4	8 εστία
2 δοχείο νερού	5 θήκη φίλτρου	9 λυχνία
3 καπάκι	6 πατήστε	 κουμπί

## ⌚ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ;

- 15 Πατήστε το κουμπί . Η λυχνία θα σβήσει.  
 16 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε, ή αφήστε τη για 10 λεπτά πριν από την επόμενη πλήρωση.

## ⌚ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 17 Περίπου 2 ώρες μετά από την παρασκευή καφέ, η καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί.  
 18 Εάν ο καφές παραμείνει για περισσότερο από μία ώρα, οι χημικές αλλαγές αρχίζουν να επηρεάζουν τη γεύση του. Είναι καλύτερα να τον πετάξετε και να φτιάξετε καινούργιο.

## ⌚ ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

- 19 Μπορείτε να απομακρύνετε την κανάτα οποιαδήποτε στιγμή.  
 20 Προς αποφυγή υπερχείλισης της θήκης φίλτρου, επαναφέρετε την κανάτα στην εστία το πολύ σε περίπου 20 δευτερόλεπτα.

## ⌚ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 21 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευση.  
 22 Πατήστε την ασφάλεια καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι ().  
 23 Ρίξτε τα περιεχόμενα της θήκης φίλτρου στον κάδο.  
 24 Πλύνετε την κανάτα και τη θήκη φίλτρου με ζεστό νερό και σαπουνάδα και κατόπιν ξεπλύνετε τις.  
 25 Πατήστε το μοχλό στο πίσω μέρος του καπακιού της κανάτας, πάνω από τη λαβή, για να ανοίξετε το καπάκι της κανάτας.  
 26 Σκουπίστε τη συσκευή, εσωτερικά και εξωτερικά, με ένα βρεγμένο πανί.  
 27 Κλείστε το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει ().  
 28 Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.

## ⌚ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

- 29 Να αφαλατώνετε τη συσκευή τακτικά. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη μάρκα προϊόντος αφαλάτωσης, κατάλληλου για χρήση σε προϊόντα των οποίων η κεντρική μονάδα είναι από πλαστικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν αφαλάτωσης.  
 ✽ Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

## ♻️ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.



οδηγίες – Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς οδηγίες στον ιστότοπό μας:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Olvassa el az utasításokat és tartsa azokat biztos helyen. Ha továbbadja valakinek a készüléket, adj a oda az utasításokat is. Vegye le az összes csomagolást.

## **FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Ezt a készüléket csak egy felelős felnőtt használhatja vagy annak felügyelete mellett használható. A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.
- 2 Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.  

- 3 Ne érjen a forró felületekhez (pl. kancsó, melegítő lap).
- 4 Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.
- 5 Tartsa a készüléket és a kábelt a konyhaszekrény szélétől távol és gyermekek által el nem érhető helyen.
- 6 Húzza ki a készüléket, amikor nem használja.
- 7 Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- 8 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- 9 A készüléket nem szabad külső időzítővel és távirányító rendszerrel működtetni.
- 10 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
- 11 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

### **csak háztartási használatra**

## **ÉRINTŐ GOMBOK**

- Nem szükséges erősen benyomni a gombot - elég kissé hozzáérni.

## **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

- Töltsé meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.
- Hagya kihúlni, ürítse ki a vizet, majd használja rendesen.

## **MEGTÖLTÉS**

- 1 Vegye le a kancsót a melegítő lapról.
- 2 Emelje fel a tartály fedelét.
- 3 Legalább két csésze vízzel töltse meg a tartályt, legfeljebb a **max** jelig.
- 4 A másik lehetőség, hogy felemeli a készülékről a tartályt, megtölti a konyhában és visszaviszi a készülékhez.
- 5 Tegye vissza a tartályt a készülékbe.
- 6 Tegye vissza a tartály fedelét.
- 7 A fedél felnyitásához nyomja meg a fedélzárat ().
- 8 Nyisson szét egy #4 papír szűrőt, és tegye be a szűrőtartóba.
- 9 Tegye a filterkávé finomságúra őrült kávét a szűrőbe. A mennyiség a kávé típusától és az egyéni ízléstől függ, mi két púpos teáskanalat javasolunk egy csésze vízhez.
- 10 Csukja le a fedelel és nyomja le, hogy lezárja ().
- 11 Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra.

## **BEKAPCSOLÁS**

- 12 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 13 Nyomja meg a  gombot. Nem sokkal ezután a kávé elkezd csöpöggni a kancsóba.
- 14 Amikor kész, a melegítő lap melegen tartja a kancsót.

**rajzok**

- 1 tartály fedél  
2 tartály  
3 fedél

 fedélzár

- 4 #4 papír szűrő  
5 szűrőtartó  
6 nyomja meg

## 7 kancsó

- 8 melegítő lap  
9 lámpa  
 gomb

 **KÉSZ?**

- 15 Nyomja meg a  gombot. A lámpa kialszik  
16 Húzza ki a készüléket és hagyja lehűlni teljesen, mielőtt megtisztítaná, vagy kb. 10 percig, mielőtt újra megtöltené.

 **AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS**

- 17 Körülbelül 2 órával a főzés után a kávégőző kikapcsol.  
18 Ha egy óránál jóval hosszabb ideig állni hagyják a kávét, a főzetben végbe menő kémiai változások befolyásolják az ízét. Jobb, ha kiönti és készít egy friss csészét.

 **EGY CSÉSZE KÁVÉ GYORSAN**

- 19 Bármikor kiveheti a kancsót.  
20 Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra 20 másodpercen belül, nehogy a szűrőtartó kifolyjon.

 **ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS**

- 21 Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni a tisztítás és tárolás előtt.  
22 A fedél felnyitásához nyomja meg a fedélzárat ().  
23 Öntse ki a szűrőtartó tartalmát a szemetesbe.  
24 A kancsót és a szűrőtartót meleg, szappanos vízben mosza meg, majd öblítse le.  
25 Nyomja le a kancsó fedélének hátulján levő kart a fogantyú fölött, hogy kinyissa a kancsó fedelét.  
26 Nedves kendővel kívül és belül törölje le a készüléket.  
27 Csukja le a fedelet és nyomja le, hogy lezárja ().  
28 Ne tegye a készülék egyetlen alkatrészét sem a mosogatógéphe.

 **VÍZKÖTELENÍTÉS**

- 29 Rendszeresen távolítsa el a vízkövet. Használja a műanyag házú termékekhez való szabadalmaztatott vízkötlenítő márkát. Kövesse a vízkötlenítőhöz adott utasításokat.  
★ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

 **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jelleggel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra kell dolgozni és újra kell hasznosítani.



**utasítások** – részletes útmutatást weboldalunkon talál:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Kullanma talimatlarını okuyun ve saklayın. Cihazı bir başka kişiye verirseniz, talimatları da iletin. Tüm ambalajı çıkarın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır. Cihazı, çocukların erişmeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
- 2 Cihazı sıvuya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- 3 Sıcak yüzeylere dokunmayın (örn. cam sürahi, elektrikli ocak).
- 4 Cihazı sabit, düz, isıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- 5 Cihazı ve elektrik kablosunu tezgah kenarlarından ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- 6 Kullanılmadığı zamanlarda cihazın fişini prizden çıkarın.
- 7 Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünleri kullanmayın.
- 8 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 9 Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- 10 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.
- 11 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.



### sadece ev içi kullanım

## DOKUNMATİK KUMANDA DÜĞMELERİ

- Düğmeye sert basmanız gerekmek; hafif bir dokunma yeterli olacaktır.

## İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Su haznesini **max** işaretine kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.
- Soğumasını bekleyin, suyu dökün ve sonra normal şekilde kullanın.

## DOLDURMA

- 1 Cam sürahiyi elektrikli ocaktan çıkarın.
- 2 Su haznesinin kapağını kaldırın.
- 3 Su haznesine en az 2 fincan, en fazla **max** işaretine kadar su doldurun.
- 4 Alternatif olarak, su haznesini cihazdan alarak mutfakta doldurmayı ve cihaza tekrar geri taşımayı da seçebilirsiniz.
- 5 Su haznesini cihaza yeniden yerleştirin.
- 6 Su haznesinin kapağını kapatın.
- 7 Kapağı açmak için kapak kilidine bastırın (↖).
- 8 4 no'lu kağıt filtreyi açın ve filtre yuvasına yerleştirin.
- 9 Filtre çekilmiş kahveyi filtreye yerleştirin. Miktarı kahve tipine ve kişisel damak tadınıza göre değişebilir, ancak her fincan su için iki tepeleme çay kaşığı kahve öneririz.
- 10 Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın (↘).
- 11 Cam sürahiyi yeniden elektrikli ocağın üzerine yerleştirin.

## CIHAZI ÇALIŞTIRMA

- 12 Fişi prize takın.
- 13  düğmesine basın. Hemen ardından kahve, cam sürahiye damlamaya başlayacaktır.
- 14 İşlem bittiğinde, elektrikli ocak cam sürahiyi sıcak tutmaya devam edecektir.

## BİTTİ Mİ?

- 15  düğmesine basın. Lamba sönecektir.
- 16 Cihazın fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan önce tamamen veya yeniden doldurmadan önce yaklaşık 10 dakika soğumasını bekleyin.

<b>çizimler</b>	 kapak kilidi	7 cam sürahi
1 hazne kapağı	4 kağıt filtre no.4	8 elektrikli ocak
2 hazne	5 filtre yuvası	9 lamba
3 kapak	6 bastır	 düğme

## ⌚ OTOMATİK KAPANMA

- 17 Demlemeden yaklaşık 2 saat sonra kahve makinesi kapanacaktır.  
 18 Bir saatten fazla bırakıldığında kahve çözeltisindeki kimyasal değişiklikler kahvenin tadını etkilemeye başlar. En iyisi dökmek ve yeniden taze kahve demlemektir.

## ⌚ HIZLI BIR FINCAN

- 19 Cam sürahiyi dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.  
 20 Filtre yuvasının taşmasını önlemek için cam sürahiyi ocağın üzerine yaklaşık 20 saniye içinde yeniden yerleştirmelisiniz.

## ⌚ TEMİZLİK VE BAKIM

- 21 Cihazın fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan veya dolaba kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.  
 22 Kapağı açmak için kapak kilidine bastırın ().  
 23 Filtre yuvasının içindekileri hafifçe vurarak çöpe boşaltın.  
 24 Sürahiyi ve滤re yuvasını ılık, sabunlu suda yıkayın ve durulayın.  
 25 Cam sürahinin kapağını açmak için, sürahi kapağının arkasında, sapın üzerinde bulunan çalışma koluna bastırın.  
 26 Cihazın iç ve dış kısımlarını nemli bir bezle silin.  
 27 Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın ().  
 28 Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.

## ⌚ KIREÇ GIDERME

- 29 Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın. Plastik gövdeli ürünlerde kullanıma uygun, tescilli bir kireç giderici ürün kullanın. Üreticinin ürünle birlikte verdiği talimatları uygulayın.  
 ★ Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücretle tabi olacaktır.

## ♻ ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.



**talimatlar** – ayrıntılı bilgi web sitemizde mevcuttur:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Citiți instrucțiunile și păstrați-le bine. Dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați complet ambalajul.

## PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu folosiți lângă și nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.
- 2 Nu puneti aparatul în lichid, nu îl folosiți în baie, lângă apă sau afară.
- 3 Nu atingeți suprafețele fierbinți (spre ex. carafa, plita).
- 4 Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
- 5 Feriți vasul și cablul de marginile blaturilor lucru și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- 6 Scoateți aparatul din priză atunci când nu-l folosiți.
- 7 Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- 8 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- 9 Este interzisă operarea acestui aparat prin utilizarea unui temporizator extern ori a unui sistem telecomandat.
- 10 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
- 11 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.



**exclusiv pentru uz casnic**

## COMENZI TACTILE

- Nu este necesar să apăsați tare butonul - este suficient să îl atingeți ușor.

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.
- Lăsați-l să se răcească, scoateți apa, apoi folosiți-l normal.

## UMLERE

- 1 Îndepărtați carafa de pe plită.
- 2 Scoateți capacul de pe rezervor.
- 3 Umpleți rezervorul cu cel puțin 2 cani de apă, însă nu depășiți semnul **max**.
- 4 Alternativ, puteți scoate rezervorul, îl puteți umple, iar apoi remonta la aparat.
- 5 Reașezați rezervorul în aparat.
- 6 Reașezați capacul rezervorului.
- 7 Apăsați butonul de deblocare a capacului pentru a deschide capacul ().
- 8 Deschideți un filtru de hârtie #4 și introduceți-l în suportul filtrului.
- 9 Puneți cafeaua măcinată în filtru. Cantitatea va varia în funcție de tipul de cafea și de gustul fiecăruia, însă sugerăm două lingurițe pline per ceașcă de apă.
- 10 Închideți capacul și apăsați pentru a-l bloca ().
- 11 Așezați din nou carafa pe plită.

## PORNIRE

- 12 Băgați întrerupătorul în priză.
- 13 Apăsați butonul . La scurt timp după aceasta, cafeaua va începe să picure în carafă.
- 14 După ce este gata, plita va păstra carafa caldă.

## GATA?

- 15 Apăsați butonul . Becul se va stinge.
- 16 Scoateți din priză și lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța sau cu aproximativ 10 minute înainte de a-l reumple.

<b>schițe</b>		buton de deblocare capac	7 carafă
1 capac rezervor		4 filtru de hârtie #4	8 plită
2 rezervor		5 suport filtru	9 bec
3 capac		6 apăsați	buton

## ⌚ ÎNCHIDERE AUTOMATĂ

- 17 La aproximativ 2 ore după fierbere, cafetiera se va opri.  
 18 Dacă este lăsată mai mult de o oră, schimbările chimice din cafeaua făcută vor începe să afecteze aroma. Este recomandabil să o aruncați și să faceți alta proaspătă.

## ⌚ O CEAȘCĂ RAPIDĂ

- 19 Puteți lua carafa oricând.  
 20 Pentru a preveni umplerea excesivă a suportului filtrului, reașezați carafa pe plită în maximum 20 secunde.

## ⌚ ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- 21 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța sau depozita.  
 22 Apăsați butonul de deblocare a capacului pentru a deschide capacul ().  
 23 Aruncați conținutul suportului filtrului la coșul de gunoi.  
 24 Spălați carafa și suportul filtrului cu apă caldă cu detergent, apoi clătiți.  
 25 Apăsați levierul din spatele capacului carafei, de deasupra mânerului, pentru a deschide capacul carafei.  
 26 Ștergeți aparatul, pe dinăuntru și pe din afară, cu o cărpă umedă.  
 27 Închideți capacul și apăsați pentru a-l bloca ().  
 28 Nu spălați nicio componentă a aparatului la mașina de spălat vase.

## ⌚ DETARTRARE

- 29 Detartrați regulat. Folosiți o marcă corespunzătoare de detartrant, potrivită pentru produsele din plastic. Urmați instrucțiunile detartrantului.  
 ★ Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

## ♻ PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.



instrucțiuni – instrucțiuni mai detaliate disponibile pe site-ul nostru web

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Прочетете инструкциите и ги запазете. Ако предадете уреда на друго лице, предайте и инструкциите. Отстранете опаковката.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Уредът трябва да се използва само от или под надзора на отговорно пълнолетно лице. Използвайте и съхранявайте уреда далеч от достъп на деца.
- 2 Не поставяйте уреда в течност, не го използвайте в баня, в близост до вода или на открито.
- 3 Не докосвайте горещите повърхности (напр. каната, котлона).
- 4 Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
- 5 Дръжте уредът и кабела на разстояние от кухненския плот и далеч от достъп на деца.
- 6 Когато не използвате уреда, го изключете от електрозахранването.
- 7 Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- 8 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- 9 Този уред не трябва да се използва с външен таймер или със система за дистанционно управление.
- 10 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
- 11 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.



## само за домашна употреба

### СЕНЗОРНИ БУТОНИ

- Не е нужно да натискате силно бутона – леко докосване е достатъчно.

### ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- Напълнете резервоара до обозначението **max** и пуснете уреда без кафе.
- Оставете го да се охлади, изхвърлете водата, след което го използвайте нормално.

### ПЪЛНЕНЕ

- 1 Отстранете каната от котлона.
- 2 Повдигнете капака от резервоара.
- 3 Напълнете резервоара с най-малко 2 чаши вода, но без да превишавате обозначението **max**.
- 4 Също така, можете да извадите резервоара от уреда, да го напълните в кухнята и да го върнете обратно в уреда.
- 5 Отново поставете резервоара в уреда.
- 6 Отново поставете капака на резервоара.
- 7 Натиснете ключа на капака, за да отворите капака ().
- 8 Разгънете хартиен филтър № 4 и го поставете в поставката за филтър.
- 9 Поставете смляното кафе във филтъра. Количеството зависи от вида кафе и индивидуалния вкус, но Ви предлагаме да сложите две пълни чаени лъжички кафе на една чаша вода.
- 10 Затворете капака и до натиснете, за да се заключи ().
- 11 Отново поставете каната на котлона.

### ВКЛЮЧВАНЕ

- 12 Включете щепселя в захранващия контакт.
- 13 Натиснете бутон . Не след дълго кафето ще затече в каната.
- 14 Когато е готово, котлонът ще поддържа каната топла.

<b>илюстрации</b>	 ключ на капака	7 канта
1 капак на резервоар	4 хартиен филтър № 4	8 котлон
2 резервоар	5 поставка за филтър	9 лампичка
3 капак	6 натиснете	 бутон

## ⌚ ГОТОВО?

- 15 Натиснете бутон  . Лампичката ще угасне.  
 16 Изключете уреда и го оставете да се охлади напълно, преди да предприемете почистване, или за около 10 минути, преди да го използвате отново.

## ⌚ АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- 17 Около 2 часа след варене кафемашината ще се изключи.  
 18 Ако оставите кафето в продължение на много повече от един час, химични промени в течността ще започнат да променят аромата му. Най-добре е да го изхвърлите и да направите нова кана с кафе.

## ⌚ БЪРЗА ЧАША

- 19 Можете да отстраните каната по всяко време.  
 20 За да предотвратите преливане от поставката за филтър, поставете каната отново на котлона в рамките на около 20 секунди.

## ⌚ ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- 21 Изключете уреда и го оставете да се охлади преди да го почистите или приберете.  
 22 Натиснете ключа на капака, за да отворите капака ( ).  
 23 Изтръскайте съдържанието от поставката за филтър в кофата за боклук.  
 24 Почистете каната и поставката за филтър с топла сапунена вода, след което ги изплакнете.  
 25 Натиснете ръчката в задната част на капака на каната, над дръжката, за да я отворите.  
 26 Забършете уреда отвън и отвътре с влажна кърпа.  
 27 Затворете капака и до натиснете, за да се заключи ( ).  
 28 Не поставяйте която и да е част от уреда в миялна машина.

## ⌚ ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК

- 29 Редовно почиствайте котления камък. Използвайте търговска марка препарат за отстраняване на котлен камък, подходящ за употреба при продукти с пластмасови части. Следвайте инструкциите, предоставени с препарата.
- \* Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

## ♻ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираны общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.



инструкции (Български) – по-подробни инструкции има на нашата уеб страница:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>





