




# Russell Hobbs



instructions	2	pokyny (Čeština)	46
Bedienungsanleitung	6	pokyny (Slovenčina)	49
mode d'emploi	10	instrukcja	52
instructies	14	upute	56
istruzioni per l'uso	18	navodila	59
instrucciones	22	οδηγίες	62
instruções	26	utasítások	66
brugsanvisning	30	instructjuni	69
bruksanvisning (Svenska)	33	talimatlar	72
bruksanvisning (Norsk)	36	инструкции (Български)	76
käyttöohjeet	39	تعليمات للاستخدام	83
инструкции (Русский)	42		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

#### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
- 2 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

**Don't immerse the appliance in liquid.**

**The surfaces of the appliance will get hot.**

- 3 You must boil dried beans (e.g. red kidney beans) for at least 10 minutes before adding them to the slow cooker. They're poisonous if eaten raw or under-cooked.
- 4 Leave a space of at least 50mm all round the appliance.
- 5 Don't cover the appliance or put anything on top of it.
- 6 Don't put a hot cookpot on a cold surface or into cold water, it may crack.
- 7 Don't use the cookpot with any other appliance.
- 8 Unplug the appliance when not in use, before moving and before cleaning.
- 9 Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- 10 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 11 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

#### **household use only**

#### **THE BENEFITS OF SLOW COOKING**

**health**

The gentle cooking action reduces damage to vitamins and retains more of the nutrients and flavours.

<b>diagrams</b>	§§ keep warm	6 lid
0 off	3 light	7 cookpot
1 low	4 temperature control	8 handle
2 high	5 lid knob	dishwasher safe

- economy      Long, slow cooking can tenderise the cheaper, tougher cuts of meat, and uses about a quarter of the power of the small ring on the average hob.
- convenience      Prepare the ingredients the night before, put them in the slow cooker before you leave, and have a delicious meal waiting for you when you get home.

## ④ TEMPERATURE CONTROL

- 0 off
- 1 For traditional slow cooking.
- 2 For "fast cooking", using the appliance as an electric stewpot.
- §§ For keeping the food warm after cooking.

## ⑤ GENERAL

- 1 Thaw frozen food completely before adding it to the cookpot.
- 2 Store ingredients prepared beforehand (e.g. the night before) in containers in the fridge.  
Don't put the slow cooker or the cookpot into the fridge.

### meat

- 3 When roasting, the juices don't spit or evaporate, so flavour and nutritive value are retained. The size and shape of the joint, its quality, and the proportion of lean, fat and bone, all affect cooking times. Experience will soon help you judge these.
- 4 Avoid meat which has a high proportion of fat, or trim the excess fat.

### poultry

- 5 Wash and dry the poultry and season inside and out.
- 6 Brown the skin in its own fat or a little cooking oil, in a large frying pan.

### fish

- 7 To retain flavour and texture, fish shouldn't be cooked for long periods.
- 8 Grease the base of the cookpot with butter or margarine.
- 9 Clean, trim and wash the fish. Dry and place in the cookpot.
- 10 Season, sprinkle with lemon juice, then add hot stock, water or wine.
- 11 Dot butter over the fish, and cook on low (1) for 2-3 hours.

### vegetables

- 12 Quickly cooked vegetables, like frozen peas and sweetcorn, must be thawed, then added half an hour before the end of cooking.
- 13 Root vegetables, tubers, and bulbs (carrots, potatoes, onions) take much longer to cook than meat, so cut them to about 5mm thick slices, sticks or dice, and sauté them gently for 2-3 minutes before adding to the cookpot.

### pulses (beans, peas and lentils)

- ★ You must boil dried beans (e.g. red kidney beans) for at least 10 minutes before adding them to the slow cooker. They're poisonous if eaten raw or under-cooked.
- 14 Soak dried peas and beans for 8 hours (or overnight) before cooking, to soften them.
- 15 You don't need to soak lentils overnight.
- 16 When cooking with rice, use at least 150ml of cooking liquid for each 100g of rice. We've found that "easy-cook" rice gives the best results.
- 17 Pasta gets too soft for slow cooking. If your recipe requires pasta, stir it in 30-40 minutes before the end of the cooking.

## **soup**

- 18 Tasty, home-made soup can be left simmering all day or overnight.
- 19 Brown the meat and vegetables in a pan.
- 20 If thickening is required, stir in flour or cornflour, then gradually add stock.
- 21 Bring to the boil, season to taste, and transfer to the cookpot.
- 22 Don't add milk till the final half hour of cooking. Cream or egg yolk may be added just before serving.

## **puddings**

- 23 Use a heatproof pudding basin, which fits the cookpot without touching the sides.
- 24 Fill the cookpot with enough water to come half-way up the basin.

## **pâté**

- 25 Prepare the pâté as in the recipe and simply use the cookpot as a water bath to provide the gentle even temperature necessary for cooking this dish.

### **PREPARATION**

- 26 Decide when you want to eat and when you want to start cooking.
- 27 If you want to eat at 6 p.m., and you need to start cooking at 8 a.m., find a recipe that takes about 10 hours.
- 28 Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.

### **PREHEAT**

- 29 Set the temperature control to 0.
- 30 Put the cookpot into the appliance, and fit the lid.
- 31 Put the plug into the power socket.
- 32 Set the temperature control to 2, and let the appliance preheat for 20 minutes.
- 33 The light will glow.

### **BROWNING**

- 34 While the cookpot is heating:
- 35 Brown the meat and vegetables in a pan.
- 36 Boil the cooking liquid in a pan.

### **FILLING**

- 37 When the cookpot has heated up:
- 38 Use the lid knob to remove the lid.
- 39 Put the ingredients into the cookpot, then add the boiling cooking liquid.
- 40 Replace the lid.
- 41 Set the temperature control to 1 for traditional slow cooking, set it to 2, if you're using it as an electric stewpot.

### **FINISHED?**

- 42 Set the temperature control to 0.
- 43 The light will go off.
- 44 Unplug the appliance.
- 45 Use the lid knob to remove the lid.
- 46 Remove all the food from the cookpot.
- 47 If you're not going to clean the cookpot immediately, fill it with warm water, to prevent the residual heat baking any food debris on to the cookpot.

### **CARE AND MAINTENANCE**

- 48 Unplug the appliance and let it cool.
- 49 Wipe all surfaces with a clean damp cloth.
- 50 Wash the lid and cookpot in hot soapy water, using a cloth or sponge, then rinse and dry thoroughly.
- 51 You may wash these parts in a dishwasher.

- 52 If you use a dishwasher, the harsh environment inside the dishwasher will affect the surface finishes.
- 53 The damage should be cosmetic only, and should not affect the operation of the appliance.
- 54 Don't soak the exterior of the cookpot in water. The base is porous and will soak up water which may cause it to crack when heated.
- 55 After some time in use, the glaze on the cookpot may develop "crazing", a network of small cracks. This marking is superficial, and doesn't affect the operation of the slow cooker. Don't worry about it.

#### **ENVIRONMENTAL PROTECTION**

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

 **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- 2 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

 Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

 Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich.

- 3 Sie müssen getrocknete Bohnen (z.B. rote Kidneybohnen) mindestens 10 Minuten kochen, bevor Sie diese im Schongarer zubereiten. Die Bohnen sind giftig, wenn sie roh oder ungekocht verzehrt werden.
- 4 Lassen Sie um das Gerät herum mindestens einen Abstand von 50mm.
- 5 Decken Sie das Gerät nicht ab und stellen Sie nichts darauf ab.
- 6 Stellen Sie den heißen Topf nicht auf eine kalte Oberfläche oder in kaltes Wasser, da sich sonst Risse bilden könnten.
- 7 Verwenden Sie den Topf nicht mit anderen Geräten.
- 8 Netzstecker des Geräts vor Umstellen und vor Säubern herausziehen und Gerät abkühlen lassen.
- 9 Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- 10 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- 11 Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.

**Nur für den Gebrauch im Haushalt**

 **VORTEILE BEIM SCHONGAREN**

Gesundheit	Durch das langsame Garen gehen weniger Vitamine verloren und Nähr- und Geschmacksstoffe bleiben weitestgehend erhalten.
Wirtschaftlichkeit	Durch langsames, zeitintensives Kochen können auch weniger teure, festere Fleischsorten zart zubereitet werden, außerdem werden beim Schongaren 25 Prozent weniger Energie verbraucht als beim Einsatz einer kleinen Kochplatte eines durchschnittlichen Kochfelds.

<b>Zeichnungen</b>	<b>§§</b>	warmhalten	6	Deckel
0 aus	3	Kontroll-Lampe	7	Topf
1 niedrig	4	Temperaturregler	8	Griff
2 hoch	5	Deckel Griff		Spülmaschinenfest

**Bequemlichkeit** Bereiten Sie die Zutaten einen Abend zuvor vor und geben Sie sie in den Schongarer, bevor Sie am nächsten Tag gehen. Wenn Sie wieder nach Hause kommen, wartet ein schmackhaftes fertig zubereitetes Essen auf Sie.

## ⌚ TEMPERATURREGLER

- 0 aus
- 1 Für traditionelles Schongaren.
- 2 Für zeitsparendes Kochen, Verwendung als elektrischer Schmortopf.
- §§ Um das Essen nach dem Kochen warmzuhalten.

## 🕒 ALLGEMEINES

- 1 Lassen Sie tiefgefrorenes Essen vollständig auftauen, bevor Sie es in den Topf geben.
- 2 Bewahren Sie Zutaten, die Sie im Vorfeld vorbereitet haben (z.B. den Abend zuvor) in Behältern im Kühlschrank auf. Stellen Sie nicht den Schongarer oder den Topf selbst in den Kühlschrank.

## Fleisch

- 3 Beim Braten bleibt das Fleisch schön saftig und Geschmack und Nährstoffe gehen nicht verloren. Die Größe und Beschaffenheit des Bratens, die Qualität des Fleisches und das Verhältnis von mageren Teilen, Fett und Knochen wirken sich auf die Zubereitungszeit aus. Nach einiger Zeit können Sie diese mit der nötigen Erfahrung besser einschätzen.
- 4 Verwenden Sie möglichst kein Fleisch mit hohem Fettanteil, oder schneiden Sie das überschüssige Fett ab.

## Geflügel

- 5 Waschen und trocknen Sie das Geflügel und würzen Sie es innen und außen.
- 6 Braten Sie die Haut im eigenen Fett oder mit ein wenig Speiseöl in einer großen Pfanne an, bis sie braun ist.

## Fisch

- 7 Um Geschmack und Konsistenz nicht zu verlieren, sollte der Fisch nicht sehr lange gekocht werden.
- 8 Fetten Sie den Boden des Topfs mit Butter oder Margarine ein.
- 9 Säubern Sie den Fisch, schneiden Sie ihn zu und waschen Sie ihn. Trocknen Sie den Fisch und legen Sie ihn in den Topf.
- 10 Würzen Sie ihn, geben Sie ein wenig Zitronensaft hinzu und fügen Sie anschließend heiße Brühe, Wasser oder Wein hinzu.
- 11 Streuen Sie einige Flocken Butter über den Fisch und kochen Sie ihn auf niedriger Stufe (1) 2-3 Stunden lang.

## Gemüse

- 12 Gemüse, das schnell gar wird, wie tiefgefrorene Erbsen und Mais, muss aufgetaut werden und eine halbe Stunde, bevor das Essen fertig ist, hinzugegeben werden.
- 13 Wurzel-, Knollen- und Zwiebelgemüse (Mohrrüben, Kartoffeln, Zwiebeln) haben eine längere Garzeit als Fleisch, daher schneiden Sie es in etwa 5mm dicke Stücke, Streifen oder Würfel und braten es 2-3 Minuten leicht an, bevor Sie es in den Topf geben.

## Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen und Linsen)

- ✿ Sie müssen getrocknete Bohnen (z.B. rote Kidneybohnen) mindestens 10 Minuten kochen, bevor Sie diese im Schongarer zubereiten. Die Bohnen sind giftig, wenn sie roh oder ungekocht verzehrt werden.

- 14 Lassen Sie getrocknete Erben und Bohnen 8 Stunden (über Nacht) einweichen, bevor Sie sie zubereiten.
- 15 Linsen müssen nicht über Nacht eingeweicht werden.
- 16 Bei der Zubereitung von Reis sollten Sie mindestens 150ml Flüssigkeit auf 100g Reis verwenden. Minuten-Reis eignet sich unserer Erfahrung nach am Besten.
- 17 Nudeln werden bei der Zubereitung im Schongarer zu weich. Möchten Sie ein Gericht mit Nudeln kochen, geben Sie diese 30-40 Minuten, bevor das Essen fertig ist, hinzu.

## **Suppe**

- 18 Schmackhafte, selbstzubereitete Suppe können Sie den ganzen Tag lang oder über Nacht köcheln lassen.
- 19 Lassen Sie das Fleisch und Gemüse in einer Pfanne anbräunen.
- 20 Muss das Ganze angedickt werden, rühren Sie zuerst Mehl oder Speisestärke unter, anschließend nach und nach die Brühe.
- 21 Lassen Sie es aufkochen, nach Belieben abschmecken und in den Topf geben.
- 22 Geben Sie Milch erst etwa eine halbe Stunde, bevor das Essen fertig ist, hinzu. Sahne oder Eigelb können Sie kurz vor dem Servieren hinzugeben.

## **Puddings**

- 23 Verwenden Sie eine hitzebeständige Puddingform, die in den Topf passt, ohne dabei den Rand zu berühren.
- 24 Füllen Sie soviel Wasser in den Topf, dass sich die Hälfte der Form im Wasser befindet.

## **Pastete**

- 25 Bereiten Sie die Pastete wie im Rezept beschrieben zu und benutzen Sie einfach den Topf als Wasserbad, mit dem die für die Zubereitung dieses Gerichts benötigte gleichbleibende Schontemperatur gewährleistet wird.

### **⌚ ZUBEREITUNG**

- 26 Entscheiden Sie selbst, wann Sie essen möchten, und wann Sie anfangen möchten zu kochen.
- 27 Möchten Sie um 18 Uhr essen, und Sie müssen morgens um 8 Uhr anfangen zu kochen, suchen Sie sich ein Rezept aus, das etwa 10 Stunden Zeit in Anspruch nimmt.
- 28 Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.

### **⌚ VORWÄRMEN**

- 29 Drehen Sie den Temperaturregler auf 0
- 30 Setzen Sie den Topf in das Gerät und setzen Sie dann den Deckel auf.
- 31 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 32 Stellen Sie den Temperaturregler auf 2 ein und lassen Sie das Gerät 20 Minuten lang vorwärmen.

- 33 Die Kontroll-Lampe leuchtet auf.

### **⌚ ANBRÄUNEN**

- 34 Während der Topf erwärmt wird:
- 35 Lassen Sie das Fleisch und Gemüse in einer Pfanne anbräunen.
- 36 Erhitzen Sie den Sud in einer Pfanne.

### **⌚ AUFFÜLLEN**

- 37 Wenn der Topf aufgewärmt ist:
- 38 Benutzen Sie den Deckelgriff, um den Deckel abzunehmen.
- 39 Geben Sie die Zutaten in den Topf und füllen Sie anschließend den kochenden Sud darüber.
- 40 Deckel wieder aufsetzen.
- 41 Für traditionelles Schongaren stellen Sie den Temperaturregler auf 1 ein, zur Verwendung als elektrischen Schmortopf stellen Sie ihn auf 2 ein.

## **FERTIG?**

- 42 Drehen Sie den Temperaturregler auf 0
- 43 Die Kontroll-Lampe erlischt.
- 44 Den Stecker des Geräts aus der Steckdose ziehen.
- 45 Benutzen Sie den Deckelgriff, um den Deckel abzunehmen.
- 46 Nehmen Sie das Essen aus dem Topf.
- 47 Wenn Sie den Topf nicht sofort reinigen, füllen Sie etwas warmes Wasser ein, damit keine Essensreste auf Grund der Restwärme am Topf haften bleiben.

## **PFLEGE UND INSTANDHALTUNG**

- 48 Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 49 Alle Oberflächen mit einem sauberem, feuchten Tuch abwischen.
- 50 Reinigen Sie den Deckel und den Topf mit heißem Seifenwasser und einem Lappen oder Schwamm. Spülen Sie ihn ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
- 51 Sie können diese Teile im Geschirrspüler reinigen.
- 52 Bei Verwendung eines Geschirrspülers kann das rauhe Umfeld im Geschirrspüler die Oberflächenlackierung beschädigen.
- 53 Die Beschädigung ist nur kosmetisch und beeinträchtigt nicht die Funktion des Gerätes.
- 54 Achten Sie darauf, dass das Äußere des Topfs nicht zu lange im Wasser steht. Der Boden ist porös und nimmt Wasser auf, wodurch sich beim Erhitzen des Topfs Risse bilden könnten.
- 55 Nach mehrmaligem Einsatz kann die Lasur des Topfs rissig werden. Diese Risse sind jedoch nur oberflächlich und wirken sich nicht auf die Leistung des Schongarers aus. Es besteht kein Grund zur Sorge.

## **UMWELTSCHUTZ**

-  Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

 **PRÉCAUTIONS IMPORTANTES**

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- 2 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

 **Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.**

 **Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer.**

- 3 Vous devez faire bouillir les haricots secs (par exemple, les haricots rouges) pendant au moins 10 minutes avant de les ajouter dans la mijoteuse. Ils sont toxiques s'ils sont consommés crus ou mal cuits.
- 4 Laissez un espace libre d'au moins 50 mm autour de l'appareil.
- 5 Ne recouvrez pas l'appareil et ne posez rien dessus.
- 6 Ne pas placer une marmite chaude sur une surface froide ou dans de l'eau froide. Elle pourrait se fissurer.
- 7 Ne pas utiliser la marmite avec tout autre appareil.
- 8 Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le déplacer et avant de le nettoyer.
- 9 N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- 10 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- 11 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

**usage ménager uniquement**

 **LES AVANTAGES DE LA CUISSON LENTE**

santé	L'action de la cuisson douce permet de mieux préserver les vitamines et de conserver une plus grande quantité de nutriments et de saveurs.
économie	Une cuisson longue et lente peut attendrir les pièces de viande plus dures et plus économiques et utilise environ un quart de la puissance de la petite plaque de cuisson.
commodité	Préparez les ingrédients la veille, placez-les dans la mijoteuse avant de partir et un délicieux repas vous attendra à votre retour à la maison.

<b>schémas</b>	§§ garder au chaud	6 couvercle
0 arrêt	3 voyant	7 marmite
1 faible	4 thermostat	8 poignée
2 élevé	5 pommeau du couvercle	6 résistant au lave-vaisselle

## ⌚ THERMOSTAT

- 0 arrêt
- 1 Pour une cuisson lente traditionnelle.
- 2 Pour une "cuisson rapide", en utilisant l'appareil comme un faitout électrique.
- §§ Pour maintenir les aliments chauds après la cuisson.

## ⌚ GÉNÉRALITÉS

- 1 Décongelez complètement les aliments surgelés avant de les introduire dans la marmite.
- 2 Rangez les ingrédients préparés à l'avance (par exemple, la veille) dans des conteneurs dans le réfrigérateur. Ne mettez pas la mijoteuse ou la marmite dans le réfrigérateur.

## viande

- 3 Lors du rôtissage, les jus ne sont pas projetés et ne s'évaporent pas, de telle sorte que la saveur et la valeur nutritionnelle sont conservées. La taille et la forme de l'articulation, sa qualité et la proportion de chair maigre, de graisse et d'os ont tous une incidence sur le temps de cuisson. L'expérience vous aidera bientôt à évaluer tous ces facteurs.
- 4 Évitez la viande contenant une proportion élevée de graisse, ou retirez la graisse excédentaire.

## volaille

- 5 Lavez et séchez la volaille et assaisonnez-la à l'intérieur et à l'extérieur.
- 6 Dorez la peau dans sa propre graisse ou avec un peu d'huile de cuisson, dans une grande poêle à frire.

## poisson

- 7 Pour conserver la saveur et la texture, le poisson ne doit pas être cuit pendant des périodes prolongées.
- 8 Graissez la base de la marmite avec du beurre ou de la margarine.
- 9 Videz, découpez et lavez le poisson. Séchez-le et placez-le dans la marmite.
- 10 Assaisonnez, arrosez avec du jus de citron, puis ajoutez du bouillon chaud, de l'eau ou du vin.
- 11 Couvrez le poisson de morceaux de beurre et cuisez à feu doux (1) pendant 2-3 heures.

## légumes

- 12 Les légumes cuits rapidement, comme les pois congelés et le maïs doux, doivent être décongelés, puis ajoutés une demi-heure avant la fin de la cuisson.
- 13 La cuisson des légumes-racines, des tubercules et des bulbes (carottes, pommes de terre, oignons) est beaucoup plus longue que celle de la viande. Coupez-les en lamelles, bâtons ou dés de 5 mm d'épaisseur environ et faites-les revenir doucement pendant 2-3 minutes avant de les ajouter à la marmite.

## légumineuses (haricots, pois et lentilles)

- \* Vous devez faire bouillir les haricots secs (par exemple, les haricots rouges) pendant au moins 10 minutes avant de les ajouter dans la mijoteuse. Ils sont toxiques s'ils sont consommés crus ou mal cuits.
- 14 Faites tremper les pois et haricots secs pendant 8 heures (ou pendant une nuit) avant la cuisson, afin de les ramollir.
- 15 Il n'est pas nécessaire de tremper les lentilles pendant la nuit.
- 16 Pour la cuisson du riz, utilisez au moins 150 ml de liquide de cuisson pour 100 g de riz. Nous avons constaté que le riz de "cuisson rapide" donne les meilleurs résultats.
- 17 Les pâtes ont tendance à se ramollir excessivement avec la cuisson lente. Si votre recette inclut des pâtes, ajoutez-les 30-40 minutes avant la fin de la cuisson.

## **potage**

- 18 Les savoureux potages maison peuvent mijoter tout au long de la journée ou de la nuit.
- 19 Faites revenir la viande et les légumes dans une casserole.
- 20 S'il faut épaissir le mélange, ajoutez de la farine ou de la maïzena, puis versez du bouillon graduellement.
- 21 Portez à ébullition, assaisonnez selon vos préférences et transférez le tout dans la marmite.
- 22 N'ajoutez pas du lait avant la dernière demi-heure de cuisson. La crème ou le jaune d'œuf peut être ajouté juste avant de servir.

## **flan**

- 23 Utilisez un récipient pour flan résistant à la chaleur, qui peut être inséré dans la marmite sans toucher les bords.
  - 24 Remplissez la marmite avec suffisamment d'eau pour qu'elle arrive à mi-hauteur du récipient.
- ### **pâté**
- 25 Préparez le pâté suivant la recette et utilisez simplement la marmite comme un bain-marie pour assurer la température douce et uniforme nécessaire pour la cuisson de ce plat.

## **PRÉPARATION**

- 26 Décidez le moment où vous souhaitez manger et le moment où vous souhaitez commencer la cuisson.
- 27 Si vous souhaitez manger à 18 heures et que vous devez commencer la cuisson à 8 heures, cherchez une recette qui prend environ 10 heures.
- 28 Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.

## **PRÉCHAUFFEZ**

- 29 Réglez le thermostat sur 0
- 30 Placez la marmite dans l'appareil et posez le couvercle.
- 31 Mettez la fiche dans la prise de courant.
- 32 Réglez le contrôle de la température sur 2 et laissez l'appareil préchauffer pendant 20 minutes.
- 33 Le voyant s'allume.

## **BRUNISSEMENT**

- 34 Pendant que la marmite chauffe :
- 35 Faites revenir la viande et les légumes dans une casserole.
- 36 Faites bouillir le liquide de cuisson dans une casserole.

## **REmplissage**

- 37 Lorsque la marmite a chauffé :
- 38 Utilisez le pommeau du couvercle pour retirer le couvercle.
- 39 Placez les ingrédients dans la marmite, puis ajoutez le liquide de cuisson en ébullition.
- 40 Replacez le couvercle.
- 41 Réglez le contrôle de la température sur 1 pour une cuisson lente traditionnelle et sur 2 si vous utilisez l'appareil comme un faitout électrique.

## **TERMINÉ ?**

- 42 Réglez le thermostat sur 0
- 43 Le voyant s'éteint.
- 44 Débranchez l'appareil.
- 45 Utilisez le pommeau du couvercle pour retirer le couvercle.
- 46 Retirez tous les aliments de la marmite.
- 47 Si vous n'allez pas nettoyer la marmite immédiatement, remplissez-la avec de l'eau chaude pour éviter que la chaleur résiduelle ne cuise tous résidus éventuels des aliments sur la marmite.

## SOINS ET ENTRETIEN

- 48 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- 49 Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
- 50 Lavez le couvercle et la marmite dans de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge, puis rincez et séchez soigneusement.
- 51 Vous pouvez laver ces pièces dans un lave-vaisselle.
- 52 Toutefois, les conditions de lavage du lave-vaisselle affecteront la finition de la surface de l'appareil.
- 53 Cela affecte l'apparence de l'appareil, non pas son fonctionnement.
- 54 Ne trempez pas l'extérieur de la marmite dans l'eau. La base est poreuse et absorberait de l'eau, ce qui pourrait provoquer des fissures lorsqu'elle est chauffée.
- 55 Après un certain temps d'utilisation, le glacis sur la marmite peut développer un "faïencage", un réseau de petites craquelures. Ces marques sont superficielles et n'affectent pas le fonctionnement de la mijoteuse. Ne vous inquiétez pas.

## PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

- Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération selective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

 **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN**

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.
- 2 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

 Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden.

- 3 U moet gedroogde bonen (bijv. bruine bonen) voor ten minste 10 minuten koken, voordat u ze toevoegt aan de langzame koker. Ze zijn giftig indien ze rauw zijn of te kort gekookt.
- 4 Laat tenminste 50mm ruimte vrij rondom het apparaat.
- 5 Houd de bovenkant van het apparaat vrij; zet er niets bovenop.
- 6 Plaats geen hete kookpan op een koud oppervlak of in koud water, het kan breken.
- 7 Gebruik de kookpan niet met andere apparaten.
- 8 Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, verplaatst of gereinigd wordt.
- 9 Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpspullen.
- 10 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- 11 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

**uitsluitend voor huishoudelijk gebruik**

 **DE VOORDELEN VAN LANGZAAM KOKEN**

gezondheid	De zachte manier van koken vermindert de schade aan vitamines en houdt meer van de voedingsstoffen en smaak vast.
zuinig	Langdurig en langzaam koken kan de goedkopere, taaiere soorten vlees zachter maken, en gebruikt slechts een kwart van de energie van de kleine ring op de gemiddelde kookplaat.
gemak	Bereid de ingrediënten de nacht van te voren voor, plaats ze in de langzame koker voordat u weggaat en u heeft een heerlijke maaltijd op u wachten wanneer u thuiskomt.

<b>afbeeldingen</b>	§§ warmhouden	6 deksel
0 uit	3 lampje	7 kookpot
1 laag	4 temperatuurregelaar	8 handvat
2 hoog	5 dekselknop	vaatwasmachinebestendig

## ⌚ TEMPERATUURREGELAAR

- 0 uit
- 1 Voor traditioneel langzaam koken.
- 2 Voor "snel koken", door het apparaat als een elektrische kookpan te gebruiken.
- §§ Voor het warm houden van eten na het koken.

## ⌚ ALGEMEEN

- 1 Ontdooi bevroren voedsel volledig, voordat u het aan de kookpan toegevoegd.
- 2 Bewaar ingrediënten die van te voren zijn voorbereid (bijv. de nacht van te voren) in bakjes in de koelkast. Plaats de langzame koker of de kookpot niet in de koelkast.

## vlees

- 3 Tijdens het braden lekken en verdampen de sappen niet weg, waardoor de smaak en voedingswaarde bewaard blijft. Het formaat en de vorm van het gewicht, de kwaliteit en de verhouding tussen mager vlees, vet en bot; hebben allemaal invloed op de kooktijden. Ervaring zal u spoedig helpen bij het bepalen van deze tijden.
- 4 Vermijd eten dat voor een groot gedeelte uit vet bestaat, of verwijder het overtollige vet.

## kip

- 5 Was en droog de kip, en kruid de kip van binnen en van buiten.
- 6 Maak de huid bruin in zijn eigen vet of een beetje bakolie, in een grote braadpan.

## vis

- 7 Om smaak en textuur te behouden moet vis niet voor langere periodes gekookt worden.
- 8 Smeer de bodem van de kookpot in met boter of margarine.
- 9 Maak de vis schoon, snij hem bij en was hem schoon. Droog en plaats in de kookpot.
- 10 Breng kruiden toe, besprenkel met citroensap en voeg hete jus en water of wijn toe.
- 11 Plaats kleine stukjes boter over de vis en kook op de lage stand (1) voor 2-3 uren.

## groenten

- 12 Snel gekookte groenten zoals bevroren doperwten en suikermaïs moeten ontdooid worden, en vervolgens een half uur voor het einde van het koken worden toegevoegd
- 13 Wortelgroenten, knollen en bollen (wortels, aardappelen, uien) moeten veel langer koken dan vlees, snij ze daarom in plakjes, stokjes of blokjes van 5 mm dik en bak ze voorzichtig voor 2-3 minuten voordat u ze aan de kookpot toevoegt.

## peulvruchten (bonen, doperwten en linzen)

- ✿ U moet gedroogde bonen (bijv. bruine bonen) voor ten minste 10 minuten koken, voordat u ze toevoegt aan de langzame koker. Ze zijn giftig indien ze rauw zijn of te kort gekookt.
- 14 Week gedroogde doperwten en bonen voor 8 uur (of 's nachts) voor ze te koken, zodat ze eerst zachter worden.
- 15 U hoeft linzen niet een nacht te laten weken.
- 16 Voeg bij het koken van rijst ten minste 150 ml kookvocht toe voor elke 100 g rijst. Wij hebben geconstateerd dat "snelkookrijst" de beste resultaten geeft.
- 17 Pasta wordt te zacht bij langzaam koken. Indien uw recept pasta vereist, roer het 30-40 minuten voor het einde van het koken in de kookpot.

## soep

- 18 Lekkere, zelfgemaakte soep kunt u de hele dag of 's nachts laten sudderen.
- 19 Geef het vlees en de groenten een bruin randje in een pan.
- 20 Indien het nodig is om het aan te dikken, roer er wat bloem of maïzena door heen, en voeg vervolgens geleidelijk aan jus toe.

- 21 Laat het koken, kruid naar smaak en breng over naar de kookpot.
- 22 Voeg geen melk toe, tot een half uur voor het koken. Crème of eigeel kan worden toegevoegd kort voor het serveren.

### **pudding**

- 23 Gebruik een hittebestendige puddingvorm, die in de kookpot past zonder de zijkanten aan te raken.

- 24 Vul de kookpot met genoeg water om de vorm halverwege te vullen.

### **paté**

- 25 Bereid de paté voor zoals in het recept wordt beschreven, en gebruik de kookpot als een waterbad die voorzichtige de gelijke temperatuur levert die dit gerecht nodig heeft.

### **VOORBEREIDING**

- 26 Bepaal wanneer u wilt eten, en vervolgens wanneer u wilt beginnen met koken.

- 27 Indien u om 6 uur 's avonds wilt eten en wilt beginnen om 8 uur 's ochtends, moet u een recept zoeken dat zo'n 10 uur duurt om voor te bereiden.

- 28 Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.

### **VOORVERWARMEN**

- 29 Zet de temperatuurregelaar op 0.

- 30 Plaats de kookpot in het apparaat en plaats het deksel.

- 31 Steek de stekker in het stopcontact.

- 32 Stel de temperatuurstelling in op 2 en laat het apparaat 20 minuten voorverwarmen.

- 33 Het lampje zal oplichten.

### **BRUIN KOKEN**

- 34 Tijdens het opwarmen van de kookpot:

- 35 Geef het vlees en de groenten een bruin randje in een pan.

- 36 Kook het kookvocht in een pan.

### **VULLEN**

- 37 Wanneer de kookpot is opgewarmd:

- 38 Gebruik de knop om het deksel te verwijderen.

- 39 Plaats de ingrediënten in de kookpot en voeg vervolgens het kokende kookvocht toe.

- 40 Plaats het deksel terug.

- 41 Stel de temperatuurstelling in op 1 voor traditioneel langzaam koken of stel in op 2, indien u het gebruikt als een elektrische kookpan.

### **KLAAR?**

- 42 Zet de temperatuurregelaar op 0.

- 43 Het lampje zal uitgaan.

- 44 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

- 45 Gebruik de knop om het deksel te verwijderen.

- 46 Verwijder al het eten uit de kookpot.

- 47 Indien u de kookpot niet onmiddellijk gaat schoonmaken vult u hem met warmwater, om het aanbakken van voedselresten door de resterende hitte te voorkomen.

### **ZORG EN ONDERHOUD**

- 48 Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

- 49 Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.

- 50 Was het deksel en de kookpot in heet water met zeep, gebruik een doek of een spons en spoel en droog hem grondig af.

- 51 U kunt deze onderdelen in een vaatwasmachine wassen.

- 52 Wanneer u de vaatwasmachine gebruikt, zal dit de afwerking van de oppervlakten beïnvloeden.

- 53 De schade is normaal uitsluitend esthetisch en heeft geen invloed op de werking van het apparaat.
- 54 Laat de buitenkant niet weken in water. De basis is waterdoorlatend en zal water in zich opnemen, waardoor de kookpot zou kunnen breken.
- 55 Na enkele tijd in gebruik kan het glazuur van de kookpot "haarscheuren" ontwikkelen, een netwerk van kleine scheurtjes. Deze markering is slechts op het oppervlak en beïnvloedt de werking van de langzame koker niet. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.

 **MILIEUBESCHERMING**

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

### **NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI**

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
  - 2 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.
-  **Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.**
-  **Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde.**
- 3 Bollite i fagioli secchi (ad es. fagioli rossi) per almeno 10 minuti prima di aggiungerli nella pentola Slow Cooker. Sono velenosi se mangiati crudi o poco cotti.
  - 4 Lasciare uno spazio di almeno 50mm intorno all'apparecchio.
  - 5 Non coprire l'apparecchio, e non metterci sopra niente.
  - 6 Non mettete il recipiente in ceramica caldo su una superficie fredda o in acqua fredda - si può spaccare.
  - 7 Non usate la pentola con qualsiasi altro apparecchio.
  - 8 Staccare la spina quando l'apparecchio non viene utilizzato, prima di spostarlo e di pulirlo.
  - 9 Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
  - 10 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
  - 11 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

**solo per uso domestico**

### **I VANTAGGI DELLA COTTURA LENTA**

salute	La cottura lenta riduce i danni alle vitamine e trattiene più nutrienti e sapori.
economia	La cottura lunga e lenta può rendere teneri i pezzi di carne più economici e più duri e consuma circa un quarto di energia del fornello piccolo del piano cottura.
convenienza	Preparate gli ingredienti la notte precedente, metteteli nella Slow Cooker prima di uscire e avrete un piatto delizioso che vi aspetta quando sarete a casa.

<b>immagini</b>	3 spia luminosa	7 recipiente in ceramica
0 spento	4 controllo della temperatura	8 manico
1 basso (m.) – bassa (f.)	5 pomello del coperchio	 lavabile in lavastoviglie
2 alto (m.) – alta (f.)	6 coperchio	
¶ mantenere caldo		

## ⌚ CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

0 spento

1 Per la cottura tradizionale lenta.

2 Per una "cottura rapida" usate l'apparecchio come una pentola elettrica per cuocere in umido.

¶ Per mantenere il cibo caldo dopo la cottura.

## ⌚ GENERALITÀ

1 Scongelate completamente il cibo prima di aggiungerlo nel recipiente in ceramica.

2 Conservate gli ingredienti preparati in anticipo (ad es. la notte precedente) in contenitori nel frigo. Non mettete la Slow Cooker o il recipiente in ceramica in frigo.

### carne

3 Mentre arrostite, i succhi non schizzano e non evaporano, in tal modo il sapore e i valori nutritivi si conservano. La dimensione e la forma del taglio, la sua qualità e la proporzione tra magro, grasso e osso influiscono sui tempi di cottura. L'esperienza vi aiuterà presto a capire la cottura giusta.

4 Evitate la carne con elevato contenuto di grasso, o eliminate l'eccesso di grasso.

### pollame

5 Lavate e asciugate il pollame e condite dentro e fuori.

6 Fate rosolare la pelle nel suo grasso o in un po' di olio di cottura in una grande padella.

### pesce

7 Per trattenere sapore e consistenza, il pesce non deve cuocere a lungo.

8 Ungete la base del recipiente in ceramica con burro o margarina.

9 Pulite, tagliate e lavate il pesce. Asciugate e mettete nel recipiente in ceramica.

10 Condite, spruzzate con succo di limone, poi aggiungete del brodo caldo, acqua o vino.

11 Cospargete il pesce con un po' di burro e cuocete a temperatura bassa (1) per 2-3 ore.

### verdure

12 Le verdure a cottura rapida, come i piselli e il mais surgelati, devono essere prima scongelati, poi aggiunti mezz'ora prima della fine della cottura.

13 Le verdure a radice, a tuberi e a bulbi (carote, patate, cipolle) hanno bisogno di una cottura molto più lunga rispetto alla carne, quindi tagliateli a fette, bastoncini o dadini di circa 5mm di spessore e saltateli delicatamente per 2-3 minuti prima di aggiungerli nel recipiente in ceramica.

### legumi (fagioli, piselli e lenticchie)

\* Bollite i fagioli secchi (ad es. fagioli rossi) per almeno 10 minuti prima di aggiungerli nella pentola Slow Cooker. Sono velenosi se mangiati crudi o poco cotti.

14 Mettete in ammollo i piselli e i fagioli per 8 ore (o tutta la notte) prima di cuocerli, in modo da ammorbardirli.

15 Non c'è bisogno di mettere in ammollo le lenticchie tutta la notte.

16 Quando cucinate con il riso, usate almeno 150ml di liquido di cottura per ogni 100g di riso. Abbiamo sperimentato che il riso "easy-cook" dà i risultati migliori.

17 La pasta si scuoce nelle cotture lente. Se la vostra ricetta richiede della pasta, aggiungetela negli ultimi 30-40 minuti di cottura.

## **zuppa**

- 18 Gustose zuppe casalinghe possono essere preparate a fuoco lento cuocendole per tutto il giorno o la notte.
- 19 Rosolate la carne e le verdure in una padella.
- 20 Se è necessario addensare, incorporate farina e amido di mais, poi aggiungete il brodo a poco a poco.
- 21 Portate a ebollizione, condite a piacere e trasferite nel recipiente in ceramica.
- 22 Non aggiungete latte prima dell'ultima mezz'ora di cottura. La panna o i rossi d'uovo possono essere aggiunti poco prima di servire.

## **budini**

- 23 Usate una ciotola termo-resistente per budini che si adatti al recipiente in ceramica senza toccare le parti laterali.

- 24 Riempire il recipiente in ceramica con abbastanza acqua per riempire a metà la ciotola.

## **paté**

- 25 Preparate il paté come da ricetta e usate semplicemente il recipiente in ceramica a bagnomaria per fornire la temperatura necessaria per preparare questo piatto.

## **PREPARAZIONE**

- 26 Decidete quando volete mangiare e quando volete iniziare a cucinare.

- 27 Se volete mangiare intorno alle ore 18:00, e dovete cominciare a cucinare alle ore 8:00 del mattino, trovate una ricetta che preveda una cottura di circa 10 ore.

- 28 Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.

## **PRERISCALDAMENTO**

- 29 Posizionare la temperatura su 0.

- 30 Mettete il recipiente in ceramica all'interno dell'apparecchio, e montate il coperchio.

- 31 Inserire la spina nella presa di corrente.

- 32 Impostate il controllo della temperatura sulla posizione 2, e lasciate l'apparecchio preriscaldare per 20 minuti.

- 33 La spia si accende.

## **ROSOLATURA**

- 34 Mentre il recipiente in ceramica si riscalda:

- 35 Rosolate la carne e le verdure in una padella.

- 36 Mettete a bollire il liquido di cottura in una pentola.

## **RIEMPIMENTO**

- 37 Quando il recipiente in ceramica si è scaldata:

- 38 Utilizzare il pomello del coperchio per rimuoverlo.

- 39 Mettete gli ingredienti nel recipiente in ceramica, poi aggiungete il liquido di cottura in ebollizione.

- 40 Riposizionare il coperchio.

- 41 Impostate il controllo della temperatura sulla posizione 1 per la cottura lenta tradizionale, impostate sulla posizione 2, se state usando l'apparecchio come un tegame elettrico per cuocere in umido.

## **FINITO?**

- 42 Posizionare la temperatura su 0.

- 43 La spia si spegne.

- 44 Staccare la spina dalla presa di corrente.

- 45 Utilizzare il pomello del coperchio per rimuoverlo.

- 46 Rimuovete tutto il cibo dal recipiente in ceramica.

- 47 Se non pulite il recipiente in ceramica subito, riempitelo con acqua tiepida per evitare che il calore residuo bruci ogni rimasuglio di cibo nel recipiente.

## CURA E MANUTENZIONE

- 48 Collegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- 49 Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.
- 50 Lavate il coperchio e il recipiente in ceramica in acqua calda e detersivo, usando un panno o una spugna, poi sciacquate e asciugate accuratamente.
- 51 Queste parti sono lavabili in lavastoviglie.
- 52 Se si usa la lavastoviglie, l'ambiente estremo al suo interno altera le finiture superficiali.
- 53 Il danno dovrebbe essere solo estetico e non dovrebbe modificare l'operatività dell'apparecchio.
- 54 Non immergete l'esterno del recipiente in ceramica in acqua. La base è porosa e assorbe l'acqua, questo può produrre delle spaccature durante il riscaldamento.
- 55 Dopo un certo utilizzo, lo smalto del recipiente in ceramica può screpolarsi, formando una rete di piccole crepe. Si tratta di segni superficiali che non interferiscono con il funzionamento della Slow Cooker. Non preoccupatevi.

## PROTEZIONE AMBIENTALE

- Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

 **MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- 2 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

 **No sumerja el aparato en líquidos.**

 **Las superficies del aparato estarán calientes.**

- 3 Cueza las alubias secas (por ejemplo, las judías pintas) durante al menos 10 minutos antes de introducirlas en la olla de cocción lenta. Son nocivas para la salud si se consumen crudas o poco cocinadas.
- 4 Deje un espacio de en torno a 50 mm alrededor del aparato.
- 5 No cubra el aparato ni ponga nada sobre él.
- 6 No ponga la cazuela caliente sobre una superficie fría o en agua fría, podría agrietarse.
- 7 No use la cazuela con ningún otro aparato.
- 8 Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de moverlo y de limpiarlo.
- 9 No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- 10 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- 11 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

**solo para uso doméstico**

 **LOS BENEFICIOS DE LA COCCIÓN LENTA**

salud	la cocción pausada reduce la pérdida de vitaminas y retiene más nutrientes y sabores.
economía	la cocción lenta y larga puede ablandar los cortes de carne más baratos y más duros y utiliza en torno a una cuarta parte de la potencia del anillo pequeño de una placa corriente.
comodidad	prepare los ingredientes la noche anterior, póngalos en la olla de cocción lenta antes de marcharse, y disfrute de una comida deliciosa esperándole cuando llegue a casa.

<b>ilustraciones</b>	§§ calentar	6 tapa
0 apagado	3 luz	7 cazuela
1 baja	4 control de temperatura	8 asa
2 alta	5 tirador de la tapa	9 apto para lavavajillas

## ● CONTROL DE TEMPERATURA

- 0 apagado
- 1 Para la cocción lenta tradicional.
- 2 Para "cocción rápida" utilice el aparato como si fuese una olla eléctrica.
- §§ Para mantener la comida caliente después de cocinarla.

## ● GENERAL

- 1 Descongele los alimentos congelados completamente antes de añadirlos a la olla.
- 2 Guarde los ingredientes preparados de antemano (por ejemplo, la noche anterior) en recipientes en el frigorífico. No meta la olla de cocción lenta ni la cazuela en el frigorífico.

### carne

- 3 Al asar la carne, los jugos no saltan ni se evaporan, por lo que se retiene el sabor y el valor nutritivo. El tiempo de cocción depende del tamaño y la forma de la pieza de carne, así como de la proporción de magro, grasa y hueso. La experiencia pronto le ayudará a valorar estos factores.
- 4 Evite emplear carne que tenga una alta proporción de grasa o retire el exceso de grasa.

### aves

- 5 Lave y seque el ave y sazónela por dentro y por fuera.
- 6 Tueste la piel en su propia grasa o con un poco de aceite para cocinar en una sartén grande.

### pescado

- 7 Para mantener el sabor y la textura, el pescado no se debe cocinar durante mucho tiempo.
- 8 Unte la base de la cazuela con mantequilla o margarina.
- 9 Limpie y lave el pescado. Séquelo e introduzcalo en la cazuela.
- 10 Sazónelo, añada unas gotas de zumo de limón y añada caldo caliente, agua o vino.
- 11 Esparza mantequilla sobre el pescado y cocine en posición de temperatura baja (1) durante 2-3 horas.

### verduras

- 12 Las verduras de cocción más rápida, como los guisantes y el maíz congelados, deben descongelarse y añadirse media hora antes del final de la cocción.
- 13 Las hortalizas de raíz, los tubérculos y los bulbos (zanahorias, patatas, cebollas) son de cocción mucho más lenta que la carne, por lo que conviene cortarlos en rodajas gruesas de unos 5 mm, en juliana o en dados, y saltearlos suavemente durante aproximadamente 2-3 minutos antes de añadirlos a la cazuela.

### legumbres (alubias, guisantes y lentejas)

- ★ Cueza las alubias secas (por ejemplo, las judías pintas) durante al menos 10 minutos antes de introducirlas en la olla de cocción lenta. Son nocivas para la salud si se consumen crudas o poco cocinadas.
- 14 Ponga a remojo las legumbres durante 8 horas (o la noche anterior) para que se ablanden antes de cocinarlas.
- 15 No es necesario poner a remojo las lentejas la noche anterior.
- 16 Cuando cocine con arroz utilice al menos 150 ml de líquido para cocinar por cada 100 gr de arroz. Hemos comprobado que el arroz "fácil de cocer" (vaporizado) da los mejores resultados.
- 17 La pasta queda demasiado blanda en la cocción lenta. Si su receta lleva pasta, añádala 30-40 minutos antes del final de la cocción.

## **sopas**

- 18 Una sabrosa sopa casera puede dejarse hirviendo a fuego lento todo el día o la noche anterior.
- 19 Tueste la carne y las verduras en la sartén.
- 20 Si es necesario engordar la sopa añada harina o maicena, a continuación, añada el caldo poco a poco.
- 21 Póngalo a hervir, sazone al gusto y páselo a la cazuela.
- 22 No añada leche hasta la última media hora de cocción. Justo antes de servir se puede añadir nata o una yema de huevo.

## **budín**

- 23 Utilice un molde de budín resistente al calor que quepa en la cazuela sin tocar las superficies laterales.

- 24 Llene la cazuela con suficiente agua hasta la mitad del molde.

## **paté**

- 25 Prepare el paté como indique la receta y utilice simplemente la cazuela como baño de agua para darle la temperatura suave y uniforme necesaria para cocinar este plato.

### **⌚ PREPARACIÓN**

- 26 Decida cuándo quiere comer y cuándo desea empezar a cocinar.

- 27 Si desea comer a las 6 p.m., y tiene que empezar a cocinar a las 8 a.m., escoja una receta que tarde en torno a 10 horas.

- 28 Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.

### **⌚ PRECALENTAR**

- 29 Gire el control de temperatura hasta 0.

- 30 Ponga la cazuela en el aparato y encaje la tapa.

- 31 Enchufe el aparato a la corriente.

- 32 Fije el control de temperatura en posición 2 y deje que el aparato se caliente durante 20 minutos.

- 33 Se encenderá la luz.

### **⌚ DORAR**

- 34 Mientras se calienta la cazuela:

- 35 Tueste la carne y las verduras en la sartén.

- 36 Hierva el líquido de cocción en un cazo.

### **⌚ LLENADO**

- 37 Cuando la cazuela se haya calentado:

- 38 Use el tirador de la tapa para quitarla.

- 39 Ponga los ingredientes en la cazuela y añada el líquido de cocción hirviendo.

- 40 Vuelva a colocar la tapa.

- 41 Fije el control de temperatura en posición 1 para cocción lenta tradicional, fíjelo en 2 si lo va a utilizar como olla eléctrica.

### **⌚ ¿HA TERMINADO?**

- 42 Gire el control de temperatura hasta 0.

- 43 Se apagará la luz.

- 44 Desenchufe el aparato.

- 45 Use el tirador de la tapa para quitarla.

- 46 Retire los alimentos de la cazuela.

- 47 Si no va a limpiar la cazuela inmediatamente, añada agua templada para impedir que el calor residual cueza restos de alimentos en la cazuela.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 48 Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
- 49 Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
- 50 Lave la tapa y la cazuela en agua jabonosa caliente con una bayeta o esponja, a continuación, aclare y seque completamente.
- 51 Puede lavar estas piezas en el lavavajillas.
- 52 Si usa el lavavajillas, las condiciones adversas durante el lavado pueden afectar a los acabados de las superficies del aparato.
- 53 El daño será solo estético y no debería afectar al funcionamiento del aparato.
- 54 No moje el exterior de la cazuela con agua. La base es porosa y absorbe el agua lo que puede causar grietas al calentar la cazuela.
- 55 Después de cierto tiempo de uso, en el vidriado de la cazuela puede aparecer una zona "cuarteada" o grupo de pequeñas grietas. No se preocupe, esta marca es superficial y no afecta al funcionamiento de la olla de cocción lenta.

## PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

 **MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES**

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo:

- 1 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- 2 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

 **Não coloque o aparelho em líquidos.**

 **As superfícies do aparelho aquecerão.**

- 3 Deverá cozer feijão seco (por exemplo, feijão vermelho) durante, pelo menos, 10 minutos antes de os adicionar à panela de cozedura lenta. Se forem comidos crus ou mal cozinhados, são tóxicos.
- 4 Deixe um espaço de pelo menos 50 mm em redor do aparelho.
- 5 Não cubra o aparelho nem coloque seja o que for sobre ele.
- 6 Não coloque o recipiente de cozedura quente numa superfície fria ou em água fria, pois poderá estalar.
- 7 Não utilize o recipiente de cozedura com outros aparelhos.
- 8 Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de o deslocar ou de o limpar.
- 9 Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- 10 Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- 11 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.

**apenas para uso doméstico**

 **VANTAGENS DA COZEDURA LENTA**

saúde	A acção de cozedura suave reduz os danos às vitaminas e retém mais nutrientes e sabores.
economia	A cozedura lenta e prolongada pode tornar mais tenros os cortes de carne mais económicos e duros, e consome cerca de um quarto da energia no bico pequeno de um fogão normal.
comodidade	Prepare os ingredientes de véspera, coloque-os na panela de cozedura lenta antes de sair de casa, e tenha uma deliciosa refeição à sua espera quando chegar a casa.

<b>esquemas</b>	§§ aquecimento	6 tampa
0 desligado	3 luz	7 recipiente de cozedura
1 mínimo	4 controlo de temperatura	8 pega
2 máximo	5 pomo da tampa	lavável na máquina

## @@ CONTROLO DE TEMPERATURA

- 0 desligado
- 1 Para cozedura lenta tradicional.
- 2 Para "cozedura rápida", utilizando o aparelho como uma panela eléctrica.
- §§ Para manter os alimentos quentes depois de cozinhados.

## @@ GERAL

- 1 Descongele os alimentos congelados na totalidade antes de os juntar ao recipiente de cozedura.
- 2 Guarde os ingredientes já confeccionados de antemão (por exemplo, na véspera) em recipientes, no frigorífico. Não coloque a panela de cozedura lenta ou o recipiente de cozedura no frigorífico.

### carne

- 3 Ao assar, os sucos não salpicam nem evaporam, por isso, os alimentos retêm o sabor e o valor nutricional. O tamanho e a forma da peça, a sua qualidade e a proporção de carne magra, gorda e osso, tudo isto afecta o tempo de cozedura. A experiência ajudá-lo-a a avaliar estes factores em pouco tempo.
- 4 Evite carne com uma grande proporção de gordura, ou apare a gordura em excesso.

### aves

- 5 Lave e seque a ave e tempere por dentro e por fora.
- 6 Aloure a pele na própria gordura ou num pouco de óleo alimentar, numa frigideira grande.

### peixe

- 7 Para reter o sabor e a textura, o peixe não deve ser cozinhado por longos períodos.
- 8 Unte a base do recipiente de cozedura com manteiga ou margarina.
- 9 Limpe, apare e lave o peixe. Seque e coloque no recipiente de cozedura.
- 10 Tempere, regue com sumo de limão e, seguidamente, junte um caldo, água, ou vinho quentes.
- 11 Coloque pedacinhos de manteiga sobre o peixe e cozinhe com o calor mínimo (1) durante 2-3 horas.

### legumes

- 12 Legumes pré-cozinhados, como ervilhas ou milho congelados, devem ser descongelados e adicionados meia hora antes do final da cozedura.
- 13 Legumes de raiz, tubérculos e bulbos (cenouras, batatas, cebolas) levam muito mais tempo a cozinhar que a carne, por isso, corte-os em rodelas, palitos ou cubos de cerca de 5 mm de espessura, e salteie-os suavemente durante 2-3 minutos antes de os adicionar ao recipiente de cozedura.

### leguminosas (feijão, ervilhas e lentilhas)

- ✿ Deverá cozer feijão seco (por exemplo, feijão vermelho) durante, pelo menos, 10 minutos antes de os adicionar à panela de cozedura lenta. Se forem comidos crus ou mal cozinhados, são tóxicos.
- 14 Demolhe as ervilhas secas e os feijões durante 8 horas (ou durante a noite) antes de cozinhar, para os amaciar.
- 15 As lentilhas não necessitam de ser demolhadas durante a noite.
- 16 Ao cozinhar com arroz, utilize pelo menos 150 ml de líquido por cada 100 g de arroz. De acordo com a nossa experiência, o arroz vaporizado oferece os melhores resultados.

17 A massa fica demasiado mole em cozedura lenta. Se a sua receita requerer massa, introduza-a 30-40 minutos antes do fim da cozedura.

### **sopa**

18 Uma sopa caseira e saborosa pode cozinhar em lume brando o dia inteiro ou durante a noite.

19 Aloure a carne e os legumes numa caçarola.

20 Se for necessário engrossar, junte farinha ou farinha de milho e, seguidamente, vá adicionando caldo.

21 Deixe levantar fervura, tempere a gosto e transfira para o recipiente de cozedura.

22 Não junte leite até meia hora antes do final da cozedura. Poderá adicionar natas ou gema de ovo imediatamente antes de servir.

### **pudim**

23 Utilize uma forma de pudim adequada a altas temperaturas, que caiba no interior do recipiente de cozedura, sem tocar nos lados.

24 Encha o recipiente de cozedura com água até meio da forma.

### **paté**

25 Prepare o paté consoante a receita e utilize o recipiente de cozedura apenas para o banho-maria, fornecendo a temperatura suave e uniforme necessária a este prato.

### **PREPARAÇÃO**

26 Decida quando pretende comer e quando pretende começar a cozinhar.

27 Se deseja comer às 18h, e tem de começar a cozinhar às 8 da manhã, encontre uma receita que demore cerca de 10 horas.

28 Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.

### **PRÉ-AQUECIMENTO**

29 Gire o controlo de temperatura para 0.

30 Coloque o recipiente de cozedura no interior do aparelho e coloque a tampa.

31 Ligue a ficha à tomada eléctrica.

32 Coloque o controlo de temperatura na posição 2 e deixe o aparelho pré-aquecer durante 20 minutos.

33 A luz acende.

### **ALOURAR**

34 Enquanto o recipiente de cozedura aquece:

35 Aloure a carne e os legumes numa caçarola.

36 Ferva o líquido de cozedura numa caçarola.

### **ENCHER O DEPÓSITO**

37 Quando o recipiente de cozedura tiver aquecido:

38 Use o pomo da tampa para a retirar.

39 Coloque os ingredientes no recipiente de cozedura e, seguidamente, adicione o líquido a ferver.

40 Volte a colocar a tampa.

41 Coloque o controlo de temperatura na posição 1 para uma cozedura lenta tradicional, e na posição 2 caso utilize o aparelho como uma panela eléctrica.

### **TERMINOU?**

42 Gire o controlo de temperatura para 0.

43 O sinal luminoso desliga-se.

44 Desligue o aparelho.

45 Use o pomo da tampa para a retirar.

46 Remova todos os alimentos do recipiente de cozedura.

47 Caso não limpe imediatamente o recipiente de cozedura, encha-o com água quente, para evitar que o calor residual cozinhe os restos de alimentos no recipiente.

## CUIDADO E MANUTENÇÃO

- 48 Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde que arrefeça.
- 49 Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.
- 50 Lave a tampa e o recipiente de cozedura em água quente e detergente, com um pano ou uma esponja e, seguidamente, enxagüe e seque-os cuidadosamente.
- 51 Poderá lavar estas peças na máquina de lavar loiça.
- 52 Se utilizar uma máquina de lavar loiça, o ambiente agressivo no seu interior afectará o acabamento da superfície.
- 53 Os danos deveriam ser apenas cosméticos e não deveriam afectar o funcionamento do aparelho.
- 54 Não submirja o exterior do recipiente de cozedura em água. A base é porosa e absorverá a água, o que poderá fazer com que estale ao aquecer.
- 55 Após algum tempo de utilização, o revestimento vidrado do recipiente de cozedura poderá desenvolver uma rede de rachas finas. Estas marcas são superficiais e não afectam o funcionamento da panela de cozedura lenta. Não se preocupe.

## PROTECÇÃO AMBIENTAL

- Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

 **VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- 2 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

 **Læg ikke apparatet i vand.**

 **Apparatets overflader kan blive meget varme.**

- 3 Torrede bønner (f.eks. kidney bønner) skal koges i mindst 10 minutter inden de lægges i langsomkoger. De er giftige, hvis de spises rå eller ikke koges tilstrækkeligt.
- 4 Lad mindst 50mm plads være hele vejen rundt om apparatet.
- 5 Undlad at tildække apparatet eller anbringe noget oven på det.
- 6 Sæt ikke en varm gryde på en kold overflade og læg den ikke i koldt vand, da den kan revne.
- 7 Brug ikke kogegryden sammen med andre apparater.
- 8 Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du flytter eller rengør det.
- 9 Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- 10 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 11 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

**kun til privat brug**

 **FORDELENE VED LANGSKOGNING**

sundt	Den nænsomme tilberedning bevirket at vitaminerne ikke forringes, maden bevarer flere næringsstoffer og mere smag.
økonomisk	En lang, langsom tilberedning kan mørne de billigere, mere seje kødudskæringer, og bruger kun cirka en fjerdedel af strømforbruget svarende til den lille ring på et gennemsnitligt komfur.
praktisk	Klargør ingredienserne aftenen før, læg dem i langsomkoger, inden du går og hav et lækker måltid stående klar, når du kommer hjem.

 **TEMPERATURVÆLGER**

0 sluk

1 Almindelig "langsomkogning".

2 "Hurtigkogning", hvor apparatet bruges som en elektrisk stuvegryde.

§ Hold maden varm efter tilberedning.

<b>tegninger</b>	§ hold varm	6 låg
0 sluk	3 lampe	7 kogegryde
1 lav	4 temperaturvælger	8 håndtag
2 høj	5 lågknop	☞ tåler opvaskemaskine

## ⌚ GENERELLE TIPS

- Optø frosne ingredienser helt, inden de tilsættes kogegryden.
- Opbevar ingredienser forberedt i forvejen (f.eks. aftenen før) i beholdere i køleskabet. Sæt ikke langsomkogeren eller kogegryden i køleskabet.

### kød

- Når du steiger kød, sprutter og fordamper kødsaften ikke, derved bevares smag og næringsstoffer. Størrelsen på kødstykket, dets kvalitet og andelen af skært kød, fedt og ben påvirker alt sammen tilberedningstiden. Dine erfaringer vil hurtigt hjælpe dig med at afgøre dette.
- Undgå kød med en stor fedtandel eller skær overskydende fedt væk.

### fjerkræ

- Vask og tør fjerkræet og krydr indvendig og udvendig.
- Brun skindet i dets eget fedt eller i en smule madolie, i en stegepande.

### fisk

- For at bevare smag og tekstur, bør tilberedningstiden for fisk ikke være for lang.
- Smør kogegrydens bund med smør eller margarine.
- Rengør, klargør og skyl fisken. Dup tør og læg i kogegryden.
- Krydr, stænk med citronsaft og tilsæt dernæst bouillon, vand eller vin.
- Læg ikke smør på fisken og tilbered den på lav (1) i 2-3 timer.

### grønsager

- Grønsager med kort tilberedningstid, såsom frosne ærter og majs, skal optøs og tilsættes en halv time, inden tilberedningen er slut.
- Rodfrugter, rodknolde og knoldgrønsager (gulerødder, kartofler, løg) kræver meget længere tilberedningstid end kød, så skær dem i cirka 5mm tykke skiver, stave eller tern og sauter dem nænsomt i 2-3 minutter inden de tilsættes kogegryden.

### bælgfrugter (bønner, ærter og linser)

- Tørrede bønner (f.eks. kidney bønner) skal koges i mindst 10 minutter inden de lægges i langsomkogeren. De er giftige, hvis de spises rå eller ikke koges tilstrækkeligt.
- Læg tørrede ærter og bønner i blød i 8 timer (natten over) inden de tilberedes, så de blødgøres.
- Linser behøver ikke stå i blød natten over.
- Ved tilberedning med ris tilsættes mindst 150ml kogevæske for hver 100g ris. Vi har erfaret, at "nemme" ris giver de bedste resultater.
- Pasta bliver for blød ved langsom tilberedning. Hvis din opskrift kræver pasta, kan du røre det i 30-40 minutter inden endt tilberedning.

### suppe

- Lækker, hjemmelavet suppe kan efterlades simrende hele dagen eller natten over.
- Brun kød og grønsager i en gryde.
- Hvis der kræves jævning, røres mel eller majsmel i og dernæst tilsættes bouillon lidt efter lidt.
- Bringes i kog, smages til og hældes over i kogegryden.
- Tilsæt ikke mælk inden den sidste halve time af tilberedningstiden. Fløde og æggeblomme kan tilsættes lige inden servering.

### buddinger

- Brug en varmeresistent buddingform, som passer ned i kogegryden uden at røre ved siderne.
- Fyld kogegryden med vand, så det når halvvejs op på formen.

## **paté**

25 Forbered pateen efter opskriften og brug blot kogegryden som et vandbad, der giver en nænsom jævn temperatur, som er nødvendig for tilberedning af denne ret.

## **⌚ FORBEREDELSE**

26 Bestem, hvornår du ønsker at spise, og hvornår du ønsker at starte med at lave mad.

27 Hvis du vil spise kl. 18, og du kan lave mad kl. 8 om morgenens, så find en opskrift, som tager cirka 10 timer.

28 Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.

## **⌚ FORVARMNING**

29 Indstil temperaturen til 0.

30 Sæt kogegryden ned i apparatet og læg låget på.

31 Tilslut apparatet til strøm.

32 Sæt temperaturvælgeren på 2 og lad apparatet forvarme i 20 minutter.

33 Lampen tænder.

## **⌚ BRUNING**

34 Mens kogegryden opvarmes:

35 Brun kød og grønsager i en gryde.

36 Koges kogevæsken i en gryde.

## **⌚ OPFYLDNING**

37 Når kogegryden er varmet op:

38 Benyt lågknappen til at fjerne låget.

39 Lægges ingredienserne i kogegryden og dernæst tilsættes den kogende kogevæske.

40 Udskift låget.

41 Sæt temperaturvælgeren på 1 for almindelig langsomkogning, og sæt den på 2, hvis du bruger den som elektrisk stuvegryde.

## **⌚ FÆRDIG?**

42 Indstil temperaturen til 0.

43 Lampen slukkes.

44 Tag stikket ud af stikkontakten.

45 Benyt lågknappen til at fjerne låget.

46 Tag alt maden op af kogegryden.

47 Hvis du ikke rengør kogegryden med det samme, skal den fyldes med varmt vand, for at undgå, at eftervarmen får madrester til at gro fast på kogegryden.

## **⌚ PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

48 Tag apparatets stik ud og lad det køle af.

49 Tør alle overflader af med en ren, fugtig klud.

50 Vask låg og kogegryde af i varmt sæbevand med en klud eller svamp, og skyl og tør derefter omhyggeligt.

51 Du kan vaske disse dele i opvaskmaskinen.

52 De ekstreme forhold i opvaskmaskinen kan beskadige overfladebelægningen.

53 Der beskadiges kun udseendemæssigt og dette bør ikke påvirke apparatets drift.

54 Lad ikke kogegrydens yderdel stå i blød. Basen er porøs og vil opsuge vand, som kan få den til at sprække under opvarmning.

55 Efter nogen tids brug, kan glaseringen i kogegryden "krakelere", et netværk af små revner. Dette er overfladisk og påvirker ikke langsomkogerens funktion. Du kan se bort fra det.

## **☒ MILJØBESKYTTELSE**

 Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

bilder	§§ varmhållning	6 lock
0 av	3 signallampa	7 kokkärl
1 låg	4 temperaturreglage	8 handtag
2 hög	5 lockknopp	 kan diskas i diskmaskin

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

 **VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER**

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

1 Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

2 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

 Sänk inte ned apparaten i någon vätska.

 Apparatens utsida blir varm.

3 Lägg inte ned torkade bönor (t.ex. röda kidneybönor) i långkoksgrytan utan att först ha kokat dem i minst tio minuter. Det är skadligt att äta torkade bönor som är råa eller underkokta.

4 Det ska finnas ett utrymme på minst 50 mm runt hela apparaten.

5 Täck inte över apparaten och lägg inte heller något ovanpå den.

6 Ställ inte ett varmt kokkärl på en kall yta eller i kallt vatten för då kan det spricka.

7 Använd inte kokärlet med någon annan apparat eller tillbehör.

8 Dra ur sladden när apparaten inte används, innan den flyttas och före rengöring.

9 Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.

10 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.

11 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

**endast för hushållsbruk**

 **LÅNGKOKNINGENS FÖRDELAR**

Din hälsa en varsam tillagning bevarar vitaminer samt näringss- och smakämnen.

Din ekonomi en långsam tillagning gör köttet mört, detta gäller speciellt för billigare och grövre styckningsdelar. Dessutom behövs det bara en fjärdedel av den energi som annars förbrukas på den minsta standardkokplattan.

Din bekvämlighet förbered matvarorna kvällen innan, lägg dem i långkoksgrytan innan du går hemifrån och en härlig måltid väntar på dig när du kommer hem.

## ⌚ TEMPERATURREGLAGE

- 0 av
- 1 För långsam tillagning i vanlig mening.
- 2 För "snabbtillagning" då apparaten används som en elektrisk stekgryta.
- § För varmhållning efter tillagning.

## ⌚ ALLMÄNT

- 1 Tina djupfrysta varor fullständigt innan du lägger dem i kokkärlet.
- 2 Förvara förberedda matvaror i plastlådor i frysens och låt de stå där t.ex. över natten. Sätt inte långkoksgrytan eller kokkärlet i frysens.

### kött

- 3 När du steker kött kommer inte köttsaften att stänka upp eller avdunsta och därfor bevaras smakämnen och näringssärde bättre. Tillagningstiden beror på köttstyckets storlek och form, om köttet är magert eller fettrikt och om det är en styckningsdel med ben. Övning ger färdighet och snart kan du anpassa tillagningstiden på bästa sätt.
- 4 Undvik kött med hög fetthalt eller skär bort överflödigt fett från köttbiten.

### fågel

- 5 Tvätta och torka fågeln och krydda in- och utsidan.
- 6 Bryn skinnet i sitt eget fett eller lite matolja och använd en rymlig stekpanna.

### fisk

- 7 För att bevara smakämnen och konsistens ska man inte koka fisk länge.
- 8 Smörj kokkärlets botten med smör eller margarin.
- 9 Skölj och rensa fisken. Torka av den och lägg den i kokkärlet.
- 10 Krydda, häll i lite citronsaft och tillsätt därefter varm vätska – buljong, vatten eller vin.
- 11 Klicka smör över fisken och tillaga på låg värme (1) i 2–3 timmar.

### grönsaker

- 12 Snabbkokta grönsaker, t.ex. djupfrysta ärtor och sockermajs, måste först tinas innan man tillsätter dem en halvtimme innan maträtten är färdig.
- 13 Rotfrukter, t.ex. morötter, potatis, och lök, behöver längre tillredningstid än kött, så skär dem i ungefär en halv centimeter tjocka skivor, stavar eller tärrningar och fräs först upp dem försiktigt i 2–3 minuter innan de läggs ned i kokkärlet.

### baljväxter (bönor, ärtor och linser)

- ★ Lägg inte ned torkade bönor (t.ex. röda kidneybönor) i långkoksgrytan utan att först ha kokat dem i minst tio minuter. Det är skadligt att äta torkade bönor som är råa eller underkokta.
- 14 Blötlägg torkade ärtor och bönor i 8 timmar (eller över natten) före tillagning så att de mjuknar.
- 15 Linser behöver inte blötläggas lika länge.
- 16 Koka ris i minst 150 ml vätska för varje 100 ml ris. Någon form av snabbris har visat sig ge bästa resultat.
- 17 Pasta lämpar sig inte för långsam tillagning, den blir överkoka. Vänta därfor med att röra ned pastan tills 30–40 minuter återstår innan maträtten är färdig.

### soppa

- 18 Smakrik hemlagad soppa kan stå och småkoka hela dagen eller över natten.
- 19 Bryn köttet och grönsakerna i en stekpanna.
- 20 Rör ned mjöl eller majensa om soppan ska redas och tillsätt buljong efterhand.
- 21 Koka upp soppan, krydda, smaksätt och häll över den i kokkärlet.
- 22 Tillsätt ingen mjölk förrän den sista halvtimmen av tillagningen. Man kan också tillsätta grädde eller äggula strax före serveringen.

### äggstanning, chokladpudding och liknande

- 23 Använd en värmefälig form i lämplig storlek (den ska passa till kokkärlet men inte komma i beröring med kokkärlets sidor).

24 Fyll vatten i kokkärlet upp till halva formen.

### **paté/pastej**

25 Tillaga patén/pastejen efter recept och använd kokkärlet som vattenbad för att få den låga och jämma temperatur som denna maträtt kräver.

### **⌚ FÖRBEREDELSE**

26 Börja tillaga maträdden med tanke på när du önskar äta.

27 Om du tänker äta klocka 6 på kvällen, och du börjar tillagningen klockan 8 på morgonen, behöver du ett recept med en tillagningstid på 10 timmar.

28 Ställ apparaten på en fast, jämn och värmeförlig yta.

### **⌚ FÖRVÄRMA**

29 Vrid temperaturreglaget till 0.

30 Sätt ned kokkärlet i långkokgrytan och sätt på locket.

31 Sätt stickproppen i väggkontakten.

32 Ställ in temperaturreglaget på (2) och låt apparaten förvärmas i 20 minuter.

33 Signallampan lyser.

### **⌚ BRYNA**

34 Medan kokkärlet håller på att förvärmas:

35 Bryn köttet och grönsakerna i en stekpanna.

36 Koka upp tillagningsvätska i en panna.

### **⌚ FYLLA PÅ VATTEN**

37 När kokkärlet är förvärmat:

38 Använd lockknoppen för att ta bort locket.

39 Lägg ned ingredienserna i kokkärlet och tillsätt sedan den kokande tillagningsvätskan.

40 Sätt tillbaka locket.

41 Ställ in temperaturreglaget på (1) för vanlig långkokning och på (2) för användning som elektrisk stekgryta.

### **⌚ FÄRDIG?**

42 Vrid temperaturreglaget till 0. Signallampan släcknar.

44 Dra ur sladden på apparaten.

45 Använd lockknoppen för att ta bort locket.

46 Ta upp maten från kokkärlet.

47 Häll varmt vatten i kokkärlet om du inte diskar det med en gång så att inga matrester bränns vid av restvärmens.

### **⌚ SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**

48 Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.

49 Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.

50 Diska lock och kokkärl med diskmedel i varmt vatten och använd en disktrasa eller svamp. Skölj och torka sedan noggrant.

51 Dessa delar kan diskas i diskmaskin.

52 Apparatens ytbehandling kan skadas om man använder diskmaskin.

53 Detta kan endast eventuellt medföra ytlig påverkan som inte inverkar på apparatens funktion.

54 Sänk inte ned kokkärlet i vatten. Kokkärlets botten är porös och suger upp vatten som sedan kan orsaka sprickbildning vid uppvärmning.

55 Med tiden kan det uppkomma en ytlig sprickbildning på kokkärlets yta. Detta inverkar inte negativt på kokkärlets funktion och det är ingenting att oroa sig för.

### **☒ MILJÖSKYDD**

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

 **VIKTIG SIKKERHETSTILTAK**

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

**1 Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.**

**2 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.**

 **Ikke senk apparatet ned i væske.**

 **Apparatets overflater vil bli varme.**

- 3 Du må koke tørkede bønner (f.eks. røde snittebønner) i minst 10 minutter før du legger dem i «slow cookeren». De er giftige hvis de spises råe eller for lite kokt.
- 4 La det være minst 50 mm fri plass rundt hele apparatet.
- 5 Ikke dekk til apparatet eller ha noe på det.
- 6 Ikke sett en varm kjele på en kald overflate eller under kaldt vann, da den kan sprekle.
- 7 Ikke bruk kjelen sammen med annet utstyr.
- 8 Trekk ut kontakten fra apparatet når det ikke er i bruk, før flytting og før rengjøring.
- 9 Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- 10 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- 11 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

**kun for bruk i hjemmet**

 **FORDELENE MED LANGSOM KOKING**

sunt	Langsom koking reduserer skaden på vitaminer og beholder flere næringsstoffer og mer smak.
økonomisk	Langsom koking kan gjøre billigere, hardere kjøtt mørkt, og bruker omtrent en fjerdedel av kraften på den minste ringen på en vanlig komfyrlate.
praktisk	Forbered ingrediensene natten i forveien, legg dem i «slow cookeren» når du drar hjemmefra, og ha et deilig måltid ventende på deg når du kommer hjem.

 **TEMPERATURKONTROLL**

- 0 av
- 1 For tradisjonell langsom koking.
- 2 For «hurtigkoking» - apparatet brukes som en elektrisk gryte.
- § For å holde maten varm etter tilberedning.

 **GENERELT**

- 1 Tin frossen mat før den går i kjelen.
- 2 Oppbevar ingrediensene som er laget i forveien (f.eks. kvelden før) i beholdere i kjøleskapet. Ikke sett «slow cookeren» eller kjelen i kjøleskapet.

<b>figurer</b>	§§ hold varm	6 deksel
0 av	3 lys	7 kjele
1 lav	4 temperaturkontroll	8 håndtak
2 høy	5 dekselknott	kan vaskes i oppvaskmaskin

**kjøtt**

- 3 Saftene fordamper ikke under steking, slik at smak og næring beholdes i maten. Stekens størrelse og form, dens kvalitet og fordelingen av magert kjøtt, ben og fett påvirker tilberedningstiden. Dette blir lettere å avgjøre etter hvert som du får erfaring.
- 4 Unngå kjøtt som har en stor andel av fett, eller skjær eventuelt bort fettet du ikke vil ha.

**høns**

- 5 Vask og tørk fuglen krydre fra innsiden.
- 6 Brun skinnet i sitt eget fett eller i litt olje i en stor stekepanne.

**fisk**

- 7 For at fisken skal beholde smak og form, må den ikke kokes for lenge.
- 8 Smør bunnen av kjelen med smør eller margarin.
- 9 Rens, skjær og vask fisken. Tørk den og legg den i kjelen.
- 10 Krydre, hell på litt sitronjuice og tilsett varmt buljongvann, vann eller vin.
- 11 Legg smør over fisken og kok den på lav innstilling (1) i 2-3 timer.

**grønnsaker**

- 12 Grønnsaker som skal kokes i kort tid, som frosne erter og mais, må tines og deretter tilsettes den siste halvtimen av koketiden.
- 13 Rotgrønnsaker, rotfrukt og løker (gulrøtter, poteter, løk) må koke i mye lengre tid enn kjøtt. Kutt dem derfor i omtrent 5 mm tykke skiver, pinner eller terninger, og sautere dem forsiktig i 2-3 minutter før de tilsettes kjelen.

**belgfrukt (bønner, erter og linser)**

- ★ Du må koke tørkede bønner (f.eks. røde snittebønner) i minst 10 minutter før du legger dem i «slow cookeren». De er giftige hvis de spises råe eller for lite kokt.
- 14 Væt tørkede erter og bønner i åtte timer (eller over natten) før du koker dem, slik at de blir myke.
- 15 Du trenger ikke væte linser over natten.
- 16 Når du koker ris, må du bruke minst 150 ml væske for hvert 100 gram med ris. Vi har sett at hurtigris gir de beste resultatene.
- 17 Pasta blir for myk til å egne seg for langsom koking. Hvis pasta er del av oppskriften, rører du den inn 30-40 minutter på slutten av koketiden.

**suppe**

- 18 Smakfull, hjemmelagd suppe kan stå å småkoke hele dagen eller over natten.
- 19 Brun kjøtt og grønnsaker i en panne.
- 20 Hvis suppen må jevnes, rører du inn mel eller maismel og tilsetter så buljongvannet gradvis.
- 21 Kok opp, smak til med krydder og før alt over i kjelen.
- 22 Ikke tilsett melk før den siste halvtimen av kokingen. Fløte eller eggeplomme skal tilsettes rett før servering.

**puddinger**

- 23 Bruk en varmebestandig puddingform som passer i kjelen uten å komme nær sidene.
- 24 Fyll kjelen med vann opp til halvveis av puddingformen.

**pâté**

- 25 Tilbered påteen etter oppskriften og bruk ganske enkelt kjelen som et vannbad, slik at du påfører den svake og jevne temperaturen som en slik rett krever.

## **FORBEREDELSE**

- 26 Bestem deg for når du vil spise og når du vil begynne tilberedningen.
- 27 Hvis du vil spise kl. 18 og er nødt til å starte matlagingen kl. 8, kan du finne en oppskrift som tar ca. 10 timer.
- 28 Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.

## **FORVARME**

- 29 Still inn temperaturkontrollen til 0.
- 30 Sett kjelen i apparatet og sett på lokket.
- 31 Ha kontakten i støpselet.
- 32 Sett temperaturkontrollen på 2, og la apparatet varme seg opp i 20 minutter først.
- 33 Lyset vil komme på.

## **BRUNING**

- 34 Mens kjelen varmer seg opp:
- 35 Brun kjøtt og grønnsaker i en panne.
- 36 Kok opp kokevæsken i en panne.

## **FYLING**

- 37 Når kjelen er varm:
- 38 Bruk dekselknotten til å ta av dekselet.
- 39 Legg ingrediensene i kjelen og tilsett så den kokende kokevæsken.
- 40 Sett dekselet tilbake.
- 41 Sett temperaturkontrollen til 1 for vanlig langsom koking. Sett den til 2 hvis du bruker den som en elektrisk gryte.

## **FERDIG?**

- 42 Still inn temperaturkontrollen til 0.
- 43 Lyset vil slås av.
- 44 Koble fra apparatet
- 45 Bruk dekselknotten til å ta av dekselet.
- 46 Ta all maten ut av kjelen.
- 47 Hvis du ikke skal rengjøre kjelen med engang, kan du fylle den med varmt vann, slik at ikke matrestene fester seg i den.

## **BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD**

- 48 Koble fra apparatet og la det kjøle seg.
- 49 Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
- 50 Vask lokket og kjelen i varmt såpevann med klut eller svamp, før du skyller og tørker det godt.
- 51 Du kan vaske disse delene i oppvaskmaskinen.
- 52 Hvis du bruker oppvaskmaskinen, kan maskinens harde omgivelser innvendig skade overflatebehandlingene.
- 53 Skaden bør kun være kosmetisk, og bør ikke påvirke apparatets drift.
- 54 Ikke senk kjelens ytre i vann. Bunnen er porøs og vil trekke til seg vann som kan føre til at den sprekker ved oppvarming.
- 55 Etter den har vært i bruk i en tid, vil kjelens overflate kunne utvikle «risser» - en rekke små sprekkar. Disse merkene er kun på overflaten, og påvirker ikke apparatets virkemåte. Det er altså ingenting å bekymre seg over.

## **MILJØBESKYTTELSE**

- For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

piirrokset	§§ pidä lämpimänä	6 kansi
0 pois	3 valo	7 pataosa
1 matala	4 lämpötilansäätö	8 kahva
2 korkea	5 kannen nappi	☞ konepesun kestävä

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

#### STOP TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraavat perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysisen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- 2 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanottavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
- 3 Älä upota laitetta nesteesseen.
- 4 Laitteen pinnat tulevat kuumiksi.
- 5 Kuivattuja papuja (esim. punaiset kidneypavut) täytyy keittää vähintään 10 minuuttia ennen niiden lisäämistä haudutuspataan. Pavut ovat myrkyllisiä, jos niitä syödään raakoina tai puolikypsinä.
- 6 Jätä vähintään 50 mm tyhjä tila laitteen ympärille.
- 7 Älä peitä laitetta tai laita mitään sen päälle.
- 8 Älä aseta kuumaa pataa kylmälle pinnalle tai kylmään veteen, pata saattaa haljeta.
- 9 Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- 10 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 11 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

#### vain kotikäytöön

#### ⌚ HITAAN HAUDUTTAMISEN EDUT

- |                |   |
|----------------|---|
| terveys        | Pehmeä haudutustoiminto vähentää vitamiinien tuhoutumista ja ravintoaineet sekä aromit säilyvät paremmin.   |
| taloudellisuus | Pitkä, hidaskauduttaminen mureuttaa halvemmat ja sitkeämmät lihapalat ja kuluttaa energiaa vain neljäsosan siitä, mitä tavallisen lieden pieni keittolevy.      |
| mukavuus       | Valmistele ainekset edellisenä iltana, laita ne haudutuspataan ennen kuin lähdet kotoja ja kun tulet kotiin sinulla on herkullinen ateria valmiina odottamassa. |

#### ⌚ LÄMPÖTILANSÄÄTÖ

- 0 pois
- 1 Perinteiseen ruoanlaittoon hauduttamalla.
- 2 Voit käyttää laitetta myös sähköpatana "nopeaan valmistukseen".
- 3 Ruoan lämpimänä pitämiseen valmistuksen jälkeen.

## ⌚ YLEISTÄ

- 1 Sulata pakastetut ainekset ennen niiden lisäämistä pataan.
- 2 Säilytä etukäteen (esim. edellisenä iltana) valmistellut ainekset rasioissa jääräapissa. Älä laita haudutuspataa tai haudutusastiaa jääräappiin.

### liha

- 3 Valmistuksessa lihan mehit eivät valu eivätkä hihdu, joten maku ja ravintoarvo säilyvät. Lihakappaleen koko ja muoto, sen laatu sekä vähärasvaisen lihan, rasvan ja luiden osuus vaikuttavat valmistusaikaan. Kokemus auttaa sinua löytämään oikean valmistusajan.
- 4 Vältä lihaa, jossa on paljon rasvaa tai poista ylimääräinen rasva.

### siipikarja

- 5 Pese sekä kuivaa lintu ja mausta pinnalta ja sisältä.
- 6 Ruskista pinta omassa rasvassaan tai pienessä määrässä öljyä käyttäen suurta paistinpannua.

### kala

- 7 Kalaa ei saa hauduttaa liian pitkään, jotta sen maku ja rakenne säilyvät.
- 8 Voitele padan pohja voilla tai margariinilla.
- 9 Puhdista, perkaa ja pese kala. Kuivaa ja laita pataan.
- 10 Mausta, pirkottele sitruunamehua, lisää kuuma liemi vesi tai viini.
- 11 Älä voitele kalan pintaa, hauduta matalalla (1) asetuksella 2–3 tuntia.

### vihannekset

- 12 Nopeasti kypsyväät vihannekset, kuten pakastetut pavut ja maissi, sulatetaan ja lisätään puoli tuntia ennen ruoan valmistumista.
- 13 Juurekset ja mukulakasvit (porkkanat, perunat, sipulit) kypsyväät paljon kauemmin kuin liha, pilko ne noin 5 mm paksuisiksi viipaleiksi, suikaleiksi tai kuutioiksi ja kuullota niitä 2–3 minuuttia ennen kuin lisät ne pataan.

### palkokasvit (pavut, herneet ja linssit)

- ✿ Kuivattuja papuja (esim. punaiset kidneypavut) tätyy keittää vähintään 10 minuuttia ennen niiden lisäämistä haudutuspataan. Pavut ovat myrkkyisiä, jos niitä syödään raakoina tai puolikypsinä.
- 14 Liota kuivattuja papuja ja herneitä 8 tuntia ( tai yön yli) ennen valmistusta, jotta ne pehmenevät.
  - 15 Linssejä ei tarvitse liottaa yön yli.
  - 16 Jos valmistat riisiä, käytä vähintään 150 ml nestettä 100 g:lle riisiä. Olemme huomanneet, että "pikariisit" antavat parhaan tuloksen.
  - 17 Pastasta tulee liian pehmeää hauduttamalla. Jos resepti vaatii pastaa, sekoita se joukkoon 30–40 minuuttia ennen ruoan valmistumista.

### keitot

- 18 Maukas, kotona tehty keitto voidaan jättää kiehumaan hiljaa koko päiväksi tai yöksi.
- 19 Ruskista liha ja vihannekset pannulla.
- 20 Jos keitto vaatii suurustamista, sekoita ensin vehnä- tai maissijauho, lisää sitten neste vähitellen.
- 21 Kiehauta, mausta maun mukaan ja siirrä pataan.
- 22 Älä lisää maitoa ennen kuin vasta puoli tuntia ennen valmistumista. Smetana tai munankeltuainen voidaan lisätä vasta juuri ennen tarjoilua.

### hyytelöt

- 23 Käytä lämpööä kestävää hyytelövuokaa, joka mahtuu pataan koskettamatta padan reunaja.
- 24 Täytä pata vedellä siten, että hyytelövuoka peittyy puoleen väliin.

### pâté

- 25 Valmista pâté reseptin mukaan, käytä pataa vain vesihauuteena saadaksesi tämän ruokalajin vaatiman hellävaraisen ja tasaisen lämpötilan.

## **VALMISTELU**

- 26 Päättää milloin haluat syödä ja milloin haluat aloittaa valmistuksen.
- 27 Jos haluat syödä klo 18, ja sinun täytyy aloittaa valmistus klo 8, etsi resepti, jossa valmistusaika on noin 10 tuntia.
- 28 Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.

## **ESILÄMMITYS**

- 29 Aseta lämpötilansäädin asentoon 0.
- 30 Aseta pataosa laitteeseen ja kiinnitä kansi.
- 31 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
- 32 Aseta lämpötilan säädin asentoon 2 ja jätä laite lämpenemään 20 minuutiksi.
- 33 Valo syttyy.

## **RUSKISTAMINEN**

- 34 Padan lämmetessä:
- 35 Ruskista liha ja vihannekset pannulla.
- 36 Kiehauta keitoneste pannulla.

## **TÄYTTÖ**

- 37 Kun pata on lämmennyt:
- 38 Käytä kannen nappia ottaaksesi kannen pois.
- 39 Laita ainekset pataan ja lisää kiehuva keitoneste.
- 40 Laita kansi takaisin paikoilleen.
- 41 Aseta lämpötilan säädin asentoon 1, jos käytät perinteistä haudutusta ja asentoon 2, jos haluat käyttää sähköpataa.

## **VALMISTA?**

- 42 Aseta lämpötilansäädin asentoon 0.
- 43 Valo sammuu.
- 44 Irrota laite sähköverkosta.
- 45 Käytä kannen nappia ottaaksesi kannen pois.
- 46 Poista kaikki ruoka padasta.
- 47 Jos et aio puhdista pataa heti, täytä se lämpimällä vedellä estääksesi ruokajäämien palamisen kiinni pataan jälkilämmön takia.

## **HOITO JA HUOLTO**

- 48 Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
- 49 Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
- 50 Pese kansi ja pata lämpimällä saippuavedellä, käytä liinaa tai sientä, huuhtele ja kuivaa kunnolla.
- 51 Voit pestä nämä osat myös pesukoneessa.
- 52 Astianpesukoneen ankara ympäristö voi vaikuttaa pintojen viimeistelyyn.
- 53 Vahinko on vain kosmeettinen eikä sen pitäisi vaikuta laitteen toimintaan.
- 54 Älä liota padan ulkopuolta vedessä. Pohja on huokoinen ja imkee vettä, jolloin pata voi haljeta kuumennettaessa.
- 55 Jonkin ajan pataa käytettyäsi, sen lasitteeseen saattaa tulla "säröilyä", pieniä halkeamia. Tämä on pinnallista eikä vaikuta haudutuspahan toimintaan. Sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä.

## **YMPÄRISTÖN SUOJELU**

-  Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittellemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.



## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
  - 2 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.
- Не погружайте прибор в жидкость.
- Поверхности прибора нагреваются.
- 3 Сушеные бобы (например, красная фасоль) должны вариться в течение 10 минут как минимум, прежде чем их можно было помещать в медленноварку. В сыром или недоваренном виде они ядовиты.
  - 4 Оставьте по меньшей мере 50 мм пространства вокруг устройства.
  - 5 Не накрывайте прибор и не размещайте ничего на его поверхности.
  - 6 Не помещайте горячий котелок на холодную поверхность или в холодную воду, он может треснуть.
  - 7 Не используйте котелок с любым другим прибором (плита, конфорка, микроволновая печь и т.д.), кроме медленноварки.
  - 8 Отключайте прибор от сети, когда не используете ее, перед переноской или чисткой.
  - 9 Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
  - 10 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
  - 11 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

### только для бытового использования

## ◎ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

здравье	Процесс медленного приготовления уменьшает вред, наносимый витаминам, и сохраняет больше питательных веществ и ароматов.
экономия	Длительное, медленное приготовление пищи может размягчить жесткие куски мяса и потребляет около четверти мощности малого кольца на средней конфорке.
удобство	Подготовьте ингредиенты для приготовления пищи накануне, поместите их в медленноварку перед уходом, и восхитительная еда будет готова к Вашему возвращению домой.

<b>иллюстрации</b>	температуры	7 котелок
0 кнопка выключения	3 подсветка	8 ручка
1 низкая температура	4 регулятор температуры	 можно мыть в посудомоечной машине
2 высокая температура	5 кнопка крышки	
3 поддержание	6 крышка	

## ⌚ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

- 0 кнопка выключения
- 1 Для традиционного медленного приготовления пищи.
- 2 Для "быстрого приготовления", используя устройство как электрический сотейник.
- 3 Чтобы сохранить пищу теплой после приготовления.

## ⌚ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1 Полностью разморозьте замороженные продукты перед тем, как помещать их в котелок.
- 2 Храните ингредиенты, приготовленные заранее (например, накануне), в контейнерах в холодильнике. Не помещайте медленноварку или котелок в холодильник.

### мясо

- 3 При запекании сок не разбрызгивается и не испаряется, поэтому аромат и питательная ценность сохраняются. Размер и форма кусков мяса, качество и пропорции мяса, жира и костей – все влияет на время приготовления. Вы сможете рассчитать его только опытным путем.
- 4 Не используйте мясо с высоким содержанием жира или срежьте излишний жир.

### птица

- 5 Вымойте и высушите курицу, приправьте ее специями внутри и снаружи.
- 6 Подрумяните ее в собственном жире или с добавлением небольшого количества масла, на большой сковороде для жарки.

### рыба

- 7 Для сохранения аромата и структуры, рыбу не следует готовить в течение долгого времени.
- 8 Смажьте основание котелка маслом или маргарином.
- 9 Почистите и промойте рыбу. Высушите и поместите в котелок.
- 10 Приправьте специями, сбрызните лимонным соком, затем добавьте горячий бульон, воду или вино.
- 11 Положите небольшие кусочки масла на рыбу и готовьте ее на низкой настройке (1) в течение 2-3 часов.

### овощи

- 12 Полуфабрикаты из овощей, такие как замороженный горох и кукуруза необходимо разморозить, добавляйте их за полчаса до окончания приготовления.
- 13 Корнеплоды, клубнеплоды, морковь, картофель и луковицы готовятся гораздо дольше, чем мясо, поэтому разрежьте их на толстые кусочки, бруски или кубики толщиной 5 см и обжарьте их в течение 2-3 минут перед тем, как помещать их в медленноварку.

### бобы (фасоль, горох и чечевица)

- \* Сущеные бобы (например, красная фасоль) должны вариться в течение 10 минут как минимум, прежде чем их можно было помещать в медленноварку. В сыром или недоваренном виде они ядовиты.
- 14 Поставьте сухой горох и бобы замачиваться на 8 часов (или на ночь) для того, чтобы размягчить их перед приготовлением.
- 15 Нет необходимости замачивать чечевицу на ночь.
- 16 При приготовлении риса, используйте минимум 150 мл жидкости на 100 г риса. Мы обнаружили, что рис быстрого приготовления дает наилучшие результаты.

17 Паста становится слишком мягкой при медленном приготовлении. Если в рецепте есть паста, добавьте ее за 30-40 минут до окончания приготовления пищи.

### **суп**

18 Вкусный, домашний суп можно оставить медленно кипящим в течение всего дня или ночи.

19 Подрумяните мясо и овощи на сковороде.

20 Если необходимо загустевание, подмешайте муку или кукурузную муку, затем постепенно добавьте бульон.

21 Доведите до кипения, приправьте по вкусу и переместите в котелок.

22 Молоко можно добавлять только в последние полчаса приготовления. Сливки или яичный желток можно добавлять только перед подачей.

### **пудинги**

23 Используйте жаропрочную форму для пудингов, которая помещается в котелке и не касается его сторон.

24 Наполните котелок наполовину водой.

### **паштет**

25 Приготовьте паштет по рецепту и просто используйте котелок как водяную баню для получения равномерной температуры, необходимой для приготовления этого блюда.

### **⌚ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

26 Примите решение, о времени начала приема пищи и времени начала ее приготовления.

27 Если Вы хотите поесть в 18.00, а начать готовить в 8.00, найдите рецепт, приготовление которого занимает 10 часов.

28 Установливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.

### **⌚ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ**

29 Установите регулятор температуры на 0.

30 Поставьте котелок в прибор, и накройте крышкой.

31 Вставьте вилку в розетку.

32 Установите регулятор температуры на 2, и дайте прибору прогреться в течение 20 минут.

33 Включится подсветка.

### **⌚ ПОДЖАРИВАНИЕ**

34 Пока котелок нагревается:

35 Подрумяните мясо и овощи на сковороде.

36 Доведите бульон в сковороде до кипения.

### **⌚ НАПОЛНЕНИЕ**

37 Когда котелок прогреется:

38 Используйте кнопку снятия крышки для снятия крышки.

39 Поместите ингредиенты в котелок, затем добавьте кипящий бульон.

40 Установите крышку на место.

41 Установите регулятор температуры на 1 для традиционного медленного приготовления пищи, установите его на 2, если вы используете его как электрический сотейник.

### **⌚ ЗАКОНЧИЛИ?**

42 Установите регулятор температуры на 0.

43 Подсветка погаснет.

44 Отключите прибор от электросети.

45 Используйте кнопку снятия крышки для снятия крышки.

46 Уберите все продукты из котелка.

47 Если вы не собираетесь мыть котелок сразу, залейте его теплой водой, чтобы остатки пищи не запеклись на нем из-за остаточного тепла.

## ⌚ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

48 Отключите прибор от розетки и дайте ему остить.

49 Протрите поверхность чистой влажной тканью.

50 Вымойте крышку и котелок теплой мыльной водой, используя ткань или губку, а затем ополосните и тщательно просушите их.

51 Эти детали можно мыть в посудомоечной машине.

52 Экстремальная среда внутри прибора может влиять на покрытие.

53 Повреждения могут быть только внешними, не влияющими на работу прибора.

54 Не окунайте котелок в воду внешней стороной. Его пористое основание впитает воду, что может привести к растрескиванию при нагревании.

55 Через некоторое время использования глазурь на котелке может покрыться "паутинкой", сетью мелких трещин. Эти трещины поверхностные и не влияют на работу мультиварки. Не беспокойтесь об этом.

## ☒ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

☒ Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovějte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

 **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
  - 2 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
-  **Neponořujte přístroj do kapaliny.**
-  **Povrchy přístroje budou pálit.**
- 3 Než dáte sušené fazole (např. červené fazole) do pomalého vařiče, musíte je nechat alespoň 10 minut povařit. Za syrova či nedovařené jsou jedovaté.
  - 4 Kolem přístroje mějte volný prostor alespoň 50 mm do všech stran.
  - 5 Nezakrývejte spotřebič a nic na něj nestavte.
  - 6 Horkou nádobu na vaření nepokládejte na studený povrch či do studené vody – mohla by prasknout.
  - 7 Nádobu na vaření nepoužívejte s žádným jiným přístrojem.
  - 8 Když spotřebič nepoužíváte, před přesunem a čištěním jej odpojte.
  - 9 Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
  - 10 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
  - 11 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

**jen pro domácí použití**

 **VÝHODY POMALÉHO VAŘENÍ**

zdraví	Jemný způsob vaření neníčí tolík vitamíny a zachovává více živin a chutí.
úspora	Při dlouhém pomalém vaření zmékou i levnější tužší plátky masa a je zapotřební jen čtvrtina energie malé plotýnky běžného sporáku.
pohodlí	Ingredience si připravte už večer před vařením. Před odchodem je dejte do pomalého vařiče a až se vrátíte domů, bude na vás čekat lahodné jídlo.

 **REGULÁTOR TEPLITOY**

- 0 vypnuto
- 1 Pro tradiční pomalé vaření.
- 2 Pro "rychlé vaření" – přístroj je použit jako elektrický hrnec na dušení.  
  § Aby uvařené jídlo nevychladlo.

 **OBECNÉ**

- 1 Napřed zmražené potraviny úplně rozmrazte a teprve potom je dejte do nádoby na vaření.
- 2 Ingredience, které si připravíte předem (např. večer před vařením), mějte v nádobkách v ledniči. Pomalý vařič ani nádobu na vaření nedávejte do lednice.

nákresy	§§ stále teplé	6 víčko
0 vypnuto	3 kontrolka	7 nádoba na vaření
1 nízká	4 regulátor teploty	8 držadlo
2 vysoká	5 držátko víčka	 vhodné pro mytí v myčce

### maso

- 3 Při pečení masa štáva neprská ani se neodpaří, čili chuť a nutriční hodnota masa je zachována. Rozměr a tvar pečeně, její kvalita a podíl liového masa, tuku a kostí ovlivňuje dobu vaření. Brzy získáte zkušenosť a budete vědět, jak si s tím poradit.
- 4 Snažte se nepoužívat maso, které má velký podíl tuku, anebo přebytečný tuk odřízněte.

### drůbež

- 5 Drůbež omyjte, osušte a okořeňte zevnitř i zvenku.
- 6 Kůži peče dozlatova ve vlastní šťávě nebo na troše oleje. Použijte velkou pánev.

### ryba

- 7 Aby zůstala zachována chuť a konzistence, nemůžeme rybu vařit příliš dlouho.
- 8 Dno nádoby na vaření vymažte máslem nebo margarínem.
- 9 Rybu očistěte, okrájte a umyjte. Pak ji osušte a dejte do nádoby na vaření.
- 10 Okořeňte a pokapte citrónovou šťávou. Potom přidejte horký vývar, vodu či víno.
- 11 Na rybu dejte plátek másla a vařte 2-3 hodiny na nízkou teplotu (1).

### zelenina

- 12 Zeleninu, která se vaří krátce, jako je zmrzlý hrášek a kukuřice, je třeba napřed rozmrazit a přidat až půl hodiny před koncem vaření.
- 13 Vaření kořenové zeleniny, hlíz a cibulové zeleniny (mrkev, brambory, cibule) trvá déle, než vaření masa. Čili nakrájte zeleninu na asi 5 mm tlusté plátky, nudle či kostky, a předtím, než je dáte do nádoby na vaření, je asi 2-3 minuty osmažte.

### luštěniny (fazole, hrášek a čočka)

- ✿ Než dáte sušené fazole (např. červené fazole) do pomalého vařiče, musíte je nechat alespoň 10 minut povařit. Za syrova či nedovařené jsou jedovaté.
- 14 Sušený hrášek a fazole dejte před vařením namočit asi na 8 hodin (nebo přes noc), aby zmékly.
- 15 Čočku není třeba namáčet přes noc.
- 16 Pokud vaříte rýži, použijte alespoň 150 ml vody na každých 100 g rýže. Zjistili jsme, že nejlepších výsledků lze dosáhnout s předpařenou rýží.
- 17 Těstoviny jsou příliš jemné na pomalé vaření. Pokud máte podle receptu použít těstoviny, vmíchejte je do nádoby až 30-40 minut před koncem vaření.

### polévka

- 18 Chutnou domácí polévku můžete nechat zvolna vařit celý den či přes noc.
- 19 Dozlatova na pární osmažte maso a zeleninu.
- 20 Pokud je třeba jídlo zahustit, vmíchejte obyčejnou mouku nebo kukuřičnou mouku a pak postupně přidávejte vývar.
- 21 Přivedte k varu, dochutíte a přendejte do nádoby na vaření.
- 22 Mléko přidejte až v poslední půlhodině vaření. Smetanu či žloutek lze přidat těsně před servírováním.

### pudinky

- 23 Použijte žáruvzdornou pudinkovou misku, která se vejde do nádoby na vaření, aniž by se dotýkala jeho stěn.

24 Do nádoby na vaření nalijte takové množství vody, aby hladina sahala do poloviny misky.

### paštiky

- 25 U paštiky postupujte podle receptu a nádobu na vaření použijte jen jako vodní lázeň, která při přípravě zajistí jemnou a rovnoměrnou teplotu.

## **PŘÍPRAVA**

- 26 Rozhodněte se, kdy chcete začít jíst a kdy chcete začít s vařením.
- 27 Pokud chcete jíst v 18.00 a potřebujete začít vařit v 8.00, najděte si recept, který trvá asi 10 hodin.
- 28 Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.

## **PŘEDEHŘÁTÍ**

- 29 Regulátor teploty nastavte na symbol 0.
- 30 Umístěte nádobu na vaření do přístroje a dejte na něj poklici.
- 31 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 32 Regulátor teploty nastavte na 2 a nechte přístroj 20 minut zahřát.
- 33 Rozsvítí se kontrolka.

## **OPĚKÁNÍ**

- 34 Když se nádoba na vaření zahřívá:
- 35 Dozlatova na pární osmažte maso a zeleninu.
- 36 V nějakém hrnci si připravte vodu na podlití.

## **PLNĚNÍ**

- 37 Když je nádoba na vaření zahřátá:
- 38 Držátkem víčka otevřete víko.
- 39 Dejte do nádoby na vaření ingredience a potom jídlo podlijte.
- 40 Vraťte zpět víko.
- 41 Regulátor teploty nastavte na 1 pro tradiční pomalé vaření. Pokud přístroj používáte jako elektrický hrnec na dušení, použijte polohu 2.

## **HOTOVO?**

- 42 Regulátor teploty nastavte na symbol 0.
- 43 Kontrolka zhasne.
- 44 Vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- 45 Držátkem víčka otevřete víko.
- 46 Všechno jídlo z nádoby na vaření vyjměte.
- 47 Pokud nechcete nádobu na vaření hned umývat, napustěte do ní teplou vodu, aby se zbytkovým teplem nepřipekly zbytky potravin na stěny nádoby.

## **PÉČE A ÚDRŽBA**

- 48 Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.
- 49 Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
- 50 Umyjte poklici a nádobu na vaření v teplé mýdlové vodě a použijte hadík nebo houbu. Pak nádobu vypláchněte a dobře osušte.
- 51 Tyto díly můžete umýt v myčce na nádobí.
- 52 Extrémní prostředí uvnitř myčky může ovlivnit povrchovou úpravu zařízení.
- 53 Poškození je pak pouze kosmetického rázu, čili nemělo by dojít k ovlivnění provozu přístroje.
- 54 Vnější část nádoby na vaření do vody nenamáčejte. Spodek je porézní a nasaje vodu, která pak po zahřátí nádoby může způsobit, že nádoba pukne.
- 55 Po nějakém čase používání se mohou na glazuře nádoby na vaření objevit pavučiny prasklinek. Ovšem jde jen o povrchový vzhled a na funkci pomalého vařiče to žádný vliv nemá. Nelamte si s tím hlavu.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

-  Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

nákresy	§§ udržiavať teplé	6 veko
0 vypnutý	3 svetelná kontrolka	7 varná nádoba
1 nízka	4 regulátor teploty	8 držiak
2 vysoká	5 uško veka	✉ vhodný do umývačky riadu

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- 2 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

### Neponárajte spotrebič do tekutiny.

### Povrchy spotrebiča budú horúce.

- 3 Sušenú fazuľu (napr. červenú fazuľu) musíte pred pridaním do pomalého hrnca variť aspoň 10 minút. Surová alebo nedovarená je jedovatá.
- 4 Okolo celého spotrebiča nechajte voľný priestor aspoň 50 mm.
- 5 Spotrebič neprikrývajte a na jeho vrchnú časť nedávajte žiadne predmety.
- 6 Nedávajte horúcú varnú nádobu na studený povrch alebo do studenej vody, môže prasknúť.
- 7 Varnú nádobu nepoužívajte so žiadnym iným prístrojom.
- 8 Spotrebič odpojte od prívodu elektrickej energie, keď ho nepoužívate, premiestňujete alebo čistíte.
- 9 Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- 10 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- 11 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.

### len na použitie v domácnosti

### VÝHODY POMALÉHO VARENIA

zdravotné Mierne varenie znižuje poškodenie vitamínov a zachováva viac výživných látok a chutí ekonomické Dlhé, pomalé varenie dokáže zjemniť lacnejšie a tuhšie kusy mäsa a spotrebuje asi štvrtinu energie malej platničky na bežnom sporáku

pohodlie Pripravte si suroviny večer vopred, vložte ich do pomalého hrnca pred odchodom z domu a po návrate domov na vás čaká vynikajúci pokrm

### REGULÁTOR TEPLITY

0 vypnutý

1 Na tradičné pomalé varenie.

2 Na "rýchle varenie" pri použití prístroja ako elektrického hrnca.

§§ Na udržiavanie teploty uvareného jedla.

## ⌚ VŠEOBECNE

- 1 Mrazené potraviny pred vložením do varnej nádoby úplne rozmrazte.
- 2 Suroviny pripravené vopred (napr. večer) skladujte vo vhodných nádobách v chladničke.  
Pomalý hrniec alebo varnú nádobu do chladničky nevkladajte.

## mäso

- 3 Pri pečení šťava nestrieka ani sa nevparuje, takže je zachovaná chuť aj výživná hodnota mäsa. Doba prípravy závisí od veľkosti a tvaru mäsa, jeho kvality a podielu chudého mäsa, tuku a kosti. Skúsenosti vám rýchlo pomôžu stanoviť potrebnú dobu varenia.
- 4 Vyhýbate sa mäsu s veľkým podielom tuku, alebo prebytočný tuk odstráňte.

## hydina

- 5 Hydinu umyte, osušte a okoreňte z vonkajšej aj vnútornej strany.
- 6 Kožu opečte do hneda na vlastnom tuku alebo na troche kuchynského oleja na veľkej panvici.

## ryby

- 7 Aby ste zachovali chuť a štruktúru rybieho mäsa, nemalo by sa pripravovať dlho.
- 8 Dno varnej nádoby potrite maslom alebo margarínom.
- 9 Rybie mäso očistite, nakrájajte a umyte. Vysušte a vložte ho do varnej nádoby.
- 10 Okoreňte, pokvapkajte citrónom a pridajte horúci vývar, vodu alebo víno.
- 11 Poukladajte na rybu malé kúsky masla a pripravujte na nízkom stupni (1) po dobu 2 – 3 hodín.

## zelenina

- 12 Rýchlo uvarená zelenina, ako mrazený hrášok a kukurica, musí byť rozmrazená a pridáva sa pol hodinu pred koncom varenia.
- 13 Koreňová zelenina, hľuzy a cibuľoviny (mrkvky, zemiaky, cibule) sa varia oveľa dlhšie ako mäso, takže ich nakrájajte na asi 5 mm široké kolieska, prúžky alebo kocky a pred pridaním do varnej nádoby ich krátko osmažte po dobu 2 – 3 minút.

## strukoviny (fazuľa, hrášok a šošovica)

- ✿ Sušenú fazuľu (napr. červenú fazuľu) musíte pred pridaním do pomalého hrnca variť aspoň 10 minút. Surová alebo nedovarená je jedovatá.
- 14 Sušený hrach a fazuľu pred varením namáčajte 8 hodín (alebo cez noc), aby zmäkli.
- 15 Šošovicu nie je potrebné namáčať cez noc.
- 16 Pri varení s ryžou pridajte aspoň 150 ml varenej tekutiny na každých 100 g ryže. Zistili sme, že "rýchlovárná" ryža je najvhodnejšia.
- 17 Cestoviny sa pri pomalom varení rozvaria. Ak máte v recepte cestoviny, zamiešajte ich do variaceho sa jedla 30 – 40 minút pred koncom varenia.

## polievka

- 18 Chutná domáca polievka sa môže nechať pomaly variť celý deň alebo cez noc.
- 19 Osmažte mäso a zeleninu na panvici.
- 20 Ak sa vyžaduje zahustenie, primiešajte múku alebo kukuričnú múku a potom postupne pridávajte vývar.
- 21 Privedťte do varu, okoreňte podľa chuti a prelejte do varnej nádoby.
- 22 Nepridávajte mlieko skôr ako polhodinu pred koncom varenia. Smotana alebo vaječný žltok sa môžu pridať tesne pred podávaním.

## nákupy

- 23 Použite teplovzdornú nádobu na nákyp, ktorá vojde do varnej nádoby bez toho, aby sa dotýkala jej stien.
- 24 Varnú nádobu naplňte dostatočným množstvom vody tak, aby siahalo do polovice nádoby s nákypom.

## paštéta

- 25 Pripravte paštétu podľa receptu a jednoducho použite varnú nádobu ako vodný kúpeľ, ktorý zabezpečí miernu a rovnometernú teplotu potrebnú na prípravu tohto pokrmu.

## PRÍPRAVA

- 26 Rozhodnite sa, kedy chcete jest a kedy chcete začať s varením.
- 27 Ak chcete jest o 6 večer a potrebujete začať varíť o 8 hodine ráno, vyhľadajte si recept, ktorý trvá približne 10 hodín.
- 28 Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.

## PREDHRIATIE

- 29 Regulátor teploty nastavte na 0.
- 30 Vložte varnú nádobu do prístroja a založte vrchnák.
- 31 Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
- 32 Nastavte regulátor teploty na 2 a nechajte prístroj predhriať 20 minút.
- 33 Zasvetiť svetelná kontrolka.

## OSMAŽENIE DO HNEDA

- 34 Kým sa varná nádoba zahrieva:
- 35 Osmažte mäso a zeleninu na panvici.
- 36 Prevarte tekutinu v kastróle.

## PLNENIE

- 37 Po zohriatí varnej nádoby:
- 38 Na zdvihnutie veka použijete uško veka
- 39 Vložte do varnej nádoby všetky suroviny a pridajte variacu tekutinu.
- 40 Veko vráťte na svoje miesto.
- 41 Nastavte regulátor teploty na 1 pri tradičnom pomalom varení, na 2 ak ho používate ako elektrický hrniec.

## HOTOVO?

- 42 Regulátor teploty nastavte na 0.
- 43 Svetelná kontrolka zhasne.
- 44 Odpojte prístroj z elektrickej siete.
- 45 Na zdvihnutie veka použijete uško veka
- 46 Vyberte z varnej nádoby všetok pokrm.
- 47 Ak sa nechystáte vyčistiť varnú nádobu okamžite, napláňte ju teplou vodou, aby ste predišli pripáleniu akýchkoľvek zvyškov jedla na steny varnej nádoby.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 48 Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- 49 Všetky povrhy utrite čistou vlhkou utierkou.
- 50 Vrchnák a varnú nádobu umývajte v teplej vode so saponátom pomocou utierky alebo špongie, potom ich opláchnite a dobre vysušte.
- 51 Tieto časti môžete umývať v umývačke riadu.
- 52 Extrémne prostredie v umývačke riadu môže zmeniť povrchovú úpravu príslušenstva.
- 53 Prípadné poškodenie by malo byť iba kozmetické, a nemalo by ovplyvniť fungovanie prístroja.
- 54 Nenamáčajte do vody vonkajšiu časť varnej nádoby. Spodná časť je porézna a nasiakne vodou, čo môže viest' pri vyšších teplotách k prasknutiu.
- 55 Po istej dobe používania sa môže na glazúre varnej nádoby objaviť popraskanie, sieť malých prasklín. Takáto zmena je povrchová a neovplyvňuje činnosť pomáleho hrnca. Nemusíte sa toho obávať.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzeniu innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

#### **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.**
  - 2 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.**
-  **Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.**
-  **Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się.**
- 3 Suszoną fasolę (np. czerwoną fasolę) przez włożeniem do wolnowaru należy gotować, przez co najmniej 10 minut. Fasola spożywana na surowo lub niedogotowana, ma właściwości toksyczne.**
  - 4 Ze wszystkich stron urządzenia należy pozostawić, co najmniej 50mm wolnej przestrzeni.**
  - 5 Nie przykrywaj urządzenia i niczego na nim nie stawiaj.**
  - 6 Nie stawiaj gorącego garnka na zimnej powierzchni, ani nie wkładaj do zimnej wody, może pęknąć.**
  - 7 Nie używaj tego garnka do gotowania w innych urządzeniach.**
  - 8 Jeśli urządzenie nie jest używane, przed przestawieniem w inne miejsce i przed czyszczeniem, wyjmij wtyczkę zasilania.**
  - 9 Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.**
  - 10 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.**
  - 11 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.**

#### **tylko do użytku domowego**

#### **ZALETY WOLNEGO GOTOWANIA**

zdrowie	proces wolnego gotowania zmniejsza utratę witamin i zachowuje więcej składników odżywczych i smakowych.
oszczędność	długie powolne gotowanie umożliwia zmiękczanie i skruszanie twardzych, mięs zużywając tylko około jedną czwartą mocy na małym palniku przeciętnej płyty.
wygoda	przygotuj składniki poprzedniego dnia wieczorem, włóż do wolnowaru, smaczny posiłek czeka, kiedy wrócisz do domu.

#### **REGULATOR TEMPERATURY**

- 0 wyłączony**
  - 1 Do tradycyjnego powolnego gotowania.**
  - 2 Do "szybkiego gotowania" zastosuj, jako elektryczny garnek do duszenia.**
- § Do utrzymania temperatury jedzenia po ugotowaniu.**

<b>rysunki</b>	§ potrzymywanie temperatury	6 pokrywa
0 wyłączony	3 lampka	7 garnek
1 niska	4 regulator temperatury	8 uchwyty
2 wysoka	5 gałka pokrywy	9 można myć w zmywarce

## ogl OGÓLNE UWAGI

- Przed włożeniem do wolnowaru, mrożonki muszą być całkowicie rozmrożone.
- Składniki przygotowane wcześniej (np. poprzedniego wieczoru) przechowuj w lodówce. Nie wstawiaj wolnowaru ani garnka do lodówki.

## mięso

- W trakcie pieczenia wydzielane soki nie wytryskają ani nie odparowują, więc smak i wartość odżywca są zachowane. Na czas gotowania mają wpływ zarówno kształt kawałka mięsa, jego jakość jak i proporcje treści chudej, tłustej oraz kości. Po kilku razach nabierzesz doświadczenia i potrafisz dokonać oceny surowca.
- Unikaj mięsa o wysokiej zawartości tłuszcza albo wycinaj nadmiar tłuszcza.

## drób

- Drób trzeba umyć, osuszyć i natrzeć przyprawami zewnętrz i w środku.
- Przyrumień skórkę na dużej patelni, we własnym sosie lub z dodatkiem niewielkiej ilości oliwy.

## ryby

- Aby zachować smak i konsystencję ryb, nie powinno się ich gotować nadmiernie długo.
- Posmaruj dno garnka masłem lub margaryną.
- Oczyść, spraw i umyj rybę. Osusz i włóż do garnka.
- Dodaj przyprawy, skrop sokiem z cytryny, a następnie zalej gorącym bulionem, wodą lub winem.
- Na rybie położ trochę masła i gotuj na małym ogniu (1) przez 2-3 godzin.

## warzywa

- Podgotowane warzywa, jak mrożony groszek i kukurydza cukrowa, trzeba rozmrozić i dodać na pół godziny przed końcem gotowania.
- Warzywa korzeniowe, bulwy i cebule (marchew, ziemniaki, cebula) gotują się znacznie dłużej niż mięsa, dlatego należy je pokroić na plastry, paski lub kostki około 5mm grubości i delikatnie podsmażyć przez 2-3 minuty przed włożeniem do garnka.

## rosliny strączkowe (fasola, groch, soczewica)

- Suszoną fasolę (np. czerwoną fasolę) przez włożeniem do wolnowaru należy gotować, przez co najmniej 10 minut. Fasola spożywana na surowo lub niedogotowana, ma właściwości toksyczne.
- Suszony groch i fasolę przed gotowaniem, aby zmiękkły, namoczyć w wodzie przez 8 godzin (albo przez noc).
- Soczewica nie wymaga wcześniejszego namoczenia.
- Przy gotowaniu ryżu, na każde 100g ryżu należy użyć co najmniej 150 ml płynu. Sprawdziliśmy, że ryż gotuje się najlepiej w trybie "easy-cook".
- Makaron nie nadaje się do wolnego gotowania, robi się zbyt miękki. Jeśli przepis wymaga makaronu, włóż go do garnka na 30-40 minut przed końcem gotowania.

## zupy

- Smaczną, domową zupą może pozostać wolnym ogniu przez cały dzień lub noc.
- Mięso i warzywa przyrumienią na patelni.
- Jeśli trzeba zagęścić zupę, weź trochę mąki lub mąki kukurydzianej stopniowo dodając bulion.
- Doprowadź do wrzenia, dopraw do smaku i przełóż do garnka.
- Nie należy dodawać mleka przed ostatnią pół godziną gotowania. Śmietana lub żółtko można dodać tuż przed podaniem.

## **budynie**

- 23 Stosuj żaroodporną miskę do budyniu, dopasowaną do garnka i niedotykającą jego ścian.
- 24 Napełnij garnek wodą do poziomu połowy wysokości garnka.

## **pasztet**

- 25 Przygotuj pasztet według przepisu i zastosuj garnek jako łaźnię wodną, żeby zapewnić równą łagodną temperaturę niezbędną dla dobrego pasztetu.

## **@@ PRZYGOTOWANIE**

- 26 Ustal, kiedy potrawa ma być jedzona i kiedy ma się rozpocząć gotowanie.
- 27 Jeśli chcesz jeść o 6 po południu, a gotowanie ma się rozpocząć o 8 rano, znajdź przepis na potrawę, której przygotowanie trwa ok. 10 godzin.
- 28 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.

## **@@ WSTĘPNE PODGRZANIE**

- 29 Ustaw regulator temperatury na 0.
- 30 Umieść garnek w urządzeniu i założ pokrywę.
- 31 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
- 32 Ustaw regulator temperatury na 2, niech urządzenia podgrzewa się przez 20 minut.
- 33 Zaświeci się lampa.

## **@@ ZRUMIENIANIE**

- 34 W czasie, kiedy garnek się podgrzewa:
- 35 Mięso i warzywa przyrumieniaj na patelni.
- 36 Zagotuj płyn na patelni.

## **@@ NAPEŁNIANIE**

- 37 Kiedy garnek nagrza się:
- 38 Użyj gałki do zdjęcia pokrywy.
- 39 Włóż składniki do garnka, a następnie zalej je wrzącym płynem z patelni.
- 40 Ponownie załącz pokrywę.
- 41 Nastaw regulację temperatury na 1 do zwykłego powolnego gotowania, ustaw 2, jeśli stosujesz garnek jako elektryczny garnek do duszenia potraw.

## **@@ SKOŃCZONE?**

- 42 Ustaw regulator temperatury na 0.
- 43 Światelko zgaśnie.
- 44 Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- 45 Użyj gałki do zdjęcia pokrywy.
- 46 Wyjmij z garnka całą zawartość.
- 47 Jeśli nie zamierzasz czyścić garnka od razu, napełnij go cieplą wodą, aby zapobiec przypieczęciowaniu pozostałości potrawy przez ciepło resztkowe.

## **@@ KONSERWACJA I OBSŁUGA**

- 48 Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
- 49 Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.
- 50 Umyj pokrywę i wnętrze garnka gorącą wodą z mydłem za pomocą śliczeczkę lub gąbki, następnie spłucz i wysuszM.
- 51 Te części można myć w zmywarce.
- 52 Środki używane w zmywarkach mogą źle wpływać na wykończenie powierzchni urządzenia.
- 53 Szkody po wyjęciu ze zmywarki mogą być tylko kosmetyczne i nie powinny wpływać na działanie urządzenia.
- 54 Nie mocz w wodzie zewnętrznej powierzchni garnka. Podstawa garnka jest porowata i będzie chłonąć wodę, która może spowodować popękanie garnka przy jego podgrzewaniu.

55 Po pewnym czasie użytkowania, na glazurze garnka może pokazać się siatka jakby małych pęknień. Jest to powierzchowne i nie wpływa na działanie wolnowaru. Nie należy się tym przejmować.



### OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

Procitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.



## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.
- 2 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.

Površine uređaja će postati vruće.

- 3 Morate kuhati suhi grah (npr. crveni grah) najmanje 10 minuta prije dodavanja u lonac za sporo kuhanje. Otrovan je ako se jede sirov ili nedovoljno kuhan.
- 4 Ostavite najmanje 50 mm prostora oko uređaja.
- 5 Nemojte stavljati poklopac ili neki drugi predmet na uređaj.
- 6 Ne stavljajte vrući lonac za sporo kuhanje na hladnu površinu ili u hladnu vodu, jer može puknuti.
- 7 Ne koristite lonac za sporo kuhanje s bilo kojim drugim uređajem.
- 8 Iskopčajte uređaj iz utičnice kad ga ne koristite, prije pomicanja i čišćenja.
- 9 Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- 10 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- 11 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

### isključivo za kućnu uporabu

## PREDNOSTI SPOROG KUHANJA

zdravlje	Nježno kuhanje smanjuje oštećenje vitamina i zadržava više hranljivih tvari i okusa.
ekonomičnost	Dugo, lagano kuhanje može omekšati jeftinije, grublje komade mesa, a koristi oko četvrtine malog kola za kuhanje na prosječnoj grijajoći ploči.
udobnost	pripremite sastojke prethodnu večer, stavite ih u lonac za lagano kuhanje prije nego što odete i ukusno jelo će vas čekati prije nego što se vratite doma.

## KONTROLNA TEMPERATURE

0 isključeno

1 Za tradicionalno sporo kuhanje.

2 Za „brzo kuhanje“, koristite uređaj kao što je električni ekspres-lonac.

|| Za održavanje hrane topлом nakon kuhanja.

## OPĆE UPUTE

- 1 Odmrznite hranu do kraja prije dodavanja u lonac za kuhanje.
- 2 Spremite sastojke spremljene prije (npr. noć prije) u posude u hladnjaku. Ne stavljajte lonac za sporo kuhanje u hladnjak.

<b>crteži</b>	§§ održavanje toplim	6 poklopac
0 isključeno	3 svjetlo	7 lonac za kuhanje
1 lagano	4 kontrolna temperature	8 ručka
2 brzo	5 okrugla ručica	 prikladno za pranje u perilici

**meso**

- 3 Kod pečenja sokovi ne kapaju i ne isparavaju, stoga se zadržavaju okus i hranljiva vrijednost. Veličina i oblik zgloba, kvaliteta i omjer mesa, masnoće i kostiju utječu na vrijeme kuhanja. Iskustvo će vam brzo pomoći u prosudbi.
- 4 Izbjegavajte meso s velikim udjelom masnoće ili obrežite višak masnoće.

**piletina**

- 5 Operite i osušite piletinu i dodajte začine iznutra i izvana.
- 6 Popržite kožu u njenoj masnoći ili na malo ulja za kuhanje u velikoj tavi za pečenje.

**riba**

- 7 Da bi zadržala okus i teksturu, riba se ne smije dugo kuhati.
- 8 Namastite dno lonca za kuhanje maslacem ili margarinom.
- 9 Očistite, obrežite i operite ribu. Osušite i stavite u lonac za kuhanje.
- 10 Začinite, pospite limunovim sokom, zatim dodajte vrući temeljac, vodu ili vino.
- 11 Nemojte stavljati maslac na ribu i kuhajte na laganim (1) 2-3 sata.

**povrće**

- 12 Povrće za lagano kuhanje, kao što su smrznuti grašak i slatki kukuruz, mora se odlediti a zatim dodati pola sata prije kraja kuhanja.
- 13 Povrću s korijenjem, gomoljima i lukovicama (mrkva, krumpir, luk) treba puno više da se skuha nego mesu, stoga ih narežite na režnjeve, štapiće ili kockice debele oko 5 mm, i lagano ih dinstajte 2-3 minute prije dodavanja u lonac za kuhanje.

**grahorice (grah, grašak i leća)**

- ★ Morate kuhati suhi grah (npr. crveni grah) najmanje 10 minuta prije dodavanja u lonac za sporo kuhanje. Otrovan je ako se jede sirov ili nedovoljno kuhan.
- 14 Namočite suhi grašak i grah 8 sati (ili preko noći) prije kuhanja, tako da ih omekštave.
- 15 Nemojte leću natapati preko noći.
- 16 Kad kuhate rižu, koristite najmanje 150 ml tekućine za kuhanje za svakih 100g riže. Otkrili smo da riža za lako kuhanje daje najbolje rezultate.
- 17 Tjestenina previše omekša za sporo kuhanje. Ako je za vaš recept potrebna tjestenina, umiješajte je 30-40 minuta prije kraja kuhanja.

**juha**

- 18 UKUSNA domaća juha se može ostaviti da lagano kuha cijeli dan ili preko noći.
- 19 Popržite meso i povrće u tavi.
- 20 Ako je potrebno zgušnjavanje, umiješajte obično ili kukuruzno brašno, zatim postupno dodajte temeljac.
- 21 Ostavite da zakuha, začinite po želji i prebacite u lonac za kuhanje.
- 22 Nemojte dodavati mlijeko do pola sata prije kraja kuhanja. Vrhne ili žumanjak jajeta se mogu dodati neposredno prije serviranja.

**puding**

- 23 Koristite podlogu za puding otpornu na toplinu koja odgovara loncu za kuhanje bez dodirivanja stranica.
- 24 Napunite lonac za kuhanje s dovoljno vode da dođe do polovice od dna.

**pašteta**

- 25 Pripremite paštetu prema receptu i jednostavno koristite lonac za kuhanje kao podlogu s vodom koja će vam dati nježnu i ravnomjernu temperaturu koja je potrebna za kuhanje jela.

## **PRIPREMA:**

- 26 Odlučite kada želite jesti i kada želite početi s kuhanjem.
- 27 Ako želite jesti u 6 popodne, a trebate početi kuhati u 8 navečer, pronađite recept za koji je potrebno 10 sati.
- 28 Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.

## **PRETHODNO ZAGRIJAVANJE**

- 29 Postavite kontrolnu temperaturu na 0.
- 30 Stavite lonac za kuhanje u uređaj i postavite poklopac.
- 31 Stavite utikač u utičnicu.
- 32 Postavite kontrolu temperature na 2 i pustite da se uređaj zagrijava 20 minuta.
- 33 Svjetlo će se upaliti.

## **PRŽENJE**

- 34 Dok se lonac za kuhanje zagrijava:
- 35 Popržite meso i povrće u tavi.
- 36 Zakuhatjte tekućinu za kuhanje u tavi.

## **PUNJENJE**

- 37 Kad se zagrije lonac za kuhanje:
- 38 Da biste otvorili poklopac, koristite se okruglom ručicom.
- 39 Stavite sastojke u lonac za kuhanje i zatim dodajte kipuću tekućinu za kuhanje.
- 40 Zatvorite poklopac.
- 41 Postavite kontrolnu temperaturu na 1 za tradicionalno sporo kuhanje, postavite na 2 ukoliko želite koristiti kao električni lonac za kuhanje.

## **JESTE LI ZAVRŠILI?**

- 42 Postavite kontrolnu temperaturu na 0.
- 43 Svjetlo će se ugasiti.
- 44 Izvucite utikač iz utičnice za napajanje.
- 45 Da biste otvorili poklopac, koristite se okruglom ručicom.
- 46 Izvadite svu hranu iz lonca za kuhanje.
- 47 Ako nećete odmah očistiti lonac za kuhanje, napunite ga toplom vodom, da biste sprječili da preostala toplina zapeče sve ostatke hrane na loncu za kuhanje.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

- 48 Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
- 49 Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
- 50 Operite poklopac i lonac za sporo kuhanje u toploj vodi sa sapunicom, zatim isperite i dobro osušite.
- 51 Te dijelove možete prati u perilici.
- 52 Ako perete u perilici, grubo okruženje u perilici može utjecati na premaze površine.
- 53 Oštećenje treba biti samo kozmetičko i ne treba utjecati na rad uređaja.
- 54 Ne potapajte vanjski dio lonca za sporo kuhanje u vodu, što može uzrokovati njegovo pucanje kad se ugrije.
- 55 Nakon nekog vremena uporabe, glazura na loncu za kuhanje može postati „išarana“, dobiti mrežu malih pukotina. Te mrlje su površinske i ne utječu na rad lonca za sporo kuhanje. Ne brinite oko toga.

## **ZAŠTITA OKOLIŠA**

-  Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

<b>risbe</b>	3 lučka	8 ročaj
0 izključeno	4 nastavitev temperature	primerno za pomivanje v
1 nizko	5 gumb pokrova	pomivalnem stroju
2 visoko	6 pokrov	
¶ ohranjanje topote	7 kuhalni lonec	

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

### POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 2 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

### Naprave ne potapljamte v tekočino.

### Površine naprave se segrejejo.

- 3 Suh fižol (na primer rdeč) morate vreti najmanj 10 minut, preden ga dodate v počasni kuhalnik. Če ga uživate surovega ali premalo kuhanega, je strupen.
- 4 Okoli naprave pustite najmanj 50 mm prostora.
- 5 Naprave ne pokrivajte in nanjo ne dajajte drugih predmetov.
- 6 Vročega lonca za kuhanje ne postavite na hladno površino ali v hladno vodo, saj lahko poči.
- 7 Lonca za kuhanje ne uporabljajte z nobeno drugo napravo.
- 8 Napravo odklopite, kadar je ne uporabljate, preden jo premaknete in pred čiščenjem.
- 9 Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- 10 Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- 11 Naprave ne upravljamte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

### samo za gospodinjsko uporabo

### PREDNOSTI POČASNEGA KUHANJA

- |          |  |
|----------|--|
| zdravje  | Nežno kuhanje uniči manj vitaminov in ohranja več hranilnih snovi ter okusov.  |
| varčnost | Dolgo, počasno kuhanje lahko zmehča cenejše, bolj žilave kose mesa, pri tem pa porabi približno četrtino moči običajnega najmanjšega obroča na kuhalni plošči. |
| udobje   | Sestavine pripravite večer prej, pred odhodom jih dajte v počasni kuhalnik, ko prideite domov, pa vas bo čkal okusen obrok.                                    |

### NASTAVITEV TEMPERATURE

- 0 izključeno
- 1 Za tradicionalno počasno kuhanje.
- 2 Za »hitro kuhanje«, kjer lahko napravo uporabite kot električni kuhalni lonec.
- ¶ Za vzdrževanje tople hrane po kuhanju.

## ⌚ SPLOŠNO

- Pred dodajanjem v lonec zmrznjeno hrano v celoti odtalite.
- Prej pripravljene sestavine (na primer prejšnji večer) shranite v posodah v hladilniku.  
Počasnega kuhalnika ali lonca ne dajajte v hladilnik.

## meso

- Med peko sokovi ne brizgajo in ne hlapijo, tako da se ohranita okus in hranična vrednost. Velikost in oblika kosa, njegova kakovost ter deleži mesa, maščobe in kosti vsi vplivajo na čase kuhanja. To boste lahko kmalu presodili po svojih izkušnjah.
- Izogibajte se mesu, ki ima velik delež maščob, ali obrežite odvečne maščobe.

## perutnina

- Umijte in posušite perutnino ter jo začinite zunaj in znotraj.
- Kožo zapecite v lastni maščobi ali na malo jedilnega olja v veliki ponvi.

## ribe

- Da ribe ohranijo okus in teksturo, jih ne kuhatite dolgo.
- Dno kuhalnega lonca namastite z maslom ali margarino.
- Ribo očistite, obrežite in umijte. Posušite jo in postavite v kuhalni lonec.
- Začinite jo, poškropite z limoninim sokom in zalijte z vročo jušno osnovno, vodo ali vinom.
- Čez ribo položite nekaj koščkov masla in jo na nizki stopnji (1) kuhatje 2–3 ure.

## zelenjava

- Hitro kuhanzo zelenjavo, na primer zmrznjeni grah in sladko koruzo, morate odtajati ter dodati pol ure pred koncem kuhanja.
- Zelenjava, gomolji in čebulice (korenje, krompir, čebula) se kuhajo veliko dlje kot meso, zato jih narežite na rezine, paličice ali kocke debeline približno 5 mm in jih pred dodajanjem v kuhalni lonec nežno pokuhajte za 2–3 minute.

## stročnice (fizol, grah in leča)

- Suh fizol (na primer rdeč) morate vreti najmanj 10 minut, preden ga dodate v počasni kuhalnik. Če ga uživate surovega ali premalo kuhanega, je strupen.
- Suh grah in fizol pred kuhanjem namočite za 8 ur (ali čez noč), da ju zmehčate.
  - Leče vam ni treba namakati čez noč.
  - Pri kuhanju z rižem uporabite vsaj 150 ml tekočine za kuhanje za vsakih 100 g riža. Ugotovili smo, da najboljše rezultate dosežete z rižem za preprosto kuhanje.
  - Testenine se preveč zmehčajo, da bi jih lahko počasi kuhalili. Če vaš recept zahteva testenine, jih vmešajte 30–40 minut pred koncem kuhanja.

## juha

- Okusno domačo juho lahko pustite, da se počasi kuha ves dan ali čez noč.
- Meso in zelenjavo popopecite v ponvi.
- Če želite jed zgostiti, vmešajte pšenično ali koruzno moko in postopoma dodajte jušno osnovno.
- Zavrite, začinite po okusu in dajte v lonec.
- Mleka ne dodajajte do zadnje pol ure pred kuhanjem. Tik pred postrežbo lahko dodate smetano ali jajčni rumenjak.

## sladice

- Uporabite ognjevarno posodo za sladice, ki se prilega loncu za kuhanje brez dotikanja stranic.
- Lonec za kuhanje napolnite z dovolj vode, da pride do polovice posode.

## pašteta

- Pašteto pripravite po receptu, nato pa kuhalni lonec uporabite preprosto kot vodno kopel, ki zagotavlja enakomerno blago temperaturo, ki je potrebna za kuhanje te jedi.

## **PRIPRAVA**

- 26 Odločite se, kdaj želite jesti in kdaj želite začeti kuhati.
- 27 Če želite jesti ob 18. uri in morate začeti kuhanje ob 8. uri, poiščite recept, ki traja približno 10 ur.
- 28 Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.

## **PREDGREVANJE**

- 29 Nastavitev temperature nastavite na 0.
- 30 Kuhalni lonec vstavite v napravo in namestite pokrov.
- 31 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 32 Nastavite 2. stopnjo temperature in pustite, da se naprava predgreva 20 minut.
- 33 Zasvetila bo lučka.

## **ZAPEČENOST**

- 34 Ko se kuhalni lonec segreva:
- 35 Meso in zelenjavno popecite v ponvi.
- 36 Segrejte tekočino za kuhanje v ponvi.

## **DOLIVANJE**

- 37 Ko se kuhalni lonec segreje:
- 38 Uporabite gumb na pokrovu, da odstranite pokrov.
- 39 Sestavine dajte v kuhalni lonec in dodajte vrelo tekočino za kuhanje.
- 40 Znova namestite pokrov.
- 41 Nastavite 1. stopnjo temperature za tradicionalno počasno kuhanje ali 2. stopnjo za uporabo kot električni kuhalni lonec.

## **KONČANO?**

- 42 Nastavitev temperature nastavite na 0.
- 43 Lučka se izključi.
- 44 Napravo odklopite.
- 45 Uporabite gumb na pokrovu, da odstranite pokrov.
- 46 Odstranite vso hrano iz lonca za kuhanje.
- 47 Če kuhalnega lonca ne boste takoj očistili, ga napolnite s toplo vodo, da preprečite, da bi preostala toplota zapekla ostanke hrane na kuhalni lonec.

## **NEGA IN VZDRŽEVANJE**

- 48 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
- 49 Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
- 50 Pokrov in lonec za kuhanje umijte v vroči milnici s krpo ali gobico, nato pa ju splaknite in temeljito posušite.
- 51 Te dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.
- 52 Izredno zahtevni pogoji v pomivalnem stroju lahko vplivajo na videz površin.
- 53 Morebitne poškodbe bodo vplivale samo na videz in ne na delovanje naprave.
- 54 Zunanjosti kuhalnega lonca ne namakajte v vodi. Osnova je porozna in vpija vodo, kar lahko povzroči pokanje ob segrevanju.
- 55 Čez določen čas uporabe se lahko pojavi manjše razpoke na glazuri kuhalnega lonca. To so površinske sledi, ki ne vplivajo na delovanje počasnega kuhalnika. Naj vas to ne skrbi.

## **ZAŠČITA OKOLJA**

-  V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
  - 2 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
-  Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.
-  Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά.
- 3 Πρέπει να βράσετε τα ξερά φασόλια (π.χ. μαυρομάτικα) για τουλάχιστον 10 λεπτά προτού τα προσθέσετε στην κατσαρόλα υγιεινού μαγειρέματος. Είναι δηλητηριώδη εάν καταναλωθούν ωμά ή μισοβρασμένα.
  - 4 Αφήστε ελεύθερο χώρο 50 mm τουλάχιστον γύρω από τη συσκευή.
  - 5 Μην καλύπτετε τη συσκευή ή τοποθετείτε τίποτα πάνω σε αυτή.
  - 6 Μην τοποθετείτε τη ζεστή κατσαρόλα σε κρύα επιφάνεια και μην τη βυθίζετε σε κρύο νερό γιατί μπορεί να ραγίσει.
  - 7 Μη χρησιμοποιείτε την κατσαρόλα με καμία άλλη συσκευή.
  - 8 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τη μετακινήσετε και πριν από τον καθαρισμό.
  - 9 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
  - 10 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
  - 11 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

### αποκλειστικά για οικιακή χρήση

#### ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- υγεία Η ενέργεια του αργού μαγειρέματος διατηρεί τις ιδιότητες των βιταμινών, καθώς και περισσότερα θρεπτικά συστατικά και γεύσεις.
- οικονομία Το παρατεταμένο, αργό μαγείρεμα μπορεί να μαλακώσει τα φθηνότερα, πιο σκληρά κομμάτια κρέατος και χρησιμοποιεί περίπου ένα τέταρτο της ενέργειας του μικρού ματιού μιας τυπικής κουζίνας.

<b>σχέδια</b>	3 λυχνία	8 χειρολαβή
0 απενεργοποίηση	4 διακόπτης θερμοκρασίας	πλένεται σε πλυντήριο
1 χαμηλή	5 χερούλι καπακιού	πιάτων
2 υψηλή	6 καπάκι	
¶ διατήρηση θερμοκρασίας	7 κατσαρόλα	

ευκολία Προετοιμάστε τα συστατικά την προηγούμενη νύχτα, τοποθετήστε τα στην κατσαρόλα υγιεινού μαγειρέματος προτού φύγετε για τη δουλειά σας και θα σας περιμένει ένα νόστιμο γεύμα όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας.

## ◎ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- 0 απενεργοποίηση
- 1 Για παραδοσιακό αργό μαγείρεμα.
- 2 Για «γρήγορο μαγείρεμα», χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως ηλεκτρική κατσαρόλα.
- ¶ Για διατήρησης της θερμοκρασίας του φαγητού μετά το μαγείρεμα.

## ◎ ΓΕΝΙΚΑ

- 1 Ξεπαγώστε εντελώς τα κατεψυγμένα φαγητά προτού τα προσθέστε στην κατσαρόλα.
- 2 Τοποθετήστε τα συστατικά που έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων (π.χ. το προηγούμενο βράδυ) σε δοχεία στο ψυγείο. Μην τοποθετείτε την κατσαρόλα υγιεινού μαγειρέματος ή την κατσαρόλα στο ψυγείο.

## κρέας

- 3 Κατά το ψήσιμο, ο χυμοί δεν εκκρίνονται ούτε εξατμίζονται, άρα διατηρείται η γεύση και η θρεπτικές αξίες τους. Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: το μέγεθος και το σχήμα του κομματιού, την ποιότητά του και την αναλογία άπαχου κρέατος, λίπους και οστών. Η εμπειρία θα σας βοηθήσει σύντομα στο να κρίνετε καλύτερα.
- 4 Αποφύγετε κρέατα με υψηλή συγκέντρωση λίπους ή αφαιρέστε το επιπρόσθετο λίπος.

## πουλερικά

- 5 Πλύνετε και στεγνώστε τα πουλερικά και αλατοπιπερώστε τα.
- 6 Τσιγαρίστε την πέτσα στο λίπος της ή με λίγο λάδι μαγειρέματος σε ένα μεγάλο τηγάνι.

## ψάρι

- 7 Για διατήρηση της γεύσης και της υφής, το ψάρι δεν πρέπει να μαγειρεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 8 Λιπάνετε τη βάση της κατσαρόλας με βούτυρο ή μαργαρίνη.
- 9 Καθαρίστε και πλύνετε το ψάρι. Στραγγίζετε και τοποθετήστε το στην κατσαρόλα.
- 10 Αλατοπιπερώστε, ραντίστε με χυμό λεμονιού και προσθέστε ζεστό ζωμό, νερό ή κρασί.
- 11 Μη βουτυρώσετε το ψάρι. Μαγειρέψτε το στη χαμηλή ένταση (1) για 2-3 ώρες.

## λαχανικά

- 12 Τα λαχανικά που μαγειρεύονται γρήγορα, όπως ο κατεψυγμένος αρακάς και το καλαμόκι, πρέπει να έχουν ξεπαγώσει για να τα προσθέστε μισή ώρα πριν από το τέλος του μαγειρέματος.
- 13 Τα ριζώδη λαχανικά, οι κόνδυλοι και οι βολβοί (καρότα, πατάτες, κρεμμύδια) χρειάζονται αρκετά περισσότερο χρόνο για να μαγειρευτούν σε σχέση με το κρέας, άρα κόψτε τα σε χοντρές φέτες, μπαστουνάκια ή κύβους (περίπου 5 χιλιοστών) και σοτάρετέ τα ελαφρά για 2-3 λεπτά προτού τα προσθέστε στην κατσαρόλα.

## όσπρια (φασόλια, αρακάς και φακές)

- ★ Πρέπει να βράσετε τα ξερά φασόλια (π.χ. μαυρομάτικα) για τουλάχιστον 10 λεπτά προτού τα προσθέστε στην κατσαρόλα υγιεινού μαγειρέματος. Είναι δηλητηριώδη εάν καταναλωθούν ωμά ή μισοβρασμένα.
- 14 Μουλιάστε τον ξηρό αρακά και τα φασόλια για 8 ώρες (ή από το προηγούμενο βράδυ) προτού τα μαγειρέψετε, για να μαλακώσουν.
- 15 Δεν χρειάζεται να μουλιάσετε τις φακές από το προηγούμενο βράδυ.

- 16 Για συνταγές με ρύζι, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 150 ml υγρό μαγειρέματος για κάθε 100 γρ. ρύζι. Οι δοκιμές μας έχουν δείξει ότι το «ελαφρύ μαγείρεμα» του ρυζιού δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.
- 17 Τα ζυμαρικά μαλακώνουν υπερβολικά πολύ με το αργό μαγείρεμα. Εάν η συνταγή σας περιέχει ζυμαρικά, προσθέστε και ανακατέψτε τα 30-40 λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα.

## **σούπα**

- 18 Μπορείτε να σιγοβράζετε νόστιμες, σπιτικές σούπες όλη μέρα ή από το προηγούμενο βράδυ.
- 19 Σοτάρετε το κρέας και τα λαχανικά σε ένα τηγάνι.
- 20 Εάν υπάρχει σάλτσα που θέλετε να σφίξει, προσθέστε αλεύρι ή κορν-φλάουρ και ανακατέψτε και μετά προσθέστε σταδιακά ζωμό.
- 21 Αφήστε το φαγητό να πάρει μια βράση, προσθέστε αλατοπίπερο και μεταφέρετε το στην κατσαρόλα.
- 22 Μην προσθέστε γάλα μέχρι το τελευταίο μισάρω του μαγειρέματος. Μπορείτε να προσθέστε κρέμα γάλακτος ή κρόκο αβγού ακριβώς πριν από το σερβίρισμα.

## **πουτίγκες**

- 23 Χρησιμοποιήστε μια πυρίμαχη λεκάνη που να χωράει στην κατσαρόλα χωρίς να αγγίζει τις πλευρές της.

- 24 Προσθέστε νερό στην κατσαρόλα μέχρι τη μέση της λεκάνης.

## **πατέ**

- 25 Προετοιμάστε το πατέ σύμφωνα με τη συνταγή και απλώς χρησιμοποιήστε την κατσαρόλα για παροχή της χαμηλής, ομοιόμορφης θερμοκρασίας που είναι απαραίτητη για το μαγείρεμα του πιάτου.

## **⌚ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ**

- 26 Αποφασίστε πότε θέλετε να γευματίσετε και πότε θέλετε να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
- 27 Εάν θέλετε να γευματίσετε στις 6 μ.μ. και πρέπει να ξεκινήσετε το μαγείρεμα στις 8 π.μ., βρείτε μια συνταγή που χρειάζεται περίπου 10 ώρες.
- 28 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.

## **⌚ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ**

- 29 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση 0.
- 30 Τοποθετήστε την κατσαρόλα στη συσκευή και κλείστε το καπάκι.
- 31 Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.
- 32 Γυρίστε τον θερμοστάτη στο 2 και αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί για 20 λεπτά.
- 33 Θα ανάψει η λυχνία.

## **⌚ ΣΟΤΑΡΙΣΜΑ**

- 34 Ενώ η κατσαρόλα ζεσταίνεται:
- 35 Σοτάρετε το κρέας και τα λαχανικά σε ένα τηγάνι.
- 36 Βράστε τον ζωμό μαγειρέματος σε ένα μαγειρικό σκεύος.

## **⌚ ΠΛΗΡΩΣΗ**

- 37 Όταν η κατσαρόλα έχει ζεσταθεί:
- 38 Χρησιμοποιήστε το χερούλι του καπακιού για να αφαιρέσετε το καπάκι.
- 39 Τοποθετήστε τα συστατικά στην κατσαρόλα και προσθέστε τον βρασμένο ζωμό μαγειρέματος.
- 40 Τοποθετήστε πάλι το καπάκι.
- 41 Γυρίστε τον θερμοστάτη στο 1 για παραδοσιακό αργό μαγείρεμα ή στο 2 εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως ηλεκτρική κατσαρόλα.
- 42 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση 0.
- 43 Η λυχνία θα σβήσει.
- 44 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

- 45 Χρησιμοποιήστε το χερούλι του καπακιού για να αφαιρέσετε το καπάκι.  
46 Αφαιρέστε όλο το φαγητό από την κατσαρόλα.  
47 Εάν δεν σκοπεύετε να καθαρίσετε αμέσως την κατσαρόλα, γεμίστε την με χλιαρό νερό για να μην κολλήσουν τυχόν υπολείμματα φαγητού στην κατσαρόλα λόγω της θερμότητας.

## ◎ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 48 Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.  
49 Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.  
50 Πλύνετε το καπάκι και την κατσαρόλα με ζεστό νερό και υγρό πιάτων χρησιμοποιώντας ένα πανί ή σφουγγάρι, ξεπλύνετε και στεγνώστε την πλήρως.  
51 Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.  
52 Το ακραίο περιβάλλον μέσα στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να επηρεάσει τα επιφανειακά φινιρίσματα.  
53 Εάν προκληθεί φθορά στα εξαρτήματα από το πλυντήριο πιάτων, θα είναι στην εξωτερική τους εμφάνιση μόνο, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.  
54 Μη βυθίζετε το εξωτερικό της κατσαρόλας σε νερό. Η βάση είναι πορώδης και θα εμποτιστεί με νερό, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει ρωγμές κατά το ζέσταμα.  
55 Μετά από αρκετό καιρό χρήσης, στην επίστρωση της κατσαρόλας ενδέχεται να δημιουργηθεί «σκάσιμο», μια σειρά από μικρές ρωγμές. Κάτι τέτοιο είναι επιφανειακό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της κατσαρόλας υγιεινού μαγειρέματος. Δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

## ☒ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ☒ Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.



## FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.
- 2 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

### 🚫 Ne merítse a készüléket folyadékba.

### ⚠️ A készülék felületei felforrósodnak.

- 3 A szárított babot (pl. vörös babot) legalább 10 percig főznie kell, mielőtt beleteszi a lassú főzőedénybe. Az ilyen babok nyersen vagy főtlenül mérgezők lehetnek.
- 4 Legalább 50mm helyet hagyjon szabadon a berendezés körül.
- 5 Ne fedje le a készüléket és ne tegyen rá semmit.
- 6 Ne helyezze a forró főzőfazekat hideg felületre vagy hideg vízbe, mivel elrepedhet.
- 7 Ne használja együtt a főzőfazekat más készülékekkel.
- 8 Húzza ki a készüléket, amikor nem használja, mozgatás és tisztítás előtt.
- 9 Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- 10 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- 11 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

csak háztartási használatra

### ⌚ A LASSÚ FŐZÉS ELŐNYEI

egészséges	Az óvatos főzési eljárás csökkenti a vitaminok károsodását, és több tápanyagot és ízt őriz meg.
gazdaságos	A hosszú, lassú főzés puhítja a gyengébb minőségű, rágósabb húsokat, és egy átlagos főzőlap kisebb főzőzónája által felhasznált energiamennyiséget körülbelül negyedét használja.
kényelmes	Készítse elő a hozzávalókat előző este, indulás előtt helyezze azokat a lassú főzőedénybe, és fogyassza el a fenséges ételt. mely Önre vár hazaérkezéskor.

### ⌚ HÓMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ

0 ki

- 1 A hagyományos lassú főzéshez.
- 2 „Gyors főzéshez” használja a készüléket elektromos főzőedényként.  
↳ Az étel melegen tartásához főzés után.

### ⌚ ÁLTALÁNOS

- 1 Teljesen olvassa fel a fagyaszott hozzávalót, mielőtt a főzőfazékba teszi.
- 2 Az előre elkészített hozzávalókat tartsa tároló dobozban a hűtőszekrényben. Ne tegye a lassú főzőedényt, vagy a főzőfazekat a hűtőszekrénybe,

<b>rajzok</b>	§§ melegen tartás	6 fedél
0 ki	3 fény	7 főzőfazék
1 alacsony	4 hőmérséklet szabályozó	8 fogantyú
2 magas	5 fedél gomb	mosogatógépben mosható

**húsok**

3 Sütéskor a szuft nem fröcsög és nem párolog el, így az ízek és a tápanyagok is megmaradnak.

A pecsene mérete és alakja, minősége, a sovány hús és zsír, valamint a csontok mennyisége minden hatással vannak a főzési időre. A megszerzett tapasztalata segít döntést hozni ezekről.

4 Kerülje a nagy mennyiségi zsírt tartalmazó húsokat, vagy vágja le a felesleges kövér részeket.

**szárnyasok**

5 Mossa meg és szárítsa meg a szárnyas húsát, majd kívül-belül fűszerezze be.

6 Egy nagy serpenyőben a saját zsírában vagy egy kis sütőolajban pirítsa meg a bőrét.

**halak**

7 Az íze és textúrája megőrzése érdekében a halakat nem ajánlott sok ideig főzni.

8 Vajjal vagy margarinnak kenje meg a főzőfazék alját.

9 Pucolja meg és mossa meg a halat. Száradás után helyezze a főzőfazékba.

10 Fűszerezze meg, locsoljon rá citromlevet, és adjon hozzá forró leveslevet, vizet vagy bort.

11 Ne használjon túl sok vajat; és főzze a halat alacsony fokozaton (1) 2-3 órán át.

**zöldségek**

12 Az előre főzött zöldségeket, mint a fagyaszott borsó vagy csemegekukorica, ki kell olvasztani, majd a főzés befejezése előtt fél órával kell az ételhez adni.

13 A gyökérzöldségek, gumók és hagymák (pl. répa, krumpli, hagymafélék) sütése sokkal több időt vesz igénybe, mint a hús megsütése, így darabolja azokat körülbelül 5 mm vékony szeletekre, pálcikákra vagy kockára, és pirítsa 2-3 percig, mielőtt a főzőfazékba teszi őket.

**hüvelyesek (bab, borsó és lencse)**

\* Az szárított babot (pl. vörös babot) legalább 10 percig főznie kell, mielőtt beleteszi a lassú főzőedenyebe. Az ilyen babok nyersen vagy főtlenül méregzőek lehetnek.

14 Főzés előtt 8 órán keresztül (akár egész éjszaka) áztassa a száraz babot vagy borsót, így azok megpuhulnak.

15 A lencséket nem szükséges egész éjszakán át áztatni.

16 Ha rizzsel főz, legalább 150 ml főzőlevet használjon 100 gramm rizshez. Mi úgy találtuk, hogy a „gyorsrizzsel” éri el a legjobb eredményt.

17 A tézsztafélék túlzottan ellágyulnak a lassú főzés során. Ha a receptben téstára van szükség, azt 30-40 perccel a főzés befejezése előtt adjon hozzá.

**levesek**

18 Az ízletes, otthon készült leveseket egész nap vagy éjszaka párolhatjuk.

19 Serpenyőben pirítsa meg a húst és a zöldségeket.

20 Ha sűrítésre is szükség van, keverjen bele lisztet vagy kukoricalisztet, majd fokozatosan adja hozzá az alapanyagokat.

21 Forralja fel, ízesítse, majd tegye át a főzőfazékba.

22 Tejet csak a főzés utolsó fél órájában adjon hozzá. Tejszínt vagy tojás sárgáját pedig csak tálalás előtt tegyen hozzá.

**felfűjtak**

23 Használjon hőálló tálat, melynek mérete illeszkedik a főzőfazékhoz, és oldalaik sehol nem érintkeznek.

24 A tál elhelyezése után töltse fel a főzőfazekat vízzel, hogy legalább a tál feléig érjen.

**pástétomok**

25 A recept szerint készítse el a pástétomot, a főzőfazekat pedig egyszerűen vízfürdőként használja, hogy biztosítsa a fogás megfőzéséhez szükséges egyenletes hőmérsékletet.

## ⌚ ELŐKÉSZÍTÉS

- 26 Döntse el, mikor szeretné elfogyasztani az ételt, és mikor szeretné elkezdeni a főzést.
- 27 Ha este 6-kor szeretné enni, és a főzést reggel 8-kor el kell kezdenie, keressen egy olyan receptet, ahol a főzés 10 órát vesz igénybe.
- 28 Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.

## ⌚ ELŐMELEGÍTÉS

- 29 A hőmérséklet szabályozót állítsa 0 állásba.
- 30 Tegye a főzőfazekat a készülékbe, és helyezze rá a fedeleket.
- 31 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 32 Állítsa a hőmérséklet szabályozót 2-es fokozatra, és hagyja, hogy a készülék 20 perc alatt felmelegedjen.
- 33 A lámpa kigyullad.

## ⌚ PIRITÁS

- 34 Míg a főzőfazék melegszik:
- 35 Serpenyőben pirítsa meg a húst és a zöldségeket.
- 36 Forralja fel a főzőfolyadékot egy serpenyőben.

## ⌚ MEGTÖLTÉS

- 37 Mikor a főzőfazék felmelegedett:
- 38 Használja a fedél gombot a fedél levételéhez.
- 39 Tegye az összetevőket a főzőfazékba, majd adja hozzá a forró főzőfolyadékot.
- 40 Tegye vissza a fedeleket.
- 41 Állítsa a hőmérséklet szabályozót 1-es fokozatra a hagyományos főzéshez, és 2-es fokozatra, ha elektromos serpenyőként használja.

## ⌚ KÉSZ?

- 42 A hőmérséklet szabályozót állítsa 0 állásba.
- 43 A lámpa kialszik
- 44 Húzza ki a készüléket az aljzatból.
- 45 Használja a fedél gombot a fedél levételéhez.
- 46 Távolítsa el az összes ételt a főzőfazékból.
- 47 Ha nem szándékozik azonnal megtisztítani a főzőfazekat, töltse fel meleg vízzel. Így megelőzi, hogy a maradék hő rágesesse az ételmaradványokat a főzőedény falára.

## ⌚ ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 48 Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.
- 49 Az összes felületet törölje le tiszta nedves kendővel.
- 50 Szivacs vagy kendő használatával, forró, mosogatószeres vízben mossa el a főzőedényt és a fedeleket, majd alaposan öblítse le és száritsa meg.
- 51 Ezek az elemek mosogatógépben is moshatók.
- 52 A mosogatógépben uralkodó szélsőséges körülmenyek kárt tehetnek a felületi bevonatoknak.
- 53 A kopás csak a külső részt érinti, és nem befolyásolja a készülék működését.
- 54 Ne mártsa vízbe a főzőfazék külső részét! Ennek az anyaga porózus, felszívja a vizet, ami hő hatására az edény felületének repedezéséhez vezethet.
- 55 Néhány használat után a főzőfazék mázán apró törések, kisebb repedések hálózata jelenhet meg. Ez a felületi jelölés nincs hatással a lassú főzőedény működésére. Ne aggódjon emiatt.

## ☒ KÖRNYEZETVÉDELEM

- ☒ Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jelleggel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

schițe	§§ păstrați mâncarea caldă	6 capac
0 oprit	3 bec	7 oală
1 mică	4 control temperatură	8 mâner
2 mare	5 mâner capac	☒ se poate spăla în mașina de spălat vase

Cititi instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

### PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- 2 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

Nu introduceți aparatul în lichid.

Suprafețele aparatului se vor încinge.

- 3 Trebuie să fierbeți fasolea uscată (spre ex. fasolea boabe roșie) timp de cel puțin 10 minute înainte de a o introduce în aparatul pentru gătire lentă. Aceasta este otrăvitoare dacă este consumată crudă sau nefiartă suficient.
- 4 Lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm în jurul aparatului.
- 5 Nu acoperiți aparatul sau nu așezați nimic pe el.
- 6 Nu așezați oala fierbințe pe suprafețe reci sau nu o introduceți în apă rece; riscați să se crape.
- 7 Nu folosiți oala cu alte aparete.
- 8 Când nu utilizați aparatul, înainte de a-l muta și înainte de a-l curăța, scoateți-l din priză.
- 9 Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- 10 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- 11 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

**exclusiv pentru uz casnic**

### BENEFICIILE GĂTIRII LENTE

- sănătos Procesul delicat de gătire reduce daunele produse vitaminelor și reține mai bine nutrientii și aromele.
- economic Procedeul de gătire îndelungată, lentă, poate fragezi și bucăți de carne de o calitate inferioară, mai tari, utilizând un sfert din energia folosită de o oală cu diametru mic pe o plită medie.
- practic Pregătiți ingredientele cu o seară înainte, introduceți-le în aparatul pentru gătire lentă înainte de a pleca de acasă, iar când vă veți întoarce vă va aștepta o masă delicioasă.

### CONTROL TEMPERATURĂ

0 oprit

- 1 Pentru gătirea lentă tradițională.
- 2 Pentru „gătire rapidă”, folosind aparatul drept crătiță electrică.
- 3 Pentru menținerea mâncării calde după gătire.

## ⌚ GENERAL

- 1 Dezghețați complet alimentele congelate înainte de a le introduce în oală.
- 2 Păstrați ingredientele preparate în prealabil (spre ex. cu o seară înainte) în recipient, la frigider. Nu introduceți aparatul pentru gătire lentă sau oala în frigider.

## carne

- 3 În timpul prăjirii, sucurile nu ies și nu se evaporează, reținându-se astfel aroma și valoarea nutritivă. Mărimea și forma bucătii de carne, calitatea acesteia și proporția de carne macră, grasă și os afectează toate durata de gătit. Veți învăța să apreciați aceste durate din experiență.
- 4 Evitați carne cu o proporție mare de grăsime, sau îndepărtați grăsimea în exces.

## pui

- 5 Spălați și uscați puiul și condimentați-l la interior și exterior.
- 6 Rumeniți pielea în propria grăsime sau în puțin ulei de gătit, într-o tigaie mare.

## pește

- 7 Pentru a păstra aroma și textura peștelui, acesta nu trebuie gătit mult.
- 8 Ungeti fundul crătiței cu unt sau margarină.
- 9 Curățați, porționați și spălați peștele. Uscați-l și introduceți-l în crătiță.
- 10 Condimentați, presărați suc de lămâie, apoi adăugați supă fierbințe, apă sau vin.
- 11 Presărați unt peste pește și gătiți la viteză mică (1), timp de 2-3 ore.

## legume

- 12 Legumele cu gătire rapidă precum mazărea și porumbul congelate trebuie dezghețate, apoi adăugate cu o jumătate de oră înainte de finalizarea procesului de gătit.
- 13 Rădăcinoasele, legumele cu tuberculi și bulbi (morcovii, cartofi, ceapă) se gătesc mult mai lent decât carnea; vă recomandăm să le tăiați în felii, batoane sau bucăți cu o grosime de 5 mm și să le prăjești ușor 2-3 minute înainte de a le introduce în crătiță.

## leguminoase (fasole, mazăre și linte)

- ✿ Trebuie să fierbeți fasolea uscată (spre ex. fasolea boabe roșie) timp de cel puțin 10 minute înainte de a o introduce în aparatul pentru gătire lentă. Aceasta este otrăvitoare dacă este consumată crudă sau nefiartă suficient.
- 14 Lăsați 8 ore în apă fasolea și mazărea (sau peste noapte) înainte de a le găti, pentru a le înmuia.
  - 15 Lintea nu trebuie înmuiată peste noapte.
  - 16 Dacă gătiți cu orez, folosiți cel puțin 150 ml de lichid de gătit pentru fiecare 100 g de orez. AM descoperit să orezul „ușor de gătit” dă cele mai bune rezultate.
  - 17 Pastele se înmoiaie prea mult pentru a fi gătite lent. Dacă rețeta dvs. necesită parte, introduceți-le cu 30-40 minute înainte de finalizarea procesului de gătit.

## supă

- 18 Supa de casă gustoasă poate fi lăsată la fierbtoată ziua sau peste noapte.
- 19 Rumeniți carne și legumele într-o tigaie.
- 20 Dacă sosul trebuie îngroșat, amestecați făină sau mălai, apoi adăugați treptat supă.
- 21 Lăsați să clocotească, condimentați după gust, apoi transferați conținutul în oală.
- 22 Nu adăugați laptele decât în ultima jumătate de oră a procesului de gătire. Smântâna sau gălbenușul de ou pot fi adăugate înainte de servire.

## budincă

- 23 Folosiți o formă de budincă termorezistentă, care intră în oală fără a atinge laturile.
- 24 Umpleți oala cu suficientă apă pentru a acoperi forma pe jumătate.

## pâté

- 25 Preparați pâté-ul conform rețetei și folosiți oala doar drept baie de apă, pentru a conferi temperatură uniformă, delicată, necesară pentru gătirea acestui fel de mâncare.

## **PREPARARE**

- 26 Decideți când doriti să mâncăti și când doriti să începeți să gătiți.
- 27 Dacă doriti să mâncăti la 6 p.m. și va trebui să începeți să gătiți la 8 a.m., găsiți o rețetă care să dureze aproximativ 10 ore.
- 28 Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.

## **PREÎNCĂLZIȚI**

- 29 Setați temperatura la 0.
- 30 Introduceți oala în aparat și montați capacul.
- 31 Băgați întrerupătorul în priză.
- 32 Setați temperatura pe poziția 2 și lăsați aparatul să se preîncălzească timp de 20 minute.
- 33 Becul se va aprinde.

## **RUMENIRE**

- 34 În timp ce oala se încălzește:
- 35 Rumeniți carne și legumele într-o tigarie.
- 36 Fierbeți lichidul de gătit într-o tigarie.

## **UMPLERE**

- 37 Când oala s-a încălzit:
- 38 Folosiți mânerul capului pentru a scoate capacul.
- 39 Introduceți ingredientele în oală, apoi adăugați lichidul clocotit pentru gătit.
- 40 Reașezați capacul.
- 41 Setați temperatura pe poziția 1 pentru gătire lentă tradițională; setați-o pe poziția 2 dacă folosiți aparatul drept crătiță electrică.

## **GATA?**

- 42 Setați temperatura la 0. Setați vaporii la .
- 43 Becul se va stinge.
- 44 Scoateți aparatul din priză.
- 45 Folosiți mânerul capului pentru a scoate capacul.
- 46 Scoateți toate alimentele din oală.
- 47 Dacă nu intenționați să spălați imediat oala, umpleți-o cu apă caldă, pentru a preveni gătirea resturilor de alimente din oală cu căldura reziduală.

## **ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

- 48 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
- 49 Ștergeți suprafetele exterioare cu o cârpă umedă curată.
- 50 Spălați capacul oalei cu apă fierbinte și detergent, folosind o cârpă sau un burete, apoi clătiți-l și uscați-l bine.
- 51 Puteți spăla aceste componente în mașina de spălat vase.
- 52 Mediul extrem din interiorul mașinii de spălat vase poate afecta suprafetele.
- 53 Va fi afectat doar aspectul acestora, nu va fi afectată funcționarea aparatului.
- 54 Nu înmormântați în apă exteriorul oalei. Fundul este poros și va reține apă, putând cauza crăparea oalei la contactul cu căldura.
- 55 În timp, smalțul oalei poate prezenta "microfisuri", o rețea de fisuri mici. Acestea sunt superficiale și nu afectează funcționarea aparatului pentru gătire lentă. Nu vă îngrijați.

## **PROTEJAREA MEDIULUI**

-  Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatelor electrice și electronice, aparatelor marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

#### **ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI**

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocukların ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- 2 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

#### **Cihazı sıvıya batırmayın.**

#### **Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir.**

- 3 Kuru fasulyeleri (örn. barbunya) yavaş pişiriciye (slow cooker) eklenmeden önce en az 10 dakika kaynatmalısınız. Bu tür yiyecekler, çiğ veya az pişirilmiş olarak yendiklerinde toksik madde salgılarıdır.
- 4 Cihazın çevresinde en az 50 mm boş alan bırakın.
- 5 Cihazın üzerini örtmeyin veya üzerine herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- 6 Sıcak tencerenizi soğuk bir yüzeyin üzerine koymayın veya soğuk suya daldırmayın, çatlayabilir.
- 7 Tencerenizi başka bir cihazla birlikte kullanmayın.
- 8 Kullanmadığınız zamanlarda, hareket ettirmeden ve temizlemeden önce cihazın fışını prizden çekin.
- 9 Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
- 10 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 11 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

#### **sadece ev içi kullanım**

#### **YAVAŞ PIŞİRMEİNİN FAYDALARI**

sağlık	Hassas pişirme eylemi, vitamin hasarını azaltır ve besin değerlerini ve tatların çoğunu muhafaza eder.
ekonomi	Uzun sürede ağır pişirme işlemi, sert et parçalarını daha hesaplı pişirebilir ve ortalama bir küçük elektrikli ocağın dörtte biri kadar güç harcar.
rahatlık	Malzemeleri bir gece önceden hazırlayın, evden çıkmadan önce yavaş pişiriciye yerleştirin ve eve döndüğünüzde lezzetli bir yemekle karşılaşın.

#### **ISI KUMANDASI**

0 kapalı

1 Geleneksel ağır pişirme için.

2 "Hızlı pişirme" için, cihazın elektrikli bir güveç tenceresi olarak kullanımı.

¶ Pişirme sonrasında yiyeceği sıcak tutmak için.

<b>çizimler</b>	3 lamba	8 sap
0 kapalı	4 ısı kumandası	 bulasık makinesinde
1 düşük	5 kapak tutamağı	yılanabilir
2 yüksek	6 kapak	
§ sıcak tutma	7 tencere	

**GENEL**

- Dondurulmuş yiyecekleri tencereye eklemeden önce tamamen çözdirün.
- Önceden (örn. bir gece önce) hazırladığınız malzemeleri kapalı kaplar içinde buzdolabında saklayın. Yavaş pişiriciyi (slow cooker) veya tencereyi buzdolabına koymayın.

**et**

- Pişirme sırasında, etin suyu kendi içinde kaldığından veya buharlaşmadığından lezzet ve besin değerleri muhafaza edilir. Kemiklerin boyut ve biçim, kalitesi ve yağ, kemik ve et oranı, etin pişme süresini etkileyen faktörlerdir. Deneyimleriniz kısa sürede size bunları değerlendirmenizde yardımcı olacaktır.
- Yağ oranı yüksek etlerden kaçının veya fazla yağlarını keserek temizleyin.

**kümes hayvanları**

- Kümes hayvanlarını yıkayarak kurutun ve iç ve dışlarını çeşitli baharatlarla lezzetlendirin.
- Büyük bir kızartma tavasında, az miktarda yağ ilave ederek veya kendi yağıyla derilerini kızartın.

**balık**

- Balığı, lezzet ve dokusunu korumak için uzun süre pişirmeyin.
- Tencerenin tabanını tereyağı veya margarinle yağlayın.
- Balığı temizleyin, dilimleyin ve yıkayın. Kurulayı ve tencereye yerleştirin.
- Limon suyu ve diğer malzemelerle tatlandırın ve ardından sıcak balık suyu, su veya şarap ekleyin.
- Balığın üzerine çok az miktarda tereyağı ilave edin ve düşük (1) ayarda 2-3 saat pişirin.

**sebzeler**

- Dondurulmuş bezelye veya mısır gibi hızla pişen sebzeler, buzları çözürdükteden sonra, pişirme süresinin son yarım saatinde yemeğe eklenmelidir.
- Soğanlı, kök sebzeler (havuç, patates, soğan) etlerden çok daha uzun sürede piştiklerinden bunları yaklaşık 5 mm kalınlığında dilimler, çubuklar veya küpler halinde kesin ve tencereye eklemeden önce yaklaşık 2-3 dakika hafifçe soteleyin.

**baklagiller (kurufasulye, nohut ve mercimek)**

- Kuru fasulyeleri (örn. barbunya) yavaş pişiriciyi (slow cooker) eklemeden önce en az 10 dakika kaynatmalısınız. Bu tür yiyecekler, çiğ veya az pişirilmiş olarak yendiklerinde toksik madde salgılarılar.
- Kurufasulye ve nohut gibi yiyecekleri pişirmeden önce yumuşatmak için yaklaşık 8 saat önce (veya bir gece önceden) islatın.
- Mercimekleri önceden suda bekletmeniz gerekmekz.
- Pirinci pişirirken, her 100 gr pirinç için en az 150 ml pişirme sıvısı kullanın. En iyi sonuçların "kolay pişen" pirinçlerle alındığını deneyimledik.
- Makarna, yavaş pişirildiğinde aşırı yumuşak hale gelir. Yemeğinizde makarna kullanmanız gerekiyorsa, pişirme süresinin son 30-40 dakikasında ilave edin.

**çorbalar**

- Lezzetli, ev yapımı çorbalar ağır ateşe tüm gün veya gece boyunca kaynatılabilir.
- Eti ve sebzeleri bir tavada kahverengileştirin.
- Çorbanın koyulştırılması gerekiyorsa un veya mısırunu katın ve sonra yavaş yavaş et suyunu ilave edin.

- 21 Kaynama noktasına gelinceye kadar pişirin, tuz ve diğer baharatlarla tatlandırın ve tencereye aktarın.
- 22 Pişirme süresinin son yarım saatine gelinceye kadar süt eklemeyin. Krema veya yumurta sarısı, servis yapmadan hemen önce eklenebilir.

### **pudingler**

- 23 Tencereye yan kısımlarına temas etmeyecek şekilde girebilen ısı geçirmez bir puding kabı kullanın.

- 24 Tencereyi, puding kaplarının yarısına gelecek şekilde, yeterince suyla doldurun.

### **pate**

- 25 Pateyi tarife göre hazırlayın ve tencereyi, bu yemeğin pişmesi için gerekli hafif ve eşit dağılan ısıyı sağlayacak bir su küveti gibi kullanın.

### **HAZIRLAMA**

- 26 Ne zaman yemeye ve ne zaman pişirmeye başlamak istediğiniz karar verin.

- 27 Saat 18:00'de yemek istiyorsanız ve pişirmeye sabah saat 08:00'de başlamanız gerekiyorsa, pişmesi yaklaşık 10 saat sürecek bir tarif bulun.

- 28 Cihazı sabit, düz, isya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.

### **ÖN ISITMA**

- 29 Isı kumandasını 0 simgesine ayarlayın.

- 30 Tencereyi cihaza yerleştirin ve kapağını takın.

- 31 Fişi prize takın.

- 32 Isı kumandasını 2'ye ayarlayın ve cihazın 20 dakika ön isınmasını bekleyin.

- 33 Lamba yanacaktır.

### **KAHVERENGİLEŞTİRME**

- 34 Tencere isınırken:

- 35 Eti ve sebzeleri bir tavada kahverengileştirin.

- 36 Ayrı bir kapta pişirme sıvısını kaynatın.

### **DOLDURMA**

- 37 Tencere isındığında:

- 38 Kapağı çıkarmak için kapak tutamağını kullanın.

- 39 Malzemeleri tencereye yerleştirin ve sonra kaynayan pişirme sıvısını ekleyin.

- 40 Kapağı tekrar yerleştirin.

- 41 Isı kumandasını, geleneksel yavaş pişirme için 1'e ve elektrikli tencere olarak kullanıyorsanız 2'ye ayarlayın.

### **BİTTİ Mİ?**

- 42 Isı kumandasını 0 simgesine ayarlayın.

- 43 Lamba sönecektir.

- 44 Cihazın fişini prizden çekin.

- 45 Kapağı çıkarmak için kapak tutamağını kullanın.

- 46 Tüm yiyecekleri tencereden çıkarın.

- 47 Tencereyi hemen temizlemeyeceksiniz, tencerenin sıcaklığının yiyecek kalıntılarını pişirmeye devam etmesini önlemek için ilk suyla doldurun.

### **TEMİZLİK VE BAKIM**

- 48 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.

- 49 Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.

- 50 Tencereyi ve kapağını, bir sünger veya bez kullanarak sıcak sabunlu suda yıkayın ve ardından durulayarak tamamen kurutun.

- 51 Bu parçaları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

- 52 Bulaşık makinesinin içindeki sert koşullar, yüzey cilalarına zarar verebilir.

- 53 Dış görüşüslere hasar olabilir, ancak cihazın işletimi bundan etkilenmez.

- 54 Tencerenin dış kısmını suya daldırmayın. Tencerenin tabanı gözenekli yapıdadır ve suyu, ısıtıldığında çatlamasına neden olabilecek şekilde emebilir.
- 55 Bir süre kullanıldıktan sonra, tencerenin üzerindeki sırda küçük çizikler şeklinde “çatlaklar” oluşabilir. Bu çizgiler yüzeyseldir ve yavaş pişiricinin (slow cooker) çalışmasını etkilemez. Bu konuda endişelenmeyin.

## ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

 **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.
- 2 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка какъв рисков.

 **Не потапяйте уреда в течност.**

 **Повърхността на уреда ще се нагорещи.**

- 3 Трябва да варите фасула (напр. червен фасул) поне 10 мин. преди да го сложите да ври на бавен огън. Той е отровен ако се яде сыръв или насварен.
- 4 Освободете пространство от поне 50 мм около уреда.
- 5 Не покривайте уреда и не поставяйте нищо отгоре му.
- 6 Не поставяйте горещ съд за готовене върху студена повърхност или във студена вода, защото може да се пукне.
- 7 Не използвайте съда за готовене с други уреди.
- 8 Изключете уреда от контакта, когато не го използвате, преди да го преместите, както и преди почистване.
- 9 Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- 10 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- 11 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

**само за домашна употреба**

 **ПОЛЗИТЕ ОТ БАВНОТО ГОТВЕНЕ**

здраве	Бавното готовене намалява загубата на витамини и запазва по-голяма част от хранителните съставки и вкус.
икономисване	Чрез дълго и бавно готовене, по-евтините и по-твърди парчета месо омекват и изразходвате една четвърт от времето в малкия кръг върху средния котлон.
удобство	Пригответе съставките вечера преди готовенето, сложете ги на бавния котлон преди да тръгнете и се насладете на вкусно ястие, когато се приберете вкъщи.

<b>илюстрации</b>	3 лампичка	7 съд за готвене
0 изкл.	4 регулатор на	8 дръжка
1 ниска	температурана	 пригоден за миене в
2 висока	5 кръгла ръчка на капака	съдомиялна машина
поддържа топло	6 капак	

## ◎ Регулатор на температурата

- 0 изкл.
- 1 За традиционно бавно готвене.
- 2 За „бързо готвене”, като използвате уреда като електрическа тенджера.
- || За поддържане на храната топла след приготвянето ѝ.

## ◎ ОБЩИ УКАЗАНИЯ

- 1 Размразете храната напълно преди да я сложите в съда за готвене.
- 2 Съхранявайте предварително приготвените съставки (напр. вечерта преди готвенето) в кутии в хладилника. Не слагайте тенджерата или съда за готвене в хладилника.

### месо

- 3 Когато печете, соковете не пръскат и не се изпаряват, като по този начин се запазват хранителните вещества и вкусът. Големината и размерът на парчето месо, качеството му, количеството жили, мазнина и кости, всичко това се отразява на времето за готвене. Вашият опит скоро ще Ви помогне да преценявате тези неща.
- 4 Избягвайте месо, което е прекалено мазно или отстранявайте излишното количество мазнина.

### птиче месо

- 5 Измийте и подсушете птичето месо и го овкусете отвътре и отвън.
- 6 Запържете в собствена мазнина или с малко количество олио в голям тиган за пържене до придобиване на златист цвят.

### риба

- 7 За да се запази вкуса и текстурата, рибата не трябва да се готви дълго.
- 8 Намазнете дъното на съда за готвене с масло или маргарин.
- 9 Изчистете, обезкостете и измийте рибата. Подсушете и поставете в съда за готвене.
- 10 Овкусете, напръскайте с лимонов сок и след това добавете горещ бульон, вода или вино.
- 11 Не намазнявайте рибата с масло и гответе на ниска степен (1) за 2-3 часа.

### зеленчуци

- 12 Зеленчуците, които се приготвят бързо, като замразен грах и царевица, първо трябва да се размразят и след това да се добавят половин час преди края на готвенето.
- 13 Кореноплодните зеленчуци, грудки и луковици (моркови, картофи, лук) се готовят по-дълго време от месата, затова ги нарежете на парчета с дебелина от 5 мм – на резенчета, ленти или кубчета и ги задушете внимателно в продължение на 2 до 3 минути преди да ги добавите в съда за готвене.

### бобови храни (фасул, грах и леща)

- ★ Трябва да варите фасула (напр. червен фасул) поне 10 мин. преди да го сложите да ври на бавен огън. Той е отровен ако се яде сыров или насварен.
- 14 Накиснете граха и боба за 8 часа (за през нощта) преди да ги сгответе, за да омекнат.
- 15 Не е необходимо да накисвате лещата за през нощта.
- 16 Когато гответе с ориз, използвайте поне 150 мл. течност за готвене за всеки 100 г. ориз. Установили сме, че „полуготовият“ ориз дава най-добрите резултати.
- 17 Макаронените изделия стават прекалено меки при бавно готвене. Ако рецептата Ви изисква макаронени изделия, го добавете 30-40 мин. преди края на готвенето.

## **супи**

- 18 Вкусни, домашно-приготвени супи могат да се оставят да кърят цял ден или през нощта.
- 19 Запържете месото или зеленчуците в тиган до получаването на златист цвят.
- 20 Ако е необходимо да ги сгъстите, добавете пшенично или царевично брашно, след това постепенно добавяйте бульон.
- 21 След като заври, овкусете по Ваш вкус и прехвърлете в съда за готовене.
- 22 Добавете мляко половин час преди да приключи готовенето. Можете да добавите сметана и жълтък преди да сервирате.

## **пудинг**

- 23 Използвайте термоустойчив съд за пудинг, в който се побира съда за готовене без да се докосва до страните му.
- 24 Напълнете половината съд с вода.

## **пай с месо, риба и др.**

- 25 Пригответе пая, както е посочено в рецептата и просто използвайте съда за готовене за водна баня, за да осигурите слаба, равномерна температура, необходима за приготвянето на това ястие.

## **🕒 ПОДГОТОВКА**

- 26 Решете кога искате да се храните и кога да започнете готовенето.
- 27 Ако искате да се храните в 18.00 ч. и трябва да започнете да готовите в 10.00 ч., намерете рецептa, която отнема 10 часа.
- 28 Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.

## **🕒 ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ**

- 29 Настройте контрола на температурата на 0.
- 30 Сложете съда за готовене върху уреда и поставете капака.
- 31 Включете щепселя в захранващия контакт.
- 32 Нагласете копчето за температурата на 2 и оставете уреда да се нагрее за около 20 минути.
- 33 Лампичката ще светне.

## **🕒 ЗАГОРЯВАНЕ**

- 34 Докато съдът за готовене се нагрява:
- 35 Запържете месото или зеленчуците в тиган до получаването на златист цвят.
- 36 Оставете течността за готовене да заври в тигана.

## **🕒 ПЪЛНЕНЕ**

- 37 Когато съдът за готовене се нагрее:
- 38 Използвайте кръглата ръчка, за да отстраните капака.
- 39 Сложете съставките в съда за готовене и после добавете течността за готовене, след като тя заври.
- 40 Отстранете капака.

41 Нагласете копчето за регулатор на температурата на 1 за традиционно бавно готовене, а ако използвате електрическа тенджера, нагласете на 2.

## **🕒 ГОТОВО?**

- 42 Настройте контрола на температурата на 0.
- 43 Лампичката ще угасне.
- 44 Изключете уреда от захранването.
- 45 Използвайте кръглата ръчка, за да отстраните капака.
- 46 Премахнете храната от съда за готовене.
- 47 Ако няма да почиствате съда за готовене веднага, напълнете го с топла вода, за да не могат остатъците от храната да загорят поради остатъчната топлина.

## ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- 48 Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
- 49 Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.
- 50 Измийте капака и съда за готовене с гореща сапунена вода, като използвате парцал или гъба. След това изплакнете и подсушете.
- 51 Можете да измиете тези части в съдомиялни машина.
- 52 Екстремната среда в миялната машина може да повреди повърхностите покрития на повърхностите.
- 53 Могат да се получат само козметични наранявания, които няма да повлият върху работата на уреда.
- 54 Не накисвайте външната част на съда за готовене във вода. Основата е пропусклива и ще попие вода, което може да доведе до напукване при нагряване.
- 55 След известно време на употреба, по стъклото на съда за готовене могат да се образуват „пукнатини”, мрежа от малки пукнатини. Те са повърхностни и не влияят на работата на тенджерата за бавно готовене. Не се тревожете за тях.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

-  За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

- 45 استخدم مقبض الغطاء لإخراج الغطاء.
- 46 أخرج جميع الأطعمة من حلة الطبخ.
- 47 إذا لم تكن تتوي تنظيف حلة الطبخ فورا، املأها بماء دافئ لمنع آثار الخبز الساخن المتبقى أو أي بقايا الطعام في حلة الطبخ.
- ⑩ الغالية والصيانة**
- 48 أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.
- 49 قم بمسح جميع الأسطح بقطعة قماش مبللة.
- 50 أغسل الغطاء وحلة الطبخ بماء صابوني ساخن باستخدام قطعة قماش أو إسفنج ثم اشطف وجفف تماما.
- 51 ويمكنك غسل هذه الأجزاء في غسالة صحنون.
- 52 وإذا كنت تستخدم غسالة صحنون، فسوف تؤثر البيئة القاسية داخل غسالة الصحنون على التشطيبات السطحية.
- 53 يجب أن يكون التلف ظاهري فقط ولا يؤثر على عمل الجهاز.
- 54 لا تتفق حلة الطبخ في الماء. فالقاعدة مسامية وسوف تمتصل الماء مما قد يؤدي لتشققها عند تسخينها.
- 55 بعد بعض الوقت من الاستخدام، قد "تشقق" الطبقة اللامعة على حلة الطبخ وهي شبكة من الشقوق الصغيرة. وهذه العلامة سطحية ولا يؤثر على عمل جهاز الطبخ البطيء. فلا تقلق.

### رمز سلة المهملات على العجلة



لتتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

## ◎ الحساء

- 18 يمكن ترك الحساء اللذيد المصنوع في المنزل يغلي طوال اليوم أو طوال الليل.  
19 قم بتحمير اللحم والخضار في مقلة.  
20 إذا كان التغليط مطلوباً، قلبه في الدقيق أو دقيق الذرة ثم أضف المرق بالتدريج.  
21 قم بالغلي والتتبيل حتى الطعم المطلوب وانقله إلى حلة الطبخ.  
22 لا تقم بإضافة حليب حتى النصف ساعة الأخيرة من الطبخ. ويمكن إضافة كريم أو صفار بيض فقط قبل التقديم.

## ◎ حلوى البوذنج

- 23 استخدم حوض بوذنج عازل للحرارة مناسب لحلة الطبخ دون لمس الجانبين.  
24 املأ حلة الطبخ بماء يكفي لملء نصف الحوض.

## ◎ الباتيه

- 25 قم بإعداد الباتيه كما في الوصفة واستخدم حلة الطبخ كحمام مائي لتوفير درجة الحرارة المنتظمة الرقيقة اللازمة لطبخ هذا الطبق.

## ◎ التحضير

- 26 قرر متى تزيد أن تأكل ومتى تزيد بدء الطهي.  
27 إذا كنت ترغب في تناول الطعام في الساعة 6 مساءً، عليك أن تبدأ الطبخ في الساعة 8 صباحاً، واعثر على وصفة تستغرق حوالي 10 ساعات.  
28 ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوي و مقاوم للحرارة.

## ◎ التسخين المسبق

- 29 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على .0.  
30 ضع حلة الطبخ في الجهاز وقم بتركيب الغطاء.  
31 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.  
32 اضبط أداة التحكم في درجة الحرارة على 2 واترك الجهاز يسخن لمدة 20 دقيقة.  
33 سوف يضيئ الضوء

## ◎ التحمير

- 34 أثناء تسخين حلة الطبخ:  
35 قم بتحمير اللحم والخضار في مقلة.  
36 قم بغلي سائل الطهي في مقلة.

## ◎ المل

- 37 عند تسخين حلة الطبخ:  
38 استخدم مقبض الغطاء لإخراج الغطاء.  
39 ضع المكونات في حلة الطبخ ثم أضف سائل الطهي الذي يغلي.  
40 استبدل الغطاء.  
41 اضبط أداة التحكم في درجة الحرارة على 1 للطهي البطيء التقليدي واضبطها على 2 إذا كنت تستخدمه كقدر طهي بطيء كهربائي.

## ◎ هل انتهيت؟

- 42 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على .0.  
43 سوف تتطفىء الملمبة.  
44 أفصل الجهاز.

## ◎ التحكم في درجة الحرارة

0 اطفاء

1 للطيخ البطيء التقليدي.

2 "الطيخ السريع"، باستخدام الجهاز كقدر طهي بطيء كهربائي.

3 لحفظ الطعام دافنا بعد الطيخ.

◎ عام

1 قم بإذابة الطعام المجمد تماما قبل إضافته إلى حلة الطيخ.

2 احفظ المكونات المعدة سلفا (على سبيل المثال في الليلة السابقة) في أووية في الثلاجة. ولا تضع جهاز الطيخ البطيء أو حلة الطيخ في الثلاجة.

◎ الحم

3 لا يتم طرد العصائر أو تخميرها عند التحمير ولذلك يتم الاحتفاظ بالنكهة والقيمة الغذائية. ويؤثر حجم وشكل قطعة اللحم وجودتها ونسبة الدهون والعظم في كل أوقات الطهي. وسوف تساعدك الخبرة في الحكم على ذلك.

4 تحبب اللحوم عالية الدهون أو قم بقطع الدهون الزائدة.

◎ الدواجن

5 قم بغسل وتجفيف الدواجن وتتبيلها في الداخل والخارج.

6 قم بتحمير الجلد بالدهن الخاص به، أو بقليل من زيت الطعام في مقلة كبيرة.

◎ السمك

7 للحفاظ على النكهة والملمس، يجب عدم طهي الأسماك لفترات طويلة.

8 قم بدهن قاعدة حلة الطيخ بالزبد أو السم.

9 قم بتنظيف وتشذيب وغسل السمك. وجففه وضعه في حلة الطيخ.

10 قم بالتبيل والرش بعصير الليمون ثم أضف مرق ساخن أو ماء أو نبيذ.

11 ضع زبده فوق السمك وقم بالطهي على نار منخفضة (1) لمدة 3-2 ساعات.

◎ الخضروات

12 يجب إذابة الخضروات المطبوخة بسرعة مثل البازلاء المجمدة والذرة الحلوة ثم إضافة نصف ساعة قبل نهاية الطهي.

13 تستغرق الخضروات الجذرية والدرنات والبصلات (الجزر والبطاطس والبصل) وقتاً أطول في الطهي أكثر من اللحوم ولذلك قطعها شرائح سميكة حوالي 5 ملم أو عصي أو قوالب وقم بقليها برفق لمدة 3-2 دقائق قبل إضافتها إلى حلة الطيخ.

◎ البقول (الفول والبازلاء والعدس)

\* يجب أن تقوم بغلق الفاصولياء المجففة (مثل الفاصولياء الحمراء) لمدة 10 دقائق على الأقل قبل إضافتها إلى جهاز الطيخ البطيء. وهي سامة إذا تم أكلها نيئة أو مطبوخة أقل من اللازم.

14 انفع البازلاء المجففة والفاصولياء لمدة 8 ساعات (أو طوال الليل) قبل طهيها لتصبح طرية.

15 لا تحتاج لتفع العدس طوال الليل.

16 عند الطيخ بالأرز، استخدم 150 ملي لتر على الأقل من سائل الطيخ لكل 100 جرام من الأرز. وقد وجدنا أن الأرز "سهل الطبخ" يعطي أفضل النتائج.

17 تصبح المعكرونة لينة جدا أثناء الطهي البطيء. فإذا كانت وصفتك تتطلب معكرونة، فضعها لمدة 40-30 دقيقة قبل نهاية الطبخ.

6 غطاء	«تدفئة»	الرسومات
7 حلة الطبخ	3 لمبة	0 إطفاء
8 مقبض	4 التحكم في درجة الحرارة	1 منخفض
٠٠٠ خزانة غسالة الصحون	5 مقبض الغطاء	2 مرتفع

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازاله جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

### إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

- يجب إلا يعبث الأطفال بالجهاز.

- يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.

- اجعل الجهاز والكبلات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

2 إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهنيّ محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

◎ لا تغمر الجهاز في سائل.

⚠ سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة.

3 يجب أن تقوم بغلق الفاصلوليا الحمراء (مثل الفاصلوليا الحمراء) لمدة 10 دقائق على الأقل قبل إضافتها إلى جهاز الطبخ الطبيعي. وهي سامة إذا تم أكلها نيئة أو مطبوخة أقل من اللازم.

4 اترك مسافة لا تقل عن 50 ملم حول الجهاز.

5 لا تقم بتنطيطة الجهاز ولا تضع أي شيء فوقه.

6 لا تضع حلة طبخ ساخنة على سطح بارد أو في ماء بارد فقد تتشقق.

7 لا تستخدم حلة الطبخ مع أي جهاز آخر.

افصل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل نقله وقبل تنظيفه.

لا تستخدم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

### للاستعمال المنزلي فقط

#### ◎ فوائد الطهي البطيء

الصحة يقلل الطبخ الرقيق الإضرار بالفيتامينات ويحافظ على الكثير من المواد الغذائية والنكهات.

الاقتصاد يمكن للطهي الطويل والبطيء ترقيق قطع اللحم الرخامية والجامدة، ويستخدم نحو ربع طاقة الحففة الصغيرة على المحور المتوسط.

الراحة قم بتحضير المكونات في الليلة السابقة وضعها في جهاز الطبخ البطيء قبل أن تغادر واستمتع بوجبة لذيذة في انتظارك عندما تصل إلى المنزل.

552-080