




Russell Hobbs



instructions	2	pokyny (Čeština)	26
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Slovenčina)	25
mode d'emploi	6	instrukcja	30
instructies	8	upute	32
istruzioni per l'uso	10	navodila	34
instrucciones	12	οδηγίες	36
instruções	14	utasítások	38
brugsanvisning	16	talimatlar	40
bruksanvisning (Svenska)	18	instrucțiuni	42
bruksanvisning (Norsk)	20	инструкции (Български)	44
käyttöohjeet	22	تعليمات للاستخدام	47
инструкции (Русский)	24		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
 - 2 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
 - 3 Use the appliance only with the connector and cable supplied, and vice versa.
 - 4 If the connector or cable are damaged, they must be replaced by a special assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Don't put the appliance in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
- Some parts aren't as hot as others, but they're all hot. Don't touch – use oven gloves or a folded towel.
- 5 Bread, oil, and other foods may burn. Don't use the appliance near or below curtains or other combustible materials, and watch it while in use.
 - 6 Don't wrap food in plastic film, polythene bags, or metal foil. You'll damage the grill and you may cause a fire hazard.

diagrams

- 1 grill plate
- 2 power inlet

3 connector

- 4 lever
- 5 light

6 temperature control

- 7 button
- 8 drip tray

7 Cook meat, poultry, and derivatives (mince, burgers, etc.) till the juices run clear. Cook fish till the flesh is opaque throughout.

8 Unplug the appliance when not in use.

9 Don't use the appliance for any purpose other than cooking food.

10 Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.

household use only**@@ PREPARATION**

1 Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.

2 Keep the appliance and cable away from the edges of worktops and out of reach of children.

3 Check that the drip tray is fully pushed in.

@@ FIT THE CONNECTOR

4 Press the  button.

5 Raise the lever till it's vertical.

6 Plug the connector into the power inlet on the appliance.

7 Lower the lever till it's horizontal.

8 You'll hear it click into the locked position.

@@ PREHEAT

9 Wipe the grill plate with a little cooking oil or butter.

 Don't use low fat spread – it may burn on to the grill.

10 Turn the temperature control fully anticlockwise.

11 Plug the connector into the power inlet on the appliance.

12 Put the plug into the power socket.

13 Set the temperature control to the required temperature (70-230°C).

14 The light will glow, then cycle on and off as the thermostat maintains the temperature.

15 Lay the food on the grill with a spatula or tongs, not fingers.

16 Wait till the food has cooked.

@@ REMOVE THE FOOD

17 Check it's cooked. If you're in doubt, cook it a bit more.

18 Remove the cooked food with wooden or plastic tools.

@@ CARE AND MAINTENANCE

19 Unplug the appliance and let it cool down before cleaning or storing away.

20 Press the  button.

21 The lever will jump up.

22 Pull the connector out of the power inlet.

23 Wipe all surfaces with a clean damp cloth.

24 Wash the drip tray in warm soapy water, or in the top rack of the dishwasher.

☒ ENVIRONMENTAL PROTECTION

 To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
 - 2 Dieses Gerät darf nicht von einem externen Timer oder einer Fernsteuerung gesteuert werden.
 - 3 Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Gerätestecker und Kabel und anders herum.
 - 4 Ist der Gerätestecker oder das Kabel beschädigt, müssen diese durch gesonderte Ersatzteile ersetzt werden, die Sie beim Hersteller oder dessen Servicehändler erhalten.
- Das Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, im Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder im Freien benutzen.
- Einige Teile können bei der Benutzung heiß werden. Berühren Sie diese auf keinen Fall während der Benutzung. Topfhandschuhe oder ein gefaltetes Handtuch verwenden um den Deckel aufzuklappen.
- 5 Brot, Öl und andere Nahrungsmittel können brennen. Gerät keinesfalls in der Nähe oder unterhalb von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien benutzen. Behalten Sie das Gerät während des Betriebs unter Beobachtung.
 - 6 Lebensmittel keinesfalls in Kunststofffolie, Polyethylenbeuteln oder Metallfolie wickeln. Sie werden den Grill beschädigen und können eine Brandgefahr verursachen.
 - 7 Braten Sie Fleisch, Geflügel und ähnliche Produkte (Hackfleisch, Hamburger, usw.), bis jeweils der Saft abgelaufen ist. Braten Sie den Fisch solange, bis das Fleisch nicht mehr glasig ist
 - 8 Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
 - 9 Gerät keinesfalls für irgendwelche anderen Zwecke als zur Zubereitung von Nahrung verwenden.
 - 10 Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.

nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

Zeichnungen	3 Gerätestecker	6 Temperaturregler
1 Grillplatte	4 Hebel	7 Taste
2 Netzanschluss	5 Kontroll-Lampe	8 Auffangschale

⌚ ZUBEREITUNG

- 1 Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
- 2 Gerät und Kabel sollten sich daher nicht zu nah am Rand der Arbeitsfläche und außerdem außer Reichweite von Kindern befinden.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass die Auffangschale vollständig eingesetzt wurde.

⌚ DEN GERÄTESTECKER EINSTECKEN

- 4 Die ▲-Taste betätigen.
- 5 Stellen Sie den Hebel in eine senkrechte Position ein.
- 6 Stecken Sie den Gerätestecker in den Netzanschluss am Gerät.
- 7 Stellen Sie den Hebel so ein, dass er verriegelt ist.
- 8 Er ist verriegelt, wenn Sie ein Klick-Geräusch hören.

⌚ VORWÄRMEN

- 9 Verteilen Sie ein wenig Speiseöl oder Butter auf der Grillplatte.
- ★ Keine fettarme Butter oder Margarine verwenden - sie könnten am Grill anbrennen.
- 10 Drehen Sie den Temperaturregler einmal ganz entgegen dem Uhrzeigersinn.
- 11 Stecken Sie den Gerätestecker in den Netzanschluss am Gerät.
- 12 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 13 Stellen Sie den Temperaturregler auf die erforderliche Temperatur (70-230°C) ein.
- 14 Die Kontroll-Lampe erlischt, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist. Durch das Nachheizen schaltet sie sich dann immer wieder ein und aus.
- 15 Legen Sie die Zutaten mit einem Pfannenwender oder einer Zange und nicht mit den Fingern auf den Grill.
- 16 Warten Sie bis das Essen gar ist.

⌚ HERAUSNEHMEN DER NAHRUNG

- 17 Prüfen Sie ob diese gar ist. Im Zweifelsfall nochmals hineingeben und noch etwas länger garen lassen.
- 18 Verwenden Sie zum Herausnehmen der Nahrung Grillbesteck aus Holz oder Plastik.

⌚ PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 19 Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es säubern oder wegräumen.
- 20 Die ▲-Taste betätigen.
- 21 Der Hebel springt nach oben.
- 22 Ziehen Sie den Gerätestecker vom Netzanschluss.
- 23 Alle Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
- 24 Auffangschale in warmem Spülwasser oder im oberen Fach der Spülmaschine spülen.

☒ UMWELTSCHUTZ

 Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
 - 2 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle à distance.
 - 3 Utilisez cet appareil exclusivement avec le connecteur et le câble fournis, et inversement.
 - 4 Si le connecteur ou le câble est endommagé, il faut impérativement le remplacer par une pièce spéciale disponible auprès du fabricant ou de son représentant technique.
-  N'immergez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez pas dans une salle de bain, à proximité d'une source d'eau ou à l'extérieur.
-  Certaines parties sont moins chaudes que d'autres, mais elles sont toutes chaudes. Ne les touchez pas; utilisez des gants de cuisine ou un torchon plié.
- 5 Le pain, l'huile et d'autres aliments peuvent brûler. N'utilisez pas l'appareil près ou sous les rideaux ou près d'autres matériaux combustibles et surveillez-le pendant l'utilisation.
 - 6 N'embardez pas les aliments dans du film plastique, des sacs en polythène ou du papier aluminium. Vous risquez d'endommager le gril et de provoquer un incendie.
 - 7 Cuisinez la viande, la volaille et les dérivés (viande hachée, hamburgers, etc.) jusqu'à ce que le jus soit clair. Cuisinez le poisson jusqu'à ce que la chair soit opaque.
 - 8 Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
 - 9 Utilisez l'appareil uniquement pour cuisiner de la nourriture.
 - 10 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

pour un usage domestique uniquement

PRÉPARATION DES ALIMENTS

- 1 Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
- 2 Tenez l'appareil et le câble loin des bords des surfaces de travail et hors de portée des enfants.
- 3 Vérifiez que le bac récepteur est complètement inséré.

schémas

- 1 plaque de gril
2 prise d'alimentation

3 connecteur

- 4 levier
5 voyant

6 thermostat

- 7 bouton
8 bac récepteur

 FIXATION DU CONNECTEUR

- 4 Appuyez sur le bouton ▲.
- 5 Soulevez le levier jusqu'à ce qu'il soit en position verticale.
- 6 Branchez le connecteur dans la prise d'alimentation de l'appareil.
- 7 Abaissez le levier jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.
- 8 Vous entendrez un clic quand il se bloque dans sa position.

 PRÉCHAUFFEZ

- 9 Frottez la plaque du gril avec un peu d'huile ou de beurre.
- ★ N'utilisez pas de margarine pauvre en matières grasses; cela risque de brûler dans le gril.
- 10 Tournez le thermostat totalement vers la gauche.
- 11 Branchez le connecteur dans la prise d'alimentation de l'appareil.
- 12 Mettez la fiche dans la prise de courant.
- 13 Réglez le thermostat sur la température souhaitée (70-230 C).
- 14 Le voyant s'allume, puis s'allume et s'éteint de pair avec la régulation de température.
- 15 Disposez les aliments sur le gril avec une spatule ou une pince, et non pas avec les doigts.
- 16 Attendez jusqu'à ce que les aliments soient cuits.

 RETIRER LES ALIMENTS

- 17 Vérifiez que c'est cuit. Si vous en doutez, faites cuire un peu plus longtemps.
- 18 Enlevez les aliments cuits avec des outils en bois ou en plastique.

 SOINS ET ENTRETIEN

- 19 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
- 20 Appuyez sur le bouton ▲.
- 21 Le levier va se relever.
- 22 Retirez le connecteur de la prise d'alimentation.
- 23 Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
- 24 Lavez le bac récepteur dans de l'eau chaude savonneuse ou sur le plateau supérieur du lave-vaisselle.

 PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

 Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

 **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN**

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.
 - 2 Dit apparaat mag niet bediend worden met een externe tijdschakelaar of een afstandsbedieningssysteem.
 - 3 Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde connector en kabel, en vice versa.
 - 4 Wanneer de connector of kabel beschadigd is, moet u beide laten vervangen door een speciale set, die verkrijgbaar is bij de fabrikant of het servicebedrijf.
-  Dompel het apparaat niet in vloeistoffen; gebruik het apparaat niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.
-  Sommige onderdelen zijn misschien minder heet dan andere, maar ze zijn nog steeds heet. Raak ze niet aan; gebruik ovenwanten of een dubbelgevouwen theedoek.
- 5 Brood, olie en andere etenswaren kunnen verbranden. Gebruik het apparaat niet in de buurt van of onder gordijnen of andere brandbare stoffen en houd het apparaat tijdens het gebruik in de gaten.
 - 6 Wikkel etenswaren niet in plastic folie, plastic zakjes of aluminiumfolie. Hierdoor beschadigt u de grill en kunt brand veroorzaken.
 - 7 Rooster vlees, gevogelte en vergelijkbare producten (gehakt, hamburgers e.d.) tot het sap dat eruit loopt kleurloos is. Rooster vis totdat deze overal ondoorzichtig is.
 - 8 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als hij niet wordt gebruikt.
 - 9 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het grillen van etenswaren.
 - 10 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

 **VOORBEREIDING**

- 1 Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.
- 2 Houd het apparaat en het snoer weg van de rand van werkbladen en buiten bereik van kinderen.
- 3 Controleer of het lekbakje volledig naar binnen is geduwd.

afbeeldingen	3 connector	6 temperatuurregelaar
1 grillplaat	4 hendel	7 knopje
2 voedingsaansluiting	5 lampje	8 lekbakje

⌚ DE CONNECTOR AANSLUITEN

- 4 Druk op de ▲ toets.
- 5 Trek de hendel omhoog tot de verticale stand.
- 6 Sluit de connector aan op de voedingsaansluiting van het apparaat.
- 7 Breng de hendel naar beneden tot de horizontale stand.
- 8 U hoort de hendel in de vergrendelde positie klikken.

⌚ VOORVERWARMEN

- 9 Wrijf een klein beetje kookolie of boter op de grillplaat.
- ★ Gebruik geen halvarine - dit verbrandt op de grill.
- 10 Draai de temperatuurregelaar volledig tegen de klok in.
- 11 Sluit de connector aan op de voedingsaansluiting van het apparaat.
- 12 Steek de stekker in het stopcontact.
- 13 Stel de temperatuurregeling in op de benodigde temperatuur (70-230°C).
- 14 Het lampje gaat aan als het apparaat de juiste temperatuur heeft bereikt en gaat daarna aan en uit, afhankelijk van de thermostaat die de temperatuur regelt.
- 15 Leg het voedsel met een spatel of tang op de grill, niet met de vingers.
- 16 Wacht tot de etenswaren gaar zijn.

⌚ ETENSWAREN VAN DE GRILL HALEN

- 17 Controleer of de etenswaren gaar zijn. Gril bij twijfel een beetje langer.
- 18 Verwijder de etenswaren met houten of plastic keukengerei.

⌚ ZORG EN ONDERHOUD

- 19 Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen voor u het schoonmaakt en opbergt.
- 20 Druk op de ▲ toets.
- 21 De hendel springt omhoog.
- 22 Trek de connector uit de voedingsaansluiting.
- 23 Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.
- 24 Was het lekbakje af in warm water met afwasmiddel of in het bovenste rek van de vaatwasmachine.

☒ MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- 2 Questo apparecchio non deve essere azionato da un timer esterno o da un sistema telecomandato.
- 3 Usare l'apparecchio esclusivamente con il connettore e il cavo in dotazione e viceversa.
- 4 Se il connettore o il cavo sono danneggiati, devono essere sostituiti con uno speciale assieme disponibile dal produttore o dal suo responsabile dell'assistenza.

-  Non immergere l'apparecchio in acqua, non utilizzarlo in bagno, vicino all'acqua o all'aperto.
-  L'intensità di calore non è uniforme, ma ad ogni modo qualsiasi parte della griglia è calda. Non toccare – utilizzare guanti da forno o un asciugamano piegato.
- 5 Pane, olio e altri cibi possono bruciare. Non utilizzare l'apparecchio vicino o sotto tendaggi o in prossimità di materiali combustibili. Controllare sempre l'apparecchio durante il suo utilizzo.
- 6 Non avvolgere i cibi in film di plastica, sacchetti di politene o fogli d'alluminio. Ciò danneggerebbe il grill e potrebbe costituire un pericolo d'incendio.
- 7 Cuocere la carne, il pollame e derivati (carne macinata, hamburger, ecc.) fino a quando i liquidi che fuoriescono sono trasparenti. Cuocere il pesce fino a quando è completamente opaco all'interno.
- 8 Staccare la spina dalla presa di corrente quando non state utilizzando l'apparecchio.
- 9 Non utilizzare l'apparecchio se non per la cottura di cibi.
- 10 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

solo per uso domestico

PREPARAZIONE

- 1 Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
- 2 Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dai bordi del piano d'appoggio e lontano dalla portata dei bambini.
- 3 Controllare che il vassoio raccogli grasso sia completamente inserito.

immagini	3 connettore	6 controllo della temperatura
1 griglia	4 leva	7 pulsante
2 alimentazione	5 spia	8 vassoio raccogli grasso

⌚ MONTAGGIO DEL CONNETTORE

- 4 Premere il pulsante ▲.
- 5 Alzare la leva fino a quando si trova in posizione verticale.
- 6 Collegare il connettore all'alimentazione posta nell'apparecchio.
- 7 Abbassare la leva fino a quando si trova in posizione orizzontale.
- 8 Sentirete un 'click' quando si bloccherà nella sua posizione.

⌚ PRERISCALDAMENTO

- 9 Passare un po' di olio da cucina o burro sulla griglia.
- ★ Non spalmare prodotti ipocalorici poiché potrebbero bruciare sul grill.
- 10 Ruotare la manopola di controllo della temperatura tutta in senso antiorario.
- 11 Collegare il connettore all'alimentazione posta nell'apparecchio.
- 12 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 13 Impostare il controllo della temperatura alla temperatura richiesta (70-230°C).
- 14 Si accende la spia che continua ad accendersi ed a spegnersi seguendo l'azione del termostato di controllo della temperatura.
- 15 Disporre il cibo sulla griglia con una spatola o con delle pinze, non utilizzare le dita.
- 16 Attendere fino alla completa cottura del cibo.

⌚ PER RIMUOVERE IL CIBO

- 17 Controllare che sia cotto. In caso di dubbio, continuare ancora un po' la cottura.
- 18 Rimuovere il cibo cotto con utensili in legno o plastica.

⌚ CURA E MANUTENZIONE

- 19 Staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo o di metterlo via.
- 20 Premere il pulsante ▲.
- 21 La leva si alzerà.
- 22 Staccare il connettore dall'alimentazione.
- 23 Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.
- 24 Lavare il vassoio raccogli grasso in acqua tiepida con sapone, oppure ponendolo nel ripiano superiore della lavastoviglie.

☒ PROTEZIONE AMBIENTALE

☒ Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
 - 2 Este aparato no debe ser usado por un temporizador externo o por un sistema de control remoto.
 - 3 Utilice el aparato exclusivamente con el conector y el cable suministrados, y viceversa.
 - 4 Si el conector o el cable están dañados, deberán ser sustituidos por un conjunto especial de cable y conector, que podrá pedir al fabricante o a su representante autorizado.
-  No ponga el aparato en líquidos, no lo use en un cuarto de baño, cerca del agua, o al aire libre.
-  Algunas piezas no están tan calientes como otras, pero todas las piezas están calientes. No las toque: use guantes de horno o una toalla doblada.
- 5 Puede que el pan, el aceite u otros alimentos se quemen. No use el aparato cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles, y vigílelo cuando esté en uso.
 - 6 No envuelva la comida en film de plástico, bolsas de polietileno o papel de plata. Esto dañará la parrilla y puede causar peligro de incendio.
 - 7 Cocine la carne, aves y derivados (carne picada, hamburguesas, etc.) hasta que salgan los jugos. Cocine el pescado hasta que su carne quede totalmente opaca.
 - 8 Cuando no lo use, desenchufe el aparato.
 - 9 No use el aparato para cualquier otro propósito que no sea cocinar comida.
 - 10 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

solo para uso doméstico

PREPARACIÓN

- 1 Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
- 2 Mantenga el aparato y el cable fuera de los bordes de las superficies de trabajo y fuera del alcance de los niños.
- 3 Asegúrese de que la bandeja de goteo está bien encajada.

ENCAJE DEL CONECTOR

- 4 Pulse el botón .
- 5 Suba el tirador hasta que esté en posición vertical.
- 6 Enchufe el conector a la toma de alimentación del aparato.

ilustraciones	3 conector	6 control de temperatura
1 plato para grill	4 tirador	7 botón
2 toma de alimentación	5 luz	8 bandeja de goteo

7 Baje el tirador hasta que esté en posición horizontal.

8 Cuando esté en posición de bloqueo oirá un clic.

⌚ PRECALENTAR

9 Limpie el plato para grill con un poco de aceite de cocina o mantequilla.

* No use productos de cocina bajos en grasa, puede que se quemen en la parrilla.

10 Gire el control de temperatura completamente hacia la izquierda.

11 Enchufe el conector a la toma de alimentación del aparato.

12 Enchufe el aparato a la corriente.

13 Fije el control de temperatura a la temperatura deseada (70-230°C).

14 La luz se iluminará cuando el aparato alcance la temperatura de trabajo, entonces comutará entre encendida y apagada para que el termostato mantenga la temperatura.

15 Coloque los alimentos en el grill usando una espátula o unas pinzas, no con los dedos.

16 Espere hasta que los alimentos estén cocinados.

⌚ RETIRAR LA COMIDA

17 Compruebe que está bien cocinada. Si tiene alguna duda, cocínela un poco más.

18 Retire los alimentos cocinados con espátulas de plástico o madera.

⌚ CUIDADO Y MANTENIMIENTO

19 Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo y guardarlo.

20 Pulse el botón ▲.

21 El tirador se elevará automáticamente.

22 Extraiga el conector de la toma de alimentación.

23 Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.

24 Lave la bandeja de goteo en agua caliente con jabón, o póngala en la rejilla superior del lavavajillas.

☒ PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

- 1 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
 - 2 Este aparelho não deverá ser posto em funcionamento com um temporizador externo ou com um sistema de comando à distância.
 - 3 Utilize o aparelho apenas com o conector e cabo fornecidos, e vice-versa.
 - 4 Caso o conector ou o cabo se encontre danificado, deverá ser substituído por um conjunto específico disponível no fabricante ou num agente autorizado.
-  Não mergulhe o aparelho em líquidos, nem utilize em casas de banho, próximo de zonas de água ou ao ar livre.
-  Algumas peças não estão tão quentes como outras, mas todas elas estão quentes. Não toque - utilize luvas de forno ou uma toalha dobrada.
- 5 Pão, óleo e outros alimentos podem queimar. Não utilize este aparelho próximo ou por baixo de cortinas ou outros materiais combustíveis e vigie enquanto estiver a ser utilizado.
 - 6 Não embrulhe os alimentos em película aderente, sacos de polietileno ou folha de alumínio. Pode danificar o grelhador e causar risco de incêndio.
 - 7 Cozinhe carne, aves e derivados (picado, hambúrgueres, etc.) até o suco sair claro. Cozinhe o peixe até ficar totalmente opaco.
 - 8 Desligue o aparelho da tomada quando não o estiver a utilizar.
 - 9 Não utilize o aparelho para outro fim que não seja o de cozinhar alimentos.
 - 10 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.

apenas para uso doméstico

PREPARAÇÃO

- 1 Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.
- 2 Mantenha o aparelho e o cabo afastados das bordas das bancadas e fora do alcance das crianças.
- 3 Certifique-se de que o tabuleiro colector se encontra completamente introduzido.

esquemas	3 conector	6 controlo de temperatura
1 placa de grill	4 alavanca	7 botão
2 entrada de alimentação	5 luz	8 tabuleiro colector

⌚ ENCAIXAR O CONECTOR

- 4 Prima o botão "▲"
- 5 Eleve a alavanca até se encontrar na vertical.
- 6 Ligue o conector à entrada de alimentação do aparelho.
- 7 Desça a alavanca até se encontrar na horizontal.
- 8 Ouvirá um estalido que indica o seu encaixe.

⌚ PRÉ-AQUECIMENTO

- 9 Limpe a placa de grill com um pouco de óleo de cozinha ou manteiga.
- ★ Não utilize pastas magras de barrar - estas podem queimar no grelhador.
- 10 Rode o controlo de temperatura para a esquerda completamente.
- 11 Ligue o conector à entrada de alimentação do aparelho.
- 12 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 13 Coloque o controlo de temperatura na posição desejada (70-230°C).
- 14 A luz acende e a seguir, liga e desliga à medida que o termóstato mantém a temperatura.
- 15 Coloque os alimentos na placa de grill com uma espátula ou pinças e não com os dedos.
- 16 Espere até a comida estar cozinhada.

⌚ RETIRAR OS ALIMENTOS

- 17 Verifique que estão cozinhados. Se não tiver a certeza, deixe cozinar um pouco mais.
- 18 Retire os alimentos cozinhados com utensílios de plástico ou madeira.

⌚ CUIDADO E MANUTENÇÃO

- 19 Desligue o aparelho da tomada antes de proceder à sua limpeza ou de o arrumar.
- 20 Prima o botão "▲"
- 21 A alavanca elevar-se-á automaticamente.
- 22 Puxe o conector para fora da entrada de alimentação.
- 23 Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.
- 24 Lave o tabuleiro colector em água quente com sabão ou na prateleira superior da máquina de lavar louça.

☒ PROTECÇÃO AMBIENTAL

☒ Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- 2 Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller en fjernbetjening.
- 3 Brug kun apparatet med det medfølgende stik og den medfølgende ledning, og omvendt.
- 4 Hvis stik eller ledning er beskadiget, skal de udskiftes med en særlig anordning, som fås hos fabrikanten eller dennes servicecenter.

 Nedsænk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.

 Alle delene bliver varme, nogle af dem meget varme. Brug altid grydelapper eller et sammenfoldet viskestykke ved berøring af apparatet.

- 5 Der kan gå ild i brød, olie og andre madvarer. Undlad at anvende apparatet i nærheden af eller direkte under gardiner eller andet brændbart materiale, og hold apparatet under opsyn, mens det er i brug.
- 6 Madvarerne må ikke pakkes i plastfilm, plastposer, fryseposer eller metalfolie. Det kan beskadige grillen og skabe brandfare.
- 7 Tilbered altid kød, fjerkræ og halvfabrikata heraf (hakket kød, burgerbøffer, etc.), til kødsaften er klar. Tilbered fisk indtil kødet er ugennemsigtigt hele vejen igennem.
- 8 Tag apparatet ud af stikket, når det ikke er i brug.
- 9 Brug ikke apparatet til andre formål end madlavning.
- 10 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

kun til privat brug

FORBEREDELSE

- 1 Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmestandigt underlag.
- 2 Anbring både apparat og ledning uden for børns rækkevidde og i sikker afstand fra bordkanter.
- 3 Kontrollér, at drypbakken er skubbet helt ind.

ISÆT STIKKET

- 4 Tryk på -knappen.
- 5 Hæv stangen til vandret.
- 6 Sæt stikket i apparatets strømmindgang.

tegninger	3 stik	6 temperaturvælger
1 grillplade	4 stang	7 knap
2 strømindgang	5 indikator	8 drypbakke

7 Sænk stangen til vandret.

8 Du vil høre den klikke i låst position.

⌚ FORVARMNING

9 Smør grillpladen med en smule madolie eller smør.

* Brug ikke light smøreprodukter – de kan brænde fast på grillen.

10 Drej temperaturvælgeren helt om, mod urets retning.

11 Sæt stikket i apparatets strømindgang.

12 Tilslut apparatet til strøm.

13 Indstil temperaturvælgeren på den ønskede temperatur(70-230° C).

14 Lampen tændes først, og vil herefter skiftevis tænde og slukke, når termostaten regulerer temperaturen.

15 Læg maden på grillen med en paletkniv eller tang, ikke med fingrene.

16 Vent til maden er færdigttilberedt.

⌚ TAG MADEN UD

17 Kontroller, at den tilberedte mad har fået nok. Ellers lægges den tilbage i grillen og steges lidt mere.

18 Tag den tilberedte mad ud med træ- eller plastikredskaber.

⌚ PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

19 Afbryd strømmen til apparatet og lad den køle ned, før den rengøres og stilles væk.

20 Tryk på ▲-knappen.

21 Stangen vil spring op.

22 Træk stikket ud af strømindgangen.

23 Tør alle overflader af med en ren, fugtig klud.

24 Drypbakken kan vaskes i varmt sæbevand eller i øverste bakke i opvaskemaskinen.

☒ MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.



VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
 - 2 Apparaten får inte användas med hjälp av en extern timer eller något fjärrkontrollsysteem.
 - 3 Apparaten och medföljande kontakt och sladd hör ihop – använd inte någon av delarna var för sig.
 - 4 Om kontakten eller sladden är skadad måste den skadade delen bytas ut mot en specialdel från tillverkaren eller serviceombudet.
- 🚫 Lägg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller utomhus.
- ⚠ Alla delar av grillen blir mer eller mindre heta, så vidrör dem inte direkt – använd grillvantar eller en ihopvikt handduk.
- 5 Bröd, olja och andra ingredienser kan brinna – använd inte grillen i närheten av en gardin eller annat brännbart material och håll den under uppsikt när den används.
 - 6 Vira inte in ingredienserna i plast-/aluminiumfolie eller plastpåsar vid grillningen – det förstör grillen och det utgör en brandfara.
 - 7 Tillaga alla kött- och fågelprodukter, även styckade och malda delar, tills köttsaften tränger igenom. Tillaga fisk tills köttet är fast.
 - 8 Dra ut nätsladden när grillen inte används.
 - 9 Använd inte grillen för något annat ändamål än det avsedda.
 - 10 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

endast för hushållsbruk

⌚ FÖRBEREDELSE

- 1 Ställ apparaten på en fast, jämn och värmeförstående yta.
- 2 Placerar inte apparat och sladd nära bordskant och håll apparaten utom räckhåll för barn.
- 3 Kontrollera att droppbrickan är helt intryckt.

⌚ ANSLUTA KONTAKTEN

- 4 Tryck på ▲-knappen.
- 5 Lyft upp spaken till vertikalt läge.
- 6 Koppla in kontakten i apparatens spänningssingång.
- 7 Sänk ned spaken till horisontellt läge.
- 8 Det kommer att höras ett klickljud när anslutningen är låst fast i rätt läge.

bilder	3 kontakt	6 temperaturreglage
1 grillplatta	4 spak	7 knapp
2 spänningssingång	5 signallampa	8 droppbricka

⌚ FÖRVÄRMA

- 9 Smörj grillplattan med lite matolja eller matfett.
- ★ Använd inte fettsnålt matfett i grillen – det kan brinna.
- 10 Vrid temperaturreglaget moturs så långt det går.
- 11 Koppla in kontakten till spänningssingången på apparaten.
- 12 Sätt stickproppen i väggkontakten.
- 13 Ställ in temperaturreglaget på önskad temperatur (70-230 °C).
- 14 Signallampen tänds och kommer sedan att omväxlande tändas och släckas allteftersom termostaten stabiliseras.
- 15 Använd inte fingrarna utan en köksspade eller tång för att lägga ingredienserna på grillen.
- 16 Vänta tills maten är genomgrillad.

⌚ TA MATEN FRÅN GRILLEN

- 17 Kontrollera grillningen och utöka grilltiden vid behov.
- 18 Ta maten från grillen med ett redskap av trä eller plast.

⌚ SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- 19 Dra ur sladden på apparaten och låt den kallna innan den görs ren eller ställs undan.
- 20 Tryck på ▲-knappen.
- 21 Spaken kommer att hoppa upp.
- 22 Dra ur kontakten från spänningssingången.
- 23 Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.
- 24 Diska droppbrickan med diskmedel i varmt vatten eller använd diskmaskinenens översta ställ.

☒ MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
 - 2 Dette apparatet må ikke fungere med en ekstern timer eller fjernkontrollsysten.
 - 3 Bruk apparatet kun med pluggen og kabelen som følger med, og omvendt.
 - 4 Hvis kontakten eller kabelen er ødelagt, må de skiftes ut med en spesiell del som fås fra produsenten eller produsentens servicerepresentant.
-  Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
-  Noen deler er ikke så varme som andre, men de er alle varme. Ikke ta på – bruk gryteklyper eller et brettet kjøkkenhåndkle.
- 5 Brød, olje, og andre matvarer kan brenne. Ikke bruk apparatet i nærheten av eller under gardiner eller annet brennbart materiale, og følg godt med mens den er i bruk.
 - 6 Ikke pakk mat i plastfolie, plastposer (av polyetylen), eller metallfolie. Du vil ødelegge grillen og det er brannfarlig.
 - 7 Kok kjøtt, fjerfe, og lignende produkter (kjøttdeig, hamburgere, osv.) til saften renner av. Stek fisk til den er u gjennomsiktig.
 - 8 Dra ut kontakten til apparatet når det ikke er i bruk.
 - 9 Ikke bruk apparatet til andre formål enn å lage mat.
 - 10 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

kun for bruk i hjemmet

FORBEREDELSE

- 1 Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.
- 2 Hold apparatet og kabelen unna arbeidsbenkkanter og utenfor barns rekkevidde.
- 3 Sjekk at oppsamlingsbakken skjøvet helt inn.

SLIK FESTER DU PLUGGEN

- 4 Trykk på .
- 5 Løft spaken til den er vertikal.
- 6 Sett pluggen inn i apparatets strøminntak.
- 7 Senk spaken til den er horisontal.
- 8 Du vil høre den klikker seg inn i låst stilling.

figurer	3 plugg	6 temperaturkontroll
1 grillplate	4 spak	7 knapp
2 strøminntak	5 lys	8 oppsamlingsbakke

⌚ FORVARME

- 9 Smør grillplaten med litt matolje eller smør.
- ★ Ikke bruk smør med lavt fettinnhold - det kan brenne seg på grillen.
- 10 Vri temperaturkontrollen helt til venstre.
- 11 Sett pluggen inn i apparatets strøminntak.
- 12 Ha kontakten i støpselet.
- 13 Sett temperaturkontrollen til ønsket temperatur (70-230°C).
- 14 Apparatet vil lyse, for så å slå seg på og av ettersom termostaten opprettholder temperaturen.
- 15 Legg maten på grillen med en spatel eller klyper, ikke med fingrene.
- 16 Vent til maten er tilberedt.

⌚ FJERN MATEN

- 17 Kontroller at maten er godt tilberedt. Hvis du er i tvil, la maten ligge litt til.
- 18 Fjern den ferdigkokte maten med kjøkkenverktøy av tre eller plast.

⌚ BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- 19 Dra ut kontakten fra apparatet og la det kjøle fullstendig ned før rensing og nedlagring.
- 20 Trykk på ▲.
- 21 Spaken vil hoppe opp.
- 22 Trekk pluggen ut av strøminntaket.
- 23 Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
- 24 Vask oppsamlingsbakken i varmt såpevann, eller i det øverste nivået i oppvaskmaskinen.

☒ MILJØBESKYTTELSE

☒ For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.
Poista kaikki pakausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
 - 2 Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen avulla.
 - 3 Käytä laitteessa vain mukana tulevaa liitintä ja johtoa sekä päinvastoin.
 - 4 Jos liitin tai johto vaurioituu, se pitää vaihtaa erityisosaan, joka on saatavilla valmistajalta tai sen huoltoliikkeestä.
-  Älä laitetta nesteesee, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
-  Jotkut osat eivät ole yhtä kuumia kuin muut, mutta kaikki osat kuitenkin kuumenevat. Älä koske – käytä patakintaita tai taitettua pyyhettä.
- 5 Leipä, öljy ja muut ruoka-aineet saattavat palaa. Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai niiden alla tai muiden syttyvien materiaalien lähellä. Valvo laitetta sen ollessa käytössä.
 - 6 Älä kääri ruokaa muovikalvoon, polyteenipusseihin tai metallifolioon. Se vaurioittaa grilliä ja saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
 - 7 Valmista liha, kana ja lihatuotteet (jauheliha, hampurilaispihvit jne.) kunnes lihan neste on kirkasta. Valmista kala kunnes sen liha on läpikypsää.
 - 8 Irrota laite verkkovirrasta silloin, kun se ei ole käytössä.
 - 9 Älä käytä laitetta miinhinkään muuhun tarkoitukseen kuin ruoanlaittoon.
 - 10 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

vain kotikäytöön

VALMISTELU

- 1 Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
- 2 Säilytä laitetta ja sen johtoa poissa työtason laidalta ja poissa lasten ulottuvilta.
- 3 Tarkista, että rasvapelti on työnnetty täysin paikoilleen.

KIINNITÄ LIITIN

- 4 Paina ▲-painiketta.
- 5 Nosta vipua kunnes se on pystysuorassa.
- 6 Liitä liitin laitteen virtaliitintäään.
- 7 Laske vipua kunnes se on vaakasuorassa.
- 8 Kuulet napsahtavan äänen, kun se lukittuu paikoilleen.

piirrokset	3 liitin	6 lämpötilansäätö
1 grillilevy	4 vipu	7 nappi
2 virtaliitintä	5 valo	8 rasvapelti

⌚ ESILÄMMITYS

- 9 Levytä grillilevylle hieman ruokaöljyä tai voita.
- ★ Älä käytä vähärasvaisia tuotteita – ne voivat palaa kiinni grilliin.
- 10 Käännä lämpötilansäätö täysin vastapäivään.
- 11 Liitä liitin laitteen virtaliittäntään.
- 12 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
- 13 Aseta lämpötilansäädin haluttuun lämpötilaan (70-230 °C).
- 14 Valo sytyyy. Käytön aikana se sytyy ja sammuu termostaatin ylläpitäessä lämpötilaa.
- 15 Aseta ruoka grilliin lastalla tai pihdeillä, ei sormilla.
- 16 Odota kunnes ruoka on valmista.

⌚ POISTA RUOKA GRILLISTÄ

- 17 Tarkista ruoan kypsyys. Jos epäilet, pidä vielä hetki grillissä.
- 18 Käytä ruoan poisottoon puisia tai muovisia työkaluja.

⌚ HOITO JA HUOLTO

- 19 Irrota laite sähköverkosta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai säilytykseen laittamista.
- 20 Paina ▲-painiketta.
- 21 Vipu ponnahtaa ylös.
- 22 Vedä liitin pois virtaliittännästä.
- 23 Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
- 24 Pese rasvapelti lämpimässä saippuavedessä tai astianpesukoneen yläkorissa.

☒ YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittellemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

 **ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
 - 2 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
 - 3 Используйте прибор только с соединительным разъемом и проводом, которые входят в комплект поставки, и наоборот.
 - 4 В случае повреждения соединительного разъема или провода произведите их замену, используя специальный комплект деталей, поставляемый производителем или его представителем по обслуживанию.
-  Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в ванной комнате, около воды или вне помещений.
-  Некоторые части нагреваются меньше, чем другие, но все они горячие. Не прикасайтесь к ним – пользуйтесь кухонными рукавицами или сложенным полотенцем.
- 5 Хлеб, масло и другие продукты могут подгорать. Не используйте устройство рядом или под занавесками или другими горючими материалами и следите за прибором, когда он горячий.
 - 6 Не заворачивайте пищевые продукты в полимерную пленку, полизтиленовые пакеты или металлическую фольгу. Это может привести к повреждению гриля и вызвать возгорание.
 - 7 Готовьте мясо, птицу и продукты их переработки (фарш, рубленые бифштексы и т. д.) до тех пор, пока выделяемый сок не станет прозрачным. Готовьте рыбу до тех пор, пока мякоть не станет полностью матовой.
 - 8 Если прибор не используется, отключайте его от сетевой розетки.
 - 9 Прибор предназначен только для приготовления пищи.
 - 10 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

только для бытового использования

иллюстрации	3 соединительный разъем	6 регулятор температуры
1 пластина гриля	4 рычаг	7 кнопка
2 вход питания	5 подсветка	8 поддон

⌚ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- 1 Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
- 2 Держите прибор вдали от краев рабочей поверхности и в недоступных для детей местах.
- 3 Убедитесь, что поддон полностью вставлен.

⌚ УСТАНОВИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ

- 4 Нажмите кнопку .
- 5 Поднимите рычаг в вертикальное положение.
- 6 Подсоедините разъем ко входу питания на приборе.
- 7 Опустите рычаг в горизонтальное положение.
- 8 Вы услышите щелчок в положении фиксации.

⌚ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

- 9 Смажьте пластину гриля небольшим количеством растительного или сливочного масла.
- ★ Не используйте маложирный маргарин – он может пригореть к грилю.
- 10 Поверните регулятор температуры против часовой стрелки до упора.
- 11 Подсоедините разъем ко входу питания на приборе.
- 12 Вставьте вилку в розетку.
- 13 На регуляторе температуры установите необходимую температуру (70-230°C).
- 14 Загорается индикатор, затем поочередно включается и выключается во время поддержания терmostатом нужной температуры.
- 15 Поместите пищевые продукты на гриль с помощью лопатки или щипцов, но не пальцами.
- 16 Подождите, пока пища не приготовится.

⌚ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

- 17 Проверьте, готова ли пища. В случае сомнений увеличьте время приготовления еще на несколько минут.
- 18 Выньте приготовленную пищу с помощью деревянной или пластмассовой лопатки.

⌚ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 19 Отключите прибор и дайте ему остывть перед чисткой или хранением.
- 20 Нажмите кнопку .
- 21 Рычаг выскочит вверх.
- 22 Выньте соединительный разъем из входа питания.
- 23 Протрите поверхность чистой влажной тканью.
- 24 Вымойте поддон теплой мыльной водой или поместите на верхнюю решетку посудомоечной машины.

☒ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

-  Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovějte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 2 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- 3 Přístroj používejte pouze s dodaným konektorem a kabelem, a obráceně.
- 4 Pokud dojde k poškození konektoru nebo kabelu, musí být nahrazeny speciální sadou, která je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisním středisku.

🚫 Neumístujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.

⚠️ Všechny části nejsou stejně horké, ale horké jsou všechny. Takže se jich nedotýkejte a používejte rukavice na vaření či přeložený ručník.

- 5 Chléb, olej a další potraviny mohou vzplanout. Přístroj nepoužívejte u záclon či jiných hořlavých materiálů. Mějte používaný přístroj vždy pod dohledem.
- 6 Potraviny nebalte do plastových fólií, polyetylenových sáčků či alobalu. Poškodíte gril a hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- 7 Maso, drůbež a druhotné výrobky (mleté maso, burgery, atd.) připravujeme tak dlouho, dokud výrazně nepouští štávu. Rybu grilujeme tak dlouho, dokud celkově neztmavne.
- 8 Když přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze sítě.
- 9 Přístroj nepoužívejte k žádným jiným účelům než k přípravě jídla.
- 10 Nepoužívejte žádné kovové či ostré předměty – poškodili byste nepřilnavý povrch.

jen pro domácí použití

⌚ PŘÍPRAVA

- 1 Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
- 2 Umístěte spotřebič i kabel mimo okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
- 3 Zkontrolujte, zda je odkapávací tázka zcela zatlačen dovnitř.

⌚ ZAPojení KONEKTORU

- 4 Stiskněte ▲ tlačítko.
- 5 Páčku zvedněte do vertikální polohy.
- 6 Konektor zapojte do napájecího vstupu na přístroji.
- 7 Páčku dejte dolů do horizontální polohy.
- 8 Uslyšte, jak zacvakne do uzamčené polohy.

nákresy	3 konektor	6 regulátor teploty
1 grilovací plotna	4 páčka	7 tlačítko
2 napájecí vstup	5 kontrolka	8 odkapávací tác

① PŘEDEHRÁTÍ

- 9 Grilovací plotnu potřete trochu oleje na vaření nebo máslem.
- ★ Nepoužívejte nízkotučný tuk – mohl by na grilu vzplanout.
- 10 Regulátorem teploty otočte úplně proti směru hodinových ručiček.
- 11 Konektor zapojte do napájecího vstupu na přístroji.
- 12 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 13 Regulátor teploty nastavte na požadovanou teplotu (70-230°C).
- 14 Rozsvítí se kontrolka, která bude zhasínat a opět se rozsvěcovat podle termostatu, který udržuje teplotu.
- 15 Na gril potraviny umístujte pomocí lopatky či kleští, ne prsty.
- 16 Čekejte, dokud nebude jídlo hotové.

② VYJMUTÍ JÍDLA

- 17 Zkontrolujte, zda je udělané. Pokud si nejste jisti, dejte ho ještě na chvíli na gril.
- 18 Hotové jídlo vyjměte pomocí dřevěných či plastových nástrojů.

③ PÉČE A ÚDRŽBA

- 19 Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout, než jej vyčistíte nebo uložíte.
- 20 Stiskněte ▲ tlačítko.
- 21 Páčka vyskočí nahoru.
- 22 Vytáhněte konektor z napájecího vstupu.
- 23 Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
- 24 Odkapávací tác umyjte v teplé mýdlové vodě nebo v první příhrádce myčky.

⑤ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

Precítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - 2 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
 - 3 Prístroj používajte len s dodaným konektorom a káblom a naopak.
 - 4 Ak je konektor alebo kábel poškodený, musia byť vymenené za špeciálnu zostavu od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
-  Spotrebič nevkladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo vonku.
-  Niektoré časti sú menej horúce ako iné, ale všetky sú horúce. Nedotýkajte sa ich – používajte chňapky alebo zloženú utierku.
- 5 Chlieb, olej a iné potraviny môžu začať horieť. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti alebo pod záclonami alebo inými horľavými materiálmi a počas používania ho majte stále pod dohľadom.
 - 6 Nebalťte potraviny do plastikovej fólie, polyetylénových sáčkov alebo alobalu. Poškodíte gril a môžete spôsobiť riziko požiaru.
 - 7 Mäso, hydinu a jedlá z nich (mleté mäso, hamburgery, atď.) grilujte, až kým z nich nevyteká čistá šťava. Rybu grilujte dovtedy, kým nie je mäso vo všetkých častiach nepriehľadné.
 - 8 Keď prístroj nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete.
 - 9 Nepoužívajte prístroj na žiadny iný účel okrem prípravy jedla.
 - 10 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.

len na domáce použitie

PRÍPRAVA

- 1 Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
- 2 Spotrebič a prívodný kábel umiestnite mimo okraja pracovných plôch a dosahu detí.
- 3 Skontrolujte, či je odkvapkávacia táčka úplne zasunutá vo vnútri.

UPEVNENIE KONEKTORA

- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Nadvihnite páčku až do vertikálnej polohy.
- 6 Konektor zasuňte do vstupu na elektrický zdroj na prístroji.
- 7 Spusťte páčku do horizontálnej polohy.
- 8 Budete ju počuť kliknúť do uzamknutej pozície.

nákresy	3 konektor	6 regulátor teploty
1 grilovacia platňa	4 páčka	7 tlačidlo
2 vstup na elektrický zdroj	5 svetelná kontrolka	8 odkvapkávacia táčna

⌚ PREDHRIATIE

- 9 Grilovaciu platňu potrite trochou kuchynského oleja alebo maslom.
- ★ Nepoužívajte nízkotučnú nátierku – môže na grile prihoriet'.
- 10 Otočte regulátorom teploty na doraz proti smeru hodinových ručičiek.
- 11 Konektor zasuňte do vstupu na elektrický zdroj na prístroji.
- 12 Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
- 13 Nastavte ovládač teploty na požadovanú teplotu (70-230°C).
- 14 Svetelná kontrolka bude svietiť, potom sa bude striedavo zapínať a vypínať podľa toho, ako bude termostat udržiavať teplotu.
- 15 Rozložte jedlo na gril pomocou varešky alebo klieští, nie prstami.
- 16 Počkajte, kým sa jedlo nedopečie.

⌚ JEDLO VYBERTE

- 17 Skontrolujte, či je jedlo hotové. Ak máte pochybnosti, grilujte ho ešte o čosi dlhšie.
- 18 Hotové jedlo vyberajte pomocou dreveného alebo plastového náradia.

⌚ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 19 Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť pred čistením alebo pred uskladnením.
- 20 Stlačte tlačidlo ▲.
- 21 Páčka vyskočí hore.
- 22 Vytiahnite konektor zo vstupu na elektrický zdroj.
- 23 Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
- 24 Odkvapkávaciu táčku umyte v teplej vode so saponátom, alebo vo vrchnom koši umývačky riadu.

☒ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

☒ Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzeniu innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 **Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.**
- 2 Urządzeniem nie można sterować przy pomocy regulatora czasowego, ani też zdalnie.
- 3 Używaj urządzenia tylko z dostarczonymi złączką i kablem, i na odwrotnie.
- 4 Jeśli złączka lub kabel są uszkodzone, można je zastąpić tylko poprzez specjalny zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.
 -  Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz budynku.
 -  Niektóre części nie są tak rozgrzane jak inne, ale wszystkie są gorące. Nie dotykaj - chwytaj przez kuchenne rękawice lub złożony ręcznik.
- 5 Chleb, oliwa i inne produkty spożywcze mogą się zapalić. Nie należy używać urządzenia w pobliżu lub pod zasłonami lub innymi materiałami palnymi, należy nadzorować grill w trakcie użytkowania.
- 6 Nie owijaj żywności w przeźroczystą folię lub folię aluminiową i nie wkładaj do torby z polietylenem. Grill ulegnie uszkodzeniu i może dojść do pożaru.
- 7 Pieczmię, drób, i ich pochodne (mielone, hamburgery, itp.), aż będzie wyciekać czysty sos. Przyrządaj ryby, aż w całości będą gotowe do spożycia.
- 8 Odłącz urządzenie od sieci, kiedy nie jest używane.
- 9 Nie używaj urządzenia do innych celów niż przygotowywanie potraw.
- 10 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

tylko do użytku domowego

PRZYGOTOWANIE

- 1 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.
- 2 Urządzenie oraz przewód zasilający powinny być oddalone od krawędzi blatu i poza zasięgiem dzieci.
- 3 Upewnij się, że tacka ociekowa jest całkowicie wsunięta.

WPASUJ ZŁĄCZKĘ

- 4 Naciśnij przycisk .
- 5 Podnieś dźwignię do pozycji pionowej.
- 6 Podłącz złączkę do wejścia zasilania na urządzeniu.

rysunki	3 złączka	6 regulator temperatury
1 płytka	4 dźwignia	7 przycisk
2 wejście zasilania	5 lampka	8 tacka ociekowa

- 7 Opuść dźwignię w położenie poziome.
 8 Kliknięcie oznacza, że elementy zaskoczyły.

⌚ WSTĘPNE PODGRZANIE

- 9 Wetrzyj w płytę trochę oliwy lub masła.
 ✽ Nie rozprowadzaj substancji z niską zawartością tłuszczy - mogą zapalić się na urządzeniu.
 10 Obróć regulator temperatury do oporu w lewo.
 11 Podłącz złączkę do wejścia zasilania na urządzeniu.
 12 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
 13 Ustaw termostat na potrzebną temperaturę 70-230°C.
 14 Zapali się lampka, następnie cykl włączania i wyłączania utrzymuje stałą temperaturę.
 15 Jedzenie na grill nakładaj łyapką lub szczypcami, nie palcami.
 16 Zaczekaj, aż jedzenie będzie gotowe.

⌚ WYJMIJ JEDZENIE

- 17 Sprawdź, czy jedzenie jest gotowe. Jeśli masz wątpliwości, opiekaj nieco dłużej.
 18 Gotowe potrawy wyjmuj narzędziami kuchennymi z drewna lub plastiku.

⌚ KONSERWACJA I OBSŁUGA

- 19 Przed czyszczeniem lub odstawieniem urządzenia wyłącz wtyczkę zasilania z gniazdka.
 20 Naciśnij przycisk ▲.
 21 Dźwignia wyskoczy.
 22 Wyciągnij złączkę z wejścia zasilania.
 23 Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.
 24 Umyj tąckę ociekową w cieplej wodzie z mydłem lub na górnej półce zmywarki do naczyń.

☒ OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

Procitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.



VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.
 - 2 Ovaj uređaj ne smije biti kontroliran vanjskim tajmerom ili sustavom daljinskog upravljanja.
 - 3 Koristite uređaj samo s isporučenim konektorom i kabelom i obratno.
 - 4 Ako su konektor ili kabel oštećeni, moraju se zamijeniti specijalnim sklopom koji je dostupan kod proizvođača ili njegovog ovlaštenog servisera.
- 🚫 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu; nemojte ga rabiti u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- ⚠️ Neki dijelovi su manje vrući od drugih, ali su uglavnom svi dijelovi vrući. Nemojte ih dodirivati, već koristite zaštitne rukavice ili presavijeni ručnik.
- 5 Kruh, ulje i ostale namirnice mogu izgorjeti. Nemojte koristiti uređaj blizu ili ispod zavjesa ili drugih zapaljivih materijala i nadgledajte ga dok je u uporabi.
 - 6 Nemojte stavljati namirnice u plastičnu foliju, polietilenske vrećice ili aluminijsku foliju. Time može doći do oštećenja roštilja i može se izazvati požar.
 - 7 Kuhajte meso, perad i prerađevine (mljeveno meso, hamburgere, itd) dok se iz njih ne pojavi bistri sok. Kuhajte ribu dok joj boja ne postane potpuno mutna.
 - 8 Iskopčajte uređaj iz utičnice kad nije u uporabi.
 - 9 Nemojte koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu osim za pečenje hrane.
 - 10 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

isključivo za kućnu uporabu

⌚ PRIPREMA:

- 1 Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
- 2 Držite uređaj i kabel daleko od ivica radnih površina i van dosega djece.
- 3 Provjerite da je posuda za kapanje gurnuta unutra u potpunosti.

⌚ POSTAVLJANJE KONEKTORA

- 4 Pritisnite ▲ gumb.
- 5 Podignite ručicu u vertikalni položaj.
- 6 Utaknite konektor u ulazni priključak na uređaju.
- 7 Spustite ručicu u horizontalni položaj.
- 8 Čut ćete klik kad je u blokiranim položaju.

crteži	3 konektor	6 kontrolna tipka temperature
1 ploča roštilja	4 ručica	7 gumb
2 ulazni priključak	5 indikatorsko svjetlo	8 posuda za kapanje

⌚ PRETHODNO ZAGRIJAVANJE

- 9 Premažite ploču roštilja s malo jestivog ulja ili maslaca.
- ★ Nemojte koristiti posne premaze jer mogu izgorjeti na roštilju.
- 10 Potpuno okrenite kontrolnu tipku temperature u smjeru suprotno od kazaljke na satu.
- 11 Utaknite konektor u ulazni priključak na uređaju.
- 12 Stavite utikač u utičnicu.
- 13 Postavite kontrolnu tipku temperature na potrebnu temperaturu (70-230°C).
- 14 Upalit će se indikatorsko svjetlo, zatim će se naizmjениčno paliti i gasiti dok termostat održava temperaturu.
- 15 Postavite hrana na roštilj uz pomoć lopatice ili hvataljki; nemojte to raditi prstima.
- 16 Sačekajte dok se hrana ne ispeče.

⌚ VAĐENJE NAMIRNICA

- 17 Provjerite je li hrana pečena. Ako niste sigurni, nastavite još malo s pečenjem.
- 18 Izvadite pečenu hrana uz pomoć drvenih ili plastičnih kuhinjskih pomagala.

⌚ ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- 19 Prije čišćenja i pospremanja uređaja, iskopčajte ga iz utičnice i ostavite da se ohladi.
- 20 Pritisnite ▲ gumb.
- 21 Ručica će iskočiti prema gore.
- 22 Izvucite konektor iz ulaznog priključka.
- 23 Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
- 24 Operite posudu za kapanje u toploj sapunici ili na gornjoj rešetki perilice za posuđe.

☒ ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.



POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobjijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
 - 2 Te naprave ne smete upravljati z zunanjim časovnikom ali sistemom za daljinsko upravljanje.
 - 3 Aparat uporabljajte samo z dobavljenim priključkom in kablom ter obratno.
 - 4 Če je priključek ali kabel poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim kompletom, ki ga dobite pri izdelovalcu ali njegovemu prodajnemu zastopniku za nadomestne dele.
- Naprave ne postavljajte v tekočino, ne uporabljajte je v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.
- Nekateri deli niso tako vroči kot drugi, vendar so vsi vroči. Ne dotikajte se jih – uporabite rokavice za pečico ali prepognjeno krpo.
- 5 Kruh, olje in druga živila lahko povzročijo opeklne. Naprave ne uporabljajte v bližini zaves ali drugih vnetljivih materialov in jo opazujte, dokler se uporablja.
 - 6 Hrane ne zavijte v plastično folijo, polietilenske vrečke ali kovinsko folijo. S tem boste žar poškodovali in lahko povzročite požar.
 - 7 Meso, perutnino in sorodne izdelke (mleto meso, burgerji itd.) pecite toliko časa, da so sokovi bistri. Ribe pecite toliko časa, da je meso v celoti neprosojno.
 - 8 Odklopite napravo, ko ni v uporabi.
 - 9 Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za kuhanje hrane.
 - 10 Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

samo za gospodinjsko uporabo

PRIPRAVA

- 1 Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- 2 Napravo in kabel imejte postavljene stran od robov delovne mize in zunaj dosega otrok.
- 3 Preverite, ali je pladenj za kapljanje vstavljen do konca.

NAMESTITE PRIKLJUČEK

- 4 Pritisnite gumb .
- 5 Ročico dvignite, da je navpična.
- 6 Priključek vtaknite v vtičnico na aparatu.
- 7 Ročico spustite, da je vodoravna.
- 8 Slišali boste, da se zaskoči v položaj.

risbe	3 priključek	6 nastavitev temperature
1 plošča žara	4 ročica	7 gumb
2 vtičnica	5 lučka	8 pladenj za kapljanje

⌚ PREDGREVANJE

- 9 Ploščo žara obrišite z malo jedilnega olja ali masla.
- ★ Ne uporabljajte namazov z nizko vsebnostjo maščobe – na žaru se lahko zažgejo.
- 10 Gumb za nastavitev temperature obrnite do konca v levo.
- 11 Priključek vstavite v električno vtičnico na aparatu.
- 12 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 13 Nastavitev temperature nastavite na želeno temperaturo (70-230 °C).
- 14 Lučka najprej sveti, nato pa se večkrat vklopi in izklopi, ko termostat ohranja stalno temperaturo.
- 15 Hrano položite na žar z lopatico ali prijemalko, ne s prsti.
- 16 Počakajte, da je hrana kuhanata.

⌚ ODSTRANJEVANJE HRANE

- 17 Preverite, ali je kuhanata. Če o tem niste prepričani, jo še pokuhajte.
- 18 Kuhanato hrano odstranite z orodjem iz lesa ali umetne mase.

⌚ NEGA IN VZDRŽEVANJE

- 19 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi, preden jo očistite ali shranite.
- 20 Pritisnite gumb ▲.
- 21 Ročica skoči navzgor.
- 22 Priključek povlecite iz električne vtičnice.
- 23 Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
- 24 Pladenj za kapljanje pomijte v topli milnici ali v zgornjem predalu v pomivalnem stroju.

☒ ZAŠČITA OKOLJA

- ☒ V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

2 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.

3 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το σύνδεσμο και το καλώδιο που τη συνοδεύουν, και το αντίστροφο.

4 Αν ο σύνδεσμος ή το καλώδιο υποστούν βλάβη, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό σύστημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.

 Κάποια μέρη δεν είναι τόσο καυτά όσο άλλα, αλλά σε γενικές γραμμές όλα τα μέρη είναι ζεστά. Μην τα αγγίζετε απευθείας – να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου ή μια διπλωμένη πετσέτα κουζίνας.

5 Το ψωμί, το λάδι και άλλες τροφές μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά και να την επιβλέπετε ενώ βρίσκεται σε χρήση.

6 Μην τυλίγετε τις τροφές σε πλαστική μεμβράνη, σακούλες από πολυαιθυλένιο ή αλουμινόχαρτο. Θα προκληθεί ζημιά στην γκριλέρα και ενδεχόμενος κίνδυνος πυρκαγιάς.

7 Να ψήνετε το κρέας, τα πουλερικά, καθώς και τα παράγωγά τους (κιμάς, μπιφτέκια κ.λπ.) έως ότου να εξαχθούν όλοι οι χυμοί τους. Να ψήνετε το ψάρι έως ότου να ροδίσουν όλες οι πλευρές του.

8 Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

9 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από το ψήσιμο τροφών.

10 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

αποκλειστικά για οικιακή χρήση

σχέδια	3 σύνδεσμος	6 διακόπτης θερμοκρασίας
1 πλάκα ψησίματος	4 μοχλός	7 κουμπί
2 είσοδος ισχύος	5 λυχνία	8 δίσκος υγρών

◎ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
- 2 Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τις άκρες των επιφανειών εργασίας και μακριά από παιδιά.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος υγρών έχει εισαχθεί πλήρως.

◎ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

- 4 Πατήστε το κουμπί .
- 5 Σηκώστε τον μοχλό μέχρι να έρθει σε κατακόρυφη θέση.
- 6 Εισαγάγετε τον σύνδεσμο στην είσοδο ισχύος της συσκευής.
- 7 Κατεβάστε τον μοχλό μέχρι να έρθει σε οριζόντια θέση.
- 8 Θα ακούσετε το κλικ που θα κάνει όταν μπει στη θέση ασφάλισης.

◎ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

- 9 Σκουπίστε την πλάκα ψησίματος με λίγο λάδι μαγειρικής ή βούτυρο.
- ★ Μη χρησιμοποιείτε επάλειμμα με χαμηλά λιπαρά - ενδέχεται να καεί πάνω στις πλάκες.
- 10 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας τέρμα αριστερόστροφα.
- 11 Εισαγάγετε το σύνδεσμο στην είσοδο ισχύος της συσκευής.
- 12 Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.
- 13 Βάλτε τον διακόπτη θερμοκρασίας στην απαιτούμενη θερμοκρασία (70-230°C).
- 14 Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία και κατόπιν θα ξεκινήσει ο κύκλος θέρμανσης, ενώ ο θερμοστάτης θα διατηρεί τη θερμοκρασία.
- 15 Απλώστε τα τρόφιμα πάνω στην γκριλιέρα με σπάτουλα ή λαβίδα, όχι με τα δάχτυλα.
- 16 Περιμένετε έως ότου να ψηθεί το φαγητό.

◎ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ

- 17 Βεβαιωθείτε ότι έχει ψηθεί. Εάν δεν είστε σίγουροι, ψήστε το λίγο παραπάνω.
- 18 Αφαιρέστε το ψημένο φαγητό με ξύλινα ή πλαστικά σκεύη μαγειρικής.

◎ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 19 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- 20 Πατήστε το κουμπί .
- 21 Ο μοχλός θα αναπηδήσει.
- 22 Τραβήξτε τον σύνδεσμο για να τον βγάλετε από την είσοδο ισχύος.
- 23 Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
- 24 Πλύνετε τον δίσκο υγρών με ζεστό νερό και σαπουνάδα ή τοποθετήστε τον στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.



FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.
 - 2 A készüléket nem szabad külső időzítővel és távirányító rendszerrel működtetni.
 - 3 Csak a mellékelt csatlakozóval és kábellet használja a készüléket, és ezeket ne használja más készülékekhez!
 - 4 Ha a csatlakozó vagy a kábel sérült, le kell cserélni azokat a készülékez tartozó speciális tartozékokra, melyeket a gyártótól vagy szervizpartnerétől szerezhet be.
- Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.
- Egyes alkatrészek nem olyan forróak, mint mások, de mindegyik meleg. Ne érintse meg – használjon konyhai kesztyűt, vagy összehajtott kendőt.
- 5 A kenyér, az olaj és más élelmiszerek meggyulladhatnak. A készüléket ne használja függönyök és más gyúlékony anyagok alatt és közelében, továbbá használat közben ne hagyja felügyelet nélkül.
 - 6 Az élelmiszert ne tekerje műanyag fóliába, polietilén tasakba, vagy fémfóliába. Ez kárt tehet a grillezőben és tűzveszélyt is okozhat.
 - 7 A húst, szárnnyasokat és ezek származékait (vagdaltak, húspogácsák, stb.) addig süssé, míg a szafatos állag meg nem szűnik. A halat addig süssé, míg opálos színűvé nem válik.
 - 8 Ha nem használja, húzza ki a készüléket.
 - 9 A készüléket kizárálag élelmiszer sütésére használja.
 - 10 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

csak háztartási használatra

ELŐKÉSZÍTÉS

- 1 Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.
- 2 Tartsa a készüléket és a kábelt a konyhaszkrény szélétől távol és gyermekek által el nem érhető helyen.
- 3 Ellenőrizze, hogy teljesen betolta a csepegtető tálcát.

rajzok	3 csatlakozó	6 hőmérsékletszabályozó
1 grillezőlap	4 kar	7 gomb
2 tápbemenet	5 lámpa	8 csepegtető tálca

⌚ A CSATLAKOZÓ BEILLESZTÉSE

- 4 Nyomja meg a ▲ gombot.
- 5 Emelje függőleges helyzetbe a kart.
- 6 Dugja a csatlakozót a készüléken található tápbemenetbe.
- 7 Engedje a kart vízszintes helyzetbe.
- 8 Záródáskor kattanó hangot hall.

⌚ ELŐMELEGÍTÉS

- 9 Törölje át a grillezőlapot egy kevés főzőolajjal vagy vajjal.
- ★ Ne használjon alacsony zsírtartalmú kenhető krémeket – ezek ráéghetnek a grillezőre.
- 10 Fordítsa teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba a hőmérsékletszabályozót.
- 11 Dugja a csatlakozót a készüléken található tápbemenetbe.
- 12 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 13 Állítsa a hőmérsékletszabályozót a kívánt hőmérsékletre (70-230°C).
- 14 A lámpa világítani kezd, majd ciklikusan ki-be kapcsol, ahogy a termosztát szinten tartja hőmérsékletet.
- 15 Ne ujjáival, hanem egy kanál vagy fogó segítségével helyezze az ételt a grillre.
- 16 Várja meg, míg az étel megsül.

⌚ AZ ÉTEL ELTÁVOLÍTÁSA

- 17 Ellenőrizze, hogy megsült-e. Ha kétségei támadnak, süsse tovább egy kicsit.
- 18 A megsült élelmiszeret fa-, vagy műanyag eszközök használatával vegye ki.

⌚ ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 19 Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni a tisztítás és tárolás előtt.
- 20 Nyomja meg a ▲ gombot.
- 21 A kar felugrik.
- 22 Húzza ki a csatlakozót a tápbemenetből.
- 23 Az összes felületet törölje le tiszta nedves kendővel.
- 24 Meleg szappanos vízzel, vagy a mosogatógép felső polcára helyezve mosogassa el a csepegtető tálcat.

☒ KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellet jelölt készülékekkel nem szabad a szét nem válogatott városi szemetet tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.



ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
 - 2 Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
 - 3 Verilen cihazı, konnektörü ve kabloyu, birbirleri dışında, başka ürünlerle birlikte kullanmayın.
 - 4 Konnektör veya kablo hasarlısa, üreticiden veya yetkili servis biriminden edinilecek özel bir montajla yenilenmelidir.
- Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- Bazı parçalar diğerleri kadar sıcak değildir, ancak yine de hepsi ısınır. Dokunmayın; fırın eldivenleri veya katlanmış bir havlu kullanın.
- 5 Ekmek, yağı ve diğer yiyecekler yanabilir. Cihazı, perde veya diğer yanabilir materyallerin yakınında veya altında kullanmayın ve cihaz sıcak durumda iken yanından ayrılmayın.
 - 6 Yiyeceği streç filmle, politen poşetlerle veya alüminyum folyoyla kaplamayın. Izgaraya zarar vererek bir yangın tehlikesine neden olabilirsiniz.
 - 7 Eti, kümes hayvanlarını ve türevlerini (kiyma, burger köfte, vb.) özsuları tamamen çekilene dek pişirin. Balığı etli kısmı tamamen matlaşıcaya dek pişirin.
 - 8 Kullanılmadığı zamanlarda cihazın fışını prizden çekin.
 - 9 Cihazı, yiyecek pişirme dışında bir amaçla kullanmayın.
 - 10 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

sadece ev içi kullanım

HAZIRLAMA

- 1 Cihazı sabit, düz, ısiya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- 2 Cihazı ve elektrik kablosunu tezgah kenarlarından ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- 3 İçeri itilen damlama tepsisinin yerine tam oturduğundan emin olun.

KONNEKTÖRÜ TAKMA

- 4 düğmesine basın.
- 5 Çalıştırma kolunu, dikey olana dek yukarı kaldırın.
- 6 Konnektörü, cihazın üzerindeki güç girişine bağlayın.
- 7 Çalıştırma kolunu, yatay olana dek aşağı indirin.
- 8 Yerine oturduğunu belirten bir tıklama sesi duyacaksınız.

çizimler	3 konnektör	6 ısı kumandası
1 Izgara plakası	4 çalışma kolu	7 düğme
2 güç girişi	5 lamba	8 damlama tepsisi

⌚ ÖN ISITMA

- 9 Izgara plakasına az miktarda pişirme yağı veya tereyağı sürün.
- ★ Düşük yağlı pişirme malzemeleri püskürtmeyin; yanarak izgaranın üzerine yapışabilir.
- 10 Isı kumandasını saat yönünün aksine çevirin.
- 11 Konnektörü, cihazın üzerindeki güç girişine bağlayın.
- 12 Fisi prize takın.
- 13 Isı kumandasını gerekli ısıya (70-230°C) ayarlayın.
- 14 Lamba yanacak ve termostat ısısını muhafaza ederken program ara sıra açılıp kapanacaktır.
- 15 Yiyeceği izgaranın üzerine parmaklarınızla değil, bir spatula veya maşa ile yerleştirin.
- 16 Yiyecek tamamen pişene dek bekleyin.

⌚ YİYECEĞİ ALMAK

- 17 Yiyeceğin pişip pişmediğini kontrol edin. Piştiginden emin değilseniz biraz daha pişirin.
- 18 Pişen yiyeceği ahşap veya plastik aletlerle alın.

⌚ TEMİZLİK VE BAKIM

- 19 Cihazın fisini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan veya dolaba kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- 20 ▲ düğmesine basın.
- 21 Çalıştırma kolu yukarı fırlayacaktır.
- 22 Konnektörü güç girişinden çekerek çıkarın.
- 23 Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.
- 24 Damlama tepsisini ilk sabunlu suda veya bulaşık makinesinin üst rafında yıkayın.

☒ ÇEVRE KORUMA

-  Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- 2 Este interzisă operarea acestui aparat prin utilizarea unui temporizator extern ori a unui sistem telecomandat.
- 3 Folosiți aparatul doar cu conectorul și cablul furnizate și vice versa.
- 4 În cazul în care conectorul sau cablul este deteriorat, acestea trebuie înlocuite cu o piesă specială pe care o puteți procura de la fabricant sau de la agentul de service.
 - 🚫 Nu puneți aparatul în lichid, nu îl folosiți în baie, lângă apă sau afară.
 - ⚠️ Unele componente nu sunt atât de fierbinți ca altele, însă toate sunt fierbinți. Nu atingeți – utilizați mănuși de bucătărie sau un prosop împăturit.
- 5 Pâinea, uleiul și alte alimente vă pot arde. Nu folosiți aparatul lângă sau sub perdele sau alte materiale combustibile și aveți grijă cât timp funcționează aparatul.
- 6 Nu împachetați mâncarea în folie de plastic, pungi din polietilenă sau folie de aluminiu. Riscați să deteriorați grătarul și să produceți un incendiu.
- 7 Gătiți carne, puiul sau derivatele (mici, burgeri etc.) până când se evaporă sucul. Gătiți peștele până când carnea devine opacă.
- 8 Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți.
- 9 Nu folosiți aparatul decât pentru gătit alimente.
- 10 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

exclusiv pentru uz casnic

PREPARARE

- 1 Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
- 2 Feriți vasul și cablul de marginile blaturilor lucru și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- 3 Verificați dacă tava pentru stropi este împinsă complet înăuntru.

MONTAȚI CONECTORUL

- 4 Apăsați butonul .
- 5 Ridicați levierul până ajunge în poziție verticală.
- 6 Introduceți conectorul în mufa de alimentare de pe aparat.
- 7 Coborâți levierul până ajunge în poziție orizontală.
- 8 Veți aud cum se fixează printr-un clic în poziția de blocare.

schițe	3 conector	6 control temperatură
1 placă grătar	4 levier	7 buton
2 mufa de alimentare	5 bec	8 tavă pentru stropi

@@ PREÎNCĂLZIȚI

- 9 Ștergeți placa grătarului cu puțin ulei de gătit sau unt.
- ★ Nu folosiți produse cu conținut redus de grăsimi –ar putea lua foc pe grătar.
- 10 Rotiți controlul temperaturii complet în sensul opus acelor de ceasornic.
- 11 Introduceți conectorul în mufa de alimentare de pe aparat.
- 12 Băgați întrerupătorul în priză.
- 13 Setați controlul temperaturi la temperatura necesară (70-230° C).
- 14 Becul se va aprinde, apoi ciclul se va activa sau dezactiva pe măsură ce termostatul își menține temperatura.
- 15 Așezați alimentele pe grătar cu o spatulă sau cu un clește, nu cu mâna.
- 16 Așteptați până când alimentele s-au gătit.

@@ SCOATEȚI ALIMENTELE

- 17 Verificați dacă sunt bine făcute. Dacă aveți dubii, mai lăsați-le puțin.
- 18 Scoateți alimentele gătite cu ustensile de lemn sau plastic.

@@ ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- 19 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța sau depozita.
- 20 Apăsați butonul ▲.
- 21 Levierul va sări în sus.
- 22 Scoateți conectorul din mufa de alimentare.
- 23 Ștergeți suprafețele exterioare cu o cârpă umedă curată.
- 24 Spălați tava pentru stropi cu apă fierbinte cu detergent, sau în coșul de sus al mașinii de spălat vase.

☒ PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refoosite sau reciclate.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.
 - 2 Този уред не трябва да се използва с външен таймер или със система за дистанционно управление.
 - 3 Използвайте уреда само с осигурените конектор и кабел, и обратно.
 - 4 Ако конекторът или кабелът са повредени, трябва да бъдат сменени със специален механизъм, доставен от производителя или негов представител.
- 🚫 Не поставяйте уреда в течност, не го използвайте в баня, в близост до вода или на открито.
- ⚠️ Някои части не са толкова горещи като други, но все пак всички са горещи. Не докосвайте – използвайте ръкавици за фурна или сгънатата хавлиена кърпа.
- 5 Хляб, масло и други храни могат да се запалят. Не използвайте уреда в близост до или под завеси или други запалими материали и го наблюдавайте, докато работи.
 - 6 Не увивайте храната в пластмасово фолио, полиетиленови торбички или метално фолио. Скарата ще се повреди и може да възникне опасност от пожар.
 - 7 Готовете месо, домашни птици и производни (кайма, шнициeli и др.), докато при бодване потече сок без кръв. Рибата се готови, докато месото добие непрозрачен вид.
 - 8 Когато не използвате уреда, изключете от контакта.
 - 9 Не използвайте уреда за цели, различни от приготвяне на храна.
 - 10 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

само за домашна употреба

⌚ ПОДГОТОВКА

- 1 Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
- 2 Дръжте уредът и кабела на разстояние от кухненския плот и далеч от достъп на деца.
- 3 Проверете дали тавичката за оттичане е влязла напълно.

⌚ ПОСТАВЕТЕ КОНЕКТОРА

- 4 Натиснете бутона .
- 5 Повдигнете ръчката, докато не застане във вертикално положение.
- 6 Включете конектора във входа за захранване на уреда.
- 7 Снишете ръчката, докато не застане в хоризонтално положение.
- 8 Когато застане в позиция, ще чуе щракване.

илюстрации	3 конектор	6 контрол на температурата
1 плоча за грил	4 ръчка	7 бутона
2 вход за захранване	5 лампичка	8 тавичка за оттичане

⌚ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ

- 9 Забършете плочата за грил с малко олио или масло.
- ★ Не използвайте масло с ниско съдържание на мазнини – то може да загори на скарата.
- 10 Завъртете контрола на температурата по посока обратно на часовниковата стрелка.
- 11 Включете конектора във входа за захранване на уреда.
- 12 Включете щепселя в захранващия контакт.
- 13 Задайте необходимата температура (70-230°C) чрез копчето за контрол на температурата.
- 14 Лампичката ще светне, след това ще премине през цикъл на включване и изключване, докато термостатът поддържа температурата.
- 15 Поставете храната върху грила с лъжица или щипци, но не и с пръсти.
- 16 Изчакайте, докато храната се сготви.

⌚ ИЗВАЖДАНЕ НА ХРАНАТА

- 17 Проверете дали е сготвена. Ако не сте сигурни, допечете още малко.
- 18 Извадете готовата храна с дървени или пластмасови прибори.
- ⌚ ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА
- 19 Изключете уреда и го оставете да се охлади преди да го почистите или приберете.
- 20 Натиснете бутона ▲.
- 21 Ръчката се отскочи нагоре.
- 22 Извадете конектора от входа за захранване.
- 23 Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.
- 24 Измийте тавичката за оттичане с топла сапунена вода или като я поставите в горната кошница на съдомиялна машина.

☒ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

☒ За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

◎ قم بتركيب الموصل

▲ 4 اضغط على الزر

5 ارفع النزاع إلى أن يصبح رأسيا.

6 قم بإدخال الموصل في مدخل الكهرباء بالجهاز.

7 قم بتنزيل النزاع إلى أن يصبح أفقيا.

8 وستسمعه وهو يستقر في وضع الفقل.

◎ التسخين العسبي

9 امسح صينية الشواية بقليل من زيت الطعام أو الزبد.

* لا تستخدِم مواد قليلة الدهن - فقد تحرق على الشواية.

10 أدر أداة التحكم في درجة الحرارة عكس اتجاه عقارب الساعة تماما.

11 قم بإدخال الموصل في مدخل الكهرباء بالجهاز.

12 أوصل قابس الجهاز بـ التيار الكهربائي.

13 اضبط أداة التحكم في درجة الحرارة على درجة الحرارة المطلوبة (70-230 درجة مئوية).

14 سوف تضي اللببة ثم تضي وتطفئ مع محافظة الترموموستات على درجة الحرارة.

15 ضع الطعام على الشواية بملعقة أو ملقط وليس بالأصابع.

16 انتظر إثناء طهي الطعام.

◎ إخراج الطعام

17 تأكَّد من طهي الطعام بالكامل قبل تقديمِه. إذا لم تتأكد من ذلك، عليك بطهيه في وقت أطول.

18 قم بإخراج الطعام المطبوخ بأدوات خشبية أو بلاستيكية.

◎ محاذير وصيانة

19 افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.

▲ 20 اضغط على الزر

21 سوف يقفز النزاع.

22 اسحب الموصل من مدخل الكهرباء.

23 قم بمسح جميع الأسطح بقطعة قماش مبللة.

24 قم بغسل صينية التقطير بماء دافى به القليل من الصابون، أو في الرف العلوي من غسالة الأطباق.

⊗ رمز سلة المهملات على العجلة

لتُجنب المشاكل البينية والصحية بسبب المواد الخطيرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

6 التحكم في درجة الحرارة	3 موصى	الرسومات
7 زر	4 ذراع	1 صينية شواية
8 صينية التثبيط	5 لمبة	2 مدخل الكهرباء

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.
 - يجب إلا يبعث الأطفال بالجهاز.
 - يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.
 - اجعل الجهاز والكابلات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
 - 2 لا ينبغي استخدام الجهاز مع جهاز توقيت أو أي نظام تحكم عن بعد.
 - 3 استخدم الجهاز بالموصى والكبل المزود فقط، والعكس بالعكس.
 - 4 إذا كان الموصى أو الكبل تالفا، يجب استبدالهما بمجمع خاص متوفّر من الشركة المصنعة أو وكيل خدماتها.
 - ④ لا تغمر الجهاز في أي سائل. لا تستخدمه في الحمام أو قرب الماء أو في الخارج.
 - ⚠ بعض الأجزاء لا تكون ساخنة بنفس درجة سخونة غيرها من الأجزاء، ولكنها جمياً ساخنة. لا تلمس - استخدم المقبض وارتدي قفازات الفرن (أو استخدم فوطة مطوية).
 - 5 يمكن للخبز أن يحترق. لا تضع الجهاز تحت أو قريبا من الستائر أو أية مواد قابلة للاشتعال ورافقه ما دام ساخنا.
 - 6 لا تغطي الطعام بأغلفة بلاستيكية أو حقائب البولييثين أو رقائق معدنية. فقد يؤدي هذا إلى تلف الشواية وقد يتسبب في حريق.
 - 7 قم بطبع اللحم والدجاج ومشتقاتهم (المفروم، البرغر، وغيرها) حتى جاف العصارة. قم بطبع الأسماك حتى يصبح لحمها غير نافذ.
 - 8 افصل الجهاز عن التيار عند عدم الاستعمال.
 - 9 لا تستخدم الشواية لأغراض أخرى غير طهي الطعام.
 - 10 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.
- للاستعمال المنزلي فقط**

④ التحضير

- 1 ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى و مقاوم للحرارة.
- 2 حافظ على الجهاز والكابلات بعيدا عن حواف أسطح العمل وبعيدا عن متناول الأطفال.
- 3 تأكد من دفع صينية التثبيط بالكامل.

552-013