



Guía de Utilización y Cuidados

Dual Track Máquina de afeitar Rotativa R-95



Listado de piezas y partes

- A. Botón de encendido/apagado
- B. Montaje de cabezal y hojas de corte (estructura del cabezal, porta hojas)
- C. Indicador de carga
- D. Botón de desbloqueo del cabezal
- E. Protección del cabezal
- F. Cable de recarga

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluídas incluyendo las siguientes. **Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.**

PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- No tome un electrodoméstico que haya caído al agua. Desenchúfelo de manera inmediata.
- No use mientras se bañe o se encuentre en la ducha.
- Usar sólo en condición seca.
- Desenchufe el cable del adaptador de la unidad antes de limpiar.
- No sumergir en agua.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando éste se encuentre enchufado.
- A menos que se encuentre recargando, siempre desenchufe este electrodoméstico del toma corriente inmediatamente después de cada uso.
- Desenchufe este electrodoméstico antes de limpiarlo.

Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.

■ Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.

■ Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.

■ Nunca opere este aparato si:
– El cable o el enchufe esta dañado.
– Se ha caído
– Le ha ingresado agua
– Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
– En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

■ Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.

■ No enrolle el cable alrededor del aparato.

■ Nunca lo use cuando duerma.

■ Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.

■ No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.


■ No conectar a una extensión eléctrica.

■ Solo para uso doméstico.

■ Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo

- almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- Remueva el cable del aparato para almacenarlo.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría herirse la cara.
- Las afeitadoras, incluidas las recortadoras, son para uso exclusivo en la zona facial. No intente cortar cabello o el vello en alguna otra parte de su cuerpo.

- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Chile/ Argentina).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

Información sobre su máquina de afeitar

Máquina de Afeitar Rotativa Dual Track

MODELO	R-95
POTENCIA SISTEMA	inalámbrico
TIPO DE VOLTAJE	mundial

Sistema de Alimentación Inalámbrico

– esta máquina de afeitar sólo puede utilizarse luego de cargarla y desconectarla del cable de alimentación.

Carga

Verifique que tanto sus manos como la máquina de afeitar y el cable de alimentación estén secos antes de cargarla.

- Verifique que la máquina de afeitar esté apagada. Conéctela al cable de alimentación, luego inserte este último a la toma de corriente. Cárguela durante al menos 24 horas cuando la utilice por primera vez. El indicador de carga permanecerá encendido mientras dure el proceso. Su máquina de afeitar no puede ser sobrecargada.
- Utilice la máquina de afeitar hasta que la batería alcance un nivel bajo. Puede utilizarla sin cable hasta por 30 minutos.

- Vuelva a cargarla completamente durante 24 horas cada 6 meses para mantener la condición de la batería.
- Luego de descargarse completamente, la batería deberá cargarse durante 16 horas.
- La máquina de afeitar se puede conectar a una toma de corriente con un voltaje de 120V o 220V dependiendo del modelo. No es un producto bi voltaje. Verificar voltaje.

Afeitado





Antes de utilizarla, lea las importantes instrucciones de seguridad que se incluyen en el manual.



1. Encienda la máquina de afeitar.







2. Sostenga la máquina de afeitar de manera tal que ambos cabezales toquen su rostro simultáneamente.

3. Traccione su piel con la mano que queda libre de manera que el vello facial se extienda verticalmente. Utilice movimientos cortos y circulares.



Limpeza y Mantenimiento

****Nosotros recomendamos que utilice su máquina de afeitar diariamente hasta por cuatro semanas, para permitir que su piel y vellos se acostumbren al nuevo sistema de afeitado.****



Retiro/ Eliminación de las Baterías

Cuando su máquina de afeitar recargable llegue al final de su vida útil, se deben retirar las baterías Ni-MH y reciclarse o eliminarse apropiadamente, de acuerdo con los requerimientos locales y de su estado. Si ello no es exigido por la ley, puede optar por desechar la máquina de afeitar con las baterías.

¡PRECAUCIÓN!

No queme o destruya sus baterías al desecharlas, ya que podrían estallar y liberar materiales tóxicos. No ocasione un cortocircuito, ya que podría producir quemaduras. Elimínelas de manera apropiada, de acuerdo con los requerimientos locales y de su estado.

Retiro de las baterías recargables:

1. Desenchufe la máquina de afeitar.
2. Accione la máquina de afeitar hasta que el motor se detenga.
3. Tomando las presillas a cada lado del receptáculo del vello retire el cabezal de la máquina de afeitar.
4. Utilizando un pequeño destornillador de cruz, retire el tornillo que se encuentra al interior del receptáculo del vello.
5. Tire o extraiga con suavidad la mitad anterior de la máquina de afeitar para dejar a la vista los 2 tornillos.
6. Retire los 2 tornillos que sostienen la carcasa trasera.
7. Retire la carcasa trasera.
8. Saque la placa de circuitos. Corte la placa de conexión en ambos extremos de la batería.
9. Elimine la batería cuidadosamente.

Retiro de la carcasa trasera:

Retiro de la placa de circuitos:

Retiro de la placa de conexión:

Retiro de la batería:

Retiro de la carcasa anterior:

Retiro de la carcasa posterior:

Retiro de la carcasa superior:

Retiro de la carcasa inferior:

Retiro de la carcasa lateral:

Retiro de la carcasa frontal:

Retiro de la carcasa trasera:

Retiro de la carcasa superior:

Retiro de la carcasa inferior:

Garntía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040 México.
Teléfono: (55) 5831 – 7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503
2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Esta garantía será nula en los siguientes casos:
 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
 3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

COLOMBIA POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.

COLOMBIA (REGION ANDINA)

Rayovac – Varta S.A.
Carrera 17 No 89-40
Bogotá D.C, Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y sellada al momento de la compra, deberá ser acompañada de la fecha o fecha de su compra.

- Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Garntía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040 México.
Teléfono: (55) 5831 – 7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503
2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Esta garantía será nula en los siguientes casos:
 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
 3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

COLOMBIA POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.

COLOMBIA (REGION ANDINA)

Rayovac – Varta S.A.
Carrera 17 No 89-40
Bogotá D.C, Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y sellada al momento de la compra, deberá ser acompañada de la fecha o fecha de su compra.

- Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA:

En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato:

Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor. _____

Dirección y teléfono:

Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

ARGENTINA GARANTIA

Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y sellada al momento de la compra, deberá ser acompañada de la fecha o fecha de su compra.

- Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

COLOMBIA POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.

COLOMBIA (REGION ANDINA)

Rayovac – Varta S.A.
Carrera 17 No 89-40
Bogotá D.C, Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y sellada al momento de la compra, deberá ser acompañada de la fecha o fecha de su compra.

- Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

