











# Russell Hobbs




instructions	7	pokyny (Čeština)	97
Bedienungsanleitung	14	pokyny (Slovenčina)	104
mode d'emploi	22	instrukcja	111
instructies	30	upute	118
istruzioni per l'uso	37	navodila	125
instrucciones	45	οδηγίες	132
instruções	53	utasítások	140
brugsanvisning	61	talimatlar	147
bruksanvisning (Svenska)	68	instrucțiuni	154
bruksanvisning (Norsk)	75	инструкции (Български)	161
käyttöohjeet	82	تعليمات الاستخدام	169
инструкции (Русский)	89		







11 Coo




12 Coo





13 Coo











14








15









Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on.

Remove all packaging before use.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children must not use or play with the appliance. Keep the appliance and cable out of reach of children.

Always disconnect the appliance from the mains supply socket if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

Care must be taken when handling sharp cutting blades during emptying and cleaning.

Misuse of the appliance may cause injury.

 Never process liquid over 40°C, as it may be ejected due to steaming.

If the cable is damaged, return the appliance, to avoid hazard.

- Don't run the appliance for more than 10 minutes. After 10 minutes, switch off for at least 20 minutes.
- Don't put the motor unit in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
- Keep fingers, hair, clothing, kitchen utensils, etc. clear of the bowl and attachments.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't use attachments or accessories unless we supply them.
- Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.
- Don't use the blender at the same time as the mixer.

## **HOUSEHOLD USE ONLY**

### **PARTS**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Beater              | 9. Splash guard   |
| 2. Whisk               | 10. Bowl  |
| 3. Dough hook          | 11. Blending jug  |
| 4. Accessory drive     | 12. Cap   |
| 5. Arm                 | 13. Lid   |
| 6. Drive shaft and pin | 14. Seal  |
| 7. Arm lock lever      | 15. Blade   |
| 8. Speed control       |  Dishwasher safe |

### **POSITIONING**

1. Sit the appliance on a water-resistant, dry, stable, level surface.
2. Route the cable so it doesn't overhang, and can't be tripped over or caught.
3. Don't plug it in until you have finished assembling it.

## **FOOD MIXER**

### **ASSEMBLY**

#### **Raising the arm:**

1. The springs in the arm are powerful so place your hand on top of the arm to control its movement.
2. Turn the arm lock lever to the  position and hold it there. The arm will rise.

#### **Lowering the arm:**

1. Turn the arm lock lever to the  position and hold it there.
2. Press the arm down and, while holding it there, release the arm lock lever.

## Fitting the bowl

Raise the arm before fitting or removing the bowl. Use only the bowl supplied.

1. Fit the bowl into the recess in the base and turn it clockwise until it locks.
2. To remove, turn it anti-clockwise then lift it off the base.

## Fitting/removing attachments

Switch off, unplug and raise the arm before fitting or removing attachments.

1. Align the slot in the attachment with the pin on the drive shaft (Fig A).
2. Push the attachment onto the drive shaft then turn it anti-clockwise to lock it (Fig B).

To remove an attachment, push it upwards slightly then turn it clockwise and pull it off the shaft.

## Splash guard

The splash guard protects you from spills or splashes during mixing while still allowing you to add ingredients. Switch off and unplug your mixer before fitting/removing the splash guard.

With the bowl in position and the arm in the lowered position:

1. Slide the splash guard between the arm and the bowl.
  2. Align it so that the opening is on the right hand side (Fig C).
- Always remove the splash guard before raising the arm.

## USING YOUR MIXER

1. Check that the speed control is set to **O**.
2. Put the plug into the power socket (switch the socket on, if its switchable).
3. Turn the speed control clockwise to the speed you want.
4. The range is from **1** (low) to **10** (high). Turn the speed control back to **O** to turn the motor off.
5. To operate the motor in short bursts, turn the speed control to the **◎** position. Release the control to stop the motor.

## Recommended Speeds

Attachment	Speed	Use for
Whisk	7-10	beating/aerating cream, egg whites, batter, light mixes
Beater	4-7	creaming butter and sugar, medium cake mixes
Dough hook	1-3	heavy mixtures, bread, pastry

## BLENDER

## ASSEMBLY

1. Slide off the blending jug drive cover (Fig D).
2. Insert the jug into the drive opening with the **▼** mark on the jug aligned with the **■** mark on the mixer (Fig E).
3. Twist the jug clockwise until the **▼** mark on the jug is aligned with the **■** mark on the mixer (Fig F).
4. Add the ingredients to the the jug and fit the lid and cap (Fig G). Don't fill past the max mark on the jug. Never use the jug without the lid fitted.

## USING YOUR BLENDER

1. Check that the speed control is set to **O**.
2. Put the plug into the power socket (switch the socket on, if its switchable).
3. Turn the speed control clockwise to the speed you want.
4. The range is from **1** (low) to **10** (high). Turn the speed control back to **O** to turn the motor off.
5. To operate the motor in short bursts, turn the speed control to the **◎** position. Release the control to stop the motor.
6. If you need to add other ingredients during blending, turn the cap anticlockwise and lift it off. Add the ingredients then replace the cap and turn it clockwise to lock it.
7. When you have finished blending, turn the speed control to **O** and wait for the blades to stop before removing the lid from the jug or the jug from the mixer.
8. To remove the jug, twist it anticlockwise until the **▼** mark is aligned with the **■** mark.

## MEAT GRINDER ATTACHMENT

Please refer to the images on page 4

### PARTS

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pusher (with blade/nozzle storage) | 8. Ring nut   |
| 2. Tray                               | 9. Body   |
| 3. Sausage plate                      | 10. Small nozzle  |
| 4. Blade                              | 11. Large nozzle  |
| 5. Shaft                              | 12. Spanner   |
| 6. Fine screen                        |  Dishwasher safe |
| 7. Coarse screen                      |   |

### ASSEMBLY

Note that some of the screens are stored inside the pusher. Remove the top of the pusher for access.

#### For mincing:

1. Put the shaft into the body.
2. Fit the blade onto the front of the shaft. The flat side of the blade should face outwards (towards the screen).
3. Fit the screen you want to use. The slot in the edge of the screen fits over the lug inside the front of the body.
4. Screw the ring nut onto the body. Use the spanner to tighten the ring nut. The spanner is designed to slip once the correct tightening force is applied. Don't overtighten the nut.
5. Open the accessory drive cover (Fig. K). Make sure that the rear drive cover is fitted.
6. Fit the attachment into the drive at an angle (Fig L).
7. Rotate the accessory anticlockwise until it locks (Fig M).

#### For making sausages:

1. Put the shaft into the body.
2. Fit the sausage plate over the shaft.
3. Fit the nozzle you want to use.
4. Follow steps 4 to 6 above).

### USING

- Use the fine screen to grind raw meat for ground meat or meatballs and citrus peel.
  - If you need an extra-fine grind, for sausages or pâté, put the meat through the grinder again.
  - Use the coarse screen to grind raw meat for burgers.
  - When grinding anything else, use whichever screen gives the size you want.
1. Cut meat into strips 25mm square and set them on the tray.
  2. Put the plug into the power socket.
  3. Select speed 4 or above.
  4. Remove the pusher and drop the ingredients down the tube.
  5. Replace the pusher and use it to push the ingredients gently down the tube.
  6. When you've finished, run scraps of bread through the grinder to clear the screen.
  7. Switch the appliance off (0) and unplug it.

#### To make sausages:

1. Grind the meat first and mix it with any other ingredients you want to use.
2. Knot the end of the sausage skin then fit it over the end of the nozzle.
3. Put the plug into the power socket.
4. Select speed 4. Slower speeds will help your control until you gain experience.
5. Remove the pusher and drop the ingredients down the tube.
6. As the skin fills with sausage meat, twist it at the desired length into individual sausages.

## SLICING/SHREDDING ATTACHMENT

Please refer to the images on page 5.

### PARTS

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Pusher                 | 5. Slicing blade  |
| 2. Body                   | 6. Cover  |
| 3. Coarse shredding blade |  Dishwasher safe |
| 4. Fine shredding blade   |   |

### ASSEMBLY

1. Remove the cover from the body by levering it off.
2. Fit the desired blade into the body. The open end of the blade should face outward.
3. Clip the cover over the front of the body.
4. Open the accessory drive cover (Fig. N). Make sure that the rear drive cover is fitted.
5. Fit the attachment into the drive at an angle (Fig P).
6. Rotate the accessory anticlockwise until it locks (Fig Q).

### USING

- Use the coarse shredder and slicer for ingredients that will be cooked.
  - Use the fine shredder and slicer for ingredients that will be used in salads and sandwiches.
  - Chocolate, nuts, and cheese will chop/grind better if chilled first.
1. Cut the food to a shape that will go down the tube.
  2. Put the plug into the power socket.
  3. Select speed 4. Using the wrong speed may cause damage.
  4. Remove the pusher, and drop the ingredients down the tube.
  5. Replace the pusher, and use it to push the ingredients gently down the tube.
  6. Switch the appliance off (0) and unplug it.

## GRINDING CUP ATTACHMENT

Please refer to the images on page 6.

### PARTS

1. Cup
  2. Blade assembly
-  Dishwasher safe

### ASSEMBLY AND USING

Use the grinding cup for grinding small amounts of dry ingredients such as coffee beans, nuts, spices, etc.

1. Place the ingredients into the cup.
2. Screw the blade assembly onto the cup and tighten firmly.
1. Slide off the blending jug drive cover (Fig R).
2. Insert the attachment into the drive opening with the ▼ mark on the attachment aligned with the ▲ mark on the mixer (Fig S).
3. Twist the attachment clockwise until the ▼ mark on the attachment is aligned with the 🔒 mark on the mixer (Fig T).
4. Operate the motor in short bursts by turning the speed control to the ⚡ position. Release the control to stop the motor.

### CARE AND MAINTENANCE

Switch off (0) and unplug before cleaning.

#### Mixer:

1. Clean as soon after use as possible to prevent residues setting inside the bowl.
2. Wash the bowl, splash guard and attachments in warm soapy water, rinse, and dry.
3. You may put the bowl and attachments in a dishwasher, but note: the harsh environment inside the dishwasher will affect the surface finishes. The damage should be cosmetic only, and should not affect the operation of the appliance.

4. Wipe the outside surfaces of the appliance with a clean damp cloth.

#### **Blending jug:**

1. Wash the blending jug, cap and lid in warm soapy water. Rinse and dry.
2. You may wash the jug, cap and lid in a dishwasher. However, we recommend that you remove the blade before washing in a dishwasher.

#### **To remove the blade:**

1. Turn the jug upside down.
2. Twist the blade clockwise in the direction of the  symbol (Fig H).
3. Carefully lift out the blade unit (Fig J). **Take care, the blades have very sharp edges.**
4. Remove the seal and carefully wash the blade and seal in warm soapy water. Rinse and dry.
5. Refit the seal to the blade then lower the blade into the jug and twist it as far as it will go anticlockwise in the direction of the  symbol (Fig H). Make sure the seal is fitted and the blade is fully tightened otherwise the jug may leak during use.

#### **Meat grinder attachment:**

1. Switch the appliance off and unplug it.
2. Rotate the attachment clockwise and remove it from the machine. Refit the front drive cover.
3. Disassemble the attachment. If the ring nut is tight use the spanner.
4. Clean the holes in the screen with a cocktail stick or toothpick.
5. Wash everything in warm soapy water. Rinse and dry.

#### **Slicing/shredding attachment:**

- Carotenoids, which are found in many other vegetables as well as carrots, can cause severe staining. This staining may be impossible to remove. Don't worry about it, it won't affect the operation of the appliance.
  - Rubbing the stains with cooking oil immediately before washing may help.
1. Switch the appliance off and unplug it.
  2. Rotate the attachment clockwise and remove it from the machine. Refit the front drive cover.
  3. Disassemble the attachment.
  4. Wash everything in warm soapy water. Rinse and dry.

## **MIXER RECIPES**

### **PIZZA DOUGH**

- |  |                  |
|--|------------------|
| • 400g plain flour                           | • 25ml olive oil |
| • 1 sachet active dried yeast (about 2½ tsp) | • 2.5g sugar     |
| • 250ml warm water                           | • 5g salt        |

### **dough hook**

Put the flour in the bowl. Mix the other ingredients in a jug. Select speed 1, and slowly add the liquid. As the dough ball forms, increase speed to 2, and knead for a couple of minutes, till the dough ball is smooth. Remove, split into 2-4 pieces, and roll into pizza bases (circles or rectangles) on a floured surface. Lay them on a baking sheet or pizza tray, spread with tomato purée and add your desired toppings. Top with dried herbs, torn mozzarella and a drizzle of olive oil. Bake in a preheated oven at 200°C/400°F/gas 6 for 15-20 minutes, till the toppings are bubbling and golden brown.

### **CURRENT LOAF**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| • 500g wholemeal flour   | • 150g currants   |
| • 150g butter (softened) | • 50g mixed peel  |
| • 15g baking powder      | • 2 eggs (medium) |
| • 2.5g salt              | • 30ml milk       |
| • 150g sugar             |                   |

### **dough hook**

Put the flour in the bowl, add the softened butter, and mix on speed 1. When the butter and flour start to blend, add the sugar, salt, currants, peel and baking powder. Leave it mixing while you beat the eggs and milk together, then add the egg/milk mixture to the bowl. Select speed 2 and mix till combined. Put into a greased loaf tin and bake in a preheated oven at 180°C/350°F/gas 4 for 35 minutes. Cool on a wire rack before slicing. Serve toasted with butter.

## **BASIC WHITE BREAD**

- 600g strong white bread flour
- 1 sachet active dried yeast (about 2½ tsp)
- 345ml warm water

Mix as for pizza dough, then cover and leave in a warm place till doubled in size (30-40 minutes). Punch down to remove air, knead lightly on a floured board, shape it into a loaf, or put it in a tin, cover, and leave in a warm place to rise for another 30 minutes. Bake in a preheated oven at 200°C/400°F/gas 6 for 25-30 minutes, till golden brown and hollow sounding on the bottom.

## **HOT CHOCOLATE SOUFFLÉ**

- 75g butter
- 50g plain flour
- 10g cocoa powder

Melt the butter in a pan over a low heat. Stir in the flour and cocoa, then the milk and stir till thickened slightly. Remove from the heat, let it cool, then beat in the egg yolks. Put the whites in the bowl, mix at speed 6 for a few seconds, add the sugar and whisk till soft peaks form. Fold in the sauce. Pour the mixture into a greased 1.2 litre (2 pint) dish. Bake, in the oven, in a roasting tin half filled with boiling water, at 190°C/375°F/gas 5 for 40-45 minutes, till well risen.

## **BASIC BISCUITS**

- 100g butter
- 150g caster sugar
- 5ml vanilla essence

Cream the butter, sugar and vanilla at speed 5 for 1-2 minutes till light, pale and fluffy, add the egg, and whisk till combined. Sift the flours together then gradually add them to the mixture. Remove the bowl, form the mixture into balls, and flatten them. Bake on a greased tray, in a preheated oven at 180°C/350°F/gas 4 for 12-15 minutes. Cool on the tray, then on a wire rack.

## **CLASSIC VICTORIA SPONGE CAKE**

- 100g butter/margarine
- 100g caster sugar
- 2 large eggs

Grease two 18cm (7") straight sided sandwich tins. Line the bases with greased greaseproof paper. Cream the butter and sugar at speed 3 till light and fluffy, gradually add the eggs, then the vanilla, then the flour. Increase speed to 4 once the ingredients start to incorporate. Divide the mixture between the tins and level the surfaces. Bake in the centre of a preheated oven at 180°C/350°F/gas 4 for about 25 minutes. Cool on a wire rack.

## **CHOCOLATE CAKE**

- 50g butter, softened
- 30g golden syrup
- 50ml milk
- 2 eggs, beaten
- 125g caster sugar
- 100g cooking chocolate, melted

Dissolve the cocoa in the boiling water and leave to cool. Cream the butter and sugar for a few seconds at 1, add half the egg, then half the flour, gradually increasing the speed to 3, add the remaining egg and flour, mix till smooth, add the other ingredients and mix till smooth. Put in a dish, cover with foil and steam for 1 hour, or till a skewer pushed into the cake comes out clean.

## **FARMHOUSE FRUIT CAKE**

- 150g butter
- 150g caster sugar
- 75g glacé cherries, chopped
- 75g each of sultanas and raisins
- 25g mixed peel

**dough hook**

- 15ml sunflower oil or butter
- 5g sugar
- 10g salt

**whisk**

- 450ml milk
- 4 eggs, separated
- 50g caster sugar

**whisk**

- 1 medium egg
- 100g plain flour
- 100g self raising flour

**whisk**

- 100g self raising flour
- 1 drop vanilla essence

**beater**

- 10ml vanilla extract
- 100ml boiling water
- 35g cocoa powder
- 125g self raising flour
- 30ml light vegetable oil (sunflower, etc.)

**beater**

- 300g self raising flour
- Pinch salt
- 5g mixed spice
- 45ml milk
- 3 eggs

Grease a 20cm (8") cake tin. Line with greaseproof paper. Preheat the oven to 180°C/350°F/gas 4. Put the butter, sugar, dried fruits and spices in the bowl, and beat at speed 3 till combined. Add the eggs and milk and beat for a few seconds. Gradually add the flour, beating till well mixed. Bake in the cake tin for about 1½ hours. Cool in the tin for 15 minutes then turn on to a wire rack.

### **SPONGE MIXTURE**

- 500g plain flour
- 250g soft butter or margarine
- 250g sugar
- 2 drops vanilla essence
- 4 eggs
- 15g baking powder
- 125ml milk
- pinch of salt

**beater**

Grease and line a deep 23cm (9") round cake tin. Preheat the oven to 190°C/375°F/gas 5. Put everything into the bowl, mix at speed 1 for 30 seconds, then at speed 3 for 3 minutes, till combined. Pour the mixture into the cake tin, and bake in the centre of the oven for 50-60 minutes, till a skewer pushed into the cake comes out clean. Cool on a wire tray. Vary the basic recipe by adding 100g raisins, chopped nuts, or grated chocolate.

### **BLENDER RECIPES**

#### **LEEK AND POTATO SOUP**

- 150g leeks, trimmed
- 150g potatoes, peeled
- 2 vegetable or chicken stock cubes
- 800ml water
- salt and pepper to taste

Blend the leeks and potatoes for a couple of seconds (you want them lumpy, not mushy). Transfer to a pan, and add the water and stock cubes. Bring to the boil, stirring, reduce the heat, cover the pan and simmer for 20 minutes. Let the mixture cool for about 30 minutes, then blend at high speed, till it's smooth and silky. Return the mixture to the pan and heat to serving temperature (don't let it boil). Taste, adjust the seasoning, and serve with crusty bread.

### **ENVIRONMENTAL PROTECTION**

 To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

## WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen das Gerät weder verwenden noch damit spielen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf.

Ziehen Sie stets den Netzstecker vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, ebenso vor dem Auf- und Abbau sowie der Reinigung.

Seien Sie beim Umgang mit scharfen Messern etwa beim Entleeren oder bei der Reinigung des Geräts äußerst vorsichtig.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

 Füllen Sie keine heiße Flüssigkeit (höher als 40°C) ein, da diese durch plötzlichen Dampfausstoß austreten kann.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen laufen. Es sollte nach 10 Minuten Betrieb mindestens 20 Minuten lang ausgeschaltet bleiben.
- Legen Sie die Motoreinheit nicht in Flüssigkeit.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.

## NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

### ZEICHNUNGEN

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Flachrührer                  | 9. Spritzschutz   |
| 2. Schneebesen                  | 10. Rührschüssel  |
| 3. Knethaken                    | 11. Mixbehälter   |
| 4. Antrieb für Zubehör          | 12. Verschlusskappe   |
| 5. Multifunktionsarm            | 13. Deckel  |
| 6. Antriebsachse und Stift      | 14. Dichtung  |
| 7. Sperrhebel Multifunktionsarm | 15. Messereinheit   |
| 8. Geschwindigkeitsregler       |  Spülmaschinengeeignet |

### AUFSTELLEN

1. Stellen Sie das Gerät auf eine wasserbeständige, trockene, stabile und ebene Fläche.
2. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht übersteht und niemand darüber stolpern kann oder hängen bleibt.
3. Schließen Sie es erst nach vollständigem Aufbau an das Stromnetz an.

## BEDIENUNG DES MIXERS

### AUFBAU

#### Anheben des Multifunktionsarms:

1. Die Federn im Multifunktionsarm sind sehr leistungsstark, halten Sie daher den oberen Teil mit Ihrer Hand fest, um seine Bewegungen zu lenken.
2. Stellen Sie den Sperrhebel des Multifunktionsarms auf die Position und halten Sie den Hebel in dieser Position. Der Multifunktionsarm wird angehoben.

#### Absenken des Multifunktionsarms:

1. Stellen Sie den Sperrhebel des Multifunktionsarms auf die Position und halten Sie den Hebel in dieser Position.
2. Bewegen Sie den Multifunktionsarm nach unten und lassen Sie, während Sie den Arm weiter festhalten, den Sperrhebel los.

#### Einsetzen/Herausnahme der Rührschüssel

Heben Sie vor dem Einsetzen oder Herausnehmen der Rührschüssel zuerst den Multifunktionsarm an. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Rührschüssel.

1. Setzen Sie die Rührschüssel in die Vertiefung des Grundgeräts und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
2. Um sie herauszunehmen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie anschließend aus dem Grundgerät heraus.

#### Befestigen/Abnehmen von Aufsätzen

Schalten Sie vor dem Befestigen oder Entfernen von Aufsätzen zuerst das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und heben Sie den Multifunktionsarm an.

1. Richten Sie die Öffnung im Aufsatz am Stift der Antriebsachse aus (Abb. A).
2. Schieben Sie den Aufsatz auf die Antriebsachse und drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet. (Abb. B).
3. Zum Entfernen eines Aufsatzes drücken Sie diesen leicht nach oben, drehen ihn im Uhrzeigersinn und ziehen ihn von der Achse.

#### Spritzschutz

Durch den Spritzschutz sind Sie vor Spritzern während des Mixvorgangs geschützt und haben trotzdem die Möglichkeit, weiterhin Zutaten hinzuzufügen. Schalten Sie vor dem Befestigen/Entfernen des Spritzschutzes Ihren Mixer ab und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

Sobald die Rührschüssel korrekt eingesetzt ist und der Multifunktionsarm gesenkt wurde:

1. Schieben Sie den Spritzschutz zwischen Multifunktionsarm und Rührschüssel.
2. Richten Sie ihn so aus, dass sich die Öffnung auf der rechten Seite befindet (Abb. C).
- Entfernen Sie vor dem Anheben des Multifunktionsarms stets den Spritzschutz.

### SO VERWENDEN SIE IHREN MIXER

1. Vergewissern Sie sich, dass der Geschwindigkeitsregler auf **O** gestellt ist.
2. Schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an (falls es sich um eine Schaltsteckdose handelt, schalten Sie diese ein).
3. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.
4. Sie können zwischen verschiedenen Stufen von **1** (niedrig) bis **10** (hoch) wählen. Um den Motor auszuschalten, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf **O**.
5. Lassen Sie den Motor in kurzen Intervallen laufen, indem Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Position drehen. Lassen Sie den Regler wieder los, damit der Motor anhält.

#### Empfohlene Geschwindigkeitsstufen

Aufsatz	Geschwindigkeit	Geeignet für:
Flachrührer	7-10	Schlagen von Sahne, Eiweiß, leichte Teigmischungen
Schneebesen	4-7	Rühren von Butter und Zucker, mittlere Teigmischungen
Knethaken	1-3	Schwere Teigmischungen, Brot, Gebäck

## STANDMIXER

### AUFBAU

1. Ziehen Sie die Abdeckung vom Antrieb des Mixbehälters ab (Abb. D).
2. Setzen Sie den Behälter so in die Aussparung für den Antrieb, dass die ▼ Markierung auf dem Behälter und die ■ Markierung auf dem Basisgerät aufeinander ausgerichtet sind (Abb. E).
3. Drehen Sie den Behälter solange im Uhrzeigersinn, bis die ▼ Markierung auf dem Behälter und die ■ Markierung auf dem Basisgerät aufeinander ausgerichtet sind (Abb. F).
4. Geben Sie die Zutaten in den Mixer und setzen Sie den Deckel und die Verschlusskappe auf den Behälter (Abb. G). Befüllen Sie den Behälter nicht über die max. Linie. Verwenden Sie den Behälter niemals, ohne den Deckel aufzusetzen.

### SO VERWENDEN SIE IHREN STANDMIXER

1. Vergewissern Sie sich, dass der Geschwindigkeitsregler auf **O** gestellt ist.
2. Schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an (falls es sich um eine Schaltsteckdose handelt, schalten Sie diese ein).
3. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.
4. Sie können zwischen verschiedenen Stufen von **1** (niedrig) bis zu **10** (hoch) wählen. Um den Motor auszuschalten, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf **O**.
5. Lassen Sie den Motor in kurzen Intervallen laufen, indem Sie den Geschwindigkeitsregler auf die **◎** Position drehen. Lassen Sie den Regler wieder los, damit der Motor anhält.
6. Möchten Sie während des Mixvorgangs weitere Zutaten hinzugeben, drehen Sie die Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab. Geben Sie die Zutaten hinzu, setzen Sie die Verschlusskappe wieder auf und drehen Sie sie zum Verschließen im Uhrzeigersinn.
7. Ist der Mixvorgang abgeschlossen, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf **O** und nehmen Sie den Deckel des Behälters bzw. den Behälter vom Basisgerät erst dann herunter, wenn die Messer sich nicht mehr drehen.
8. Um den Behälter herunterzunehmen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis die ▼ Markierung und die ■ Markierung aufeinander ausgerichtet sind.

### FLEISCHWOLF-AUFSATZ

Bitte schauen Sie sich die Bilder auf Seite 4 an.

### ZEICHNUNGEN

- |  |   |
|--|---|
| 1. Einfüllhilfe (mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Messer/Tüllen) | 8. Schraubring  |
| 2. Einfüllschale   | 9. Gehäuse  |
| 3. Einsatzscheibe für Würstchen                                  | 10. Kleine Tülle  |
| 4. Messer  | 11. Große Tülle   |
| 5. Schaft  | 12. Spannschlüssel  |
| 6. Feine Einsatzscheibe  |  Spülmaschinengeeignet |
| 7. Grobe Einsatzscheibe  |   |

### AUFBAU

Bitte beachten Sie, dass einige der Scheiben in der Einfüllhilfe aufbewahrt werden. Diese finden Sie, indem Sie den oberen Teil der Einfüllhilfe abnehmen.

#### Zum Fleisch hacken:

1. Setzen Sie den Schaft in das Gehäuse ein.
2. Befestigen Sie das Messer vorn am Schaft. Die abgeflachte Seite des Messers sollte nach außen zeigen (zur Scheibe hin).
3. Befestigen Sie die gewünschte Scheibe. Die Auskerbung, die sich am Rand der Scheibe befindet, passt über die Noppe, die sich in der Vorderseite des Gehäuses befindet.
4. Befestigen Sie den Schraubring am Gehäuse. Ziehen Sie den Schraubring mit Hilfe des Spannschlüssel fest. Der Spannschlüssel ist so konzipiert, dass er durchdreht, sobald der Schraubring ordnungsgemäß festgezogen ist. Überdrehen Sie den Schraubring nicht.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörantriebs, indem Sie sie nach oben schieben (Abb. K). Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des hinteren Antriebs angebracht ist.
- Setzen Sie den Aufsatz schräg auf den Antrieb (Abb. L).
- Drehen Sie das Zubehörteil gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet (Abb. M).

#### **Zum Herstellen von Würstchen:**

- Setzen Sie den Schaft in das Gehäuse ein.
- Befestigen Sie die Einsatzscheibe für Würstchen auf dem Schaft.
- Befestigen Sie die gewünschte Tülle.
- Befolgen Sie die obigen Schritte 4 bis 6.

### **VERWENDUNG**

- Verwenden Sie die feine Scheibe, um rohes Fleisch zu Hackfleisch zu verarbeiten, Hackbällchen herzustellen oder Zitronenschalen zu reiben.
  - Möchten Sie Zutaten besonders fein hacken, etwa für Würstchen oder Pastete, verarbeiten Sie das Fleisch erneut im Fleischwolf.
  - Verwenden Sie die grobe Scheibe, um rohes Fleisch für Burger zu verarbeiten.
  - Für alle anderen Zutaten verwenden Sie die Scheibe, mit der Sie die gewünschte Feinheit erhalten.
- Schneiden Sie das Fleisch in 25 mm dicke Würfel und legen Sie sie auf die Einfüllschale.
  - Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
  - Wählen Sie Geschwindigkeitsstufe 4 oder höher.
  - Entfernen Sie die Einfüllhilfe und geben Sie die Zutaten in den Einfüllschacht.
  - Setzen Sie die Einfüllhilfe wieder ein und pressen Sie damit die Zutaten vorsichtig den Einfüllschacht hinunter. Fangen Sie die verarbeiteten Zutaten in einem Behälter auf, den Sie unter dem Fleischwolf platzieren.
  - Drehen Sie, nachdem Sie fertig sind, Brotreste durch den Fleischwolf, um die Scheibe von etwaigen Resten zu befreien.
  - Schalten Sie das Gerät aus (O) und ziehen Sie den Netzstecker vom Stromnetz.

#### **Zur Herstellung von Würstchen:**

- Drehen Sie das Fleisch zuerst durch den Fleischwolf und vermengen Sie es dann mit weiteren Zutaten, die Sie hinzugeben möchte.
- Binden Sie das Ende der Wursthaut zu einem Knoten und stülpen Sie es dann über die Tülle.
- Schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an.
- Wählen Sie Geschwindigkeitsstufe 4. Solange Sie im Umgang mit dem Gerät noch unerfahren sind, nutzen Sie niedrigere Geschwindigkeitsstufen, um den Vorgang besser steuern zu können.
- Entfernen Sie die Einfüllhilfe und geben Sie die Zutaten in den Einfüllschacht.
- Sobald sich die Haut mit dem Wurstfleisch füllt, verschließen Sie sie nach Erreichen der gewünschten Länge zu einzelnen Würstchen.

### **GEMÜSESCHNEIDER-AUFSATZ**

Bitte schauen Sie sich die Bilder auf Seite 5 an.

### **ZEICHNUNGEN**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Einfüllhilfe        | 5. Schneidetrommel  |
| 2. Gehäuse             | 6. Abdeckung  |
| 3. Grobe Raspeltrommel |  Spülmaschinengeeignet |
| 4. Feine Raspeltrommel |   |

### **AUFBAU**

- Entfernen Sie die Abdeckung vom Gehäuse.
- Setzen Sie die gewünschte Trommel in das Gehäuse ein. Die offene Seite der Trommel sollte nach außen zeigen.
- Bringen Sie die Abdeckung vorn am Gehäuse an.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörantriebs, indem Sie sie nach oben schieben (Abb. N). Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des hinteren Antriebs angebracht ist.
- Setzen Sie den Aufsatz schräg auf den Antrieb (Abb. P).
- Drehen Sie das Zubehörteil gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet (Abb. Q).

## **VERWENDUNG**

- Verwenden Sie den groben Aufsatz zum Zerkleinern und Schneiden für Zutaten, die gekocht werden.
  - Verwenden Sie den feinen Aufsatz zum Zerkleinern und Schneiden für Zutaten, die in Salaten oder Sandwiches Verwendung finden.
  - Das Hacken/ Reiben von Schokolade, Nüssen und Käse gestaltet sich leichter, wenn diese vorher gekühlt werden.
1. Schneiden Sie die Zutaten so zu, dass sie durch den Einfüllschacht passen.
  2. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
  3. Stellen Sie Geschwindigkeitsstufe 4 ein. Das Einstellen einer falschen Geschwindigkeit kann zu Schäden führen.
  4. Entfernen Sie die Einfüllhilfe und geben Sie die Zutaten über den Einfüllschacht in den Behälter.
  5. Setzen Sie die Einfüllhilfe wieder ein und verwenden Sie diese dafür, die Zutaten vorsichtig über den Einfüllschacht in den Behälter einzuführen.
  6. Schalten Sie das Gerät aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker.

## **MAHLWERK-AUFSATZ**

Bitte schauen Sie sich die Bilder auf Seite 6 an.

## **ZEICHNUNGEN**

1. Becher
2. Messereinheit
-  Spülmaschinengeeignet

## **AUFBAU UND VERWENDUNG**

Verwenden Sie das Mahlwerk zum Mahlen von kleinen Mengen trockener Zutaten wie Kaffeebohnen, Nüssen, Gewürzen etc.

1. Geben Sie die Zutaten in den Becher.
2. Schrauben Sie die Messereinheit auf den Becher und drehen Sie sie fest.
3. Ziehen Sie die Abdeckung vom Antrieb des Mixbehälters ab (Abb. R).
4. Setzen Sie den Aufsatz so in die Aussparung für den Antrieb, dass die ▼ Markierung auf dem Zubehör und die ■ Markierung auf dem Mixer aufeinander ausgerichtet sind (Abb. S).
5. Drehen Sie den Aufsatz solange im Uhrzeigersinn, bis die ▼ Markierung auf dem Aufsatz und die ■ Markierung auf dem Mixer aufeinander ausgerichtet sind (Abb. T).
6. Lassen Sie den Motor in kurzen Intervallen laufen, indem Sie den Geschwindigkeitsregler auf die ☺ Position drehen. Lassen Sie den Regler wieder los, damit der Motor anhält.

## **PFLEGE UND INSTANDHALTUNG**

Schalten Sie das Gerät aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker vom Stromnetz.

### **Mixer:**

1. Reinigen Sie das Gerät möglichst direkt nach dem Gebrauch, damit sich keine Lebensmittelreste in der Schüssel absetzen können.
2. Reinigen Sie die Rührschüssel, den Spritzschutz und die Aufsätze mit warmem Seifenwasser, spülen und trocknen Sie die Teile anschließend ab.
3. Sie können die Rührschüssel und das Zubehör auch im Geschirrspüler reinigen, aber bitte beachten Sie: Die aggressive Reinigung im Geschirrspüler greift die Oberflächenbeschichtung an. Dadurch sollte es jedoch nur zu Schönheitsfehlern kommen, die sich nicht auf die Leistungsfähigkeit des Geräts auswirken sollten.
4. Wischen Sie die Außenflächen des Geräts mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

### **Standmixer:**

1. Reinigen Sie den Mixbehälter, Deckel und die Verschlusskappe mit warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie die Teile anschließend ab.
2. Sie können den Behälter, Deckel und die Verschlusskappe im Geschirrspüler reinigen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, das Messer vor der Reinigung im Geschirrspüler zu entfernen.

### **So entfernen Sie das Messer:**

1. Stellen Sie den Behälter auf den Kopf.

- Drehen Sie das Messer im Uhrzeigersinn in Richtung des Symbols (Abb. H).
- Nehmen Sie die Messereinheit vorsichtig heraus (Abb. J). **Seien Sie vorsichtig, die Messerklingen sind sehr scharf.**
- Entfernen Sie die Dichtung und reinigen Sie das Messer und die Dichtung mit warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie die Teile anschließend ab.
- Bringen Sie die Dichtung wieder am Messer an, setzen Sie das Messer anschließend wieder in den Behälter ein und drehen Sie es soweit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des Symbols (Abb. H). Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung richtig sitzt und das Messer fest angebracht ist, andernfalls kann es sein, dass der Behälter während der Verwendung ausläuft.

#### **Fleischwolf-Aufsatz:**

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker vom Stromnetz.
- Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom Gerät ab. Bringen Sie die Abdeckung des vorderen Gehäuses wieder an.
- Nehmen Sie den Aufsatz auseinander. Sitzt der Schraubring sehr fest, verwenden Sie den Spannschlüssel.
- Reinigen Sie die Öffnungen in der Scheibe mit Hilfe eines Cocktailstäbchens oder eines Zahnstochers.
- Reinigen Sie alle Teile mit warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie sie anschließend ab.

#### **Gemüseschneider-Aufsatz:**

- Carotinoide, die sowohl in Möhren als auch vielen anderen Gemüsesorten enthalten sind, können starke Verfärbungen verursachen. Diese Verfärbungen können fast nie entfernt werden. Dies sollte Ihnen aber keinen Grund zur Sorge geben, da sie sich nicht auf die Leistungsfähigkeit des Gerätes auswirken.
  - Das Einreiben der Verfärbungen mit Speiseöl unmittelbar vor der Reinigung kann unterstützend wirken.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker vom Stromnetz.
  - Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom Gerät ab. Bringen Sie die Abdeckung des vorderen Gehäuses wieder an.
  - Nehmen Sie den Aufsatz auseinander.
  - Reinigen Sie alle Teile mit warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie sie anschließend ab.

## **REZEPTE FÜR DEN MIXER**

### **PIZZATEIG**

- 250 ml Wasser
- 400 g Weizengehl
- 25 ml Olivenöl

- 1 Päckchen Trockenhefe (7 g)
- 2,5 g Zucker
- 5 g Salz

Sieben Sie das Mehl in die Rührschüssel. Fügen Sie Hefe, Zucker und Salz hinzu. Geben Sie Wasser und Öl hinzu. Verrühren Sie alles bei niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit bis der Teig cremig ist. Bedecken Sie die Schüssel mit einem feuchten Tuch und stellen Sie sie an einen warmen Ort, damit der Teig aufgeht (ca. 30-40 Minuten). Kneten Sie den Teig einige Minuten lang. Teilen Sie die Teigmasse in zwei Hälften auf. Rollen Sie den Teig auf einer bemehlten Fläche kreisförmig aus. Legen Sie die Teigkreise auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Verteilen Sie Tomatensauce auf den Teigkreisen und belegen Sie sie. Im vorgeheizten Ofen (200°C) 18-20 Minuten lang backen. Die Oberfläche sollte goldbraun sein.

### **JOHANNISBEERBROT**

- 500 g Vollkornmehl
- 150 g Butter (weich)
- 15 g Backpulver
- 2,5 g Salz
- 150 g Zucker

- 150 g Johannisbeeren
- 50 g Abrieb von Zitronen- und Orangenschale
- 2 Eier (mittelgroß)
- 30 ml Milch

Geben Sie das Mehl in die Rührschüssel, fügen Sie die weiche Butter hinzu und mixen Sie das Ganze auf Geschwindigkeitsstufe 1. Sobald sich die Butter und das Mehl vermengen, geben Sie Zucker, Salz, Johannisbeeren, Abrieb der Zitronen- und Orangenschale sowie das Backpulver hinzu. Lassen Sie das Ganze weiter mixen, während Sie die Eier und Milch manuell schaumig schlagen und die Eier-/Milchmischung ebenfalls in die Rührschüssel füllen. Wählen Sie Geschwindigkeitsstufe 2 und mixen Sie das

### **Knethaken**

GANZE, bis Sie einen glatten Teig erhalten. Geben Sie diesen in eine eingefettete Kastenform und lassen Sie das Brot im vorgeheizten Backofen bei 180°C 35 Minuten lang backen. Das Brot vor dem Einschneiden auf einem Gitterrost abkühlen lassen. Getoastet mit Butter servieren.

## WEISSBROT

- 600 g Weizenmehl
- 1 Päckchen Trockenhefe (7 g)
- 345 ml warmes Wasser

Sieben Sie das Mehl in die Rührschüssel. Fügen Sie Hefe, Zucker und Salz hinzu. Geben Sie Wasser und Öl hinzu. Verrühren Sie alles bei niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit bis der Teig cremig ist. Bedecken Sie die Schüssel mit einem feuchten Tuch und stellen Sie sie an einen warmen Ort, damit der Teig aufgeht (ca. 30-40 Minuten). Kneten Sie den Teig einige Minuten lang. Den Teig in eine Kastenform geben, abdecken und für weitere 30 Minuten an einen warmen Ort stellen und gehen lassen. Im vorgeheizten Ofen (200°C) 20-25 Minuten lang backen. Die Oberfläche sollte goldbraun sein. Der Boden sollte hohl klingen, wenn man ihn anklopft.

## HEISSES SCHOKOLADENSOUFFLÉ

- 75 g Butter
- 50 g Weizenmehl
- 10 g Kakaopulver

Zerlassen Sie Butter bei niedriger Hitze in einer Pfanne. Mehl und Kakao einrühren. Milch hinzugeben. Umrühren, bis die Masse fest wird. Nehmen Sie die Pfanne von der Herdplatte. Lassen Sie sie 30 Minuten abkühlen. Anschließend das Eigelb unterrühren. Das Eiweiß in die Rührschüssel geben und für einige Sekunden bei hoher Geschwindigkeit schaumig schlagen. Fügen Sie Zucker hinzu und mixen Sie weiter, bis die Eiweißmasse fest ist. Geben Sie beide Mischungen zusammen in eine eingefettete ofenfeste Form (1,2 Liter). Geben Sie die Form in einen Bräter, der zur Hälfte mit kochendem Wasser gefüllt ist. Im vorgeheizten Ofen (190°C) 40-45 Minuten lang backen.

## GRUNDREZEPT KEKSE

- 100 g Butter
- 150 g Feiner Zucker
- 5 ml Vanillearoma

Geben Sie Butter, Zucker und Vanillearoma in die Rührschüssel. Bei mittlerer Geschwindigkeit (ca. 1-2 Minuten) schaumig rühren. Verringern Sie die Geschwindigkeit. Geben Sie ein Ei hinzu. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit schrittweise, bis sich alles miteinander verbunden hat. Mehl und Backpulver zusammen in die Rührschüssel zur Schaummasse sieben. Formen Sie Kugeln aus der Teigmasse. Geben Sie sie auf ein eingefettetes Backblech. Drücken Sie sie leicht an. Im vorgeheizten Ofen (180°C) 12-15 Minuten lang backen. Auf dem Backblech einige Minuten abkühlen lassen, dann auf ein Gitter legen.

## KLASSISCHER BISKUITKUCHEN

- 100 g Butter/Margarine
- 100 g feiner Zucker
- 2 Eier (Größe L)

Fetten Sie zwei 180 mm gerade Backformen ein. Legen Sie die Böden mit Butter bestrichenem Backpapier aus. Geben Sie Butter und Zucker in die Rührschüssel. Bei mittlerer Geschwindigkeit (ca. 1-2 Minuten) schaumig rühren. Verringern Sie die Geschwindigkeit. Geben Sie nach und nach Eier, Vanille und das Mehl hinzu. Erhöhen Sie auf mittlere Geschwindigkeit, sobald sich die Zutaten verbinden. Geben Sie den Teig in die Backformen. Im vorgeheizten Ofen (180°C) 25 Minuten lang backen. Die Oberfläche sollte goldbraun sein. Auf einem Backgitter auskühlen lassen. Drehen Sie einen der beiden Biskuitteige Biskuitteig um. Verteilen Sie eine Schicht Himbeermarmelade auf der Oberfläche. Legen Sie den anderen Biskuitteig auf die Marmelade. Sie können die Himbeermarmelade durch andere Füllungen ersetzen, z. B. durch Buttercreme.

## SCHOKOLADENKUCHEN

- 50 g Butter (weich)
- 30 g Golden Syrup
- 50 ml Milch

## Knethaken

- 15 ml Sonnenblumenöl/Butter
- 5 g Zucker
- 10 g Salz

## Schneebesen

- 450 ml Milch
- 4 Getrennte Eier
- 50 g feiner Zucker

## Schneebesen

- 1 Ei (Größe M)
- 100 g Weizenmehl
- 100 g Backpulver

## Schneebesen

- 100 g Mehl mit Backpulver versetzt
- 1 Tropfen Vanillearoma

## Flachrührer

- 2 Eier, geschlagen
- 125 g feiner Zucker
- 100 g Blockschokolade, geschmolzen

- 10 ml Vanilleextrakt
- 100 ml kochendes Wasser
- 35 g Kakaopulver
- 125 g Mehl mit Backpulver versetzt
- 30 ml Sonnenblumenöl

Lösen Sie den Kakao im kochenden Wasser auf und lassen Sie ihn abkühlen. Schlagen Sie die Butter und den Zucker in der Rührschüssel einige Sekunden lang auf Geschwindigkeitsstufe 1, geben Sie ein halbes Ei hinzu, anschließend die Hälfte des Mehls, erhöhen Sie nach und nach die Geschwindigkeit auf Stufe 3, geben Sie das restliche Ei und Mehl hinzu. Das Ganze mixen, bis Sie einen glatten Teig erhalten. Die Masse in eine Schüssel füllen, mit Folie abdecken und 1 Stunde lang, oder bis kein Teig mehr an einem Zahnstocher, den Sie in den Kuchen stecken, kleben bleibt, dämpfen lassen.

## **BAUERN-FRÜCHTEBROT**

- 150 g Butter
- 150 g feiner Zucker
- 75 g Belegkirschen, gehackt
- jeweils 75 g Sultaninen und Rosinen
- 25 g Abrieb von Zitronen- und Orangenschale
- 300 g Mehl mit Backpulver versetzt
- Prise Salz
- 5 g Kräutermischung
- 45 ml Milch
- 3 Eier

Fetten Sie eine 20 cm (8") große Kastenform ein. Mit Backpapier auslegen. Heizen Sie den Backofen auf 180°C. Geben Sie Butter, Zucker, Trockenfrüchte und Gewürze in die Rührschüssel und schlagen Sie das Ganze solange auf Geschwindigkeitsstufe 3, bis Sie eine glatte Masse erhalten. Geben Sie Eier und Milch hinzu und schlagen Sie den Teig weiterhin ein paar Sekunden lang. Fügen Sie nach und nach das Mehl hinzu und schlagen Sie die Masse, bis sie glatt ist. Den Teig in einer Kastenform etwa 1½ Stunden backen lassen. Das Brot 15 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie es auf einen Gitterrost legen.

## **BISKUITTEIG**

- 500 g Mehl
- 250 g weiche Butter oder Margarine
- 250 g Zucker
- 2 Tropfen Vanilleessenz
- 4 Eier
- 15 g Backpulver
- 125 ml Milch
- Prise Salz

Fetten Sie eine tiefe 23 cm große Springform ein und legen Sie sie mit Backpapier aus. Heizen Sie den Backofen auf 190°C/375°F/Gasherd Stufe 5 vor. Geben Sie alle Zutaten in die Rührschüssel, mixen Sie sie 30 Sekunden lang auf Geschwindigkeitsstufe 1, anschließend 3 Minuten auf Geschwindigkeitsstufe 3, bis Sie eine glatte Masse erhalten. Füllen Sie die Masse in die Springform und lassen Sie den Teig 50 - 60 Minuten mittig im Backofen backen, bis kein Teig mehr an einem Spieß, den Sie in den Kuchen stecken, kleben bleibt. Auf einem Gitterrost abkühlen lassen. Sie können das Grundrezept variieren, indem Sie 100 g Rosinen, gehackte Nüsse oder Schokoraspeln hinzufügen.

## **REZEPTE FÜR DEN STANDMIXER**

### **LAUCH- UND KARTOFFELSUPPE**

- 150g Lauch
- 150g Kartoffeln
- 2 Gemüsebrühwürfel
- 800ml Wasser
- Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Verrühren Sie Lauch und Kartoffeln 2 Sekunden lang im Standmixer. Geben Sie die Masse in einen großen Kochtopf. Geben Sie Wasser und Brühwürfel hinzu. Unter Rühren zum Kochen bringen. Verringern Sie die Hitze. Decken Sie den Kochtopf zu. 20 Minuten köcheln lassen. Nehmen Sie den Kochtopf von der Herdplatte. Lassen Sie diesen 30 Minuten abkühlen. Verarbeiten Sie im Standmixer alles zu einer cremigen Masse. Auf Serviertemperatur bringen (nicht zum Kochen bringen). Schmecken Sie die Suppe mit den Gewürzen ab. Mit Brot servieren.

## **UMWELTSCHUTZ**

 Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

## **Flachrührer**

## **Flachrührer**

- 300 g Mehl mit Backpulver versetzt
- Prise Salz
- 5 g Kräutermischung
- 45 ml Milch
- 3 Eier

- 4 Eier
- 15 g Backpulver
- 125 ml Milch
- Prise Salz

- 800ml Wasser
- Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.

Débranchez dans tous les cas l'appareil de la prise secteur s'il est laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

Vous devez prendre des précautions lors de la manipulation des lames tranchantes lorsque vous videz et nettoyez l'appareil.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

 Veillez à ne pas ajouter de liquide chaud (à une température supérieure à 40°C), car il pourrait être expulsé par un coup de vapeur brusque.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de dix minutes. Après 10 minutes, éteignez l'appareil pendant au moins 20 minutes.
- Veillez à ne pas plonger le bloc moteur dans du liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

## POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

## SCHÉMAS

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Batteur                        | 9. Protection anti-éclaboussures  |
| 2. Fouet                          | 10. Bol   |
| 3. Crochet pétrisseur             | 11. Bol mélangeur   |
| 4. Moteur des accessoires         | 12. Bouchon   |
| 5. Bras                           | 13. Couvercle   |
| 6. Arbre et broche d'entraînement | 14. Anneau d'étanchéité   |
| 7. Levier de verrouillage du bras | 15. Bloc de lames   |
| 8. Contrôle de vitesse            |  Résistant au lave-vaisselle |

## POSITIONNEMENT

1. Placez l'appareil sur une surface résistante à l'eau, sèche, stable et de niveau.
2. Cheminez le câble de sorte qu'il ne dépasse pas et qu'il ne soit pas possible d'être pris dans le câble ou de trébucher.
3. Ne branchez pas l'appareil tant que vous n'avez pas terminé de l'assembler.

## MÉLANGEUR

## MONTAGE

### Soulever le bras :

1. Les ressorts dans le bras sont puissants et il convient que vous placiez votre main sur le dessus du bras pour contrôler son mouvement.

- Faites pivoter le levier de verrouillage du bras sur la position et maintenez-le sur cette position. Le bras se lèvera.

#### Abaïsser le bras :

- Faites pivoter le levier de verrouillage du bras sur la position et maintenez-le sur cette position.
- Poussez le bras vers le bas et, tout en le maintenant là, relâchez le levier de verrouillage du bras.

#### Fixation du bol

Levez le bras avant d'insérer ou de retirer le bol. Utilisez uniquement le bol fourni.

- Placez le bol dans la cavité à la base de l'appareil et faites-le pivoter dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille.
- Pour retirer le bol, faites-le pivoter dans le sens anti-horaire, puis extrayez-le de la base.

#### Fixation/retrait des accessoires

Éteignez l'appareil, débranchez-le et relevez le bras avant de monter/démonter les accessoires.

- Alignez la fente située sur l'accessoire avec la broche de l'arbre d'entraînement (Figure A).
- Poussez l'accessoire sur l'arbre d'entraînement, puis faites-le pivoter dans le sens anti-horaire pour le verrouiller (Figure B).

Pour retirer un accessoire, poussez-le légèrement vers le haut, puis faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre et séparez-le de l'arbre d'entraînement.

#### Protection anti-éclaboussures

La protection anti-éclaboussures vous protège contre les déversements ou les éclaboussures pendant le mélange tout en vous permettant d'ajouter des ingrédients. Éteignez le robot mélangeur et débranchez-le avant de fixer/démonter la protection anti-éclaboussures.

Avec le bol en place et le bras abaissé :

- Insérez la protection anti-éclaboussures entre le bras et le bol.
- Alignez-la de façon à ce que l'ouverture se trouve sur le côté droit (Figure C).
- Retirez dans tous les cas la protection anti-éclaboussures avant de soulever le bras.

## UTILISATION DE VOTRE ROBOT MÉLANGEUR

- Vérifiez que le contrôle de vitesse est réglé sur **O**.
- Branchez la fiche dans la prise de courant (activez la prise s'il s'agit d'une prise commutable).
- Faites pivoter le contrôle de vitesse dans le sens horaire jusqu'à la vitesse souhaitée.
- La plage va de **1** (vitesse faible) à **10** (vitesse élevée). Réglez le contrôle de vitesse sur **O** pour éteindre le moteur.
- Pour faire tourner le moteur avec de courtes impulsions, réglez le contrôle de vitesse sur la position . Lâchez le bouton de contrôle pour arrêter le moteur.

#### Vitesses recommandées

Accessoire	Vitesse	Application :
Fouet	7-10	battre/aérer de la crème, des blancs d'œufs, de la pâte à frire, des mélanges légers
Batteur	4-7	monter du beurre et du sucre en crème, mélanger des pâtes à gâteau moyennes
Crochet pétrisseur	1-3	mélanges lourds, pain, pâtisserie

## MÉLANGEUR

### MONTAGE

- Retirez le couvercle du moteur du bol mélangeur (Figure D).
- Insérez le bol dans l'ouverture du moteur avec la marque du bol alignée sur la marque du robot mélangeur (Figure E).
- Faites pivoter le bol dans le sens horaire jusqu'à ce que la marque située sur le bol soit alignée sur la marque du robot mélangeur (Figure F).

- Ajoutez les ingrédients dans le bol et fixez le couvercle et le bouchon (Figure G). Ne remplissez pas le bol au-delà de la marque max. N'utilisez en aucun cas le bol si le couvercle n'est pas en place.

## UTILISATION DE VOTRE MÉLANGEUR

- Vérifiez que le contrôle de vitesse est réglé sur **O**.
- Branchez la fiche dans la prise de courant (activez la prise s'il s'agit d'une prise commutable).
- Faites pivoter le contrôle de vitesse dans le sens horaire jusqu'à la vitesse souhaitée.
- La plage va de **1** (vitesse faible) à **10** (vitesse élevée). Réglez le contrôle de vitesse sur **O** pour éteindre le moteur.
- Pour faire tourner le moteur avec de courtes impulsions, réglez le contrôle de vitesse sur la position . Lâchez le bouton de contrôle pour arrêter le moteur.
- Si vous devez ajouter d'autres ingrédients pendant le mélange, faites pivoter le bouchon dans le sens anti-horaire et retirez-le. Ajoutez les ingrédients, remettez le bouchon en place et faites-le pivoter dans le sens horaire pour le verrouiller.
- Lorsque le mélange est terminé, réglez le contrôle de vitesse sur **O** et attendez que les lames s'arrêtent avant de retirer le couvercle du bol ou le bol du robot mélangeur.
- Pour retirer le bol, faites-le pivoter dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que la marque soit alignée avec la marque .

## ACCESOIRE DE HACHAGE DE LA VIANDE

Veuillez vous reporter aux images de la page 4

## SCHÉMAS

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Élément pousseur (avec rangement pour lame/ buse) | 7. Disque de hachage grossier |
| 2. Plateau   | 8. Écrou à anneau             |
| 3. Plaque pour saucisses                             | 9. Corps                      |
| 4. Lame  | 10. Petite buse               |
| 5. Vis sans fin                                      | 11. Grande buse               |
| 6. Disque de hachage fin                             | 12. Manivelle                 |
|  | Résistant au lave-vaisselle   |

## MONTAGE

Notez que certains des disques sont rangés dans l'élément pousseur. Retirez la partie supérieure de l'élément pousseur pour avoir accès à ces éléments.

### Pour hacher la viande :

- Insérez l'arbre dans le corps de l'accessoire.
- Fixez la lame sur la partie avant de l'arbre. Le côté plat de la lame doit être orienté vers l'extérieur (vers le disque).
- Installez le disque que vous souhaitez utiliser. L'entaille dans le bord du disque s'enclenche sur l'ergot dans la partie avant du corps de l'appareil.
- Vissez l'écrou à anneau sur le corps. Utilisez la clé pour serrer l'écrou à anneau. La clé doit glisser lorsque le couple de serrage correct est appliqué. Ne serrez pas l'écrou trop fermement.
- Ouvrez le couvercle du moteur des accessoires (Figure K). Assurez-vous que le couvercle du moteur arrière est à sa place.
- Fixez l'accessoire au moteur avec une certaine inclinaison (Figure L).
- Faites pivoter l'accessoire dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se verrouille (Figure M).

### Pour préparer des saucisses :

- Insérez l'arbre dans le corps de l'accessoire.
- Fixez la plaque pour saucisses sur l'arbre.
- Montez la buse que vous souhaitez utiliser.
- Suivez les étapes 4 à 6 ci-dessus.

## UTILISATION

- Utilisez le disque de hachage fin pour hacher de la viande crue en vue d'obtenir de la viande hachée ou des boulettes de viande, et pour le zeste des agrumes.

- Si vous avez besoin d'un mouture extra-fine, pour la préparation de saucisses ou de pâté, passez de nouveau la viande dans le hachoir.
  - Utilisez le disque de hachage grossier pour hacher de la viande crue pour les hamburgers.
  - Pour le hachage d'autres aliments, utilisez le disque qui vous donne la taille de hachage souhaitée.
1. Découpez la viande en lanières de 25 mm de côté et placez les lanières sur le plateau.
  2. Insérez la fiche dans la prise de courant.
  3. Sélectionnez la vitesse 4 ou une vitesse supérieure.
  4. Retirez l'élément pousseur et déposez les ingrédients dans le tube.
  5. Remettez l'élément pousseur en place et utilisez-le pour pousser les ingrédients délicatement dans le fond du tube.
  6. Lorsque vous avez terminé, passez des rognures de pain dans le hachoir pour nettoyer le disque de hachage.
  7. Éteignez l'appareil (0) et débranchez-le.

**Pour préparer des saucisses :**

1. Broyez d'abord la viande et mélangez-la avec tous les autres ingrédients que vous souhaitez utiliser.
2. Fermez l'extrémité de la peau de saucisse en faisant un nœud et placez-la ensuite sur l'extrémité de la buse.
3. Insérez la fiche dans la prise de courant.
4. Sélectionnez la vitesse 4. Les vitesses inférieures vous aideront à mieux contrôler la préparation jusqu'à ce que vous ayez acquis une certaine expérience.
5. Retirez l'élément pousseur et déposez les ingrédients dans le tube.
6. À mesure que la peau se remplit de viande de saucisse, tordez-la à la longueur désirée pour former des saucisses individuelles.

## **ACCESSOIRE DE TRANCHAGE/BROYAGE**

Veuillez vous reporter aux images de la page 5.

### **SCHÉMAS**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Élément pousseur         | 5. Lame de tranchage  |
| 2. Corps                    | 6. Couvercle  |
| 3. Lame de broyage grossier |  Résistant au lave-vaisselle |
| 4. Lame de broyage fin      |   |

### **MONTAGE**

1. Retirez le couvercle du corps en le séparant de ce dernier.
2. Fixez la lame souhaitée sur le corps. L'extrémité ouverte de la lame doit être orientée vers l'extérieur.
3. Fixez le couvercle sur la partie avant du corps.
4. Ouvrez le couvercle du moteur des accessoires (Figure N). Assurez-vous que le couvercle du moteur arrière est à sa place.
5. Fixez l'accessoire au moteur avec une certaine inclinaison (Figure P).
6. Faites pivoter l'accessoire dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se verrouille (Figure Q).

### **UTILISATION**

- Utilisez le cône de broyage et tranchage grossier pour les ingrédients qui seront cuits.
  - Utilisez le cône de broyage et tranchage fin pour les ingrédients qui seront utilisés dans des salades et des sandwiches.
  - Le chocolat, les noix et le fromage pourront être hachés / broyés plus facilement s'ils ont été préalablement refroidis.
1. Découpez les aliments de façon à pouvoir les introduire dans le tuyau (50 x 60 mm).
  2. Mettez la fiche dans la prise de courant.
  3. Sélectionnez la vitesse 4. L'utilisation d'une vitesse inappropriée peut causer des dommages.
  4. Retirez l'élément pousseur et versez les ingrédients dans le tube.
  5. Replacez l'élément pousseur et utilisez-le pour pousser les ingrédients dans le tube.
  6. Éteignez l'appareil (0) et débranchez-le.

## ACCESSOIRE DE GODET DE BROYAGE

Veuillez vous reporter aux images de la page 6.

### SCHÉMAS

1. Godet
2. Unité de lames
-  Résistant au lave-vaisselle

### MONTAGE ET UTILISATION

Utilisez le godet de broyage pour le broyage de petites quantités d'ingrédients secs tels que des grains de café, des noix, des épices, etc.

1. Placez les ingrédients dans le godet.
2. Retirez le couvercle du moteur du bol mélangeur (Figure R).
3. Vissez l'unité de lames sur le godet et serrez fermement.
4. Insérez l'accessoire dans l'ouverture du moteur avec la marque ▼ de l'accessoire alignée sur la marque ↗ du robot mélangeur (Figure S).
5. Faites pivoter l'accessoire dans le sens horaire jusqu'à ce que la marque ▼ située sur l'accessoire soit alignée sur la marque ↘ du robot mélangeur (Figure T).
6. Pour faire tourner le moteur avec de courtes impulsions, réglez le contrôle de vitesse sur la position ⏪. Lâchez le bouton de contrôle pour arrêter le moteur.

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Éteignez l'appareil (O) et débranchez-le avant de le nettoyer.

#### Robot mélangeur :

1. Nettoyez dès que possible après utilisation pour éviter le dépôt de résidus à l'intérieur du bol.
2. Lavez le bol, la protection anti-éclaboussures et les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez.
3. Vous pouvez mettre le bol et les accessoires dans un lave-vaisselle, mais sachez que l'environnement rigoureux à l'intérieur du lave-vaisselle pourra affecter les finitions des surfaces. Les dommages devraient être purement esthétiques et ne devraient pas affecter le fonctionnement de l'appareil.
4. Essayez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon propre et humide.

#### Bol mélangeur :

1. Lavez le bol mélangeur, le bouchon et le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez ces éléments et séchez-les.
2. Vous pouvez laver le bol, le bouchon et le couvercle dans un lave-vaisselle. Cependant, nous vous recommandons de retirer la lame avant tout nettoyage en lave-vaisselle.

#### Pour retirer la lame :

1. Retournez le bol.
2. Faites pivoter la lame dans le sens horaire en direction du symbole ↗ (Figure H).
3. Soulevez délicatement sur l'unité de lames (Figure J). **Prenez garde, les lames ont des bords très coupants.**
4. Retirez le joint et lavez soigneusement la lame et le joint dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez ces éléments et séchez-les.
5. Replacez le joint sur la lame, puis faites descendre la lame dans le bol et faites-la pivoter au maximum dans le sens anti-horaire en direction du symbole ↘ (Figure H). Assurez-vous que le joint est en place et que la lame est bien serrée, faute de quoi le bol pourrait présenter des fuites pendant son utilisation.

#### Accessoire de hachage de la viande :

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Faites pivoter l'accessoire dans le sens horaire et séparez-le de l'appareil. Remettez le couvercle du moteur avant à sa place.
3. Démontez l'accessoire. Si l'écrou à anneau est serré, utilisez la clé.
4. Nettoyez les orifices du disque avec un bâtonnet à cocktail ou un cure-dent.
5. Lavez tous les éléments dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez ces éléments et séchez-les.

### **Accessoire de tranchage/broyage :**

- Les caroténoïdes, qui se trouvent dans les carottes et dans de nombreux autres légumes, peuvent provoquer des taches sévères. Il peut être impossible d'éliminer ces taches. Ne vous inquiétez pas. Cela n'affectera pas le fonctionnement de l'appareil.
  - L'élimination des taches avec de l'huile de cuisson immédiatement avant le lavage de l'appareil peut être utile.
1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
  2. Faites pivoter l'accessoire dans le sens horaire et séparez-le de l'appareil. Remettez le couvercle du moteur avant à sa place.
  3. Démontez l'accessoire.
  4. Lavez tous les éléments dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez ces éléments et séchez-les.

## **RECETTES POUR LE ROBOT MÉLANGEUR**

### **PÂTE À PIZZA**

- 250 ml eau
- 400 g farine forte pour pain blanc
- 25 ml d'huile d'olive

Tamiser la farine dans un récipient. Ajoute la levure, le sucre et le sel. Ajouter l'eau et l'huile. Malaxer à vitesse basse à moyenne jusqu'à ce que le pâte soit lisse. Couvrir le récipient avec un chiffon humide et le placer dans un lieu à température chaude jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume (30-40 minutes). Pétrir à la main pendant quelques minutes. Couper la pâte en deux. Laminez la pâte en cercles sur une surface farinée. Placer les cercles sur une plaque de cuisson anti-adhérente. Napper les cercles avec une sauce à base de tomate et ajouter les garnitures. Cuire dans four préchauffé à 200°C pendant 18-20 minutes. La surface doit avoir une couleur brun doré.

### **PAIN AUX RAISINS**

- 500 g de farine complète
- 150 g de beurre (ramolli)
- 15 g de levure en poudre
- 2,5 g de sel
- 150 g de sucre

Mettez la farine dans le bol, ajoutez le beurre ramolli et mélangez à la vitesse 1. Quand le beurre et la farine commencent à s'unir, ajoutez le sucre, le sel, les raisins secs, le zeste et la levure en poudre. Laissez l'appareil poursuivre le mélange pendant que vous battez les œufs et le lait, puis ajoutez le mélange obtenu à partir des œufs et du lait dans le bol. Sélectionnez la vitesse 2 et mélangez jusqu'à obtenir une pâte uniforme. Versez la pâte dans un moule à pain graissé et faites cuire dans un four préchauffé à 180° C/350° F/puissance 4 pendant 35 minutes. Laissez refroidir sur une grille avant de découper. Servez grillé avec du beurre.

### **PAIN BLANC**

- 7 g levure en poudre active (1 sachet)
- 600 g farine forte pour pain blanc
- 345 ml eau chaude

Tamiser la farine dans un récipient. Ajoute la levure, le sucre et le sel. Ajouter l'eau et l'huile. Malaxer à vitesse basse à moyenne jusqu'à ce que le pâte soit lisse. Couvrir le récipient avec un chiffon humide et le placer dans un lieu à température chaude jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume (30-40 minutes). Pétrir à la main pendant quelques minutes. Verser dans un moule à pain d'1 kg, couvrir et placer dans un endroit chaud pendant 30 minutes. Cuire dans four préchauffé à 200°C pendant 20-25 minutes. La surface doit avoir une couleur brun doré. Quand vous frappez sur la base, vous devez entendre un son creux.

### **SOUFFLÉ AU CHOCOLAT CHAUD**

- 75 g beurre
- 50 g farine
- 20 g poudre de cacao

Fondre le beurre dans une poêle à feux doux. Incorporer la farine et le cacao et mélanger. Ajouter le lait. Mélanger jusqu'à ce que le mélange épaisse. Retirer du feu. Laisser refroidir pendant 30 minutes. Ajouter

### **crochet pétrisseur**

- 7 g levure en poudre
- 2,5 g sucre
- 5 g sel

### **crochet pétrisseur**

- 150 g de raisins secs
- 50 g de zestes variés
- 2 œufs (moyens)
- 30 ml de lait

### **crochet pétrisseur**

- 15 ml huile de tournesol/beurre
- 5 g sucre
- 10 g sel

### **fouet**

- 450 g lait
- 4 œufs (séparer les blancs des jaunes)
- 50 g sucre en poudre

les jaunes d'œuf et battre. Battre les blancs en neige à grande vitesse pendant quelques secondes. Ajouter le sucre et battre jusqu'à obtenir un mélange ferme. Verser les mélanges ensemble dans un plat allant au four beurré, d'une contenance de 1,2 litre. Placer le plat dans une rotissoire à moitié remplie avec de l'eau bouillante. Cuire dans four préchauffé à 190°C pendant 40-45 minutes.

## BISCUITS DE BASE

- 100 g beurre
- 150 g sucre en poudre
- 5 ml essence de vanille
- 1 œuf
- 100 g farine
- 100 g farine fermentante

Mettre le beurre, le sucre et l'essence de vanille dans un bol. Battre à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une consistance veloutée (1-2 minutes) Réduire la vitesse. Ajouter l'œuf. Augmenter graduellement la vitesse jusqu'à ce que tous les ingrédients soient mixés. Incorporer et tamiser les farines, puis les mélanger aux autres ingrédients. Former des boulettes avec la pâte. Placer les boulettes sur une plaque de cuisson graissée. Aplatir légèrement les boulettes. Cuire dans four préchauffé à 180°C pendant 12-15 minutes. Laisser refroidir sur la plaque pendant quelques minutes avant de transférer sur une grille.

## GÉNOISE CLASSIQUE

- 100 g beurre/margarine
- 100 g sucre en poudre
- 2 œufs
- 100 g farine fermentante
- 1 goutte essence de vanille

Graisser deux moules de cuisson à bords droits de 180 mm. Couvrir le fond des moules avec du papier sulfurisé beurré. Mettre le beurre et le sucre dans un récipient. Battre à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une consistance veloutée (1-2 minutes) Réduire la vitesse. Ajouter graduellement les œufs, puis la vanille et enfin la farine. Augmenter à vitesse moyenne une fois que les ingrédients commencent à s'incorporer. Verser le mélange dans les moules de cuisson. Cuire dans four préchauffé à 180°C pendant 25 minutes. La surface doit avoir une couleur brun doré. Laisser refroidir sur une grille. Retourner la génoise. Napper la partie supérieure de la génoise avec de la confiture de framboise. Placer l'autre génoise sur la couche de confiture. Vous pouvez substituer la confiture de framboise par d'autres garnitures, comme de la crème au beurre.

## GÂTEAU AU CHOCOLAT

- 50 g de beurre, ramolli
- 30 g de sirop de table
- 50 ml de lait
- 2 œufs battus
- 125 g de sucre en poudre
- 100 g de chocolat à cuire, fondu
- 10 ml d'extrait de vanille
- 100 ml d'eau bouillante
- 35 g de poudre de cacao
- 125 g de farine fermentante
- 30 ml d'huile végétale légère (tournesol, etc.)

Dissolvez le cacao dans l'eau bouillante et laissez refroidir. Mélangez le beurre et le sucre à la vitesse 1 pendant quelques secondes jusqu'à obtenir une consistance crémeuse, ajoutez la moitié des œufs, puis la moitié de la farine, en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à atteindre la vitesse 3, ajoutez le restant des œufs et de la farine, mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse, ajoutez les autres ingrédients et mélangez à nouveau jusqu'à obtenir une pâte lisse. Versez la pâte dans un plat, couvrez avec du papier aluminium et faites cuire à la vapeur pendant 1 heure, ou jusqu'à ce qu'une broche introduite dans le gâteau en ressorte propre.

## GÂTEAU CAMPAGNARD AUX FRUITS

- 150 g de beurre
- 150 g de sucre en poudre
- 75 g de cerises confites, hachées
- 75 g des raisins sultanas et 75 g de raisins secs
- 25 g de zestes variés
- 300 g de farine fermentante
- Une pincée de sel
- 5 g de mélange d'épices de type pudding spice
- 45 ml de lait
- 3 œufs
- 

Graissez un moule à gâteau de 20 cm (8"). Tapissez-le de papier sulfurisé. Préchauffez le four à 180° C/350° F/puissance 4. Mettez le beurre, le sucre, les fruits secs et les épices dans le bol et battez le tout à vitesse 3 jusqu'à obtenir une consistance uniforme. Ajoutez les œufs et le lait et battez pendant quelques secondes. Ajoutez graduellement la farine, en battant jusqu'à ce qu'elle soit bien intégrée au mélange.

**fouet**

**fouet**

**batteur**

**batteur**

Faites cuire dans le moule à gâteau pendant environ 1 heure et demie. Laissez refroidir dans le moule pendant 15 minutes puis démoulez sur une grille.

## MÉLANGE POUR GÂTEAU DE SAVOIE

- 500 g de farine ordinaire
- 250 g de beurre mou ou de margarine
- 250 g de sucre
- 2 gouttes d'essence de vanille
- 4 œufs
- 15 g de levure en poudre
- 125 ml de lait
- une pincée de sel

**batteur**

Graissez une moule à gâteau profond de 23 cm (9") et tapissez-le de papier sulfurisé. Préchauffez le four à 190° C/375° F/puissance 5. Mettez tous les ingrédients dans le bol, mélangez à la vitesse 1 pendant 30 secondes, puis à la vitesse 3 pendant 3 minutes, jusqu'à obtenir une texture uniforme. Versez le mélange dans le moule à gâteau et faites cuire au centre du four pendant 50-60 minutes, jusqu'à ce qu'une broche introduite dans le gâteau en ressorte propre. Laissez refroidir sur une claire. Vous pouvez modifier la recette de base en ajoutant 100 g de raisins secs, de noix hachées ou de chocolat râpé.

## RECETTES POUR LE MÉLANGEUR

### SOUPE DE POIREAUX ET POMMES DE TERRE

- 150 g poireaux
- 150 g pommes de terre
- 2 cubes de bouillon
- 800 ml eau
- sel et poivre

Traiter les poireaux et les pommes de terre pendant 2 secondes. Transférer dans une grande casserole.

Ajouter l'eau et les cubes de bouillon Amener à ébullition, en mélangeant. Diminuer le feu. Couvrir la casserole. Laisser mijoter pendant 20 minutes. Retirer du feu. Laissez refroidir pendant 30 minutes.

Travailler jusqu'à obtenir un mélange lisse. Amener à bonne température pour servir (ne pas laisser bouillir). Ajuster l'assaisonnement. Servir avec du pain.

## PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

 Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft.  
Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben als iemand hen heeft uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt en ze de gevaren verstaan. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen. Bewaar het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.

Always disconnect the appliance from the mains supply socket if it is left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.

Care must be taken when handling sharp cutting blades during emptying and cleaning.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsel.

 Giet geen hete vloeistoffen (warmer dan 40°C) in het apparaat aangezien deze stoom kunnen veroorzaken.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

- Don't run the appliance for more than 10 minutes. After 10 minutes, switch off for at least 20 minutes.
- Dompel de motorenheid niet onder in een vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpspullen.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

## UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

### AFBEELDINGEN

1. Klopper	9. Spatschermscherm
2. Garde	10. Schaal
3. Deeghaak	11. Mengkan
4. Accessoiresaandrijving	12. Dop
5. Arm	13. Deksel
6. Aandrijfas en pin	14. Afdichting
7. Armvergrendelingshendel	15. Messeneenheid
8. Snelheidsregelaar	 Vaatwasmachinebestendig

### PLAATSING

1. Zet het apparaat op een watervaste, droge, stabiele en horizontale ondergrond.
2. Leg het snoer zo dat het niet hangt en er niet over gestruikeld kan worden.
3. Steek de stekker niet in het stopcontact voordat u klaar bent met monteren.

## GEBRUIKEN

### MONTAGE

#### De arm heffen:

1. De veren in de arm zijn krachtig, plaatst uw hand op de arm om de beweging ervan te beheersen. Draai de armvergrendelingshendel in de positie  en houdt hem daar. De arm komt omhoog.

**De arm laten dalen:**

1. Draai de armvergrendelingshendel in de positie  en houdt hem daar.
2. Druk de arm naar beneden en terwijl u hem daar houdt, laat u de armvergrendelingshendel los.

**De kom plaatsen**

Hef de arm voordat u de kom plaatst of verwijderd. Gebruik uitsluitend de meegeleverde kom.

1. Plaats de kom in de holte in de voet en draai hem rechtsom tot hij op zijn plaats vergrendeld is.
2. Draai de kom linksom en til hem van de voet om hem te verwijderen.

**Accessoires plaatsen/verwijderen**

Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires plaatst of verwijdert.

1. Lijn de sleuf in het accessoire uit met de pin op de aandrijfas (Fig. A).
2. Druk het accessoire op de aandrijfas en draai het linksom om het te vergrendelen (Fig. B).

Om een accessoire te verwijderen, drukt u het licht omhoog, draait het rechtsom en tilt het van de as.

**Spatscherm**

Het spatscherm beschermt u tegen morsen of spatten tijdens het mengen, terwijl u wel ingrediënten kunt toevoegen. Schakel uw mixer uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het spatscherm plaatst/ verwijdert.

Met geplaatste kom en de arm in lage positie:

1. Schuif het spatscherm tussen de arm en de kom.
2. Lijn hem zo uit dat de opening zich rechts bevindt (Fig. C).
- Verwijder het spatscherm altijd voordat u de arm heft.

**UW MIXER GEBRUIKEN**

1. Controleer dat de snelheidsregelaar op **O** staat.
2. Steek de stekker in het stopcontact (schakel het stopcontact in, indien van toepassing).
3. Draai de snelheidsregelaar rechtsom naar de gewenste snelheid.
4. Het bereik is van **1** (laag) tot **10** (hoog). Draai de snelheidsregelaar terug naar **O** om de motor uit te schakelen.
5. Om de motor in korte stoten te laten functioneren, draait u de snelheidsregelaar naar de positie **◎**. Laat de snelheidsregelaar los om de motor te stoppen.

**Aanbevolen snelheden**

Accessoire	Snelheid	Gebruiken voor:
Garde	7-10	room, eiwit, beslag, lichte mengsels kloppen/luchttig maken
Klopper	4-7	room en suiker of licht cakebeslag romig kloppen,
Deeghaak	1-3	zware mengsels, brood, deeg

**BLENDER****MONTAGE**

1. Schuif het deksel van de blenderkan-aandrijving (Fig. D).
2. Plaats de kan in de aandrijfopening met het merkteken  op de kom uitgelijnd met het merkteken  op de mixer (Fig. E).
3. Draai de kan rechtsom tot het merkteken  op de kom is uitgelijnd met het merkteken  op de mixer (Fig. F).
4. Voeg de ingrediënten toe in de kan en plaats het deksel en de dop (Fig. G). Vul niet verder dan het max.-teken op de kan. Gebruik de kom nooit zonder deksel.

**UW BLENDER GEBRUIKEN**

1. Controleer dat de snelheidsregelaar op **O** staat.
2. Steek de stekker in het stopcontact (schakel het stopcontact in, indien van toepassing).
3. Draai de snelheidsregelaar rechtsom naar de gewenste snelheid.

- Het bereik is van **1** (laag) tot **10** (hoog). Draai de snelheidsregelaar terug naar **0** om de motor uit te schakelen.
- Om de motor in korte stoten te laten functioneren, draait u de snelheidsregelaar naar de positie **(○)**. Laat de snelheidsregelaar los om de motor te stoppen.
- Als u tijdens het blenden ingrediënten wilt toevoegen, draait u de dop linksom en verwijdert hem. Voeg de ingrediënten toe en plaats de dop terug, draai hem linksom om hem te vergrendelen.
- Als u klaar bent met blenden, zet u de snelheidsregelaar op **0** en wacht tot de messen gestopt zijn voordat u het deksel van de kan of de kan van de mixer haalt.
- Om de kan te verwijderen, draait u hem linksom tot het merkteken **▼** is uitgelijnd met het merkteken **▲**.

## VLEESMOLENACCESSOIRE

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 4

### AFBEELDINGEN

- |  |   |
|--|---|
| 1. Duwer (met opbergruimte mes/mondstuk) | 8. Ringmoer   |
| 2. Lade                                  | 9. Hoofdeenheid   |
| 3. Vleesmolen                            | 10. Klein mondstuk  |
| 4. Mes                                   | 11. Groot mondstuk  |
| 5. As                                    | 12. Moersleutel   |
| 6. Fijne rasp                            |  Vaatwasmachinebestendig |
| 7. Grove rasp                            |   |

### MONTAGE

Let op, sommige roosters worden in de duwer opgeborgen. Verwijder de bovenkant van de duwer voor toegang.

#### Vlees hakken:

- Zet de as in het apparaat.
- Plaats het mes op de voorkant van de as. De vlakke kant van het mes moet naar buiten wijzen (naar het rooster).
- Plaats het gewenste rooster. De sleuf in de rand van het rooster past over het uitsteeksel in de voorkant van het apparaat.
- Schroef de ringmoer op het apparaat. Gebruik de spanner om de ringmoer vast te draaien. De spanner is ontworpen om te glijden zodra de juiste bevestigingskracht wordt toegepast. Draai de moer niet te strak aan.
- Open het deksel van de accessoireaandrijving (Fig. K). Verzeker u ervan dat het achterste aandrijvingsdeksel is geplaatst.
- Plaats het accessoire op de aandrijving in een hoek (Fig. L).
- Draai het accessoire linksom tot het vergrendeld is (Fig. M).

#### Voor het maken van worstjes:

- Zet de as in het apparaat.
- Plaats de vleesmolen over de as.
- Plaats het gewenste mondstuk.
- Volg stappen 4 tot 6 hierboven.

### GEBRUIK

- gebruik de fijne rasp om rauw vlees te malen voor gehakt of gehaktballen en citrusschilletjes.
  - Als u extra fijn gehakt nodig hebt, voor worstjes en paté, voert u het vlees nogmaals door de molen.
  - Gebruik de grove rasp om rauw vlees te malen voor burgers.
  - Als u iets anders maalt, kunt u de roostergrootte gebruiken die u wilt.
- Snijd het vlees in stroken van 25 mm breed en leg ze op het blad.
  - Steek de stekker in het stopcontact.
  - Selecteer snelheid 4 of hoger.
  - Verwijder de duwer en laat de ingrediënten in de buis vallen.
  - Plaats de duwer en gebruik hem om de ingrediënten langzaam door de buis te duwen.

- Als u klaar bent, voert u stukjes brood door de molen om het rooster te reinigen.
- Schakel het apparaat uit (0) en trek de stekker uit het stopcontact.

#### **Om worstjes te maken:**

- Maal het vlees eerst en meng het met de andere ingrediënten die u wilt gebruiken.
- Leg een knoop in het einde van het worstvel en plaats het over het uiteinde van het mondstuk.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Selecteer snelheid 4. Met een lagere snelheid kunt u het proces leren.
- Verwijder de duwer en laat de ingrediënten in de buis vallen.
- Terwijl het vel wordt gevuld met worstvlees, kunt u het op de gewenste lengte draaien om kleine worstjes te maken.

## **ACCESSOIRE VOOR SNIJDEN/RASPEN**

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 5.

### **AFBEELDINGEN**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Duwer        | 5. Snijmes  |
| 2. Hoofdeenheid | 6. Deksel   |
| 3. Grove rasp   |  Vaatwasmachinebestendig |
| 4. Fijne rasp   |   |

### **MONTAGE**

- Verwijder het deksel van het apparaat door het eraf te tillen.
- Plaats het gewenste mes in het apparaat. Het open uiteinde van het mes moet omhoog wijzen.
- Klip het deksel over de voorwand van het apparaat.
- Open het deksel van de accessoireaandrijving (Fig. N). Verzeker u ervan dat het achterste aandrijvingsdeksel is geplaatst.
- Plaats het accessoire op de aandrijving in een hoek (Fig. P).
- Draai het accessoire linksom tot het vergrendeld is (Fig. Q).

### **GEBRUIK**

- Gebruik de grove schaaf en rasp voor ingredienten die worden gekookt.
  - Gebruik de fijne schaaf en rasp voor ingredienten die worden gebruikt in salades of op broodjes.
  - Chocolade, nootjes en kaas worden beter gehakt/gemalen als deze eerst worden gekoeld.
- Snij het eten in een vorm die in de buis naar beneden gaat.
  - Steek de stekker in het stopcontact.
  - Selecteer snelheid 4. De verkeerde snelheid gebruiken kan schade veroorzaken.
  - Verwijder de duwer en laat de ingrediënten door de tube vallen.
  - Plaats de duwer weer en gebruik hem om de ingrediënten zachtjes door de tube te duwen.
  - Schakel het apparaat uit (0) en trek de stekker uit.

## **MAALKOM ACCESSOIRE**

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 6.

### **AFBEELDINGEN**

- Kom
  - Meseenheid
-  Vaatwasmachinebestendig

### **MONTAGE EN GEBRUIK**

Gebruik de maalkom voor het malen van kleine hoeveelheden droge ingrediënten als koffiebonen, noten, kruiden ...

- Plaats de ingrediënten in de kom.
- Schroef de gewenste meseenheid op de kom en draai stevig aan.
- Plaats het accessoire in de aandrijfopening met het merkteken ▼ op het accessoire uitgelijnd met het merkteken ■ op de mixer (Fig. S).

- Draai het accessoire rechtsom tot het merkteken ▼ op het accessoire is uitgelijnd met het merkteken ⚡ op de mixer (Fig. T).
- Laat de motor in korte stoten functioneren door de snelheidsregelaar naar de positie Ⓡ te draaien.  
Laat de snelheidsregelaar los om de motor te stoppen.

## ZORG EN ONDERHOUD

Schakel het apparaat uit (⓪) en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.

### Mixer:

- Zo snel mogelijk na gebruik reinigen om te voorkomen dat resten in de kom drogen.
- Was de kom, het spatschermer en de accessoires met warm zeepwater, spoel ze af en droog ze.
- U kunt de kom en accessoires in de vaatwasser wassen, maar let op: de irriterende omgeving in de vaatwasser kan de oppervlakteafwerking beschadigen. De schade is waarschijnlijk alleen esthetisch en heeft geen invloed op de werking van het apparaat.
- Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige, schone doek.

### Mengkan:

- Was de mengkan, het deksel en de dop in warm zeepwater. Spoel en droog af.
- U kunt de kan, het deksel en de dop in de vaatwasser wassen. We raden u echter aan om het mes te verwijderen voordat u deze in de vaatwasser wast.

### Het mes verwijderen:

- Draai de kan ondersteboven.
- Draai het mes rechtsom in de richting van het ⚡-symbool (Fig. H).
- Verwijder de meseenheid voorzichtig (Fig. J). **Voorzichtig, de randen van de messen zijn scherp.**
- Verwijder de pakking en was het mes en de pakking zorgvuldig in warm zeepwater. Spoel en droog af.
- Plaats de pakking weer op het mes en plaats het mes in de kan, draai het zover mogelijk linksom in de richting van het ⚡-symbool (Fig. H). Verzekert u ervan dat de pakking is geplaatst en het mes geheel is vastgedraaid, anders kan de kan lekken tijdens het gebruik.

### Vleesmolenaccessoire:

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Draai het accessoire rechtsom en verwijder het van de machine. Plaats het voordeksel van de aandrijving weer.
- Demonteer het accessoire. Als de ringmoer te strak zit, gebruikt u de spanner.
- Reinig de gaten in het rooster met een cocktailprikkertje of tandenstoker.
- Was alles in warm zeepwater. Spoel en droog af.

### Accessoire voor snijden/raspen:

- Carotenoïden, die in vele groente en wortelen voorkomen, kunnen ernstige vlekken veroorzaken. Deze vlekken zijn soms onmogelijk te verwijderen. Maak u hier geen zorgen over, dit heeft geen invloed op het functioneren van het apparaat.
  - Het kan helpen om de vlekken net voor het wassen met keukenolie in te wrijven.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  - Draai het accessoire rechtsom en verwijder het van de machine. Plaats het voordeksel van de aandrijving weer.
  - Demonteer het accessoire.
  - Was alles in warm zeepwater. Spoel en droog af.

## MIXER RECEPTEN

### PIZZADEEG

- 250 ml water
- 400 g bloem voor witbrood
- 25 ml olijfolie
- 7 g gedroogde gist
- 2.5 g suiker
- 5 g zout

### deeghaak

Zeef de bloem in een kom. Voeg de gist, het suiker en zout toe. Voeg het water en de olie toe. Meng op lage snelheid tot het deeg glad is. Bedek de kom met een vochtige doek en zet hem op een warme plek om te rijzen (30-40 minuten). Kneed een paar minuten met de hand. Snijd het deeg in tweeën. Rol het deeg in een rondje op een met bloem bestoven oppervlakte. Leg de ronde vormen op een

antiaanbakplaat. Garneer de rondjes met een tomatensaus en voeg ingrediënten naar keuze toe. Bak in een voorverwarmde oven op 200°C gedurende 18-20 min. De oppervlakte moet goudbruin zijn.

## KRENTENBROOD

- 500 g volkorenbloem
- 150 g boter (zacht)
- 15 g bakpoeder
- 2,5 g zout
- 150 g suiker
- 150 g krenten
- 50 g sukade
- 2 eieren (minimum)
- 30 ml melk

**deeghaak**

Doe de bloem in de kom, voeg de zachte boter toe en mix op snelheid 1. Als de boter en bloem beginnen te kleven, voegt u de suiker, het zout, de krenten, de sukade en het bakpoeder toe. Blijf dit mixen terwijl u de eieren en de melk samen klopt, voeg het ei-melkmengsel vervolgens toe aan de kom. Selecteer snelheid 2 en mix tot het goed gemengd is. Doe het deeg in een ingevette broodvorm en bak het in een voorverwarmde oven op 180 °C/350 °F/gaststand 4 gedurende 35 minuten. Laten afkoelen op een rek voordat u het snijdt. Geroosterd opdienen met boter.

## WITBROOD

- 600 g bloem voor witbrood
- 7 g actieve droge gist (1 zakje)
- 345 m warm water
- 15 ml zonnebloemolie/boter
- 5 g suiker
- 10 g zout

**deeghaak**

Zeef de bloem in een kom. Voeg de gist, het suiker en zout toe. Voeg het water en de olie toe. Meng op lage snelheid tot het deeg glad is. Bedek de kom met een vochtige doek en zet hem op een warme plek om te rijzen (30-40 minuten). Kneed een paar minuten met de hand. Doe het in een broodvorm van 1 kg en zet het een half uur op een warme plaats. Bak in een voorverwarmde oven op 200°C gedurende 20-25 min. De oppervlakte moet goudbruin zijn. De bodem moet hol klinken als u erop tikt.

## WARME CHOCOLADESOUFFLÉ

- 75 g boter
- 50 g gewone bloem
- 20 g cacaopoeder
- 450 g melk
- 4 gescheiden eieren
- 50 g rietzuiker

**gardes**

Laat de boter in een pan zachtjes smelten. Roer de bloem en cacao erdoor. Voeg de melk toe. Roeren tot het dik wordt. Haal van het vuur af. Laat een half uur afkoelen. Klop de eigelen. Klop de eiwitten op hoge snelheid een paar seconden lang. Voeg de suiker toe en klop tot het stijf is. Meng de mengsels voorzichtig in een beboterde ovenvaste schaal van 1.2 liter. Zet de schaal in een bakplaat die u half heeft gevuld met kokend water. Bak in een voorverwarmde oven op 190°C gedurende 40-45 min.

## GEWONE CAKEJES

- 100 g boter
- 150 g rietzuiker
- 5 ml vanillearoma
- 1 ei
- 100 g gewone bloem
- 100 g zelfrijzend bakmeel

**gardes**

Doe de boter, suiker en het vanillearoma in een kom. Klop op matige snelheid tot een luchtig mengsel (1-2 minuten). Verminder de snelheid. Voeg het ei toe en klop langzaam steeds sneller tot alles gemengd is.

Zeef de bloem samen en voeg het langzaam bij het mengsel. Vorm ballen van het mengsel. Leg ze op een ingevette bakplaat. Druk ze licht plat. Bak in een voorverwarmde oven op 180°C gedurende 12-15 min. Laat een paar minuten op de plaat afkoelen en leg ze op een rooster.

## KLASSIEKE VICTORIA CAKE VAN BISCUITDEEG

- 100 g boter/margarine
- 100 g rietzuiker
- 2 eieren
- 100 g zelfrijzend bakmeel
- 1 druppel vanillearoma

**gardes**

Vet twee cakevormen van 180 mm in. Bedek de bodem met bakpapier. Doe de boter en suiker in een kom. Klop op matige snelheid tot een luchtig mengsel (1-2 minuten). Verminder de snelheid. Voeg langzaam de eieren, de vanille en de bloem toe. Verhoog de snelheid tot medium wanneer de ingrediënten beginnen te mengen. Doe het mengsel in de bakvormen. Bak in een voorverwarmde oven op 180°C gedurende 25 min. De oppervlakte moet goudbruin zijn. Laat afkoelen op een rooster. Zet één cake onderste boven. Bedek de bovenkant met frambozenjam. Leg de andere cake boven op de jam. U kunt de jam vervangen door iets anders, bijvoorbeeld banketbakkersroom.

## **CHOCOLADECAKE**

**klopper**

- 50 g boter, zacht
- 30 g gouden stroop
- 50 ml melk
- 2 geklopte eieren
- 125 g rietsuiker
- 100 g keukenchocolade, gesmolten
- 10 ml vanille-extract
- 100 ml kokend water
- 35 g cacaopoeder
- 125 zelfrijzend bakmeel
- 30 ml lichte plantaardige olie (zonnebloem ...)

Los de cacao op in het kokende water en laat afkoelen. Klop de suiker een paar seconden met de boter op 1, voeg de helft van de geklopte eieren toe, voeg de helft van de bloem toe, verhoog de snelheid stapsgewijs tot 3, voeg het resterende ei den de bloem toe, mix tot het mengsel glad is, voeg de andere ingrediënten toe en mix tot het mengsel glad is. Doe het deeg in een schaal, dek af met folie en stoom gedurende 1 uur, of tot een een stokje dat u in de cake duwt er schoon uit komt.

## **BOERENFRUITCAKE**

**klopper**

- 150 g boter
- 150 g rietsuiker
- 75 g gekonfijte kersen, gehakt
- 75 g sultana's en 75 g rozijnen
- 25 g sukade
- 300 zelfrijzend bakmeel
- Een snufje zout
- 5 g koekkruiden
- 45 ml melk
- 3 eieren

Vet een cakevorm van 20 cm (8") in. Bekleed hem met keukenpapier. Verwarm de oven voor op 180 °C/350 °F/gasstand 4. Doe de boter, suiker, gedroogd fruit en kruiden in de kom, en klop op snelheid 3 tot het gemengd is. Voeg de eieren en de melk toe en klop nog een paar seconden. Voeg de bloem stapsgewijs toe, klop tot het goed gemengd is. Bak de cake gedurende ong. 1,5 uur in de oven. Laat hem een kwartier in de vorm afkoelen en draai hem om op een rooster.

## **CAKEBESLAG**

**klopper**

- 500 g bloem
- 250 zachte boter of margarine
- 250 g suiker
- 2 druppels vanille-extract
- 4 eieren
- 15 g bakpoeder
- 125 ml melk
- een snufje zout

Vet een diepe, ronde cakevorm van 23 cm in en bekleed hem met keukenpapier. Verwarm de oven voor op 190 °C/375 °F/gasstand 5. Doe alles in de kom, mix op snelheid 1 gedurende 30 s en vervolgens op snelheid 3 gedurende 3 minuten, tot u een mooi mengsel hebt. Giet het mengsel in de cakevorm, en bak midden in de oven gedurende 50-60 minuten, tot een stokje dat u in de cake duwt er schoon uitkomt. Laat afkoelen op een rooster. Varieer dit basisrecept door 100 g rozijnen, gehakte noten of geraspte chocolade toe te voegen.

## **BLENDER RECEPTEN**

### **PREI & AARDAPPEL SOEP**

- 75g prei
- 75g aardappel
- 1 bouillonblokjes
- 400ml water
- zout en peper

Verwerk de prei en aardappel gedurende 2 seconden. Doe het mengsel in een grote pan. Voeg het water en de bouillonblokjes toe. Breng al roerend aan de kook. Verminder de warmte. Bedek de pan. Laat 20 minuten koken. Haal van het vuur af. Laat een half uur afkoelen. Verwerk alles tot een glad mengsel. Breng op de juiste temperatuur (laat het niet meer koken). Maak op smaak. Dien op met brood.

### **MILIEUBESCHERMING**

 Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevvaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite da un adulto e che siano in grado di capirne i rischi. I bambini non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini.

Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente se viene lasciato incustodito e prima delle operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia.

Fare attenzione quando si maneggiano lame affilate durante le operazioni di svuotamento e pulizia.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

 Non aggiungere liquido caldo (oltre 40°C), in quanto può essere espulso a causa di una improvvisa fuoriuscita di vapore.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

- Non fare funzionare l'apparecchio per più di 10 minuti. Dopo 10 minuti, spegnere per almeno 20 minuti.
- Non immergere in sostanza liquida il gruppo del motore. Non usarlo in bagno, vicino ad acqua o negli spazi esterni.
- Tenere dita, capelli, abiti, utensili da cucina lontano dalla ciotola e dagli accessori.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

## SOLO PER USO DOMESTICO

### IMMAGINI

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Frusta piatta           | 9. Coperchio anti-schizzi   |
| 2. Frusta a filo           | 10. Ciotola   |
| 3. Gancio da impasto       | 11. Bicchiere frullatore  |
| 4. Accessorio trasmissione | 12. Tappo apertura per laggiunta degli ingredienti  |
| 5. Braccio                 | 13. Coperchio   |
| 6. Alberino motore e perno | 14. Guarnizione   |
| 7. Leva blocco del braccio | 15. Lama  |
| 8. Selettore di velocità   |  Lavabile in lavastoviglie |

### POSIZIONAMENTO

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie resistente all'acqua, asciutta e stabile.
2. Posizionare il cavo in modo che non sporga e non ci si possa inciampare o impigliare.
3. Non collegare alla presa se non si è terminato di montare gli accessori.

## MIXER

### MONTAGGIO

#### Sollevamento del braccio:

1. Le molle del braccio sono potenti, perciò posizionare la mano sulla parte superiore del braccio per controllare il suo movimento.

- Ruotare la leva di blocco del braccio fino alla posizione  e lasciarla in quella posizione. Il braccio si alzerà.

### **Abbassamento del braccio:**

- Ruotare la leva di blocco del braccio fino alla posizione  e lasciarla in quella posizione.
- Premere il braccio verso il basso e, tenendolo in questa posizione, rilasciare la leva di blocco del braccio.

### **Montaggio della ciotola**

Alzare il braccio prima di montare o rimuovere la ciotola. Utilizzare solo la ciotola in dotazione.

- Fissare la ciotola nel vano della base e ruotarla in senso orario fino a quando si bloccherà.
- Per rimuoverla, ruotarla in senso antiorario e poi staccarla dalla base.

### **Montare/rimuovere gli accessori**

Spegnere, scolare e sollevare il braccio prima di montare o rimuovere gli accessori.

- Allineare la scanalatura dell'accessorio con il perno sull'alberino motore (Fig A).
- Spingere l'accessorio sull'alberino motore, quindi ruotarlo in senso antiorario per bloccarlo (Fig. B).

Per rimuovere un accessorio, spingerlo delicatamente verso l'alto poi ruotarlo in senso orario e staccarlo dall'alberino.

### **Coperchio anti-schizzi**

Il coperchio anti-schizzi protegge dalle fuoriuscite o dagli spruzzi durante la miscelazione, permettendo di aggiungere gli ingredienti. Spegnere e scolare il mixer prima di montare/rimuovere il coperchio.

Con la ciotola in posizione ed il braccio in posizione abbassata:

- Fare scorrere il coperchio anti-schizzi fra il braccio e la ciotola.
- Allineare in modo che l'apertura sia sul lato destro (Fig. C).
- Rimuovere il coperchio prima di sollevare il braccio.

## **COME UTILIZZARE IL MIXER**

- Controllare che il selettore di velocità sia impostato sulla posizione **O**.
- Inserire la spina nella presa di corrente (accendere la presa, se è commutabile).
- Ruotare il selettore di velocità in senso orario fino alla velocità desiderata.
- La gamma di regolazioni va da **1** (bassa) a **10** (alta). Portare il selettore di velocità di nuovo su **O** per spegnere il motore.
- Per mettere in funzione il motore con brevi scatti, ruotare il selettore di velocità fino alla posizione . Rilasciare il selettore per arrestare il motore.

### **Velocità raccomandate**

Accessorio	Velocità	Utilizzare per:
Frusta a filo	7-10	sbattere/aerare panna, albumi d'uovo, pastella, miscele leggere
Frusta piatta	4-7	montare burro e zucchero, miscele medie per dolci
Gancio da impasto	1-3	impasti pesanti, pane, pasticceria

## **FRULLATORE**

### **MONTAGGIO**

- Staccare la copertura del bicchiere frullatore (Fig. D).
- Inserire il bicchiere frullatore nell'apertura della trasmissione con il simbolo  sul bicchiere allineato con il simbolo  sul mixer (Fig. E).
- Ruotare il bicchiere in senso orario fino a quando il simbolo  sul bicchiere sarà allineato con il simbolo  sul mixer (Fig. F).
- Aggiungere gli ingredienti nel bicchiere e inserire coperchio e tappo (Fig. G). Non riempire oltre il limite massimo indicato sul bicchiere. Non utilizzare il bicchiere senza inserire il coperchio.

## COME UTILIZZARE IL FRULLATORE

1. Controllare che il selettore di velocità sia impostato sulla posizione **O**.
2. Inserire la spina nella presa di corrente (accendere la presa, se è commutabile).
3. Ruotare il selettore di velocità in senso orario fino alla velocità desiderata.
4. La gamma di regolazioni va da **1** (bassa) a **10** (alta). Ruotare il selettore di velocità di nuovo su **O** per spegnere il motore.
5. Per mettere in funzione il motore con brevi scatti, ruotare il selettore di velocità fino alla posizione **◎**. Rilasciare il selettore per arrestare il motore.
6. Se si devono aggiungere altri ingredienti mentre il frullatore è in uso, ruotare il tappo in senso antiorario e staccarlo. Aggiungere gli ingredienti, poi rimettere il tappo e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
7. Alla fine dell'operazione, ruotare il selettore di velocità su **O** ed attendere che le lame si arrestino prima di togliere il coperchio dal bicchiere o il bicchiere dal mixer.
8. Per rimuovere il bicchiere, ruotarlo in senso antiorario fino a quando il simbolo  sarà allineato con il simbolo .

## ACCESSORIO TRITACARNE

Fare riferimento alle immagini riportate a pag. 4

### IMMAGINI

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Spingitore (con porta-lama/ugello) | 8. Ghiera filettata   |
| 2. Vassoio                            | 9. Corpo del tritatutto   |
| 3. Piastra per salsiccia              | 10. Ugello piccolo  |
| 4. Lama                               | 11. Ugello grande   |
| 5. Alberino                           | 12. Chiave  |
| 6. Piastra per macinatura fine        |  Lavabile in lavastoviglie |
| 7. Piastra per macinatura grossa      |   |

### MONTAGGIO

Alcune piastre si trovano all'interno dello spingitore. Rimuovere la parte superiore dello spingitore per rimuoverle.

#### Per tritare:

1. Inserire l'alberino nel corpo.
2. Fissare la lama nella parte frontale dell'alberino. Il lato piatto della lama deve essere rivolto verso l'esterno (verso la piastra).
3. Montare la piastra desiderata. La scanalatura del bordo della piastra si adatta all'aletta che si trova all'interno della parte frontale del corpo.
4. Avvitare il dado dell'anello nel corpo. Utilizzare la chiave per stringere il dado dell'anello. La chiave è stata progettata per scivolare quando si applica la forza di fissaggio corretta. Non stringere troppo il dado.
5. Aprire la copertura della trasmissione (Fig. K). Assicurarsi che la copertura posteriore della trasmissione sia inserita.
6. Montare l'accessorio nella trasmissione inclinandolo sul lato (Fig. L).
7. Ruotare l'accessorio in senso antiorario fino a quando si sarà bloccato (Fig. M).

#### Per preparare salsicce:

1. Inserire l'alberino nel corpo.
2. Montare la piastra per la salsiccia sopra l'alberino.
3. Montare l'ugello desiderato.
4. Seguire i passaggi da 4 a 6 (sopra riportati).

## COME USARLO

- Utilizzare la piastra sottile per macinare la carne per preparare carne tritata o polpette e scorza di agrumi.
- Se c'è bisogno di una macinatura extra-sottile, per salsicce o patè, ripassare la carne nel tritacarne.
- Utilizzare la piastra per la macinatura grossa per tritare la carne per preparare hamburger.

- Nel macinare qualsiasi altro ingrediente, utilizzare la piastra della dimensione desiderata.
- Tagliare la carne a cubetti di 25mm e poggiarli sul vassoio.
- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Selezionare la velocità 4 o superiore.
- Rimuovere lo spingitore e inserire gli ingredienti lungo il tubo di inserimento.
- Rimontare lo spingitore e utilizzarlo per premere delicatamente gli ingredienti lungo il tubo di inserimento.
- Alla fine, passare pezzetti di pane dal tritacarne per pulire la piastra.
- Spegnere l'apparecchio (O) e scollarlo.

#### **Per preparare salsicce:**

- Macinare prima la carne e mescolarla con tutti gli altri ingredienti che si desiderano utilizzare.
- Annodare l'estremità del budello della salsiccia poi inserirla sull'estremità dell'ugello.
- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Selezionare la velocità 4. Velocità inferiori aiuteranno a tenere sotto controllo fino a quando si sarà acquisita una certa esperienza.
- Rimuovere lo spingitore e inserire gli ingredienti lungo il tubo di inserimento.
- Quando il budello si riempie con la carne della salsiccia, ruotarlo alla lunghezza desiderata formando singoli salsicciotti.

### **ACCESSORIO PER AFFETTARE/GRATTUGIARE**

Fare riferimento alle immagini riportate a pag. 5.

#### **IMMAGINI**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Spingitore                           | 5. Lama per affettare   |
| 2. Corpo                                | 6. Copertura  |
| 3. Lama per grattugiare grossolanamente |  Lavabile in lavastoviglie |
| 4. Lama per grattugiare finemente       |   |

#### **MONTAGGIO**

- Rimuovere la copertura dal corpo sollevandola.
- Montare la lama desiderata nel corpo. L'estremità aperta della lama deve essere rivolta verso l'esterno.
- Agganciare la copertura sulla parte frontale del corpo.
- Aprire la copertura della trasmissione (Fig. N). Assicurarsi che la copertura posteriore della trasmissione sia inserita.
- Montare l'accessorio nella trasmissione inclinandolo sul lato (Fig. P).
- Ruotare l'accessorio in senso antiorario fino a quando si sarà bloccato (Fig. Q).

#### **COME USARLO**

- Usare la lama per grattugiare grossolanamente per ingredienti che verranno cotti.
  - Usare la lama per grattugiare fine per ingredienti che verranno usati in insalate e sandwich.
  - Cioccolato, noci e formaggio verranno tagliati/macinati meglio se congelati in precedenza.
- Tagliare il cibo in una forma tale che possa passare attraverso il tubo di inserimento
  - Inserire la spina nella presa di corrente.
  - Selezionare velocità 4. Usare la velocità sbagliata può causare danni.
  - Togliere lo spingitore e lasciar scivolare gli ingredienti lungo il tubo di inserimento.
  - Rimettere lo spingitore e utilizzarlo per premere delicatamente gli ingredienti lungo il tubo di inserimento.
  - Spegnere l'apparecchio (O) e scollarlo dalla presa di corrente.

### **CONTENITORE PER MACINARE**

Fare riferimento alle immagini riportate a pag. 6.

#### **IMMAGINI**

- Contenitore
- Lama
-  Lavabile in lavastoviglie

## MONTAGGIO E UTILIZZO

Utilizzare il contenitore per macinare piccole quantità di ingredienti secchi quali chicchi di caffè, noci, spezie, etc.

3. Mettere gli ingredienti nel contenitore.
4. Avvitare la lama sul contenitore e stringere forte.
1. Staccare la copertura del bicchiere frullatore (Fig. R).
2. Inserire l'accessorio nell'apertura della trasmissione con il simbolo ▼ sull'accessorio allineato con il simbolo ▲ sul mixer (Fig. S).
3. Ruotare l'accessorio in senso orario fino a quando il simbolo ▼ sull'accessorio sarà allineato con il simbolo ▲ sul mixer (Fig. T).
4. Mettere in funzione il motore a brevi impulsi, ruotando il selettori di velocità fino alla posizione @. Rilasciare il selettori per arrestare il motore.

## CURA E MANUTENZIONE

Spegnere (O) e scollegare l'apparecchio prima della pulizia.

### Mixer:

1. Pulire immediatamente dopo l'uso per impedire ai residui di rimanere all'interno della ciotola.
2. Lavare la ciotola, coperchio anti-schizzi e gli accessori con acqua tiepida e detersivo, sciacquare e asciugare.
3. E' possibile mettere la ciotola e gli accessori in lavastoviglie, ma attenzione: l'azione della lavastoviglie rovinerà le finiture delle superfici. Il danno sarà solo a livello superficiale e non inciderà sul funzionamento dell'apparecchio.
4. Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno umido pulito.

### Bicchiere frullatore:

1. Lavare il bicchiere frullatore, il tappo e il coperchio con acqua tiepida e detersivo. Sciacquare e asciugare.
2. E' possibile lavare il bicchiere, il tappo e il coperchio in lavastoviglie. Tuttavia, raccomandiamo di togliere la lama prima del lavaggio in lavastoviglie.

### Per rimuovere la lama:

1. Capovolgere la il bicchiere.
2. Ruotare la lama in senso orario nella direzione del simbolo ▲ (Fig H).
3. Staccare delicatamente il gruppo lame (Fig. J). **Prestare attenzione, le lame hanno bordi molto taglienti.**
4. Togliere la guarnizione e lavare accuratamente la lama e la guarnizione con acqua tiepida e detersivo. Sciacquare e asciugare.
5. Rimettere la guarnizione sulla lama, poi poggiare la lama nel bicchiere e ruotarla in senso antiorario fino a fine corsa nella direzione del simbolo ▲ (Fig H). Assicurarsi che la guarnizione sia fissata e che la lama sia ben avvitata altrimenti il bicchiere potrebbe perdere durante l'utilizzo.

### Accessorio tritacarne:

1. Spegnere l'apparecchio e disconnetterlo.
2. Ruotare l'accessorio in senso orario e rimuoverlo dall'apparecchio. Rimontare la copertura frontale della trasmissione.
3. Smontare l'accessorio. Se il dado dell'anello è stretto utilizzare l'apposita chiave.
4. Pulire i fori della piastra con uno stecchino per cocktail o con uno stuzzicadenti.
5. Lavare ogni cosa con acqua tiepida e detersivo. Sciacquare e asciugare.

### Accessorio per affettare/grattugiare:

- I carotenoidi, che si trovano in molti ortaggi come le carote, possono causare macchie resistenti. Tali macchie sono impossibili da rimuovere. Non preoccupatevi, questo non influirà sul funzionamento dell'apparecchio.
- Strofinare le macchie con olio da cucina immediatamente prima del lavaggio può essere d'aiuto.
- 1. Spegnere l'apparecchio e scollarlo.
- 2. Ruotare l'accessorio in senso orario e rimuoverlo dall'apparecchio. Rimontare la copertura frontale della trasmissione.

- Smontare l'accessorio.
- Lavare ogni cosa con acqua tiepida e detergente. Sciacquare e asciugare.

## RICETTE PER IL MIXER

### PASTA PER PIZZA

- 250 ml acqua tiepida
- 400 g farina bianca
- 25 ml d'olio di oliva
- 7 g lievito secco
- 2.5 g zucchero
- 5 g sale

### gancio da impasto

Setacciare la farina in una ciotola. Aggiungere lievito, zucchero e sale. Aggiungere acqua e olio. Mescolare a velocità da bassa a media fino a quando l'impasto non diventa omogeneo. Coprire la ciotola con un panno bagnato e metterla in un posto caldo fino a quando non raddoppierà le dimensioni (30-40 minuti).

Impastare a mano per qualche minuto. Tagliare la pasta in due parti. Fare rotolare la pasta formando dei dischetti su una superficie infarinata. Mettere i dischetti di pasta su una teglia da forno antiaderente.

Versare sui dischetti una salsa a base di pomodoro e aggiungere il resto dei condimenti. Cuocere in forno pre-riscaldato a 200°C per 18-20 minuti. La superficie deve essere ben dorata.

### PAGNOTTA CON RIBES

- 500g di farina integrale
- 150g di burro (ammorbidito)
- 15g di lievito in polvere
- 2,5g di sale
- 150g di zucchero
- 150g di ribes
- 50g di scorze miste
- 2 uova (medie)
- 30ml di latte

### gancio da impasto

Mettere la farina nella ciotola, aggiungere il burro ammorbidito e mixare alla velocità 1. Quando il burro e la farina cominceranno ad amalgamarsi, aggiungere lo zucchero, il sale, il ribes, le scorze e il lievito in polvere. Lasciare mixare mentre si sbattono le uova con il latte, poi aggiungere la miscela di uova e latte nella ciotola. Selezionare la velocità 2 e mixare fino a quando saranno ben amalgamati. Trasferire in una teglia per pane imburrata e mettere in forno preriscaldato a 180°C/350°F/gas 4 per 35 minuti. Fare raffreddare su una griglia prima di affettare. Servire tostato con burro.

### PANE BIANCO

- 600 g farina bianca
- 7 g lievito secco attivo (1 bustina)
- 345 ml acqua tiepida
- 15 ml olio di semi di girasole/burro
- 5 g zucchero
- 10 g sale

### gancio da impasto

Setacciare la farina in una ciotola. Aggiungere lievito, zucchero e sale. Aggiungere acqua e olio. Mescolare a velocità da bassa a media fino a quando l'impasto non diventa omogeneo. Coprire la ciotola con un panno bagnato e metterla in un posto caldo fino a quando non raddoppierà le dimensioni (30-40 minuti).

Impastare a mano per qualche minuto. Mettere in una teglia per pane da 1 kg e collocare in un posto caldo per altri 30 minuti. Cuocere in forno pre-riscaldato a 200°C per 20-25 minuti. La superficie deve essere ben dorata. La parte inferiore dovrebbe sembrare vuota quando si picchietta.

### SOUFFLÉ AL CIOCCOLATO CALDO

- 75 g burro
- 50 g farina bianca
- 20 g cacao in polvere
- 450 g latte
- 4 uova, separate
- 50 g zucchero raffinato

### frusta a filo

Sciogliere il burro in una pentola a fuoco lento. Mescolare la farina e il cacao. Aggiungere il latte. Mescolare fino a fare rapprendere. Togliere dal fuoco. Raffreddare per 30 minuti. Battere i tuorli d'uovo. Battere gli albumi ad alta velocità per pochi secondi. Aggiungere lo zucchero e sbattere fino a dare una certa consistenza. Incorporare le miscele in un piatto da forno imburrato da 1,2 litri. Mettere il piatto in una teglia per arrosto piena di acqua bollente. Cuocere in forno pre-riscaldato a 190°C per 40-45 minuti.

### BASE PER BISCOTTINI

- 100 g burro
- 150 g zucchero raffinato
- 5 ml essenza di vaniglia
- 1 uovo medio
- 100 g farina bianca
- 100 g farina autolievitante

### frusta a filo

Mettere burro, zucchero e essenza di vaniglia in una ciotola. Battere a velocità media fino a raggiungere una consistenza soffice (1-2 minuti). Ridurre la velocità. Aggiungere l'uovo. Aumentare gradualmente la

velocità fino a mescolare il tutto. Setacciare le farine insieme, poi lavorarle mescolandole. Dividere l'impasto in palle. Metterle su una teglia da forno unta. Appiattirle leggermente. Cuocere in forno pre-riscaldato a 180°C per 12-15 minuti. Fare raffreddare nella teglia per qualche minuto, poi spostare su un ripiano.

### PAN DI SPAGNA CLASSICO 'VICTORIA'

- 100 g burro/margarina
- 100 g zucchero raffinato
- 2 uova
- 100 g farina autolievitante
- 1 goccia di essenza di vaniglia

Imburrare due tortiere da forno a pareti lisce da 180 mm. Ricoprire i fondi con carta da forno imburrata. Mettere burro e zucchero in una ciotola. Battere a velocità media fino a raggiungere una consistenza soffice (1-2 minuti). Ridurre la velocità. Aggiungere gradualmente le uova, poi la vaniglia, e infine la farina. Portare a velocità media quando gli ingredienti iniziano a mescolarsi. Mettere l'impasto nelle tortiere da forno. Cuocere in forno pre-riscaldato a 180°C per 25 minuti. La superficie deve essere ben dorata. Fare raffreddare su un ripiano. Capovolgere un pan di Spagna. Versare sopra uno strato di marmellata di lampone. Mettere l'altro pan di Spagna sopra la marmellata. Potete sostituire la marmellata di lampone con altra farcitura, come crema di burro.

### TORTA AL CIOCCOLATO

- 50g di burro, ammorbidente
- 30g di golden syrup
- 50ml di latte
- 2 uova, sbattute
- 125g di zucchero extra-fine
- 100g di cioccolato da cottura, fuso
- 10ml di estratto di vaniglia
- 100ml di acqua bollente
- 35g di polvere di cacao
- 125g di farina autolievitante
- 30ml di olio vegetale leggero (girasole, etc.)

Sciogliere il cacao nell'acqua bollente e lasciare raffreddare. Amalgamare il burro e lo zucchero per alcuni secondi alla velocità 1, aggiungere la metà delle uova, poi metà farina, aumentare gradualmente la velocità a 3, aggiungere l'uovo e la farina rimasti, mixare fino ad ottenere un composto omogeneo, aggiungere gli altri ingredienti e mixare fino a ottenere un composto omogeneo. Mettere su un piatto, coprire con carta di alluminio e cuocere a vapore per 1 ora, o fino a quando uno stuzzicadenti inserito nella torta rimane pulito.

### TORTA CONTADINA TRADIZIONALE ALLA FRUTTA

- 150g di burro
- 150g di zucchero extra-fine
- 75g di ciliege candite, tagliate
- 75g di uva sultanina e 75g di uva passa
- 25g di scorze miste
- 300g di farina autolievitante
- un pizzico di sale
- 5g di spezie miste
- 45ml di latte
- 3 uova

Imburrare una teglia per torta da 20cm. Ricoprire con carta oleata. Preriscaldare il forno a 180°C/350°F/gas 4. Mettere burro, zucchero, frutta secca e spezie nella ciotola e mescolare alla velocità 3 fino ad amalgamare tutto. Aggiungere le uova ed il latte e mescolare per alcuni secondi. Aggiungere gradualmente la farina, mescolando fino a quando il composto sarà ben amalgamato. Cuocere nella teglia per torta per circa 1 ora e ½. Lasciare raffreddare nella teglia per 15 minuti poi spostarla su una griglia.

### PAN DI SPAGNA

- 500g di farina semplice
- 250g di burro morbido o margarina
- 250g di zucchero
- 2 gocce di essenza di vaniglia
- 4 uova
- 15g di lievito in polvere
- 125ml di latte
- un pizzico di sale

Imburrare e riempire una teglia rotonda per torta profonda 23cm. Preriscaldare il forno a 190°C/375°F/gas 5. Mettere tutto nella ciotola, mixare alla velocità 1 per 30 secondi, poi alla velocità 3 per 3 minuti, fino a quando tutto sarà ben amalgamato. Versare la miscela nella teglia per torta e cuocere nella parte centrale del forno per 50-60 minuti, fino a quando uno stuzzicadenti inserito nella torta rimarrà pulito. Lasciare raffreddare su una griglia. Variare la ricetta di base aggiungendo 100g di uva passa, noci tritate, o cioccolato grattugiato.

### frusta a filo

### frusta piatta

### frusta piatta

### frusta piatta

## RICETTE PER IL FRULLATORE

### ZUPPA DI PORRI E PATATE

- 75g porri
- 75g patate
- 1 dado da brodo
- 400ml acqua
- sale e pepe

Passare i porri e le patate per 2 secondi. Trasferire in una pentola larga. Aggiungere l'acqua e i dadi. Portare a ebollizione. Abbassare la fiamma. Coprire la pentola. Cuocere a fuoco lento per 20 minuti. Togliere dal fuoco. Raffreddare per 30 minuti. Lavorare fino a raggiungere una consistenza omogenea. Portare a temperatura adatta a servire (non lasciare bollire). Regolare il condimento. Servire con del pane.

### PROTEZIONE AMBIENTALE

 Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por personas inexpertas o con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso y comprendan los riesgos que conlleva. No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Desconecte el aparato de la red eléctrica siempre que lo deje desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

Tenga cuidado cuando manipule las afiladas cuchillas de corte al vaciar y limpiar.

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar lesiones.

 No añada líquidos calientes (a más de 40 °C): pueden salpicar por un golpe brusco de vapor.

Si el cable está dañado, deberá devolverse el aparato para evitar riesgos.

- No mantenga funcionando el aparato durante más de 10 minutos. Al cabo de 10 minutos, apáguelo durante al menos 20 minutos.
- No sumerja la unidad motora en líquidos ni la utilice en el baño, cerca de agua o en exteriores.
- Mantenga los dedos, el pelo, prendas, utensilios de cocina, etc. lejos del bol y los accesorios.
- No utilice la batidora al mismo tiempo que la amasadora.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

## SOLO PARA USO DOMÉSTICO

### ILUSTRACIONES

- |  |  |
|--|--|
| 1. Batidor                             | 9. Cubierta antisalpicaduras   |
| 2. Varilla batidora                    | 10. Bol  |
| 3. Gancho para masa                    | 11. Jarra batidora   |
| 4. Unidad propulsora para accesorios   | 12. Tapa pequeña   |
| 5. Brazo                               | 13. Tapa   |
| 6. Eje y barra de la unidad propulsora | 14. Junta  |
| 7. Palanca de bloqueo del brazo        | 15. Unidad de las cuchillas  |
| 8. Control de velocidad                |  Apto para lavavajillas |

### COLOCACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie resistente al agua, seca, estable y nivelada.
2. Coloque el cable de forma que no sobresalga y no pueda tropezar con él o engancharlo.
3. No enchufe el aparato hasta que haya terminado de montarlo.

## AMASADORA

### MONTAJE

#### Subir el brazo:

1. Los muelles del brazo son muy duros. Coloque la mano en la parte superior del brazo para controlar su movimiento.
2. Gire la palanca de bloqueo del brazo a la posición  y manténgala allí. El brazo se elevará.

### **Bajar el brazo:**

1. Gire la palanca de bloqueo del brazo a la posición y manténgala allí.
2. Empuje el brazo hacia abajo y, mientras lo mantiene ahí, libere la palanca de bloqueo del brazo.

### **Montar el bol**

Suba el brazo antes de poner o quitar el bol. Use solamente el cuenco suministrado.

1. Encaje el bol en el hueco de la base y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee.
2. Para retirarlo, gírelo en el sentido antihorario y sepárelo de la base.

### **Montar/retirar accesorios**

Apague, desenchufe y suba el brazo antes de montar o retirar accesorios.

1. Alinee la ranura del accesorio con la barra de la unidad propulsora (fig. A).
2. Empuje el accesorio hacia la unidad propulsora y luego gírelo en sentido antihorario para bloquearlo (fig. B).

Para retirar un accesorio, empújelo ligeramente hacia arriba, gírelo en sentido horario y tire para extraerlo del eje.

### **Cubierta antisalpicaduras**

La cubierta antisalpicaduras protege de derrames o salpicaduras durante la mezcla mientras que le permite añadir ingredientes. Apague y desenchufe la unidad antes de montar/desmontar la cubierta antisalpicaduras.

Con el bol instalado y el brazo abajo:

1. Coloque la cubierta antisalpicaduras entre el brazo y el bol.
2. Alinéela de modo que la abertura esté en el lado derecho (fig. C).
- Retire siempre la cubierta antisalpicaduras antes de subir el brazo.

## **USO DE LA AMASADORA**

1. Compruebe que el control de velocidad está ajustado a **O**.
2. Introduzca el enchufe en la toma de corriente (encienda el interruptor si es comutable).
3. Gire el control de velocidad en sentido horario hasta la velocidad deseada.
4. El rango varía de **1** (bajo) a **10** (alto). Gire el control de velocidad de nuevo hasta **O** para apagar el motor.
5. Para que el motor funcione con ráfagas cortas, gire el control de velocidad a la posición . Suelte el control para detener el motor.

### **Velocidades recomendadas**

Accesorio	Velocidad	Uso:
Varilla batidora	7-10	batir/montar nata, claras de huevo, rebozados, mezclas ligeras
Batidor	4-7	batir mantequilla y azúcar, mezclas para pasteles de densidad media
Garfio amasador	1-3	mezclas densas, pan, repostería

## **BATIDORA**

### **MONTAJE**

1. Deslice la tapa de la jarra batidora (fig. D).
2. Inserte la jarra en la abertura de la unidad, alineando la marca de la jarra con la marca del brazo (fig. E).
3. Gire la jarra en sentido horario hasta que la marca de la jarra esté alineada con la marca del brazo (fig. F).
4. Añada los ingredientes a la jarra y coloque las tapas grande y pequeña (fig. G). No sobrepase la marca de nivel máximo de la jarra. Nunca utilice la jarra sin tapa.

## **USO DE LA BATIDORA**

1. Compruebe que el control de velocidad está ajustado a **O**.
2. Introduzca el enchufe en la toma de corriente (encienda el interruptor si es conmutable).
3. Gire el control de velocidad en sentido horario hasta la velocidad deseada.
4. El rango varía de **1** (bajo) a **10** (alto). Gire el control de velocidad de nuevo hasta **O** para apagar el motor.
5. Para que el motor funcione con ráfagas cortas, gire el control de velocidad a la posición . Suelte el control para detener el motor.
6. Si necesita añadir otros ingredientes mientras está batiendo, gire la tapa pequeña en sentido antihorario y extráigala. Añada los ingredientes, introduzca de nuevo la tapa y gire en sentido horario para bloquearla.
7. Cuando finalice el batido, gire el control de velocidad a **O** y espere a que se paren las cuchillas antes de quitar la tapa de la jarra o la jarra de la unidad.
8. Para retirar la jarra, gire en sentido antihorario hasta que la marca esté alineada con la marca .

## **PICADORA DE CARNE**

Los números hacen referencia a las imágenes de la página 4

### **ILUSTRACIONES**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Accesorio para empujar (con cuchilla/boquilla de almacenamiento) | 7. Disco grueso  |
| 2. Bandeja  | 8. Tuerca  |
| 3. Disco para salchichas  | 9. Unidad principal  |
| 4. Cuchilla   | 10. Boquilla pequeña   |
| 5. Eje  | 11. Boquilla grande  |
| 6. Disco fino   | 12. Llave de ajuste  |
|   |  Apto para lavavajillas |

### **MONTAJE**

Tenga en cuenta que algunos de los discos se almacenan en el interior del accesorio para empujar. Retire la parte superior de este accesorio para acceder a ellos.

#### **Para picar:**

1. Coloque el eje en el cuerpo.
2. Encaje la cuchilla en la parte delantera del eje. La parte plana de la cuchilla debe encarar hacia fuera (hacia el disco).
3. Coloque el disco que desea utilizar. La ranura del borde del disco se ajusta sobre el saliente de la parte delantera del cuerpo.
4. Enrosque la tuerca en el cuerpo. Utilice la llave de ajuste para apretarla. La llave de ajuste está diseñada para resbalar una vez que se haya apretado lo suficiente. No apriete en exceso.
5. Abra la tapa de la unidad propulsora para accesorios (fig. K). Asegúrese de que la tapa trasera está colocada.
6. Encaje el accesorio en la unidad formando un ángulo (fig. L).
7. Gire el accesorio en sentido antihorario hasta que se bloquee (fig. M).

#### **Para hacer salchichas:**

1. Ponga el eje en el cuerpo.
2. Coloque el disco para salchichas sobre el eje.
3. Coloque la boquilla que desea utilizar.
4. Siga los pasos 4 a 6 anteriores.

### **USO**

- Utilice el disco fino para carne picada o albóndigas y cáscaras de cítricos.
  - Si necesita un picado extrafino para salchichas o paté, pase la carne de nuevo a través de la picadora.
  - Utilice el disco grueso para hamburguesas.
  - Al picar cualquier otra cosa, use el disco del tamaño deseado.
1. Corte la carne en tiras de 25 mm de grosor y póngalas en la bandeja.
  2. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.

3. Seleccione la velocidad 4 o una superior.
4. Retire el accesorio para empujar y deje caer los ingredientes a través del tubo.
5. Vuelva a colocar el accesorio para empujar y utilícelo para que los ingredientes desciendan suavemente a través del tubo.
6. Cuando haya terminado, pase restos de pan por la picadora para limpiar el disco.
7. Apague el aparato (0) y desenchúfelo.

#### **Para hacer salchichas:**

1. Triture la carne primero y mézclela con cualquier otro ingrediente que deseé utilizar.
2. Anude el extremo de la piel de la salchicha y luego colóquela sobre el extremo de la boquilla.
3. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
4. Seleccione la velocidad 4. Las velocidades más lentas le darán mayor control hasta que adquiera experiencia.
5. Retire el accesorio para empujar y deje caer los ingredientes a través del tubo.
6. La piel se irá llenando de la carne de salchicha. Para formar la salchicha, retuerza la piel cuando se alcance la longitud deseada.

## **ACCESORIO DE CORTE Y RALLADO**

Los números hacen referencia a las imágenes de la página 5.

### **ILUSTRACIONES**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Accesorio para empujar     | 5. Cuchilla de corte   |
| 2. Unidad principal           | 6. Cubierta  |
| 3. Cuchilla de rallado gruesa |  Apto para lavavajillas |
| 4. Cuchilla de rallado fina   |  |

### **MONTAJE**

1. Retire la cubierta del cuerpo haciendo palanca.
2. Monte la cuchilla deseada en el cuerpo. El extremo abierto de la cuchilla debe quedar hacia afuera.
3. Encaje la cubierta sobre la parte delantera del cuerpo.
4. Abra la tapa de la unidad propulsora para accesorios (fig. N). Asegúrese de que la tapa trasera está colocada.
5. Encaje el accesorio en la unidad formando un ángulo (fig. P).
6. Gire el accesorio en sentido antihorario hasta que se bloquee (fig. Q).

### **USO**

- Utilice la cuchilla gruesa para ingredientes que vaya a cocinar.
  - Utilice la cuchilla fina para ingredientes que vaya a emplear en ensaladas y sándwiches.
  - El chocolate, las nueces y el queso se rallan y cortan mejor si están fríos.
1. Corte los alimentos de forma adecuada para que entren en el tubo (50 x 60 mm).
  2. Enchufe el aparato a la corriente.
  3. Seleccione velocidad 4. Una velocidad inadecuada puede provocar daños.
  4. Extraiga el accesorio para empujar e introduzca los ingredientes a través del tubo.
  5. Vuelva a colocar el accesorio para empujar y utilícelo para empujar los ingredientes paulatinamente a través del tubo.
  6. Apague el aparato (0) y desenchúfelo.

## **MOLINILLO**

Los números hacen referencia a las imágenes de la página 6.

### **ILUSTRACIONES**

1. Recipiente
  2. Conjunto de cuchillas
-  Apto para lavavajillas

## MONTAJE Y USO

Use el molinillo para picar pequeñas cantidades de ingredientes secos como granos de café, frutos secos, especias, etc.

1. Coloque los ingredientes en el recipiente.
2. Enrosque el conjunto de cuchillas en el recipiente y apriete con firmeza.
3. Deslice la tapa de la jarra batidora (fig. R).
4. Inserte el accesorio en la abertura de la unidad alineando la marca ▼ del mismo con la marca ▲ del brazo (fig. S).
5. Gire el accesorio en sentido horario hasta que la marca ▼ del mismo esté alineada con la marca ▲ del brazo (fig. T).
6. Maneje el motor con ráfagas cortas girando el control de velocidad a la posición ⓧ. Suelte el control para detener el motor.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Apague el aparato (O) y desenchúfelo antes de limpiar.

### Amasadora:

1. Limpie lo antes posible después del uso para evitar que queden residuos en el interior del bol.
2. Lave el bol, la cubierta antisalpicaduras y los accesorios con agua tibia y jabón, enjuague y seque.
3. Puede introducir el bol y los accesorios en el lavavajillas, pero tenga en cuenta que las duras condiciones del interior del lavavajillas afectarán a los acabados de las superficies. El daño debería ser solo cosmético, y no debería afectar al funcionamiento del aparato.
4. Limpie las superficies exteriores del aparato con un paño limpio y húmedo.

### Jarra batidora:

1. Lave la jarra batidora y las dos tapas con agua tibia y jabón. Enjuague y seque.
2. Puede lavar la jarra y las dos tapas en el lavavajillas. Sin embargo, le recomendamos que retire la cuchilla antes del lavado en un lavavajillas.

### Para retirar la cuchilla:

1. Dé la vuelta a la jarra.
2. Gire la cuchilla en sentido horario en la dirección del símbolo ▲ (fig. H).
3. Levante con cuidado la unidad de las cuchillas (fig. J). **Tenga cuidado, las cuchillas tienen bordes muy afilados.**
4. Retire la junta y lave cuidadosamente la cuchilla y la junta con agua tibia y jabón. Enjuague y seque.
5. Vuelva a colocar la junta de la cuchilla y luego baje la cuchilla dentro de la jarra y gire todo lo que pueda en sentido antihorario en la dirección del símbolo ▲ (fig. H). Asegúrese de que la junta encaja bien y la cuchilla está completamente apretada, de lo contrario puede haber fugas durante el uso.

### Picadora de carne:

1. Apague el aparato y desenchúfelo.
2. Gire el accesorio en sentido horario y retírelo de la máquina. Vuelva a colocar la cubierta frontal de la unidad.
3. Desmonte el accesorio. Si la tuerca está dura use la llave de ajuste.
4. Limpie los orificios del disco con un palillo de cóctel o mondadientes.
5. Lave todo con agua tibia y jabón. Enjuague y seque.

### Accesorio de corte y rallado:

- Los carotenoides que se encuentran en las zanahorias y muchas otras verduras pueden producir manchas difíciles. Estas manchas pueden ser imposibles de eliminar. No se preocupe, esto no afectará al funcionamiento del aparato.
  - Frotar las manchas con aceite de cocina inmediatamente antes del lavado puede ayudar.
1. Apague el aparato y desenchúfelo.
  2. Gire el accesorio en sentido horario y retírelo de la máquina. Vuelva a colocar la cubierta frontal de la unidad.
  3. Desmonte el accesorio.
  4. Lave todo con agua tibia y jabón. Enjuague y seque.

## RECETAS

### MASA DE PIZZA

- 250 ml agua tibia
- 400 g harina
- 25 ml de aceite de oliva
- 7 g levadura seca
- 2,5 g de azúcar
- 5 g de sal

**gancho para masa**

Ponga la harina en el bol. Mezcle los otros ingredientes en una jarra y añádalos. Seleccione la velocidad 1 y añada el líquido poco a poco, conforme se vayan formando bolas de masa, aumente la velocidad a 2 y amase durante unos minutos hasta que la bola de masa esté suave.

Sáquela, divídala en 2-4 piezas y extiéndalas para formar bases de pizza sobre una superficie enharinada. Coloque las bases sobre una bandeja de horno para pizzas y úntelas con tomate triturado y el resto de ingredientes que desee ( hierbas, mozzarella, un chorrito de aceite de oliva...). Precaliente el horno a 200°C y hornee durante 18-20 minutos. La superficie debe tomar un color dorado oscuro.

### BIZCOCHO DE GROSELLAS

- 500 g de harina integral
- 150 g de mantequilla en pomada
- 15 g de levadura química
- 2,5 g de sal
- 150 g de azúcar
- 150 g de grosellas
- 50 g de ralladura de fruta
- 2 huevos (medianos)
- 30 ml de leche

**gancho para masa**

Ponga la harina en un cuenco, añada la mantequilla en pomada y mezcle a velocidad 1. Cuando la mantequilla y la harina empiecen a mezclarse añada el azúcar, la sal, las grosellas, la ralladura y la levadura. Deje que se mezclen mientras bate los huevos y la leche, y a continuación añada al cuenco la mezcla de huevos y leche. Cambie a velocidad 2 y mezcle hasta que se combinen todos los ingredientes. Vierta la mezcla en un molde engrasado y hornee durante 35 minutos en horno precalentado a 180 °C. Enfíe sobre una rejilla metálica antes de partir. Sirva tostado con mantequilla.

### PAN BLANCO

- 600 g harina de fuerza para pan blanco
- 7 g levadura seca activa (1 sobrecito)
- 345 ml agua caliente
- 15 ml aceite de girasol/mantequilla
- 5 g azúcar
- 10 g sal

**gancho para masa**

Mezcle como para hacer masa de pizza, después cubra la mezcla y déjela en un lugar cálido hasta que doble su tamaño (30-40 minutos). Apriete la masa para sacar el aire y amase suavemente en una superficie enharinada. Dele forma de hogaza o póngala en un molde, cúbrala y déjela para que suba durante otros 30 minutos. Precaliente el horno a 200 °C y hornee durante 20-25 minutos. La superficie debe tomar un color dorado oscuro. El fondo debe sonar hueco cuando se golpea.

### SOUFFLÉ DE CHOCOLATE CALIENTE

- 75 g mantequilla
- 50 g harina
- 20 g polvo de cacao
- 450 ml leche
- 4 huevos, separados
- 50 g azúcar extrafino

**varilla batidora**

Funda la mantequilla en una cacerola a fuego lento. Añada la harina y el cacao y remueva. Añada la leche. Remueva hasta que espese. Retire del fuego. Deje enfriar 30 minutos. Añada las yemas de huevo y bata. Bata las claras de huevo a velocidad 6 durante unos segundos. Añada el azúcar y bata hasta que espese. Junte las dos mezclas y póngalas en una bandeja para horno de 1,2 litros engrasada con mantequilla.

Ponga la bandeja en una fuente de horno llena de agua hirviendo hasta la mitad. Precaliente el horno a 190 °C y hornee durante 40-45 minutos.

### GALLETAS BÁSICAS

- 100 g mantequilla
- 150 g azúcar extrafino
- 5 ml esencia de vainilla
- 1 huevo mediano
- 100 g harina
- 100 g harina con levadura

**varilla batidora**

Ponga la mantequilla, el azúcar y la esencia de vainilla en un bol. Bata a velocidad 5 hasta obtener una consistencia suave y esponjosa (1-2 minutos). Añada el huevo y bata hasta conseguir una buena mezcla. Tamice las harinas, incorpórelas gradualmente a la mezcla. Forme bolas con la mezcla. Póngalas en una bandeja de horno engrasada. Aplástelas ligeramente. Precaliente el horno a 180 °C y hornee durante 12-15 minutos. Deje enfriar en la bandeja durante unos minutos y pase a una bandeja de rejilla.

## BIZCOCHO ESPONJOSO CLÁSICO VICTORIA

**varilla batidora**

- 100 g mantequilla/margarina
  - 100 g azúcar extrafino
  - 2 huevos grandes
- 100 g harina con levadura
  - 1 gota de esencia de vainilla

Engrase dos moldes lisos para horno de unos 18 cm. Cubra los fondos con papel de hornear engrasado. Bata la mantequilla y el azúcar a velocidad 3 hasta obtener una consistencia suave y esponjosa. Incorpore gradualmente los huevos, la vainilla y la harina en este orden. Aumente a velocidad 4 a medida que incorpore los ingredientes. Ponga la mezcla en los moldes para hornear. Precaliente el horno a 180 °C y hornee durante 25 minutos. Deje enfriar en una bandeja de rejilla.

## PASTEL DE CHOCOLATE

**batidor**

- 50 g de mantequilla en pomada
  - 30 g de melaza
  - 50 ml de leche
  - 2 huevos batidos
  - 125 g de azúcar extrafino
  - 100 g de chocolate de repostería fundido
- 10 ml de extracto de vainilla
  - 100 ml de agua hirviendo
  - 35 g de cacao en polvo
  - 125 g de harina con levadura
  - 30 ml de un aceite vegetal ligero (girasol, etc.)

Disuelva el cacao en el agua hirviendo y déjelo enfriar. Bata la mantequilla y el azúcar durante unos segundos a velocidad 1, añada la mitad del huevo y luego la mitad de la harina, aumentando la velocidad gradualmente hasta 3. Añada el resto del huevo y la harina, mezcle hasta lograr una textura homogénea, añada los otros ingredientes y mezcle hasta que todo quede homogéneo. Colóquela en una bandeja cubierta con papel de aluminio, y cueza al vapor durante una hora, o hasta que pueda clavar una brocheta y que salga limpia.

## BIZCOCHO DE FRUTAS TRADICIONAL "DE LA GRANJA"

**batidor**

- 150g de mantequilla
  - 150g de azúcar extrafino
  - 75g de cerezas glaseadas, picadas
  - 75g de pasas normales y 75g de sultanas
  - 25g de ralladura de fruta
- 300g de harina leudante
  - Una pizca de sal
  - 5g de especias de púdin
  - 45ml de leche
  - 3 huevos

Engrase un molde de 20 cm y cúbralo con papel de horno. Precaliente el horno a 180 °C. Ponga la mantequilla, el azúcar, la fruta deshidratada y las especias en el cuenco y mezcle a velocidad 3 hasta obtener una mezcla homogénea. Añada los huevos y la leche y bata durante unos pocos segundos. Añada la harina poco a poco y siga batiendo hasta que esté todo bien incorporado. Hornee la mezcla en el molde durante aproximadamente 1 hora y media. Déjela enfriar en el molde durante 15 minutos y luego colóquela sobre una rejilla metálica.

## BIZCOCHO

**batidor**

- 500 g de harina
  - 250 g de mantequilla en pomada o margarina
  - 250 g de azúcar
  - 2 gotas de esencia de vainilla
- 4 huevos
  - 15 g de levadura en polvo
  - 125 ml de leche
  - Una pizca de sal

Engrase y cubra un molde redondo de 23 cm. Precaliente el horno a 190 °C. Ponga todo en el cuenco, mezcle a velocidad 1 durante 30 segundos, y luego a velocidad 3 durante 3 minutos hasta que se combinen todos los ingredientes. Vierta la mezcla en el molde y hornee en el centro del horno durante 50-60 minutos, hasta que al clavar una brocheta salga limpia. Enfríe sobre una rejilla metálica. Modifique la receta básica añadiendo 100 g de pasas, nueces picadas o chocolate rallado.

## RECETA PARA BATIDORA

### SOPA DE PUERROS Y PATATAS

- 150 g puerros
  - 150 g patatas
  - 2 pastillas de caldo de pollo o vegetal
- 800 ml agua
  - Sal y pimienta al gusto

Procése los puerros y las patatas durante dos segundos (que queden algunos trocitos, no totalmente triturados). Páselos a una cacerola más grande. Añada el agua y las pastillas de caldo. Lleve a ebullición y remueva. Reduzca el fuego. Cubra la cacerola. Hierva a fuego lento durante 20 minutos. Retire del fuego. Deje enfriar 30 minutos. Procése hasta obtener una consistencia homogénea. Caliente sin que llegue a hervir antes de servir. Sazone al gusto. Sirva con pan.



## **PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL**

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem usar nem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças. Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica se o deixar desacompanhado e antes da montagem, desmontagem ou limpeza. Deve tomar cuidado ao manusear as lâminas de corte afiadas durante o esvaziamento e a limpeza.

Utilizar o aparelho incorretamente poderá resultar em ferimentos.

 Não acrescente líquidos quentes (com mais de 40 °C), pois podem ser expelidos devido a vaporização repentina.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.

- Não mantenha o aparelho a funcionar durante mais de 10 minutos. Após 10 minutos, desligue durante, pelo menos, 20 minutos.
- Não coloque a unidade motora em líquidos, não a utilize numa casa de banho, próximo de água ou no exterior.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.
- Não use a liquidificadora ao mesmo tempo que a batedeira.

## APENAS PARA USO DOMÉSTICO

### ESQUEMAS

- |   |  |
|---|--|
| 1. Batedor                              | 9. Proteção contra salpicos  |
| 2. Acessório batedor                    | 10. Tigela   |
| 3. Vara de amassar                      | 11. Jarro liquidificador   |
| 4. Suporte de acionamento de acessórios | 12. Tampa pequena  |
| 5. Braço                                | 13. Tampa  |
| 6. Haste e pino de acionamento          | 14. Junta  |
| 7. Alavanca de bloqueio do braço        | 15. Lâminas  |
| 8. Controlo de velocidade               |  Lavável na máquina |

### POSICIONAMENTO

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície nivelada, estável, seca e resistente à água.
2. Estenda o cabo de forma a não ficar suspenso, trilhado ou onde se possa tropeçar.
3. Não o ligue à tomada antes de terminar a montagem.

## BATEDEIRA

### MONTAGEM

#### Elevar o braço:

1. As molas presentes no braço são fortes, por isso coloque a sua mão no topo do braço para controlar o seu movimento.

- Rode a alavanca de bloqueio do braço para a posição e mantenha-a nessa posição. O braço elevar-se-á.

#### **Descer o braço:**

- Rode a alavanca de bloqueio do braço para a posição e mantenha-a nessa posição.
- Prima o braço para baixo e, nessa posição, liberte a alavanca de bloqueio do braço.

#### **Encaixar a tigela**

Eleve o braço antes de encaixar ou remover a tigela. Use apenas a tigela fornecida.

- Encaixe a tigela no nicho da base e rode-a para a direita até bloquear.
- Para remover, rode a tigela para a esquerda, levante e retire-a da base.

#### **Encaixar/remover acessórios**

Desligue o interruptor de energia do aparelho, retire a ficha da tomada elétrica e eleve o braço antes de encaixar ou remover acessórios.

- Alinhe a ranhura no acessório com o pino na haste de acionamento (fig. A).
- Empurre o acessório colocando-o na haste de acionamento e, em seguida, rode-o para a esquerda de forma a bloqueá-lo (fig. B).

Para remover um acessório, empurre-o para cima ligeiramente e, em seguida, rode-o para a direita e puxe-o para fora da haste.

#### **Proteção contra salpicos**

A proteção contra salpicos protege o utilizador contra salpicos durante a mistura, enquanto permite adicionar ingredientes. Desligue o interruptor de energia da sua batedeira e retire a ficha da tomada elétrica antes de encaixar/remover a proteção contra salpicos.

Com a tigela posicionada e o braço na posição descida:

- Deslize a proteção contra salpicos entre o braço e a tigela.
- Alinhe-a de forma que a abertura fique do lado direito (fig. C).
- Remova sempre a proteção contra salpicos antes de elevar o braço.

## **UTILIZAR A BATEDEIRA**

- Certifique-se de que o controlo de velocidade está posicionado no **0**.
- Coloque a ficha na tomada elétrica (acione o interruptor da tomada, caso esta possua interruptor).
- Rode o controlo de velocidade para a direita para a velocidade que desejar.
- O alcance é de **1** (baixo) a **10** (alto). Rode o controlo de velocidade de volta para **0** de forma a desligar o motor.
- Para operar o motor em rajadas curtas, rode o controlo de velocidade para a posição . Liberte o controlo para parar o motor.

#### **Velocidades recomendadas**

Acessório	Velocidade	Utilizar para:
Acessório batedor	7-10	bater/oxygenar natas, claras, massa densa, misturas leves
Batedor	4-7	bater manteiga e açúcar para criar creme, misturas médias para bolos
Vara de amassar	1-3	misturas muito densas, pão, massa de pastelaria

## **LIQUIDIFICADORA**

### **MONTAGEM**

- Deslize e retire a tampa do suporte de acionamento do jarro liquidificador (fig. D).
- Introduza o jarro na abertura do suporte de acionamento alinhando a marca no jarro com a marca na batedeira (fig. E).
- Rode o jarro para a direita até alinhar a marca no jarro com a marca na batedeira (fig. F).
- Acrescente os ingredientes ao jarro e encaixe a tampa grande e a tampa pequena (fig. G). Ao encher o jarro, não ultrapasse a marca max. Nunca use o jarro sem a tampa encaixada.

## **UTILIZAR A LIQUIDIFICADORA**

1. Certifique-se de que o controlo de velocidade está posicionado no **O**.
2. Coloque a ficha na tomada elétrica (acione o interruptor da tomada, caso esta possua interruptor).
3. Rode o controlo de velocidade para a direita para a velocidade que desejar.
4. O alcance é de **1** (baixo) a **10** (alto). Rode o controlo de velocidade de volta para **O** de forma a desligar o motor.
5. Para operar o motor em rajadas curtas, rode o controlo de velocidade para a posição **◎**. Liberte o controlo para parar o motor.
6. Se precisar de adicionar outros ingredientes durante a mistura, rode a tampa pequena para a esquerda para a levantar e retirar. Acrescente os ingredientes e, em seguida, volte a colocar a tampa pequena rodando-a para a direita de forma a bloqueá-la.
7. Quando terminar de misturar, rode o controlo de velocidade para **O** e aguarde que as lâminas cessem o seu movimento antes de remover a tampa do jarro ou o jarro da batedeira.
8. Para remover o jarro, rode-o para a esquerda até alinhar a marca **▼** com a marca **▲**.

## **ACESSÓRIO MOINHO DE CARNE**

Consulte as imagens da página 4

### **ESQUEMAS**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Empurrador (com armazenamento da lâmina/<br>bocal) | 7. Retícula espessa   |
| 2. Tabuleiro  | 8. Porca de olhal   |
| 3. Placa para salsichas                               | 9. Corpo  |
| 4. Lâmina   | 10. Bocal pequeno   |
| 5. Eixo   | 11. Bocal grande  |
| 6. Retícula fina                                      | 12. Chave de ajuste<br> Lavável na máquina |

### **MONTAGEM**

Algumas das placas estão armazenadas no interior do empurrador. Retire o topo do empurrador para obter acesso.

#### **Para moer:**

1. Coloque a haste no corpo.
2. Encaixe a lâmina na parte frontal da haste. A parte plana da lâmina deverá estar virada para fora (na direção da retícula).
3. Coloque a retícula que deseja usar. A ranhura na extremidade da retícula encaixa-se por cima do suporte situado no interior da parte frontal do corpo.
4. Enrosque a porca de olhal no corpo. Utilize a chave de ajuste para apertar a porca de olhal. A chave de ajuste foi concebida para deslizar quando é aplicada a força de aperto correta. Não aperte a porca em demasia.
5. Abra a tampa do suporte de acionamento de acessórios (fig. K). Certifique-se de que a tampa do suporte de acionamento traseiro está encaixada.
6. Encaixe o acessório no suporte de acionamento a um ângulo (fig. L).
7. Rode o acessório para a esquerda até bloquear (fig. M).

#### **Para fazer salsichas:**

1. Coloque a haste no corpo.
2. Encaixe a placa para salsichas sobre a haste.
3. Encaixe o bocal que deseja usar.
4. Siga os passos 4 a 6 acima.

### **UTILIZAÇÃO**

- Utilize a retícula fina para moer carne crua para obter carne moída ou almôndegas e para extrair a pele de citrinos.
- Se precisar de uma moagem extra fina, para salsichas ou patê, passe a carne pelo moinho novamente.
- Utilize a retícula espessa para moer carne crua para hambúrgueres.
- Quando moer outros alimentos, utilize a retícula que criar o tamanho que deseja.

1. Corte a carne em tiras de 25 mm de diâmetro e coloque-as sobre um tabuleiro.
2. Ligue a ficha à tomada elétrica.
3. Selecione a velocidade 4 ou superior.
4. Remova o empurrador e coloque os ingredientes no tubo.
5. Volte a colocar o empurrador usando-o para empurrar os ingredientes lentamente ao longo do tubo.
6. Quando terminar, passe pedaços de pão pelo moinho de forma a limpar a retícula.
7. Desligue o interruptor de energia do aparelho (O) e retire a ficha da tomada elétrica.

#### **Para fazer salsichas:**

1. Moa primeiro a carne e misture-a com outros ingredientes desejados.
2. Faça um nó na ponta da pele da salsicha e, em seguida, encaixe a ponta sobre a extremidade do bocal.
3. Ligue a ficha à tomada elétrica.
4. Selecione a velocidade 4. As velocidades mais baixas ajudá-lo-ão a controlar melhor até ganhar experiência.
5. Remova o empurrador e coloque os ingredientes no tubo.
6. À medida que a carne da salsicha enche a pele, torça-a ao comprimento desejado para criar salsichas individuais.

## **ACESSÓRIO FATIADOR/RALADOR**

Consulte as imagens da página 5.

### **ESQUEMAS**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Empurrador             | 5. Lâmina de fatiar  |
| 2. Corpo                  | 6. Tampa   |
| 3. Lâmina de ralar grosso |  Lavável na máquina |
| 4. Lâmina de ralar fino   |  |

### **MONTAGEM**

1. Retire a tampa do corpo com uma alavancinha.
2. Encaixe a lâmina desejada no corpo. A extremidade aberta da lâmina deverá estar virada para fora.
3. Encaixe a tampa sobre a parte frontal do corpo.
4. Abra a tampa do suporte de acionamento de acessórios (fig. N). Certifique-se de que a tampa do suporte de acionamento traseiro está encaixada.
5. Encaixe o acessório no suporte de acionamento a um ângulo (fig. P).
6. Rode o acessório para a esquerda até bloquear (fig. Q).

### **UTILIZAÇÃO**

- Use o ralador e fatiador espessos para ingredientes que serão cozinhados.
  - Use o ralador e fatiador finos para ingredientes que serão usados em saladas e sandes.
  - Chocolate, frutos secos e queijo serão mais facilmente cortados/moidos se estiverem refrigerados.
1. Corte os alimentos num formato que possa descer pelo cano.
  2. Ligue a ficha à tomada elétrica.
  3. Selecione a velocidade 4. Usar a velocidade errada poderá danificar o aparelho.
  4. Retire o empurrador e deite os ingredientes pelo cano.
  5. Volte a colocar o empurrador e utilize-o para empurrar os ingredientes cuidadosamente pelo cano.
  6. Desligue o aparelho (0) e desligue-o da corrente.

## **ACESSÓRIO COPO MOEDOR**

Consulte as imagens da página 6.

### **ESQUEMAS**

1. Copo
  2. Conjunto da lâminas
-  Lavável na máquina

## MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

Use o copo moedor para moer pequenas quantidades de ingredientes secos, tais como grãos de café, nozes/amêndoas/avelãs, etc., especiarias, etc.

1. Coloque os ingredientes no copo.
2. Enrosque o conjunto da lâmina no copo e aperte com firmeza.
3. Deslize e retire a tampa do suporte de acionamento do jarro liquidificador (fig. R).
4. Introduza o acessório na abertura do suporte de acionamento alinhando a marca ▼ no acessório com a marca ▲ na batedeira (fig. S).
5. Rode o acessório para a direita até alinhar a marca ▼ no acessório com a marca □ na batedeira (fig. T).
6. Para operar o motor em rajadas curtas, rode o controlo de velocidade para a posição ⚡. Liberte o controlo para parar o motor.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Antes de limpar, desligue o interruptor de energia (O) e retire a ficha da tomada elétrica.

### Batedeira:

1. Limpe após a utilização o mais depressa possível para evitar que os resíduos sequem no interior da tigela.
2. Lave a tigela, a proteção contra salpicos e os acessórios em água morna com detergente, enxague e seque.
3. Poderá colocar a tigela e os acessórios na máquina de lavar loiça, mas tenha em atenção que o ambiente no interior da máquina afetará os acabamentos das superfícies. Os danos deverão ser apenas cosméticos e não deverão afetar o funcionamento do aparelho.
4. Limpe as superfícies exteriores do aparelho com um pano limpo e húmido.

### Jarro liquidificador:

1. Lave o jarro liquidificador, a tampa grande e a tampa pequena em água morna com detergente. Enxague e seque.
2. Poderá lavar o jarro, a tampa grande e a tampa pequena na máquina de lavar loiça. Contudo, recomendamos que retire a lâmina antes de lavar na máquina de lavar loiça.

### Para remover a lâmina:

1. Vire o jarro ao contrário.
2. Rode a lâmina para a direita na direção do símbolo ▲ (fig. H).
3. Levante e retire a unidade da lâmina com cuidado (fig. J). **Tome atenção, pois as lâminas são muito afiadas.**
4. Remova a junta e lave cuidadosamente a lâmina e a junta em água morna com detergente. Enxague e seque.
5. Volte a colocar a junta na lâmina, desça-a para o interior do jarro e, em seguida, rode-a para a esquerda até ao ponto máximo na direção do símbolo □ (fig. H). Certifique-se de que a junta está encaixada e que a lâmina está completamente apertada. Caso contrário, poderão ocorrer derrames durante a utilização.

### Acessório moinho de carne:

1. Desligue o aparelho da energia e da tomada elétrica.
2. Rode o acessório para a direita e retire-o da máquina. Volte a colocar a tampa do suporte de acionamento frontal.
3. Desmonte o acessório. Se a porca de olhal estiver muito apertada, utilize a chave de ajuste.
4. Limpe os orifícios da retícula com um pauzinho de cocktail ou palito.
5. Lave tudo em água morna com detergente. Enxague e seque.

### Acessório fatiador/ralador:

- Os carotenoides, elementos que se encontram em muitos legumes tais como as cenouras, podem causar manchas intensas. Estas manchas podem ser impossíveis de remover. Não se preocupe, pois não afetam o funcionamento do aparelho.
- Esfregar as manchas com óleo de cozinha imediatamente antes de lavar pode ajudar.

1. Desligue o interruptor de energia do aparelho e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Rode o acessório para a direita e retire-o da máquina. Volte a colocar a tampa do suporte de acionamento frontal.
3. Desmonte o acessório.
4. Lave tudo em água morna com detergente. Enxague e seque.

## RECEITAS PARA A BATEDEIRA

### **MASSA DE PIZZA**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 ml de água morna</li> <li>• 400 g de farinha simples</li> <li>• 25 ml de azeite</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 g de fermento seco ativo (1 saqueta)</li> <li>• 2,5 g de açúcar</li> <li>• 5 g de sal</li> </ul> |
|---|---|

Coloque a farinha na tigela. Misture os outros ingredientes num jarro. Selecione a velocidade 1 e junte lentamente o líquido. À medida que a bola de massa é formada, aumente a velocidade para 2 e bata durante alguns minutos, até a bola de massa ficar macia. Remova, divida em 2-4 pedaços e estique a massa para formar bases de pizza (círculos ou retângulos) numa superfície enfarinhada. Coloque as bases num tabuleiro de ir ao forno ou tabuleiro de pizza, espalhe por cima puré de tomate e adicione os toppings desejados. Polvilhe com ervas aromáticas secas, mozzarella desfeita e um fiozinho de azeite. Coza num forno preaquecido a 200 °C, posição 6 num forno a gás, durante 15-20 minutos, até os toppings borbulharem e ficarem dourados.

### **PÃO DE GROSELHAS**

- |   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 g de farinha integral</li> <li>• 150 g de manteiga (amolecida)</li> <li>• 15 g de fermento em pó</li> <li>• 2,5 g de sal</li> <li>• 150 g de açúcar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 g de groselhas</li> <li>• 50 g de cascas de fruta cristalizadas</li> <li>• 2 ovos (médios)</li> <li>• 30 ml de leite</li> </ul> | <b>vara de amassar</b> |
|---|--|------------------------|

Coloque a farinha na tigela, junte a manteiga amolecida e misture à velocidade 1. Quando a manteiga e a farinha começarem a unir-se, junte o açúcar, o sal, as groselhas, as cascas cristalizadas e o fermento. Deixe a batedeira a misturar enquanto bate os ovos e o leite em conjunto, seguidamente, junte a mistura de ovos e leite à tigela. Selecione a velocidade 2 e misture até todos os ingredientes ficarem combinados. Coloque a mistura numa forma retangular untada num forno preaquecido a 180 °C, posição 4 num forno a gás, por 35 minutos. Deixe arrefecer numa grade antes de cortar. Sirva torrado com manteiga.

### **PÃO BRANCO**

- |  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 g de farinha para pão branco forte</li> <li>• 7 g de fermento seco ativo (1 saqueta)</li> <li>• 345 ml de água morna</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 ml de óleo de girassol/manteiga</li> <li>• 5 g de açúcar</li> <li>• 10 g de sal</li> </ul> | <b>vara de amassar</b> |
|--|--|------------------------|

Misture como faria na receita de massa de pizza e, em seguida, cubra e coloque num local morno até duplicar de tamanho (30-40 minutos). Dê socos na massa para expulsar o ar, bata levemente numa superfície enfarinhada, molde num formato de pão, ou coloque numa forma, cubra e deixe reposar num local morno por mais 30 minutos. Leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por 20-25 minutos. A superfície deverá adquirir um tom castanho dourado. O fundo deverá emitir um som oco se lhe bater.

### **SOUFFLÉ DE CHOCOLATE QUENTE**

- |  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 g de manteiga</li> <li>• 50 g de farinha simples</li> <li>• 10 g de pó de cacau</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 450 g de leite</li> <li>• 4 ovos, claras separadas das gemas</li> <li>• 50 g de açúcar branco refinado</li> </ul> | <b>acessório batedor</b> |
|--|--|--------------------------|

Derreta a manteiga num tacho em lume brando. Junte a farinha e o cacau, mexendo sempre. Junte o leite. Mexa até engrossar. Retire do lume. Deixe arrefecer. Bata as gemas de ovo. Bata as claras a na velocidade 6 durante uns segundos. Junte o açúcar e bata até obter picos suaves. Envolva ambas as misturas num recipiente que possa ir ao forno untada de 1,2 litros. Coloque o recipiente numa forma de forno com água a ferver até meio. Leve ao forno preaquecido a 190 °C por 40-45 minutos, até inchar.

## BISCOITOS SIMPLES

- 100 g de manteiga
- 150 g de açúcar refinado
- 5 ml de essência de baunilha

Faça um creme com a manteiga, o açúcar e a baunilha à velocidade 5 durante 1-2 minutos até obter uma consistência leve, pálida e fofa. Junte o ovo e bata até combinar. Peneire ambas as farinhas juntas e depois incorpore-as na mistura gradualmente. Retire a tigela e forme bolas com a massa. Coloque-as num tabuleiro de forno untado. Achate-as ligeiramente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12-15 minutos. Deixe arrefecer na prateleira do forno por alguns minutos, depois mova-os para uma grelha.

## PÃO-DE-LÓ CLÁSSICO VICTORIA

- 100 g de manteiga/margarina
- 100 g de açúcar refinado
- 2 ovos grandes

Unte duas formas para bolos de 180 mm quadradas ou rectangulares. Forre os fundos com papel vegetal untado com margarina. Faça um creme com a manteiga e o açúcar à velocidade 3 até obter uma consistência leve e fofa. Junte gradualmente os ovos, depois a baunilha e por fim a farinha. Aumente para a velocidade 4 assim que os ingredientes começem a incorporar. Divida a mistura entre as formas e nivele as superfícies. Coza no centro de um forno preaquecido a 180 °C, posição 4 num forno a gás, por cerca de 25 minutos. Coloque sobre uma grelha para arrefecer.

## BOLO DE CHOCOLATE

- 50 g de manteiga, amolecida
- 30 g de golden syrup
- 50 ml de leite
- 2 ovos, batidos
- 125 g de açúcar refinado
- 100 g de chocolate de culinária, derretido

Dissolva o cacau na água a ferver e reserve para arrefecer. Crie um creme batendo a manteiga e o açúcar durante alguns segundos na velocidade 1, adicione metade do ovo e, em seguida, metade da farinha, aumentando gradualmente a velocidade até 3. Acrescente o ovo e a farinha restantes, misture até obter uma consistência macia, adicione os outros ingredientes e misture até obter uma consistência macia. Deite a mistura num prato, cubra com papel de alumínio e coza a vapor durante uma hora, ou até introduzir um espeto no bolo e este sair limpo.

## BOLO DE FRUTAS DA QUINTA

- 150 g de manteiga
- 150 g de açúcar refinado
- 75 g de cerejas cristalizadas, picadas
- 75 g de sultanas e 75 g de passas
- 25 g de cascas de fruta cristalizadas
- 300 g de farinha com fermento

Unte uma forma para bolos de 20 cm. Forre com papel vegetal. Preaqueça o forno a 180 °C. Coloque a manteiga, o açúcar, a fruta seca e as especiarias na tigela e bata à velocidade 3 até ficarem combinados. Acrescente os ovos e o leite, batendo durante alguns segundos. Junte gradualmente a farinha, batendo até ficar bem misturada. Leve a cozer na forma para bolos cerca de 1½ horas. Deixe arrefecer na forma durante 15 minutos e, posteriormente, desenforme na grade.

## PÃO-DE-LÓ

- 500 g de farinha simples
- 250 g de manteiga amolecida ou margarina
- 250 g de açúcar
- 2 gotas de essência de baunilha

Unte e forre uma forma para bolos redonda com 23 cm. Preaqueça o forno a 190 °C. Coloque tudo na tigela, misture à velocidade 1 durante 30 segundos, seguidamente à velocidade 3 durante 3 minutos, até combinar. Deite a mistura na forma para bolos e leve a cozer no centro do forno por 50-60 minutos até

## acessório batedor

- 1 ovo médio
- 100 g de farinha simples
- 100 g de farinha com fermento

## acessório batedor

- 100 g de farinha com fermento
- 1 gota de essência de baunilha

## batedor

- 10 ml de extrato de baunilha
- 100 ml de água a ferver
- 35 g de cacau em pó
- 125 g de farinha com fermento
- 30 ml de óleo vegetal magro (girassol, etc.)

## batedor

- Uma pitada de sal
- 5 g de mistura de "mixed spice" (canela, cravo, noz-moscada e pimenta-da-jamaica)
- 45 ml de leite
- 3 ovos

## batedor

- 4 ovos
- 15 g de fermento em pó
- 125 ml de leite
- Uma pitada de sal

introduzir um espeto no bolo e este sair limpo. Deixe arrefecer numa grade. Varie esta receita básica adicionando 100 g de passas, nozes/amêndoas/avelãs, etc. cortadas ou raspas de chocolate.

## RECEITAS PARA A LIQUIDIFICADORA

### SOPA DE BATATA E ALHO FRANCÊS

- 150 g de alho-francês, sem rama
- 2 cubos de caldo de carne ou legumes
- 150 g de batatas, descascadas
- 800 ml de água
- sal e pimenta

Processe o alho-francês e as batatas por 2 segundos (para criar uma consistência com grumos, mas não esmagada). Transfira para uma panela grande. Junte água e os cubos de caldo. Deixe ferver, mexendo frequentemente. Reduza o calor. Tape a panela. Coza em lume brando por 20 minutos. Retire do lume. Deixe arrefecer 30 minutos. Processe a alta velocidade até obter uma consistência suave. Volte a colocar a mistura na panela e deixe aquecer até à temperatura de servir (não deixe ferver). Ajuste os temperos. Sirva acompanhado com pão.

### PROTEÇÃO AMBIENTAL

 Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos elétricos e eletrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

## **VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Apparatet kan anvendes af personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må hverken benytte eller lege med apparatet.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.

Maskinens stik skal altid tages ud af stikkontakten, hvis den efterlades uden opsyn samt inden samling, adskillelse og rengøring.

Klingerne, som er meget skarpe, skal håndteres med forsigtighed under tømning og rengøring.

Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

⚠️ Tilsæt ikke varme væske (over 40°C), da de kan sprøjte ud grundet pludselig dampdannelse.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

- Undlad at anvende maskinen i mere end 10 minutter ad gangen. Sluk den efter 10 minutter og lad den være slukket i mindst 20 minutter.
- Læg ikke motorenheden i væske.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

## **KUN TIL PRIVAT BRUG**

### **TEGNINGER**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Røreskovl             | 9. Stænkskærm  |
| 2. Piskeris              | 10. Skål   |
| 3. Dejkrog               | 11. Blenderglas  |
| 4. Tilbehørsdrev         | 12. Prop   |
| 5. Arm                   | 13. Låg  |
| 6. Drevskraft og stift   | 14. Pakning  |
| 7. Armens blokeringsgreb | 15. Klingeenhed  |
| 8. Hastighedsregulator   |  Tåler opvaskemaskine |

### **PLACERING**

1. Stil maskinen på en tør, stabil, plan overflade, som tåler vand.
2. Læg kablet, så det ikke hænger ud over køkkenbordet, hvor man kan snuble eller hænge fast i det.
3. Sæt først stikket i stikkontakten, når du er helt færdig med at samle maskinen.

## **RØREMASKINEN**

### **SAMLING**

#### **Hæv armen:**

1. Armens fjedre er stærke, så hold øverst på armen med hånden for at kontrollere armens bevægelse.
2. Drej armens blokeringsgreb over på -positionen og hold den der. Armen hæves.

## Sænk armen:

1. Drej armens blokeringsgreb over på -positionen og hold den der.
2. Tryk armen nedad og - mens du holder den der - slipper du armens blokeringsgreb.

## Påsæt skålen

Hæv armen inden du påsætter eller aftager skålen. Brug kun den medfølgende skål.

1. Sæt skålen ned i fordybningen i soklen og drej skålen i urets retning, indtil den låses på plads.
2. For at aftage skålen drejes den imod urets retning og løftes derefter af soklen.

## Påsæt/aftag tilbehørsdele

Sluk maskinen, tag stikket ud og hæv armen, inden du påsætter/aftager tilbehørsdele.

1. Stil sprækken i tilbehøret ud for stiften på drevskafetet (Fig. A).
2. Tryk tilbehøret fast på drevskafetet og drej det derefter imod urets retning for at fastlæse det (Fig. B). Tilbehøret tages af ved at trykke det en smule opad, dreje det i urets retning og derefter trække det af skafetet.

## Stænkskærm

Stænkskærmen beskytter dig imod spild og stænk, mens maskinen rører, men du kan stadig til sætte ingredienser. Sluk røremaskinen inden du påsætter/aftager stænkskærmen.

Med skålen påsat og armen sænket:

1. Før stænkskærmen ind mellem armen og skålen.
2. Drej den, så åbningen er i højre side (Fig. C).
- Tag altid stænkskærmen af inden armen hæves.

## SÅDAN BRUGES RØREMASKINEN

1. Kontrollér, at hastighedsregulatoren står på **O**.
2. Sæt stikket i stikkontakten (taend for stikkontakten, hvis den har en afbryder).
3. Drej hastighedsregulatoren i urets retning til den ønskede hastighed.
4. Intervallet er fra **1** (lav) til **10** (høj). Drej hastighedsregulatoren tilbage til **O** for at slukke motoren.
5. For at sætte motoren i gang i korte impulser drejes hastighedsregulatoren til -positionen. Slip regulatoren for at standse motoren.

## Anbefalede hastigheder

Tilbehør	Hastighed	Bruges til:
Piskeris	7-10	piske/piske luft i fløde, æggehvider, tynd dej (tempuradej), lette blandinger
Røreskovl	4-7	piske smør og sukker cremet, mellemtunge kageblanding
Dejkrog	1-3	tunge blandinger, gærdej, bagværk

## BLENDER

## SAMLING

1. Skub blenderglassets drevdæksel af (Fig. D).
2. Sæt glasset ned i drevåbningen. -mærket på glasset skal være ud for -mærket på røremaskinen (Fig. E).
3. Drej glasset i urets retning, indtil -mærket på glasset er ud for -mærket på røremaskinen (Fig. F).
4. Kom ingredienser i glasset og påsæt derefter låg og prop (Fig. G). Maskinen må ikke fyldes til over MAX-mærket på glasset. Glasset må ikke anvendes uden låget er påsat.

## SÅDAN BRUGES BLENDEREN

1. Kontrollér, at hastighedsregulatoren står på **O**.
2. Sæt stikket i stikkontakten (taend for stikkontakten, hvis den har en afbryder).
3. Drej hastighedsregulatoren i urets retning til den ønskede hastighed.
4. Intervallet er fra **1** (lav) til **10** (høj). Drej hastighedsregulatoren tilbage til **O** for at slukke motoren.
5. For at sætte motoren i gang i korte impulser drejes hastighedsregulatoren til -positionen. Slip regulatoren for at standse motoren.

- Hvis du ønsker at til sætte flere ingredienser under blendingen, kan du dreje proppen imod urets retning og tage den op. Tilsæt ingredienserne og sæt proppen i låget igen, drej den i urets retning for at fastlåse den.
- Drej hastighedsregulatoren til 0, når du er færdig med at blende, og vent indtil klingerne standser, inden du tager låget af glasset eller glasset af røremaskinen.
- Glassen tages af ved at dreje det imod urets retning, indtil ▼-mærket er ud for ■-mærket.

## KØDHAKKER TILBEHØR

Se venligst illustrationen på side 4

### TEGNINGER

- |  |  |
|--|--|
| 1. Skubber (med klinge-/tudopbevaring) | 8. Ringmøtrik  |
| 2. Bakke                               | 9. Hoveddel  |
| 3. Pølseplade                          | 10. Lille tud  |
| 4. Klinge                              | 11. Stor tud   |
| 5. Skaft                               | 12. Skruenøgle   |
| 6. Fin skive                           |  Tåler opvaskemaskine |
| 7. Grov skive                          |  |

### SAMLING

Nogle af skiverne opbevares inden i skubberen. Fjern skubberens øverste del for at få adgang til dem.

#### Finhakning:

- Tryk skaftet ind i hoveddelen.
- Montér klingen Forrest på skaftet. Den flade del på klingen skal vende udad (mod skiven).
- Montér den skive, du ønsker at bruge. Sprækken på skivens kant passer til splitten Forrest på hoveddelens underside.
- Skru ringmøtrikken fast på hoveddelen. Stram ringmøtrikken ved hjælp af skruenøglen. Skruenøglen glider automatisk, når den korrekte tilstramning er opnået. Stram ikke møtrikken for meget.
- Åbn drevdækslet til tilbehør (Fig. K). Sørg for, at drevdækslet er påsat drevet bag på maskinen.
- Hold tilbehøret på skrå og sæt det ind i drevet (Fig. L).
- Drej tilbehøret imod urets retning, indtil det fastlåses (Fig. M).

#### For at fremstille pølser:

- Tryk skaftet ind i hoveddelen.
- Sæt pølsepladen ind over skaftet.
- Montér den tud, du ønsker at bruge.
- Følg trin 4 til 6 ovenfor.

### SÅDAN BRUGES MASKINEN

- Brug den fine skive til hakning af fersk kød til hakkekød eller frikadeller, og til citrusskræller.
  - Hvis du ønsker en ekstra fin hakning, til pølser eller paté, kan du køre kødet igennem hakkeren en gang til.
  - Brug den grove skive til hakning af kød til burgere.
  - Hak alle andre fødevarer med den skive, som giver dig den ønskede størrelse.
- Skær kødet i tern på 25 mm og læg det på bakken.
  - Sæt stikket i stikkontakten.
  - Vælg hastighed 4 eller derover.
  - Fjern skubberen og lad ingredienserne falde ned i røret.
  - Sæt skubberen i igen og brug den til at skubbe ingredienserne forsigtigt ned i røret.
  - Når du er færdig, kan du køre nogle brødrester gennem hakkeren for at fjerne kødrester fra skiven.
  - Sluk for maskinen (O) og tag stikket ud.

#### Pølsefremstilling:

- Hak først kødet og bland det derefter med andre ingredienser, du eventuelt ønsker at til sætte.
- Slå en knude på enden af pøseskindet og sæt det derefter ind over tuden.
- Sæt stikket i stikkontakten.

- Vælg hastighed 4. På de langsomme hastighedsindstillinger kan du bedre kontrollere maskinen, indtil du får mere erfaring.
- Fjern skubberen og lad ingredienserne falde ned i røret.
- Efterhånden som skinden fyldes med pølsefyld, kan du vride det rundt, så pølserne får den ønskede længde.

## SKIVER/STRIMLER TILBEHØR

Se venligst illustrationen på side 5.

### TEGNINGER

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Skubber                     | 5. Skivetilbehør   |
| 2. Hoveddel                    | 6. Dæksel  |
| 3. Tilbehør til grove strimler |  Tåler opvaskemaskine |
| 4. Tilbehør til fine strimler  |  |

### SAMLING

- Tag dækslet af hoveddelen ved at lirke det af.
- Sæt det ønskede tilbehør ind i hoveddelen. Den åbne ende af tilbehøret skal vende udad.
- Klik dækslet på hoveddelens forreste del.
- Åbn drevdækslet til tilbehør (Fig. N). Sørg for, at drevdækslet er påsat drevet bag på maskinen.
- Hold tilbehøret på skrå og sæt det ind i drevet (Fig. P).
- Drej tilbehøret imod urets retning, indtil det fastlåses (Fig. Q).

### ÅDAN BRUGES MASKINEN

- Brug det grove rivejern og skivejern til ingredienser, som skal koges.
- Brug det fine rivejern og skivejern til ingredienser, som skal bruges til salater og sandwicher.
- Chokolade, nødder og ost hakkes/kværnes bedre, hvis afkølet forinden.
- Skær maden i former, som kan gå ned i røret.
- Tilslut apparatet til strøm.
- Vælg hastighed 4. Brug af den forkerte hastighed kan medføre skader.
- Fjern skubberen og lad ingredienserne falde ned i røret.
- Sæt skubberen tilbage og brug den til at skubbe ingredienserne forsigtigt ned i røret med.
- Sluk for apparatet (0) og tag stikket ud.

## KVÆRNEBÆGER TILBEHØR

Se venligst illustrationen på side 6.

### TEGNINGER

- |   |
|---|
| 1. Bæger  |
| 2. Klingeenhed  |
|  Tåler opvaskemaskine |

### SAMPLING OG BRUG

Brug kværnebægeret, når du skal kværne ingredienser i mindre mængder, f.eks. kaffebønner, nødder, krydderier, etc.

- Læg ingredienser i bægeret.
- Skru klingeenheden fast oven på bægeret og stram godt til.
- Skub blenderglassets drevdæksel af (Fig. R).
- Sæt tilbehøret ind i drevåbningen. ▼-mærket på tilbehøret skal være ud for ▲-mærket på røremaskinen (Fig. S).
- Drej tilbehøret i urets retning, indtil ▼-mærket på tilbehøret er ud for ▲-mærket på røremaskinen (Fig. T).
- Sæt motoren i gang i korte impulser ved at dreje hastighedsregulatoren til ☰-positionen. Slip regulatoren for at standse motoren.

## **PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

Sluk maskinen (**O**) og tag dens stik ud inden rengøring.

### **Røremaskine:**

1. Rengør røremaskinen så hurtigt som muligt for at undgå fastgroede rester inden i skålen.
2. Vask skål, stænkskærm og tilbehørsdele af i lunkent sæbevand, skyl og tør af.
3. Skålen og tilbehørsdelene tåler opvaskemaskine, men bemærk: Det barske miljø inden i opvaskemaskinen vil påvirke overfladebelægningen. Sådanne skader bør dog kun være overfladiske og bør ikke påvirke maskinens præstation.
4. Tør maskinens udvendige overflader af med en fugtig klud.

### **blenderglas:**

1. Vask blenderglasset, proppen og låget af i lunkent sæbevand. Skyl og tør af.
2. Glasset, proppen og låget tåler opvaskemaskine. Vi anbefaler imidlertid, at du fjerner klingen, inden glasset stilles i opvaskemaskinen.

### **Fjern klingen:**

1. Vend glasset med bunden i vejret.
2. Drej klingen i urets retning hen mod -symbolet (Fig. H).
3. Tag forsigtigt klingen op af glasset (Fig. J). **Pas på! Klingerne har meget skarpe kanter.**
4. Fjern pakningen og vask forsigtigt klingen og pakningen af i lunkent sæbevand. Skyl og tør af.
5. Montér pakningen på klingen igen og sæt derefter klingen ned i glasset - drej den så langt, den kan imod urets retning hen mod -symbolet (Fig. H). Sørg for, at pakningen er monteret og klingen tilstrammet, ellers kan der sive væske ud af glasset under brug.

### **Kødhakker tilbehør:**

1. Sluk for maskinen og tag stikket ud.
2. Drej tilbehøret i urets retning og tag det af maskinen. Sæt det forreste drevdæksel på igen.
3. Adskil tilbehøret. Brug skruenøglen, hvis ringmøtrikken er stram.
4. Rens skivens huller med en pindemadspind eller tandstik.
5. Vask alle dele af i lunkent sæbevand. Skyl og tør af.

### **Skiver/strimler tilbehør:**

- Karotenoider, der findes i gulerødder og mange andre grøntsager, kan forårsage udbredt misfarvning. Det kan være umuligt at fjerne sådanne misfarvninger. Dette påvirker imidlertid ikke maskinens præstation.
- Det kan hjælpe at gnide pletterne med madolie lige inden opvask.

  1. Sluk for maskinen og tag stikket ud.
  2. Drej tilbehøret i urets retning og tag det af maskinen. Sæt det forreste drevdæksel på igen.
  3. Adskil tilbehøret.
  4. Vask alle dele af i lunkent sæbevand. Skyl og tør af.

## **OPSKRIFTER TIL RØREMASKINEN**

### **PIZZADEJ**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| • 250 ml vand      | • 7 g tørgær   |
| • 400 g hvedemel   | • 2,5 g sukker |
| • 25 ml olivenolie | • 5 g salt     |

**dejkrog**

Hæld melet i skålen. Tilsæt gær, sukker og salt. Tilsæt vand og olie. Ælt ved lav til mellem hastighed indtil dejen er glat. Dæk skålen med et fugtigt klæde og sæt den på et varmt sted indtil den har fordoblet sin størrelse (30-40 minutter). Ælt den med hænderne i nogle få minutter. Skær dejen i to halvdeler. Rul dejen ud i cirkler på et meldrysset bord. Læg cirklerne på en bageplade med non-stick-belægning. Fordel en tomatbaseret sauce på cirklerne og tilsæt fyld. Bages i en forvarmet ovn ved 200°C i 18-20 minutter. Overfladen bør være gyldenbrun.

### **KORENDBRØD**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| • 500 g fuldkornshvedemel | • 2,5 g salt     |
| • 150 g smør (blødt)      | • 150 g sukker   |
| • 15 g bagepulver         | • 150 g korender |

**dejkrog**

- 50 g Mixed Peel (hakkede citrusskræller på glas)
- 30 ml mælk
- 2 æg (melleml)

Mel kommeres i skålen, det blødgjorte smør tilsættes. Røres sammen på hastighed 1. Når smør og mel begynder at blive blandet tilsættes sukker, salt, korender, Mixed Peel og bagepulver. Fortsæt med at røre. Pisk æg og sukker sammen imens og kom derefter ægge-/sukkerblandingen i skålen. Vælg hastighed 2 og rør, indtil alle ingredienser er blandet godt sammen. Hældes i en smurt franskbrødsform og bages i en forvarmet ovn ved 180°C/350°F/gas 4 i 35 minutter. Brødet køles af på en rist inden det skæres i skiver. Serveres ristet med smør.

## HVIDT BRØD

- 600 g hvedemel
- 7 g aktivt tørgær (1 brev)
- 345 ml varmt vand
- 15 ml solsikkekerneolie/smør
- 5 g sukker
- 10 g salt

Hæld melet i skålen. Tilsæt gær, sukker og salt. Tilsæt vand og olie. Ælt ved lav til mellem hastighed indtil dejen er glat. Dæk skålen med et fugtigt klæde og sæt den på et varmt sted indtil den har fordoblet sin størrelse (30-40 minutter). Ælt den med hænderne i nogle få minutter. Hæld dejen i en form til et brød på 1kg, dæk til og stil den på et varmt sted i 30 minutter. Bages i en forvarmet ovn ved 200°C i 20-25 minutter. Overfladen bør være gyldenbrun. Bunden bør lyde hul, når du banker på den.

## VARM CHOKOLADE SOUFFLÉ

- 75 g smør
- 50 g hvedemel
- 20 g kakaopulver
- 450 g mælk
- 4 æg, delte
- 50 g fintmalet sukker

Smelt smørret i en gryde ved lav varme. Rør mel og kakao i. Tilsæt mælk. Rør rundt til massen tykner. Fjern fra varmen. Afkøl i 30 minutter. Pisk æggeblommerne i. Rør æggehviderne ved høj hastighed i nogle få sekunder. Tilsæt sukker og rør til de stivner. Vend blandingerne sammen i en smurt 1,2 liters ovnfast form. Sæt formen ned i et ovnfast fad der halvt fyldt med kogende vand. Bages i en forvarmet ovn ved 190°C i 40-45 minutter.

## GRUNDOPSKRIFT SMÅKAGER

- 100 g smør
- 150 g fintmalet sukker
- 5 ml vaniljeessens
- 1 æg
- 100 g hvedemel
- 100 g selvhævende mel

Hæld smør, sukker og vaniljeessens i en skål. Pisk ved mellem hastighed indtil luftigt (1-2 minutter). Sænk hastigheden. Tilsæt ægget. Øg gradvist hastigheden indtil alt er pisket godt sammen. Bland de to meltyper sammen og arbejd dem derefter ind i blandingen. Form blandingen til kugler. Sæt dem på en smurt bageplade. Tryk dem en smule flade. Bages i en forvarmet ovn ved 180°C i 12-15 minutter. Køles af på pladen i nogle minutter og sættes derefter på en bagerist.

## KLASSISK SUKKERBRØDSBUND

- 100 g smør/margarine
- 100 g fintmalet sukker
- 2 æg
- 100 g selvhævende mel
- 1 dråbe vaniljeessens

Smør to ligesidede 180ml bageforme. Læg smurt bagepapir i bunden. Hæld smør og sukker i skålen. Pisk ved mellem hastighed indtil luftigt (1-2 minutter). Sænk hastigheden. Tilsæt æggene et efter et, dernæst vanilje og til sidst mel. Øg hastigheden til mellem når ingredienserne begynder at blive blandet sammen. Hæld blandingen i bageformene. Bages i en forvarmet ovn ved 180°C i 25 minutter. Overfladen bør være gyldenbrun. Afkøl på en bagerist. Vend en af bundene om. Smør et lag hindbærssyltetøj på. Læg den anden bund oven på syltetøjet. Du kan erstatte hindbærssyltetøjet med andre slags fyld, f.eks. smørcreme.

## CHOKOLADEKAGE

- 50 g smør (blødt)
- 30 g lys sirup
- 50 ml mælk
- 2 æg, sammenpiske
- 125 g fint malet sukker
- 100 g madlavningschokolade, smeltet
- 10 ml vaniljeekstrakt
- 100 ml kogende vand
- 35 g kakao
- 125 g self-raising flour (hvedemel med bagepulver til kagebagning)
- 30 ml lys vegetabilsk olie (f.eks. solsikkekerne)

## dejkrog

## piskeris

## piskeris

## piskeris

## røreskovl

Kakaoen opløses i kogende vand og stilles til afkøling. Smør og sukker røres cremet i et par sekunder på hastighed 1. Tilsæt halvdelen af æggemassen og derefter halvdelen af melet - øg gradvist hastigheden til 3 - resten af æggemassen og melet tilsættes. Røres til en lind masse, resten af ingredienserne tilsættes og dejen røres, indtil den igen bliver lind. Dejen hældes i en form, dækkes med folie og dampes i 1 time, eller indtil der ikke hænger dej fast på et grillspyd grillspyd, som stikkes i kagen.

## TRADITIONEL FRUGTKAGE FRA LANDET

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 g smør</li><li>• 150 g fint malet sukker</li><li>• 75 g cocktailbær, hakkede</li><li>• 75 g af hver: gyldne rosiner og mørke rosiner</li><li>• 25 g Mixed Peel (hakkede citrusskræller på glas)</li><li>• 300 g self-raising flour (hvedemel med</li></ul> | <b>røreskovl</b> <ul style="list-style-type: none"><li>bagepulver til kagebagning)</li><li>Knivspids salt</li><li>5 g blandede krydderier</li><li>45 ml mælk</li><li>3 æg</li></ul> |
|--|---|

Smør en 20 cm rund kageform. Beklæd formen med fedtafvisende papir. Forvarm ovnen til 180°C/350°F/gas 4. Smør, sukker, tørrede frugter og krydderier kommer i skålen og røres sammen på hastighed 3. Æg og mælk tilsættes og røres i et par sekunder. Melet tilsættes lidt efter lidt, indtil dejen er rørt godt sammen. Bages i en kageform i ca. 1½ time. Kagen afkøles i formen i 15 minutter, hvorefter den vendes ud på en rist.

## SVAMPET LYS KAGE

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 500 g almindeligt mel</li><li>• 250 g blødt smør eller margarine</li><li>• 250 g sukker</li><li>• 2 dråber vaniljeessens</li></ul> | <b>røreskovl</b> <ul style="list-style-type: none"><li>4 æg</li><li>15 g bagepulver</li><li>125 ml mælk</li><li>Knivspids salt</li></ul> |
|--|--|

Smør og klargør en dyb 23 cm rund kageform. Forvarm ovnen til 190°C/375°F/gas 5. Alle ingredienserne kommer i skålen og røres sammen på hastighed 1 i 30 sekunder, derefter på hastighed 3 i 3 minutter til en ensartet dej. Dejen hældes i kageformen og bages midt i ovnen i 50-60 minutter, indtil der ikke hænger dej fast på et grillspyd et grillspyd, som stikkes i kagen. Lad kagen køle af på en rist. Grundopskrift, som kan tilsættes 100 g rosiner, hakkede nødder eller chokolade.

## OPSKRIFTER TIL BLENDER

### PORRE & KARTOFFEL SUPPE

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 75g kartofler</li><li>• 1 bouillonterninger</li><li>• 75g porrer</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 400ml vand</li><li>• salt og peber</li></ul> |
|--|--|

Bearbejd porrer og kartofler i 2 sekunder. Hæld det over i en stor gryde. Tilsæt vand og bouillonterninger. Bring i kog, rør rundt. Skru ned for varmen. Læg låg på gryden. Lad suppen simre i 20 minutter. Fjern fra varmen. Afkøl i 30 minutter. Bearbejd til jævnt. Bring til serveringstemperatur (lad ikke koge) Smag til. Servér med brød.

### MILJØBESKYTTELSE

 Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om det sker under tillsyn eller efter instruktioner och om de förstår de faror som användningen kan innebära. Barn får inte använda eller leka med apparaten. Håll apparat och sladd utom räckhåll för barn.

Koppla alltid ur apparaten från eluttaget om den lämnas utan uppsikt och före montering, isärtagning eller regöring.

Skarpa skärblad ska alltid hanteras varsamt vid tömning och rengöring.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

 Tillsätt inte varm vätska (över 40 °C) eftersom ånga från vätskan snabbt kan strömma uppåt.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

- Kör inte apparaten i mer än 10 minuter. Efter 10 minuters användning ska den stängas av i minst 20 minuter.
- Sänk inte ned motorenheten i någon form av vätska.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

## ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### BILDER

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Blandare           | 9. Stänkskydd   |
| 2. Ballongvisp        | 10. Skål  |
| 3. Degkrok            | 11. Mixerkanna  |
| 4. Tillbehörsdrivaxel | 12. Kork  |
| 5. Drivarm            | 13. Lock  |
| 6. Drivaxel och tapp  | 14. Packning  |
| 7. Armlås             | 15. Knivbladsenhet  |
| 8. Hastighetsreglage  |  Kan diskas i diskmaskin |

### POSITIONERING

1. Placera apparaten på ett vattentåligt, torrt, stabilt och jämnt underlag.
2. Placera sladden så att den inte hänger över apparaten och för att undvika att man snubblar över den eller att den fastnar.
3. Sätt inte i sladden i eluttaget förrän den är monterad.

## FOOD MIXER

### MONTERING

#### Att höja armen:

1. Fjädrarna i armen är kraftiga, så placera handen på armen för att kontrollera dess rörelse.
2. Vrid låsspärren till läge  och håll fast den där. Armen höjs.

#### Att sänka armen:

1. Vrid låsspärren till läge  och håll fast den där.
2. Tryck ned armen och släpp låsspärren samtidigt som du håller ned armen.

## Att montera skålen

Höj armen innan skålen monteras eller avlägsnas. Använd endast medföljande skål.

1. Placera skålen i nedsänkningen i basen och vrid den medurs tills den låses på plats.
2. För att avlägsna, vrid den moturs och lyft sedan upp den från basen.

## Montera/avlägsna tillbehör

Stäng av, dra ur sladden och höj armen innan tillbehör monteras eller avlägsnas.

1. Placera tillbehörets skåra med tappen på drivaxeln (Fig A).
2. Tryck ned tillbehöret på drivaxeln och vrid den sedan moturs för att låsa den på plats (Fig B).

För att avlägsna ett tillbehör, tryck det lätt uppåt och vrid det sedan medurs och dra loss det från axeln.

## Stänkskydd

Stänkskyddet skyddar från spill och stänk vid mixning och man kan fortfarande tillsätta ingredienser. Stäng av mixern och dra ur sladden innan du fäster/tar bort stänkskyddet.

Med skålen i position och armen i den nedsänkta positionen:

1. För in stänkskyddet mellan armen och skålen.
2. Placera dem i rakt led så att öppningen är på höger sida (Fig C).
- Avlägsna alltid stänkskyddet innan armen fälls upp.

## ATT ANVÄNDÅ DIN MIXER

1. Kontrollera att hastighetsreglaget är inställt på **O**.
2. Sätt kontakten i eluttaget (sätt på uttaget, om det är omställbart).
3. Vrid hastighetsreglaget medurs till den önskade hastigheten.
4. Intervallet är från **1** (låg) till **10** (hög). Vrid tillbaka hastighetsreglaget till **O** för att stänga av motorn.
5. För att köra motorn i korta stötar ska man vrida hastighetsreglaget till läget **◎**. Släpp reglaget för att stoppa motorn.

## Rekommenderade hastigheter

Tillbehör	Hastighet	Använd till:
ballongvisp	7-10	vispa/lufta grädde, äggvitor, smet, lätta mixar
blandare	4-7	röra smör och socker, medeltjock kaksmet
degkrok	1-3	tjocka mixar, bröd, bakverk

## MIXER

## MONTERING

1. Avlägsna locket på mixerkannan (Fig D).
2. För in kannan i drivaxelns öppning med ▼-markeringen på kannan i linje med ▲-markeringen på mixern (fig E).
3. Vrid kannan medurs till ▼-markeringen på kannan är i linje med ▲-markeringen på mixern (fig F).
4. Tillsätt ingredienserna i kannan och sätt på locket och proppen (fig G). Fyll inte mer än till maxmarkeringen på kannan. Använd aldrig kannan utan att först fästa locket.

## ATT ANVÄNDÅ DIN MIXER

5. Kontrollera att hastighetsreglaget är inställt på **O**.
6. Sätt kontakten i eluttaget (sätt på uttaget, om det är omställbart).
7. Vrid hastighetsreglaget medurs till den önskade hastigheten.
8. Intervallet är från **1** (låg) till **10** (hög). Vrid tillbaka hastighetsreglaget till **O** för att stänga av motorn.
9. För att köra motorn i korta stötar ska man vrida hastighetsreglaget till **◎**-läget. Släpp reglaget för att stoppa motorn.
10. Om du behöver tillsätta fler ingredienser under mixingen ska du vrida proppen moturs och lyfta av den. Tillsätt ingredienserna, sätt på proppen igen och vrid den sedan medurs för att låsa den.
11. När du har mixat klar ska du vrida hastighetsreglaget till **O** och vänta till knivbladen stannar innan du tar bort locket från kannan eller kannan från mixern.
12. För att ta bort kannan, vrid den moturs till ▼-markeringen är i linje med ▲-markeringen.

# KÖTTMALNINGSTILLBEHÖR

Se bilderna på sidan 4

## BILDER

- |  |   |
|--|---|
| 1. Pämatare (med blad/förvaring för munstycke) | 8. Låsring  |
| 2. Tratt                                       | 9. Huvudenhet   |
| 3. Korvtallrik                                 | 10. Litet munstycke   |
| 4. Knivblad                                    | 11. Stort munstycke   |
| 5. Axel  | 12. Ringnyckel  |
| 6. Hålskiva (finmalning)                       |  Kan diskas i diskmaskin |
| 7. Hålskiva (grovmalning)                      |   |

## MONTERING

Observera att vissa av skivorna förvaras inuti pämataren. Ta bort överdelen av pämataren för att komma åt dem.

### För malning:

1. Placera drivaxeln i apparaten.
2. Placera bladet på framsidan av drivaxeln. Den platta sidan av bladet ska vara riktat utåt (mot skivan).
3. Sätt på den skiva du vill använda. Skåran på kanten av skivan passar över fliken inuti apparatens framsida.
4. Skruva på ringmuttern på apparaten. Använd en skiftnyckel för att dra åt muttern. Skiftnyckeln är utformad för att släppa när rätt åtdragningskraft tillämpas. Dra inte åt muttern för hårt.
5. Öppna skyddet till tillbehörsdrivaxeln (Fig K). Se till att det bakre drivskyddet är monterat.
6. Placera tillbehöret på drivaxeln i en vinkel (Fig L).
7. Rotera tillbehöret moturs tills det läses på plats (Fig M).

### För att göra korv:

1. Sätt drivaxeln i apparaten.
2. Fäst korvtallriken ovanpå drivaxeln.
3. Fäst det munstycke du vill använda.
4. Följ steg 4 till 6 ovan.

## ANVÄNDNING

- Använd den fina skivan för att mala rått kött för kötfärs eller köttbullar och citrusskal.
  - Om du behöver extrafin malning, för korv eller patéer, ska du köra köttet genom malaren igen.
  - Använd den grova skivan för att mala rått kött till hamburgare.
  - Om du maler något annat ska du använda den skiva som ger önskad storlek.
1. Skär köttet i strimlor på 25 mm och placera dem på brickan.
  2. Sätt kontakten i eluttaget.
  3. Välj hastighet 4 eller högre.
  4. Ta bort pämataren och häll ned ingredienserna i röret.
  5. Sätt tillbaka pämataren och använd den för att försiktigt fösa ned ingredienserna i röret.
  6. När du är färdig ska du köra brödsmulor genom skivan för att rengöra den.
  7. Stäng av apparaten (**O**) och dra ur sladden.

### För att göra korv:

1. Mal först köttet och blanda det med övriga ingredienser du vill använda.
2. Knyt ihop änden på ett korvskinn och placera det över änden på munstycket.
3. Sätt i kontakten i eluttaget.
4. Välj hastighet 4. Med längsammare hastigheter kan du kontrollera processen tills du fått mer erfarenhet.
5. Avlägsna pämataren och häll ned ingredienserna i röret.
6. Medan skinnet fylls på med korvköttet ska man vrinda man det vid önskad längd för att forma korvarna.

## TILLBEHÖR FÖR SKIVNING/RIVNING

Se bilderna på sidan 5.

### BILDER

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Inmatare           | 5. Skivarblad   |
| 2. Huvudenhet         | 6. Skydd  |
| 3. Grov rivningsskiva |  Kan diskas i diskmaskin |
| 4. Fin rivningsskiva  |   |

### MONTERING

1. Ta bort skyddet från apparaten genom att lyfta upp det.
2. Montera önskat blad på apparaten. Den öppna änden av bladet ska vara riktad utåt.
3. Fäst skyddet på apparatens framsida.
4. Öppna skyddet till tillbehörsdrivaxeln (Fig N). Se till att det bakre drivskyddet är monterat.
5. Placera tillbehöret på drivaxeln i en vinkel (Fig P).
6. Rotera tillbehöret moturs tills det läses på plats (Fig Q).

### USING

- Använd det grova rivjärnet och den grova hyveln för ingredienser som ska tillagas.
- Använd det fina rivjärnet och den fina hyveln för ingredienser som ska användas i sallad och på smörgåsar.
- Det går lättare att sönderdela/riva choklad, nötter och ost om dessa ingredienser är kalla.
- 1. Skär upp ingredienserna så att de kan passera genom inmatningsröret (50 x 60 mm).
- 2. Sätt stickproppen i väggkontakten.
- 3. Välj hastighet 4. Använd rätt hastighet för att inte riskera att apparaten skadas.
- 4. Ta ut inmataren och tillsätt ingredienserna genom inmatningsrören.
- 5. Sätt tillbaka inmataren och använd den till att försiktigt föra ingredienserna genom inmatningsröret.
- 6. Stäng av apparaten(0) och dra ur sladden.

## MALNINGSTILLBEHÖR

Se bilderna på sidan 6.

### BILDER

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kopp   |  |
| 2. Knivmontering  |  |
|  Kan diskas i diskmaskin |  |

### MONTERING OCH ANVÄNDNING

Använd malningskoppen för att mala små mängder torra ingredienser som t.ex. kaffebönor, nötter, kryddor, etc.

1. Lägg ingredienserna i koppen.
2. Skruva på knivmonteringen på koppen och dra åt ordentligt.
3. Avlägsna locket på mixerkannan (Fig R).
4. För in tillbehöret i drivöppningen med ▼-markeringen på tillbehöret i linjer med ■-markeringen på mixern (fig S).
5. Vrid tillbehöret medurs till ▼-markeringen på tillbehöret är i linje med ■ -markeringen på mixern. (fig T)
6. Kör motorn i korta stötar genom att vrida hastighetsreglaget till Y-positionen. Släpp reglaget för att stoppa motorn.

### ÅRД OCH UNDERHÅLL

Stäng av (O) och dra ur sladden före rengöring.

#### Mixer:

1. Rengör så fort som möjligt efter användning, för att undvika att livsmedelsrester torkar fast inuti skålen.
2. Diska skålen, stänkskyddet och tillbehören i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka.

- Skålen och tillbehören kan diskas i diskmaskin, men observera: den hårdā miljön inuti diskmaskinen kan påverka ytornas beläggning. Skadan bör dock endast påverka utseendet och inte påverka apparatens funktion.
- Torka apparatens utsida med en ren, fuktig trasa.

### **Mixerkanna:**

- Diska mixerkannan, proppen och locket i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka.
- Kannan, proppen och locket kan diskas i diskmaskin. Vi rekommenderar dock att man avlägsnar kniven innan man diskar i maskin.

### **För att avlägsna kniven:**

- Vänd på kanna.
- Vrid bladet medurs i riktning mot -symbolen (fig H).
- Lyft försiktigt ur kniven ur knivenhet (Fig J). **Var försiktig, knivbladet har vassa kanter.**
- Avlägsna förseglingen och diska kniven försiktigt i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka.
- Sätt på förseglingen på knivbladet igen och sänk ned kniven i kanna. Vrid det moturs så långt som möjligt i riktning mot -symbolen (fig H). Se till att förseglingen är på och att knivbladet är ordentligt fastsatt, annars kan kanna läcka vid användning.

### **Tillbehör för köttmalning:**

- Stäng av apparaten och dra ur sladden.
- Vrid tillbehöret medurs och avlägsna det från apparaten. Sätt på skyddet på framsidan igen.
- Montera loss tillbehöret. Om ringmuttern sitter hårt kan man använda skravmejseln.
- Rengör hålen i skivan med en cocktailpinne eller tandpetare.
- Diska allt i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka.

### **Tillbehör för skivning/rivning:**

- Karotenoider, som finns i många andra grönsaker liksom i morötter, kan orsaka fläckar på apparaten. Dessa fläckar kan vara omöjliga att avlägsna. Oroa dig inte, det påverkar inte apparatens funktion.
  - Det kan hjälpa att torka fläckar med matlagningsolja innan man diskar.
- Stäng av apparaten och dra ur sladden.
  - Vrid tillbehöret medurs och avlägsna det från apparaten. Sätt på skyddet på framsidan igen.
  - Montera loss tillbehöret.
  - Diska allt i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka.

## **MIXERRECEPT**

### **PIZZADEG**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| • 250 ml vatten        | • 7 g torräst  |
| • 400 g grovt vetemjöl | • 2,5 g socker |
| • 25 ml olivolja       | • 5 g salt     |

### **degrök**

Sikta ned mjölet i en skål. Tillsätt jäst, socker och salt. Tillsätt vatten och olja. Använd låg hastighet eller medelhastighet och blanda tills degen är jämn. Täck skålen med en fuktig duk och sätt den på en varm plats tills degen jäst till dubbel storlek (30-40 minuter). Knåda degen för hand några minuter. Dela degen i två delar. Kavla ut degen till runda bottnar på ett mjölat bakkord. Lägg bottnarna på en bakplåt med nonstick-beläggning. Fördela först tomatsås över bottnarna och tillsätt sedan fyllning. Baka i förvärmad ugn vid 200°C (18-20 minuter). Ytan ska vara gyllenbrun.

### **KORINTKAKA**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| • 500 g fullkornsmjöl | • 150 g korinter          |
| • 150 g smör (mjukt)  | • 50 g blandade fruktskal |
| • 15 g bakpulver      | • 2 ägg (medelstora)      |
| • 2,5 g salt          | • 30 ml mjölk             |
| • 150 g socker        |                           |

### **degrök**

Lägg mjölet i skålen, tillsätt det mjuka smöret och mixa på hastighet 1. När smöret och mjölet börjar blandas ska man tillsätta socker, salt, korinter, fruktskal och bakpulver. Fortsätt mixa medan du vispar ihop ägg och mjölk, tillsätt sedan ägg/mjölk-blandningen i skålen. Välj hastighet 2 och mixa till en slät smet. Håll smeten i en smörjd bakform och grädda i 180°C/350 °F/gas 4 i 35 minuter. Låt kakan svalna på ugnsgallret innan den skärs i skivor. Serveras rostad med smör.

## VITT BRÖD

- 600 g grovt vetemjöl
- 7 g aktiv torrjäst (1 portionspåse)
- 345 ml varmt vatten

Sikta ned mjölet i en skål. Tillsätt jäst, socker och salt. Tillsätt vatten och olja. Använd låg hastighet eller medelhastighet och blanda tills degen är jämn. Täck skålen med en fuktig duk och sätt den på en varm plats tills degen jäst till dubbel storlek (30-40 minuter). Knåda degen för hand några minuter. Lägg degen i en brödform som rymmer 1 kg och ställ formen på en varm plats i ytterligare 30 minuter. Baka i förvärmad ugn vid 200°C (20-25 minuter). Ytan ska vara gyllenbrun. Brödet ska låta ihåligt när man knackar lätt på undersidan.

## VARM CHOKLADSUFFLÉ

- 75 g smör
- 50 g vanligt vetemjöl
- 20 g kakaopulver

Smält smöret i en kastrull på låg värme. Rör i mjöl och kakao. Tillsätt mjölk. Rör tills smeten tjocknar. Ta bort från värmen. Låt svalna i 30 minuter. Vispa i äggulorna. Vispa äggviterna några sekunder (hög hastighet). Tillsätt sockret och vispa äggvitor och socker till hårt skum. Vänd ned de två blandningarna tillsammans i en smörad ugnstable form på 1,2 liter. Sätt formen i en långpanna som är halvfyld med kokande vatten. Baka i förvärmad ugn vid 190°C (40-45 minuter).

## KEX, GRUNDRECEPT

- 100 g smör
- 150 g strösocker
- 5 ml vaniljsocker

Lägg smör, socker och vaniljsocker i en skål. Vispa poröst 1-2 minuter (medelhastighet). Sänk hastigheten. Tillsätt ägget. Öka hastigheten gradvis tills allt är ordentligt blandat. Sikta mjölsorterna tillsammans och arbeta sedan in allt mjöl i blandningen. Forma smeten till bullar. Lägg dem på en smord bakplåt. Platta till dem en aning. Baka i förvärmad ugn vid 180°C (12-15 minuter). Låt svalna på bakplåten några minuter och flytta sedan över dem till ett bakgaller.

## KLASSISK SOCKERKAKA TILL TÅRTBOTTEN

- 100 g smör/margarin
- 100 g strösocker
- 2 ägg

Smörj två bakformar med raka sidor (18 cm). Lägg smort bakplåtspapper i botten på formarna. Lägg smör och socker i en skål. Vispa poröst 1-2 minuter (medelhastighet). Sänk hastigheten. Tillsätt ett ägg i taget, sedan vaniljsocker och därefter mjöl. Öka till medelhastighet så snart som ingredienserna har arbetats in. Häll smeten i bakformarna. Baka i förvärmad ugn vid 180°C (25 minuter). Ytan ska vara gyllenbrun. Låt svalna på bakgaller. Vänd en av kakorna upp och ned. Lägg ett lager hallonsylt överst. Lägg den andra kakan ovanpå sylten. Hallonsylen kan ersättas med andra fyllningar, t.ex. smörkräm.

## CHOKLADKAKA

- 50 g smör, mjukt
- 30 g ljust sirap
- 50 ml mjölk
- 2 ägg, vispade
- 125 g florsocker
- 100 g blockchoklad, smält

Lös upp kakaon i det kokande vattnet och låt svalna. Blanda smöret och sockret i några sekunder på hastighet 1, tillsätt halva ägget, sedan halva mängden mjöl. Öka gradvis hastigheten till 3, tillsätt resten av ägget och mjölet, mixa till en slät smet. Tillsätt övriga ingredienser och mixa till en slät smet. Häll smeten i en form, täck med foliepapper och ånga i 1 timme eller tills en baksticka som sticks in i kakan kommer ut ren.

## degkrok

- 15 ml solrosolja/smör
- 5 g socker
- 10 g salt

## ballongvisp

- 450 g mjölk
- 4 ägg (skilj gulan från vitan)
- 50 g strösocker

## ballongvisp

- 1 ägg
- 100 g vanligt vetemjöl
- 100 g vetemjöl med bakpulver

## ballongvisp

- 100 g vetemjöl med bakpulver
- 1 droppe vaniljsocker

## blandare

- 10 ml vaniljextrakt
- 100ml kokande vatten
- 35 g kakao
- 125 g mjöl med torrjäst
- 30 ml lätt vegetabilisk olja (solros, etc.)

## BONDGÅRDENS FRUKTKAKA

- 150 g smör
- 150 g florsocker
- 75 g hackade glaserade körsbär
- 75 g var av russin och sultanrussin
- 25 blandat fruktskal

blandare

- 300 g mjöl med torrjäst
- en nypa salt
- 5 g blandade kryddor
- 45 ml mjölk
- 3 ägg

Smörjer en kakform på 20 cm. och klä den med bakplåtspapper. Värmer ugnen till 180 °C/350 °F/gas 4. Lägg smör, socker, torkad frukt och kryddor i skålen och vispa på hastighet 3 till en jämn smet. Tillsätt ägg och mjöl och vispa i några sekunder. Tillsätt mjölet gradvis och vispa till en jämn smet. Grädda i kakformen i ca 1,5 timmar. Låt kakan svalna i formen i 15 minuter och stjälp sedan upp den på ett ugngaller.

## SOCKERKAKSSMET

blandare

- 500 g mjöl
- 250 g mjukt smör eller margarin
- 250 g socker
- 2 droppar vaniljessens

- 4 ägg
- 15 g bakpulver
- 125 ml mjölk
- en nypa salt

Smörjer och bröa en rund kakform på 23 cm (9"). Värmer ugnen till 190 °C/375°F/gas 5. Lägg alla ingredienser i skålen och mixa på hastighet 1 i 30 sekunder, sedan på hastighet 3 i 3 minuter till en jämn smet. Håll smeten i kakformen och grädda i mitten av ugnen i 50-60 minuter. Testa med en baksticka om kakan är genomgräddad. Låt svalna på ett ugngaller. Man kan variera grundreceptet genom att tillsätta 100 g russin, hackade nötter eller riven choklad.

## PURJOLÖKS- OCH POTATISSOPPA

- 75g purjolök
- 75g potatis
- 1 buljongtärningar

- 400ml vatten
- salt och peppar

Blanda purjolök och potatis i 2 sekunder. Lägg över i en stor kastrull. Tillsätt vatten och buljongtärningar. Låt koka under omrörning. Sänk värmen. Lägg ett lock över kastrullen. Sjud i 20 minuter. Ta bort från värmens. Låt svalna i 30 minuter. Blanda till en slät massa. Värmer till serveringstemperatur (låt den inte koka). Krydda efter smak. Servera med bröd.

Till vicensoisse - fransk purjolöks- och potatissoppa - tillsätter man lite gräslök tillsammans med purjolöken och potatisen och lägger en klick smör i kastrullen före uppvärmningen. Återvärmt inte soppan före servering, låt den svalna i stället. Vispa ned 75ml vispgrädde innan den serveras kall.

## MILJÖSKYDD

 För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

## VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert. Barn må ikke bruke eller leke med apparatet. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

Apparatet må kobles fra stikkontakten dersom det ikke er under oppsyn og før man setter på eller tar av delene eller vasker det.

Man må være forsiktig ved håndtering av skrape knivblader når man tømmer og rengjør beholderen.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

 Ikke legg til varm væske (over 40°C), da den kan bli kastet ut igjen på grunn av plutselig damp.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

- Ikke la apparatet kjøre i mer enn 10 minutter. Etter 10 minutter må det skrus av i minst 20 minutter.
- Ikke legg motorenheten i væske.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

## KUN FOR BRUK I HJEMMET

### FIGURER

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Eggvisp                   | 9. Sprutekantd   |
| 2. Visp                      | 10. Bolle  |
| 3. Eltekrok                  | 11. Beholder   |
| 4. Drivverk for ekstrautstyr | 12. Kork   |
| 5. Arm                       | 13. Lokk   |
| 6. Drivaksel og tapp         | 14. Pakning  |
| 7. Spake                     | 15. Knivbladenhet  |
| 8. Hastighetskontroll        |  Kan vaskes i oppvaskmaskin |

### PLASSERING

1. Plasser apparatet på en vanntett, tørr og stabil overflate.
2. Legg kabelen så den ikke henger over apparatet eller at det er risiko for å snuble eller henge seg fast i den.
3. Ikke koble til kontakten før du er ferdig med å sette apparatet sammen.

## MIKSMASTEREN

### MONTERING

#### Heving av armen:

1. Fjærene i armen er kraftige, så legg hånden din på toppen av armen for å kontrollere bevegelsen.
2. Vri spaken til -merket og hold den der. Armen vil heve seg.

#### Senking av armen:

1. Vri spaken til -merket og hold den der.
2. Press armen ned og løsne spaken mens du holder armen nede.

## **Sett bollen på plass**

Hev armen før du setter på plass eller tar ut bollen. Bruk bare bollen som følger med.

1. Sett bollen ned i fordypningen i bunnen og vri den med klokken til den låses.
2. For å ta den ut, vri mot klokken og løft den ut av bunnen.

## **Sette på/fjerne ekstrautstyr**

Skru av, trekk ut kontakten og hev armen før du setter på og fjerner ekstrautstyr.

1. Juster sporet på ekstrautstyret til det passer med tappen på drivakselen (Fig. A).
2. Skyv ekstrautstyret på plass på drivakselen og vri så mot klokken for å låse det (Fig. B).

For å fjerne ekstrautstyret, trekkes det lett oppover. Så vrir du utstyret med klokken og drar det ut av drivakselen.

## **Sprutekant**

Sprutekanten beskytter mot sør og sprut under blandingen, mens den samtidig gir deg mulighet til å tilsette ingredienser. Skru av og dra ut stikkontakten på miksmasteren før du setter på/fjerner sprutekanten.

Når bollen er plassert og armen i senket posisjon:

1. La sprutekanten gli på plass mellom armen og bollen.
2. Juster det så åpningen kommer på høyre side (Fig. C).
- Fjern alltid sprutekanten før du hever armen.

## **BRUK AV MIKSMASTEREN**

1. Kontroller at hastighetskontrollen står på **O**.
2. Sett pluggen i stikkontakten (skru på stikkontakten om den har på-/avknapp).
3. Vri hastighetskontrollen med klokken til du får ønsket hastighet.
4. Skalaen går fra **1** (lav) til **10** (høy). Vri hastighetskontrollen tilbake til **O** for å skru av motoren.
5. For stille motoren til å kjøre i korte intervaller, skru hastighetskontrollen på **◎**. Slipp måleren for å stoppe motoren.

## **Anbefalt hastighet**

Tillegg	Hastighet	Bruk:
Eggvisp	7-10	vispe/piske krem, eggehviter, rører, tynne deiger
Visp	4-7	vispe smør og sukker, middels tykke kakedeiger
Eltekrok	1-3	Tunge deiger, brød, bakverk

## **MIKSER**

## **MONTERING**

1. Dra av mikserdekselet (Fig. D).
2. Sett beholderen på plass i åpningen. La **▼**-merket på beholderen være på linje med **■**-merket på miksmasteren (Fig. E).
3. Vri beholderen med klokken til **▼**-merket på beholderen er på linje med **▲**-merket på miksmasteren (Fig. F).
4. Tilsett ingrediensene i beholderen og sett på plass lokket og korken (Fig. G). Ikke fyll muggen så ingrediensene går over merket på beholderen. Bruk aldri beholderen uten at lokket er montert.

## **BRUK AV MIKSEREN**

5. Kontroller av hastighetskontrollen står på **O**.
6. Sett pluggen i stikkontakten (skru på stikkontakten om den har på-/avknapp).
7. Vri hastighetskontrollen med klokken til du får ønsket hastighet.
8. Skalaen går fra **1** (lav) til **10** (høy). Vri hastighetskontrollen tilbake til **O** for å skru av motoren.
9. For stille motoren til å kjøre i korte intervaller, skru hastighetskontrollen på **◎**-merket. Slipp måleren for å stoppe motoren.
10. Hvis du må tilsette flere ingredienser under miksinga, vri korken mot klokken og ta den av. Tilsett ingrediensene og sett så korken på plass igjen. Vri med klokken for å låse.

- Når du er ferdig med å blande, vrir du hastighetskontrollen til O og venter til knivbladene er stoppet før du fjerner lokket fra beholderen og beholderen fra miksmasteren.
- For å fjerne beholderen, vri den mot klokken til ▼-merket er på linje med ▲-merket.

## KJØTTKVERN

Vennligst se bildet på side 4

### FIGURER

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Stopper (med blad/munnstykke) | 8. Ringmutter              |
| 2. Skål                          | 9. Hoveddel                |
| 3. Pølserør                      | 10. Lite munnstykke        |
| 4. Blad                          | 11. Stort munnstykk        |
| 5. Aksling                       | 12. Skrunøkkel             |
| 6. Finsil                        | Kan vaskes i oppvaskmaskin |
| 7. Grovsil                       |                            |

### MONTERING

Legg merke til at noen av nettingplatene ligger inni stopperen. Fjern toppen av stopperen for å åpne den.

#### For kverning/hakking:

- Sett skaftet på hoveddelen.
- Sett bladet på plass på framsiden av skaftet. Den flate siden av bladet skal peke utover (mot nettingplaten).
- Sett på plass nettingplaten du ønsker å bruke. Sporet på kanten av nettingplatene passer i festet på innsiden av hoveddagens fremside.
- Skru ringmutteren på hoveddelen. Bruk skrunøkkelen til å feste ringmutteren. Skrunøkkelen er designet til å slippe når man strammer godt nok. Ikke stram mutteren for mye.
- Åpne dekselet for ekstrauststyr (Fig. K). Pass på at det bakre dekselet er festet.
- Hold tilleggsutstyret i vinklet for å feste det på drivverket (Fig. L).
- Vri ekstrauststynet mot klokken til det låses (Fig. M).

#### Lage pølser:

- Sett skaftet på hoveddelen.
- Sett pølserøret på skaftet.
- Sett på plass munnstykket du vil bruke.
- Følg trinn 4 til 6 over.

### BRUK

- Bruk den tynne nettingplaten til å kverne rått kjøtt til kjøttdeig eller kjøttboller og kverning av sitrusfrukter.
  - Hvis du trenger ekstra finmalt kjøtt til pølser eller leverpostei, kan du kjøre kjøttet gjennom kvernen én gang til.
  - Bruk grovsikten til å kverne rått kjøtt til hamburgere.
  - Til kverning av alt annet bruker du hvilken som helst av nettingplatene som gir størrelsen du ønsker.
- Skjær kjøttet i strimler på 25 mm og legg dem på brettet.
  - Sett pluggen i stikkontakten.
  - Sett hastigheten på 4 eller mer.
  - Fjern stopperen og fyll ingrediensene i røret.
  - Sett stopperen inn igjen og bruk den til å dytte ingrediensene forsiktig ned i røret.
  - Når du er ferdig, kjører du brødbiter gjennom kvernen for å rense nettingplaten.
  - Sett apparatet på (O) og trekk kontakten ut.

#### For å lage pølser:

- Kvern først kjøttet og bland det med de andre ingrediensene du vil bruke.
- Knytt en knute i enden av pølseskinnet og tre det på enden av munnstykket.
- Sett pluggen i stikkontakten.
- Sett hastigheten på 4. Sakttere fart hjelper deg å få kontroll til du får mer erfaring.
- Fjern stopperen og fyll ingrediensene i røret.

6. Etterhvert som skinnet fylles med kjøttfylllet, vrir du det rundt for å få ønsket pølse lengde.

## UTSTYR TIL SKJÆRING AV SKIVER/STRIMLER

Vennligst se bildet på side 5.

### FIGURER

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Stapper          | 5. Skjæreblad  |
| 2. Hoveddel         | 6. Deksel  |
| 3. Grovt skjæreblad |  Kan vaskes i oppvaskmaskin |
| 4. Fint skjæreblad  |  |

### MONTERING

1. Fjern dekselet fra hoveddelen ved å løfte det av.
2. Sett det ønskede bladet på hoveddelen. Den åpne enden av bladet skal peke utover.
3. Fest dekselet over hoveddelenes fremside.
4. Åpne dekselet for ekstra utstyr (Fig. N). Pass på at det bakre dekselet er festet.
5. Hold tilleggsutstyret i vinket for å feste det på drivverket (Fig. P).
6. Vri ekstra utstyr mot klokken til det låses (Fig. Q).

### BRUK

- Bruk den grove riveren og kutteren for ingredienser som skal kokes.
  - Bruk den fine riveren og kutteren for ingredienser som skal brukes i salater og sandwicher.
  - Sjokolade, nøtter og ost vil kuttes/kernes bedre hvis de først kjøles ned.
1. Skjær maten opp slik at den vil gå gjennom røret.
  2. Ha kontakten i støpselet.
  3. Velg hastighet 4. Hvis du bruker feil hastighet, kan dette skade apparatet.
  4. Fjern stapperen, og slipp ingredienser ned i påfyllingsrøret.
  5. Sett stapperen på plass, og bruk den til å presse ingrediensene forsiktig ned i påfyllingsrøret.
  6. Slå apparatet av (0) og frakople det.

## KOPP TIL FINMALING

Vennligst se bildet på side 6.

### FIGURER

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kopp   |  |
| 2. Montering av blader  |  |
|  Kan vaskes i oppvaskmaskin |  |

### MONTERING OG BRUK

Bruk kopp til finmaling av små mengder tørre ingredienser, som kaffebønner, nøtter, krydder, etc.

1. Legg ingrediensene i koppen.
2. Skru bladene på koppen og fest godt.
3. Dra av mikserdekselet (Fig R).
4. Sett utstyret i drivhjulsåpningen med ▼-merket på ekstra utstyr på linje med ■-merket på miksmasteren (Fig. S).
5. Vri ekstra utstyr med klokken til ▼-merket på tilleggsutstyret er på linje med ■-merket på miksmasteren (Fig. T).
6. Motoren vil kjøre med korte intervaller når man setter hastighetskontrollen på ⏪. Slipp måleren for å stoppe motoren.

### VEDLIKEHOLD

Skrub av (O) og trekk ut kontakten før rengjøring.

#### Miksmaster:

1. Rengjør så snart som mulig etter bruk for å hindre at det setter seg matrester på innsiden av bollen.
2. Vask bollen, sprutekanten og ekstra utstyr i varmt såpevann, skyll og tørk.
3. Du kan sette bollen og ekstra utstyr i oppvaskmaskin, men vær klar over at den røffe rengjøringen i

oppvaskmaskinen vil sette preg på overflaten. Slitasjen vil bare være kosmetisk og vil ikke ha betydning for apparatets drift.

#### 4. Tørk apparatets overflate med en fuktig klut.

##### **Beholder:**

1. Vask beholderen, lokket og korken i såpevann. Skyll og tørk.
2. Du kan vaske beholderen, lokket og korken i oppvaskmaskin. Likevel anbefaler vi at du fjerner bladet før vask i oppvaskmaskin.

##### **Fjerning av bladet:**

1. Snu beholderen opp ned.
2. Vri bladet med klokken mot -symbolet (Fig. H).
3. Løft forsiktig ut bladet (Fig. J). Forsiktig, bladet har svært skarpe kanter.
4. Fjern låsen og vask knivbladet og låsen forsiktig i varmt såpevann. Skyll og tørk.
5. Sett låsen tilbake på knivbladet og sett bladet tilbake i beholderen og vri så langt du klarer mot klokken mot -symbolet (Fig. H). Pass på at låsen er festet og bladet sitter godt på plass. Hvis ikke kan beholderen lekke under bruk.

##### **Kjøttkvern:**

1. Skru apparatet av og ta pluggen ut.
2. Vri utstyret med klokken og fjern det fra maskinen. Sett frontdekselet på plass.
3. Ta delene på utstyret fra hverandre. Hvis ringmutteren er stram, bruk skrunøkkelen.
4. Vask hullene i nettingen med en tannpirker eller liknende.
5. Vask alt i varmt såpevann. Skyll og tørk.

##### **Utstyr til å skjære skiver/strimler:**

- Karotenoider, som finnes i mange grønnsaker, blant annet gulrøtter, kan gi sterkt misfarging. Denne misfargingen kan være umulig å fjerne. Du trenger ikke bekymre deg over dette siden det ikke har noe å si for driften av apparatet.
- Gni flekkene med matolje like før vask kan hjelpe.
- 1. Skru apparatet av og ta pluggen ut.
- 2. Vri utstyret med klokken og fjern det fra maskinen. Skyv frontdekselet på plass.
- 3. Ta delene på utstyret fra hverandre.
- 4. Vask alt i varmt såpevann. Skyll og tørk.

## **OPPSKRIFTER FOR MIKSMASTER**

### **PIZZADEIG**

- 250 ml vann
- 400 g sterkt hvitt brødmel
- 25 ml olivenolje

- 7 g tørrgjær
- 2,5 g sukker
- 5 g salt

Sikt melet i en bolle. Tilsett gjær, sukker og salt. Tilsett vann og olje. Bland med lav til middels hastighet til deigen er glatt. Dekk til bollen med en fuktig klut, og plasser den et varmt sted til den dobles i størrelse (30-40 minutter). Elt for hånd i et par minutter. Del deigen i to. Rull deigen til sirkler på melet overflate.

Plasser sirklene på en stekeplate som ikke kleber. Smør en tomatbasert saus på sirklene, og legg til topping. Stekes i en forvarmet ovn på 200°C i 18-20 minutter. Overflaten skal være gylden brun.

### **eltekrok**

### **KORINTBRØD**

- 500 g sammalt hvetemel
- 150 g smør (mykt)
- 15 g bakepulver
- 2,5 g salt
- 150 g sukker

- 150 g korinter
- 50 g blandet fruktskall
- 2 egg (middels store)
- 30 ml melk

Tilsett mel i bollen, ha i mykt smør og mikser på hastighet 1. Når smøret og melet begynner å blande seg, tilsettes sukker, salt, korinter, fruktskall og bakepulver. La det blande seg mens du visper eggene og melken sammen, og så tilsettes egge- og melkeblandinga i bollen. Velg hastighet 2 og fortsett miksinga til det blander seg godt. Legges i en oljet brødform i forvarmet ovn på 180 °C / 350 °F/ gass 4 i 35 minutter. Kjøles på rist før brødet skjæres opp. Serveres ristet med smør.

### **eltekrok**

## LYST BRØD

- 600 g sterkt hvitt brødmel
- 7 g aktiv tørrkjær (1 pose)
- 345 ml varmt vann

Sikt melet i en bolle. Tilsett gjær, sukker og salt. Tilsett vann og olje. Bland med lav til middels hastighet til deigen er glatt. Dekk til bollen med en fuktig klut, og plasser den et varmt sted til den dobles i størrelse (30-40 minutter). Elt for hånd i et par minutter. Plasser det i en 1 kg brødform, dekk til, og plasser det et varmt sted i ytterligere 30 minutter. Stekes i en forvarmet ovn på 200°C i 20-25 minutter. Overflaten skal være gylden brun. Bunnen skal høres hul ut når den tappes på.

eltekrok

## VARM SJOKOLADESUFFLÉ

- 75 g smør
- 50 g hvetemel
- 20 g kakao

Smelt smøret i en gryte over lav varme. Rør i mel og kakao. Tilsett melken. Rør til det tykner. Fjern fra varmen. Kjøl den ned i 30 minutter. Pisk inn eggeplommene. Pisk eggehvitene i høy hastighet i et par sekunder. Tilsett sukker, og pisk til det er stivt. Før blandingene sammen i en smurt 1.2 liters ildfast form. Sett formen i en langpanne som er halvfull med kokende vann. Stekes i en forvarmet ovn på 190°C i 40-45 minutter.

visp

## VANLIGE KJEKS

- 100 g smør
- 150 g finkornet sukker
- 5 ml vaniljeessens

Tilsett smør, sukker og vaniljeessens i en bolle. Slå ved middels hastighet til bløtt (1-2 minutter). Reduser hastigheten. Tilsett egg. Gradvis øk hastigheten til alt har blandet seg. Sikt meltypene sammen, og arbeid inn i blandingen. Form blandingen til baller. Plasser dem på en smurt stekeplate. Flat dem litt. Stekes i en forvarmet ovn på 180°C i 12-15 minutter. Kjøl ned på brettet i et par minutter, og flytt dem deretter til en rist.

visp

## KLASSISK VICTORIA SUKKERBRØDKAKE

- 100 g smør/margarin
- 100 g finkornet sukker
- 2 egg

Smør til 180 mm kakeformer med rette sider. Kle bunnen med smurte bakepapir. Tilsett smør og sukker i en bolle. Slå ved middels hastighet til bløtt (1-2 minutter). Reduser hastigheten. Gradvis tilsett eggene, deretter vanilje, deretter melet. Øk til middels hastighet når ingrediensene begynner å blandes. Plasser blandingen i kakeformer. Stekes i en forvarmet ovn på 180°C i 25 minutter. Overflaten skal være gylden brun. Avkjøl på en rist. Snu en sukkerbrødkake opp ned. Før på et lag bringebærsyltetøy på toppen. Plasser den andre sukkerbrødkaken på toppen av syltetøyet. Du kan bytte ut bringebærsyltetøy med annet fyll, som smørkrem.

visp

## SJOKOLADEKAKE

- 50 g mykt smør
- 30 g gyllen sirup
- 50 ml melk
- 2 vispede egg
- 125 g strøsukker
- 100 g smeltet kokesjokolade

Løst opp kakaoen i det kokende vannet og la det stå til kjøling. Rør smør og sukker i noen sekunder på 1, og tilsett halvparten av eggene, halvparten av melet og skru så gradvis hastigheten opp til 3. Tilsett egg og melet som er igjen, mikser til røren er glatt, tilsett resten av ingrediensene og blant til den blir glatt. Ha i en skål, dekk til med folie og dampkok i 1 time, eller til en bakepinne man stikker inn i kaken kommer ut uten deig på.

eggvisp

- 15 ml solsikkeolje/smør
- 5 g sukker
- 10 g salt

## TYPISK FRUKTCAKE FRA GÅRDEN

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 g smør</li><li>• 150 g strøsukker</li><li>• 75 g glaserte kirsebær, hakket</li><li>• 75 g sultansiner og 75 g rosiner</li><li>• 25 g blandet fruktskall</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 300 g mel med tilsatt gjær</li><li>• En klype salt</li><li>• 5 g blandet krydder</li><li>• 45 ml melk</li><li>• 3 egg</li></ul> | <b>eggvisp</b> |
|---|---|----------------|

Smør en kakeform med en diameter på 20 cm. Dekk formen med bakepapir. Forvarm ovnen til 180 °C /350 °F/gass 4. Ha i smør, sukker, tørket frukt og krydder i bolen, og visp på hastighet 3 til det blander godt.

Tilsett egg og melk og visp i noen sekunder. Ha i mel litt etter hvert og visp til det er godt blandet. Stek kakeformen i 1 ½ time. Formen settes til avkjøling i 15 minutter, og så snus den på en rist.

## SUKKERBRØD

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 500 vanlig mel</li><li>• 250 g mykt smør eller margarin</li><li>• 250 g sukker</li><li>• 2 dråper vanilje-essens</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 egg</li><li>• 15 g bakepulver</li><li>• 125 ml melk</li><li>• En klype salt</li></ul> | <b>eggvisp</b> |
|--|---|----------------|

Smør og ha bakepapir i en rund kakeform med en diameter på 23 cm. Forvarm ovnen til 190 °C /375 °F / gass 5. Ha alt i bollen, miks på hastighet 1 i 30 sekunder, skru opp til hastighet 3 i 3 minutter til det er godt blandet. Hell røren i kakeformen, og stek midt i ovnen i 50-60 minutter, til en bakepinne som stikkes inn i kaken kommer ut uten deig på. Kjøles av på rist. Varier grunnoppskriftene ved å tilsette 100 g rosiner, hakkede nøtter eller revet sjokolade.

## OPPSKRIFTER FOR KJØTTKVERN

### PURRELØK OG POTETSUPPE

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 75g purreløker</li><li>• 75g poteter</li><li>• 1 buljongterninger</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 400ml vann</li><li>• salt og pepper</li></ul> |
|---|---|

Mikse purreløkene og potetene i 2 sekunder. Slå over til en stor panne. Tilsett vann og buljongterninger. Kok opp under omrøring. Reduser varmen. Sett lokk på pannen. La det småkoke i 20 minutter. Fjern fra varmen. Kjøl den ned i 30 minutter. Mikse til den er glatt. Varm opp til serveringstemperatur (ikke la den koke). Juster smaken med krydder. Server med brød..

### MILJØBESKYTELSE

 For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbruks eller resirkuleres.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkauスマateriali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraavat perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikkiä sillä. Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

Irrota laite verkkovirrasta aina, jos jätät sen ilman valvontaa sekä kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

Ole varovainen, kun käsittelet teräviä leikkuuteriä, tyhjennät kulhoa ja puhdistuksen aikana.

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

⚠ Älä lisää kuumaa nestettä (yli 40 °C), sillä se voi poistua äkillisen höyryyntymisen takia.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

- Älä käytä laitetta yli 10 minuuttia. Sammuta laite 10 minuutin kuluttua ainakin 20 minuutiksi.
- Älä kastele moottoriyksikköä nesteisiin.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

## VAIN KOTIKÄYTÖÖN

### PIIRROKSET

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Vatkain                | 9. Roiskesuoja  |
| 2. Vispilä                | 10. Kulho   |
| 3. Taikinakouku           | 11. Sekoittimen kannu   |
| 4. Lisävarusteiden käyttö | 12. Korkki  |
| 5. Varsi                  | 13. Kansi   |
| 6. Käyttöakseli ja tappi  | 14. Tiivistele  |
| 7. Varren lukitusvipu     | 15. Teräyksikkö   |
| 8. Nopeudenvaletsin       |  Konepesun kestävä |

### SIJOITTAMINEN

1. Aseta laite vedenkestävälle, kuivalle, vakaalle, tasaiselle pinnalle.
2. Reititää sähköjohto siten, että se ei roiku, eikä siihen voi kompastua tai takertua kiinni.
3. Älä yhdistä sitä, ennen kuin olet koonnut laitteen.

## VATKAIMEN

### KOKOAMINEN

#### Varren nostaminen:

1. Varren jouset ovat voimakkaat, joten aseta kätesi varren päälle ohjaamaan sen liikettä.
2. Käännä varren lukitusvipu -asentoon ja pidä se siellä. Varsi nousee.

#### Varren laskeminen:

1. Käännä varren lukitusvipu -asentoon ja pidä se siellä.
2. Paina varsi alas ja pidä se siellä, vapauta samalla varren lukitusvipu.

## Kulhon kiinnittäminen

Nosta varsi ennen kuin kiinnität tai poistat kulhon. Käytä ainoastaan mukana tulevaa kulhoa.

1. Kiinnitä kulho jalustan syvennykseen ja käänää myötäpäivään, kunnes se lukittuu.
2. Poista se käintämällä vastapäivään ja nostamalla irti jalustasta.

## Lisävarusteiden kiinnittäminen/poistaminen

Kytke laite pois päältä, irrota verkkovirrasta ja nosta varsi ennen lisävarusteiden kiinnittämistä tai poistamista.

1. Kohdista lisävarusteen kolo käyttöökselin tappiin (kuva A).
2. Paina lisävaruste käyttöakseliin ja lukiitse se käintämällä vastapäivään (kuva B).

Poista lisävaruste painamalla sitä hieman ylöspäin ja käintämällä myötäpäivään ja vetämällä irti akselista.

## Roiskesuoja

Roiskesuoja suojaa sinua vuodoilta ja roiskeilta vatkaamisen aikana ja sallii samanaikaisen ainesten lisäämisen. Kytke vatkain pois päältä ja irrota verkkovirrasta ennen roiskesuojan kiinnittämistä/poistamista.

Pidä kulho paikoillaan ja varsi laskettuna:

1. Liu'uta roiskesuoja varren ja kulhon väliin.
2. Kohdista se siten, että aukko on oikealla puolella (kuva C).
- Poista roiskesuoja aina ennen varren nostamista.

## VATKAIMEN KÄYTÖ

1. Tarkasta, että nopeudervalitsin on **O**-asennossa.
2. Liitä pistoke pistorasiaan (kytke pistorasia päälle, jos se on kytkettävä).
3. Käännä nopeudervalitsin myötäpäivään haluamaasi nopeuteen.
4. Nopeusalue on **1** (hidas) – **10** (nopea). Sammuta moottori käintämällä nopeudervalitsin takaisin **O**-asentoon.
5. Voit käyttää moottoria pienissä pyrähdysissä käintämällä nopeudervalitsimen **@**-asentoon. Moottori sammuu, kun vapautat valitsimen.

## Suositellut nopeudet

Lisävaruste	Nopeus	Käyttö:
Vispilä	7-10	kerman, kananmunan valkuaiset, rasvan, kevyiden seosten vatkaaminen/vaahdottaminen
Vatkain	4-7	voin ja sokerin vaahdottaminen, keskiraskaat kakkutaikinat
Taikinakoukku	1-3	raskaat seokset, leipä, piiraat

## SEKOITIN

### KOKOAMINEN

1. Liu'uta sekoittimen kannun käyttöyksikön kansi pois (kuva D).
2. Työnnä kannu käytön aukkoon kannun **▼**-merkki kohdistettuna vatkaimen **■**-merkkiin (kuva E).
3. Käännä kannua myötäpäivään, kunnes kannun **▼**-merkki kohdistuu vatkaimen **●**-merkkiin (kuva F).
4. Laita ainekset kannuun ja kiinnitä kansi sekä korkki (kuva G). Älä täytä kannua yli maksimi merkin. Älä koskaan käytä ilman kantta.

### SEKOITTIMEN KÄYTÖ

1. Tarkasta, että nopeudervalitsin on **O**-asennossa.
2. Liitä pistoke pistorasiaan (kytke pistorasia päälle, jos se on kytkettävä).
3. Käännä nopeudervalitsin myötäpäivään haluamaasi nopeuteen.
4. Nopeusalue on **1** (hidas) – **10** (nopea). Sammuta moottori käintämällä nopeudervalitsin takaisin **O**-asentoon.
5. Voit käyttää moottoria pienissä pyrähdysissä käintämällä nopeudervalitsimen **@**-asentoon. Moottori sammuu, kun vapautat valitsimen.
6. Jos sinun täytyy lisätä aineksia sekoittamisen aikana, käännä korkkia vastapäivään ja nosta se pois. Lisää ainekset, laita korkki takaisin ja lukiitse se käintämällä myötäpäivään.

- Kun lopetat sekoittamisen, käänä nopeudenvaletsin O-asentoon ja odota, kunnes terät pysähtyvät ennen kuin poistat kannen kannusta tai kannun vatkaimesta.
- Poista kannu kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes ▼-merkki kohdistuu ▲-merkkiin.

## LIHAMYLLYLISÄVARUSTE

Katso kuvia sivulla 4

### **PIIRROKSET**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Työnnin (terän/suuttimen säilytystila) | 8. Rengasmutteri  |
| 2. Syöttölautanen                         | 9. Runko  |
| 3. Makkaralevy                            | 10. Pieni suutin  |
| 4. Terä                                   | 11. Iso suutin  |
| 5. Akseli                                 | 12. Ruuvivain   |
| 6. Hieno reikälevy                        |  Konepesun kestävä |
| 7. Karkea reikälevy                       |   |

### **KOKOAMINEN**

Huomioi, että jotkin reikälevyt säilytetään työntimen sisällä. Saat ne poistamalla työntimen kannen.

#### **Jauhaminen:**

- Aseta akseli runkoon.
- Kiinnitä terä akselin eteen. Terän litteän puolen tulee olla ulospäin (kohti reikälevyä).
- Kiinnitä haluamasi reikälevy. Reikälevyn reunassa oleva kolo sopii rungon edessä olevaan korvakkeeseen.
- Kierrä rengasmutteri runkoon. Käytä avainta rengasmutterin kiristämiseen. Avain on suunniteltu siten, että se luistaa, kun oikea kireys on saavutettu. Älä kiristä mutteria liikaa.
- Avaa lisävarustekäyttöakselin kansi (kuva K). Varmista, että takakäyttöäkselin kansi on kiinnitetty.
- Kiinnitä lisävaruste käyttöäkseliin vinossa asennossa (kuva L).
- Kierrä lisävarustetta vastapäivään, kunnes se lukittuu (kuva M).

#### **Makkaran valmistus:**

- Aseta akseli runkoon.
- Kiinnitä makkaralevy akseliin.
- Kiinnitä haluamasi suutin.
- Toista edellä kuvatut vaiheet 4–6.

### **KÄYTTÄMINEN**

- Käytä hienoa reikälevyä, kun jauhat raakaa lihaa jauhelihaksi tai lihapulliksi sekä sitruunan kuorimiseen.
- Jos haluat erittää hienon jauhatuksen, kuten nakkeihin tai pateeseen, syötä liha lihamyllyn läpi uudelleen.
- Käytä karkeaa reikälevyä, kun jauhat raakaa lihaa pihveihin.
- Kun jauhat jotakin muuta, voit käyttää mitä tahansa sopivan karkeuden tuottavaa reikälevyä.
- Paloittele liha 25 mm kuutioksi ja aseta ne täytösalustalle.
- Yhdistä pistoke pistorasiaan.
- Valitse nopeus 4 tai korkeampi nopeus.
- Poista työnnin ja pudota ainekset alas putkeen.
- Aseta työnnin takaisin ja käytä sitä ainesten varovaiseen työntämiseen putkea alas päin.
- Kun olet valmis, syötä lihamyllyn leiväntähiteitä reikälevyn puhdistamiseksi.
- Kytke laite pois päältä (0) ja irrota pistoke pistorasiasta.

#### **Nakkien valmistus:**

- Jauha liha ensin ja sekoita siihen haluamasi muut ainekset.
- Tee solmu nakin kuoren päähän ja kiinnitä pää suuttimeen.
- Yhdistä pistoke pistorasiaan.
- Valitse nopeus 4. Pienemmät nopeudet helpottavat ohjaamista, kunnes saat käyttökokemusta.
- Poista työnnin ja pudota ainekset alas putkeen.
- Kun kuori täytyy lihasta, kierrä sitä haluamasi pituisiksi makkaroiksi.

## VIIPALOINTI-/PILKKOMISLISÄVARUSTE

Katso kuvia sivulla 5.

### PIIRROKSET

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Työntäjä             | 5. Viipalointiterä  |
| 2. Runko                | 6. Kansi  |
| 3. Karkea pilkkomisterä |  Konepesun kestävä |
| 4. Hieno pilkkomisterä  |   |

### KOKOAMINEN

1. Poista kansi rungosta vääntämällä se irti.
2. Kiinnitä haluamasi terä runkoon. Terän avoimen pään tulee olla ulospäin.
3. Napsauta kansi rungon etuosan päälle.
4. Avaa lisävarustekäyttöäkselin kansi (kuva N). Varmista, että takakäyttöäkselin kansi on kiinnitetty.
5. Kiinnitä lisävaruste käyttöäkseliin virossa asennossa (kuva P).
6. Kierrä lisävarustetta vastapäivään, kunnes se lukittuu (kuva Q).

### KÄYTTÖ

- Käytä karkeampaa silppuria ja leikkuria aineksille, jotka keitetään.
- Käytä hienompaa silppuria ja leikkuria aineksille, joita käytetään salaatteihin tai leipiin.
- Suklaa, pähkinät ja juusto on helpompia pilkkoja/jauhaa, jos ne jäähdytetään ensin.
- 1. Pienennä ruoka putkeen hyvin mahtuvaan kokoon.
- 2. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
- 3. Valitse nopeus 4. Väärän nopeuden käyttäminen voi aiheuttaa vaarioita.
- 4. Poista työntäjä ja pudota ainekset putkeen.
- 5. Laita työntäjä takaisin ja käytä sitä työntämään ruoka-aineet varovasti putkeen.
- 6. Sammuta laite (0) ja irrota se verkosta.

## JAUHAMISKUPPILISÄVARUSTE

Katso kuvia sivulla 6.

### PIIRROKSET

1. Kuppi
2. Teräosa
-  Konepesun kestävä

### KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ

Käytä jauhamiskuppia pienten kuiva-ainemäärien jauhamiseen, esim. kahvipavut, pähkinät, mausteet jne.

1. Aseta ainekset kuppiin.
2. Kierrä teräosa kuppiin ja kiristä kunnolla.
3. Liu'uta sekoittimen kannun käyttökyksikön kansi pois (kuva R).
4. Työnnä lisävaruste käytön aukkoon ▼-merkki kohdistettuna vatkaimen ▲-merkkiin (kuva S).
5. Käännä lisävarustetta myötäpäivään, kunnes ▼-merkki kohdistuu vatkaimen ▲ -merkkiin (kuva T).
6. Käytä moottoria pienissä pyrähyksissä käänämällä nopeudenvaletsin ☰-asentoon.  
Moottori sammuu, kun vapautat valitsimen.

### HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kytke pois päältä (O) ja irrota sähkövirrasta ennen puhdistamista.

#### Vatkain:

1. Puhdista mahdollisimman pian käytön jälkeen, jotta vältät jäämien tarttumisen kulhon sisäpintoihin.
2. Pese kulho, roiskesuoja ja lisävarusteet lämpimällä saippuavedellä, huuhtele ja kuivaa.
3. Voit laittaa kulhon ja lisävarusteet astianpesukoneeseen, mutta huomioi: astianpesukoneen sisällä vallitsevat olosuhteet vaikuttavat niiden pintoihin. Vauriot ovat yleensä vain kosmeettisia, eikä niiden pitäisi vaikuttaa laitteen toimintaan.

4. Pyyhi laitteen ulkopinnat puhtaalla, kostealla liinalla.

#### Sekoittimen kannu:

1. Pese sekoittimen kannu, korkki ja kansi lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.
2. Voit pestää kannun, korkin ja kannen astianpesukoneessa. Suosittelemme kuitenkin poistamaan terän ennen astianpesukoneessa pesemistä.

#### Terän poistaminen:

1. Käännä kannu ylösalaisin.
2. Kierrä terää myötäpäivään -symbolin suuntaan (kuva H).
3. Irrota terä varovasti nostamalla (kuva J) Ole varovainen, terissä on erittäin terävät reunat.
4. Poista tiiviste ja pese terä ja tiiviste lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.
5. Kiinnitä tiiviste terään, laske terä kannuun ja kierrä sitä vastapäivään -symbolin suuntaan niin pitkälle kuin se menee (kuva H). Varmista, että tiiviste on kiinni ja terä on kunnolla kiristettyynä, muutoin kannu voi vuotaa käytön aikana.

#### Lihamyllylisävaruste:

1. Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Käännä lisävarustetta myötäpäivään ja poista se koneesta. Kiinnitä etukäytön kanssi.
3. Pura lisävaruste. Jos rengasmutteri on kireä, käytä avainta.
4. Puhdista reikällevyn reiät cocktailkulla tai hammastikulla.
5. Pese kaikki lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.

#### Viipalointi-/pilkkomislisävaruste

- Karotenoidit, joita on monissa vihanneksissa, kuten esimerkiksi porkkanoissa, voivat aiheuttaa pahoja värijäytyimiä. Näitä värijäytyimiä voi olla mahdoton poistaa. Älä kuitenkaan huolestu, ne eivät vaikuta laitteen toimintaan.
  - Värijäytyrien hankaaminen ruokaöljyllä juuri ennen pesemistä saattaa auttaa.
1. Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
  2. Käännä lisävarustetta myötäpäivään ja poista se koneesta. Kiinnitä etukäytön kanssi.
  3. Pura lisävaruste.
  4. Pese kaikki lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.

## VATKAIMEN RESEPTIT

### PIZZATAIKINA

- 250 ml vettä
  - 400 g valkoisia leipäjauhoja
  - 25 ml oliiviöljyä
- 7 g kuivattua hiivaa
- 2,5 g sokeria
- 5 g Suolaa

### taikinakoukku

Silaa jauhot kulhoon. Lisää hiiva, sokeri ja suola. Lisää vesi ja öljy. Sekoita hitaalla ja keskitasoisella nopeudella, kunnes taikina on tasainen. Peitä kulho kostealla kankaalla ja laita lämpimään paikkaan, kunnes taikinan koko kaksinkertaistuu (30-40 minuuttia). Vaivaa käsin muutama minuutti. Leikkaa taikina kahtia. Rullaa taikina auki ympyrän muotoisiksi jauhotetulla pinnalla. Laita ympyrän muotoiset taikinat tarttumista hylkivälle paistopinnalle.. Levitä taikinoilla tomaattipohjaista kastiketta ja lisää täyte. Paista esilämmityssä uunissa 200°C:ssa 18-20 minuuttia. Pinnan tulee olla kullan keltainen.

### HERUKKALEIPÄ

- 500 g täysjyväjauhoja
  - 150 g voita (pehmeää)
  - 15 g leivinjauhetta
  - 2,5 g suolaa
  - 150 g sokeria
- 150 g herukoita
- 50 g sokeritujuja kuoripaloja
- 2 munaa (keskikokoista)
- 30 ml maitoa

### taikinakoukku

Laita jauhot kulhoon, lisää pehmeää voi ja sekoita nopeudella 1. Kun voi ja jauhot alkavat sekoittua, lisää sokeri, suola, herukat, kuoripalat ja leivinjauhe. Jatka sekoittamista samalla, kun vatkaat munat ja maidon yhteen, lisää sitten muna/maitoseos kulhoon. Valitse nopeus 2 ja sekoita tasaiseksi. Laita voideltuun leipävuokaan ja paista 180 °C/350 °F/kaasu 4 esilämmityssä uunissa 35 minuuttia. Jäähytä ritilän päällä ennen viipaleiksi leikkaamista. Tarjoile paahdettuna vain kanssa.

## **VALKOINEN LEIPÄ**

**taikinakoukku**

- 600 g valkoisia leipäjauhoja
- 7 g kuivaa aktiivihiivaa (1 pussi)
- 345 ml lämmintä vettä

Silaa jauhot kulhoon. Lisää hiiva, sokeri ja suola. Lisää vesi ja öljy. Sekoita hitaalla ja keskitasoisella nopeudella, kunnes taikina on tasainen. Peitä kulho kostealla kankaalla ja laita lämpimään paikkaan, kunnes taikinan koko kaksinkertaistuu (30-40 minuuttia). Vaivaa käsin muutaman minuutti. Laita taikina 1 kg:n leipävuokaan, peitä ja laita lämpimään paikkaan 30 minuutiksi. Paista esilämmityssä uunissa 200°C:ssa 20-25 minuuttia. Pinnan tulee olla kullan keltainen. Pohjan tulee kuulosta ontolta, kun siihen kopautetaan.

## **KUUMA SUKLAAKOHOKAS**

**vispilä**

- 75 g voita
- 50 g tavallisia jauhoja
- 20 g kaakaojauhetta
- 450 g maitoa

Sulata voi pannussa pienellä lämmöllä. Hämmennä jauhoja ja kaakaota. Lisää maito. Hämmennä, kunnes se sakeutuu. Ota pois lämmöltä. Jäähdytä 30 minuuttia. Vatkaa munankeltuaiset. Vatkaa munanvalkuaiset suurella nopeudella muutaman sekunnin ajan. Lisää sokeri ja vatkaa kovaksi. Kokoa seos voidellussa 1,2 litran uunivuoassa. Laita astia paistoastiaan, joka on täytetty puolilleen kiehuvaan vettä. Paista esilämmityssä uunissa 190°C:ssa 40-45 minuuttia.

## **PERUSKEKSEJÄ**

**vispilä**

- 100 g voita
- 150 g hienoa sokeria
- 5 ml vaniljavutetta

Laita voi, sokeri ja vaniljavute kulhoon Vatkaa keskitasoisella nopeudella kuohkeaksi (1-2 minuuttia). Laske nopeuta. Lisää kananmuna. Lisää nopeutta asteittain, kunnes kaikki on sekoitettu yhdisteen. Silaa jauhot mukaan, sekoita kaikki sitten yhteen. Tee seoksesta palloja. Laita ne voidellulle paistolevylle. Litistä niitä hieman. Paista esilämmityssä uunissa 180°C:ssa 12-15 minuuttia. Jäähdytä tarjottimella muutama minuutti, laita ne sitten ritilälle.

## **PERINTEINEN VICTORIA-KUIVAKAKKU**

**vispilä**

- 100 g voita/margariinia
- 100 g hienoa sokeria
- 2 kananmunat

Voitele kaksi 180 mm suorasiivuista paistovuokaa. Reunusta pohja voidellulla voipaperilla. Laita voi ja sokeri kulhoon. Vatkaa keskitasoisella nopeudella kuohkeaksi (1-2 minuuttia). Laske nopeuta. Lisää asteittain kananmunat sitten vanilja ja lopuksi jauhot. Nosta nopeus keskitasolle, kun ainekset alkavat sekoittua. Laita seos paistovuokiin. Paista esilämmityssä uunissa 180°C:ssa 25 minuuttia. Pinnan tulee olla kullan keltainen. Anna jäähtyä ritilällä. Käännä yksi kakku ylösalaisin. Laita kerros vadelmahilloa sen päälle. Laita toinen kakku hillon päälle. Voit korvata vadelmahillon muilla täytteillä, kuten kreemitytteellä.

## **SUKLAAKAKKU**

**vatkain**

- 50 g pehmeää voita
- 30 g vaaleaa siirappia
- 50 ml maitoa
- 2 munaa vatkattuina
- 125 g pölysokeria
- 100 g taloussuklaata sulatettuna

Liuota kaakao kiehuvaan veteen ja anna jäähtyä. Vaahdota voita ja sokeria muutaman sekunnin ajan nopeudella 1, lisää puolet munasta, sitten puolet jauhoista ja nosta nopeus asteittain asetukseen 3, lisää loput munat ja jauhot, sekoita tasaiseksi, lisää muut ainekset ja sekoita tasaiseksi. Laita astiaan, peitä foliolla ja höyrytä 1 tunti tai kunnes kakkun pistettyyn tikkunui enää tarttu taikinaan.

- 15 ml auringonkukkaöljyä/voita
- 5 g sokeria
- 10 g Suolaa

- 4 Kananmunat, valkuainen ja keltuainen erotettuina
- 50 g hienoa sokeria

- 1 kananmuna
- 100 g tavallisia jauhoja
- 100 g itsestäänousevia jauhoja

- 100 g itsestäänousevia jauhoja
- 1 tippa vaniljavutetta

- 10 ml vaniljavutetta
- 100 ml kiehuva vetti
- 35 g kaakaojauhoa
- 125 g itsenostattavaa jauhoa
- 30 ml kevyttä kasviöljyä (auringonkukka tms.)

## MAATILAN HEDELMÄKAKKU

- 150 g voita
- 150 g pölysokeria
- 75 g säiliöttyjä kirsikoita, pilkottuina
- 75 g sulttaanirusinoita ja rusinoita
- 25 g sokeritoija kuoripaloja

Voitele 20 cm:n kakkuvuoka. Vuoraa tarttumattomalla leivinpaperilla. Esilämmitä uuni 180 °C/350 °F/kaasu

4. Laita voi, sokeri, kuivatut hedelmät ja mausteet kulhoon, vatkaa nopeudella 3, kunnes ne ovat sekoittuneet. Lisää munat ja maito ja vatkaa muutama sekunti. Lisää jauhot vähitellen ja vatkaa, kunnes ne ovat hyvin sekoittuneet. Paista kakkuvuoassa noin 1½ tuntia. Jäähdytä vuoassa 15 minuuttia ja käänää sitten ritilän päälle.

## SIENIKAKKUSEOS

- 500 g vehnäjauhoja
- 250 g pehmeää voita tai margariinia
- 250 g sokeria
- 2 tippaa vaniljaesanssia

Voitele ja vuoraa syvä 23 cm pyöreä kakkuvuoka. Esilämmitä uuni 190 °C/375 °F/kaasu 5. Laita kaikki ainekset kulhoon, sekoita 30 sekuntia nopeudella 1, sitten 3 minuuttia nopeudella 3, kunnes kaikki on sekoittunut. Kaada seos kakkuvuoakaan ja paista uunin keskitasolla 50–60 minuuttia, kunnes kakkun työnnettyyn tikkuna ei enää tartu taikinaa. Jäähdytä ritilän päällä. Voit muunnella perusreseptiä lisäämällä 100 g rusinoita, pilkottuja pähkinöitä tai raastettua suklaata.

## SEKOITIN RESEPTIT

### PURJOPERUNAKEITTO

- 75g purjoja
  - 75g perunoita
  - 1 lihaliemikuutioita
- 400ml vettä
  - suolaa ja pippuria

Sekoita purjoja ja perunoita 2 sekuntia. Siirrä ne isoon pannuun. Lisää vesi ja lihaliemikuutiot. Kiehuta sekoittaen samalla. Laske lämpöä. Peitä pannu. Hauduta 20-30 minuuttia. Ota pois lämmöltä. Jäähdytä 30 minuuttia. Sekoita, kunnes seos on tasainen. Lämmitä tarjoilulämpöön (älä anna kiehua). Tarkista mausteet. Tarjoile leivän kanssa.

### YMPÄRISTÖN SUOJELU

 Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelottomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

vatkain

- 300 g itsenostattavaa jauhoa
- Ripaus suolaa
- 5 g englantilaista mausteseosta
- 45 ml maitoa
- 3 munaa

vatkain

- 4 munaa
- 15 g leivinjauhetta
- 125 ml maitoa
- ripaus suolaa

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено использовать устройство или играть с ним. Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.

Обязательно отключайте прибор от электросети, если оставляете его без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями во время опорожнения и очистки прибора. Неправильное использование прибора может привести к травме.

⚠ Не добавляйте горячую жидкость (выше 40°C), так как она может внезапно вырваться обратно с паром.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

- Не используйте прибор более 10 минут подряд. По истечении 10 минут выключите прибор как минимум на 20 минут.
- Не погружайте блок двигателя в жидкость.
- Никогда не используйте устройство для любых иных целей.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

## **ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **ИЛЛЮСТРАЦИИ**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Лопатка                | 9. Защитная крышка  |
| 2. Венчик                 | 10. Чаша  |
| 3. Крюк для теста         | 11. Кувшин блендера   |
| 4. Привод для насадок     | 12. Колпачок  |
| 5. Плечо                  | 13. Крышка  |
| 6. Вал привода и шип      | 14. Уплотнитель   |
| 7. Рычаг блокировки плеча | 15. Блок ножа   |
| 8. Регулятор скорости     |  Можно мыть в посудомоечной машине |

### **УСТАНОВКА**

1. Установите прибор на водостойкую устойчивую и ровную поверхность.
2. Расположите кабель так, чтобы он не свисал и чтобы исключить возможность спотыкания или задевания.
3. Не подключайте прибор к электросети, пока не завершите сборку.

## **МИКСЕРА**

### **СБОРКА**

#### **Поднятие плеча:**

1. Пружины плеча являются достаточно мощными, поэтому положите руку на верхнюю часть плеча, чтобы контролировать его движение.

- Поверните рычаг блокировки плеча в положение и удерживайте его в таком положении. Плечо поднимется вверх.

#### Опускание плеча:

- Поверните рычаг блокировки плеча в положение и удерживайте его в таком положении.
- Надавите на плечо вниз и, удерживая его в таком положении, разблокируйте рычаг блокировки плеча.

#### Установка чаши

Перед установкой или снятием чаши поднимите плечо миксера. Используйте только ту чашу, которая входит в комплект.

- Установите чашу на углубление в основании и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
- Чтобы снять чашу, поверните ее против часовой стрелки и снимите с основания.

#### Установка/снятие насадок

Перед установкой или снятием насадок выключите прибор, отсоедините его от сети и поднимите плечо.

- Совместите паз на насадке с шипом вала привода (рис. А).
- Вдавите насадку в вал привода и поверните ее против часовой стрелки, чтобы зафиксировать (рис. В).

Чтобы снять насадку, слегка надавите на нее вверх, а потом поверните ее по часовой стрелке и снимите с вала.

#### Защитная крышка

Защитная крышка защищает от капель и брызг, образующихся во время перемешивания, одновременно позволяя добавлять ингредиенты. Перед установкой/снятием защитной крышки выключите прибор и отсоедините его от сети.

Когда чаша на месте и плечо в опущенном положении:

- вставьте защитную крышку между плечом и чашей.
- установите его так, чтобы отверстие находилось справа (рис. С).
- обязательно снимайте защитную крышку перед поднятием плеча.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

- Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение **0**.
- Вставьте штекер прибора в электророзетку (включите розетку, если она снабжена выключателем).
- Поверните регулятор скоростей по часовой стрелке в положение, соответствующее нужной скорости.
- Диапазон скоростей включает себя скорости от **1** (низкая) до **10** (высокая). Чтобы выключить электродвигатель, поверните регулятор скоростей обратно в положение **0**.
- Чтобы перевести электродвигатель в импульсный режим, поверните регулятор скорости в положение **@**. Чтобы остановить электродвигатель, отпустите регулятор.

#### Рекомендованные скорости

Насадка	Скорость	Назначение:
Лопатка	7-10	взбивание сливок, яичных белков, жидкого теста, негустых смесей
Венчик	4-7	взбивание сливочного масла с сахаром, теста средней густоты
Крюк для теста	1-3	густые смеси, хлебное тесто, тесто для кондитерских изделий

### БЛЕНДЕР

#### СБОРКА

- Сдвиньте на приводе крышку отверстия для кувшина блендера и снимите ее (рис. D).
- Установите кувшин в отверстие привода таким образом, чтобы отметка на кувшине совпала с отметкой на миксере (рис. E).

- Поворачивайте кувшин по часовой стрелке до тех пор, пока отметка ▼ на кувшине не совпадет с отметкой ■ на миксере (рис. F).
- Добавьте в кувшин необходимые ингредиенты и наденьте крышку и колпачок (рис. G). Не заполняйте кувшин выше максимальной отметки. Не используйте кувшин без надетой крышки.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

- Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение 0.
- Вставьте штекер прибора в электророзетку (включите розетку, если она снабжена выключателем).
- Поверните регулятор скоростей по часовой стрелке в положение, соответствующее нужной скорости.
- Диапазон скоростей включает себя скорости от 1 (низкая) до 10 (высокая). Чтобы выключить электродвигатель, поверните регулятор скоростей обратно в положение 0.
- Чтобы перевести электродвигатель в импульсный режим, поверните регулятор скорости в положение @. Чтобы остановить электродвигатель, отпустите регулятор.
- Если во время работы блендера потребуется добавить другие ингредиенты, поверните колпачок против часовой стрелки и выньте его. Добавьте ингредиенты, затем установите колпачок обратно и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
- После завершения работы с блендером поверните регулятор скорости в положение 0 и дождитесь, пока остановятся лезвия, прежде чем снимать крышку с кувшина или кувшин с миксера.
- Чтобы снять кувшин, поверните его против часовой стрелки таким образом, чтобы отметка ▼ совпала с отметкой ■.

## НАСАДКА-МЯСОРУБКА

См. иллюстрации на стр. 4

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Пробка-толкатель (с местом для хранения ножей/наконечников) | 7. Крупноячеистая решетка |
| 2. Поддон  | 8. Кольцевая гайка        |
| 3. Насадка для колбасы   | 9. Корпус                 |
| 4. Нож   | 10. Малый наконечник      |
| 5. Шнек  | 11. Большой наконечник    |
| 6. Мелкая решетка  | 12. Гаечный ключ          |
- Можно мыть в посудомоечной машине

## СБОРКА

Обратите внимание на то, что некоторые решетки хранятся внутри пробки-толкателя. Снимите верхнюю часть пробки-толкателя, чтобы получить доступ внутрь.

### Для измельчения:

- Установите шнек в корпус.
- Присоедините нож к передней части шнека. Плоская сторона ножа должна быть обращена наружу (к решетке).
- Вставьте нужную решетку. Паз края решетки присоединяется к шипу внутри передней стороны корпуса.
- Навинтите на корпус кольцевую гайку. Затяните кольцевую гайку с помощью гаечного ключа. Гаечный ключ спроектирован таким образом, чтобы проскальзывать после достижения правильного момента затяжки. Не затягивайте гайку слишком сильно.
- Откройте крышку привода для насадок (рис. K). Убедитесь в том, что надета задняя крышка привода.
- Присоедините насадку к приводу под углом (рис. L).
- Поворачивайте насадку против часовой стрелки до фиксации (рис. M).

### Для изготовления колбас:

- Установите шнек в корпус.

- Установите насадку для колбасы на вал привода.
- Установите нужный наконечник.
- Выполните шаги 4—6, как описано выше.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для измельчения сырого мяса на фарш или фрикадельки, а также цитрусовой кожуры используйте мелкую решетку.
  - Если требуется особо тонкий помол, например для колбасы или паштета, пропустите мясо через мясорубку еще раз.
  - Для измельчения сырого мяса для котлет используйте крупноячеистую решетку.
  - При измельчении других продуктов выберите решетку с ячейками нужного размера.
- Разрежьте мясо на кубики со сторонами 25 мм и положите их на поддон.
  - Вставьте штекер в розетку.
  - Выберите скорость 4 или выше.
  - Снимите пробку-толкатель и засыпьте ингредиенты через трубку.
  - Установите пробку-толкатель обратно и с ее помощью осторожно протолкните ингредиенты вниз по трубке.
  - После приготовления фарша пропустите ломтики хлеба через мясорубку, чтобы очистить решетку.
  - Выключите прибор (**O**) и отключите его от розетки.

### Изготовление колбас:

- Сначала измельчите мясо и перемешайте его с другими нужными ингредиентами.
- Завяжите узелком конец колбасной оболочки и установите его на наконечник.
- Вставьте штекер в розетку.
- Выберите скорость 4. Более медленная скорость поможет вам контролировать процесс, пока вы не наберетесь опыта.
- Снимите пробку-толкатель и засыпьте ингредиенты через трубку.
- По мере заполнения оболочки колбасным фаршем закручивайте эту оболочку по достижении желаемой длины, чтобы сформировать отдельные колбаски.

## НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ/НАТИРАНИЯ НА ТЕРКЕ

См. иллюстрации на стр. 5.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Пробка-толкатель     | 5. Нож для нарезки ломтиками   |
| 2. Корпус               | 6. Крышка  |
| 3. Крупноячеистая терка |  Можно мыть в посудомоечной машине |
| 4. Мелкоячеистая терка  |  |

## СБОРКА

- Снимите крышку с корпуса, поддев ее и подняв вверх.
- Установите в корпус желаемый нож или терку. Открытый конец ножа или терки должен быть направлен наружу.
- Наденьте крышку на переднюю часть корпуса и защелкните эту крышку.
- Откройте крышку привода для насадок (рис. N). Убедитесь в том, что надета задняя крышка привода.
- Присоедините насадку к приводу под углом (рис. p).
- Поворачивайте насадку против часовой стрелки до фиксации (рис. Q).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Используйте крупноячеистую терку и ломтерезку для грубого измельчения ингредиентов, которые будут проходить дальнейшую тепловую обработку.
- Используйте мелкую терку и ломтерезку для измельчения ингредиентов к салатам и бутербродам.
- Шоколад, орехи и сыр легче измельчать, если их предварительно заморозить.

1. Сформируйте тесто, так чтобы оно вошло в горловину.
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Выберите скорость 4. Неправильно выбранная скорость может привести к повреждению устройства.
4. Снимите пробку-толкатель и засыпьте ингредиенты через трубку.
5. Установите пробку-толкатель обратно и с ее помощью осторожно протолкните ингредиенты вниз по трубке.
6. Выключите прибор (0) и отсоедините его от сети.

## НАСАДКА-МЕЛЬНИЦА

См. иллюстрации на стр. 6.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. Чашка
  2. Блок ножей
- Можно мыть в посудомоечной машине

## СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте насадку-мельницу для измельчения небольшого количества сухих ингредиентов, например кофейных зерен, орехов, специй и т. д.

1. Поместите ингредиенты в чашку.
2. Навинтите на чашку блок ножей и как следует затяните его.
3. Сдвиньте на приводе крышки отверстия для кувшина блендера и снимите ее (рис. R).
4. Установите насадку в отверстие привода таким образом, чтобы отметка ▼ на насадке совпала с отметкой ▲ на миксере (рис. S).
5. Поворачивайте насадку по часовой стрелке до тех пор, пока отметка ▼ на насадке не совпадет с отметкой ▲ на миксере (рис. T).
6. Для перевода электродвигателя в импульсный режим поверните регулятор скорости в положение @. Чтобы остановить электродвигатель, отпустите регулятор.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением очистки выключите прибор (0) и отсоедините его от электросети.

### Миксер:

1. Выполните очистку как можно скорее после использования, чтобы не допускать затвердевания остатков пищи внутри чаши.
2. Вымойте чашу, защитную крышку и насадки теплой мыльной водой, ополосните и высушите.
3. Допускается мыть чашу и насадки в посудомоечной машине, однако помните: неблагоприятные условия внутри посудомоечной машины влияют на состояние поверхностей. Впрочем, повреждения должны быть только внешними и не должны влиять на работу прибора.
4. Протрите наружные поверхности прибора чистой влажной тканью.

### Кувшин блендера:

1. Вымойте кувшин блендера, его колпачок и крышку теплой мыльной водой. Ополосните и высушите.
2. Допускается мыть кувшин, колпачок и крышку в посудомоечной машине. Однако мы рекомендуем снять нож перед мытьем в посудомоечной машине.

### Снятие ножа:

1. Переверните кувшин.
2. Поворачивайте нож по часовой стрелке в направлении значка ▲ (Рис. H).
3. Аккуратно снимите блок ножей (рис. J). **Будьте осторожны, поскольку у ножей очень острые кромки.**
4. Снимите уплотнение и тщательно вымойте нож и уплотнение теплой мыльной водой. Ополосните и высушите.
5. Наденьте уплотнение обратно на нож, затем опустите нож в кувшин и поверните его против часовой стрелки до упора в направлении значка ▲ (Рис. H). Убедитесь в том, что уплотнение

надето и что крепление ножа как следует затянуто, в противном случае кувшин может протекать во время использования.

#### **Насадка-мясорубка:**

1. Выключите прибор и отключите его от сети.
2. Поверните насадку по часовой стрелке и извлеките ее из машины. Наденьте обратно крышку переднего привода.
3. Разберите насадку. Если кольцевая гайка туго затянута, используйте гаечный ключ.
4. Прочистите отверстия решетки с помощью коктейльной шпажки или зубочистки.
5. Промойте все компоненты теплой мыльной водой. Ополосните и высушите.

#### **Насадка для нарезки ломтиками/натирания на терке:**

- Картофоиды, которые, помимо моркови, встречаются во многих других овощах, могут оставлять трудновыводимые пятна. Вывести такие пятна может оказаться невозможно. Не переживайте из-за этого, поскольку этот дефект не влияет на работу прибора.
  - Удалить пятна может быть проще, если протереть их кулинарным жиром непосредственно перед мытьем.
1. Выключите прибор и отключите его от сети.
  2. Поверните насадку по часовой стрелке и извлеките ее из машины. Наденьте обратно крышку переднего привода.
  3. Разберите насадку.
  4. Промойте все компоненты теплой мыльной водой. Ополосните и высушите.

### **РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МИКСЕРА**

#### **ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ**

- 250 мл вода
- 400 г белая хлебная мука
- 25 мл оливковое масло
- 7 г сухие дрожжи
- 2,5 г сахар
- 5 г соль

#### **крюк для теста**

Насыпьте муку в чашу. Добавьте дрожжи, сахар и соль. Добавьте воду и масло. Смешивайте на средней скорости до получения однородного теста. Накройте чашу влажной тканью и поместите в теплое место, пока количество теста не увеличится в два раза (30-40 минуты). Вымешайте тесто руками в течение нескольких минут. Разрежьте тесто пополам. Положите тесто на ровную, посыпанную мукой поверхность и раскатайте в круг. Выложите полученные лепешки на противень с непригорающим покрытием. Намажьте лепешки томатным соусом и добавьте топпинги. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200°C в течение 18-20 минут. Поверхность должна иметь золотисто-коричневый оттенок.

#### **СМОРОДИНОВЫЙ ХЛЕБ**

- 500 г цельнозерновой муки
- 150 г сливочного масла (размягченного)
- 15 г разрыхлителя теста
- 2,5 г соли
- 150 г сахара
- 150 г смородины
- 50 г цедры
- 2 яйца (средних)
- 30 мл молока

#### **крюк для теста**

Поместите муку в чашу, добавьте размягченное масло и перемешайте на скорости 1. Когда масло и мука начнут смешиваться, добавьте сахар, соль, смородину, цедру и разрыхлитель. Оставьте тесто смешиваться, а тем временем взбейте яйца с молоком, затем добавьте яично-молочную смесь в чашу. Установите скорость 2 и перемешивайте до однородности. Вылейте тесто в смазанную форму для выпечки хлеба и запекайте в разогретой духовке при температуре 180° C / 350° F / положение «4» для газа в течение 35 минут. Перед нарезанием остудите на решетке. Подавайте со сливочным маслом.

#### **БЕЛЫЙ ХЛЕБ**

- 600 г белая хлебная мука
- 345 мл теплая вода
- 7 г активные сухие дрожжи
- 15 мл подсолнечное масло/масло
- 5 г сахар
- 10 г соль

#### **крюк для теста**

Насыпьте муку в чашу. Добавьте дрожжи, сахар и соль. Добавьте воду и масло. Смешивайте на средней скорости до получения однородного теста. Накройте чашу влажной тканью и поместите в

теплое место, пока количество теста не увеличится в два раза (30-40 минут). Вымешайте тесто руками в течение нескольких минут. Смешайте ингредиенты в форме для выпечки хлеба (для булки в 1 кг), закройте ее и поместите в теплое место на 30 минут. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200°C в течение 20-25 минут. Поверхность должна иметь золотисто-коричневый оттенок. Если постучать по нижней части хлеба, должен слышаться гулкий, «пустой» звук.

## ГОРЯЧЕЕ ШОКОЛАДНОЕ СУФЛЕ

венчик

- 75 г масла
- 50 г мука
- 20 г порошок какао
- 450 г молоко
- 4 яйца, с разделенными желтком и белком
- 50 г мелкий сахарный песок

Расплывте в кастрюле масло на медленном огне. Всыпьте муку и какао. Добавьте молоко. Помешивайте до загустения. Снимите с огня. Остужайте в течение 30 минут. Взбейте яичные желтки. На высокой скорости в течение нескольких секунд взбейте яичные белки. Добавьте сахар и взбивайте до образования плотной массы. Влейте все смеси вместе в смазанную маслом жаропрочную форму объемом 1,2 л. Поместите форму на противень для жарки, наполовину заполненный кипящей водой. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 190°C в течение 40-45 минут.

## ОСНОВНОЙ РЕЦЕПТ ПЕЧЕНЬЯ

венчик

- 100 г масла
- 150 г мелкий сахарный песок
- 5 мл ванильная эссенция
- 1 яйцо
- 100 г мука
- 100 г блинная мука

Положите в чашу масло, сахар и ванильную эссенцию. Взбивайте на средней скорости до пышности (1-2 минуты). Снизьте скорость. Вбейте яйцо. Постепенно увеличивайте скорость до полного смешения. Всыпьте совместно оба вида муки и замешайте тесто. Слепите шарики из теста. Выложите их на смазанный жиром противень. Слегка расплощите их. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 12 - 15 минут. В течение нескольких минут остудите их на противне, затем переложите на решетку.

## КЛАССИЧЕСКИЙ БИСКВИТНЫЙ ТОРТ VICTORIA SPONGE (ГУБКА ВИКТОРИИ)

венчик

- 100 г масла/маргарин
- 100 г мелкий сахарный песок
- 2 яйца
- 100 г блинная мука
- 1 капля ванильная эссенция

Смажьте жиром две 180 мм формы для выпечки с прямыми стенками. Выложите дно форм промасленной жиронепроницаемой бумагой. Положите в чашу масло и сахар. Взбивайте на средней скорости до пышности (1-2 минуты). Снизьте скорость. Постепенно добавляйте яйца, потом ваниль, потом муку. Когда ингредиенты начнут смешиваться, увеличьте скорость взбивания до средней. Переложите тесто в формы для выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 25 минут. Поверхность должна иметь золотисто-коричневый оттенок. Остужайте на решетке. Переверните один из коржей. Смажьте верхнюю часть малиновым джемом. Положите второй корж сверху на первый. Малиновый джем можно заменить другой начинкой, например, сливочным кремом.

## ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ

венчик

- 50 г размягченного сливочного масла
- 30 г золотого сиропа (светлой патоки)
- 50 мл молока
- 2 взбитых яйца
- 125 г мелкокристаллического сахара
- 100 г растопленного кондитерского шоколада
- 10 мл ванильного экстракта
- 100 мл кипятка
- 35 г какао-порошка
- 125 г муки с разрыхлителем
- 30 мл рафинированного растительного масла (подсолнечного и т. д.)

Растворите какао в кипящей воде и оставьте остывать. В течение нескольких секунд взбейте вместе масло и сахар на скорости 1, добавьте половину яиц, затем половину муки, постепенно увеличивая скорость до 3, добавьте оставшиеся яйца и муку, смешайте до однородности, добавьте остальные ингредиенты и смешайте до однородности. Переложите в форму, закройте фольгой и выпекайте на водяной бане в течение 1 часа или до тех пор, пока деревянная палочка, вставленная в пирог, не останется чистой после вынимания.

## ФЕРМЕРСКИЙ ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ

венчик

- 150 г сливочного масла
- 150 г мелкокристаллического сахара
- 75 г вишни в сахарном сиропе, измельченной
- по 75 г изюма без косточек и обычного изюма
- 25 г цедры
- 300 г муки с разрыхлителем
- Щепотка соли
- 5 г приправа для выпечки
- 45 мл молока
- 3 яйца

Смажьте маслом круглую форму для пирога диаметром 20 см. Застелите форму жиростойкой бумагой. Разогрейте печь до температуры 180° С / 350° F / положение «4» для газовой духовки. Положите в чашу масло, сахар, фрукты (предварительно слив жидкость) и специи и взбивайте на скорости 3 до смешивания. Добавьте яйца и молоко и взбивайте в течение нескольких секунд. Постепенно добавляйте муку, продолжая взбивать, пока тесто не станет однородным. Выпекайте в форме для пирога примерно 1½ часа. Охладите в форме в течение 15 минут, затем выложите на решетку.

## БИСКВИТНАЯ СМЕСЬ

венчик

- 500 г просеянной муки
- 250 г размягченного сливочного масла или маргарина
- 250 г сахара
- 2 капли ванильной эссенции
- 4 яйца
- 15 г разрыхлителя теста
- 125 мл молока
- Щепотка соли

Смажьте и застелите глубокую круглую форму для пирога диаметром 23 см. Разогрейте печь до температуры 190° С / 375° F / положение «5» для газовой духовки. Выложите в чашу все ингредиенты, перемешайте в течение 30 с на скорости 1, затем в течение 3 минут на скорости 3 до полного смешивания. Вылейте смесь в форму для пирога и запекайте в центре печи в течение 50—60 минут, пока деревянная палочка, вставленная в тесто, не окажется чистой после вынимания. Остудите на решетке. Измените базовый рецепт, добавив в тесто 100 г изюма, измельченных орехов или тертого шоколада.

## РЕЦЕПТЫ ДЛЯ БЛЕНДЕР

### СУП ИЗ КАРТОФЕЛЯ И ЛУКА-ПОРЕЯ

- 75g лук-порей
- 1 бульонные кубики
- 400ml воды
- 75g картофель
- соль и перец

В течение 2 секунд измельчайте в комбайне лук-порей и картофель. Переложите полученную массу в большую кастрюлю. Добавьте воду и бульонные кубики. Доведите до кипения, помешивая. Убавьте огонь. Закройте кастрюлю крышкой. Кипятите на медленном огне в течение 20 минут. Снимите с огня. Остужайте в течение 30 минут. Измельчите все в комбайне до однородности. Подогрейте до температуры подачи на стол (не доводите до кипения). Добавьте специи по вкусу. Подавайте с хлебом.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát. Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.

Přístroj vždy vypojet ze sítě, pokud ho necháváte bez dozoru, a také před montáží, demontáží či čištěním.

Při vyprazdňování a čištění je třeba s ostrým sekacím nožem manipulovat opatrne.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

 Nepřidávejte horkou tekutinu (nad 40°C), může vystříknout z důvodu prudkého odpaření.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

- Nenechávejte přístroj běžet déle než 10 minut. Po 10 minutách ho alespoň na 20 minut vypněte.
- Jednotku motoru nenamáčejte.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení k jinému účelu, než k jakémukoli je určeno.
- Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

## JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

### NÁKRESY

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Šlehač                    | 9. Kryt proti rozstřiku   |
| 2. Metla                     | 10. Mísa  |
| 3. Hák na těsto              | 11. Mixovací nádoba   |
| 4. Pohon pro nástavce        | 12. Klobouček   |
| 5. Rameno                    | 13. Víčko   |
| 6. Hnací hřídel a čep        | 14. Těsnění   |
| 7. Páčka pro uzamčení ramene | 15. Jednotka s noži   |
| 8. Ovládání rychlosti        |  Vhodné pro mytí v myčce |

### SPRÁVNÁ POLOHA

1. Přístroj umístěte na voděoodolný, suchý, stabilní a rovný povrch.
2. Kabel vedeť tak, aby nepřečínal a aby o něj nebylo možno zakopnout či se o něj zachytit.
3. Nezapojujte do sítě, dokud není přístroj zcela smontován.

## ŠLEHAČ/HNĚTAČ

### MONTÁŽ

#### Zvedání ramene:

1. V rameni jsou silné pružiny, takže je třeba položit na horní část ramene ruku a pohyb ramene korigovat.
2. Otoče páčkou pro uzamčení ramene do polohy  a přidržte ji tam. Rameno se zvedne.

#### Snižování ramene:

1. Otoče páčkou pro uzamčení ramene do polohy  a přidržte ji tam.
2. Rameno stlačte do dolní polohy, tam je přidržte a uvolněte páčku pro uzamčení ramene.

## Nasazování mísy

Před nasazováním nebo vydáváním mísy rameno zvedněte. Používejte jen originální mísu.

1. Mísu vsaďte do zahloubení v základně a otočte ve směru hodinových ručiček, až zavakne.
2. Mísu ze základny vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček, pak ji ze základny vyzvedněte.

## Nasazování/snímání nástavců

Před nasazováním či snímáním nástavců přístroj vypněte, vypojeté ze sítě a zvedněte rameno.

1. Srovnejte otvor na nástavci s čepem hnací hřídele (Obr. A).
2. Nasuňte nástavec na hnací hřídel a otočte jím proti směru hodinových ručiček, aby se uzamknul (Obr. B).

Nástavec vyjměte tak, že na něj zespodu lehce zatlačíte a potom jím otočíte ve směru hodinových ručiček a z hřídele ho vytáhnete.

## Kryt proti rozstříku

Kryt proti rozstříku zabráníuje rozlití a rozstřiku během mixování, ale přitom můžete neustále přidávat ingredience. Před nasazováním/snímáním krytu proti rozstříku šlehač/hnětač vypněte a vypojeté ze sítě.

Když je nasazená mísa a rameno je v dolní poloze:

1. Kryt proti rozstříku nasuňte mezi rameno a mísu.
2. Srovnejte tak, aby otvor byl po vaší pravé straně (Obr. C).
- Před zvednutím ramene vždy sejměte kryt proti rozstříku.

## POUŽITÍ ŠLEHAČE/HNĚTAČE

1. Ujistěte se, že je ovládání rychlosti nastaveno na **O**.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky (zásuvku zapněte, pokud je vypínatelná).
3. Ovládáním rychlosti otočte ve směru hodinových ručiček a nastavte požadovanou rychlosť.
4. Rozsah je od **1** (nízká) do **10** (vysoká). Motor vypnete tak, že ovládání rychlosti vrátíte do polohy **O**.
5. Pokud chcete, aby motor pracoval v krátkých záběrech, otočte ovládáním rychlosti do polohy **◎**. Motor vypnete, když ovládání rychlosti uvolníte.

## Doporučené rychlosti

Nástavec	Rychlosť	K čemu slouží:
Metla	7-10	šlehání/kypření krému, bílků, těstíčka, jemných směsí
Šlehač	4-7	vyšlehání másla a cukru, středně hustých směsí na buchty
Hák na těsto	1-3	husté směsy, chléb, pečivo

## MIXÉR

## MONTÁŽ

1. Vysuňte kryt hřídele pro mixovací nádobu (Obr. D).
2. Nádobu vložte do otvoru hřídele tak, aby značka ▼ na nádobě byla v rovině se značkou ■ na šlehači/hnětači (Obr. E).
3. Nádobou otočte ve směru hodinových ručiček tak, aby značka ▼ na nádobě byla v rovině se značkou ■ na šlehači/hnětači (Obr. F).
4. Do nádoby vložte ingredience a nasadte víko a klobouček (Obr. G). Neplňte nad značku max uvedenou na nádobě. Nádobu nikdy nepoužívejte bez nasazeného víka.

## POUŽITÍ MIXÉRU

5. Ujistěte se, že je ovládání rychlosti nastaveno na **O**.
6. Zapojte zástrčku do zásuvky (zásuvku zapněte, pokud je vypínatelná).
7. Ovládáním rychlosti otočte ve směru hodinových ručiček a nastavte požadovanou rychlosť.
8. Rozsah je od **1** (nízká) do **10** (vysoká). Motor vypnete tak, že ovládání rychlosti vrátíte do polohy **O**.
9. Pokud chcete, aby motor pracoval v krátkých záběrech, otočte ovládáním rychlosti do polohy **◎**. Motor vypnete, když ovládání rychlosti uvolníte.

- Pokud během mixování potřebujete přidat další ingredience, otočte kloboučkem proti směru hodinových ručiček a zvedněte ho. Přidejte ingredience a potom dejte klobouček zpátky a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se uzamknul.
- Až s mixováním skončíte, otočte ovládáním rychlosti na **O** a počkejte, dokud se nůž nedotočí, a až potom sejměte víko z nádoby či nádobu ze šlehače/hnětače.
- Nádobu vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček tak, aby značka **▼** byla v rovině se značkou **■**.

## NÁSTAVEC S MLÝNKEM NA MASO

Podívejte se, prosím, na obrázky na straně 4

### NÁKRESY

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tlačný díl (s uložením nože/hubice) | 8. Kruhová maticce  |
| 2. Násypka                             | 9. Tělo   |
| 3. Kotouč na klobásy                   | 10. Malá hubice   |
| 4. Nůž                                 | 11. Velká hubice  |
| 5. Hřídel                              | 12. Maticový klíč   |
| 6. Jemný kotouč                        |  Vhodné pro mytí v myčce |
| 7. Hrubý kotouč                        |   |

### MONTÁŽ

Všimněte si, že některé kotouče se ukládají uvnitř tlačného dílu. Dostanete se k nim tak, že sejmete vrchní díl tlačného dílu.

#### Mletí masa:

- Vložte hřídel do těla přístroje.
- Nůž nasadte na přední část hřídele. Plochá strana nože by měla směřovat ven (směrem ke kotouči).
- Nasadte kotouč, který chcete použít. Přes otvor na okraji kotouč nasuňte na kolík uvnitř přední části těla.
- K tělu upevněte kruhovou matici. K dotažení kruhové maticce použijte klíč. Klíč je zkonstruován tak, že při správném momentu dotažení začne prokluzovat. Příliš matici nedotahujte.
- Otevřete kryt pohonu pro nástavce (Obr. K). Ujistěte se, že kryt zadního pohonu je nasazený.
- Nástavec na pohon nasazujte pod úhlem (Obr. L).
- Nástavcem otočte proti směru hodinových ručiček, až zacvakne (Obr. M).

#### Výroba klobás:

- Vložte hřídel do těla přístroje.
- Na hřídel nasadte kotouč na klobásy.
- Nasadte hubici, kterou chcete použít.
- Postupujte podle kroků 4 až 6 výše.

### POUŽITÍ

- Jemný kotouč používejte k mletí syrového masa na mleté maso nebo masové koule nebo k mletí citrónové kůry.
  - Pokud potřebujete, aby mleté maso bylo extra jemné, např. na klobásy či paštiku, nechte maso projít mlýnkem ještě jednou.
  - Hrubý kotouč používejte k mletí syrového masa na hamburgery.
  - Při mletí jiných ingrediencí použijte jakýkoliv kotouč, který vám zajistí požadovanou konzistenci.
- Maso nakrájejte na 25 mm silné proužky a položte je na tac.
  - Zapojte zástrčku do zásuvky.
  - Zvolte rychlosť 4 nebo vysší.
  - Vyjměte tlačný díl a vložte do trubice ingredience.
  - Tlačný díl dejte zpět a na ingredience jím jemně tlačte, aby mohly trubicí projít.
  - Až budete hotovi, dejte do mlýnku zbytky chleba, který kotouč pročistí.
  - Přístroj vypněte (**O**) a vypojte ze sítě.

#### Jak vyrobit klobásy:

- Napřed namelte maso a potom ho smíchejte s dalšími ingredencemi, které chcete použít.

- Na konci střívka udělejte uzel a nasaděte střívko na ústí hubice.
- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Zvolte rychlosť 4. Při pomalejší rychlosti budete mít mletí více pod kontrolou a postupně získáte zkušenosť.
- Vyjměte tlačný díl a vložte do trubice ingredience.
- Začněte střívka plnit. Až u každé klobásy docílите požadované délky, střívkem zatočte.

## NÁSTAVEC K PLÁTKOVÁNÍ/STROUHÁNÍ

Podívejte se, prosím, na obrázky na straně 5.

### NÁKRESY

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Tlačný díl          | 5. Plátkovací nůž       |
| 2. Tělo                | 6. Kryt                 |
| 3. Hrubý strouhací nůž | Vhodné pro mytí v myčce |
| 4. Jemný strouhací nůž |                         |

### MONTÁŽ

- Odpáčením sejměte kryt z těla.
- Nasaděte na tělo požadovaný nůž. Otevřený konec nože má směřovat ven.
- Nasaděte kryt na přední část těla.
- Otevřete kryt pohonu pro nástavce (Obr. N). Ujistěte se, že kryt zadního pohonu je nasazený.
- Nástavec na pohon nasazujte pod úhlem (Obr. P).
- Nástavcem otočte proti směru hodinových ručiček, až zacvakne (Obr. Q).

### POUŽITÍ

- Hrubé struhadlo a plátkovač používejte na ingredience, které se mají vařit.
  - Jemné struhadlo a plátkovač používejte na ingredience, které použijete do salátů a sendvičů.
  - Čokoláda, ořechy a sýr se krájí/melou lépe, když je napřed vychladíte.
- Potraviny nakrájejte na takové kousky, aby mohly projít trubicí (50 x 60 mm).
  - Zasuňte zástrčku do zásuvky.
  - Zvolte rychlosť 4. Při použití špatné rychlosti může dojít k poškození.
  - Vytáhněte tlačný díl a do trubice nasypete ingredience.
  - Tlačný díl dejte zpět a na ingredience jím jemně tlačte, aby mohly trubici projít.
  - Přístroj vypněte (0) a vytáhněte jej ze zásuvky.

## NÁSTAVEC S MLECÍ NÁDOBOU

Podívejte se, prosím, na obrázky na straně 6.

### NÁKRESY

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nádoba               |  |
| 2. Jednotka s nožem     |  |
| Vhodné pro mytí v myčce |  |

### MONTÁŽ A POUŽITÍ

- Mlecí nádobu používejte při mletí malého množství suchých ingrediencí, jako jsou kávová zrna, ořechy, koření atd.
- Ingredience vložte do nádoby.
  - Jednotku s nožem našroubujte na nádobu a pevně utáhněte.
  - Vysuňte kryt hřídele pro mixovací nádobu (Obr. R).
  - Nástavec zasuňte do otvoru pohonu tak, aby značka ▼ na nástavci byla v rovině se značkou ■ na šlehači/hnětači (Obr. S).
  - Nástavcem otočte ve směru hodinových ručiček tak, aby značka ▼ na nástavci byla v rovině se značkou ♀ na šlehači/hnětači (Obr. T).
  - Použijte funkci krátkých záběrů, tzn. otočte ovládáním rychlosti do polohy @. Po uvolnění ovládání se motor zastaví.

## PÉČE A ÚDRŽBA

Přístroj před čištěním vypněte (**O**) a vypojte ze sítě.

### Šlehač/hnětač:

1. Přístroj po použití vyčistěte hned, jak to bude možné, aby se uvnitř mísy neusadily zbytky potravin.
2. Mísu, kryt proti rozstřiku a nástavce umyjte v teplé mýdlové vodě, opláchněte a osušte.
3. Mísu a nástavce můžete umýt i v myčce na nádobí, ale pozor: agresivní prostředí uvnitř myčky má vliv na povrchovou úpravu. Ovšem takové poškození by mělo být kosmetické a nemělo by mít vliv na provoz přístroje.
4. Vnější povrch přístroje otřete čistým vlhkým hadříkem.

### Mixovací nádoba:

1. Mixovací nádobu, klobouček a víko umyjte v teplé mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.
2. Nádobu, klobouček a víko můžete umýt i v myčce na nádobí. Avšak doporučujeme před mytím v myčce vyjmout nůž.

### Snímání nože:

1. Nádobu otočte vzhůru nohama.
2. Nožem otočte ve směru hodinových ručiček směrem k symbolu  (Obr. H).
3. Opatrně jednotku s nožem vytáhněte (Obr. J). Dávejte pozor, nůž má velmi ostré hrany.
4. Sejměte těsnění a opatrně nůž i těsnění umyjte v teplé mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.
5. Nasaděte na nůž zpět těsnění, nůž vložte zpět do nádoby a otočte jím co nejvíce to půjde proti směru hodinových ručiček směrem k symbolu  (Obr. H). Ujistěte se, že je nasazené těsnění a že nůž je zcela dotažen, jinak by mohla nádoba během provozu propouštět.

### Nástavec s mlýnkem na maso:

1. Přístroj vypněte a vypojte ze sítě.
2. Nástavcem otočte ve směru hodinových ručiček a z přístroje ho vyjměte. Nasaděte zpět kryt předního pohonu.
3. Nástavec demontujte. Pokud je kruhová matice příliš dotažená, použijte klíč.
4. Otvory v kotouči vyčistěte pomocí špejle či párátka.
5. Vše umyjte v teplé mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.

### Plátkovací/strouhací nástavec:

- Karotenoidy, které se nachází v mnoha typech zeleniny a mimo jiné také v mrkvi, mohou přístroj značně znečistit. A takovéto znečištění nemusí jít už odstranit. Ale nevěšte hlavu, na provoz přístroje to nebude mít žádný vliv.
- Můžete si pomoci tak, že takové skvrny bezprostředně před mytím potřete olejem na vaření.
- 1. Přístroj vypněte a vypojte ze sítě.
- 2. Nástavcem otočte ve směru hodinových ručiček a z přístroje ho vyjměte. Nasaděte zpět kryt předního pohonu.
- 3. Nástavec demontujte.
- 4. Vše umyjte v teplé mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.

## RECEPTY PRO ŠLEHAČ/HNĚTAČ

### TĚSTO NA PIZZU

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • 250 ml voda                     | • 7 g sušené kvasnice |
| • 400 g silná bílá chlebová mouka | • 2,5 g cukr          |
| • 25 ml olivový olej              | • 5 g sůl             |

Prosejte mouku do mísy. Přidejte kvasnice, cukr a sůl. Přidejte vodu a olej. Mixujte na nízkou až střední rychlosť, dokud nebude těsto jemné. Mísu přikryjte vlhkým hadrem a dejte ji někam do tepla, dokud obsah nenabude dvojnásobného objemu (30-40 minuty). Těsto několik minut ručně hnětěte. Těsto rozkrojte na půl. Těsto na plášť posypané moukou uválejte do tvaru dvou kruhů. Kruhy umístěte na pečící plech, který se nelepí. Kruhy potřete omáčkou, která bude mít jako základ rajčata, a přidejte ozdoby. Pečte v předehřáté troubě na 200°C po dobu 18-20 minut. Povrch by měl získat zlatohnědou barvu.

### hák na těsto

## **RYBÍZOVÝ BOCHÁNEK**

- 500 g celozrnné mouky
- 150 g másla (změlkého)
- 15 g prášku do pečiva
- 2,5 g soli
- 150 g cukru

Do mísy dejte mouku, přidejte změlké máslo a smíchejte při rychlosti 1. Když se začnou mouka s máslem spojovat, přidejte cukr, sůl, rybíz, kůru a prášek do pečiva. Nechte míchat a během toho rozmíchejte vejce a mléko, poté přidejte směs vajec a mléka do mísy. Nastavte rychlosť 2 a nechte míchat, aby se vše dobře smíchalo. Přelijte do vymazané nádoby na chléb a peče v předehřáté troubě na 180°C/350°F/plynová stupeň 4 po dobu 35 minut. Vyklopte na mřížku a před krájením nechte zchladnout. Podávejte opečený s máslem.

## **BÍLÝ CHLÉB**

- 600 g silná bílá chlebová mouka
- 7 g aktivní suché kvasnice (1 sáček)
- 345 ml teplá voda

Prosejte mouku do mísy. Přidejte kvasnice, cukr a sůl. Přidejte vodu a olej. Mixujte na nízkou až střední rychlosť, dokud nebude těsto jemné. Mísu přikryjte vlhkým hadrem a dejte ji někam do tepla, dokud obsah nenabude dvojnásobného objemu (30-40 minut). Těsto několik minut ručně hněte. Ingredience dejte na plech, na kterém lze upéct 1 kg chleba. Plech zakryjte a dejte na dalších 30 minut do tepla. Peče v předehřáté troubě na 200°C po dobu 20-25 minut. Povrch by měl získat zlatohnědou barvu. Když poklepete na spodek, měly byste slyšet dutý zvuk.

## **SOUFFLÉ S HORKOU ČOKOLÁDOU**

- 75 g máslo
- 50 g jemná pšeničná mouka
- 20 g kakaový prášek

Na malém plameni rozpuštěte v hrnci máslo. Vmíchejte mouku a kakao. Přidejte mléko. Míchejte, dokud směs nezhoustne. Sejměte z plamene. Nechte 30 minut vychladnout. Vyšlehejte žloutky. Vyšlehejte bílky – po dobu několika sekund a na vysokou rychlosť. Přidejte cukr a šlehejte, dokud směs neztuňne. Směsi slijte na 1,2 l pečící mísu vymazanou máslem. Mísu dejte na pečící plech do půlky naplněný vroucí vodou. Peče v předehřáté troubě na 190°C po dobu 40-45 minut.

## **OBYČEJNÉ SUŠENKY**

- 100 g máslo
- 150 g moučkový cukr
- 5 ml esence vanilky

Máslo, cukr a esenci vanilky dejte do mísy. Šlehejte na střední rychlosť, dokud nebude směs nadýchaná (1-2 minuty). Snižte rychlosť. Přidejte vejce. Postupně zvyšujte rychlosť, dokud se všechno nepromíší. Mouky společně prosejte a pak je zapracujte do směsi. Ze směsi uválejte kuličky. Umístěte je na vymaštěný pečící plech a udělejte z nich placičky. Peče v předehřáté troubě na 180°C po dobu 12-15 minut. Nechte na plechu několik minut vychladnout, pak přejedte na kovovou mřížku.

## **KLASICKÝ VIKTORIÁNSKÝ PIŠKOT**

- 100 g máslo/margarín
- 100 g moučkový cukr
- 2 vejce

Vymažte dvě 180 mm dortové formy. Dna plechů vyložte pečícím papírem potřeným máslem. Do mísy dejte máslo a cukr. Šlehejte na střední rychlosť, dokud nebude směs nadýchaná (1-2 minuty). Snižte rychlosť. Postupně přidávejte vejce, pak vanilkou a potom mouku. Jakmile se začnou ingredience slučovat, zvyšte rychlosť na střední. Směs nalijte do dortových forem. Peče v předehřáté troubě na 180°C po dobu 25 minut. Povrch by měl získat zlatohnědou barvu. Nechte vychladnout na kovové mřížce. Jeden piškot otočte vzhůru nohama. Vrchní část potřete vrstvou malinové marmelády. Druhý piškot položte na první na stranu namazanou marmeládou. Malinovou marmeládu můžete nahradit jinou nádivkou, např. máslovým krémem.

## **hák na těsto**

- 150 g rybízu
- 50 g kandované citrusové kůry
- 2 vejce (střední)
- 30 ml mléka

## **hák na těsto**

- 15 ml slunečnicový olej/máslo
- 5 g cukr
- 10 g sůl

## **metla**

- 450 g mléko
- 4 vejce - oddělit bílek a žloutek
- 50 g moučkový cukr

## **metla**

- 1 vejce
- 100 g jemná pšeničná mouka
- 100 g samokynoucí mouka

## **metla**

- 100 g samokynoucí mouka
- 1 kapka esence vanilky

## ČOKOLÁDOVÝ DORT

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 g másla, změkklého</li><li>• 30 g zlatého sirupu (golden syrup)</li><li>• 50 ml mléka</li><li>• 2 vejce, rozšlehaná</li><li>• 125 g cukru krupice</li><li>• 100 g čokolády na vaření, rozpuštěné</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 ml vanilkového extraktu</li><li>• 100 ml vroucí vody</li><li>• 35 g kakaového prášku</li><li>• 125 g samokypřící mouky</li><li>• 30 ml lehkého rostlinného oleje (slunečnicový atd.)</li></ul> |
|---|---|

šlehač

Rozpusťte kakao ve vroucí vodě a nechte vychladnout. Máslo s cukrem míchejte několik vteřin při rychlosti 1, přidejte polovinu vajec, pak polovinu mouky. Postupně zvyšujte rychlosť až na 3 a pak přidejte zbylé vejce a mouku. Míchejte, dokud nedocílíte hladké konzistence, pak přidejte ostatní ingredience a znova míchejte do hladké konzistence. Vložte do vhodné nádoby, zakryjte alobalem a peče v páře 1 hodinu, anebo dokud špejli po vpíchnutí do dortu nevytáhnete čistou.

## FARMÁŘSKÁ OVOCNÁ BUCHTA

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 g másla</li><li>• 150 g cukru krupice</li><li>• 75 g kandovaných višní, nakrájených</li><li>• 75 g rozinek z bílých i červených hroznů</li><li>• 25 g kandované citrusové kůry</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 300 g samokypřící mouky</li><li>• špetka soli</li><li>• 5 g směsi koření</li><li>• 45 ml mléka</li><li>• 3 vejce</li></ul> |
|--|--|

šlehač

Vymažte pekáč na buchty o rozměru 20 cm. Vystelte papírem na pečení. Předehřejte troubu na 180°C/350°F/plynová stupeň 4. Do mísy dejte máslo, cukr, sušené ovoce a koření a promíchejte při rychlosti 3, aby se vše dobře smíchal. Přidejte vejce a mléko a několik vteřin šlehejte. Postupně přidávejte mouku a pokračujte ve šlehnání, dokud se vše dobře nepromíší. Peče na pekáči asi 1½ hodiny. Nechte v pekáči 15 minut zchladnout a pak vyklopte na mřížku.

## PIŠKOTOVÉ TĚSTO

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 500 g hladké mouky</li><li>• 250 g měkkého másla nebo margárinu</li><li>• 250 g cukru</li><li>• 2 kapky vanilkového extraktu</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vejce</li><li>• 15 g prášku do pečiva</li><li>• 125 ml mléka</li><li>• špetka soli</li></ul> |
|--|--|

šlehač

Vymažte a vystelte hluboký kulatý pekáč o rozměru 23 cm. Předehřejte troubu na 190°C/375°F/plynová stupeň 5. Vložte všechno do mísy a míchejte při rychlosti 1 po dobu 30 vteřin, potom při rychlosti 3 po dobu 3 minuty, aby se vše dobře smíchal. Směs nalijte do pekáče a peče uprostřed trouby asi 50-60 minut, dokud špejli po vpíchnutí do těsta nevytáhnete čistou. Nechte vychladnout na mřížce. Základní recept můžete obměnit přidáním 100 g rozinek, nasekaných ořechů nebo nastrouhané čokolády.

## RECEPTY PRO MIXÉR

### PÓRKOVY-BRAMBOROVÁ POLÉVKA

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 75g pórek</li><li>• 75g brambory</li><li>• 2 masox</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 400ml voda</li><li>• sůl a pepř</li></ul> |
|--|---|

Pórek a brambory mixujte po dobu 2 sekund. Přelijte do většího hrnce. Přidejte vodu a masox. Přiveďte k varu za stálého míchání. Ztlumte plamen. Hrnec přikryjte. Zvolna vařte 20 minut. Sejměte z plamene. Nechte 30 minut vychladnout. Mixujte do hladka. Ohřejte na servírovací teplotu (ne do varu). Dochutěte. Podávejte s chlebem.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dozorom/vedením a uvedomujú si s tým spojené riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať, ani ho používať. Uchovávajte prístroj a kábel mimo dosahu detí.

Predtým, ako necháte prístroj bez dozoru, alebo pred poskladaním, rozkladaním a čistením ho vždy odpojte z elektrickej zásuvky.

Počas vyprázdňovania a čistenia je potrebné dávať pozor pri manipulácii s ostrými sekacími nožmi.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.

⚠ Nepridávajte horúce tekutiny (teplota vyššia ako 40°C), pretože môžu vystreknuť vplyvom náhleho nahromadenia pary.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

- Nenechajte prístroj bežať viac ako 10 minút. Po 10 minútach ho vypnite na aspoň 20 minút.
- Pohonné jednotku/motor neponárajte do tekutiny, nepoužívajte ho v kúpeľni, v blízkosti vody alebo vonku.
- Zabezpečte, aby prsty, vlasy, oblečenie a kuchynské náčinie neprišlo do kontaktu s misou a príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako tie, ktoré sú popísané v týchto pokynoch.
- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.
- Mixér (blender) nepoužívajte v rovnakom čase ako šľahač.

## LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

### NÁKRESY

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Šľahač                 | 9. Kryt proti ošpliechaniu   |
| 2. Metla                  | 10. Misa   |
| 3. Hák na cesto           | 11. Mixovacia nádoba   |
| 4. Pohon na príslušenstvo | 12. Kruhový uzáver   |
| 5. Rameno                 | 13. Viečko   |
| 6. Hnač hriadeľ a kolík   | 14. Tesnenie   |
| 7. Páčka zámku ramena     | 15. Jednotka s nožmi   |
| 8. Ovládač rýchlosťi      |  Vhodný do umývačky riadu |

### UMIESTNENIE

1. Prístroj umiestnite na vodeodolný, suchý, stabilný a rovný povrch.
2. Kábel vedeť tak, aby neprevísal, a nebolo možné oň zakopnúť alebo sa zachytiť.
3. Nezapájajte ho do elektrickej siete, kým ho úplne neposkladáte.

## ŠĽAHAČ

### MONTÁŽ

#### Nadvihnutie ramena:

1. Pružiny v ramene sú silné, preto na rameno položte ruku, aby ste dokázali ovládať jeho pohyb.

2. Otočte páčkou zámku ramena do pozície a podržte ju tam. Rameno sa nadvihne.

### **Spustenie ramena:**

1. Otočte páčkou zámku ramena do pozície a podržte ju tam.
2. Stlačte rameno nadol a počas držania v tejto polohe uvoľnite páčku zámku ramena.

### **Vloženie misky**

Pred vložením alebo vyberaním misky nadvihnite rameno. Používajte iba misku dodanú s prístrojom.

1. Vložte misku do priehlbiny v základni a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na mieste.
2. Pri vyberaní ňou pootočte proti smeru hodinových ručičiek a nadvihnite ju zo základne.

### **Pripájanie/vyberanie nadstavcov**

Pred pripájaním alebo vyberaním prístroj vypnite, vytiahnite z elektrickej zásuvky a nadvihnite rameno.

1. Priložte otvor v nadstavci ku kolíku na hnacom hriadelei (Obr. A).
2. Zatlačte nadstavec na hnací hriadeľ, potom ním otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili na mieste (Obr B).

Na vybratie nadstavca ho potlačte jemne nahor, potom ním otočte v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ho z hriadeľa.

### **Kryt proti ošpliechaniu**

Kryt proti ošpliechaniu vás chráni pred vyliatím alebo ošpliechaním počas šľahania, zatiaľ čo vám necháva možnosť pridávať suroviny. Pred pripojením/odobratím krytu proti ošpliechaniu vypnite šľahač a vytiahnite ho z elektrickej siete.

Pri miske na mieste a ramene v spustenej pozícii:

1. Zasuňte kryt proti ošpliechaniu medzi rameno a misku.
2. Zarovnajte ho tak, aby bol otvor na pravej strane (Obr. C).
- Kryt proti ošpliechaniu odoberte vždy pred nadvihnutím ramena.

## **POUŽÍVANIE ŠĽAHAČA**

1. Skontrolujte, či je ovládač rýchlosť nastavený na **O**.
2. Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky (zásvuku zapnite, ak má spínač).
3. Otočte ovládačom rýchlosť v smere hodinových ručičiek na rýchlosť, ktorú požadujete.
4. Rozsah je od **1** (nízka) po **10** (vysoká). Na vypnutie motora otočte ovládačom rýchlosť späť na **O**.
5. Na spúšťanie motora v krátkych impulzoch otočte ovládačom rýchlosť na pozíciu . Na zastavenie motora uvoľnite ovládač.

### **Odporučané rýchlosťi**

Nadstavec	Rýchlosť	Používajte na:
Metla	7-10	šľahanie/ prevzdušnenie šľahačky, bielkov, ľahkého cesta, ľahkých zmesí
Šľahač	4-7	vymiešanie masla s cukrom, stredne ľahké cestá na koláč
Hák na cesto	1-3	ľahké cestá, chlieb, pečivo

## **MIXÉR**

### **MONTÁŽ**

1. Odsuňte kryt pohonu mixovacej nádoby (Obr. D).
2. Vložte nádobu do otvoru s pohonom tak, aby bola značka na nádobe zarovnaná so značkou na šľahači (Obr. E).
3. Otočte nádobou v smere hodinových ručičiek, kým sa značka na nádobe nezarovná so značkou na šľahači (Obr. F).
4. Vložte do nádoby suroviny a upevnite veko a kruhový uzáver (Obr. G). Nenapíňajte nad značku max na nádobe. Nikdy nepoužívajte nádobu bez upevneného veka.

### **POUŽÍVANIE MIXÉRA**

1. Skontrolujte, či je ovládač rýchlosť nastavený na **O**.
2. Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky (zásvuku zapnite, ak má spínač).

- Otočte ovládačom rýchlosťi v smere hodinových ručičiek na rýchlosť, ktorú požadujete.
- Rozsah je od **1** (nízka) po **10** (vysoká). Na vypnutie motora otočte ovládačom rýchlosťi späť na **0**.
- Na spúštanie motora v krátkych impulzoch otočte ovládačom rýchlosťi na pozíciu **@**. Na zastavenie motoru uvoľnite ovládač.
- Ak potrebujete počas mixovania pridať ďalšie suroviny, otočte kruhovým uzáverom proti smeru hodinových ručičiek a nadvhnite ho. Pridajte suroviny, potom vráťte kruhový uzáver na miesto a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili.
- Ked' ste skončili s mixovaním, otočte ovládač rýchlosťi na **0** a pred odobratím veka z nádoby, alebo nádoby zo šlaháča počkajte, kým sa nože nezastavia.
- Na odobratie nádoby ňou otočte proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa značka nezarovná so značkou .

## NADSTAVEC S MLYNČEKOM NA MÄSO

Pozrite si obrázky na strane 4

### NÁKRESY

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Zatláčadlo (s úložným priestorom pre nôž/ trysku) | 8. Kruhová objímka       |
| 2. Násypka   | 9. Telo                  |
| 3. Tácka na klobásy                                  | 10. Malá tryska          |
| 4. Nôž   | 11. Veľká tryska         |
| 5. Hriadeľ   | 12. Klúč                 |
| 6. Disk na jemné mletie                              | Vhodný do umývačky riadu |
| 7. Disk na hrubé mletie                              |                          |

### MONTÁŽ

Všimnite si, že niektoré sitká sú uložené vo vnútri zatláčadla. Odoberte vrchnú časť zatláčadla, aby ste sa k nim dostali.

#### Na mletie mäsa:

- Vložte hriadeľ do tela prístroja.
- Na prednú časť hriadeľa pripojte nôž. Plochá strana noža by mala smerovať von (smerom k sitku).
- Pripojte sitko, ktoré chcete použiť. Otvor na okraji sitka dosadne na výbežok vo vnútri prednej časti tela.
- Zaskrutkujte na telo kruhovú objímku. Kruhovú objímku utiahnite pomocou klúča. Klúč je navrhnutý tak, že po správnom utiahnutí sa šmyka. Neutáhuje objímku príliš natesno.
- Otvorte kryt pohonu na príslušenstvo (Obr. K). Dbajte o to, aby bol pripojený kryt zadného pohonu.
- Pripojte nadstavec do pohonu v uhlе (Obr. L).
- Otačajte príslušenstvom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí (Obr. M).

#### Na výrobu klobás:

- Vložte do tela hriadeľ.
- Pripojte ponad hriadeľ tácku na klobásy.
- Pripojte trysku, ktorú chcete použiť.
- Postupujte podľa krokov 4 až 6 vyššie.

### POUŽITIE

- Jemné sitko používajte na mletie surového mäsa na mleté mäso alebo mäsové guľky a citrónovú kôru.
  - Ak potrebujete veľmi jemné zomletie, na klobásy alebo paštety, dajte mäso znova pomlieť.
  - Hrubé sitko používajte na mletie surového mäsa na burgery.
  - Pri mletí všetkého ostatného používajte akékoľvek sitko, pomocou ktorého dosiahnete požadovanú hrúbku mletia.
- Pokrájajte mäso na kocky veľkosti 25mm a uložte ich na tácku.
  - Zástrčku vložte do elektrickej zásuvky.
  - Zvolte rýchlosť 4 alebo vyššiu.
  - Odoberte zatláčadlo a vhodte suroviny do trubice.
  - Zatláčadlo vráťte na miesto a používajte ho na jemné zatláčanie surovín dole trubicou.

- Po skončení nechajte prejsť cez mlynček kúsky chleba, aby ste vyčistili sitko.
- Prístroj vypnite (0) a odpojte ho zo siete.

### **Na výrobu klobás:**

- Najskôr máso pomeľte a zmiešajte ho s ďalšími prísadami, ktoré chcete použiť.
- Zaviažte koniec črevka na klobásy a natiahnite ju na koniec trysky.
- Zástrčku vložte do elektrickej zásuvky.
- Zvolte rýchlosť 4. Nižšie rýchlosťi vám umožnia lepšiu kontrolu, kým nezískate viac skúseností.
- Vyberte zatláčadlo a vhodte suroviny do trubice.
- Ako sa črevko plní klobásovým mäsom, otočte ním pri požadovanej dĺžke do jednotlivých klobás.

## **NADSTAVEC NA KRÁJANIE/STRÚHANIE**

Pozrite si obrázky na strane 5.

### **NÁKRESY**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Piest           | 5. Krájač  |
| 2. Telo            | 6. Kryt  |
| 3. Hrubé strúhadlo |  Vhodný do umývačky riadu |
| 4. Jemné strúhadlo |  |

### **MONTÁŽ**

- Vytlačte kryt z tela.
- Vložte do tela požadované strúhadlo/krájač. Otvorená stran strúhadla/krájača by mala byť otočená smerom von.
- Pripnite kryt nad prednú časť tela.
- Otvorte kryt pohonu na príslušenstvo (Obr. N). Dbajte o to, aby bol pripojený kryt zadného pohonu.
- Pripojte nadstavec do pohonu v uhle (Obr. P).
- Otačajte príslušenstvom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí (Obr. Q).

### **POUŽITIE**

- Strúhadlo na hrubo a krájač na hrubo používajte na potraviny, ktoré sa budú variť.
- Strúhadlo na jemno a krájač na jemno používajte na potraviny, ktoré použijete v šalátoch a sendvičoch.
- Čokoláda, orechy a syr sa budú krájať/strúhať lepšie, ak ich najskôr zachladíte.
- Nakrájajte potraviny na kúsky, ktoré prejdú cez trubicu.
- Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
- Nastavte rýchlosť 4. Použitie nesprávnej rýchlosťi môže spôsobiť poškodenie.
- Piest vyberte a suroviny pridávajte cez trubicu.
- Vráťte pest na miesto a použíte ho na jemné potlačenie surovín dolu trubicou.
- Vypnite prístroj (0) a vytiahnite ho zo zásuvky.

## **NADSTAVEC S MLYNČEKOM**

Pozrite si obrázky na strane 6.

### **NÁKRESY**

- Mlynček
  - Zostava s nožmi
-  Vhodný do umývačky riadu

### **MONTÁŽ A POUŽITIE**

Mlynček používajte na zomletie malých množstiev suchých surovín ako kávových zín, orechov, korenín a pod.

- Suroviny vložte do mlynčeka.
- Naskrutkujte na mlynček zostavu s nožmi a pevne utiahnite.
- Odsuňte kryt pohonu mixovacej nádoby (Obr. R).
- Vložte nadstavec do otvoru na pohon tak, aby bola značka ▼ na nadstavci zarovnaná so značkou ■ na šlahači (Obr. S).

- Otočte nadstavcom v smere hodinových ručičiek, až kým sa značka ▼ na nadstavci nezarovná so značkou □ na šľahači (Obr. T).
- Spúšťajte motor v krátkych impulzoch otácaním ovládača rýchlosťi do pozície Ⓜ. Na zastavenie motora ovládač uvoľnite.

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

Pred čistením vypnite (O) a vytiahnite z elektrickej zásuvky.

### **Šľahač:**

- Vyčistite čo najskôr po použití, aby ste zabránili usadeniu zvyškov na vnútorej strane misky.
- Umyte misku, kryt proti ošpliechaniu a nadstavce v teplej vode so saponátom, opláchnite a vysušte.
- Misku a nadstavce môžete dať do umývačky riadu, ale uvedomte si, že drsné prostredie v umývačke zanechá stopu na povrchovej úprave. Poškodenie by malo byť iba kozmetické a nemalo by ovplyvniť fungovanie prístroja.
- Vonkajší povrch prístroja utrite vlhkou handričkou.

### **Mixovacia nádoba:**

- Mixovaciu nádobu, kruhový uzáver a veko umývajte v teplej vode so saponátom. Opláchnite a osušte.
- Nádobu, kruhový uzáver a veko môžete umývať v umývačke riadu. Odporúčame vám však pred umývaním v umývačke vybrať nôž.

### **Na odstránenie noža:**

- Otočte nádobu dole hlavou.
- Otočte nožom v smere hodinových ručičiek v smere symbolu ▲ (Obr. H).
- Opatrne vyberte jednotku s nožom von (Obr. J). Budťte opatrní, nože majú veľmi ostré čepele.
- Odstráňte tesnenie a opatrne umyte nôž a tesnenie v teplej vode so saponátom. Opláchnite a osušte.
- Tesnenie vráťte na nôž, potom vložte nôž do nádoby a otočte ním čo najviac proti smeru hodinových ručičiek v smere symbolu ▲ (Obr. H). Dbajte o to, aby bolo tesnenie na mieste a nôž pevne utiahnutý, inak môže nádoba počas používania tieť.

### **Nadstavec s mlynčekom na mäso:**

- Vypnite prístroj a odpojte ho zo siete.
- Otačajte nadstavcom v smere hodinových ručičiek a vyberte ho zo stroja. Vráťte na miesto kryt predného pohonu.
- Nadstavec rozložte. Ak je kruhová objímka zatiahnutá príliš natesno, použite kľúč.
- Otvory v disku vyčistite špajdlou alebo špáradlom.
- Všetko umývajte v teplej vode so saponátom. Opláchnite a osušte.

### **Nadstavec na krájanie/strúhanie:**

- Karotenoidy, ktoré sa nachádzajú v mrkve aj mnohých iných druhoch zeleniny, môžu spôsobovať silné zafarbenie. Toto zafarbenie môže byť neodstrániťné. Nech vás to netrápi, fungovanie prístroja to neovplyvní.
  - Potretie farebných škvŕn kuchynským olejom bezprostredne pred umývaním môže pomôcť s ich odstránením.
- Prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.
  - Otačajte nadstavcom v smere hodinových ručičiek a vyberte ho zo stroja. Vráťte na miesto kryt predného pohonu.
  - Rozoberte nadstavec.
  - Všetko umývajte v teplej vode so saponátom. Opláchnite a osušte.

## **RECEPTY PRE ŠĽAHAČ**

### **CESTO NA PIZZU**

- 250 ml voda
- 400 g múka na chlieb
- 25 ml olivový olej

Múku preosejte do misy. Pridajte droždie, cukor a soľ. Pridajte vodu a olej. Miešajte na nízkej až strednej rýchlosťi, až kým cesto nie je hladké. Prikryte misu vlhkou utierkou a položte ju na teplé miesto, kým cesto

### **hák na cesto**

- 7 g sušené droždie
- 2,5 g cukor
- 5 g soľ

nenaťať na dvojnásobok (30-40 minút). Cesto ešte niekoľko minút mieste ručne. Rozkrojte cesto na polovice. Vyval'kajte cestá na pomúcenej doske do kruhu. Kruhové cestá položte na nelepisivé plechy na pečenie. Potrite kruhy paradajkovým základom a pridajte prílohy. Pečte v predhriatej rúre pri teplote 200°C 18-20 minút. Povrch by mal byť upečený do zlatohneda.

## RÍBEZĽOVÝ BOCHNÍK

- 500 g celoznej múky
- 150 g masla (zmäknutého)
- 15 g prášku do pečiva
- 2,5 g soli
- 150 g cukru

Nasypťte do misky múku, pridajte zmäknuté maslo a miešajte na rýchlosť 1. Keď sa maslo a múka začnú premiešať, pridajte cukor, sol', ríbezle, kôru a prášok do pečiva. Nechajte to miešať, kým spolu nevyšľaháte vajíčka a mlieko, potom pridajte vyšľahanú zmes s vajíčkami a mliekom do misky. Zvolte rýchlosť 2 a miešajte, kým sa zmesi nespojia. Vlejte do vymastenej formy na bochník a dajte piecť do predhriatej rúry pri teplote 180°C/350°F/plynová rúra stupeň 4 na 35 minút. Pred nakrájaním nechajte vychladnúť na drôtenej mriežke. Podávajte natreté maslom.

## BIELY CHLIEB

- 600 g múka na chlieb
- 7 g aktívne sušené droždie (1 vrecúško)
- 345 ml teplá voda

Múku preosejte do misy. Pridajte droždie, cukor a soľ. Pridajte vodu a olej. Miešajte na nízkej až strednej rýchlosťi, až kým cesto nie je hladké. Prikrýte misu vlnkou utierkou a položte ju na teplé miesto, kým cesto nenaťať na dvojnásobok (30-40 minút). Cesto ešte niekoľko minút mieste ručne. Vložte to do formy na 1kg bochník, prikrýte a položte na teplé miesto na ďalších 30 minút. Pečte v predhriatej rúre pri teplote 200°C 20-25 minút. Povrch by mal byť upečený do zlatohneda. Ak poklepete na bochník zospodu, mali by ste počuť dutý zvuk.

## SOUFFLÉ Z HORÚCEJ ČOKOLÁDY

- 75 g maslo
- 50 g jemná pšeničná múka
- 20 g kakaový prášok

V panvici na miernom plameni rozpustite maslo. Vmiešajte doňho múku a kakao. Pridajte mlieko. Miešajte, kým zmes nezhustne. Odložte z ohňa. Nechajte vychladnúť 30 minút. Šlahaním zapracujte vaječné žltka. Bielka šlahajte niekoľko sekúnd na vysokej rýchlosťi. Pridajte cukor, a šlahajte do tuha. Zmesi spolu zmiešajte v maslom vymastenej nádobe vhodnej do rúry s objemom 1,2 l. Nádobu vložte do plechu na pečenie naplneného do polovice vriacou vodou. Pečte v predhriatej rúre pri teplote 190°C 40-45 minút.

## OBÝCAJNÉ SUŠIENKY

- 100 g maslo
- 150 g práškový cukor
- 5 ml vanilková esencia

Do misy dajte maslo, cukor a vanilkovú esenciu. Šlahajte na strednej rýchlosťi do penista (1-2 minuty).

Znížte rýchlosť. Pridajte vajce. Postupne pridávajte rýchlosť, kým sa všetko nespoji. Preosejte obe múky a spolu ich zapracujte do zmesi. Zo zmesi vyformujte gulôčky. Poukladajte ich na vymastený plech na pečenie. Trochu ich roztačte. Pečte v predhriatej rúre pri teplote 180°C 12 – 15 minút. Nechajte niekoľko minút vychladnúť na plechu, potom ich preložte na mriežku.

## KLASICKÝ PIŠKÓTOVÝ KOLÁČ VIKTÓRIA

- 100 g maslo/margarín
- 100 g práškový cukor
- 2 vajcia

Vymastite dve 180mm formy na pečenie s rovnými stenami. Na dno položte papier na pečenie vymastený maslom. Do nádoby dajte maslo a cukor. Šlahajte na strednej rýchlosťi do penista (1-2 minuty). Znížte rýchlosť. Postupne pridávajte vajíčka, potom vanilku, potom múku. Keď sa prísady začnú spájať, zvýšte rýchlosť na strednú. Zmes vylejte do foriem na pečenie. Pečte v predhriatej rúre pri teplote 180°C 25 minút.

## hák na cesto

- 150 g ríbezele
- 50 g kandizovanej citrusovej kôry
- 2 vajcia (stredné)
- 30 ml mlieka

## hák na cesto

- 15 ml slnečnicový olej/maslo
- 5 g cukor
- 10 g soľ

## metla

- 450 g mlieko
- 4 vajcia, žltky a bielka oddeliť
- 50 g práškový cukor

## metla

- 1 vajce
- 100 g jemná pšeničná múka
- 100 g múka s príasadou kypriaceho prášku

## metla

- 100 g múka s príasadou kypriaceho prášku
- 1 kvapka vanilková esencia

Povrch by mal byť upečený do zlatohneda. Nechajte vychladnúť vyklopené na mriežke. Jednu piškotu otočte naopak. Potrite ju vrstvou malinového džemu. Druhú piškotu položte na vrstvu džemu. Malinový džem môžete nahradiať inými náplňami, ako napríklad maslovou plnkou.

## ČOKOLÁDOVÁ TORTA

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 g masla, zmäknutého</li><li>• 30 g javorového sirupu</li><li>• 50 ml mlieka</li><li>• 2 vajcia, vyšľahané</li><li>• 125 g práškového cukru</li><li>• 100 g čokolády na varenie, rozpustenej</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 ml vanilkového extraktu</li><li>• 100 ml vriacej vody</li><li>• 35 g kakaového prášku</li><li>• 125 g múky s prísadou prášku do pečiva</li><li>• 30 ml ľahkého rastlinného oleja (slniečnicového a pod.)</li></ul> |
|--|---|

šľahač

Rozpustite kakao vo vriacej vode a nechajte ho vychladnúť. Miešajte maslo s cukrom niekoľko sekúnd na rýchlosť 1, pridajte polovicu vajíčok, potom polovicu múky, postupne zvyšujte rýchlosť na 3, pridajte zostávajúce vajíčko a múku, vymiešajte do hladka, pridajte ďalšie suroviny a vymiešajte do hladka. Vylejte do nádoby, prikryte alobalom a pečte v pare 1 hodinu, alebo kým špáradlo zapichnuté do koláča nevytiahnete čisté.

## FARMÁRSKY OVOCNÝ KOLÁČ

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 g masla</li><li>• 150 g krupicového cukru</li><li>• 75 g kandizovaných čerešní, pokrájaných</li><li>• 75 g žltých a červených hrozienok</li><li>• 25 g kandizovanej citrusovej kôry</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 300 g múka s prísadou prášku do pečiva</li><li>• štipku soli</li><li>• 5 g korenia do múčnikov</li><li>• 45 ml mlieka</li><li>• 3 vajíčka</li></ul> |
|---|---|

šľahač

Vymastite plech veľkosti 20cm. Vyložte mastným papierom. Rúru predhrejte na 180°C/350°F/plynová rúra stupeň 4. Dajte do misky maslo, cukor, sušené ovocie a korenia a šľahajte na rýchlosť 3, kým sa nespaja.

Pridajte vajcia a mlieko a šľahajte niekoľko sekúnd. Postupne pridávajte múku a šľahajte, kým nebude dobre zamiešaná. Pečte na plechu na koláč asi 1½ hodiny. Nechajte vychladnúť na plechu asi 15 minút, a potom vyklopte na drôtenú mriežku.

## PIŠKÓTOVÉ CESTO

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 500 g múky</li><li>• 250 g mäkkého masla alebo margarínu</li><li>• 250 g cukru</li><li>• 2 kvapky vanilkovej esencie</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vajcia</li><li>• 15 g prášku do pečiva</li><li>• 125 ml mlieka</li><li>• štipka soli</li></ul> |
|--|--|

šľahač

Vymastite a vysypťte múkou okrúhlu hlbkou formu na tortu s priemerom 23cm. Rúru predhrejte na 190°C/375°F/plynová rúra stupeň 5. Vložte všetko do misky, miešajte na rýchlosť 1 po dobu 30 sekúnd, potom na rýchlosť 3 po dobu 3 minút, až kým sa to nespojí. Vylejte zmes do tortovej formy a pečte v rúre na strednej priečke 50-60 minút, až kým sa špáradlo zapichnuté do cesta nevytiahne čisté. Nechajte vychladnúť na drôtenej mriežke. Základný recept môžete meniť pridaním 100 g hrozienok, posekaných orechov alebo nastrúhané čokolády.

## RECEPTY PRE MIXÉR

### PÓROVO-ZEMIAKOVÁ POLIEVKА

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 g pór</li><li>• 150 g zemiaky</li><li>• 2 bujóny</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 800 ml voda</li><li>• soľ a čierne korenie</li></ul> |
|--|--|

Pór a zemiaky mixujte 2 sekundy. Preložte do väčšieho hrnca. Pridajte vodu a bujóny. Privedťte do varu, za stáleho miešania. Znižte ohreň. Hrnec prikryte pokrievkou. Varte na miernom ohni 20 minút. Odložte z ohňa. Nechajte vychladnúť 30 minút. Zmixujte do hladka. Privedťte do teploty vhodnej na podávanie (nie až do varu). Dochuťte korením. Podávajte s chlebom.

### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nieposiadające odpowiednich umiejętności i doświadczenia, jeżeli są pod nadzorem i rozumieją niebezpieczeństwa związane z używaniem urządzenia. Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem. Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci.

Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru, oraz przed montażem, demontażem i czyszczeniem.

Należy zachować ostrożność podczas obsługiwanego ostrzy tnących przy opróżnianiu i podczas czyszczenia.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

⚠ Nie wlewaj gorącego płynu (powyżej 40°C), gwałtownie wytworzona para wodna może spowodować, że się wyleje.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

- Urządzenie nie powinno pracować dłużej niż 10 minut. Po 10 minutach przerwij pracę na co najmniej 20 minut.
- Nie zanurzaj podstawy z silnikiem w cieczy.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

## **TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO**

### **RYSUNKI**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Mieszadło                 | 9. Osłona  |
| 2. Trzepaczka                | 10. Miska  |
| 3. Hak do wyrabiania ciasta  | 11. Dzbanek do blendowania   |
| 4. Dodatkowy napęd           | 12. Korek  |
| 5. Ramię                     | 13. Pokrywa  |
| 6. Wałek napędowy i kołek    | 14. Uszczelka  |
| 7. Dźwignia blokady ramienia | 15. Ostrza   |
| 8. Regulacja prędkości       |  Można myć w zmywarce |

### **USTAWIENIE**

1. Urządzenie należy ustawić na poziomej powierzchni wodoodpornej, suchej i stabilnej.
2. Przewód zasilający poprowadź w taki sposób, aby nie można było o niego zahaczyć lub zrzucić.
3. Nie podłączaj przed zakończeniem montowania.

## **MIKSER**

### **MONTAŻ**

#### **Podnoszenie ramienia:**

4. Sprzęyny w ramieniu są mocne, dlatego położ rękę na wierzchu ramienia, aby kontrolować ruch.
5. Obróć dźwignię blokady ramienia do pozycji  i przytrzymaj. Ramię się uniesie.

### **Opuszczanie ramienia:**

1. Obróć dźwignię blokady ramienia do pozycji  i przytrzymaj.
2. Naciśnij ramię ku dołowi i przytrzymując je, zwolnij dźwignię blokady ramienia.

### **Zakładanie miski**

Przed założeniem lub wyjęciem miski, podnieś ramię. Używaj wyłącznie dostarczonej miski.

1. Dopusz miskę we we wgłębienniu w podstawie i obróć ją w prawo, aż się zablokuje.
2. Aby wyjąć miskę, obróć ją w lewo, a następnie wyjmij z podstawy.

### **Zakładanie/wyjmowanie nasadek**

Przed założeniem/wyjęciem nasadki, należy odłączyć urządzenie i podnieść ramię.

1. Dopusz szczeleinę w nasadce z kołkiem na wałku napędowym (rys. A).
2. Wciśnij nasadkę w wałek napędowy, a następnie obróć ją w lewo, aby zablokować (rys. B).

Aby zdjąć nasadkę, przesuń ją lekko w góre, a następnie obróć ją w prawo i zdejmij w wałka.

### **Osłona**

Osłona chroni przed rozpryskiwaniem lub chlapaniem podczas mieszania, umożliwiając równoczesne dodawanie składników. Wyłącz i odłącz mikser od sieci przed zakładaniem albo zdejmowaniem osłony.

Po założeniu miski i ramieniu w pozycji opuszczonej:

1. Wsuń osłonę między ramię a miską.
2. Wyrównaj, aby otwór znalazł się po prawej stronie (rys. C).
- Przed podniesieniem ramienia, osłonę zawsze należy wyjąć.

## **UŻYWANIE MIKSERA**

1. Sprawdź, czy regulacja prędkości jest ustawiona na **0**.
2. Włóz wtyczkę do gniazda zasilania (włącz gniazdo, jeśli jest przełączalne).
3. Przekrć w prawo pokrętło służące do regulacji prędkości i ustaw żądaną prędkość.
4. Zakres od **1** (mała) do **10** (duża). Przekrć pokrętło regulujące prędkość z powrotem na **0**, aby wyłączyć silnik.
5. Do pracy silnika w trybie impulsów, ustaw regulację prędkości w pozycji . Puść, aby zatrzymać silnik.

### **Zalecane prędkości**

Nasadka	Prędkość	Stosuj do:
Trzepaczka	7-10	bicia/napowietrzania śmietany, białka, ciasta, lekkich mieszanek
Mieszadło	4-7	ubijania masła z cukrem, średnich ciast
Hak do wyrabiania ciasta	1-3	gęstych mieszanek, chleba i słodkiego pieczywa

## **BLENDER**

### **MONTAŻ**

1. Zsuń pokrywę napędu blendera kielichowego (rys. D).
2. Wstaw dzbanek w otwór napędu, gdy znak  na dzbanku znajduje się na przeciw znaku  na mikserze (rys. E).
3. Obróć kielich w prawo, aż znak  na dzbanku znajdzie się na przeciw znaku  na mikserze (rys. F).
4. Dodaj do dzbanka składniki i załącz pokrywę i korek (rys. G). Nie napełniaj kielicha ponad znak max. Nie wolno używać dzbanka bez założonej pokrywy.

## **UŻYWANIE BLENDERA**

1. Sprawdź, czy regulacja prędkości jest ustawiona na **0**.
2. Włóz wtyczkę do gniazda zasilania (włącz gniazdo, jeśli jest przełączalne).
3. Przekrć w prawo pokrętło regulujące prędkość na żądaną prędkość.
4. Zakres od **1** (mała) do **10** (duża). Obróć pokrętło regulujące prędkość na **0**, aby wyłączyć silnik.

- Aby ustawić silnik do pracy w trybie impulsów, ustaw pokrętło regulujące prędkość w pozycji .
- Puść, aby zatrzymać silnik.
- Jeśli w trakcie mieszania chcesz dodać inne składniki, przekrć korek w lewo i wyjmij go. Dodaj składniki i następnie załóż ponownie korek i przekrć w prawo, aby zablokować.
- Po skończeniu mieszania, przekrć pokrętło regulujące prędkość na 0 i zanim zdejmiesz pokrywę z dzbanka lub wyjmiesz dzbanek z miksera odczekaj, aż ostrza się zatrzymają.
- Aby wyjąć dzbanek, obróć nim w lewo, aż znak  będzie na przeciw znaku .

## NASADKA MASZYNKI DO MIĘSA

Patrz obrazki na stronie 4

### RYSUNKI

- |   |  |
|---|--|
| 1. Popychacz (ze schowkiem na ostrze/dyszę) | 8. Nakrętka pierścienia  |
| 2. Tacka                                    | 9. Korpus  |
| 3. Sito do kiełbas                          | 10. Mała dysza   |
| 4. Nóż                                      | 11. Duża dysza   |
| 5. Wałek                                    | 12. Klucz  |
| 6. Sitko drobne                             |  Można myć w zmywarce |
| 7. Sitko grube                              |  |

### MONTAŻ

Należy zauważać, że niektóre sitka są chowane w popychaczu. Aby się do nich dostać, zdejmij pokrywkę popychacza.

#### Do mielenia mięsa:

- Włóz wałek w korpus.
- Załóż nóż na przedzie wałka. Płaska strona noża powinna być skierowana na zewnątrz (do sitka).
- Zamocuj ktorąś z sitek. Wycięcie na krawędzi sitka powinno wejść w występ na przedzie korpusu.
- Nakrć nakrętkę pierścienia na korpus. Do dokręcenia nakrętki pierścienia użyj klucza. Klucz jest skonstruowany w taki sposób, że będzie się ślizgać, gdy nakrętka pierścienia jest już dobrze dokręcona. Nie przeciągnij nakrętki.
- Otwórz pokrywę dodatkowego napędu (rys. K). Upewnij się, że tylny napęd jest przykryty pokrywą.
- Załóż nasadkę pod kątem na napęd (rys. L).
- Obróć nasadką w lewo, aż zostanie zablokowana (rys. M).

#### Wyrabianie kiełbas:

- Włóz wałek w korpus.
- Nałóż na wałek sito do kiełbas.
- Zamocuj ktorąś z dysz.
- Wykonaj kroki od 4 do 6 powyżej.

### STOSOWANIE

- Stosuj drobne sitko na mięso mielone, klopsiki i do cytrusów.
- Jeśli mięso ma być zmielone bardzo drobno, na parówki albo pasztet, przepuść je przez maszynkę jeszcze raz.
- Stosuj grube sitko do mielenia surowego mięsa na hamburgery.
- Do mielenia innych produktów stosuj takie sitko, jakie ci odpowiada.
- Pokrój mięso w kostki 25 mm i ułóż je na tacce.
- Włóz wtyczkę w gniazdko sieciowe.
- Wybierz prędkość 4 lub wyższą.
- Wyjmij popychacz i dodaj składniki przez rurkę korpusu.
- Włóz ponownie popychacz i użyj go do delikatnego przepchnięcia składników przez rurkę.
- Po zmieleniu mięsa, przepuść przez maszynkę kilka kawałków chleba, aby przepchać sitko.
- Wyłącz urządzenie (O) i wyciągnij przewód z gniazdka sieciowego.

#### Wyrabianie kiełbas:

- Najpierw zmiel mięso i potem wymieszaj z innymi potrzebnymi składnikami.
- Zrób supel na końcu jelita i nałóż na koniec dyszy.

3. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
4. Wybierz prędkość 4. Dopóki nie nabierzesz wprawy, pracuj na mniejszych prędkościach.
5. Wyjmij popychacz i dodawaj składniki przez rurkę.
6. W miarę jak jelito wypełnia się mięsem, co jakiś czas skręcaj je na żądaną długość, aby uzyskać pęta.

## NASADKA DO KROJENIA/ROZDRABNIANIA

Patrz obrazki na stronie 5.

### RYSUNKI

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Popychacz                          | 5. Nasadka do krojenia   |
| 2. Korpus                             | 6. Osłona  |
| 3. Nasadka do grubszego rozdrabniania |  Można myć w zmywarce |
| 4. Nasadka do drobnego rozdrabniania  |  |

### MONTAŻ

1. Zdejmij z korpusu osłonę podważając ją.
2. Załącz potrzebną nasadkę na korpus. Otwarty koniec nasadki powinien być skierowany na zewnątrz.
3. Wciśnij osłonę na przód korpusu.
4. Otwórz pokrywę dodatkowego napędu (rys. N). Upewnij się, że tylny napęd jest przykryty pokrywą.
5. Załącz korpus pod kątem na napęd (rys. P).
6. Obróć korpus w lewo, aż zostanie zablokowany (rys. Q).

### STOSOWANIE

- Do składników, które mają być gotowane stosuj nasadkę do grubszego rozdrabniania i nasadkę do krojenia.
  - Do sałat i kanapek stosuj nasadkę do drobnego rozdrabniania i nasadkę do krojenia.
  - Czekolada, orzechy i ser lepiej się siekają i trą, gdy są wcześniej schłodzone.
1. Pokrój produkt na taki rozmiar, aby kawałki zmieściły się w rurce.
  2. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
  3. Wybierz prędkość 4. Zastosowanie nieodpowiedniej prędkości może spowodować uszkodzenie.
  4. Wyjmij popychacz i dodaj składniki przez rurkę.
  5. Włóż ponownie popychacz, i użądź go do delikatnego przepchnięcia składników przez rurkę.
  6. Wyłącz urządzenie (0) i wyciągnij przewód z gniazdka sieciowego.

## POJEMNIK DO MIELENIA

Patrz obrazki na stronie 6.

### RYSUNKI

1. Pojemnik
2. Nakładka z ostrzem
-  Można myć w zmywarce

### MONTOWANIE I UŻYwanIE

- Używaj pojemnika do mielenia małych ilości suchych składników jak ziarna kawy, orzechy, przyprawy, itp.
3. Włóż składniki do pojemnika.
  4. Wkręć blok ostrzy w pojemnik i dokręć.
  1. Zsuń pokrywę napędu dzbanka do mieszania (rys. R).
  2. Wstaw nasadkę w otwór napędu, gdy znak ▼ na nasadce znajduje się przeciw znakowi █ na mikserze (rys. S).
  3. Obróć nasadkę w prawo, aż znak ▼ na dzbanku znajdzie się przeciw znakowi █ na mikserze (rys. T).
  4. Pracuj w trybie impulsów, ustalając regulację prędkości na znak @. Puść, aby zatrzymać silnik.

## OBSŁUGA I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem, wyłącz (0) i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

**Mikser:**

1. Czyścić od razu po użyciu aby zapobiec tworzeniu się osadów wewnętrz misy.
2. Myj misę, osłonę i nasadki w ciepłej wodzie z mydłem, wypłucz i wysusz.
3. Miskę i nasadki można wstawić do zmywarki, ale uwaga: surowe środowisko wewnętrz zmywarki wpływie na wykończenie powierzchni nasadek. Uszkodzenia powinny być tylko kosmetyczne i nie będą miały wpływu na działanie urządzenia.
4. Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia czystą wilgotną ściereczką.

**Dzbanek do mieszania:**

1. Wymij dzbanek do blendowania, pojemnik i pokrywę w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłucz i wysusz.
2. Dzbanek, pojemnik i pokrywę można myć w zmywarce. Jednakże, zalecamy przed wstawieniem do zmywarki zdjąć ostrze.

**Aby zdjąć ostrze:**

1. Obróć dzbanek do góry dnem.
2. Obróć ostrzem w kierunku wskaźów zegara do symbolu v  (rys. H).
3. Ostrożnie wyjmij blok ostrzy (rys. J). Uwaga, ostrza mają bardzo ostre krawędzie.
4. Zdejmuj uszczelkę i starannie umyj ostrze i uszczelkę w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłucz i wysusz.
5. Załącz uszczelkę na ostrze, następnie przykręć ostrze do dzbanka i przekrój je w lewo w kierunku symbolu  (rys. H). Upewnij się, że uszczelka jest dobrze założona i ostrze jest w pełni dokręcone, inaczej dzbanek podczas użytkowania może przeciekać.

**Nasadka maszynki do mięsa:**

1. Wyłącz urządzenie i wyciągnij przewód z gniazdka.
2. Przekrój nasadkę w prawo i wyjmij z urządzenia. Ponownie załącz przednią osłonę napędu.
3. Rozbierz nasadkę. Jeśli nakrętka pierścienia stawia opór, użyj klucza.
4. Dziurki sitka można czyścić przy pomocy patyczków koktajlowych lub wykałaczek.
5. Wszystko umyj w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłucz i wysusz.

**Nasadka do krojenia/rozdrabniania:**

- W marchwi i w wielu innych warzywach znajdują się karotenoidy, które mogą silnie zabarwiać. Usunięcie zabarwień może okazać się niewykonalne. Tego rodzaju zabarwienia nie wpływają na działanie urządzenia.
  - Potarcie zaplamień olejem spożywczym, bezpośrednio przed myciem, ułatwia czyszczenie.
1. Wyłącz urządzenie i wyciągnij przewód z gniazdka.
  2. Przekrój korpus w prawo i wyjmij z urządzenia. Ponownie załącz przednią pokrywę napędu.
  3. Wyjmij nasadkę z korpusu.
  4. Wszystko umyj w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłucz i wysusz.

## PRZEPISY Z WYKORZYSTANIEM MIKSERA

**CIASTO DO PIZZY**

- 250 ml wody
- 400 g mąki pszennej typ 600-650
- 25 ml oliwy z oliwek

Mąkę przesiej do miski. Dodaj drożdże, cukier i sól. Dodaj wodę i oliwę. Miksuje przy małej i średniej prędkości, aż ciasto będzie gładkie. Przykryj miskę wilgotną ściereczką i umieść ciasto w ciepłym miejscu, aż podwoi swoją objętość (30-40 minuty). Zagniataj ręką przez kilka minut. Przetnij ciasto na pół. Rozwałkuj na koła na powierzchni posypanej mąką. Ułożyć na nieprzylegającej blasze. Rozłożyć na cieście sos na bazie pomidorów i dodatki. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200°C przez 18-20 minut. Powierzchnia ciasta powinna być koloru złotego.

**CHLEB Z PORZECZKAMI**

- 500g mąki razowej
- 150g masła (miękkiego)
- 15g proszku do pieczenia
- 2,5g soli
- 150g cukru

**hak do wyrabiania ciasta**

- 7 g suszonych drożdży
- 2,5 g cukru
- 5 g soli

**hak do wyrabiania ciasta**

- 150g porzeczek
- 50g zmieszanych skórki z owoców
- 2 jajka (średnie)
- 30ml mleka

Wsyp mąkę do miski, dodaj ubite masło i mieszaj na prędkości 1. Gdy masło i mąka zaczyną się łączyć, dodaj cukier, sól, porzeczkę, skórki i proszek do pieczenia. Mieszaj przez cały czas, równocześnie ubijając jajka z mlekiem, a następnie dodaj mieszaninę jajek z mlekiem do miski. Wybierz prędkość 2 i wymieszaj, aż składniki się połączą. Wstaw w wysmarowanej foremce na chleb do rozgrzanego piekarnika i piecz w 180°C/350°F/gaz 4 przez 35 minut. Przed pokrojeniem, ostudź. Podawaj posmarowany masłem.

## BIAŁY CHLEB

- 7 g suszone drożdże (1 torebka)
- 600 g mąki pszennej typ 600-650
- 345 ml ciepłej wody

Mąkę przesiej do miski. Dodaj drożdże, cukier i sól. Dodaj wodę i oliwę. Miksuje przy małej i średniej prędkości, aż ciasto będzie gładkie. Przykryj miskę wilgotną ściereczką i umieść ciasto w ciepłym miejscu, aż podwoi swoją objętość (30-40 minut). Zagniataj ręką przez kilka minut. Włożyć do formy chlebowej na 1 kg, przykryj i umieść go w ciepłym miejscu na 30 minut. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200°C przez 20-25 minut. Powierzchnia ciasta powinna być koloru złotego.

## GORĄCY SUFLET CZEKOŁADOWY

- 75 g masła
- 50 g mąki pszennej
- 20 g kakao w proszku

Roztop masło na patelni na małym ogniu. Wymieszaj mąkę i kakao. Dodaj mleko. Mieszaj aż zgęstnieje. Zdejmij z ognia. Studź przez 30 minut. Wbij żółtka. Ubijaj białka z dużą prędkością przez kilka sekund., Dodaj cukier i ubijaj aż masa zrobi się sztywna. Połącz mieszaniny razem z masłem w naczyniu żaroodpornym o pojemności 1,2 litra. Włożyć naczynie do kąpieli wodnej napełnionej wrzątkiem. Piecz w piekarniku nagrzanym do 190°C przez 40-45 minut.

## KLASYCZNY BISZKOPT

- 100 g masła
- 150 g cukru pudru
- 5 ml esencji waniliowej

Włożyć masło, cukier i esencję waniliową do miski. Ubijaj ze średnią prędkością do momentu, aż masa będzie puszysta (1-2 minuty). Zmniejsz prędkość. Dodaj jajko. Stopniowo zwiększać prędkość, aż składniki się połączą. Przesień mąkę i proszek do pieczenia, a następnie dodawaj do mieszaniny. Uformuj masę w kulki. Ułóż na natłuszczonej blasze. Lekko je spłaszcz. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 12-15 minut. Studź przez kilka minut na tacy, następnie odstawić do ostygnięcia.

## KLASYCZNY BISZKOPT VICTORIA

- 100 g masła/margaryny
- 100 g cukru pudru
- 2 jajka

Dwie foremkę do pieczenia 180mm posmaruj tłusczem. Dno foremek wyłoż papierem do pieczenia. Włożyć masło i cukier do miski. Ubijaj ze średnią prędkością do momentu, aż masa będzie puszysta (1-2 minuty). Zmniejsz prędkość. Stopniowo dodawaj jajka, następnie wanilię i mąkę. Zwiększać prędkość do średniej, gdy składniki zaczynają się mieszkać. Przełożyć ciasto do foremek. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 25 minut. Powierzchnia ciasta powinna być koloru złotego. Ostudź na podstawce. Przewróć jeden biszkopt. Nałożyć na wierzch warstwę dżemu malinowego. Drugi biszkopt położyć na warstwę dżemu. Zamiast dżemu można zastosować inne wypełnienia, jak krem maślany.

## TORT CZEKOŁADOWY

- 50g masła, miękkiego
- 30g złotego syropu
- 50ml mleka
- 2 jajka, ubite
- 125g cukru pudru
- 100g czekolady kulinarnej, stopionej
- 10ml ekstraktu waniliowego

## hak do wyrabiania ciasta

- 15 ml oleju słonecznikowego/masła
- 5 g cukru
- 10 g soli

## trzepaczka

- 450 ml mleka
- 4 jajka, białka oddzielnie
- 50 g cukru pudru

## trzepaczka

- 1 jajko
- 100 g mąki pszennej
- 100 g mąka samo-rosnąca

## trzepaczka

- 100 g mąki samorośnacej
- 1 kropla esencji waniliowej

## trzepak

- 100ml wrzącej wody
- 35g proszku kakaowego
- 125g mąki z dodatkiem środków spulchniających
- 30ml lekkiego oleju roślinnego (słonecznikowy, itp.)

Rozpuścić kakao we wrzącej wodzie i odstaw do ostygnięcia. Ucieraj masło z cukrem przez kilka sekund na najniższej prędkości, dodaj połowę jajek, a następnie połowę mąki, stopniowo zwiększając prędkość do 3, dodaj pozostałe jajka i mąkę, zmiksuj na gładką masę, dodaj pozostałe składniki i zmiksuj na gładką masę. Wyłóż na formę, przykryj folią i gotuj na parze przez 1 godzinę, albo do momentu, gdy wykałaczka włożona w ciasto będzie czysta.

## WIEJSKIE CIASTO OWOCOWE

- 150g masła
- 150g cukru pudru
- 75g lukrowanych wiśni, posiekanych
- Po 75 g rodzynek sultańskich i koryntek
- szczypta soli
- 25g zmieszanych skórek z owoców

Nasmaruj okrągłą 20cm formę do pieczenia. Wyłóż papierem do pieczenia. Rozgrzej piekarnik do 180°C/350°F/gaz 4. Włóz masło, cukier, suszone owoce i mieszankę przypraw do miski i ubijaj na prędkości 3, aż składniki się połączą. Dodaj jajka i mleko i ubijaj przez kilka sekund. Stopniowo dodawaj mąkę, ubijając, aż zostanie dobrze zmieszana. Piecz w formie na ciasto około 1½ godziny. Studź w formie przez 15 minut, a następnie wychłodź na podstawce.

## MIESZANKA BISZKOPTOWA

- 500g mąki zwykłej
- 250g masła miękkiego lub margaryny
- 250g cukru
- 2 krople esencji waniliowej

Nasmaruj i wyłóż papierem do pieczenia głęboką - 23cm okrągłą formę do ciasta. Rozgrzej piekarnik do 190°C. Włóz wszystkie składniki do miski, mieszaj przy najmniejszej prędkości przez 30 sekund, a następnie przy prędkości 3 przez 3 minuty, aż składniki się połączą. Wlej mieszankę do formy na ciasto i piecz w piekarniku przez 50-60 minut, aż wykałaczka wepniona w ciasto będzie czysta. Ostudź na podstawce. Można urozmaicić podstawowy przepis dodając 100g rodzynek, posiekane orzechy lub wiórki czekoladowe.

## PRZEPISY Z WYKORZYSTANIEM BLENDERA

### ZUPA ZIEMNIACZANA Z POREM

- 150 g pora
  - 150 g ziemniaków
  - 1 kostka rosółowa
- 800 ml wody
  - sól i pieprz

Miksuj pora i ziemniaki przez kilka sekund. Przełóż do dużego garnka. Dodaj wodę i kostkę rosółową. Doprowadź do wrzenia, ciągle mieszając. Zmniejsz ogień. Przykryj patelnię. Gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. Zdejmij z ognia. Studź przez 30 minut. Miksuj aż do gładkości. Doprowadź do temperatury podawania (nie pozwól, aby się zagotowało). Dopraw do smaku. Podawaj z pieczywem.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

 Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

## trzepak

- 300g mąki z dodatkiem środków spulchniających
- 5g mieszanki przypraw (Cynamon, gałka muszkatołowa i ziele angielskie)
- 45ml mleka
- 3 jajka

## trzepak

- 4 jajka
- 15g proszku do pieczenia
- 125ml mleka
- szczypta soli

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu i proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca ne smiju koristiti niti se igrati s uređajem. Držite uređaj i kabel van dosega djece.

Uređaj uvijek iskopčajte iz struje kada ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja uređaja.

Tijekom pražnjenja i čišćenja pažljivo rukujte oštrim noževima.

Pogrešna uporaba aparata može prouzročiti ozljede.

 Ne smije se koristiti vruća tekućina (preko 40°C) jer uslijed iznenadnog isparavanja može doći do njenog izbacivanja.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili stručna osoba.

- Uređaj ne smije raditi bez prekida više od 10 minuta. Nakon 10 minuta, isključite ga najmanje na 20 minuta.
- Motor ne uranajte u tekućinu. Uređaj se ne smije koristiti u kupaonici, blizu vode ili vani.
- Ne stavljamte prste, kuhinjski pribor ili krpe u posudu s nastavcima.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

## ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

### DIJELOVI

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Pjenjača                    | 9. Zaštitnik od prskanja   |
| 2. Metlica                     | 10. Posuda   |
| 3. Kuka za tijesto             | 11. Vrč za miješanje   |
| 4. Pogon za dodatke            | 12. Čep  |
| 5. Držać                       | 13. Poklopac   |
| 6. Pogonska osovina i navoj    | 14. Brtva  |
| 7. Poluga za blokiranje držača | 15. Jedinica s oštricama   |
| 8. Regulator kontrole brzine   |  Prikladno za pranje u perilici |

### POSTAVLJANJE

1. Postavite uređaj na vodo otpornu, suhu, stabilnu, ravnu površinu.
2. Savijte kabel da ne visi, kako bi se izbjeglo spoticanje ili zaplitanje.
3. Nemojte ga uključivati u struju dok ne završite sastavljanje.

## MIKSER

### SASTAVLJANJE

#### Podizanje držača:

1. Opruge u držaču su snažne, stoga stavite ruku na vrh držača kako biste kontrolirali njegovo pomicanje.
2. Okrenite polugu za blokiranje držača u položaj  i zadržite je u njemu. Poluga će se podići.

#### Spuštanje držača:

1. Okrenite polugu za blokiranje držača u položaj  i zadržite je u njemu.

- Pritisnite držać prema dolje i dok ga držite u tom položaju, otpustite polugu za blokiranje držača.

### Namještanje posude

Prije postavljanja/skidanja posude, podignite držać. Koristite samo posudu koja je dio opreme.

- Namjestite posudu u udubljenje na postolju i okrenite je u smjeru kazaljke na satu dok se ne blokira.
- Kako biste skinuli posudu, okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite je s postolja.

### Namještanje/skidanje dodataka

Prije namještanja ili skidanja dodataka, isključite uređaj, iskopčajte ga iz utičnice i podignite držać.

- Poravnajte urez u dodatu s navojem na pogonskoj osovini (Sl. A).
- Gurnite dodatak u pogonsku osovinu i potom ga okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga blokirali (Sl. B).

Za skidanje dodatka, lagano ga gurnite prema gore, potom ga okrenite u smjeru kazaljke na satu i izvucite ga iz osovine.

### Zaštitnik od prskanja

Zaštitnik od prskanja štiti od prolijevanja ili prskanja za vrijeme miješanja, a istodobno vam omogućuje dodavanje sastojaka. Prije namještanja/skidanja zaštitnika od prskanja isključite mikser i iskopčajte ga iz utičnice.

Kad je posuda namještena i držać u spuštenom položaju:

- Kliznim pokretom gurnite zaštitnik od prskanja između držača i posude.
- Poravnajte ga tako da je otvor na desnoj strani (Sl. C).
- Uvijek uklonite zaštitnik od prskanja prije nego što podignite držać.

## UPORABA MIKSERA

- Provjerite je li regulator kontrole brzine postavljen na **O**.
- Stavite utikač u utičnicu (uključite utičnicu, ako je to moguće).
- Okrenite regulator kontrole brzine u smjeru kazaljke na satu na željenu brzinu.
- Raspon je od **1** (niska) do **10** (visoka). Okrenite regulator kontrole brzine natrag na **O** kako biste isključili motor.
- Za rad motora u kratkim vremenskim intervalima, okrenite regulator kontrole brzine u položaj **◎**. Za zaustavljanje motora otpustite ga.

### Preporučljive brzine

Dodatak	Brzina	Uporaba:
Metlica	7-10	tučenje/podizanje krema, bjelanjaka, tekućeg tijesta, lakih mješavina
Pjenjača	4-7	miješanje maslaca i šećera, srednje gustih mješavina za kolače
Kuka za tijesto	1-3	guste mješavine, kruh, tijesto

## BLENDER

### SASTAVLJANJE

- Kliznim pokretom skinite poklopac pogona vrča za miješanje (Sl. D).
- Umetnите vrč u otvor na pogonu i poravnajte oznaku  na vrču s oznakom  na mikseru (Sl. E).
- Okrenite vrč u smjeru kazaljke na satu dok se oznaka  na vrču ne poravnava s oznakom  na mikseru (Sl. F).
- Dodajte sastojke u vrč i namjestite poklopac i čep (Sl. G). Nemojte puniti vrč preko oznake max. Nikad ne koristite vrč ako poklopac nije namješten.

### UPORABA BLENDERA

- Provjerite je li regulator kontrole brzine postavljen na **O**.
- Stavite utikač u utičnicu (uključite utičnicu, ako je to moguće).
- Okrenite regulator kontrole brzine u smjeru kazaljke na satu na željenu brzinu.
- Raspon je od **1** (niska) do **10** (visoka). Okrenite regulator kontrole brzine natrag na **O** kako biste isključili motor.
- Za rad motora u kratkim vremenskim intervalima, okrenite regulator kontrole brzine u položaj **◎**. Za zaustavljanje motora otpustite ga.

- Ako je potrebno dodati druge sastoje tijekom miješanja, okrenite čep u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite ga. Dodajte sastojke, vratite čep na mjesto i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga blokirali.
- Kad završite miješanje, okrenite regulator kontrole brzine na O i sačekajte da se noževi zaustave prije nego što skinete poklopac s vrča ili vrč s miksera.
- Za skidanje vrča okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se oznaka ▼ ne poravna s oznakom ▲.

## DODATAK - APARAT ZA MLJEVENJE MESA

Pogledajte slike na stranici 4

### DIJELOVI

- |  |  |
|--|--|
| 1. Potiskivač (s mjestom za spremanje noževa/nastavka) | 8. Navojni prsten  |
| 2. Plitica   | 9. Kućište   |
| 3. Dio za kobasice                                     | 10. Mali nastavak  |
| 4. Noževi  | 11. Široki nastavak  |
| 5. Osovina   | 12. Odvijač  |
| 6. Disk za fino mljevenje                              |  Prikladno za pranje u perilici |
| 7. Disk za grubo mljevenje                             |  |

### SASTAVLJANJE

Neki diskovi su spremljeni u unutrašnjosti potiskivača. Za pristup njima skinite gornji dio potiskivača.

#### Mljevenje mesa:

- Stavite osovinu u kućište.
- Namjestite noževe na prednji dio osovine. Plosnatim dijelom noža mora biti okrenut prema vani (prema disku).
- Postavite disk koji želite koristiti. Utor na ivici diska postavlja se preko stopice u unutrašnjosti prednjeg dijela kućišta.
- Zavrnite navojni prsten na kućište. Koristite se ključem kako biste pritegnuli navojni prsten. Ključ je projektiran tako da isklizne kad se primjeni ispravna sila zatezanja. Nemojte previše pritezati maticu.
- Otvorite poklopac pogona za dodatke (Sl. K). Uverite se da je stražnji poklopac pogona namješten.
- Namjestite dodatak na pogon pod kutom (Sl. L).
- Okrenite dodatak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne blokira (Sl. M).

#### Pravljenje kobasica:

- Stavite osovinu u kućište.
- Namjestite dodatak za kobasice preko osovine.
- Namjestite nastavak koji želite koristiti.
- Slijedite gornje korake od 4 do 6.

### UPORABA

- Koristite disk za fino mljevenje sirovog mesa za mljevenje mesa ili pripremu mesnih loptica i za usitnjavanje kore agruma.
  - Ukoliko trebate dobiti vrlo fino mljeveno meso za kobasice ili paštetu, protisnite ga ponovo kroz aparat za mljevenje.
  - Za mljevenje sirovog mesa za hamburgere koristite disk za grubo mljevenje.
  - Kad meljete bilo što drugo, koristite bilo koji disk ovisno o željenoj veličini.
- Izrežite meso na kvadratiće veličine 25 mm i stavite ih na pliticu.
  - Stavite utikač u utičnicu.
  - Odaberite brzinu 4 ili veću.
  - Skinite potiskivač i ubacite sastojke kroz cijev za umetanje sastojaka.
  - Vratite potiskivač i koristite ga za lagano potiskivanje sastojaka niz cijev za umetanje sastojaka.
  - Kad završite, protisnite mrvice kruha kroz aparat za mljevenje mesa, kako bi se očistio disk.
  - Isključite aparat (O) i izvucite kabel iz utičnice.

### Za pripremu kobasicu:

1. Prvo izmeljite meso i pomiješajte ga s ostalim sastojcima koje želite koristiti.
2. Napravite čvor na kraju crijeva kobasice i namjestite ga preko krajnjeg dijela nastavka.
3. Stavite utikač u utičnicu.
4. Odaberite brzinu 4. Bolje je koristiti niže brzine dok ne steknete malo iskustva.
5. Skinite potiskivač i ubacite sastojke kroz cijev za umetanje sastojaka.
6. Kad se crijevo napuni mesom za kobasice, uvrnite ga na željenu duljinu kako biste napravili pojedinačne kobasice.

## DODATAK ZA REZANJE/USITNJAVANJE

Pogledajte slike na stranici 5.

### DIJELOVI

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Potiskivač                | 5. Nož za rezanje  |
| 2. Kućište                   | 6. Poklopac  |
| 3. Nož za grubo usitnjavanje |  Prikladno za pranje u perilici |
| 4. Nož za fino usitnjavanje  |  |

### SASTAVLJANJE

1. Skinite poklopac s kućišta tako što ćete ga podići.
2. Namjestite željeno sječivo na kućište. Otvoreni kraj sječiva mora biti usmjeren prema vani.
3. Zakačite poklopac preko gornjeg dijela kućišta.
4. Otvorite poklopac pogona za dodatak (Sl. N). Uvjerite se da je stražnji poklopac pogona namješten.
5. Namjestite dodatak na pogon pod kutom (Sl. P).
6. Okrenite dodatak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne blokira (Sl. Q).

### UPORABA

- Koristite umetke za grubo usitnjavanje i deblje rezanje za sastojke koje treba kuhati.
- Koristite umetke za fino usitnjavanje i tanko rezanje za sastojke koje ćete upotrijebiti za salate i sendviče.
- Čokolada, orašasti plodovi i sir će se sjeckati/mljeti bolje ako ih prethodno ohladite.
- 1. Izrežite hranu na veličinu kako bi mogla proći kroz cijev.
- 2. Stavite utikač u utičnicu.
- 3. Odaberite brzinu 4. Pogrešna brzina može prouzrokovati oštećenje.
- 4. Skinite potiskivač i ubacite sastojke kroz cijev za umetanje sastojaka.
- 5. Vratite potiskivač i koristite ga za lagano potiskivanje sastojaka niz cijev za umetanje sastojaka.
- 6. Isključite aparat (0) i izvucite kabel iz utičnice.

## DODATAK - ŠALICA ZA MLJEVENJE

Pogledajte slike na stranici 6.

### DIJELOVI

- |  |  |
|--|--|
| 1. Šalica  |  |
| 2. Sklop noževa  |  |
|  Prikladno za pranje u perilici |  |

### SASTAVLJANJE I UPORABA

Koristite šalicu za mljevenje za mljevenje malih količina suhih sastojaka kao što su zrna kave, orašasti plodovi, začini, itd.

1. Stavite sastojke u šalicu.
2. Zakrenite sklop noževa na šalicu i čvrsto zategnite.
3. Kliznim pokretom skinite poklopac pogona vrča za miješanje (Sl. R).
4. Umetnute dodatak u otvor na pogonu i poravnajte oznaku ▼ na dodatku s oznakom ■ na mikseru (Sl. S).
5. Okrenite dodatak u smjeru kazaljke na satu dok se oznaka ▼ na dodatku ne poravna s oznakom ■ na mikseru (Sl. T).

- Za rad motora u kratkim vremenskim intervalima, okrenite regulator kontrole brzine u položaj . Za zaustavljanje motora otpustite ga.

## NJEGA I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja, isključite uređaj (**O**) i izvucite utikač iz utičnice.

### Mikser:

- Nakon uporabe očistite uređaj što je prije moguće kako bi se sprječilo prianjanje ostataka hrana unutar posude.
- Operite posudu, zaštitnik od prskanja i dodatke u toploj sapunici, isperite i osušite.
- Možete staviti posudu i dodatke u perilicu, ali morate znati sljedeće: agresivno okruženje unutar perilice će utjecati na premaze površine. Oštećenje bi trebalo biti samo estetske prirode i ne bi trebalo utjecati na rad uređaja.
- Očistite vanjske površine uređaja čistom, vlažnom krpom.

### Vrč za miješanje:

- Perite vrč za miješanje, čep i poklopac u toploj sapunici. Isperite i osušite.
- Vrč, poklopac i čep možete prati u perilici posuđa. Međutim, preporučujemo da izvadite noževe prije pranja u perilici posuđa.

### Vađenje noževa:

- Okrenite vrč naopako.
- Okrenite noževe u smjeru kazaljke na satu u smjeru simbola (Sl. H).
- Pažljivo izvadite jedinicu s noževima (Sl. J). **Oprez, jer noževi imaju vrlo oštре rubove.**
- Skinite brtvu i pažljivo operite nož i brtvu u toploj sapunici. Isperite i osušite.
- Ponovo namjestite brtvu na nož, te spustite nož u vrč i okrenite ga do kraja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u smjeru simbola (Sl. H). Uvjericite se da je brtva namještena i da je nož dobro zategnut jer će u protivnom curiti iz vrča tijekom uporabe.

### Dodatak - aparat za mljevenje mesa:

- Isključite uređaj i izvucite kabel iz utičnice.
- Okrenite dodatak u smjeru kazaljke na satu i skinite ga s uređaja. Ponovo namjestite prednji poklopac pogona.
- Rastavite dodatak. Ako je navojni prsten čvrsto zategnut, upotrijebite odvijač.
- Očistite rupice na disku uz pomoć štapića za koktel ili čačkalice.
- Operite sve u toploj sapunici. Isperite i osušite.

### Dodatak za rezanje/usitnjavanje:

- Karotenoidi, koji se nalaze u mrkvama, kao i u različitom drugom povrću, mogu ostaviti tvrdokorne mrlje. Ponekad je nemoguće skinuti te mrlje. Ne brinite, to ne utječe na rad uređaja.
  - Može biti od pomoći trljanje mrlja jestivim uljem neposredno prije pranja.
- Isključite uređaj i izvucite kabel iz utičnice.
  - Okrenite dodatak u smjeru kazaljke na satu i skinite ga s uređaja. Ponovo namjestite prednji poklopac pogona.
  - Rastavite dodatak.
  - Operite sve u toploj sapunici. Isperite i osušite.

## RECEPTI ZA MIKSER

### TESTO ZA PICU

- 250 ml vode
- 400 g bijelog brašna za kruh
- 25 ml maslinovog ulja
- 7 g suhog kvasca
- 2,5 g šećera
- 5 g soli

Usipajte brašno u posudu. Dodajte kvasac, šećer i sol. Dodajte vodu i ulje. Miksajte mješavinu upotrebljavajući nisku ili srednju brzinu dok ne dobijete glatko tijesto. Pokrijte posudu vlažnom krpom i ostavite je na topлом mjestu dok se ne udvostruči (30-40 minuta). Mijesite rukama nekoliko minuta.

Podijelite tijesto na dva dijela. Stavite tijesto na pobršnjenu površinu i razvaljajte ga u dva kruga. Stavite okruglo razvaljana tijesta na teflonsku pliticu. Tijesto premažite umakom od paradajza i dodajte ostale sastojke. Pecite ih 18-20 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici na 200°C. Površina treba dobiti zlatno-smeđu boju.

### kuka za tijesto

## ŠTRUCA OD RIBIZLA

- 500 g brašna od cjelovitog zrna
- 150 g maslaca (omekšanog)
- 15 g praška za pecivo
- 2,5 g soli
- 150 g šećera

Stavite brašno u posudu, dodajte omešani maslac i miješajte 1. brzinom. Kad se maslac i brašno počnu miješati, dodajte šećer, sol, ribizle, ušećerene korice agruma i prašak za pecivo. Ostavite sastojke da se miješaju, a u međuvremenu tucite zajedno jaja i mljeko, te dodajte smjesu jaja i mljeka u posudu.

Odaberite 2. brzinu i miješajte dok se sastojci ne sjedine. Stavite smjesu u namašćeni kalup za kruh i pecite 35 minuta u pećnici koju ste prethodno zagrijali na 180 °C / stupnju 4 kod pećnice na plin. Pripelezite na kriške ostavite da se ohladi na rešetki. Služite prepečeno i premazano maslacem.

## BIJELI KRUH

- 600 g bijelog brašna za kruh
- 7 g aktivnog suhog kvasca (1 vrećica)
- 345 ml tople vode

Stavite brašno u posudu. Dodajte kvasac, šećer i sol. Dodajte vodu i ulje. Miksajte mješavinu upotrebljavajući nisku ili srednju brzinu dok ne dobijete glatko tijesto. Pokrijte posudu vlažnom krpom i ostavite je na toplo mjestu dok se ne udvostruči (30-40 minuta). Mijesite rukama nekoliko minuta. Stavite smjesu u kalup za kruh kapaciteta 1 kg i ostavite ga na toplo mjestu još 30 minuta. Pecite 20-25 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici na 200°C. Površina treba dobiti zlatno-smeđu boju. Kad lupnete dno, treba zvučati šuplje.

## VRUĆI ČOKOLADNI SUFLE

- 75 g maslaca
- 50 g običnog brašna
- 20 g kakaa u prahu

Istopite maslac u posudu na laganoj vatri. Umiješajte brašno i kakao. Dodajte mljeko. Miješajte dok se ne zgusne. Maknite s vatre. Ostavite da se ohladi 30 minuta. Umutite žumanjke. Mutite bjelanjke velikom brzinom nekoliko sekundi. Dodajte šećer i mutite dok smjesa ne postane čvrsta. Sjedinite obje smjese u namašćenu vatrostalnu posudu kapaciteta 1,2 litra. Stavite posudu u pliticu za pečenje do pola napunjenu kipućom vodom. Pecite ih 40-45 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici na 190°C.

## JEDNOSTAVNI KOLAČIĆI

- 100 g maslaca
- 150 g šećera u prahu
- 5 ml ekstrakta vanilije

Stavite maslac, šećer i ekstrakt vanilije u posudu. Miješajte umjerenom brzinom dok smjesa ne postane pjenasta (1-2 minute). Smanjite brzinu. Dodajte jaje. Postepeno povećavajte brzinu dok se svi sastojci ne sjedine. Prosijte obje vrste brašna zajedno i umijesite ih u smjesu. Od smjese oblikujete loptice. Postavite ih na zamašćeni pleh za pečenje. Spljoštite ih lagano prstima. Pecite ih 12-15 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C. Ostavite ih da se ohlade na plehu nekoliko minuta i potom ih premjestite na rešetku.

## KLASIČNA VIKTORIJANSKA MEKANA TORTA - SPONGE CAKE

- 100 g maslaca/margarina
- 100 g šećera u prahu
- 1 kap ekstrakta vanilije

Namastite dva kalupa sa visokim rubovima promjera 180 mm. Obložite dno namašćenim papirom za pečenje. Stavite maslac i šećer u posudu. Miješajte umjerenom brzinom dok masa ne postane pjenasta (1-2 minute). Smanjite brzinu. Postepeno dodajte jaja, vaniliju i na kraju brašno. Kad se sastojci počnu sjedinjavati povećajte brzinu na srednju. Prebacite smjesu u kalupe za pečenje. Pecite ih 25 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C. Površina treba dobiti zlatno-smeđu boju. Stavite ih na rešetku da se ohlade. Okrenite tortu naopačke. Premažite pekmezom od malina. Stavite drugi sloj biskvita preko sloja sa pekmezom. Umjesto pekmeza od maline možete upotrijebiti npr. kremu od maslaca.

## kuka za tjesto

- 150 g ribizla
- 50 g miješanih ušećerenih korica agruma
- 2 jaja (srednja)
- 30 ml mljeka

## kuka za tjesto

- 15 ml suncokretovog ulja/maslaca
- 5 g šećera
- 10 g soli

## metlica

- 450 g mljeka
- 4 jaja, odvojite bjelanjak
- 50 g šećera u prahu

## metlica

- 1 jaje
- 100 g brašna s dodatkom praška za pecivo
- 100 g običnog brašna

## ČOKOLADNI KOLAČ

pjenjača

- 50 g maslaca, omešanog
- 30 g golden sirupa
- 50 ml mlijeka
- 2 jaja, istućena
- 125 g šećera u prahu
- 100 g čokolade za kuhanje, otopljene

Rastopite kakao u kipućoj vodi i ostavite ga da se ohladi. Pjenasto miješajte maslac i šećer nekoliko sekundi 1. brzinom, dodajte pola jajeta, pola količine brašna, te postepeno povećavajte brzinu do 3, dodajte preostalo jaje i brašno, miješajte dok ne dobijete glatku smjesu, potom dodajte ostale sastojke i miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Stavite u posudu, pokrijte folijom i kuhatite na pari 1 sat ili dok štapić za ražnjič koji gurnete u kolač ne izade čist.

## VOĆNI KOLAČ NA SEOSKI NAČIN

pjenjača

- 150 g maslaca
- 150 g šećera u prahu
- 75 g kandiranih trešnja, nasjeckanih
- 75 g svijetlih i 75 g tamnih grožđica
- 25 g miješanih ušećerenih korica agruma

Podmažite kalup za tortu promjera 20 cm. Pokrijte papirom otpornim na masnoću. Prethodno zagrijte pećnicu na 180 °C/ stupnju 4 pećnice na plin. U posudu stavite maslac, šećer, suho voće i začine i tucite 3. brzinom dok se sve ne sjedini. Dodajte jaja i mlijeko i tucite nekoliko sekundi. Postepeno dodajte brašno i tucite dok se sve dobro ne sjedini. Pecite u kalupu za tortu otprilike 1. sat. Ohladite u kalupu 15 minuta potom ga preokrenite na rešetku.

## TUČENO TIJESTO ZA BISKVI

pjenjača

- 500 g običnog brašna
- 250 g mekanog maslaca ili margarina
- 250 g šećera
- 2 kapi ekstrakta vanilije

- 4 jaja
- 15 g praška za pecivo
- 125 ml mlijeka
- prstohvat soli

Podmažite okrugli duboki kalup za tortu promjera 23 cm i obložite ga papirom. Prethodno zagrijte pećnicu na 190°C/ stupnju 5 pećnice na plin. Stavite sve sastojke u posudu, miješajte 1. brzinom 30 sekundi, potom 3. brzinom 3 minute dok se sve ne sjedini. Izlijte mješavinu u kalup za tortu i pecite u središnjem dijelu pećnice 50-60 minuta, dok štapić za ražnjič koji gurnete u kolač ne izade čist. Ostavite da se ohladi na rešetki. Možete promjeniti osnovni recept tako što ćete dodati 100 g grožđica, sjeckanih oraha ili ribane čokolade.

## RECEPTI ZA BLENDER

### VARIVO OD PORILUKA I KRUMPIRA

- 150g poriluk
- 150g krompiri
- 2 kocke za supu

- 800ml vode
- sol i papar

Izmiješajte poriluk i krompir 2 sekunde. Premjestite smjesu u veću posudu. Dodajte vodu i kocku za juhu. Pustite da proključa, miješajući. Smanjite vatru. Poklopite posudu. Ostavite da se kuha na laganoj vatri oko 20 minuta. Maknite posudu s vatre. Ostavite da se ohladi 30 minuta. Miješajte sve zajedno dok se ne dobije glatka smjesa. Zagrijte je do temperature za posluživanje (nemojte dozvoliti da proključa). Dodajte začine. Poslužite s kruhom.

### ZAŠTITA OKOLIŠA

 Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok.

Napravo vedno izklopite iz električne vtičnice, če jo pustite nenadzorovano in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.

Bodite previdni pri rokovovanju z ostrimi noži pri praznjenju in čiščenju. Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

Ne dodajajte vroče tekočine (nad 40 °C), saj lahko brizgne zaradi nenadnega nastajanja pare.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

- Naprave ne uporabljajte več kot 10 minut naenkrat. Po 10 minutah jo izklopite za vsaj 20 minut.
- Enote motorja ne dajajte v tekočino.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

## SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

### RISBE

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Stepalnik                 | 9. Varovalo pred pljuskanjem              |
| 2. Metlica                   | 10. Skleda                                |
| 3. Kavelj za testo           | 11. Mešalni vrč                           |
| 4. Pogon za dodatno opremo   | 12. Pokrovček                             |
| 5. Roka                      | 13. Pokrov                                |
| 6. Pogonska gred in zatič    | 14. Tesnilo                               |
| 7. Ročica za zaklepanje roke | 15. Enota z noži                          |
| 8. Nastavitev hitrosti       | Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju |

### NAMESTITEV NAPRAVE

1. Napravo postavite na vodooodporno, suho, stabilno in ravno površino.
2. Kabel napeljite, tako da ne visi in da preko njega ne morete pasti ali se spotakniti.
3. Ne priključite ga v električno omrežje, dokler naprave ne sestavite do konca.

## KUHINJSKEGA ROBOT

### SESTAVLJANJE

#### Dviganje roke:

1. Vzmeti v roki so močne, zato na vrh roke položite svojo roko, da boste nadzirali premikanje roke naprave.
2. Ročico za zaklepanje roke premaknite v položaj in jo zadržite tam. Roka se bo dvignila.

#### Spuščanje roke:

3. Ročico za zaklepanje roke premaknite v položaj in jo zadržite tam.
4. Roko pritisnite navzdol in, medtem ko jo držite navzdol, sprostite ročico za zaklepanje roke.

#### Pritrditev skledo

Dvignite roko, preden boste pritrdili ali odstranili skledo. Uporabljajte samo priloženo skledo.

1. Skledo pritrdite v režo v podstavku in jo obrnite v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaklene.
2. Če jo želite odstraniti, jo obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo dvignite z ohišja.

### **Priprjevanje in odstranjevanje nastavkov**

Napravo izklopite, odklopite iz omrežja in dvignite roko, preden boste pritrdili ali odstranili nastavke.

1. Poravnajte režo v nastavku z zatičem na pogonski gredi (slika A).
2. Nastavek potisnite na pogonsko gred, nato ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga zaklenete na mesto (slika B).

Za odstranitev nastavka rahlo potisnite rahlo navzgor, nato ga obrnite v smeri urinega kazalca in potegnite s pogonske gredi.

### **Zaščita pred škropljenjem**

Zaščita pred škropljenjem vas varuje pred pljuski in škropljenjem med mešanjem in vam hkrati omogoča, da dodajate sestavine. Kuhinjski robot izklopite in odklopite iz električnega omrežja pred namestitvijo ali odstranitvijo zaščite pred pljuskanjem.

Ko je skleda nameščena in roka v spuščenem položaju:

1. Pomaknite zaščito pred škropljenjem med roko in skledo.
2. Poravnajte jo tako, da je odprtina na desni strani roke (slika C).
- Pred dviganjem roke vedno odstranite zaščito pred škropljenjem.

## **UPORABA VAŠEGA KUHINJSKEGA ROBOTA**

3. Preverite, ali je nastavitev hitrosti na **O**.
4. Vtič vtaknite v vtičnico (če je vtičnico mogoče vklopite, jo vklopite).
5. Nastavitev hitrosti obrnite v smeri urinega kazalca na želeno hitrost.
6. Izbirate lahko med nastavtvami od **1** (nizke) do **10** (visoke). Nastavitev hitrosti zavrtite ponovno nazaj na **O**, da izklopite motor.
7. Če želite, da motor deluje v kratkih sunkih, obrnite nastavitev hitrosti v položaj **◎**. Nastavitev spustite, da ustavite motor.

### **Priporočene hitrosti**

<b>Nastavek</b>	<b>Hitrost</b>	<b>Uporabite za:</b>
Metlica	7-10	stejanje/dodajanje zraka kremam, beljakom, tekočemu testu, lahke osnove
Stepalnik	4-7	stejanje masla in sladkorja, srednje težke tortne osnove
Kavelj za testo	1-3	težke osnove, kruh, pecivo

## **STOJEČI MEŠALNIK**

### **SESTAVLJANJE**

1. Odstranite pokrov pogona za mešalni vrč (slika D).
2. Vrč vstavite v odprtino pogona z oznako **▼** na vrču, poravnano z oznako **■** na kuhinjskem robotu (slika E).
3. Vrč zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler oznaka **▼** na vrču ni poravnana z oznako **■** na kuhinjskem robotu (slika F).
4. V vrč dodajte sestavine in pritrdite pokrov ter pokrovček (slika G). Ne napolnite preko oznake max na vrču. Vrča nikoli ne uporabite brez nameščenega pokrova.

## **UPORABA STOJEČEGA MEŠALNIKA**

1. Preverite, ali je nastavitev hitrosti nastavljen na **O**.
2. Vtič vtaknite v vtičnico (če je vtičnico mogoče vklopiti, jo vklopite).
3. Nastavitev hitrosti obrnite v smeri urinega kazalca na želeno hitrost.
4. Izbirate lahko med nastavtvami od **1** (nizke) do **10** (visoke). Nastavitev hitrosti zavrtite ponovno nazaj na **O**, da izklopite motor.
5. Če želite, da motor deluje v kratkih sunkih, obrnite nastavitev hitrosti v položaj **◎**. Nastavitev spustite, da ustavite motor.

- Če želite med mešanjem dodati še kakšno sestavino, obrnite pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite. Dodajte sestavino in nato ponovno namestite pokrovček in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da se zaklene na mesto.
- Ko ste končali z mešanjem, obrnite nastavitev hitrosti na **O** in počakajte, da se noži ustavijo, preden odstranite pokrov z vrča ali vrč s kuhijskega robota.
- Če želite vrč odstraniti, ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler oznaka ▼ ni poravnana z oznako ▲.

## NASTAVEK Z MESOREZNICO

Glejte slike na strani 4

### RISBE

- |  |   |
|--|---|
| 1. Potiskalnik (s prostorom za shranjevanje noža/ tulca) | 8. Obročasta matica   |
| 2. Pladenj   | 9. Ohišje   |
| 3. Plošča za klobase                                     | 10. Ozek tulec  |
| 4. Nož   | 11. Širok tulec   |
| 5. Gred  | 12. Ključ   |
| 6. Fina mreža  |  Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju |
| 7. Groba mreža   |   |

### SESTAVLJANJE

Upoštevajte, da so nekatere plošče shranjene v potiskalniku. Če želite dostopati do njih, odstranite zgornji del potiskalnika.

#### Za mletje:

- V ohišje vstavite gred.
- Pritrdite nož na sprednjo stran gredi. Ploska stran noža mora biti obrnjena navzven (proti plošči).
- Pritrdite ploščo, ki jo želite uporabiti. Reža na robu plošče se prilega nastavku v notranjosti sprednjega dela ohišja.
- Obročasto matico privijte na ohišje. Uporabite ključ, da zategnete obročasto matico. Ključ je narejen tako, da enkrat preskoči, ko je uporabljena prava zatezna sila. Matice ne privijte premočno.
- Odprite pokrov pogona za dodatno opremo (slika K). Prepričajte se, da je pokrov stranskega pogona nameščen.
- Nastavek pritrdite v pogon pod kotom (slika L).
- Nastavek zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne zaklene na mesto (slika M).

#### Za pripravo klobas:

- V ohišje vstavite gred.
- Ploščo za klobase pritrdite na gred.
- Pritrdite tulec, ki ga želite uporabiti.
- Upoštevajte 4.-6. korak zgoraj.

### UPORABA

- Uporabite ploščo za fino mletje surovega mesa za mleto meso ali mesne kroglice in za mletje lupine citrusov.
  - Če želite, da bo zmes zelo fino zmleta (za klobase ali pašteto), meso še enkrat zmeljite.
  - Uporabite ploščo za grobo mletje surovega mesa za hamburgerje.
  - Pri mletju drugih sestavin uporabite katero koli ploščo za želeno velikost.
- Meso narežite na kocke premeta 25 mm in jih dajte na pladenj.
  - Vtič vtaknite v vtičnico.
  - Izberite nastavitev hitrosti 4 ali višjo.
  - Odstranite potiskalnik in v cev vstavite sestavine.
  - Ponovno vstavite potiskalnik in z njim nežno potisnite sestavine navzdol po cevi.
  - Ko končate, skozi mesoreznicco spustite ostanke kruha, da očistite ploščo.
  - Izklopite napravo (0) in jo odklopite iz omrežja.

## **Priprava klobas:**

1. Meso najprej zmeljite in zmešajte z ostalimi sestavinami, ki jih želite uporabiti.
2. Naredite vozel na koncu črevesa in ga nato nataknite čez konec tulca.
3. Vtič vtaknite v vtičnico.
4. Izberite nastavitev hitrosti 4. Počasnejše nastavitve hitrosti vam bodo pomagale pri nadzoru, dokler ne pridobite dovolj izkušenj.
5. Odstranite potiskalnik in v cev vstavite sestavine.
6. Ko se črevo polni z maso za klobase, ga zavrtite na želeni dolžini posamezne klobase.

## **NASTAVEK ZA REZANJE/STRGANJE**

Glejte slike na strani 5.

## **RISBE**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Potiskalnik           | 5. Nož za rezanje   |
| 2. Ohišje                | 6. Pokrov   |
| 3. Nož za grobo strganje |  Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju |
| 4. Nož za fino strganje  |   |

## **SESTAVLJANJE**

1. Z ohišja odstranite pokrov, tako da ga dvignite.
2. Želeni nož pritrdite v ohišje. Odprta stran noža mora biti obrnjena navzven.
3. Pokrov nataknite na sprednji del ohišja.
4. Odprite pokrov pogona za dodatno opremo (slika N). Prepričajte se, da je pokrov stranskega pogona nameščen.
5. Nastavek pritrdite v pogon pod kotom (slika P).
6. Nastavek zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne zaklene na mesto (slika Q).

## **UPORABA**

- Uporabite grobi strgalnik in sekjalnik za sestavine, ki jih boste kuhalili.
  - Uporabite grobi strgalnik in sekjalnik za sestavine, ki jih boste uporabljali v solatah in obloženih kruhkih.
  - Čokolada, orehi in sir se bolje sesekljajo/nastrgajo, če jih prej ohladite.
1. Hrano razrežite v obliko, ki jo boste lahko dali v cev.
  2. Vtič vstavite v električno vtičnico.
  3. Izberite hitrost 4. Če uporabite napačno hitrost, lahko pride do škode.
  4. Odstranite potiskalnik in spustite sestavine v cev.
  5. Znova vstavite potiskalnik in z njim potisnite sestavine navzdol po cevi.
  6. Napravo izklopite (0) in odklopite.

## **NASTAVEK Z LONČKOM ZA MLETJE**

Glejte slike na strani 6.

## **RISBE**

1. Lonček
  2. Sklop nožev
-  Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju

## **SESTAVITEV IN UPORABA**

Lonček za mletje uporabite za mletje majhnih količin suhih sestavin, kot so na primer kavna zrna, oreščki, začimbe itd.

3. V lonček dajte sestavine.
4. Sklop nožev privijte na lonček in ga čvrsto zategnjite.
1. Odstranite pokrov pogona za mešalni vrč (slika R).
2. Nastavek vstavite v odprtino pogona z oznako ▼ na nastavku, poravnano z oznako □ na kuhinjskem robotu (slika S).
3. Nastavek zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler oznaka ▼ na nastavku ni poravnana z oznako □ na kuhinjskem robotu (slika T).

4. Motor uporabljajte v kratkih sunkih, tako da obrnete nastavitev hitrosti v položaj Ⓢ. Nastavitev spustite, da ustavite motor.

## SKRB IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem izklopite napravo (**O**) in jo odklopite iz električnega omrežja.

### Kuhinjski robot:

1. Po uporabite ga očistite, kakor hitro je mogoče, da preprečite nalaganje ostankov v posodi.
2. Skledo, zaščito pred škropljenjem in nastavke umijte v topli milnici, sperite in osušite.
3. Skledo in nastavke lahko daste v pomivalni stroj, a upoštevajte, da bo pomivanje v pomivalnem stroju vplivalo na videz površin. Te poškodbe vplivajo samo na videz in ne vplivajo na delovanje naprave.
4. Zunanje površine naprave obrišite s čisto in vlažno kropo.

### Mešalni vrč:

1. Mešalni vrč, pokrovček in pokrov umijte v topli milnici. Sperite in osušite.
2. Mešalni vrč, pokrovček in pokrov lahko pomijete v pomivalnem stroju. Priporočamo pa vam, da nož odstranite pred pomivanjem v pomivalnem stroju.

### Za odstranitev noža:

1. Vrč obrnite na glavo.
2. Nož zavrtite v smeri urinega kazalca proti simbolu  (slika H).
3. Previdno odstranite sklop nožev (slika J). Bodite previdni, noži imajo zelo ostre robove.
4. Odstranite tesnilo in previdno umijte nož ter tesnilo v topli milnici. Sperite in osušite.
5. Ponovno namestite tesnilo na nož, nato nož spustite v vrč in ga, kolikor gre, zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca proti simbolu  (slika H). Preverite, ali je tesnilo nameščeno in nož povsem zategnjen, drugače lahko vrč med uporabo pušča.

### Nastavek z mesoreznico:

1. Izklopite napravo in jo odklopite iz omrežja.
2. Zavrtite nastavek v smeri urinega kazalca in ga odstranite z naprave. Ponovno namestite pokrov sprednjega pogona.
3. Razstavite nastavek. Če je obročasta matica trdno zategnjena, uporabite ključ.
4. Očistite luknje v plošči z zobotrebcem ali nabodalom.
5. Vse dele operite v mlačni milnici. Sperite in osušite.

### Nastavek za strganje/rezanje:

- Karotenoidi, ki se nahajajo v korenju in v številnih drugih vrstah zelenjave, lahko povzročijo obarvanje. Tega obarvanja skoraj ni mogoče odstraniti. A ne skrbite, to ne vpliva na delovanje naprave.
  - Če madeže takoj pred pomivanjem natrete z jedilnim oljem, jih boste morda lahko odstranili.
1. Izklopite napravo in jo odklopite iz omrežja.
  2. Zavrtite nastavek v smeri urinega kazalca in ga odstranite z naprave. Ponovno namestite pokrov sprednjega pogona.
  3. Razstavite nastavek.
  4. Vse dele operite v mlačni milnici. Sperite in osušite.

## RECEPTI ZA MIKSER

### TESTO ZA PICO

- 250 ml voda
- 400 g močna bela moka za kruh
- 25 ml oljčno olje
- 7 g suhi kvas
- 2,5 g sladkor
- 5 g sol

Moko presejte v skledo. Dodajte kvas, sladkor in sol. Dodajte vodo in olje. Mešajte na nizki do srednji hitrosti, dokler ni testo gladko. Skledo pokrijte z vlažno kropo in jo dajte na toplo, dokler se velikost ne podvoji (30-40 minut). Nekaj minut mesite z rokami. Testo prerežite na polovico. Testo razvaljajte v kroge na pomokani površini. Kroge položite na pomaščen pekač. Na kroge namažite paradižnikovo omako in dodajte nadev. Pecite jih v predhodno ogreti pečici 18-20 minut pri 200°C. Površina mora biti zlatorjava.

### kavelj za testo

## RIBEZOVА ŠTRUCA

**kavelj za testo**

- 500 g polnozrnatne moko
- 150 g mehkega masla
- 15 gr pecilnega praška
- 2,5 gr soli
- 150 g sladkorja
- 150 g ribeza
- 50 gr kandiranega sadja
- 2 jajci (srednje veliki)
- 30 ml mleka

V skledo vsujte moko, dodajte zmehčano maslo in mešajte na hitrosti 1. Ko se moka in maslo začneta povezovati, dodajte sladkor, sol, ribez, kandirano sadje in pecilni prašek. Zmes pustite mešati, medtem ko stepete jajci in mleko, nato mešanico jajc/mleka dodajte v skledo. Izberite nastavitev hitrosti 2 in mešajte, dokler se sestavine povsem ne povežejo. Dajte v namaščen podolgovat pekač in pecite 35 minut v ogreti pečici na 180 °C/350 °F/4. stopnji (plin). Pred rezanjem ohladite na mreži. Postrezite popečenega z maslom.

## BEL KRUH

**kavelj za testo**

- 600 g močna bela moka za kruh
- 7 g aktivni suhi kvas (1 vrečka)
- 345 ml topla voda
- 15 ml sončnično olje/maslo
- 5 g sladkor
- 10 g sol

Moko presejte v skledo. Dodajte kvas, sladkor in sol. Dodajte vodo in olje. Mešajte na nizki do srednji hitrosti, dokler ni testo gladko. Skledo pokrijte z vlažno krpo in jo dajte na toplo, dokler se velikost ne podvoji (30-40 minut). Nekaj minut mesite z rokami. Testo dajte v pekač za kilogramsko štruco in ga položite na toplo mesto za še 30 minut. Pecite jih v predhodno ogreti pečici 20-25 minut pri 200°C.

Površina mora biti zlatorjava. Ko potrkate na dno, mora biti zvok votel.

## VROČ ČOKOLADNI NARASTEK

**metlica**

- 75 g maslo
- 50 g gladka moka
- 20 g kakav v prahu
- 450 g mleko
- 4 jajca, ločena
- 50 g sladkor v prahu

Maso raztopite v ponvi pri nizki temperaturi. Vmešajte moko in kakav. Dodajte mleko. Mešajte, dokler ne zgosti. Odstavite z vročine. Hladite 30 minut. Vmešajte jajčne rumenjake. Jajčne beljake nekaj minut stepajte z veliko hitrostjo. Dodajte sladkor in stepajte do trdnega snega. Sestavine zmešajte v namaščeno ognjevarno posodo s prostornino 1,2 l. Posodo postavite v pekač za pečenje, ki je do polovice napolnjen z vrelo vodo. Pecite jih v predhodno ogreti pečici 40-45 minut pri 190°C.

## OSNOVNI PIŠKOTI

**metlica**

- 100 g maslo
- 150 g sladkor v prahu
- 5 ml vaniljev izvleček
- 1 jajce
- 100 g gladka moka
- 100 g samovzhajalna moka

Maso, sladkor in vaniljev izvleček dajte v skledo. Pri srednji hitrosti zmešajte do puhestega videza (1-2 minuti). Zmanjšajte hitrost. Dodajte jajce. Postopoma povečajte hitrost, dokler ni vse dobro zmešano. Moki presejte skupaj in ju vmešajte v zmes. Zmes oblikujte v kroglice Kroglice položite na pomaščen pekač. Malo jih sploščite. Pecite jih v predhodno ogreti pečici 12-15 minut pri 180°C. Pustite, da se nekaj minut hladijo na pladnju, potem pa jih premaknite na rešetko.

## KLASIČNI VIKTORIJANSKI BISKVIT

**metlica**

- 100 g maslo/margarina
- 100 g sladkor v prahu
- 2 jajca
- 100 g samovzhajalna moka
- 1 kapljico vaniljev izvleček

Namažite dva ravna pekača dolžine 180 mm. Dno obložite s pomaščenim papirjem, neprepustnim za maščobo. V skledo dajte maslo in sladkor. Pri srednji hitrosti zmešajte do puhestega videza (1-2 minuti). Zmanjšajte hitrost. Postopoma dodajte jajca, vaniljo in nato moko. Ko se začnejo sestavine združevati, povečajte na srednjo hitrost. Zmes dajte v pekača. Pecite jih v predhodno ogreti pečici 25 minut pri 180°C. Površina mora biti zlatorjava. Ohladite na rešetki. En biskvit obrnite narobe. Na vrh dajte sloj malinove marmelade. Drugi biskvit postavite na vrh marmelade. Malinovo marmelado lahko zamenjate z drugimi nadevi, na primer masleno kremo.

## ČOKOLADNI KOLAČ

- 50 g mehkega masla
- 30 g koruznega sirupa
- 50 ml mleka
- 2 stepeni jajci
- 125 g kristalnega sladkorja
- 100 gr stopljene čokolade za kuhanje

stepalnik

Kakav raztopite v vreli vodi in pustite, da se ohladi. Kremasto stepajte maslo in sladkor nekaj sekund na hitrosti 1, dodajte eno jajce, nato polovico moke, in postopno zvišajte hitrost na 3, dodajte preostalo jajce in moko, mešajte, da dobite gladko mešanico, dodajte ostale sestavine in mešajte, da dobite gladko mešanico. Vlijte v pekač, pokrijte z živilsko folijo in kuhatje na pari 1 uro oz. tako dolgo, dokler zobotrebec, ki ga zabodete v kolač, ni čist, ko ga potegnete iz njega.

## KMEČKI SADNI KOLAČ

- 150 g masla
- 150 g kristalnega sladkorja
- 75g kandiranih češenj, drobno narezanih
- 75 gr sultanh in 75 gr rozin
- 25 gr kandiranega sadja

stepalnik

Namastite tortni pekač s premerom 20 cm (8"). Obložite s peki papirjem, odpornim proti maščobi. Pečico segrejte na 180 °C. Maslo, sladkor, suho sadje in začimb za angleški puding dajte v skledo in stepajte na hitrosti 3, da se vse sestavine povežejo. Dodajte jajca in mleko ter nekaj sekund stepajte. Postopno dodajajte moko in stepajte tako dolgo, da so vse sestavine dobro premesane. Pecite v tortnem pekaču približno 1 uro in pol. Pustite, da se kolač 15 minut ohlaja v pekaču, nato ga zvrnite na mrežo.

## BISKVITNA ZMES

- 500 g mehke moke
- 250 gr mehkega masla ali margarine
- 250 g sladkorja
- 2 kapljici vanilijeve esence

- 300 gr moke s pecilnim praškom
- Ščepec soli
- 5 g začimb za angleški puding
- 45 ml mleka
- 3 jajca

stepalnik

Okrugel tortni pekač premera 23 cm (9") namastite in obložite s peki papirjem. Pečico segrejte na 190 °C/375 °F/5. stopnjo (plin) Vse sestavine dajte v skledo, mešajte pri hitrosti 1 30 sekund, nato pri hitrosti 3 3 minute, dokler se sestavine ne povežejo. Zmes vlijte v tortni pekač in pecite na srednji rešetki v pečici 50 do 60 minut, dokler zobotrebec, ki ga zabodete v biskvit, ni čist, ko ga potegnete iz njega. Ohladite na mreži. Osnovni recept lahko spremenjate, tako da dodate 100 gr rozin, nasekljanih lešnikov ali naribane čokolade.

## RECEPTI ZA BLENDER

### JUHA S POROM IN KROMPIRJEM

- 75g por
- 75g krompir
- 1 jušne kocke

- 400ml voda
- sol in poper

Por in krompir obdelujte 2 sekundi. Preljite v veliko ponev. Dodajte vodo in jušne kocke. Segrejte do vrenja, med tem mešajte. Zmanjšajte temperaturo. Ponev pokrijte. Dušite 20-30 minut. Odstavite z vročine. Hladite 30 minut. Obdelajte do gladke mase. Segrejte na temperaturo za strežbo (ne pustite, da zavre). Začinite po okusu. Postrezite s kruhom. Za Vichyjsko omako dodajte poru in krompirju nekaj drobnjaka, v ponev pred segrevanjem dodajte malo masla, juho do konca ohladite brez ponovnega segrevanja in vmešajte 75ml smetane, preden jo postrežete hladno.

## ZAŠČITA OKOLJA

 V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή πείρα και γνώσεις εφόσον επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ούτε να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή και το καλώδιο να φυλάσσονται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Na αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν βρίσκεται χωρίς επιτήρηση, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε κοφτερές λάμες κοπής κατά το άδειασμα και τον καθαρισμό.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

⚠ Μην προσθέτετε θερμά υγρά (άνω των 40°C), καθώς μπορεί να πεταχτούν έξω λόγω απότομης δημιουργίας ατμού.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά, απενεργοποιήστε την για τουλάχιστον 20 λεπτά.
- Μη βάζετε την κεντρική μονάδα μέσα σε υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΣΧΕΔΙΑ

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Χτυπητήρι                    | 9. Προστατευτικό καπάκι      |
| 2. Εξάρτημα ανάδευσης           | 10. Κάδος                    |
| 3. Άγκιστρο για ζύμη            | 11. Κανάτα ανάμειξης         |
| 4. Άξονας για εξαρτήματα        | 12. Πώμα                     |
| 5. Βραχίονας                    | 13. Καπάκι                   |
| 6. Κινητήριος άξονας και πείρος | 14. Δακτύλιος στεγανοποίησης |
| 7. Μοχλός ασφάλισης βραχίονα    | 15. Σύστημα λεπίδων          |
| 8. Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας  | Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων |

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια αδιάβροχη, στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Δρομολογήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην προεξέχει, να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε ή να πιαστεί κάπου.
3. Μην το συνδέσετε στην πρίζα έως ότου έχετε ολοκληρώσει τη συναρμολόγησή του.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

### Ανασήκωμα του βραχίονα:

1. Επειδή τα ελατήρια στο βραχίονα είναι ισχυρά, τοποθετήστε το χέρι σας στο επάνω μέρος του βραχίονα για να ελέγχετε την κίνησή του.
2. Στρέψτε το μοχλό ασφάλισης του βραχίονα στη θέση **■** και κρατήστε τον εκεί. Ο βραχίονας θα ανασηκωθεί.

### Κατέβασμα του βραχίονα:

1. Στρέψτε το μοχλό ασφάλισης του βραχίονα στη θέση **■** και κρατήστε τον εκεί.
2. Πιέστε το βραχίονα προς τα κάτω και, κρατώντας τον σε αυτήν τη θέση, απελευθερώστε το μοχλό ασφάλισης του βραχίονα.

### Τοποθέτηση του δοχείου

Ανασηκώστε το βραχίονα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το δοχείο. Να χρησιμοποιείτε μόνο το δοχείο που παρέχεται.

1. Τοποθετήστε το δοχείο στην εσοχή που βρίσκεται στη βάση και στρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.
2. Για να το αφαιρέσετε, στρέψτε το αριστερόστροφα και έπειτα ανασηκώστε το από τη βάση.

### Τοποθέτηση/αφαίρεση εξάρτημάτων

Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε και ανασηκώστε το βραχίονα πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

1. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή του εξαρτήματος με τον πείρο στον κινητήριο άξονα (Εικ. A).
2. Πιέστε το εξάρτημα στον κινητήριο άξονα και έπειτα στρέψτε το αριστερόστροφα για να το ασφαλίσετε (Εικ. B).

Για να αφαιρέσετε ένα εξάρτημα, πιέστε το προς τα επάνω ελαφρώς, στρέψτε το δεξιόστροφα και τραβήξτε το από τον άξονα.

### Προστατευτικό κάλυμμα

Το προστατευτικό κάλυμμα σάς προστατεύει από τυχόν διαρροή ή πιτσίλισμα κατά το ανακάτεμα, ενώ ταυτόχρονα σας επιτρέπει να προσθέτετε υλικά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μίξερ πριν από την τοποθέτηση/αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος. Ενώ το δοχείο είναι τοποθετημένο στη θέση του και ο βραχίονας είναι κατεβασμένος:

1. Σύρετε το προστατευτικό κάλυμμα ανάμεσα στο βραχίονα και το δοχείο.
2. Ευθυγραμμίστε το, έτσι ώστε το άνοιγμα να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά (Εικ. C).
- Να αφαιρείτε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα πριν ανασηκώστε το βραχίονα.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ

1. Ελέγχετε ότι ο διακόπτης ελέγχου ταχύτητας είναι στη θέση **O**.
2. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα (αν η πρίζα έχει διακόπτη, θέστε τον στη θέση ενεργοποίησης).
3. Στρέψτε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας δεξιόστροφα στην ταχύτητα που επιθυμείτε.
4. Το εύρος είναι από **1** (χαμηλή) έως **10** (ψυχλή). Στρέψτε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας στη θέση **O** για να απενεργοποιήσετε το μοτέρ.
5. Για τη λειτουργία του μοτέρ με μικρά διαλείμματα, στρέψτε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας στη θέση **◎**. Απελευθερώστε το διακόπτη ελέγχου για να σταματήσετε το μοτέρ.

### Συνιστώμενες ταχύτητες

Εξάρτημα	Ταχύτητα	Χρήση για:
Εξάρτημα ανάδευσης	7-10	χτύπημα/αφράτεμα για κρέμα, ασπράδια αυγών, κουρκούτι, ελαφριά μείγματα
Χτυπητήρι	4-7	χτύπημα βουτύρου και ζάχαρης, μείγματα μεσαίας πυκνότητας για κέικ
Άγκιστρο για ζύμη	1-3	πυκνά μείγματα, ψωμί, ζύμες

## ΜΠΛΕΝΤΕΡ

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Σύρετε το κάλυμμα του áxonα για την κανάτα ανάμειξης, για να το αφαιρέσετε (Εικ. D).
- Τοποθετήστε την κανάτα στο áxonα με την éνδειξη ▼ στην κανάτα ευθυγραμμισμένη με την éνδειξη ▲ στο μίξερ (Εικ. E).
- Στρέψτε την κανάτα δεξιόστροφα έως ότου η éνδειξη ▼ στην κανάτα είναι ευθυγραμμισμένη με την éνδειξη ▲ στο μίξερ (Εικ. F).
- Προσθέστε τα υλικά στην κανάτα και τοποθετήστε το καπάκι και το πώμα (Εικ. G). Το περιεχόμενο της κανάτας δεν πρέπει να ξεπερνά την éνδειξη max στην κανάτα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα χωρίς τοποθετημένο το καπάκι.

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

- Ελέγχετε ότι ο διακόπτης ελέγχου ταχύτητας είναι στη θέση O.
- Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα (αν η πρίζα έχει διακόπτη, θέστε τον στη θέση ενεργοποίησης).
- Στρέψτε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας δεξιόστροφα στην ταχύτητα που επιθυμείτε.
- Το εύρος είναι από 1 (χαμηλή) έως 10 (υψηλή). Στρέψτε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας στη θέση O για να απενεργοποιήσετε το μοτέρ.
- Για τη λειτουργία του μοτέρ με μικρά διαλείμματα, στρέψτε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας στη θέση @@. Απελευθερώστε το διακόπτη ελέγχου για να σταματήσετε το μοτέρ.
- Αν χρειάζεται να προσθέστε επιπλέον υλικά όσο ανακατεύετε, στρέψτε το καπάκι αριστερόστροφα και ανασηκώστε το. Προσθέστε τα υλικά και επανατοποθετήστε το καπάκι. Στρέψτε το δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε.
- Όταν τελειώσετε το ανακάτεμα, στρέψτε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας στο O και περιμένετε έως ότου οι λάμες σταματήσουν να κινούνται, για να αφαιρέσετε το καπάκι από την κανάτα ή την κανάτα από το μίξερ.
- Για να αφαιρέσετε την κανάτα, στρέψτε την αριστερόστροφα έως ότου η éνδειξη ▼ ευθυγραμμιστεί με την éνδειξη ▲.

### ΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΕΣΜΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Ανατρέξτε στις εικόνες στη σελίδα 4

### ΣΧΕΔΙΑ

- |  |  |
|--|--|
| 1. Εργαλείο πίεσης (με κάλυμμα φύλαξης λάμας/ακροφυσίου) | 8. Βιδωτή στεφάνη  |
| 2. Δίσκος  | 9. Σώμα  |
| 3. Πλάκα για λουκάνικα                                   | 10. Μικρό ακροφύσιο  |
| 4. Λεπίδα  | 11. Μεγάλο ακροφύσιο   |
| 5. Στέλεχος  | 12. Κλειδί   |
| 6. Λεπτή σήτα  |  Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων |
| 7. Χοντρή σήτα   |  |

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Λάβετε υπόψη ότι μερικά από τα πλέγματα αποθηκεύονται στο εσωτερικό του εργαλείου πίεσης.

Αφαιρέστε το επάνω μέρος του εργαλείου πίεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση.

#### Για κιμά:

- Τοποθετήστε τον áxonα στο κυρίως σώμα.
- Τοποθετήστε τη λάμα στο μπροστινό μέρος του áxonα. Η πλατιά πλευρά της λάμας πρέπει να βρίσκεται προς την έξω μεριά (προς το πλέγμα).
- Τοποθετήστε το πλέγμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η υποδοχή στην áxon του πλέγματος τοποθετείται πάνω στην προεξοχή μέσα στο μπροστινό τμήμα του κυρίως σώματος.
- Βιδώστε το περικόχλιο στο κυρίως σώμα. Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να σφίξετε το περικόχλιο. Το κλειδί είναι σχεδιασμένο για να γλιστρά όταν εφαρμόζεται η κατάλληλη δύναμη κατά το σφίξιμο. Μην σφίξετε υπερβολικά το περικόχλιο.

- Ανοίξτε το κάλυμμα του άξονα για εξαρτήματα (Εικ. K). Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα του κινητήριου άξονα βρίσκεται στη θέση του.
- Τοποθετήστε το εξάρτημα στον άξονα υπό γωνία (Εικ. L).
- Περιστρέψτε το εξάρτημα αριστερόστροφα έως ότου ασφαλίσει (Εικ. M).

#### **Για την παρασκευή λουκάνικων:**

- Τοποθετήστε τον άξονα στο κυρίως σώμα.
- Τοποθετήστε την πλάκα για λουκάνικα στον άξονα.
- Τοποθετήστε το ακροφύσιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Ακολουθήστε τα βήματα 4 έως 6 που περιγράφηκαν παραπάνω.

### **ΧΡΗΣΗ**

- Χρησιμοποιήστε το λεπτό πλέγμα για να αλέσετε ωμό κρέας για την παρασκευή αλεσμένου κρέατος, για κεφτέδες και για φλούδες εσπεριδοειδών.
- Αν χρειάζεστε ακόμα λεπτότερο πλέγμα για λουκάνικα ή για πατέ, περάστε το κρέας από το μύλο ξανά.
- Χρησιμοποιήστε το χοντρό πλέγμα για να αλέσετε ωμό κρέας για μπιφτέκια.
- Για να αλέσετε οτιδήποτε άλλο, χρησιμοποιήστε το πλέγμα που ταιριάζει στο αποτέλεσμα που επιθυμείτε.
- Τεμαχίστε το κρέας σε λωρίδες 25 τετραγωνικών χιλιοστών και τοποθετήστε τις στο δίσκο.
- Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα.
- Επιλέξτε ταχύτητα 4 ή υψηλότερη.
- Αφαιρέστε το εργαλείο πίεσης και ρίξτε τα υλικά στο σωλήνα.
- Επανατοποθετήστε το εργαλείο πίεσης και χρησιμοποιήστε το για να σπρώχνετε απαλά τα υλικά μέσα στο σωλήνα.
- Όταν τελειώσετε, περάστε κομμάτια ψωμιού από το μύλο, για να καθαρίσετε το πλέγμα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (0) και αποσυνδέστε την.

#### **Για την παρασκευή λουκάνικων:**

- Αλέστε πρώτα το κρέας και αναμείξτε το με όσα άλλα υλικά επιθυμείτε.
- Δέστε την άκρη του περιβλήματος του λουκάνικου και τοποθετήστε το στο άκρο του ακροφυσίου.
- Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα.
- Επιλέξτε ταχύτητα 4. Οι χαμηλότερες ταχύτητες θα σας βοηθήσουν στον έλεγχο της διαδικασίας μέχρι να αποκτήσετε εμπειρία.
- Αφαιρέστε το εργαλείο πίεσης και ρίξτε τα υλικά στο σωλήνα.
- Οσο το περίβλημα γεμίζει με κρέας, περιστρέψτε το στο επιθυμητό μήκος για να παρασκευάσετε ξεχωριστά λουκάνικα.

### **ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ/ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ**

Ανατρέξτε στις εικόνες στη σελίδα 5.

### **ΣΧΕΔΙΑ**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Πιεστήρας                           | 5. Λάμα κοπής σε φέτες   |
| 2. Σώμα                                | 6. Κάλυμμα   |
| 3. Λάμα για τρίψιμο σε χοντρά κομμάτια |  Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων |
| 4. Λάμα για τρίψιμο σε λεπτά κομμάτια  |  |

### **ΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**

- Αφαιρέστε το κάλυμμα από το κυρίως σώμα ανασηκώνοντάς το.
- Τοποθετήστε την επιθυμητή λάμα στο κυρίως σώμα. Το ανοιχτό άκρο της λάμας πρέπει να βρίσκεται προς την έξω πλευρά.
- Ασφαλίστε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος του κυρίως σώματος.
- Ανοίξτε το κάλυμμα του άξονα για εξαρτήματα (Εικ. N). Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα του κινητήριου άξονα βρίσκεται στη θέση του.
- Τοποθετήστε το εξάρτημα στον άξονα υπό γωνία (Εικ. P).
- Περιστρέψτε το εξάρτημα αριστερόστροφα έως ότου ασφαλίσει (Εικ. Q).

## **ΧΡΗΣΗ**

- Χρησιμοποιήστε τον αδρό τεμαχιστή και κόφτη για συστατικά που θα τα μαγειρέψετε.
- Χρησιμοποιήστε τον λεπτό τεμαχιστή και κόφτη για συστατικά που θα χρησιμοποιηθούν σε σαλάτες και σάντουιτς.
- Η σοκολάτα, οι ξηροί καρποί και το τυρί κόβονται/τρίβονται καλύτερα όταν έχουν παγώσει πρώτα.
- 1. Κόψτε το τρόφιμο σε σχήμα που θα κατέβει τον σωλήνα.
- 2. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.
- 3. Επιλέξτε ταχύτητα 4. Αν χρησιμοποιήσετε τη λάθος ταχύτητα, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- 4. Αφαιρέστε τον πιεστήρα και προσθέστε τα συστατικά μέσα στον σωλήνα
- 5. Τοποθετήστε εκ νέου τον πιεστήρα και χρησιμοποιήστε τον για να σπρώξετε τα συστατικά μέσα στον σωλήνα.
- 6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (0) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

## **ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΛΕΣΜΑ**

Ανατρέξτε στις εικόνες στη σελίδα 6.

## **ΣΧΕΔΙΑ**

1. Δοχείο
  2. Διάταξη λάμας
-  Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων

## **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ**

Χρησιμοποιήστε το δοχείο για άλεσμα για να αλέσετε μικρές ποσότητες ξηρών συστατικών, όπως κόκκους καφέ, ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά κ.λπ.

3. Τοποθετήστε τα συστατικά στο δοχείο.
4. Βιδώστε τη διάταξη της λεπίδας στο δοχείο και σφίξτε καλά.
1. Σύρετε το κάλυμμα του άξονα για την κανάτα ανάμειξης, για να το αφαιρέσετε (Εικ. R).
2. Τοποθετήστε το εξάρτημα στο άνοιγμα του άξονα με την ένδειξη ▼ στο εξάρτημα ευθυγραμμισμένη με την ένδειξη █ στο μίξερ (Εικ. S).
3. Στρέψτε το εξάρτημα δεξιόστροφα έως ότου η ένδειξη ▼ στο εξάρτημα να είναι ευθυγραμμισμένη με την ένδειξη █ στο μίξερ (Εικ. T).
4. Χρησιμοποιήστε το μοτέρ με μικρά διαλείμματα στρέφοντας το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας στη θέση ®. Απελευθερώστε το διακόπτη ελέγχου για να σταματήσετε το μοτέρ.

## **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Απενεργοποιήστε (Ο) και αποσυνδέστε πριν από τον καθαρισμό.

### **Μίξερ:**

1. Καθαρίστε όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τη χρήση, για να μην παραμείνουν υπολείμματα στο εσωτερικό του δοχείου.
2. Πλύνετε το δοχείο, το προστατευτικό κάλυμμα και τα εξαρτήματα σε ζεστό νερό με σαπούνι, ξεπλύνετε και στεγνώστε.
3. Μπορείτε να τοποθετήσετε το δοχείο και τα εξαρτήματα σε πλυντήριο πιάτων, αλλά λάβετε υπόψη ότι το σκληρό περιβάλλον στο εσωτερικό του πλυντηρίου θα επηρεάσει τα φινιρίσματα των επιφανειών. Η ζημιά θα είναι αποκλειστικά αισθητική και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
4. Σκουπίστε το εξωτερικό των επιφανειών της συσκευής με ένα καθαρό στεγνό πανί.

### **Κανάτα ανάμειξης:**

1. Πλύνετε την κανάτα ανάμειξης, το πώμα και το καπάκι σε ζεστό νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
2. Μπορείτε να πλύνετε την κανάτα, το πώμα και το καπάκι σε πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, συνιστάται η αφαίρεση της λάμας πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο.

### **Για να αφαιρέσετε τη λάμα:**

1. Γυρίστε την κανάτα ανάποδα.
2. Στρέψτε τη λάμα δεξιόστροφα προς την κατεύθυνση του συμβόλου █ (Εικ. H).

- Ανασηκώστε προσεκτικά τη μονάδα με τη λάμα (Εικ. J). **Προσοχή, οι λάμες έχουν πολύ κοφτερές άκρες.**
- Αφαιρέστε το καπάκι και πλύνετε προσεκτικά τη λάμα σε ζεστό νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
- Συνδέστε ξανά το καπάκι στη λάμα, τοποθετήστε την στην κανάτα και στρέψτε την όσο μπορεί να περιστραφεί αριστερόστροφα, προς την κατεύθυνση του συμβόλου ♀ (Εικ. H). Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει εφαρμόσει και ότι η λάμα είναι πλήρως σφιγμένη. Σε αντίθετη περίπτωση, η κανάτα μπορεί να παρουσιάσει διαρροές κατά τη χρήση.

#### **Εξάρτημα για άλεσμα κρέατος:**

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την.
- Περιστρέψτε το εξάρτημα δεξιόστροφα και αφαιρέστε το από τη συσκευή. Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα του άξονα.
- Αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα. Αν το περικόχλιο είναι πολύ σφιγμένο, χρησιμοποιήστε το κλειδί.
- Καθαρίστε τις οπές του πλέγματος με μια οδοντογλυφίδα για κοκτέιλ ή μια απλή οδοντογλυφίδα.
- Πλύνετε τα πάντα σε ζεστό νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.

#### **Εξάρτημα κοπής σε φέτες/εξάρτημα για τρίψιμο:**

- Τα καροτενειδή, τα οποία υπάρχουν σε πολλά λαχανικά και στα καρότα, μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς λεκέδες. Τέτοιοι λεκέδες ενδέχεται να μην μπορούν να αφαιρεθούν. Μην ανησυχείτε, η λειτουργία της συσκευής δεν θα επηρεαστεί.
- Το τρίψιμο των λεκέδων με μαγειρικό λάδι ακριβώς πριν από το πλύσιμο, μπορεί να βοηθήσει.

  - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την.
  - Περιστρέψτε το εξάρτημα δεξιόστροφα και αφαιρέστε το από τη συσκευή. Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα του άξονα.
  - Αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα.
  - Πλύνετε τα πάντα σε ζεστό νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.

## **ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΞΕΡ**

### **ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ**

- 250 ml νερό
- 400 g αλεύρι σκληρό για λευκό ψωμί
- 25 ml ελαιόλαδο

### **άγκιστρο για ζύμη**

- 7 g αποξηραμένη μαγιά
- 2,5 g ζάχαρη
- 5 g αλάτι

Κοσκινίστε το αλεύρι σε μπολ. Προσθέστε τη μαγιά, τη ζάχαρη και το αλάτι. Προσθέστε το νερό και το λάδι. Ανακατέψτε στο μίξερ σε χαμηλή έως μέτρια ταχύτητα μέχρι να έχετε ομοιόμορφη ζύμη. Σκεπάστε το μπολ με ένα υγρό πανί και τοποθετήστε το κάπου ζεστά μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της ζύμης (30-40 λεπτά). Ζυμώστε με τα χέρια για λίγα λεπτά. Κόψτε τη ζύμη στα δύο. Σχηματίστε δίσκους από τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια. Βάλτε τους δίσκους σε αντικολλητικό ταψί. Απλώστε στους δίσκους σάλτσα με βάση τομάτα και προσθέστε γαρνιτούρες. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 18-20 λεπτά. Η επιφάνεια πρέπει να έχει σκούρο χρυσαφί χρώμα.

### **ΚΕΪΚ ΜΕ ΣΤΑΦΙΔΕΣ**

- 500 g αλεύρι ολικής αλέσεως
- 150 g βούτυρο (μαλακό)
- 15 g μπέικιν πάουντερ
- 2,5 g αλάτι
- 150 g ζάχαρη

### **άγκιστρο για ζύμη**

- 150 g σταφίδες
- 50 g ζαχαρωμένες φλούδες εσπεριδοειδών
- 2 αυγά (μεσαίο μέγεθος)
- 30 ml γάλα

Τοποθετήστε το αλεύρι στο δοχείο, προσθέστε το μαλακό βούτυρο και ανακατέψτε στην ταχύτητα 1. Όταν το βούτυρο και το αλεύρι αρχίσουν να γίνονται μείγμα, προσθέστε τη ζάχαρη, το αλάτι, τις σταφίδες, τις φλούδες και το μπέικιν πάουντερ. Αφήστε το να ανακατευτεί ενώ χτυπάτε τα αυγά με το γάλα, στη συνέχεια, προσθέστε το μείγμα των αυγών με το γάλα στο δοχείο. Επιλέξτε την ταχύτητα 2 και ανακατέψτε έως ότου το μείγμα γίνει ομοιογενές. Ρίξτε το μείγμα σε βουτυρωμένη φόρμα ψωμιού και ψήστε το σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C/350°F/φούρνος γκαζιού στη θέση 4 για 35 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει σε μια σχάρα πριν το κόψετε. Σερβίρετε φρυγανισμένο με βούτυρο.

## ΛΕΥΚΟ ΨΩΜΙ

## άγκιστρο για ζύμη

- 600 g αλεύρι σκληρό για λευκό ψωμί
- 345 ml χλιαρό νερό
- 7 g ενεργή αποξηραμένη μαγιά (1 φακελάκι)

- 15 ml ηλιέλαιο/βούτυρο
- 5 g ζάχαρη
- 10 g αλάτι

Κοσκινίστε το αλεύρι σε μπολ. Προσθέστε τη μαγιά, τη ζάχαρη και το αλάτι. Προσθέστε το νερό και το λάδι. Ανακατέψτε στο μίξερ σε χαμηλή έως μέτρια ταχύτητα μέχρι να έχετε ομοιόμορφη ζύμη. Σκεπάστε το μπολ με ένα υγρό πανί και τοποθετήστε το κάπου ζεστά μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της ζύμης (30-40 λεπτά). Ζυμώστε με τα χέρια για λίγα λεπτά. Τοποθετήστε σε ταψί για φραντζόλα 1 κιλού, και σε ζεστό μέρος για ακόμα 30 λεπτά. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 20-25 λεπτά. Η επιφάνεια πρέπει να έχει σκούρο χρυσαφί χρώμα. Αν χτυπήστε το κάτω μέρος, πρέπει να ακούγεται κούφιος ήχος.

## ΚΑΥΤΟ ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

- 75 g βούτυρο
- 50 g αλεύρι
- 20 g σκόνη κακάο

- 450 g γάλα
- 50 g λεπτή ζάχαρη
- 4 αυγά, διαχωρισμένα

Λιώστε το βούτυρο σε κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά. Προσθέστε το αλεύρι και το κακάο ανακατέυοντας. Προσθέστε το γάλα. Ανακατέυετε μέχρι να πήξει. Απομακρύνετε από τη φωτιά. Αφήστε να κρυώσει για 30 λεπτά. Χτυπήστε και προσθέστε τους κρόκους των αυγών. Χτυπήστε τα ασπράδια σε υψηλή ταχύτητα για λίγα δευτερόλεπτα. Προσθέστε τη ζάχαρη, και χτυπήστε μέχρι να στέκεται το μήγμα. Ανακατέψτε τα δύο μήγματα σε βουτυρωμένη πυρίμαχη πιατέλα των 1,2 λίτρων. Βάλτε την πιατέλα σε ταψί μισογεμάτο με βραστό νερό. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C για 40-45 λεπτά.

## ΒΑΣΙΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ

- 100 g βούτυρο
- 150 g λεπτή ζάχαρη
- 5 ml άρωμα βανίλιας

- 1 αυγό
- 100 g αλεύρι
- 100 g αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Βάλτε το βούτυρο, τη ζάχαρη και το άρωμα βανίλιας σε ένα μπολ. Χτυπήστε στο μίξερ σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το μήγμα (1-2 λεπτά). Μειώστε την ταχύτητα Προσθέστε το αυγό. Αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα μέχρι να γίνει ομοιόμορφο το μήγμα. Κοσκινίστε μαζί τα αλεύρια και κατόπιν ανακατέψτε τα σιγά - σιγά στο μήγμα. Σχηματίστε μπαλάκια από το μήγμα. Βάλτε τα σε βουτυρωμένο ταψί. Πατήστε τα ελαφρώς. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 12-15 λεπτά. Αφήστε στο ταψί να κρυώσουν για λίγα λεπτά, και κατόπιν μετακινήστε τα σε σχάρα.

## ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΠΟΝΖ ΚΕΪΚ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

- 100 g βούτυρο/μαργαρίνη
- 100 g λεπτή ζάχαρη
- 2 αυγά

- 100 g αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 1 σταγόνα άρωμα βανίλιας

Βουτυρώστε δύο ορθογωνία ταφάκια των 180 mm. Απλώστε βουτυρωμένο λαδόχαρτο στον πάτο. Βάλτε το βούτυρο και τη ζάχαρη σε μπολ. Χτυπήστε στο μίξερ σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το μήγμα (1-2 λεπτά). Μειώστε την ταχύτητα Προσθέστε σταδιακά τα αυγά, κατόπιν τη βανίλια, και ύστερα το αλεύρι. Αυξήστε σε μέτρια ταχύτητα μόλις αρχίσουν να ενώνονται τα υλικά. Βάλτε το μήγμα στα ταφάκια. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά. Η επιφάνεια πρέπει να έχει σκούρο χρυσαφί χρώμα. Αφήστε να κρυώσουν σε σχάρα. Αναποδογυρίστε το ένα κέικ. Απλώστε πάνω ένα στρώμα μαρμελάδα σμέουρων. Βάλτε το άλλο κέικ πάνω στη μαρμελάδα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη μαρμελάδα σμέουρων με άλλη γέμιση, όπως βουτυρόκρεμα.

## ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

- 50 g βούτυρο, μαλακό
- 30 g ελαφρύ σιρόπι (golden syrup)
- 50 ml γάλα
- 2 αυγά, χτυπημένα
- 125 g άχνη ζάχαρη
- 100 g κουβερτούρα, λιωμένη

- 10 ml εκχύλισμα βανίλιας
- 100 ml βραστό νερό
- 35 g σκόνη κακάο
- 125 g αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 30 ml ελαφρύ φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο κ.λπ.)

Διαλύστε το κακάο στο βραστό νερό και αφήστε το να κρυώσει. Χτυπήστε το βούτυρο και τη ζάχαρη για μερικά δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 1, προσθέστε τα μισά αυγά, έπειτα το μισό αλεύρι και αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα στο 3. Προσθέστε τα υπόλοιπα αυγά και το αλεύρι, ανακατέψτε τα μέχρι το μείγμα

## χτυπητήρι

να γίνει ομοιογενές, προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατέψτε ξανά μέχρι να γίνει και πάλι ομοιογενές. Ρίξτε το μείγμα σε ένα σκεύος, καλύψτε το με αλουμινόχαρτο και μαγειρέψτε το στον ατμό για 1 ώρα ή έως ότου δοκιμάστε να το τρυπήστε και το καλαμάκι που χρησιμοποιήσατε βγει χωρίς υπολείμματα ζύμης.

## ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΪΚ ΦΡΟΥΤΩΝ

- 150 g βούτυρο
- 150g άχνη ζάχαρη
- 75 g κεράσια γλασέ, ψιλοκομμένα
- 75 g σουλτανίνες και 75 g σταφίδες
- 25 g ζαχαρωμένες φλούδες εσπεριδοειδών
- 300 g αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Βουτυρώστε μια φόρμα για κέικ 20 εκ. Στρώστε λαδόκολλα. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C/350°F/φούρνος γκαζιού στη θέση 4. Βάλτε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αποξηραμένα φρούτα και τα μπαχαρικά στο δοχείο και χτυπήστε στην ταχύτητα 3 έως ότου αναμειχθούν. Προσθέστε τα αυγά και το γάλα και χτυπήστε τα για μερικά δευτερόλεπτα. Σταδιακά προσθέστε το αλεύρι και χτυπήστε μέχρι να αναμειχθούν καλά.

Ψήστε το κέικ στη φόρμα για περίπου 1½ ώρα. Αφήστε το να κρυώσει μέσα στη φόρμα για 15 λεπτά και έπειτα γυρίστε το σε μια σχάρα.

## ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ SPONGE ΚΕΪΚ

- 500 g αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 250 g μαλακό βούτυρο ή μαργαρίνη
- 250 g ζάχαρη
- 2 σταγόνες άρωμα βανίλιας

Βουτυρώστε και απλώστε λαδόκολλα σε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ 23 εκ. Προθερμάνετε το φούρνο στους 190°C/375°F/φούρνος γκαζιού στη θέση 5. Ρίξτε όλα τα υλικά στο δοχείο, χτυπήστε στην ταχύτητα 1 για 30 δευτερόλεπτα, έπειτα στην ταχύτητα 3 για 3 λεπτά, έως ότου τα υλικά αναμειχθούν καλά. Ρίξτε το μείγμα στη φόρμα και ψήστε το στο κέντρο του φούρνου για 50-60 λεπτά έως ότου δοκιμάστε να το τρυπήσετε και το καλαμάκι που χρησιμοποιήσατε βγει χωρίς υπολείμματα ζύμης. Αφήστε το να κρυώσει σε μια σχάρα. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τη βασική συνταγή προσθέτοντας 100 g σταφίδες, ψιλοκομμένους ένρούς καρπούς ή τριμμένη σοκολάτα.

## ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

### ΣΟΥΠΑ ΠΡΑΣΟΥ & ΠΑΤΑΤΑΣ

- 150g πράσα
- 150g πατάτες
- 2 κύβοι ζωμού

Χτυπήστε στο μπλέντερ τα πράσα και τις πατάτες για 2 δευτερόλεπτα. Μεταφέρετε σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέστε το νερό και τους κύβους. Ανακατέψτε μέχρι να βράσει. Χαμηλώστε τη φωτιά.

Σκεπάστε την κατσαρόλα. Σιγοβράστε για 20 λεπτά. Απομακρύνετε από τη φωτιά. Αφήστε να κρυώσει για 30 λεπτά. Χτυπήστε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα. Ζεστάνετε μέχρι τη θερμοκρασία σερβιρίσματος (μην αφήστε να βράσει). Ρυθμίστε το αλάτι. Σερβίρετε με ψωμί.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

## χτυπητήρι

- Λίγο αλάτι
- 5 g ανάμεικτα μπαχαρικά (English pudding spice)
- 45 ml γάλα
- 3 αυγά

## χτυπητήρι

- 4 αυγά
- 15 g μπέικιν πάουντερ
- 125 ml γάλα
- Λίγο αλάτι

- 800ml νερό
- αλάτι και πιπέρι

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

## FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő útmutatást kapnak vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket. A készüléket gyerekek nem használhatják, és nem játszhatnak azzal. A készüléket és a vezetékeket gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.

Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha azt egy ideig felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt. Óvatosan kell eljárni az éles pengék kezelésekor, az ürítésnél és a tisztításnál.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

⚠ Ne töltön be forró (40°C-nál melegebb) folyadékot, mert az a hirtelen párolgástól kicsaphat.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatárával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

- Ne működtesse a berendezést 10 percnél tovább. Kapcsolja le legalább 20 percre 10 perc működés után.
- Ne rakja a motoros egységet folyadékba.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

## CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### RAJZOK

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Keverő                  | 9. Fröccsenésgátló   |
| 2. Habverő                 | 10. Tál  |
| 3. Dagasztókar             | 11. Keverő edény   |
| 4. Tartozék meghajtó       | 12. Fedél  |
| 5. Kar                     | 13. Fedél  |
| 6. Hajtótengely és a pecke | 14. Tömítés  |
| 7. Kar rögzítő fogantyúja  | 15. Vágó egység  |
| 8. Sebességszabályozás     |  Mosogatógépben mosható |

### ELHELYEZÉS

1. Helyezze a készüléket egy vízálló, száraz, stabil, vízszintes felületre.
2. Vezesse el a kábelt, hogy az ne lógjon be, így nem fog elesni vagy elakadni benne.
3. Ne dugja be addig, amíg nem végzett összeszereléssel.

## A KEVERŐGÉP

### ÖSSZESZERELÉS

#### A kar felemelése:

1. A karban található rugók erősek, tehát helyezze a kezét a kar tetejére, hogy felügyelje annak mozgását.
2. Fordítsa a kar rögzítő fogantyúját az  helyzetbe, és tartsa ott. A kar fel fog emelkedni.

#### A kar leengedése:

1. Fordítsa a kar rögzítő fogantyúját az  helyzetbe, és tartsa ott.

- Nyomja le a kart, és miközben ott tartja, engedje el a kar rögzítő fogantyúját.

#### A tál behelyezése

Emelje fel a kart, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja a tálat. Csak a mellékelt tálat használja.

- Helyezze a tálat az alapzaton lévő mélyedésbe, majd fordítsa el óramutató járásával megegyező irányba, amíg le nem záródik.
- Az eltávolításhoz fordítsa el óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje ki azt az alapzatból.

#### Tartozékok behelyezése / eltávolítása

Kapcsolja ki, húzza ki és emelje fel a kart, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja a tartozékokat.

- Állítsa a tartozékon lévő nyílást a hajtótengelyen lévő pecekhez (A ábra).
- Nyomja a tartozékot a hajtótengelyre, majd fordítsa el óramutató járásával ellentétes irányba (B ábra). A tartozék eltávolításához nyomja azt enyhén felfelé, majd fordítsa el óramutató járásával megegyező irányba, és húzza le a tengelyről.

#### Fröccsenésgátló

A fröccsenésgátló védelmet nyújt keverés során a kiömlés vagy fröccsenés ellen, ugyanakkor lehetővé teszi a hozzávalók hozzáadását. Kapcsolja le és húzza ki a keverőt a fröccsenésgátló behelyezése / eltávolítása előtt.

A tál legyen a helyén, a kar pedig leengedett pozícióban:

- Csúsztassa a fröccsenésgátlót a kar és a tál közé.
- Állítsa be úgy, hogy a nyílás a jobb kéz felőli oldalon legyen (C ábra).
- Mindig távolítsa el a fröccsenésgátlót, mielőtt felemeli a kart.

### A KEVERŐGÉP HASZNÁLATA

- Ellenőrizze, hogy a sebességszabályozó beállítása **O**.
- Tegye a dugót a konnektorba (kapcsolja fel a csatlakozó aljzatot, ha kapcsolható).
- Fordítsa a sebességszabályozót óramutató járásával megegyező irányba a kívánt sebességre.
- A sebességet **1** (alacsony) és **10** (magas) fokozatok között lehet megadni. A motor lekapcsolásához fordítsa a sebességszabályozót vissza **O** állásba.
- Ha a motort rövid szakaszokban szeretné működtetni, akkor fordítsa a sebességszabályozót **⑧** állásba. Engedje el a szabályozót a motor leállításához.

#### Ajánlott sebességek

Tartozékok	Sebesség	Használat a következőkhöz:
Habverő	7-10	felverés / tejszín, tojásfehérje, vaj habosítása, könnyű keverések
Keverő	4-7	vaj és cukor krémesítése, közepes süteménykeverékek
Dagasztókar	1-3	nehéz keverékek, kenyér, péksütemények

### TURMIXGÉP

#### ÖSSZESZERELÉS

- Csúsztassa le a keverő edény meghajtó fedelét (D ábra).
- Helyezze az edényt a meghajtó nyílásába úgy, hogy az **▼** jel az edényen illeszkedjen a keverőgép **■** jeléhez (E ábra).
- Csavarja el az edényt óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg az **▼** jel az edényen nem illeszkedik a keverőgép **■** jeléhez (E ábra).
- Tegye bele az edénybe a hozzávalókat, majd tegye rá a fedelel és a kupakot (G ábra). Ne töltse tovább az edényt a max. jelnél. Soha ne használja anélkül, hogy a fedelel rátette volna.

### A TURMIXGÉP HASZNÁLATA

- Ellenőrizze, hogy a sebességszabályozó beállítása **O**.
- Tegye a dugót a konnektorba (kapcsolja fel a csatlakozó aljzatot, ha kapcsolható).
- Fordítsa a sebességszabályozót óramutató járásával megegyező irányba a kívánt sebességre.
- A sebességet **1** (alacsony) és **10** (magas) fokozatok között lehet megadni. A motor lekapcsolásához fordítsa a sebességszabályozót vissza **O** állásba.

- Ha a motort rövid szakaszokban szeretné működtetni, akkor fordítsa a sebességszabályozót ⓧ állásba. Engedje el a szabályozót a motor leállításához.
- Ha egy más hozzávalókat kell hozzáadnia a keverés során, fordítsa el a kupakot óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje fel. Adj a hozzávalókat, majd tegye vissza a kupakot és fordítsa el a lezáráshoz óramutató járásával megegyező irányba.
- Amikor kész van a keveréssel, fordítsa a sebességszabályozót O állásba, majd várjon amíg megállnak a pengék a fedél vagy az edény eltávolításához a keverőből.
- Az edény eltávolításához csavarja azt el óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg az ▼ jel nem igazodik az ─ jelhez.

## HÚSDARÁLÓ TARTOZÉK

Lásd a(z) 4 oldalon a képeket

### RAJZOK

- |  |  |
|--|--|
| 1. Toló eszköz (pengével/fűvóka tárolóval) | 8. Szorítógyűrű  |
| 2. Tálca                                   | 9. Test  |
| 3. Kolbász tányér                          | 10. Kicsi fűvóka   |
| 4. Penge                                   | 11. Nagyon fűvóka  |
| 5. Tengely                                 | 12. Csavarkulcs  |
| 6. Finom lyuktárcsa                        |  Mosogatógépben mosható |
| 7. Durva lyuktárcsa                        |  |

### ÖSSZESZERELÉS

Vegye figyelembe, hogy a sziták a toló eszköz belsejében vannak eltárolva. A hozzáféréshez távolítsa el a toló eszköz fedelét.

#### A daráláshoz:

- Helyezze a tengelyt a testre.
- Illessze a pengét a tengely elejére. A penge lapos oldala kifelé kell, hogy nézzen (a szita felé).
- Tegye a helyére a kívánt szűrőt. A szita szélén lévő nyílás illeszkedik a test elején lévő fülhöz.
- Csavarja a gyűrűs anyát a testbe. Használjon csavarkulcsot a gyűrűs anyag meghúzásához. A csavarkulcs úgy lett tervezve, hogy elcsússzon, ha eléri a kívánt meghúzó erőt. Ne húzza túl az anyát.
- Nyissa ki a tartozék meghajtó fedelét (K ábra). Győződjön meg róla, hogy a hátsó meghajtó burkolata a helyén van.
- Illessze a tartozékot a meghajtóba egy bizonyos szögben (L ábra).
- Fordítsa el a tartozékot óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg az le nem záródik (M ábra).

#### Kolbász készítéséhez:

- Helyezze a tengelyt a testre.
- Illessze a kolbász tányért a tengelyre.
- Tegye a helyére a kívánt fűvökát.
- Kövesse a fenti 4-6 lépéseket.

### HASZNÁLAT

- Használja a finom szitát a nyers húz őrléséhez darált húshoz vagy húsgombóchoz és citrusfélék hámozásához.
- Ha extra finom darálásra van szüksége a kolbászokhoz vagy pástétomokhoz, akkor tegye a húst újra be a darálóból.
- Használja a durva szitát, ha hamburgerekhez szeretne darálni nyers húst.
- Ha bármilyen mászt darál, akkor használja azt a szitát, amelyik a kívánt méretet biztosítja.
- Vágja fel a húsokat 25 mm-es kockákra, majd tegye őket a tálcára.
- Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
- Válassza a 4-es, vagy ennél nagyobb fokozatot.
- Távolítsa el a toló eszközt és helyezze bele a hozzávalókat a csőbe.
- Tegye vissza a toló eszközt és használja arra, hogy a hozzávalókat finoman a csőbe tolja.
- Amikor végzett, néhány szelet kenyérrel fusson át a darálón, hogy megtisztítsa a szitát.
- Kapcsolja ki a készüléket (O), majd húzza ki.

### **Kolbász készítéséhez:**

1. Először darálja meg a húst, majd keverje össze a többi, használni kívánt hozzávalóval.
2. Kössön csomót a kolbász bőrének a végére, majd illessze azt a fűvöka végére.
3. Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
4. Válassza ki a 4-es fokozatot. Az alacsonyabb sebesség segíteni az irányításban addig, amíg tapasztalatot nem gyűjt.
5. Távolítsa el a toló eszközét és helyezze bele a hozzávalókat a csőbe.
6. Ahogy a bőr megtelik kolbászhússal, csavarja azt el a kívánt hossznál, hogy különálló kolbászokat kapjon.

## **SZELETTELŐ / APRÍTÓ TARTOZÉK**

Lásd a(z) 5 oldalon a képeket

### **RAJZOK**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nyomórúd           | 5. Szeletelő penge   |
| 2. Test               | 6. Fedél   |
| 3. Durva aprító penge |  Mosogatógépben mosható |
| 4. Finom aprító penge |  |

### **ÖSSZESZERELÉS**

1. Távolítsa el a test fedelét úgy, hogy kiemeli azt.
2. Helyezze be a testbe a kívánt pengét. A penge nyitott vége kifelé kell, hogy nézzen.
3. Csíptesse a fedelet a test elejére.
4. Nyissa ki a tartozék meghajtój fedelét (N ábra). Győződjön meg róla, hogy a hátsó meghajtó burkolata a helyén van.
5. Illessze a tartozékot a meghajtóba egy bizonyos szögben (P ábra).
6. Fordítsa el a tartozékot óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg az le nem záródik (Q ábra).

### **HASZNÁLAT**

- Használja a durva aprítót és szeletelőt olyan hozzávalókhoz, melyeket meg fog főzni.
- Használja a finom aprítót és szeletelőt olyan hozzávalókhoz, melyeket salátákhoz és szendvicsekhez fog használni.
- A csokoládé, mogyoró és sajt jobban vágható/darálható, ha először lehűti.
- 1. Vágja az ételt olyan formára, ami befér a csőbe.
- 2. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 3. Válassza ki az 4-es sebességet. A rossz sebesség használata kárt okozhat.
- 4. Vegye le a nyomórudat és dobja a hozzávalókat a csőbe.
- 5. Tegye vissza a nyomórudat és segítségével nyomja be a hozzávalókat finoman a csőbe.
- 6. Kapcsolja ki a készüléket (0) és húzza ki a konnektorból.

## **ŐRLŐKEHELY TARTOZÉK**

Lásd a(z) 6 oldalon a képeket

### **RAJZOK**

1. Kehely
  2. Penge szerelvény
-  Mosogatógépben moshat

### **ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT**

- Használja az őrlő kelyhet kis mennyiségű száraz összetevők őrléséhez, például kávébab, dió, fűszerek stb.
1. Helyezze a hozzávalókat a csészébe.
  2. Csavarja a penge szerelvényt a csészére, majd húzza meg.
  1. Csúsztassa le a keverő edény meghajtój fedelét (R ábra).
  2. Helyezze a tartozékot a meghajtó nyílásába úgy, hogy az ▼ jel a tartozékon illeszkedjen a keverőgép ■ jeléhez (S ábra).

- Csavarja el a tartozékot óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg az ▼ jel a tartozékon nem illeszkedik a keverőgép □ jeléhez (T ábra).
- A motort rövid szakaszokban úgy működtetheti, hogy elfordítja a sebességszabályozót ⓧ állásba. Engedje el a szabályozót a motor leállításához.

## **KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS**

Kapcsolja ki (O) és húzza ki tisztítás előtt.

### **Keverőgép:**

- Tisztítsa meg amilyen gyorsan csak lehet, hogy megakadályozza a lerakódását a tálban.
- Mossa el langyos, mosószeres vízben a tálat, a fröccsenésgátlót és a tartozékokat, majd öblítse el és szárítsa meg őket.
- Bele lehet tenni a tálat és a tartozékokat a mosogatóba, azonban vegye figyelembe: a mosogatógépen belüli durva környezet hatással lesz a felületükre. A kár csak a külsőt érinti, és nem lesz hatással a berendezés működésére.
- Egy tiszta, nedves ruhával törlje le a berendezés külső felületét.

### **Keverő edény:**

- Meleg, mosószeres vízben mossa el a keverő edényt, a fedeleit és a kupakot. Öblítse el és szárítsa meg.
- El lehet mosogatógépen mosni az edényt, a kupakot és a fedeleit. Azonban azt javasoljuk, hogy távolítsa el a pengét a mosogatógépen való tisztítás előtt.

### **A penge eltávolításához:**

- Fordítsa fejjel lefelé az edényt.
- Csavarja a pengét óramutató járásával megegyező irányba az □ irányába (H ábra).
- Óvatosan emelje ki a pengét az egységből (J ábra). Ügyeljen arra, hogy a pengék széle nagyon éles.
- Távolítsa el a lezáró részt és óvatosan mossa el a pengéket és a lezáró részt meleg, mosószeres vízben. Öblítse el és szárítsa meg.
- Helyezze vissza a lezáró részt a pengébe, majd engedje le a pengét az edénybe és csavarja ameddig csak lehetséges óramutató járásával ellentétes irányba az □ szimbólum irányába (H ábra). Ellenőrizze, hogy a lezáró rész a helyén van és a penge teljesen meg van húzva, különben az edény szivároghat használat során.

### **Húsdaráló tartozék:**

- Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki.
- Forgassa el a tartozékot óramutató járásával megegyező irányba, majd vegye ki a gépből. Tegye vissza az meghajtó elülső burkolatát.
- Szerelje szét a tartozékot. Ha a csavaros anya szoros, használja a csavarkulcsot.
- Tisztítsa meg a szitán lévő lyukakat egy koktélpálcika vagy egy fogpiszkálóval.
- Mosson el minden meleg, mosószeres vízben. Öblítse el és szárítsa meg.

### **Szeletelő / aprító tartozék:**

- A karotinoidok, amelyek megtalálhatók a répában, valamint számos egyéb zöldségfélében súlyos elszínezést okozhatnak. Az ilyen elszíneződéseket nem lehet eltávolítani. Ne aggódjon miatta, nem lesz hatással a berendezés működésére.
- Segítség lehet, ha megdörzsöli a foltokat étolajjal közvetlenül a mosogatás előtt.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki.
- Forgassa el a tartozékot óramutató járásával megegyező irányba, majd vegye ki a gépből. Tegye vissza az meghajtó elülső burkolatát.
- Szerelje szét a tartozékot.
- Mosson el minden meleg, mosószeres vízben. Öblítse el és szárítsa meg.

## **RECEPTEK A KEVERŐGÉPHEZ**

### **PIZZA TÉSZTA**

- 250 ml víz
- 400 g erős fehér kenyér liszt
- 25 ml olívaolaj

### **dagasztókar**

- 7 g száritott élesztő
- 2,5 g cukor
- 5 g só

Szíjtálja bele a lisztet egy tálba. Adja hozzá az élesztőt, cukrot és sót. Adja hozzá a vizet és az olajat. Mixelje

össze közepes sebességen, míg a tésztá sima nem lesz. Takarja le a tálat egy nedves ruhával és tegye egy meleg helyre, míg kétszeresére nem duzzad (30-40 perc). Gyúrja kézzel néhány percig. Vágja a tésztát ketté. Formázzon kerek formákat a tésztából egy lisztezett felületen. Tegye a kerek formákat egy tapadásmentes sütőtálcára. Oszlassa el a paradicsom alapú mártást és a rátéteket a kerek formákon. Sűsse előmelegített sütőben 200°C-on 18-20 percig. A felületnek aranybarnának kell lennie.

## RIBIZLI KENYÉR

- 500g teljes kiőrlésű liszt
- 150g vaj (lágyított)
- 15g sütőpor
- 2,5g só
- 150g cukor

Tegye a liszset a tálba, adjá hozzá az olvasztott vajat, és keverje össze az 1-es fokozaton. Amikor a vaj és a liszt kezd egy elegyet alkotni, adjá hozzá a cukrot, a sót, a ribizlit, az aszalt gyümölcsöt és a sütőport. Keverje tovább, közben törje fel a tojásokat és keverje el őket a tejkel, majd tegye a tojás/tej elegyet a tálba. Válassza ki a 2-es fokozatot és keverje össze őket. Tegye egy olajozott sütőformába és előmelegített sütőben sűsse 180°C/350°F/gáz esetében 4-es fokozaton 35 percig. Szeletelés előtt hagyja kihűlni egy rostélyon. Pirítva, vajjal kínálja.

## FEHÉR KENYÉR

- 600 g erős fehér kenyérliszt
- 7 g aktív száritott élesztő (1 tasak)
- 345 ml meleg víz

Szitálja bele a liszset egy tálba. Adja hozzá az élesztőt, cukrot és sót. Adja hozzá a vizet és az olajat. Mixelje össze közepes sebességen, míg a tésztá sima nem lesz. Takarja le a tálat egy nedves ruhával és tegye egy meleg helyre, míg kétszeresére nem duzzad (30-40 perc). Gyúrja kézzel néhány percig. Tegye egy 1 kg-os kenyértálba, fedje le, majd tegye egy meleg helyre még 30 percre. Sűsse előmelegített sütőben 200°C-on 20-25 percig. A felületnek aranybarnának kell lennie. Az aljának üregesnek kellene hangzania, amikor megüti.

## FORRÓ CSOKOLÁDÉ FELFÚJT

- 75 g vaj
- 50 g közönséges liszt
- 20 g kakaópor

Olvassza meg a vajat egy serpenyőben lassú tűzön. Keverje bele a lisztet és a kakaót. Tegye bele a tejet. Keverje, míg be nem sűrűsödik. Vegye le a tűzről. Hagya hűlni 30 percig. Verje bele a tojássárgákat. Verje a tojásfehérjéket magas sebességen néhány másodpercig. Tegye bele a cukrot és verje addig, míg megkeményedik. Öntse össze a keveréket egy kivajazott 1,2 literes hőálló tálba. Tegye a tálat egy forró vízzel félleg megtöltött sütőedénybe. Sűsse előmelegített sütőben 190°C-on 40-45 percig.

## EGYSZERŰ KEKSZEK

- 100 g vaj
- 150 g kristálycukor
- 5 ml vanília kivonat

Tegye a vajat, cukrot és vanília kivonatot egy tálba. Verje közepes sebességen, míg habos nem lesz (1-2 perc). Csökkentse a sebességet Adja hozzá a tojást. Fokozatosan növelje a sebességet, míg minden bele nem kevert. Szitálja össze a liszteket, majd dolgozza bele a keverékbe. Formáljon gombókokat a keverékből. Tegye őket egy kivajazott sütőtálcára. Enyhén lapítsa le őket. Sűsse előmelegített sütőben 180°C-on 12-15 percig. Hagya hűlni a tálca néhány percig, majd tegye egy rácsra.

## HAGYOMÁNYOS VIKTÓRIA PISKÓTA

- 100 g vaj/margarin
- 100 g kristálycukor
- 2 tojások

Zsírozzon meg két 180 mm-es, egyenes oldalú sütőedényt. Bélelje ki az alját vajazott zsírpapírral. Tegye a vajat és cukrot egy tálba. Verje közepes sebességen, míg habos nem lesz (1-2 perc). Csökkentse a sebességet Fokozatosan adja hozzá a tojásokat, majd a vaníliát, aztán a liszset. Növelje közepesre a

## dagasztókar

- 150g ribizli
- 50g aszalt gyümölcs
- 2 tojás (közepes)
- 30ml tej

## dagasztókar

- 15 ml napraforgó olaj/vaj
- 5 g cukor
- 10 g só

## habverő

- 450 g Tej
- 4 szétválasztott tojások
- 50 g kristálycukor

## habverő

- 1 tojás
- 100 g közönséges liszt
- 100 g sütőporos liszt

## habverő

- 100 g sütőporos liszt
- 1 csepp vanília kivonat

sebességet, ahogy a hozzávalók kezdenek elvegyülni. Tegye a keveréket a sütőedényekbe. Sússe előmelegített sütőben 180°C-on 25 percig. A felületnek aranybarnának kell lennie. Hűtse ki egy rácon. Fordítsa fel az egyik piskótatésztát. Tegyen rá egy málnalekvár réteget. Tegyen egy másik piskótatésztát a lekvár tetejére. Málnalekvár helyett használhat más tölteléket, pl. vajas krémét.

## CSOKOLÁDÉTORTA

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 50g vaj, lágyított</li><li>• 30g arany szirup</li><li>• 50ml tej</li><li>• 2 tojás, felvert</li><li>• 125g porcukor</li><li>• 100g főző csokoládék, olvasztva</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10ml vanília kivonat</li><li>• 100ml forró víz</li><li>• 35g kakaópor</li><li>• 125g térfogatnövelő liszt</li><li>• 30ml könnyű, növényi olaj (napraforgó stb.)</li></ul> |
|---|---|

Oldjuk fel a kakaót forró vizben, majd hagyja kihűlni. Keverje a vajat és a cukrot néhány másodpercig az 1-es fokozaton, adjá hozzá a tojás felét, majd a liszt felét, lassan növelte a sebességet 3-as fokozatra, adjá hozzá a maradék tojást és liszset, keverje addig, amíg sima nem lesz, adjá hozzá a többi hozzávalót és keverje addig amíg sima nem lesz. Tegye egy tálba, fedje le fóliával, és párolja egy óráig, vagy addig, amíg a túl a túpróbánál tisztán ki nem jön a tésztából.

## HAGYOMÁNYOS GYÜMÖLCSÖS SÜTEMÉNY

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150g vaj</li><li>• 150g porcukor</li><li>• 75g cukrozott cseresznye, felaprítva</li><li>• 75 g datolya és 75 g mazsola</li><li>• 25g vegyes héj</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 300g térfogatnövelő liszt</li><li>• csipet só</li><li>• 5g fűszerkeverék (angol pudingfűszer)</li><li>• 45ml tej</li><li>• 3 tojás</li></ul> |
|---|--|

Zsírozzon ki egy 20 cm méretű tortaformát. Bélelj ki egy zsírpárral. Melegítse elő a sütőt 180 ° C / 350 ° F / gáz esetében 4-ös fokozatra. Tegye a vajat, cukrot, szárított gyümölcsöket és fűszereket egy tálba, és keverje öket össze a 3-as fokozaton addig, amíg össze nem állnak. Adja hozzá a tojásokat és a tejet és folytassa a keverést még néhány percig. Lassan adja hozzá a liszset, folytassa a keverést, amíg jó el nem elegyednek. Sússe a tortaformában körülbelül 1½ óráig. Hagyja hűlni a formában 15 percig, majd tegye a rostélyra.

## RECEPTEK A TURMIXGÉP

### PÓRÉHAGYMA ÉS BURGONYA LEVES

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150g póréhagymák</li><li>• 150g burgonyák</li><li>• 2 leveskocka</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 800ml víz</li><li>• só és bors</li></ul> |
|--|--|

Mixelje a póréhagymát és a krumplit 2 másodpercig. Tegye át egy nagy serpenyőbe. Tegye bele a vizet és a leveskockát. Forralja fel, miközben keveri. Vegye le a lángot. Fedje le a serpenyöt. Főzze lassú tűzön 20 percig. Vegye le a tűzről. Hagyja hűlni 30 percig. Mixelje addig, míg sima nem lesz. Melegítse fel tálalási hőmérsékletre (ne hagyja, hogy forrjon). Fűszerezze megfelelően. Kenyérrel tállalja.

### KÖRNYEZETVÉDELEM

 Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jelleggel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétre tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

## keverő

## keverő

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150g vaj</li><li>• 150g porcukor</li><li>• 75g cukrozott cseresznye, felaprítva</li><li>• 75 g datolya és 75 g mazsola</li><li>• 25g vegyes héj</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 300g térfogatnövelő liszt</li><li>• csipet só</li><li>• 5g fűszerkeverék (angol pudingfűszer)</li><li>• 45ml tej</li><li>• 3 tojás</li></ul> |
|---|--|

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun kişiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve içerdeği tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler. Çocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır. Cihazı ve kablosunu, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Gözetimsiz çalışırken ve montaj, demontaj veya temizlik işlemleri öncesinde cihazın fişini elektrik prizinden mutlaka çekin.

Boşaltma ve temizleme işlemleri sırasında keskin kesme bıçaklarına dokunurken dikkatli olun.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

Ani buhar çıkıştı nedeniyle sıçrayabileceğinden, sıcak sıvı (40°C üzeri) eklemeyin.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Cihazı 10 dakikadan uzun süre çalıştmayın. 10 dakika sonra cihazı kapatarak en az 20 dakika dinlenmeye bırakın.
- Motor ünitesini herhangi bir sıviya daldırmayın.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

## SADECE EV İÇİ KULLANIM

### ÇİZİMLER

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Karıştırma ucu       | 9. Sıçrama siperi               |
| 2. Çırpmacı ucu         | 10. Kap                         |
| 3. Hamur kancası        | 11. Karıştırma sürahisi         |
| 4. Aksesuar sürücüsü    | 12. Başlık                      |
| 5. Kol                  | 13. Kapak                       |
| 6. Tahrik mili ve pim   | 14. Conta                       |
| 7. Kol kilidi kumandası | 15. Bıçak ünitesi               |
| 8. Hız kumandası        | Bulaşık makinesinde yılanabilir |

### YERLEŞTİRME

1. Cihazı su geçirmeyen, kuru, sabit ve düz bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
2. Kabloyu sarkmayacak ve takılmaya veya dolaşmaya neden olmayacak şekilde yönlendirin.
3. Montajı tamamlayana dek cihazın fişini elektrik prizine takmayın.

## MİKSER

### MONTAJ

#### Kolu kaldırma:

1. Koldaki yaylor oldukça güçlüdür, bu nedenle hareketini kontrol edebilmek için elinizi kolun üzerine yerleştirin.
2. Kol kilidi kumandasını pozisyonuna döndürün ve bu konumda tutun. Kol yukarı kalkacaktır.

#### Kolu indirme:

1. Kol kilidi kumandasını pozisyonuna döndürün ve bu konumda tutun.
2. Kolu aşağı bastırın ve bu konumda tutarken, kol kilidi kumandasını serbest bırakın.

## **Hazneyi takma**

Hazneyi takmadan veya çıkarmadan önce kolu yukarı kaldırın. Sadece ürünle birlikte verilen hazneyi kullanın.

1. Hazneyi, tabandaki girintiye takın ve kilitlenene dek saat yönünde çevirin.
2. Çıkarmak için, saat yönünün aksine çevirin ve yukarı doğru kaldırarak tabandan ayırın.

## **Aparatları takma/çıkarma**

Aparatları takmadan veya çıkarmadan önce cihazı kapatın, fışını elektrik prizinden çekin ve kolu kaldırın.

1. Aparatta yer alan yuvayı tıhrik milinin üzerindeki pimle aynı hızaya getirin (Şekil A).
2. Aparati tıhrik milinin üzerine doğru itin ve sonra, yerine kilitlemek için saatin aksi yönünde döndürün (Şekil B).

Bir aparatı çıkarmak için, yukarı doğru yavaşça itin ve ardından saat yönünde döndürerek milden çekerek ayırın.

## **Sıçrama siperi**

Sıçrama siperi, kariştırma işlemi sırasında sizi döküntülerden veya serpintilerden korurken malzeme eklemenize de olanak tanır. Sıçrama siperini takmadan/çıkarmadan önce mikserinizi kapatın ve fışını elektrik prizinden çekin.

Hazne yerinde ve kol aşağı indirilmiş durumdayken:

1. Sıçrama siperini kol ve hazne arasına kaydırın.
2. Açıklık sağ tarafta olacak şekilde hizalayın (Şekil C).
- Sıçrama siperini her zaman kolu yukarı kaldırmadan önce çıkarın.

## **MİKSERİNİZİN KULLANIMI**

3. Hız kumanda ayarının **O** konumunda olduğunu kontrol edin.
4. Cihazın fışını elektrik prizine takın (prinizin şalterliyse, şalteri açın).
5. Hız kumandasını saat yönünde döndürerek istediğiniz hız ayarına getirin.
6. Hız aralığı **1** (düşük) ile **10** (yüksek) arasında değişmektedir. Motoru kapatmak için hız kumandasını tekrar **O** konumuna getirin.
7. Motoru kısa süreli çalıştırmak için hız kumandasını **◎** pozisyonuna çevirin. Motoru durdurmak için kumandayı serbest bırakın.

## **Önerilen Hızlar**

Aparat	Hız	Kullanımı:
Çırpmacı ucu	7-10	krema, yumurta akı, sulu hamur, hafif karışıntıları çırpmaya/havalandırma
Kariştırma ucu	4-7	orta kıvamlı kek karışıntılarını ve tereyağı ile şekeri krema kıvamına getirme
Hamur kancası	1-3	yoğun karışıntılar, ekmek, unlu mamuller

## **BLENDER**

## **MONTAJ**

1. Kariştırma sürahisinin çalışma kapağını kaydırarak çıkarın (Şekil D).
2. Sürahiyi, sürahi üzerindeki **▼** işaretini, mikser üzerindeki **■** işaretiley aynı hızaya gelecek şekilde sürücü açlığınıza takın (Şekil E).
3. Sürahiyi, sürahi üzerindeki **▼** işaretini, mikser üzerindeki **▲** işaretiley aynı hızaya gelene dek saat yönünde döndürün (Şekil F).
4. Sürahiyeye malzemeleri ekleyin ve kapağı ve başlığı takın (Şekil G). Sürahiyi, üzerinde yer alan Maksimum (max) işaretini geçecek kadar doldurmayın. Sürahiyi kapağı takılı olmadan kesinlikle kullanmayın.

## **BLENDERİNİZİN KULLANIMI**

1. Hız kumanda ayarının **O** konumunda olduğunu kontrol edin.
2. Cihazın fışını elektrik prizine takın (prinizin şalterliyse, şalteri açın).
3. Hız kumandasını saat yönünde döndürerek istediğiniz hız ayarına getirin.

- Hız aralığı **1** (düşük) ile **10** (yüksek) arasında değişmekte. Motoru kapatmak için hız kumandasını tekrar **O** konumuna getirin.
- Motoru kısa süreli çalıştırın için hız kumandasını **◎** pozisyonuna çevirin. Motoru durdurmak için kumandayı serbest bırakın.
- Karıştırma işlemini sırasında başka malzemeler eklemeniz gerekiyorsa, başlığı saat yönünün aksine döndürerek kaldırın ve çıkarın. Malzemeleri ekledikten sonra başlığı tekrar yerine yerleştirin ve saat yönünde döndürerek kilitleyin.
- Karıştırma işlemini tamamladığınızda, hız kumandasını **O** konumuna getirin ve kapağı sürüahiden veya sürüahiyi miksden çıkarmadan önce bıçakların durmasını bekleyin.
- Sürahiyi çıkarmak için, **▼** işaretini **■** işaretiley aynı hizaya gelene dek saatin aksi yönünde döndürün.

## **ET KIYMA APARATI**

Lütfen şu sayfadaki resimleri inceleyin: 4

### **ÇİZİMLER**

- |  |   |
|--|---|
| 1. İtme aparatı (bıçaklı/nozul depolamalı) | 8. Halka somun  |
| 2. Tepsi                                   | 9. Gövde  |
| 3. Sosis plakası                           | 10. Küçük nozul   |
| 4. Bıçak                                   | 11. Büyük nozul   |
| 5. Şaft                                    | 12. Vida anahtarı   |
| 6. Ince elek                               |  Bulaşık makinesinde yılanabilir |
| 7. Iri elek                                |   |

### **MONTAJ**

Bazı eleklere itme aparatının içinde saklandığını not edin. Erişmek için itme aparatının üst kısmını çıkarın.

#### **Kıymak için:**

- Şaftı gövdeye takın.
- Bıçağı şafṭın ön kısmına takın. Bıçağın düz tarafı dışarı doğru bakmalıdır (eleğe doğru).
- Kullanmak istediğiniz eleği takın. Ekranın kenarındaki yuva, gövdenin ön kısmındaki çıkıştıya oturmalıdır.
- Halka somunu gövdeye vidalayın. Halka somunu sıkmak için bir somun anahtarı kullanın. Somun anahtarı, doğru sıkma gücü uygulandığında bir defada kaydırılacak şekilde tasarlanmıştır. Somunu asırı sıkmayın.
- Aksesuar sürücü kapağını açın (Şekil K). İşletme mekanizması arka kısım kapağının takılı olduğundan emin olun.
- Aparati sürücüye belirli bir açıyla takın (Şekil L).
- Aksesuarı saatin aksi yönünde, yerine kilitlenene dek döndürün (Şekil M).

#### **Sosis yapmak için:**

- Şaftı gövdeye takın.
- Sosis plakasını şafṭın üzerine takın.
- Kullanmak istediğiniz nozulu takın.
- Yukarıda verilen adım 4 ile 6 arasını gerçekleştirin.

### **KULLANIM**

- Kiyma veya köfte harcı için çiğ eti veya narenciye kabuklarını öğütmek istiyorsanız ince eleği kullanın.
- Sosis veya pate yapmak için ekstra ince bir öğütme işlemeye gerek duyuyorsanız, eti kiyma makinesinden tekrar geçirin.
- Çiğ eti burger yapmak için öğütmek istiyorsanız iri eleği kullanın.
- Başka bir malzemeyi öğütmek için dilediğiniz veya uygun gördüğünüz elek boyutunu kullanabilirsiniz.
- Eti 25 mm'lik kare şeritler halinde kesin ve tepsİYE yerleştirin.
- Cihazın fişini elektrik prizine takın.
- Hız kademesini 4 veya üzerine getirin.
- İtme aparatını çıkarın ve malzemeleri tüpten aşağı bırakmaya başlayın.
- İtme aparatını tekrar yerine takın ve malzemeleri tüpten aşağı yavaşça itmek için kullanın.
- İşleminiz tamamlandığında, eleği temizlemek için ekmek kırıntılarını öğütücüye doğru toplayın.

- Cihazı kapatın (O) ve fişini elektrik prizinden çekin.

#### Sosis yapmak için:

- Önce eti öğütün ve kullanmak istediğiniz diğer malzemelerle karıştırın.
- Sosis zarının ucunu düğümleyin ve açık ağını nozulan ucuna takın.
- Cihazın fişini elektrik prizine takın.
- Hız kademesini 4 konumuna getirin. Düşük hızlar, deneyim kazanana dek size işlem üzerinde kontrol olanağı sağlayacaktır.
- İtme aparatını çıkarın ve malzemeleri tüpten aşağı bırakmaya başlayın.
- Ayrı sosis kangalları yapmak için, zari sosis eti ile dolmaya başlarken istediğiniz uzunlukta bükün.

## DİLİMLEME/DOĞRAMA APARATI

Lütfen şu sayfadaki resimleri inceleyin: 5.

### ÇİZİMLER

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. İtme aparatı        | 5. Dilimleme bıçağı   |
| 2. Gövde               | 6. Kapak  |
| 3. İri doğrama bıçağı  |  Bulaşık makinesinde yılanabilir |
| 4. İnce doğrama bıçağı |   |

### MONTAJ

- Kapağı kaldırarak gövdeden çıkarın.
- İstediğiniz bıçağı gövdeye takın. Bıçağı açık ucu dışarı doğru bakmalıdır.
- Kapağı gövdenin ön kısmı üzerinden mandallayın.
- Aksesuar sürücü kapağını açın (Şekil N). İşletme mekanizması arka kısım kapağının takılı olduğundan emin olun.
- Aparatı sürücüye belirli bir açıyla takın (Şekil P).
- Aksesuari saatin aksi yönünde, yerine kilitlenenе dek döndürün (Şekil Q).

### KULLANIM

- Pişirilecek malzemeler için iri kıyma ve dilimleme aparatını kullanın.
  - Salata ve sandviçlerde kullanılacak malzemeler için ince kıyma ve dilimleme aparatını kullanın.
  - Çikolata, fındık-ceviz, vb. türü kuruyemişler ve peynir, işlem öncesi soğutulursa, daha iyi doğrama/öğütme sonuçları elde edilir.
- Yiyeceği, borudan aşağı inebilecek şekil ve ebatta parçalara kesin.
  - FİŞI prize takın.
  - Hız kademesi 4'i seçin. Yanlış hız kademesini kullanmanız, makinede hasara yol açabilir.
  - İtme aparatını çıkarın ve malzemeleri kanaldan aşağı boşaltın.
  - İtme aparatını tekrar yerleştirin ve malzemeleri kanaldan aşağı nazikçe itmek için kullanın.
  - Cihazı kapatın (0) ve fişini prizden çekin.

## ÖĞÜTME FİNCANI APARATI

Lütfen şu sayfadaki resimleri inceleyin: 6.

### ÇİZİMLER

- Fincan
  - Bıçak takımı
-  Bulaşık makinesinde yılanabilir

### MONTAJ VE KULLANIM

Kahve çekirdeği, kuruyemişler, baharatlar vb. gibi kuru malzemelerin küçük miktarlarını öğütmek için öğütme fincanını kullanın.

- Malzemeleri fincana yerleştirin.
- Bıçak takımını fincana vidalayıp ve iyice sıkın.
- Karıştırma sürahisinin çalışma kapağını kaydırarak çıkarın (Şekil R).
- Aparati, aparat üzerindeki ▼ işaretini, mikser üzerindeki ■ işaretiyile aynı hızaya gelecek şekilde çalışma açıklığına takın (Şekil S).

- Aparatı, aparat üzerindeki ▼ işaretini, mikser üzerindeki ♀ işaretiyile aynı hızaya gelene dek saat yönünde döndürün (Şekil T).
- Hız kumandasını @ pozisyonuna getirerek motoru kısa süreler halinde çalıştırın. Motoru durdurmak için kumandayı serbest bırakın.

## ÖZEN VE BAKIM

Temizlik öncesinde cihazı kapatın (O) ve fişini elektrik prizinden çekin.

### Mikser:

- Haznenin içinde artıkların kalmasını önlemek için kullandıkten sonra en kısa sürede temizleyin.
- Hazneyi, sıçrama siperini ve aparatları ılık sabunlu suda yıkayın, durulayın ve kurulayın.
- Hazne ve aparatları bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz, ancak unutmayın: bulaşık makinesinin içindeki sert ortam yüzey cilalarını etkileyecektir. Hasar sadece yüzeyseldir ve cihazın çalışmasını etkilemez.
- Cihazın dış yüzeylerini temiz, nemli bir bezle silin.

### Karırtırma sürühisi:

- Karırtırma sürühisini, başlığı ve kapağı ılık sabunlu suda yıkayın. Durulayın ve kurutun.
- Sürahiyi, başlığı ve kapağı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ancak bulaşık makinesinde yıkamadan önce bıçağı çıkarmamanızı tavsiye ederiz.

### Bıçağı çıkarmak için:

- Sürahiyi ters çevirin.
- Bıçağı ■ simbolüne doğru, saat yönünde döndürün (Şekil H).
- Bıçak ünitesini dikkatle kaldırarak çıkarın (Şekil J). **Dikkatli olun, bıçaklar son derece keskin kenarlara sahiptir.**
- Contayı çıkarın ve bıçak ile contayı ılık, sabunlu suda dikkatle yıkayın. Durulayın ve kurutun.
- Contayı bıçağa yeniden takın, ardından bıçağı sürühiye indirin ve ♀ simbolüne doğru, saatin aksi yönünde gidebildiği kadar ileri döndürün (Şekil H). Contanın takılmış olduğundan ve bıçağın tam olarak sabitlendiğinden emin olun, aksi takdirde sürühi kullanım sırasında sizinti yapabilir.

### Et öğütme aparatı:

- Cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.
- Aparati saat yönünde döndürün ve makineden çıkarın. Ön karıştırma kapağını yeniden takın.
- Aparati demonte edin. Halka somun sıkıştır, somun anahtarını kullanın.
- Elektrik delikleri bir kokteyl çubuğu veya kürdanla temizleyin.
- Tüm parçaları ılık, sabunlu suda yıkayın. Durulayın ve kurutun.

### Dilimleme/doğrama aparatı:

- Havuçta ve diğer birçok sebzede bulunan karotenoидler şiddetli şekilde lekelenmeye neden olabilirler. Bu lekelere giderilmesi mümkün olmayabilir. Endişelenmeyin, bu durum cihazın çalışmasını etkilemeyecektir.
  - Yıkamadan önce, lekeleri derhal pişirme yağı ile ovmak yardımcı olabilir.
- Cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.
  - Aparati saat yönünde döndürün ve makineden çıkarın. Ön sürücü kapağını yeniden takın.
  - Aparati demonte edin.
  - Tüm parçaları ılık, sabunlu suda yıkayın. Durulayın ve kurutun.

## MİKSER TARİFLERİ

### PIZZA HAMURU

- 250 ml su
- 400 g ekstra beyaz ekmek unu
- 25 ml zeytinyağı
- 7 g kuru maya
- 2,5 g şeker
- 5 g tuz

Unu bir kaba eleyerek koyun. Maya, şeker ve tuzu ilave edin. Su ve yağı ekleyin. Mikserin hamur yoğurma kancasıyla, hamur pürüzsüz hale gelinceye kadar düşük ila orta hızda yoğurun. Kabı nemli bir bezle kapatın ve kabararak iki katı hacme varana dek sıcak bir yere yerleştirin (30-40 dakika). Birkaç dakika elle yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırin. Hamurları unlanmış zeminde yuvarlayarak daireler haline getirin. Daireleri yapışmaz bir fırın tepsisine yerleştirin. Dairelerin üzerine domatesli bir sos sürerek üzerine pizza malzemelerini yerleştirin. 200°C'de önceden ısıtılmış fırında 18-20 dakika pişirin. Yüzey altın sarısı-kahverengi arası bir renkte görünmelidir.

### hamur kancası

## KUŞ ÜZÜMLÜ EKMEK

- 500 gr tam buğday unu
- 150 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 15 gr kabartma tozu
- 2,5 gr tuz
- 150 gr şeker

Unu hazneye boşaltın, yumuşak tereyağını ekleyin ve 1 no'lú hız kademesinde karıştırın. Tereyağı ve un karışımına başladığında, şeker, tuz, kuş üzümleri, meyve kabukları ve kabartma tozunu ekleyin. Siz yumurtaları ve sütü birlikte çırparken mikserle karışmaya bırakın, sonra hazneye yumurta/süt karışımını da ilave edin. 2 no'lú hız kademesini seçin ve iyice karışmasını sağlayın. Yağlanmış bir ekmek kalıbına yerleştirin ve 180°C/350°F/gaz 4'te önceden ısıtılmış bir fırında 35 dakika pişirin. Dilimlemeden önce bir mutfak teli üzerinde soğumasını bekleyin. Kızartın ve tereyağı ile birlikte servis yapın.

## BEYAZ EKMEK

- 600 g ekstra beyaz ekmek unu
- 7 g aktif kuru maya (1 paket)
- 345 ml sıcak su

Unu bir kaba eleyerek koyun. Maya, şeker ve tuzu ilave edin. Su ve yağı ekleyin. Mikserin hamur yoğurma kancasıyla, hamur pürüzsüz hale gelinceye kadar düşük ila orta hızda yoğurun. Kabı nemli bir bezle kapatın ve kabararak iki katı hacme varana dek sıcak bir yere yerleştirin (30-40 dakika). Birkaç dakika elle yoğurun. Malzemeleri 1 kg'lık ekmek teknesine koyun, üzerini örtün ve sıcak bir yerde 30 dakika daha bekletin. 200°C'de önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Yüzey altın sarısı-kahverengi arası bir renkte görünmelidir. Tabanına hafifçe vurulduğunda tınlama sesi duyulmalıdır.

## SICAK ÇIKOLATA SUFLE

- 75 g tereyağı
- 50 g sade un
- 20 g toz kakaو

Tereyağını bir tavada düşük ısıda eritin. Unu ve kakaoyu eleyerek karıştırın. Sütü ilave edin. Karışım koyulaşana dek karıştırın. Ateşten alın. 30 dakika soğumaya bırakın. Yumurta sarılarını çırpin. Yumurta aklarını yüksek hızda birkaç saniye çırpin. Şekerı ekleyin ve katılışana dek çırpmaya devam edin. Karışımıları tereyağı sürülmüş 1,2 litrelik fırna dayanıklı bir tabağa yerleştirin. Tabağı, yarısına kadar su doldurulmuş bir fırın tepsisine yerleştirin. 190°C'de önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin.

## KLASİK KURABIYE

- 100 g tereyağı
- 150 g pudra şekeri
- 5 ml vanilya esansı

Tereyağı, şeker ve vanilyayı bir kaba koyun. Kabarana dek orta hızda çırpin (1-2 dakika). Hizi düşürün. Yumurtayı ekleyin. Tüm malzemeler karışana dek hızı yavaş yavaş artırın. Unları birbirileyle harmanladıkten sonra çırptığınız karışımı ilave edin. Karışımından topaklar oluşturun. Bu topakları yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Hafifçe bastırarak düzleştirin. 180°C'de önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin. Tepsiyi fırından çıkararak birkaç dakika soğumaya bırakın, sonra havalandırma için izgara şeklinde bir rafa aktarın.

## KLASİK VICTORIA KEKİ

- 100 g tereyağı/margarin
- 100 g pudra şekeri
- 2 yumurtalar

İki adet 180 mm düz kenarlı fırın tepsisinin kenarlarını yağılayın. Tabanlarını tereyağı sürülmüş fırın kağıdıyla kaplayın. Tereyağı ve şekeri bir kaba koyun. Kabarana dek orta hızda çırpin (1-2 dakika). Hizi düşürün. Sırayla yumurtaları, vanilyayı ve unu yavaş yavaş ekleyin. Malzemeler karışmaya başladığında hızı orta kademeyle getirin. Karışımı fırın tepsilerine boşaltın. 180°C'de önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Yüzey altın sarısı-kahverengi arası bir renkte görünmelidir. Tel bir raf üzerinde soğumaya bırakın. Keklerden birini ters çevirin. Üzerine bir kat ahududu reçeli sürünen. Diğer keki reçelin üzerine yerleştirin. Ahududu reçeli yerine yağlı krema gibi başka dolgu malzemeleri de kullanabilirsiniz.

## hamur kancası

- 150 gr kuş üzümü
- 50 gr karışık meyve kabuğu
- 2 yumurta (orta boy)
- 30 ml süt

## hamur kancası

- 15 ml ayçiçek yağı/tereyağı
- 5 g şeker
- 10 g tuz

## çırpmacı ucu

- 450 g süt
- 50 g pudra şekeri
- 4 yumurtalar, sarıları beyazlarından ayrılmış

## çırpmacı ucu

- 1 yumurta
- 100 g sade un
- 100 g kendiliğinden kabaran un

## çırpmacı ucu

- 100 g kendiliğinden kabaran un
- 1 damla vanilya esansı

## **ÇIKOLATALI KEK**

**karıştırma ucu**

- 50 gr tereyağı, oda sıcaklığında
- 30 gr pekmez
- 50 ml süt
- 2 yumurta, çırpılmış
- 125 gr ince toz şeker
- 100 gr pastacı çikolatası, eritilmiş
- 10 ml vanilya özü
- 100 ml kaynar su
- 35 gr toz kakao
- 125 gr kendiliğinden kabaran un
- 30 ml hafif bir sebze yağı (ayçiçeği vb.)

Kakaoyu kaynar suda eritin ve soğumaya bırakın. Tereyağı ve şekeri 1 no'lú hız ayarında birkaç saniye karıştırarak kremaya haline getirin, yumurtaların yarısını ve ardından unun yarısını ekleyin, hızı yavaş yavaş 3 no'lú kademeyle karışın, kalan yumurta ve unu ilave edin, karışım pürüzsüz hale gelene dek karıştırmaya devam edin, diğer malzemeleri ekleyin ve yine pürüzsüz hale gelinceye dek karıştırmaya devam edin. Bir tabağa koyun, üzerini alüminyum folyoyla kapatın ve 1 saat veya keke batırılan bir şıfır temiz çıkanı dek buharda pişirin.

## **MEYVELİ ÇİFTLİK KEKİ**

**karıştırma ucu**

- 150 gr tereyağı
- 150 gr ince toz şeker
- 75 gr kiraz şekerlemesi, kiyılmış
- 75 gr sultanas ve 75 gr kuru üzüm
- 25 gr karışık meyve kabuğu
- 300 gr kendiliğinden kabaran un
- Bir tutam tuz
- 5 gr tatlı çenlesi
- 45 ml süt
- 3 yumurta

20 cm'lik bir kek kalibini yağlayın. Fırın kağıdıyla kaplayın. Fırını  $180^{\circ}\text{C}/350^{\circ}\text{F}$ /gaz 4 kademesine dek ısıtın. Tereyağı, şeker, kuru meyveler ve çenşileri hazırlayıp, içine koyun, ve iyice karışana dek 3 no'lú hız ayarında çırpin. Yumurtaları ve sütlü ekleyin ve birkaç saniye çırpin. Yavaşça unu ekleyin, iyice karışana dek çırpmaya devam edin. Kek kalibine dökerek yaklaşık  $1\frac{1}{2}$  saat fırında pişirin. Kalabı 15 dakika soğumaya bırakın, sonra bir mutfağın telinin üzerine alın.

## **BLENDER TARİFLERİ**

### **PIRASA VE PATATES ÇORBASI**

- 150g pırasa
- 150g patates
- 2 et suyu tabletleri
- 800ml su
- tuz ve biber

Pırasaları ve patatesleri 2 saniye robottan geçirin. Karışımı geniş bir tencereye alın. Su ve et suyu tabletlerini ekleyin. Karıştırarak kaynama noktasına getirin. Ateşi kısın. Tencerenin kapağını kapatın. 20 dakika ağır ateşte yavaş yavaş kaynatın. Ateşten alın. 30 dakika soğumaya bırakın. Pürüzsüz hale gelinceye kadar robottan geçirin. Servis yapılacak sıcaklığı getirin (kaynatmayın). Baharatlarını katın. Ekmekle birlikte servis yapın.

## **ÇEVRE KORUMA**

 Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelerle maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.

Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

Fiiți atenți când manevrați lamele ascuțite atunci când goliți și curățați aparatul. Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

Nu adăugați lichide fierbinți (peste 40°C), acestea s-ar putea să stropească din cauza aburilor.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

- Nu folosiți aparatul în continuu mai mult de 10 minute. După 10 minute, opriți aparatul pentru cel puțin 20 de minute.
- Nu introduceți unitatea motorului în lichid.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

## EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC

### SCHİTE

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Bătător                        | 9. Dispozitiv anti-împroșcare           |
| 2. Tel                            | 10. Vas                                 |
| 3. Cârlig pentru frământat        | 11. Vasul blenderului                   |
| 4. Angrenaj pentru accesorii      | 12. Dop                                 |
| 5. Braț                           | 13. Capac                               |
| 6. Arbore și bolț angrenaj        | 14. Garnitură                           |
| 7. Levierul de blocare a brațului | 15. Unitate lame                        |
| 8. Comandă de control al vitezei  | Se poate spăla în mașina de spălat vase |

### POZIȚIONARE

- Așezați aparatul pe o suprafață rezistentă la apă, uscată, stabilă și nivelată.
- Așezați cablul în aşa fel încât să nu atârne și să nu vă împiedicați de el.
- Nu îl conectați la priză înainte de a-l asambla complet.

## MIXER

### MONTARE

#### Ridicarea brațului:

- Arcurile din braț sunt puternice. Plasați mâna deasupra brațului pentru a-i controla mișcarea.
- Rotiți levierul de blocare a brațului în poziția și mențineți poziția. Brațul se va ridica.

#### Coborârea brațului:

- Rotiți levierul de blocare a brațului în poziția și mențineți poziția.
- Împingeți brațul în jos și, țindându-l acolo, eliberați levierul de blocare a brațului.

## **Montarea vasului**

Ridicați brațul înainte de a monta sau scoate vasul. Folosiți doar vasul furnizat.

1. Așezați vasul în cavitatea de pe bază și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se blochează.
2. Pentru a-l scoate, rotiți-l în sensul opus acelor de ceasornic și ridicați-l de pe bază.

## **Montarea/demontarea accesoriilor**

Oriți aparatul, scoateți-l din priză și ridicați brațul înainte de a monta sau scoate accesoriile.

1. Aliniați orificiul accesoriului la boltul arborelui angrenajului (Fig. A).
2. Împingeți accesoriul pe arborele angrenajului, apoi rotiți-l în sensul opus acelor de ceasornic până se blochează (Fig. B).

Pentru a scoate un accesoriu, împingeți-l ușor în sus, apoi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și trageti-l de pe arbore.

## **Dispozitiv anti-împroșcare**

Dispozitivul anti-împroșcare previne scurgerea sau împroșcarea ingredientelor în timpul mixării, permitându-vă să adăugați și alte ingrediente. Oriti mixerul și scoateți-l din priză înainte de a monta/scoate dispozitivul anti-împroșcare.

Cu vasul fixat și brațul coborât:

1. Glisați dispozitivul anti-împroșcare între braț și vas.
2. Aliniați-l în aşa fel încât deschiderea să fie în partea dreaptă (Fig. C).
- Scoateți întotdeauna dispozitivul anti-împroșcare înainte de a ridica brațul.

## **FOLOSIREA MIXERULUI**

1. Verificați dacă comanda de control al vitezei este setată pe **O**.
2. Introduceți ștecarul în priză (dacă are întrerupător, porniți priza).
3. Rotiți comanda de control al vitezei în sensul acelor de ceasornic, la viteza pe care o dorii.
4. Trepte de viteză sunt de la **1** (cea mai mică) la **10** (cea mai mare). Comutați comanda de control al vitezei înapoi **O** pentru a opri motorul.
5. Pentru ca motorul să folosească mișcări scurte, comutați comanda de control al vitezei pe poziția **◎**. Eliberați comanda pentru a opri motorul.

### **Viteze recomandate**

Accesoriu	Viteză	Destinație:
Tel	7-10	bătut/aerat frișcă, albușuri de ou, aluat, amestecuri subțiri
Bătător	4-7	cremă din unt și zahăr, amestecuri medii pentru prăjituri
Cârlig pentru frământat	1-3	amestecuri tari, pâine, produse de patiserie

## **BLENDER**

### **MONTARE**

1. Glisați capacul angrenajului vasului blenderului (Fig. D).
2. Introduceți vasul în orificiul angrenajului, cu semnul **▼** de pe vas aliniat la semnul **■** de pe mixer (Fig. E).
3. Rotiți vasul în sensul acelor de ceasornic până când semnul **▼** de pe vas se aliniază la semnul **▲** de pe mixer (Fig. F).
4. Adăugați ingredientele în vas și puneți dopul și capacul (Fig. G). Nu depășiți semnul max de pe vas. Nu folosiți vasul fără dop.

## **FOLOSIREA BLENDERULUI**

1. Verificați dacă comanda de control al vitezei este setată pe **O**.
2. Introduceți ștecarul în priză (dacă are întrerupător, porniți priza).
3. Rotiți comanda de control al vitezei în sensul acelor de ceasornic, la viteza pe care o dorii.
4. Trepte de viteză sunt de la **1** (cea mai mică) la **10** (cea mai mare). Comutați comanda de control al vitezei înapoi **O** pentru a opri motorul.

- Pentru ca motorul să folosească mișcări scurte, comutați comanda de control al vitezei pe poziția
- Eliberați comanda pentru a opri motorul.
- Dacă trebuie să mai adăugați ingrediente între timp, rotiți capacul în sensul opus acelor de ceasornic și scoateți-l. Adăugați ingredientele, apoi puneți capacul la loc și rotiți vasul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca.
- După ce ati terminat de folosit blenderul, comutați comanda de control al vitezei pe **O** și așteptați ca lamele să se opreasă înainte de a scoate capacul de pe vas sau vasul de pe mixer.
- Pentru a scoate vasul, rotiți-l în sensul opus acelor de ceasornic până când semnul se aliniază la semnul

## ACCESORIUL PENTRU TOCAT CARNEA

Vezi imaginea de la pagina 4

### SCHIȚE

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dispozitiv de împingere (cu spațiu de depozitare lamă/duză) | 8. Riuliță inelară                      |
| 2. Tavă  | 9. Unitate principală                   |
| 3. Tavă pentru cărneați  | 10. Duză mică                           |
| 4. Lamă  | 11. Duză mare                           |
| 5. Arbore  | 12. Cheie de piuliță                    |
| 6. Sită fină   | Se poate spăla în mașina de spălat vase |
| 7. Sită mare   |   |

### MONTARE

Atenție: unele site sunt depozitate în interiorul dispozitivului de împingere. Pentru a le accesa, scoateți capacul dispozitivului de împingere.

#### Pentru a toca:

- Introduceți arborele în unitatea principală.
- Montați lama în partea din față a arborelui. Latura plată a lamei trebuie să fie îndreptată în afară (înspire sită).
- Montați sita pe care doriti să o folosiți. Orificiul de pe marginea sitei se fixează peste clema din interiorul părții din față a unității centrale.
- Înșurubați piulița inelară pe unitate. Strângeți piulița inelară cu cheia. Cheia va ieși atunci când piulița este bine strânsă. Nu strângeți prea mult piulița.
- Deschideți capacul angrenajului pentru accesoriu (Fig. K). Asigurați-vă că ati montat capacul angrenajului posterior.
- Fixați accesoriul pe angenaj, puțin înclinat (Fig. L).
- Rotiți accesoriul în sensul opus acelor de ceasornic până se blochează (Fig. M).

#### Pentru prepararea cărneaților:

- Introduceți arborele în unitatea principală.
- Montați tava pentru cărneați pe arbore.
- Montați duza pe care doriti să o folosiți.
- Urmați pașii 4 - 6 de mai sus.

### UTILIZARE

- Folosiți sită fină pentru a toca carne crudă pentru carne tocată sau chiftele și pentru coajă de citrice.
  - Dacă aveți nevoie de carne tocată foarte mărunt, pentru cărneați sau pateu, tocați încă o dată carnea.
  - Folosiți sită mare pentru a toca carne crudă pentru burgeri.
  - Când tocați orice altceva, folosiți oricare dintre site, în funcție de mărimea pe care doriti să o obțineți.
- Tăiați carnea în bucăți pătrate de 25 mm și așezați-le pe tavă.
  - Băgați întrerupătorul în priză.
  - Selectați viteza 4 sau mai mare.
  - Scoateți mânerul de apăsare și introduceți ingredientele în tub.
  - Puneți la loc mânerul de apăsare și folosiți-l pentru a împinge ingredientele pe tub în jos.
  - După ce ati terminat, tocați niște resturi de pâine pentru a curăța sita.

7. Opriți aparatul (O) și scoateți-l din priză.

#### **Preparare cărnăți:**

1. Tocați mai întâi carne și amestecați-o cu celelalte ingrediente pe care dorîți să le folosiți.
2. Faceți nod la capătul mațului cărnătului, apoi fixați-l pe capătul duzei.
3. Băgați întrerupătorul în priză.
4. Selectați viteza 4. Vitezele mai reduse vă ajută să controlați aparatul până când vă învătați cu el.
5. Scoateți mânerul de apăsare și introduceți ingredientele în tub.
6. Pe măsură ce mațul se umple cu carne pentru cărnăți, strângeți-l pe lungimea dorită, pentru a crea cărnății.

## **ACCESORIUL PENTRU FELIAT/RAS**

Vezi imaginea de la pagina 5.

#### **SCHIȚE**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Mâner de apăsare     | 5. Lama pentru feliat   |
| 2. Unitate principală   | 6. Capac  |
| 3. Lama mică pentru ras |  Se poate spăla în mașina de spălat vase |
| 4. Lama mare pentru ras |   |

#### **MONTARE**

1. Scoateți capacul de pe unitate, ridicându-l.
2. Montați lama dorită în unitate. Capătul deschis al lamei trebuie să fie îndreptat înspre exterior.
3. Montați capacul pe partea frontală a unității.
4. Deschideți capacul angrenajului pentru accesoriu (Fig. N). Asigurați-vă că ati montat capacul angrenajului posterior.
5. Fixați accesoriul pe angrenaj, puțin înclinat (Fig. P).
6. Rotiți accesoriul în sensul opus acelor de ceasornic până când se blochează (Fig. Q).

#### **UTILIZARE**

- Folosiți răzătoarea mare și feliatorul pentru ingredientele ce vor fi gătite.
  - Folosiți răzătoarea mică și feliatorul pentru ingrediente care vor fi folosite la salată și sanvișuri.
  - Ciocolata, nucile și brânza se vor toca/măcina mai bine dacă vor fi răcite în prealabil.
1. Tăiați alimentele într-o formă care să încapă în tub.
  2. Băgați întrerupătorul în priză.
  3. Selectați viteza 4. Dacă folosiți viteza incorectă, riscați să stricați aparatul.
  4. Scoateți mânerul de apăsare și introduceți ingredientele în tub.
  5. Puneți la loc mânerul de apăsare și folosiți-l pentru a împinge ingredientele pe tub în jos.
  6. Opriți aparatul (O) și scoateți-l din priză.

## **ACCESORIUL PAHAR PENTRU MĂCINAT**

Vezi imaginea de la pagina 6.

#### **SCHIȚE**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pahar  |  |
| 2. Unitate lame   |  |
|  Se poate spăla în mașina de spălat vase |  |

#### **ASAMBLARE ȘI UTILIZARE**

Folosiți paharul pentru măcinat pentru a măcina cantități mici de ingrediente uscate, precum boabele de cafea, nucile, condimentele etc.

1. Introduceți ingredientele în pahar.
2. Înșurubați unitatea lamelor pe pahar și strângeți bine.
3. Glisați capacul angrenajului vasului blenderului (Fig. R).
4. Introduceți accesoriul în orificiul angrenajului, cu semnul ▼ de pe accesoriu aliniat la semnul ▲ de pe mixer (Fig. S).
5. Rotiți accesoriul în sensul acelor de ceasornic până când semnul ▼ de pe vas se aliniază la

- semnul  de pe mixer (Fig. T).
6. Pentru ca motorul să folosească mișcări scurte, comutați comanda de control al vitezei pe poziția . Eliberați comanda pentru a opri motorul.

## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Opriti aparatul  și scoateți-l din priză înainte de a-l curăța.

### Mixer:

1. Curătați cât mai repede posibil după folosire, pentru a preveni depunerea reziduurilor în interiorul vasului.
2. Spălați vasul, dispozitivul anti-improșcare și accesorile cu apă caldă și detergent, clătiți-le și uscați-le.
3. Vasul și accesorile pot fi spălate în mașina de spălat vase, însă rețineți faptul că acest lucru le va afecta stratul superior. Va fi afectat doar aspectul acestora, nu va fi afectată funcționarea aparatului.
4. Curătați suprafețele exterioare ale aparatului cu o cârpă curată umedă.

### Vasul blenderului:

1. Spălați vasul, capacul și dopul blenderului cu apă caldă și detergent. Clătiți-le și uscați-le.
2. Vasul, capacul și dopul pot fi spălate în mașina de spălat vase. Totuși, vă recomandăm să scoateți lama înainte de a le spăla în mașina de spălat vase.

### Pentru a scoate lama:

1. Întoarceți vasul cu capul în jos.
2. Rotiți lama în sensul acelor de ceasornic, înspre simbolul  (Fig. H).
3. Ridicați cu grijă unitatea lamelor (Fig. J). **Atenție, lamele sunt foarte ascuțite.**
4. Îndepărtați sigiliul și spălați cu atenție lama și sigiliul cu apă caldă și detergent. Clătiți-le și uscați-le.
5. Puneti sigiliul înapoi pe lamă, apoi coborâti lama în vas și rotiți-o la maxim în sensul opus acelor de ceasornic, în direcția simbolului  (Fig. H). Asigurați-vă că sigiliul este pus, iar lama este complet strânsă; în caz contrar, vasul ar putea prezenta surgeri în timpul utilizării.

### Accesoriu pentru tocăt carneă:

1. Opriti aparatul și scoateți-l din priză.
2. Rotiți accesoriul în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l de pe aparat. Remontați capacul frontal al angrenajului.
3. Demontați accesoriul. Dacă piulița inelară este prea strânsă, folosiți o cheie.
4. Curătați găurile sitei cu un bețișor sau o scobitoare.
5. Curătați toate componentele cu apă caldă și detergent. Clătiți-le și uscați-le.

### Accesoriu pentru feliat/ras:

- Carotenoidele, care se găsesc în multe alte legume în afară de morcovi, pot cauza pete severe. Este posibil să nu puteți scoate aceste pete. Nu vă faceți griji, nu vor afecta buna funcționare a aparatului.
  - Poate fi de folos frecarea petelor cu ulei de gătit imediat înainte de spălare.
1. Opriti aparatul și scoateți-l din priză.
  2. Rotiți accesoriul în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l de pe aparat. Remontați capacul frontal al angrenajului.
  3. Demontați accesoriul.
  4. Curătați toate componentele cu apă caldă și detergent. Clătiți-le și uscați-le.

## REȚETE MIXER

### ALUAT DE PIZZA

- 250 m apă
- 400 g făină albă normală
- 25 ml ulei de măslini

Puneți făină într-un castron. Adăugați drojdia, zahărul și sareea. Adăugați apă și ulei. Amestecați la viteză medie până când aluatul se omogenizează. Acoperiți castronul cu un prosop umed și lăsați-l într-un loc cald până când se dublează (30-40 minute). Frământați cu mâna timp de câteva minute. Tăiați aluatul în două. Pe o suprafață presărată cu făină, întindeți aluatul creând forme rotunde. Puneți formele obținute pe o tavă de copt anti-adherentă. Presărați peste ele un sos de roșii și adăugați topping-urile. Puneți la copt în cuptorul pre-încălzit la 200°C, timp de 18-20 minute. Lăsați să se coacă până când capătă o culoare maroniu-aurie.

### cârlig pentru frământat

- 7 g drojdie uscată
- 2,5 g zahăr
- 5 g sare

## CHEC CU COACĂZE

- 500 g făină integrală
- 150 g unt (frecat)
- 15 g praf de copt
- 2,5 g sare
- 150 g zahăr

Introduceți făina în vas, adăugați untul frecat și mixați la viteză 1. Când untul și făina să se amestecă, adăugați zahărul, sarea, coacăzele, cojile de fructe și praful de copt. Lăsați-le în mixerul pornit până când bateți ouăle împreună cu laptele, apoi adăugați amestecul de ouă/lapte în vas. Selectați viteză 2 și mixați toată compozitia. Turnați compozitia într-o tavă de chec unsă cu ulei și introduceți tava în cuptorul preîncălzit la 180°C/350°F/treapta de gaz 4, timp de 35 minute. Înainte de feliere, lăsați la răcit pe un suport de metal. Serviți cu unt.

## PÂINE ALBĂ

- 600 g făină albă normală
- 7 g drojdie uscată activă (1 plic)
- 345 ml apă caldă

Punei făina într-un castron. Adăugați drojdia, zahărul și sarea. Adăugați apă și ulei. Amestecați la viteză medie până când aluatul se omogenizează. Acoperiți castronul cu un prosop umed și lăsați-l într-un loc cald până când se dublează (30-40 minute). Frământați cu mâna timp de câteva minute. Puneti amestecul într-o formă pentru pâine de 1 kg, acoperiți și lăsați-o într-un loc cald timp de 30 minute. Puneti la copt în cuptorul preîncălzit la 200°C, timp de 20-25 minute. Lăsați să se coacă până când capătă o culoare maroniu-aurie. Fundul formei trebuie să sună a gol atunci când bateți în ea.

## SUFLEU DE CIOCOLATĂ CALDĂ

- 75 g unt
- 50 g făină simplă
- 20 g pudră de cacao

Topiți untul într-o cratiță, la foc mic. Adăugați făina și cacaua și amestecați. Adăugați laptele. Amestecați până se îngroase. Luati-o de pe foc. Lăsați să se răcească timp de 30 minute. Bateți gălbenușurile de ou și adăugați-le. Bateți albușurile de ou la viteză mare timp de câteva secunde. Adăugați zahăr și bateți până se devine tare. Turnați ambele compozitii într-un vas rezistent la căldură, de 1,2 litri. Așezați vadul într-o tavă de copt umplută pe jumătate cu apă cloicotă. Puneti la copt în cuptorul preîncălzit la 190°C, timp de 40-45 minute.

## BISCUIȚI NORMALI

- 100 g unt
- 150 g zahăr pudră
- 5 g esență de vanilie

Punei untul, zahărul și esența de vanilie într-un castron. Bateți cu telul la viteză medie până când amestecul devine pufos (1-2 minute). Reduceți viteză. Adăugați oul. Măriți treptat viteză până când ingredientele se omogenizează. Amestecați cele două tipuri de făină, apoi adăugați la amestec. Din amestec creați mingi. Așezați-le într-o tavă de copt unsă. Aplatizați-le puțin. Puneti la copt în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 12-15 minute. Lăsați-i să se răcească câteva minute în tavă, apoi mutați-i pe un grilaj metalic.

## PRĂJITURA VICTORIA CLASICĂ

- 100 g unt/margarină
- 100 g zahăr pudră
- 2 ouă

Uneți două forme de blat cu diametrul de 180mm. Acoperiți-le cu hârtie de copt. Puneti untul și zahărul într-un castron. Bateți cu telul la viteză medie până când amestecul devine pufos (1-2 minute). Reduceți viteză. Adăugați treptat ouăle, apoi vanilia, apoi făina. După ce ingredientele încep să se încorporeze, treceți la viteză medie. Puneti amestecul în formele de copt. Puneti la copt în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 25 minute. Lăsați să se coacă până când capătă o culoare maroniu-aurie. Răciți blatul pe un grilaj metalic. Întoarceți unul dintre blaturi invers. Deasupra punete un strat de gem de zmeură.

## cârlig pentru frământat

- 150 g coacăze
- 50 g mixt coji de fructe
- 2 ouă (medii)
- 30 ml lapte

## cârlig pentru frământat

- 15 ml ulei de floarea soarelui/unt
- 5 g zahăr
- 10 g sare

tel

- 450 g lapte
- 4 ouă, separate
- 50 g zahăr pudră

tel

- 1 ou
- 100 g făină simplă
- 100 g făină cu agent de creștere

tel

- 100 g făină cu agent de creștere
- 1 picătură esență de vanilie

Puneți celălalt blat deasupra gemului. Puteți înlocui gemul de zmeură cu alte creme, cum ar fi crema de unt englezescă.

## PRĂJITURĂ DE CIOCOLATĂ

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 g unt, frecat</li><li>• 30 g sirop din trestie de zahăr</li><li>• 50 ml lapte</li><li>• 2 ouă, bătute</li><li>• 125 zahăr pudră</li><li>• 100 g ciocolată de bucătărie, topită</li></ul> | <b>bătător</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 ml extract de vanilie</li><li>• 100 ml apă cloicotită</li><li>• 35 g pudră de cacao</li><li>• 125 g făină cu agent de creștere</li><li>• 30 ml ulei vegetal (de floarea-soarelui etc.)</li></ul> |
|---|--|

Dizolvăți cacaua în apă cloicotită și lăsați-o să se răcească. Frecați untilul cu zahărul câteva secunde la viteza 1, adăugați jumătate din ouă, apoi jumătate din făină, măring viteza treptat la 3, adăugați restul ouălor și făinii, mixați până când obțineți o cremă, adăugați celelalte ingrediente și mixați iar până când compozitia devine cremoasă. Turnați compozitia într-un vas, acoperiți cu folie și gătiți la abur timp de 1 oră, sau până când pe frigăruie nu se mai prinde aluat.

## PRĂJITURĂ ȚĂRĂNEASCĂ CU FRUCTE

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 g unt</li><li>• 150 zahăr pudră</li><li>• 75 g cireșe glasate, tocate</li><li>• 75 g stafide și 75 g struguri</li><li>• 25 g mixt coji de fructe</li></ul> | <b>bătător</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 300 g făină cu agent de creștere</li><li>• 1 vârf de cuțit de sare</li><li>• 5 g condimente pentru budincă</li><li>• 45 ml lapte</li><li>• 3 ouă</li></ul> |
|--|---|

Ungeti o tavă pentru prăjitură de 20 cm. Tapetați-o cu hârtie de copt. Preîncălziti cuptorul la 180°C/350°F/treapta de gaz 4. Introduceți untilul, zahărul, fructele uscate și condimentele în vas și batetă-le cu telul la viteza 3, până când se încorporează. Adăugați ouăle și laptele și batetă cu telul câteva secunde. Adăugați treptat făina, bătând până când amestecul devine omogen. Turnați compozitia în tavă și coaceți în cuptor 1½ ore. Lăsați tava la răcit 15 minute, apoi scoateți prăjitura pe un suport metalic.

## BLAT DE TORT

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 500 g făină integrală</li><li>• 250 g unt sau margarină, frecate</li><li>• 250 g zahăr</li><li>• 2 picături de esență de vanilie</li></ul> | <b>bătător</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 ouă</li><li>• 15 g praf de copt</li><li>• 125 ml lapte</li><li>• 1 vârf de cuțit de sare</li></ul> |
|--|---|

Ungeti și tapetați o tavă de tort rotundă și adâncă, de 23 cm. Preîncălziti cuptorul la 190°C/375°F/treapta de gaz 5. Introduceți toate ingredientele în vas, mixați la viteza 1 timp de 30 secunde, apoi la viteza 3 timp de 3 minute, până când amestecul devine omogen. Turnați aluatul în tava de tort și coaceți în centrul cuptorului timp de 50-60 minute, până când pe frigăruie nu se mai prinde aluat. Lăsați la răcit pe o tavă de metal.

Diversificați rețeta de bază adăugând 100 g stafide, nuci tocate sau ciocolată rasă.

## REȚETE BLENDER

### SUPĂ DE PRAZ ȘI CARTOFI

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 150g praz</li><li>• 150g cartofi</li><li>• 800ml apă</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 cuburi de carne de pui</li><li>• sare și piper</li></ul> |
|--|--|

Procesați prazul și cartofii timp de 2 secunde. Transferați amestecul într-o cratiță mare. Adăugați apa și cuburile de carne de pui. Lăsați să dea în clopot, amestecând. Dați focul mai mic. Acoperiți cratiță. Fierbeți la loc mic timp de 20 minute. Luați-o de pe foc. Lăsați să se răcească timp de 30 minute. Procesați amestecul până devine moale. Încălziti supa pentru a fi servită (nu lăsați să fierbă). Condimentați după gust. A se servi cu pâine.

### PROTEJAREA MEDIULUI

 Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се ползва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, ако са под надзора/инструктирани и осъзнават опасностите. Децата не трябва да използват или да играят с уреда. Дръжте уреда и кабела далеч от достъпа на деца.

Винаги изключвайте уреда от захранването, ако го оставяте без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Подхождайте с внимание, когато работите с острите ножове по време на изпразване или почистване на уреда.

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

 Не добавяйте гореща течност (над 40°C), тъй като това може да доведе до внезапно изпускане на пара.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка рисков.

- Не използвайте уреда в продължение на повече от 10 минути. След 10 минути работа изключете в продължение на най-малко 20 минути.
- Не поставяйте задвижващия блок в течност не го използвайте в баня, в близост до вода или на открито.
- Пазете пръстите, косата, дрехите си, кухненските прибори и други подобни от купата и приставките.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
- Не използвайте блендер каната и миксера по едно и също време.

## САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

### ИЛЮСТРАЦИИ

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Приставка за разбиване           | 9. Предпазител против разплъзване   |
| 2. Бъркалка                         | 10. Купа  |
| 3. Кука за тесто                    | 11. Кана за блендиране  |
| 4. Стомагателен задвижващ механизъм | 12. Запушалка   |
| 5. Рамо                             | 13. Капак   |
| 6. Задвижващ вал и щифт             | 14. Уплътнение  |
| 7. Заключващ лост за рамото         | 15. Острие  |
| 8. Регулатор на скоростта           |  Пригоден за миене в съдомиялна машина |

### ПОЗИЦИОНИРАНЕ

1. Поставете уреда върху водоустойчива, суха, стабилна и равна повърхност.
2. Прекарайте кабела, така че да не е надвиснал и да предотвратите спъване или захващане.
3. Не го включвайте, докато не сте приключили със сглобяването.

## МИКСЕРА

### СГЛОБЯВАНЕ

#### Повдигане на рамото:

1. Пружините в него са силни, затова контролирайте движението му, като поставите ръката си отгоре.

2. Обърнете заключващия лост за рамото в позиция и задръжте. Рамото ще се повдигне.

#### Спускане на рамото:

1. Обърнете заключващия лост за рамото в позиция и задръжте.
2. Натиснете рамото надолу и докато го придържате така, освободете заключващия лост за рамото.

#### Монтиране на купата

Повдигнете рамото, преди да монтирате или извадите купата. Използвайте само доставената купа.

1. Поставете купата във вдлъбнатината в основата и я завъртете по часовниковата стрелка, докато се фиксира на място.
2. За да я извадите, завъртете обратно на часовниковата стрелка и я извадете от основата чрез повдигане.

#### Поставяне/отстраняване на приставки

Изключете от бутона, извадете щепсела от контакта и повдигнете рамото преди поставяне или отстраняване на приставките.

1. Подравнете отвора в приставката с щифта върху задвижващия вал (Фиг. А).
2. Натиснете приставката върху задвижващия вал и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да се фиксира на място (Фиг. В).

За да извадите приставка, натиснете я леко нагоре, след което я завъртете по часовниковата стрелка и я издърпайте от вала.

#### Предпазител против разплискване

Този предпазител защитава от разливане или разплискване по време на употреба на миксера, като в същото време ви позволява да добавяте продукти. Изключете миксера и извадете щепсела от контакта, преди да поставите/извадите предпазителя против разплискване.

Когато купата е позиционирана, а рамото е спуснато:

1. Плъзнете предпазителя против разплискване между рамото и купата.
2. Подравнете така, че отворът да е от дясната страна (Фиг. С).
- Винаги отстранявайте предпазителя против разплискване, преди да повдигнете рамото.

#### ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКСЕРА

1. Проверете дали регулаторът на скоростта е зададен на **0**.
2. Поставете щепсела в контакта (включете контакта, ако има такава опция).
3. Завъртете регулатора на скоростта по часовниковата стрелка и задайте желаната скорост.
4. Диапазонът на скоростта е от **1** (ниска) до **10** (висока). Завъртете регулатора обратно до **0** и изключете мотора.
5. За да работи моторът на кратки обороти, завъртете регулатора на скоростта на позиция **◎**. Освободете регулатора, за да спрете мотора.

#### Препоръчителни скорости

Приставка	Скорост	Използвайте за:
Бъркалка	7-10	разбиване/аериране на сметана, белтъци, панировки, леки смеси
Приставка за разбиване	4-7	разбиване на масло и захар, средно гъсти смеси за сладкиши
Кука за тесто	1-3	гъсти смеси, хляб, тестени изделия

## БЛЕНДЕР

#### СГЛОБЯВАНЕ

1. Свалете капачето на задвижващия механизъм на каната за блендиране чрез припълзване (Фиг. D).
2. Поставете каната в отвора на задвижващия механизъм, като маркировката върху каната трябва да е подравнена с маркировката върху миксера (Фиг. Е).

- Завъртете каната по часовниковата стрелка, като маркировката ▼ върху каната трябва да е подравнена с маркировката ■ върху миксера (Фиг. F).
- Добавете съставките в каната и поставете капака и капачето (Фиг. G). Не пълнете над маркировката с надпис „макс.“. Никога не използвайте каната без капак.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛЕНДЕРА

- Проверете дали регулаторът на скоростта е зададен на 0.
- Поставете щепсела в контакта (включете контакта, ако има такава опция).
- Завъртете регулатора на скоростта по часовниковата стрелка и задайте желаната скорост.
- Диапазонът на скоростта е от 1 (ниска) до 10 (висока). Завъртете регулатора обратно до 0 и изключете мотора.
- За да работи моторът на кратки обороти, завъртете регулатора на скоростта на позиция @. Освободете регулатора, за да спрете мотора.
- Ако се наложи да добавите други съставки по време на блендиране, завъртете капачето обратно на часовниковата стрелка и го отстраните чрез повдигане. Добавете съставките, върнете капачето обратно и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го фиксирайте на място.
- Когато приключите с блендирането, завъртете регулатора за скоростта на позиция 0 и изчакайте ножовете да спрат, преди да свалите капака от каната или да извадите каната от миксера.
- За да извадите каната, завъртете я обратно на часовниковата стрелка, докато маркировката ▼ се изравни с маркировката ■.

## ПРИСТАВКА ЗА МЕЛЕНЕ НА МЕСО

Моля, разгледайте изображенията на страница 4

## ИЛЮСТРАЦИИ

- |   |   |
|---|---|
| 1. Тласкач (с място за съхранение на нож/<br>накрайник) | 8. Пръстеновидна гайка  |
| 2. Тавичка  | 9. Корпус   |
| 3. Плоча за наденици                                    | 10. Малък накрайник   |
| 4. Нож  | 11. Голям накрайник   |
| 5. Вал  | 12. Гаечен ключ   |
| 6. Ситно сито   |  Пригоден за миене в съдомиялна машина |
| 7. Едро сито  |   |

## СГЛОБЯВАНЕ

Имайте предвид, че някои приставки за смилане се намират в тласкача. Отстранете горната част от тласкача, за да ги извадите.

### За мелене:

- Поставете вала в корпуса.
- Поставете ножа върху предната част на вала. Плоската страна на ножа трябва да сочи навън (към ситото).
- Поставете приставката, която ще използвате. Отворът в ъгъла на приставката се поставя върху ухото в предната част на корпуса.
- Завинете пръстеновидната гайка върху корпуса. Използвайте гаечния ключ, за да затегнете пръстеновидната гайка. Той се плъзга след прилагане на правилната сила на затягане. Не затягайте гайката прекалено.
- Отворете капачето за спомагателния задвижващ механизъм (Фиг. K). Уверете се, че капачето на задния задвижващ механизъм е поставено.
- Поставете приставката в задвижващия механизъм под ъгъл (Фиг. L).
- Завъртете аксесоара обратно на часовниковата стрелка, докато се фиксира на място (Фиг. M).

### За наденички:

- Поставете вала в корпуса.
- Поставете плочата за наденички върху вала.
- Поставете накрайника, който ще използвате.
- Следвайте стъпки 4 – 6 по-горе.

## УПОТРЕБА

- Използвайте приставката за фино смилане на сухово месо за кайма, кюфтета и цитрусови кори.
  - Ако Ви трябва много фино смилане, напр. за наденички или пастет, отново поставете месото в мелачката.
  - Използвайте ситото за едро смилане, за да получите кайма за бургери.
  - Когато мелите други съставки, използвайте приставката, която ще Ви помогне за правилния начин за смилане.
1. Нарежете месото на 25 mm квадратни ленти и ги поставете върху тавата.
  2. Включете щепсела в контакта.
  3. Изберете скорост 4 или по-висока.
  4. Извадете тласкача и поставете съставките в тръбата.
  5. Поставете отново тласкача и с негова помощ притиснете съставките леко надолу по тръбата.
  6. Когато приключите, поставете няколко парчета хляб в мелачката, за да почистите ситото.
  7. Изключете уреда (0) и извадете щепсела от контакта.

### За приготвяне на наденички:

1. Първо смелете месото и го смесете с други желани съставки.
2. Завържете края на обивката на наденичката и я поставете в края на накрайника.
3. Включете щепсела в контакта.
4. Изберете скорост 4. Докато все още нямате опит, използвайте по-ниски скорости, за по-лесно контролиране на уреда.
5. Извадете тласкача и поставете съставките в тръбата.
6. Докато обивката се пълни с месо, завъртайте я за оформяне на отделни наденички с желаната дължина.

## ПРИСТАВКА ЗА НАРЯЗВАНЕ/НАСТЪРГВАНЕ

Моля, разгледайте изображенията на страница 5.

## ИЛЮСТРАЦИИ

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Избутвач                | 5. Нож за нарязване   |
| 2. Тяло                    | 6. Капак  |
| 3. Нож за едро настъргване |  Пригоден за миене в съдомиялна машина |
| 4. Нож за фино настъргване |   |

## СГЛОБЯВАНЕ

1. Извадете капака от корпуса чрез повдигане.
2. В корпуса поставете ножа, който ще използвате. Откритият край на ножа трябва да сочи навън.
3. Поставете капачето за спомагателния задвижващ механизъм (Фиг. N). Уверете се, че капачето на задния задвижващ механизъм е поставено.
4. Отворете капачето за спомагателния задвижващ механизъм (Фиг. N). Уверете се, че капачето на задния задвижващ механизъм е поставено.
5. Поставете приставката в задвижващия механизъм под ъгъл (Фиг. P).
6. Завъртете аксесоара обратно на часовниковата стрелка, докато се фиксира на място (Фиг. Q).

## УПОТРЕБА

- Използвайте приставката за едро рязане и приставката за рязане на парчета, за съставки, които ще гответе.
  - Използвайте приставката за фино рязане и приставката за рязане на парчета, за съставки, които ще използвате за салати и сандвичи.
  - Шоколад, ядки и сирене се режат/мелят по-лесно, ако се изучат предварително.
1. Нарежете храната във форма, която ще мине през тръбата.
  2. Включете щепсела в захранващия контакт.
  3. Изберете скорост 4. Използване на грешната скорост може да причини повреди.
  4. Извадете избутвача и пуснете съставките в тръбата.
  5. Поставете пак избутвача и го използвайте, за да натискате леко съставките в тръбата.
  6. Изключете уреда (0) и го изключете от контакта.

## КУПИЧКА ЗА СМИЛАНЕ

Моля, разгледайте изображенията на страница 6.

### ИЛЮСТРАЦИИ

1. Купичка
2. Нож
-  Пригоден за миене в съдомиялна машина

### СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Използвайте купичката за смилане на малки количества сухи съставки, като кафе на зърна, ядки, подправки и т.н.

1. Поставете съставките в купичката.
2. Завинтете ножа в купичката и затегнете здраво.
3. Свалете капачето на задвижващия механизъм на каната за блендиране чрез приплъзване (Фиг. R).
4. Поставете приставката в отвора на задвижващия механизъм, като маркировката ▼ върху приставката трябва да е подравнена с маркировката ▲ върху миксера (Фиг. S).
5. Завъртете приставката по часовниковата стрелка, като маркировката ▼ върху приставката трябва да е подравнена с маркировката ▲ върху миксера (Фиг. T).
6. Включете мотора на кратки обороти, като завъртите регулатора на скоростта на позиция @. Освободете регулатора, за да спрете мотора.

### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Изключете (O) и извадете щепсела от контакта преди почистване.

#### Миксер:

1. Почистете възможно най-скоро след употреба, за да предотвратите образуване на остатъци в купата.
2. Измийте купата, предпазителя против разглъскване и другите приставки в топла, сапунена вода, изплакнете и оставете да изсъхнат.
3. Купата и приставките са пригодени за миене в съдомиялна, но имайте предвид, че това може да повреди техните повърхности. Допускат се само козметични щети, които не биха повлияли неблагоприятно върху работата на уреда.
4. Почистете външните повърхности на уреда с чиста, навлажнена кърпа.

#### Кана за блендиране:

1. Измийте каната за блендиране, капачето и капака в топла, сапунена вода. Изплакнете и оставете да изсъхнат.
2. Можете да измийте каната, капачето и капака в съдомиялна. Въпреки това Ви препоръчваме преди това да отстраните ножа.

#### Отстраняване на ножа:

1. Обърнете каната.
2. Завъртете ножа по часовниковата стрелка, в посоката на символа ▲ (Фиг. H).
3. Внимателно извадете ножа чрез повдигане (Фиг. J). **Внимавайте с изключително острите краища на ножовете.**
4. Отстранете уплътнението и внимателно го измийте заедно с ножа в топла, сапунена вода. Изплакнете и оставете да изсъхнат.
5. Поставете обратно уплътнението, след което спуснете ножа в каната и го завъртете възможно най-силно обратно на часовниковата стрелка в посоката на символа ▲ (Фиг. H). Проверете дали уплътнението е на мястото си и дали ножът е напълно затегнат, в противен случай каната може да протече по време на употреба.

#### Приставка за мелене на месо:

1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Завъртете приставката по часовниковата стрелка и я извадете от машината. Поставете обратно предния капак.

- Разглобете приставката. Ако пръстеновидната гайка е затегната, използвайте гаечен ключ.
- Почистете отворите на приставката за смилане с пръчица за коктейли или клечка за зъби.
- Измийте всичко в топла, сапунена вода. Изплакнете и оставете да изсъхнат.

#### **Приставка за нарязване/настъргване:**

- Каротеноидите, които могат да бъдат намерени в много други зеленчуци, както и моркови, могат да причинят серозни петна. Възможно е те да не могат да бъдат отстранени. Не се притеснявайте, защото това няма да повлияе върху работата на уреда.
  - Натриването на петната с олио за готвене непосредствено след измиване може да се окаже ефективно.
- Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
  - Завъртете приставката по часовниковата стрелка и я извадете от машината. Поставете обратно предния капак.
  - Разглобете приставката.
  - Измийте всичко в топла, сапунена вода. Изплакнете и оставете да изсъхнат.

### **РЕЦЕПТИ ЗА МИКСЕР**

#### **ТЕСТО ЗА ПИЦА**

- 250 мл вода
- 400 гр бяло брашно за хляб
- 25 ml зехтин

#### **кука за тесто**

- 7 гр суха мая
- 2,5 гр захар
- 5 гр сол

Пресейте брашното в купа. Добавете маята, захарта и солта. Добавете вода и олио. Разбийте на ниска до средна скорост до получаване на гладко тесто. Покрайте купата с влажна кърпа и оставете да втаса на топло място (30-40 минути). Омесете тестото с ръце в продължение на няколко минути. Разрежете тестото на две половинки. Оформете кръгове от тестото върху набрашнена повърхност. Поставете кръговете в незалепваща тава за печене. Намажете кръговете със сос на доматена основа и добавете заливи. Изпечете в предварително загрята фурна на 200°C за около 18-20 минути. Повърхността трябва да е златисто кафява.

#### **ПИТА ОТ СТАФИДИ**

- 500 г пълнозърнесто брашно
- 150 г масло (омекотено)
- 15 г бакпулвер
- 2,5 г сол
- 150 г захар

#### **кука за тесто**

- 150 г стафиди
- 50 г микс от захаросани плодови кори
- 2 яйца (средни)
- 30 мл мляко

Поставете брашното в купата, добавете омекотеното масло и микса, след което задайте скорост 1.

Когато маслото и брашното започнат да се смесват, добавете захарта, солта, стафидите, микса и бакпулвера. Оставете да се смесват, докато разбивате яйцата и млякото, след което добавете сместа към купата. Изберете скорост 2 и смесете хубаво. Поставете в намазнена форма и печете на предварително загрята фурна на 180 °C/350 °F/газ 4 - 35 минути. Преди да разрежете, оставете да изстине върху решетка. Сервирайте намазани с масло.

#### **БЯЛ ХЛЯБ**

- 600 гр бяло брашно за хляб
- 7 гр суха активна мая (1 пакетче)
- 345 мл топла вода

#### **кука за тесто**

- 15 мл слънчогледово олио/чисто масло
- 5 гр захар
- 10 гр сол

Пресейте брашното в купа. Добавете маята, захарта и солта. Добавете вода и олио. Разбийте на ниска до средна скорост до получаване на гладко тесто. Покрайте купата с влажна кърпа и оставете да втаса на топло място (30-40 минути). Омесете тестото с ръце в продължение на няколко минути. Сложете в тава за печене на хляб, 1 кг, покрайте и оставете на топло място за още 30 минути. Изпечете в предварително загрята фурна на 200°C за около 20-25 минути. Повърхността трябва да е златисто кафява. При почукаване дъното на тавата трябва да издава кух звук.

## ГОРЕЩО ШОКОЛАДОВО СУФЛЕ

## бъркалка

- 75 гр чисто масло
- 50 гр обикновено брашно
- 20 г какао на прах

- 450 гр мляко
- 50 гр пудра захар
- 4 яйца, разделени на бељтъци и жълтъци

Разтопете чистото масло в тенджера на слаб огън. Добавете, като разбърквате, брашното и какаото. Добавете млякото. Разбъркайте, докато се сгъсти. Отстранете от огъня. Оставете да се охлади за 30 минути. Добавете, като разбивате, жълтъците. Разбийте бељтъците на висока скорост за няколко секунди. Добавете захарта и разбийте на сняг. Изсипете двете смеси в намазан с масло огнеупорен съд с вместимост 1,2 литра. Поставете съда в тава за печене, наполовина пълна с вряща вода. Изпечете в предварително загрята фурна на 190°C за около 40-45 минути.

## ОБИКНОВЕНИ БИСКВИТИ

## бъркалка

- 100 гр чисто масло
- 150 гр пудра захар
- 5 мл ванилова есенция

- 1 яйце
- 100 гр обикновено брашно
- 100 гр самонабухващо брашно

Сложете маслото, захарта и ваниловата есенция в купа. Разбийте на средна скорост до получаване на пухкава смес (1-2 минути). Намалете скоростта. Добавете яйцето. Постепенно увеличете скоростта, докато се оформи смес. Пресейте заедно двета вида брашно, след което ги добавете към сместа.

Оформете топчета от сместа. Подредете ги в намасленна тава за печене. Леко ги сплескайте. Изпечете в предварително загрята фурна на 180°C за около 12-15 минути. Оставете тавата да изстине за няколко минути, след което я преместете върху метална решетка.

## КЛАСИЧЕСКИ ПАНДИШПАН „ВИКТОРИЯ“

## бъркалка

- 100 гр чисто масло/маргарин
- 100 гр пудра захар
- 2 яйца

- 100 гр самонабухващо брашно
- 1 капка ванилова есенция

Намаслете две форми за печене с прави стени, 180 mm. Постелете дъното им с намасленна хартия за печене. Сложете маслото и захарта в купа. Разбийте на средна скорост до получаване на пухкава смес (1-2 минути). Намалете скоростта. Постепенно добавете яйцата, ванилията, а след това и брашното. След като съставките започнат да образуват смес, увеличете до средна скорост. Поставете сместа във формите за печене. Изпечете в предварително загрята фурна на 180°C за около 25 минути. Повърхността трябва да е златисто кафява. Оставете да изстине върху метална решетка. Обърнете единния блат с вътрешната страна нагоре. Намажете го с малиново сладко. Поставете другия блат върху слоя сладко. Можете да замените малиновото сладко с други плънки, напр. маслен крем.

## ШОКОЛАДОВА ТОРТА

## приставка за разбиване

- 50 г масло (омекотено)
- 30 г светъл петmez
- 50 мл мляко
- 2 яйца (разбити)
- 125 г пудра захар
- 100 г разтопен шоколад за готовне

- 10 мл екстракт от ванилия
- 100 мл вряща вода
- 35 г какао на прах
- 125 г самонабухващо брашно
- 30 мл леко растително масло (слънчогледово и др.)

Разтворете какаото във врящата вода и оставете да изстине. Разбийте маслото и захарта няколко секунди на скорост 1, добавете половината яйце, след което добавете половината брашно, като постепенно увеличавате скоростта до 3, добавете останалото яйце и брашно, смесете до получаване на гладка смес, добавете останалите съставки и смесете до идеална гладкост. Поставете в чиния, покрайте с фолио и гответе на пара в продължение на 1 час или докато шишът излезе чист, без полепнали по него съставки.

## ПЛОДОВА ПИТА ПО СЕЛСКИ

- 150 г масло
- 150 г пудра захар
- 75 г захаросани череши (нарязани)
- по 75 г златни и обикновени стафиди
- 25 г микс от захаросани плодови кори

Намазнете форма за кейк от 20 см. Поставете пергаментова хартия. Загрейте предварително фурната на 180 °C/350 °F/газ 4. Поставете маслото, захарта, сушените плодове и подправките в купата и разбийте на скорост 3, докато се смесят. Добавете яйцата и млякото, след което разбийте няколко секунди. Постепенно добавете брашното, разбърквайки докато съставките се смесят. Печете във форма за кейк около 1½ часа. Охладете във формата за 15 минути, след което поставете върху решетка.

## ПАНДИШПАНОВА СМЕС

- 500 г обикновено брашно
- 250 г меко брашно или маргарин
- 250 г захар
- 2 капки ванилова есенция

Намазнете кръгла форма за печене, дълбока 23 см. Загрейте предварително фурната на 190°C/375°F/газ 5. Поставете всички съставки в купата, смесете на скорост 1 за 30 секунди, след което на скорост 3 за 3 минути. Изсипете сместа във формата и печете в центъра на фурната в продължение на 50-60 минути, докато шишът излезе чист, без полепнали по него съставки. Оставете да изстине върху решетка. Импровизирайте, като добавите 100 г стафиди, нарязани ядки или настърган шоколад.

## РЕЦЕПТИ ЗА БЛЕНДЕР

### СУПА ОТ ПРАЗ И КАРТОФИ

- 150 гр праз
- 150 гр картофи
- 2 кубчета бульон
- 800 мл вода
- сол и пипер

Разбийте праза и картофите в продължение на 2 секунди. Прехвърлете в голяма тенджера. Добавете водата и кубчетата бульон. Сложете да ври, като разбърквате. Намалете огъня. Покрайте тенджерата с капак. Сложете на слаб огън за 20 минути. Отстранете от огъня. Оставете да се охлади за 30 минути. Разбийте до получаване на гладка смес. Затоплете до температура за сервиране (не оставяйте да заври). Добавете подправки на вкус. Сервирайте с хляб.

### ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортиирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

## приставка за разбиване

- 300 г самонабухващо брашно
- Щипка сол
- 5 г подправки за пудинг
- 45 мл мляко
- 3 яйца

## приставка за разбиване

- 4 яйца
- 15 г бакпулвер
- 125 мл мляко
- щипка сол

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

### اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية. يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز أو يعبثوا به. اجعل الجهاز والكلب بعيداً عن متناول الأطفال.

قم دائمًا بفصل الجهاز من مقبس الكهرباء إذا ترك بدون مراقبة وقبل تجميده أو تفكيكه أو تنظيفه.

يجب توخي الحذر عند التعامل مع شفرات قطع حادة أثناء القرفieg و التنظيف.  
يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

لا تقم بإضافة سائل ساخن (أكثر من 40 درجة مئوية) فقد يتم طرده بسبب التبخير المفاجئ.

إذا كان السلك متضررًا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

- لا تقم بتشغيل الجهاز لأكثر من 10 دقائق. وبعد 10 دقائق، قم بابلاغ الجهاز لمدة 20 دقيقة على الأقل.
- لا تضع وحدة المотор في سائل.
- لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.
- لا تستخدم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

### للاستعمال المنزلي فقط

### الرسومات

9. وaci الرذاذ	مخففة البيض
10. وعاء	المضرب
11. ابريق الخلط	خطاف العجين
12. غطاء	محرك الملحقات
13. الغطاء	ذراع
14. مانع تسرب	عمود الدوران والمسمار
15. وحدة الشفرات	رافعة قفل الذراع
 خزانة غسالة الصحون	آداة التحكم في السرعة

### تحديد الموضع

- .1 ضع الجهاز على سطح ثابت مستوى جاف مقاوم للماء.
- .2 قم بتمرير الكلب بحيث لا يتدلى ولا يمكن التعرّض أو الاشتباك به.
- .3 ولا تقم بتوصيله لحين الانتهاء من تجميده.

### الخلط

### التجمييع

#### رفع الذراع:

.1 الزبrikات الموجودة في الذراع قوية جدًا ولذلك ضع يدك على الجزء العلوي من الذراع للتحكم في حركته.

.2 أدر رافعة قفل الذراع إلى الوضع  واتركها هناك. سيرتفع الذراع.

#### خفض الذراع:

.1 أدر رافعة قفل الذراع إلى الوضع  واتركها هناك.

2. اضغط الذراع لأسفل وأثناء الضغط عليه هناك، اترك رافعة قفل الذراع.

### تركيب الوعاء

ارفع الذراع قبل تركيب أو فك الوعاء، استخدم الوعاء المزود فقط.

1. قم بتركيب الوعاء في الفتحة الموجودة في القاعدة وأدرب في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يستقر في مكانه.

2. لإرثة، أدره عكس اتجاه عقارب الساعة ثم ارفعه من القاعدة.

### تركيب/إزالة الملاحقات

قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل وارفع الذراع قبل تركيب أو إزالة الملحقات.

1. قم بمحاذنة الفتحة الموجودة في الملحق مع المسمار الموجود على عمود الدوران (الشكل A).

2. ادفع الملحق على عمود الدوران ثم أدره عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيته في مكانه (الشكل B).

لإزالة ملحق، ادفعه قليلاً لأعلى ثم أدره في اتجاه عقارب الساعة واسحبه من عمود الدوران.

### مانع الرذاذ

يحميك مانع الرذاذ من الانسكاب أو الرذاذ أثناء الخلط مع السماح لك بإضافة المكونات. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل الخلط قبل تركيب/إزالة مانع الرذاذ.

وضع الوعاء في موضعه والذراع في الوضع المنخفض:

### حرك مانع الرذاذ بين الذراع والوعاء

1. حرك مانع الرذاذ بين الفتحة الجانب الأيمن (الشكل C).

2. قم بمحاذنته بحيث تكون الفتحة الجانب الأيمن (الشكل C).

\* قم دائماً بإزالة مانع الرذاذ قبل رفع الذراع.

### استخدام الخلط

تأكد من ضبط أداة التحكم في السرعة على 0.

2. ضع القابس في مقيس الكهرباء (قم بتشغيل المقبس إذا كان قابلاً للتشغيل).

3. أدر أداة التحكم في السرعة في اتجاه عقارب الساعة للسرعة التي تريدها.

4. المدى من 1 (منخفض) إلى 10 (عالي). أدر أداة التحكم في السرعة للخلف إلى 0 لإيقاف تشغيل المотор.

5. لتشغيل المотор في دفعات قصيرة، أدر أداة التحكم في السرعة للوضع ⑥. اترك أداة التحكم لإيقاف المотор.

### السرعات الموصى بها

الملحق	السرعة	تستخدم من أجل
المضرب	7-10	ضرب/خفق الكريم، بياض البيض، الخليط، المزيج الخفيف
مخفة البيض	4-7	خلط القشدة والسكر لصنع الكريمة، مزيج الكعك المتوسط
خطاف العجين	1-3	المixاليط التفليه والخبز والمعجنات

## الخلط

### التجميع

حرك غطاء محرك الإبريق الخلط (الشكل D).

أدخل الإبريق في فتحة المحرك مع جعل العلامة ▲ على الإبريق تحاذى العلامة ▲ على الخلط (الشكل E).

أدر الإبريق في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تحاذى العلامة ▲ على الإبريق تحاذى العلامة ▲ على الخلط (الشكل F).

أضف المكونات إلى الإبريق وقم بتركيب الغطاء (الشكل G). لا تملأً بعد علامة MAX على الإبريق. لا تستخدم الإبريق مطلقاً بدون تركيب الغطاء.

### استخدام الخلط

1. تأكد من ضبط أداة التحكم في السرعة على 0.

2. ضع القابس في مقيس الكهرباء (قم بتشغيل المقبس إذا كان قابلاً للتشغيل).

3. أدر أداة التحكم في السرعة في اتجاه عقارب الساعة للسرعة التي تريدها.

4. المدى من 1 (منخفض) إلى 10 (عالي). أدر أداة التحكم في السرعة للخلف إلى 0 لإيقاف تشغيل المотор.

5. لتشغيل المotor في دفعات قصيرة، أدر أداة التحكم في السرعة للوضع ⑥. اترك أداة التحكم لإيقاف المotor.

6. إذا أردت إضافة مكونات أخرى أثناء الخلط، أدر الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة وارفعه. قم بإضافة المكونات ثم أعد الغطاء لمكانه وأدره في اتجاه عقارب الساعة لفقله.

7. عند الانتهاء من الخلط، أدر أداة التحكم في السرعة إلى 0 وانتظر لحين توقف الشفرات قبل إزالة الغطاء من الإبريق أو إزالة الإبريق من الخلط.

8. لإزالة الإبريق، أدره عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن تحدّي العلامة ▼ العلامة

### ملحق مفرومة اللحم

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في صفحة 4

#### الرسومات

1.	الدافعة (بتخزين الشفرة/الفوهه)
2.	صينية
3.	صينية النقانق
4.	شفرة
5.	عمود
6.	غربال ناعم
7.	غربال خشن
	<b>التجميع</b>

لاحظ أنه يتم تخزين بعض المناخل داخل الدافعة. أخرج الجزء العلوي من الدافعة للوصول.  
للفرم:

1. ضع العمود في الجسم.
2. ركب الشفرة على مقدمة العمود. يجب أن يتجه الجانب المسطح للشفرة للخارج (نحو المنخل).
3. ركب المنخل التي تريد استخدامها. تركب الفتحة التي في حافة المنخل على المقبض داخل مقدمة الجسم.
4. اربط الصامولة الحلقية على الجسم. استخدم مفتاح الربط لربط الصامولة الحلقية. ومفتاح الربط مصمم لينزلق بمجرد وضع قوة الربط الصحيحة. لا تربط الصامولة أكثر من اللازم.
5. افتح غطاء محرك الملحق (الشكل K). تأكد من تركيب غطاء المحرك الخلفي.
6. ركب الملحق في المحرك بزاوية (الشكل L).
7. قم بتدوير الملحق عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن يستقر في مكانه (الشكل M).

#### لصنع النقانق:

1. ضع العمود في الجسم.
2. ركب صينية النقانق فوق العمود.
3. ركب الفوهه التي تريد استخدامها.
4. اتبع الخطوات 4 إلى 6 أعلاه.

#### الاستخدام

- استخدم المنخل الناعم لطحن اللحوم النيئة للحم المفروم أو كرات اللحم وقصر الحمضيات.
- إذا كنت بحاجة لطحن دقيق للغاية، للنقانق أو الباتيه، ضع اللحم من خلال المطحنة مرة أخرى.
- استخدم المنخل الخشن لطحن اللحوم النيئة للبرغر.
- عند طحن أي شيء آخر، استخدم أي منخل يعطي الحجم الذي تريده.
- قطع اللحم إلى شرائح 25 مللي مربع وضعها على الصينية.
- 1. ضع القابس في مقبس الكهرباء.
- 2. اختر السرعة 4 أو أعلى.
- 3. قم بإزالة الدافعة وإسقاط المكونات في الأنبوب.
- 4. أعد الدافعة لمكانها واستخدمها لدفع المكونات برفق في الأنبوب.
- 5. عند الانتهاء، قم بتشغيل المطحنة بوضع بقايا الخبز لمسح المنخل.
- 6. أوقف الجهاز (O) وافصله.
- 7. **لعمل النقانق:**

1. اطحن اللحم أولاً واخلطه مع أي مكونات أخرى تريده استخدامها.
2. اعقد نهاية جلد السجق ثم ضعه فوق نهاية الفوهه.
3. ضع القابس في مقيس الكهرباء.
4. اختر السرعة 4. سيساعدك إبطاء السرعة على التحكم إلى أن تكتسب الخبرة.
5. قم بـ**بازلة الدافعة** وإسقاط المكونات في الأنبوبي.
6. عند امتلاء الجلد بلحم الناقانق، قم بلفه بالطول المطلوب في ناقانق فردية.

### **قطيع/تمزيق الملحق**

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في صفحة 5

#### **الرسومات**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| .1. الدافعة            | 5. شفرة القطيع                           |
| .2. الجسم              | 6. الغطاء                                |
| .3. خزانة غسالة الصحون | Coarse shredding blade شفرة القطيع الخشن |
| .4. شفرة القطيع الناعم |  |

#### **التجميع**

1. قم بـ**بازلة** الغطاء من الجسم برفعه.
2. ضع الشفرة المطلوبة في الجسم. يجب أن تتجه النهاية المفتوحة للشفرة نحو الخارج.
3. أشبك الغطاء على مقدمة الجسم.
4. افتح غطاء محرك الملحق (الشكل N). تأكد من تركيب غطاء المحرك الخلفي.
5. ركب الملحق في المحرك بزاوية (الشكل P).
6. قم بتدوير الملحق عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن يستقر في مكانه (الشكل Q).

#### **الاستخدام**

- استخدم القطاعه الخشنـة والقاطـعة للمكونات التي سـيـتم طـهيـها.
- استخدم القطاعه الناعـمة والقاطـعة للمكونات التي سـيـتم استـخدـامـها في السـلـطـات والـسـندـوـتشـات.
- سـيـتم فـرم/طـحن الشـوكـولـاتـهـ والمـكـسـراتـ بشـكـلـ أـفـضـلـ إـذـاـ تمـ تـبـرـيدـهاـ أـولـاـ.
1. قـبـقـطـ الطعامـ بـالـشـكـلـ ذـيـ سـيـذهـبـ لـلـأـنـبـوـبـ.
2. ضـعـ القـابـسـ فـيـ مـقـيسـ الطـاـفـةـ.
3. اخـتـرـ السـرـعـةـ 4ـ.ـ قـدـ يـسـبـبـ استـخدـامـ سـرـعـةـ خـاطـئـةـ تـلـفـاـ.
4. أـخـرـجـ الدـافـعـةـ وأـسـقـطـ المـكـوـنـاتـ فـيـ الـأـنـبـوـبـ.
5. اسـتـبـدـلـ الدـافـعـةـ وـاسـتـخدـمـهاـ لـدـفـعـ المـكـوـنـاتـ بـرـفقـ إـلـىـ الـأـنـبـوـبـ.
6. قـمـ بـايـقـافـ الـجـهاـزـ ثـمـ أـفـصـلـهـ.

### **ملحق كوب الطحن**

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في صفحة 6

#### **الرسومات**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. الكوب              | 2. مجمع الشفرة |
| 3. خزانة غسالة الصحون |                |

#### **التجميع والاستخدام**

- استخدم كوب الطحن لطحن كميات صغيرة من المكونات الجافة مثل البن والمكسرات والبهارات وغيرها.
1. ضع المكونات في الكوب.
  2. ثبت مجمع الشفرة على الكوب واربطه بقوره.
  3. حرك غطاء محرك إبريق الخلط (الشكل R).
  4. أدخل الملحق في فتحة المحرك مع جعل العلامة ▼ على الملحق تحادي العلامة ■ على الخلط (الشكل S).
  5. أدر الملحق في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تحادي العلامة ▼ على الملحق العلامة ■ على الخلط (الشكل T).

6. قم بتشغيل المотор في دفعات قصيرة بإدارة أداة التحكم في السرعة للوضع ⑥. اترك أداة التحكم لإيقاف المotor.

## العناية والصيانة

قم بإيقاف (O) وفصل الجهاز قبل التدقيق.

### الخلط:

1. نظف في أقرب وقت بعد أي استخدام ممكن لمنع وضع البقايا في الوعاء.

2. أغسل الوعاء ومانع الرذاذ والملحقات في ماء دافئ وصابون وشطف وجفف.

3. يمكنك وضع الوعاء والملحقات في غسالة صحون ولكن لاحظ ما يلي: سوف تؤثر البيئة الشديدة داخل غسالة الصحون على النشطيبات السطحية. ويجب أن يكون الضرر ظاهري فقط ويجب ألا يؤثر على عمل الجهاز.

4. امسح الأسطح الخارجية للجهاز بقطعة قماش جافة ودقيقة.

### ابريق الخلط:

1. أغسل إبريق الخلط والغطاء في ماء صابوني دافئ. اشطف وجفف.

2. يمكنك غسل الإبريق والغطاء في غسالة صحون. ومع ذلك، ننصح بازالة الشفرة قبل الغسل في غسالة صحون.

### إزالة الشفرة:

1. أدر الإبريق رأساً على عقب.

2. أدر الشفرة في اتجاه عقارب الساعة في اتجاه الرمز █ (الشكل H).

3. ارفع وحدة الشفرة بعناية (الشكل L). احترس لأن حواف الشفرات حادة جداً.

4. قم بازالة مانع التسرب بعذانية وأغسل الشفرة ومانع التسرب في ماء صابوني دافئ. اشطف وجفف.

5. أعد تركيب مانع التسرب بالشفرة ثم أنزل الشفرة في الإبريق وأدراها بقدر ما يمكن عكس اتجاه عقارب الساعة في اتجاه الرمز █ (الشكل H). تأكد من تركيب مانع التسرب وربط الشفرة تماماً وإلا قد يتسرّب الإبريق أثناء الاستخدام.

### ملحق مطحنة اللحوم:

أوقف الجهاز وافصله.

1. قم بتدوير الملحق في اتجاه عقارب الساعة وأخرجه من الماكينة. أعد تركيب غطاء المحرك الأمامي.

2. قم بتفكيك الملحق. إذا كانت الصاملولة الحلقة مربوطة بشدة استخدم مفتاح الرابط.

3. نظف الفتحات الموجودة في المنخل بعصا كوكتيل أو مسواك.

4. اغسل كل شيء في ماء صابوني دافئ. اشطف وجفف.

### ملحق التقاطيع/التمزيق:

• يمكن أن تسبب الكاروتينات التي توجد في كثير من الخضروات الأخرى والجزر تلطيخًا شديداً. وقد يكون من المستحبيل إزالة هذا التلطيخ. لا تقلق بخصوص ذلك، فلن يؤثر على عمل الجهاز.

• قد يساعد حك اللطاخات بزيت الطعام فوراً قبل الغسل.

1. أوقف الجهاز وافصله.

2. قم بتدوير الملحق في اتجاه عقارب الساعة وأخرجه من الماكينة. أعد تركيب غطاء المحرك الأمامي.

3. قم بتفكيك الملحق.

4. اغسل كل شيء في ماء صابوني دافئ. اشطف وجفف.

### رمز سلة المهملات على العجلة

لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطيرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.





23490-56 220-240V~50/60Hz 1000Watts

23490-56 220-240В~50/60Гц 1000 Вт

T22-5003060